



使用指南

摘要

瞭解如何安裝軟體及設定您的裝置。

© Copyright 2020 HP Development
Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國
和/或其他國家/地區的註冊商標或商
標。

本文件中所含資訊可能隨時變更，恕不
另行通知。HP 產品和服務的保固僅列
於此類產品和服務隨附的明示保固聲明
中。不可將本文件的任何部分解釋為構
成額外保固。HP 對於本文件中的技
術、編輯錯誤或遺漏概不負責。

第一版：2020 年 3 月

文件編號：M00283-AB1

目錄

1 快速入門	1
下載軟體	1
開啟軟體	1
2 使用軟體	2
滑鼠功能表	2
燈光	2
選取燈光模式	2
靜態模式	2
動畫模式	2
DPI 模式	3
按鈕指派	3
建立巨集	4
編輯巨集	4
正在指派巨集	4
設定	5
3 無障礙	6
HP 與無障礙	6
尋找您需要的技術工具	6
HP 的承諾	6
國際無障礙專業人員協會 (IAAP)	6
尋找最佳輔助技術	7
評估您的需要	7
HP 產品的無障礙功能	7
標準及法規	7
標準	8
Mandate 376 – EN 301 549	8
網頁內容可及性指引 (WCAG)	8
立法與規範	8
實用無障礙資源和連結	8
組織	8
教育機構	9
其他身心障礙資源	9

HP 連結	9
聯絡支援中心	9

1 快速入門

在設定本裝置前，您必須先下載 OMEN Command Center。

下載軟體

若要下載軟體，請採用以下程序。

 **附註：**此軟體可能會預先安裝在特定電腦上。

此軟體需要使用 1709 版或更高版本的 Windows® 10 作業系統（64 位元）。

1. 在您的電腦上，選取**開始**，然後選取 **Microsoft Store**。
2. 搜尋 **OMEN Command Center**，接著下載應用程式。

開啟軟體

若要開啟軟體，請採用以下程序。

1. 選取**啟動**。
2. 選取 **Omen Command Center**。

2 使用軟體

您可以使用 OMEN Command Center 設定裝置。

滑鼠功能表

使用主功能表標籤，您可以設定滑鼠燈光、指派巨集順序至滑鼠按鈕，並進行其他滑鼠設定。

若要開啟滑鼠功能表：

- ▲ 在應用程式開啟後，選取 **OMEN VECTOR**。

 **提示：**只有在滑鼠連線至電腦時才可以使用此選項。

燈光

選取**燈光**標籤，對兩個燈光區域進行設定。這些區域可以單獨進行設定。

選取燈光模式

若要選取燈光模式，請採用以下程序。

1. 選取燈光模式。
2. 若要設定您選取的模式，請前往對應的區段。
 - [位於第 2 頁的靜態模式](#)
 - [位於第 2 頁的動畫模式](#)
 - [位於第 3 頁的 DPI 模式](#)

靜態模式

若要設定靜態模式燈光，請採用以下程序。

1. 選取區域。
2. 選取靜態。
3. 選取色彩。
 - **基本：**從功能表中選取一種色彩。
 - **進階：**使用色調和強度滑桿選取確切的色彩。
4. 從滑桿選取亮度設定。
5. 若要儲存變更，請選取**套用**。若要返回程序的開始，請選取**捨棄變更**。若要還原預設設定，請選取**重設為預設值**。

動畫模式

若要設定動畫模式燈光，請採用以下程序。

1. 選取區域。
2. 選取動畫。
3. 選取效果。
 - **色彩循環**：在兩到四種色彩間流暢循環。
 - **間歇閃爍**：淡入與淡出。
 - **閃爍**：兩到四種色彩逐一循環。
4. 選取色彩配置。
 - **主題**：選取**火山**、**叢林**或**海洋**等預設色彩配置。
 - **自訂**：選取自己的色彩配置。您最多可以選取四種色彩。
 - **基本**：從功能表中選取一種色彩。
 - **進階**：使用**色調**和**強度**滑桿選取確切的色彩。您也可以輸入 **RGB** 值。
5. 選取動畫的**速度**。
6. 從滑桿選取**亮度**設定。
7. 若要儲存變更，請選取**套用**。若要返回程序的開始，請選取**捨棄變更**。若要還原預設設定，請選取**重設為預設值**。

DPI 模式

此模式會啟用燈光以便隨時顯示目前的 DPI 設定。

若要設定 DPI 模式燈光：

 **附註**：啟用或停用「設定」標籤中的 DPI 指示燈並不會影響此模式。

1. 選取區域。
2. 選取 **DPI**。
3. 從滑桿選取**亮度**設定。
4. 若要儲存變更，請選取**套用**。若要返回程序的開始，請選取**捨棄變更**。若要還原預設設定，請選取**重設為預設值**。

按鈕指派

選取**按鈕指派**標籤建立巨集，並將它們指派至滑鼠按鈕。

 **附註**：初次選取按鈕指派標籤時，會開始教學課程。請依照畫面上的指示完成教學課程。您可以選取**稍後檢視**停止教學課程。若要重播教學課程，請選取**教學課程**。

巨集是當您按下某個滑鼠鍵時，系統會執行的按鍵輸入順序。

從 **M1** 到 **M6**，您最多可以指派六個巨集。每個巨集的按鍵輸入順序有限制，最多可以有 47 個動作。

清單會顯示所有您可指派給滑鼠 M 按鈕或鍵盤 P 鍵的所有巨集。選取**滑鼠動作**可僅顯示滑鼠巨集。

若要清除所有指派的巨集，請選取**重設為預設值**。

建立巨集

若要建立巨集，請採用以下程序。

1. 選取加號 (+)。
– 或 –
選取 M 按鈕，然後選取快顯功能表中的**新增**。
2. 選取巨集模式。
 - **按鍵輸入**：使用按鍵組合建立捷徑。
 - **多鍵**：使用可自訂的記錄或固定延遲錄製按鍵按下和滑鼠點選組合。
 - **啟動程式**：啟動應用程式或遊戲。
 - **調節 DPI**：變更您的滑鼠速度。
 - **文字**：貼上自訂文字訊息，實現遊戲中聊天自動化。
3. 輸入**巨集名稱**。
4. 輸入按鍵輸入順序。
 - 如果您選取「按鍵輸入」，請在**按鍵組合**方塊中按下要執行的按鍵組合。
 - 如果您選取「多鍵」，請從**播放選項**下拉式功能表選取迴圈數目。接著，在**輸入順序**方塊中，選取**記錄的延遲**（在您輸入按鍵組合時的實際延遲）、**固定延遲**（最多輸入 99999 毫秒）或**不執行延遲**。選取**錄製**，輸入按鍵輸入順序，然後選取**停止錄製**。您可以選取順序的任何部分將其清除，或是新增或更換按鍵。

 **附註**：每個按鍵都會有上按鍵和下按鍵。

 - 如果您選取「啟動器」，請輸入要開啟的**應用程式**路徑。選取**瀏覽**來尋找應用程式位置。
 - 如果您選取「調節 DPI」，請選取您的播放選項。如果您選取**開啟/關閉切換**，則每當您按下滑鼠按鈕後 DPI 設定便會隨之變更。如果您選取**按下時**，則僅當您按住滑鼠按鈕時 DPI 設定才會隨之變更。然後從滑桿選取 DPI 等級。
 - 如果您選取「文字」，請輸入**按鍵修飾詞**（貼上自訂文字之前巨集按下的按鍵），然後輸入**自訂文字**。
5. 若要儲存變更，請選取**儲存**。若要返回程序的開始，請選取**取消**。
6. 如果您在步驟 1 中沒有選取 M 按鈕，請將巨集從巨集清單拖至 M 按鈕。

編輯巨集

若要編輯巨集，請採用以下程序。

1. 選取 M 按鈕，然後選取快顯功能表中的**編輯**。
2. 編輯巨集。請參閱[位於第 4 頁的建立巨集](#)。
3. 若要儲存變更，請選取**套用**。若要返回程序的開始，請選取**捨棄變更**。若要還原預設設定，請選取**重設為預設值**。

正在指派巨集

您最多可以把單一巨集指派至三個按鈕。

- ▲ 您可以利用下列任一方式指派巨集至按鈕：
 - 從清單中選取巨集，然後將巨集拖至按鈕。
 - 選取 M 按鈕，然後選取快顯功能表中的**指派**。選取巨集，然後選取**指派**。

設定

選取**設定**標籤以進行其他設定。

您可以進行下列設定：

- **敏感度**：選取可使用滑鼠按鈕進行切換的可用 DPI 等級數字。請選取 2 和 8 之間的設定值。
 - **LED DPI 指示燈**：啟用或停用 DPI 指示燈。啟用後，指示燈會在 DPI 設定發生變更時亮起。
 - **輪詢速率 (Hz)**：設定向電腦報告滑鼠位置的時間間隔。選取 125 和 1000 之間的設定值。
 - **抬升距離**：選取允許滑鼠抬離表面的距離，此時感應器仍可進行追蹤。選取**低**或**高**。
 - **DPI 等級**：針對各個可用的 DPI 等級設定滑鼠移動的解析度，以點數/英吋為單位。請選取 50 和 16000 之間的設定值。
1. 選取您的設定。
 2. 若要儲存變更，請選取**套用**。若要返回程序的開始，請選取**捨棄變更**。若要還原預設設定，請選取**重設為預設值**。

3 無障礙

HP 的目標在於設計、生產和行銷所有人都能使用的產品、服務及資訊，上述項目可獨立使用，也可搭配適當的第三方輔助技術 (AT) 裝置或應用程式使用。

HP 與無障礙

HP 致力於將多元性、包容性與工作/生活融入公司文化當中，期望在日常生活舉手投足之間皆能彰顯這樣的價值。HP 努力打造包容的環境，著重在讓人們與全世界強大的科技能量相互連結。

尋找您需要的技術工具

技術能釋放人類的潛能。輔助技術除去了阻礙，幫助您在家裡、工作時以及在社群中能夠獨立自主。輔助技術有助於提升、維護並改進電子與資訊科技的各項功能。

如需更多資訊，請參閱[位於第 7 頁的尋找最佳輔助技術](#)。

HP 的承諾

HP 致力於提供身心障礙人士使用的無障礙產品和服務。這項承諾支持著公司的多元性目標，協助確保所有人皆能享受技術帶來的各項優勢。

HP 的無障礙目標在於設計、生產和行銷所有人都能有效使用的產品和服務，包括身心障礙人士在內，可獨立使用或搭配適當的輔具使用。

為了達成此目標，本無障礙政策制定了七大目標，做為 HP 採取行動的指導原則。所有 HP 主管與員工都應支持這些目標，並依自身角色與責任身體力行：

- 提升 HP 對於無障礙議題的意識，並提供訓練，因應員工設計、生產、行銷及交付無障礙產品和服務所需。
- 制定產品和服務的無障礙準則，並交由產品開發小組在競爭力、技術與經濟方面可行的情況下，負責實行這些準則。
- 讓身心障礙人士參與制定無障礙準則，以及設計和測試產品和服務的過程。
- 記載無障礙功能，並以容易取得的方式公開 HP 相關產品和服務的資訊。
- 與領先的輔助技術和解決方案提供者建立關係。
- 支持內部和外部研究與開發，改善與 HP 產品和服務相關的輔助技術。
- 支持業界無障礙標準與準則，並做出貢獻。

國際無障礙專業人員協會 (IAAP)

IAAP 是非營利協會，著重在透過網路、教育及認證促使無障礙產業更精進。其目標在於幫助無障礙專業人員發展與精進其職涯，並且讓組織更容易將無障礙整合到其產品和基礎架構當中。

身為創始會員，HP 與其他組織共同促進無障礙領域的發展。這項承諾支持著 HP 努力的無障礙目標，以設計、生產及行銷身心障礙人士能夠有效利用的產品和服務。

IAAP 讓位於世界各地的個人、學生及組織能夠彼此聯繫、相互學習，使產業更茁壯。如果您有興趣瞭解更多資訊，請前往 <http://www.accessibilityassociation.org> 加入線上社群、訂閱電子報，並瞭解會員資格選項。

尋找最佳輔助技術

包括身心障礙人士或受到年齡相關限制的人在內，所有人都應能夠運用科技彼此溝通、自我表達，並與世界聯繫。HP 致力於在 HP 內部以及客戶和合作夥伴之間提高無障礙意識。無論是方便閱讀的大型字體、不需手動的語音辨識，或是為您的特殊狀況提供協助的任何其他輔助技術，這些各式各樣的輔助技術都讓 HP 產品更容易使用。如何選擇？

評估您的需要

技術能釋放您的潛能。輔助技術除去了阻礙，幫助您在家裡、工作時以及在社群中能夠獨立自主。輔助技術 (AT) 有助於提升、維護並改進電子與資訊科技的各項功能。

有多種 AT 產品可供您選擇。您的 AT 評估應能讓您評估數項產品、回答您的問題，並且讓您更容易選擇出最合乎您的狀況的解決方案。您會發現，有資格進行 AT 評估的專業人員來自各個不同領域，包括取得證照或認證的物理治療師、職能治療師、說話能力/語言病理學家，以及其他專業領域的人士。部分尚未取得證照或認證的人士，也能提供評估資訊。您會想知道個人經歷、專業程度及費用，以便判斷他們是否合乎您的需要。

HP 產品的無障礙功能

以下連結提供關於各種 HP 產品具備的無障礙功能及輔助技術的資訊（如適用）。這些資源將協助您選擇最合乎您的狀況的特定輔助技術功能和產品。

- [HP Elite x3-無障礙選項 \(Windows 10 行動裝置版\)](#)
- [HP 電腦 - Windows 7 無障礙選項](#)
- [HP 電腦 - Windows 8 無障礙選項](#)
- [HP 電腦 - Windows 10 無障礙選項](#)
- [HP Slate 7 平板電腦 - 啟用 HP 平板電腦 \(Android 4.1/Jelly Bean\) 上的無障礙功能](#)
- [HP SlateBook 電腦 - 啟用無障礙功能 \(Android 4.3,4.2/Jelly Bean\)](#)
- [HP Chromebook 電腦 - 在 HP Chromebook 或 Chromebox \(Chrome OS\) 上啟用無障礙功能](#)
- [HP 購物 - HP 產品的周邊裝置](#)

如果您需要 HP 產品上無障礙功能的其他支援，請參閱[位於第 9 頁的聯絡支援中心](#)。

以下是外部合作夥伴和供應商的其他連結，可提供額外的協助：

- [Microsoft 無障礙資訊 \(Windows 7、Windows 8、Windows 10、Microsoft Office\)](#)
- [Google 產品無障礙資訊 \(Android、Chrome、Google Apps\)](#)
- [依障礙類型排序的輔助技術](#)
- [輔助科技產業協會 \(ATIA\)](#)

標準及法規

世界各國/地區持續制定法規，致力於改善身心障礙人士使用產品及服務的權益。這些規定歷來適用於電信產品及服務、具有特定通訊及視訊播放功能的電腦及印表機、與之相關的使用者說明文件，以及客戶服務。

標準

美國無障礙委員會 (US Access Board) 制定了聯邦採購法規 (FAR) 第 508 部分標準，目的在於因應身體、官能或認知障礙人士對於資訊和通訊技術 (ICT) 的取得。

標準包含各類型技術特定的技術規範，以及著重在所涵蓋產品運作功能方面的效能需求。特定規範涵蓋軟體應用程式及作業系統、網路資訊和應用程式、電腦、電信產品、視訊和多媒體，以及獨立式封閉型產品。

Mandate 376 – EN 301 549

歐盟在指令 376 中建立了 EN 301 549 標準，做為公開採購 ICT 產品的線上工具組。標準中指出適用於 ICT 產品和服務的無障礙需求，並包含各項需求的測試程序與教育方法的說明。

網頁內容可及性指引 (WCAG)

網頁內容可及性指引 (WCAG) 來自 W3C 的網路無障礙計畫 (WAI)，旨在協助網頁設計人員和開發人員建立更合乎身心障礙人士或受年齡相關限制人士需要的網站。

WCAG 推動的無障礙計畫涵蓋所有網頁內容（文字、影像、音訊和視訊）及網頁應用程式。WCAG 能夠精準測試、容易瞭解和使用，並且讓網頁開發人員靈活創新。WCAG 2.0 也已通過 [ISO/IEC 40500:2012](#) 審核。

WCAG 具體解決了視障、聽障、身障、認知障礙及神經系統障礙人士，以及具有無障礙需要的年長網路使用者存取網路時所遭遇的阻礙。WCAG 2.0 提供的無障礙內容特色包括：

- **可感覺**（例如，因應影像的替代文字、音訊字幕、適應性呈現方式，以及色彩對比）
- **可操作**（因應鍵盤存取方式、色彩對比、輸入時限、避免發病及瀏覽能力）
- **可理解**（因應閱讀能力、預測能力及輸入輔助）
- **穩定可靠**（例如，因應輔助技術的相容性）

立法與規範

無障礙 IT 與資訊已成為提升立法重要性的層面。以下連結提供關於重要立法、規範及標準的資訊。

- [美國](#)
- [加拿大](#)
- [歐洲](#)
- [澳洲](#)
- [全球](#)

實用無障礙資源和連結

這些組織、機構及資源可能是取得關於身心障礙與年齡相關限制的資訊的良好管道。



附註：這不是一份詳盡的清單。這些組織僅供參考使用。HP 對於您在網際網路上所取得的資訊和聯絡方式，概不負責。此頁面上所列內容不代表 HP 之任何背書。

組織

以下只是提供關於身心障礙與年齡相關限制的資訊的眾多組織中的一小部分。

- 美國身心障礙者協會 (AAPD)
- 輔助技術法案計畫協會 (ATAP)
- 美國聽損協會 (HLAA)
- 資訊科技技術協助與訓練中心 (ITTATC)
- 國際光明之家 (Lighthouse International)
- 聽障協會 (National Association of the Deaf)
- 視障協會 (National Federation of the Blind)
- 北美復健工程和輔助科技協會 (RESNA)
- 耳聾與重聽電信公司 (Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc., TDI)
- W3C 網路無障礙計畫 (WAI)

教育機構

眾多教育機構（包括以下範例）均提供關於身心障礙與年齡相關限制的資訊。

- 加州州立大學北嶺分校身心障礙中心 (CSUN)
- 威斯康辛大學麥迪遜分校追蹤中心
- 明尼蘇達大學電腦再設計計畫

其他身心障礙資源

眾多資源（包括以下範例）均提供關於身心障礙與年齡相關限制的資訊。

- ADA（美國身心障礙者法案）技術協助計畫
- ILO 全球商業與身心障礙網路
- EnableMart
- 歐洲身心障礙論壇
- 職務再設計網
- Microsoft Enable

HP 連結

以下特定於 HP 的連結提供了關於身心障礙與年齡相關限制的資訊。

[我們的聯絡網頁表單](#)

[HP 舒適與安全指南](#)

[HP 公家機關銷售](#)

聯絡支援中心

HP 為身心障礙客戶提供了無障礙的技術支援及協助。

 **附註：** 僅提供英文支援。

- 聽障或聽損客戶如有任何關於 HP 產品技術支援或無障礙的疑問：
 - 請使用 TRS/VRS/WebCapTel 致電 (877) 656-7058，時間是星期一至星期五上午 6 點至晚上 9 點（北美山區時間）。
- 其他身心障礙或受到年齡相關限制的客戶，如有關於 HP 產品技術支援或無障礙的疑問，可選擇下列其中一種方式：
 - 致電 (888) 259-5707，時間是星期一至星期五上午 6 點至晚上 9 點（北美山區時間）。
 - 填寫[身心障礙人士或受到年齡相關限制的人士適用的聯絡表單](#)。