

Tarjetas de medios externas

Guía del usuario

© Copyright 2006 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Java es una marca comercial de los EE. UU.
de Sun Microsystems, Inc.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP están estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a dichos productos y servicios. La información contenida en este documento no debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

First Edition: March 2006

Número de referencia del documento:
406615-E51

Tabla de contenidos

1 PC Card (sólo en algunos modelos)	
Configuración de una PC Card	1
Inserción de una PC Card	2
Detención o extracción de una PC Card	4
2 Smart card (sólo en algunos modelos)	
Inserción de una smart card	8
Extracción de una smart card	9
Índice	11

1 PC Card (sólo en algunos modelos)

La PC Card es un accesorio del tamaño de una tarjeta de crédito proyectada para cumplir las especificaciones estándares de la Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria para PC (PCMCIA). La ranura para PC Card admite:

- PC Card de 32 bits (CardBus) y de 16 bits.
- PC Card de tipo I y II.



Nota Las PC Card de vídeo con zoom y de 12 V no son compatibles.

Configuración de una PC Card



PRECAUCIÓN Para evitar la pérdida de soporte para otras PC Card, instale sólo el software requerido para su dispositivo. Si el fabricante de su PC Card le sugiere que instale los controladores del dispositivo:

Instale solamente los controladores de dispositivo que corresponden a su sistema operativo.

No instale otro software, como servicios de tarjeta, servicios de socket o habilitadores, que provengan del fabricante de la PC Card.

Inserción de una PC Card

 **PRECAUCIÓN** Para evitar daños permanentes al equipo y a las tarjetas de medios externas, no inserte una ExpressCard en una ranura para PC Card.


PRECAUCIÓN Para evitar daños en los conectores:

Utilice la mínima fuerza posible para insertar una PC Card.

No mueva ni transporte el equipo cuando la PC Card esté en uso.

Es posible que la ranura para PC Card contenga un dispositivo de protección. Debe liberar y extraer este dispositivo antes de insertar una PC Card.

1. Para liberar y extraer el dispositivo de protección de la ranura para PC Card:
 - a. Presione el botón de expulsión de PC Card **(1)**.
Esta acción extiende el botón en posición para liberar el dispositivo de protección.
 - b. Vuelva a presionar el botón de expulsión para liberar el dispositivo de protección.
 - c. Extraiga el dispositivo de protección **(2)** de la ranura.



2. Para insertar una PC Card:
 - a. Sostenga la PC Card con la etiqueta hacia arriba y con los conectores en dirección al equipo.

- b. Deslice con cuidado la tarjeta en la ranura para PC Card hasta que se encaje.

El sistema operativo emitirá un sonido que indica que se ha detectado un dispositivo.



Nota La primera vez que inserte una PC Card, aparecerá el mensaje "Nuevo hardware encontrado" en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



Detención o extracción de una PC Card



PRECAUCIÓN Para evitar la pérdida de datos o que un sistema deje de responder, detenga la PC Card antes de extraerla.



Nota Una PC Card insertada consume energía incluso cuando está inactiva. Para ahorrar energía, detenga o extraiga una PC Card que no esté utilizando.

Para detener o extraer una PC Card:

1. Cierre todas las aplicaciones y finalice todas las actividades relacionadas con la PC Card.



Nota Para detener una transferencia de datos, haga clic en **Cancelar** en la ventana Copiando del sistema operativo.

2. Para detener la PC Card:


- a. Haga doble clic en el icono **Remoción segura de hardware** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.



Nota Para visualizar el icono Remoción segura de hardware, haga clic en **Mostrar iconos ocultos** (< o <<) en el área de notificación.

- b. Haga clic en la lista de PC Card.
 - c. Haga clic en **Detener**.
3. Para extraer la PC Card:
 - a. Presione el botón de expulsión de la ranura para PC Card **(1)**.
Esta acción extiende el botón en posición para liberar la PC Card.
 - b. Presione otra vez el botón de expulsión para extraer la PC Card.

- c. Extraiga la tarjeta **(2)** de la ranura.



2 Smart card (sólo en algunos modelos)



Nota El término *smart card* se utiliza en todo este capítulo para hacer referencia tanto a smart card como a Java™ Card.

Una smart card es un accesorio del tamaño de una tarjeta de crédito que posee un microchip que contiene memoria y un microprocesador. Al igual que los PC, las smart card poseen un sistema operativo para administrar la entrada y salida e incluyen funciones de seguridad para protegerlas del uso no autorizado. Las smart card estándar del sector se utilizan con el lector de smart card (sólo en algunos modelos).

Es necesario un número de identificación personal (PIN) para obtener acceso al contenido del microchip. Para obtener más información sobre los recursos de seguridad de las smart card, consulte al Centro de ayuda y soporte técnico.




Nota La apariencia real de su equipo puede diferir ligeramente de las imágenes de este capítulo.

Inserción de una smart card

Para insertar una smart card:

1. Sosteniendo el lado de la etiqueta de la smart card hacia arriba, deslice con cuidado la tarjeta en el lector de smart card hasta que se encaje.




2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para iniciar la sesión en el equipo usando el PIN de la smart card.

Extracción de una smart card

Para extraer una smart card:

- ▲ Tome el borde de la smart card y extráigala del lector de smart card.



Índice

C

configuración de PC Card 1

controladores, PC Card 1

J

Java Card

definida 7

extraer 9

insertar 8

P

PC Card

configuración 1

controladores 1

descripción 1

detener 4

extraer 4

insertar 2

remoción del dispositivo de
protección 2

software 1

tipos compatibles 1

PC Card CardBus 1

PC Card de 16 bits 1

PC Card de 32 bits 1

PC Card de video con zoom 1

S

smart card

definida 7

extraer 9

insertar 8

software, PC Card 1

