

Multimedia

Número de referencia del documento: 406850-E51

Abril de 2006

Esta guía explica cómo utilizar los recursos de audio y vídeo del equipo.

Contenido

1 Hardware multimedia

Uso de la unidad óptica	1-1
Identificación de la unidad óptica instalada	1-1
Inserción de un disco óptico	1-2
Extracción de un disco óptico (con alimentación) . . .	1-3
Extracción de un disco óptico (sin alimentación) . . .	1-4
Uso de los recursos de audio	1-5
Uso del micrófono interno o del conector de entrada de audio (micrófono)	1-6
Uso del conector de salida de audio (auriculares) . . .	1-7
Ajuste de volumen	1-8
Uso de los recursos de monitor externo y de salida de S-Video	1-9
Uso del puerto de monitor externo	1-10
Uso del conector de salida de S-Video	1-11

2 Software multimedia

Identificación del software multimedia preinstalado	2-2
Instalación de software multimedia desde un CD (sólo en algunos modelos)	2-2
Uso de software multimedia	2-3
Protección de la reproducción	2-4
Protección del proceso de grabación de CD o DVD	2-5
Cambio de configuración de región de DVD	2-5
Observación de la advertencia de copyright	2-6

Hardware multimedia

Uso de la unidad óptica

La unidad óptica le permite reproducir, copiar y crear CD o DVD según el tipo de unidad y software instalados.

Identificación de la unidad óptica instalada

Para ver el tipo de unidad óptica instalada en el equipo:

- » Seleccione **Inicio > Mi PC**.


El tipo de unidad óptica instalada en el equipo se muestra en Dispositivos con almacenamiento extraíble.

Inserción de un disco óptico

1. Encienda el equipo.
2. Presione el botón de liberación ❶ en la parte frontal de la unidad para liberar la bandeja para medios.
3. Tire de la bandeja ❷.
4. Sostenga el CD o el DVD por los bordes para evitar tocar las superficies planas y coloque el disco sobre el eje de la bandeja, con el lado de la etiqueta hacia arriba.

 Si la bandeja no está completamente accesible, incline el disco cuidadosamente para posicionarlo sobre el eje.

5. Presione suavemente el disco hacia abajo ❸ en el eje de la bandeja hasta que encaje en su posición.



6. Cierre la bandeja para medios.


 Después de insertar un disco, es normal que el equipo haga una breve pausa. Si no ha seleccionado un reproductor de medios predeterminado, se abrirá un cuadro de diálogo de Reproducción automática. Se le solicitará que seleccione cómo desea utilizar el contenido de los medios.

Extracción de un disco óptico (con alimentación)

Si su equipo está funcionando con alimentación externa o con alimentación por batería:

1. Encienda el equipo.
2. Presione el botón de liberación **1** en la parte frontal de la unidad para liberar la bandeja para medios y luego tire de la bandeja hacia afuera **2**.
3. Retire el disco **3** de la bandeja presionando el eje suavemente hacia abajo y levantando los bordes del disco hacia arriba. Sostenga el disco por los bordes, evitando tocar las superficies planas.

 Si la bandeja para medios no está completamente accesible, incline cuidadosamente el disco mientras lo extrae.




4. Cierre la bandeja para medios y coloque el disco en un estuche de protección.

Extracción de un disco óptico (sin alimentación)

Si no hay disponible alimentación externa o de baterías:

1. Inserte el extremo de un clip **1** en el acceso de liberación de la parte frontal de la unidad.
2. Presione suavemente hasta liberar la bandeja y luego extráigala **2**.
3. Retire el disco **3** de la bandeja presionando el eje suavemente hacia abajo y levantando los bordes del disco hacia arriba. Sostenga el disco por los bordes, evitando tocar las superficies planas.

 Si la bandeja para medios no está completamente accesible, incline cuidadosamente el disco mientras lo extrae.



4. Cierre la bandeja para medios y coloque el disco en un estuche de protección.

Uso de los recursos de audio

La imagen y la tabla que aparecen a continuación describen los recursos de audio del equipo.



Componente	Descripción
❶ Altavoces (2)	Producen el sonido del equipo.
❷ Botón de silencio	Suprime y restaura el sonido del equipo.
❸ Botón de disminución de volumen	Disminuye el sonido del equipo.

(Continuación)

Componente	Descripción
④ Botón de aumento de volumen	Aumenta el sonido del equipo.
⑤ Conector de salida de audio (auriculares)	Produce el sonido del equipo cuando está conectado a altavoces con alimentación, auriculares, un set de auriculares con micrófono opcionales o audio de televisión.
⑥ Micrófono interno	Graba sonido.
⑦ Conector de entrada de audio (micrófono)	Conecta un set de auriculares y micrófono opcionales, un micrófono array estéreo o un micrófono monaural.

Uso del micrófono interno o del conector de entrada de audio (micrófono)

El equipo posee un conector de micrófono estéreo (doble canal) que admite un micrófono array estéreo y un micrófono monaural. El uso de software de grabación de sonido con micrófonos externos permite la grabación y reproducción estéreo (doble canal).

Al conectar un micrófono al conector del micrófono, use un micrófono con un conector de 3,5 mm.



Cuando se conecta un micrófono externo al equipo, se desactiva el micrófono interno.

Uso del conector de salida de audio (auriculares)



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, ajuste el volumen antes de enchufar auriculares, auriculares de botón o un set de auriculares con micrófono.



PRECAUCIÓN: Para evitar posibles daños a un dispositivo externo, no conecte un conector de un solo canal de sonido (monoaural) al conector de auriculares.

Además de la conexión de auriculares, se puede utilizar el conector de auriculares para conectar la función de entrada de audio de un dispositivo de audio/vídeo, como un televisor o un reproductor de vídeo.

Al conectar un dispositivo al conector de auriculares, utilice sólo un conector estéreo de 3,5 mm.



Cuando hay un dispositivo conectado al conector de auriculares, los altavoces internos se desactivan.

Ajuste de volumen

Se puede ajustar el volumen utilizando los siguientes controles:

- Botones de volumen del equipo:
 - Para silenciar o restaurar el volumen, presione el botón de silencio.
 - Para disminuir el volumen, presione el botón de disminución de volumen.
 - Para aumentar el volumen, presione el botón de aumento de volumen.
- Control de volumen de Microsoft® Windows®:
 1. Haga clic en el icono de **Volumen** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de herramientas.
 2. Aumente o disminuya el volumen moviendo el control deslizante hacia arriba o hacia abajo. Seleccione la casilla de verificación **Silencio** para suprimir el volumen.

– o –

 1. Haga doble clic en el icono de **Volumen** en el área de notificación.
 2. En la columna Control maestro de volumen, aumente o disminuya el volumen moviendo el control deslizante de **Volumen** hacia arriba o hacia abajo. También puede ajustar el balance o suprimir el volumen.

Si el icono de Volumen no aparece en el área de notificación, siga estos pasos para colocarlo allí.

 1. Seleccione **Inicio > Panel de control > Dispositivos de sonido, audio y voz > Dispositivos de sonido y audio**.
 2. Haga clic en la ficha **Volumen**.
 3. Seleccione la casilla de verificación **Colocar un icono de volumen en la barra de tareas**.
 4. Haga clic en **Aplicar**.
- Control de volumen de aplicaciones:

El volumen puede ser ajustado en algunas aplicaciones.

Uso de los recursos de monitor externo y de salida de S-Video


El equipo incluye los siguientes recursos de vídeo:

- Conector de salida de S-Video que conecta un conjunto de componentes de vídeo avanzados.
- El puerto de monitor externo conecta un televisor, un monitor o un proyector.
- Conectores de sintonización de televisión que conectan su equipo a fuentes de vídeo externas, como televisión por cable o satelital.

Uso del puerto de monitor externo

El puerto de monitor externo permite conectar un dispositivo de visualización externo, como un monitor o un proyector, al equipo.

Para conectar un dispositivo de visualización, conecte el cable del dispositivo al puerto de monitor externo.



Si un dispositivo de visualización externo adecuadamente conectado no muestra ninguna imagen, presione **Fn+F4** para transferir la imagen al dispositivo.

Uso del conector de salida de S-Video

El conector de salida de S-Video de siete patas conecta el equipo a un dispositivo de S-Video opcional, como un televisor, un reproductor de vídeo, una cámara de vídeo, un retroproyector o una tarjeta de captura de vídeo.


El equipo puede admitir un dispositivo de S-Video conectado al conector de salida de S-Video, mientras simultáneamente admite una imagen en la pantalla del equipo y en cualquier otra pantalla externa admitida.



Para transmitir señales de vídeo a través del conector de salida de S-Video, se necesita un cable de S-Video que puede encontrarse en la mayoría de las tiendas minoristas de electrónica. Si va a combinar funciones de audio y vídeo, como reproducir una película en DVD en el equipo y verla en el televisor, también necesitará un cable de audio estándar conectado al conector de auriculares, disponible en la mayoría de las tiendas minoristas de electrónica, para conectarlo al conector de auriculares.

Para conectar un dispositivo de vídeo al conector de salida de S-Video:

1. Conecte un extremo del cable de S-Video en el conector de salida de S-Video del equipo.



2. Conecte el otro extremo del cable al dispositivo de vídeo siguiendo las instrucciones del fabricante incluidas con el dispositivo.
3. Presione **Fn+F4** para alternar la imagen entre dispositivos de visualización conectados al equipo.



Si no se puede acceder al conector de salida de S-Video del equipo mientras éste está conectado a un dispositivo de acoplamiento opcional, conecte el cable de S-Video a la salida de S-Video del dispositivo de acoplamiento.

Software multimedia

El equipo incluye software multimedia preinstalado. Algunos modelos también incluyen software en un disco óptico.

Según el hardware y el software incluidos con el equipo, pueden admitirse las siguientes tareas multimedia:

- Reproducción de medios digitales, incluyendo CD de audio y vídeo, DVD de audio y vídeo y radio en Internet
- Creación o copia de CD de datos
- Creación, edición y grabación de CD de audio
- Creación, edición y grabación de un vídeo o de una película a un DVD o CD de vídeo



Para obtener detalles acerca del uso del software incluido con el equipo, consulte la documentación del software. La documentación puede ser suministrada en CD o como archivos de ayuda en línea en la aplicación. La documentación puede encontrarse también en el sitio Web del fabricante del software.

Identificación del software multimedia preinstalado

Para visualizar y acceder al software multimedia preinstalado en el equipo:

- » Seleccione **Inicio > Todos los programas**.

Instalación de software multimedia desde un CD (sólo en algunos modelos)

Para instalar software multimedia desde un CD incluido con el equipo:

1. Inserte el CD del software multimedia en la unidad óptica.
2. Cuando se abra el asistente de instalación, siga las instrucciones de instalación que aparecen en la pantalla.
3. Si se le indica, reinicie el equipo.

Repita el procedimiento de instalación para todo el software multimedia del CD que desee instalar.

Uso de software multimedia

Para utilizar el software multimedia instalado en el equipo:

1. Seleccione **Inicio > Todos los programas**, y luego abra el programa multimedia que desee utilizar. Por ejemplo, si desea utilizar el Reproductor de Windows Media para reproducir un CD de audio, seleccione **Reproductor de Windows Media**.



Algunos programas pueden encontrarse en subcarpetas.

2. Inserte el disco de medios, por ejemplo un CD de audio, en la unidad óptica.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

– o –

1. Inserte el disco de medios, por ejemplo un CD de audio, en la unidad óptica.

Aparece el cuadro de diálogo de Reproducción automática.

2. Haga clic en la tarea multimedia que desee realizar en la lista de tareas para cada programa multimedia instalado.



El cuadro de diálogo de Reproducción automática le permite seleccionar un programa multimedia predeterminado para el disco de medios. Una vez seleccionado un programa multimedia de la lista, haga clic en la casilla de verificación **Ejecutar siempre la acción seleccionada**.

3. Haga clic en **Aceptar**.

Protección de la reproducción

Para evitar la falta de reproducción o la pérdida de calidad de la reproducción:

- Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas antes de reproducir un CD o un DVD.
- No conecte ni desconecte hardware mientras reproduce un disco.

Para evitar la incapacidad de reproducción mientras el equipo está en Windows, no inicie el modo de espera o la hibernación mientras reproduce un disco. Si inicia el modo de espera o la hibernación mientras está en uso un disco, es posible que vea el mensaje de advertencia “El inicio de la hibernación o el modo de espera en el equipo puede detener la reproducción. ¿Desea continuar?” Si aparece este mensaje, seleccione **No**. Después de seleccionar No:

- La reproducción puede reanudarse.

– o –

- La reproducción puede detenerse y la pantalla puede ponerse en blanco. Para retornar a la reproducción del CD o DVD, presione el botón de alimentación y luego reinicie el disco.

Protección del proceso de grabación de CD o DVD



PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de información o daños al disco:

- Antes de grabar en un disco, conecte el equipo a una fuente de alimentación externa confiable. No grabe en un disco mientras el equipo está funcionando con alimentación por batería.
 - Antes de grabar un disco, cierre todos los programas abiertos con excepción del software de disco que está utilizando.
 - No copie directamente desde un disco de origen a un disco de destino o desde una unidad de red a un disco de destino. En lugar de ello, copie desde un disco de origen o una unidad de red a su unidad de disco duro y luego copie desde la unidad de disco duro hacia el disco de destino.
 - No use el teclado del equipo ni mueva el equipo mientras está grabando un disco. El proceso de grabación es sensible a las vibraciones.
-

Cambio de configuración de región de DVD

La mayoría de los DVD que contienen archivos con derechos de autor también contienen códigos de región. Los códigos de región ayudan a proteger internacionalmente las leyes de copyright.

Sólo puede reproducir un DVD que contenga un código de región si éste coincide con la opción de región de su unidad de DVD.

Si el código de región de un DVD no coincide con la opción de región de la unidad, aparecerá el siguiente mensaje al insertar el DVD: “No se permite la reproducción de contenido de esta región”. Para reproducir el DVD, debe cambiar la configuración de la región en su unidad de DVD. La configuración regional del DVD puede cambiarse mediante el sistema operativo o a través de algunos reproductores de DVD.



PRECAUCIÓN: La opción de región de la unidad de DVD se puede cambiar sólo 5 veces.

- La opción de región que elija por quinta vez se transforma en la opción permanente de la unidad de DVD.
- El número de cambios de región admisible restante en la unidad se muestra en el cuadro **Cambios restantes** en la ficha **Región DVD**. El número que aparece en el campo incluye el quinto cambio, que es el permanente.

Para cambiar la configuración de DVD a través del sistema operativo:

1. Seleccione **Inicio > Mi PC**.
2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la ventana y seleccione **Propiedades > ficha Hardware > Administrador de dispositivos**.
3. Haga clic en las **Unidades de DVD/CD-ROM**, haga clic con el botón derecho en la unidad de DVD en la que desea cambiar la configuración de región y luego haga clic en **Propiedades**.
4. Realice los cambios deseados en la ficha **Región DVD**.
5. Haga clic en **Aceptar**.

Observación de la advertencia de copyright

La copia no autorizada de material protegido por la leyes de copyright, incluyendo programas informáticos, películas, transmisiones y grabaciones de audio, constituye un delito contra las leyes de copyright vigentes. No utilice este equipo para esos fines.

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a dichos productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe ser interpretada como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o de edición ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Multimedia

Primera edición: abril de 2006

Número de referencia del documento: 408650-E51