

Multimedia

Numer katalogowy dokumentu: 430224-241

Styczeń 2007

W tym podręczniku opisano sposób używania funkcji sprzętu i oprogramowania multimedialnego komputera. Dostępne funkcje multimedialne różnią się w zależności od modelu komputera i wybranego oprogramowania.

Spis treści

1 Sprzęt multimedialny

Używanie napędu optycznego	1-2
Ustalanie typu zainstalowanego napędu optycznego	1-2
Wkładanie dysku optycznego	1-3
Wyjmowanie dysku optycznego (przy dostępnym zasilaniu)	1-4
Wyjmowanie dysku optycznego (przy niedostępnym zasilaniu)	1-5
Używanie funkcji audio	1-6
Używanie mikrofonu wewnętrznego (tylko w wybranych modelach) lub wejściowego gniazda audio (mikrofonowego)	1-9
Używanie wyjściowego gniazda audio (słuchawkowego)	1-9
Regulowanie głośności	1-10
Używanie funkcji wideo	1-11
Używanie portu monitora zewnętrznego	1-11
Używanie gniazda wyjściowego S-Video (tylko w wybranych modelach)	1-12

2 Oprogramowanie multimedialne

Ustalanie rodzaju preinstalowanego oprogramowania multimedialnego	2-2
Instalowanie oprogramowania multimedialnego z dysku CD (tylko w wybranych modelach)	2-2
Używanie oprogramowania multimedialnego	2-3
Zapobieganie nagłym przerwaniom odtwarzania	2-4
Ochrona procesu zapisu na dysku CD lub DVD	2-5
Zmiana ustawienia regionu napędu DVD	2-6
Ostrzeżenie o prawach autorskich	2-7

Sprzęt multimedialny

System multimedialny komputera składa się z następujących elementów sprzętowych:

- Napęd optyczny
- Mikrofon wewnętrzny i wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)
- Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)
- Port monitora zewnętrznego
- Gniazdo wyjściowe S-Video



Elementy wchodzące w skład zestawu komputerowego różnią się w zależności od rejonu geograficznego oraz modelu. Na ilustracjach zawartych w tym rozdziale przedstawiono standardowe elementy wchodzące w skład większości modeli komputerów.

Używanie napędu optycznego

Zainstalowany w komputerze napęd optyczny umożliwia odtwarzanie, kopiowanie i tworzenie dysków CD lub DVD, w zależności od typu napędu i zainstalowanego oprogramowania.




Wygląd komputera może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracjach w tym rozdziale.


Ustalanie typu zainstalowanego napędu optycznego

Aby wyświetlić typ napędu optycznego zainstalowanego w komputerze:

- » Wybierz kolejno **Start > Komputer**.

Wkładanie dysku optycznego

1. Włącz komputer.
2. Naciśnij przycisk zwalniający ❶ na przedniej ścianie napędu, aby odblokować tacę nośnika.
3. Pociągnij tacę ❷.
4. Trzymając dysk CD lub DVD za krawędzie (unikając dotykania jego powierzchni), umieść go nad trzpieniem tacy, stroną z etykietą skierowaną do góry.
 Jeśli taca nie jest w pełni dostępna, należy ostrożnie nachylić dysk pod takim kątem, aby możliwe było umieszczenie go nad trzpieniem.
5. Delikatnie dociśnij dysk ❸ do trzpienia tacy, aż wskoczy na miejsce.



6. Zamknij tacę nośnika.





Krótką przerwą po włożeniu dysku jest normalnym zjawiskiem. Jeśli nie został wybrany domyślny odtwarzacz multimedialny, następuje otwarcie okna dialogowego Autoodtwarzanie. W oknie tym należy wybrać sposób użycia zawartości multimedialnej.

Wymywanie dysku optycznego (przy dostępnym zasilaniu)

Jeśli komputer jest zasilany ze źródła zewnętrznego lub z baterii:

1. Włącz komputer.
2. Naciśnij przycisk zwalniający ❶ na przedniej ścianie napędu, aby odblokować tacę nośnika, a następnie pociągnij tacę ❷.
3. Zdejmij dysk z tacy ❸, delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie wyciągając dysk za krawędzie zewnętrzne. Staraj się trzymać dysk za brzegi, unikając dotykania jego powierzchni.

 Jeśli taca nie jest w pełni dostępna, należy ostrożnie przechylić dysk podczas wymywania.





4. Zamknij tacę nośnika i włóż dysk do opakowania.

Wymywanie dysku optycznego (przy niedostępnym zasilaniu)

Jeśli nie jest dostępne zasilanie zewnętrzne ani zasilanie z baterii:

1. Wsuń końcówkę spinacza biurowego ❶ do otworu zwalniania na przedniej ściance napędu.
2. Delikatnie dociskaj spinacz, aż taca odblokuje się, a następnie pociągnij tacę ❷.
3. Zdejmij dysk z tacy ❸, delikatnie naciskając trzpień i jednocześnie wyciągając dysk za krawędzie zewnętrzne. Staraj się trzymać dysk za brzegi, unikając dotykania jego powierzchni.

 Jeśli taca nie jest w pełni dostępna, należy ostrożnie przechylić dysk podczas wymowywania.




4. Zamknij tacę nośnika i włóż dysk do opakowania.

Używanie funkcji audio

Na zamieszczonych dalej ilustracjach przedstawiono, a w dalszych tabelach opisano funkcje audio komputera.



Należy odwołać się do ilustracji, która najlepiej pasuje do posiadanego modelu komputera.



Element	Opis
1 Wskaźnik wyciszenia dźwięku	Włączony: dźwięk komputera jest wyłączony.
2 Przycisk wyciszenia dźwięku	Umożliwia wyłączenie dźwięku komputera.
3 Przycisk zmniejszania głośności	Umożliwia zmniejszanie głośności dźwięku komputera.
4 Przycisk zwiększania głośności	Umożliwia zwiększanie głośności dźwięku komputera.

(ciąg dalszy)

Element	Opis
⑤ Mikrofon wewnętrzny	Umożliwia nagrywanie dźwięku.
⑥ Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)	Umożliwia podłączanie opcjonalnych zasilanych głośników stereofonicznych, słuchawek, słuchawek dousznych, zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub głośników telewizyjnych.
⑦ Wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)	Umożliwia podłączanie opcjonalnego zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub niezależnego mikrofonu.
⑧ Głośniki (2)	Emitują dźwięk komputera.



Element	Opis
❶ Wyjściowe gniazdo audio (słuchawkowe)	Umożliwia podłączenie opcjonalnych zasilanych głośników stereofonicznych, słuchawek, słuchawek dousznych, zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub głośników telewizyjnych.
❷ Wejściowe gniazdo audio (mikrofonowe)	Umożliwia podłączenie opcjonalnego zestawu słuchawkowo-mikrofonowego lub niezależnego mikrofonu.
❸ Głośniki (2)	Emitują dźwięk komputera.

Używanie mikrofonu wewnętrznego (tylko w wybranych modelach) lub wejściowego gniazda audio (mikrofonowego)

Komputer jest wyposażony w wewnętrzny mikrofon monofoniczny oraz stereofoniczne (dwukanałowe) gniazdo mikrofonowe, które obsługuje mikrofony monofoniczne lub stereofoniczne. Używanie oprogramowania służącego do nagrywania dźwięku z zewnętrznymi mikrofonami stereofonicznymi umożliwia stereofoniczne nagrywanie i odtwarzanie.

Gniazdo mikrofonowe obsługuje mikrofony wyposażone we wtyk o średnicy 3,5 mm.



Podłączenie do komputera mikrofonu zewnętrznego powoduje automatyczne wyłączenie mikrofonu wewnętrznego.

Używanie wyjściowego gniazda audio (słuchawkowego)



OSTRZEŻENIE: Ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu, przed założeniem słuchawek, słuchawek dousznych lub zestawu słuchawkowo-mikrofonowego należy ustawić odpowiedni poziom głośności.



PRZESTROGA: Ze względu na ryzyko uszkodzenia urządzenia zewnętrznego, nie należy podłączać złącza jednokanałowego (monofonicznego) do gniazda słuchawkowego.

Oprócz słuchawek do gniazda słuchawkowego można też podłączyć funkcje wejścia audio z urządzeń audio/wideo, takich jak telewizor czy magnetowid VCR.

Gniazdo słuchawkowe obsługuje wyłącznie urządzenia wyposażone we wtyk stereo o średnicy 3,5 mm.



Podłączenie urządzenia do gniazda słuchawkowego powoduje wyłączenie głośników wewnętrznych.

Regulowanie głośności

Poniżej zostały wymienione sposoby regulowania głośności:

- Przyciski regulacji głośności w komputerze:
 - Aby wyciszyć dźwięk albo go przywrócić, należy nacisnąć przycisk wyciszania dźwięku.
 - Aby zmniejszyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk zmniejszania głośności.
 - Aby zwiększyć poziom głośności, należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności.
- Okno regulacji głośności w systemie Windows®:
 1. Kliknij ikonę **Głośność** w obszarze powiadomień (z prawej strony paska zadań).
 2. Zwiększ lub zmniejsz głośność, przesuwając suwak odpowiednio w górę lub w dół. Kliknij ikonę **Wycisz**, aby wyciszyć głośność.

-lub-

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Głośność** w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz regulację głośności**.
2. W kolumnie Urządzenie zwiększ lub zmniejsz głośność, przesuwając suwak odpowiednio w górę lub w dół. Możesz również wyciszyć głośność, klikając ikonę **Wycisz**.

Jeżeli ikona **Głośność** nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, wykonaj poniższe czynności, aby ją tam umieścić.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Właściwości**.
 2. Kliknij kartę **Obszar powiadomień**.
 3. W obszarze Ikony systemowe zaznacz pole wyboru **Głośność**.
 4. Kliknij przycisk **OK**.
- Funkcja regulacji głośności w aplikacji:
Głośność można też regulować z poziomu niektórych aplikacji.

Używanie funkcji wideo


System wideo komputera składa się z następujących elementów:

- Port monitora zewnętrznego, umożliwiający podłączanie telewizorów, monitorów lub projektorów.
- Gniazdo wyjściowe S-Video (tylko w wybranych modelach), umożliwiające podłączanie szeregu zaawansowanych urządzeń wideo.

Używanie portu monitora zewnętrznego

Port monitora zewnętrznego umożliwia podłączanie do komputera zewnętrznych urządzeń wyświetlających, takich jak monitor zewnętrzny lub projektor.

Aby podłączyć urządzenie wyświetlające, należy podłączyć kabel urządzenia do portu monitora zewnętrznego.



Jeżeli po prawidłowym podłączeniu zewnętrznego urządzenia wyświetlającego urządzenie nie wyświetla żadnego obrazu, należy za pomocą skrótu **fn+f4** przenieść obraz na urządzenie.

Używanie gniazda wyjściowego S-Video (tylko w wybranych modelach)

7-stykowe gniazdo wyjściowe S-Video umożliwia podłączenie do komputera opcjonalnych urządzeń S-Video, takie jak telewizor, magnetowid VCR, kamera wideo, projektor czy karta przechwytywania wideo.

Komputer może obsługiwać jednocześnie wyświetlanie za pomocą urządzenia S-Video podłączonego do gniazda wyjściowego S-Video oraz na ekranie komputera i innym obsługiwanym zewnętrznym urządzeniu wyświetlającym.



Do przesyłania sygnałów wideo z gniazda wyjściowego S-Video niezbędny jest kabel S-Video. Kabel taki jest dostępny w większości sklepów ze sprzętem RTV. W przypadku łączenia funkcji audio i wideo (np. odtwarzanie filmu DVD na komputerze i wyświetlanie go na ekranie telewizora) niezbędny jest też standardowy kabel audio (dostępny w większości sklepów ze sprzętem RTV), który należy podłączyć do gniazda słuchawkowego.

Aby podłączyć urządzenie wideo do gniazda wyjściowego S-Video:

1. Podłącz jeden koniec kabla S-Video do gniazda wyjściowego S-Video w komputerze.



2. Podłącz drugi koniec kabla do urządzenia wideo w sposób opisany w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
3. Naciskaj skrót **fn+f4**, aby przełączać obraz między urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do komputera.



Jeśli gniazdo wyjściowe S-Video komputera jest niedostępne, ponieważ komputer jest podłączony do opcjonalnego urządzenia dokowania (tylko w wybranych modelach), kabel S-Video należy podłączyć do gniazda wyjściowego S-Video w urządzeniu dokowania.

Oprogramowanie multimedialne

Komputer zawiera preinstalowane oprogramowanie multimedialne. Niektóre modele mogą być dostarczane z dyskiem optycznym zawierającym dodatkowe oprogramowanie multimedialne.

W zależności od sprzętu i oprogramowania dołączonych do komputera, obsługiwane mogą być następujące zadania multimedialne:

- Odtwarzanie multimediiów cyfrowych, w tym dysków CD (audio i wideo), dysków DVD (audio i wideo) oraz radia internetowego.
- Tworzenie i kopiowanie dysków CD z danymi.
- Tworzenie, edytowanie i nagrywanie dysków CD z muzyką.
- Tworzenie, edytowanie i nagrywanie zawartości wideo lub filmów na dyskach CD lub wideo CD.



Szczegóły dotyczące używania oprogramowania dołączonego do komputera można znaleźć w podręcznikach użytkownika tego oprogramowania. Podręczniki te mogą być udostępniane na dysku CD lub jako pliki pomocy online w poszczególnych aplikacjach. Podręczniki użytkownika można też znaleźć w witrynach sieci Web producentów oprogramowania.

Ustalanie rodzaju preinstalowanego oprogramowania multimedialnego

Aby wyświetlić nazwy oprogramowania multimedialnego preinstalowanego na komputerze i uzyskać do niego dostęp:

» Wybierz kolejno **Start > Wszystkie programy**.



Oprogramowanie multimedialne preinstalowane na komputerze można w razie potrzeby zainstalować ponownie. W tym celu należy wybrać kolejno **Start > Wszystkie programy > Software Setup**.

Instalowanie oprogramowania multimedialnego z dysku CD (tylko w wybranych modelach)

Aby zainstalować oprogramowanie multimedialne z dysku CD dołączonego do komputera:


1. Włóż dysk CD z oprogramowaniem multimedialnym do napędu optycznego.
2. Po otwarciu Kreatora instalacji postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
3. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer.

Procedurę instalacji należy powtórzyć dla wszystkich programów multimedialnych z dysku CD, które mają zostać zainstalowane.

Używanie oprogramowania multimedialnego

Aby użyć oprogramowania multimedialnego zainstalowanego na komputerze:

1. Wybierz kolejno **Start > Wszystkie programy**, a następnie otwórz program multimedialny, którego chcesz użyć. Na przykład jeśli chcesz odtworzyć dysk audio CD za pomocą programu Windows Media Player, wybierz pozycję **Windows Media Player**.

 Niektóre programy mogą się znajdować w podfolderach.

2. Włóż dysk multimedialny, np. dysk audio CD, do napędu optycznego.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

-lub-

1. Włóż dysk multimedialny, np. dysk audio CD, do napędu optycznego.

Zostanie otwarte okno dialogowe Autoodtwarzanie.

2. Na liście zadań kliknij zadanie multimedialne.

Zapobieganie nagłym przerwaniom odtwarzania

Aby zmniejszyć możliwość występowania nagłych przerw odtwarzania:

- Przed rozpoczęciem odtwarzania dysku CD lub DVD należy zapisać swoją pracę i zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
- Podczas odtwarzania dysku nie wolno podłączać ani odłączać żadnego sprzętu.

Nie należy inicjować stanu hibernacji ani uśpienia podczas odtwarzania dysku. W przeciwnym razie może zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy z zapytaniem, czy kontynuować. Jeśli pojawi się taki komunikat, należy kliknąć przycisk **Nie**. Po kliknięciu przycisku Nie:

- Odtwarzanie może zostać wznowione.

-lub-

- Odtwarzanie może zostać zatrzymane, a zawartość ekranu — usunięta. Aby powrócić do odtwarzania dysku CD lub DVD, należy nacisnąć przycisk zasilania, a następnie uruchomić dysk ponownie.

Ochrona procesu zapisu na dysku CD lub DVD



PRZESTROGA: Aby zapobiec utracie informacji lub uszkodzeniu dysku:

- Przed przystąpieniem do zapisywania danych na dysku należy podłączyć komputer do niezawodnego zewnętrznego źródła zasilania. Nie należy przeprowadzać zapisu na dysku, gdy komputer jest zasilany z baterii.
 - Przed rozpoczęciem zapisu na dysku należy zamknąć wszystkie otwarte programy, poza oprogramowaniem używanym do obsługi dysku.
 - Nie należy kopiować danych na dysk docelowy bezpośrednio z dysku źródłowego lub dysku sieciowego. Należy najpierw skopiować dane z dysku źródłowego lub sieciowego na dysk twardy, a następnie skopiować je z dysku twardego na dysk docelowy.
 - Podczas procesu zapisu na nośniku nie należy korzystać z klawiatury ani przenosić komputera. Zapis na nośniku jest procesem wrażliwym na drgania.
-

Zmiana ustawienia regionu napędu DVD

Większość dysków DVD zawierających pliki chronione prawami autorskimi zawiera też kody regionów. Kody regionów ułatwiają ochronę praw autorskich na całym świecie.

Dysk DVD zawierający kod regionu można odtwarzać tylko w tych napędach DVD, których kod regionu zgadza się z kodem regionu tego dysku.

Jeżeli kod regionu dysku DVD nie zgadza się z ustawieniem regionu napędu, włożenie dysku DVD do napędu spowoduje wyświetlenie następującego komunikatu: Playback of content from this region is not permitted. (Odtwarzanie zawartości z tego regionu nie jest dozwolone). Aby możliwe było odtworzenie dysku DVD, należy zmienić ustawienie regionu dla napędu DVD. Ustawienia regionu DVD można zmieniać z poziomu systemu operacyjnego lub niektórych odtwarzaczy DVD.



PRZESTROGA: Ustawienie regionu napędu DVD może zostać zmienione tylko 5 razy.

- Ustawienie napędu wybrane jako piąte obowiązuje już przez cały okres użytkowania napędu DVD.
 - Liczba pozostałych dopuszczalnych zmian regionu napędu jest wyświetlana w polu Pozostało zmian na karcie Region DVD. W liczbie tej jest uwzględniona piąta (ostatnia) zmiana.
-

Aby zmienić ustawienia napędu DVD z poziomu systemu operacyjnego:

1. Wybierz kolejno **Start > Komputer >** karta **Właściwości systemu**.
2. W lewym okienku kliknij przycisk **Menedżer urządzeń**.



System Windows posiada funkcję Kontrola konta użytkownika, która poprawia bezpieczeństwo komputera. Może zostać wyświetlony monit o uprawnienia lub hasło dla zadań, takich jak instalowanie aplikacji, uruchamianie narzędzi i zmienianie ustawień systemu Windows. Więcej informacji znajduje się w Pomocy online systemu Windows.

3. Kliknij znak „+“ obok pozycji Stacje dysków DVD/CD-ROM.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków DVD, dla której chcesz zmienić ustawienie regionu, a następnie kliknij polecenie **Właściwości**.
5. Wprowadź żądane zmiany na karcie **Region DVD**.
6. Kliknij przycisk **OK**.

Ostrzeżenie o prawach autorskich

Zgodnie z właściwymi prawami autorskimi, tworzenie nieautoryzowanych kopii materiału chronionego prawem autorskim, w tym programów komputerowych, filmów, audycji radiowych oraz nagrań dźwiękowych, jest przestępstwem. Tego komputera nie wolno używać w takich celach.

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez
uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są
ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym
produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być
uznawane za jakiegokolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia,
jakie mogą wystąpić w tekście.

Multimedia

Wydanie pierwsze — Styczeń 2007

Numer katalogowy dokumentu: 430224-241