

# **Urządzenia wskazujące i klawiatura**

Numer katalogowy dokumentu: 430227-241

Styczeń 2007 r.

W tym podręczniku opisano urządzenia wskazujące i klawiaturę.

---

# Spis treści

## 1 Urządzenia wskazujące

Płytką dotykową TouchPad (tylko w wybranych modelach) . . . . .	1-1
Używanie płytki dotykowej TouchPad . . . . .	1-2
Drażek wskazujący (tylko w wybranych modelach) . . . . .	1-3
Używanie drążka wskazującego . . . . .	1-3
Używanie myszy zewnętrznej . . . . .	1-4
Ustawianie preferencji płytki dotykowej TouchPad . . . . .	1-4

## 2 Klawiatura

Skróty klawiaturowe . . . . .	2-1
Podręczny wykaz skrótów klawiaturowych . . . . .	2-2
Procedury używania skrótów klawiaturowych . . . . .	2-2
Inicjowanie stanu uśpienia (fn+f3) . . . . .	2-3
Przełączanie obrazu na ekranie (fn+f4) . . . . .	2-3
Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania pakietu baterii (fn+f8) . . . . .	2-4
Zmniejszanie jasności ekranu (fn+f9) . . . . .	2-5
Zwiększanie jasności ekranu (fn+f10) . . . . .	2-5
Wyświetlanie i usuwanie informacji o systemie (fn+esc) . . . . .	2-5
Przyciski HP Quick Launch (tylko w wybranych modelach) . . . . .	2-6
Przycisk prezentacji . . . . .	2-8
Przycisk Centrum informacyjne . . . . .	2-9

Panel sterowania Quick Launch Buttons . . . . .	2–10
Otwieranie panelu sterowania HP Quick Launch Buttons . . . . .	2–11
Ustawianie preferencji przycisków . . . . .	2–11
Wyświetlanie menu Q Menu . . . . .	2–12
Ustawianie preferencji rozmieszczania okien sąsiadująco . . . . .	2–17
Ustawianie innych preferencji . . . . .	2–17

### **3 Blok klawiszy numerycznych**


Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych . . . . .	3–3
Włączanie i wyłączenie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych . . . . .	3–3
Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych . . . . .	3–3
Używanie zewnętrznej klawiatury numerycznej . . . . .	3–4
Włączanie i wyłączenie trybu num lock podczas pracy . . . . .	3–4

## **Indeks**

## Urządzenia wskazujące

### Płytką dotykową TouchPad (tylko w wybranych modelach)

Na poniższej ilustracji przedstawiono, a w poniższej tabeli opisano płytkę dotykową TouchPad komputera.



Element	Opis
❶ Płytką dotykową TouchPad*	Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz aktywowanie elementów na ekranie. Może zostać skonfigurowana do wykonywania innych funkcji myszy, takich jak przewijanie, zaznaczanie i klikanie dwukrotnie.
❷ Lewy przycisk płytki TouchPad*	Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.

*(ciąg dalszy)*

Element	Opis
③ Obszar przewijania płytki TouchPad*	Umożliwia przewijanie w górę lub w dół.
④ Prawy przycisk płytki TouchPad*	Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

\*W tabeli zostały wymienione ustawienia domyślne. Aby wyświetlić i zmienić preferencje płytki dotykowej TouchPad, należy wybrać kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Mysz**.

---

## Używanie płytki dotykowej TouchPad


Aby przesunąć wskaźnik za pomocą płytki dotykowej TouchPad, należy przesunąć palcem po płytce w żądanym kierunku. Przycisków płytki TouchPad używa się dokładnie tak samo, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej. Aby przewijać w górę i w dół za pomocą pionowego obszaru przewijania płytki TouchPad, należy przesuwać palcem w górę i w dół po liniach.



Jeśli używana jest płytka dotykowa TouchPad do przesuwania wskaźnika, to przed przeniesieniem palca do obszaru przewijania należy podnieść palec z płytki dotykowej. Zwykłe przesunięcie palca z płytki TouchPad do obszaru przewijania nie spowoduje uaktywnienia funkcji przewijania.

---

## Drążek wskazujący (tylko w wybranych modelach)



Element	Opis
❶ Drążek wskazujący	Umożliwia przesuwanie wskaźnika, a także zaznaczanie oraz aktywowanie elementów na ekranie.
❷ Lewy przycisk drążka wskazującego	Pełni te same funkcje, co lewy przycisk myszy zewnętrznej.
❸ Prawy przycisk drążka wskazującego	Pełni te same funkcje, co prawy przycisk myszy zewnętrznej.

## Używanie drążka wskazującego

Aby przesunąć wskaźnik za pomocą drążka wskazującego, należy przechylić drążek w żądaną stronę. Przycisków drążka wskazującego używa się dokładnie tak samo, jak odpowiadających im przycisków myszy zewnętrznej.

## Używanie myszy zewnętrznej

Zewnętrzną mysz USB można podłączyć do komputera za pomocą jednego z portów USB komputera. Mysz USB można też podłączyć do systemu za pomocą portów w opcjonalnym urządzeniu dokowania (tylko wybrane modele).

## Ustawianie preferencji płytki dotykowej TouchPad

Za pomocą apletu „Właściwości: Mysz“ w Panelu sterowania systemu Windows<sup>®</sup> można zmieniać następujące ustawienia urządzeń wskazujących:

- Stukanie w płytkę dotykową TouchPad — jednokrotne stuknięcie w płytkę powoduje zaznaczenie obiektu, dwukrotne stuknięcie w płytkę jest odpowiednikiem kliknięcia dwukrotnego lewym przyciskiem myszy (domyślnie włączone).
- Funkcja Edge Motion, umożliwiająca kontynuowanie przewijania, nawet jeśli palec dotarł już do krawędzi płytki dotykowej TouchPad (domyślnie wyłączona).
- Preferencje przycisków, umożliwiające przełączanie między trybem leworęcznym a praworęcznym (tryb praworęczny jest włączony domyślnie).

W oknie „Właściwości: Mysz“ są też dostępne inne preferencje (np. opcje szybkości i śladu wskaźnika).

Aby otworzyć okno „Właściwości: Mysz“:

- » Wybierz kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Mysz**.

## Klawiatura

W kolejnych częściach przedstawiono informacje o elementach klawiatury komputera.



Wygląd komputera może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracjach w tym rozdziale.

### Skróty klawiaturowe

Skrót klawiaturowy to zaprogramowana kombinacja klawisza **fn** ❶ z klawiszem **esc** ❷ lub jednym z klawiszy funkcyjnych ❸. Ikony na klawiszach **f3**, **f4** oraz od **f8** do **f10** reprezentują funkcje komputera dostępne dzięki skrótom klawiaturowym. Funkcje i procedury używania skrótów klawiaturowych zostały omówione w następnych częściach.





## Podręczny wykaz skrótów klawiaturowych

<b>Funkcja</b>	<b>Naciśnij</b>
Inicjowanie stanu uśpienia	<b>fn+f3</b>
Wyprowadzenie komputera ze stanu uśpienia.	Przycisk zasilania
Przełączanie obrazu między wyświetlaczem komputera a zewnętrznym urządzeniem wyświetlającym	<b>fn+f4</b>
Wyświetlanie informacji o bateriach	<b>fn+f8</b>
Usuwanie informacji o bateriach z ekranu	<b>fn+f8</b>
Zmniejszanie jasności ekranu	<b>fn+f9</b>
Zwiększanie jasności ekranu	<b>fn+f10</b>
Wyświetlanie informacji o systemie	<b>fn+esc</b>
Usuwanie informacji o systemie z ekranu	<b>fn+esc</b> lub przycisk <b>OK</b>

## Procedury używania skrótów klawiaturowych

Aby użyć polecenia skrótu klawiaturowego na klawiaturze komputera, należy:

- Nacisnąć na krótko klawisz **fn**, a następnie nacisnąć na krótko drugi klawisz polecenia skrótu klawiaturowego.

-lub-

- Nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, nacisnąć na krótko drugi klawisz polecenia skrótu klawiaturowego, a następnie zwolnić oba klawisze jednocześnie.

## Inicjowanie stanu uśpienia (fn+f3)

Naciśnij klawisze fn+f3, aby zainicjować stan uśpienia.

Zainicjowanie stanu uśpienia powoduje zapisanie pracy użytkownika w pamięci o dostępie swobodnym (RAM), wygaszenie ekranu i zmniejszenie ilości energii zużywanej przez komputer. Kiedy komputer znajduje się w stanie uśpienia, migają wskaźniki zasilania.

Aby zainicjować stan uśpienia, komputer musi być włączony.

---



Jeśli naładowanie baterii osiągnie krytycznie niski poziom podczas gdy komputer jest w stanie uśpienia, zostanie zainicjowany stan hibernacji i informacje przechowywane w pamięci RAM zostaną zapisane na dysku twardym. Fabrycznym ustawieniem akcji dla krytycznego poziomu energii baterii jest stan hibernacji, ale można zmienić to ustawienie w zaawansowanych ustawieniach zasilania.

---

Aby wyprowadzić komputer ze stanu uśpienia, należy nacisnąć na krótko przycisk zasilania.

Funkcja skrótu klawiaturowego **fn+f3** może zostać zmieniona. Skrót ten można na przykład skonfigurować do inicjowania stanu hibernacji zamiast stanu uśpienia. We wszystkich systemach operacyjnych Windows odwołania do przycisku wstrzymania dotyczą skrótu **fn+f3**.

## Przełączanie obrazu na ekranie (fn+f4)

Skrót **fn+f4** służy do przełączania obrazu pomiędzy urządzeniami wyświetlającymi podłączonymi do systemu. Jeśli na przykład do komputera jest podłączony monitor, każde naciśnięcie skrótu **fn+f4** powoduje przełączanie obrazu między wyświetlaczem komputera, ekranem monitora i jednoczesnym wyświetlaniem na wyświetlaczu komputera i na monitorze.

Większość monitorów zewnętrznych odbiera dane wideo z komputera przy użyciu standardu zewnętrznego VGA. Skrót **fn+f4** umożliwia również przełączanie obrazu pomiędzy innymi urządzeniami odbierającymi te dane z komputera, np. urządzeniami S-Video.

Poniżej wymieniono typy transmisji danych wideo obsługiwane za pomocą skrótu **fn+f4**, wraz z przykładowymi urządzeniami, które z nich korzystają:

- LCD (wyświetlacz komputera).
- Zewnętrzne VGA (większość monitorów zewnętrznych).
- S-Video (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania wideo z gniazdami wejściowymi S-Video).
- Zespolony sygnał wizyjny (telewizory, kamery wideo, magnetowidy VCR i karty przechwytywania wideo z gniazdami wejściowymi zespolonego sygnału wizyjnego).



Urządzenia zespolonego sygnału wizyjnego można podłączać do systemu tylko przy użyciu opcjonalnego urządzenia dokowania.

---

## Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania pakietu baterii (fn+f8)

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego **fn+f8** powoduje wyświetlenie informacji o poziomie naładowania wszystkich zainstalowanych pakietów baterii. Wyświetlone okno informuje, które pakiety baterii są aktualnie ładowane oraz ile energii pozostało w każdym z pakietów.

Lokalizacje pakietów baterii są oznaczone numerami:

- Lokalizacja 1 — podstawowy pakiet baterii.
- Lokalizacja 2 — opcjonalny pakiet baterii.

## Zmniejszanie jasności ekranu (fn+f9)

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego **fn+f9** powoduje zmniejszenie jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynne zmniejszanie jasności.

## Zwiększanie jasności ekranu (fn+f10)

Naciśnięcie skrótu klawiaturowego **fn+f10** powoduje zwiększenie jasności ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy tworzących skrót powoduje płynne zwiększanie jasności.

## Wyświetlanie i usuwanie informacji o systemie (fn+esc)


Naciśnięcie skrótu klawiaturowego **fn+esc** powoduje wyświetlenie informacji o składnikach sprzętowych systemu oraz numerze wersji systemu BIOS.

W systemie Windows po naciśnięciu skrótu **fn+esc** wersja systemu BIOS (basic input-output system — podstawowy system wejścia-wyjścia) jest wyświetlana jako data BIOS. W przypadku niektórych modeli komputera data BIOS jest wyświetlana w formacie dziesiętnym. Data BIOS jest czasami nazywana numerem wersji systemowej pamięci ROM.

Aby usunąć informacje wyświetlone za pomocą skrótu **fn+esc** z ekranu, należy nacisnąć klawisz **esc** lub przycisk **OK**.

## Przyciski HP Quick Launch (tylko w wybranych modelach)

Przyciski Quick Launch umożliwiają otwieranie często używanych programów (w panelu sterowania HP Quick Launch Buttons nazywanych czasem *aplikacjami*).



---

<b>Element</b>	<b>Opis</b>
<b>❶</b> Przycisk Centrum informacyjne	Uruchamia Centrum informacyjne, które umożliwia otwieranie różnych rozwiązań programowych. Przycisk ten można też przeprogramować do wykonywania jednej z następujących akcji: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Uruchamianie trybu prezentacji lub otwieranie menu Q Menu.</li><li>■ Otwieranie edytora poczty e-mail.</li><li>■ Otwieranie pola wyszukiwania, umożliwiającego wyszukanie witryny sieci Web.</li></ul>
<b>❷</b> Przycisk prezentacji	Uruchamia tryb prezentacji. W tym trybie następuje otwarcie programu, folderu, pliku lub witryny sieci Web i otwarty element jest wyświetlany jednocześnie na ekranie komputera oraz na urządzeniu zewnętrznym. Przycisk prezentacji można przeprogramować do wykonywania jednej z następujących akcji: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Otwieranie menu Q Menu lub Centrum informacyjnego.</li><li>■ Otwieranie edytora poczty e-mail.</li><li>■ Otwieranie pola wyszukiwania, umożliwiającego wyszukanie witryny sieci Web.</li></ul>

---

## Przycisk prezentacji



Pierwsze naciśnięcie przycisku prezentacji powoduje otwarcie okna dialogowego Ustawienia prezentacji. W oknie tym można skonfigurować przycisk do wykonywania jednej z następujących akcji:

- Otwieranie programu, folderu, pliku lub witryny sieci Web określonych przez użytkownika.
- Wybieranie ustawienia wyświetlania.

Obraz jest wyświetlany jednocześnie na ekranie komputera i na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do jednego z następujących portów:

- port monitora zewnętrznego,
- gniazdo wyjściowe S-Video na panelu tylnym komputera,
- porty i gniazda opcjonalnego urządzenia dokowania.

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie używać domyślnych ustawień przycisku prezentacji, może przeprogramować przycisk do wykonywania jednej z następujących akcji:

- Otwieranie menu Q Menu lub Centrum informacyjnego.
- Otwieranie edytora poczty e-mail.
- Otwieranie pola wyszukiwania, umożliwiającego wyszukanie witryny sieci Web.

## Przycisk Centrum informacyjne



Pierwsze naciśnięcie przycisku Centrum informacyjne powoduje otwarcie Centrum informacyjnego, umożliwiającego otwarcie wstępnie ustawionych rozwiązań programowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie używać domyślnych ustawień przycisku Centrum informacyjne, może przeprogramować przycisk do wykonywania jednej z następujących akcji:

- Otwieranie menu Q Menu lub uruchamianie trybu prezentacji.
- Otwieranie edytora poczty e-mail.
- Otwieranie pola wyszukiwania, umożliwiającego wyszukanie witryny sieci Web.



## Panel sterowania Quick Launch Buttons

---



Niektóre z preferencji wymienionych w panelu sterowania HP Quick Launch Buttons mogą nie być obsługiwane przez dany komputer.

---

W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons można:

- Programować przycisk prezentacji i przycisk Centrum informacyjne oraz zmieniać ustawienia każdego przycisku.
- Dodawać, modyfikować i usuwać pozycje menu Q Menu.
- Ustawiać preferencje dotyczące rozmieszczania okien sąsiadująco na pulpicie systemu Windows.
- Określać inne preferencje, w tym następujące:
  - ❑ preferencje dotyczące wyświetlania ikony HP Quick Launch Buttons,
  - ❑ wyświetlanie powiadomień pulpitu o oprogramowaniu HP Quick Launch Buttons,
  - ❑ włączanie i wyłączenie zmiany w trybie automatycznym,
  - ❑ włączanie i wyłączenie funkcji szybkiego przełączania,
  - ❑ włączanie i wyłączenie funkcji wykrywania zmiany rozdzielczości wyświetlacza.

W kolejnych częściach podano instrukcje dotyczące ustawiania preferencji za pomocą panelu sterowania. Aby uzyskać dodatkowe informacje ekranowe dotyczące elementu w Panelu sterowania, należy wybrać przycisk **Pomoc** w prawym górnym rogu okna.

---

## Otwieranie panelu sterowania HP Quick Launch Buttons

Aby otworzyć panel sterowania HP Quick Launch Buttons, należy wykonać jedną z następujących czynności:

- Wybierz kolejno **Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Przyciski szybkiego uruchamiania**.
- Kliknąć dwukrotnie ikonę HP Quick Launch Buttons w obszarze powiadomień (z prawej strony paska zadań).
- Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę HP Quick Launch Buttons, a następnie wybrać polecenie **Dopasuj właściwości przycisków Quick Launch Buttons**.

## Ustawianie preferencji przycisków

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Przyciski programowalne**.
2. Przyciski można przeprogramować do wykonywania jednej z następujących akcji:
  - Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie menu Q Menu lub Centrum informacyjnego:
    - a. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku, który chcesz skonfigurować, a następnie kliknij polecenie **Q Menu** lub **Centrum informacyjne HP**.
    - b. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

- ❑ Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie edytora poczty e-mail lub pola wyszukiwania witryny sieci Web:
  - a. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku, który chcesz skonfigurować, a następnie wybierz pozycję **Uruchom e-mail** lub **Wyszukaj URL**.
  - b. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.
- ❑ Jeśli naciśnięcie przycisku ma powodować otwarcie programu, folderu, pliku lub witryny sieci Web:
  - a. Kliknij strzałkę w dół obok przycisku, który chcesz skonfigurować, a następnie wybierz pozycję **Prezentacja**.
  - b. Kliknij przycisk **Konfiguruj**.
  - c. W polu znajdującym się w obszarze Program do uruchomienia wpisz nazwę programu, folderu lub pliku albo adres URL witryny sieci Web.  
-lub-  
Kliknij przycisk **Przeglądaj**, aby wyszukać dostępne programy, foldery, pliki lub witryny sieci Web, a następnie kliknij wybrany element.
  - d. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Wyświetlanie menu Q Menu

Menu Q Menu zapewnia szybki dostęp do wielu zadań systemowych dostępnych zwykle za pomocą przycisków, klawiszy lub skrótów klawiaturowych na większości komputerów.

Aby wyświetlić menu Q Menu na pulpicie:

- » Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **HP Quick Launch Buttons** i wybierz polecenie **Uruchom Q Menu**.

## Ustawianie preferencji menu Q Menu

W menu Q Menu można wyświetlić maksymalnie 40 pozycji. Kilka pozycji zdefiniowanych przez system jest wyświetlanych domyślnie. Użytkownik może jednak wyłączyć ich wyświetlanie. Dodawać, modyfikować i usuwać można tylko pozycje zdefiniowane przez użytkownika.

Zarządzanie pozycjami menu Q Menu odbywa się z poziomu listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**.

### Usuwanie pozycji z menu Q Menu

Aby usunąć pozycję z menu Q Menu:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** wyczyść pole wyboru obok każdej pozycji, którą chcesz usunąć.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

### Dodawanie pozycji z listy do menu Q Menu

Aby dodać pozycję z listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** do menu Q Menu:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Zaznacz pole wyboru obok pozycji, którą chcesz dodać.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## **Dodawanie pozycji zdefiniowanej przez użytkownika do menu Q Menu**

Aby dodać pozycję zarówno do listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**, jak i do menu Q Menu, jeśli pozycji tej nie ma na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** — na przykład pozycję na dysku, w sieci lub w Internecie:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij przycisk **Dodaj**.
3. W oknie dialogowym **Dodawanie nowej pozycji menu** możesz dodać pozycję, wpisując lub wyszukując jej nazwę:
  - Aby dodać pozycję za pomocą klawiatury, wpisz nazwę pozycji w polu **Nazwa wyświetlana**, a następnie wpisz ścieżkę do pozycji w polu **Nazwa pliku**. Jeśli wolisz wpisać nazwę wyświetlaną, ale wyszukać nazwę pliku, pozostaw pole **Nazwa pliku** puste.
  - Aby dodać pozycję przez jej wyszukanie, kliknij przycisk **Przeglądaj**.

W wyświetlonym oknie wybierz pozycję. W polu **Nazwa pliku** zostanie wyświetlona pełna nazwa elementu i jeśli wcześniej nie wpisano nazwy w polu **Nazwa wyświetlana**, to nazwa ta zostanie wygenerowana na podstawie nazwy elementu i wyświetlona w tym polu.
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Modyfikowanie pozycji zdefiniowanej przez użytkownika

Można zmieniać tylko pozycje zdefiniowane przez użytkownika. Pozycje zdefiniowane przez system nie mogą być zmieniane. Po wybraniu na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** pozycji zdefiniowanej przez system przycisk Modyfikuj staje się niedostępny.

Aby zmienić nazwę wyświetlaną i/lub nazwę pliku pozycji zdefiniowanej przez użytkownika:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij pozycję na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**.
3. Kliknij przycisk **Modyfikuj**.
  - ❑ Aby zmienić nazwę wyświetlaną lub nazwę pliku dla pozycji przy użyciu klawiatury, wpisz nową nazwę pozycji w polu **Nazwa wyświetlana** lub wpisz nową ścieżkę do pozycji w polu **Nazwa pliku**. Jeśli wolisz wpisać nazwę wyświetlaną, ale wyszukać nazwę pliku, pozostaw pole **Nazwa pliku** puste.
  - ❑ Aby zmienić nazwę wyświetlaną lub nazwę pliku przez jej wyszukanie, wybierz przycisk **Przeglądaj**.

W wyświetlonym oknie wybierz pozycję. W polu **Nazwa pliku** zostanie wyświetlona pełna nazwa elementu i jeśli wcześniej nie wpisano nazwy w polu **Nazwa wyświetlana**, to nazwa ta zostanie wygenerowana na podstawie nazwy elementu i wyświetlona w tym polu.
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Zmianianie położenia pozycji w menu Q Menu

Aby zmienić położenie pozycji w menu Q Menu:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Wybierz pozycję na liście **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu**. Następnie:
  - Aby przenieść pozycję w górę listy, kliknij przycisk **Przenieś w górę**.
  - Aby przenieść pozycję w dół listy, kliknij przycisk **Przenieś w dół**.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Usuwanie pozycji z listy Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu

Z listy **Pozycje do wyświetlenia w menu Q Menu** nie można usuwać pozycji zdefiniowanych przez system. Aby usunąć pozycję zdefiniowaną przez użytkownika:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Q Menu**.
2. Kliknij pozycję, którą chcesz usunąć.
3. Kliknij przycisk **Usuń**.
4. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Ustawianie preferencji rozmieszczania okien sąsiadująco

Aby ustawić preferencje dotyczące rozmieszczania okien sąsiadująco na pulpicie systemu Windows:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Quick Tile**.
2. Kliknij opcję **Sąsiadująco w pionie** lub **Sąsiadująco w poziomie**, a następnie w polu **Aktualnie uruchomione aplikacje** kliknij programy, które mają zostać rozmieszczone.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.

## Ustawianie innych preferencji

Na karcie Preferencje w panelu sterowania HP Quick Launch Buttons można ustawiać inne preferencje.



Niektóre z preferencji wymienionych na karcie Preferencje mogą nie być obsługiwane przez dany komputer.

Aby ustawić preferencje:

1. W panelu sterowania HP Quick Launch Buttons kliknij kartę **Preferencje**.
2. Aby wyświetlić lub włączyć preferencję, kliknij pole wyboru obok wybranej pozycji.  
-lub-  
Aby wyczyścić lub wyłączyć preferencję, wyczyść pole wyboru obok wybranej pozycji.
3. Aby zapisać preferencje i zamknąć panel sterowania, kliknij przycisk **Zastosuj**, a następnie przycisk **OK**.



Aby uzyskać informacje ekranowe dotyczące elementu na karcie Preferencje, należy wybrać przycisk **Pomoc** w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknąć dany element.



---

## Blok klawiszy numerycznych

Komputer został wyposażony we wbudowany blok klawiszy numerycznych, ale możliwe jest też używanie opcjonalnej zewnętrznej klawiatury numerycznej lub opcjonalnej klawiatury zewnętrznej z blokiem klawiszy numerycznych.



Wygląd komputera może się nieznacznie różnić od przedstawionego na ilustracji w tym rozdziale.

---



Pozycja	Opis
1	Wskaźnik num lock
2	Klawisz num lk
3	Wbudowany blok klawiszy numerycznych
4	Klawisz fn

## Korzystanie z wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych (jest ich 15) można używać tak jak klawiszy zewnętrznej klawiatury numerycznej. Po włączeniu wbudowanego bloku klawiszy numerycznych każdy klawisz bloku pełni funkcję opisaną za pomocą ikony w jego prawym górnym rogu.

## Włączanie i wyłączenie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Aby włączyć wbudowany blok klawiszy numerycznych, należy nacisnąć kombinację klawiszy **fn+num lk**. Włączy się wskaźnik num lock. Aby przywrócić klawiszom ich standardowe funkcje, należy ponownie nacisnąć skrót **fn+num lk**.



---

Wbudowany blok klawiszy numerycznych nie działa, jeśli do komputera (lub do opcjonalnego urządzenia dokowania) jest podłączona zewnętrzna klawiatura lub klawiatura numeryczna.

---

## Przełączanie funkcji klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych

Standardowe i numeryczne funkcje klawiszy wbudowanego bloku klawiszy numerycznych można przełączać tymczasowo za pomocą klawisza **fn** lub kombinacji **fn+shift**.

- Aby tymczasowo włączyć funkcję numeryczną klawisza bloku klawiszy numerycznych bez włączania tego bloku, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, a następnie nacisnąć żądany klawisz.
- Aby przy włączonym bloku klawiszy numerycznych używać tymczasowo klawiszy tego bloku jako klawiszy standardowych, należy:
  - Nacisnąć i przytrzymać klawisz **fn**, aby pisać małymi literami.
  - Nacisnąć i przytrzymać klawisze **fn+shift**, aby pisać wielkimi literami.

## Używanie zewnętrznej klawiatury numerycznej

Większość klawiszy zewnętrznej klawiatury numerycznej pełni inne funkcje w zależności od tego, czy tryb num lock jest włączony, czy wyłączony. (Domyślnie tryb num lock jest wyłączony). Przykładowo:

- Gdy tryb num lock jest włączony, większość klawiszy służy do wprowadzania liczb.
- Gdy tryb num lock jest wyłączony, większość klawiszy pełni funkcję klawiszy ze strzałkami, a także klawiszy page up i page down.

Jeśli włączony jest tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej, wskaźnik num lock na komputerze jest włączony. Jeśli natomiast tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej jest wyłączony, wskaźnik num lock na komputerze jest wyłączony.

Jeśli do komputera jest podłączona zewnętrzna klawiatura numeryczna, włączenie wbudowanego bloku klawiszy numerycznych jest niemożliwe.

## Włączanie i wyłączanie trybu num lock podczas pracy

Aby włączyć lub wyłączyć tryb num lock zewnętrznej klawiatury numerycznej podczas pracy:

- » Naciśnij klawisz **num lk** na zewnętrznej klawiaturze numerycznej (nie na klawiaturze komputera).

---

# Indeks

## B

- blok klawiszy
  - wbudowany blok klawiszy numerycznych 3-2
  - wewnętrzny 3-3
  - zewnętrzny 3-4

## C

- Centrum informacyjne, przycisk 2-7

## D

- drażek wskazujący
  - położenie 1-3
  - przyciski 1-3

## F

- fn**, klawisz 3-2
- funkcyjne, klawisze 2-1

## I

- informacje o systemie, wyświetlanie 2-5

## K

- klawisze
  - fn** 3-2
  - funkcyjne 2-1
  - num lock** 3-2
  - shift** 3-3
  - skrótów klawiaturowe 2-1

## M

- mysz zewnętrzna 1-4

## N

- num lock
  - włączanie 3-4
  - wyłączanie 3-4
- num lock**, klawisz 3-2
- num lock, wskaźnik 3-2

## P

- polecenia skrótów klawiaturowych
  - informacje o poziomie naładowania baterii 2-4
  - wyświetlanie informacji o systemie 2-5
  - zainicjowanie stanu uśpienia 2-2, 2-3
  - zamienianie wyświetlaczy 2-3
  - zmniejszanie jasności ekranu 2-5
  - zwiększanie jasności ekranu 2-5
- poziom naładowania baterii, wyświetlanie informacji 2-4
- preferencje funkcji prezentacji, ustawianie 2-11

prezentacja, przycisk 2-7,  
2-8, 2-9

przyciski

Centrum informacyjne 2-7

prezentacja 2-7, 2-8, 2-9

Quick Launch 2-6, 2-10

TouchPad 1-1

## **Q**

Quick Launch, przyciski

2-6, 2-10

## **R**

regiony przewijania,

TouchPad 1-2

rozmieszczanie sąsiadująco,

ustawianie preferencji 2-17

## **S**

**shift**, klawisz 3-3

skróty klawiaturowe

identyfikacja 2-1

znaczenie 2-2

## **T**

TouchPad

opis 1-1

używanie 1-2

ustawianie preferencji 1-4

## **W**

włączanie trybu num lock 3-4

wbudowany blok klawiszy

numerycznych 3-2

wewnętrzny blok

klawiszy 3-3

wskaźniki, num lock 3-2

wyłączanie trybu

num lock 3-4

## **Z**

zainicjowanie stanu

uśpienia 2-3

zamienianie wyświetlaczy 2-3

zespolony sygnał wizyjny 2-4

zewnętrzna klawiatura

numeryczna 3-4

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy HP są ujęte w odpowiednich informacjach o gwarancji towarzyszących tym produktom i usługom. Żadne z podanych tu informacji nie powinny być uznawane za jakiegokolwiek gwarancje dodatkowe. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub wydawnicze ani pominięcia, jakie mogą wystąpić w tekście.

Urządzenia wskazujące i klawiatura

Wydanie pierwsze — Styczeń 2007 r.

Numer katalogowy dokumentu: 430227-241