

Touchpad y teclado

Guía del usuario

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows es una marca comercial registrada
de Microsoft Corporation en los Estados
Unidos.

La información contenida en el presente
documento está sujeta a cambios sin previo
aviso. Las únicas garantías para los
productos y servicios de HP están
estipuladas en las declaraciones expresas
de garantía que acompañan a dichos
productos y servicios. La información
contenida en este documento no debe
interpretarse como una garantía adicional.
HP no se responsabilizará por errores
técnicos o de edición ni por omisiones
contenidas en el presente documento.

Primera edición: marzo de 2007

Número de referencia del documento:
435826-E51

Aviso del producto

Esta guía del usuario describe los recursos que son comunes a la mayoría de los modelos. Algunos recursos pueden no encontrarse disponible en su equipo.

Tabla de contenidos

1 Uso del Touchpad

Configuración de las preferencias del Touchpad	2
Conexión de un mouse externo	2

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido	3
Visualización de información del sistema (fn+esc)	4
Inicio del modo En espera (fn+f3)	4
Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)	5
Exhibir información de carga de la batería (fn+f8)	5
Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)	5
Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)	5

3 HP Quick Launch Buttons (sólo en algunos modelos)

Uso del panel de control de Quick Launch Buttons	8
Apertura del panel de control de Quick Launch Buttons	8
Visualización del Q Menu	8

4 Uso del teclado numérico


Uso del teclado numérico incorporado	10
Activación y desactivación del teclado numérico incorporado	10
Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado	10
Uso del teclado numérico externo	10

5 Limpieza del Touchpad y teclado

Índice	12
--------------	----

1 Uso del Touchpad

En la ilustración y la tabla siguientes se describe el Touchpad del equipo.



Componente	Descripción
(1) Touchpad*	Mueve el puntero y selecciona o activa elementos en la pantalla.
(2) Botón izquierdo del Touchpad*	Funciona igual que el botón izquierdo de un mouse externo.
(3) Botón derecho del Touchpad*	Funciona igual que el botón derecho de un mouse externo.
(4) Área de desplazamiento del Touchpad*	Permite desplazarse hacia arriba y hacia abajo.

*Esta tabla describe las configuraciones predeterminadas. Para ver o modificar las preferencias del Touchpad, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Para mover el puntero, deslice el dedo a través de la superficie del Touchpad en la dirección en la que desea que se desplace el puntero. Use los botones del Touchpad como si fueran los botones correspondientes de un mouse externo. Para desplazarse hacia arriba y hacia abajo usando el área de desplazamiento vertical del Touchpad, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo sobre las líneas.



NOTA: Si está usando el Touchpad para mover el puntero, debe levantar el dedo del Touchpad antes de moverlo hacia el área de desplazamiento. El hecho de simplemente deslizar el dedo desde el Touchpad hacia el área de desplazamiento no activará la función de desplazamiento.

Configuración de las preferencias del Touchpad

Para acceder a la opción Preferencias de mouse, seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Mouse**.

Utilice Propiedades de mouse de Windows® para personalizar la configuración de los dispositivos señaladores, como la configuración del botón, la velocidad y las opciones de puntero.

Conexión de un mouse externo

Es posible conectar un mouse externo USB al equipo utilizando uno de los puertos USB del equipo. También puede conectar un mouse externo al sistema a través de los puertos de un dispositivo de acoplamiento opcional.

2 Uso del teclado

Uso de teclas de acceso rápido

Las teclas de acceso rápido son combinaciones de la tecla **fn** (1) y la tecla **esc** (2) o una de las teclas de función (3).

Los iconos de las teclas **f3**, **f4** y **f8** a **f10** representan funciones de las teclas de acceso. Las funciones y los procedimientos de las teclas de acceso rápido se describen en las siguientes secciones.



NOTA: Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Función	Tecla de acceso rápido
Mostrar información del sistema.	fn+esc
Borrar información del sistema.	fn+esc o presione intro
Iniciar el modo de espera.	fn+f3
Alternar entre la pantalla del equipo y una pantalla externa.	fn+f4
Exhibir información de la batería	fn+f8
Disminuir el brillo de la pantalla.	fn+f9
Aumentar el brillo de la pantalla.	fn+f10

Para utilizar un comando de tecla de acceso rápido en el teclado del equipo, siga cualquier de estos pasos:

- Presione brevemente la tecla **fn** y luego presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido.
- o
- Presione y mantenga presionada la tecla **fn**, presione brevemente la segunda tecla del comando de la tecla de acceso rápido y luego libere ambas teclas al mismo tiempo.

Visualización de información del sistema (fn+esc)

Presione **fn+esc** para mostrar información sobre los componentes de hardware y la versión del BIOS del sistema.

En la ventana que se muestra al presionar **fn+esc**, aparece la versión del BIOS (sistema básico de entrada y salida) del sistema como fecha del BIOS. En algunos modelos de equipo, la fecha del BIOS se muestra en formato decimal. La fecha del BIOS a veces indica el número de versión de la ROM del sistema.

Inicio del modo En espera (fn+f3)

Presione **fn+f3** para iniciar el modo En espera.

Al iniciarse el modo En espera, su información se guardará en la memoria, la pantalla se pondrá en blanco y se ahorrará energía. Mientras el equipo está en modo En espera, el indicador luminoso de alimentación se enciende de forma intermitente.



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de que se pierda información, guarde su trabajo antes de iniciar el modo En espera.

Debe encenderse el equipo antes de iniciar el modo En espera.



NOTA: Si se produce un nivel de batería crítica cuando el equipo está En espera, se inicia la hibernación y la información almacenada en la memoria se guarda en la unidad de disco duro. La configuración de fábrica para la acción de batería crítica es la hibernación, pero esta configuración puede cambiarse en una configuración avanzada de alimentación.

Para salir del modo En espera, presione brevemente el botón de alimentación.

La función de la tecla de acceso rápido **fn+f3** puede cambiarse. Por ejemplo, puede configurar la tecla de acceso rápido **fn+f3** para que inicie la hibernación en lugar del modo En espera.



NOTA: En todas las ventanas del sistema operativo Windows, las referencias al *botón de suspensión* se aplican a la tecla de acceso rápido **fn+f3**.

Alternancia de la imagen de la pantalla (fn+f4)

Presione **fn+f4** para alternar la imagen de la pantalla entre dispositivos de visualización conectados al sistema. Por ejemplo, si se ha conectado un monitor al equipo, al presionar **fn+f4** la imagen alternará entre la pantalla del equipo, la pantalla del monitor y la exhibición simultánea de la imagen en el equipo y en el monitor.

La mayoría de los monitores externos recibe información de vídeo desde el equipo mediante el estándar de vídeo VGA externo. La tecla de acceso rápido **fn+f4** también alterna imágenes entre otros dispositivos que reciben información de vídeo desde el equipo.

A continuación se indican varios tipos de transmisión de vídeo compatibles con la tecla de acceso rápido **fn+f4**, con ejemplos de los dispositivos que los utilizan:

- LCD (pantalla del equipo)
- VGA externo (la mayoría de los monitores externos)
- S-Video (televisiones, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada S-Video)
- Vídeo compuesto (televisores, cámaras de vídeo, reproductores de vídeo y tarjetas de captura de vídeo con conectores de entrada de vídeo compuesto)



NOTA: Los dispositivos de vídeo compuesto pueden conectarse al sistema sólo a través de un dispositivo de acoplamiento opcional.

Exhibir información de carga de la batería (fn+f8)

Presione **fn+f8** para visualizar información sobre la carga de las baterías instaladas. La pantalla indica qué baterías se están cargando e informa la cantidad de carga restante en cada una de ellas.

Disminución del brillo de la pantalla (fn+f9)

Presione **fn+f9** para disminuir el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para disminuir gradualmente el nivel de brillo.

Aumento del brillo de la pantalla (fn+f10)

Presione **fn+f10** para aumentar el brillo de la pantalla. Mantenga presionada la tecla de acceso rápido para aumentar el brillo gradualmente.

3 HP Quick Launch Buttons (sólo en algunos modelos)

Utilice HP Quick Launch Buttons para abrir los programas usados con mayor frecuencia. Los botones de HP Quick Launch Buttons incluyen el botón de información (1) y el botón de presentación (2).



Componente	Descripción
(1) Botón de información	<p>Inicia el Centro de información, que le permite abrir varios programas de software predeterminados. Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrir el Q Menu o el recurso de presentación.• Abrir un editor de correo electrónico• Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web
(2) Botón de presentación	<p>Inicia el recurso Presentación. Puede configurar este botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none">• Abrir un programa, carpeta, archivo o sitio Web que especifique• Elegir una combinación de energía• Elegir una configuración de pantalla <p>La imagen se muestra simultáneamente en la pantalla del equipo y en un dispositivo externo que está conectado al equipo:</p>

Componente	Descripción
	<p>Puede reprogramar el botón para realizar una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="837 304 1300 325">• Abrir el Q Menu o el Centro de información<li data-bbox="837 352 1236 373">• Abrir un editor de correo electrónico<li data-bbox="837 401 1460 453">• Abrir un cuadro de búsqueda que le permita buscar un sitio Web

Uso del panel de control de Quick Launch Buttons



NOTA: Los recursos de Quick Launch Buttons mencionados en esta sección pueden no estar disponibles en todos los equipos.

El panel de control de HP Quick Launch Buttons le permite administrar varias tareas, incluyendo:

- Programar y configurar preferencias para el botón de información y el botón de presentación
- Añadir, modificar y eliminar elementos del Q Menu
- Configurar preferencias de mosaico



NOTA: Para obtener información en pantalla acerca de cualquier elemento del panel de control de Quick Launch Buttons, haga clic en el botón de Ayuda en el ángulo superior derecho de la ventana.

Apertura del panel de control de Quick Launch Buttons

Puede abrir el panel de control de HP Quick Launch Buttons de cualquiera de las siguientes formas:

- Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Quick Launch Buttons**.
- Haga doble clic en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación, en el extremo derecho de la barra de tareas.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** en el área de notificación y seleccione **Ajustar propiedades de HP Quick Launch Buttons**.



NOTA: En algunos modelos puede ver un icono en el escritorio.

Visualización del Q Menu

El Q Menu proporciona acceso rápido a muchas de las tareas del sistema con los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los equipos.

Para mostrar el Q Menu en el escritorio:


- ▲ Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de **HP Quick Launch Buttons** y seleccione **Iniciar Q Menu**.

4 Uso del teclado numérico

El equipo tiene un teclado numérico incorporado y también admite un teclado numérico externo opcional o un teclado externo opcional que incluye un teclado numérico.



NOTA: Es posible que la apariencia de su equipo difiera ligeramente de las imágenes de esta sección.



Componente	Descripción
(1) Tecla fn	Ejecuta funciones del sistema frecuentemente utilizadas al presionarla junto con una tecla de función o con la tecla esc .
(2) Indicador luminoso de bloq num	Encendido: La función bloq num está activada.
(3) Tecla bloq num	Presiónela con la tecla fn para activar el teclado numérico incorporado.
(4) Teclado numérico incorporado	Pueden utilizarse como las teclas de un teclado numérico externo.

Uso del teclado numérico incorporado

Las 15 teclas del teclado numérico incorporado pueden ser utilizadas como las teclas de un teclado externo. Cuando el teclado numérico incorporado está activado, cada una de sus teclas ejecuta la función indicada por el icono de la esquina superior derecha de la tecla.

Activación y desactivación del teclado numérico incorporado

Presione **fn+bloq num** para activar el teclado numérico incorporado. El indicador luminoso de bloq num se enciende. Presione **fn+bloq num** de nuevo para volver a utilizar las funciones estándar del teclado.



NOTA: El teclado numérico incorporado no funcionará mientras haya un teclado externo o un teclado numérico conectado al equipo o a un dispositivo de acoplamiento opcional.

Alternancia de funciones de las teclas del teclado numérico incorporado

Es posible alternar temporalmente las funciones de las teclas del teclado numérico incorporado entre su función estándar y su función de teclado numérico mediante la tecla **fn** o la combinación de teclas **fn+mayús**.

- Para cambiar la función de una tecla del teclado numérico a las funciones del teclado numérico mientras el teclado se encuentra apagado, mantenga presionada la tecla **fn** mientras presiona la tecla del teclado numérico.
- Para usar las teclas del teclado numérico temporalmente como teclas estándar mientras el teclado está encendido:
 - Mantenga presionada la tecla **fn** para escribir en minúscula.
 - Mantenga presionadas las teclas **fn+mayús** para escribir en mayúscula.

Uso del teclado numérico externo

La mayoría de las teclas en muchos teclados numéricos externos funcionan de manera distinta si bloq num está activado o desactivado. (bloq num viene apagado de fábrica.) Por ejemplo:

- Cuando bloq num está activado, la mayoría de las teclas del teclado numérico escriben números.
- Cuando bloq num está desactivado, la mayoría de las teclas del teclado numérico funcionan como las teclas de flecha, re pág o av pág.

Cuando bloq num se encuentra activado en un teclado numérico externo, el indicador luminoso de bloq num en el equipo se enciende. Cuando el bloq num en un teclado numérico externo está desactivado, se apaga el indicador luminoso de bloq num del equipo.

No es posible activar el teclado numérico incorporado si el teclado numérico externo está conectado.

Para activar o desactivar bloq num en un teclado numérico externo mientras trabaja:

- ▲ Presione la tecla **bloq num** del teclado numérico externo, no del equipo.

5 Limpieza del Touchpad y teclado

La presencia de suciedad y grasa en el Touchpad puede hacer que el puntero se desplace por la pantalla de forma descontrolada. Para evitar este problema, limpie el Touchpad con un paño húmedo y procure tener las manos limpias cuando vaya a utilizar el equipo.



¡ADVERTENCIA! Para reducir el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas o se dañen los componentes internos del equipo, no emplee accesorios aspiradores para limpiar el teclado. El empleo de este accesorio para dicha tarea podría conllevar la presencia de residuos en la superficie del teclado.

Limpie el teclado frecuentemente para evitar que se bloqueen las teclas y para retirar el polvo, las pelusas y las partículas que hayan podido quedar atrapadas entre las teclas. Puede emplear un spray de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas con el objeto de eliminar los residuos existentes.



Índice

- A**
 - área de desplazamiento, Touchpad 1
 - Área de desplazamiento del Touchpad, identificación 1
- B**
 - bloq num en un teclado numérico externo 10
 - botón de información 6
 - botón de presentación 6
 - botones
 - información 6
 - presentación 6
 - Quick Launch 6
 - Touchpad 1
 - Botones de Touchpad, identificación 1
- F**
 - fn, tecla 3
- I**
 - imagen en pantalla, alternancia 5
 - incorporado, teclado numérico
 - activar y desactivar 10
 - alternancia de funciones de las teclas 10
 - uso 10
 - información sobre la carga de batería 5
- M**
 - mouse externo
 - conexión 2
 - configuración de preferencias 2
- P**
 - pantalla
 - imagen, alternancia 5
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5
- Q**
 - Q Menu 8
 - Quick Launch Buttons 6
- S**
 - S-Video 5
- T**
 - Tecla de acceso rápido para modo de espera 4
 - teclado numérico externo
 - bloq num 10
 - uso 10
 - teclado numérico incorporado
 - identificación 9
 - teclas de acceso rápido
 - alternancia de la imagen en pantalla 5
 - aumento del brillo de la pantalla 5
 - descripción 3
 - disminución del brillo de la pantalla 5
 - información sobre la carga de batería 5
 - inicio del modo En espera 4
 - uso 4
 - visualización de información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido de teclado, identificación 3
 - teclas de acceso rápido para información del sistema 4
 - teclas de acceso rápido para regular el brillo de la pantalla 5
 - teclas de función 3
 - tipos de transmisión de vídeo 5
 - Touchpad
 - configuración de preferencias 2
 - identificación 1
- V**
 - vídeo compuesto 5

