

ES

Comience aquí

PT

Comece aqui

PL

Początek

EL

Ξεκινήστε εδώ

1




USB


- ES** **Usuarios de cable USB:** no deben conectar el cable USB hasta la **sección A2**.
- PT** **Usuários do cabo USB:** Não conecte o cabo USB até chegar na **Seção A2**.
- PL** **Użytkownicy korzystający z kabla USB:** nie należy podłączać kabla USB przed przejściem do **sekcji A2**.
- EL** **Χρήστες με καλώδιο USB:** Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι την **Ενότητα A2**.



2



b



802.11




Ethernet

- ES** **Usuarios de red cableada (Ethernet) o inalámbrica (802.11):** deberán seguir las instrucciones de la Guía de instalación para cargar correctamente el dispositivo HP All-in-One en la red.
- PT** **Usuários de redes com fio (Ethernet) ou sem fio (802.11):** siga as instruções neste guia de configuração para adicionar com êxito o HP All-in-One à sua rede.
- PL** **Użytkownicy korzystający z sieci bezprzewodowej (zgodnej ze standardem 802.11) lub przewodowej (Ethernet):** aby dodać urządzenie HP All-in-One do sieci, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Instrukcji instalacyjnej.
- EL** **Χρήστες με ασύρματο (802.11) ή ενσύρματο (Ethernet) δίκτυο:** πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης προκειμένου να προσθέσετε με επιτυχία το HP All-in-One στο δίκτυό σας.

- ES**
 - a. Retire las cintas y la película protectora de la tapa, así como de la parte anterior y posterior del dispositivo.
 - b. Levante la pantalla de gráficos de color y retire la cinta protectora. Regule el ángulo de inclinación de la pantalla hasta obtener una visión óptima.
- PT**
 - a. Remova toda a fita adesiva e película protetora da tampa e das partes frontal e posterior do dispositivo.
 - b. Levante o visor gráfico colorido e remova a película protetora. Você pode ajustar o ângulo do visor para uma posição mais adequada à visualização.
- PL**
 - a. Usuń wszystkie taśmy oraz folie ochronne z pokrywy, z przodu i z tyłu urządzenia.
 - b. Podnieś kolorowy wyświetlacz graficzny i zdejmij folię ochronną. Wyświetlacz możesz ustawić pod kątem zapewniającym najlepszą widoczność.
- EL**
 - a. Αφαιρέστε όλες τις ταινίες και την προστατευτική μεμβράνη από το κάλυμμα και από το μπροστινό και το πίσω μέρος της συσκευής.
 - b. Ανασηκώστε την έγχρωμη οθόνη γραφικών και αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης σε κατάλληλη θέση για να την βλέπετε.

3



ES Compruebe el contenido de la caja. El contenido de la caja puede ser distinto.

*Puede estar incluido

PT Verifique o conteúdo da caixa. O conteúdo da sua caixa pode ser diferente do descrito aqui.

*Pode estar incluído


PL Sprawdź zawartość opakowania. Rzeczywista zawartość opakowania może być inna.

*Może występować w zestawie

EL Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας μπορεί να διαφέρουν.

*Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

4



- EL**
 - a. Εάν η πρόσωψη του πίνακα ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένη, τοποθετήστε τη πάνω από τα πλήκτρα της συσκευής.
 - b. Πιέστε με δύναμη όλες τις άκρες της πρόσωψης, έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά φαίνονται και λειτουργούν ελεύθερα.

ES a. Si aún no se ha adjuntado la plantilla del panel de control, colóquela por encima de los botones del dispositivo.

b. Presione **firmemente** sobre todos los bordes de la plantilla hasta que **cierre** de manera adecuada. Asegúrese de que todos los botones se ven y de que no están bloqueados.


PT a. Se a cobertura do painel de controle ainda não tiver sido conectada, posicione-a sobre os botões do dispositivo.

b. Pressione com **firmeza** todos os cantos da cobertura até que ela se **encaixe** no lugar. Verifique se todos os botões estão visíveis e livres.

PL a. Jeżeli nakładka panelu sterowania nie jest jeszcze przymocowana, umieść ją nad przyciskami na urządzeniu.

b. Dociśnij **mocno** wszystkie brzegi nakładki, aż **zatrzaśnie się** we właściwym miejscu. Sprawdź, czy wszystkie przyciski są widoczne i czy nie są zablokowane.

5



ES a. Conecte el cable de alimentación y el adaptador.

b. Presione **①** para encender el dispositivo HP All-in-One.
NOTA: Preste especial atención a las animaciones y mensajes de ayuda de la pantalla durante el proceso de instalación.

PT a. Conecte o cabo de alimentação e o adaptador.

b. Pressione **①** para ligar o HP All-in-One.
NOTA: Preste atenção às mensagens e animações pertinentes exibidas no visor durante o processo de configuração.

PL a. Podłącz przewód zasilający i zasilacz.

b. Naciśnij przycisk **①**, aby włączyć urządzenie HP All-in-One.

UWAGA: Należy zwracać uwagę na komunikaty pomocnicze i animacje wyświetlane podczas instalacji.

EL a. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό.

b. Πατήστε **①** για να ενεργοποιήσετε το HP All-in-One.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δώστε προσοχή στα μηνύματα βοηθείας και στα σχέδια της οθόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

6

ES

Realice una de las siguientes acciones:


- Si aparece un mensaje en el que se indica que seleccione el idioma y el país/region, utilice las flechas para seleccionar su idioma de la lista de más de 25 idiomas, presione **OK** y confirme. Seleccione su país/region, presione **OK** y confirme.
- Si aparece un mensaje en el que se indica que debe instalar los cartuchos de impresión, vaya al siguiente paso de esta guía.

PT

Siga um dos procedimentos abaixo:

- Se um prompt for exibido solicitando a definição do idioma e do país/região, use as setas para selecionar seu idioma entre os 25 disponíveis na lista, pressione **OK** e confirme. Selecione seu país/região e pressione **OK** para confirmar.
- Se um prompt for exibido solicitando a instalação de cartuchos de tinta, passe à próxima etapa no guia.

7




EL

Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου τηλεφώνου στη θύρα με την ένδειξη 1-LINE και το άλλο άκρο στην πρίζα.

Σημείωση: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Βασικός οδηγός εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας καλώδιο τηλεφώνου ή για να λάβετε βοήθεια σχετικά με άλλες επιλογές ρύθμισης του φαξ.

8



PL

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Jeśli zostanie wyświetlony monit o ustawieniu języka i kraju/regionu, użyj strzałek w celu wyboru języka z listy 25 języków, naciśnij przycisk **OK** i potwierdź. Wybierz kraj/region, naciśnij przycisk **OK** i potwierdź.
- Jeśli zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie kaset z tuszem, przejdź do następnego kroku instrukcji.

EL

Kάντε ένα από τα παρακάτω:

- Εάν εμφανιστεί μια προτροπή για να ορίσετε τη γλώσσα και τη χώρα/περιοχή, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξτε τη γλώσσα σας από μια λίστα 25 γλωσσών, πατήστε **OK**, και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Επιλέξτε χώρα/περιοχή πατήστε **OK** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- Αν εμφανιστεί μια προτροπή για να τοποθετήσετε δοχεία μελάνης, προχωρήστε στο επόμενο βήμα του οδηγού.

ES

Conecte un extremo del cable telefónico suministrado al puerto con la etiqueta 1-LINE y conecte el otro al enchufe.

Nota: Consulte la Guía básica si desea utilizar su propio cable telefónico o para obtener ayuda acerca de otras opciones de instalación del fax.

PT

Conecte uma extremidade do cabo telefônico fornecido à porta marcada como 1-LINE e a outra à tomada da linha telefônica.

Nota: Consulte o Manual Básico se desejar usar seu próprio cabo telefônico ou obter ajuda sobre outras opções de configuração de fax.

PL

Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla telefonicznego do portu oznaczonego symbolem 1-LINE, a drugi do ściennego gniazdka telefonicznego.

Uwaga: Jeśli chcesz użyć własnego kabla telefonicznego lub jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej innych opcji instalacji faksu, skorzystaj z Podręcznego przewodnika.

ES

Abra la puerta de acceso.

PT

Abra a porta de acesso.



PL

Otwórz drzwiczki dostępu.

EL

Aνοίξτε τη θύρα πρόσβασης.

9



(ES)

a. Presione la parte inferior de cada pestillo para soltarlo y, a continuación, levántelo.

b. Levante los seis pestillos.

(PT)

a. Aperte a parte inferior de cada traba para soltá-la e levante a tampa.

b. Levante todas as seis travas.

(PL)

a. Wciśnij dół każdego z zatrzasków, aby je zwolnić, a następnie podnieś zatrzask.





b. Podnieś każdy z sześciu zatrzasków.

(EL)

a. Πιέστε το κάτω μέρος κάθε μάνταλου για να το απελευθερώσετε και στη συνέχεια ανασηκώστε το μάνταλο.

b. Ανασηκώστε και τα έξι μάνταλα.

10



(ES)

a. Haga coincidir el color y el modelo del cartucho de tinta con el color y el modelo que figuran sobre los pestillos.

b. Inserte el cartucho de tinta negra en la primera ranura de la izquierda. Cierre la tapa.

c. Repita la misma operación con cada cartucho de tinta de color.

d. Asegúrese de que todos los pestillos están bien colocados.

Nota: Utilice sólo los cartuchos de tinta proporcionados con la impresora. La tinta de estos cartuchos ha sido especialmente formulada para mezclarse con la tinta del conjunto de cabezales de impresión en el momento de realizar la instalación por primera vez.

e. Cierre la puerta de acceso.

(PT)

a. Faça a correspondência entre a cor e padrão do cartucho de tinta e a cor e padrão acima das travas.

b. Posicione o cartucho de tinta preta na primeira abertura à esquerda. Feche a trava.

c. Repita esse procedimento para todos os cartuchos de tinta coloridos.

d. Verifique se todas as travas estão firmemente fechadas.

Nota: Use apenas os cartuchos de tinta fornecidos com a impressora. A tinta dos cartuchos foi especialmente criada para ser misturada à tinta do conjunto do cabeçote de impressão na configuração inicial.

e. Feche a porta de acesso.

(PL)

a. Dopasuj kolor i wzór na kasecie z tuszem do koloru i wzoru nad zatrzaskami.

b. Wciśnij kasetę z czarnym tuszem do pierwszego gniazda z lewej. Zamknij zatrzask.

c. Potwórz czynności dla każdej kasety z tuszem kolorowym.

d. Sprawdź, czy zatrzaski są dobrze zamocowane.

Uwaga: Należy używać tylko kaset z tuszem dostarczonych wraz z drukarką. Tusz w tych kasetach został opracowany specjalnie do zmieszania z tuszem w stanie głowic drukujących podczas pierwszej instalacji.

e. Zamknij drzwiczki dostępu.

(EL)

a. Αντιστοιχίστε το χρώμα και το σχέδιο του δοχείου μελάνης με το χρώμα και το σχέδιο πάνω από τα μάνταλα.

b. Σπρώξτε το δοχείο μαύρης μελάνης στην πρώτη υποδοχή στα αριστερά. Κλείστε το μάνταλο.


c. Επαναλάβετε τη διαδικασία με τα υπόλοιπα δοχεία έγχρωμης μελάνης.

d. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζουν όλα τα μάνταλα.

Σημείωση: Να χρησιμοποιείτε μόνο τα δοχεία μελάνης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή. Η μελάνη σε αυτά τα δοχεία είναι ειδική ώστε να αναμιγνύεται με τη μελάνη στη μονάδα κεφαλής εκτύπωσης την πρώτη φορά που γίνεται τοποθέτηση.

e. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης.


11



ES

- Tire de la bandeja de papel.
 - Deslice la guía de anchura del papel hacia la izquierda.
 - Introduzca papel blanco normal en la bandeja principal y ajuste las guías de papel.
 - Empuje la bandeja de papel y presione **OK**.
- PT
- Puxe a bandeja de papel para fora.
 - Deslize para a esquerda a guia de largura de papel.
 - Insira papel branco comum na bandeja principal e ajuste as guias do papel.
 - Empurre a bandeja do papel e pressione **OK**.
- PL
- Wyciągnij zasobnik papieru.
 - Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo.
 - Włóż zwykły biały papier do głównego zasobnika i dosuń prowadnice papieru.
 - Wsuń główny zasobnik i naciśnij przycisk **OK**.
- EL
- Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω.
 - Σύρετε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά.
 - Τοποθετήστε απλό λευκό χαρτί στο βασικό δίσκο και ρυθμίστε τους οδηγούς χαρτιού.
 - Σπρώξτε το δίσκο χαρτιού και πατήστε **OK**.

12



ES

Cuando haya cargado papel normal, también podrá cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías. Si no dispone de este tipo de papel, vaya al siguiente paso.

- Eleve la tapa de la bandeja de fotografías y tire hacia afuera de la bandeja de fotografías.
- Coloque el papel fotográfico con la **cara brillante orientada hacia abajo** en la bandeja de fotografías. Deslice las guías de papel hacia el papel fotográfico.
- Inserte la bandeja de fotografías y baje la tapa.
- Tire del extensor de la bandeja y levante el tope del papel.

PT

Após colocar o papel comum, você também pode colocar papel fotográfico na bandeja de foto. Se você não tiver papel fotográfico, continue na etapa seguinte.

- Levante a tampa e puxe a bandeja de foto para fora.
- Coloque o papel fotográfico com o **lado brilhante para baixo** na bandeja de foto. Deslide as guias de papel em direção ao papel fotográfico.
- Empurre a bandeja de foto para dentro e abaixe a tampa.
- Puxe o extensor da bandeja para fora e levante o suporte para papel.

PL


Po załadowaniu zwykłego papieru można również umieścić papier fotograficzny w zasobniku papieru fotograficznego. Jeśli nie masz papieru fotograficznego, przejdź do następnego kroku.

- Unieś pokrywę zasobnika papieru fotograficznego i wyciągnij zasobnik papieru fotograficznego.
- Załaduj do zasobnika papier fotograficzny **błyszczący stroną w dół**. Dosuń prowadnice papieru do papieru fotograficznego.
- Wsuń zasobnik papieru fotograficznego i opuść pokrywę zasobnika.
- Wysuń przedłużenie zasobnika i podnieś łącznik papieru.

EL

Αφού τοποθετήσετε απλό χαρτί, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο φωτογραφιών. Αν δεν έχετε φωτογραφικό χαρτί, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

- Ανασηκώστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών και τραβήξτε προς τα έξω το δίσκο φωτογραφιών.
- Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί με τη **γυαλιστερή πλευρά προς τα κάτω** στον δίσκο φωτογραφιών. Σύρετε τους οδηγούς χαρτιού προς το φωτογραφικό χαρτί.
- Σπρώξτε τον δίσκο προς τα μέσα και κατεβάστε το κάλυμμα του δίσκου φωτογραφιών.
- Τραβήξτε την προέκταση του δίσκου προς τα έξω και ανασηκώστε το εξάρτημα συγκράτησης χαρτιού.



ES

- Presione el botón **OK** tras haber cargado el papel en la bandeja y, a continuación, espere unos minutos mientras se imprime la página de alineación.
- Presione el botón **OK** cuando se haya impreso la página de alineación.
Una vez impresa esta página, el proceso de alineación ha finalizado.

PT

- Pressione **OK** após colocar papel na bandeja e aguarde alguns minutos até que a página de alinhamento seja impressa.
- Pressione **OK** após a impressão da página de alinhamento.
O alinhamento é concluído após a impressão dessa página.

PL

- Po załadowaniu papieru do zasobnika naciśnij przycisk **OK**. Następnie poczekaj kilka minut na wydrukowanie strony wyrównania.
- Po wydrukowaniu strony wyrównania naciśnij przycisk **OK**.
Wydrukowanie strony oznacza zakończenie procesu wyrównania.

EL

- Πατήστε το κουμπί **OK** αφού τοποθετήσετε χαρτί στο δίσκο και στη συνέχεια περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης.
- Πατήστε το πλήκτρο **OK** αφού εκτυπωθεί η σελίδα ευθυγράμμισης.
'Όταν η σελίδα εκτυπωθεί, η ευθυγράμμιση έχει ολοκληρωθεί.'

A - USB



B - 802.11



C - Ethernet



ES

Elija sólo **UN** tipo de conexión
(A - USB, B - 802.11/inalámbrica o C - Ethernet/
cableada)

PT

Escolha apenas **UM** tipo de conexão
(A - USB, B - 802.11/Sem fio ou C - Ethernet/
Com fio)


PL

Wybierz tylko **JEDEN** typ połączenia
(A — USB, B — sieć bezprzewodowa/802.11 lub
C — Ethernet/sieć przewodowa)

EL

Επιλέξτε μόνο **ΕΝΑΝ** τύπο σύνδεσης
(A - USB, B - 802.11/Ασύρματο ή C - Ethernet/
Ενσύρματο).

A - USB



ES

Siga las instrucciones de la **sección A** si desea conectar el dispositivo HP All-in-One directamente a un equipo. (**No conecte el cable USB hasta la sección A2.**) Equipo necesario: cable USB.

PT

Use as instruções na **Seção A** se quiser conectar o HP All-in-One diretamente ao computador. (**Não conecte o cabo USB até chegar na Seção A2.**) Equipamento necessário: Cabo USB.


PL

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie HP All-in-One bezpośrednio do jednego komputera, skorzystaj z instrukcji w **sekcji A.** (**Nie należy podłączać kabla USB przed przejściem do sekcji A2.**) Wymagane wyposażenie: kabel USB.

EL

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην **Ενότητα Α** αν θέλετε να συνδέσετε το HP All-in-One απευθείας σε υπολογιστή. (**Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι την Ενότητα Α2.**) Απαραίτητος εξοπλισμός: Καλώδιο USB.

B - 802.11



ES

Lea las instrucciones de la **sección B**, si desea establecer una conexión inalámbrica (802.11b o 802.11g) entre el dispositivo HP All-in-One y la red. Equipo necesario: un direccionador inalámbrico.

PT

Siga as instruções na **Seção B** se desejar estabelecer uma conexão sem fio (802.11b ou 802.11g) entre o HP All-in-One e sua rede. Equipamento necessário: roteador sem fio.


PL

Jeśli chcesz, aby urządzenie HP All-in-One działało w trybie połączenia bezprzewodowego (w sieci zgodnej ze standardem 802.11b lub 802.11g), skorzystaj z instrukcji w **sekcji B.** Wymagane wyposażenie: router sieci bezprzewodowej.

EL

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην **Ενότητα Β** αν θέλετε ασύρματη σύνδεση (802.11b ή 802.11g) ανάμεσα στο HP All-in-One και το δίκτυο σας. Απαραίτητος εξοπλισμός: ασύρματος δρομολογητής.

C - Ethernet



ES

Lea las instrucciones de la **sección C**, si desea establecer una conexión por cable Ethernet entre el dispositivo HP All-in-One y la red. Equipo necesario: un direccionador y un cable Ethernet.

PT

Siga as instruções da **Seção C** se desejar estabelecer uma conexão via cabo Ethernet entre o HP All-in-One e sua rede. Equipamento necessário: roteador e cabo Ethernet.

PL


Jeśli chcesz podłączyć urządzenie HP All-in-One do sieci za pomocą kabla Ethernet, skorzystaj z instrukcji w **sekcji C.** Wymagane wyposażenie: router i kabel Ethernet.

EL

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην **Ενότητα Κ** αν θέλετε σύνδεση καλωδίου Ethernet ανάμεσα στο HP All-in-One και το δίκτυο σας. Απαραίτητος εξοπλισμός: δρομολογητής και καλώδιο Ethernet.

A1 - USB

Windows:




- ES** a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio. Introduzca el CD verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en **Mi PC** y en el ícono **CD-ROM** con el logotipo de HP y, a continuación, vuelva a hacer doble clic en **setup.exe**.

- PT** a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e aguarde a exibição da área de trabalho. Insira o CD verde e siga as instruções exibidas na tela.
IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em **Meu Computador**, clique duas vezes no ícone de **CD-ROM** com o logotipo da HP e clique duas vezes em **setup.exe**.

- PL** a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu. Włóż zielony dysk CD i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę **Mój komputer**, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku **CD-ROM** z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik **setup.exe**.

- EL** a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας. Τοποθετήστε το πράσινο CD και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο υπολογιστής μου**, διπλό κλικ στο εικονίδιο του **CD-ROM** με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

Mac:



- ES** **IMPORTANTE:** Compre un cable USB por separado si no está incluido.
a. Conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo.

- PT** **IMPORTANTE:** Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido.
a. Conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador.


- PL** **WAŻNE:** Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddzielnie.
a. Podłącz kabel USB do portu z tyłu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze.

- EL** **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται.
a. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή.

A2 - USB



Windows:



ES

IMPORTANTE: Compre un cable USB por separado si no está incluido.

- b.** Una vez que aparezca el indicador USB, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte posterior del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo.
- c.** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación del software.
- d.** Vaya a la página 23 para examinar el dispositivo HP All-in-One.

PT

IMPORTANTE: Adquira um cabo USB separadamente caso não seja fornecido.

- b.** Assim que o prompt USB for exibido, conecte o cabo USB à porta na parte posterior do HP All-in-One e a qualquer porta USB no computador.
- c.** Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação do software.
- d.** Vá para a página 23 a fim de explorar o HP All-in-One.

PL

WAŻNE: Jeśli kabel USB nie został dołączony do wyposażenia, należy go zakupić oddziennie.


- b.** Po wyświetleniu monitu podłącz kabel USB do portu z tytułu urządzenia HP All-in-One, a następnie do dowolnego portu USB w komputerze.
- c.** Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie, aby zakończyć instalację oprogramowania.
- d.** Przejdz do strony 23, aby poznać urządzenie HP All-in-One.

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αγοράστε ξεχωριστά ένα καλώδιο USB σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται.

- b.** Αφού εμφανιστεί η προτροπή για τη σύνδεση USB, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος της συσκευής HP All-in-One και στη συνέχεια το άλλο άκρο του σε οποιαδήποτε υποδοχή USB στον υπολογιστή.
- c.** Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού.
- d.** Μεταβείτε στη σελίδα 23 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One.

Mac:



ES

a. Inserte el CD **verde**.

- b.** Haga doble clic en el ícono del CD de HP Photosmart del escritorio.
- c.** Haga doble clic en el ícono **HP All-in-One Installer**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- d.** Complete la pantalla **Asistente de instalación**.
- e.** Vaya a la página 23 para examinar el dispositivo HP All-in-One.

PT

a. Insira o CD **verde**.

- b.** Clique duas vezes no ícone do CD do HP Photosmart na área de trabalho.
- c.** Clique duas vezes no ícone do **HP All-in-One Installer**. Siga as instruções exibidas na tela.
- d.** Conclua as etapas exibidas na tela do **Assistente de Instalação**.
- e.** Vá para a página 23 a fim de explorar o HP All-in-One.

PL

a. Włóz **zielony** dysk CD.

- b.** Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD urządzenia HP Photosmart na pulpicie.
- c.** Kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One Installer** (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
- d.** Wypełnij pola na ekranie **Setup Assistant** (Asystent ustawień).
- e.** Przejdz do strony 23, aby poznać urządzenie HP All-in-One.

EL

a. Τοποθετήστε το **πράσινο** CD.

- b.** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το CD του HP Photosmart στην επιφάνεια εργασίας.


- c.** Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP All-in-One Installer**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
- d.** Ολοκληρώστε την οθόνη **Βοηθός Εγκατάστασης**.
- e.** Μεταβείτε στη σελίδα 23 για να εξερευνήσετε το HP All-in-One.



ES

Problema: (Windows) Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft.


Acción: Cancele todas las pantallas. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD verde del dispositivo HP All-in-One. Consulte la **sección A**.



ES

Problema: (Sólo en Windows) No ha visto la pantalla que indica que debe conectar el cable USB.


Acción: Cancele todas las pantallas. Extraiga el CD verde del dispositivo HP All-in-One y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte la **sección A**.



ES

Problema: (Sólo en Windows) Aparece la pantalla **Se ha producido un error en la instalación del dispositivo**.


Acción: Desconecte el dispositivo y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB está conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador USB sin alimentación. Consulte la **sección A**.



PT

Problema: (Windows) A tela Adicionar Hardware da Microsoft é exibida.


Ação: Cancele todas as telas. Desconecte o cabo USB e insira o CD verde do HP All-in-One. Consulte a **Seção A**.



PT

Problema: (Somente Windows) A tela que solicita a conexão do cabo USB não foi exibida.

Ação: Cancele todas as telas. Remova o CD verde do HP All-in-One e insira-o novamente. Consulte a **Seção A**.



PT

Problema: (Somente Windows) A tela **A configuração do dispositivo não foi concluída** é exibida.

Ação: Desconecte o dispositivo e conecte-o novamente. Verifique todas as conexões. Verifique se o cabo USB está conectado ao computador. Não conecte o cabo USB a um teclado ou hub USB sem energía. Consulte a **Seção A**.




Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) wyświetlony został ekran Kreatora dodawania sprzętu.

Rozwiążanie: Anuluj wszystkie ekranы. Odłącz kabel USB, a następnie włożyć zielony dysk CD z oprogramowaniem urządzenia HP All-in-One. Patrz **sekcja A**.




Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) nie został wyświetlony ekran z monitem o podłączenie kabla USB.

Rozwiążanie: Anuluj wszystkie ekranы. Wyjmij, a następnie włoż ponownie do napędu zielony dysk CD z oprogramowaniem do obsługi urządzenia HP All-in-One. Patrz **sekcja A**.




Problem: (Dotyczy tylko systemu Windows) został wyświetlony ekran **Nie udało się zakończyć instalacji urządzenia**.

Rozwiążanie: Odłącz urządzenie i podłącz je ponownie. Sprawdź wszystkie połączenia. Upewnij się, że kabel USB jest podłączony do komputera. Nie podłączaj kabla USB do klawiatury ani niezasilanego koncentratora USB. Patrz **sekcja A**.




Πρόβλημα: (για Windows) Εμφανίζεται η οθόνη "Προσθήκη υλικού" της Microsoft.

Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και έπειτα τοποθετήστε το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην **Ενότητα Α**.



Πρόβλημα: (Windows μόνο) Δεν εμφανίστηκε η οθόνη που σας προτρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB.

Απαιτούμενη ενέργεια: Επιλέξτε ακύρωση σε όλες τις οθόνες. Αφαιρέστε και έπειτα τοποθετήστε ξανά το πράσινο CD του HP All-in-One. Ανατρέξτε στην **Ενότητα Α**.



Πρόβλημα: (Windows μόνο) Εμφανίζεται η οθόνη **Η εγκατάσταση της συσκευής δεν ολοκληρώθηκε**.

Απαιτούμενη ενέργεια: Αποσυνδέστε τη συσκευή και συνδέστε την ξανά. Ελέγχτε όλες τις συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή. Μην συνδέτετε το καλώδιο USB σε πληκτρολόγιο ή σε μη τροφοδοτούμενο διανομέα (hub) USB. Ανατρέξτε στην **Ενότητα Α**.


B1 - 802.11



ES

a. Localice y especifique la configuración del direccionador inalámbrico:

- Nombre de la red (también denominada SSID): _____
- Clave WEP/contraseña WPA (si es necesario): _____




IMPORTANTE: Tenga esta información a mano para continuar con la instalación de la conexión inalámbrica. HP proporciona una herramienta basada en red denominada Asistente de red inalámbrica ([URL: www.hp.com/go/networksetup](http://www.hp.com/go/networksetup) [sólo en inglés]) que permite obtener esta información en algunos sistemas. Si no es posible extraer esta información del asistente, lea la documentación proporcionada sobre el direccionador inalámbrico o consulte al fabricante del dispositivo inalámbrico, o a la persona que instaló la red inalámbrica por primera vez.

PT

a. Localize e anote as configurações do roteador sem fio:

- Nome da rede (também chamado SSID): _____
- Chave WEP/senha WPA (se necessário): _____




IMPORTANTE: Você deve ter essas informações disponíveis para poder continuar com a configuração sem fio. A HP fornece uma ferramenta baseada na Web chamada Wireless Network Assistant (Assistente de Rede sem Fio) [[URL: www.hp.com/go/networksetup](http://www.hp.com/go/networksetup) (apenas em inglês)] que pode ajudá-lo a recuperar essas informações em alguns sistemas. Se o Wireless Network Assistant (Assistente de Rede sem Fio) não ajudar a recuperar as informações da rede, consulte a documentação do roteador sem fio, o fabricante do roteador ou a pessoa que configurou sua rede sem fio.

PL

a. Zlokalizuj i zanotuj ustawienia routera sieci bezprzewodowej:

- Nazwa sieci (zwana też identyfikatorem SSID): _____
- Klucz WEP/hasło WPA (w razie potrzeby): _____




WAŻNE: Te informacje są potrzebne, aby kontynuować konfigurację łącza bezprzewodowego. Firma HP udostępnia narzędzie internetowe o nazwie Wireless Network Assistant [adres [URL: www.hp.com/go/networksetup](http://www.hp.com/go/networksetup) (tylko w języku angielskim)], które może pomóc w uzyskaniu takich informacji w przypadku niektórych systemów. Jeśli uzyskanie informacji o sieci za pomocą narzędzia Wireless Network Assistant jest niemożliwe, należy przejrzeć dokumentację routera sieci bezprzewodowej lub skonsultować się z producentem routera albo z osobą, która skonfigurowała daną sieć bezprzewodową.


EL

a. Εντοπίστε και σημειώστε τις ρυθμίσεις του ασύρματου δρομολογητή:

- Όνομα δικτύου (ονομάζεται επίσης και SSID): _____
- Κλειδί WEP/φράση πρόσβασης WPA (αν χρειάζεται): _____



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να έχετε αυτές τις πληροφορίες για να συνεχίσετε την ασύρματη εγκατάσταση. HP παρέχει ένα εργαλείο στο web που ονομάζεται Wireless Network Assistant [[URL: www.hp.com/go/networksetup](http://www.hp.com/go/networksetup) (στα Αγγλικά)] και που μπορεί να συμβάλλει στην ανάκτηση πληροφοριών για ορισμένα συστήματα. Αν το Wireless Network Assistant (Βοηθός ασύρματου δικτύου) δεν μπορεί να ανακτήσει τις πληροφορίες του δικτύου σας, πρέπει να συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του ασύρματου δρομολογητή, τον κατασκευαστή του δρομολογητή ή τον υπεύθυνο της αρχικής εγκατάστασης του ασύρματου δικτύου σας.




- ES**
- Presione el botón **Configuración** en el dispositivo HP All-in-One.
 - Presione ▼ hasta que se resalte **Red** y, a continuación, presione **OK**. Aparecerá el menú Red.
 - Presione ▼ hasta que se resalte **Asistente de instalación inalámbrica** y, a continuación, presione **OK**. En breves instantes aparecerá en la pantalla una lista con las redes detectadas. La red con la señal de mayor intensidad aparecerá en primer lugar.

- PT**
- Pressione o botão **Setup** (Configurar) para ligar o HP All-in-One.
 - Pressione ▼ para realçar **Network** (Rede) e pressione **OK**. O Menu Rede será exibido.
 - Pressione ▼ para realçar **Wireless Setup Wizard** (Assistente de Configuração sem Fio) e pressione **OK**. Em poucos momentos, uma lista das redes detectadas é exibida no visor. A rede com o sinal mais forte aparece em primeiro lugar.

- PL**
- Naciśnij przycisk **Setup** na urządzeniu HP All-in-One.
 - Naciśnij przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Network** (Sieć), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Zostanie wyświetlone menu Sieć.
 - Naciśnij przycisk ▼ do momentu podświetlenia opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łączna bezprzewodowego), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Po chwili na wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista wykrytych sieci. Jako pierwsza wyświetlona zostanie sieć o najsielniejszym sygnale.

- EL**
- Πατήστε το κουμπί **Setup** (Εγκατάσταση) στη συσκευή HP All-in-One.
 - Πατήστε το κουμπί ▼ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Network** (Δίκτυο) και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Εμφανίζεται το Network Menu (Μενού δικτύου).
 - Πατήστε το κουμπί ▼ μέχρι να επισημανθεί το **Wireless Setup Wizard** (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Σε λίγα λεπτά, εμφανίζεται στην οθόνη μια λίστα με τα δίκτυα που έχουν εντοπιστεί. Το δίκτυο με το ισχυρότερο σήμα εμφανίζεται πρώτο.



ES e. Realice una de las siguientes acciones:

- Presione ▼ para resaltar el nombre de la red que escribió con anterioridad.
- Si el nombre de la red indicado no aparece en la lista, escríbalo manualmente. Presione ▼ hasta que se resalte **Introducir nuevo nombre de la red** y, a continuación, presione **OK**. A continuación, utilice el teclado visual para escribir el nombre de la red. Si es necesario, lea los consejos del teclado visual que aparecen a continuación.

f. Si la red utiliza seguridad, aparecerá un mensaje para la clave WEP o la contraseña WPA. Ambas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Utilice el teclado visual para escribir la clave WEP o la contraseña WPA.

Nota: Si el direccionador proporciona cuatro claves WEP, asegúrese de que utiliza la primera.

g. Siga los mensajes de la pantalla para finalizar la instalación de la red.

PT e. Siga um dos procedimentos abaixo:

- Pressione ▼ para realçar o nome da rede anotado anteriormente.
- Se o nome da rede anotado não aparecer na lista, digite-o manualmente. Pressione ▼ para realçar **Enter New Network Name (SSID)** (Digitar o nome da nova rede (SSID)) e pressione **OK**. Use o teclado visual para digitar o nome da rede. Use as Dicas Teclado Visual a seguir, se necessário.

f. Se a rede utilizar recursos de segurança, um prompt será exibido para a chave WEP ou senha WPA. Ambas diferenciam maiúsculas de minúsculas. Use o teclado visual para digitar a chave WEP ou a senha WPA, se necessário.

Nota: Se o roteador fornecer 4 chaves WEP, use a primeira delas.

g. Siga os prompts no visor para concluir a configuração da rede.

PL e. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić zanotowaną wcześniej nazwę sieci.
- Jeśli nazwa tej sieci nie została wyświetlona, możesz wprowadzić ją ręcznie. Naciskaj przycisk ▼ do momentu wyświetlenia opcji **Enter New Network Name (SSID)** (Wpisz nową nazwę sieci (SSID)), a następnie naciśnij przycisk **OK**. Następnie wpisz nazwę sieci przy użyciu klawiatury wizualnej. W razie potrzeby skorzystaj z porad dotyczących klawiatury wizualnej.

f. Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o podanie klucza WEP lub hasła WPA. W obu przypadkach uwzględniania jest wielkość liter. Zgodnie z żądaniem wprowadź klucz WEP lub hasło WPA przy użyciu klawiatury wizualnej.

Uwaga: Jeśli router ma cztery klucze WEP, należy użyć pierwszego z nich.

g. Aby zakończyć konfigurację sieci, postępuj zgodnie z wyświetlonymi monitami.

EL e. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

- Πατήστε το κουμπί ▼ για να επισημάνετε το όνομα του δικτύου που σημειώσατε προηγουμένως.
- Αν το όνομα του δικτύου που σημειώσατε δεν εμφανίζεται στη λίστα, μπορείτε να το πληκτρολογήσετε. Πατήστε το κουμπί ▼ μέχρι να επισημανθεί η επιλογή **Enter New Network Name (SSID)** (Εισαγωγή νέου ονόματος δικτύου (SSID)) και στη συνέχεια πατήστε **OK**. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το οπτικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το όνομα του δικτύου. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για το οπτικό πληκτρολόγιο, εάν χρειάζεται.

f. Αν το δίκτυό σας χρησιμοποιεί ασφάλεια, εμφανίζεται μια προτροπή για το κλειδί WEP ή για τη φράση πρόσβασης WPA. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Χρησιμοποιήστε το οπτικό πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA, όπως σας έχει ζητηθεί.

Σημείωση: Αν ο δρομολογητής παρέχει 4 κλειδιά WEP, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το πρώτο.

g. Ακολουθήστε τις προτροπές στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

ES h. Vaya a la sección D de la Guía de instalación para instalar el software.

PT h. Vá para a Seção D deste Guia de Configuração para instalar o software.

PL h. Aby zainstalować oprogramowanie, przejdź do sekcji D niniejszej Instrukcji instalacyjnej.

EL h. Μεταβείτε στην Ενότητα D του Οδηγού εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.



Consejos del teclado visual:

- Para seleccionar: utilice las teclas de dirección para resaltar y, a continuación, presione **OK**.
- Si se equivoca: seleccione **Borrar**.
- Para minúsculas: seleccione **abc**
- Para números: seleccione **123**
- Para símbolos: seleccione **.@!**
- Una vez hecho esto: Resalte **Hecho** y, a continuación, presione **OK**.

Porady dotyczące klawiatury wizualnej:

- Aby wybrać: użyj klawiszy strzałek w celu podświetlenia, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- W przypadku pomyłek: Wybierz przycisk **Wyczysć**.
- Aby wprowadzić małe litery: Wybierz przycisk **abc**
- Aby wprowadzić cyfry: Wybierz przycisk **123**
- Aby wprowadzić symbole: Wybierz przycisk **.@!**
- Po zakończeniu wprowadzania: Podświetl opcję **Done** (Gotowe), a następnie naciśnij przycisk **OK**.


Dicas do teclado visual:

- Para seleccionar: use as teclas de seta para realçar e pressione **OK**.
- Em caso de erros: Selecione **Limpar**.
- Para digitar minúsculas: Selecione **abc**
- Para digitar números: Selecione **123**
- Para digitar símbolos: Selecione **.@!**
- Ao concluir: Realce **Done** (Concluído) e pressione **OK**.

Συμβουλές για το οπτικό πληκτρολόγιο:

- Επιλογή: χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
- Για λάθη: Επιλέξτε **Clear** (Διαγραφή).
- Για πεζά: Επιλέξτε **abc**
- Για αριθμούς: Επιλέξτε **123**
- Για σύμβολα: Επιλέξτε **.@!**
- Όταν ολοκληρώσετε: Επισημάνετε την επιλογή **Done** (Τέλος) και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

C - Ethernet



ES

- Localice el cable Ethernet.
- Extraiga el conector amarillo de la parte posterior del dispositivo.
- Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet situado en la parte posterior del dispositivo.
- Conecte el otro extremo del cable Ethernet al direccionador.
- Vaya a la **sección D** de la Guía de instalación para instalar el software.

PT

- Localize o cabo Ethernet.
- Remova o plugue amarelo da parte traseira do dispositivo.
- Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet na parte traseira do dispositivo.
- Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ao roteador.
- Vá para a **Seção D** deste Guia de Configuração para instalar o software.

EL

- Εντοπίστε το καλώδιο Ethernet.
- Αφαιρέστε την κίτρινη τάπα από το πίσω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα Ethernet στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στο δρομολογητή.
- Μεταβείτε στην **Ενότητα D** του Οδηγού εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Importante: Su equipo y el dispositivo HP All-in-One deben trabajar en la misma red activa.

Si está utilizando un DSL o módem de cable, asegúrese de que no conecta el cable Ethernet desde el dispositivo HP All-in-One al módem de cable. Conéctelo sólo al direccionador.

PL

- Zlokalizuj kabel Ethernet.
- Wyjmij żółty wtyk z tyłu urządzenia.
- Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do portu Ethernet z tyłu urządzenia.
- Podłącz drugi koniec kabla Ethernet do routera.
- Aby zainstallować oprogramowanie, przejdź do **sekcji D** niniejszej Instrukcji instalacyjnej.

Importante: Seu computador e o HP All-in-One devem fazer parte da mesma rede, que deve estar ativa e funcionando.

Se estiver usando um modem DSL ou a cabo, não conecte o cabo Ethernet do HP All-in-One ao modem a cabo. Conecte o cabo somente ao roteador.

Ważne: Twój komputer i urządzenie HP All-in-One muszą być podłączone do tej samej aktywnej i działającej sieci.

W przypadku korzystania z technologii DSL lub modemu kablowego nie należy podłączać kabla Ethernet z urządzeniem HP All-in-One do modemu kablowego. Należy go podłączyć tylko do routera.


Σημαντικό: Ο υπολογιστής σας και η συσκευή HP All-in-One πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ενεργό δίκτυο εντός λειτουργίας.

Εάν χρησιμοποιείτε μόντεμ DSL ή καλωδιακό μόντεμ μην συνδέετε το καλώδιο Ethernet από τη συσκευή HP All-in-One στο καλωδιακό μόντεμ. Συνδέστε το μόντεμ στον δρομολογητή.

D1 - Ethernet/ 802.11



Windows:



ES a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio.

b. Introduzca el CD-ROM verde y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

IMPORTANTE: Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en **Mi PC** y en el ícono **CD-ROM** con el logotipo de HP y, a continuación, vuelva a hacer doble clic en **setup.exe**.

c. En la pantalla **Tipo de conexión**, asegúrese de realizar la selección **a través de la red**.

PT a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e aguarde a exibição da área de trabalho.

b. Insira o CD-ROM e siga as instruções na tela para instalar o software.

IMPORTANTE: Se a tela inicial de instalação não for exibida, clique duas vezes em **Meu Computador**, clique duas vezes no ícone de **CD-ROM** com o logotipo da HP e clique duas vezes em **setup.exe**.

c. Na tela **Tipo de conexão**, selecione **via rede**.

PL a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu.

b. Aby zainstalować oprogramowanie, włożyć dysk CD-ROM i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

WAŻNE: Jeśli ekran startowy nie zostanie wyświetlony, należy kliknąć dwukrotnie ikonę **Mój komputer**, kliknąć dwukrotnie ikonę dysku **CD-ROM** z logo HP, a następnie kliknąć dwukrotnie plik **setup.exe**.

c. Na ekranie **Connection Type** (Typ połączenia) wybierz opcję **through the network** (przez sieć).

EL a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

b. Τοποθετήστε το πράσινο CD-ROM και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο **Ο υπολογιστής μου**, διπλό κλικ στο εικονίδιο του **CD-ROM** με το λογότυπο HP και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο **setup.exe**.

c. Στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης**, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει **μέσω δικτύου**.

Mac:



ES a. Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio.

b. Inserte el **CD verde**.

c. Haga doble clic en el ícono del CD de **HP Photosmart** del escritorio.

d. Haga doble clic en el ícono **HP All-in-One Installer**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

e. Complete la pantalla **Asistente de instalación**.

PT a. Ligue o computador, faça login (se necessário) e aguarde a exibição da área de trabalho.

b. Insira o **CD verde**.

c. Clique duas vezes no ícone do CD do **HP Photosmart** na área de trabalho.

d. Clique duas vezes no ícone do **HP All-in-One Installer**. Siga as instruções exibidas na tela.

e. Conclua as etapas na tela do **Assistente de instalacão**.

PL a. Włącz komputer, w razie potrzeby zaloguj się, a następnie zaczekaj na wyświetlenie pulpitu.

b. Włożyć **zielony** dysk CD.

c. Kliknij dwukrotnie ikonę dysku CD urządzenia HP Photosmart na pulpicie.

d. Kliknij dwukrotnie ikonę **HP All-in-One Installer** (Instalator urządzenia HP All-in-One). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.

e. Wypełnij pola na ekranie **Setup Assistant** (Asystent ustawień).

EL a. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, συνδεθείτε εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, περιμένετε να εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας.

b. Τοποθετήστε το **πράσινο** CD.

c. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο με το CD του **HP Photosmart** στην επιφάνεια εργασίας.

d. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο **HP All-in-One Installer**. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.

e. Ολοκληρώστε την οθόνη **Setup Assistant** (Βοηθός εγκατάστασης).

D2 - Ethernet/ 802.11



Windows:

ES

- d. Es posible que el software del cortafuegos envíe mensajes en los que se le advierte de que el software de HP está intentando tener acceso a su red. Debe responder de modo que el acceso "siempre" esté permitido. A continuación, prosiga con la instalación del software de HP.

Nota: Las aplicaciones de antivirus y antispyware pueden bloquear la instalación del software y es posible que haya que desactivarlas. Recuerde volver a activarlas al finalizar la instalación.

PT

- d. O software de firewall pode exibir prompts avisando sobre a tentativa do software HP de acessar a rede. Responda usando a opção "sempre" quanto à permissão de acesso. Continue com a instalação do software HP.

Nota: Programas antivírus e anti-spyware podem bloquear a instalação do software e talvez tenham de ser desativados. Lembre-se de ativá-los novamente após a instalação.

PL

- d. Oprogramowanie zapory może wyświetlać ostrzeżenia o próbie dostępu oprogramowania firmy HP do sieci. Należy odpowiedzieć, że dostęp jest „zawsze” dozwolony. Następnie należy kontynuować instalację oprogramowania firmy HP.

Uwaga: Aplikacje chroniące przed wirusami i programami szpiegującymi mogą blokować instalację oprogramowania, więc konieczne może być ich wyłączenie. Po zakończeniu instalacji należy pamiętać o ich ponownym włączeniu.

EL

- d. Το λογισμικό τείχους προστασίας μπορεί να εμφανίσει προτροπές για να σας προειδοποιήσει ότι το λογισμικό HP προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυό σας. Πρέπει να απαντήσετε ότι η πρόσβαση επιτρέπεται "πάντα". Υστερα συνεχίστε την εγκατάσταση του λογισμικού HP.

Σημείωση: Οι εφαρμογές προστασίας από ιούς και προστασίας από spyware ενδέχεται να μπλοκάρουν την εγκατάσταση του λογισμικού και ίσως χρειαστεί να τις απενεργοποιήσετε. Θυμηθείτε να τις ενεργοποιήσετε ξανά μετά από την εγκατάσταση.

D3 - Ethernet/ 802.11



ES

- Si dispone de otros equipos en la red, instale el software del dispositivo HP All-in-One en cada equipo.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Asegúrese de que selecciona el tipo de conexión entre la red y el dispositivo HP All-in-One (no entre el equipo y la red).

PT

- Se houver outros computadores na rede, instale o software do HP All-in-One em todos eles.

Siga as instruções exibidas na tela. Verifique se escolheu o tipo de conexão correto entre a rede e o HP All-in-One (e não entre o computador e a rede).

PL

- Jeśli w sieci znajdują się dodatkowe komputery, na każdym z nich zainstaluj oprogramowanie urządzenia HP All-in-One.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Sprawdź, czy wybrano typ połączenia między siecią a urządzeniem HP All-in-One (nie między komputerem a siecią).

EL

- Εάν έχετε πρόσθετους υπολογιστές στο δίκτυό σας, εγκαταστήστε το λογισμικό της συσκευής HP All-in-One σε κάθε υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης. Φροντίστε να επιλέξετε τους τύπους σύνδεσης μεταξύ του δικτύου και της συσκευής HP All-in-One (όχι μεταξύ του υπολογιστή σας και του δικτύου).



ES

Problema: Una vez ejecutado el **Asistente de instalación inalámbrica** desde el panel de control de HP All-in-One, el dispositivo HP All-in-One no se puede conectar a la red.

Acción:

- Imprima un informe de diagnóstico que permita identificar el problema. Ejecute la **prueba de la red inalámbrica** desde el panel de control de HP All-in-One del menú Red.
- Si ha introducido manualmente el nombre de la red (SSID) mediante el **Asistente de instalación inalámbrica**, es posible que no haya escrito el nombre correctamente. Ejecute el **Asistente de instalación inalámbrica** de nuevo, y asegúrese de que escribe el nombre de la red correctamente.
- Si utiliza el nombre de la red predeterminada (SSID) proporcionada por el fabricante del direccionador inalámbrico, es posible que el dispositivo HP All-in-One esté intentando conectarse a otro direccionador inalámbrico próximo que utilice el mismo nombre de red. Asegúrese de que el nombre de red es único.
- Es posible que la señal entre el dispositivo HP All-in-One y el direccionador inalámbrico sea débil. Intente acercar el dispositivo HP All-in-One hacia el direccionador inalámbrico y evitar cualquier obstáculo como muros o archivadores de metal de gran tamaño.
- Es probable que haya interferencias procedentes de otros dispositivos que impidan que HP All-in-One se conecte. Cualquier dispositivo inalámbrico de 2,4 GHz puede causar interferencias (incluidos los microondas). Asegúrese de que estos dispositivos no estén en funcionamiento durante la instalación del dispositivo HP All-in-One.
- Es posible que el direccionador inalámbrico tenga que volver a iniciarse. Apague el direccionador inalámbrico durante 30 segundos y vuelva a encenderlo. A continuación, ejecute el **Asistente de instalación inalámbrica** en HP All-in-One.

PT

Problema: Após a execução do **Assistente de instalação sem fio** no painel de controle do HP All-in-One, o HP All-in-One não se conecta à rede.

Ação:

- Imprima um relatório de diagnóstico, o que talvez ajude a identificar o problema. Execute o **Teste de Rede sem Fio** no Menu Rede do painel de controle do HP All-in-One.
- Caso tenha digitado um nome de rede (SSID) manualmente usando o **Wireless Setup Wizard** (Assistente de Configuração sem Fio), é possível que não tenha digitado o nome corretamente. Execute o **Wireless Setup Wizard** (Assistente de Configuração sem Fio) novamente e verifique se digitou o nome de rede corretamente.
- Se estiver usando o nome de rede (SSID) padrão fornecido pelo fabricante do roteador sem fio, o HP All-in-One pode estar tentando conectar-se a outro roteador sem fio em sua vizinhança que utilize o mesmo nome de rede. Verifique se o nome de rede é exclusivo.
- O sinal entre o HP All-in-One e o roteador sem fio pode estar fraco. Tente mover o HP All-in-One para perto do roteador sem fio e evite obstruções como paredes ou grandes armários metálicos.
- Talvez a interferência de outros dispositivos impeça a conexão do HP All-in-One. Qualquer dispositivo sem fio que use 2,4 GHz pode causar interferência (inclusive microondas). Certifique-se de que esses dispositivos não estejam em uso durante a instalação do HP All-in-One.
- Talvez seja necessário reiniciar seu roteador sem fio. Desligue o roteador sem fio por 30 segundos e ligue-o novamente. Execute o **Wireless Setup Wizard** (Assistente de Configuração sem Fio) no HP All-in-One.



PL

Problem: Po uruchomieniu opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łączka bezprzewodowego) z panelu sterowania urządzeniem HP All-in-One urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią.

Rozwiążanie:

- W zidentyfikowaniu problemu może pomóc wydrukowanie raportu diagnostycznego. Z menu Sieć w panelu sterowania urządzeniem HP All-in-One uruchom opcję **Wireless Network Test** (test sieci bezprzewodowej).
- Nazwa sieci (SSID) wprowadzona ręcznie przy użyciu opcji **Wireless setup Wizard** (Kreator konfiguracji łączka bezprzewodowego) mogła być nieprawidłowa. Uruchom ponownie opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łączka bezprzewodowego) i upewnij się, że wpisana nazwa sieci jest prawidłowa.
- Jeśli używasz domyślnej nazwy sieci (SSID) podanej przez producenta routera sieci bezprzewodowej, urządzenie HP All-in-One może próbować podłączyć się do innego routera w sąsiedztwie, który korzysta z tej samej nazwy sieci. Nazwa sieci powinna być unikatowa.
- Sygnał między urządzeniem HP All-in-One a routерem sieci bezprzewodowej może być słaby. Spróbuj przenieść urządzenie HP All-in-One bliżej routera sieci bezprzewodowej i ominąć przeszkody, takie jak ściany lub duże metalowe szafy.
- Inne urządzenia mogą powodować zakłócenia uniemożliwiające połączenie urządzenia HP All-in-One. Zakłócenia mogą powodować każde urządzenie bezprzewodowe korzystające z częstotliwości 2,4 GHz (nawet kuchenka mikrofalowa). Podczas instalacji urządzenia HP All-in-One takie urządzenia nie powinny być używane.
- Router sieci bezprzewodowej może wymagać ponownego uruchomienia. Wyłącz routera sieci bezprzewodowej na 30 sekund, a następnie włącz go ponownie. Następnie uruchom opcję **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łączka bezprzewodowego) w urządzeniu HP All-in-One.

EL

Πρόβλημα: Αφού εκτελέσατε το **Wireless Setup Wizard** (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) από τον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One, το HP All-in-One δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

Απαιτούμενη ενέργεια:

- Μπορείτε να εκτυπώσετε μια αναφορά διάγνωσης που μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το πρόβλημα. Εκτελέστε το **Wireless Network Test** ('Έλεγχος ασύρματου δικτύου') από το Network Menu (Μενού δικτύου) στον πίνακα ελέγχου του HP All-in-One.
- Αν πληκτρολογήσατε το όνομα δικτύου (SSID) χρησιμοποιώντας το **Wireless setup Wizard** (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας), ίσως κάνατε λάθος στην πληκτρολόγηση. Εκτελέστε ξανά τον **Wireless Setup Wizard** (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) και βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογείτε σωστά το όνομα δικτύου.
- Αν χρησιμοποιείτε το όνομα του προεπιλεγμένου δικτύου (SSID) που παρέχει ο κατασκευαστής του ασύρματου δρομολογητή, η συσκευή HP All-in-One ίσως προσπαθεί να συνδεθεί με άλλον ασύρματο δρομολογητή στην περιοχή που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δικτύου είναι μοναδικό.
- Το σήμα ανάμεσα στο HP All-in-One και τον ασύρματο δρομολογητή μπορεί να είναι αδύναμο. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τη συσκευή HP All-in-One πιο κοντά στον ασύρματο δρομολογητή και να αποφύγετε εμπόδια όπως τοίχους ή μεγάλα μεταλλικά ντουλάπια.
- Ίσως δημιουργούνται παρεμβολές από άλλες συσκευές που εμποδίζουν τη σύνδεση του HP All-in-One. Οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιεί 2,4GHz μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές (συμπεριλαμβανομένων των φούρνων μικροκυμάτων). Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι συσκευές δεν χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση του HP All-in-One.
- Ο ασύρματος δρομολογητής ίσως πρέπει να ρυθμιστεί ξανά. Απενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή για 30 δευτερόλεπτα και ύστερα ενεργοποιήστε τον ξανά. Υστερα εκτελέστε το **Wireless Setup Wizard** (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) στο HP All-in-One.



ES

Problema: Mientras se instala el software HP All-in-One, aparece el mensaje de error **Impresora no encontrada**.

Acción:

- Es posible que el dispositivo HP All-in-One no esté conectado a la red. Para una conexión inalámbrica, asegúrese de que ejecuta el Asistente de instalación inalámbrica desde el panel de control antes de proseguir con la instalación del software. Para una conexión Ethernet cableada, compruebe todas las conexiones por cable entre el dispositivo HP All-in-One, el direccionador y el equipo.
- Intente desactivar de forma temporal los programas de cortafuegos, software antispyware o antivirus que se estén ejecutando actualmente en el equipo.

PT

Problema: Ao instalar o software HP All-in-One, a mensagem de erro **Impressora não encontrada** é exibida.

Ação:

- O HP All-in-One talvez não esteja conectado à rede. No caso de conexão sem fio, execute o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio) no painel de controle antes de continuar a instalação do software. No caso de uma conexão Ethernet com fio, verifique as conexões de cabos entre o HP All-in-One, roteador e o PC.
- Tente desativar temporariamente programas de firewall, anti-spyware e antivírus que estejam em execução no PC.

PL

Problem: Podczas instalacji oprogramowania urządzenia HP All-in-One wyświetlany jest komunikat o błędzie **Printer Not Found** (Nie znaleziono drukarki).

Rozwiążanie:

- Urządzenie HP All-in-One może nie być podłączone do sieci. W przypadku połączenia bezprzewodowego przed kontynuacją instalacji oprogramowania uruchom z panelu sterowania Kreatora konfiguracji łącznika bezprzewodowego. W przypadku połączenia przewodowego (Ethernet) sprawdź połączenie wszystkich kabli między urządzeniem HP All-in-One, routera i komputerem.
- Spróbuj tymczasowo wyłączyć wszystkie uruchomione na komputerze zapory oraz programy chroniące przed wirusami i oprogramowaniem szpiegującym.

EL

Πρόβλημα: Όταν εγκαθιστάτε το λογισμικό HP All-in-One, εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος **Ο εκτυπωτής δεν βρέθηκε**

Απαιτούμενη ενέργεια:

- Το HP All-in-One ισως να μην είναι συνδεδεμένο στο δίκτυό σας. Για μια ασύρματη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας) από τον πίνακα ελέγχου πριν συνεχίσετε στην εγκατάσταση του λογισμικού. Για ενσύρματη σύνδεση Ethernet, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις καλωδίων ανάμεσα στο HP All-in-One, τον δρομολογητή και τον υπολογιστή σας.
- Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το λογισμικό τείχους προστασίας, προστασίας από spyware ή προστασίας από ιούς που ίσως εκτελείται εκείνη τη στιγμή στον υπολογιστή σας.



ES

Problema: Aparece el mensaje de error **La clave WEP no es válida o La contraseña WPA no es válida** cuando ejecuta el Asistente de instalación inalámbrica.

Acción:

- Es posible que haya escrito la clave WEP o la contraseña WPA de forma incorrecta. Estas claves de seguridad distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y deben escribirse de forma exacta. Asegúrese de que no ha insertado espacios en blanco al principio o al final.
- Si utiliza el nombre de la red predeterminada (SSID) proporcionada por el fabricante del direccionador inalámbrico, es posible que HP All-in-One esté intentando conectarse a otro direccionador inalámbrico próximo que utilice el mismo nombre de red. Asegúrese de que el nombre de la red es único.

PT

Problema: Uma mensagem de erro dizendo que a chave **WEP ou a Senha WPA é inválida** aparece quando você executa o Wireless Setup Wizard (Assistente de Configuração sem Fio).

Ação:

- Você pode ter digitado a chave WEP ou senha WPA incorretamente. Essas chaves de segurança diferenciam entre maiúsculas e minúsculas e devem ser digitadas com exatidão. Verifique se não inseriu espaços no início ou no fim.
- Se estiver usando o nome de rede (SSID) padrão fornecido pelo fabricante do roteador sem fio, o HP All-in-One pode estar tentando conectar-se a outro roteador sem fio em seu ambiente que utilize o mesmo nome de rede. Verifique se o nome da rede é exclusivo.

PL

Problem: Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji łączna bezprzewodowego wyświetlany jest komunikat o błędzie **Nieprawidłowy klucz WEP lub Nieprawidłowe hasło WPA**.

Rozwiążanie:

- Klucz WEP lub hasło WPA mogły zostać wpisane nieprawidłowo. W przypadku tych kluczy zabezpieczeń uwzględniania jest wielkość liter i muszą one być wpisane dokładnie. Upewnij się, czy przypadkowo nie wstawiono spacji na początku lub końcu wpisu.
- Jeśli używasz domyślnej nazwy sieci (SSID) podanej przez producenta routera sieci bezprzewodowej, urządzenie HP All-in-One może próbować podłączyć się do innego routera w sąsiedztwie, który korzysta z tej samej nazwy sieci. Nazwa sieci powinna być unikatowa.

EL

Πρόβλημα: Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος **Invalid WEP key (Μη έγκυρο κλειδί WEP)** ή **Invalid WPA passphrase** (Μη έγκυρη φράση πρόσβασης WPA) όταν εκτελείτε το Wireless Setup Wizard (Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας).

Απαιτούμενη ενέργεια:

- Ισως πληκτρολογήσατε λάθος το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA. Στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πρέπει να τα πληκτρολογείτε με ακρίβεια. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει κενά διαστήματα κατά λάθος στην αρχή ή το τέλος.
- Αν χρησιμοποιείτε το όνομα του προεπιλεγμένου δικτύου (SSID) που παρέχει ο κατασκευαστής του ασύρματου δρομολογητή, η συσκευή HP All-in-One ισως προσπαθεί να συνδεθεί με άλλον ασύρματο δρομολογητή στην περιοχή που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα δικτύου είναι μοναδικό.

ES

Examine las funciones

PT

Conhecer os recursos

ES

Ahora que ha instalado el programa de software HP All-in-One en su equipo, puede probar algunas de las funciones del dispositivo HP All-in-One.

PT


Agora que o programa de software HP All-in-One está instalado no computador, você pode testar alguns dos seus recursos.

ES

Imprima una fotografía de 10 x 15 cm

PT

Imprimir uma fotografia de 10 x 15 cm



PL

Poznaj funkcje

EL

Εξερευνήστε τις λειτουργίες

PL

Po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania urządzenia HP All-in-One można wypróbować jedną z funkcji tego urządzenia.

EL

Αφού εγκαταστήσατε το πρόγραμμα λογισμικού HP All-in-One στον υπολογιστή, μπορείτε να δοκιμάσετε μια λειτουργία του HP All-in-One.

PL

Wydrukuj zdjęcie formatu 10 x 15 cm

EL

Εκτύπωση φωτογραφίας 10x15 cm

ES

a. Cargue papel fotográfico en la bandeja de fotografías, en caso de que no lo haya hecho todavía. (Consulte el **paso 11**).

b. Inserte la tarjeta de memoria de la cámara en la ranura apropiada.

PT

a. Se você ainda não o tiver feito, coloque papel fotográfico na bandeja de foto. (Consulte a **etapa 11**.)

b. Insira o cartão de memória da câmera na abertura para cartão de memória apropriado.

PL

a. Załaduj papier fotograficzny do zasobnika papieru fotograficznego, jeśli nie zostało jeszcze zrobione. (Zobacz **krok 11**).

b. Włóż kartę pamięci z aparatu fotograficznego do odpowiedniego gniazda karty pamięci.

EL

a. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στον δίσκο φωτογραφιών. (Ανατρέξτε στο **Βήμα 11**.)

b. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της κάμεράς σας στην κατάλληλη θύρα κάρτας μνήμης.



- ES
- c. Cuando el menú Photosmart Express aparezca en la pantalla de gráficos de color, presione **OK** para seleccionar **Ver**.
d. Presione los botones de flecha para ver la foto deseada y, a continuación, presione **OK** para visualizar la foto seleccionada.
e. Presione **OK** para visualizar las opciones de la foto.
f. Presione **OK** para previsualizar la foto seleccionada.
g. Presione **OK** para imprimir la foto.

- PL
- c. Po wyświetleniu menu Photosmart Express na kolorowym wyświetlaczu graficznym naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **Wyświetl**.
d. Naciśnij przyciski strzałek, aby zobaczyć odpowiednie zdjęcie, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić wybrane zdjęcie.
e. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje zdjęcia.
f. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić podgląd wybranego zdjęcia.
g. Naciśnij przycisk **OK**, aby wydrukować zdjęcie.

- PT
- c. Quando o menu Photosmart Express aparecer no visor gráfico colorido, toque em **OK** para selecionar **View** (Exibir).
d. Pressione os botões de seta para exibir a foto desejada, depois pressione **OK** para exibir a foto selecionada.
e. Pressione **OK** para exibir as opções de foto.
f. Pressione **OK** para visualizar a foto selecionada.
g. Pressione **OK** para imprimir a foto.

- EL
- c. Όταν εμφανιστεί το μενού Photosmart Express στην έγχρωμη οθόνη γραφικών, πατήστε **OK** για να επιλέξετε **View** (Προβολή).
d. Πατήστε τα κουμπιά με τα βέλη για να δείτε τη φωτογραφία που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να εμφανίσετε την επιλεγμένη φωτογραφία.
e. Πατήστε **OK** για να εμφανίσετε τις επιλογές φωτογραφίας.
f. Πατήστε **OK** για προεπισκόπηση της επιλεγμένης φωτογραφίας.
g. Πατήστε **OK** για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.

