

Pöytäkoneiden hallintaopas

Business PC -tietokoneet

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden omistaja on Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporation -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältö ei anna lisätakuuta. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Tämä asiakirja sisältää tekijänoikeuden suojaamia tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida, jäljentää eikä kääntää toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard Companyn ennalta myöntämää kirjallista lupaa.

Pöytäkoneiden hallintaopas

Business PC -tietokoneet

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2007)

Asiakirjan osanumero: 451272-351

Tietoja tästä oppaasta

Tässä oppaassa on määrytykset ja käyttöohjeet niitä suojausominaisuuksia ja hallittavuustoimintoja varten, jotka on asennettu valmiiksi tiettyihin malleihin.

- △ **VAARA** Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.
- △ **VAROITUS:** Tällä tavalla merkitty teksti tarkoittaa, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.
- 📝 **HUOMAUTUS:** Tällä tavalla merkityssä tekstissä esitetään tärkeitä lisätietoja.

Sisällysluettelo

1 Pöytäkoneiden hallinnan yleiskatsaus

2 Aloituskokoontaminen ja käyttöönotto

HP OpenView Agent	3
Altiris Deployment Solution Agent	3

3 Remote System Installation (Järjestelmän etäasennus)

4 Ohjelmistojen päivittäminen ja hallinta

HP Client Management Interface	5
HP System Software Manager	6
HP Client Manager	6
HP ProtectTools Security Manager	7
HP Client Premium Suite	8
HP Client Foundation Suite	8
HP OpenView Client Configuration Manager	8
HP OpenView PC Configuration Management Solution	9
HP Client Catalog for SMS	10
HP Backup and Recovery Manager	10
Intel vPro -pohjaiset tietokoneet, joissa hyödynnetään Active Management Technology -teknologiaa	11
HP Proactive Change Notification	13
Subscriber's Choice	13
Käytöstä poistuneet ratkaisut	14

5 ROM-päivitys

Flash ROMin etäpäivitys	15
HPQFlash	15

6 Boot Block Emergency Recovery Mode (Käynnistyslohkon hätäpalautustila)

7 Asetusten kopioiminen

Kopioiminen yksittäiseen tietokoneeseen	17
Kopioiminen useisiin tietokoneisiin	18
Käynnistyslaitteen luominen	19
Tuettu USB-muistilaite	19
Ei-tuettu USB-muistilaite	20

8 Kaksiasentoinen virtapainike

9 HP:n Web-sivustotuki

10 Alan standardit

11 Omaisuuden hallinta ja tietoturva

Salanasuojaus	27
Asetussalasanan käyttöönotto tietokoneen asetuksissa	27
Käynnistyssalasanan käyttöönotto tietokoneen asetuksissa	27
Käynnistyssalasanan kirjoittaminen	28
Asetussalasanan kirjoittaminen	28
Käynnistys- tai asetussalasanan muuttaminen	29
Käynnistyssalasanan tai asetussalasanan poistaminen	29
Kansallisen näppäimistön erotinmerkit	30
Salasanojen poistaminen	30
DriveLock-asemalukko	30
Asemalukon käyttö	30
Asemalukkosovellukset	31
Smart Cover Sensor (Kotelon avaustunnistin)	32
Kotelon avaustunnistimen suojaustason asettaminen	32
Smart Cover Lock (Kotelolukko)	32
Smart Cover Lock -kotelolukon lukitseminen	33
Smart Cover Lock -kotelolukon avaaminen	33
Smart Cover Failsafe -avaimen käyttö	33
Vaijerilukkosuojaus	34
Sormenjälkitunnistusteknologia	34
Virheiden havaitseminen ja korjaus	35
Levyntasuojausjärjestelmä (Drive Protection System, DPS)	35
Jännitepiikkejä sietävä virtalähde	35
Lämmöntunnistin	35


Hakemisto	36
------------------------	-----------

1 Pöytäkoneiden hallinnan yleiskatsaus

HP Client Management -hallintaratkaisut tarjoaa standardipohjaiset ratkaisut pöytäkoneiden, työasemien ja kannettavien tietokoneiden hallintaan verkkoympäristössä. HP aloitti pöytäkoneiden hallittavuuden kehittämisen vuonna 1995, jolloin se toi markkinoille alan ensimmäiset täysin hallittavat pöytä tietokoneet. HP omistaa hallittavuustekniikan patentin. Siitä lähtien HP on johtanut koko alan pyrkimyksiä kehittää standardeja ja perusrakenteita, joita pöytä tietokoneiden, työasemien ja kannettavien tietokoneiden käyttöönoton, kokoonpanon ja hallinnan tehokkaalta hoitamiselta edellytetään. HP kehittää omaa hallintaohjelmistoa ja tekee läheistä yhteistyötä alan johtavien hallintaohjelmistovalmistajien kanssa, jotta voidaan varmistaa HP Client Management -hallintaratkaisujen ja näiden tuotteiden välinen yhteensopivuus. HP Client Management -hallintaratkaisut ovat tärkeä osa työssä, jossa keskitymme tuottamaan ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme pienentämään tietokoneiden omistamisesta ja ylläpitämisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia niiden koko elinkaaren aikana.

Pöytäkoneiden hallinnan pääominaisuudet ja -toiminnot:

- alkukokoonpano ja käyttöönotto
- järjestelmän etäasennus
- ohjelmistojen päivittäminen ja hallinta
- ROM-päivitys
- Kokoonpanoasetukset
- omaisuuden hallinta ja suojaaminen
- virheiden havaitseminen ja korjaus.

 **HUOMAUTUS:** Tässä oppaassa kuvattujen erikoisominaisuuksien tuki saattaa vaihdella mallin tai ohjelmistoversion mukaan.

2 Aloituskokoontaminen ja käyttöönotto

Tietokone toimitetaan varustettuna esiasennetulla järjestelmäohjelmistolla. Tietokone on käyttövalmis ohjelmiston lyhyen purkutoiminnon jälkeen.

Haluat ehkä korvata esiasennetun ohjelmiston asiakaskohtaisella järjestelmä- ja sovellusohjelmistolla. Asiakaskohtaisen ohjelmiston asentamiseen on useita eri tapoja:


- Lisäohjelmistovälineiden asentaminen esiasennetun ohjelmiston purkamisen jälkeen.
- Ohjelmiston käyttöönotto työkalujen – kuten HP OpenView Client Configuration Manager (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa), HP OpenView PC Configuration Management Solution (perustuu Radia-tekniikkaan, ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa) tai Altiris Deployment Solution – käyttäminen, kun esiasennettu ohjelmisto korvataan mukautetulla ohjelmistovälineillä.
- Levykloonauksen käyttö kiintolevyn sisällön kopioimiseksi toiselle kiintolevylle.

Paras käyttöönottomenetelmä vaihtelee käytössä olevien tietojärjestelmien ja prosessien mukaan. HP:n elinkaariratkaisujen Web-sivuston (osoitteessa <http://h20219.www2.hp.com/services/cache/80906-0-0-225-121.html>) PC-tietokoneen käyttöönottoa koskevassa osassa on tietoja, joiden avulla voit valita parhaan käyttöönottomenetelmän.

Restore Plus! -CD-levy, ROM-pohjainen kokoonpano ja ACPI-yhteensopiva laitteisto auttavat järjestelmäohjelmiston palauttamisessa, kokoonpanon hallinnassa ja vianmäärityksessä sekä virranhallinnassa.

 **HUOMAUTUS:** Kohdassa [HP Backup and Recovery Manager sivulla 10](#) on lisätietoja *Restore Plus!* -CD-levyn luomisesta.

HP OpenView Agent

 **HUOMAUTUS:** HP OpenView Agent ei toistaiseksi ole käytettävissä Windows Vistassa.

HP OpenView Client Configuration Manager- ja HP OpenView PC Configuration Management Solution -hallintaratkaisujen käyttämä hallinta-agentti on ladattu tietokoneeseen valmiiksi. Asennettuna agentti mahdollistaa tietoliikenteen HP OpenView -hallintakonsolin kanssa.

Asenna HP OpenView Agent seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä**.
2. Valitse **Kaikki ohjelmat**.
3. Valitse **HP Manageability**.
4. Valitse **Radia Management Agent Readme**.
5. Asenna HP OpenView Agent noudattamalla Readme-tiedostossa olevia ohjeita.

HP OpenView Agent on tärkeä rakennekomponentti kaikkien HP OpenView PC Configuration Management Solution -hallintaratkaisujen käyttöönottoa varten. Lisätietoja muista HP OpenView PC Configuration Management Solution -hallintaratkaisujen toteuttamisessa tarvittavista rakennekomponenteista on osoitteessa <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html>.

Altiris Deployment Solution Agent

Tämä ohjelma on ladattu tietokoneeseen valmiiksi. Asennettuna Altiris Deployment Solution Agent mahdollistaa tietoliikenteen järjestelmänvalvojan Deployment Solution -konsolin kanssa.

Asenna Altiris Deployment Solution Agentin seuraavasti:

1. Valitse **Käynnistä**.
2. Valitse **Kaikki ohjelmat**.
3. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows Vista, valitse **Install Altiris DAgent** (Asenna Altiris DAgent).
Jos käyttöjärjestelmänä on Windows XP, valitse **Install Altiris AClient** (Asenna Altiris AClient).
4. Asenna Altiris-asiakasohjelma ja määritä sen asetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Altiris Deployment Solution Agent on tärkeä rakennekomponentti HP Client Foundation Suite ja Client Premium Suite -ohjelmistojen käyttöönottoa varten. Lisätietoja muista HP Client Foundation Suite- ja Client Premium Suite -ohjelmistojen toteuttamisessa tarvittavista rakennekomponenteista on osoitteessa <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

3 Remote System Installation (Järjestelmän etäasennus)

Remote System Installation (Järjestelmän etäasennus) -toiminto mahdollistaa järjestelmän käynnistämisen ja määrittämisen verkkopalvelimessa sijaitsevia ohjelmistoja ja kokoonpanotietoja käyttämällä. Tähän käytetään Preboot Execution Environment (PXE) -ympäristöä. Järjestelmän etäasennus -toimintoa käytetään yleensä järjestelmän asetus- ja määrittämisalustana. Sitä voi käyttää seuraaviin tehtäviin:

- kiintolevyn alustus
- ohjelmiston käyttöönotto yhdessä tai useassa tietokoneessa
- Flash ROM-muistissa olevan järjestelmä-BIOSin etäpäivitys ([Flash ROMin etäpäivitys sivulla 15](#))
- järjestelmän BIOS-asetusten määrittäminen.

Kun haluat käynnistää Remote System Installation (Järjestelmän etäasennus) -toiminnon, paina **F12**-näppäintä, kun tietokoneen käynnistyksen yhteydessä HP-logoruudun oikeassa alakulmassa näkyy **F12 = Network Service Boot** (Käynnistys verkkopalvelusta) -ilmoitus. Jatka toimenpidettä noudattamalla ruudussa näkyviä ohjeita. Oletusalkulatausjärjestys on BIOS-kokoonpanoasetus, joka voidaan muuttaa yrittämään aina PXE-käynnistystä.

4 Ohjelmistojen päivittäminen ja hallinta

HP tarjoaa useita työkaluja tietokoneiden, pöytäasemien ja kannettavien tietokoneiden hallintaan ja ohjelmistojen päivittämiseen:

- HP Client Management Interface
- HP System Software Manager
- HP Client Manager
- HP ProtectTools Security Manager
- HP Client Premium Suite
- HP Client Foundation Suite
- HP OpenView Client Configuration Manager (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa)
- HP OpenView PC Configuration Management Solution (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa)
- HP Client Catalog for SMS
- HP Backup and Recovery Manager
- Intel vPro -pohjaiset tietokoneet, joissa hyödynnetään Active Management Technology -teknologiaa
- HP Proactive Change Notification
- HP Subscriber's Choice.

HP Client Management Interface

IT-osaston käyttämistä järjestelmänhallintatyökaluista huolimatta sekä laitteisto- että ohjelmistomaisuuden hallitseminen on tärkeää, jotta tietotekniikkakustannukset pysyvät alhaisina ja liiketoiminta säilyy nopealiikkeisenä. IT-järjestelmänvalvoja voi ohjata HP Client Management Interface -ohjelmaa kirjoittamalla yksinkertaisia komentosarjoja ja integroimalla ne valitsemaansa hallintasovellukseen.

HP Client Management Interface (HP CMI) -ohjelman avulla uudet HP:n yritystietokoneet integroituvat saumattomasti käytössä olevaan IT-ympäristöön. HP CMI -ohjelmassa on käyttöliittymä, joka yksinkertaistaa HP-yritystietokoneiden integroinnin suosittujen teollisuusjärjestelmänhallintatyökalujen (kuten Microsoft Systems Management Server, IBM Tivoli Software ja HP OpenView Operations) ja mukautettujen yrityksen sisällä kehitettyjen hallintasovellusten kanssa. Käytettäessä HP CMI -ohjelmaa järjestelmänhallintatyökalut ja -sovellukset voivat pyytää perusteellisia asiakastietoja, vastaanottaa tilaan liittyviä tietoja ja hallita järjestelmän BIOS-asetuksia olemalla suoraan yhteydessä asiakastietokoneeseen, minkä vuoksi agenttien tai väliohjelmien tarve integroinnin aikana vähenee.

HP Client Management Interface perustuu alan standardeihin, joita ovat esimerkiksi Microsoft Windows Management Interface (MS WMI), Web-Based Enterprise Management (WBEM), System Management BIOS (SMBIOS) ja Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). HP CMI on HP Client

Management -hallintaratkaisujen käyttämä perusteknologia. Kun käytössä on HP CMI -ohjelma, voit joustavasti valita tavan, jolla HP-asiakastietokoneiden hallinta suoritetaan.

Kun HP Client Management Interface -ohjelmaa käytetään yhdessä järjestelmänhallintaohjelman kanssa, se voi suorittaa seuraavia toimintoja:

- Pyytää perusteellisia asiakastietoja – Tallentaa yksityiskohtaisia tietoja suorittimista, kiintolevyistä, muistista, BIOS-asetuksista ja ohjaimista sekä tunnistintietoja (esimerkiksi tuulettimen nopeus, jännite ja lämpötila).
- Vastaanottaa tilaan liittyviä tietoja – Tilata erilaisia (esimerkiksi ylikuumenemiseen, tuulettimen lakkoiluun ja laitteiston kokoonpanomuutoksiin liittyviä) asiakaslaitteistohälytyksiä lähetettäväksi järjestelmänhallintakonsoliin, sovellukseen tai paikalliseen asiakastietokoneeseen. Laitteistotapahtuman laukaisemat hälytykset lähetetään reaaliaikaisesti.
- Hallita järjestelmän BIOS-asetuksia – Suorittaa F10-toimintoja, kuten BIOS-salasanojen määrittämistä ja vaihtamista ja tietokoneen käynnistystilausta etätoimintona järjestelmänhallintakonsolista mille tahansa tai kaikille asiakasjärjestelmille käymättä fyysisesti kunkin koneen luona.


Lisätietoja HP Client Management Interface -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.hp.com/go/hpcmi/>.

HP System Software Manager

HP System Software Manager (SSM) on ilmainen apuohjelma, joka automatisoi verkossa olevien HP-yritystietokoneiden laiteohjaimien etäkäyttöönottoa ja BIOS-päivityksiä. Kun SSM on käynnissä, se määrittää ilman käyttäjän toimia jokaisen verkossa olevan asiakasjärjestelmän ohjaimien versiotasot ja BIOS-versiot ja vertaa näitä tietoja SoftPaqs-järjestelmäohjelmistoihin, jotka on testattu ja tallennettu keskitettyyn tiedostosäilöön. SSM päivittää automaattisesti verkon tietokoneiden vanhat versiot tiedostosäilössä saatavilla olevilla viimeisimmillä versioilla. Koska SSM sallii SoftPac-ohjelmistojen jakamisen vain oikeille asiakasjärjestelmämalleille, järjestelmänvalvojat voivat luottaa siihen, että SSM pitää järjestelmän ohjelmistot tehokkaasti ajan tasalla.

System Software Manager integroituu yritysohjelmistojen jakelutyökaluihin, joita ovat esimerkiksi HP OpenView PC Configuration Management Solution (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa), Altiris HP Client Manager ja Microsoft Systems Management Server (SMS). SSM:n avulla voit jakaa asiakkaan luomia tai kolmannen osapuolen päivityksiä, jotka on pakattu SSM-muotoon.

Voit ladata SSM:n maksutta osoitteesta <http://www.hp.com/go/ssm>.

 **HUOMAUTUS:** SSM ei toistaiseksi tue Flash ROMin etäpäivitystä järjestelmissä, joissa Windows Vista BitLocker on käytössä ja jotka suojaavat BitLocker-avaimia TPM-toiminnoilla, koska BIOSin päivittäminen mitätöisi BitLockerin kyseisestä ympäristöstä varten luoman luottamusallekirjoituksen. Jos haluat päivittää BIOSin, poista BitLocker käytöstä ryhmäkäytännön avulla.

Voit ottaa BitLocker-tuen käyttöön ilman BIOSin TPM-mittauksia, jotta BitLocker-avaimet eivät mitätöidy. HP suosittelee, että säilytät BitLocker-tiedot huolellisesti hätätilanteiden varalta.

HP Client Manager

Altiris-yhtiön kehittämä HP Client Manager on saatavissa maksutta kaikkiin tuettuihin HP:n yrityskäyttöön tarkoitettuihin pöytätietokoneisiin, kannettaviin tietokoneisiin sekä työasemiin. HP System Software Manager (SSM) on integroitu HP Client Manageriin, mikä mahdollistaa HP:n client-järjestelmien laitteistopuolen keskitetyn seurannan, valvonnan ja hallinnan.

HP Client Managerin avulla voit:

- saada tärkeää tietoa laitteistosta, kuten keskusyksiköstä, muistista, videosta sekä tietoturva-asetuksista
- valvoa järjestelmän kuntoa ja ennakoida ongelmia
- hankkia ja asentaa ohjaimet ja BIOS-päivitykset automaattisesti, niin, ettei jokaisella koneella tarvitse käydä erikseen
- määrittää etätyönä BIOS- ja suojausasetukset
- automatisoida prosesseja, mikä nopeuttaa laitteisto-ongelmien ratkaisua.

Tiivis integrointi HP Instant Support -työkaluihin lyhentää laitteiston vianetsintään kuluvaan aikaan.

- Vianmääritys – Voit suorittaa ja tarkastella raportteja etätoimintona HP:n pöytätietokoneissa, kannettavissa tietokoneissa ja työasemissa.
- Järjestelmän kunnon tutkiminen – Voit tutkia tunnettuja laitteisto-ongelmia asennetuista HP-asiakasjärjestelmistä.
- Keskustelu – Voit ratkaista mahdolliset ongelmat ottamalla yhteyttä HP:n asiakastukeen.
- HP Knowledgebase – Linkki asiantuntijatietoihin.
- Automaattinen SoftPaq-kokoelma ja jakeluprosessi laitteisto-ongelmien nopeampaa ratkaisemista varten.
- Tunnista, inventoi ja alusta järjestelmiä HP ProtectTools -ohjelmaan upotetun suojauspiirin avulla.
- Mahdollisuus näyttää kuntohälytyksiä paikallisesti asiakasjärjestelmässä.
- Muiden kuin HP-asiakkaiden perustietojen raportointi.
- TPM-suojaussirun asentaminen ja määrittäminen
- Asiakasohjelmien varmuuskopiointin ja palautuksen keskitetty ajastaminen
- Lisätuki Intel AMT:n hallintaa varten

Lisätietoja HP Client Manager -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.hp.com/go/clientmanager>.

HP ProtectTools Security Manager

ProtectTools Security Manager -ohjelmistossa on suojausominaisuuksia, joiden avulla tietokonetta, verkkoja ja tärkeitä tietoja voidaan suojata luvattomalta käytöltä. Seuraavissa moduuleissa on laajennetut suojaustoiminnot:

- Smart Card Security for ProtectTools
- Embedded Security for ProtectTools
- BIOS Configuration for ProtectTools
- Credential Manager for ProtectTools.

Tietokoneeseen sopivat moduulit voivat vaihdella mallin mukaan. Esimerkiksi Embedded Security for ProtectTools -moduuli edellyttää, että tietokoneeseen on asennettu upotettu Trusted Platform Module (TPM) -suojauspiiri (vain tietyissä malleissa). Smart Card Security for ProtectTools -moduuli edellyttää valinnaisen sirukortin ja lukijan käyttöä.

ProtectTools-moduulit saattavat olla esiasennettuja tai -ladattuja tai ne voidaan hankkia HP:n Web-sivustosta. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/products/security>.

HP Client Premium Suite

HP Client Premium Suite (HP CPS) on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat täydellisen asiakaslaitteistojen ja -ohjelmistojen elinkaaren hallinnan käyttämällä yhtä Web-pohjaista hallintakonsolia. Se yhdistää seuraavat ohjelmat:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector
- HP OpenView Connector (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa)
- Altiris Client Manager Suite - taso 1
- Altiris Connector Solution
- Altiris Local Recovery Pro
- Altiris AuditExpress.

Lisätietoja HP Client Management Premium Suite -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.hp.com/go/easydeploy>.


HP Client Foundation Suite

HP Client Foundation Suite (HP CFS) -ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka tarvitsevat tärkeitä asiakashallintatoimintoja. HP CFS yhdistää seuraavat ohjelmat:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector
- Altiris Migration Suite
- Altiris Local Recovery Pro.

Lisätietoja HP Client Foundation Suite -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

HP OpenView Client Configuration Manager

 **HUOMAUTUS:** HP OpenView Client Configuration Manager ei toistaiseksi ole käytettävissä Windows Vistassa.


HP OpenView Client Configuration Manager on helppokäyttöinen laitteiston ja ohjelmistojen hallintasovellus Windows XP- ja HP Thin Client –ympäristöihin. Se on nopea ottaa käyttöön ja luo vahvan perustan tuleville vaatimuksille. Sovelluksesta on saatavilla kaksi eri versiota:

- Basic Edition (perusversio) on HP:n pöytätietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja työasemien hallintaan tarkoitettu ilmaissovellus, jonka toimintoja ovat laitteisto- ja ohjelmistotietojen kerääminen, etähallinta, HP-hälytysten seuranta, HP:n BIOS- ja ohjainpäivitykset, integrointi HP Protect Tools –työkaluihin sekä Intel AMT:n lisätoimintojen tuki. Basic Edition (perusversio) tukee myös HP Thin Client –ympäristöjen käyttöönottoa ja hallintaa.
- Erikseen ostettavissa olevaan Premium Editioniin sisältyy kaikkien Basic Editionin toimintojen lisäksi myös Windows-käyttönotot ja –siirrot, korjaustiedostojen hallintatoiminnot, ohjelmistojen jakelu sekä ohjelmistojen käytön seuranta.

HP Client Configuration Manager –ohjelma voidaan yhdistää (Radia-teknoologiaan perustuvaan) HP OpenView PC Configuration Management Solution –hallintaratkaisuun, jolloin yhdistelmää voidaan käyttää suurien, heterogeenisten ja jatkuvasti muuttuvien IT-ympäristöjen automaattiseen hallintaan.

Lisätietoja HP OpenView Client Configuration Manager -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.managementsoftware.hp.com/products/ccm/index.html>.

HP OpenView PC Configuration Management Solution

 **HUOMAUTUS:** HP OpenView PC Configuration Management Solution ei toistaiseksi ole käytettävissä Windows Vistassa.

HP OpenView PC Configuration Management Solution määrittäminen on ratkaisu, jonka avulla järjestelmänvalvojat voivat tehokkaasti ja luotettavasti luetteloida, käyttöönottaa, korjata ja ylläpitää sekaympäristöjen ohjelmistoja ja tietoja. HP OpenView PC Configuration Management Solution – hallintaratkaisun avulla IT-asiantuntija pystyy

- automatisoimaan koko elinkaaren hallintaprosessin - etsinnän, käyttöönoton sekä siirtojen ja poistojen kautta tapahtuvan jatkuvan hallinnan
- ottamaan kokonaisen ohjelmapaketin (käyttöjärjestelmät, sovellukset, korjauspäivitykset, asetukset ja sisältö) automaattisesti käyttöön ja hallitsemaan sitä jatkuvasti halutussa tilassa
- hallitsemaan ohjelmistoja lähes missä laitteessa tahansa, pöytäkoneet, työasemat ja kannettavat tietokoneet mukaan lukien, niin heterogeenisissä kuin itsenäisissä infrastruktuureissa
- hallita ohjelmistoja useimmissa käyttöjärjestelmissä

Jatkuvan asetustenhallinnan myötä HP:n asiakkaiden IT-kustannukset ovat pienentyneet huomattavasti, ohjelmistojen ja tietosisältöjen saatavuus on nopeutunut ja käyttäjien tuottavuus ja tyytyväisyys lisääntynyt.

Lisätietoja HP OpenView PC Configuration Management Solution –hallintasoikeudesta on osoitteessa <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html>.

HP Client Catalog for SMS

Päivitysten hallinta on tärkeä toiminto, jolla voidaan ylläpitää millaisia tietokonejärjestelmiä tahansa yhdestä tietokoneesta yrityksen tietokonekeskukseen asti. Mahdollisuus selvittää, mitä päivityksiä on saatavissa - ja ottaa ne käyttöön ajallaan ja automaattisesti - voi auttaa ylläpitämään organisaation turvallisuutta ja tuottavuutta. HP on kehittänyt mekanismin, joka sujuvoittaa HP-järjestelmien päivityksiä Microsoft System Management Server -infrastruktuurissa. HP Client Catalog for SMS sisältää ohjain- ja korjaustiedostojen tietoja pöytätietokoneita, mobiililaitteita ja työasemia varten. SMS 2003 R2:n ja Inventory Tool for Custom Updates -ohjelman avulla organisaatiot voivat integroida ja ottaa käyttöön HP-ohjelmistopäivityksiä nopeasti ja helposti niiden yksityiskohtaisten ympäristökuvausten mukaan, jotka HP Client Catalog for SMS sisältää hallitun yrityksen asiakasjärjestelmiä varten.

Lisätietoja HP Client Catalog for SMS -luettelosta on osoitteessa <http://www.hp.com/go/easydeploy/>.

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager on helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus, jolla voidaan varmuuskopioida ja palauttaa tietokoneen ensisijaisen kiintolevyaseman sisältö. Sovellus toimii Windowsissa, ja sillä voidaan varmuuskopioida Windows, kaikki sovellukset ja kaikki datatiedostot. Varmuuskopiointit voidaan ajastaa tapahtumaan automaattisesti säännöllisin väliajoin tai ne voidaan käynnistää manuaalisesti. Tärkeät tiedostot voidaan arkistoida säännöllisten varmuuskopiointien ohella.

HP Backup and Recovery Manager on esiasennettu kiintolevyn Recovery-osioon. Sovelluksen avulla voit

- luoda palautuspisteitä koko järjestelmän palauttamiseen vaiheittain
- varmuuskopioida koko järjestelmän yhteen arkistoon
- varmuuskopioida yksittäisiä tiedostoja ja kansioita.

Palautuspisteet ja tiedostojen varmuuskopiot voidaan kopioida CD- tai DVD-levyille, kun taas kaikki varmuuskopiot voidaan kopioida verkkoon tai toissijaisille kiintolevyille.


HP suosittelee uusien palautuslevykkeiden luomista jo ennen tietokoneen käyttämistä sekä säännöllisesti tapahtuvien automaattisten palautuspisteiden ajastamista.

Palautuslevyjen luominen

1. Käynnistä Backup and Recovery Wizard valitsemalla **Käynnistä > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager** (HP:n varmuuskopiointin ja palautuksen hallinta) ja valitse sitten **Seuraava**.
2. Valitse **Create a set of recovery discs (Recommended)** (Luo palautuslevyysarja (suositeltu)) ja valitse sitten **Seuraava**.
3. Noudata ohjatun toiminnon antamia ohjeita.

HP Backup and Recovery Manager -ohjelmistossa on kaksi peruspalautusmenetelmää. Ensimmäinen menetelmä – tiedostojen ja kansioden palautus – toimii Windows-käyttöjärjestelmässä. Toisessa menetelmässä koko järjestelmä käynnistetään uudelleen kiintolevyn palautusosiosta tai palautuslevyiltä. Voit käynnistää järjestelmän palautusosiosta painamalla F11-näppäintä järjestelmän käynnistyessä, kun näytössä näkyy teksti "Press F11 for Emergency Recovery" (Käynnistä hätäpalautus F11-näppäimellä).

Lisätietoja HP Backup and Recovery Manager -sovelluksen käyttämisestä on *HP Backup and Recovery Manager User Guide* -oppaassa. Voit avata oppaan valitsemalla **Käynnistä > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual** (HP Backup and Recovery Manager -opas).

 **HUOMAUTUS:** Voit tilata palautuslevyt HP:lta soittamalla HP:n asiakastukeen. Siirry seuraavaan sivustoon, valitse alueesi ja napsauta **Soita meille** -kohdan alla olevaa **Palvelupyynnöt ja tekninen tuki** -linkkiä. Avautuvalta sivulta näet alueesi asiakastuen puhelinnumerot.


http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

Intel vPro -pohjaiset tietokoneet, joissa hyödynnetään Active Management Technology -teknologiaa

Intel Active Management Technology (AMT) -teknologian ansiosta verkossa olevien tietokoneiden etsintä, korjaus ja suojaus on tehokasta. AMT-teknologia mahdollistaa tietokoneiden hallinnan huolimatta siitä, onko järjestelmä käynnissä, suljettuna tai lukittuna.

Intel vPro -ominaisuudet:

- laitteistotiedot
- hälytykset
- virranhallinta – virta kytkettynä/katkaistuna, uudelleenkäynnistykset
- ongelmien määrittelyt ja korjaukset etätoimintona
 - Serial-over-LAN-yhteys – mahdollistaa etätietokoneen hallinnan käynnistysvaiheessa
 - IDE-Redirect – mahdollistaa järjestelmän uudelleenkäynnistysvaiheesta tai -levyltä tai ISO image -vedoksen avulla
- laitteistopohjainen eristäminen ja palauttaminen – rajoitettu tai estetty tietokoneen verkkokäyttö virusepäilyjen aikana.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja Intel vPro -teknologiasta on osoitteessa <http://www.intel.com/vpro>.

Lisätietoja HP-tuotteisiin liittyvästä Intel vPro -teknologiasta on osoitteessa <http://www.hp.com/support>. Valitse United States (English). (Asiakirja on saatavilla vain englanninkielisenä.) Valitse sitten **See support and troubleshooting information**, kirjoita kenttään tietokoneen mallinumero ja paina **Enter**-näppäintä. Valitse **Resources**-kohdasta **Manuals (guides, supplements, addendums, etc.)**. Valitse **Quick jump to manuals by category** -kohdasta **White papers**.


Intel vPro -pohjaisissa tietokoneissa on käytettävissä seuraavat hallintajärjestelmät:

- AMT
- ASF
- Virtualization Technology (VT).

ASF- ja AMT-teknologiat eivät voi olla käytössä samanaikaisesti, mutta niiden molempien käyttöä tuetaan.

Määritä Intel vPro -järjestelmät AMT- tai ASF-teknologioita varten seuraavasti:

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Microsoft Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta > Käynnistä uudelleen**.
2. Heti kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, paina **Ctrl+P**.

 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **Ctrl+P**-näppäinyhdistelmää oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **Ctrl+P**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Tällä näppäinyhdistelmällä näyttöön avautuu Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx) -asennusohjelma. Tämän apuohjelman avulla käyttäjä voi määrittää hallintateknologiaan liittyviä asetuksia. Kokoonpanoasetukset:

- ME Platform Configuration (ME-käyttöympäristön asetukset)
 - ME Platform State Control (ME-käyttöympäristön tilan hallinta) – hallintajärjestelmän käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
 - ME Firmware Local Update (ME-ohjelmistojen paikallinen päivitys) – ohjelmistopäivitysten hallinnan paikallinen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
 - LAN Controller (LAN-ohjain) – sisäisten verkko-ohjainten käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen
 - ME Features Control (ME-ominaisuuksien hallinta) – AMT- tai ASF-tekniikan käyttöön ottaminen
 - ME Power Control (ME-virranhallinta) – hallintajärjestelmän virranhallinnan määrittäminen.
- Intel AMT Configuration (Intel AMT -asetukset)
 - Change AMT Password (AMT-salasanan vaihto) – AMT-tekniikan määrittämisessä tarvittava salasana (oletussalasana on **admin**).
 - Host Name (Isäntänimi) – Järjestelmänvalvoja voi määrittää asiakkaan nimen.
 - TCP/IP – Järjestelmänvalvoja voi määrittää IP-osoitteen tai ottaa DHCP-palvelimen käyttöön.
 - Provisioning Server (Laajennuspalvelin) – Järjestelmänvalvoja voi määrittää laajennuspalvelimen IP-osoitteen.
 - Provision Model (Hankintamalli) – Järjestelmänvalvoja voi määrittää yrityksen tilan tai SMB-tilan.
 - Set PID and PPS (PID:n ja PPS:n määrittäminen) – Järjestelmänvalvoja voi määrittää ennalta hankitun avaimen. (Lisätietoja on HP:n tiedotteessa *Intel vPro Provisioning*.)
 - Un-Provision (Palautus) – Järjestelmänvalvoja voi palauttaa AMT-asetukset tehdasasetuksiksi.
 - VLAN – Järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön LAN-virtualisointituen.
 - SOL/IDE-R – Järjestelmänvalvoja voi ottaa käyttöön etäkäynnistyksen ja istuntojen valvonnan.
- Change MEBx Password (MEBx-salasana) (HP suosittelee tämän salasanan vaihtamista. Oletussalasana on **admin**.)

Etäyhteyden kautta tapahtuvan AMT-järjestelmän hallinnan edellytyksenä on, että järjestelmänvalvoja käyttää etäkonsolia, joka tukee AMT:n käyttöä. Yrityksen hallintakonsoleita toimittavat esimerkiksi HP OpenView (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa), Altiris ja Microsoft SMS. SMB-tilassa asiakas käyttää Web-selainkäyttöliittymää. Voit käyttää tätä toimintoa käynnistämällä selaimen missä tahansa järjestelmässä ja kirjoittamalla `http://host_name:16992`, jossa `host_name` on järjestelmälle määritetty nimi. Isäntänimen tilalla voidaan käyttää myös IP-osoitetta.

HP Proactive Change Notification

Proactive Change Notification on muutosilmoitusohjelma, joka käyttää tilaajille tarkoitettua verkkosivua. Voit ennalta ja automaattisesti

- lähettää itsellesi sähköpostitse Proactive Change Notification (PCN) -ilmoituksen useimpien kaupallisten tietokoneiden ja palvelimien laitteisto- ja ohjelmistomuutoksista jopa 60 vuorokautta etukäteen
- lähettää itsellesi useimpia kaupallisia tietokoneita ja palvelimia koskevat asiakastiedotteet, asiakasohjeet, asiakashuomautukset ja ohjainilmoitukset.

Voit luoda oman profiilin, jonka avulla varmistetaan, että saat vain tiettyä tietotekniikkaympäristöä koskevat tiedot. Lisätietoja Proactive Change Notification -ohjelmasta ja mukautetun profiilin luomisesta on osoitteessa <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>.

Subscriber's Choice

Subscriber's Choice on HP:n asiakaspohjainen palvelu.

HP tarjoaa käyttäjäprofiilin perusteella mukautettuja tuotevinkkejä, toimintotuotteita ja/tai ohjain- ja tukihälytyksiä/-ilmoituksia.

Subscriber's Choicen ohjain- ja tukihälytykset/-ilmoitukset toimittavat sähköpostiviestejä, joissa ilmoitetaan, että tiedot, jotka olet tilannut profiilissasi, ovat saatavilla tarkistamista ja hakemista varten. Lisätietoja Subscriber's Choice -palvelusta ja mukautetun profiilin luomisesta on osoitteessa <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>.

Käytöstä poistuneet ratkaisut

HP:n yrityskäyttöön tarkoitettujen pöytäkoneiden, kannettavien tietokoneiden ja työasemien mukana ei toimiteta enää kahta ohjelmistopakettia, Altiris Local Recovery- ja Dantz Retrospect -ohjelmaa. Vuodesta 2006 lähtien kaikkien uusien HP:n yrityskäyttöön tarkoitettujen pöytäkoneiden, kannettavien tietokoneiden ja työasemien mukana toimitetaan HP Backup and Recovery Manager -ohjelma.

5 ROM-päivitys

Tietokoneen BIOS tallennetaan ohjelmoitavaan Flash ROM -muistiin (lukumuisti). Voit suojata lukumuistin tahattomalta päivitykseltä tai päällekirjoitukselta määrittämällä Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelmassa asetussalasanan. Tämä on tärkeää, kun halutaan varmistaa tietokoneen virheetön toiminta. Jos BIOS-tiedot on päivitettävä, voit ladata uusimman BIOS-vedoksen HP:n ohjain- ja tukisivuilta osoitteesta <http://www.hp.com/support/files>.

- △ **VAROITUS:** Jotta lukumuisti on mahdollisimman hyvin suojattu, muista ottaa käyttöön asetussalasanana. Asetussalasanana estää luvattomia lukumuistin päivityksiä. System Software Managerin avulla järjestelmänvalvoja voi määrittää salasanan yhdelle tai useammalle PC-tietokoneelle samanaikaisesti. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/ssm>.

Flash ROMin etäpäivitys

Lukumuistin etäpäivityksen avulla järjestelmänvalvoja voi päivittää turvallisesti HP:n etätietokoneiden BIOS-asetukset suoraan keskitetyn verkohallinnan konsolilta. Kun järjestelmänvalvoja voi suorittaa tämän tehtävän etäyhteyden kautta useisiin tietokoneisiin, tuloksena on tietokoneiden HP PC BIOS -asetusten johdonmukaisempi ja hallitumpi käyttö koko verkossa. Se on myös tuottavampi ratkaisu, joka alentaa omistajan kokonaiskustannuksia.

- 📄 **HUOMAUTUS:** SSM ei toistaiseksi tue Flash ROMin etäpäivitystä järjestelmissä, joissa Windows Vista BitLocker on käytössä ja jotka suojaavat BitLocker-avaimia TPM-toiminnoilla, koska BIOSin päivittäminen mitätöisi BitLockerin kyseisestä ympäristöstä varten luoman luottamusallekirjoituksen. Jos haluat päivittää BIOSin, poista BitLocker käytöstä ryhmäkäytännön avulla.

Tietokoneen on oltava käynnissä tai etäherätyksen piirissä, jotta se voi hyötyä flash ROMin etäpäivityksestä.

Lisätietoja ROM-lukumuistin etäpäivityksestä on HP Client Manager- tai System Software Manager -ohjelmiston sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com/go/ssm/>.

HPQFlash

HPQFlash-apuohjelmaa käytetään paikallisesti yksittäisten tietokoneiden järjestelmä-BIOS-asetusten päivittämiseen ja tallentamiseen Windows-käyttöjärjestelmässä.

Lisätietoja HPQFlash-apuohjelmasta on osoitteessa <http://www.hp.com/support/files>. Kirjoita pyydettäessä kenttään tietokoneen mallinumero.

6 Boot Block Emergency Recovery Mode (Käynnistyslohkon hätäpalautustila)


Boot Block Emergency Recovery Mode (Käynnistyslohkon hätäpalautustila) mahdollistaa järjestelmän palautumisen siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ROM-päivitys epäonnistuu. Jos esimerkiksi virran jakelussa on häiriö BIOS-päivityksen aikana, ROM-päivitys ei ehkä ole täydellinen. Tällöin järjestelmä-BIOS on käyttökelvoton. Käynnistyslohko on flash-päivitykseltä suojattu lukumuistin osa, joka sisältää koodin. Tämä koodi tarkistaa järjestelmä-BIOS-vedoksen aina, kun järjestelmään kytketään virta.

- Jos järjestelmän BIOS-vedos on kelvollinen, järjestelmä käynnistyy tavalliseen tapaan.
- Jos järjestelmä-BIOS-vedos ei ole kelvollinen, varmistavan Boot Block BIOS -toiminnon ansiosta BIOS-vedostiedostoja voidaan etsiä irrotettavista tietovälineistä. Jos sopiva BIOS-vedostiedosto löytyy, se päivittyy automaattisesti ROM-muistiin.

Kun järjestelmä havaitsee virheellisen järjestelmä-BIOS-vedoksen, järjestelmän virran merkkivalo vilkkuu punaisena kahdeksan kertaa, kerran sekunnissa. Samanaikaisesti kaiuttimesta kuuluu äänimerkki kahdeksan kertaa. Jos se järjestelmän ROM-muistin osa, johon on tallennettu videotoinnin ROM-vedos, ei ole vioittunut, näyttöön tulee **Boot Block Emergency Recovery Mode** (Käynnistyslohkon hätäpalautustila) -ilmoitus.

Kun haluat palauttaa järjestelmän käynnistyslohkon hätäpalautustilasta normaaliin tilaan, toimi seuraavasti:

1. Katkaise tietokoneen virta.
2. Aseta tietokoneeseen CD-levy tai USB-muistilaite, jonka päähakemistoon on tallennettu haluttu BIOS-vedostiedosto.


 **HUOMAUTUS:** Tietovälineen on oltava alustettuna FAT12-, FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmän mukaisesti.

3. Käynnistä tietokone.

Jos sopivaa BIOS-vedosta ei löydy, järjestelmä pyytää syöttämään BIOS-vedostiedoston sisältävän tietovälineen.


Jos ROM-muistin uudelleenohjelmointi onnistuu, järjestelmä katkaisee tietokoneen virran automaattisesti.

4. Poista BIOS-päivityksessä käytetty irrotettava tietoväline.
5. Käynnistä tietokone uudelleen kytkemällä virta.

 **HUOMAUTUS:** BitLocker estää Windows Vistaa käynnistymästä, jos optisessa asemassa on CD-levy, jolla on BIOS-vedostiedosto. Jos BitLocker on käytössä, poista CD-levy asemasta ennen kuin yrität käynnistää Windows Vistan.

7 Asetusten kopioiminen


Järjestelmänvalvoja voi seuraavien toimenpiteiden avulla kopioida helposti yhden asetuskokoonpanon toiseen, samantyyppiseen tietokoneeseen. Se nopeuttaa tietokoneiden kokoonpanojen määrittämistä ja tekee niistä johdonmukaiset.

 **HUOMAUTUS:** Molemmat toimenpiteet vaativat levykeaseman tai tuetun USB-muistilaiteseman, kuten HP Drive Key -moduulin.

Kopioiminen yksittäiseen tietokoneeseen

△ **VAROITUS:** Asetuskokoonpano vaihtelee tietokoneen mallin mukaan. Tiedostojärjestelmä saattaa vioittua, jos lähde- ja kohdetietokoneiden mallit eivät täsmää. Älä kopioi esimerkiksi dc7xxx-mallin asetuskokoonpanoa dx7xxx-mallin tietokoneeseen.

1. Valitse kopioitava asetuskokoonpano. Sammuta tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä** > **Sammuta tietokone** > **Sammuta**.
2. Jos käytössäsi on USB-muistilaitte, ota se käyttöön nyt.
3. Käynnistä tietokone.
4. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikoruutu painamalla **Enter**.

 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

5. Jos käytössäsi on levyke, aseta se asemaan nyt.
6. Valitse **File** (Tiedosto) > **Replicated Setup** (Kopioidut asetukset) > **Save to Removable Media** (Tallenna irrotettavalle tietovälineelle). Luo asetusten määrittämisessä käytettävä levyke tai USB-muistilaitte noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
7. Katkaise määritettävästä tietokoneesta virta ja aseta asetusten määrittämisessä käytettävä levyke tai USB-muistilaitte paikalleen.
8. Käynnistä tietokone uudelleen.
9. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikoruutu painamalla **Enter**.
10. Valitse **File** (Tiedosto) > **Replicated Setup** (Kopioidut asetukset) > **Restore from Removable Media** (Palauta irrotettavalta tietovälineeltä) ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
11. Kun asetusten määrittäminen on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

Kopioiminen useisiin tietokoneisiin

- △ **VAROITUS:** Asetuskokoonpano vaihtelee tietokoneen mallin mukaan. Tiedostojärjestelmä saattaa vioittua, jos lähde- ja kohdetietokoneiden mallit eivät täsmää. Älä kopioi esimerkiksi dc7xxx-mallin asetuskokoonpanoa dx7xxx-mallin tietokoneeseen.

Tätä menetelmää käytettäessä asetusten määrittämisessä käytettävän levykkeen tai USB-muistilaitteen valmistaminen kestää jonkin aikaa, mutta asetusten kopioiminen kohdetietokoneisiin tapahtuu huomattavasti nopeammin.

- 📄 **HUOMAUTUS:** Tämän toimenpiteen aikana tarvitaan käynnistyslevyettä. On myös mahdollista luoda käynnistystä varten USB-muistilaite. Jos käynnistyslevykkeen luomista varten ei ole käytettävissä Windows XP -käyttöjärjestelmää, käytä sen sijaan yksittäiselle tietokoneelle tarkoitettua kopiointimenetelmää. (Lisätietoja on kohdassa [Kopioiminen yksittäiseen tietokoneeseen sivulla 17.](#))

1. Luo käynnistystä varten tarvittava levyke tai USB-muistilaite. Lisätietoja on kohdassa [Tuettu USB-muistilaite sivulla 19](#) tai [Ei-tuettu USB-muistilaite sivulla 20](#).

- △ **VAROITUS:** Kaikkia tietokoneita ei voi käynnistää USB-muistilaitteelta. Jos USB-laite on kiintolevyn edellä tietokoneen asetusohjelman (F10) oletuskäynnistysjärjestyksessä, tietokone voidaan käynnistää USB-muistilaitteelta. Muussa tapauksessa on käytettävä käynnistyslevyettä.

2. Valitse kopioitava asetuskokoonpano. Sammuta tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Sammuta**.
3. Jos käytössäsi on USB-muistilaite, ota se käyttöön nyt.
4. Käynnistä tietokone.
5. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.

- 📄 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

6. Jos käytössäsi on levyke, aseta se asemaan nyt.
7. Valitse **File (Tiedosto) > Replicated Setup (Kopioidut asetukset) > Save to Removable Media (Tallenna irrotettavalle tietovälille)**. Luo asetusten määrittämisessä käytettävä levyke tai USB-muistilaite noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
8. Lataa asetusten kopioimiseen tarvittava BIOS-apuohjelma (repset.exe) ja kopioi se asetusten määrittämisessä käytettävälle levykkeelle tai USB-muistilaitteelle. Voit hankkia tämän apuohjelman osoitteesta <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html>. Kirjoita sivustossa olevaan kenttään tietokoneen mallinumero.
9. Luo asetusten määrittämisessä käytettävälle levykkeelle tai USB-muistilaitteelle autoexec.bat-tiedosto käyttämällä seuraavaa komentoa:

```
repset .exe
```
10. Katkaise määritettävästä tietokoneesta virta. Aseta asetusten määrittämisessä käytettävä levyke tai USB-muistilaite paikalleen ja käynnistä tietokone. Asetusten määrittämisohjelma käynnistyy automaattisesti.
11. Kun asetusten määrittäminen on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

Käynnistyslaitteen luominen

Tuettu USB-muistilaite

Tuetuissa laitteissa on ennalta asennettu vedos, joka helpottaa niiden tekemistä käynnistettäviksi. Kaikissa HP- tai Compaq-merkkisissä ja useimmissa muissakin USB-muistilaitteissa on esiasennettu vedos. Jos käytettävässä USB-muistilaitteessa ei ole tätä vedosta, käytä jäljempänä tässä osassa kuvailtavaa toimenpidettä. (Katso kohtaa [Ei-tuettu USB-muistilaite sivulla 20.](#))

Käynnistyksessä käytettävän USB-muistilaitteen luomiseen tarvitaan

- tuettu USB-muistilaite
- DOS-käynnistyslevyke, jossa on FDISK- ja SYS-ohjelmat (jos SYS ei ole käytettävissä, käytetään FORMAT-ohjelmaa, mutta tällöin kaikki USB-muistilaitteella olevat tiedostot menetetään)
- tietokone, jonka voi käynnistää USB-muistilaitteen avulla.

△ **VAROITUS:** Joitakin vanhoja tietokoneita ei voi käynnistää USB-muistilaitteen avulla. Jos USB-laite on kiintolevyn edellä tietokoneen asetusohjelman (F10) oletuskäynnistysjärjestyksessä, tietokone voidaan käynnistää USB-muistilaitteelta. Muussa tapauksessa on käytettävä käynnistyslevykettä.

1. Sammuta tietokone.
2. Aseta USB-muistilaite johonkin tietokoneen USB-porteista ja poista kaikki muut USB-muistilaitteet USB-levykeasemia lukuun ottamatta.
3. Aseta DOS-käynnistyslevyke, jolla on FDISK.COM ja joko SYS.COM tai FORMAT.COM, levykeasemaan ja käynnistä tietokone DOS-levykkeeltä käynnistämistä varten.
4. Suorita FDISK kirjoittamalla **A:**-kehotteeseen `FDISK` ja painamalla Enter. Jos järjestelmä kysyy, otetaanko suuritilavuuksisten levyjen tuki käyttöön, valitse **Yes (Y)**.
5. Näet järjestelmän asemat kirjoittamalla Choice [5]. USB-muistilaite on asema, joka vastaa läheisesti erään listatun aseman kokoa. Se on yleensä luettelon viimeinen asema. Merkitse muistiin aseman kirjain.

USB-muistilaitteen asema: _____

△ **VAROITUS:** Jos asema ei vastaa USB-muistilaitetta, älä jatka. Muutoin tietoja voi hävitä. Tarkista kaikista muista USB-porteista, onko niissä muistilaitteita. Jos muistilaitteita löytyy, poista ne, käynnistä tietokone uudelleen ja jatka kohdasta 4. Jos muistilaitteita ei löydy, järjestelmä ei tue USB-muistilaitetta tai USB-muistilaite on viallinen. ÄLÄ yritä tehdä USB-muistilaitteesta käynnistyslaitetta.

6. Sulje FDISK painamalla **Esc**-näppäintä, jotta palaat **A:**-kehotteeseen.
7. Jos DOS-käynnistyslevykkeellä on SYS.COM, siirry kohtaan 8. Siirry muutoin kohtaan 9.
8. Kirjoita **A:**-kehotteeseen `SYS x:`, jossa x edustaa edellä muistiin merkittyä aseman tunnuskirjainta.

△ **VAROITUS:** Varmista, että olet kirjoittanut oikean USB-muistilaitteen aseman kirjaimen.


Kun järjestelmätiedostot on siirretty, SYS palaa **A:**-kehotteeseen. Siirry kohtaan 13.

9. Kopioi kaikki säilytettävät tiedostot USB-muistilaitteelta toisen aseman väliaikaiseen hakemistoon (esimerkiksi järjestelmän sisäiselle kiintolevylle).
10. Kirjoita **A:**-kehotteeseen `FORMAT /S X:`, jossa X vastaa edellä muistiin merkittyä aseman tunnuskirjainta.

△ **VAROITUS:** Varmista, että olet kirjoittanut oikean USB-muistilaitteen aseman kirjaimen.

FORMAT näyttää yhden tai useamman varoituksen ja kysyy joka kerta, haluatko jatkaa. Kirjoita Y joka kerta. Format-komento alustaa USB-muistilaitteen, lisää järjestelmätiedostot ja pyytää nimeämään aseman.

11. Paina **Enter**-näppäintä, jos et halua nimetä asemaa tai kirjoita haluamasi nimi.
12. Kopioi kohdassa 9 kopioimasi tiedostot takaisin USB-muistilaitteelle.
13. Poista levyke ja käynnistä tietokone uudelleen. Tietokone käynnistyy USB-muistilaitteelle C-asemana.

 **HUOMAUTUS:** Oletuskäynnistysjärjestys vaihtelee tietokoneen mukaan ja sitä voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa (F10).

Jos olet käyttänyt Windows 9x -käyttöjärjestelmän DOS-versiota, Windows-logonäyttö voi tulla hetkeksi näkyviin. Jos et halua näkyviin tätä näyttöä, lisää USB-muistilaitteen päähakemistoon tyhjä LOGO.SYS-tiedosto.

Palaa kohtaan [Kopioiminen useisiin tietokoneisiin sivulla 18](#).

Ei-tuettu USB-muistilaite

Käynnistyksessä käytettävän USB-muistilaitteen luomiseen tarvitaan


- USB-muistilaite
- DOS-käynnistyslevyke, jossa on FDISK- ja SYS-ohjelmat (jos SYS ei ole käytettävissä, käytetään FORMAT-ohjelmaa, mutta tällöin kaikki USB-muistilaitteella olevat tiedostot menetetään)
- tietokone, jonka voi käynnistää USB-muistilaitteen avulla.

△ **VAROITUS:** Joitakin vanhoja tietokoneita ei voi käynnistää USB-muistilaitteen avulla. Jos USB-laite on kiintolevyn edellä tietokoneen asetusohjelman (F10) oletuskäynnistysjärjestyksessä, tietokone voidaan käynnistää USB-muistilaitteelta. Muussa tapauksessa on käytettävä käynnistyslevyketä.

1. Jos järjestelmässä on PCI-kortteja, joihin on liitetty SCSI-, ATA RAID- tai SATA-asemia, sammuta tietokone ja irrota virtajohto.

△ **VAROITUS:** Virtajohto TÄYTYY irrottaa.

2. Avaa tietokone ja poista PCI-kortit.
3. Aseta USB-muistilaite johonkin tietokoneen USB-porteista ja poista kaikki muut USB-muistilaitteet USB-levykeasemia lukuun ottamatta. Sulje tietokoneen suoja.
4. Kytke virtajohto ja käynnistä tietokone.
5. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikoruutu painamalla **Enter**.


 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

6. Voit poistaa sekä PATA- että SATA-ohjaimet käytöstä valitsemalla **Advanced (Lisäasetukset) > PCI Devices (PCI-laitteet)**. Kun poistat SATA-ohjainta käytöstä, merkitse muistiin IRQ-osoite, johon ohjain on määritetty. Sinun on määritettävä IRQ-osoite myöhemmin. Sulje asetusohjelma. Sulkeminen vahvistaa muutokset.

SATA IRQ: _____

7. Aseta DOS-käynnistyslevyke, jolla on FDISK.COM ja joko SYS.COM tai FORMAT.COM, levykeasemaan ja käynnistä tietokone DOS-levykkeeltä käynnistämistä varten.

8. Suorita FDISK ja poista kaikki USB-muistilaitteella olemassa olevat osiot. Luo uusi osio ja merkitse se aktivoituksi. Sulje FDISK painamalla **Esc**-näppäintä.
9. Jos järjestelmä ei käynnisty automaattisesti uudelleen, kun FDISK lopetetaan, käynnistä tietokone uudelleen DOS-levykkeelle painamalla **Ctrl+Alt+Del**.
10. Kirjoita **A:**-kehoteeseen `FORMAT C: /S` ja paina **Enter**. Format-komento alustaa USB-muistilaitteen, lisää järjestelmätiedostot ja pyytää nimeämään aseman.
11. Paina **Enter**-näppäintä, jos et halua nimetä asemaa tai kirjoita haluamasi nimi.
12. Sammuta tietokone ja irrota virtajohto. Avaa tietokoneen suojus ja asenna kaikki aiemmin poistetut PCI-kortit. Sulje tietokoneen suojus.
13. Kytke virtajohto, poista levyke ja käynnistä tietokone.
14. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikoruutu painamalla **Enter**.
15. Valitse **Advanced** (Lisäasetukset) > **PCI Devices** (PCI-laitteet) ja ota vaiheessa 6 käytöstä poistetut PATA- ja SATA-ohjaimet uudelleen käyttöön. Aseta SATA-ohjain sen alkuperäiseen IRQ-osoitteeseen.
16. Tallenna muutokset ja lopeta. Tietokone käynnistyy USB-muistilaitteelle C-asemana.

 **HUOMAUTUS:** Oletuskäynnistysjärjestys vaihtelee tietokoneen mukaan ja sitä voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa (F10). Lisätietoja on *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa*.

Jos olet käyttänyt Windows 9x -käyttöjärjestelmän DOS-versiota, Windows-logonäyttö voi tulla hetkeksi näkyviin. Jos et halua tätä näyttöä, lisää USB-muistilaitteen päähakemistoon tyhjä LOGO.SYS-tiedosto.

Palaa kohtaan [Kopioiminen useisiin tietokoneisiin sivulla 18](#).

8 Kaksiasentoinen virtapainike

Kun Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) on käytössä, virtapainike voi toimia joko virtakytkimenä tai valmiustilapainikkeena. Valmiustoiminto ei katkaise tietokoneesta virtaa kokonaan, vaan siirtää sen virransäästötilaan. Näin voit vähentää virran kulutusta nopeasti sovelluksia sulkematta ja palata nopeasti samaan käyttötilaan menettämättä tietoja.

Kun haluat muuttaa virtakytkimen toimintatapaa, suorita seuraavat vaiheet:

1. Napsauta **Käynnistä**-painiketta ja valitse sitten **Ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset**.
2. Valitse **Ominaisuudet: Virranhallinta-asetukset** -valintaikkunasta **Lisäasetukset**-välilehti.
3. Valitse **Virtapainike**-osasta **Valmiustila**.

Kun olet asettanut virtapainikkeen toimimaan valmiustilan painikkeena, voit siirtää järjestelmän alhaisen virrankulutuksen tilaan (valmiustilaan) painamalla virtapainiketta. Paina painiketta uudestaan, kun haluat palauttaa järjestelmän nopeasti täyden virrankulutuksen tilaan. Kun haluat sammuttaa järjestelmän kokonaan, pidä virtapainiketta painettuna neljän sekunnin ajan.

- △ **VAROITUS:** Sammuta tietokone virtapainikkeesta vain silloin, kun tietokone ei vastaa. Jos tietokone sammutetaan ilman käyttöjärjestelmän ohjausta, tiedot voivat vaurioitua tai kadota. Myös kiintolevy voi tällöin vaurioitua.
-

9 HP:n Web-sivustotuki

HP:n asiantuntijat testaavat ja parantavat jatkuvasti HP:n tai kolmansien osapuolien kehittämiä ohjelmistoja ja kehittävät käyttöjärjestelmään liittyviä tukiohjelmistoja. Niillä varmistetaan HP-tietokoneiden paras mahdollinen suorituskyky, yhteensopivuus ja luotettavuus.

Siirryttäessä uuteen tai uudistettuun käyttöjärjestelmään, on tärkeää ottaa käyttöön kyseiselle käyttöjärjestelmälle suunniteltu tukiohjelmisto. Jos aiot käyttää Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän muuta kuin tietokoneen mukana toimitettua versiota, tietokoneeseen on asennettava vastaavat laiteohjaimet ja apuohjelmat. Näin voidaan varmistaa kaikkien ominaisuuksien tuki ja asianmukainen toiminta.

HP on helpottanut uusimpien tukiohjelmistojen löytämistä, hakua, arviointia ja asennusta. Voit ladata ohjelmiston osoitteesta <http://www.hp.com/support>.

Sivustossa on viimeisimmät laiteohjaimet, apuohjelmat ja päivitettävät ROM-lukumuistin vedokset, jotka tarvitaan uusimman Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän käyttämiseen HP-tietokoneessa.

10 Alan standardit


HP:n hallintasovellukset ovat integroitavissa muihin järjestelmänhallintasovelluksiin. Ne perustuvat muun muassa seuraaviin alan standardeihin:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- Wake on LAN -tekniikka
- ACPI
- SMBIOS
- Esikäynnistystuki (PXE).

11 Omaisuuden hallinta ja tietoturva

Tietokoneeseen asennettu keskeisimpien laite- ja ohjelmistotietojen seurantaominaisuus antaa tietoa koneen perussisällöstä, jota voidaan hallita HP Systems Insight Manager- tai HP Client Manager -ohjelmalla sekä HP OpenView PC Configuration Management-, Openview Client Configuration Manager- ja Asset Management -ratkaisujen (ei toistaiseksi käytettävissä Windows Vistassa) avulla tai muilla järjestelmänhallintasovelluksilla. Omaisuuden hallintaominaisuuksien ja näiden tuotteiden välisen saumattoman, automaattisen yhteyden ansiosta voit valita käyttöympäristöön sopivimman hallintatyökalun ja tehostaa näin olemassa olevien työkalujen käyttöä.

HP:lla on lisäksi useita ratkaisuja arvokkaiden laitteiden osien ja tietojen käytönhallintaan. Jos HP Embedded Security for ProtectTools on asennettuna, se estää tietojen luvottoman käytön ja tarkistaa järjestelmän virheettömän toiminnan sekä todentaa kolmannen osapuolen käyttäjät, jotka yrittävät käyttää järjestelmää. (Lisätietoja on *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaassa osoitteessa <http://www.hp.com>.) Joihinkin tiettyihin tietokoneille saatavilla olevat suojausominaisuudet, kuten HP Embedded Security for ProtectTools -ohjelma, Smart Cover Sensor (Kotelon avaustunnistin) ja Smart Cover Lock (Kotelolukko) estävät henkilökohtaisen tietokoneen sisäisten osien luvottoman käytön. Poistamalla rinnakkais-, sarja- tai USB-portit käytöstä tai estämällä käynnistämisen irrotettavien tietovälineiden avulla voit suojata tärkeitä tietosi. Muistimuutos- ja kotelon avaustunnistinhälytykset voidaan ohjata automaattisesti järjestelmänhallintasovelluksiin ilmoittamaan tietokoneen sisäosien luvottomasta käsittelystä.

 **HUOMAUTUS:** HP Embedded Security for ProtectTools -ohjelma, Smart Cover Sensor (Kotelon avaustunnistin) ja Smart Cover Lock (Kotelolukko) ovat saatavissa lisävarusteena joihinkin järjestelmiin.

HP-tietokoneiden suojausasetuksia voidaan hallita seuraavilla toiminnoilla:

- Paikallisesti käyttämällä tietokoneen asetusohjelmaa. Lisätietoja ja tietokoneen asennusohjelman käyttöohjeita on *Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa*, joka on tietokoneen mukana toimitettavalla *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä. Joihinkin tietokoneisiin on asennettu HP BIOS Configuration for ProtectTools -ohjelma, joka on Windows-pohjaisen ProtectTools-ohjelman komponentti. Ohjelman avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää käytössä olevan käyttöjärjestelmän BIOS-suojausasetukset.
- Etäohjauksena HP Client Manager-, OpenView Client Configuration Manager- tai System Software Manager -ohjelmalla. Tämä ohjelmisto mahdollistaa turvallisen ja yhdenmukaisen turvallisuusasetusten käyttöönoton ja valvonnan.

Seuraava taulukko ja kohdat antavat tietoa tietokoneen turvaominaisuuksien paikallishallinnasta tietokoneen asetustoimintojen (F10) avulla.

Taulukko 11-1 Tietoturvatointojen yleiskatsaus

Komento	Kuvaus
Setup Password (Asetussalasana)	Voit määrittää ja ottaa käyttöön (järjestelmänvalvojan) asetussalasanan. HUOMAUTUS: Jos asetussalasana on määritetty, sinun on muutettava tietokoneen asetuksia, päivitettävä ROM-muisti, ja tehtävä muutoksia joihinkin Plug and Play -asetuksiin Windowsissa. Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa</i> .

Taulukko 11-1 Tietoturvatointojen yleiskatsaus (jatkoa)

Komento	Kuvaus
Power-On Password (Käynnistyssalasana)	<p>Voit määrittää ja ottaa käyttöön käynnistyssalasanan.</p> <p>Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10)</i> -apuohjelman oppaassa.</p>
Password Options (Salasana-asetukset)	<p>Voit määrittää, vaaditaanko salasana uudelleen käynnistyksessä (Ctrl+Alt+Del).</p> <p>Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10)</i> -apuohjelman oppaassa.</p>
(Tämä valinta näkyy ainoastaan silloin, jos käynnistyssalasana on asetettu.)	
Pre-Boot Authorization (Käynnistystä edeltävä valtuutus)	<p>Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sirukortin, jota käytetään käynnistyssalasanan sijaan.</p>
Smart Cover (Älykäs kotelo)	<p>Tämän asetuksen avulla voit</p> <ul style="list-style-type: none">ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Cover Lock -kotelolukituksenottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kotelon Cover Removal Sensor -avaustunnistimen. <p>HUOMAUTUS: <i>Notify User</i> (Ilmoitus käyttäjälle) -tiedote ilmoittaa käyttäjälle tunnistimen havainneen, että kotelo on poistettu. <i>Asetussalasana</i> edellyttää, että asetussalasana annetaan tietokonetta käynnistettäessä, jos tunnistin on havainnut, että kotelo on poistettu.</p> <p>Ominaisuus on käytössä vain tietyissä malleissa. Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10)</i> -apuohjelman oppaassa.</p>
Embedded Security (Sulautettu suojaus)	<p>Tämän asetuksen avulla voit</p> <ul style="list-style-type: none">ottaa käyttöön sulautetulla suojauksella suojatun laitteen tai poistaa sen käytöstäpalauttaa laitteen tehdasasetukset. <p>Ominaisuus on käytössä vain tietyissä malleissa. Lisätietoja on <i>HP ProtectTools Security Manager Guide</i> -oppaassa osoitteessa http://www.hp.com.</p>
Device Security (Laiteturvallisuus)	<p>Voit ottaa käyttöön sarjaportit, rinnakkaisportin, etuosan USB-portit, järjestelmän äänitoiminnon, verkko-ohjaimet (tietyt mallit) ja SCSI-ohjaimet (tietyt mallit) tai poistaa ne käytöstä.</p>
Network Service Boot (Verkkopalvelukäynnisty)	<p>Voit määrittää, että tietokone käynnistyy verkkopalvelimeen asennetun käyttöjärjestelmän avulla, tai poistaa toiminnon käytöstä. (Verkko-ohjaimen täytyy olla asennettu PCI-väylään tai sulautettu osaksi järjestelmälevyä.)</p>
System Ids (Järjestelmän tunnukset)	<p>Voit määrittää seuraavia asetuksia:</p> <ul style="list-style-type: none">Laitetunnuksen (18-tavuinen tunniste) ja omistajatunnuksen (80-tavuinen tunniste, joka näkyy POST-testin aikana). Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10)</i> -apuohjelman oppaassa.Kotelon sarjanumeron tai Universal Unique Identifier (UUID) -numeron. UUID voidaan päivittää vain, jos kotelon sarjanumero ei kelpaa. (Nämä tunnistenumerot on yleensä asetettu tehtaalla, jotta järjestelmä voidaan yksilöidä.) <p>Näppäimistön maa-asetuksen (esimerkiksi englanti tai suomi) järjestelmän tunnuksia varten.</p>
DriveLock (Asemalukko, tietyt mallit)	<p>Voit määrittää ATA-kiintolevyn pääsalasanan tai käyttäjän salasanan tai muuttaa niitä. Kun tämä toiminto on käytössä, käyttäjä saa kehoitteen antaa yhden levyasemalukon salasanan POST-testin aikana. Jos kumpaakaan ei kirjoiteta oikein, ei levyasemaa voi käyttää ennen kuin yksi salasanoista kirjoitetaan oikein seuraavan kylmäkäynnistyksen aikana.</p>

Taulukko 11-1 Tietoturvatointojen yleiskatsaus (jatkoa)

Komento	Kuvaus
	<p>HUOMAUTUS: Tämä vaihtoehto tulee näkyä vain, jos järjestelmään on liitetty vähintään yksi ATA-asema, joka tukee ATA Security (ATA-suojaus) -komentoja.</p> <p>Lisätietoja on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa</i>.</p>
	<p>Lisätietoja tietokoneen asetuksista on <i>Documentation and Diagnostics</i> -CD-levyllä olevassa <i>Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa</i>.</p>
	<p>Tietokoneen suojausominaisuuksien tuki voi vaihdella laitteistokokoonpanon mukaan.</p>


Salasanasuojaus

Käynnistyssalasanana estää tietokoneen luvattoman käytön. Salasana on annettava, jotta järjestelmän sovellukset tai tiedot olisivat käytettävissä. Salasana on annettava joka kerta, kun tietokoneeseen kytketään virta tai kun se käynnistetään uudelleen. Asetussalasanana estää nimenomaan asiattoman pääsyn tietokoneen asetuksiin, ja sitä voidaan käyttää myös käynnistyssalasanana ohittamiseen. Järjestelmän pyytessä käynnistyssalasanana käyttäjä voi antaa asetussalasanana ja kirjautua sillä tietokoneeseen.

Järjestelmään voidaan asettaa verkkokohtainen asetussalasanana, jonka avulla järjestelmänvalvoja voi kirjautua sisään kaikkiin verkkojärjestelmiin tekemään ylläpitotoimia tuntematta asetettuja käynnistyssalasananoja.

Asetussalasanana käyttöönotto tietokoneen asetuksissa


Jos järjestelmässä on sulautetulla suojauksella suojattu laite, katso lisätietoja *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaasta osoitteessa <http://www.hp.com>. Asetussalasanana käyttöönotto tietokoneen asetuksissa estää tietokoneen kokoonpanon muuttamisen (Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman käytön) ennen salasanan kirjoittamista.

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
 2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.
-
-  **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.
-
3. Valitse **Security** (Tietoturva) ja valitse sitten **Setup Password** (Asetussalasanana). Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 4. Valitse ennen poistumista **File** (Tiedosto) > **Save Changes and Exit** (Tallenna muutokset ja lopeta).

Käynnistyssalasanana käyttöönotto tietokoneen asetuksissa


Käynnistyssalasanana käyttöönotto tietokoneen asetuksissa estää tietokoneen käytön virran ollessa kytkettynä, ennen kuin käynnistyssalasanana on kirjoitettu. Kun käynnistyssalasanana on asetettu, tietokoneen asetusten **Security** (Tietoturva) -valikossa näkyy **Password Options** (Salasana-asetukset) -valinta. Salasana-asetuksiin sisältyy **Password Prompt on Warm Boot** (Salasanakehote uudelleenkäynnistyksen yhteydessä) -valinta. Kun **Password Prompt on Warm Boot** (Salasanakehote

uudelleenkäynnistyksen yhteydessä) -asetus on otettu käyttöön, salasana on annettava joka kerta, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
 2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.
-
-  **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.
-
3. Valitse **Security** (Tietoturva) ja valitse sitten **Power-On Password** (Käynnistys salasana). Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 4. Valitse ennen poistumista **File** (Tiedosto) > **Save Changes and Exit** (Tallenna muutokset ja lopeta).

Käynnistys salasanan kirjoittaminen

Kun haluat kirjoittaa käynnistys salasanan, toimi seuraavasti:



1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
 2. Kun näyttöön tulee avainkuvake, kirjoita voimassa oleva salasana ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
-
-  **HUOMAUTUS:** Kirjoita huolellisesti, sillä kirjoittamasi merkit eivät turvallisuussyistä näy ruudussa.
-

Jos kirjoitat virheellisen salasanan, näyttöön tulee yliviivattu avainkuvake. Yritä uudestaan. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen sinun on sammutettava tietokone ja käynnistettävä se sitten uudestaan ennen kuin voit jatkaa.

Asetussalasanan kirjoittaminen

Jos järjestelmässä on sulautetulla suojauksella suojattu laite, katso lisätietoja *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaasta osoitteessa <http://www.hp.com>.

Jos tietokoneessa on otettu käyttöön asetussalasanat, kone pyytää sen joka kerta kun suoritat tietokoneen asetustoiminnon.

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
 2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.
-
-  **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.
-
3. Kun näyttöön tulee avainkuvake, kirjoita voimassa oleva salasana ja paina sitten **Enter**-näppäintä.
-
-  **HUOMAUTUS:** Kirjoita huolellisesti, sillä kirjoittamasi merkit eivät turvallisuussyistä näy ruudussa.
-


Jos kirjoitat virheellisen salasanan, näyttöön tulee yliviivattu avainkuvake. Yritä uudestaan. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen sinun on sammutettava tietokone ja käynnistettävä se sitten uudestaan ennen kuin voit jatkaa.

Käynnistys- tai asetussalasanan muuttaminen


Jos järjestelmässä on sulautetulla suojauskella suojattu laite, katso lisätietoja *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaasta osoitteessa <http://www.hp.com>.

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
2. Kun haluat vaihtaa käynnistysalasanan, siirry vaiheeseen 3.

Voit vaihtaa asetussalasanan Tietokoneen asetukset -apuohjelman avulla heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi (paina **F10**-näppäintä). Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.


 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

3. Kun näyttöön tulee avainkuvake, kirjoita nykyinen salasana, kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen erotinmerkki, uusi salasana, toinen kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen erotinmerkki ja uudelleen uusi salasana. Syntaksi: nykyinen salasana/uusi salasana/uusi salasana

 **HUOMAUTUS:** Kirjoita huolellisesti, sillä kirjoittamasi merkit eivät turvallisuusyistä näy ruudussa.

4. Paina **Enter**-näppäintä.

Uusi salasana tulee voimaan, kun käynnistät tietokoneen seuraavan kerran.


 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja vaihtoehtoisista erotinmerkeistä on kohdassa [Kansallisen näppäimistön erotinmerkit sivulla 30](#). Käynnistysalasanana ja asetussalasanana voidaan muuttaa myös tietokoneen asetusohjelman turvallisuusvaihtoehtojen avulla.

Käynnistysalasanan tai asetussalasanan poistaminen

Jos järjestelmässä on sulautetulla suojauskella suojattu laite, katso lisätietoja *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaasta osoitteessa <http://www.hp.com>.


1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
2. Kun haluat poistaa käynnistysalasanan, siirry vaiheeseen 3.

Voit poistaa asetussalasanan Tietokoneen asetukset -apuohjelman avulla heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi (paina **F10**-näppäintä). Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.

 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

3. Kun näyttöön tulee avainkuvake, kirjoita nykyinen salasanasi ja sen perään kauttaviiva (/) tai vaihtoehtoinen erotinmerkki ohjeen mukaan: nykyinen salasana/

4. Paina **Enter**-näppäintä.

 **HUOMAUTUS:** Lisätietoja vaihtoehtoisista erotinmerkeistä on kohdassa [Kansallisen näppäimistön erotinmerkit sivulla 30](#). Käynnistysalasanana ja asetussalasanana voidaan muuttaa myös tietokoneen asetusohjelman turvallisuusvaihtoehtojen avulla.

Kansallisen näppäimistön erotinmerkit

Jokainen näppäimistö on suunniteltu vastaamaan maakohtaisia vaatimuksia. Salasanan muuttamisessa tai poistamisessa käytettävä syntaksi ja näppäimet vaihtelevat tietokoneen mukana toimitetun näppäimistön mukaan.

Kansallisen näppäimistön erotinmerkit					
/	Arabimaat	-	Kreikka	/	Venäjä
=	Belgia	.	Israel	-	Slovakia
-	BHKSJ*	-	Unkari	-	Espanja
/	Brasilia	-	Italia	/	Ruotsi/Suomi
/	Kiina	/	Japani	-	Sveitsi
-	Tsekki	/	Korea	/	Taiwan
-	Tanska	-	Latinalainen Amerikka	/	Thaimaa
!	Ranska	-	Norja	.	Turkki
é	Ranskankielinen Kanada	-	Puola	/	Yhdysvallat
-	Saksa	-	Portugali		

* Bosnia-Herzegovina, Kroatia, Slovenia ja Jugoslavia

Salasanojen poistaminen

Jos unohdat salasanan, et voi käyttää tietokonetta. Lisätietoja salasanojen poistamisesta on *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Vianmääritysoppaassa*.

Jos järjestelmässä on sulautetulla suojauksella suojattu laite, katso lisätietoja *HP ProtectTools Security Manager Guide* -oppaasta osoitteessa <http://www.hp.com>.

DriveLock-asemalukko

DriveLock-asemalukko on standardin mukainen turvalaite, joka estää ATA-kiintolevyllä olevien tietojen luvattoman käytön. Asemalukko on otettu käyttöön tietokoneen asetusten lisäominaisuutena. Se on käytettävissä vain, kun järjestelmä havaitsee kiintolevyjä, jotka tukevat ATA Security (ATA-suojaus) -komentojen käyttöä. Asemalukko on tarkoitettu HP:n asiakkaille, joille tietoturvasuojaus on ensisijaisen tärkeää. Tällaisille asiakkaille on kiintolevyn ja siihen tallennetun tiedon arvo merkityksellisen verrattuna niihin vahinkoihin, jotka niiden sisällön luvaton käyttö voisi aiheuttaa. Jotta tämäntasoinen turvajärjestely olisi tasapainossa sen kanssa, että käyttäjän unohtaman salasanan on oltava tallessa tallennettuna järjestelmään, HP:n asemalukkotoiminnossa on kaksi salasanaa varmistusmallia. Toinen salasana on tarkoitettu järjestelmänvalvojan käyttöön, ja toisen asettaa ja sitä käyttää varsinainen käyttäjä. Mitään apukeinoja aseman avaamiseen ei ole silloin, jos molemmat salasanat unohtuvat. Tästä syystä voidaan asemalukkoa käyttää kaikkein turvallisimmin, kun kiintolevylle tallennetut tiedot jäljennetään yrityksen tietojärjestelmään tai siitä otetaan säännöllisesti varmuuskopioita. Jos molemmat asemalukon salasanat kadotetaan, on kiintolevy käyttökelvoton. Käyttäjälle, joka ei täytä edellä esitettyjä edellytyksiä, on tämä liian suuri riski. Käyttäjille, jotka täyttävät edellytykset, voi tämä olla hyväksyttävä riski, kun otetaan huomioon kiintolevylle tallennetun tiedon laatu.

Asemalukon käyttö

Kun järjestelmä havaitsee vähintään yhden ATA Security (ATA-suojaus) -komentojen käyttöä tukevan kiintolevyn, Tietokoneen asetukset -apuohjelman Security (Tietoturva) -valikkoon ilmestyy DriveLock (Asemalukko) -valinta. Käyttäjä voi asettaa joko pääsalasanan tai ottaa käyttöön DriveLock-

asemalukon. Käyttäjäsalausana on asetettava, jos asemalukko halutaan ottaa käyttöön. Koska asemalukon asetukset tekee yleensä järjestelmänvalvoja, pääsalasana on määritettävä ensin. HP suosittelee järjestelmänvalvoja asettamaan pääsalasanan riippumatta siitä, onko asemalukko käytössä. Tämän avulla valvoja voi muuttaa asemalukon asetuksia, jos asema myöhemmin lukitaan. Kun pääsalasana on asetettu, voi järjestelmävalvoja ottaa asemalukon käyttöön tai jättää sen käyttämättä.

Jos kiintolevy on lukittu, käynnistystesti edellyttää salasanan määrittämistä laitteen avaamiseksi. Jos käynnistyssalasana on asetettu ja se vastaa laitteen käyttäjän salasanaa, ei POST-testi kehoita käyttäjää kirjoittamaan salasanaa uudelleen. Muuten käyttäjää kehoitetaan kirjoittamaan asemalukon salasana. Kylmäkäynnistyksessä (käynnistys suoritetaan kytkemällä virta) käyttäjä voi antaa joko pää- tai käyttäjäsalasanan. Uudelleenkäynnistyksessä käyttäjän on kirjoitettava sama salasana, jota käytettiin aseman lukituksen poistamisessa edellisen kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Käyttäjä voi yrittää oikean salasanan kirjoittamista kaksi kertaa. Jos kumpikaan yritys ei onnistu kylmäkäynnistyksen aikana, käynnistystesti jatkuu, mutta levyllä oleviin tietoihin ei päästä käsiksi. Jos uudelleenkäynnistyksen tai Windowsista suoritetun uudelleenkäynnistyksen yhteydessä kumpikaan yritys ei onnistu, POST-käynnistystesti pysähtyy ja käyttäjää pyydetään katkaisemaan tietokoneen virta ja kytkemään se uudelleen.

Asemalukkosovellukset

Käytännöllisin DriveLock-asemalukon käyttöpaikka on yritysympäristö. Järjestelmänvalvoja on vastuussa kiintolevyjen asetusten määrittämisestä. Näihin asetuksiin kuuluvat esimerkiksi asemalukon pääsalasanan ja tilapäisen käyttäjän salasanan määrittäminen. Jos käyttäjä unohtaa käyttäjäsalasanan tai laite siirtyy toiselle työntekijälle, käyttäjäsalausana voidaan muuttaa pääsalasanan avulla, minkä jälkeen kiintolevyn tiedot ovat taas käytettävissä.

HP suosittelee, että yrityksen järjestelmänvalvoja, joka päättää ottaa käyttöön asemalukon, laatii myös yhtiölle ohjeiston pääsalasanojen määrittämistä ja ylläpitämistä varten. Tämä tulisi tehdä, jotta voidaan estää tilanne, jossa työntekijä tahallaan tai vahingossa asettaa molemmat asemalukon salasanat ennen yhtiöstä lähtöään. Tällaisessa tapauksessa olisi kiintolevy käyttökelvoton ja se olisi vaihdettava. Tämän lisäksi, jos pääsalasanaa ei aseteta, järjestelmävalvoja voi huomata, ettei kiintolevyä voida käyttää tekemään luvattomia ohjelmia koskevia rutiinitarkastuksia, tai suorittaa omaisuuden tarkistuksia ja tukitoimia.

Niille käyttäjille, joiden turvavaatimukset ovat vähäisemmät, ei HP suosittele asemalukon käyttöönottoa. Tähän ryhmään kuuluvat yksityiset käyttäjät ja sellaiset käyttäjät, joilla ei pääsääntöisesti ole kiintolevyillään henkilökohtaisia tietoja. Näille käyttäjille on kiintolevyn menetys molempien salasanojen unohtamisen seurauksena huomattavasti suurempi menetys kuin niiden tietojen, joiden turvaamiseksi asemalukko on tarkoitettu. Tietokoneen asetusten ja asemalukon käyttö voidaan estää määrittämällä asetussalasana. Jos järjestelmävalvojat määrittävät asetussalasanan eivätkä välitä sitä edelleen loppukäyttäjille, järjestelmävalvojat voivat estää käyttäjiä ottamasta asemalukkoa käyttöön.

Smart Cover Sensor (Kotelon avaustunnistin)

Tiettyihin malleihin asennettu kotelon avaustunnistin (Cover Removal Sensor) on laitteisto- ja ohjelmistoteknologian yhdistelmä, joka voi antaa hälytyksen tietokoneen kotelon tai sivupaneelin poistamisesta. Suojaustasoja on kolme, kuten on kuvattu seuraavassa taulukossa.


Taulukko 11-2 Kotelon avaustunnistimen suojaustasot

Taso	Asetus	Kuvaus
Taso 0	Disabled (Ei käytössä)	Kotelon avaustunnistin ei ole käytössä (oletus).
Taso 1	Notify User (Ilmoitus käyttäjälle)	Kun tietokone käynnistetään uudelleen, ruudussa näkyy ilmoitus siitä, että tietokoneen kotelo tai sivupaneeli on poistettu.
Taso 2	Setup Password (Asetussalasana)	Kun tietokone käynnistetään uudelleen, ruudussa näkyy ilmoitus siitä, että tietokoneen kotelo tai sivupaneeli on poistettu. Jotta voit jatkaa, sinun on kirjoitettava asetussalasana.

HUOMAUTUS: Nämä asetukset voidaan muuttaa tietokoneen asetusohjelmassa. Lisätietoja tietokoneen asetuksista on *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Tietokoneen asetukset (F10) -apuohjelman oppaassa*.

Kotelon avaustunnistimen suojaustason asettaminen


Kun haluat asettaa kotelon avaustunnistimen suojaustason, toimi seuraavasti:

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.
 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3. Valitse **Security** (Tietoturva) > **Smart Cover** (Älykäs kotelo) > **Cover Removal Sensor** (Kotelon avaustunnistin) ja valitse haluttu suojaustaso.
4. Valitse ennen poistumista **File** (Tiedosto) > **Save Changes and Exit** (Tallenna muutokset ja lopeta).

Smart Cover Lock (Kotelolukko)

Smart Cover Lock (Kotelolukko) on ohjelmistollisesti ohjattava kotelolukko, joka on saatavissa joihinkin HP-tietokoneisiin. Lukko estää luvattoman pääsyn sisäisiin osiin. Kun tietokoneet toimitetaan, Smart Cover Lock -lukko on lukitsemattomassa asennossa.


△ **VAROITUS:** Jotta kotelolukko on mahdollisimman turvallinen, muista ottaa käyttöön asetussalasana. Asetussalasana estää luvattoman pääsyn tietokoneen asetuksiin.

 **HUOMAUTUS:** Smart Cover Lock -lukko on tiettyihin malleihin saatavissa oleva lisävaruste.

Smart Cover Lock -kotelolukon lukitseminen

Kun haluat aktivoida Smart Cover Lock -lukon ja lukita kotelon, toimi seuraavasti:


1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.

 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

3. Valitse **Security (Tietoturva) > Smart Cover (Älykäs kotelo) > Cover Lock (Kotelolukko) > Lock option (Lukitusasetus)**.
4. Valitse ennen poistumista **File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta)**.

Smart Cover Lock -kotelolukon avaaminen

1. Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos käyttöjärjestelmänä on Windows, valitse **Käynnistä > Sammuta tietokone > Käynnistä uudelleen**.
2. Heti, kun tietokone käynnistyy ja näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi, avaa Tietokoneen asetukset -apuohjelma painamalla **F10**-näppäintä. Ohita tarvittaessa otsikkoruutu painamalla **Enter**.

 **HUOMAUTUS:** Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, ohjelma ei avaudu näyttöön. Kokeile avaamista uudestaan käynnistämällä tietokone uudelleen ja painamalla **F10**-näppäintä, kun näytön merkkivalo muuttuu vihreäksi.

3. Valitse **Security (Tietoturva) > Smart Cover (Älykäs kotelo) > Cover Lock (Kotelolukko) > Unlock (Poista lukitus)**.
4. Valitse ennen poistumista **File (Tiedosto) > Save Changes and Exit (Tallenna muutokset ja lopeta)**.

Smart Cover Failsafe -avaimen käyttö

Jos otat käyttöön Smart Cover Lock -lukon etkä pysty antamaan oikeaa lukon poistamisessa tarvittavaa salasanaa, tarvitset tietokoneen avaamista varten kotelolukon Failsafe-avaimen. Tarvitset avainta seuraavissa olosuhteissa:

- virtakatkos
- käynnistysvirhe
- jonkin PC:n osan (esimerkiksi suorittimen tai virtalähteen) vikaantuminen
- unohtunut salasana.

△ **VAROITUS:** Kotelolukon FailSafe-avain on erikoistyökalu, jonka saa HP:ltä. Varaudu tilanteeseen ja tilaa avain jo ennen kuin tarvitset sitä valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Kun haluat saada FailSafe-avaimen, toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Ota yhteyttä valtuutettuun HP-jälleenmyyjään.
- Soita takuukortissa ilmoitettuun numeroon.

Lisätietoja Smart Cover FailSave Key -kotelolukon käyttämisestä on *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Laitteiston käyttöoppaassa*.

Vaijerilukkosuojaus

Turvalukon kiinnityspaikassa on vaijerilukko, jolla tietokone voidaan kiinnittää fyysisesti työpisteeseen.

Kuvitetut ohjeet on esitetty *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Laitteiston käyttöoppaassa*.

Sormenjälkitunnistusteknologia

Poistamalla loppukäyttäjän salasanan syöttövelvoitteen HP:n sormenjälkitunnistusteknologia lisää verkon turvallisuutta, helpottaa kirjautumisprosessia ja vähentää likeyritysten verkkojen hallintaan liittyviä kustannuksia. Sormenjälkitunnistusteknologia on kohtuuhintaista, joten se on lähes kaikkien käyttäjien ulottuvilla.



HUOMAUTUS: Sormenjälkiteknologian tuki vaihtelee eri malleissa.

Lisätietoja on osoitteessa

<http://h18004.www1.hp.com/products/security/>.

Virheiden havaitseminen ja korjaus

Vikailmoitus- ja palauttamistoiminnoissa on yhdistetty edistyneet laitteisto- ja ohjelmistoteknologiat, jotta ratkaisevan tärkeiden tietojen menetyksiltä vältyttäisiin ja jotta suunnittelemattomat toimintakatkot jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

Jos tietokone on liitetty verkkoon, jonka hallintaan käytetään HP Client Manager -ohjelmaa, tietokone lähettää vikailmoituksen verkkohallintasovellukseen. HP Client Manager -ohjelmiston avulla on myös mahdollista laatia etätoiminnolla vianetsintäaikataulun, joka suoritetaan automaattisesti kaikilla ohjatuilla tietokoneilla, sekä luoda yhteenvetoraportin epäonnistuneista testeistä.

Levynsuojausjärjestelmä (Drive Protection System, DPS)

Levynsuojausjärjestelmä (Drive Protection System, DPS) on joidenkin HP-tietokoneiden kiintolevyihin asennettu sisäinen vianmääritysohjelma. DPS on suunniteltu auttamaan sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, jotka saattaisivat aiheuttaa takuun piiriin kuulumattoman kiintolevyn vaihtamisen.

Kun HP-yritystietokoneet valmistetaan, jokainen asennettava kiintolevy testataan DPS-ohjelman avulla ja levyyn tallennetaan pysyvä tietue tärkeimmistä levytiedoista. Aina kun DPS-ohjelmaa käytetään, testitulokset tallennetaan kiintolevyyn. Jälleenmyyjä voi käyttää näitä tietoja selvittäessään, mitkä tilanteet aiheuttivat DPS-ohjelman käyttämisen. Lisätietoja on *Documentation and Diagnostics* -CD-levyllä olevassa *Vianmääritysoppaassa*.

Jännitepiikkejä sietävä virtalähde

Integroitu ylijännitettä sietävä virtalähde takaa paremman luotettavuuden, kun tietokoneeseen kohdistuu ennakoimaton ylijännite. Tämä virtalähde kestää jopa 2 000 voltin ylijännitteen aiheuttamatta hukka-aikaa tai tietojen menetyksiä.

Lämmöntunnistin

Lämmöntunnistin on laitteisto- ja ohjelmistopohjainen toiminto, joka seuraa tietokoneen sisälämpötilaa. Kun lämpötila ylittää normaalilämpötilan rajan, ruudussa näkyy varoitus, joten ehdit ryhtyä toimeen, ennen kuin sisäiset osat vahingoittuvat tai tietoja menetetään.

Hakemisto

- A**
Active Management Technology, Intel vPro -pohjaiset tietokoneet 11
alan standardit 24
aloituskokoonpano 2
Altiris
 AClient 3
 Deployment Solution Agent 3
asema, suojaaminen 35
asetukset
 aloituksessa 2
 kopiointi 17
 kopiointi useisiin tietokoneisiin 18
 kopiointi yksittäiseen tietokoneeseen 17
asetussalasana
 asettaminen 27
 kirjoittaminen 28
 muuttaminen 29
 poistaminen 29
- B**
Backup and Recovery Manager 10
BIOS
 Flash ROMin etäpäivitys 15
 HPQFlash 15
 käynnistyslohkon hätäpalautustila 16
- C**
Client Foundation Suite 8
Client Management Interface 5
Client Manager 6
Client Premium Suite 8
- D**
DiskOnKey
 HP Drive Key 19
 käynnistyksessä käytettävä 19, 20
- DriveLock-asemalukko
 käyttäminen 30
 sovellukset 31
- E**
erotinmerkit, taulukko 30
esiasennettu ohjelmistorunko 2
etäkokoonpano 4
- F**
FailSafe-avaimen tilaaminen 33
FailSafe-avain
 tilaaminen 33
 varoitus 33
FailSafe-avain, tilaaminen 33
Flash ROMin etäpäivitys 15
- H**
HP
 Backup and Recovery Manager 10
 Client Foundation Suite 8
 Client Management Interface 5
 Client Manager 6
 Client Premium Suite 8
 OpenView 3
 OpenView Client Configuration Manager 8
 OpenView PC Configuration Management Solution 9
 ProtectTools Security Manager 7
 System Software Manager 6
HP:n elinkaariratkaisut 2
HP Client Catalog for SMS 10
HP Drive Key
 DiskOnKey 19
 käynnistyksessä käytettävä 19, 20
HP OpenView 3
HPQFlash 15
- hätäpalautustila, käynnistyslohko 16
- I**
Intel vPro -pohjaiset tietokoneet, joissa hyödynnetään Active Management Technology -teknologiaa 11
Internet-osoitteet. *Katso* Internet-sivut
Internet-sivut
 asetusten kopioiminen 18
 BIOSin lataaminen 15
 Flash ROMin etäpäivitys 15
 HP:n tiedotteet 11
 HP Client Foundation Suite 8
 HP Client Foundation Suite ja Client Premium Suite 3
 HP Client Manager 7
 HP Client Premium Suite 8
 HP OpenView Client Configuration Manager 9
 HP OpenView PC Configuration Management Solution 3, 9
 HP ProtectTools Security Manager 7
 HPQFlash 15
 Intel vPro -teknologia 11
 ohjelmistotuki 23
 PC-tietokoneen käyttöönotto 2
 Proactive Change Notification 13
 ROM-päivitys 15
 Sormenjälkitunnistusteknologi a 34
 Subscriber's Choice 13
 Subscriber's Choice 13
 System Software Manager - ohjelman lataaminen 6

J

jännitelähde, jännitepiikkejä
sietävä 35
jännitepiikkejä sietävä
jännitelähde 35

K

kaksiasentoinen virtapainike 22
kansallisen näppäimistön
erotinmerkit 30
kiintolevyjen
vianmäärittästyökalu 35
kiintolevyn suojaaminen 35
kiintolevyt,
vianmäärittästyökalu 35
kirjoittaminen
asetussalasana 28
käynnistyssalasana 28
kloonausvälineet, ohjelmisto 2
kotololukko 32
kotololukkovarmistus, vaara 32
käynnistyslaite
DiskOnKey 19, 20
HP Drive Key 19, 20
luominen 19
USB-muistilaite 19
käynnistyslohkon
häätäpalautustila 16
käynnistyssalasana
asettaminen 27
kirjoittaminen 28
muuttaminen 29
poistaminen 29
käyttöjärjestelmän muuttaminen,
tärkeää tietoa 23
käyttöjärjestelmät, tärkeää
tietoa 23
käyttöönottovälineet, ohjelmisto 2
käytöstä poistuneet ratkaisut 14

L

levy, kloonaus 2
lämmöntunnistin 35
lämpötila, tietokoneen
sisäinen 35

M

muutosilmoitus 13

N

näppäimistön erotinmerkit,
kansallinen 30

O

ohjelmat
Active Management
Technology 11
Altiris AClient 3
Altiris Deployment Solution
Agent 3
HP Client Catalog for SMS 10
HP Client Foundation Suite 8
HP Client Management
Interface 5
HP Client Manager 6
HP Client Premium Suite 8
HP OpenView Agent 3
HP OpenView Client
Configuration Manager 8
HP ProtectTools Security
Manager 7
HP System Software
Manager 6
integrointi 2
Levynsuojausjärjestelmä (Drive
Protection System, DPS) 35
omaisuuden hallinta 25
OpenView PC Configuration
Management Solution 9
palauttaminen 2
Remote System Installation
(Järjestelmän etäasennus) 4
työkalujen päivittäminen ja
hallinta 5
ohjelmiston räätälöinti 2
omaisuuden hallinta 25
OpenView Agent 3
OpenView Client Configuration
Manager 8
OpenView PC Configuration
Management Solution 9

P

palauttaminen 10
palauttaminen, ohjelmisto 2
palautustila, käynnistyslohkon
häätätilanne 16
PCN (Proactive Change
Notification) 13
PC-tietokoneen käyttöönotto 2
Preboot Execution Environment
(PXE) 4
Proactive Change Notification
(PCN) 13
ProtectTools Security Manager 7
PXE (Preboot Execution
Environment) 4

R

Remote System Installation
(Järjestelmän etäasennus) 4
ROM (lukumuisti)
etäpäivitys 15
päivitys 15
ROMin suojeleminen, varoitus 15

S

salasana
asetukset 27, 28
käynnistys 27, 28
muuttaminen 29
poistaminen 29, 30
suojaaminen 27
salasanan muuttaminen 29
salasanan poistaminen 29
salasanojen poistaminen 30
Smart Cover Lock -lukko
avaaminen 33
FailSafe-avain 33
lukitseminen 33
Smart Cover Lock -lukon
avaaminen 33
Smart Cover Lock -lukon
lukitseminen 33
Smart Cover Sensor (Kotelon
avaustunnistin)
asettaminen 32
suojaustasot 32
sormenjälkitunnistus-
teknologia 34
Subscriber's Choice 13
suojaaminen
asetukset 25
DriveLock-asemalukko 30
ominaisuudet, taulukko 25
ProtectTools Security
Manager 7
salasana 27
Smart Cover Lock -lukko 32
Smart Cover Sensor (Kotelon
avaustunnistin) 32
sormenjälkitunnistus-
teknologia 34
vajjerilukko 34
System Software Manager 6

T

tiedotteet 11
Tietokoneen asetusohjelma 17
tietokoneen käyttö, valvonta 25
tietokoneen käytön valvonta 25
tietokoneen sisäinen lämpötila 35

U

USB-muistilaite, käynnistyksessä
käytettävä 19, 20

V

vaijerilukon paikka 34

varmuuskopiointi 10

varoitukset

FailSafe-avain 33

kotelolukkovarmistus 32

ROMin suojeleminen 15

Virheiden havaitseminen ja korjaus

HP Client Manager 35

virtapainike

kaksiasentoinen 22

muuttaminen 22

virtapainikkeen toiminnan

muuttaminen 22