

# Cartes multimédia externes

## Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2007 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P.

Le logo SD est une marque de son  
propriétaire.

Les informations contenues dans ce  
document peuvent être modifiées sans  
préavis. Les garanties relatives aux produits  
et aux services HP sont décrites dans les  
textes de garantie limitée expresse qui les  
accompagnent. Aucun élément du présent  
document ne peut être interprété comme  
constituant une garantie supplémentaire. HP  
ne saurait être tenu pour responsable des  
erreurs ou omissions de nature technique ou  
rédactionnelle qui pourraient subsister dans  
le présent document.

Première édition : juillet 2007

Référence du document : 448442-051

## Notice produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions standard disponibles sur la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.



---

# Sommaire

<b>1 Utilisation des cartes pour lecteur de cartes SD/MMC</b>	
Insertion d'une carte numérique .....	2
Arrêt et retrait d'une carte numérique .....	3
<b>2 Utilisation des cartes ExpressCard</b>	
Configuration d'une ExpressCard .....	4
Insertion d'une ExpressCard .....	5
Arrêt et retrait d'une ExpressCard .....	6
<b>Index .....</b>	<b>7</b>



---

# 1 Utilisation des cartes pour lecteur de cartes SD/MMC

Les cartes numériques en option offrent un stockage de données sécurisé et un partage d'informations convivial. Elles sont couramment utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA équipés d'un connecteur de carte numérique, mais aussi avec les autres types d'ordinateurs.

Le lecteur de cartes SD/MMC prend en charge les formats suivants :


- MultiMediaCard (MMC)
- Carte mémoire Secure Digital (SD)

## Insertion d'une carte numérique

△ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager les connecteurs, usez d'une force minimum lors de l'insertion d'une carte numérique.

1. Tenez la carte numérique, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
2. Insérez la carte dans le lecteur de cartes SD/MMC, puis enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Vous entendez un son lorsque le périphérique est détecté et un menu d'options disponibles peut s'afficher.



## Arrêt et retrait d'une carte numérique

△ **ATTENTION :** Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez une carte numérique avant de la retirer.

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.

 **REMARQUE :** Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.

2. Pour arrêter la carte numérique :


a. Cliquez deux fois sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

 **REMARQUE :** Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (< ou <<) dans la zone de notification.

b. Cliquez sur le nom de la carte numérique dans la liste.

c. Cliquez sur **Arrêter**, puis sur **OK**.

3. Appuyez sur la carte numérique **(1)** et retirez-la de son logement **(2)**.



---

## 2 Utilisation des cartes ExpressCard

Une ExpressCard est une PC Card hautes performances que vous insérez dans le logement ExpressCard.

À l'instar des PC Cards standard, les ExpressCards sont conçues selon les normes PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).

### Configuration d'une ExpressCard

N'installez que les logiciels requis pour votre périphérique. Si la documentation qui accompagne votre ExpressCard vous invite à installer des pilotes de périphérique :

- N'installez que les pilotes de périphérique correspondant à votre système d'exploitation.
- N'installez aucun autre logiciel fourni par le fabricant de l'ExpressCard, notamment les Card Services, les Socket Services ou les configureurs.

## Insertion d'une ExpressCard

△ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager l'ordinateur ou des cartes multimédia externes, n'insérez pas de PC Card dans un logement ExpressCard.

**ATTENTION :** Pour éviter d'endommager les connecteurs :

Utilisez d'une force minimum lors de l'insertion d'une ExpressCard.

Abstenez-vous de déplacer ou de transporter l'ordinateur lorsqu'une ExpressCard est en cours d'utilisation.


Le connecteur d'ExpressCard peut contenir un cache de protection. Pour retirer le cache :

1. Appuyez sur le cache **(1)** afin de le déverrouiller.
2. Tirez délicatement sur le cache **(2)** du connecteur.



Pour insérer une ExpressCard :

1. Tenez la carte, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
2. Insérez la carte dans le connecteur d'ExpressCard, puis poussez sur celle-ci jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement.



Vous entendez un son lorsque le périphérique est détecté et un menu d'options peut s'afficher.

📄 **REMARQUE :** La première fois que vous insérez une ExpressCard, le message "Installation du pilote logiciel du périphérique" s'affiche dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre de tâches.

 **REMARQUE :** Une ExpressCard insérée consomme de l'énergie même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Pour économiser de l'énergie, arrêtez-la ou retirez-la si vous ne l'utilisez pas.

## Arrêt et retrait d'une ExpressCard

△ **ATTENTION :** Pour éviter toute perte de données ou tout blocage du système, arrêtez une ExpressCard avant de la retirer.

1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à l'ExpressCard.

 **REMARQUE :** Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.

2. Pour arrêter l'ExpressCard :


- a. Double-cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

 **REMARQUE :** Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (< ou <<) dans la zone de notification.

- b. Cliquez sur le nom de l'ExpressCard dans la liste.
- c. Cliquez sur **Arrêter**, puis sur **OK**.

3. Pour déverrouiller et retirer l'ExpressCard :

- a. Appuyez délicatement sur la carte **(1)** afin de la déverrouiller.
- b. Tirez la carte **(2)** du connecteur.



---

# Index

## C

carte ExpressCard

définition 4

carte numérique

arrêt 3

définition 1

insertion 2

retrait 3

## E

ExpressCard

arrêt 6

configuration 4

insertion 5

retrait 6

retrait du cache 5

ExpressCards, configuration 4

