

Priročnik za upravljanje namizja

Poslovni računalniki

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P. Informacije v
tem priročniku se lahko spremenijo brez
poprejšnjega obvestila.

Microsoft, Windows in Windows Vista so ali
blagovne znamke ali registrirane blagovne
znamke podjetja Microsoft Corporation v
Združenih državah Amerike in/ali drugih
državah.

Intel in vPro sta blagovni znamki družbe Intel
Corporation v ZDA in drugih državah.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve
so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu,
priloženih tem izdelkom in storitvam. Noben
del tega dokumenta se ne sme razlagati kot
dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za
tehnične ali uredniške napake ali
pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Ta dokument vsebuje zasebne informacije,
ki so zaščitene z avtorskimi pravicami.
Nobenega dela tega dokumenta ne smete
fotokopirati, reproducirati ali prevesti v drug
jezik brez poprejšnjega izrecnega pisnega
dovoljenja družbe Hewlett-Packard
Company.

Priročnik za upravljanje namizja

Poslovni računalniki

Prva izdaja (julij 2007)

Št. dela dokumenta: 451272-BA1

O tej knjigi

V tem priročniku so zapisane opredelitve in navodila za uporabo varnostnih funkcij in funkcij za upravljanje, ki so že nameščene v nekaterih modelih.

- ⚠ **OPOZORILO!** Tako poudarjeno besedilo opozarja, da utegne biti izpostavljeni telesnim poškodbam ali smrtni nevarnosti, če ne boste upoštevali navodil.
 - ⚠ **POZOR:** Tako poudarjeno besedilo opozarja, da lahko pride do poškodbe opreme oziroma izgube podatkov, če ne boste upoštevali navodil.
 - 📝 **OPOMBA:** Tako poudarjeno besedilo opozarja na pomembne dodatne informacije.
-

Kazalo

1 Pregled upravljanja namizja

2 Začetna konfiguracija in uvajanje

HP OpenView Agent	3
Agent za Altiris Deployment Solution	4

3 Namestitev na daljavo

4 Posodabljanje in upravljanje programske opreme

HP Client Management Interface	7
HP System Software Manager	8
HP Client Manager	9
HP ProtectTools Security Manager	10
HP Client Premium Suite	11
HP Client Foundation Suite	12
HP OpenView Client Configuration Manager	13
Rešitev HP OpenView PC Configuration Management Solutions	14
HP Client Catalog za SMS	15
HP Backup and Recovery Manager	16
Osebni računalniki z zaščitnim znakom Intel vPro s tehnologijo Active Management Technology	17
HP Proactive Change Notification	19
Subscriber's Choice	20
Retired Solutions	21

5 Programiranje bliskovnega ROM-a

Remote ROM Flash	23
HPQFlash	24

6 Boot Block Emergency Recovery Mode

7 Podvajanje namestitve

Kopiranje v en računalnik	27
Kopiranje v več računalnikov	28
Priprava zagonske naprave	29
Podprtta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom	29
Nepodprtta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom	30

8 Gumb za napajanje z dvema stanjema

9 HP-jevo spletno mesto za podporo

10 Industrijski standardi

11 Sledenje sredstvom in varnost

Varnost z gesli	38
Nastavitev gesla za nastavitev z uporabo programa Computer Setup	38
Nastavitev gesla za vklop s programom Computer Setup	38
Vnos gesla za vklop	39
Vnos gesla za nastavitev	39
Spreminjanje gesla za vklop ali gesla za nastavitev	39
Brisanje gesla za vklop ali gesla za nastavitev	40
Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav	40
Brisanje gesel	41
DriveLock	42
Uporaba funkcije DriveLock	42
Uporaba funkcije DriveLock	42
Senzor pokrova	44
Nastavitev ravni zaščite senzorja pokrova	44
Ključavnica pokrova (Smart Cover Lock)	45
Zaklepanje ključavnice pokrova	45
Odklepanje ključavnice pokrova	45
Uporaba varnostnega ključa pokrova	45
Možnost zaklepa s kabelsko ključavnico	47
Tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov	48
Obveščanje o okvarah in obnova po njih	49
Sistem za zaščito pogonov	50
Na sunke napetosti odporen napajalnik	51
Toplotni senzor	52
Stvarno kazalo	53

1 Pregled upravljanja namizja

HP Client Management Solutions ponuja na standardih temelječe rešitve za upravljanje in nadzorovanje namiznih osebnih računalnikov, delovnih postaj in prenosnih računalnikov v omrežnem okolju. HP je leta 1995 prvi uvedel upravljanje namizja, ko je predstavil prve, popolnoma upravljive namizne osebne računalnike. HP ima patent za tehnologijo upravljanja. Od takrat HP na celotnem industrijskem področju prevzema pobudo pri razvoju standardov in infrastrukture, potrebnih za učinkovito uvajanje, konfiguriranje in upravljanje namiznih računalnikov, delovnih postaj in prenosnih računalnikov. HP pri razvoju svoje programske opreme za upravljanje tesno sodeluje z vodilnimi ponudniki rešitev programske opreme na tem področju, da bi lahko zagotovil združljivost med HP Client Management Solutions in njihovimi izdelki. HP Client Management Solutions predstavlja pomemben vidik v naši zavezanosti, da vam priskrbimo rešitve, ki vam bodo v pomoč pri zniževanju skupnih stroškov lastništva in vzdrževanja osebnih računalnikov v njihovi življenjski dobi.

Najpomembnejše zmožnosti in funkcije upravljanja namizja so:

- začetna konfiguracija in uvajanje
- namestitev na daljavo (Remote System Installation)
- posodabljanje in upravljanje programske opreme
- programiranje ROM-a
- Konfiguracija opcij strojne opreme
- sledenje sredstvom in varnost
- obveščanje o okvarah in obnovitev sistema

 **OPOMBA:** Podpora za določene funkcije, opisane v tem priročniku, se lahko spreminja glede na model ali različico programske opreme.

2 Začetna konfiguracija in uvajanje

V računalnik je že vnaprej nameščen posnetek sistemske programske opreme. Po kratkem postopku odpakiranja programske opreme, je računalnik pripravljen za uporabo.

Če želite, lahko vnaprej nameščeno programsko opremo zamenjate s sistemsko in uporabniško programsko opremo, prilagojeno po meri. To lahko naredite na več načinov. Ti načini obsegajo:

- Namestitev dodatnih programskih paketov po odpakirjanju vnaprej nameščenega posnetka programske opreme.
- Uporaba orodij za uvajanje programske opreme, kot so: HP OpenView Client Configuration Manager (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista), HP OpenView PC Configuration Management Solution (temelji na tehnologiji Radia) (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista) ali Altiris Deployment Solution, ki bodo zamenjala vnaprej nameščeno programsko opremo s prilagojeno.
- Kopiranje vsebine z enega trdega diska na drugega s kloniranjem diskov.

Najustreznejši postopek uvajanja je odvisen od vašega okolja in delovnih postopkov. V razdelku PC Deployment na spletnem mestu HP Lifecycle Solutions (<http://h20219.www2.hp.com/services/cache/80906-0-0-225-121.html>) so informacije, ki vam bodo v pomoč pri izbiri najboljšega načina uvajanja.

Restore Plus! Na CD-ju, namestitvenem programu v ROM-u in v strojni opremi ACPI boste našli dodatno pomoč za obnovo sistemske programske opreme, upravljanje konfiguracije in odpravljanje težav ter upravljanja porabe.

 **OPOMBA:** Informacije o izdelavi CD-ja *Restore Plus!* najdete v [HP Backup and Recovery Manager na strani 16](#).

HP OpenView Agent

 **OPOMBA:** HP OpenView Agent trenutno še ni na razpolago za Windows Vista.

Agent za upravljanje, ki ga uporablja tako HP OpenView Client Configuration Manager kot rešitve HP OpenView PC Configuration Management, je vnaprej naložen v računalnik. Ko ga namestite, omogoča komunikacijo z upravljalnikom za HP OpenView.

Namestitev Agenta HP OpenView:

- 1.** Kliknite **Start**.
- 2.** Kliknite **All Programs** (Vsi programi).
- 3.** Kliknite **HP Manageability**.
- 4.** Kliknite **Radia Management Agent Readme**.
- 5.** Da namestite Agenta HP OpenView, si preberite navodila v datoteki Readme in delajte skladno z njimi.

Agent HP OpenView predstavlja ključni infrastrukturni del, ki omogoča vse rešitve znotraj HP OpenView PC Configuration Management Solution. O ostalih infrastrukturnih delih, ki so nujni pri izvedbi rešitev HP OpenView PC Configuration Management Solution, boste več izvedeli na spletnem mestu <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html>.

Agent za Altiris Deployment Solution

Ta program je vnaprej naložen na računalnik. Ko ga namestite, omogoča komunikacijo s skrbnikom upravljalne konzole Deployment Solution.

Namestitev agenta za Altiris Deployment Solution:

1. Kliknite **Start**.
2. Kliknite **All Programs** (Vsi programi).
3. Za Windows Vista kliknite **Install Altiris DAgent** (Namesti Altiris DAgent).
Za Windows XP kliknite **Install Altiris AClient** (Namesti Altiris AClient).
4. Sledite navodilom na zaslonu, da nastavite in konfigurirate program Altiris.

Agent Altiris Deployment Solution predstavlja ključni infrastrukturni del, ki omogoča delovanje HP Client Foundation Suite in Client Premium Suite. O ostalih infrastrukturnih delih, ki so nujni pri izvedbi rešitev HP Client Foundation Suite in Client Premium Suite, boste več izvedeli na spletnem mestu <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

3 Namestitev na daljavo

Namestitev sistema na daljavo omogoča zagon in namestitev računalnika z uporabo programske opreme in konfiguracijskih informacij, ki so v omrežnem strežniku, z zagonom okolja PXE (Preboot Execution Environment). Funkcija za daljinsko namestitev sistema se običajno uporablja kot orodje za namestitev in konfiguracijo sistema ter se lahko uporabi za izvedbo naslednjih opravil:

- formatiranje trdega diska
- uvajanje posnetka programske opreme na enem ali več novih računalnikih
- Posodabljanje sistemskega BIOS-a v bliskovnem pomnilniku ROM na daljavo ([Remote ROM Flash na strani 23](#))
- konfiguriranje nastavitev sistemskega BIOS-a

Če želite začeti namestitev sistema na daljavo, med zagonom računalnika pritisnite **F12**, ko se v spodnjem desnem kotu zaslona z logotipom HP prikaže sporočilo **F12 = Network Service Boot**. Sledite navodilom na zaslonu, da nadaljujete s postopkom. Privzeto zagonsko zaporedje je nastavljeno v BIOS-u, ki pa ga lahko spremenite, da se računalnik vedno skuša zagnati iz omrežja (PXE).

4 Posodabljanje in upravljanje programske opreme

HP ponuja več orodij za upravljanje in posodabljanje programske opreme v namiznih in prenosnih računalnikih ter delovnih postajah:

- HP Client Management Interface
- HP System Software Manager
- HP Client Manager
- HP ProtectTools Security Manager
- HP Client Premium Suite
- HP Client Foundation Suite
- Aplikacija HP OpenView Agent Client Configuration Manager (upravljanje konfiguracije strank) (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista)
- Aplikacija HP OpenView PC Configuration Management Solution (rešitev za upravljanje konfiguracij) (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista)
- HP Client Catalog za SMS
- HP Backup and Recovery Manager
- Osebni računalniki z zaščitnim znakom Intel vPro s tehnologijo Active Management Technology
- HP Proactive Change Notification
- HP Subscriber's Choice

HP Client Management Interface

Ne glede na orodja za upravljanje sistema, ki jih uporablja vaš oddelek za IT, je upravljanje tako strojne kot programske opreme pomembno, če želite obdržati nizke stroške za IT, posel pa še vedno živahen. Skrbnik IT lahko dostopi v program HP Client Management Interface tako, da napiše preproste skripte in jih integrira v rešitev za upravljanje po svoji želji.

S programsko opremo HP Client Management Interface (HP CMI) boste nove HP-jeve poslovne računalnike v celoti in povsem povezali v svoje upravljano računalniško okolje. HP CMI priskrbi vmesnik, ki poenostavi povezovanje HP-jevih poslovnih računalnikov z najbolj razširjenimi industrijskimi orodji za upravljanje sistemov (vključno z Microsoft Systems Management Server, IBM Tivoli Software in HP OpenView Operations) in upravljavskimi programi, ki ste jih sami razvili. Z uporabo HP CMI lahko orodja za upravljanje sistemov in uporabniški programi povprašujejo po nadrobnejšem popisu odjemalca, sprejemajo informacije o njegovem stanju in nastavljajo sistemski BIOS tako, da neposredno komunicirajo z odjemalčevim računalnikom, s tem pa zmanjšuje potrebo po agentu ali povezovalni programske opremi za doseganje integracije.

Osnova programa HP Client Management Interface so industrijski standardi, ki zajemajo Microsoft Windows Management Interface (MS WMI), Web-Based Enterprise Management (WBEM), System Management BIOS (SMBIOS) in Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). HP CMI predstavlja temeljno tehnologijo, ki jo HP Client Management Solutions s pridom uporablja. HP vam s HP CMI mogoča, da ste pri izbiri načina upravljanja odjemalskih HP-jevih računalnikov prilagodljivi.

HP Client Management Interface v povezavi s programom za upravljanje sistema lahko:

- Povpraševanje po nadrobnem popisu odjemalca – zabeleži podrobne informacije o procesorjih, trdih diskih, spominu, BIOS-u, gonilnikih, skupaj z informacijami s senzorjem (npr. hitrost vrtenja ventilatorja, napetost in temperatura).
- Prejemanje informacij o stanju – naročite širok nabor alarmov z odjemalčeve strojne opreme (npr. pregrevanje, ustavljen ventilator, spremembe v konfiguraciji strojne opreme), ki bodo prišli do sistemskega upravljalnika, aplikacije ali na lokalni odjemalčev računalnik. Alarmi bodo poslani v realnem času, ko jih sprožijo dogodki na strojni opremi.
- Upravljanje nastavitev sistemskega BIOS-a – izvedejo se funkcije vezane na tipko F10 in zajemajo nastavljanje in spremenjanje gesla za BIOS ter zagonskega zaporedja računalnika na daljavo z vašega sistemskega upravljalnika na katerem koli ali na vseh računalnikih, ne da bi morali osebno do računalnika.

Več informacij o HP Client Management Interface najdete na <http://www.hp.com/go/hpcmi/>.

HP System Software Manager

HP System Software Manager (SSM) je brezplačno orodje za avtomatizacijo daljinskega uvajanja gonilnikov in posodabljanja BIOS-a v HP-jevih poslovnih računalnikih v omrežju. Ko se SSM izvaja, brez posredovanja uporabnika ugotovi različice gonilnikov in BIOS-a, nameščenega v vseh odjemalskih računalnikih, in jih primerja s paketi sistemске programske opreme SoftPaq, ki so bili preskušeni in shranjeni v osrednji shrambi datotek. SSM nato samodejno posodobi vso sistemsko programsko opremo starejših različic z novejšimi, shranjenimi v osrednji shrambi datotek. Ker SSM dovoli samo distribucijo posodobitev SoftPaq v ustrezne odjemalske računalnike, ga lahko skrbniki uporabijo za učinkovito in varno posodabljanje sistemске programske opreme.

System Software Manager deluje z orodji za distribucijo programske opreme za velika podjetja, kot sta HP OpenView PC Configuration Management Solution (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista), Altiris HP Client Manager in Microsoft Systems Management Server (SMS). Z njim lahko razdelite posodobitve, pakirane v obliki SSM, ki so jih razvile stranke ali druga podjetja.

SSM je na voljo brezplačno na spletnem mestu <http://www.hp.com/go/ssm>.

-  **OPOMBA:** SSM trenutno ne podpira daljinskega prenosnega ROM-a na sistemih, ki imajo omogočen program Windows Vista BitLocker in uporabljajo meritve TPM za zaščito ključev BitLocker, ker bi prenos BIOS-a razveljavil zaupniški podpis, ki ga je BitLocker ustvaril za to platformo. Onemogočite BitLocker prek t. i. Skupinske politike (Group Policy), da lahko prenašate sistemski BIOS.

Podpora BitLocker lahko omogočite brez ukrepov TPM v BIOS-u in tako preprečite razveljavitev ključev BitLocker. HP priporoča, da si ustvarite varnostno kopijo poverilnic za BitLocker, da jih lahko uporabite v primeru obnovitve sistema v sili.

HP Client Manager

Programska oprema HP Client Manager Software, razvita v sodelovanju s podjetjem Altiris, je na voljo brezplačno za vse podpore HP-jeve poslovne namizne in prenosne računalnike ter delovne postaje. Vanjo je vgrajena tehnologija SSM in omogoča osrednje sledenje, spremljanje in upravljanje strojne opreme HP-jevih odjemalskih sistemov.

Programsko opremo HP Client Manager lahko uporabite za:

- pridobivanje dragocenih informacij o strojni opremi, kot so vrsta procesorja, pomnilnika in grafičnega pod sistema ter varnostne nastavitev;
- spremljanje stanja sistema, tako da se morebitne težave lahko odpravijo, preden se sploh pojavijo;
- samodejno pridobitev in namestitev posodobljenih gonilnikov in posodobitev za BIOS, ne da bi hodili do vsakega računalnika;
- daljinsko nastavljanje BIOS-a in varnostnih nastavitev;
- avtomatizacijo postopkov za hitro reševanje težav s strojno opremo.

Tesna povezanost z orodji HP Instant Support tools skrajša čas odpravljanja napak na strojni opremi.

- Diagnostika – na daljavo poganjajte in pregledujte poročila na HP-jevih namiznih ali prenosnih modelih in delovnih postajah
- System Health Scan – v nameščeni bazi o HP-jevih odjemalskih sistemih preverite znane težave s strojno opremo
- Active Chat – za reševanje problemov se povežite s HP-jevo podporo strankam
- HP Knowledgebase – povezava na strokovne informacije
- Automated SoftPaq, proces zbiranja in razdeljevanja za hitro rešitev problemov s strojno opremo
- Prepoznavanje, popis in inicializacija sistemov z varnostnim čipom v HP ProtectTools
- Možnost, da se alarmi izpišejo lokalno na odjemalčev sistem
- Poročilo z osnovnimi popisnimi informacijami za odjemalce, ki niso HP-jevi
- Nastavitev in konfiguriranje varnostnega čipa TPM
- Centralno načrtovanje varnostnega kopiranja in obnovitve programa
- Dodatna podpora za upravljanje Intel AMT

O programu HP Client Manager lahko izveste več na spletnem mestu <http://www.hp.com/go/clientmanager>.

HP ProtectTools Security Manager

Program ProtectTools Security Manager nudi varnostne funkcije, ki pomagajo ščititi pred nepooblaščenim dostopom do računalnika, omrežij in občutljivih podatkov. Povečano varnost priskrbijo naslednji moduli:

- Smart Card Security for ProtectTools
- Embedded Security for ProtectTools
- BIOS Configuration for ProtectTools
- Credential Manager for ProtectTools

Na voljo so lahko različni moduli; kateri so na vašem računalniku, pa je odvisno od modela. Na primer: Za Embedded Security for ProtectTools mora biti vgrajen varnostni čip Trusted Platform Module (TPM) (samo nekateri modeli), za Smart Card Security for ProtectTools pa morate imeti dodatno pametno kartico in bralnik.

Moduli ProtectTools so lahko vnaprej nameščeni, vnaprej naloženi ali pa jih lahko kupite na HP-jevem spletnem mestu. Za več informacij obiščite <http://www.hp.com/products/security>.

HP Client Premium Suite

HP Client Premium Suite (HP CPS) je zasnovan za organizacije, ki hočejo popolnoma obvladovati strojno in programsko opremo skozi vso njeno življensko dobo z enega spletnega upravljaškega mesta. Program združuje:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector
- konektor za HP OpenView (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista)
- Altiris Client Manager Suite - Level 1
- Altiris Connector Solution
- Altiris Local Recovery Pro
- Altiris AuditExpress

O HP Client Premium Suite lahko izveste več na spletnem mestu <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

HP Client Foundation Suite

HP Client Foundation Suite (HP CFS) je zasnovan za organizacije, ki hočejo osnovno funkcionalnost za upravljanje odjemalcev. Program združuje:

- HP Client Manager
- HP Systems Insight Manager Connector
- Altiris Migration Suite
- Altiris Local Recovery Pro

O HP Client Foundation Suite lahko izveste več na spletnem mestu <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

HP OpenView Client Configuration Manager

 **OPOMBA:** Aplikacija HP OpenView Agent Client Configuration Manager (upravljanje konfiguracije strank) trenutno še ni na razpolago za Windows Vista.

HP OpenView Client Configuration Manager je rešitev za upravljanje računalniške in programske opreme za okolja Windows XP ter HP Thin Client. Preprosto se uporablja in hitro uveljavlja ter zagotavlja močno osnovo za prihodnje zahteve. Na razpolago je v dveh izdajah:

- Osnovna izdaja je brezplačen izdelek za upravljanje namizij, prenosnih računalnikov in delovnih postaj HP ter zagotavlja inventar računalniške in strojne opreme, daljinsko upravljanje, nadzorovanje opozoril HP, posodobitve za HP BIOS in gonilnike, integracijo z modulom HP Protect Tools in dodatno podporo za Intel AMT. Osnovna izdaja prav tako podpira uveljavljanje in upravljanje modula HP Thin Clients.
- Izdaja Premium Edition, ki jo lahko kupite, vsebuje vse funkcije osnovne izdaje, prav tako pa še uvedbo in migracijo programa Windows, sposobnosti upravljanja programskih popravkov, distribucijo programske opreme in nadzorovanje uporabe programske opreme.

HP Client Configuration Manager omogoča migracijsko pot do rešitve HP OpenView PC Configuration Management Solution (na osnovi tehnologije Radia) za samodejno upravljanje velikih, heterogenih in neprestano spreminjačih se okolij IT.

O HP Open View Client Configuration Manager lahko izveste več na spletnem mestu <http://www.managementsoftware.hp.com/products/ccm/index.html>.

Rešitev HP OpenView PC Configuration Management Solutions

 **OPOMBA:** Aplikacija HP OpenView PC Configuration Management Solution (rešitev za upravljanje konfiguracij) trenutno še ni na razpolago za Windows Vista.

HP OpenView PC Configuration Management Solution je rešitev, ki omogoča administratorjem popisovanje, izvajanje programskih popravkov in neprestano spreminjanje programske opreme ter vsebine med heterogenimi platformami strank. Z rešitvijo HP OpenView PC Configuration Management Solution lahko osebe, zaposlene na oddelku IT, izvajajo naslednja opravila:

- avtomatizirajo celoten življenjski cikel upravljalnega postopka od odkritja, uvedbe in neprestanega upravljanja do migracije in upokojitve;
- samodejno uvajajo in neprestano upravljajo celotne sklope programske opreme (operacijske sisteme, uporabniške programe, programske popravke, nastavitev in vsebino);
- Upravljanje programske opreme na skoraj vsaki napravi, vključno z namizji, delovnimi postajami in prenosnimi računalniki, v heterogeni ali samostoječi infrastrukturi
- upravljajo programsko opremo na večini operacijskih sistemov;

Neprestano upravljanje konfiguracij je strankam HP-ja omogočilo velik prihranek na področju IT, skrajšanje časa, potrebnega za prihod programske opreme in vsebine na tržišče, ter povečanje produktivnosti in zadovoljstvo uporabnikov.

Za več informacij o HP OpenView PC Configuration Management Solution obiščite
<http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html>.

HP Client Catalog za SMS

Posodobitev upravljanja je pomembna funkcija za ohranjanje računalnikov, od samostojnih osebnih računalnikov do podatkovnih centrov podjetij. Sposobnost identificiranja razpoložljivih posodobitev in selektivno redno ter avtomatizirano izvajanje teh posodobitev lahko pomaga pri zagotavljanju varnosti in produktivnosti za upravljano organizacijo. HP sedaj nudi mehanizme za poenostavitev posodabljanja za HP-jeve sisteme znotraj infrastrukture za upravljanje Microsoftovega strežnika za sistemsko upravljanje. HP Client Catalog za SMS vsebuje gonilnike za programsko opremo in informacije o programskej popravki za namizne ter prenosne platforme ter za platforme delovnih postaj. Z SMS 2003 R2 in programom Inventory Tool for Custom Updates (orodja za prilagojeno posodabljanje) lahko organizacije hitro in preprosto integrirajo in izvajajo posodobitve HP-jeve programske opreme glede na podrobne značilnosti platforme, ki jih HP Client Catalog za SMS posreduje ustreznim ciljnim sistemom stranke znotraj upravljanega podjetja.

Za več informacij o programu HP Client Catalog za SMS obiščite <http://www.hp.com/go/easydeploy/>.

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager je preprosto uporabna in vsestranska aplikacija, ki vam omogoča izdelavo varnostnih kopij in obnovljanje primarnega trdega diska na računalniku. Aplikacije je namenjena za izdelavo varnostne kopije Windowsov, vseh aplikacij in podatkovnih datotek. Varnostno kopiranje lahko nastavite tako, da se izvaja ob določenih intervalih, ali pa ga sprožite ročno. Pomembne datoteke lahko arhivirate ločeno od običajnih varnostnih kopij.

HP Backup and Recovery Manager je vnaprej nameščen na obnovitveno particijo na trdem disku' in vam omogoča:

- ustvarjanje obnovitvenih točk za varnostno kopiranje sprememb celotnega sistema;
- varnostno kopiranje celotnega sistema v en arhiv;
- varnostno kopiranje posameznih datotek in map.

Varnostne kopije obnovitvenih točk in datotek lahko kopirate na CD ali DVD, vse ostale varnostne kopije pa na omrežje ali sekundarni trdi disk.

HP močno priporoča, da pred začetkom uporabe računalnika ustvarite komplet diskov za obnovo sistema in da nastavite redno samodejno ustvarjanje obnovitvenih točk.

Za izdelavo kompleta za obnovo sistema:

1. Kliknite **Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager**, da odprete čarovnika za Backup and Recovery (Backup and Recovery Wizard), nato pa kliknite **Naprej**.
2. Izberite **Create a set of recovery discs (Recommended)** (Ustvari komplet obnovitvenih plošč) priporočeno) in kliknite **Naprej**.
3. Sledite navodilom čarovnika.

Aplikacija HP Backup and Recovery Manager ponuja dva osnovna načina obnove sistema. Prvi način obsega obnovo datotek in map in deluje v operacijskem sistemu Windows. Drugi način obsega obnovo računalnika in zahteva ponovni zagon iz obnovitvene particije ali kompleta diskov za obnovo sistema. Za ponovni zagon iz obnovitvene particije ob zagonu, ko se izpiše sporočilo »Press F11 for Emergency Recovery. (Pritisnite F11 da začnete obnovo sistema.)«, pritisnite F11.

Za več informacij o uporabi aplikacije HP Backup and Recovery Manager si oglejte priročnik *HP Backup and Recovery Manager User Guide* (uporabniški priročnik za program HP Backup and Recovery Manager), tako da izberete **Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual** (Priročnik za HP Backup and Recovery).

 **OPOMBA:** Komplet za obnovo sistema lahko naročite pri HP, tako da pokličete podporni center HP. Pojdite na naslednjo spletno stran, izberite svojo regijo in kliknite povezavo **Technical support after you buy** (Tehnična podpora po nakupu) pod naslovom **Call HP** (Pokličite HP), kjer boste dobili telefonsko število podpornega centra v vaši regiji.

http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html

Osebni računalniki z zaščitnim znakom Intel vPro s tehnologijo Active Management Technology

Intel Active Management Technology (AMT) omogoča boljše odkrivanje, odpravljanje napak in zaščito računalniških sredstev. Z AMT-jem lahko osebne računalnike oskrbujete, če so prižgani, ugasnjeni ali če se operacijski sistem ne odziva.

Funkcije Intel vPro zajemajo:

- informacije o popisu strojne opreme
- opozarjanje
- upravljanje porabe – prižgano/ugasnjen, poraba po napravah
- diagnostiko in odpravljanje napak na daljavo
 - Serial-over-LAN – omogoča nadzor oddaljenega osebnega računalnika preko upravljalnika med zagonsko fazo
 - IDE-Redirect – omogoča zagon sistema z oddaljenega pogona, diska ali posnetka ISO
- osamitev in obnova na nivoju strojne opreme – osebnemu računalniku omeji dostop do omrežja ali ga povsem izključi, če zazna virusno ali virusu podobno dejavnost

 **OPOMBA:** Pregled tehnologije Intel vPro najdete na spletnem mestu <http://www.intel.com/vpro>.

Posebne HP-jeve informacije o tehnologiji Intel vPro najdete v belih knjigah na spletnem mestu <http://www.hp.com/support>. Izberite svojo državo in jezik, izberite **Informacije o podpori in odpravljanju težav**, nato pa vnesite številko modela računalnika in pritisnite **Enter**. V kategoriji **Resources** (Sredstva) kliknite **Manuals (guides, supplements, addendums, etc.)** (Priročniki (vodniki, priloge, dopolnila ipd.)). Pod **Quick jump to manuals by category** (Hiter prehod na priročnike po kategorijah) kliknite **White papers** (Bele knjige).

Na osebnih računalnikih z zaščitnim znakom Intel vPro zajemajo dostopne upravljaške tehnologije naslednje:

- AMT
- ASF
- Virtualization Technology (VT)

ASF in AMT ne moreta biti istočasno konfigurirana, vendar pa sta oba podprtia.

Sisteme Intel vPro za AMT ali ASF konfigurirate takole:

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate Microsoft Windows, kliknite **Start**, **Zaustavitev sistema** in **Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite vročo tipko **Ctrl+P**.

 **OPOMBA:** Če **Ctrl+P** ne pritisnete v pravem trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in ko lučka monitorja zasveti zeleno, ponovno pritisniti **Ctrl+P**.

S to vročo tipko vstopite v nastavitevni program Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx). Ta program omogoča uporabniku konfiguracijo različnih vidikov upravljaške tehnologije. Konfiguracijske možnosti zajemajo:

- Konfiguracija ME Platform
 - ME Platform State Control – omogoči/onemogoči upravljavski krmilnik
 - ME Firmware Local Update – omogoči/onemogoči upravljanje popravkov za strojno programsko opremo
 - LAN Controller – omogoči/onemogoči integrirani omrežni krmilnik
 - ME Features Control – omogoči AMT, ASD ali nobenega
 - ME Power Control – konfigurira upravljanje krmilnika za politiko porabe
- Konfiguracija Intel AMT
 - Sprememba gesla za AMT – to morate narediti, če hočete konfigurirati AMT (privzeto geslo je **admin**)
 - Host Name – omogoča administratorju, da odjemalcu dodeli ime
 - TCP/IP – omogoča administratorju, da določi naslov IP ali da omogoči DHCP
 - Provisioning Server – omogoča administratorju, da določi naslov IP oskrbnega strežnika
 - Provision Model – omogoča administratorju da določi podjetniški ali SMB-način
 - Set PID and PPS – omogoča administratorju, da priskrbi predoskrbne ključe (oglejte si HP-jovo belo knjigo *Intel vPro Provisioning*)
 - Un-Provision – omogoča administratorju, da ponastavi konfiguracijo AMT-ja na tovarniške nastaviteve
 - VLAN – omogoča administratorju, da omogoči podporo za virtualizacijo LAN
 - SOL/IDE-R – omogoča administratorju, da dovoli oddaljen zagon in nadzor sej
- Change MEBx Password (HP močno priporoča, da to geslo spremenite. Privzeto geslo je **admin.**)

Za daljinsko upravljanje sistemov ATM mora skrbnik uporabljati daljinsko konzolo, ki podpira ATM. Podjetniške upravljalne konzole so na razpolago pri dobaviteljih, kot so HP OpenView (trenutno še ni na razpolago za Windows Vista), Altiris in Microsoft SMS. V načinu SMB odjemalec priskrbi vmesnik za spletni brskalnik. Za dostop do te funkcije odprite brskalnik na katerem koli sistemu v omrežju in vpišite http://host_name:16992. host_name je ime, ki je dodeljeno sistemu. Namesto imena gostitelja lahko vnesete tudi naslov IP.

HP Proactive Change Notification

Program za vnaprejšnje obveščanje o spremembah uporablja spletno mesto Subscriber's Choice za vnaprejšnje in samodejno:

- pošiljanje e-poštnih obvestil Proactive Change Notification (PCN) o spremembah strojne in programske opreme večine komercialnih računalnikov in strežnikov do 60 dni vnaprej;
- pošiljanje e-poštnih sporočil z bilteni, nasveti in opombami za stranke, varnostnimi bilteni ter opozorili o gonilnikih za večino komercialnih računalnikov in strežnikov.

Ustvarite lahko lasten profil, tako da boste prejemali le informacije, ki ustrezano vašemu računalniškemu okolju. Če želite izvedeti več o programu Proactive Change Notification in ustvariti svoj profil po meri, obiščite <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>.

Subscriber's Choice

Subscriber's Choice je HP-jeva odjemalska storitev.

Glede na vaš profil vam bo HP pošiljal prilagojene nasvete o izdelkih, člankih in/ali gonilnikih ter opozorila/obvestila službe za podporo.

Storitev Subscriber's Choice Driver and Support Alerts/Notifications vas bo dnevno po e-pošti obveščala, da so informacije, na katere ste se naročili, pripravljene za pregled in prenos. Če želite izvedeti več o storitvi Subscriber's Choice in ustvariti profil po meri, obiščite <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>.

Retired Solutions

HP na poslovne namizne računalnike, prenosne računalnike in delovne postaje ne bo več dostavljal dveh programskih paketov, Altiris Local Recovery in Dantz Retrospect. Vsi novi poslovni namizni računalniki, prenosni računalniki in delovne postaje bodo leta 2006 dostavljeni s programom HP Backup and Recovery Manager.

5 Programiranje bliskovnega ROM-a

BIOS v računalniku je shranjen v programabilnem bliskovnem ROM-u (read only memory). Če v programu Computer Setup (F10) omogočite geslo za nastavitev, lahko preprečite nenamerno posodabljanje ali prepisovanje pomnilnika ROM. To je pomembno za zagotavljanje pravilnega delovanja računalnika. Če boste morali ali želeli nadgraditi BIOS, lahko prenesete najnovejše posnetke BIOS-a s HP-jevega spletnega mesta za gonilnike in podporo na naslovu <http://www.hp.com/support/files>.

- △ **POZOR:** Da zagotovite največjo stopnjo zaščite ROM-a, poskrbite, da bo določeno geslo za nastavitev. To preprečuje nepooblaščeno nadgrajevanje pomnilnika ROM. Program System Software Manager skrbnikom sistema omogoča, da geslo za nastavitev hkrati nastavijo v enem ali več računalnikih. Za več informacij obiščite <http://www.hp.com/go/ssm>.

Remote ROM Flash

Remote ROM Flash omogoča sistemskemu administratorju, da s centralnega upravljaškega mesta za omrežje varno nadgradi BIOS na oddaljenih HP-jevih računalnikih. Posledica tega, da lahko sistemski administrator opravi to nalogo na daljavo na več računalnikih, je konsistentno uvajanje in večji nadzor nad posnetki BIOS-a v HP-jevih računalnikih po vsem omrežju. Zato je večja tudi produktivnost, skupni stroški lastništva pa so nižji.

 **OPOMBA:** SSM trenutno ne podpira daljinskega prenosnega ROM-a na sistemih, ki imajo omogočen program Windows Vista BitLocker in uporabljajo meritve TPM za zaščito ključev BitLocker, ker bi prenos BIOS-a razveljavil zaupniški podpis, ki ga je BitLocker ustvaril za to platformo. Onemogočite BitLocker prek t.i. Skupinske politike (Group Policy), da lahko prenašate sistemski BIOS.

Če želite izkoristiti prednosti programiranja pomnilnika ROM na daljavo, mora biti računalnik vklopljen ali prebujen z možnostjo za prebujanje na daljavo (Remote Wakeup).

Več o programu Remote ROM Flash preberite na straneh o programske opremi HP Client Manager Software ali System Software Manager na naslovu <http://www.hp.com/go/ssm/>.

HPQFlash

Orodje HPQFlash se uporablja za posodobitev ali obnovo sistemskega BIOS-a posameznih osebnih računalnikov z operacijskim sistemom Windows.

Če želite izvedeti več o programu HPQFlash, obiščite spletno mesto <http://www.hp.com/support/files> ter vnesite številko modela računalnika, ko se prikaže ustrezni poziv.

6 Boot Block Emergency Recovery Mode

Če pride do odpovedi bliskovnega ROM-a, kar je sicer malo verjetno, Boot Block Emergency Recovery Mode dovoljuje obnovo sistema. Na primer, če bi med posodobitvijo BIOS-a zmanjkal električne, bliskovni ROM več ne bi bil celovit. Zaradi tega bi bil sistemski BIOS neuporaben. Boot Block je del pomnilnika ROM, zaščiten pred pisanjem, ki vsebuje kodo, ki ob vklopu sistema preveri, ali je posnetek sistemskega BIOS-a veljaven.

- Če je posnetek sistemskega BIOS-a veljaven, se sistem zažene na običajen način.
- Če pa posnetek sistemskega BIOS-a ni veljaven, Boot Block BIOS, ki je varen pred odpovedjo, omogoča iskanje prenosnih medijev za slikovne datoteke BIOS-a. If an appropriate BIOS image file is found, it is automatically flashed into the ROM.

Če funkcija Boot Block nazna neveljaven posnetek sistemskega BIOS-a, bo lučka za sistemsko napajanje osemkrat utripnila rdeče, enkrat na sekundo. Obenem se bo osemkrat slišal pisk. Če del sistemskega ROM-a, ki vsebuje video del posnetka ROM-a ni pokvarjen, se bo na ekranu izpisalo **Boot Block Emergency Recovery Mode**.

Če želite obnoviti sistem, potem ko računalnik že preklopi v način za obnovo (Boot Block Emergency Recovery Mode), uporabite naslednji postopek:

1. Izklopite računalnik.
2. Vstavite CD ali prenosni pogon USB, na katerem je v korenskem imeniku želena datoteka s posnetkom BIOS-a.

 **OPOMBA:** Nosilec mora biti formatiran in uporabljati datotečni sistem FAT12, FAT16 ali FAT32.

3. Vklopite računalnik.

Če ne bo našel ustrezne podobe BIOS-a, boste morali vstaviti medij, na katerem je datoteka s posnetkom BIOS-a ali pa program za nadgradnjo BIOS-a.

Če bo sistem ROM uspešno preprogramiral, se bo samodejno ugasnil.

4. Odstranite zamenljivi nosilec, ki ste ga potrebovali pri nadgradnji BIOS-a.
5. Vklopite računalnik, da ga znova zaženete.

 **OPOMBA:** BitLocker onemogoča zagon programa Windows Vista, če je v optičnem pogonu CD s slikovnimi datotekami BIOS-a. Če je BitLocker omogočen, odstranite CD, preden skušate zagnati Windows Vista.

7 Podvajanje namestitve

Ta postopek omogoča skrbniku preprosto kopiranje nastavitev konfiguracije v druge računalnike iste vrste in modela. Tako lahko hitreje in dosledneje konfigurirate več računalnikov.

 **OPOMBA:** Za oba postopka potrebujete disketni pogon ali podprto napravo USB z bliskovnim pomnilnikom, kot je HP Drive Key.

Kopiranje v en računalnik

△ **POZOR:** Konfiguracija namestitve se razlikuje glede na model. Če ciljni in izvorni računalnik nista enakega modela, lahko pride do poškodb sistemskih datotek. Namestitvene konfiguracije na primer ne kopirajte iz modela dc7xxx v model dx7xxx.

1. Izberite namestitveno konfiguracijo, ki jo želite kopirati. Izklopite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Zaustavitev**.
 2. Če uporabljate pogon USB, ga zdaj vstavite.
 3. Vklopite računalnik.
 4. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnите **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.
-  **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.
5. Če uporabljate disketo, jo zdaj vstavite.
 6. Kliknite **Datoteka > Replicated Setup** (Podvajana nastavitev) > **Save to Removable Media** (Shrani na odstranljiv medij). Sledite navodilom na zaslonu, da pripravite konfiguracijsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom.
 7. Izklopite računalnik, ki ga želite konfigurirati, in vstavite konfiguracijsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom.
 8. Vklopite računalnik, ki ga želite konfigurirati.
 9. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnите **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.
 10. Kliknite **Datoteka > Replicated Setup** (Podvajana namestitev) > **Restore from Removable Media** (Obnovi iz odstranjivega medija) in sledite navodilom na zaslonu.
 11. Ko je postopek končan, znova zaženite računalnik.

Kopiranje v več računalnikov

⚠ **POZOR:** Konfiguracija namestitve se razlikuje glede na model. Če ciljni in izvorni računalnik nista enakega modela, lahko pride do poškodb sistemskih datotek. Namestitvene konfiguracije na primer ne kopirajte iz modela dc7xxx v model dx7xxx.

Pri tem načinu je potrebno nekoliko več časa za pripravo konfiguracijske diskete ali naprave USB z bliskovnim pomnilnikom, vendar je kopiranje v ciljne računalnike znatno hitrejše.

⚠ **OPOMBA:** Za ta postopek je potrebna zagonska disketa oziroma zagonska naprava USB z bliskovnim pomnilnikom. Če za pripravo zagonske diskete ni na voljo Windows XP, namesto opisanega uporabite način za kopiranje v en računalnik (glejte [Kopiranje v en računalnik na strani 27](#)).

1. Pripravite zagonsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom. Glejte [Podprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom na strani 29](#) ali [Nepodprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom na strani 30](#).

⚠ **POZOR:** Vseh računalnikov ni mogoče zagnati z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom. Če je v zagonskem zaporedju v programu Computer Setup (F10) naprava USB navedena pred trdim diskom, lahko računalnik zaženete z nje. Sicer morate uporabiti zagonsko disketo.

2. Izberite namestitveno konfiguracijo, ki jo želite kopirati. Izklopite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Zaustavitev**.
3. Če uporabljate pogon USB, ga zdaj vstavite.
4. Vklopite računalnik.
5. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.

⚠ **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustrezнем trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

6. Če uporabljate disketo, jo zdaj vstavite.
7. Kliknite **Datoteka > Replicated Setup** (Podvajana nastavitev) > **Save to Removable Media** (Shrani na odstranljiv medij). Sledite navodilom na zaslonu, da pripravite konfiguracijsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom.
8. Prenesite orodje BIOS za podvajanje namestitve (repset.exe) in jo kopirajte na zagonsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom. Če želite prenesti to orodje, obiščite <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html> in vnesite številko modela računalnika.
9. Na konfiguracijski disketi ali v napravi USB z bliskovnim pomnilnikom pripravite datoteko autoexec.bat z naslednjim ukazom:
`repset .exe`
10. Izklopite računalnik, ki ga želite konfigurirati. Vstavite konfiguracijsko disketo ali napravo USB z bliskovnim pomnilnikom in vklopite računalnik. Konfiguracijsko orodje se bo samodejno zagnalo.
11. Ko je postopek končan, znova zaženite računalnik.

Priprava zagonske naprave

Podprtá naprava USB z bliskovnim pomnilnikom

Podprté naprave imajo vnaprej nameščen posnetek, ki poenostavlja postopek, s katerim se pripravijo za zagon. Vse HP-jeve ali Compaqove in večina drugih bliskovnih naprav USB imajo ta vnaprej nameščeni posnetek. Če bliskovna naprava USB, ki jo uporabljate, nima tega posnetka, uporabite postopek, opisan v nadaljevanju tega razdelka (glejte [Nepodprtá naprava USB z bliskovnim pomnilnikom na strani 30](#)).

Za pripravo naprave USB z bliskovnim pomnilnikom morate imeti:

- podprto bliskovno napravo USB,
- zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programi FDISK in SYS (če program SYS ni na voljo, lahko uporabite FORMAT, vendar boste izgubili vse obstoječe datoteke na bliskovni napravi USB),
- računalnik, ki ga je mogoče zagnati z bliskovne naprave USB.

△ **POZOR:** Nekaterih starejših računalnikov ni mogoča zagnati z bliskovne naprave USB. Če je v zagonskem zaporedju v programu Computer Setup (F10) naprava USB navedena pred trdim diskom, lahko računalnik zaženete z nje. Sicer morate uporabiti zagonsko disketo.

1. Izklopite računalnik.
2. Vstavite napravo USB z bliskovnim pomnilnikom v ena od vrat USB na računalniku in odstranite vse druge shranjevalne naprave USB razen disketnih pogonov.
3. Vstavite zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK.COM in SYS.COM oziroma FORMAT.COM v disketni pogon in vklopite računalnik, da ga zaženete z disketo.
4. Zaženite program FDISK, tako da v ukazni vrstici **A:** vnesete **FDISK** in pritisnete Enter. Če je potrebno, kliknite **Yes (Y)**, da omogočite podporo za velike diske.
5. Vnesite Choice [5], da prikažete pogone v sistemu. Bliskovna naprava USB je pogon, ki se najbolje ujema z velikostjo enega od navedenih pogonov. Običajno je to zadnji pogon na seznamu. Zabeležite si črko pogona.

Bliskovna naprava USB: _____

△ **POZOR:** Če noben pogon ne ustreza bliskovni napravi USB, ne nadaljujte, sicer lahko izgubite podatke. Prepričajte se, da na drugih vratih USB ni dodatnih naprav za shranjevanje. Če so, jih odstranite, znova zaženite računalnik in nadaljujte s četrtim korakom. Če dodatnih naprav ni, sistem ali ne podpira bliskovitih naprav USB ali pa je ta, ki jo uporabljate, pokvarjena. S postopkom NE nadaljujte.

6. Končajte FDISK, tako da pritisnete **Esc**, da se vrnete na ukazni pozivnik **A:**.
7. Če je na zagonski disketi program SYS.COM, nadaljujte z 8. korakom, sicer pa z 9.
8. Na ukaznem pozivniku **A:** vtisknjite **SYS x:**, kjer x predstavlja črko pogona, navedeno zgoraj.

△ **POZOR:** Prepričajte se, da ste vnesli pravilno črko pogona za bliskovno napravo USB.

Po prenosu sistemskih datotek se bo program SYS vrnil na ukazni pozivnik **A:**. Nadaljujte s 13. korakom.

9. Kopirajte datoteke, ki jih želite obdržati, iz bliskovne naprave USB v začasni imenik na drugem pogonu (na notranjem sistemskem disku na primer).

- 10.** Na ukaznem pozivniku **A:** vtipkajte **FORMAT /S X:**, kjer X predstavlja črko pogona, navedeno zgoraj.

△ **POZOR:** Prepričajte se, da ste vnesli pravilno črko pogona za bliskovno napravo USB.

Program FORMAT bo prikazal eno ali več opozoril in vas vsakič vprašal, ali želite nadaljevati. Pri vsakem vprašanju vnesite **Y**. Ukaz FORMAT bo formatiral napravo USB z bliskovnim pomnilnikom, dodal sistemske datoteke in vas vprašal za oznako nosilca.

- 11.** Vnesite oznako ali pa pustite prazno in pritisnite **Enter**.
- 12.** Kopirajte morebitne datoteke, ki ste jih shranili v 9. koraku, nazaj v bliskovno napravo USB.
- 13.** Odstranite disketo in znova zaženite računalnik. Računalnik se bo zagnal z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom (kot pogon C).

☒ **OPOMBA:** Privzeto zagonsko zaporedje se razlikuje glede na računalnik in se lahko spremeni v programu Computer Setup (F10).

Če ste uporabili različico operacijskega sistema DOS iz operacijskega sistema Windows 9x, se lahko za kratek čas prikaže zaslon z logotipom Windows. Če ne želite, da se prikazuje, dodajte datoteko ničte velikosti, poimenovano LOGO.SYS, v korenški imenik bliskovne naprave USB.

Vrnite se na [Kopiranje v več računalnikov na strani 28](#).

Nepodprta naprava USB z bliskovnim pomnilnikom

Za pripravo naprave USB z bliskovnim pomnilnikom morate imeti:

- bliskovno napravo USB,
- zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programi FDISK in SYS (če program SYS ni na voljo, lahko uporabite FORMAT, vendar boste izgubili vse obstoječe datoteke na bliskovni napravi USB),
- računalnik, ki ga je mogoče zagnati z bliskovne naprave USB.

△ **POZOR:** Nekaterih starejših računalnikov ni mogoče zagnati z bliskovne naprave USB. Če je v zagonskem zaporedju v programu Computer Setup (F10) naprava USB navedena pred trdim diskom, lahko računalnik zaženete z nje. Sicer morate uporabiti zagonsko disketo.

- 1.** Če so v sistemu kartice PCI, na katere so priključeni pogoni SCSI, ATA RAID ali SATA, izklopite računalnik in iztaknite napajalni kabel.

△ **POZOR:** Napajalni kabel MORA biti iztaknjen.

- 2.** Odprite računalnik in odstranite kartice PCI.

- 3.** Vstavite napravo USB z bliskovnim pomnilnikom v ena od vrat USB na računalniku in odstranite vse druge shranjevalne naprave USB, razen disketnih pogonov. Zaprite pokrov računalnika.

- 4.** Priključite napajalni kabel in vklopite računalnik.

- 5.** Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.

☒ **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustrezнем trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

- 6.** V meniju **Advanced (Napredno) > PCI Devices (Naprave PCI)** onemogočite krmilnike PATA in SATA. Ko onemogočite krmilnik SATA, si zabeležite IRQ, kateremu je krmilnik dodeljen. Pozneje boste morali IRQ znova dodeliti. Končajte orodje za nastavitev in potrdite spremembe.

SATA IRQ: _____

7. Vstavite zagonsko disketo z operacijskim sistemom DOS ter programoma FDISK.COM in SYS.COM oziroma FORMAT.COM v disketni pogon in vklopite računalnik, da ga zaženete z diskete.
8. Zaženite FDISK in izbrisite vse obstoječe particije v napravi USB z bliskovnim pomnilnikom. Ustvarite novo particijo in jo označite za aktivno. Končajte FDISK, tako da pritisnete tipko **Esc**.
9. Če se sistem ni samodejno znova zagnal, ko ste končali FDISK, pritisnite **Ctrl+Alt+Del**, da se računalnik znova zažene z diskete z operacijskim sistemom DOS.
10. V ukaznem pozivniku **A:** vnesite **FORMAT C: /s** in pritisnite **Enter**. Ukaz FORMAT bo formatiral napravo USB z bliskovnim pomnilnikom, dodal sistemske datoteke in vas vprašal za oznako nosilca.
11. Vnesite oznako ali pa pustite prazno in pritisnite **Enter**.
12. Izklopite računalnik in iztaknite napajalni kabel. Odprite računalnik in znova namestite morebitne kartice PCI, ki ste jih prej odstranili. Zaprite pokrov računalnika.
13. Priključite napajalni kabel, odstranite disketo in vklopite računalnik.
14. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovnemu ekranu.
15. V meniju **Advanced (Napredno) > PCI Devices (Naprave PCI)** znova omogočite krmilnike PATA in SATA, ki ste jih onemogočili v 6. koraku. Krmilniku SATA dodelite njegov prvotni IRQ.
16. Shranite spremembe in zapustite orodje za nastavitev. Računalnik se bo zagnal z naprave USB z bliskovnim pomnilnikom (kot pogon C).

 **OPOMBA:** Privzeto zagonsko zaporedje se razlikuje glede na računalnik in se lahko spremeni v programu Computer Setup (F10). Dodatna navodila najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Če ste uporabili različico operacijskega sistema DOS iz operacijskega sistema Windows 9x, se lahko za kratek čas prikaže zaslon z logotipom Windows. Če ne želite, da se prikazuje, dodajte datoteko ničte velikosti, poimenovano LOGO.SYS, v korenski imenik bliskovne naprave USB.

Vrnite se na [Kopiranje v več računalnikov na strani 28](#).

8 Gumb za napajanje z dvema stanjema

Če je omogočen vmesnik Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), lahko gumb za napajanje deluje kot stikalo za vklop/izklop ali kot gumb za preklop v stanje začasne zaustavitve. V stanju pripravljenosti računalnik ni povsem izklopljen, temveč je v stanju pripravljenosti, v katerem porabi zelo malo energije. Tako lahko na hitro zaustavite sistem, ne da bi vam bilo treba zapirati aplikacije, in se pozneje brez izgube podatkov spet vrnete v isto delovno stanje.

Nastavitev gumba za napajanje spremenite takole:

1. Z levo miškino tipko kliknite gumb **Start** in nato izberite **Nadzorna plošča** in **Možnosti porabe**).
2. V pogovornem oknu **Power Options Properties** (Možnosti porabe – lastnosti) izberite zavihek **Advanced** (Dodatno).
3. V razdelku **Power Button** izberite **Stand by**.

Če ste gumb za napajanje nastavili tako, da deluje kot gumb za preklop v način začasne zaustavitve, z njim računalnik preklopite v način, v katerem porabi zelo malo energije. Če želite preklopiti v način običajnega delovanja, še enkrat pritisnite gumb za napajanje. Če želite povsem izklopliti napajanje, pritiskajte gumb za napajanje dlje kot štiri sekunde.

△ **POZOR:** Gumba za napajanje ne uporabljajte za izklop računalnika, razen če se sistem preneha odzivati; sicer lahko poškodujete ali izgubite podatke na trdem disku.

9 HP-jevo spletno mesto za podporo

HP-jevi inženirji natančno preskušajo programsko opremo, ki so jo razvili HP in drugi proizvajalci, ter odpravljajo napake v njej. Razvijajo tudi podporno programsko opremo za posamezne operacijske sisteme, ki zagotavlja najvišjo raven učinkovitosti delovanja, združljivosti in zanesljivosti osebnih računalnikov HP.

Pri prehodu na nov ali izboljšan operacijski sistem je pomembno, da uporabljate podporno programsko opremo, razvito za ta operacijski sistem. Če nameravate uporabljati različico operacijskega sistema Microsoft Windows, ki je drugačna od tiste, priložene računalniku, morate namestiti ustrezne gonilnike naprav in orodja, ki zagotavljajo podporo za vse funkcije in njihovo pravilno delovanje.

HP je poenostavil iskanje, ocenjevanje in namestitev najnovejše programske opreme za podporo ter dostop do nje. Programsko opremo lahko prenesete s spletnega mesta <http://www.hp.com/support>.

Na spletnem mestu najdete najnovejše gonilnike naprav, orodja in zapisljive posnetke za ROM, ki jih potrebujete za uporabo najnovejše različice operacijskega sistema Microsoft Windows na računalniku HP.

10 Industrijski standardi

HP-jeve rešitve za upravljanje so integrirane z drugimi aplikacijami za upravljanje sistemov in temeljijo na industrijskih standardih, kot so:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- tehnologija Wake on LAN
- ACPI
- SMBIOS
- podpora za okolje PXE (Pre-boot Execution).

11 Sledenje sredstvom in varnost

Funkcije za nadzor sredstev, vgrajene v računalnik, omogočajo spremljanje ključnih podatkov za sledenje sredstvom, ki jih je mogoče upravljati s programi HP Systems Insight Manager, HP Client Manager, HP OpenView PC Configuration Management, OpenView Client Configuration Manager in Asset Management solutions (trenutno ni na razpolago za Windows Vista) ali z drugimi aplikacijami za upravljanje sistemov. Popolna samodejna integracija funkcij za sledenje sredstvom s temi izdelki vam omogoča izbiro orodja za upravljanje, ki najbolj ustreza vašemu okolju in hkrati omogoča najučinkovitejši izkoristek vlaganj v obstoječa orodja.

HP ponuja tudi več rešitev za nadzor dostopa do dragocenih komponent računalnikov in podatkov v njih. Programska oprema HP Embedded Security for ProtectTools, če je nameščena, preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov in preverja neokrnjenost sistema ter pristnost uporabnikov, ki skušajo dostopati do sistema. (Za več informacij glejte *HP ProtectTools Security Manager Guide* na strani <http://www.hp.com>.) Varnostne funkcije, kot so moduli HP Embedded Security for ProtectTools, Smart Cover Sensor in Smart Cover Lock, ki so na razpolago na nekaterih modelih, pomagajo preprečiti nepooblaščen dostop do internih delov osebnega računalnika. Dragocene podatke lahko zavarujete z onemogočanjem vzporednih in zaporednih vrat ter vrat USB in onemogočanjem zagona z izmenljivih medijev. Opozorila o spremenjenem pomnilniku in opozorila senzorja za odpiranje pokrova se lahko samodejno pošiljajo aplikacijam za upravljanje sistemov in tako zagotavljajo sprotno obveščanje o morebitnem nepooblaščenem dostopu do notranjih delov računalnika.

 **OPOMBA:** Orodja HP Embedded Security for ProtectTools, senzor za odpiranje pokrova Smart Cover Sensor in ključavnica pokrova Smart Cover Lock so na voljo kot možnost pri določenih sistemih.

Varnostne nastavitev računalnikov HP upravljate s temi programi:

- Krajevno s programom Computer Setup Utilities. Dodatne informacije in navodila za uporabo programa Computer Setup najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)*, ki ste ga dobili z računalnikom na CD-ju *Documentation and Diagnostics*. Nekateri računalniki imajo tudi program HP BIOS Configuration for ProtectTools, ki je del orodij ProtectTools za operacijski sistem Windows in ki omogoča administratorju konfiguracijo varnostnih nastavitev za BIOS na delujočem operacijskem sistemu.
- Na daljavo s programom HP Client Manager Software, OpenView Client Configuration Manager ali System Software Manager. Ta programska oprema omogoča varno, ponovljivo uvajanje in nadzor varnostnih nastavitev.

Naslednje tabele in poglavja se nanašajo na upravljanje varnostnih funkcij računalnika s programom za nastavitev računalnika Computer Setup (F10) Utilities.

Tabela 11-1 Pregled varnostnih funkcij

Možnost	Opis
Setup Password (Geslo za nastavitev)	Omogoča nastavitev in vklop gesla za nastavitev (skrbniškega gesla). OPOMBA: Če je omogočeno geslo za nastavitev, ga boste potrebovali za sprememjanje možnosti programa Computer Setup, programiranje ROM-a in sprememjanje določenih nastavitev funkcije Plug and Play v okolju Windows. Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i> .

Tabela 11-1 Pregled varnostnih funkcij (Se nadaljuje)

Možnost	Opis
Power-On Password (Geslo za vklop)	Nastavitev in vklop gesla za vklop. Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i> .
Password Options (Možnosti za gesla) (Ta možnost se pojavi le, če ste nastavili geslo za vklop.)	Omogoča, da nastavite, ali je za vnovičen zagon s tipkami (Ctrl+Alt+Del) potrebno geslo. Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i> .
Pre-Boot Authorization (Vklop/izklop pred zagonom)	Omogoča, da omogočite/onemogočite uporabo pametnih kartic namesto gesla za vklop.
Smart Cover (Senzor pokrova ohišja)	Omogoča: <ul style="list-style-type: none">• Vklop/izklop ključavnice pokrova.• Vklop/izklop senzorja pokrova (Smart Sensor). <p>OPOMBA: Možnost <i>Notify User</i> opozori uporabnika, da je senzor zaznal odpiranje pokrova ohišja. Če senzor zazna, da je bil odprt pokrov računalnika, možnost <i>Setup Password</i> zahteva, da za zagon vnesete geslo za nastavitev.</p> <p>To možnost podpirajo samo nekateri modeli. Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i>.</p>
Embedded Security (Vgrajena varnost)	Omogoča: <ul style="list-style-type: none">• Omogočanje/onemogočanje naprave za vgrajeno varnost.• Ponastavitev tovarniških nastavitev. <p>To možnost podpirajo samo nekateri modeli. Več informacij boste našli v <i>HP ProtectTools Security Manager Guide</i> na http://www.hp.com</p>
Device Security (Varnost naprav)	Omogoči/onemogoči zaporedna vrata, vzporedna vrata, sprednja vrata USB, sistemski zvoki, omrežne krmilnike (nekateri modeli) in krmilnike SCSI (nekateri modeli).
Network Service Boot (Servisni zagon iz omrežja)	Omogoči/onemogoči zmožnost računalnika, da se zažene z operacijskim sistemom, nameščenim v omrežnem strežniku. (Omrežna kartica mora biti na vodilu PCI ali vgrajena v sistemsko ploščo.)
System IDs (Sistemski ID-ji)	Omogoča nastavitev: <ul style="list-style-type: none">• Oznake sredstva (18-bajtni identifikator) in oznake sredstva o lastništvu (80-bajtni identifikator, prikazan med samopreskusom ob zagonu). Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i>.• Serijske številke ohišja ali številke UUID (Universal Unique Identifier). UUID lahko posodobite le, če je trenutna serijska številka ohišja neveljavna. (Te identifikacijske številke so običajno tovarniško nastavljene in se uporabljajo za edinstveno prepoznavanje sistema.) <p>Jezika tipkovnice (npr. angleška ali nemška) za vnos sistemskega ID-ja.</p>

Tabela 11-1 Pregled varnostnih funkcij (Se nadaljuje)

Možnost	Opis
DriveLock (nekateri modeli)	Omogoča dodelitev ali spremjanje glavnega in uporabniškega gesla za trde diske ATA. Če je ta funkcija omogočena, mora uporabnik med samopreskusom ob vklopu vnesti eno od gesel za funkcijo DriveLock. Če ne vnesete pravilnega gesla, bo dostop do podatkov na pogonu nemogoč, dokler pri enem od naslednjih zagonov ne vnesete pravilnega gesla. OPOMBA: Ta možnost bo na voljo samo, če je v sistemu najmanj en pogon ATA, ki podpira funkcijo ATA Security Command set. Dodatne informacije najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i> .
Informacije o programu Computer Setup najdete v <i>Priročniku za program Computer Setup (F10)</i> na CD-ju <i>Documentation and Diagnostics</i> .	
Podpora za varnostne funkcije se lahko razlikuje glede na konfiguracijo strojne opreme.	

Varnost z gesli

Geslo za vklop je treba vnesti ob vsakem vklopu ali vnovičnemu zagonu računalnika – preprečuje namreč nepooblaščeno uporabo računalnika ter dostop do uporabniških programov in podatkov v njem. Geslo za nastavitev preprečuje dostop do programa Computer Setup, uporabi pa se ga lahko tudi za preglastitev gesla za vklop. To pomeni, če namesto gesla za vklop vnesete geslo za nastavitev, bo omogočen dostop do računalnika.

Nastaviti je mogoče geslo za nastavitev za celotno omrežje, kar skrbniku sistema omogoča, da se pri vzdrževanju prijavi v vse omrežne računalnike, ne da bi moral poznati uporabniško geslo, četudi je to bilo nastavljeno.

Nastavitev gesla za nastavitev z uporabo programa Computer Setup

Če je sistem opremljen z vgrajeno varnostno napravo, si oglejte priročnik *HP ProtectTools Security Manager Guide* na spletnem mestu <http://www.hp.com>. Če geslo nastavite v programu Computer Setup, spremenjanje konfiguracije računalnika (uporaba programa Computer Setup (F10)) ne bo mogoče, dokler ne vnesete gesla.

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.
OPOMBA: Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.
3. Izberite **Security** (Varnost), nato **Setup Password** (Nastavitev gesla) in sledite navodilom na zaslonu.
4. Preden končate, kliknite **Datoteka > Save Changes and Exit** (Shrani spremembe in končaj).

Nastavitev gesla za vklop s programom Computer Setup

Če s programom Computer Setup nastavite geslo za vklop, ob vklopu dostop do računalnika ne bo mogoč, dokler uporabnik ne vnese gesla. Če je nastavljeno geslo za vklop, program Computer Setup v meniju **Security** (Varnost) prikaže možnosti za gesla (**Password Options** (Možnosti gesla)). Ena od njih je **Password Prompt on Warm Boot**. Če jo omogočite, boste morali geslo vnesti ob vsakem vnovičnem zagonu.

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.
OPOMBA: Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.
3. Izberite **Security** (Varnost) nato **Power-On Password** (Geslo za vklop) in sledite navodilom na zaslonu.
4. Preden končate, kliknite **Datoteka > Save Changes and Exit** (Shrani spremembe in končaj).

Vnos gesla za vklop

Geslo za vklop vnesete takole:

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se na zaslonu pojavi ikona ključa, vnesite svoje trenutno geslo in pritisnite **Enter**.

 **OPOMBA:** Tipkajte previdno. Znaki, ki jih vnašate, iz varnostnih razlogov ne bodo prikazani na zaslonu.

Če vnesete nepravilno geslo, bo prikazana ikona zlomljenega ključa. Poskusite znova. Po treh neuspešnih poskusih boste morali računalnik izklopiti in spet vklopiti, preden boste lahko znova poskušali vnesti geslo.

Vnos gesla za nastavitev

Če je sistem opremljen z vgrajeno varnostno napravo, si oglejte priročnik *HP ProtectTools Security Manager Guide* na spletnem mestu <http://www.hp.com>.

Če je za računalnik nastavljeno geslo za nastavitev, ga boste morali vnesti vsakič, ko zaženete program Computer Setup.

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopí in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.

 **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

3. Ko se na zaslonu pojavi ikona ključa, vnesite geslo za nastavitev in pritisnite **Enter**.

 **OPOMBA:** Tipkajte previdno. Znaki, ki jih vnašate, iz varnostnih razlogov ne bodo prikazani na zaslonu.

Če vnesete nepravilno geslo, bo prikazana ikona zlomljenega ključa. Poskusite znova. Po treh neuspešnih poskusih boste morali računalnik izklopiti in spet vklopiti, preden boste lahko znova poskušali vnesti geslo.

Spreminjanje gesla za vklop ali gesla za nastavitev

Če je sistem opremljen z vgrajeno varnostno napravo, si oglejte priročnik *HP ProtectTools Security Manager Guide* na spletnem mestu <http://www.hp.com>.

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Če želite geslo za vklop spremeniti, pojrite na 3. korak.

Če želite spremeniti geslo za nastavitev, pritisnite tipko **F10**, da zaženete program Computer Setup, kakor hitro se računalnik vklopí in lučka monitorja zasveti zeleno. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.

 **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznu trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

3. Ko se pojavi ikona ključa, vnesite svoje trenutno geslo, znak (/) ali drugo ločilo, novo geslo, še en znak (/) oz. drugo ločilo in še enkrat novo geslo, in sicer takole: trenutno geslo/novo geslo/novo geslo

 **OPOMBA:** Tipkajte previdno. Znaki, ki jih vnašate, iz varnostnih razlogov ne bodo prikazani na zaslonu.

4. Pritisnite **Enter**.

Novo geslo bo začelo veljati naslednjič, ko vklopite računalnik.

 **OPOMBA:** Več informacij o drugih ločilih najdete v razdelku [Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav na strani 40](#). Geslo za vklop in geslo za nastavitev lahko spremenite tudi z varnostnimi možnostmi v programu Computer Setup.

Brisanje gesla za vklop ali gesla za nastavitev

Če je sistem opremljen z vgrajeno varnostno napravo, si oglejte priročnik *HP ProtectTools Security Manager Guide* na spletnem mestu <http://www.hp.com>.

- 1.** Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start** > **Zaustavitev sistema** > **Ponovni zagon**.
- 2.** Če želite geslo za vklop zbrisati, pojrite na 3. korak.

Če želite zbrisati geslo za nastavitev, pritisnite tipko **F10**, da zaženete program Computer Setup, kakor hitro se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.

 **OPOMBA:** Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

- 3.** Ko se pojavi ikona ključa, vnesite svoje trenutno geslo in znak (/) ali drugo ločilo: trenutno geslo/
- 4.** Pritisnite **Enter**.

 **OPOMBA:** Več informacij o drugih ločilih najdete v razdelku [Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav na strani 40](#). Geslo za vklop in geslo za nastavitev lahko spremenite tudi z varnostnimi možnostmi v programu Computer Setup.

Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav

Vsaka tipkovnica izpolnjuje zahteve določene države. Sintaksa in tipke za spreminjanje in brisanje gesla se spreminja glede na tipkovnico, ki ste jo dobili z računalnikom.

Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav

/	arabska	-	grška	/	ruska
=	belgijska	.	hebrejska	-	slovaška
-	BHCSY*	-	madžarska	-	španska
/	brazilska	-	italijanska	/	švedska/finska
/	kitajska	/	japonska	-	švicarska
-	češka	/	korejska	/	tajvanska
-	danska	-	latinskoameriška	/	tajska
!	francoska	-	norveška	.	turška
é	francoska (Kanada)	-	poljska	/	angleška (ZDA)

Ločilni znaki na tipkovnicah različnih držav

- nemška - portugalska

* za Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Slovenijo ter
Jugoslavijo

Brisanje gesel

Če pozabite svoje geslo, ne boste mogli uporabljati svojega računalnika. Navodila za čiščenje gesel najdete v razdelku *Priročnik za odpravljanje težav* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Če je sistem opremljen z vgrajeno varnostno napravo, si oglejte priročnik *HP ProtectTools Security Manager Guide* na spletnem mestu <http://www.hp.com>.

DriveLock

DriveLock je varnostna funkcija, skladna z industrijskim standardom, ki preprečuje nepooblaščen dostop do podatkov na izbranih trdih diskih ATA. Funkcija DriveLock je bila razvita kot razširitev programa Computer Setup. Na voljo je samo, če računalnik zazna pogone, ki podpirajo funkcijo ATA Security command set. DriveLock je namenjen uporabnikom HP-jevih računalnikov, za katere je bistvena varnost podatkov. Za take uporabnike je cena trdega diska ali izguba podatkov, shranjenih na njem, nepomembna v primerjavi s škodo, ki je lahko posledica nepooblaščenega dostopa do teh podatkov. Da bi to raven varnosti uskladili s praktičnimi težavami, kot so pozabljeni gesla, uporablja funkcija DriveLock pri HP-jevih računalnikih varnostno shemo z dvema gesloma. Eno od gesel naj nastavi in uporablja skrbnik sistema, drugo pa končni uporabnik računalnika. Če pozabite obe gesli, pogona ne bo več mogoče odkleniti, saj »stranski vrat« ni. Zato je funkcijo DriveLock najvarnejše uporabljati v okoljih, kjer so podatki na trdem disku varnostno kopirani v omrežju podjetja. Če izgubite obe gesli za funkcijo DriveLock, bo trdi disk neuporaben. Za uporabnike, ki ne ustrezajo zgoraj opisanemu uporabniškemu profilu, je to verjetno nesprejemljivo tveganje, medtem ko je za tiste, ki profilu ustrezajo, tveganje verjetno sprejemljivo glede na naravo podatkov, shranjenih na disku.

Uporaba funkcije DriveLock

Kadar računalnik zazna enega ali več trdih diskov, ki podpirajo funkcijo ATA Security command set, se v programu Computer Setup v varnostnem meniju (Security menu) pojavi možnost DriveLock. Uporabniku sta na voljo možnosti za nastavitev glavnega gesla ali za vklop funkcije DriveLock. Če želite omogočiti funkcijo DriveLock, morate vnesti uporabniško geslo. Ker prvotno nastavitev funkcije DriveLock običajno opravi skrbnik sistema, priporočamo, da se najprej določi glavno geslo. HP priporoča skrbnikom sistemov, da glavno geslo določijo ne glede na to, ali želijo funkcijo DriveLock omogočiti ali ne. Tako bodo lahko spremajali nastavitev funkcije DriveLock, če bo pogon v prihodnosti zaklenjen. Ko je glavno geslo določeno, lahko skrbnik sistema omogoči funkcijo DriveLock.

Če je v računalniku zaklenjeni trdi disk, bo treba pri samopreskusu ob vklopu vnesti geslo, da se pogon odklene. Če je nastavljeno geslo za vklop, ki je enako uporabniškemu geslu za napravo, ne bo treba vnesti gesla pri samopreskusu ob vklopu. V nasprotnem primeru bo računalnik zahteval vnos gesla za funkcijo DriveLock. Pri hladnem zagonu lahko uporabite tako glavno geslo kot uporabniško. Pri toplem zagonu vnesite tisto geslo, s katerim ste odklenili pogon med predhodnim hladnim zagonom. Uporabniku sta na voljo dve možnosti za vnos pravilnega gesla. Če pri hladnem zagonu ne uspe noben poskus, se bo samopreskus (POST) nadaljeval, vendar pa bo pogon še naprej nedosegljiv. Če pri toplem zagonu ali ponovnem zagonu operacijskega sistema Windows ne uspe noben poskus, se bo samopreskus (POST) ustavil, uporabnik pa bo dobil obvestilo naj pogon priže in ugasne.

Uporaba funkcije DriveLock

Praktičnost varnostne funkcije DriveLock se še najbolj izkaže v podjetniškem okolju. Skrbnik sistema bo v takih okoljih odgovoren za to, da pri konfiguriranju trdega diska med ostalim za funkcijo DriveLock določi glavno geslo in začasno uporabniško geslo. Če uporabnik pozabi uporabniško geslo ali je oprema predana v uporabo drugemu zaposlenemu, se lahko glavno geslo vedno uporabi za ponastavitev uporabniških gesel in omogočanje vnovičnega dostopa do trdega diska.

HP priporoča, da skrbniki sistemov v poslovnih okoljih, ki se odločijo za uporabo funkcije DriveLock, vzpostavijo tudi sistem nastavljanja in vzdrževanja glavnih gesel. Tako bodo preprečili, da bi zaposleni hote ali nehote nastavil obe gesli funkcije DriveLock, preden zapusti podjetje. V takem primeru bi bil namreč trdi disk neuporaben in bi ga bilo treba zamenjati. Zgodi se lahko tudi, da skrbniki sistema, ki ne nastavijo glavnega gesla, ostanejo brez dostopa do trdega diska in ne morejo izvajati rednih pregledov trdega diska, pri katerih iščejo nepooblaščeno programsko opremo, ter drugih opravil za sledenje sredstvom in nadzor.

HP priporoča, da uporabniki z manj strogimi zahtevami ne uporabljajo funkcije DriveLock. To so domači uporabniki in uporabniki, ki na diskih nimajo občutljivih podatkov. Zanje je morebitna izguba trdega diska, kot posledica izgube obeh gesel, znatno večja od vrednosti podatkov, ki naj bi jih varovala funkcija DriveLock. Dostop do programa Computer Setup in funkcije DriveLock lahko omejite z geslom za

nastavitev. Če skrbniki sistema določijo geslo za nastavitev in ga ne razkrijejo uporabnikom, lahko tem omejijo dostop do funkcije DriveLock.

Senzor pokrova

Senzor pokrova (CoverRemoval Sensor), ki je na voljo v izbranih modelih, je kombinacija strojne in programske tehnologije, ki vas opozori, če je bil odprt pokrov računalnika ali stranski pokrov za dostop. Na voljo so tri ravni zaščite, opisane v spodnji tabeli.

Tabela 11-2 Smart Cover Sensor Protection Levels (ravni zaščite Smart Cover Sensor)

Raven	Nastavitev	Opis
Raven 0	Disabled (onemogočeno)	Senzor pokrova je onemogočen (privzeto).
Raven 1	Obvestilo uporabniku	Ko računalnik znova zaženete, bo na zaslonu prikazano sporočilo o tem, da je bil odprt pokrov računalnika ali stranski pokrov za dostop do notranjosti.
Raven 2	Setup Password (Geslo za nastavitev)	Ko računalnik znova zaženete, bo na zaslonu prikazano sporočilo o tem, da je bil odprt pokrov računalnika ali stranski pokrov za dostop do notranjosti. Za nadaljevanje morate vnesti geslo za nastavitev.

OPOMBA: Te nastavitev lahko spremenite s programom Computer Setup. Informacije o programu Computer Setup najdete v *Priročniku za program Computer Setup (F10)* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Nastavitev ravni zaščite senzorja pokrova

Če želite nastaviti raven zaščite senzorja pokrova, uporabite naslednji postopek:

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.
3. Izberite **Varnost, Smart Cover, Cover Removal Sensor** (Tipalo za odstranitev pokrova) in nato zeleno raven varnosti.
4. Preden končate, kliknite **Datoteka > Save Changes and Exit** (Shrani spremembe in končaj).



OPOMBA: Če tipke **F10** ne pritisnete v ustreznom trenutku, boste morali računalnik znova zagnati in tipko pritisniti, ko lučka monitorja zasveti zeleno.

Ključavnica pokrova (Smart Cover Lock)

Ključavnica pokrova (Smart Cover Lock) omogoča zaklepanje pokrova računalnika s programsko opremo in je na voljo pri nekaterih modelih računalnikov HP. Ta ključavnica preprečuje nepooblaščen dostop do notranjosti računalnika. Računalniki se dobavljajo s ključavnico pokrova v odklenjenem položaju.

⚠ **Pozor:** Da zagotovite največjo stopnjo zaščite ključavnice, poskrbite, da bo določeno geslo za nastavitev. Geslo za nastavitev preprečuje nepooblaščen dostop do programa Computer Setup.

📝 **Opomba:** Ključavnica pokrova je na voljo pri nekaterih sistemih.

Zaklepanje ključavnice pokrova

Če želite aktivirati in zakleniti ključavnico pokrova, uporabite naslednji postopek:

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.
3. Izberite **Security > Smart Cover > Cover Lock > Lock option**.
4. Preden končate, kliknite **Datoteka > Save Changes and Exit** (Shrani spremembe in končaj).

Odklepanje ključavnice pokrova

1. Vklopite ali znova zaženite računalnik. Če uporabljate operacijski sistem Windows, kliknite **Start > Zaustavitev sistema > Ponovni zagon**.
2. Ko se računalnik vklopi in lučka monitorja zasveti zeleno, pritisnite **F10**, da zaženete program Computer Setup. Če je potrebno, pritisnite tipko **Enter**, da se izognete naslovнемu ekranu.
3. Izberite **Varnost, Smart Cover, Cover Lock** (Zaklep pokrova) **Unlock** (Odkleni).
4. Preden končate, kliknite **Datoteka > Save Changes and Exit** (Shrani spremembe in končaj).

Uporaba varnostnega ključa pokrova

Če omogočite ključavnico pokrova računalnika in ne morete vnesti gesla za onemogočanje ključavnice, boste za odpiranje pokrova računalnika potrebovali varnostni ključ (t. i. Smart Cover FailSafe Key). Ključ boste potrebovali v naslednjih primerih:

- izpad električnega napajanja
- napaka ob zagonu
- okvara komponente računalnika (npr. procesorja ali napajalnika)
- pozabljeno geslo

⚠ **Pozor:** Ključ Smart Cover FailSafe Key je specializirano orodje, ki je na voljo samo pri HP-ju. Bodite pripravljeni. Ključ naročite, preden ga boste potrebovali na pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Varnostni ključ (FailSafe Key) dobite na naslednje načine:

- Obrnite se na pooblaščenega prodajalca ali serviserja izdelkov HP;
- Pokličite ustrezno številko, navedeno v garancijski izjavi.

Več informacij o uporabi varnostnega ključa za odklepanje pokrova najdete v *Priročniku za strojno opremo* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Možnost zaklepa s kabelsko ključavnico

Na hrbtno stran računalnika je mogoče pritrditi kabelsko ključavnico, tako da je lahko računalnik fizično pritrjen na delovno mesto.

Navodila s slikami najdete v *Priročniku za strojno opremo* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov

HP-jeva tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov okrepi omrežno varnost, poenostavi postopek prijave in zmanjša stroške, povezane z upravljanjem omrežij v podjetjih. Tehnologija je cenovno ugodna, zato ni več namenjena samo podjetjem, kjer je potrebna izjemno velika varnost.

 **OPOMBA:** Podpora za tehnologijo za prepoznavanje prstnih odtisov se razlikuje od modela do modela.

Za več informacij obiščite:

<http://h18004.www1.hp.com/products/security/>.

Obveščanje o okvarah in obnova po njih

Funkcije za obveščanje o napakah in obnovo normalnega delovanja po okvarah združujejo inovativno strojno in programsko tehnologijo za preprečevanje izgube ključnih podatkov in zmanjšanje nenačrtovane zaustavitve računalnika.

Če je računalnik priključen v omrežje, ki se upravlja s programom HP Client Manager, le-ta pošlje obvestilo o okvari tudi temu programu. Programska oprema HP Client Manager Software omogoča tudi načrtovanje diagnostike na daljavo, tako da se samodejno izvede v vseh računalnikih in pripravi poročilu o neopravljениh preskusih.

Sistem za zaščito pogonov

Sistem za zaščito pogonov (DPS – Drive Protection System) je diagnostično orodje v trdih diskih, vgrajenih v nekatere računalnike HP. Namen sistema DPS je pomoč pri ugotavljanju težav, ki lahko povzročijo neupravičeno zamenjavo pogonov.

Pri proizvodnji računalnikov HP vsak nameščen trdi disk preskusijo s sistemom DPS in nanj zapišejo trajen zapis ključnih informacij o pogonu. Pri vsakem zagonu sistema DPS se na pogon zapišejo izidi preizkusa. Serviser lahko te podatke uporabi za pomoč pri ugotavljanju okoliščin, ki so povzročile, da ste zagnali sistem DPS. Dodatna navodila o uporabi DPS najdete v *Priročniku za odpravljanje težav* na CD-ju *Documentation and Diagnostics*.

Na sunke napetosti odporen napajalnik

Vgrajeni napajalnik, odporen na sunke napetosti, zagotavlja večjo zanesljivost takrat, ko se v električnem omrežju pojavijo nepredvidljivi električni sunki. Napajalnik vzdrži sunke napetosti do 2.000 V, ne da bi prišlo do prekinitve delovanja sistema ali do izgube podatkov.

Toplotni senzor

Toplotni senzor je kombinacija strojne in programske opreme, ki spremišča notranjo temperaturo računalnika. Če ta preseže normalno vrednost, se prikaže sporočilo, ki omogoča, da ukrepatе, preden pride do poškodb notranjih delov ali izgube podatkov.

Stvarno kazalo

Številke

čiščenje gesla 41

A

Active Management Technology,
Intel vPro-branded PCs with 17

Altiris

AClient 4
Agent za Deployment
Solution 4

B

Backup and Recovery
Manager 16

Bele knjige 17

BIOS

Boot Block Emergency
Recovery Mode 25
HPQFlash 24
Remote ROM Flash 23

bliskovna naprava USB,
zagonska 29

Bliskovna naprava USB,
zagonska 30

Boot Block Emergency Recovery
Mode 25

brisanje gesla 40

C

Client Foundation Suite 12
Client Management Interface 7
Client Manager 9
Client Premium Suite 11
Computer Setup Utilities (orodja za
namestitev računalnika) 26

D

diagnostično orodje za trde
diske 50

disk, kloniranje 2

DiskOnKey

HP Drive Key 29
zagonska 29, 30

dostop do računalnika,
nadzorovanje 35

DriveLock
aplikacije 42
uporaba 42

E

Emergency Recovery Mode, Boot
Block 25

F

FailSafe Key
naročanje 45
opozorilo 45

G

geslo
brisanje 40
čiščenje 41
nastavitev 39
setup 38
spreminjanje 39

varnost 38
vklop 38, 39
geslo za nastavitev
brisanje 40
nastavitev 38
spreminjanje 39
vnos 39

geslo za vklop
brisanje 40
nastavitev 38
spreminjanje 39
vnos 39

gumb za napajanje
dve stanji 32
konfiguracija 32
gumb za napajanje z dvema
stanjema 32

H

HP

Backup and Recovery
Manager 16

Client Foundation Suite 12

Client Management

Interface 7

Client Manager 9

Client Premium Suite 11

OpenView 3

OpenView Client Configuration
Manager 13

ProtectTools Security
Manager 10

rešitev OpenView PC
Configuration Management
Solution 14

System Software Manager 8

HP Client Catalog za SMS 15

HP Drive Key

DiskOnKey 29
zagonska 29, 30

HP OpenView 3

HPQFlash 24

I

industrijski standardi 34

internetni naslovi. Glejte spletna
mesta

K

ključavnica pokrova

FailSafe Key 45
odklepanje 45
zaklepanje 45

konfiguracijski gumb za
napajanje 32

L

ločila, tabela 40

ločila na tipkovnicah različnih
držav 40

ločila na tipkovnici, različne
države 40

M

možnost zaklepa s kabelsko
ključavnico 47

N	<ul style="list-style-type: none"> nadzorovanje dostopa do računalnika 35 namestitev <ul style="list-style-type: none"> kopiranje v en računalnik 27 kopiranje v več računalnikov 28 podvajanje 26 začetna 2 Namestitev na daljavo 5 napajalnik, odporen na sunke napetosti 51 naročanje ključa FailSafe Key 45 	<ul style="list-style-type: none"> prilagojena programska oprema 2 Proactive Change Notification (PCN) 19 programska oprema <ul style="list-style-type: none"> Active Management Technology 17 Agent za Altiris Deployment Solution 4 Altiris AClient 4 HP Client Foundation Suite 12 HP Client Management Interface 7 HP Client Manager 9 HP Client Premium Suite 11 HP ProtectTools Security Manager 10 HP System Software Manager 8 integracija 2 Namestitev na daljavo 5 obnovitev 2 orodja za posodabljanje in upravljanje 6 sistem za zaščito pogonov 50 sledenje sredstvom 35 	<ul style="list-style-type: none"> senzor pokrova nastavitev 44 Senzor pokrova ravn zaščite 44 sledenje sredstvom 35 Smart Cover FailSafe Key, naročanje 45 	
O	<ul style="list-style-type: none"> Obnovitev 16 obnovitev, programska oprema 2 Obvestilo o spremembah 19 obveščanje o okvarah in obnova po njih <ul style="list-style-type: none"> HP Client Manager 49 Obveščanje o okvarah in obnova po njih 49 Obveščanje o spremembah 19 odklepanje ključavnice pokrova 45 OpenView Agent 3 OpenView Client Configuration Manager 13 operacijski sistemi, pomembne informacije o 33 opozorila <ul style="list-style-type: none"> FailSafe Key 45 varnost ključavnice pokrova 45 zaščita ROM-a 22 orodja za kloniranje, programska oprema 2 orodja za uvajanje, programska oprema 2 osebni računalniki z zaščitnim znakom Intel vPro s tehnologijo Active Management Technology 17 	<ul style="list-style-type: none"> Programska oprema <ul style="list-style-type: none"> HP Client Catalog za SMS 15 HP OpenView Agent 3 HP OpenView Client Configuration Manager 13 rešitev OpenView PC Configuration Management Solution 14 ProtectTools Security Manager 10 PXE (Preboot Execution Environment) 5 	<ul style="list-style-type: none"> rešitev OpenView PC Configuration Management Solution 14 rešitve, ki niso več v rabi 21 rešitve HP Lifecycle 2 ROM <ul style="list-style-type: none"> bliskovni 22 Remote fLash 23 	<ul style="list-style-type: none"> rešitev HP OpenView PC Configuration Management Solutions 3, 14 Subscriber's Choice 20 Subscriber's Choice 20 Tehnologija Intel vPro 17 Tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov 48 uvajanje osebnih računalnikov 2 spreminjanje gesla 39 spreminjanje operacijskega sistema, pomembne informacije 33 Subscriber's Choice 20 System Software Manager 8
P	<ul style="list-style-type: none"> PCN (Proactive Change Notification) 19 pogon, zaščita 50 posnetek vnaprej nameščene programske opreme 2 Preboot Execution Environment (PXE) 5 	<ul style="list-style-type: none"> recovery Mode, Boot Block Emergency 25 Remote ROM Flash 23 rešitev OpenView PC Configuration Management Solution 14 rešitve, ki niso več v rabi 21 rešitve HP Lifecycle 2 ROM <ul style="list-style-type: none"> bliskovni 22 Remote fLash 23 	<ul style="list-style-type: none"> tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov 48 temperatura, v računalniku 52 temperatura v računalniku 52 topljeni senzor 52 trdi disk, diagnostično orodje 50 	

U

uvajanje osebnih računalnikov 2

V

varnost

DriveLock 42

funkcije, tabela 35

geslo 38

kabelska ključavnica 47

ključavnica pokrova (Smart Cover Lock) 45

nastavitev 35

ProtectTools Security

Manager 10

senzor pokrova 44

tehnologija za prepoznavanje prstnih odtisov 48

varnost ključavnice pokrova,
opozorilo 45

Varnostna kopija 16

vnos

geslo za nastavitev 39

geslo za vklop 39

Z

začetna konfiguracija 2

zagonska naprava

DiskOnKey 29, 30

HP Drive Key 29, 30

priprava 29

USB flash media device 29

zaklepanje ključavnice

pokrova 45

zaščita ROM-a, opozorilo 22

zaščita trdega diska 50