


HP LaserJet M1319 MFP Series

HP LaserJet série M1319 MFP



Getting Started Guide

Guide de mise en route

Guía de instalación inicial

Guia de introdução

Read Me First

Lisez-moi d'abord

Lea esto primero

Leia-me primeiro

Copyright and License

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CB536-91024

Edition 1, 7/2008

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Copyright et Licence

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

Référence : CB536-91024

Edition 1, 7/2008

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. Hewlett-Packard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

Marques commerciales et déposées


Windows® est une marque déposée aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the product.

Choisissez un emplacement stable, aéré et non poussiéreux pour installer le produit.


Coloque el dispositivo en una superficie plana que se encuentre en una zona con buena ventilación y que no contenga polvo.

Escolha um local firme, bem ventilado e livre de poeira para colocar o produto.



15° - 32.5°C
(59° - 90.5°F)

10% - 80%



There are three sections in this guide:

- Set up the hardware
- Install the software
- Set up the fax hardware for copy and fax only

Ce guide est divisé en trois sections :

- Installation du matériel
- Installation du logiciel
- Configuration du matériel de télécopie pour la copie et la télécopie uniquement

Esta guía consta de tres secciones:

- Configuración del hardware
- Instalación del software
- Configuración del hardware del fax sólo para las funciones de fax y copia

Este guia tem três seções:

- Configuração do hardware
- Instalação do software
- Configuração do hardware de fax para cópia e apenas fax


1

Set up the hardware. Unpack the product.

Installation du matériel. Déballez le produit.

Configuración del hardware. Desembale el producto.

Configuração do hardware. Desembale o produto.




2

Remove all orange shipping tape.

Retirez toutes les bandes adhésives orange.

Retire toda la cinta de embalaje de color naranja.

Remova toda a fita laranja da embalagem.



3

Install the control panel faceplate.

Installez la plaque du panneau de commande.

Instale la placa frontal del panel de control.

Instale a placa do painel de controle.




4

Install the automatic document feeder (ADF) input tray.

Installez le bac d'alimentation du bac d'alimentation automatique (BAA).

Instale la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF).

Instale a bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).



5

Install the ADF output support.

Installez le support de sortie du BAA.

Instale el soporte de salida del ADF.

Instale o suporte de saída do ADD.




6

Install the paper support.

Installez le support papier.

Instale el soporte del papel.

Instale o suporte para papel.




7

Install the paper tray, adjust the paper guides, and then load paper.

Installez le bac à papier, réglez les guides papier, puis chargez du papier.

Instale la bandeja de papel, ajuste las guías y, a continuación, cargue el papel.

Instale a bandeja para papel, ajuste as guias de papel e depois coloque papel.







8

Install the print cartridge.

Installez la cartouche d'impression.

Instale el cartucho de impresión.

Instale o cartucho de impressão.




9

Connect the handset.

Branchez le combiné du téléphone.

Conecte el auricular.

Conecte o telefone.





10

Connect the phone cord for the fax.

Branchez le cordon téléphonique au télécopieur.

Conecte el cable de teléfono para el fax.

Conecte o cabo telefônico do fax.



Caution! Do not connect USB now. Wait until the software prompts you.

Attention ! Ne branchez pas le câble USB tout de suite. Attendez les instructions du logiciel.

Precaución. No conecte todavía la unidad USB. Espere a que el software le solicite que lo haga.

Cuidado! Não conecte o USB agora. Aguarde até que isso seja solicitado pelo software.


11

Connect the power cord, and then turn on the product.

Branchez le cordon d'alimentation, puis allumez le produit.

Conecte el cable de alimentación y encienda el producto.

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.




Control panel features. Press **Setup** to view menus. Use the arrows to select the menu options. Press **OK** to accept the selection. Press **Cancel** to return to the ready screen.

Fonctions du panneau de commande. Appuyez sur **Configurer** pour afficher les menus. Utilisez les flèches pour sélectionner les options de menu. Appuyez sur **OK** pour accepter la sélection. Appuyez sur **Annuler** pour revenir à l'écran Prêt.

Características del panel de control. Pulse **Configuración** para ver los menús. Utilice las flechas para seleccionar opciones del menú. Pulse **OK** para aceptar la selección. Pulse **Cancelar** para volver a la pantalla que indica el estado Preparada.

Recursos do painel de controle. Pressione **Configurar** para exibir os menus. Use as setas para selecionar as opções de menu. Pressione **OK** para aceitar a seleção. Pressione **Cancelar** para voltar ao estado Pronto.




13

Set default language and location. Follow the instructions on the control panel. The product automatically restarts after you select the location.

Réglage de la langue et du pays/de la région par défaut. Suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Le produit redémarre automatiquement une fois que vous avez sélectionné le pays/la région.

Configure el idioma y la ubicación predeterminados. Siga las instrucciones proporcionadas en el panel de control. El producto se reiniciará automáticamente una vez seleccionada la ubicación.

Defina o idioma e a localização padrão. Siga as instruções no painel de controle. O produto é automaticamente reiniciado depois que a localização é selecionada.



14

Install the software.



Installation du logiciel.

Instalación del software.

Instalação do software.



Go to step 15.
Passez à l'étape 15.
Vaya al paso 15.
Vá para a etapa 15.



Go to step 17.
Passez à l'étape 17.
Vaya al paso 17.
Vá para a etapa 17.

Standalone fax
Télécopieur autonome
Fax autónomo
Fax autônomo



Go to step 18.
Passez à l'étape 18.
Vaya al paso 18.
Vá para a etapa 18.

Insert the CD and follow the instructions onscreen to install the software.

- If the installation program does not start, click **Start**, click **Run**, click **Browse**, select the **Setup.exe** file on the CD, and then click **OK**.

Insérez le CD et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.


- Si le programme d'installation ne démarre pas, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter**, cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le fichier **Setup.exe** sur le CD, puis cliquez sur **OK**.

Introduzca el CD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

- Si no se inicia el programa de instalación, haga clic en **Inicio**, **Ejecutar**, **Examinar** y seleccione el archivo **Setup.exe** del CD. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Insira o CD e siga as instruções na tela para instalar o software.

- Se o programa de instalação não iniciar, clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, clique em **Procurar**, selecione o arquivo **Setup.exe** no CD e, em seguida, clique em **OK**.




Select cancel for all Microsoft Windows **New Hardware Found** messages.

Cliquez sur Annuler sur tous les messages **Nouveau matériel détecté** de Microsoft Windows.

Seleccione Cancelar cuando aparezcan los mensajes de **Se ha encontrado hardware nuevo** en Microsoft Windows.

Seleccione Cancelar para todas as mensagens de **novo hardware encontrado** do Microsoft Windows.

Connect the USB cable when prompted by the software.
Connectez le câble USB lorsque le logiciel vous y invite.
Conecte el cable USB cuando el software se lo solicite.
Conecte o cabo USB quando solicitado pelo software.



17


For Macintosh, connect the USB cable. Insert the CD and double-click the installer icon. Follow the instructions onscreen to install the software.



Sous Macintosh, connectez le câble USB. Insérez le CD et double-cliquez sur l'icône d'installation. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Para Macintosh, conecte el cable USB. Introduzca el CD y haga doble clic en el ícono de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

Para Macintosh, conecte o cabo USB. Insira o CD e clique duas vezes no ícone do instalador. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.



When finished with this step, go to step 29.

Une fois cette étape terminée, passez à l'étape 29.

Cuando haya completado este paso, vaya al paso 29.

Quando concluir essa etapa, vá para a etapa 29.

18

Set up the fax. If you did not complete a recommended install, set time, date and fax header.

Configuration du télécopieur. Si vous n'avez pas effectué l'installation recommandée, réglez l'heure, la date et l'en-tête de télécopie.

Configure el fax. Si no ha realizado una instalación recomendada, defina la hora, la fecha y el encabezado de fax.

Configuração do fax. Se você não tiver concluído uma instalação recomendada, ajuste a data e a hora e defina o cabeçalho do fax.


19

At the control panel, press **Setup**.

Depuis le panneau de commande, appuyez sur **Configurer**.

En el panel de control, pulse **Configuración**.

No painel de controle, pressione **Configurar**.




20

Use the arrow buttons to select **System setup**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Configur. système** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Configurar sistema** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Configurações do sistema** e, em seguida, pressione **OK**.




21

Use the arrow buttons to select **Time/Date**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Heure/date** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Hora/Fecha** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Hora/Data** e, em seguida, pressione **OK**.




22

Use the arrow buttons to select the 12-hour clock or the 24-hour clock, and then press **OK**.

Sélectionnez le format horaire 12 ou 24 heures à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar el reloj de 12 horas o de 24 horas y, a continuación, pulse **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar o relógio de 12 ou 24 horas e, em seguida, pressione **OK**.




23

Use the alphanumeric buttons to enter the current time.

Entrez l'heure à l'aide des touches alphanumériques.

Utilice los botones alfanuméricos para introducir la hora actual.

Utilize os botões alfanuméricos para inserir o horário atual.



24

Complete one of the following:

- For the 12-hour clock, use the arrow buttons to move past the fourth character. Select **1** for a.m. or **2** for p.m. Press **OK**.
- For the 24-hour clock, press **OK**.

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour l'horloge sur 12 heures, appuyez sur les flèches pour vous déplacer au-delà du quatrième caractère. Sélectionnez **1** pour le matin (a.m.) ou **2** pour l'après-midi (p.m.) Appuyez sur **OK**.
- Pour l'horloge sur 24 heures, appuyez sur **OK**.

Complete una de las acciones siguientes:

- Para el reloj de 12 horas, utilice los botones de flecha para desplazarse después del cuarto carácter. Seleccione **1** para A.M. o **2** para P.M. Pulse **OK**.
- Si ha especificado el reloj de 24 horas, pulse **OK**.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para o relógio de 12 horas, use os botões de seta para mover além do quarto caractere. Selecione **1** para a.m. ou **2** para p.m. Pressione **OK**.
- Para o relógio de 24 horas, pressione **OK**.

25

Use the arrow buttons to select the date format. Press **OK**.

Sélectionnez le format de date à l'aide des flèches. Appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar el formato de la fecha. Pulse **OK**.

Use os botões de seta para selecionar o formato da data. Pressione **OK**.

26

Use the alphanumeric buttons to enter the current date. Use two digits to specify the month, day, and year.

Press **OK**.

Utilisez les touches alphanumériques pour saisir la date actuelle. Utilisez deux chiffres pour indiquer le mois, le jour et l'année.

Appuyez sur **OK**.

Utilice los botones alfanuméricos para introducir la fecha actual. Utilice dos dígitos para especificar el mes, el día y el año.

Pulse **OK**.

Utilize os botões alfanuméricos para inserir a data atual. Use dois dígitos para especificar o mês, o dia e o ano.

Pressione **OK**.




27

Use the arrow buttons to select **Fax setup**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Config. télécop.** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Configuración del fax** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Configurações do fax** e, em seguida, pressione **OK**.




28

Use the arrow buttons to select **Fax Header**, and then press **OK**.

Sélectionnez **En-tête télécop.** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Encabezado fax** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Cabeçalho do fax** e, em seguida, pressione **OK**.




Use the alphanumeric buttons to enter the fax number and a company name or header. Press **OK**.

Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le numéro de télécopie et un nom de société ou un intitulé.
Appuyez sur **OK**.

Utilice los botones alfanuméricos para introducir el número de fax y un nombre de empresa o un encabezado.
Pulse **OK**.

Use os botões alfanuméricos para inserir o número do fax e um nome ou cabeçalho da empresa. Pressione **OK**.



NOTE: The maximum number of characters for the fax number is 20; use up to 25 characters for the company name.

REMARQUE : Le nombre maximum de caractères pour le numéro de fax est de 20 ; vous pouvez utiliser jusqu'à 25 caractères pour le nom de la société.

NOTA: El número máximo de caracteres para el número de fax es 20; puede utilizar hasta 25 caracteres para el nombre de la empresa.


NOTA: O número máximo de caracteres para o número do fax é 20; use até 25 caracteres para o nome da empresa.

Test the product. From the control panel, press **Setup**, use the arrow buttons to select **Reports**, select **Config report**, and then press **OK**.

Test du produit. Depuis le panneau de commande, appuyez sur **Configurer**, utilisez les flèches pour sélectionner **Rapports**, puis **Rapport config.**, et appuyez sur **OK**.

Realice una prueba del producto. En el panel de control, pulse **Configuración**. Utilice los botones de flecha para seleccionar **Informes**, seleccione **Config. informe** y, a continuación, pulse **OK**.

Teste o produto. No painel de controle, pressione **Configurar**, use os botões de seta para selecionar **Relatórios**, seleccione **Relat. config.**, e pressione **OK**.



31

Test the ADF. Load the configuration report in the ADF, and then press [Start Copy](#).

Test du BAA. Chargez le rapport de configuration dans le BAA, puis appuyez sur [Lancer copie](#).

Realice una prueba del ADF. Cargue el informe de configuración en el ADF y, a continuación, pulse [Iniciar copia](#).

Teste o AAD. Carregue o relatório de configuração no AAD e pressione [Iniciar Cópia](#).



Receive a fax when the handset rings. **1.** Answer the phone. **2.** If you hear fax tones, wait for the product to pick up the fax. **3.** After the line becomes silent, hang up the handset.

Réception d'une télécopie lorsque le combiné sonne. **1.** Répondez au téléphone. **2.** Si vous entendez la tonalité de télécopie, attendez que le produit récupère la télécopie. **3.** Lorsque la ligne devient silencieuse, raccrochez le combiné.

Cuando el teléfono suene, estará recibiendo un fax. **1.** Conteste al teléfono. **2.** Si se escuchan tonos de fax, espere a que el producto lo reciba. **3.** Cuelgue el auricular cuando se dejen de escuchar los tonos.

Receba um fax quando o telefone tocar. **1.** Atenda o telefone. **2.** Se você ouvir o sinal de fax, espere o aparelho pegar o fax. **3.** Após a linha ficar silenciosa, coloque o telefone no gancho.

Dial Manually using the handset. **1.** Load the document into the ADF. **2.** Call the recipient. **3.** When the recipient is ready, press **Start Fax** on the product control panel.

Numérotation manuelle à l'aide du combiné. **1.** Chargez le document dans le BAA. **2.** Composez le numéro du destinataire. **3.** Lorsque le destinataire est prêt, appuyez sur **Démarrer télécopie** sur le panneau de commande du produit.

Marque manualmente utilizando el auricular. **1.** Cargue el documento en el ADF. **2.** Llame al receptor del fax. **3.** Cuando el receptor esté listo, pulse **Iniciar fax** en el panel de control del producto.

Disque manualmente usando o telefone. **1.** Carregue o documento no ADD. **2.** Chame o destinatário. **3.** Quando o destinatário estiver pronto, pressione **Iniciar Fax** no painel de controle do produto.

Product Documentation The electronic User Guide is on the CD-ROM that came with the product or is in the HP program folder on your computer. It contains the following:

- Problem Solve
- Important safety notices and regulatory information
- Detailed user instructions

This information is also available at www.hp.com/support/LJM1319.

Documentation produit Le Guide de l'utilisateur électronique se trouve sur le CD-ROM livré avec le produit ou dans le dossier de programmes HP sur votre ordinateur. Il contient les éléments suivants :

- Résolution de problèmes
- Notices de sécurité importantes et réglementations
- Instructions d'utilisation détaillées

Ces informations sont également disponibles à l'adresse www.hp.com/support/LJM1319.

Documentación del producto Puede encontrar la guía del usuario electrónica en el CD-ROM incluido con el producto o en la carpeta de programas HP de su equipo. Contiene la siguiente información:

- Solución de problemas
- Avisos de seguridad importantes e información sobre normativas
- Instrucciones detalladas para el usuario

Esta información está también disponible en www.hp.com/support/LJM1319.

Documentação do produto O Guia eletrônico do usuário está no CD-ROM fornecido com o produto ou na pasta do programa HP no computador. Ele contém o seguinte:

- Solução de problemas
- Avisos de segurança e informações reguladoras importantes
- Instruções detalhadas para o usuário

Essas informações também estão disponíveis em www.hp.com/support/LJM1319.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
www.hp.com



CB536-91024

