

Guía de la Utilidad Computer Setup (F10) –
Serie dc5800
Business PC HP Compaq

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Microsoft, Windows, y Windows Vista son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Las únicas garantías para productos y servicios HP están establecidas en las declaraciones de garantía explícitas que acompañan a tales productos y servicios. Nada de lo que contiene este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Este documento incluye información confidencial de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin el previo consentimiento por escrito de Hewlett-Packard Company.

Guía de la Utilidad Computer Setup (F10)

Business PC HP Compaq

Primera edición: enero de 2008

Número de referencia del documento:
460194-161

Acerca de esta publicación

Esta guía provee instrucciones sobre cómo utilizar la Utilidad de configuración. Esta herramienta se utiliza para reconfigurar y modificar la configuración predeterminada de la computadora cuando se instala nuevo hardware y para fines de mantenimiento.

- △ **¡ADVERTENCIA!** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños físicos o pérdida de la vida.
- △ **PRECAUCIÓN:** El texto presentado de esta forma indica que, si no se siguen las instrucciones, se pueden producir daños en la computadora o pérdida de información.
- 📝 **NOTA:** El texto presentado de esta manera proporciona información importante complementaria.

Tabla de contenido

Utilidad de configuración (F10)

Utilidad de configuración (F10)	1
Uso de los menús de la utilidad de configuración (F10)	2
Utilidad de configuración – Archivo	4
Utilidad de configuración – Almacenamiento	5
Utilidad de configuración – Seguridad	7
Utilidad de configuración – Energía	10
Utilidad de configuración – Avanzada	11
Recuperación de los valores de configuración	13

Utilidad de configuración (F10)

Utilidad de configuración (F10)

Use la Utilidad de configuración (F10) para realizar lo siguiente:


- Cambiar la configuración predeterminada de fábrica.
- Configurar la fecha y la hora del sistema.
- Configurar, visualizar, cambiar o verificar la configuración del sistema, incluida la configuración del procesador, gráficos, memoria, audio, almacenamiento, comunicaciones y dispositivos de entrada.
- Modificar el orden de inicio de dispositivos aptos para inicio tales como discos duros, unidades de disquete, unidades ópticas o dispositivos de medios flash USB.
- Activar reinicio rápido (Quick Boot), que es más rápido que reinicio completo (Full Boot), pero que no ejecuta todas las pruebas de diagnóstico que se ejecutan durante el reinicio completo. Es posible configurar el sistema para:
 - Reinicio rápido siempre (valor predeterminado):
 - Reinicio completo periódicamente (cada 1 a 30 días), o
 - Reinicio completo siempre.
- Seleccionar mensajes de POST activados o desactivados para cambiar el estado de visualización de los mensajes de prueba automática de encendido (POST). Mensajes de POST Desactivados suprimen la mayor parte de los mensajes de POST, tales como recuento de la memoria, nombre del producto y otros mensajes de texto no relacionados con errores. Si se produce un error de POST, éste aparece sin importar el modo seleccionado. Para cambiar manualmente a mensajes de Post activados durante la POST, presione cualquier tecla (excepto [F1](#) a [F12](#)).
- Establecer una etiqueta de propiedad, cuyo texto aparece cada vez que se enciende o se reinicia el sistema.
- Ingresar la etiqueta de activo o el número de identificación de propiedad asignado por la empresa a esta computadora.
- Activar el mensaje de contraseña de inicio durante los reinicios del sistema (inicios en caliente) y también durante el inicio.
- Establecer una contraseña de configuración que controle el acceso a la Utilidad de configuración y a la configuración descrita en esta sección.

- Asegurar la funcionalidad de E/S integrada, incluidos los puertos seriales, USB o paralelos, el audio o una tarjeta NIC instalada, de modo que no se puedan utilizar hasta quitar la medida de seguridad.
- Activar o desactivar la capacidad de inicio desde medios extraíbles.
- Activar o desactivar la capacidad de escritura del disquete heredado (cuando el hardware la admite).
- Resolver errores de configuración del sistema detectados, pero no corregidos automáticamente durante la prueba automática de encendido (POST).
- Duplicar la configuración del sistema guardando su información en un disquete y restaurándola en una o más computadoras.
- Ejecutar pruebas automáticas en un disco duro ATA específico (cuando la unidad lo admite).
- Activar o desactivar la seguridad DriveLock (cuando la unidad la admite).

Uso de los menús de la utilidad de configuración (F10)

Sólo se puede acceder a la Utilidad de configuración (F10) encendiendo o reiniciando el sistema. Para acceder al menú de la Utilidad de Configuración (F10), siga estos pasos:

1. Encienda o reinicie la computadora. Si está en Microsoft Windows, haga clic en **Inicio > Apagar > Reiniciar**.
2. Tan pronto como se encienda la computadora, presione **F10** cuando la luz del monitor se encienda en verde para ingresar a la Utilidad de configuración. Presione **Intro** para saltar la pantalla de título, si necesario.

 **NOTA:** Si no presiona la tecla **F10** en el momento apropiado, usted debe reiniciar la computadora y presionar nuevamente la tecla **F10**, cuando la luz del monitor se encienda en verde, para tener acceso a la utilidad.

3. Seleccione el idioma de la lista y presione **Intro**.
4. Aparecerá una opción de cinco encabezados en el menú de la Utilidad de configuración: Archivo, almacenamiento, seguridad, energía y avanzado.
5. Utilice las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el encabezado que corresponda. Utilice las teclas de flecha (arriba y abajo) para seleccionar la opción que desee y luego presione **Intro**. Para regresar al menú de la Utilidad de configuración, presione **Esc**.
6. Para aplicar y guardar los cambios, seleccione **Archivo > Guardar cambios y salir**.
 - Si hizo cambios que no desea aplicar, seleccione **Ignorar cambios y salir**.
 - Para restablecer la configuración de fábrica o los valores predeterminados previamente guardados (en algunos modelos), seleccione **Aplicar valores predefinidos y salir**. Esta opción restablecerá los valores predeterminados originales de fábrica.

△ **PRECAUCIÓN:** NO APAGUE la computadora mientras el BIOS esté guardando los cambios de la Utilidad de configuración, porque se podría dañar el CMOS. Es seguro apagar la computadora sólo después de salir de la pantalla de la Utilidad de configuración.

Tabla 1 Utilidad de configuración

Título	Tabla
--------	-------

Tabla 1 Utilidad de configuración (continúa)

Archivo	Tabla 2 Utilidad de configuración – Archivo en la página 4
Almacenamiento	Tabla 3 Utilidad de configuración – Almacenamiento en la página 5
Seguridad	Tabla 4 Utilidad de configuración – Seguridad en la página 7
Energía	Tabla 5 Utilidad de configuración – Energía en la página 10
Avanzado	Tabla 6 Utilidad de configuración – Avanzada (para usuarios avanzados) en la página 11

Utilidad de configuración – Archivo


 **NOTA:** La compatibilidad para las opciones específicas de la Utilidad de configuración puede variar dependiendo de la configuración del hardware.

Tabla 2 Utilidad de configuración – Archivo

Opción	Descripción
Información del sistema	Listas: <ul style="list-style-type: none">• Nombre del producto• Número de SKU (algunos modelos)• Tipo/velocidad/submodelo de procesador• Tamaño de caché (L1/L2) (los procesadores de procesamiento doble lo tienen listado dos veces)• Tamaño/velocidad de memoria instalada, número de canales (individual o doble) (si corresponde)• Dirección MAC integrada para tarjeta NIC incorporada y activada (si corresponde)• BIOS del sistema (incluye nombre de familia y versión)• Número de serie del chasis• Número de rastreo de activo• Versión ME de firmware• Modo ME de administración
Acerca de	Exhibe el aviso de derechos autorales.
Definir fecha y hora	Le permite definir la fecha y hora del sistema.
Flash de Memoria ROM del Sistema	Permite actualizar la memoria ROM del sistema a través de un archivo de imagen BIOS ubicado en un dispositivo de medios flash USB o CD-ROM.
Configuración replicada	Guardar en medios extraíbles <p>Guarda la configuración del sistema, incluso la CMOS, en un disquete formateado de 1,44 MB, un dispositivo de medios flash USB o un dispositivo de tipo disquete (un dispositivo de almacenamiento configurado para emular una unidad de disquete).</p> Restaurar desde medios extraíbles <p>Restaura la configuración del sistema desde un disquete, un dispositivo de medios flash USB o un dispositivo de tipo disquete.</p>
Configuración predeterminada	Guardar la configuración actual como predeterminada <p>Guarda las opciones de configuración actual del sistema como predeterminada.</p> Restaurar la configuración de fábrica como predeterminada <p>Restaura las opciones de configuración de fábrica del sistema como predeterminada.</p>
Aplicar configuración predeterminada y salir	Aplica las opciones de configuración seleccionadas actualmente y borra todas las contraseñas establecidas.
Omitir cambios y salir	Sale de la Utilidad de configuración sin aplicar ni guardar ningún cambio.
Guardar los cambios y salir	Guarda los cambios a la configuración del sistema o valores predeterminados y sale de la Utilidad de configuración.

Utilidad de configuración – Almacenamiento


 **NOTA:** La compatibilidad para las opciones específicas de la Utilidad de configuración puede variar dependiendo de la configuración del hardware.

Tabla 3 Utilidad de configuración – Almacenamiento

Opción	Descripción
Configuración de dispositivos	<p>Enumera todos los dispositivos de almacenamiento controlados por el BIOS instalados.</p> <p>Cuando se selecciona un dispositivo, se exhibe información detallada y opciones. Pueden aparecer las siguientes opciones:</p> <p>Tipo de disquete (sólo disquetes heredados)</p> <p>Identifica el tipo de medio de mayor capacidad aceptado por la unidad de disquete. Las opciones son 3,5 pulgadas de 1,44 MB y 5,25 pulgadas de 1,2 MB.</p> <p>Emulación de unidad</p> <p>Permite seleccionar un tipo de emulación de unidad para un dispositivo de almacenamiento determinado. (Por ejemplo, una unidad Zip se puede dejar apta para inicio al seleccionar la emulación de disquete.)</p> <p>Typo Emulación</p> <p>Unidad Zip ATAPI:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ninguna (se considera como otra).• Disquete (se considera como unidad de disquete). <p>Disquete heredado: Sin opciones de emulación disponibles.</p> <p>CD-ROM: Sin opciones de emulación disponibles.</p> <p>ATAPI LS-120:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ninguna (se considera como otra).• Disquete (se considera como unidad de disquete). <p>Disco duro</p> <ul style="list-style-type: none">• Ninguno (impide el acceso a datos de BIOS y desactiva la capacidad de inicio del dispositivo).• Unidad de disco duro (se considera como unidad de disco duro). <p>Transferencias de múltiples sectores (sólo discos ATA)</p> <p>Especifica cuántos sectores se transfieren por cada operación PIO de múltiples sectores. Las opciones (sujetas a las capacidades del dispositivo) son desactivados, 8 y 16.</p> <p>Modo de traducción (sólo discos ATA)</p> <p>Permite seleccionar el modo de traducción que se va a utilizar para el dispositivo. Activa el BIOS para que acceda a discos particionados y formateados en otros sistemas y puede ser necesario para usuarios de versiones anteriores de UNIX (por ejemplo, SCO UNIX versión 3.2). Las opciones son automático, Bit-Shift, LBA asistido, usuario y ninguno.</p> <p>PRECAUCIÓN: Comúnmente, el modo de traducción seleccionado automáticamente por el BIOS no se debe cambiar. Si el modo de traducción seleccionado no es compatible con el modo de traducción que estaba activo cuando el disco se particionó y se formateó, no será posible acceder a los datos del disco.</p> <p>Parámetros de traducción (sólo discos ATA)</p>

Tabla 3 Utilidad de configuración – Almacenamiento (continúa)

	<p>NOTA: Este recurso aparece sólo cuando se selecciona el modo de traducción usuario.</p> <p>Permite especificar los parámetros (cilindros, cabezales y sectores lógicos por pista) que el BIOS utiliza para traducir las solicitudes de E/S (del sistema operativo o una aplicación) en términos que el disco duro pueda aceptar. Los cilindros lógicos no pueden exceder 1024. La cantidad de cabezales no puede exceder 256. La cantidad de sectores por pista no puede exceder 63. Estos campos sólo son visibles e intercambiables cuando el modo de traducción de la unidad es definido como Usuario.</p> <p>Valores Predeterminados SATA</p> <p>Le permite especificar los valores predeterminados para las transferencias de múltiples sectores, modo de transferencia, y modo de traducción para dispositivos ATA.</p>
Opciones de almacenamiento	<p>Inicialización con medios extraíbles</p> <p>Activa o desactiva la capacidad de inicializar el sistema desde medios extraíbles.</p> <p>Grabación de disquete heredado</p> <p>Activa o desactiva la capacidad de grabar datos en disquetes heredados.</p> <p>NOTA: Luego de guardar los cambios en grabación en medios extraíbles, la computadora se reiniciará. Apague y luego encienda manualmente la computadora.</p>
Prueba automática DPS	<p>Permite ejecutar pruebas automáticas en discos duros ATA con capacidad para pruebas automáticas del sistema de protección de unidades (DPS).</p> <p>NOTA: Esta selección sólo aparecerá cuando haya al menos una unidad conectada al sistema con capacidad de realizar las pruebas automáticas DPS.</p>
Orden de inicialización	<p>Permite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Especificar el orden en que se revisan los dispositivos conectados (por ejemplo, un dispositivo de medios flash de USB, una unidad de disquete, un disco duro, una unidad óptica o una tarjeta de interfaz de red NIC) en busca de una imagen de sistema operativo apta para inicio. Cada dispositivo de la lista puede excluirse o incluirse individualmente como fuente de inicialización del sistema operativo.• Especifique el orden de las unidades de disco duro conectadas. La primera unidad de disco duro en el orden tendrá prioridad en la secuencia de inicio y se reconocerá como unidad C (si existen dispositivos conectados). <p>NOTA: Es posible que las asignaciones de letras de unidades en MS-DOS no se apliquen luego del inicio de un sistema operativo que no sea MS-DOS.</p> <p>Acceso directo a orden de inicio con anulación temporal</p> <p>Para iniciar una vez desde un dispositivo que no sea el predeterminado especificado en orden de inicio, reinicie la computadora y presione F9 cuando la luz del monitor se encienda en verde. Después de finalizar la POST, aparecerá una lista de dispositivos aptos para inicio. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un dispositivo preferido para el inicio y presione la tecla Intro. Entonces la computadora se iniciará desde el dispositivo seleccionado no predeterminado por esta única vez.</p>

Utilidad de configuración – Seguridad


 **NOTA:** La compatibilidad para las opciones específicas de la Utilidad de configuración puede variar dependiendo de la configuración del hardware.

Tabla 4 Utilidad de configuración – Seguridad

Opción	Descripción
Contraseña de configuración	<p>Permite definir y activar la contraseña de configuración (administrador).</p> <p>NOTA: Si se define la contraseña de configuración, es necesario cambiar las opciones de la Utilidad de configuración, hacer flash de la memoria ROM y hacer cambios en ciertos parámetros de Plug and play (Conectar y Usar) en Windows.</p> <p>Consulte la <i>Guía de Solución de Problemas</i> para obtener más información.</p>
Contraseña de inicio	<p>Permite configurar y activar una contraseña de inicio. Aparecerá una solicitud de contraseña de inicio después del ciclo de alimentación. Si el usuario no ingresa la contraseña de inicio correcta, la unidad no se reiniciará.</p> <p>NOTA: Esta contraseña no aparecerá en inicios en caliente, como Ctrl+Alt+Supr o Reiniciar desde Windows, a menos que se active la casilla Opciones de contraseña, abajo.</p> <p>Consulte la <i>Guía de Solución de Problemas</i> para obtener más información.</p>
Opciones de contraseña (Esta selección sólo aparecerá si se define una contraseña de inicio o una contraseña de configuración.)	<p>Permite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Recursos de bloqueo heredados (aparece si se define una contraseña de configuración)• Activar/desactivar modo de servidor de red (aparece si se define una contraseña de inicio)• Especifique si se necesita la contraseña para inicio en caliente (ctrl+alt+supr) (aparecerá si se ha definido una contraseña de inicio).• Activar/desactivar configuración del modo de exploración (aparecerá si se ha definido una contraseña de configuración) (permite ver, pero no cambiar, las opciones de configuración F10 sin ingresar la contraseña de configuración) <p>Consulte la <i>Guía de Administración de Desktop</i> para obtener más información.</p>
Cubierta Inteligente (algunos modelos)	<p>Permite:</p> <ul style="list-style-type: none">• Activar/desactivar el bloqueo de la cubierta.• Configurar el sensor de extracción de la cubierta para desactivar/notificar a usuario/contraseña de configuración. <p>NOTA: <i>Notificación al usuario</i> alerta al usuario que el sensor ha detectado que la cubierta fue retirada. <i>Contraseña de configuración</i> requiere que la contraseña de configuración sea ingresada para iniciar la computadora, si el sensor detecta que la cubierta fue retirada.</p> <p>Este recurso es admitido sólo en algunos modelos. Consulte la <i>Guía de Administración de Desktop</i> para obtener más información.</p>
Seguridad de dispositivos	<p>Permite definir dispositivo disponible/dispositivo oculto para</p> <ul style="list-style-type: none">• Puertos en serie• Puerto paralelo• Puertos USB frontales• Puertos Traseros USB• Puertos Internos USB

Tabla 4 Utilidad de configuración – Seguridad (continúa)

	<ul style="list-style-type: none">• Audio de sistema• Controladores de red (algunos modelos)• Disquete heredado• Dispositivo embedded security (algunos modelos)• SATA0• SATA1 (algunos modelos)• SATA4 (algunos modelos)• SATA5 (algunos modelos)
Inicio de servicio de red	Activa/desactiva la capacidad de la computadora de iniciarse desde un sistema operativo instalado en un servidor de red. (Recurso disponible sólo en modelos de tarjeta NIC; el controlador de red debe ser una tarjeta de expansión PCI o estar incorporado en la placa del sistema.)
Identificación del sistema	Permite configurar: <ul style="list-style-type: none">• Etiqueta de activos (identificador de 18 bytes) y etiqueta de propiedad (identificador de 80 bytes exhibido durante la POST). Consulte la <i>Guía de Administración de Desktop</i> para obtener más información.• Número de serie del chasis o número de identificador único universal (UUID). El UUID sólo puede actualizarse si el número de serie del chasis actual no es válido. (Estos números de ID se configuran normalmente en fábrica y se utilizan para identificar al sistema en forma única.)• Opciones regionales del teclado (por ejemplo, inglés o alemán) para la entrada de la identificación del sistema.
Seguridad DriveLock	Permite asignar o modificar la contraseña principal o de usuario para unidades de discos duros. Cuando este recurso se activa, el usuario debe proporcionar una de las contraseñas de DriveLock durante la POST. Si no se ingresa ninguna contraseña válida, el disco duro permanece inaccesible hasta el ingreso exitoso de una de las contraseñas durante una secuencia de inicio en frío subsiguiente. NOTA: Esta selección sólo aparecerá cuando haya al menos una unidad conectada al sistema que sea compatible con el recurso DriveLock. Consulte la <i>Guía de Administración de Desktop</i> para obtener más información.
Seguridad de Sistema (algunos modelos): estas opciones son dependientes del hardware)	Prevención de Ejecución de Datos (algunos modelos) (activar/desactivar): Ayuda a evitar violaciones a la seguridad del sistema operativo. Tecnología de Virtualización (algunos modelos) (activar/desactivar): Controla los recursos de virtualización del procesador. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla. Soporte para Dispositivo Embedded Security (algunos modelos) (activar/desactivar): Permite la activación o desactivación del Dispositivo Embedded Security. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla. NOTA: Para configurar el Dispositivo Embedded Security, debe definirse una contraseña de Configuración.

Tabla 4 Utilidad de configuración – Seguridad (continúa)

Si el Soporte para Dispositivo Embedded Security está activado, las opciones siguientes están disponibles:

- Restaurar a Valores Predeterminados de Fábrica (algunos modelos) (No restaurar/Restaurar): La restauración de valores predeterminados de fábrica borrará todas las claves de seguridad. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla.

PRECAUCIÓN: El dispositivo embedded security es un componente crítico de muchas combinaciones de seguridad. El borrado de las claves de seguridad evitará el acceso a datos protegidos por el Dispositivo Embedded Security. Al seleccionar Restaurar a Valores Predeterminados de Fábrica puede resultar en una pérdida significativa de datos.

- Soporte para autenticación de inicio (algunos modelos) (activar/desactivar): Controla la combinación de contraseñas de autenticación de inicio que utiliza el Dispositivo Embedded Security. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla.
- Restaurar credenciales de autenticación (algunos modelos) (No restaurar/Restaurar): Al seleccionar Restaurar desactiva el soporte de autenticación de inicio y borra la información de autenticación del Dispositivo Embedded Security. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla.

Administración del sistema operativo de Dispositivo Embedded Security (algunos modelos) (activar/desactivar): Esta opción permite que el usuario limite el control del sistema operativo del Dispositivo Embedded Security. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla. Esta opción permite que el usuario limite el control del Sistema Operativo del Dispositivo Embedded Security.

- Restaurar Dispositivo Embedded Security a través del Sistema Operativo (algunos modelos) (activar/desactivar): Esta opción permite que el usuario limite la capacidad del sistema operativo para solicitar una Restauración de Valores Predeterminados de Fábrica del Dispositivo Embedded Security. El cambio de esta configuración requiere apagar la computadora y luego encenderla.

NOTA: Es necesario definir una contraseña de Configuración para activar esta opción.

Soporte de Contraseña de BIOS para Smart Card (algunos modelos) (activar/desactivar): Permite que el usuario active y desactive la Smart Card para uso en lugar de Contraseñas de Configuración e Inicio. Esta configuración requiere inicialización adicional en ProtectTools® antes de que esta opción entre en vigor.

Nivel de seguridad de configuración

Proporciona un método que permite el acceso limitados de usuarios finales para cambiar opciones de configuración especificadas, sin tener que conocer la contraseña de configuración.

Este recurso ofrece al administrador la flexibilidad de proteger cambios de opciones de configuración esenciales, mientras permite que el usuario vea la configuración del sistema y configure opciones no esenciales. El administrador especifica derechos de acceso a opciones de configuración individuales, caso por caso, a través del menú nivel de seguridad de configuración. Por función predeterminada, a todas las opciones de configuración se le asignan contraseñas de configuración, indicándole al usuario que debe ingresar la contraseña de configuración correcta durante la operación POST para hacer cambios en cualquiera de las opciones. El administrador puede definir los elementos individuales en Ninguno, lo que indica que el usuario puede hacer cambios a las opciones especificadas cuando se ha obtenido acceso a la configuración con contraseñas inválidas. La opción, ninguno, es reemplazada por la contraseña de inicio, si ésta ha sido activada.

NOTA: La configuración de modo de exploración debe ser definida en activar para que el usuario pueda ingresar a la configuración sin conocer la contraseña de configuración.

Utilidad de configuración – Energía


 **NOTA:** La compatibilidad para las opciones específicas de la Utilidad de configuración puede variar dependiendo de la configuración del hardware.

Tabla 5 Utilidad de configuración – Energía

Opción	Descripción
Administración de energía del sistema operativo	<ul style="list-style-type: none">• Administración del tiempo de ejecución de alimentación – activar/desactivar. Permite que ciertos sistemas operativos reduzcan la frecuencia y el voltaje del procesador cuando la carga actual del software no necesita los recursos totales del procesador.• Ahorro de energía cuando está inactivo – extendido/normal. Permite que ciertos sistemas operativos reduzcan el consumo de alimentación cuando el procesador está inactivo.• Reinicio de disco duro S3 ACPI – La activación de este recurso permite que el BIOS asegure que los discos duros estén listos para aceptar comandos después de salir del S3 antes de retornar control al sistema operativo.• Activación de mouse PS2 S3 ACPI – Activa o desactiva la activación de S3 debido a actividad en el mouse PS2.• Inserción Wake on Device USB (algunos modelos) – Permite que el sistema se reactive desde el modo de Espera cuando se conecta un dispositivo USB.• Exclusivos Patrones de Parpadeo del Modo Suspensión – Activar/Desactivar. Este recurso está proyectado para proporcionar una indicación visual en cual estado de suspensión el sistema se encuentra. Cada estado de suspensión posee un exclusivo patrón de parpadeo.<ul style="list-style-type: none">◦ S0 = Luz verde fija.◦ S3 = 3 parpadeos a 1Hz (ciclo de trabajo de 50%) seguido por una pausa de 2 segundos (luz verde) – ciclos repetidos de 3 parapadeos y una pausa.◦ S4 = 4 parpadeos a 1Hz (ciclo de trabajo de 50%) seguido por una pausa de 2 segundos (luz verde) – ciclos repetidos de 4 parapadeos y una pausa.◦ S5 = Luz está apagada. <p>NOTA: Si este recurso está desactivado, S4 y S5 tienen la luz apagada. S1 (no es admitido) y S3 utiliza un parpadeo por segundo.</p>
Administración de alimentación de hardware	La administración de alimentación SATA activa o desactiva la administración de alimentación de dispositivo y/o bus SATA.
Térmica	Modo inactivo del ventilador – Este gráfico de barras controla la velocidad mínima permitida del ventilador. <p>NOTA: Este recurso sólo cambia la velocidad mínima del ventilador. Los ventiladores son automáticamente controlados.</p>

Utilidad de configuración – Avanzada


 **NOTA:** La compatibilidad para las opciones específicas de la Utilidad de configuración puede variar dependiendo de la configuración del hardware.

Tabla 6 Utilidad de configuración – Avanzada (para usuarios avanzados)

Opción	Título
Opciones de inicio	<p>Permite configurar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Modo POST (Reinicio rápido (QuickBoot), Reinicio completo (FullBoot) o Reinicio completo (FullBoot) cada 1 a 30 días).• Mensajes de POST (activar/desactivar).• Mensaje MEBx de Configuración (ocultar/mostrar). La activación de este recurso exhibirá el texto CTRL+P = MEBx durante la POST. La desactivación de este recurso evita que se exhiba el texto. Sin embargo, al presionar Ctrl+P aún accede la Utilidad de Configuración de Extensión ME BIOS, que se utilice para definir las configuraciones de administración.• Mensaje F9 (ocultar/mostrar). La activación de este recurso exhibirá el texto f9 = Boot Menu durante la POST. La desactivación de este recurso evita que se exhiba el texto. Sin embargo, al presionar la tecla f9 aún accederá a la pantalla Menú [Orden] de Inicio de Acceso Directo. Consulte Almacenamiento > Orden de Inicio para obtener más información.• Mensaje F10 (ocultar/mostrar). La activación de este recurso exhibirá el texto F10 = Setup durante la POST. La desactivación de este recurso evita que se exhiba el texto. Sin embargo, al presionar la tecla F10 se accederá de igual forma a la pantalla de Configuración.• Mensaje F11 (ocultar/mostrar). La configuración de este recurso para exhibición mostrará el texto F11 = Recovery durante la POST. Al ocultar este recurso evita que se exhiba el texto. Sin embargo, al presionar F11 intentará iniciar desde la partición HP Backup and Recovery (Copia de Seguridad y Recuperación de HP). Consulte Soporte de Inicio de Recuperación de Fábrica para obtener más información.• Mensaje F12 (ocultar/mostrar). La activación de este recurso exhibirá el texto F12 = Network durante la POST. La desactivación de este recurso evita que se exhiba el texto. Sin embargo, al presionar la tecla F12 aún forzará el sistema a intentar el inicio desde la red.• Soporte de Inicio de Recuperación de Fábrica (activar/desactivar). Activación de este recurso resultará en un mensaje adicional, F11 = Recovery, exhibido durante la POST en sistemas con el software HP Backup and Recovery (Copia de Seguridad y Recuperación de HP) instalado y configurado con una partición de recuperación en la unidad de disco duro de inicio. Al presionar F11 lleva al sistema a iniciar desde la partición de recuperación e iniciar HP Backup and Recovery (Copia de Seguridad y Recuperación de HP). Es posible ocultar el mensaje F11 = Recovery con la opción de mensaje F11 (ocultar/mostrar) (consulte anteriormente).• Mensaje de memoria ROM opcional (activar/desactivar). La activación de este recurso hará que el sistema exhiba un mensaje antes de cargar las memorias ROM opcionales. (Este recurso es admitido sólo en algunos modelos).• Fuente de inicio de activación remota (servidor remoto/disco duro local).• Después de una pérdida de energía (desactivar/activar/estado previo): Al configurar esta opción como encendido:<ul style="list-style-type: none">◦ Apagado – hace la que la computadora permanezca apagada cuando se restaura la energía.◦ Encendido – hace que la computadora de encienda automáticamente tan pronto se restablece la energía.

Tabla 6 Utilidad de configuración – Avanzada (para usuarios avanzados) (continúa)

	<ul style="list-style-type: none">◦ Encendido – le permite encender la computadora utilizando un interruptor de extensor de energía, si la computadora está conectada a un extensor de energía eléctrico.◦ Estado previo – hace que la computadora se encienda automáticamente tan pronto se restaure la energía, siempre y cuando haya estado encendida cuando se perdió la energía. <p>NOTA: Si usted desconecta la fuente de alimentación de la computadora por medio del interruptor de un extensor de alimentación, no podrá utilizar el recurso de suspensión/de Espera ni los recursos de administración remota.</p> <ul style="list-style-type: none">● Intervalo POST (Ninguno, 5, 10, 15 ó 20 segundos). La activación de este recurso agregará una demora especificada por el usuario al proceso de POST. Esta demora a veces es necesaria para discos duros en algunas tarjetas PCI que giran muy lento, al punto de que no están listas para iniciarse al terminar la POST. La demora de POST también le da más tiempo para seleccionar la tecla F10 para ingresar a la Utilidad de configuración.● Limita el valor máximo del CPUID a 3. Restringe el número de funciones CPUID informadas por el microprocesador. Active este recurso si está inicializando Windows NT.
Ejecutar prueba de memoria (algunos modelos)	Reinicia la computadora y ejecuta la prueba de memoria POST.
Encendido del BIOS	Permite configurar la computadora para que se encienda automáticamente a la hora que usted especifique.
Dispositivos incorporados	Permite configurar recursos para o desactivar dispositivos incorporados en el sistema (controlador de disquete, puerto en serie o puerto paralelo).
Dispositivos PCI	<ul style="list-style-type: none">● Enumera los dispositivos PCI actualmente instalados y sus configuraciones IRQ.● Permite reconfigurar las definiciones de IRQ para estos dispositivos o desactivarlos por completo. Esta configuración no tiene efectos sobre un sistema operativo con base en ACPI.
Configuración VGA PCI	Aparece sólo si hay múltiples adaptadores de video PCI en el sistema. Permite especificar cuál controlador VGA será el controlador de "inicio" o controlador VGA primario. NOTA: A fin de visualizar esta entrada, usted debe activar el Vídeo Integrado(Opciones Avanzadas > Opciones de dispositivo) y Guardar cambios y salir.
Opciones de Bus	En algunos modelos, permite activar o desactivar: <ul style="list-style-type: none">● Generación SERR# PCI.● Inspección de la paleta de colores VGA PCI, que onfigura el bit de inspección de la paleta de colores VGA en el espacio de configuración PCI; sólo es necesario cuando hay más de un controlador de gráficos instalado.
Opciones de dispositivos	Permite configurar: <ul style="list-style-type: none">● Modo de impresora (Bidireccional, EPP + ECP, Solo Salida).● Estado bloq num en encendido (desactivar/activar).● S5 Wake on LAN (activar/desactivar).<ul style="list-style-type: none">◦ Para desactivar Wake on LAN durante el estado apagado (S5), utilice las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el menú Opciones avanzadas > Opciones de dispositivo y configurar el recurso S5 Wake on LAN en Desactivar. Esto logra el consumo más bajo de energía disponible en la computadora durante S5. No afecta la capacidad de la computadora para Wake on LAN desde el modo de suspensión o hibernación, pero evitará que se active desde S5 a través de la red. No afecta el funcionamiento de la conexión de red mientras la computadora esté encendida.◦ Si no se requiere una conexión de red, desactive por completo el controlador de red (NIC) utilizando las teclas de flecha (izquierda y derecha) para seleccionar el menú

Tabla 6 Utilidad de configuración – Avanzada (para usuarios avanzados) (continúa)

Seguridad > Seguridad de dispositivos. Configure la opción **Controlador de red en Dispositivo oculto**. Esto evita que el sistema operativo utilice el controlador de red y reduce la energía que utiliza la computadora en S5.

- Video Integrado (activar/desactivar). Permite utilizar el video integrado y el video PCI Up Solution al mismo tiempo (disponible sólo en algunos modelos). Esta opción solamente está disponible si está instalada una tarjeta de video PCI Up.


NOTA: Después de activar el video integrado y de guardar los cambios, aparecerá un nuevo elemento de menú en avanzado que le permitirá seleccionar el dispositivo de video controlador VGA primario.

La inserción de una tarjeta de video PCI o PCI Express desactiva automáticamente el Video integrado. Cuando un video PCI Express está encendido, video integrado debe permanecer desactivado.

- Multiprocesador (activar/desactivar). Esta opción puede utilizarse para desactivar soporte para múltiples procesadores en el sistema operativo.
- Altavoz interno (algunos modelos) (no afectan los altavoces externos)
- Rastreo del monitor (activar/desactivar). Permite que la memoria ROM guarde información de activo del monitor.
- Descarga de la memoria ROM opcional de la tarjeta NIC PXE (activar/desactivar). El BIOS contiene una memoria ROM opcional de tarjeta NIC para permitir que la unidad inicie por medio de la red a un servidor PXE. Esto se utiliza generalmente para descargar una imagen corporativa a un disco duro. La memoria ROM opcional de tarjeta NIC ocupa espacio en la memoria por debajo de 1MB que en general se denomina espacio de orificio de compatibilidad del DOS (DOS Compatibility Hole - DCH). Este espacio es limitado. La opción F10 le permitirá a los usuarios desactivar la descarga de esta memoria ROM opcional de tarjeta NIC dándoles más espacio DCH para tarjetas PCI adicionales que pueden necesitar espacio de la memoria ROM opcional. El valor predeterminado es la activación de la memoria ROM opcional de la tarjeta NIC.

Recuperación de los valores de configuración

Este método de recuperación requiere que realice primero el comando **Guardar en medios extraíbles** con la Utilidad de configuración antes que sea necesario **Restaurar**. (Consulte [Guardar en medios extraíbles en la página 4](#) en la tabla Utilidad de configuración – Archivo.)

 **NOTA:** Se recomienda guardar todas las opciones modificadas de la Utilidad de configuración en un disquete, un dispositivo de medios flash USB, o un dispositivo de tipo disquete (un dispositivo de almacenamiento configurado para emular una unidad de disquete) y guardar el disquete o dispositivo para su posible uso futuro.

Para restaurar la configuración, inserte el disquete, el dispositivo de medios flash USB u otro medio de almacenamiento que emule un disquete con la configuración guardada y ejecute el comando **Restaurar desde medios extraíbles** con la Utilidad de configuración. (Consulte [Restaurar desde medios extraíbles en la página 4](#) en la tabla Utilidad de configuración – Archivo.)