

Externe apparatuur

Gebruikershandleiding

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten en diensten staan vermeld in de expliciete garantievoorwaarden bij de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze handleiding kunnen geen aanvullende rechten worden ontleend. HP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

Eerste editie, juli 2008

Artikelnummer van document: 482387-331

Kennisgeving over het product

In deze handleiding worden de voorzieningen beschreven die op de meeste modellen beschikbaar zijn. Mogelijk zijn niet alle voorzieningen op uw computer beschikbaar.

Inhoudsopgave

USB-apparaat gebruiken

USB-apparaat aansluiten	2
USB-apparaat stopzetten en verwijderen	3
USB-ondersteuning voor oudere systemen	4

Index	5
-------------	---

USB-apparaat gebruiken

USB (Universal Serial Bus) is een hardwarematige interface waarmee een optioneel extern apparaat, zoals een USB-toetsenbord, -muis, -schijf eenheid, -printer, -scanner of -hub kan worden aangesloten op de computer of op een optioneel dockingproduct.

Voor bepaalde USB-apparatuur is extra ondersteunende software nodig. Deze wordt meestal met het apparaat meegeleverd. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie over apparaatspecifieke software.

Afhankelijk van het model heeft de computer maximaal 3 USB-poorten die apparaten voor USB 1.0, USB 1.1 en USB 2.0 ondersteunen. Een USB-hub biedt extra USB-poorten die met de computer kunnen worden gebruikt.

USB-apparaat aansluiten

△ **VOORZICHTIG:** Gebruik niet te veel kracht bij het aansluiten van een USB-apparaat, om beschadiging van de USB-connector te voorkomen.

- ▲ Als u een USB-apparaat wilt aansluiten op de computer, sluit u de USB-kabel van het apparaat aan op de USB-poort.



Wanneer het apparaat is gedetecteerd, geeft het systeem dit aan met een geluidssignaal.

📄 **OPMERKING:** Wanneer u een USB-apparaat voor de eerste keer aansluit, wordt het bericht 'Apparaatstuurprogramma installeren' weergegeven in het systeemvak rechtsonder op de taakbalk.


USB-apparaat stopzetten en verwijderen

△ **VOORZICHTIG:** Zet het USB-apparaat stop voordat u het verwijdert, om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of het systeem vastloopt.


VOORZICHTIG: Trek niet aan de kabel om een USB-apparaat los te koppelen, om beschadiging van de USB-connector te voorkomen.

Ga als volgt te werk om een USB-apparaat stop te zetten en te verwijderen:

1. Dubbelklik op het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak aan de rechterkant van de taakbalk.

 **OPMERKING:** U kunt het pictogram Hardware veilig verwijderen weergeven door te klikken op het pictogram **Verborgen pictogrammen weergeven** (< of <<) in het systeemvak.

2. Klik in de lijst op de naam van het apparaat.

 **OPMERKING:** Als het USB-apparaat niet vermeld staat, hoeft u het apparaat niet stop te zetten voordat u het verwijdert.

3. Klik op **Stoppen** en vervolgens op **OK**.

4. Koppel het apparaat los.

USB-ondersteuning voor oudere systemen

USB-ondersteuning voor oudere systemen (standaard ingeschakeld) biedt de volgende mogelijkheden:

- Het gebruik tijdens het opstarten of in een MS-DOS-programma van een USB-toetsenbord, -muis of -hub die is aangesloten op een USB-poort op de computer.
- Het starten of opnieuw opstarten vanaf een optioneel extern MultiBay apparaat of een optioneel opstartbaar USB-apparaat.

USB-ondersteuning voor oudere systemen is standaard ingeschakeld. U kunt als volgt USB-ondersteuning voor oudere systemen uit- en weer inschakelen in Computer Setup (Computerinstellingen):

1. Schakel de computer in of start deze opnieuw op en druk op **esc** wanneer 'Press the ESC key for Startup Menu' (Druk op Esc voor het startmenu) onder in het scherm verschijnt.
2. Druk op **f10** om naar BIOS Setup te gaan.
3. Selecteer met cursorbesturing of de pijltoetsen **System Configuration** (Systeemconfiguratie) > **Device Configurations** (Apparaatconfiguraties).
4. U schakelt de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit door te klikken op **Disabled** (Uitgeschakeld) naast **USB legacy support** (USB-ondersteuning voor oudere systemen). U schakelt de USB-ondersteuning voor oudere systemen weer in door te klikken op **Enabled** (Ingeschakeld) naast **USB legacy support** (USB-ondersteuning voor oudere systemen).
5. Ga als volgt te werk om uw wijzigingen op te slaan en Computer Setup (Computerinstellingen) te verlaten: klik op **Save** (Opslaan) linksonder in het scherm en volg de instructies op het scherm.

– of –

Selecteer met de pijltoetsen **File** (Bestand) > **Save changes and exit** (Wijzigingen opslaan en afsluiten) en volg de instructies op het scherm.

De wijzigingen worden geactiveerd wanneer de computer opnieuw wordt gestart.

Index

H

Hubs 1

K

Kabels

USB 2

P

Poorten

USB 1

U

USB-apparaten

aansluiten 2

beschrijving 1

stopzetten 3

verwijderen 3

USB-hubs 1

USB-kabel, aansluiten 2

USB-ondersteuning voor oudere
systemen 4

USB-poorten, herkennen 1

