



HP x20LED, x22LED, x22LEDC og x23LED monitorer Bruksanvisning

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Microsoft, Windows og Windows Vista er enten
varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er
klart framsatt i garantimeldinger som følger slike
produkter og tjenester. Intet heri må kunne oppfattes som
en tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for
tekniske- eller redigeringsfeil eller mangler heri.

Dette dokumentet inneholder bedriftsinformasjon som er
beskyttet av opphavsrett. Ingen del av dette dokumentet
kan fotokopieres, reproduceres eller oversettes til andre
språk uten skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard
Company.

Dokumentets delenummer: 603461-092

Annen utgave, (juni 2010)

Om denne bruksanvisningen

Denne bruksanvisningen gir informasjon om å sette opp monitoren, installere drivere, bruke menyene på skjermen, løse problemer og tekniske spesifikasjoner.

 **ADVARSEL!** Tekst uthevet på denne måten betyr at hvis anvisningene ikke følges kan resultatet være personskade eller død.

 **FORSIKTIG:**Tekst uthevet på denne måten betyr at hvis anvisningene ikke følges kan resultatet være skade på utstyr eller tap av informasjon.

 **MERK:**Tekst uthevet på denne måten gir viktig tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

Om denne bruksanvisningen

1. Produktegenskaper

HP LCD-monitorer	1
------------------------	---

2. Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold

Viktig sikkerhetsinformasjon	2
Sikkerhetsforanstaltninger	2
Vedlikeholdsveiledning	3
Rengjøre monitoren	3

3. Sette opp monitoren

Pakke opp monitoren	4
Montere monitoren	4
Kople til monitorkabler	5
HDCP – beskyttelse av digitalt innhold	5
Kople til strømledningen	5

4. Bruke monitoren

CD med programvare og verktøy	7
Installere drivere	7
Installere monitordriver fra CD-en	7
Laste ned oppdaterte driverfiler fra Internett	7
Kontroller på frontpanelet	8
Bruke OSD-visningen (OSD = On-Screen Display)	9
Velge videoinngang	14
Identifisere monitortilstander	14
Justere skjermkvalitet	14
Strømsparefunksjon	15

A. Feilsøking

Løse vanlige problemer	16
Motta brukerstøtte fra hp.com	17
Forberede telefon til teknisk brukerstøtte	17
Slik finner du produktetiketten	17

B. Tekniske spesifikasjoner

HP LCD-monitorer	18
Forhåndsinnstilte videomoduser	21
LCD monitorkvalitet og pikselpolicy	22

C. Merknader fra tilsynsorganisasjoner

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)	23
Modifikasjoner	23
Kabler	23
Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (kun USA)	24
Canadisk merknad	24
Avis Canadien	24
Tysk merknad om ergonomi	24
Japansk merknad	25
Koreansk merknad	25
Krav til strømledning og støpsel	25
Japansk krav til strømledning	26
Miljømessige produktmerknader	26
Materialavhending	26
Avhending av elektrisk avfall for private husholdninger i EU/EØS-området	26
Kjemiske elementer	26
HPs gjenvinningsprogram	26
Begrensning av farlige stoffer (RoHS-direktivet)	27
Turkisk EEE-forskrift	28

1. Produktegenskaper

HP LCD-monitorer

HP LCD-monitorer (LCD = liquid crystal display) har en skjerm med aktiv matrise, tynn-film transistor (TFT) og følgende egenskaper:

- Stor skjerm diagonalt
- Maksimal grafisk oppløsning:
x20LED: 1600 x 900 ved 60 Hz
x22LED/x22LEDC: 1920 x 1080 ved 60 Hz
x23LED: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Pluss helskjermstøtte for lavere oppløsninger
- VGA analogt signal
- DVI digitalt signal
- Skjermen er god å se på fra sittende eller stående stilling, eller under bevegelse fra den ene siden til den andre
- Justering av vipp
- Avtakbar fot
- Spor for sikkerhetslåsing med sikkerhetskabel (sikkerhetskabel selges separat)
- Plug and Play-funksjon, hvis datamaskinsystemet støtter dette
- OSD-justering (OSD = On-screen display) for enkel oppsetting og skjermoptimalisering (velg engelsk, spansk, fransk, portugisisk, russisk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk, koreansk)
- Strømsparer for å redusere strømforbruket
- Energoeffektivt LED-baklys bruker mindre strøm enn vanlige LCD-monitorer
- HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection) på DVI-inngangen
- Utstyrs-CD med følgende innhold:
Drive
Dokumentasjon

2. Retningslinjer for sikkerhet og vedlikehold

Viktig sikkerhetsinformasjon

En strømledning følger med monitoren. Hvis en annen ledning skal brukes, må strømkilde og tilkopling være korrekt for monitoren. Se avsnitt «Kople til strømledningen» i kapittel 3 for nærmere informasjon om korrekt strømledning.

⚠️ ADVARSEL! For å redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på utstyret:

- Ikke kople fra jordfunksjonen i strømledningen. Stikkontakt og støpsel med ubrutt jord er viktig for sikkerheten.
- Plugg støpselet inn i en jordet stikkontakt som alltid er lett tilgjengelig.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten når du skal kople strømmen fra produktet.

Av sikkerhetshensyn må du ikke plassere noe på strømkabelen eller andre kabler. Legg kablene slik at ingen ved et uhell kan trå på dem eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller en kabel. Ta tak i kontaktpluggen når du skal trekke en ledning eller en kabel ut av kontakten.

Les veilediringen «Sikkerhet og komfort» for å redusere risikoen for alvorlig skade. Den beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, gode og sunne arbeidsstillinger og arbeidsvaner for datamaskinbrukere. Veilediringen inneholder tillegg informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet. Du finner denne veilediringen på norsk på webadressen <http://www.hp.com/ergo> og/eller på CD-en med dokumentasjon, hvis denne følger med monitoren.

⚠️ FORSIKTIG: Kople strømledningen fra monitoren til en stikkontakt med overspenningsvern, f.eks. et grenuttag eller en uavbrutt strømforsyning (UPS = Uninterruptible Power Supply). Dette gjelder også datamaskinen og andre perifere enheter (som skriver/skanner). Grenuttag generelt gir ikke overspenningsvern. Se etter spesiell merking som angir at grenuttaget har denne funksjonen. Bruk et grenuttag der produsenten garanterer erstatning ved skade, slik at du kan få nytt utstyr dersom overspenningsvernet svikter.

Bruk passende og veldimensjonerte møbler som er utformet for å gi god støtte til denne HP LCD-monitoren.

⚠️ ADVARSEL: LCD-monitorer som er tilfeldig plassert på kommoder, skap, bokhyller, pulter, høyttalere, kister eller vogner kan falle ned og forårsake personskade. Ta deg tid til å føre alle ledninger og kabler tilkoplet LCD-monitoren slik at de ikke kan bli trukket ut ved et uhell, bli hektet fast i noen eller bli snublet over.

Sikkerhetsforanstaltninger

- Bruk kun en strømkilde og en tilkopling som er kompatibel med denne monitoren som angitt på etiketten bak på monitoren.
- Påse at den totale strømstyrken (i ampere) angitt for produktene som er koplet til samme stikkontakt ikke overstiger tillatt strømstyrke for stikkontakten, og at den totale strømstyrken for alle produktene som er koplet til samme ledning ikke overstiger tillatt strømstyrke for ledningen. Se på strømetiketten for å finne strømstyrken (i ampere eller A) for hver enhet.
- Installer monitoren i nærheten av en stikkontakt du lett kan nå. Frakople monitoren ved å ta et godt tak i støpselet og trekke det ut fra stikkontakten. Trekk aldri i ledningen for å frakople monitoren.

- Ikke la noe stå på strømledningen. Ikke gå på ledningen

Vedlikeholdsveiledning

Slik øker du ytelsen og forlenger brukstiden til monitoren:

- Ikke åpne monitorkabinetten eller forsøk å reparere dette produktet selv. Juster ingen andre kontroller enn de som er beskrevet i bruksanvisningen. Hvis monitoren ikke virker som den skal, har falt ned eller er skadet, må du ta den med til en autorisert HP-forhandler, -distributør eller -tjenesteleverandør.
- Bruk kun en strømkilde og en tilkopling som passer til denne monitoren som angitt på etiketten bak på monitoren.
- Påse at den totale strømstyrken (i ampere) angitt for produktene som er koplet til samme stikkontakt ikke overstiger tillatt strømstyrke for stikkontakten, og at den totale strømstyrken for alle produktene som er koplet til samme ledning ikke overstiger tillatt strømstyrke for ledningen. Se på strømetiketten for å finne strømstyrken (i ampere eller A) for hver enhet.
- Installer monitoren i nærheten av en stikkontakt du lett kan nå. Frakople monitoren ved å ta et godt tak i støpselet og trekke det ut fra stikkontakten. Trekk aldri i ledningen for å frakople monitoren.
- Slå av monitoren når du ikke bruker den. Du kan øke brukstiden betydelig ved å bruke et skjermspareprogram og slå av monitoren når du ikke bruker den.
- Kabinetten har spalter og åpninger for ventilasjon. Disse åpningene må ikke blokkeres eller dekkes til. Skyv aldri gjenstander av noe slag inn i spalter eller andre åpninger i kabinetten.
- Ikke slipp monitoren ned eller plasser den på en ustabil overflate.
- Ikke la noe stå på strømledningen. Ikke gå på ledningen.
- La monitoren stå i et godt ventilert område, vekk fra mye lys, varme eller fuktighet.
- Når du fjerner monitorfoten må du legge monitoren med skjermen ned på et mykt underlag slik at skjermen ikke blir ripet, skjemt eller ødelagt.

Rengjøre monitoren

1. Slå av monitoren og datamaskinen.
2. Trekk strømledningen ut av stikkontakten i veggen eller grenledningen.
3. Rengjør plastoverflaten med en ren klut fuktet med vann.
4. Rengjør monitorskjermen med et antistatisk skjermrengjøringsmiddel.

△ **FORSIKTIG:** Ikke bruk bensin, tynner, ammoniakk eller andre flyktige midler for å rengjøre kabinetten eller skjermen. Slike kjemikalier kan skade overflaten til kabinetten og skjermen.

3. Sette opp monitoren

Pakke opp monitoren

1. Pakk opp monitoren. Kontroller at alle delene følger med. Ta vare på emballasjen.
2. Slå av datamaskinen og perifere enheter.
3. Gjør klart et flatt underlag for å montere monitoren. Du trenger et flatt, mykt og beskyttet område der du kan legge monitoren med skjermen ned mens du gjør den klar til bruk.

Montere monitoren

1. Legg monitoren med skjermen ned på en flat, myk og beskyttet bordplate eller overflate, og la støttesøylen stikke utenfor kanten.
2. Skyv foten på plass på støttesøylen og fest den med skruen for å låse den.

Figur 3-1 Installere foten



△ **FORSIKTIG:** Skjermen er skjør. Ikke rør eller la LCD-skjermen bli utsatt for trykk, da dette kan forårsake skade.

3. Løft monitoren til en oppreist stilling og sett den på en flat, stabil overflate.

Figur 3-2 Monitoren i oppreist stilling



Kople til monitorkabler

Kople til VGA-kabelen (analog) eller DVI-D-kabelen (digital)

Bruk en VGA-kabel eller en DVI-D-kabel for å kople monitoren til datamaskinen. For å bruke DVI, må du ha et DVI-kompatibelt grafikkort. Du finner kontaktene på baksiden av monitoren. Påse at datamaskinen og monitoren er slått av og frakoplet strøm.


1. Kople til VGA-kabelen (følger med utvalgte modeller)

Kople den ene enden av VGA-kabelen til baksiden av monitoren og den andre enden til VGA-kontakten på datamaskinen.

2. Kople til DVI-D-kabelen (følger med utvalgte modeller)

Kople den ene enden av DVI-D-kabelen til baksiden av monitoren og den andre enden til DVI-D-kontakten på datamaskinen. Du kan bare bruke denne kabelen hvis datamaskinen har et grafikkort som er i samsvar med DVI. Monitoren har DVI-D-kontakt og kabel følger med.

Figur 3-3 Kople til en VGA- eller en DVI-D-kabel – kontaktplassering kan variere



HDCP – beskyttelse av digitalt innhold

Denne monitoren støtter HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), og kan motta HD-innhold. HD-innhold er tilgjengelig fra mange kilder, som Blue-ray-platespillere eller HDTV-sendinger via antennen eller kabel. Hvis monitoren ikke har støtte for HDCP, ser du bare en blank skjerm eller et bilde med lavere oppløsning enn den som HD-innholdet kan gi. Både grafikkortet i datamaskin og monitoren må støtte HDCP for at du skal kunne se beskyttet innhold.

Kople til strømledningen

1. Følg alle advarsler om elektrisitet og strøm

ADVARSEL! For å redusere risikoen for elektrisk støt eller skade på utstyret:
Ikke kople fra jordfunksjonen i strømledningen. Stikkontakt og støpsel med ubrott jord
er viktig for sikkerheten.

Plugg strømledningen inn i en jordet elektrisk stikkontakt.

Påse at det jordede strømmuttaket du plugger inn strømledningen i er lett tilgjengelig og plassert så nære utstyrsooperatøren som mulig. En strømledning må legges slik at den ikke er utsatt for å bli tråkket på eller klemt av gjenstander som plasseres på eller inntil den.

Ikke sett noe oppå strømkabelen eller andre kabler. Legg kablene slik at ingen ved et uhell kan trå på dem eller snuble i dem. Trekk aldri i en ledning eller en kabel.

Se «Teknisk spesifikasjon» (vedlegg B) for tilleggsinformasjon.

Figur 3-4 Kople til strømledningen



2. Kople den ene enden av strømledningen til adapteren og den andre enden til en jordet stikkontakt.
3. Kople adapterpluggen til monitorenens DC-kontakt.

4. Bruke monitoren

CD med programvare og verktøy

CD-en som følger med denne monitoren inneholder drivere og programvare som du kan installere på datamaskinen.

Installere drivere

Hvis du mener at du trenger å oppdatere driverne, kan du installere monitordriverne i form av INF- og ICM-filer fra CD-en, eller laste dem ned fra Internett.

Installere monitordriverne fra CD-en

Slik installerer du programvaren for en monitordriver fra CD-en:

1. Sett CD-en inn i CD-stasjonen på datamaskinen. CD-menyen vises.
2. Velg språket.
3. Klikk **Installer driverprogramvare for monitoren**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.
5. Kontroller at riktige opplosninger og oppdateringshastigheter vises i betjeningspanelet for visningskontroll.

Les dokumentasjonen for Windows® operativsystem for nærmere informasjon.

 **MERK:** Hvis det oppstår en installasjonsfeil kan det hende at du må installere de digitalt signerte driverfilene (INF- eller ICM-filer) manuelt fra CD-en. Les instruksjonene i «Driver Software Readme»-filen på CD-en (kun på engelsk).

Laste ned oppdaterte driverfiler fra Internett

Slik laster du ned den siste versjonen av drivere og programvare fra brukerstøttesiden til HP:

1. Se: <http://www.hp.com/support>.
2. Velg Norge (norsk) i menyen «select a country or a region».
3. Velg **Last ned drivere og programvare**.
4. Skriv inn monitoren modellnummer. Sidene for nedlasting av programvare for monitoren vises.
5. Last ned og installer driver- og programvarefilene ved å følge instruksjonene på nedlastingssidene.
6. Kontroller at systemet ditt tilfredsstiller kravene.

Kontroller på frontpanelet

Tastene som styrer monitoren finner du nederst på frontpanelet

Figur 4-1 Kontrolltastene på frontpanelet



Nr.	Ikon	Beskrivelse
1	Strøm	Slår på monitoren eller stiller den i ventemodus eller hvilemodus. Strømforbruket varierer med modell.
2	Meny	Åpner, velger eller avslutter OSD-menyen.
3	+	Navigerer forover gjennom OSD-menyen og øker innstillingsnivå.
4	-	Navigerer bakover gjennom OSD-menyen og reduserer innstillingsnivå.
5	Auto	For å utnytte funksjonen automatisk innstilling, trykker du og slipper denne tasten straks. For å utnytte funksjonen inngangskildevalg, trykker du og holder denne tasten inne i 3 sekunder (for modeller med flere kilder).


Hurtigtastdefinisjon:

Auto: Automatisk konfigurasjon; trykk og hold i 3 sekunder for kildevalg


- : velg ØKO-modus når OSD-visningen ikke er aktiv

+ : velg bildeformat når OSD-visningen ikke er aktiv


Bruke OSD-visningen (OSD = On-Screen Display)




Element i hovedmenyen	Ikon i hovedmenyen	1. element i undermenyen	2. element i undermenyen	Beskrivelse	Område	Verdi ved tilbakestilling
Luminance (lystetthet)		Contrast (kontrast)	I/T	Kontrast fra digitalt register. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	Gjenoppretter varm kontrastverdi
		Brightness (lysstyrke)	I/T	Baklysjustering Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	Gjenoppretter varm lysstyrkeverdi
		Eco Mode (økonomimodus)	I/T	Bildejustering, lysstyrke = 90, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast kan justeres	Standard	Gjenoppretter til standardmodus
				Lysstyrke = 20, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast i grått.	Text (Tekst)	
				Lysstyrke = 40, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast i grått.	Internet (Internett)	
				Lysstyrke = 60, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast i grått.	Game (Spill)	
				Lysstyrke = 80, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast i grått.	Movie (Film)	
				Lysstyrke = 100, kontrast = 50. Lysstyrke og kontrast i grått.	Sports (Sport)	
		DCR	I/T	Dynamisk kontrastforhold	På/Av	Gjenoppretter Av-verdi




Element i hovedmenyen	Ikon i hovedmenyen	1. element i undermenyen	2. element i undermenyen	Beskrivelse	Område	Verdi ved tilbakestilling
Image Setup (Bildeoppsett)		Clock (klokke)	I/T	Juster bildeklokken for å redusere vertikal linjestøy. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	Foretar automatisk konfigurering
		Phase (fase)	I/T	Juster bildefasen for å redusere horisontal linjestøy.	0-100	Foretar automatisk konfigurering
		H. Position (horisontal posisjon)	I/T	Juster den horisontale bildeposisjonen.	0-100	Foretar automatisk konfigurering
		V. Position (vertikal posisjon)	I/T	Juster den vertikale bildeposisjonen.	0-100	Foretar automatisk konfigurering
		Image Ratio (bildeformat)	I/T	Velg bildets bredde/høyde-forhold	Wide 4:3	Bruker skjermens originale bredde/høyde-forhold



Element i hovedmenyen	Ikon i hovedmenyen	Element i undermenyen	Beskrivelse	Område	Verdi ved tilbakestilling
Color Temp. (fargetemperatur)		Warm (varm)	Gjenoppretter varm fargetemperatur.	I/T	Fargetemperaturen blir stilt inn til varm. Brukerens R/G/B-verdi (standard er 50) blir modifisert av tilbakestillingsfunksjonen i brukermodus.
		Normal	Gjenoppretter normal fargetemperatur.	I/T	
		Cool (kjølig)	Gjenoppretter kjølig fargetemperatur.	I/T	
		sRGB (for utvalgte modeller med sRGB-funksjon)	Gjenoppretter sRGB fargetemperatur.	I/T	
		Red (rød)	Rød forsterkning fra digitalregisteret. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	
		Green (grønn)	Grønn forsterkning fra digitalregisteret. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	
		Blue (blå)	Blå forsterkning fra digitalregisteret. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 1	0-100	



Element i hovedmenyen	Ikon i hovedmenyen	Element i undermenyen	Beskrivelse	Område	Verdi ved tilbakestilling
OSD Setup (OSD-oppsett)		H. Position (horisontal posisjon)	Juster den horisontale OSD-posisjonen. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 5	0-100	Gjenoppretter 50-verdi
		V. Position (vertikal posisjon)	Juster den vertikale OSD-posisjonen. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 5	0-100	Gjenoppretter 50-verdi
		Timeout (tidsavbrudd)	Juster tidsforsinkelsen for OSD-varighet. Hvert trinn øker/reduserer verdien med 5	5-100	Gjenoppretter 10-verdi
		Language (språk)	Stiller OSD-språket til engelsk. (Engelsk er standardinnstilling)	English Español Français Português Русский 简体中文 繁體中文 한국어	Ikke behov for å gjenopprette språket når «RESET» trykkes. Hvis kunden har et annet ønske, referer vennligst til dette



Element i hovedmenyen	Ikon i hovedmenyen	Element i undermenyen	Beskrivelse	Område	Verdi ved tilbakestilling
Extra (ekstra)		Input Select (inngangsvalg)	Velg inngangssignal for video.	D-SUB	Merk: Modeller med kun analog inngang savner «Input Select»-elementet.
				DVI	
		DDC/CI	Velg DDC/CI På eller Av	På	
				Av	
		Reset (tilbakestilling)	Fjern hver gammel status for automatisk konfigurasjon og still fargetemperaturen til varm. Ikke foreta tilbakestilling – avbryt og gå til hovedmenyen.	Ja Nei	I/T
		Information (informasjon)	Vis oppløsning og H/V-frekvens.	I/T	I/T

Velge videoinngang

Inngangskontaktene er:

- VGA-kontakt (analog)
- DVI-D-kontakt (digital)

Monitoren bestemmer automatisk hvilken som har gyldige videosignaler, og viser bildet.

Du kan tilkople VGA-kabelen, DVI-D-kabelen eller begge. Hvis begge kablene er tilkoplet, er standard inngang DVI. Inngangskilden kan byttes ved å bruke «Input Select»-muligheten i OSD-menyen.

Identifisere monitortilstander

Spesielle meldinger vises på monitorskjermen i de følgende tilfellene:

Input Signal Out of Range – vises når inngangssignalets horisontale synkroniseringsfrekvens, vertikale synkroniseringsfrekvens eller oppløsning er utenfor den rekkevidden monitoren støtter.

No Signal – vises når videokabelen ikke er koplet til eller når videokabelen er koplet til men monitoren ikke mottar noe aktivt signal. Etter 9 sekunder går monitoren over til strømsparing. Meldingen vises i posisjonen bestemt i elementet «OSD Setup».

Auto Adjustment in Progress – vises når den automatiske justeringsfunksjonen er aktiv. Se «Justere skjermkvalitet» i dette kapittelet.

Justere skjermkvalitet

Den automatiske justeringsfunksjonen fininnstiller bildekvaliteten med hensyn til størrelse, posisjon, klokke og fase hver gang en ny videomodus vises. Mer presis justering av VGA-signalet kan oppnås ved å kjøre den en automatiske justeringsprogramvaren på CD-en. Bruk monitorens «Clock» og «Phase»-kontroller for å finjustere bildet hvis du ønsker ytterligere kvalitetsforbedring. Se «Optimalisere analog video» i dette kapittelet.

Optimalisere analog video

Enkelte monitorer inneholder avansert elektronikk som får monitoren til å fungere som en standard analog monitor. To kontroller i OSD-menyen kan brukes for å forbedre den analoge bildeytelsen:

Clock – øk eller reduser klokkeverdien for å minimere vertikale stolper eller stripers hvis slike er synlige i bakgrunnen på skjermen.

Phase – øk eller reduser faseverdien for å minimere videoforvrengning eller videorykninger.

Bruk disse kontrollene kun når den automatiske justeringsfunksjonen ikke gir et tilfredsstillende bilde på skjermen i analog modus. Slik oppnår du de beste resultatene:

1. La monitoren få varme seg opp i 30 minutter før justeringen.
2. Åpne OSD-menyen og velg «Image Setup».
3. Still hovedklokkeinnstillingen (Clock) inn først, fordi faseinnstillingen (Phase) er avhengig av hovedklokkeinnstillingen. Når du justerer verdiene til klokke og fase, og bildet blir forvrengt, må du fortsette å justere verdiene til forvrengningen forsvinner. Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene ved å åpne OSD-menyen, velge «Factory Reset», og deretter «Yes».

Strømsparefunksjon

Under vanlig drift lyser strømlampen blått og monitoren bruker strøm som normalt. Les mer om strømforbruk i «Teknisk spesifikasjon» (vedlegg B). Monitoren støtter også en strømsparemodus som styres av datamaskinen. Når monitoren sparar strøm, er skjermen blank, baklyset er av, og strømlampen lyser ravgult. Monitoren bruker minimalt med strøm. Når monitoren «vekkes», gjennomgår den en kort oppvarmingsperiode før den fortsetter i normal driftsmodus. Strømsparemodusen aktiveres hvis monitoren ikke registrerer enten det horisontale eller det vertikale synkroniseringssignalet. For at dette skal fungere, må strømsparefunksjonen være aktivert på datamaskinen. Les dokumentasjonen til datamaskinen for instruksjoner om hvordan du stiller inn strømsparefunksjonen (ofte kalt strømstyring).

 **MERK:** Den energisparende funksjonen fungerer kun når monitoren er koplet til datamaskiner med energisparende funksjoner.

A. Feilsøking

Løse vanlige problemer

Følgende tabell viser potensielle problemer, mulige årsaker til hvert problem og de anbefalte løsningene:

Problem	Anbefalte løsninger
Strømlampen lyser ikke	<ul style="list-style-type: none">Forsikre deg om at strømknappen er PÅ og at strømledningen er godt plugget inn i en jordet stikkontakt og i monitoren.Påse at den eksterne strømadapteren er koplet til DC-inngangen bak på monitoren.
Ingen Plug & Play	<ul style="list-style-type: none">For at Plug & Play-funksjonen i monitoren skal virke, må både datamaskinen og skjermkortet være Plug & Play-kompatible. Undersøk dette med datamaskinleverandøren. Undersøk også monitorkabelen for å være sikker på at ingen av kontaktpinnene er bøyd.Forsikre deg om at HPs monitordrivere er installert (du finner HPs monitordrivere på: http://www.hp.com/support)
Bildet er uklart og jeg ser skygger på skjermen	<ul style="list-style-type: none">Juster kontrast og lysstyrke.Pass på at du ikke bruker en skjøteleddning eller en bryterboks. Vi anbefaler at du plugges monitoren direkte til skjermkortutgangen bak på datamaskin.
Bildet hopper, blafrer eller viser et bølgemønster.	<ul style="list-style-type: none">Flytt elektriske apparater som kan skape interferens så langt fra monitoren som mulig.Bruk den høyeste oppfriskningshastigheten som monitoren kan yte i forhold til opplosningen du bruker.
Monitoren har hengt seg opp i Active Off-modus	<ul style="list-style-type: none">Strømknappen til datamaskinen må være PÅ.Skjermkortet må sitte godt i sporet i datamaskinen.Forsikre deg om at videokabelen fra monitoren er godt festet til datamaskinen.Undersøk monitorkabelen for å være sikker på at ingen av kontaktpinnene er bøyd.
Mangler en av primærfargene (RØD, GRØNN eller BLÅ)	<ul style="list-style-type: none">Undersøk monitorkabelen for å være sikker på at ingen av kontaktpinnene er bøyd.Forsikre deg om at videokabelen fra monitoren er godt festet til datamaskinen.
Skjermbildet er ikke sentrert eller har feil størrelse	<ul style="list-style-type: none">Juster H-Position og V-Position eller trykk snartasten (AUTO).
Bildet har fargefeil (hvitt ser ikke hvitt ut)	<ul style="list-style-type: none">Juster RGB-fargen eller velg fargetemperatur
Horisontale eller vertikale forstyrrelser på skjermen	<ul style="list-style-type: none">Juster CLOCK og Phase eller trykk Auto-knappen for å vise ideell innstilling. For å få best mulig skjermvisning med VGA-inngang, kan du bruke Auto-knappen på monitoren og programvareverktøyet for automatisk mønsterjustering på den medfølgende CD-en.

Motta brukerstøtte fra hp.com

Les HP teknisk brukerstøtte på Internett før du kontakter kundeservice. Gå til:
<http://www.hp.com/support>

Velg landet/området ditt, og følg lenkene til hjelpesiden for monitoren din.

Forberede telefon til teknisk brukerstøtte.

Hvis du ikke klarer å løse et problem ved å bruke tipsene ovenfor, må du kanskje ringe til teknisk brukerstøtte. Les informasjonen i dokumentasjonen som fulgte med monitoren om hvor du skal henvende deg.


Ha følgende opplysninger foran deg når du ringer:

- Monitoren modellnummer (finnes på en etikett bak monitoren)
- Monitoren serienummer (finnes på en etikett bak monitoren eller i OSD-menyen, under informasjon)
- Kjøpsdatoen fra fakturaen
- Beskrivelse av forholdene da problemet oppsto
- Mottatte feilmeldinger
- Maskinvarekonfigurasjon
- Navn og versjoner til maskinvare og programvare du bruker

Slik finner du produktetiketten

Monitoren produktetikett inneholder modellnummer og serienummer. Du kan få bruk for disse numrene hvis du må kontakte HP angående monitoren.

Produktetiketten finnes på baksiden av monitoren.



B. Tekniske spesifikasjoner

Alle spesifikasjonene representerer de typiske spesifikasjonene angitt av HPs komponentprodusenter. De virkelige verdiene kan variere noe.

HP LCD-monitorer

Overflatebehandling: Gjenskinnspolariserer med hardt belegg

Inngangsterminal:

VGA-kontakt
DVI-D 24-pins D-kontakt

Tabell B-1 Modell x20LED

Spesifikasjoner:	
Skjermtypen:	TFT LCD aktiv matrise
Synlig bildestørrelse	50,8 cm (20") diagonalt
Vipp	-4° (+/- 2) ~ +13° (+/- 2)
Maksimal vekt (utpakket)	2,7 kg (5,6 pund)
Mål (B x H x D)	491,8 mm x 356,6 mm x 165,9 mm 19,3" x 14,0" x 6,5"
Maksimal grafisk oppløsning	1600 x 900 ved 60 Hz
Optimal grafisk oppløsning	1600 x 900 ved 60 Hz
Tekstmodus	720 x 400
Punktstørrelse	0,2768 x 0,2768 mm / 0,01 x 0,01"
Horisontal frekvens (analogmodus)	24 til 85 kHz
Vertikal frekvens (analogmodus)	50 til 76 Hz
Miljøkrav	
Temperatur (uavhengig av høyde over havet)	
Temperatur ved drift	41° til 104°F (5° til 40°C)
Temperatur ved lagring (ikke drift)	-4° til 140°F (-20° til 60°C)
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	
Luftfuktighet ved drift	15 % til 90 %
Luftfuktighet ved lagring (ikke drift)	15 % til 90 %
Strømkilde	100–240 V ~, 50/60 Hz
Strømforbruk	30 watt (W)
Strømforbruk ved hvile	<1,0 watt (W)

Tabell B-2 Modell x22LED/x22LEDC

Spesifikasjoner:	
Skjermtypet:	TFT LCD aktiv matrise
Synlig bildestørrelse	54,6 cm (21,5") diagonalt
Vipp	-4° (+/-2)~+13° (+/-2)
Maksimal vekt (utpakket)	2,9 kg (6,4 pund)
Mål (B x H x D)	525,5 mm x 376,0 mm x 165,9 mm 20,6" x 14,8" x 6,5"
Maksimal grafisk oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Optimal grafisk oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Tekstmodus	720 x 400
Punktstørrelse	0,248 x 0,248 mm / 0,01 x 0,01"
Horisontal frekvens (analogmodus)	24 til 83 kHz
Vertikal frekvens (analogmodus)	50 til 75 Hz
Miljøkrav	
Temperatur (uavhengig av høyde over havet)	
Temperatur ved drift	41° til 104°F (5° til 40°C)
Temperatur ved lagring (ikke drift)	-4° til 140°F (-20° til 60°C)
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	
Luftfuktighet ved drift	15 % til 90 %
Luftfuktighet ved lagring (ikke drift)	15 % til 90 %
Strømkilde	100–240 V ~, 50/60 Hz
Strømforbruk	30 watt (W)
Strømforbruk ved hvile	<1,0 watt (W)

Tabell B-3 Modell x23LED

Spesifikasjoner:	
Skjermtypen:	TFT LCD aktiv matrise
Synlig bildestørrelse	58,4 cm (23") diagonalt
Vipp	-4° (+/- 2) ~ +13° (+/- 2)
Maksimal vekt (utpakket)	3,6 kg (7,9 pund)
Mål (B x H x D)	569,3 mm x 407,8 mm x 185,9 mm 22,4" x 16" x 7,3"
Maksimal grafisk oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Optimal grafisk oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Tekstmodus	720 x 400
Punktstørrelse	0,265 x 0,265 mm / 0,01 x 0,01"
Horisontal frekvens (analogmodus)	24 til 83 kHz
Vertikal frekvens (analogmodus)	50 til 75 Hz
Miljøkrav	
Temperatur (uavhengig av høyde over havet)	
Temperatur ved drift	41° til 104°F (5° til 40°C)
Temperatur ved lagring (ikke drift)	-4° til 140°F (-20° til 60°C)
Relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	
Luftfuktighet ved drift	15 % til 90 %
Luftfuktighet ved lagring (ikke drift)	15 % til 90 %
Strømkilde	100–240 V ~, 50/60 Hz
Strømforbruk	30 watt (W)
Strømforbruk ved hvile	<1,0 watt (W)

Forhåndsinnstilte videomoduser

Monitoren gjenkjenner automatisk mange forhåndsinnstilte inngående videomoduser slik at bildet vises i riktig størrelse og sentrert på skjermen.

Tabell B-4 forhåndsinnstilte videomoduser, x20LED-modell

Nr.	Forhåndsinnstilt oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,94
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,00	60,00
6	1280 x 1024	63,981	60,02
7	1400 x 900	55,935	59,887
8	1600 x 900	60,000	60,000

Tabell B-5 forhåndsinnstilte videomoduser, x22LED/x22LEDC/x23LED-modeller

Nr.	Forhåndsinnstilt oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
1	640 x 480	31,469	59,94
2	720 x 400	31,469	70,087
3	800 x 600	37,879	60,317
4	1024 x 768	48,363	60,004
5	1280 x 720	45,000	60,000
6	1280 x 960	60,000	60,000
7	1280 x 1024	63,981	60,020
8	1600 x 900	60,000	60,000
9	1600 x 1200	75,000	60,000
10	1680 x 1050	65,290	60,000
11	1920 x 1080	67,500	60,000

LCD monitorkvalitet og pikselpolicy

Denne høyteknologiske LCD-monitoren er produsert i henhold til strenge standardkrav for å sikre problemfri ytelse. Til tross for dette kan skjermen ha kosmetiske avvik i form av små lyse eller mørke prikker. Dette gjelder LCD-skjermer i alle produkter som finnes på markedet, og er ikke noe som bare kan forekomme på denne monitoren. Disse avvikene skyldes defekter i én eller flere piksler eller delpiksler.

En piksel består av tre delpiksler, én rød, én grønn og én blå. En defekt hel piksel er alltid slått på (et lyst punkt på en mørk bakgrunn) eller av (et mørkt punkt på en lys bakgrunn). Den første er lettest å få øye på. En defekt delpiksel er mindre synlig enn en defekt hel piksel, den er liten og bare synlig mot bestemte bakrunner.

For å oppdage defekte piksler, må monitoren betraktes under normale driftsforhold, i en normal driftsmodus ved en støttet oppløsning og oppdateringshastighet og fra en avstand på omtrent 50 cm (16 tommer). Vi regner med at industrien med tiden vil fortsette å forbedre sin evne til å produsere skjermer med færre kosmetiske feil, og vi vil tilpasse retningslinjene våre i forhold til utviklingen. Du finner mer informasjon om denne LCD-monitoren på HPs website: <http://www.hp.com/support>.

C. Merknader fra tilsynsorganisasjoner

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrende interferens i en typisk boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiosamband. Det finnes imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis utstyret forårsaker forstyrrelser i radio- eller tv-mottak (noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på), bør brukeren forsøke å fjerne forstyrrelsene ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

Stille inn eller flytte mottakerantennen.

Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

Koble utstyret til en kontakt på en annen kurs enn den mottakeren er koblet til på.

Spørre forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjelp.

Modifikasjoner

FCC krever at brukere skal gjøres kjent med at endringer eller modifikasjoner i dette utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av Hewlett Packard Company, kan oppheve brukerens rett til å bruke utstyret.

Kabler

Alle tilkoblinger til dette apparatet må gjøres med skjermede kabler og RFI/EMI-kontakter av metall i henhold til FCCs regler og forskrifter.

Samsvarserklæring for produkter merket med FCC-logoen (kun USA)

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-reglene. Driften er underlagt to betingelser:

1. Enheten må ikke skape farlig forstyrrelse.
2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

For nærmere informasjon om produktet, kontakt:

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000

Alternativt, ring 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

For nærmere informasjon om FCC-erklæringen, kontakt:

Hewlett Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000

Alternativt, ring (281) 514-3333

Produktet identifiseres med del-, serie- eller modellnummeret som finnes på produktetiketten.

Canadisk merknad

Dette digitale apparatet i klasse B oppfyller alle kravene i de canadiske reguleringene om interferensgenererende utstyr.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouilleur du Canada.

Lovbestemt EU-merking.

Dette produktet er i samsvar med de følgende EU-direktivene:

- Lavspenningsdirektivet 2006/95/EC
- EMC-direktivet 2004/108/EC
- Eco-designdirektivet 2009/125/EC hvor anvendbart

CE-samsvaret for dette produktet gjelder kun dersom den korrekte CE-merkede strømadapteren fra HP brukes som strømkilde.

Samsvar med disse direktivene innebærer overensstemmelse med anvendbare harmoniserte europeiske standarder (euronormer) som er angitt i Samsvarserklæring for EU-land utgitt av Hewlett-Packard for dette produktet eller produktfamilien.

Denne overensstemmelsen indikeres ved følgende samsvarsmerkeringer som er plassert på produktet:

Denne markeringen er gyldig for ikke-telekommunikasjonsprodukter og telekommunikasjonsprodukter som er harmonisert i EU (f.eks. Bluetooth). xxxx*

Denne markeringen er gyldig for telekommunikasjonsprodukter som ikke er harmonisert i EU.

* Anmerket karosserinummer (brukes bare hvis anvendbart – se produktetiketten)

Den offisielle CE-samsvarserklæringen for EU-land for denne enheten finnes på <http://www.hp.eu/certificates>.

Spørsmål om lovbestemte saker rettes til Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen i Tyskland.

Tysk merknad om ergonomi

HP-produkter som bærer godkjenningsmerket «GS» imøtekommers, når de utgjør en del av et system med datamaskiner, tastaturer og monitorer med varemerket HP og med godkjenningsmerket «GS», de aktuelle ergonomiske kravene.

Installasjonsveileningen som følger med produktene gir konfigurasjonsinformasjon.

Japansk merknad

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Koreansk merknad

B급 기기

(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Krav til strømledning og støpsel

Monitorenes strømforsyning er automatisk linjesvitsjet (ALS = Automatic Line Switching). Denne funksjonen lar monitoren fungere med inngangsspenninger fra 100–120V til 200–240V~.

Strømledningen og støpselet som følger med monitoren imøtekommer kravene for det landet der du har kjøpt utstyret.

Hvis du må anskaffe strømledning og støpsel for et annet land, må du sørge for at delene er godkjent for bruk i det landet.

Strømledningen må passe til produktet og tåle spenningen og strømstyrken som er angitt på produktetiketten. Ledningen må være merket med minst like høy spennin og strømstyrke som spenningen og strømstyrken som er angitt på produktetiketten. I tillegg må ledningstverrsnittet være minst 0,75 mm² eller 18 AWG, og lengden må være mellom 6 fot (1,8 m) og 12 fot (3,6 m).

Ta kontakt med en autorisert HP tjenesteleverandør dersom du har spørsmål om hvilken strømledning du kan bruke. En strømledning må legges slik at den ikke er utsatt for å bli tråkket på eller klemt av gjenstander som plasseres på eller inntil den. Vær spesielt oppmerksom på kontakten, støpselet og området der ledningen går ut fra produktet.

Japansk krav til strømledning

I Japan må du kun bruke ledningen som leveres med produktet.

△ **FORSIKTIG:** Ikke bruk strømledningen som ble levert med dette produktet til noen andre produkter.

Miljømessige produktmerknader

Materialavhending

Dette HP-produktet inneholder kvikksølv i den fluorescerende lampen bak LCD-skjermen, og må avhendes som spesialavfall.

Avhending av dette materialet er underlagt lokale forskrifter pga. miljømessige hensyn. Ta kontakt med lokale myndigheter for nærmere informasjon om resirkulering. Alternativt kan du kontakte Electronic Industries Alliance (EIA)

<http://www.eiae.org>.

Avhending av elektrisk avfall for private husholdninger i EU/EØS-området



Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må kasseres sammen med husholdningsavfall. Derimot er det brukerens ansvar å avhende elektrisk avfall ved å levere det til et utpekt innsamlingsplass for resirkulering og avfallsbehandling av elektriske og elektroniske apparater. Separat innsamling og resirkulering av kassert utstyr når du er ferdig med å bruke det bidrar til å bevare naturressurser og sikre at det blir resirkulert på en måte som beskytter folkehelsen og miljøet. Du får nærmere informasjon om hvor du kan levere kassert utstyr for resirkulering ved å kontakte de lokale myndighetene, avfallsselskapet eller butikken der du kjøpte utstyret.

Kjemiske elementer

HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske elementene i produktene våre i samsvar med lovbelagte krav som f.eks. REACH (EU-regulativ nr. 1907/2006 fra EU-parlamentet og EU-rådet). En rapport med informasjon om dette produktets kjemiske innhold finner du på <http://www.hp.com/go/reach>.

HPs gjenvinningsprogram

HP oppfordrer kundene til å resirkulere brukt elektronisk maskinvare, HPs originale skriverkasser og ladbare batterier. Du finner mer informasjon om HPs gjenvinningsprogram på <http://www.hp.com/recycle>.

Begrensning av farlige stoffer (RoHS-direktivet)

Et japansk forskriftskrav, definert i JIS C 0950, 2005, beordrer produsenter av visse kategorier elektroniske produkter for salg etter 1. juli 2006 å legge fram dokumentet Material Content Declarations. Du kan se materialdeklarasjonen i henhold til JIS C 0950 for dette produktet på <http://www.hp.com/go/jisc0950>

2008年、日本における製品含有表示方法、JIS C 0950が公示されました。製造事業者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物質の含有につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、www.hp.com/go/jisc0950を参照してください。

有毒有害物质/元素的名称及含量表

根据中国
《电子信息产品污染控制管理办法》

液晶显示器

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
液晶显示器显示面板	X	○	○	○	○	○
机箱/其它	X	○	○	○	○	○

CRT 显示器

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
阴极射线管	X	○	○	○	○	○
机箱/其它	X	○	○	○	○	○

O：表示该有毒或有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒或有害物质至少在该部件所用的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟 RoHS 法规 — “欧洲议会和欧盟理事会 2003 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的 2002/95/EC 号指令”。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

Tyrkisk EEE-forskrift

In Conformity with the EEE Regulation

EEE Yönetmeliğine Uygundur