

Alustamine



Lisateavet HP toodete ja teenuste kohta leiate HP veebilehelt aadressil <http://www.hp.com>.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows ja Windows Vista on ettevõtte Microsoft Corporation USA-s registreeritud kaubamärgid.

Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Ainsad HP toodete ja teenuste garantiid on sätestatud otsestes garantiiavaldustes, mis on kaasas nende toodete ja teenustega. Käesolevas dokumendis avaldatud ei või mingil juhul tõlgendada täiendava garantii pakkumisenä. HP ei vastuta siin leiduda võivate tehniliste või toimetuslike vigade ega puuduste eest.

Osanumber: 592671-E41

Kasutusjuhendid

HP peab oma kohuseks vähendada oma toodete mõju keskkonnale. Seoses sellega pakume kasutusjuhendeid ja õppekeskusi arvuti kõvakettal üksuses Spikker ja tugi. Täiendav tugi ja kasutusjuhendite värskendused on saadaval veebis.

Windowsi kasutajad



Otsite rohkem kasutusjuhendeid? Need on teie arvutis. Klõpsake: **Start > Spikker ja tugi > Kasutusjuhendid**

Linuxi kasutajad



Otsite rohkem kasutusjuhendeid? Leiate need arvutiga kaasasolnud kettalt *User Guides* (Kasutusjuhendid).

Äri kasutajate sülearvuti tellimisteenus



E-mail Alert

Hoidke toodet ajakohasena uusimate draiverite, paikade ja teadete abil. Meiliteel märguandeteatiste saamiseks registreeruge nüüd aadressil www.hp.com/go/alerts.

Lõppkasutaja litsentsileping (EULA)

IGA SELLESSE ARVUTISSE EELNEVALT INSTALLITUD TARKVARATOOTE INSTALLIMISE, KOPEERIMINE, ALLALAADIMISE VÕI MUUL VIISIL KASUTAMISEGA NÕUSTUTE JÄRGIMA HP LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGU (EULA) TINGIMUSI. KUI TE EI NÕUSTU NENDE LITSENTSITINGIMUSTEGA, ON AINUS HEASTAMISVAHEND KOGU KASUTAMATA TOOTE (RIISTVARA JA TARKVARA) TAGASTAMINE 14 PÄEVA JOOKSUL TAGASIMAKSE SAAMISEKS, TAGASIMAKSELE KOHALDUVAD MÜÜGIKOHA TAGASTUSPOLIITIKA TINGIMUSED. Kui soovite lisateavet või arvuti hinna täielikku tagasimaksmist, võtke ühendust kohaliku müügikohaga (müüjaga).

Klienditoeiga ühenduse võtmine

Kui te ei leia oma küsimusele vastust kasutusjuhenditest ega õppekeskusest, siis võtke ühendust HP klienditoeiga aadressil:

www.hp.com/go/contactHP

Siis saate teha järgmist.

- Suhelda võrgus HP tehnikuga.



Kui tehniline tugivestlus pole teie valitud keeles saadaval, on see saadaval inglise keeles.

- Saata HP klienditoele meilisõnumi.
- Otsida HP klienditoe ülemaailmseid telefoninumbreid.
- Otsida HP teeninduskeskust.

Seerianumbri sildi teave

Arvuti alumisel küljel olev seerianumbri silt sisaldab olulist infot, mida võib vaja minna, kui pöördute tehnilise toe poole.



①	Toote nimi	④	Garantiiperiood
②	Seerianumber	⑤	Mudeli kirjeldus (teatud mudelitel)
③	Toote number		

Garantiiteave

Oma tootele kehtiva otsese HP piiratud garantii leiata oma arvuti menüüst Start ja/või korbis kaasasolevalt CD-lt/DVD-lt. Mõnedes riikides/piirkondades võidakse HP piiratud garantii anda kaasa korbis, trükitud kujul. Riikides/piirkondades, kus garantiid trükitud kujul pole, võite küsida trükitud koopiat aadressil www.hp.com/go/orderdocuments või kirjutada alloleval aadressil.

Põhja-Ameerika:

Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

Euroopa, Lähis-Ida, Aafrika:

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy


Aasia Vaikse ookeani piirkond:

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Palun lisage toote number, garantiiperiood (kirjas seerianumbri sildil), nimi ja postiaadress.


Põhihäälestus

1 Pakkige karp lahti


 Arvuti värvus, funktsioonid ja suvandid võivad mudeliti erineda. Teie arvuti võib selle juhendi illustatsioonidest veidi erineda.



Komponent	Komponent
① Vahelduvvooluadapter	③ Aku
② Arvuti	④ Toitejuhe


 Akud ja toitejuhtmed on riigiti/piirkonniti erinevad.

2 Paigaldage aku



HOIATUS! Võimalike ohtude vähendamiseks kasutage ainult arvutiga kaasas olevat vahelduvvooluadapterit ja akut, HP asendusadapterit või -akut või ühilduvat HP esindusest tarvikuna ostetud vahelduvvooluadapterit või akut.


3 Ühendage arvuti välistoitega



HOIATUS! Elektrilöögi või seadmete kahjustamise riski vähendamiseks järgige järgmisi soovitusi.

- Ühendage toitejuhe pistikupessa, millele pääseb igal ajal kergesti ligi.
- Arvuti vooluvõrgust eraldamiseks eemaldage toitejuhe pistikupesast (mitte arvuti tagant).
- Kui teie arvuti toitejuhtmel on kolme viiguga ühenduspistik, ühendage toitejuhe maandatud kolmeviigulisse pistikupessa. Ärge jätke toitejuhtme maandusviiku ühendamata, ühendades näiteks kaheviigulise adapteri. Maandusviik on oluline ohutustegur.


Jätke arvuti välistoitega ühendatuks seni, kuni aku on täielikult laetud ja aku märgutuli kustub.


 Osaliselt laetud uus aku on küll võimeline pärast tarkvara häälestamist arvutit töös hoidma, kuid aku laetuse näidik hakkab õigesti toimima alles siis, kui uus aku on täielikult laetud. Aku märgutuli (arvuti esiküljel) põleb laadimise ajal kollaselt ning kui aku hakkab täis saama, muutub siniseks.

4 Avage arvuti



5 Lülitage arvuti sisse



 Kui arvuti ei käivitu, veenduge, et toitejuhe ja vahelduvvooluadapter on kindlalt ühendatud.

6 Häälestage tarkvara

Kui arvuti on sisse lülitatud, algab tarkvara häälestamise protsess. Ekraanil kuvatavad juhised on teile abiks arvuti häälestamisel ja registreerimisel. Kui olete tarkvara häälestamisega alustanud, peate kogu häälestusprotsessi katkestamata lõpule viima.





Palun valige keel hoolikalt. Mõne mudeli puhul kustutatakse valimata jäänud keeled süsteemist jäädavalt ja neid ei saa tarkvara häälestamise ajal enam taastada.

Mis edasi?

Elektroniliste juhendite leidmine


Kui soovite arvuti kohta üksikasjalikku teavet (nt toitehalduse, draivide, mälu, turvalisuse jms kohta), klõpsake nuppu **Start**, käsku **Help and Support** (Spikker ja tugi) ja seejärel linki **User Guides** (Kasutusjuhendid). Rakenduses Help and Support (Spikker ja tugi) asuvate kasutusjuhendite kasutamiseks ei ole tarvis internetiühendust.



 Samuti võib arvutiga kaasas olla ketas *User Guides* (Kasutusjuhendid).

Lisateabe otsimine

Spikri ja toe rakenduses leiate teavet operatsioonisüsteemi, draivide, tõrkeotsinguvahendite ja tehnilise toe kohta. Spikri ja toe rakenduse avamiseks klõpsake nuppu **Start** ja seejärel käsku **Help and Support** (Spikker ja tugi). Riigi-/piirkonnapõhise toe saamiseks avage veebiaadress <http://www.hp.com/support>, valige riik/piirkond ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 **HOIATUS!** Raskete vigastuste ohu vähendamiseks lugege *ohutuse ja mugavuse juhendit*. Juhendis on kirjeldatud töökoha ettevalmistamist ning arvutikasutajate õiget kehahoiakut, tervisekaitset ja tööharjumusi. *Ohutuse ja mugavuse juhend* sisaldab ka olulist elektri- ja mehaanilise ohutuse alast teavet. Juhendi avamiseks klõpsake nuppu **Start**, käsku **Help and Support** (Spikker ja tugi) ja seejärel linki **User Guides** (Kasutusjuhendid), või kasutage mõne mudeliga kaasas olevat ketast *User Guides* (Kasutusjuhendid). *Ohutuse- ja mugavuse juhend* on saadaval ka veebiaadressil <http://www.hp.com/ergo>.


Ohutusalasat ja normatiivset lisateavet ning teavet akude utiliseerimise kohta leiate dokumendist *Normatiivsed, ohutus- ja keskkonnaalased märkused*. Dokumendi avamiseks klõpsake nuppu **Start**, käsku **Help and Support** (Spikker ja tugi) ja seejärel linki **User Guides** (Kasutusjuhendid), või kasutage mõne mudeliga kaasas olevat ketast *User Guides* (Kasutusjuhendid).

Varundus ja taaste

Oma teabe kaitsmiseks saate varundus- ja taastekeskuse abil varundada üksikuid faile ja kaustu või kogu kõvaketast (ainult teatud mudelitel) või luua taastepunkte. Süsteemirikke korral saate varundatud failide abil taastada arvuti sisu.

Varundus- ja taastekeskus pakub järgmisi täiustatud varundus- ja taastevõimalusi:

- üksikute failide ja kaustade varundamine;
- kogu kõvaketta varundamine (ainult teatud mudelitel);
- automaatse varundamise ajakava koostamine (ainult teatud mudelitel);
- süsteemi taastepunktide loomine;
- üksikute failide taastamine;
- arvuti eelmise seisundi taastamine;
- teabe taastamine muude taastetööriistade abil.

 Juhised nende toimingute kohta leiate spikri ja toe rakenduses.


Varundamine

Pärast süsteemiriket tehtava taaste täielikkus sõltub viimasest varundamisest.


Esimese varundamise peaksite tegema kohe pärast tarkvara häälestamist.


Uue tarkvara ja andmefailide lisamisel peaksite jätkama süsteemi regulaarset varundamist, et varund oleks võimalikult värsket.

Võtke varundamisel arvesse järgmist.

- Talletage isiklikke faile kaustas Documents (Dokumendid) ja tehke sellest regulaarselt varukoopiaid.
- Looge programmides talletatavatest mallidest varukoopiaid.
- Salvestage kohandatud akna-, tööriistariba- või menüüribasätteid, tehke neist ekraanipildid. Ekraanipildid aitavad pärast eelistuste lähtestamist säästa aega.
- Kui soovite varundada ketastele, kasutage järgmist tüüpi kettaid (eraldi ostetavad): CD-R, CD-RW, DVD+R, kahekihiline (DL) DVD+R, DVD-R, kahekihiline (DL) DVD-R või DVD±RW. Kasutatavate ketaste valik sõltub arvutiga ühendatud välise optilise draivi tüübist.
 -  Tavalistele DVD-dele ja kahekihilistele (DL) DVD-dele saab salvestada rohkem teavet kui CD-dele, nii et nende kasutamine varundamiseks vähendab vajaminevate ketaste arvu.
- Ketastele varundamisel nummerdage kõik kettad enne välisesse optilisse draivi sisestamist.

Varundus- ja taastakeskuse abil varundamiseks toimige järgmiselt.


 Enne varundamise alustamist veenduge, et arvuti on ühendatud vahelduvvoolutoitega.


 Sõltuvalt failide mahust ja arvuti jõudlusest võib varundamiseks kuluda üle tunni.


1. Klõpsake nuppu **Start**, käsku **All Programs** (Kõik programmid), üksust **Maintenance** (Hooldus) ja seejärel üksust **Backup and Restore Center** (Varundus- ja taastakeskus).
2. Kogu arvuti (ainult teatud mudelitel) või failide varundamiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.


Taastamine

Süsteemirikke või ebastabiilsuse korral saate algse kõvakettatõmmise taastada klahviga **f11** avatava taastetööriista abil. Tõmmis sisaldab Windows®-i operatsioonisüsteemi ja tehases installitud tarkvaraprogramme.

 **ETTEVAATUST.** Klahviga **f11** avatava taastetööriista kasutamisel kustutakse täielikult kõvaketta sisu ja vormindatakse kõvaketas ümber. Kõik arvutis loodud failid ja kogu arvutisse installitud tarkvara kustutatakse jäädavalt. Klahviga **f11** avatav taastetööriist installib uuesti operatsioonisüsteemi ning tehases installitud HP programmid ja draiverid. Tarkvara, mis ei ole tehases installitud, tuleb installida uuesti. Isiklikud failid tuleb taastada varundist.

1. Võimaluse korral varundage kõik isiklikud failid.
2. Võimaluse korral kontrollige HP taasteseksiooni olemasolu. Sektsiooni olemasolu tuvastamiseks klõpsake nuppu **Start** ja seejärel käsku **Computer** (Arvuti)
 -  Kui HP taasteseksiooni pole loetletud, tuleb operatsioonisüsteemi ja programmide taastamiseks kasutada Windows Vista operatsioonisüsteemi DVD-d ja ketast *Driver Recovery* (Draiveritaaste) (mõlemad eraldi ostetavad). Lisateabe saamiseks pöörduge klienditoe poole. Vaadake selle juhendi jaotist „Klienditoe poole pöördumine“.
3. Kui HP taasteseksioon on loetletud, siis taaskäivitage arvuti, ja kui ekraani allservas kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu“ (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC), vajutage klahvi **esc**.
4. Kui kuvatakse teade „Press <F11> for recovery“ (Taastamiseks vajutage klahvi F11), vajutage klahvi **f11**.
5. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

 Windows Vista® pakub taastetööriista ka operatsioonisüsteemi kaudu. Lisateavet leiate spikri ja toe rakenduses.

 Kui arvutit ei saa butitada (käivitada), tuleb osta Windows Vista operatsioonisüsteemi DVD, et taaskäivitada arvuti ja taastada operatsioonisüsteem. Lisateabe saamiseks pöörduge klienditoe poole. Vaadake selle juhendi jaotist „Klienditoe poole pöördumine“.

Tarkvara värskendamine

Arvutiga kaasasoleva tarkvara värskendatud versioonid leiate utiliidi HP Software Update kaudu või HP veebisaidilt.


Utiliit Software Update otsib automaatselt HP-st tarkvara värskendusi. Utiliit töötab määratud intervalliga ning toob teieni teatiseid turvatäiustuste, valikulise tarkvara ja draiverivärskenduste kohta.

Värskendusi saab mis tahes ajal ka käsitsi kontrollida. Klõpsake **Start** ja siis valikut **Help and Support** (Spikker ja tugi), seejärel **Software, Drivers, and BIOS updates** (Draiverid ja baasvahetussüsteemi värskendused). Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Enamik HP veebisaidil olevaid värskendusi on pakitud tihendatud failidesse, mida nimetatakse *SoftPaqideks*. Mõni BIOS-i värskendus võib olla pakitud tihendatud faili, mida nimetatakse *ROMPaqiks*.

Mõni allalaaditav pakett sisaldab seletusfaili Readme.txt, milles on esitatud teave faili installimise ja tõrkeotsingu kohta. (ROMPaqides sisalduvad seletusfailid (Readme.txt) on ainult ingliskeelsed.)

Tarkvara HP veebisaidi abil värskendamiseks toimige järgmiselt.

1. Tuvastage arvuti mudel, toote kategooria ning sari või pere. Valmistuge BIOS-i värskendamiseks, tuvastades arvutisse praegu installitud BIOS-i versiooni. Lisateavet leiate selle peatüki jaotisest „BIOS-i versiooni tuvastamine“. Kui kasutate arvutiga võrguühendust, pidage enne tarkvaravärskenduste, eriti BIOS-i värskenduste installimist nõu võrguhalduriga.
 Arvuti BIOS-i talletatakse süsteemi püsimälus (ROM). BIOS käivitab operatsioonisüsteemi, määrab arvuti suhtluse riistvaraseadmetega ja tagab andmeedastuse (sh kellaaja- ja kuupäevateabe edastuse) riistvaraseadmete vahel.
2. Avage veebibrauser ja seejärel veebiaadress <http://www.hp.com/support>.
3. Valige riik/piirkond.
4. Klõpsake tarkvara ja draiverite allalaadimise valikut ja tippige tooteväljale oma arvuti mudel.
5. Vajutage sisestusklahvi **enter**.
6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

BIOS-i värskendamine

Enne BIOS-i värskendamist tuleb tuvastada BIOS-i praegune versioon ning pärast seda võite uue BIOS-i alla laadida ja installida.

BIOS-i versiooni tuvastamine

BIOS-i versiooniteabe (tuntud ka kui ROM-i kuupäev ja Süsteemi-BIOS) saab kuvada häälestusutiliidis Computer Setup (Arvuti häälestus).

1. Lülitage arvuti sisse või taaskäivitage see ja kui ekraani allservas kuvatakse teade „Press the ESC key for Startup Menu“ (Käivitusmenüü avamiseks vajutage klahvi ESC), vajutage klahvi **esc**.
2. Vajutage BIOS-i häälestusse sisenemiseks klahvi **f10**.

3. Valige nooleklahvide abil **File** (Fail) ja seejärel **System Information** (Süsteemiteave).
4. Vajutage menüüsse **File** (Fail) naasmiseks klahvi **esc**.
5. Valige nooleklahvide abil **Ignore Changes and Exit** (Eira muudatusi ja välju) ja vajutage sisestusklahvi **enter**.
6. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

BIOS-i värskenduse allalaadimine



ETTEVAATUST. Arvuti kahjustamise ja installi nurjumise vältimiseks laadige alla ja installige BIOS-i värskendusi ainult siis, kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluadapteri kaudu usaldusväärse välistoiteallikaga. Ärge laadige alla ega installige BIOS-i värskendusi siis, kui arvuti töötab akutoitel või on ühendatud dokkimisseadme või ebakindla toiteallikaga. Allalaadimisel ja installimisel järgige järgmist.

- Ärge eraldage arvutit toitejuhtme vahelduvvooluvõrgu pistikupesast eemaldamisega vooluvõrgust.
- Ärge lülitage arvutit välja ega käivitage une- ega talveunerežiimi.
- Ärge sisestage, eemaldage, ühendage ega ühendage lahti ühtegi seadet, kaablit ega juhet.



HP postitab BIOS-i värskendusi ainult vajaduse korral. Teie arvuti jaoks ei pruugi uuemat BIOS-i värskendust saada. BIOS-i värskendusi on soovitatav HP veebisaidil aeg-ajalt kontrollida.

BIOS-i värskenduse allalaadimiseks toimige järgmiselt.

1. Avage veebibrauseris aadress <http://www.hp.com/support> ja valige riik/piirkond.
2. Klõpsake tarkvara ja draiverite allalaadimise valikut, tippige tooteväljale oma arvuti mudel ja vajutage sisestusklahvi **enter**.
3. Klõpsake loetletud mudelite hulgas oma toodet.
4. Klõpsake arvuti operatsioonisüsteemi.
5. Järgige soovitud BIOS-i värskendusele juurdepääsuks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Märkige üles allalaadimiskuupäev, nimi või mõni muu identifikaator. Seda teavet võib hiljem tarvis minna värskenduse otsimiseks pärast selle allalaadimist kõvaketale.
6. Toimige allalaadimisalal järgmiselt.
 - a. Leidke arvutisse praegu installitud BIOS-i versioonist uuem BIOS-i värskendus (vt „BIOS-i versiooni tuvastamine“).
 - b. Järgige oma valiku kõvaketale allalaadimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Märkige üles BIOS-i allalaadimise kõvaketall. Hiljem tuleb värskenduse installimiseks see allalaadimiskoht avada.



Kui kasutate arvutiga võrguühendust, pidage enne tarkvaravärskenduste, eriti BIOS-i värskenduste installimist nõu võrguhalduriga.

BIOS-i installimise toimingud võivad erineda. Järgige pärast allalaadimise lõpulejõudmist ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui juhiseid ei kuvata, toimige järgmiselt.

1. Klõpsake nuppu **Start** ja seejärel käsku **Computer** (Arvuti).
2. Topeltklõpsake kõvaketta märgistust. Kõvaketta märgistus on üldjuhul Local Disk (C:) (Kohalik ketas (C:)).
3. Avage varem ülesmärgitud draivitee põhjal värskendust sisaldav kaust.
4. Topeltklõpsake laiendiga .exe faili (nt *failinimi.exe*).
Algab BIOS-i install.
5. Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Pärast seda, kui ekraanil kuvatakse teade installi õnnestumise kohta, võite allalaaditud faili kõvakettalt kustutada.

Programmide ja draiverite värskendamine

1. Avage veebibrauseris aadress <http://www.hp.com/support> ja valige riik/piirkond.
2. Klõpsake tarkvara ja draiverite allalaadimise valikut, tippige tooteväljale oma arvuti mudel ja vajutage sisestusklahvi **enter**.
3. Klõpsake loetletud mudelite hulgas oma toodet.
4. Klõpsake arvuti operatsioonisüsteemi.
5. Värskenduste loendi kuvamisel klõpsake lisateabeakna avamiseks mõnd värskendust.
6. Klõpsake nuppu **Download** (Laadi alla).
7. Klõpsake värskendatud draiveri installimiseks faili alla laadimata nuppu **Run** (Käivita).
– või –
Klõpsake faili arvutisse salvestamiseks nuppu **Save** (Salvesta). Küsimisel valige kõvakettal salvestamise koht.
Pärast faili allalaadimist navigeerige kausta, kuhu faili salvestasite, ja topeltklõpsake seda installimiseks.
8. Pärast installimise lõpulejõudmist taaskäivitage arvuti, kui seda palutakse teha.

Arvuti väljalülitamine

1. Salvestage oma töö ja sulgege kõik programmid.
2. Klõpsake nuppu **Start**, nupu Lock (Lukusta) kõrval asuvat noolt ja seejärel käsku **Shut Down** (Sule arvuti).

Tooteteave ja tõrkeotsing


Sisendvõimsus

Selles jaotises esitatud tooteteave võib osutada vajalikuks, kui kavatsete arvutiga muudesse riikidesse reisida.

Arvuti töötab alalisvoolutoitel, mida on võimalik saada nii vahelduv- kui ka alalisvooluallikast. Kuigi arvuti võib töötada eraldiseisva alalisvooluallika toitel, tuleks seda siiski kasutada ainult sellise vahelduvvooluadapteri või alalisvooluallikaga, mis on HP tarnitud ja saanud selle arvutiga koos kasutamiseks HP heakskiidu.

Arvuti võib töötada järgmiste parameetritega alalisvoolutoitel.

Sisendvõimsus	Nimiandmed
Tööpinge	19,5 V alalisvool
Töövool	10,3 A või 11,8 A

 See toode on ette nähtud tööks Norra IT-toitesüsteemides, mille puhul faasidevaheline ruutkeskmine pinge ei ületa 240 V.

Töökeskkond

Järgmises tabelis esitatud töökeskkonnateabest võib olla abi, kui kavatsete arvutit kasutada või transportida äärmuslikes tingimustes.

Parameeter	Meeter- mõõdustikus	USA mõõdustikus
Temperatuur		
Töötavana (v.a optilisele kettale kirjutamisel)	0 – 35 °C	32 – 95 °F
Töötavana (optilisele kettale kirjutamisel)	5 – 35 °C	41 – 95 °F
Väljalülitatuna	-20 – 60 °C	-4 – 140 °F
Suhteline õhuniiskus (mittekondenseeruv)		
Töötavana	10 – 90%	10 – 90%
Väljalülitatuna	5 – 95%	5 – 95%
Maksimaalne kõrgus merepinnast (survestamata)		
Töötavana	-15 – 3 048 m	-50 – 10 000 jalga
Väljalülitatuna	-15 – 12 192 m	-50 – 40 000 jalga

Reisimine koos arvutiga

Arvuti on loodud nii tööle kui ka puhkusele kaasavõtmiseks. Arvutiga reisimisel ja arvuti ohutuks transportimiseks juhenduge järgmistest soovitustest.

- Toimige enne arvuti reisile kaasavõtmist või transportimist järgmiselt.
 1. Varundage arvutis talletatav teave.
 2. Eemaldage kõik välised meediumikaardid, nagu digitaalsed kaardid.
 - △ Arvuti ja draivi kahjustamise ning teabekao ohu vähendamiseks eemaldage andmekandja draivist enne draivi eemaldamist draivisahltist ning enne arvuti transportimist, hoistamist või reisile kaasavõtmist.
 3. Lülitage välja kõik välisseadmed ja ühendage need seejärel arvutist lahti.
 4. Lülitage arvuti välja.
- Võtke kaasa andmete varukoopiad. Ärge hoidke varukoopiaid ja arvutit ühes kohas.
- Lennukiga reisides võtke arvuti käsipagasina endaga kaasa ning ärge registreerige seda koos muu pagasiga.
 - △ Vältige draivi sattumist magnetvälja mõjualasse. Magnetväljaga turvaseadmed on näiteks lennujaamade turvakontrolliväravad ja metallidetektorid. Lennujaama turvaseadmed, millega kontrollitakse käsipagasi (näiteks konveierlindid), kasutavad magnetvälja asemel röntgenkiiri ja need ei kahjusta draivi.
- See, kas arvuti kasutamine on lennu ajal lubatud, sõltub lennufirmast. Kui plaanite arvutit lennu ajal kasutada, pöörduge asjakohaste tingimuste täpsustamiseks enne lennufirma poole.
- Kui te ei plaani arvutit kasutada ega vooluvõrku ühendada enam kui kahe nädala jooksul, eemaldage aku ja hoidke seda arvutist eraldi.
- Kasutage arvuti või draivi transportimisel sobivat kaitsepakendit ja märgistage see kirjaga „ÖRN“ või „FRAGILE“.
- Kui arvutisse on installitud traadita ühenduse seade või mobiilsideseade (nt spetsifikatsiooni 802.11b/g, globaalset mobiilsidesüsteemi (GSM) või üldist raadio-pakettandmeside teenust (GPRS) kasutav seade), võib nende seadmete kasutamine teatud keskkondades keelatud olla. Sellised piirangud võivad kehtida lennuki pardal, haiglates, lõhkeainete läheduses ja ohtlikes kohtades. Kui te pole mõne seadme kasutamise korras kindel, tuleks teil enne selle seadme sisselülitamist luba küsida.
- Juhenduge rahvusvahelistel reisidel järgmistest soovitustest.
 - Kontrollige igas sihtriigis-/piirkonnas arvutiseadmetele kehtestatud tollieeskirju.
 - Kontrollige toitejuhtme- ja adapterinõudeid asukohtades, kus plaanite arvutit kasutada. Pinge, sagedus ja pistiku kuju võivad riigiti/piirkonniti erineda.
 - ⚠ Elektrilöögi, tulekahju või seadmete kahjustamise ohu vähendamiseks ärge proovige kasutada arvuti toiteallikana tarvikute jaoks müüdavat pingemuundurikomplekti.

Tavahooldus



ETTEVAATUST. Ventilatsiooniavadesse kogunev tolm ja ebemed võivad takistada õhuvoolu liikumist. Sellepärast tuleb ventilatsiooniavasid aeg-ajalt kontrollida. Kasutage tolmu ja ebemete eemaldamiseks pehmet harja või riidelappi.

Ekraani puhastamine



ETTEVAATUST. Ärge pihustage kunagi ekraanile vett, puhastusvedelikke ega kemikaale – nii väldite arvuti pöördumatut kahjustamist.

Puhastage ekraani määrdeplekkide ja ebemete eemaldamiseks sageli pehme, niiske ja ebemevaba puhastuslapiga. Kui ekraani on vaja põhjalikumalt puhastada, kasutage eelniisutatud antistaatilisi lappe või antistaatilist ekraanipuhastajat.

Klaviatuuri puhastamine



HOIATUS! Elektrilöögi või sisemiste komponentide kahjustamise vältimiseks ärge kasutage klaviatuuri puhastamiseks tolmuimejat. Tolmuimejaga puhastamisel võib klaviatuuri pinnale sattuda majapidamistolm.

Klahvide kleepumise vältimiseks ning klahvide vahele sattunud tolmu, ebemete ja puru eemaldamiseks puhastage klaviatuuri korrapäraselt. Tolmu eemaldamiseks klahvide alt ja kõrvalt võib kasutada kõrspikendiga suruõhuballoonit.

Tõrkeotsinguressursid

Kui teil esineb arvutiga probleeme, tehke järgmised tõrkeotsingutoimingud esitatud järjekorras, kuni probleem laheneb.

1. Vaadake selle peatüki järgmist jaotist „Kiirtõrkeotsing“.
2. Veebilinke ja lisateavet arvuti kohta leiate spikri ja toe rakenduses. Klõpsake nuppu **Start** ja seejärel käsku **Help and Support** (Spikker ja tugi).




Kuigi paljud kontroll- ja parandusriistad vajavad Interneti-ühendust, aitab mõni rakendus, nagu spikri ja toe rakendus, lahendada probleemid ka siis, kui arvuti pole võrku ühendatud.

Kiirtõrkeotsing

Arvuti ei käivitu

Kui pärast toitenupu vajutamist arvuti ei käivitu, ei saa arvuti tõenäoliselt piisavalt toidet. Järgmised nõuanded võivad aidata tuvastada põhjuse, miks arvuti ei käivitu.

- Kui arvuti on ühendatud vahelduvvooluvõrgu pistikupessa, ühendage see lahti ja ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade, et kontrollida, kas pistikupesas on piisav toide.
 -  Kasutage ainult arvutiga kaasas olevat või HP selle arvutiga kasutamiseks heakskiidetud vahelduvvooluadapterit.
- Kui arvuti töötab akutoitel või on ühendatud mõne muu välise toiteallikaga peale vahelduvvooluvõrgu pistikupesa, ühendage arvuti vahelduvvooluadapteri abil vahelduvvooluvõrgu pistikupessa. Kontrollige, kas toitejuhe ja vahelduvvooluadapter on korralikult ühendatud.

Arvuti ekraan on tühi

Kui arvuti on sisse lülitatud ja toite märgutuled põlevad, kuid ekraan on tühi, pole arvuti võib-olla häälestatud kujutist arvuti ekraanil kuvama. Kujutise juhtimiseks arvuti ekraanile vajutage kiirklahvi **fn + f4**.

Tarkvara töötab tavatult

Kui tarkvara ei reageeri või reageerib tõrgetega, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage arvuti. Klõpsake nuppu **Start**, nupust Lock (Lukusta) vasakule jäävat noolt ja seejärel käsku **Restart** (Taaskäivita).

Kui kirjeldatud toimingu abil ei õnnestu arvutit taaskäivitada, vaadake järgmist jaotist „Arvuti on sisse lülitatud, kuid ei reageeri“.
- Kui arvutisse on installitud viirusetõrjetarkvara, käivitage viirusekontroll.

Lisateavet on viirusetõrjetarkvara spikris.

Arvuti on sisse lülitatud, kuid ei reageeri

Kui arvuti on sisse lülitatud, kuid ei reageeri ei tarkvara- ega klaviatuurikäskudele, proovige järgmisi hädasulgemistoiminguid esitatud järjekorras, kuni arvuti välja lülitub.



ETTEVAATUST. Süsteemi hädasulgemistoimingute abil väljalülitamisel lähevad salvestamata jäänud andmed kaotsi.

- Vajutage ja hoidke vähemalt 5 sekundit all arvuti toitenuppu.
- Lahutage arvuti välisest toiteallikast ja eemaldage aku.

Arvuti on ebatavaliselt kuum

Arvuti töötamisel on selle soojenemine normaalne nähtus. Kui aga arvuti tundub *ebatavaliselt* kuum, võib olla tegemist ventilatsiooniava blokeeritusest tingitud ülekuumenemisega.

Kui kahtlustate, et arvuti kuumeneb üle, lülitage see välja ja laske jahtuda toatemperatuurini. Seejärel tagage, et arvuti kasutamise ajal on kõik ventilatsiooniavad takistustest vabad.



HOIATUS! Kuumusest tulenevate vigastuste või arvuti ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke arvutit kasutamise ajal süles ega tõkestage arvuti ventilatsiooniavasid. Kasutage arvutit ainult kõval, tasasel alusel. Jälgige, et mõni muu kõva (nt kõrvalasuv printer) või pehme pinnaga (nt padjad, vaip või riietuse) objekt ei blokeeriks õhuvoolu liikumist ventilatsiooniavadest. Samuti ärge hoidke arvuti kasutamisel vahelduvvooluadapterit vastu nahka või pehme pinnaga objekti (nt padjad, vaip või riietuse). Arvuti ja vahelduvvooluadapter vastavad infotehnoloogiaseadmete rahvusvahelises ohutusstandardis International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) sätestatud välispinna temperatuuri nõuetele.



Arvuti ventilaator käivitub sisemiste komponentide jahutamiseks ja ülekuumenemise vältimiseks automaatselt. Arvuti tavalise kasutamise käigus on normaalne, et sisemine ventilaator aeg-ajalt sisse või välja lülitub.

Välisseade ei tööta

Kui mõni välisseade ei tööta ootuspäraselt, proovige järgmist.

- Lülitage seade tootja juhiste järgi sisse.
- Veenduge, et seadme kõik ühendused on kindlalt kinnitatud.
- Veenduge, et seade saab elektritoidet.
- Veenduge, et seade ühildub kasutatava operatsioonisüsteemiga (eriti juhul, kui tegemist on vanema seadmega).
- Veenduge, et õiged draiverid on installitud ja värskendatud.

Traadita võrguühendus ei tööta

Kui traadita võrk ei tööta ootuspäraselt, proovige järgmist.

- Veenduge, et arvuti traadita ühenduse märgutuled põlevad siniselt.
- Veenduge, et arvuti traadita ühenduse antennid on takistustest vabad.
- Veenduge, et DSL- või kaabelmodem ja selle toitejuhe on õigesti ühendatud ning toite märgutuled põlevad.
- Veenduge, et traadita ühenduse marsruuter (pääsupunkt) on sisse lülitatud ja DSL- või kaabelmodemiga õigesti ühendatud.
- Lahutage kõik kaablid ja ühendage need uuesti ning lülitage toide välja ja siis uuesti sisse.



Lisateabe saamiseks traadita ühenduse tehnoloogia kohta uurige spikri ja toe rakenduses asjakohast teavet ja veebisaidilinke.