


Έναρξη χρήσης



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της HP, στη διεύθυνση <http://www.hp.com>.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP είναι αυτές που ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Τίποτα από όσα αναφέρονται στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

Κωδικός εγγράφου: 601876-151

Οδηγοί χρήσης

Η HP έχει δεσμευτεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων της. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι οδηγοί χρήσης και τα κέντρα εκμάθησης παρέχονται στη μονάδα σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας, στη Βοήθεια και υποστήριξη. Επίσης, μπορείτε να βρείτε επιπλέον υποστήριξη και ενημερώσεις των οδηγών χρήσης στο web.

Χρήστες των Windows



Αναζητάτε περισσότερους οδηγούς χρήσης; Βρίσκονται στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε: **Έναρξη > Βοήθεια και υποστήριξη > Οδηγοί χρήσης**

Χρήστες του Linux



Αναζητάτε περισσότερους οδηγούς χρήσης; Μπορείτε να τους βρείτε στο δίσκο *User Guides* (Οδηγοί χρήσης) που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.

Συνδρομητικές υπηρεσίες για επαγγελματικό φορητό υπολογιστή



Email Alert

Διατηρήστε το προϊόν σας ενημερωμένο με τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, ενημερώσεις κώδικα και ειδοποιήσεις. Εγγραφείτε τώρα στη διεύθυνση www.hp.com/go/alerts για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ ΗΡ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ), ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ, ΕΝΤΟΣ 14 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ζητήσετε την επιστροφή όλης της αξίας του υπολογιστή, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν.


Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών

Εάν οι πληροφορίες που παρέχονται στον οδηγό χρήσης ή στο Κέντρο εκμάθησης δεν απαντάνε στις ερωτήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη πελατών HP στην παρακάτω διεύθυνση:

www.hp.com/go/contactHP

Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να συνομιλήσετε online με έναν τεχνικό της HP.

 Όταν η τεχνική υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη σε μια συγκεκριμένη γλώσσα, διατίθεται στα Αγγλικά.

- Να στείλετε e-mail στην Υποστήριξη πελατών HP.
- Να βρείτε τους τηλεφωνικούς αριθμούς της Υποστήριξης πελατών HP παγκοσμίως.
- Να βρείτε ένα κέντρο σέρβις της HP.

Πληροφορίες ετικέτας σειριακού αριθμού

Η ετικέτα με το σειριακό αριθμό, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του υπολογιστή, παρέχει σημαντικές πληροφορίες που μπορεί να σας χρειαστούν κατά την επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη.



1	Όνομα προϊόντος	4	Περίοδος εγγύησης
2	Σειριακός αριθμός	5	Περιγραφή μοντέλου (επιλεγμένα μοντέλα)
3	Αριθμός προϊόντος		

Πληροφορίες εγγύησης

Μπορείτε να βρείτε τη ρητή Περιορισμένη εγγύηση HP που ισχύει για το προϊόν σας στο μενού "Εναρξη" του υπολογιστή σας ή/και στο CD/DVD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, μπορεί να περιλαμβάνεται έντυπη Περιορισμένη εγγύηση HP στη συσκευασία. Στις χώρες/περιοχές όπου η εγγύηση δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή, μπορείτε να ζητήσετε ένα έντυπο αντίγραφο στη διεύθυνση www.hp.com/go/orderdocuments ή αποστέλλοντας επιστολή στη διεύθυνση:

Βόρεια Αμερική:

Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA

Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική:

Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy


Ασία-Ειρηνικός:

Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Πρέπει να συμπεριλάβετε τον αριθμό προϊόντος σας, την περίοδο εγγύησης (αναγράφεται στην ετικέτα με το σειριακό αριθμό), το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Βασική εγκατάσταση

1 Ανοίξτε τη συσκευασία

 Το χρώμα, οι δυνατότητες και οι επιλογές του υπολογιστή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να διαφέρει λίγο από τις εικόνες του παρόντος οδηγού.




Στοιχείο	Στοιχείο
❶ Τροφοδοτικό AC	❸ Μπαταρία*
❷ Υπολογιστής	❹ Καλώδιο τροφοδοσίας*

*Οι μπαταρίες και τα καλώδια τροφοδοσίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

2 Τοποθετήστε τη μπαταρία


ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε πιθανά προβλήματα ασφάλειας, χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό AC ή την μπαταρία που συνοδεύει τον υπολογιστή ή τροφοδοτικό AC ή μπαταρία αντικατάστασης που παρέχεται από την HP.




3 Συνδέστε τον υπολογιστή σε εξωτερική τροφοδοσία

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό, τηρείτε τις παρακάτω πρακτικές:

- Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα AC στην οποία μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή.
- Απενεργοποιείτε τον υπολογιστή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC (και όχι αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από τον υπολογιστή).
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει βύσμα σύνδεσης 3 ακίδων, συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα 3 ακίδων με γείωση. Μην καταργήσετε την ακίδα γείωσης του καλωδίου ασφαλείας συνδέοντας, για παράδειγμα, προσαρμογέα 2 ακίδων. Η ακίδα γείωσης είναι σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας.



Αφήστε τον υπολογιστή συνδεδεμένο σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας έως ότου σβήσει η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας.


 Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει με μερικώς φορτισμένη μπαταρία μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, αλλά η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας δεν θα είναι ακριβής έως ότου φορτιστεί πλήρως η νέα μπαταρία. Η φωτεινή ένδειξη μπαταρίας (στην αριστερή πλευρά του υπολογιστή) παραμένει αναμμένη όταν φορτίζεται η μπαταρία.

4 Ανοίξτε τον υπολογιστή




5 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή



 Εάν ο υπολογιστής δεν εκκινείται, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις του καλωδίου τροφοδοσίας και του τροφοδοτικού AC είναι σωστές.

6 Εγκαταστήστε το λογισμικό


Αφού ενεργοποιηθεί ο υπολογιστής, ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης λογισμικού. Οι οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη σας καθοδηγούν στην εγκατάσταση και δήλωση του υπολογιστή σας. Αφού ανταποκριθείτε στην προτροπή εγκατάστασης, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης χωρίς διακοπές.


 Επιλέξτε προσεκτικά τη γλώσσα. Σε ορισμένα μοντέλα, οι γλώσσες που δεν επιλέγονται διαγράφονται από το σύστημα και δεν μπορεί να γίνει επαναφορά τους κατά την εγκατάσταση του λογισμικού.

Επόμενα βήματα

Εντοπισμός των ηλεκτρονικών εγχειριδίων

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως διαχείριση ενέργειας, μονάδες δίσκων, μνήμη, ασφάλεια και άλλες λειτουργίες, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Βοήθεια και υποστήριξη** και έπειτα **Οδηγοί χρήσης**. Δεν απαιτείται σύνδεση στο Internet για πρόσβαση στους οδηγούς χρήσης στη Βοήθεια και υποστήριξη.



 Επίσης, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να συνοδεύεται από το δίσκο *User Guides* (Οδηγοί χρήσης).

Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Στη Βοήθεια και υποστήριξη μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη, καθώς και πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης και εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων. Για πρόσβαση στη Βοήθεια και υποστήριξη, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** και επιλέξτε **Βοήθεια και υποστήριξη**. Για υποστήριξη ειδικά για κάθε χώρα ή περιοχή, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>, επιλέξτε τη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε τον *Οδηγό ασφάλειας & άνεσης*. Περιγράφει τη σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας και τις σωστές συνήθειες στάσης, υγείας και εργασίας για τους χρήστες υπολογιστών. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Βοήθεια και υποστήριξη** και έπειτα **Οδηγοί χρήσης** ή ανατρέξτε στο δίσκο *User Guides* (Οδηγοί χρήσης) που συνοδεύει ορισμένα μοντέλα. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* διατίθεται επίσης στο web στη διεύθυνση <http://www.hp.com/ergo>.


Για περισσότερες πληροφορίες ασφάλειας και κανονισμών, καθώς και για πληροφορίες απόρριψης μπαταριών, ανατρέξτε στις *Σημειώσεις κανονισμών, ασφάλειας και περιβάλλοντος*. Για πρόσβαση στις σημειώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Βοήθεια και υποστήριξη** και έπειτα **Οδηγοί χρήσης** ή ανατρέξτε στο δίσκο *User Guides* (Οδηγοί χρήσης) που συνοδεύει ορισμένα μοντέλα.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Για να προστατεύσετε τις πληροφορίες σας, χρησιμοποιήστε το Κέντρο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς των Windows® για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας μεμονωμένων αρχείων και φακέλων, ολόκληρου του σκληρού δίσκου (σε επιλεγμένα μοντέλα μόνο) ή σημείων επαναφοράς του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντίγραφα ασφαλείας για να επαναφέρετε τα περιεχόμενα του υπολογιστή σας.

Τα Windows παρέχουν τις παρακάτω βελτιωμένες επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς:

- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μεμονωμένων αρχείων και φακέλων
- Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ολόκληρο το σκληρό δίσκο (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Προγραμματισμός αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
- Δημιουργία σημείων επαναφοράς του συστήματος
- Επαναφορά μεμονωμένων αρχείων
- Επαναφορά του υπολογιστή σε προηγούμενη κατάσταση
- Επαναφορά πληροφοριών με τα εργαλεία επαναφοράς

 Για οδηγίες σχετικά με αυτές τις διαδικασίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

 Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην ενότητα “Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά” του online οδηγού χρήσης.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας


Η επαναφορά μετά από δυσλειτουργία του συστήματος εξαρτάται από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας που έχετε δημιουργήσει. Πρέπει να δημιουργήσετε τα πρώτα αντίγραφα ασφαλείας αμέσως μετά την εγκατάσταση του λογισμικού. Καθώς προσθέτετε νέα προγράμματα λογισμικού και αρχεία δεδομένων, πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του συστήματός σας σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου τα αντίγραφα αυτά να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένα.


Χρησιμοποιήστε το Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας. Επιλέξτε **Έναρξη**, κάντε κλικ στην επιλογή **Όλα τα προγράμματα**, επιλέξτε **Συντήρηση** και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Κέντρο αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς**. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για όλο το σύστημα του υπολογιστή (μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) ή για τα αρχεία σας.


Επαναφορά


Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, χρησιμοποιήστε το εργαλείο επαναφοράς **f11** για να ανακτήσετε την αρχική εικόνα του σκληρού σας δίσκου.

 Η εικόνα αυτή περιλαμβάνει το λειτουργικό σύστημα των Windows και προγράμματα λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η χρήση του πλήκτρου **f11** διαγράφει εντελώς τα περιεχόμενα του σκληρού δίσκου και τον διαμορφώνει ξανά. Όλα τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει και το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή διαγράφονται οριστικά. Το εργαλείο επαναφοράς **f11** εγκαθιστά ξανά το λειτουργικό σύστημα και προγράμματα λογισμικού και προγράμματα οδήγησης της HP που είχαν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο. Λογισμικό, προγράμματα οδήγησης και ενημερώσεις που δεν είχαν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο πρέπει να εγκατασταθούν ξανά. Τα προσωπικά σας αρχεία πρέπει να επανέλθουν από ένα αντίγραφο ασφαλείας.

1. Εάν είναι δυνατό, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των προσωπικών σας αρχείων.
2. Εάν είναι δυνατό, ελέγξτε για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει το διαμέρισμα HP Recovery. Για να βρείτε το διαμέρισμα, επιλέξτε **Έναρξη** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Υπολογιστής**.
 Εάν δεν εμφανίζεται το διαμέρισμα επαναφοράς HP, πρέπει να ανακτήσετε το λειτουργικό σύστημα και τα προγράμματα χρησιμοποιώντας το DVD *Windows Vista Operating System* (Λειτουργικό σύστημα Windows Vista) και το δίσκο *Driver Recovery* (Επαναφορά προγραμμάτων οδήγησης). Για να αγοράσετε αυτούς τους δίσκους, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα “Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη” στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού.
3. Εάν εμφανίζεται το διαμέρισμα επαναφοράς HP, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **esc** όταν εμφανιστεί το μήνυμα “Press the ESC key for Startup Menu” (Πατήστε το πλήκτρο ESC για το μενού εκκίνησης) στην κάτω πλευρά της οθόνης.
4. Πατήστε το πλήκτρο **f11** όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα “Press <F11> for recovery” (Πατήστε F11 για επαναφορά).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 Τα Windows παρέχουν πρόσθετα εργαλεία επαναφοράς μέσω του λειτουργικού συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη.

 Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή, πρέπει να αγοράσετε ένα DVD *Windows Vista Operating System* (Λειτουργικό σύστημα Windows Vista) για να εκκινήσετε τον υπολογιστή και να επισκευάσετε το λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Ανατρέξτε στην ενότητα “Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη” στο πίσω μέρος αυτού του οδηγού.

Απενεργοποίηση του υπολογιστή

Για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή:

1. Αποθηκεύστε την εργασία σας και κλείστε όλα τα προγράμματα.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε το βέλος δίπλα στο κουμπί “Κλείδωμα” και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή **Τερματισμός λειτουργίας**.

Πληροφορίες προϊόντος και αντιμετώπιση προβλημάτων


Ισχύς εισόδου


Οι πληροφορίες ισχύος σε αυτή την ενότητα μπορεί να είναι χρήσιμες εάν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό με τον υπολογιστή σας.

Ο υπολογιστής λειτουργεί με τροφοδοσία DC, η οποία μπορεί να παρέχεται από πηγή τροφοδοσίας AC ή DC. Παρόλο που ο υπολογιστής μπορεί να τροφοδοτηθεί από αυτόνομη πηγή DC, η τροφοδοσία του πρέπει να γίνεται μόνο από τροφοδοτικό AC ή πηγή τροφοδοσίας DC που παρέχεται και είναι εγκεκριμένη από την HP για χρήση με αυτό τον υπολογιστή.

Ο υπολογιστής μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία DC εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές.

Ισχύς εισόδου	Τιμή
Τάση, ρεύμα και τροφοδοσία λειτουργίας	18,5 V dc @ 3,5 A – 65 W 19 V dc @ 4,74 A – 90 W

 Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για συστήματα πληροφορικής παροχής ενέργειας στη Νορβηγία με τάση μεταξύ φάσεων που δεν υπερβαίνει τα 240 V rms.

 Μπορείτε να δείτε τις τιμές της τάσης λειτουργίας του υπολογιστή και του ρεύματος στην ετικέτα κανονισμών του συστήματος στο κάτω μέρος του υπολογιστή.

Περιβάλλον λειτουργίας

Παράγοντας	Μετρικό	Η.Π.Α.
Θερμοκρασία		
Σε λειτουργία (χωρίς εγγραφή σε οπτικό δίσκο)	0°C έως 35°C	32°F έως 95°F
Σε λειτουργία (κατά την εγγραφή σε οπτικό δίσκο)	5°C έως 35°C	41°F έως 95°F
Εκτός λειτουργίας	-20°C έως 60°C	-4°F έως 140°F
Σχετική υγρασία (χωρίς υγροποίηση)		
Σε λειτουργία	10% έως 90%	10% έως 90%
Εκτός λειτουργίας	5% έως 95%	5% έως 95%


(συνεχίζεται)

Παράγοντας	Μετρικό	Η.Π.Α.
Μέγιστο υψόμετρο (όχι υπό πίεση)		
Σε λειτουργία	-15 m έως 3.048 m	-50 πόδια έως 10.000 πόδια
Εκτός λειτουργίας	-15 m έως 12.192 m	-50 πόδια έως 40.000 πόδια

Χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια ταξιδιών


Για βέλτιστα αποτελέσματα, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές ταξιδιού και μεταφοράς:

- Προετοιμάστε τον υπολογιστή για ταξίδι ή μεταφορά:
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών.
 2. Αφαιρέστε όλους τους δίσκους και όλες τις εξωτερικές κάρτες μέσων, όπως ψηφιακές κάρτες και κάρτες ExpressCard.
 - △ Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης στον υπολογιστή ή σε μονάδα δίσκου ή τον κίνδυνο απώλειας πληροφοριών, αφαιρέστε το μέσο από τη μονάδα δίσκου προτού την απομακρύνετε από τη θέση της και πριν από αποστολή, αποθήκευση ή ταξίδι με μονάδα δίσκου.
 3. Απενεργοποιήστε και έπειτα αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές.
 4. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή.
- Πάρτε μαζί σας και τα αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών σας. Κρατήστε τα αντίγραφα ασφαλείας ξεχωριστά από τον υπολογιστή.
- Όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, κρατήστε τον υπολογιστή ως χειραποσκευή και μην τον παραδίδετε μαζί με τις υπόλοιπες αποσκευές σας.
 - △ Αποφεύγετε την έκθεση μιας μονάδας δίσκου σε συσκευές με μαγνητικά πεδία. Στις συσκευές ασφαλείας με μαγνητικά πεδία περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου επιβατών στα αεροδρόμια, καθώς και οι ράβδοι ασφαλείας. Οι συσκευές ασφαλείας των αεροδρομίων που ελέγχουν τις αποσκευές χειρός, όπως οι κυλιόμενοι ιμάντες, συνήθως χρησιμοποιούν ακτίνες Χ αντί για μαγνητισμό και έτσι δεν προκαλούν βλάβη στη μονάδα δίσκου.
- Είναι στη διακριτική ευχέρεια της αεροπορικής εταιρείας να επιτρέψει ή όχι τη χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πτήσης. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της πτήσης, συνεννοηθείτε με την αεροπορική εταιρεία εκ των προτέρων.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή και να τον συνδέσετε σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας για διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων, αφαιρέστε και αποθηκεύστε ξεχωριστά την μπαταρία.
- Εάν πρόκειται να αποστείλετε τον υπολογιστή ή μια μονάδα δίσκου, χρησιμοποιήστε προστατευτική συσκευασία και επισημάνετε τη με την ένδειξη “ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ”.

- Εάν ο υπολογιστής διαθέτει ασύρματη συσκευή ή εγκατεστημένο κινητό τηλέφωνο, όπως συσκευή 802.11b/g, GSM (Παγκόσμιο σύστημα κινητής επικοινωνίας) ή GPRS (Γενική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας με πακέτα), η χρήση των συσκευών αυτών ενδέχεται να απαγορεύεται σε ορισμένες περιοχές. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύουν σε αεροπλάνα, νοσοκομεία, κοντά σε εκρηκτικές ύλες και σε επικίνδυνες τοποθεσίες. Εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την πολιτική που ισχύει για τη χρήση κάποιας συσκευής, ζητήστε άδεια για τη χρήση της συσκευής πριν την ενεργοποιήσετε.
 - Εάν ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:
 - Ελέγξτε τους τελωνειακούς κανονισμούς σχετικά με τους υπολογιστές για κάθε χώρα στο δρομολόγιό σας.
 - Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τις απαιτήσεις για το τροφοδοτικό για κάθε τοποθεσία στην οποία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή. Η ισχύς, η συχνότητα και οι διαμορφώσεις βυσμάτων ποικίλλουν.
-  Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή βλάβης του εξοπλισμού, μην επιχειρήσετε να συνδέσετε τον υπολογιστή με μετατροπέα τάσης που διατίθεται στο εμπόριο για οικιακές συσκευές.

Καθημερινή φροντίδα


Καθαρισμός της οθόνης

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση μόνιμης βλάβης στον υπολογιστή, μην ψεκάζετε ποτέ την οθόνη με νερό, υγρά καθαριστικά ή χημικά.

Για να αφαιρέσετε λεκέδες και χνούδια, καθαρίζετε συχνά την οθόνη με ένα μαλακό, υγρό και καθαρό πανί. Εάν η οθόνη χρειάζεται περισσότερο καθαρίσμα, χρησιμοποιήστε υγρά, αντιστατικά μαντηλάκια ή αντιστατικό καθαριστικό οθόνης.

Καθαρισμός TouchPad και πληκτρολογίου

Η ύπαρξη σκόνης και δαχτυλιών στο TouchPad μπορεί να προκαλέσει αναπήδηση του δείκτη στην οθόνη. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καθαρίζετε το TouchPad με υγρό πανί και πλένετε τα χέρια σας συχνά κατά τη χρήση του υπολογιστή.

 **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στα εσωτερικά στοιχεία, μην χρησιμοποιείτε εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για τον καθαρισμό του πληκτρολογίου. Η ηλεκτρική σκούπα μπορεί να αφήσει υπολείμματα από τον καθαρισμό του σπιτιού στην επιφάνεια του πληκτρολογίου.

Καθαρίζετε το πληκτρολόγιο τακτικά για να μην κολλάνε τα πλήκτρα και αφαιρείτε τη σκόνη, τα χνούδια και τα σωματίδια που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο συμπιεσμένου αέρα με μακριά και λεπτή προέκταση για να φυσήξετε αέρα γύρω και κάτω από τα πλήκτρα και να απομακρύνετε τα υπολείμματα.

Πόροι αντιμετώπισης προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων με τη σειρά που παρατίθενται, έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα:

1. Ανατρέξτε στην παράγραφο “Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων” στην επόμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου.
2. Ανατρέξτε σε συνδέσεις τοποθεσιών web και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή που υπάρχουν στη Βοήθεια και υποστήριξη. Επιλέξτε **Έναρξη** και έπειτα **Βοήθεια και υποστήριξη**.




Παρόλο που πολλά εργαλεία ελέγχου και επιδιόρθωσης απαιτούν σύνδεση στο Internet, άλλα εργαλεία, όπως η Βοήθεια και υποστήριξη, μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε ένα πρόβλημα, όταν ο υπολογιστής είναι εκτός σύνδεσης.

Γρήγορη αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο υπολογιστής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση

Εάν ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας, οι ακόλουθες προτάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να επιλύσετε το πρόβλημα:

- Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα AC, αποσυνδέστε τον υπολογιστή και συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα για να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει επαρκή τροφοδοσία.
 -  Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό AC που συνοδεύει τον υπολογιστή ή κάποιο άλλο τροφοδοτικό που φέρει την έγκριση της HP για τον υπολογιστή αυτό.
- Εάν ο υπολογιστής λειτουργεί με μπαταρία ή είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας που δεν είναι πρίζα AC, συνδέστε τον υπολογιστή σε πρίζα AC χρησιμοποιώντας το τροφοδοτικό AC. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό AC είναι σωστά συνδεδεμένα.

Η οθόνη του υπολογιστή είναι κενή

Εάν η οθόνη είναι κενή αλλά ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη, ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί ο υπολογιστής έτσι ώστε να προβάλλει την εικόνα στην οθόνη του. Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά της εικόνας στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε **fn+f4**.


Το λογισμικό δεν λειτουργεί ομαλά

Εάν το λογισμικό δεν αποκρίνεται ή δεν αποκρίνεται κανονικά, ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή. Επιλέξτε **Έναρξη**, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί “Κλειδώμα” και μετά επιλέξτε **Επανεκκίνηση**.
Εάν δεν είναι δυνατή η επανεκκίνηση του υπολογιστή μέσω αυτής της διαδικασίας, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα “Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν αποκρίνεται”.
- Εκτελέστε έλεγχο για ιούς. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πόρων προστασίας από ιούς που διαθέτει ο υπολογιστής, ανατρέξτε, ανατρέξτε στη Βοήθεια του λογισμικού προστασίας από ιούς.

Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν αποκρίνεται

Εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος αλλά δεν αποκρίνεται στις εντολές του λογισμικού ή του πληκτρολογίου, δοκιμάστε τις ακόλουθες διαδικασίες αναγκαστικού τερματισμού με τη σειρά που παρέχονται έως ότου απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή:


 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι διαδικασίες αναγκαστικού τερματισμού συνεπάγονται απώλεια των μη αποθηκευμένων πληροφοριών.


- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας του υπολογιστή για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την εξωτερική τροφοδοσία και αφαιρέστε την μπαταρία.

Ο υπολογιστής είναι ασυνήθιστα ζεστός

Όταν ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία, είναι φυσιολογικό να είναι ζεστός στην αφή. Ωστόσο, αν ο υπολογιστής είναι ασυνήθιστα ζεστός, ενδέχεται να έχει προκληθεί υπερθέρμανση εξαιτίας κάποιου φραγμένου αεραγωγού.

Αν υποψιάζεστε ότι ο υπολογιστής έχει υπερθερμανθεί, απενεργοποιήστε τον προκειμένου να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια, φροντίστε να μην φράζεται κανένας αεραγωγός όσο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.

 **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού λόγω θερμότητας ή υπερθέρμανσης του υπολογιστή, μην τοποθετείτε τον υπολογιστή απευθείας πάνω στα πόδια σας και μην φράζετε τους αεραγωγούς. Χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή μόνο πάνω σε σκληρή και επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός δεν φράζεται από κάποια άλλη σκληρή επιφάνεια, όπως έναν προαιρετικό εκτυπωτή που βρίσκεται δίπλα στον υπολογιστή, ή από κάποια μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα. Επίσης, μην αφήνετε το τροφοδοτικό AC να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας ή με μαλακή επιφάνεια, όπως μαξιλάρια, χοντρά υφάσματα ή ρούχα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ο υπολογιστής και το τροφοδοτικό AC πληρούν τα όρια ανεκτήs θερμοκρασίας επιφανειών, όπως αυτά ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών (IEC 60950).

-  Ο ανεμιστήρας του υπολογιστή εκκινείται αυτόματα για την ψύξη των εσωτερικών εξαρτημάτων και την πρόληψη της υπερθέρμανσης. Είναι φυσιολογικό για τον εσωτερικό ανεμιστήρα να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται κατά την κανονική λειτουργία του υπολογιστή.
-


Μια εξωτερική συσκευή δεν λειτουργεί


Σε περίπτωση που κάποια εξωτερική συσκευή δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ακολουθήστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες:


- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις της συσκευής είναι σωστές.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λαμβάνει τροφοδοσία ρεύματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή, ειδικά εάν είναι παλιότερη, είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί και ενημερωθεί τα σωστά προγράμματα οδήγησης.

Η ασύρματη σύνδεση δικτύου δεν λειτουργεί

Εάν μια σύνδεση ασύρματου δικτύου δεν λειτουργεί όπως αναμένεται, ακολουθήστε τις παρακάτω προτάσεις:

-  Εάν είστε συνδεδεμένοι σε εταιρικό δίκτυο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή IT.
-
- Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Δίκτυο**, έπειτα **Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης**, έπειτα **Διάγνωση και επιδιόρθωση** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 - Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ότι η φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας στον υπολογιστή είναι μπλε. Εάν η φωτεινή ένδειξη είναι πορτοκαλί, πατήστε το κουμπί ασύρματης λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη συσκευή.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ασύρματες κεραίες του υπολογιστή δεν εμποδίζονται.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλωδιακό μόντεμ ή το μόντεμ DSL και το καλώδιο τροφοδοσίας του είναι σωστά συνδεδεμένα και οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης είναι σωστά συνδεδεμένα με το τροφοδοτικό και το καλωδιακό ή DSL μόντεμ και ότι οι φωτεινές ενδείξεις ανάβουν.
 - Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια και, στη συνέχεια, διακόψτε και επαναφέρετε την τροφοδοσία.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία, ανατρέξτε στα σχετικά θέματα βοήθειας και τις συνδέσεις σε τοποθεσίες web που παρέχονται στη Βοήθεια και υποστήριξη.

 Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση υπηρεσίας mobile broadband, ανατρέξτε στις πληροφορίες του διαχειριστή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας.
