

# **Pasos iniciales**



Para obtener más información acerca de productos y servicios HP, consulte el sitio web de HP en <http://www.hp.com>.

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows Vista son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones contenidas en el presente documento.

Número de referencia: 601875-E51

## Guías del usuario

En HP nos comprometemos a reducir el impacto medioambiental de nuestros productos. Como parte de este esfuerzo, suministramos guías del usuario y centros de aprendizaje en la unidad de disco duro de su equipo en Ayuda y soporte técnico. Soporte adicional y actualizaciones para las guías del usuario están disponibles en la web.

## Usuarios de Windows



¿Está buscando más guías del usuario? Las guías se encuentran en su equipo. Haga clic en: **Inicio > Ayuda y soporte técnico > Guías del usuario.**

---

## Usuarios de Linux



¿Está buscando más guías del usuario? Puede encontrarlas en el disco *User Guides* (*Guías del usuario*) que viene con el equipo.

---

## Servicios de suscripción para Business Notebooks



Email Alert

Mantenga este producto actualizado con los más recientes controladores, parches, y avisos. Inscríbase ahora en [www.hp.com/go/alerts](http://www.hp.com/go/alerts) para recibir avisos de alerta a través de correo electrónico.

---

# Contrato de licencia de usuario final (EULA)

AL INSTALAR, COPIAR, DESCARGAR O UTILIZAR DE OTRO MODO CUALQUIER PRODUCTO DE SOFTWARE PREINSTALDO EN ESTA PC, USTED ACEPTA REGIRSE POR LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO DE LICENCIA HP. SI NO ACEPTA ESTOS TÉRMINOS DE LICENCIA, SU ÚNICA OPCIÓN ES DEVOLVER TODO EL PRODUCTO SIN USAR (HARDWARE Y SOFTWARE) EN UN PLAZO DE 14 DÍAS Y SE LE REEMBOLSARÁ EL IMPORTE, SUJETO A LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DEL LUGAR DE COMPRA. Para obtener información adicional o para solicitar un reembolso total de la PC, contacte su punto de ventas local (el vendedor).

## Contacto con el soporte al cliente

Si la información suministrada en la guía del usuario o en el centro de aprendizaje no soluciona sus preguntas, puede contactar soporte al cliente HP en:


[www.hp.com/go/contactHP](http://www.hp.com/go/contactHP)

Aquí puede:

- Conversar en línea con un técnico de HP.
  - ✎ Cuando el recurso de conversación de soporte técnico no está disponible en un idioma en particular, está disponible en inglés.
- Soporte al cliente HP a través de correo electrónico.
- Encuentre los números telefónicos de soporte al cliente HP en todo el mundo.
- Ubique un centro de servicio HP.

## Información sobre la etiqueta con el número de serie

La etiqueta con el número de serie está adherida en la parte inferior del equipo, suministra información importante que puede necesitar cuando contacte con soporte técnico.



|   |                     |   |  |
|---|---------------------|---|--|
| 1 | Nombre del producto | 4 | Período de garantía                      |
| 2 | Número de serie     | 5 | Descripción del modelo (algunos modelos) |
| 3 | Número del producto |   |  |

## Información de garantía

Puede encontrar la garantía limitada HP, expresamente suministrada por HP aplicable a su producto en el menú inicio en su PC o en el CD/DVD que viene en la caja. Algunos países o regiones pueden suministrar una garantía limitada HP en la caja. En aquellos países/regiones donde la garantía no se suministra en formato impreso, puede solicitar una copia impresa desde [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments) o escriba para:

América del Norte:

Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, Estados Unidos

Europa, Medio Oriente y África:


Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italia

Sírvase a incluir el nombre del producto, período de garantía (se encuentra en la etiqueta del número de serie), nombre y dirección postal.

---

# Configuración básica

## 1 Extraiga el contenido de la caja


 El color, los recursos y las opciones de su equipo pueden variar según el modelo de equipo. La apariencia real del equipo puede diferir ligeramente de las ilustraciones en esta guía.




| Componente        | Componente               |
|-------------------|--------------------------|
| ❶ Adaptador de CA | ❸ Batería*               |
| ❷ Equipo          | ❹ Cable de alimentación* |

\*Los cables de alimentación y las baterías varían en apariencia según la región y el país.


## 2 Inserte la batería

 **ADVERTENCIA:** Para reducir problemas potenciales de seguridad, sólo debe utilizar el adaptador de CA o la batería que viene con el equipo, un adaptador de CA o batería de reemplazo suministrados por HP.


---




## 3 Conecte el equipo a la fuente de alimentación externa

 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica o daños al equipo, observe estas prácticas:

- Conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica de CA que pueda alcanzar fácilmente en todo momento.
  - Desconecte el equipo desenchufando el cable de alimentación de la toma eléctrica de CA (no desconectando el cable de alimentación del equipo).
  - Si el enchufe del cable de alimentación está provisto de tres patas, conecte el cable en una toma eléctrica de CA de tres patas con conexión a tierra. No desactive la pata correspondiente a la conexión a tierra del cable de alimentación; por ejemplo al conectar un adaptador de dos patas. La pata de conexión a tierra es una medida de seguridad muy importante.
- 



Deje el equipo conectado a la fuente de alimentación externa hasta que el indicador luminoso de la batería se apague.


 Una batería nueva parcialmente cargada puede hacer funcionar el equipo después de finalizar la configuración del software, pero la visualización de carga de la batería no será exacta hasta que la nueva batería se haya cargado completamente. El indicador luminoso de la batería (en la parte lateral izquierda del equipo), permanece encendido cuando la batería se está cargando.

## 4 Abra el equipo



## 5 Encienda el equipo




 Si el equipo no inicia, asegúrese de que las conexiones del cable de alimentación y del adaptador de CA estén seguras.

## 6 Configure el software

Después de encender el equipo, comienza el proceso de configuración de software. Las instrucciones en pantalla lo guiarán a través de la configuración y registro del equipo. Luego de responder a la solicitud de configuración, usted debe finalizar el proceso de configuración completo sin interrupciones.

---

 Seleccione su idioma cuidadosamente. En algunos modelos, los idiomas que no seleccionan se eliminan del sistema y no se pueden restaurar durante la configuración de software.

---




# ¿Cuál es el próximo paso?

## Ubicación de los manuales electrónicos

Para obtener información detallada acerca de su equipo, como administración de energía, unidades, memoria, seguridad, y otros recursos, haga clic en **Inicio**, haga clic en **Ayuda y soporte técnico**, y después haga clic en **Guías del usuario**. Usted no necesita establecer conexión con Internet para acceder las guías del usuario en Ayuda y soporte técnico.



---

 Un disco *User Guides* (*Guías del usuario*) también puede estar incluido con su equipo.

---

## Búsqueda de más información

En Ayuda y soporte técnico, usted puede encontrar información acerca del sistema operativo, controladores, herramientas de solución de problemas, y soporte técnico. Para acceder Ayuda y soporte técnico, haga clic en **Inicio**, y en seguida haga clic en **Ayuda y soporte técnico**. Para obtener soporte para un país o región específico, visite <http://www.hp.com/support>, seleccione su país o región, y siga las instrucciones en pantalla.



**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea la *Guía de seguridad y ergonomía*. La guía describe la configuración apropiada de la estación de trabajo; así como los hábitos de salud, laborales y de postura adecuados para los usuarios de equipos. La *Guía de seguridad y ergonomía* también proporciona importante información de seguridad eléctrica y mecánica. Para acceder este documento, haga clic en **Inicio**, luego haga clic en **Ayuda y soporte técnico**, en seguida haga clic en **Guías del usuario**, o consulte el disco *User Guides CD (Guías del usuario)* que viene con algunos modelos. La *Guía de seguridad y ergonomía* también está disponible en la web en <http://www.hp.com/ergo>.

Para obtener más información acerca de seguridad y reglas, e información acerca del descarte de baterías, consulte los *Avisos normativos, de seguridad y medioambientales*. Para acceder los avisos, haga clic en **Inicio**, haga clic en **Ayuda y soporte técnico**, en seguida haga clic en **Guías del usuario**, o consulte el disco *User Guides (Guías del usuario)* que viene con algunos modelos.


## Copia de seguridad y recuperación

Para proteger su información, utilice el recurso de copia de seguridad y recuperación de Windows® para realizar una copia de seguridad de archivos individuales y carpetas, para realizar una copia de seguridad de toda la unidad de disco duro (sólo en algunos modelos), crear discos de reparación de sistema (sólo en algunos modelos), o para crear puntos de restauración del sistema. En caso de falla del sistema, usted puede utilizar los archivos de copia de seguridad para restaurar el contenido de su equipo.


Windows proporciona las siguientes opciones avanzadas de copia de seguridad y recuperación:

- Creación de un disco de reparación de sistema (sólo en algunos modelos)
- Copia de seguridad de archivos y carpetas individuales
- Creación de una imagen del sistema (sólo en algunos modelos)
- Programación de copias de seguridad automáticas (sólo en algunos modelos)
- Creación de puntos de restauración del sistema
- Restauración de archivos individuales
- Restauración del equipo a un estado anterior
- Información de restauración utilizando herramientas de recuperación

---

 Para obtener instrucciones acerca de estos procedimientos, vaya a Ayuda y soporte técnico.

---

 Para obtener información adicional, consulte la sección “Copia de seguridad y recuperación” de la guía del usuario en línea.

---

## Copia de seguridad

Restauración después de una falla del sistema es tan completa como su copia de seguridad más reciente. Usted debe crear discos de reparación de sistema (sólo en algunos modelos) y su copia de seguridad inicial inmediatamente después de configurar el software. A medida que agrega nuevo software y archivos de datos, usted debe continuar realizando copias de seguridad de su sistema regularmente para mantener una copia de seguridad razonablemente actual.

Utilice Copia de seguridad y recuperación para crear copias de seguridad. Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Todos los programas**, haga clic en **Mantenimiento**, y luego haga clic en **Copias de seguridad y restauración**. Siga las instrucciones en pantalla para programar copias de seguridad, crear una imagen del sistema (sólo en algunos modelos), o crear un disco de reparación de sistema (sólo en algunos modelos).


## Recuperación

En caso de falla del sistema, utilice la herramienta de recuperación **f11** para restaurar la imagen original de la unidad de disco duro.

---


 La imagen incluye el sistema operativo Windows y programas de software instalados de fábrica.

---

 **PRECAUCIÓN:** El uso de **f11** borrará por completo el contenido de la unidad de disco duro y la reformateará. Todos los archivos que usted creó y todos los software instalados en el equipo serán permanentemente eliminados. La herramienta de recuperación **f11** reinstala el sistema operativo, programas HP y los controladores que fueron instalados de fábrica. Software, controladores, y actualizaciones que no fueron instalados de fábrica deben reinstalarse. Archivos personales deben restaurarse desde una copia de seguridad.

---

1. Si es posible, haga una copia de seguridad de todos los archivos personales.
2. Si es posible, verifique la presencia de la partición de recuperación HP. Para encontrar la partición, haga clic en **Inicio**, haga clic con el botón derecho del mouse en **Equipo**, haga clic en **Administrar**, y luego haga clic en **Administración de disco**.

 Si la partición de recuperación HP no está listada, usted debe restaurar el sistema operativo y programas utilizando el DVD de *Windows 7 Operating System (Sistema operativo Windows 7)* y el disco *Driver Recovery (Recuperación de controlador)*. Para adquirir estos discos, contacte soporte técnico. Consulte la sección “Contacto con Asistencia al cliente” en la parte trasera de esta guía.

3. Si se lista la partición de recuperación HP, reinicie el equipo, y luego presione **esc** mientras aparece el mensaje “Press the ESC key for Startup Menu” (Presione la tecla ESC para menú inicio) en la parte inferior de la pantalla.
4. Presione **f11** mientras el mensaje “Press <F11> for recovery” (Presione F11 para recuperación) aparece en pantalla.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Windows suministra herramientas adicionales de recuperación a través del sistema operativo. Para obtener información adicional, vaya a Ayuda y soporte técnico.

---



Si no puede iniciar el equipo, usted debe adquirir el DVD *Windows 7 Operating System* (Sistema operativo Windows 7) para reiniciar el equipo y reparar el sistema operativo. Para obtener información adicional, entre en contacto con soporte técnico. Consulte la sección “Contacto con Asistencia al cliente” en la parte trasera de esta guía.

---

## Apagado del equipo

Para apagar el equipo:

1. Guarde su trabajo y cierre todos los programas.
2. Haga clic en **Inicio**, y luego haga clic en **Apagar**.

# Información acerca del producto y solución de problemas


## Potencia de entrada


La información sobre la alimentación en esta sección puede ser útil si planea viajar internacionalmente con el equipo.

El equipo funciona con alimentación de CC que se puede obtener de una fuente de alimentación de CA o de CC. Aunque el equipo puede obtener energía de una fuente de alimentación de CC con alimentación independiente, debe alimentarse sólo con un adaptador de CA o con un cable de CC suministrado y aprobado por HP para uso con este equipo.

El equipo puede funcionar con alimentación de CC dentro de las siguientes especificaciones.

| Potencia de entrada                             | Capacidad                                       |
|---|---|
| Voltaje, corriente y potencia de funcionamiento | 18,5 Vcc a 3,5 A - 65W<br>19 Vcc a 4,74 A - 90W |

 Este producto está diseñado para sistemas de energía de TI en Noruega con un voltaje fase a fase que no supere los 240 V rms.

 El voltaje y la corriente de funcionamiento del equipo se encuentran en la etiqueta de normas de sistema en la parte inferior del equipo.


## Entorno operativo

| Factor   | Métrico                    | Estados Unidos    |
|--|----------------------------|-------------------|
| <b>Temperatura</b>                               |                            |                   |
| En funcionamiento (sin grabar a un disco óptico) | <b>0°C a 35°C</b>          | 32°F a 95°F       |
| En funcionamiento (grabando a un disco óptico)   | <b>5°C a 35°C</b>          | 41°F a 95°F       |
| Fuera de operación                               | <b>-20°C a 60°C</b>        | -4°F a 140°F      |
| <b>Humedad relativa</b> (sin condensación)       |                            |                   |
| Operativa  | <b>10% a 90%</b>           | 10% a 90%         |
| Fuera de operación                               | <b>5% a 95%</b>            | 5% a 95%          |
| <b>Altitud máxima</b> (sin presurizar)           |                            |                   |
| Operativa  | <b>-15 a 3.048 metros</b>  | -50 a 10.000 pies |
| Fuera de operación                               | <b>-15 a 12.192 metros</b> | -50 a 40.000 pies |

## De viaje con el equipo

Para obtener mejores resultados, siga estas sugerencias de viaje y envío:


- Prepare el equipo para viaje o envío:
  1. Haga copias de seguridad de su información.
  2. Extraiga todos los discos ópticos y todas las tarjetas de medios externas, como tarjetas digitales y ExpressCard.
    - △ Para reducir el riesgo de daños al equipo, la unidad o pérdida de información, extraiga la multimedia de la unidad antes de extraer la unidad de su compartimiento y antes de enviar, almacenar o viajar con la unidad.
  3. Apague y en seguida desconecte todos los dispositivos externos.
  4. Apague el equipo.
- Lleve consigo una copia de seguridad de su información. Mantenga la copia de seguridad separada de su equipo.
- Cuando viaje por avión, transporte su equipo como equipaje de mano y no lo registre con el resto de su equipaje.
  - △ Evite exponer la unidad a campos magnéticos. Los dispositivos de seguridad con campos magnéticos incluyen los dispositivos detectores y sensores de seguridad de los aeropuertos. Los dispositivos de seguridad que se emplean en los aeropuertos para examinar el equipaje de mano, como las cintas transportadoras, utilizan rayos X en lugar de campos magnéticos, lo cual no provoca daños en las unidades.
- El uso de equipos durante el vuelo es a discreción de la aerolínea. Si piensa utilizar el equipo durante el vuelo, verifique primero con la aerolínea.

- Si el equipo no se utilizará y estará desconectado de una fuente de alimentación externa durante más de dos semanas, extraiga y almacene la batería separadamente.
  - Si usted está enviando el equipo o una unidad, utilice un embalaje adecuado que proporcione protección y coloque una etiqueta en el embalaje que diga “FRÁGIL”.
  - Si su equipo posee un dispositivo inalámbrico o un dispositivo de teléfono celular instalado, como un dispositivo 802.11b/g, un Sistema global para comunicaciones móviles - GSM, o un dispositivo General Packet Radio Service - GPRS, el uso de estos dispositivos puede ser restricto en algunos ambientes. Estas restricciones pueden aplicarse a bordo de aviones, en hospitales, cerca de productos explosivos, en zonas de riesgo. Si desconoce los criterios que se aplican al uso de un dispositivo en particular, solicite autorización antes de encenderlo y utilizarlo.
  - Si usted está viajando al extranjero, siga estas sugerencias:
    - Consulte los reglamentos aduaneros relacionados con los equipos para todos los países de su itinerario.
    - Verifique los requisitos del cable de alimentación y adaptador para cada ubicación en la cual usted planea utilizar el equipo. Las configuraciones de voltaje, frecuencia y enchufes pueden variar.
-  Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, no intente alimentar el equipo con un kit transformador de voltaje utilizado para electrodomésticos.

## Cuidado de rutina

### Limpeza del monitor

---

 **PRECAUCIÓN:** Para evitar daños permanentes a su equipo, nunca rocíe agua, líquidos de limpieza, o agentes químicos en la pantalla.


---

Para limpiar manchas y pelusas, limpie con frecuencia la pantalla con un paño suave, húmedo y libre de pelusas. Si la pantalla requiere limpieza adicional, utilice un limpiador de pantallas antiestático o paños antiestáticos prehumedecidos.

### Limpeza del TouchPad y teclado

Grasa y suciedad en el TouchPad pueden causar que el dispositivo señalador se mueva de forma incontrolada en la pantalla. Para evitar este problema, lávese las manos con frecuencia al utilizar el equipo y limpie el TouchPad con un paño húmedo.

---

 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas o daños a los componentes internos, no utilice un accesorio de aspiradora para limpiar el teclado. Una aspiradora puede depositar suciedad en la superficie del teclado.

---

Limpie el teclado regularmente para evitar que las teclas se peguen y retire el polvo, pelusas y partículas que puedan quedar atrapadas entre las teclas. Idealmente, utilice una lata de aire comprimido con una extensión para soplar aire alrededor y debajo de las teclas para soltar y extraer suciedad.

## Recursos para solución de problemas

Si usted experimenta problemas de equipo, realice estos pasos de solución de problemas en el orden suministrado hasta solucionar el problema:

1. Consulte “Rápida solución de problemas” en la próxima sección en este capítulo.
2. Acceso a información adicional y enlaces de sitios web acerca del equipo son suministrados en Ayuda y soporte técnico. Haga clic en **Inicio**, y luego haga clic en **Ayuda y soporte técnico**.




Aunque muchas herramientas de revisión y reparación requieren una conexión con Internet, otras herramientas, como Ayuda y soporte técnico, pueden ayudarle a reparar problemas mientras el equipo está fuera de línea.

---

## Rápida solución de problemas

### El equipo no puede iniciarse

Si el equipo no enciende cuando usted presiona el botón de alimentación, las sugerencias siguientes pueden ayudarle a solucionar el problema:

- Si el equipo está conectado a una toma eléctrica de CA, verifique que la toma eléctrica de CA esté suministrando una alimentación adecuada conectando a ella otro dispositivo eléctrico.
  -  Utilice sólo el adaptador de CA que viene con el equipo o uno aprobado por HP para uso con el equipo.
- Si el equipo está funcionando con alimentación de batería o si está conectado a una fuente de alimentación externa que no sea una toma eléctrica de CA, conecte el equipo a una toma eléctrica de CA utilizando el adaptador de CA. Asegúrese de que las conexiones del cable de alimentación y del adaptador de CA estén seguras.

### La pantalla del equipo está en blanco

Si la pantalla está en blanco, pero el equipo está encendido y el indicador luminoso de alimentación está encendido, el equipo puede no estar definido para exhibir la imagen en la pantalla del equipo. Para transferir la imagen a la pantalla del equipo, presione **fn+f4**.

### Software está funcionando de manera anormal

Si el software deja de responder o responde de manera anormal, siga estas sugerencias:

- Reinicie el equipo. Haga clic en **Inicio**, haga clic en la flecha próxima al botón apagar, y luego haga clic en **Reiniciar**.

Si usted no puede reiniciar el equipo utilizando este procedimiento, consulte la siguiente sección, “El equipo enciende, pero no responde”.
- Ejecute una detección de virus. Para obtener información acerca del uso de los recursos antivirus en el equipo, consulte Ayuda del software antivirus para obtener más detalles.



## El equipo enciende, pero no responde

Si el equipo está encendido pero no responde a software o comandos del teclado, intente los siguientes procedimientos de apagado de emergencia en el siguiente orden, hasta que se apague:



**PRECAUCIÓN:** Los procedimientos de apagado de emergencia provocarán la pérdida de la información no guardada.

---

- Mantenga presionado el botón de alimentación del equipo por lo menos 5 segundos.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación externa y extraiga la batería.

## El equipo está excepcionalmente caliente

Es normal que el equipo se sienta caliente al tacto mientras está en uso. Sin embargo, si el equipo se siente excepcionalmente caliente, es posible que se esté sobrecalentando debido al bloqueo de un orificio de ventilación.

Si sospecha que el problema se debe a un sobrecalentamiento, apague el equipo para permitir que el equipo se enfríe a temperatura ambiente. Luego asegúrese de mantener todos los orificios de ventilación libres de obstrucciones mientras utiliza el equipo.



**ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de lesiones por quemaduras o de sobrecalentamiento del equipo, no coloque el equipo directamente sobre sus piernas ni obstruya los orificios de ventilación del equipo. Utilice el equipo sólo sobre una superficie dura y plana. No permita que otra superficie dura, como una impresora opcional adyacente o una superficie suave, como cojines, alfombras gruesas o ropa, bloqueen el flujo de aire. También, no permita que el adaptador de CA haga contacto con la piel o una superficie suave, como cojines, alfombras o ropa, durante el funcionamiento. El equipo y el adaptador de CA cumplen con los límites de temperatura de superficie accesible por el usuario que han sido definidos por el Estándar Internacional para la Seguridad de Tecnología de la Información (IEC 60950).

---



El ventilador del equipo se inicia automáticamente para enfriar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento. Es normal que el ventilador interno se encienda y apague alternativamente durante su funcionamiento de rutina.

---

## Un dispositivo externo no está funcionando

Siga estas sugerencias si un dispositivo externo no funciona según lo esperado:

- Encienda el dispositivo según las instrucciones del fabricante.
- Asegúrese de que todas las conexiones del dispositivo estén seguras.
- Asegúrese de que el dispositivo esté recibiendo alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que el dispositivo, especialmente si se trata de un dispositivo antiguo, sea compatible con su sistema operativo.
- Asegúrese de que los controladores correctos estén instalados y actualizados.

## La conexión de red inalámbrica no está funcionando

Si la conexión de red inalámbrica no está funcionando como esperado, siga estas sugerencias:



Si usted se está conectando a una red corporativa, contacte el administrador de TI.

---

- Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Panel de control**, haga clic en **Redes e Internet**, haga clic en **Centro de redes y recursos compartidos**, y luego haga clic en **Solución de problemas**. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
  - Asegúrese que el dispositivo inalámbrico esté encendido, y que el indicador luminoso de conexiones inalámbricas del equipo esté de color azul. Si el indicador luminoso está de color ámbar, presione el botón de conexión inalámbrica para encender el dispositivo inalámbrico.
  - Asegúrese de que las antenas inalámbricas del equipo estén libres de obstrucciones.
  - Asegúrese de que el cable o módem DSL y su cable de alimentación estén conectados correctamente y que los indicadores luminosos estén encendidos.
  - Asegúrese de que el enrutador inalámbrico o punto de acceso esté conectado correctamente a su adaptador de alimentación y cable o módem DSL, y que los indicadores luminosos estén encendidos.
  - Desconecte y reconecte todos los cables, y desconecte la alimentación y luego reconéctela.
- 



Para obtener más información acerca de la tecnología inalámbrica, consulte los tópicos de ayuda relevantes y los enlaces del sitio web en [Ayuda y soporte técnico](#).

---



Para obtener más información acerca de cómo activar un servicio de banda ancha móvil, consulte la información acerca del operador de red móvil de red que viene con el equipo.

---