



## 硬件参考指南

HP Compaq MultiSeat ms6005 台式机

HP Compaq MultiSeat ms6200 台式机

© Copyright 2011 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P. 本文档中的  
内容会随时更改，恕不另行通知。

Microsoft、Windows 和 MultiPoint 是  
Microsoft Corporation 在美国和/或其他国  
家/地区的商标或注册商标。

随 HP 产品和服务附带的明示保修声明中阐  
明了此类产品和服务的全部保修服务。本文  
档中的内容不应视为构成任何附加保修条  
款。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错  
误或遗漏不承担任何责任。

本文档包含的所有权信息受版权法保护。事  
先未经 Hewlett-Packard Company 书面许  
可，不得复印、复制本文档的任何部分或将  
其翻译成其它语言。

#### **硬件参考指南**

HP Compaq MultiSeat ms6005 台式机

HP Compaq MultiSeat ms6200 台式机


第一版 (2011 年 4 月)


文档部件号: 655804-AA1


## 关于本手册

本指南提供有关升级此型号计算机的基本信息。

---

 **警告！** 以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作，可能会造成人身伤害或带来生命危险。

 **注意：** 以这种方式出现的文字表示如果不按照指示操作，可能会损坏设备或丢失信息。

 **注：** 以这种方式出现的文字提供重要的补充信息。

---



# 目录

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>1 产品功能</b>                | <b>1</b> |
| 标准配置功能部件                     | 1        |
| 前面板组件                        | 2        |
| 介质卡读卡器组件                     | 2        |
| 背面板组件                        | 4        |
| 键盘                           | 5        |
| 使用 Windows 徽标键               | 6        |
| 序列号的位置                       | 7        |
| <b>2 硬件升级</b>                | <b>8</b> |
| 维修特性                         | 8        |
| 警告和注意                        | 8        |
| 卸下计算机检修面板                    | 9        |
| 重新装上计算机检修面板                  | 10       |
| 拆除前面板                        | 11       |
| 卸下空闲挡板                       | 11       |
| 装回前面板                        | 13       |
| 从台式机改为立式机配置                  | 13       |
| 安装附加内存                       | 15       |
| DIMM                         | 15       |
| DDR3-SDRAM DIMM              | 15       |
| 在 DIMM 插槽中安装内存               | 16       |
| 安装 DIMM                      | 16       |
| 卸下或安装扩展卡                     | 19       |
| 驱动器的位置                       | 23       |
| 安装和卸下驱动器                     | 24       |
| 主板驱动器连接                      | 26       |
| 卸下外接 5.25 英寸驱动器              | 27       |
| 在 5.25 英寸驱动器托架中安装光驱          | 29       |
| 卸下外接 3.5 英寸驱动器               | 32       |
| 将驱动器装入 3.5 英寸外接驱动器托架         | 34       |
| 卸下和重新装上主 3.5 英寸内置 SATA 硬盘驱动器 | 36       |
| 卸下和重新装上可移动 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器 | 40       |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>3 薄型卧式纤小机型 (SFF) 硬件升级 .....</b>    | <b>44</b>     |
| 维修特性 .....                            | 44            |
| 警告和注意 .....                           | 44            |
| 卸下计算机检修面板 .....                       | 45            |
| 重新装上计算机检修面板 .....                     | 46            |
| 拆除前面板 .....                           | 47            |
| 卸下空闲挡板 .....                          | 47            |
| 装回前面板 .....                           | 49            |
| 从台式机改为立式机配置 .....                     | 49            |
| 主板连接 .....                            | 50            |
| 安装附加内存 .....                          | 52            |
| DIMM 拆卸 .....                         | 52            |
| DDR3-SDRAM DIMM .....                 | 52            |
| 在 DIMM 插槽中安装内存 .....                  | 53            |
| 安装 DIMM .....                         | 53            |
| 卸下或安装扩展卡 .....                        | 56            |
| 驱动器的位置 .....                          | 59            |
| 安装和卸下驱动器 .....                        | 61            |
| 卸下驱动器托架中的 5.25 英寸驱动器 .....            | 63            |
| 将 5.25 英寸驱动器装入驱动器托架 .....             | 65            |
| 卸下驱动器托架中的 3.5 英寸驱动器 .....             | 67            |
| 将 3.5 英寸驱动器装入驱动器托架 .....              | 68            |
| 卸下并更换主 3.5 英寸内置硬盘驱动器 .....            | 71            |
| <br><b>附录 A 规格 .....</b>              | <br><b>75</b> |
| <br><b>附录 B 更换电池 .....</b>            | <br><b>77</b> |
| <br><b>附录 C 安装安全锁 .....</b>           | <br><b>80</b> |
| HP/Kensington MicroSaver 安全保护缆锁 ..... | 80            |
| 挂锁 .....                              | 81            |
| HP 商用 PC 安全保护锁 .....                  | 81            |
| 前面板安全保护 .....                         | 85            |
| <br><b>附录 D 静电释放 .....</b>            | <br><b>87</b> |
| 防止静电损坏 .....                          | 87            |
| 接地方法 .....                            | 87            |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>附录 E 计算机操作准则、日常维护与装运准备工作</b> ..... | <b>88</b> |
| 计算机操作准则与日常维护 .....                    | 88        |
| 光驱注意事项 .....                          | 89        |
| 操作 .....                              | 89        |
| 清洁 .....                              | 89        |
| 安全信息 .....                            | 89        |
| 装运准备 .....                            | 89        |
| <b>索引</b> .....                       | <b>90</b> |





# 1 产品功能

## 标准配置功能部件

HP Compaq MultiSeat 台式机的功能依机型而异。要得到计算机所安装硬件和软件的完整列表，请运行诊断实用程序（仅某些计算机机型附带该程序）。


 **注：** MultiSeat 台式机也可以立式机配置使用。有关更多信息，请参阅该指南中的 [第 13 页的从台式机改为立式机配置 MultiSeat ms6005 台式机](#) 或 [第 49 页的从台式机改为立式机配置 MultiSeat ms6200 台式机](#)。

图 1-1 HP Compaq MultiSeat 台式机



## 前面板组件

驱动器配置可能因机型而异。

图 1-2 前面板组件




表 1-1 前面板组件

|   |                        |    |                               |
|---|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | 5.25 英寸光驱 <sup>1</sup> | 6  | USB（通用串行总线）端口                 |
| 2 | 光驱活动指示灯                | 7  | 麦克风/耳机连接器                     |
| 3 | 光驱弹出按钮                 | 8  | 3.5 英寸介质卡读卡器（可选） <sup>2</sup> |
| 4 | 双重状态电源按钮               | 9  | 硬盘驱动器活动指示灯                    |
| 5 | 开机指示灯                  | 10 | 耳机连接器                         |

**注：** 接通电源时，开机指示灯一般呈绿色。如果指示灯呈红色闪烁，则计算机出现了问题，它会显示一个诊断代码。

<sup>1</sup> 某些机型配有遮盖此托架的 5.25 英寸空闲挡板。

<sup>2</sup> 某些机型配有遮盖此托架的 3.5 英寸空闲挡板。

## 介质卡读卡器组件

介质卡读卡器是仅在某些机型上提供的可选设备。请参阅以下图解和表格来识别介质卡读卡器组件。

图 1-3 介质卡读卡器组件




表 1-2 介质卡读卡器组件

| 编号 | 插槽 | 介质     |
|----|----|--------|
| 1  | xD | • xD 卡 |

表 1-2 介质卡读卡器组件 (续)

| 编号 | 插槽                       | 介质   |   |   |
|----|--------------------------|--|---|---|
| 2  | <b>MicroSD</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSD (T-Flash)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroSDHC</li> </ul>   |   |
| 3  | <b>介质卡读卡器活动指示灯</b>       |  |   |   |
| 4  | <b>SD/MMC+/miniSD</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD 卡</li> <li>• 安全数字大容量 (SDHC) 卡</li> <li>• MSD 卡</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MiniSDHC</li> <li>• MMC 卡</li> <li>• 小型 MMC 卡 (RS MMC)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MMC 4.0 卡 (MMC Plus)</li> <li>• 小型 MMC 4.0 卡 (MMC Mobile)</li> <li>• MMC Micro (需要适配器)</li> </ul>  |
| 5  | <b>USB</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB (通用串行总线) 端口</li> </ul>  |   |   |
| 6  | <b>CF I/II 型</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I 型 CF 卡</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• II 型 CF 卡</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MicroDrive</li> </ul>  |
| 7  | <b>MS PRO/MS PRO DUO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 记忆棒 (MS)</li> <li>• MagicGate 记忆棒 (MG)</li> <li>• MagicGate Memory Duo 记忆棒</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick Select 记忆棒</li> <li>• Memory Stick Duo 记忆棒 (MS Duo)</li> <li>• Memory Stick PRO 记忆棒 (MS PRO)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory Stick PRO Duo 记忆棒 (MS PRO Duo)</li> <li>• Memory Stick PRO 记忆棒 (HG Duo)</li> <li>• Memory Stick Micro 记忆棒 (M2) (需要适配器)</li> </ul> |
| 8  | <b>1394</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1394 端口 (仅在某些机型上提供)</li> </ul>  |   |   |

# 背面板组件

图 1-4 背面板组件




表 1-3 背面板组件

|   |                 |    |                    |
|---|-----------------|----|--------------------|
| 1 | RJ-45 网络连接器     | 6  | DisplayPort 显示器连接器 |
| 2 | IO/IOA 串行连接器    | 7  | VGA 显示器连接器         |
| 3 | PS/2 鼠标连接器 (绿色) | 8  | PS/2 键盘连接器 (紫)     |
| 4 | 电源线连接器          | 9  | 有源音频设备线路输出连接器 (绿色) |
| 5 | 通用串行总线 (USB)    | 10 | 线路输入音频连接器 (蓝色)     |

**注：** 连接器的排列方式和数量可能因机型而异。

# 键盘

图 1-5 键盘组件



表 1-4 键盘组件

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
| 1 | 功能键                       | 根据使用的软件应用程序执行特殊的功能。  |
| 2 | 编辑键                       | 包括以下键：Insert、Home、Page Up、Delete、End 和 Page Down 键。              |
| 3 | 状态指示灯                     | 指示计算机和键盘设置的状态（Num Lock、Caps Lock 和 Scroll Lock 键）。               |
| 4 | 数字键                       | 类似于计算器小键盘。   |
| 5 | 箭头键                       | 用于浏览文档或网站。使用键盘上的这些键可以上下或左右移动，而不必使用鼠标。                            |
| 6 | Ctrl 键                    | 与其它键结合使用，它们的作用取决于您使用的应用程序软件。                                     |
| 7 | 应用程序键 <sup>1</sup>        | （类似于鼠标右键）用于在 Microsoft® Office 应用程序中打开弹出式菜单。也可以在其它软件应用程序中执行其它功能。 |
| 8 | Windows® 徽标键 <sup>1</sup> | 用于打开 Microsoft Windows 中的 Start（开始）菜单。与其它键结合使用可以执行其它功能。          |
| 9 | Alt 键                     | 与其它键结合使用，它们的作用取决于您使用的应用程序软件。                                     |

<sup>1</sup> 这些按键仅在某些国家/地区可用。

## 使用 Windows 徽标键

将 Windows 徽标键与其它键结合使用，可以执行 Windows 操作系统的某些功能。要确定 Windows 徽标键，请参阅“[第 5 页的键盘](#)”。

**表 1-5 Windows 徽标键的功能**

| 在 Windows MultiPoint™ Server 2011 中可使用以下 Windows 徽标键功能。 |   |
|---|---|
| Windows 徽标键   | 显示或隐藏 Start（开始）菜单   |
| Windows 徽标键 + d 键                                       | 显示桌面  |
| Windows 徽标键 + m 键                                       | 将所有打开的应用程序最小化   |
| Shift 键 + Windows 徽标键 + m 键                             | 撤消将所有打开的应用程序最小化的操作  |
| Windows 徽标键 + e 键                                       | 启动 My Computer（我的电脑）  |
| Windows 徽标键 + f 键                                       | 启动 Find Document（查找文档）  |
| Windows 徽标键 + Ctrl 键 + f 键                              | 启动 Find Computer（查找计算机）   |
| Windows 徽标键 + F1 键                                      | 启动 Windows 帮助   |
| Windows 徽标键 + l 键                                       | 如果已连接至网络域，则可以锁定计算机；如果未连接至网络域，则可以切换用户                                    |
| Windows 徽标键 + r 键                                       | 启动 Run（运行）对话框   |
| Windows 徽标键 + u 键                                       | 启动 Utility Manager（实用程序管理器）   |
| Windows 徽标键 + u 键                                       | 启动 Ease of Access Center（轻松访问中心）  |
| Windows 徽标键 + <a href="#">任何数字键</a>                     | 启动位于数字对应位置的快速启动快捷键（例如，Windows 徽标键 + 1 将启动 Quick Launch（快速启动）菜单中的第一个快捷键） |

## 序列号的位置

每台计算机有一个唯一的序列号和一个产品 ID 号，它们位于以下所示的位置。向客户服务部门寻求帮助时，应提供这些号码。

图 1-6 序列号和产品 ID 的位置



---

## 2 硬件升级

### 维修特性

本计算机具有便于进行升级和维护的特性。本章中介绍的大多数安装步骤都不需要使用任何工具。

### 警告和注意

在进行升级之前，请务必认真阅读本指南中所有相应的说明、注意和警告。

**警告！** 为减少电击、灼热表面或火灾造成人身伤害的危险，请执行以下操作：

从墙上电源插座中拔出电源线插头，并等到系统内部组件冷却后再去触摸。

请勿将电信或电话连接器插入网络接口控制器 (NIC) 插口。

务必使用电源线的接地插头。接地插头具有重要的安全保护功能。

请将电源线插头插入随手可及的接地电源插座中。

为减少严重伤害的危险，请阅读《安全与舒适操作指南》。该指南向计算机用户介绍工作站的正确安装信息、使用时的正确姿势以及应注意的卫生保健与工作习惯。它还提供了有关电气和机械方面的重要安全信息。可以从 <http://www.hp.com/ergo> 网站上获得该指南。

**警告！** 内有已通电和活动部件。

断开设备电源，然后再取下机箱。

重新装上机箱并加以固定，然后再给设备通电。

**注意：** 静电可能会损坏计算机或可选设备的电子组件。在开始以下步骤之前，请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。有关详细信息，请参阅附录 D “[第 87 页的静电释放](#)”。

在计算机接通交流电源后，主板始终带电。打开计算机外壳之前，必须先断开电源线插头与电源的连接，以防止对内部组件造成损坏。

---




## 卸下计算机检修面板

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 提起检修面板拉手 (1)，然后提起检修面板以使其脱离计算机 (2)。

图 2-1 卸下检修面板



## 重新装上计算机检修面板

将检修面板前边缘滑入机箱前边缘下面 (1)，然后用力推检修面板后端以将其安装到计算机上，直至锁定到位 (2)。

图 2-2 重新装上检修面板




## 拆除前面板

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 卸下检修面板。
6. 提起面板侧面的三个卡舌 (1)，然后转动面板以脱离机箱 (2)。

图 2-3 卸下前面板




## 卸下空闲挡板

某些机型配有遮盖 3.5 英寸和 5.25 英寸外接驱动器托架的挡板，在安装驱动器之前需要先将挡板卸下。要卸下空闲挡板，请执行以下操作：

1. 卸下检修面板和前面板。

2. 要卸下空闲挡板，请朝面板右侧的外边缘方向推两个空闲挡板固定卡舌 (1)，向后滑动空闲挡板，然后再向右侧滑动以将其卸下 (2)。


图 2-4 卸下空闲挡板



## 装回前面板

将面板底部的三个挂钩插入机箱上的矩形孔中 (1), 然后转动面板顶端以安装到机箱上 (2) 并卡入到位。

图 2-5 重新装上前面板



## 从台式机改为立式机配置

可以使用从 HP 购买的立式底座选件，以立式机配置使用计算机。

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。


**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 将计算机右侧朝下放在底座选件上。

图 2-6 从台式机改为立式机配置




---

 **注：** 为了使计算机在立式机配置下保持稳定，HP 建议您使用立式底座选件。

---

6. 重新连接电源线和所有外接设备，然后打开计算机。

 **注：** 请确保在计算机周围至少留出 10.2 厘米（4 英寸）的空间，并且没有障碍物。

---

# 安装附加内存

随计算机提供的内存是双倍数据速率 3 同步动态随机存取内存 (DDR3-SDRAM) 双列直插式内存模块 (DIMM)。

## DIMM


主板上的内存插槽最多可以插入四个符合行业标准的 DIMM。这些内存插槽中至少已预装了一个 DIMM。要获得最大内存支持，最多可以在主板上安装 16 GB 内存。

## DDR3-SDRAM DIMM

为使系统正常运行，DDR3-SDRAM DIMM 必须为：

- 行业标准的 240 针
- 无缓冲区非 ECC 且符合 PC3-8500 DDR3-1066 MHz 或 PC3-10600 DDR3-1333 MHz 标准

---

 **注：** 1333 MHz DIMM 只能以 1066 MHz 速度运行，具体取决于处理器。

---

- 1.5 伏 DDR3-SDRAM DIMM


DDR3-SDRAM DIMM 还必须：

- 支持 CAS 等待时间 8 (符合 DDR3 1066 MHz 标准) (8-8-8 时序) 和 CAS 等待时间 9 (符合 DDR3 1333 MHz 标准) (9-9-9 时序)
- 包含 JEDEC SPD 法定信息

此外，计算机应支持：

- 512-Mbit、1-Gbit 和 2-Gbit 非 ECC 内存技术
- 单面或双面 DIMM
- 由 x8 和 x16 DDR 部件构成的 DIMM；不支持由 x4 SDRAM 构成的 DIMM

---

 **注：** 如果安装了不支持的 DIMM，系统将不能正常运行。

---

## 在 DIMM 插槽中安装内存

主板上四个 DIMM 插槽，每个通道两个插槽。这些插槽分别标记为 XMM1、XMM2、XMM3 和 XMM4。插槽 XMM1 和 XMM3 在内存通道 A 中运行；插槽 XMM2 和 XMM4 在内存通道 B 中运行。

图 2-7 DIMM 插槽的位置




表 2-1 DIMM 插槽的位置

| 编号 | 说明                     | 插槽颜色 |
|----|------------------------|------|
| 1  | XMM1 插槽，通道 A（第四个安装的插槽） | 白色   |
| 2  | XMM2 插槽，通道 B（第三个安装的插槽） | 白色   |
| 3  | XMM3 插槽，通道 A（第二个安装的插槽） | 黑色   |
| 4  | XMM4 插槽，通道 B（第一个安装的插槽） | 黑色   |

**注：** 必须在黑色 XMM4 插槽中安装 DIMM。否则，系统将显示一条开机自测错误消息，指出内存模块安装在错误的插槽中。

## 安装 DIMM

**注意：** 在添加或卸下内存模块之前必须断开电源线，并等待大约 30 秒以使电量耗尽。无论是否处于开机状态，只要将计算机连接到有电的交流电源插座，内存模块始终会带电。在带电情况下添加或卸下内存模块可能会对内存模块或主板造成不可修复的损坏。如果主板上的指示灯仍闪亮，则表明主板还带电。

内存模块插槽具有镀金接点。在升级内存时，请务必使用具有镀金接点的内存模块，以防止因不相容的金属相互接触而造成的腐蚀和（或）氧化。

静电会损坏计算机或可选插卡的电子组件。在开始以下步骤之前，请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。有关详细信息，请参阅附录 D “[第 87 页的静电释放](#)”。

取放内存模块时，请小心不要触及任何触点。否则，可能会损坏模块。

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。



3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。


**⚠ 注意：** 在添加或卸下内存模块之前必须断开电源线，并等待大约 30 秒以使电量耗尽。无论是否处于开机状态，只要将计算机连接到有电的交流电源插座，内存模块始终会带电。在带电情况下添加或卸下内存模块可能会对内存模块或主板造成不可修复的损坏。如果主板上的指示灯仍闪亮，则表明主板还带电。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。

**⚠ 警告！** 为了减少由灼热表面造成人身伤害的危险，请在内部系统组件散热后再去触摸。


7. 向上转动外接驱动器托架护罩，以接触到主板上的内存模块插槽。

**图 2-8** 向上转动驱动器框架



8. 打开内存模块插槽的两个锁定器 (1)，然后将内存模块插入插槽 (2)。

图 2-9 安装 DIMM



**注：** 内存模块只能以一种方式安装。将模块上的凹槽与内存插槽上的卡舌对准。

必须在黑色 XMM4 插槽中安装 DIMM。

请按以下顺序在 DIMM 插槽中安装 DIMM：XMM4、XMM3、XMM2、XMM1。

9. 将模块向下推入插槽，确保模块完全插入并正确就位。确保锁定器处于闭合位置 (3)。
10. 重复第 8 步和第 9 步的操作，安装其它模块。
11. 重新装上检修面板。
12. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
13. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
14. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

下次启动计算机时，计算机应自动识别附加的内存。

# 卸下或安装扩展卡

计算机配有一个 PCI 扩展槽、两个 PCI Express x1 扩展槽和一个 PCI Express x16 扩展槽。


 **注：** PCI 和 PCI Express 插槽仅支持低型插卡。

图 2-10 扩展槽位置






表 2-2 扩展槽位置

| 编号 | 说明                  |
|----|---------------------|
| 1  | PCI 扩展槽             |
| 2  | PCI Express x16 扩展槽 |
| 3  | PCI Express x1 扩展槽  |
| 4  | PCI Express x1 扩展槽  |

 **注：** 您可以在 PCI Express x16 插槽中安装 PCI Express x1、x4、x8 或 x16 扩展卡。

要安装扩展卡，请执行以下操作：


1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

 **注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。
7. 找到主板上适当的空闲扩展槽和计算机机箱背面相应的扩展槽。


8. 将用于固定 PCI 插槽挡片的插槽挡片固定锁定器上的绿色卡舌提起并将锁定器转动到打开位置，以松开插槽挡片固定锁定器。

图 2-11 打开扩展槽固定器



9. 安装扩展卡之前，请先卸下扩展槽挡片或现有的扩展卡。
  - a. 如果要在空闲插槽中安装扩展卡，请卸下机箱背面相应的扩展槽挡片。垂直向上拉扩展槽挡片，然后将其从机箱内部拉出。

图 2-12 卸下扩展槽挡片



- b. 如果要卸下标准 PCI 或 PCI Express x1 卡，请抓住卡的两端，来回轻轻摇动，直至连接器脱离插槽。将扩展卡从插槽中垂直向上拉出，然后将其从机箱内拉出，这样便可将其从机箱框架中卸下。确保不要让扩展卡刮蹭到其它组件。




 **注：** 在卸下已安装的扩展卡之前，请先断开与扩展卡连接的所有电缆。

图 2-13 卸下标准 PCI 扩展卡



- c. 如果要卸下 PCI Express x16 卡，请将扩展槽后面的固定臂从插卡上拉出，然后小心地前后晃动插卡，直到连接器脱离插槽。将扩展卡垂直向上从插槽中拉出，然后从机箱内向外拉，以将其从机箱框架中卸下。确保不要让扩展卡刮到其它组件。

图 2-14 卸下 PCI Express x16 扩展卡




10. 将卸下的插卡保存在防静电包装中。

11. 如果不打算安装新的扩展卡，请安装扩展槽挡片以盖住空闲插槽。

**注意：** 卸下扩展卡后，必须安装新的扩展卡或扩展槽挡片，以确保内部组件在运行期间正常冷却。

12. 要安装新的扩展卡，请抓住扩展卡，使其位于主板扩展槽正上方，然后将卡向机箱背面方向移动，使卡上的支架与机箱背面的空插槽对齐。将扩展卡垂直向下插入主板上的扩展槽。


图 2-15 安装扩展卡



**注：** 安装扩展卡时，请用力按压扩展卡，以使整个连接器在扩展卡插槽中正确就位。

13. 将插槽挡片固定锁定器转回到位，以固定扩展卡。

图 2-16 关闭扩展槽固定器



14. 如果需要，将外部电缆连接到已安装的卡上。如果需要，将内部电缆连接到主板上。
15. 重新装上检修面板。
16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。

17. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。
19. 如果需要，请重新配置计算机。

## 驱动器的位置

图 2-17 驱动器的位置




表 2-3 驱动器的位置

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 3.5 英寸内置硬盘驱动器托架                     |
| 2 | 用于安装可选驱动器的 3.5 英寸外接驱动器托架（所示为介质卡读卡器） |
| 3 | 用于安装可选驱动器的 5.25 英寸外接驱动器托架（所示为光驱）    |

**注：** 您的计算机上的驱动器配置可能与上图所示的驱动器配置不同。

要验证计算机中安装的存储设备的类型、大小和容量，请运行计算机设置实用程序。

## 安装和卸下驱动器


安装附加驱动器时，请遵循以下准则：

- 主串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器必须连接到主板上标有 SATA0 的深蓝色主 SATA 控制器。
- 将一个 SATA 光驱连接到主板上标有 SATA1 的白色 SATA 连接器。
- 按以下顺序连接设备：SATA0、SATA1、SATA2、SATA3。
- 将 eSATA 适配器电缆连接到橙色 SATA3 连接器上。

 **注：** eSATA 适配器安装在计算机背面的某个扩展槽中。您必须在计算机设置实用程序中配置 SATA3 连接器以用作 eSATA。请选择 **Storage(存储器) > Storage Options(存储器选项) > eSATA Port (eSATA 端口)** 以重新配置 SATA3 连接器。

- 将介质卡读卡器 USB 电缆连接到主板上标有 MEDIA 的 USB 连接器。如果介质卡读卡器具有 1394 端口，请将 1394 电缆连接到 1394 PCI 卡。
- 系统不支持并行 ATA (PATA) 光驱或 PATA 硬盘驱动器。
- 必须安装导向螺钉，以确保驱动器在驱动器框架中正确排列并锁定到位。HP 为外接驱动器托架提供了额外的导向螺钉（五个 6-32 标准螺钉和四个 M3 公制螺钉），这些螺钉安装在机箱正面的前面板下面。辅助硬盘驱动器需要使用 6-32 标准螺钉。所有其它驱动器（主硬盘驱动器除外）使用 M3 公制螺钉。HP 提供的公制螺钉是黑色的；而 HP 提供的标准螺钉是银色的。如果要更换主硬盘驱动器，您必须从旧硬盘驱动器上拧下四个银蓝色的 6-32 绝缘安装导向螺钉，并将其安装到新硬盘驱动器上。

图 2-18 额外导向螺钉的位置



| 编号 | 导向螺钉         | 设备                |
|----|--------------|-------------------|
| 1  | 黑色 M3 公制螺钉   | 所有其它驱动器（主硬盘驱动器除外） |
| 2  | 银色 6-32 标准螺钉 | 辅助硬盘驱动器           |

总共有五个额外的银色 6-32 标准螺钉。四个螺钉用作辅助硬盘驱动器的导向螺钉。第五个螺钉用于面板安全保护（有关详细信息，请参阅第 85 页的[前面板安全保护](#)）。



---

**⚠ 注意：** 为了防止丢失所做的工作以及损坏计算机或驱动器，请注意以下事项：

如果要安装或卸下驱动器，请正常关闭操作系统，然后关闭计算机，拔下电源线插头。切勿在计算机处于开启或等待模式时卸下驱动器。

在取放驱动器之前，请务必先释放静电。在取放驱动器时，应避免触及连接器。有关防止静电损坏的详细信息，请参阅附录 D “[第 87 页的静电释放](#)”。

驱动器应轻拿轻放，切勿跌落。

插装驱动器时，切勿用力过猛。

不要让硬盘驱动器接触到液体，也不要将其放置在温度过高或过低的环境中或具有磁场的产品（例如显示器或扬声器）附近。

如果必须邮寄驱动器，请将驱动器放置在有泡沫衬垫的邮包或其它保护性包装箱中，并且在包装箱上贴“易碎物品：小心轻放”标签。

---

## 主板驱动器连接

请参阅以下图解和表格来识别主板驱动器连接器。

图 2-19 主板驱动器连接




表 2-4 主板驱动器连接

| 编号 | 主板连接器  | 主板标签  | 颜色  |
|----|--------|-------|-----|
| 1  | SATA3  | SATA3 | 橙色  |
| 2  | SATA2  | SATA2 | 浅蓝色 |
| 3  | SATA1  | SATA1 | 白色  |
| 4  | SATA0  | SATA0 | 深蓝色 |
| 5  | 介质卡读卡器 | MEDIA | 黑色  |

**注：** 如果要安装 eSATA 适配器，可以在计算机设置实用程序中将橙色 SATA3 连接器重新配置为 eSATA。请选择 **Storage (存储器) > Storage Options (存储器选项) > eSATA Port (eSATA 端口)** 以重新配置 SATA3 连接器。

## 卸下外接 5.25 英寸驱动器

**⚠ 注意：** 在从计算机上卸下驱动器之前，应从驱动器中取出所有可移动介质。


要卸下 5.25 英寸外接驱动器，请执行以下操作：

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。


5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。
7. 将驱动器框架转动到垂直位置。

**图 2-20** 向上转动驱动器框架



8. 如果要卸下光驱，请从光驱背面断开电源电缆 (1) 和数据电缆 (2)。


图 2-21 断开电源电缆和数据电缆



9. 将驱动器框架向下转动到其正常位置。


**⚠ 注意：** 在向下转动驱动器框架时，请小心不要夹住任何电缆或电线。

图 2-22 向下转动驱动器框架



10. 按下位于驱动器左侧的绿色驱动器固定器按钮，以使驱动器脱离驱动器框架 (1)。在按下驱动器固定器按钮时，向后滑动驱动器直到滑不动为止，然后向上抬高驱动器，将其从驱动器框架 (2) 中取出。

图 2-23 卸下 5.25 英寸驱动器



**注：** 要重新装上驱动器，请执行与卸下步骤相反的操作。在更换驱动器时，请将旧驱动器上的四个导向螺钉装到新驱动器上。

## 在 5.25 英寸驱动器托架中安装光驱

要安装可选 5.25 英寸光驱，请执行以下操作：

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。
7. 如果要在用空闲挡板遮盖的托架中安装驱动器，请先拆除前面板，然后拆除空闲挡板。有关详细信息，请参阅第 11 页的[卸下空闲挡板](#)。

- 在驱动器两侧下面的螺孔中安装四个 M3 公制导向螺钉。HP 提供了四个额外的 M3 公制导向螺钉，这些螺钉位于机箱正面的前面板下面。M3 公制导向螺钉是黑色的。有关额外 M3 公制导向螺钉位置的图示，请参阅“第 24 页的安装和卸下驱动器”。

**注意：** 只能使用 5 毫米长的螺钉作为导向螺钉。如果螺钉太长，可能会损坏驱动器的内部组件。


**注：** 在更换驱动器时，请将旧驱动器上的四个 M3 公制导向螺钉装到新驱动器上。

图 2-24 在光驱中安装导向螺钉




- 将驱动器上的导向螺钉放入驱动器托架的 J 形插槽中。然后，将驱动器向计算机的正面滑动，直到其锁定到位。

图 2-25 安装光驱



10. 将驱动器框架转动到垂直位置。

图 2-26 向上转动驱动器框架




11. 将 SATA 数据电缆连接到主板上标有 SATA1 的白色连接器。

12. 将数据电缆穿过电缆导槽。

**⚠ 注意：** 有两个电缆导槽保护数据电缆在提起或放下不被驱动器框架夹住。一个位于驱动器框架的底部。另一个位于驱动器框架下面的机箱框架上。确保数据电缆在连接到光驱之前穿过这些导槽。

13. 将电源电缆 (1) 和数据电缆 (2) 连接到光驱背面。


图 2-27 连接电源电缆和数据电缆



14. 将驱动器框架向下转动到其正常位置。

**⚠ 注意：** 在向下转动驱动器框架时，请小心不要夹住任何电缆或电线。

图 2-28 向下转动驱动器框架



15. 重新装上检修面板。

16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。

17. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。

18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

系统将自动识别该驱动器并重新配置计算机。

## 卸下外接 3.5 英寸驱动器

**⚠ 注意：** 在从计算机上卸下驱动器之前，应从驱动器中取出所有可移动介质。


3.5 英寸驱动器位于 5.25 英寸驱动器的下方。必须先卸下 5.25 英寸外接驱动器，然后才能卸下 3.5 英寸外接驱动器。

1. 按照“[第 27 页的卸下外接 5.25 英寸驱动器](#)”中的步骤，卸下 5.25 英寸驱动器以接触到 3.5 英寸驱动器。


**⚠ 注意：** 请务必先关闭计算机并从电源插座中拔出电源线，然后再继续操作。




2. 断开驱动器背面的驱动器电缆；或者，如果要卸下介质卡读卡器，请从主板上断开 USB 和 1394 电缆（如下图所示）。

 **注：** 对于某些机型，介质卡读卡器不包含 1394 端口或电缆。

**图 2-29** 断开介质卡读卡器 USB 电缆




**图 2-30** 断开介质卡读卡器 1394 电缆



3. 按下位于驱动器左侧的绿色驱动器固定器按钮，以使驱动器脱离驱动器框架 (1)。在按下驱动器固定器按钮时，向后滑动驱动器直到滑不动为止，然后向上抬高驱动器，将其从驱动器框架 (2) 中取出。

图 2-31 卸下 3.5 英寸驱动器（所示为介质卡读卡器）



**注：** 要重新装上 3.5 英寸驱动器，请执行与卸下操作相反的步骤。

在更换 3.5 英寸驱动器时，请将旧驱动器上的四个导向螺钉装到新驱动器上。

## 将驱动器装入 3.5 英寸外接驱动器托架

3.5 英寸托架位于 5.25 英寸驱动器的下方。要将驱动器安装到 3.5 英寸托架中，请执行以下操作：

**注：** 安装导向螺钉，以确保驱动器在驱动器框架中正确排列并锁定到位。HP 为外接驱动器托架提供了额外的导向螺钉（四个 6-32 标准螺钉和四个 M3 公制螺钉），这些螺钉安装在计算机机箱正面的前面板下面。辅助硬盘驱动器使用 6-32 标准螺钉。所有其它驱动器（除了主硬盘驱动器）都使用 M3 公制螺钉。HP 提供的 M3 公制螺钉和 6-32 标准螺钉分别为黑色和银色。有关导向螺钉位置的图解，请参阅“[第 24 页的安装和卸下驱动器](#)”。


1. 按照“[第 27 页的卸下外接 5.25 英寸驱动器](#)”中的步骤，卸下 5.25 英寸驱动器以接触到 3.5 英寸驱动器托架。

**注意：** 请务必先关闭计算机并从电源插座中拔出电源线，然后再继续操作。


2. 如果要在用空闲挡板遮盖的托架中安装驱动器，请先拆除前面板，然后拆除空闲挡板。有关详细信息，请参阅[第 11 页的卸下空闲挡板](#)。

3. 将驱动器上的导向螺钉放入驱动器托架的 J 形插槽中。然后，将驱动器向计算机的正面滑动，直到其锁定到位。

**图 2-32** 将驱动器安装到 3.5 英寸驱动器安托架中（所示为介质卡读卡器）




4. 连接正确的驱动器电缆：
  - a. 如果要安装第二个硬盘驱动器，请将电源和数据电缆连接到驱动器背面，然后按照连接器的编号顺序将数据电缆的另一端连接到主板中的下一个可用（空置的）SATA 连接器。
  - b. 如果要安装介质卡读卡器，请从介质卡读卡器将 USB 电缆连接到标有 MEDIA 的主板上的 USB 连接器。如果介质卡读卡器包含 1394 端口，请将 1394 电缆连接到 1394 PCI 卡。

 **注：** 有关主板驱动器连接器的示意图，请参阅[第 26 页的主板驱动器连接](#)。

5. 重新装上 5.25 英寸驱动器。
6. 重新装上前面板和检修面板。
7. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
8. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
9. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。


## 卸下和重新装上主 3.5 英寸内置 SATA 硬盘驱动器

 **注：** 系统不支持并行 ATA (PATA) 硬盘驱动器。

在卸下旧硬盘驱动器之前，务必先对其中的数据进行备份，以便将数据移到新硬盘驱动器中。


预安装的 3.5 英寸硬盘驱动器位于电源下方。要卸下并重新安装硬盘驱动器，请执行以下操作：

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

 **注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。


5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。
7. 将用于外接驱动器的驱动器框架转动到垂直位置。

**图 2-33** 向上转动驱动器框架




8. 将电源旋转到垂直位置。硬盘驱动器位于电源的下方。

图 2-34 抬起电源




9. 断开硬盘驱动器背面的电源电缆 (1) 和数据电缆 (2)。

图 2-35 断开硬盘驱动器电源电缆和数据电缆



10. 向下按硬盘驱动器旁边的绿色释放锁定器 (1)。在向下压锁定器时，向前滑动驱动器直到滑不动为止，然后将驱动器提出托架 (2)。

图 2-36 卸下硬盘驱动器




11. 要安装硬盘驱动器，您必须将旧硬盘驱动器上的银蓝色绝缘安装导向螺钉装到新硬盘驱动器上。

图 2-37 安装硬盘驱动器导向螺钉



12. 将导向螺钉对准机箱驱动器框架上的插槽，并向下按硬盘驱动器使其进入托架，然后向后滑动驱动器直到滑不动且锁定到位为止。

**图 2-38** 安装硬盘驱动器



13. 将电源电缆和数据电缆连接到硬盘驱动器背面。


**注：** 更换主硬盘驱动器时，请确保将 SATA 和电源电缆穿过硬盘驱动器后面的机箱框架底部的电缆导槽。

如果系统中只有一个 SATA 硬盘驱动器，则必须将该硬盘驱动器数据电缆连接到标有 SATA0 的深蓝色连接器，以避免出现硬盘驱动器性能问题。如果您要添加第二个硬盘驱动器，请按以下顺序将数据电缆另一端连接到系统主板上可用的（空置的）SATA 连接器：SATA0、SATA1、SATA2、SATA3。

14. 将外接驱动器的驱动器框架和电源向下转动到正常位置。
15. 重新装上检修面板。
16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
17. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。


## 卸下和重新装上可移动 3.5 英寸 SATA 硬盘驱动器

某些计算机机型装配了安装在 5.25 英寸外接驱动器托架中的可移动 SATA 硬盘驱动器盒。该驱动器存放在可快速方便地从驱动器托架上取出的驱动器托架中。要在驱动器托架中卸下并重新安装驱动器，请执行以下操作：

 **注：** 在卸下旧硬盘驱动器之前，务必先对其中的数据进行备份，以便将数据移到新硬盘驱动器中。


1. 使用随附的钥匙打开硬盘驱动器托架锁，并将托架滑出驱动器盒。
2. 拆除托架后部的螺钉 (1)，并滑动顶盖，使其远离托架 (2)。

图 2-39 卸下托架盖



3. 撕下将热传感器固定到硬盘驱动器顶部的胶粘带 (1)，并将热传感器移离托架 (2)。


图 2-40 卸下热传感器






- 卸下硬盘驱动器托架底部的四个螺钉。

图 2-41 卸下安全保护螺钉




- 向后滑动硬盘驱动器，以断开其与托架的连接，然后将其提起并从托架上取下来。

图 2-42 卸下硬盘驱动器




6. 将新硬盘驱动器放到托架中，然后向后滑动硬盘驱动器，以使其滑入托架电路板上的 SATA 连接器。请确保硬盘驱动器上的连接器完全压进托架电路板上的连接器中。

图 2-43 重新装上硬盘驱动器




7. 重新装上托架底部的四个螺钉，以将驱动器固定到位。

图 2-44 重新装上安全保护螺钉



- 将硬盘驱动器顶部的热传感器放到未覆盖标签的位置 (1)，并用胶粘带将热传感器贴到硬盘驱动器的顶部 (2)。

图 2-45 重新装上热感器




- 滑动托架上的盖子 (1)，并重新装上托架后部的螺钉，以将盖子固定到位 (2)。

图 2-46 重新装上托架盖



- 将硬盘驱动器托架滑入计算机上的驱动器盒，并用随附的钥匙将其锁定。

 **注：** 必须锁定硬盘驱动器托架，以给硬盘驱动器供电。

---

## 3 薄型卧式纤小机型 (SFF) 硬件升级

### 维修特性

本计算机具有便于进行升级和维护的特性。本章中介绍的大多数安装步骤都不需要使用任何工具。

### 警告和注意

在进行升级之前，请务必认真阅读本指南中所有相应的说明、注意和警告。

---

**警告!** 为减少电击、灼热表面或火灾造成人身伤害的危险，请执行以下操作：

从墙上电源插座中拔出电源线插头，然后等到系统内部组件冷却后再去触摸相应的组件。

请勿将电信或电话连接器插入网络接口控制器 (NIC) 插口。

不要禁用电源线接地插头。接地插头是一项重要的安全保护措施。

请将电源线插入到始终容易接触到的接地（连接到地面）电源插座。

为降低受到严重伤害的危险，请阅读《安全与舒适操作指南》。其中详细介绍了电脑用户应注意的工作台摆放规则、操作电脑的姿式、良好的健康与工作习惯，并提供了重要的电气和机械方面的安全信息。该指南可以从 <http://www.hp.com/ergo> 网站上获取。

**警告!** 内有带电部件与活动部件。

在拆卸设备外壳之前，请先断开设备电源。

重新接通设备电源之前，请装回并固定好外壳。

**注意:** 静电可能会损坏计算机或可选设备的电子组件。在开始以下步骤之前，请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。有关详细信息，请参阅[第 87 页的静电释放](#)。

在计算机接通交流电源后，主板始终带电。打开计算机外壳之前，必须先断开电源线插头与电源的连接，以防止对内部组件造成损坏。

---

## 卸下计算机检修面板


要访问内部组件，您必须卸下检修面板：

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

**⚠ 注意** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到通电的交流电源插座，系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，则从底座上卸下计算机，并将计算机放倒。
6. 提起检修面板拉手 (1)，然后提起检修面板以使其脱离计算机 (2)。

图 3-1 卸下计算机检修面板



## 重新装上计算机检修面板

将检修面板前边缘滑入机箱前边缘下面 (1)，然后用力推检修面板后端以将其安装到计算机上，直至锁定到位 (2)。

图 3-2 重新装上计算机检修面板




## 拆除前面板

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，则从底座上卸下计算机，并将计算机放倒。
6. 卸下计算机检修面板。
7. 提起面板侧面的三个卡舌 (1)，然后转动面板以脱离机箱 (2)。

图 3-3 拆除前面板




## 卸下空闲挡板

在某些机型中，配有遮盖 3.5 英寸和 5.25 英寸驱动器托架的空闲挡板，在安装驱动器之前需要先将挡板卸下。要卸下空闲挡板，请执行以下操作：

1. 卸下检修面板和前面板。

2. 要卸下空闲挡板，请朝面板右侧的外边缘方向推两个空闲挡板固定卡舌 (1)，向后滑动空闲挡板，然后再向右侧滑动以将其卸下 (2)。

图 3-4 卸下空闲挡板






## 装回前面板

将面板底部的三个挂钩插入机箱上的矩形孔中 (1), 然后转动面板顶端以安装到机箱上 (2) 并卡入到位。

图 3-5 重新装上前面板



## 从台式机改为立式机配置

可以使用从 HP 购买的立式底座选件, 以立式机配置使用计算机。

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质, 如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机, 然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头, 并断开所有外接设备。

**⚠ 注意:** 无论是否处于开机状态, 只要将系统连接到有电的交流电源插座, 主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 将计算机右侧朝下放在底座选件上。

图 3-6 从台式机改为立式机配置



**注：** 为了使计算机在立式机配置下保持稳定，HP 建议您使用立式底座选件。

6. 重新连接电源线和所有外接设备，然后打开计算机。


**注：** 请确保在计算机周围至少留出 10.2 厘米（4 英寸）的空间，并且没有障碍物。

7. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

## 主板连接

请参阅下图和表，以识别机型的主板接口。

图 3-7 主板连接



**表 3-1 主板连接**

| 编号 | 主板连接器           | 主板标签      | 颜色  | 组件                                  |
|----|-----------------|-----------|-----|-------------------------------------|
| 1  | DIMM4 (通道 A)    | DIMM4     | 白色  | 内存模块                                |
| 2  | DIMM3 (通道 A)    | DIMM3     | 黑色  | 内存模块                                |
| 3  | DIMM2 (通道 B)    | DIMM2     | 白色  | 内存模块                                |
| 4  | DIMM1 (通道 B)    | DIMM1     | 黑色  | 内存模块                                |
| 5  | 电源              | SATAPWR0  | 黑色  | SATA 光驱                             |
| 6  | 电源              | SATAPWR1  |     | SATA 硬盘驱动器                          |
| 7  | SATA 3.0        | SATA0     | 深蓝色 | 第一个硬盘驱动器                            |
| 8  | SATA 2.0        | SATA1     | 白色  | 第二个硬盘驱动器; 如果存在 eSATA 适配器电缆, 则为第二个光驱 |
| 9  | SATA 2.0        | SATA2     | 白色  | 第一个光驱                               |
| 10 | eSATA           | eESATA    | 黑色  | eSATA 适配器电缆或第二个光驱                   |
| 11 | 并行端口            | PAR       | 黑色  | 并行端口                                |
| 12 | 串行端口            | COMB      | 黑色  | 串行端口                                |
| 13 | USB             | MEDIA     | 黑色  | USB 设备, 如介质卡读卡器                     |
| 14 | 机盖锁             | HLCK      | 黑色  | 机盖锁                                 |
| 15 | USB             | MEDIA2    | 黑色  | USB 设备, 如介质卡读卡器                     |
| 16 | 机盖传感器           | HSENSE    | 白色  | 机盖传感器                               |
| 17 | PCI Express x1  | X1PCIEXP1 | 黑色  | 扩展卡                                 |
| 18 | PCI Express x1  | X4PCIEXP  | 黑色  | 扩展卡                                 |
| 19 | PCI Express x16 | X16PCIEXP | 黑色  | 扩展卡                                 |
| 20 | PCI             | PCI       | 白色  | 扩展卡                                 |

## 安装附加内存

随计算机提供的内存是双倍数据速率 3 同步动态随机存取内存 (DDR3-SDRAM) 双列直插式内存模块 (DIMM)。

### DIMM 拆卸

主板上的内存插槽最多可以插入四个符合行业标准的 DIMM。这些内存插槽中至少已预装了一个 DIMM。要获得最大内存支持，您最多可以在主板上安装 16 GB 内存，这些内存是在高性能双通道模式下配置的。

### DDR3-SDRAM DIMM

**注意：** 此产品“不”支持 DDR3 超低电压 (DDR3U) 内存。处理器与 DDR3U 内存不兼容，如果将 DDR3U 内存插入主板，会对 DIMM 造成物理性损坏或产生系统故障。

为使系统正常运行，DDR3-SDRAM DIMM 必须为：

- 符合行业标准的 240 针
- 无缓冲区非 ECC 且符合 PC3-8500 DDR3-1066 MHz 或 PC3-10600 DDR3-1333 MHz 标准
- 1.5 伏 DDR3-SDRAM DIMM

DDR3-SDRAM DIMM 还必须：

- 支持 CAS 等待时间 7 DDR3 1066 MHz (7-7-7 时序) 和 CAS 等待时间 9 DDR3 1333 MHz (9-9-9 时序)
- 包含 JEDEC SPD 法定信息

此外，电脑支持：

- 512-Mbit、1-Gbit 和 2-Gbit 非 ECC 内存技术
- 单面或双面 DIMM
- x8 和 x16 DDR 设备配置的 DIMM；不支持 x4 SDRAM 配置的 DIMM

**注：** 如果安装了不支持的 DIMM，系统将不能正常运行。

## 在 DIMM 插槽中安装内存

主板上四个 DIMM 插槽，每个通道两个插槽。这些插槽分别标有 DIMM1、DIMM2、DIMM3 和 DIMM4。插槽 DIMM1 和 DIMM2 在内存通道 B 中运行；插槽 DIMM3 和 DIMM4 在内存通道 A 中运行。

根据 DIMM 的安装方式，系统将自动按单通道模式、双通道模式或柔性模式运行。

- 如果仅在一个通道中的 DIMM 插槽中进行安装，则系统将在单通道模式下运行。
- 如果通道 A 中的 DIMM 的内存总容量与通道 B 中的 DIMM 的内存总容量相等，则系统将在性能更高的双通道模式下运行。不过，两个通道技术和设备宽度可能不同。例如，如果通道 A 安装了两个 1 GB DIMM，通道 B 安装了一个 2 GB DIMM，系统将在双通道模式下运行。
- 如果通道 A 中的 DIMM 的内存总容量与通道 B 中的 DIMM 的内存总容量不相等，则系统将在柔性模式下运行。在柔性模式下，安装了少量内存的通道表明内存总量分配给双通道，而其余数量的内存分配给单通道。为获得最佳速度，应当对通道进行平衡，以便最大数量的内存存在两个通道之间分配。如果一个通道安装的内存比另一个通道多，则应该为通道 A 分配较大的内存容量。例如，如果在插槽中安装一个 2 GB DIMM 和三个 1 GB DIMM，则通道 A 应安装 2 GB DIMM 和一个 1 GB DIMM，通道 B 安装另外两个 1 GB DIMM。在采用这种配置时，4 GB 内存将以双通道模式运行，1 GB 内存以单通道模式运行。
- 在任何模式下，最大运行速率均取决于系统中速率最低的 DIMM。

## 安装 DIMM

**⚠ 注意：** 在添加或卸下内存模块之前必须断开电源线，并等待大约 30 秒以使电量耗尽。无论电源是否加电，只要计算机电源插头插入通电的交流电源插座，内存模块始终带有电压。在带电情况下添加或卸下内存模块可能会对内存模块或主板造成不可修复的损坏。

内存模块插槽具有镀金接点。在升级内存时，请务必使用具有镀金接点的内存模块，以防止因不相容的金属相互接触而造成的腐蚀和（或）氧化。

静电会损坏计算机或可选插卡的电子组件。在开始以下步骤之前，请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。有关更多信息，请参阅[第 87 页的静电释放](#)。

对内存条进行操作时须小心谨慎，不要碰到内存条上的触点。否则，有可能损坏内存条。

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。


**⚠ 注意：** 在添加或卸下内存模块之前必须断开电源线，并等待大约 30 秒以使电量耗尽。无论电源是否加电，只要计算机电源插头插入通电的交流电源插座，内存模块始终带有电压。在带电情况下添加或卸下内存模块可能会对内存模块或主板造成不可修复的损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下计算机检修面板。

**⚠ 警告！** 为了减少由灼热表面造成人身伤害的危险，请在内部系统组件散热后再去触摸。


7. 向上转动内置驱动器托架护罩，以接触到主板上的内存模块插槽。


图 3-8 向上转动驱动器框架



8. 打开内存模块插槽的两个锁定器 (1)，然后将内存模块插入插槽 (2)。

图 3-9 安装 DIMM



 **注：** 内存模块只能以一种方式安装。使内存模块上的凹口与插槽上的凸起对齐。

在白色 DIMM 插槽前安装黑色 DIMM 插槽。


为了获得最佳性能，在插槽中安装内存时，为通道 A 和通道 B 分配的内存容量应尽可能相等。有关详细信息，请参阅“[第 53 页的在 DIMM 插槽中安装内存](#)”。

9. 将模块向下推入插槽，确保模块完全插入并正确就位。确保锁定器处于锁定位置 (3)。
10. 重复第 8 步和第 9 步以安装任何其它模块。
11. 重新装上检修面板。

12. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
  13. 重新连接电脑电源线，然后打开电脑。
  14. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。
- 下次启动计算机时，计算机应自动识别附加的内存。

## 卸下或安装扩展卡


计算机配有一个 PCI 扩展槽、两个 PCI Express x1 扩展槽和一个 PCI Express x16 扩展槽。

 **注：** PCI 和 PCI Express 插槽仅支持低型插卡。

您可以在 PCI Express x16 插槽中安装 PCI Express x1、x4、x8 或 x16 扩展卡。


要卸下、更换或添加扩展卡，请执行以下操作。

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

 **注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到通电的交流电源插座，系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。


5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下计算机检修面板。
7. 找到主板上适当的空闲扩展槽和计算机机箱背面的相应扩展槽。
8. 将用于固定 PCI 插槽挡片的插槽挡片固定锁定器上的绿色卡舌提起并将锁定器转动到打开位置，以松开插槽挡片固定锁定器。

**图 3-10** 打开扩展槽固定器






9. 在安装扩展卡之前，请先卸下扩展槽挡片或现有的扩展卡。

 **注：** 在卸下已安装的扩展卡之前，请先断开与扩展卡连接的所有电缆。


- a. 如果要在空闲插槽中安装扩展卡，请卸下机箱背面相应的扩展槽挡片。垂直向上拉扩展槽挡片，然后将其从机箱内部拉出。

图 3-11 卸下扩展槽挡片




- b. 如果要卸下标准 PCI 或 PCI Express x1 卡，请抓住卡的两端，来回轻轻摇动，直至连接器脱离插槽。将扩展卡垂直向上从插槽中拉出 (1)，然后从机箱内向外拉，以将其从机箱框架中卸下 (2)。确保未使扩充卡刮蹭到其他组件。

图 3-12 卸下标准 PCI 扩展卡



- c. 如果要卸下 PCI Express x16 卡，请将扩展槽后面的固定臂从卡上拉出，然后小心地前后晃动卡，直到将连接器从插槽中拉出。将扩展卡垂直向上从插槽中拉出，然后从机箱内向外拉，以将其从机箱框架中卸下。确保未使扩充卡刮蹭到其他组件。

图 3-13 卸下 PCI Express x16 扩展卡




10. 将卸下的卡存放在防静电包装中。  
11. 如果不安装新的扩展卡，请安装扩展槽挡片以盖住空闲插槽。

**注意：** 卸下扩展卡后，必须安装新的扩展卡或扩展槽挡片，以确保内部组件在运行期间正常冷却。

12. 要安装新的扩展卡，请抓住扩展卡，使其位于主板扩展槽正上方，然后将卡向机箱背面方向移动 (1)，使卡上的支架与机箱背面的空插槽对齐。将扩展卡垂直向下插入主板上的扩展槽 (2)。


图 3-14 安装扩展卡



**注意：** 安装扩展卡时，请用力按压扩展卡，以使整个连接器在扩展卡插槽中正确就位。

13. 将插槽挡片固定锁定器转回到位，以固定扩展卡。

图 3-15 关闭扩展槽固定器



14. 如果需要，将外部电缆连接到已安装的卡上。 如果需要，将内部电缆连接到主板上。
15. 重新装上计算机检修面板。
16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
17. 重新连接电脑电源线，然后打开电脑。
18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。
19. 如果需要，请重新配置计算机。

## 驱动器的位置

图 3-16 驱动器的位置




表 3-2 驱动器的位置

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | 3.5 英寸内置硬盘驱动器托架                   |
| 2 | 用于安装可选驱动器的 3.5 英寸驱动器托架（所示为介质卡读卡器） |

**表 3-2 驱动器的位置 (续)**

---

3 用于安装可选驱动器的 5.25 英寸驱动器托架 (所示为光驱)

---

**注:** 您的计算机上的驱动器配置可能与上图所示的驱动器配置不同。

---


要查看计算机中安装的存储设备的类型和大小, 请运行计算机设置实用程序。

## 安装和卸下驱动器

在安装驱动器时，请遵循以下准则：

- 主串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器必须连接到主板上标有 SATA0 的深蓝色主 SATA 控制器。如果要添加第二个硬盘驱动器，请将其连接到主板上标有 SATA1 的白色连接器。
- 将一个 SATA 光驱连接到主板上标有 SATA2 的白色 SATA 连接器。
- 将可选 eSATA 适配器电缆连接到主板上标有 ESATA 的黑色 SATA 连接器。
- 将介质卡读卡器 USB 电缆连接到主板上标有 MEDIA 的 USB 连接器。
- SATA 驱动器的电源电缆是一个插入主板的三接头电缆，第一个接头连接到硬盘驱动器背面，第二个接头连接到 3.5 英寸驱动器的背面，第三个接头连接到 5.25 英寸光驱背面。
- 系统不支持并行 ATA (PATA) 光驱或 PATA 硬盘驱动器。
- 必须安装导向螺钉，以确保驱动器在驱动器框架中正确排列并锁定到位。HP 为驱动器托架提供了额外的导向螺钉（五个 6-32 标准螺钉和四个 M3 公制螺钉），这些螺钉安装在机箱正面的前面板下面。辅助硬盘驱动器需要使用 6-32 标准螺钉。所有其它驱动器（除了主硬盘驱动器）都使用 M3 公制螺钉。HP 提供的公制螺钉是黑色的；而 HP 提供的标准螺钉是银色的。如果要更换主硬盘驱动器，您必须从旧硬盘驱动器上拧下四个银蓝色的 6-32 绝缘安装导向螺钉，并将其安装到新硬盘驱动器上。

图 3-17 额外导向螺钉的位置



| 编号 | 导向螺钉         | 设备                      |
|----|--------------|-------------------------|
| 1  | 黑色 M3 公制螺钉   | 所有驱动器（除主硬盘驱动器和辅助硬盘驱动器外） |
| 2  | 银色 6-32 标准螺钉 | 辅助硬盘驱动器                 |

总共有五个额外的银色 6-32 标准螺钉。四个螺钉用作辅助硬盘驱动器的导向螺钉。第五个螺钉用于面板安全保护（有关详细信息，请参阅第 85 页的前面板安全保护）。

---

**⚠ 注意：** 为了防止丢失所做的工作以及损坏计算机或驱动器，请注意以下事项：

如果要安装或卸下驱动器，请正常关闭操作系统，然后关闭计算机，拔下电源线插头。切勿在计算机处于开启或等待模式时卸下驱动器。

在取放驱动器之前，请务必先释放静电。在取放驱动器时，应避免触及连接器。有关防止静电损坏的详细信息，请参阅[第 87 页的静电释放](#)。

处理驱动器时请小心操作；不可摔打驱动器。

插装驱动器时，切勿用力过猛。

不要让硬盘驱动器接触到液体，也不要将其放置在温度过高或过低的环境中或具有磁场的产品（例如显示器或扬声器）附近。

如果必须邮寄驱动器，请将驱动器放置在有泡沫衬垫的邮包或其它保护性包装箱中，并且在包装箱上贴“易碎物品：小心轻放”标签。

---

## 卸下驱动器托架中的 5.25 英寸驱动器


**⚠ 注意：** 从计算机中卸下驱动器之前，应从驱动器中取出所有可移动介质。

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

**⚠ 注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到通电的交流电源插座，系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下计算机检修面板。
7. 将驱动器框架转动到垂直位置。


**图 3-18** 向上转动驱动器框架



8. 如果要卸下光驱，请从光驱背面断开电源电缆 (1) 和数据电缆 (2)。

**注意：** 拔下电缆时，请拉动卡舌或连接器而非电缆本身，以避免损坏电缆。


图 3-19 断开电源电缆和数据电缆



9. 将驱动器框架向下转动到其正常位置。

**注意：** 在向下转动驱动器框架时，请小心不要夹住任何电缆或电线。


图 3-20 向下转动驱动器框架





10. 按下位于驱动器左侧的绿色驱动器固定器按钮,以使驱动器脱离驱动器框架 (1)。在按下驱动器固定器按钮时,向后滑动驱动器直到滑不动为止,然后向上抬高驱动器,将其从驱动器框架 (2) 中取出。

图 3-21 卸下 5.25 英寸驱动器



## 将 5.25 英寸驱动器装入驱动器托架

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质,如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑,然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头,并断开所有外接设备的连接。

**⚠ 注意:** 无论是否处于开机状态,只要将系统连接到通电的交流电源插座,系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上,请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下计算机检修面板。
7. 如果要在用空闲挡板遮盖的托架中安装驱动器,请先拆除前面板,然后拆除空闲挡板。有关详细信息,请参阅[第 47 页的卸下空闲挡板](#)。
8. 在驱动器两侧下面的螺孔中安装四个 M3 公制导向螺钉。HP 提供了四个额外的 M3 公制导向螺钉,这些螺钉位于机箱正面的前面板下面。M3 公制导向螺钉是黑色的。有关额外 M3 公制导向螺钉位置的图示,请参阅[“第 61 页的安装和卸下驱动器”](#)。

**📖 注:** 在更换驱动器时,请将旧驱动器上的四个 M3 公制导向螺钉装到新驱动器上。


**⚠ 注意:** 只能使用 5 毫米长的螺钉作为导向螺钉。如果螺钉太长,可能会损坏驱动器的内部组件。

图 3-22 在光驱中安装导向螺钉




9. 将驱动器上的导向螺钉放入驱动器托架的 J 形插槽中。然后，将驱动器向计算机的正面滑动，直到其锁定到位。

图 3-23 安装光驱



10. 将驱动器框架转动到垂直位置。

图 3-24 向上转动驱动器框架



11. 将 SATA 数据电缆连接到标有 SATA2 的白色 SATA 主板连接器。
12. 将数据电缆穿过电缆导槽。

**⚠ 注意：** 有两个电缆导槽保护数据电缆在提起或放下不被驱动器框架夹住。一个位于驱动器框架的底部。另一个位于驱动器框架下面的机箱框架上。确保数据电缆在连接到光驱之前穿过这些导槽。

13. 将电源线 (1) 和数据电缆 (2) 连接到光驱背面。



 **注：** 光驱的电源电缆是一个三接头电缆，从主板连接到硬盘驱动器，然后再连接到光驱背面。

图 3-25 连接电源线和数据电缆



14. 将驱动器框架向下转动到其正常位置。




 **注意：** 在向下转动驱动器框架时，请小心不要夹住任何电缆或电线。

图 3-26 向下转动驱动器框架



15. 更换前面板（如果已卸下）和检修面板。
16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
17. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

## 卸下驱动器托架中的 3.5 英寸驱动器

 **注意：** 在从计算机上卸下驱动器之前，应从驱动器中取出所有可移动介质。


3.5 英寸驱动器位于 5.25 英寸驱动器的下方。必须先卸下 5.25 英寸驱动器，然后才能卸下 3.5 英寸驱动器。

1. 按照“[第 63 页的卸下驱动器托架中的 5.25 英寸驱动器](#)”中的步骤，卸下 5.25 英寸驱动器以接触到 3.5 英寸驱动器。

**⚠ 注意：** 请务必先关闭计算机并从电源插座中拔出电源线，然后再继续操作。


2. 断开驱动器背面的驱动器电缆；或者，如果要卸下介质卡读卡器，请从主板上断开 USB 电缆（如下图所示）。

**图 3-27** 断开介质卡读卡器 USB 电缆



3. 按下位于驱动器左侧的绿色驱动器固定器按钮，以使驱动器脱离驱动器框架 (1)。在按下驱动器固定器按钮时，向后滑动驱动器直到滑不动为止，然后向上抬高驱动器，将其从驱动器框架 (2) 中取出。

**图 3-28** 卸下 3.5 英寸驱动器（所示为介质卡读卡器）



## 将 3.5 英寸驱动器装入驱动器托架

3.5 英寸托架位于 5.25 英寸驱动器的下方。要将驱动器安装到 3.5 英寸托架中，请执行以下操作：

**注：** 安装导向螺钉，以确保驱动器在驱动器框架中正确排列并锁定到位。HP 为驱动器托架提供了额外的导向螺钉（四个 6-32 标准螺钉和四个 M3 公制螺钉），这些螺钉安装在计算机机箱正面的前面板下面。辅助硬盘驱动器使用 6-32 标准螺钉。所有其它驱动器（除了主硬盘驱动器）都使用 M3 公制螺钉。HP 提供的 M3 公制螺钉和 6-32 标准螺钉分别为黑色和银色。有关导向螺钉位置的图解，请参阅“[第 61 页的安装和卸下驱动器](#)”。

1. 按照“[第 63 页的卸下驱动器托架中的 5.25 英寸驱动器](#)”中的步骤，卸下 5.25 英寸驱动器以接触到 3.5 英寸驱动器托架。

**注意：** 请务必先关闭计算机并从电源插座中拔出电源线，然后再继续操作。


2. 如果要在用空闲挡板遮盖的托架中安装驱动器，请先拆除前面板，然后拆除空闲挡板。有关详细信息，请参阅[第 47 页的卸下空闲挡板](#)。
3. 在驱动器两侧的螺孔中安装导向螺钉。

**图 3-29** 安装导向螺钉（所示为介质卡读卡器）



4. 将驱动器上的导向螺钉放入驱动器托架的 J 形插槽中。然后，将驱动器向计算机的正面滑动，直到其锁定到位。

**图 3-30** 将驱动器安装到 3.5 英寸驱动器安托架中（所示为介质卡读卡器）






5. 连接正确的驱动器电缆：


- a. 如果要安装第二个硬盘驱动器，请将电源电缆 (1) 和数据电缆 (2) 连接到驱动器背面，并将数据电缆的另一端连接到主板上标有 SATA1 的白色连接器。


图 3-31 连接辅助硬盘驱动器电源电缆和数据电缆



- b. 如果要安装介质卡读卡器，请从介质卡读卡器将 USB 电缆连接到标有 MEDIA 的主板上的 USB 连接器。


图 3-32 连接介质卡读卡器 USB 电缆



 **注：** 有关主板驱动器连接器的示意图，请参阅第 50 页的主板连接。


6. 重新装上 5.25 英寸驱动器。
7. 更换前面板（如果已卸下）和检修面板。
8. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
9. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
10. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

## 卸下并更换主 3.5 英寸内置硬盘驱动器

 **注：** 在卸下旧硬盘驱动器之前，务必先对其中的数据进行备份，以便将数据移到新硬盘驱动器中。


预安装的 3.5 英寸硬盘驱动器位于电源下方。要卸下并重新安装硬盘驱动器，请执行以下操作：

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

 **注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到通电的交流电源插座，系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。


5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下计算机检修面板。
7. 将用于内置驱动器的驱动器框架转动到垂直位置。

**图 3-33** 向上转动驱动器框架




8. 将电源旋转到垂直位置。硬盘驱动器位于电源的下方。

图 3-34 抬起电源



9. 断开硬盘驱动器背面的电源线 (1) 和数据电缆 (2)。


图 3-35 断开硬盘驱动器电缆





10. 向下按硬盘驱动器旁边的绿色释放锁定器 (1)。在向下压锁定器时，向前滑动驱动器直到滑不动为止，然后将驱动器提出托架 (2)。

图 3-36 卸下硬盘驱动器




11. 要安装硬盘驱动器，您必须将旧硬盘驱动器上的银蓝色绝缘安装导向螺钉装到新硬盘驱动器上。

图 3-37 安装硬盘驱动器导向螺钉



12. 将导向螺钉对准机箱驱动器框架上的插槽，并向下按硬盘驱动器使其进入托架，然后向后滑动驱动器直到滑不动且锁定到位为止。

图 3-38 安装硬盘驱动器



13. 将电源电缆 (1) 和数据电缆 (2) 连接到硬盘驱动器的背面。



 **注：** 如果系统中只有一个 SATA 硬盘驱动器，则必须将该硬盘驱动器数据电缆连接到标有 SATA0 的深蓝色连接器，以避免出现硬盘驱动器性能问题。

图 3-39 连接硬盘驱动器电缆



14. 将内置驱动器的驱动器框架和电源向下转动到正常位置。
15. 重新装上检修面板。
16. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
17. 重新连接计算机电源线，然后打开计算机。
18. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

# A 规格

表 A-1 规格

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>台式机尺寸</b> （处于台式摆放位置）   |               |               |
| 高度  | 3.95 英寸       | 10.0 厘米       |
| 宽度  | 13.3 英寸       | 33.8 厘米       |
| 厚度  | 14.9 英寸       | 37.8 厘米       |
| <b>约重</b>   | 19 磅          | 8.6 千克        |
| <b>承重</b> （台式放置最大分布负荷）  | 77 磅          | 35 千克         |
| <b>温度范围</b>   |               |               |
| 工作状态  | 50° 到 95°F    | 10° 到 35°C    |
| 非工作状态   | -22° 到 140°F  | -30° 到 60°C   |
| <p><b>注：</b> 在超出海平面 3000 米（10,000 英尺）的高度内，且没有阳光长时间直射的情况下，每升高 300 米（1000 英尺）工作温度便会降低 1.0° C。最大改变率为 10° C/小时。温度变化的上限会受到所装选件的类型和数目的限制。</p> |               |               |
| <b>相对湿度（非冷凝状态）</b>  |               |               |
| 工作状态  | 10-90%        | 10-90%        |
| 非工作状态（最大湿球温度 38.7°C）  | 5-95%         | 5-95%         |
| <b>最大海拔高度（未加压）</b>  |               |               |
| 工作状态  | 10,000 英尺     | 3048 米        |
| 非工作状态   | 30,000 英尺     | 9144 米        |
| <b>热量耗散</b>   |               |               |
| 最大 STD PS   | 1063 BTU/小时   | 268 千卡/小时     |
| 典型 STD PS 空闲  | 287 BTU/小时    | 72 千卡/小时      |
| 最大 EPA 87/89/85%，20/50/100% 负载 PS   | 941 BTU/小时    | 237 千卡/小时     |
| 典型 EPA 87/89/85%，20/50/100% 负载 PS 空闲  | 238 BTU/小时    | 60 千卡/小时      |
| <b>电源</b>   |               |               |
|   | <b>115 伏</b>  | <b>230 伏</b>  |
| 工作电压范围 (STD PS)   | 90-264 伏（交流）  | 90-264 伏（交流）  |
| 工作电压范围 (EPA 87/89/85%，20/50/100% 负载 PS)   | 90-264 伏（交流）  | 90-264 伏（交流）  |
| 额定电压范围 (STD PS)   | 100-240 伏（交流） | 100-240 伏（交流） |
| 额定电压范围 (EPA 87/89/85%，20/50/100% 负载 PS)   | 100-240 伏（交流） | 100-240 伏（交流） |
| 额定线路频率  | 50-60 赫兹      | 50-60 赫兹      |
| <b>输出功率</b>   | 240 瓦         | 240 瓦         |

**表 A-1 规格 (续)**

**额定输入电流 (最大值)<sup>1</sup>**

|                                 |                    |                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| STD PS                          | 100 伏交流电压下为<br>4 安 | 2 安, 230 伏 (交流) |
| EPA 87/89/85%, 20/50/100% 负载 PS | 4 安, 100 伏 (交流)    | 2 安, 230 伏 (交流) |

<sup>1</sup> 此系统使用有源功率因数校正的电源。这样, 在欧盟各个国家/地区中使用本系统时就可以符合 CE 标志的要求。有源功率因数校正的电源的另一优势是无需使用输入电压范围选择开关。

## B 更换电池

计算机附带的电池可向实时时钟供电。更换电池时，请使用与计算机上原来安装的电池类型相同的电池。计算机上附带了一个 3 伏锂电池。

**警告！** 计算机内装有内置的二氧化锰锂电池。如果该电池使用不当，可能会引起火灾和灼伤。为减少人身伤害的危险，请注意以下事项：

请勿尝试给电池重新充电。

请勿将电池暴露在温度高于 60°C (140°F) 的环境中。

请勿拆卸、碾压、刺穿电池、使电池外部触点短路，或将其投入火中或水中。

只能使用专供本产品使用的 HP 备件来更换电池。

**注意：** 更换电池前，请务必备份计算机的 CMOS 设置。取出或更换计算机中的电池时，CMOS 设置将被清除。

静电可能会损坏计算机或可选设备的电子组件。在开始以下步骤之前，请确保先触摸接地的金属物体以释放静电。

**注：** 将计算机连到墙上有电的交流电源插座上，可以延长锂电池的使用时间。只有当计算机没有连通交流电源时，才会使用锂电池。

HP 鼓励用户回收旧电子硬件、HP 原装打印墨盒以及充电电池。有关回收计划的详细信息，请访问 <http://www.hp.com/recycle>。

1. 卸下/解除防止打开计算机机盖的所有安全保护装置。
2. 从计算机中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭计算机，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备。

**注意：** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到有电的交流电源插座，主板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对计算机的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板。
7. 找到主板上的电池和电池座。


**注：** 在某些计算机机型上，有可能需要卸下某个内部组件才能够接触到电池。

8. 根据主板上电池座的类型，按照以下说明更换电池。

**类型 1**

- a. 从电池座中取出电池。

**图 B-1** 取出锂币电池（类型 1）




- b. 将更换的电池正极朝上，推至相应的位置。电池座会自动将电池固定到适当的位置上。

**类型 2**

- a. 要松开电池座中的电池，请压紧延伸到电池一侧上缘的金属夹钳。电池弹起后，将其取出 (1)。
- b. 要装入新电池，请将更换电池的一侧推入电池座的口内，正极朝上。将另一侧向下推，直到金属夹钳卡住电池另一侧的上缘 (2)。

**图 B-2** 取出与重新装上锂币电池（类型 2）




**类型 3**


- a. 向后拉动将电池固定到位的固定夹 (1)，并取出电池 (2)。

- b. 装入新电池并将固定夹放回到位。

图 B-3 取出锂币电池（类型 3）



---

 **注：** 电池更换完毕后，请执行以下步骤完成此过程。

---

9. 重新装上检修面板。
10. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
11. 接通计算机电源，然后打开计算机。
12. 使用计算机设置实用程序重置日期和时间、密码以及所有特殊的系统设置。
13. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

## C 安装安全锁

以下部分以及后面各页上显示的安全锁可用于保证计算机的安全。

### HP/Kensington MicroSaver 安全保护缆锁

图 C-1 安装缆锁





## 挂锁

图 C-2 安装挂锁



## HP 商用 PC 安全保护锁


1. 将安全保护缆锁系在固定的物体上。

图 C-3 将缆锁固定在稳固的物体上




2. 将 Kensington 锁插入显示器背面的 Kensington 锁槽，将钥匙插入锁背面的锁孔中并转动 90 度，将锁固定到显示器上。

图 C-4 在显示器上安装 Kensington 锁




3. 将安全电缆穿过显示器背面的 Kensington 锁中的孔。

图 C-5 固定显示器



4. 使用包装中自带的电缆架固定其他外设，方法是将设备电缆穿过电缆架中心 (1)，将安全电缆插入电缆架的两个孔之一 (2)。使用电缆架中能够最牢固地固定外设电缆的孔。

图 C-6 固定外设（所示为打印机）



5. 将键盘电缆和鼠标电缆穿过计算机机箱锁。

图 C-7 穿插键盘和鼠标的缆锁




6. 使用附带的螺钉通过翼形螺钉孔将锁固定到机箱上。

图 C-8 将钳锁固定到机箱上




7. 将安全保护缆锁一端的插头插入钳锁中 (1)，然后按 (2) 所示方向推按钮以锁上钳锁。使用附带的钥匙可以打开该锁。

图 C-9 锁上钳锁



8. 完成后，您的工作站中的所有设备将固定。

图 C-10 固定的工作站



## 前面板安全保护

可通过安装 HP 提供的安全保护螺钉将前面板锁定到位。要安装安全保护螺钉，请执行以下操作：

1. 卸下/取出禁止打开电脑的所有安全装置。
2. 从电脑中取出所有可移动介质，如光盘或 USB 闪存驱动器。
3. 通过操作系统正常关闭电脑，然后关闭所有外接设备。
4. 从电源插座中拔出电源线插头，并断开所有外接设备的连接。

**⚠ 注意** 无论是否处于开机状态，只要将系统连接到通电的交流电源插座，系统板始终会带有电压。必须断开电源线才能避免对电脑的内部组件造成损坏。

5. 如果计算机放在底座上，请将计算机从底座上卸下。
6. 卸下检修面板和前面板。


7. 拧下五个银色 6-32 标准螺钉中的一个螺钉（位于机箱正面的面板后面）。

**图 C-11** 获取前面板安全保护螺钉



8. 重新装上前面板。
9. 在前面板中间的释放卡舌旁边安装安全保护螺钉，以便将前面板固定到位。

**图 C-12** 安装前面板安全保护螺钉



10. 重新装上检修面板。
11. 如果计算机原来放在底座上，请重新装上底座。
12. 重新连接电脑电源线，然后打开电脑。
13. 锁定所有在拆卸检修面板时解除的安全保护装置。

## D 静电释放

手指或其它导体所释放的静电可能会损坏主板或其它对静电敏感的设备。由静电造成的损坏可能会缩短设备的预期使用寿命。

### 防止静电损坏

为防止静电损坏，请您遵守以下安全防范措施：

- 将产品装入防静电包装中，以免在运输和存储过程中直接用手接触产品。
- 将对静电敏感的部件运抵不受静电影响的工作区之前，请将它们放在各自的包装中进行保管。
- 先将部件放置在接地表面上，然后再将其从包装中取出。
- 请勿触摸插针、导线或电路。
- 在触摸对静电敏感的组件或装置时，一定要采取适当的接地措施。


### 接地方法

有几种接地方法供您选择。在取放或安装对静电敏感的部件时，您可以使用以下一种或多种接地方法：

- 您可以使用腕带，然后通过接地线与接地的工作场所或计算机机箱相连。腕带必须能够灵活伸缩，并且接地线至少有 1 兆欧姆  $\pm 10\%$  的电阻。要达到接地目的，佩戴时请将腕带紧贴皮肤。
- 在站立的工作场合内，请使用脚跟带、脚趾带或靴带。当您站在导电地板或耗散地板垫上时，请在双脚上系上带子。
- 请使用导电的现场维修工具。
- 配合使用防静电的折叠工作垫和便携式现场维修工具包。

如果您没有以上建议使用的设备来执行适当的接地操作，请与 HP 授权代理商、经销商或服务供应商联系。

---

 **注：** 有关静电的详细信息，请与 HP 授权代理商、经销商或服务供应商联系。

---

# E 计算机操作准则、日常维护与装运准备工作

## 计算机操作准则与日常维护

请遵循以下准则正确安装和维护计算机和显示器：

- 不要将计算机放在过于潮湿、阳光直射、过热或过冷的环境中。
- 请在稳固、平整的表面上使用计算机。另外，还应该在计算机的各个通风面以及显示器的上方留出 10.2 厘米（4 英寸）的空隙，以便通风。
- 请勿阻塞通风孔或进气孔，以免阻碍空气流入计算机中。在键盘支撑脚撑开的情况下，不要将键盘直接抵在台式计算机的前面，因为这样也会阻碍空气流通。
- 请勿在卸下计算机检修面板或扩展卡插槽挡片的情况下使用计算机。
- 请勿将计算机相互叠放在一起或使计算机相距太近，以免它们受对流气体或预热气流的影响。
- 如果计算机需要在单独的机箱内工作，则必须在该机箱上提供进气孔和通风孔，并且上述相同的操作准则也适用。
- 使计算机和键盘远离各种液体。
- 请勿使用任何类型的材料遮盖显示器上的通风槽。
- 安装或启用操作系统或其它软件中的电源管理功能，包括睡眠状态。
- 请先关闭计算机，然后再进行以下任何操作：
  - 根据需要用柔软的湿布擦拭计算机表面。使用清洁用品可能会导致表面涂层褪色或损坏。
  - 有时您还需要清洁计算机的所有通风孔。细绒、灰尘及其它异物也能阻塞通风孔，阻碍空气流动。



# 光驱注意事项

在使用或清洁光驱时，请务必遵循以下准则。

## 操作

- 请不要在使用期间移动驱动器。这样做可能会导致读取时出错。
- 避免将驱动器放在温度突变的环境中，因为驱动器内部可能会有水汽凝结。如果在使用驱动器时温度突然发生变化，请至少等待一个小时之后再关闭电源。如果您立即使用驱动器，可能会导致读取时出错。
- 避免将驱动器放置在湿度过大、温度过高或过低、机械振动或阳光直射的环境中。

## 清洁

- 使用柔软的干布或用温和清洁剂溶液稍稍蘸湿的软布来清洁面板和控件。请勿将清洁剂直接喷在驱动器上。
- 避免使用任何有可能损坏表面涂层的溶剂，例如酒精或苯。

## 安全信息


如果驱动器中掉进任何物体或液体，请立即拔下计算机的电源插头，并请 HP 授权的服务提供商来检查。

## 装运准备

在准备装运计算机时，请遵循以下建议：

1. 将硬盘驱动器中的文件备份到 PD 盘、盒式磁带、CD 或 USB 闪存驱动器上。请确保备份介质在存储或运输途中不会受到电磁脉冲的影响。


---

 **注：** 关闭系统电源之后，硬盘驱动器将自动锁定。

---

2. 取出并妥善保管所有可移动介质。
3. 关闭计算机和外部设备。
4. 依次从电源插座和计算机上拔下电源线插头。
5. 断开系统组件和外部设备的电源，然后断开它们与计算机的连接。

---

 **注：** 在装运计算机之前，请确保所有的电路板都插接正确，并牢固地固定在电路板插槽中。

---

6. 将系统组件和外部设备装入原来的包装盒或类似的包装材料中，填入足够的填充材料以起到保护作用。

# 索引

## 符号/编号

, ms6200  
58

## A

安全 80, 89  
    HP 商用 PC 安全保护锁 81  
    挂锁 81  
    缆锁 80  
    前面板 85  
安装  
    电池 77  
安装, ms6005  
    导向螺钉 24  
    光驱 29  
    介质卡读卡器 34  
    可移动硬盘驱动器 40  
    扩展卡 19  
    内存 15  
    驱动器电缆 24  
    硬盘驱动器 36  
安装, ms6200  
    导向螺钉 61  
    光驱 65  
    介质卡读卡器 68  
    扩展卡 56  
    内存 52  
    驱动器电缆 61  
    硬盘驱动器 71  
安装准则, ms6005 8  
安装准则, ms6200 44

## B

背面板组件 4

## C

产品 ID 的位置 7  
串行连接器 4

## D

DIMM. 请参阅 内存

导向螺钉

    SFF location (SNMP 位置)  
    61

导向螺钉, ms6005 24

导向螺钉, ms6200 61

电源 75

## E

耳机连接器 2

## G

更换电池 77

挂锁 81

光驱

    清洁 89  
    注意事项 89

光驱, ms6005

    安装 29  
    卸下 27

光驱, ms6200

    安装 65  
    卸下 63

规格

    计算机 75

规格, ms6200

    内存 52

规格, ms6005

    内存 15

## H

HP 商用 PC 安全保护锁 81

## J

计算机操作准则 88

计算机检修面板, ms6005

    更换 10  
    卸下 9

计算机检修面板, ms6200

    更换 46  
    卸下 45

键盘

    连接器 4  
    组件 5

接地方法 87

介质卡读卡器

    功能部件 2

介质卡读卡器, ms6005

    安装 34  
    卸下 32

介质卡读卡器, ms6200

    安装 68  
    卸下 67

静电释放, 防止损坏 87

静电, 防止损坏 87

## K

Kensington 锁 80

可移动硬盘驱动器, ms6005  
    更换 40

扩展槽挡片, ms6005

    更换 22  
    卸下 20

扩展槽挡片, ms6200

    更换 58  
    卸下 57

扩展卡, ms6200

    安装 56  
    插槽位置 56  
    卸下 56

扩展卡, ms6005

    安装 19  
    插槽位置 19  
    卸下 19

## L

缆锁 80

立式机配置, ms6005 13

立式机配置, ms6200 49

连接驱动器电缆, ms6005 24

连接驱动器电缆, ms6200 61

## M

ms6005

    3.5 英寸驱动器, 卸下 32  
    5.25 英寸驱动器, 安装 29  
    5.25 英寸驱动器, 卸下 27

- PCI Express 卡, 卸下 21
- PCI Express 卡位置 19
- PCI 卡, 卸下 21
- 安装扩展卡 19
- 安装内存 15
- 安装准则 8
- 导向螺钉 24
- 更换前面板 13
- 光驱, 安装 29
- 光驱, 卸下 27
- 计算机检修面板, 更换 10
- 计算机检修面板, 卸下 9
- 介质卡读卡器, 安装 34
- 介质卡读卡器, 卸下 32
- 可移动硬盘驱动器, 安装 40
- 可移动硬盘驱动器, 更换 40
- 扩展槽挡片 22
- 扩展槽挡片, 卸下 20
- 立式机配置 13
- 连接驱动器电缆 24
- 内存规格 15
- 前面板, 卸下 11
- 驱动器, 安装 24
- 驱动器, 卸下 24
- 驱动器位置 23
- 卸下空闲挡板 11
- 卸下扩展卡 19
- 硬盘驱动器, 安装 34, 36
- 硬盘驱动器, 卸下 36
- 在 DIMM 插槽中安装内存 16
- 主板驱动器连接 26
- ms6200
  - 3.5 英寸驱动器, 卸下 67
  - 5.25 英寸驱动器, 安装 65
  - 5.25 英寸驱动器, 卸下 63
  - PCI Express 卡, 卸下 58
  - PCI 卡, 卸下 57
  - 安装扩展卡 56
  - 安装内存 52
  - 安装准则 44
  - 导向螺钉 61
  - 更换前面板 49
  - 光驱, 安装 65
  - 光驱, 卸下 63
  - 计算机检修面板, 更换 46
  - 计算机检修面板, 卸下 45
  - 介质卡读卡器, 安装 68
  - 介质卡读卡器, 卸下 67
- 扩展槽挡片 58
- 扩展槽挡片, 卸下 57
- 立式机配置 49
- 连接驱动器电缆 61
- 内存规格 52
- 前面板, 卸下 47
- 驱动器, 安装 61
- 驱动器, 卸下 61
- 驱动器位置 59
- 卸下空闲挡板 47
- 卸下扩展卡 56
- 硬盘驱动器, 安装 68, 71
- 硬盘驱动器, 卸下 71
- 在 DIMM 插槽中安装内存 53
- 主板连接 50
- 麦克风连接器 2
- N**
  - 内存, ms6005
    - 安装 15
    - 规格 15
    - 在插槽中安装 16
  - 内存, ms6200
    - 安装 52
    - 规格 52
    - 在插槽中安装 53
- P**
  - PCI Express 卡, ms6005 21
  - PCI Express 卡, ms6005 19
  - PCI Express 卡, ms6200 58
  - PCI 卡 19
  - PCI 卡, ms6005 21
  - PCI 卡, ms6200 57
- Q**
  - 前面板
    - 安全 85
  - 前面板, ms6005
    - 更换 13
    - 卸下 11
    - 卸下空闲挡板 11
  - 前面板, ms6200
    - 更换 49
    - 卸下 47
    - 卸下空闲挡板 47
  - 前面板组件 2
- 驱动器, ms6005
  - 安装 24
  - 连接电缆 24
  - 位置 23
- 驱动器, ms6200
  - 安装 61
  - 连接电缆 61
  - 位置 59
- S**
  - 鼠标连接器 4
  - 锁 80
    - HP 商用 PC 安全保护锁 81
    - 挂锁 81
    - 缆锁 80
    - 前面板 85
- T**
  - 通风准则 88
- U**
  - USB 端口
    - 背面板 4
    - 前面板 2
- W**
  - Windows 徽标键 6
  - 网络连接器 4
- X**
  - 显示器连接器
    - DisplayPort 4
    - VGA 4
  - 线路输出连接器 4
  - 线路输入连接器 4
  - 卸下
    - 电池 77
  - 卸下, ms6005
    - PCI Express 卡 21
    - PCI 卡 21
    - 光驱 27
    - 计算机检修面板 9
    - 介质卡读卡器 32
    - 空闲挡板 11
    - 扩展槽挡片 20
    - 扩展卡 19
    - 前面板 11, 47
    - 硬盘驱动器 36

- 卸下, ms6200
  - PCI 卡 57
  - 光驱 63
  - 计算机检修面板 45
  - 介质卡读卡器 67
  - 空闲挡板 47
  - 扩展槽挡片 57
  - 扩展卡 56
  - 硬盘驱动器 71
- 序列号的位置 7

## Y

- 音频连接器 2, 4
- 硬盘驱动器, ms6005
  - 安装 36
  - 安装辅助 34
  - 卸下 36
- 硬盘驱动器, ms6200
  - 安装 71
  - 安装辅助 68
  - 卸下 71

## Z

- 主板连接, ms6200 50
- 主板驱动器连接, ms6005 26
- 装运准备工作 89