



# Scanner per codici a barre HP

Guida di riferimento rapido

©2011 Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono definite nelle norme esplicite di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento va interpretato come costituente una garanzia aggiuntiva. HP non risponde di eventuali errori tecnici ed editoriali o di omissioni presenti in questo documento.

Il presente documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Nessuna parte del documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in altra lingua senza la preventiva autorizzazione scritta di Hewlett-Packard Company.

Prima edizione (ottobre 2011)

Part number del documento: 678401-061

## Informazioni sulla Guida

Questa guida fornisce informazioni sull'impostazione e sull'uso dello Scanner per codici a barre HP.

 **AVVERTENZA!** Il testo evidenziato in questo modo indica che il mancato rispetto delle istruzioni potrebbe comportare lesioni personali o la perdita della vita.

 **ATTENZIONE:** Il testo evidenziato in questo modo indica che la mancata esecuzione delle indicazioni fornite potrebbe provocare danni all'apparecchiatura o la perdita di informazioni.

 **NOTA:** Il testo evidenziato in questo modo fornisce importanti informazioni supplementari.



---

# Sommario

<b>1 Configurazione e uso dello scanner</b> .....	<b>1</b>
Riferimento rapido .....	1
Installazione .....	1
Montaggio dello scanner (opzionale) .....	1
Come eseguire la scansione .....	3
Modalità cellulare .....	3
<b>2 Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>4</b>
Risoluzione dei problemi più comuni .....	4
Assistenza tecnica online .....	4
Prima di chiamare l'assistenza tecnica .....	4
<b>3 Conformità alle normative</b> .....	<b>5</b>
Norme FCC .....	5
Modifiche .....	5
Cavi .....	5
Dichiarazione di conformità per i prodotti contrassegnati con il logo FCC (solo USA) .....	5
Canadian Notice .....	6
Avis Canadien .....	6
Dichiarazione di conformità Unione Europea .....	6
Japanese Notice .....	7
Korean Notice .....	7
Avvisi ambientali relativi al prodotto .....	7
Smaltimento dei materiali .....	7
Smaltimento delle apparecchiature da parte di utenti privati nell'UE .....	7
Programma per il riciclaggio HP .....	7
Sostanze chimiche .....	7
Limitazioni relative alle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) .....	8



---

# 1 Configurazione e uso dello scanner

## Riferimento rapido

Usare questa guida di riferimento rapido (QRG) per trovare facilmente le istruzioni per la connessione, la scansione e la risoluzione dei problemi. Per ulteriori dettagli, incluse le informazioni sulla programmazione, fare riferimento alla guida alla programmazione (PG), che è disponibile per il download, la visualizzazione e la stampa in inglese solo dal sito web HP <http://www.hp.com/support>.

## Installazione

Collegare il cavo interfaccia al retro dello scanner e a un connettore USB sul computer host. Verificare il funzionamento effettuando la scansione di codici a barre di cui si conosce la correttezza. L'unità deve emettere un segnale acustico e/o il suo LED di lettura corretta deve lampeggiare. Devono inoltre essere inviati i dati del codice a barre al computer host. In caso contrario, fare riferimento a [Risoluzione dei problemi a pagina 4](#).

Lo scanner per codici a barre HP utilizza la tecnologia di illuminazione intelligente illumix™ per ottimizzare i livelli di luce per diverse funzioni di scansione di codici a barre, tra cui la lettura automatica di superfici stampate, dispositivi mobili e acquisizioni di immagini in ambienti a contrasto variabile.

## Montaggio dello scanner (opzionale)

Lo scanner può essere fissato permanentemente a una parete o alla superficie di un bancone come descritto in basso.


1. Una volta individuata una posizione ottimale per lo scanner, estrarre e fissare in sicurezza il modello dei fori delle viti nella posizione desiderata, corrispondente all'impronta dello scanner.
2. Segnare il centro di entrambe le posizioni delle viti con una matita o un pennarello e togliere il modello.

3. Se necessario, praticare dei fori pilota nelle posizioni segnate, quindi avvitare due viti autofilettanti a testa tronco-conica in posizione, lasciando che le loro teste sporgano di circa 1/8" (3 mm) sopra la superficie del bancone o della parete.

 **NOTA:** Le teste delle viti devono inserirsi all'interno dell'estremità più larga dei fori, sulla parte inferiore dello scanner.

4. Allineare le estremità più grandi dei fori che si trovano sulla parte inferiore dello scanner con le teste sporgenti delle viti, quindi premere verso il basso e ruotare in senso orario lo scanner fissandolo in posizione.

**Figura 1-1** Modello fori per viti




- (1) La testa della vite deve riempire questa dimensione
- (2) Centro della vite

## Come eseguire la scansione

Gli articoli possono essere portati allo scanner mentre è sul bancone, oppure lo strumento può essere sollevato per puntare al codice a barre.

Figura 1-2 Metodi di scansione




## Modalità cellulare

La modalità cellulare è quando lo scanner è abilitato per leggere codici a barre sul display di un cellulare. Per attivare questa funzione, scansionare il codice a barre START/END, quindi il codice ENABLE AUTO CELL PHONE MODE e infine il codice START/END una seconda volta per uscire dalla modalità di programmazione.

---

START/END




---

DISABLE AUTO CELL PHONE MODE



---

ENABLE AUTO CELL PHONE MODE



---

## 2 Risoluzione dei problemi

### Risoluzione dei problemi più comuni

Se lo scanner non funziona correttamente, devono essere effettuati i seguenti controlli:

1. Verificare che il cavo interfaccia sia fissato in sicurezza all'host. Consultare il personale di assistenza tecnica o fare riferimento al manuale del sistema host per verificare il corretto collegamento dello scanner.
2. Verificare che il cavo interfaccia sia fissato in sicurezza allo scanner.
3. Controllare che i codici a barre siano di qualità sufficiente da essere riconosciuti dallo scanner. Le etichette piegate, rovinate o macchiate possono rendere impossibile la lettura da parte dello scanner. Leggere etichette di cui si conosce la correttezza di una simbologia attiva, per verificare il buon funzionamento dello scanner.



**NOTA:** La lettura di varie simbologie di codici a barre può essere abilitata o disabilitata sullo scanner indipendentemente.

4. Accertarsi che il tipo di interfaccia dello scanner sia compatibile con il terminale host verificando il manuale del sistema POS e/o la guida alla programmazione.

### Assistenza tecnica online

Per le informazioni di assistenza tecnica, gli strumenti di autorisoluzione dei problemi, l'assistenza online, i forum delle comunità di utenti informatici, un'ampia knowledge base e gli strumenti di monitoraggio e diagnosi accedere al sito <http://www.hp.com/support>.

### Prima di chiamare l'assistenza tecnica

Se non si è in grado di risolvere un problema con l'aiuto dei consigli riportati in questo capitolo, occorrerà rivolgersi all'assistenza tecnica. In tal caso, tenere a portata di mano:

- Se il prodotto è collegato ad un computer POS HP, fornire il numero di serie del computer POS
- Data di acquisto riportata in fattura
- Il numero di catalogo affisso sul prodotto
- Condizione nella quale si è verificato il problema
- Messaggi di errore ricevuti
- Configurazione hardware
- Hardware e software usati

---

## 3 Conformità alle normative

### Norme FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata e ritenuta conforme ai limiti prescritti le apparecchiature digitali di classe B, in conformità con la Parte 15 delle Norme FCC. Tali standard sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione contro le emissioni dannose di impianti intesi per uso domestico. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia e, qualora non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. In ogni caso, non vi sono garanzie sull'assenza di interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione di trasmissioni radiofoniche o televisive, rilevabili accendendo o spegnendo l'apparecchio stesso, l'utente è invitato ad eliminare l'interferenza ricorrendo a una o a diverse misure tra le seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Per l'assistenza, rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio-TV esperto.

### Modifiche

La FCC prescrive che l'utente venga informato del fatto che qualsiasi modifica o cambiamento apportato al dispositivo, non espressamente approvato da Hewlett-Packard Company, può invalidare il diritto di utilizzarlo.

### Cavi

I collegamenti a questo dispositivo devono essere effettuati con cavi schermati dotati di connettori con rivestimenti metallici RFI/EMI al fine di mantenere la conformità alle norme FCC.

## Dichiarazione di conformità per i prodotti contrassegnati con il logo FCC (solo USA)

Questo dispositivo è conforme agli standard previsti dalla Parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto a due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve provocare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causarne il funzionamento indesiderato.

Per eventuali domande relative al prodotto, contattare:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, Texas 77269-2000 (USA)

oppure telefonare al numero 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

Per domande in merito alla dichiarazione FCC, contattare:

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, Texas 77269-2000 (USA)

Oppure chiamare il numero +1 (281) 514-3333

Per identificare questo prodotto, fare riferimento al numero categorico, al numero di serie o di modello riportato sul prodotto stesso.

## Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

## Dichiarazione di conformità Unione Europea

I prodotti che riportano il marchio CE soddisfano le seguenti direttive UE:

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva Ecodesign 2009/125/CE se richiesto

La conformità CE di questo prodotto è valida se si utilizza l'adattatore CA fornito da HP e provvisto del corretto marchio CE.

La conformità a queste direttive implica la conformità agli standard europei armonizzati validi (Normative europee) che sono elencati nella Dichiarazione di conformità UE pubblicata da HP per questo prodotto o per questa famiglia di prodotti e disponibile (solo in inglese) nella documentazione del prodotto o sul seguente sito Web: <http://www.hp.eu/certificates> (digitare il numero del prodotto nel campo di ricerca).

La conformità è indicata da uno dei seguenti marchi applicati al prodotto:



Per prodotti non di telecomunicazioni e per prodotti di telecomunicazioni armonizzati UE, come Bluetooth® entro la classe di potenza inferiore a 10 mW.



Per prodotti di telecomunicazioni non armonizzati UE (se del caso, un numero a 4 cifre dell'ente di notifica è inserito tra CE e !).

Fare riferimento all'etichetta della normativa fornita sul prodotto.

Il punto di contatto per le questioni normative è: Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANIA.

## Japanese Notice

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Korean Notice

B급 기기  
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Avvisi ambientali relativi al prodotto

### Smaltimento dei materiali

Alcuni monitor LCD HP contengono mercurio nelle lampade fluorescenti che potrebbe richiedere un trattamento speciale al termine del ciclo di vita.

Lo smaltimento di questi materiali può essere disciplinato da apposite normative ambientali. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o all'EIA (Electronic Industries Alliance) <http://www.eiae.org>.

### Smaltimento delle apparecchiature da parte di utenti privati nell'UE



Questo simbolo apposto al prodotto o all'imballaggio indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico. L'utente deve portarlo ad un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali di scarto al momento dello smaltimento aiutano la conservazione delle risorse naturali e garantiscono un'adeguata protezione della salute umana e dell'ambiente. Per ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio rivolgersi agli uffici comunali competenti o al rivenditore.

### Programma per il riciclaggio HP

HP consiglia ai clienti di riciclare l'hardware elettronico usato, le cartucce originali per le stampanti HP e le batterie ricaricabili. Per ulteriori informazioni relative ai programmi di riciclaggio, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

### Sostanze chimiche

HP si impegna a fornire ai propri clienti informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei propri prodotti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti legali, ad esempio REACH (normativa CE N.

1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Un rapporto delle informazioni chimiche per questo prodotto è disponibile all'indirizzo <http://www.hp.com/go/reach>.

## **Limitazioni relative alle sostanze pericolose (Restriction of Hazardous Substances, RoHS)**

Un requisito di una normativa giapponese, definito dalla specifica JIS C 0950, 2005, impone che i produttori forniscano dichiarazioni sul contenuto dei materiali per alcune categorie di prodotti elettronici offerte in vendita dopo il 1° luglio 2006. Per visualizzare la dichiarazione sui materiali JIS C 0950 per questo prodotto, visitare il sito <http://www.hp.com/go/jisc0950>.

2008年、日本における製品含有表示方法、JISC0950が公示されました。製造事業者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物質の含有につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につきましては、[www.hp.com/go/jisc0950](http://www.hp.com/go/jisc0950)を参照してください。

## 有毒有害物质和元素及其含量表

根据中国的《电子信息产品污染控制管理办法》

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主板 处理器和散热器	X	○	○	○	○	○
内存条	X	○	○	○	○	○
I/O PCAs	X	○	○	○	○	○
电源	X	○	○	○	○	○
键盘	X	○	○	○	○	○
鼠标	X	○	○	○	○	○
机箱/其他	X	○	○	○	○	○
风扇	X	○	○	○	○	○
内部/外部媒体阅读设备	X	○	○	○	○	○
外部控制设备	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
显示屏	X	X	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

表中标有“X”的所有部件都符合欧盟RoHS法规,“欧洲议会和欧盟理事会2003年1月27日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质的2002/95/EC号指令”。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。