

Användarhandbok

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett-Packard Company på licens. Google är ett varumärke som tillhör Google Inc. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument.

Första utgåvan: december 2013

Dokumentartikelnummer: 752193-101

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs funktioner som är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din surfplatta.

Villkor för programvaran

Genom att installera, kopiera, hämta eller på annat sätt använda något av de förinstallerade programmen på den här surfplattan samtycker du till villkoren i HP:s licensavtal för slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor ska du returnera den oanvända produkten i sin helhet (både maskinvara och programvara) inom 14 dagar för återbetalning enligt inköpsställets återbetalningsregler.


Om du vill ha ytterligare information eller om du vill begära full återbetalning av surfplattan, vänd dig till det lokala inköpsstället (återförsäljaren).


Innehåll

1 Grundläggande information	1
Låsa och låsa upp skärmen	1
2 Använda startsidan	2
3 Använda appar och widgetar	3
Använda tangentbordet på skärmen	3
Använda Gmail	3
Använda kalendern	4
Använda Google Nu	4
Använda klockan	4
Hämta appar	4
Avinstallera appar	4
4 Använda kamerorna	5
Fotografera dig själv	5
Spela in en video	5
Ta en skärmbild	5
Visa foton eller videor	5
Skriva ut foton	5
5 Ansluta till nätverk	7
Ansluta till ett trådlöst nätverk	7
Ansluta till Bluetooth (endast vissa modeller)	7
Ansluta till ett mobilt nätverk (endast vissa modeller)	8
Aktivera dataöverföring	8
Aktivera Internetdelning eller en mobil surfpunkt (endast vissa modeller)	8
Ansluta till en Windows-dator (endast vissa modeller)	8
Strömma innehåll till en HD-TV eller -bildskärm (endast vissa modeller)	8
Ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös bildskärm (endast vissa modeller)	9
6 Använda Inställningar	11
TRÅDLÖST OCH NÄTVERK	11
ENHET	11
PERSONLIGT	12

KONTON	13
SYSTEM	13
7 Skydda surfplattan	15
8 Säkerhetskopiera och återställa data	16
Uppdatera appar, widgetar och operativsystemet	16
Säkerhetskopiering och återställning	16
Återställ standardinställningar	16
9 Använda rötsamtalsfunktionerna (endast för surfplattor med röstfunktioner)	17
10 Fler HP-resurser	18
Index	19

1 Grundläggande information


 **OBS!** En grundläggande bruksanvisning finns i den tryckta guiden *Snabbstart* som medföljer i kartongen med surfplattan.

 **VIKTIGT:** Innan du använder surfplattan första gången ska du ansluta den till extern ström och låta batterierna laddas i minst 15 minuter.


Så här kommer du igång med att använda din surfplatta:

1. När du laddat batteriet och en bild av batteriet visas på skärmen startar du surfplattan genom att hålla strömknappen intryckt i upp till 5 sekunder tills HP- eller Compaq-logotypen visas.

Första gången du slår på surfplattan visas en välkomstskärm.



 **VIKTIGT:** Om batteribilden inte visas på skärmen trycker du snabbt på strömbrytaren så att bilden visas och trycker sedan in strömknappen tills HP- eller Compaq-logotypen visas.

2. Följ anvisningarna på skärmen för att välja språk, ansluta till ett trådlöst nätverk och logga in på ditt Google™-konto.

 **OBS!** Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett nu. När du loggar in på ett Google-konto synkroniseras den e-post och de kontakter, kalenderhändelser och data som är associerade med det kontot med din surfplatta. Om du har andra Google-konton kan du lägga till dem senare.

Låsa och låsa upp skärmen

Lås – Tryck på strömknappen.

Lås upp – Tryck på strömknappen, placera ett finger på låsikonen  och dra fingret till den olåsta positionen. 









2 Använda startsidan

Startsidan ger dig en central plats där du kan komma åt information och e-post, surfa på webben, direktuppspela videofilmer, visa foton och komma åt webbplatser för sociala medier.



OBS! Startsidans utseende kan variera.

- Dra med fingret från överkanten på displayen om du vill visa meddelanden.
- Dra med fingret från nederkanten om du vill visa Google Nu-kort.
- Tryck på en ikon om du vill utföra motsvarande åtgärd (se tabellen).


Ikon	Beskrivning
	Sök – Låter dig skriva ett eller flera nyckelord som du kan söka efter med Google.
	Röstsökning – Låter dig trycka på  och sedan uttala ett eller flera nyckelord som du kan söka efter med Google.
	Alla appar – Visar en lista över alla appar. Om du vill se alla widgetar trycker du på fliken Widgetar .
	Tillbaka – Öppnar föregående skärm.
	Startsida – Öppnar den centrala startsidan. <ul style="list-style-type: none">• Om du vill se startsidan till vänster eller höger drar du med fingret åt vänster eller höger.• Tryck på  om du snabbt vill gå tillbaka till startsidan.
	Senaste apparna – Öppnar en lista över appar som du nyligen har använt. <ul style="list-style-type: none">• Tryck på en app för att öppna den.• Du tar bort en app från listan genom att dra den åt vänster eller höger.


3 Använda appar och widgetar


Appar är genvägar på startsidan som används för att öppna applikationer som är installerade på surfplattan.

Widgetar är appar med speciell funktion som visar innehåll som uppdateras med jämna mellanrum. Du kan visa det uppdaterade innehållet utan att öppna widgeten.




Om du vill se alla appar trycker du på .


- Öppna en app genom att trycka på ikonen. Om du vill återgå till startsidan trycker du på .
- Om du vill lägga till en app på startskärmen trycker du på appikonen och håller kvar fingret tills startskärmen visas, och därefter drar du ikonen till den plats där du vill att appen ska visas.
- Om du vill ta bort en app från startsidan trycker du på appikonen och håller kvar fingret och drar den sedan till ikonen **X Ta bort** högst upp på skärmen.

Om du vill visa alla widgetar trycker du på  och sedan på fliken **Widgetar**.



- Öppna en widget genom att trycka på ikonen. Om du vill återgå till startsidan trycker du på .
- Om du vill lägga till en widget på startskärmen trycker du på widgetikonen och håller kvar fingret tills startskärmen visas, och därefter drar du ikonen till den plats där du vill att widgeten ska visas.
- Om du vill ta bort en widget från startskärmen trycker du på widgetikonen och håller kvar fingret och drar den sedan till ikonen **X Ta bort** högst upp på skärmen.

Använda tangentbordet på skärmen

- Om du vill visa skärmtangentbordet trycker du i textfältet högst upp på skärmen. Sedan skriver du ett eller flera nyckelord och trycker på  eller .
- Om du vill använda röstsökning trycker du på  högst upp på skärmen och uttalar sedan ett eller flera nyckelord högt.

 **OBS!** Tangentbordets utseende kan variera.

Använda Gmail

1. Tryck på  och sedan på .
2. Under **KONTON** trycker du på **Lägg till konto**.
3. Tryck på **Google** och följ sedan instruktionerna på skärmen.
4. Du når ditt Gmail-konto genom att trycka på ikonen **Gmail**.

Använda kalendern

- Tryck på ikonen **Kalender** och följ sedan instruktionerna på skärmen.



OBS! När du lägger till ett Google-konto synkroniseras automatiskt den e-post, den kalender och de kontakter som är associerade med det kontot.





- Om du vill lägga till **kalendern** på startsidan trycker du på ikonen **Kalender** och håller kvar fingret tills kalendern visas på startsidan.

Använda Google Nu

Google Nu använder tiden på dagen, din aktuella plats och din platshistorik för att visa information som är aktuell där du befinner dig för tillfället. Information från andra Google-produkter, t.ex. din webbhistorik eller din kalender, används för att visa påminnelser om möten, kartor, sportresultat och statusinformation för flyget.

- Om du vill använda Google Nu drar du med fingret från skärmens nederkant och följer sedan instruktionerna på skärmen.
- Om du vill visa Google Nu-kort drar du med fingret från skärmens nederkant.

Använda klockan



- Tryck på  och tryck sedan på ikonen .
- Om du vill lägga till **klockan** på startsidan trycker du på ikonen  och håller kvar fingret tills den visas på startsidan.
- Om du vill lägga till ett alarm trycker du på ikonen  och på **Ställ in alarm** och följer sedan anvisningarna på skärmen.

Hämta appar



Du kan hämta appar, musik, böcker, spel och mycket annat från Google Play Store.



OBS! Du måste vara ansluten till Internet och inloggad på ett Google-konto för att få tillgång till Play Store.

- Tryck på  och sedan på en kategori.
– eller –
Tryck på  och skriv ett nyckelord i sökfältet.
- Om du vill hämta och installera en app följer du instruktionerna på skärmen.



Avinstallera appar

1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **ENHET** och tryck på **Lagring** och tryck sedan på **Appar**.
3. Tryck på den app som du vill avinstallera och tryck sedan på **Avinstallera**.
4. Tryck på **OK** och sedan på **OK** igen.



4 Använda kamerorna

Ta ett foto av dig själv eller gör skärmdumpar med hjälp av kameran på framsidan.

Fotografera dig själv

- Tryck på  och sedan på .
- Ta ett foto genom att först trycka på den roterande kameraikonen ovanför den blå knappen och därefter på den blå knappen.
Fotot sparas i appen Galleri.

Spela in en video



- Tryck på  och sedan på .
- Om du vill spela in en video trycker du på videokameraikonen.
Den blå knappen blir röd.
- Starta inspelningen genom att trycka på den röda knappen.
- Avbryt inspelningen genom att trycka på den röda knappen och hålla kvar fingret.
Videon sparas i appen Galleri.

Ta en skärmbild

Tryck samtidigt in strömbrytaren och knappen för volymsänkning i ungefär en sekund.


Ett meddelande visas när skärmbilden har sparats i appen Galleri.


Visa foton eller videor

- Om du vill visa de foton eller videor som du har i appen Galleri trycker du på  och sedan på ikonen **Galleri**.
- Om du vill radera ett foto eller en video trycker du på fotot eller videon och trycker sedan på i det övre högra hörnet av skärmen. Tryck på Ta bort. 

Skriva ut foton

Aktivera HP e-print (endast vissa modeller) så att du kan skriva ut direkt på en HP ePrint-förberedd skrivare. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/2eprint>.

1. Tryck på  och sedan på ikonen **HP ePrint**.
2. Följ instruktionerna på skärmen och tryck sedan på **Aktivera nu**.

3. Ange din e-postadress och tryck sedan på **Aktivera**.
En aktiveringskod skickas till den e-postadress som du angivit.
4. Tryck på  och sedan på ikonen **HP ePrint**.
5. Ange aktiveringskoden och tryck sedan på **Aktivera**.

5 Ansluta till nätverk



Du kan ansluta surfplattan till ett trådlöst nätverk, till Bluetooth®-enheter (endast vissa modeller), ett mobilt nätverk (endast vissa modeller) eller till en dator med Windows®.


Ansluta till ett trådlöst nätverk

Surfa på webben, läs din e-post eller gör andra saker online.

 **OBS!** Datorn måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk innan du kan ansluta den till Internet.

Så här ansluter du till ett trådlöst nätverk:

1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK** och försäkra dig om att Wi-Fi är påslaget.
3. Tryck på **Wi-Fi** och tryck sedan på ett av de tillgängliga nätverk som visas.
4. Ange om nödvändigt säkerhetsnyckeln och tryck sedan på **Anslut**.


 **OBS!** Om du vill ta bort säkerhetsnyckeln för ett trådlöst nätverk som du tidigare har anslutit till trycker du på nätverkets namn och sedan på **Glöm**.

Ansluta till Bluetooth (endast vissa modeller)

Parkoppla en Bluetooth-enhet, som t.ex. ett headset, ett tangentbord eller en mus, med din surfplatta.




Så här ansluter du till en Bluetooth-enhet:

1. Slå på Bluetooth-enheten.
2. Tryck på  och sedan på .
3. Gå till **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, slå på **Bluetooth** och tryck sedan på **Bluetooth**.
4. Tryck på namnet på din enhet så att den blir synlig för alla Bluetooth-enheter i närheten.
5. Om du vill hitta tillgängliga Bluetooth-enheter trycker du på **SÖK EFTER ENHETER**.
6. När enhetens namn visas trycker du på det för att para ihop enheten med din surfplatta.

 **OBS!** Om du vill maximera batteritiden stänger du av Bluetooth när det inte används.

Ansluta till ett mobilt nätverk (endast vissa modeller)

Om du inte har något förinstallerat SIM-kort kan du köpa ett SIM-kort från en mobiloperatör. I guiden *Snabbstart* som medföljer produkten finns anvisningar för hur du sätter i SIM-kortet.

1. Tryck på  och sedan på .
2. Under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, trycker du på **Mer...** och **Mobilnät**. Välj **SIM1** eller **SIM2** tryck sedan på **Åtkomstpunkter**.
3. Tryck på  och på **Välj nytt APN** och följ sedan instruktionerna på skärmen.



Aktivera dataöverföring

Så här aktiverar du dataöverföring via ett mobilt nätverk:


1. Tryck på  och sedan på .
2. Under **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK** trycker du på **Mobila nätverk** och **Mobildata**.


Aktivera Internetdelning eller en mobil surfpunkt (endast vissa modeller)

Så här delar du produktens mobila dataanslutning via USB eller som en mobil surfpunkt:

1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **TRÅDLÖST OCH NÄTVERK**, tryck på **Mer...** och tryck sedan på **Internetdelning och mobil surfpunkt**.
3. Om du vill konfigurera en mobil surfpunkt trycker du på **Mobil surfpunkt**.
4. Om du vill dela produktens mobila dataanslutning trycker du på **Internetdelning via Bluetooth**.

Ansluta till en Windows-dator (endast vissa modeller)

 **OBS!** Internetdelning via USB måste vara avstängd innan du kan använda USB för att föra över filer mellan surfplattan och datorn.

 **OBS!** Ett microSD-kort måste vara installerat för att du ska kunna föra över filer mellan surfplattan och datorn.


1. Anslut mikro-USB-kabeln till din surfplatta och till en Windows-dator.


USB-lagringsenheten visas som en disk på datorn. Du kan kopiera filer fram och tillbaka precis som med vilken annan extern enhet som helst.

2. När du är klar kopplar du ur USB-kabeln.

Strömma innehåll till en HD-TV eller -bildskärm (endast vissa modeller)

Med Miracast-tekniken kan du strömma eller visa innehåll, t.ex. en film, trådlöst från surfplattan till en Miracast-kompatibel visningsenhet, t.ex. en HD-TV eller -bildskärm.

 **OBS!** Innan du kan börja använda den här funktionen ska du kontrollera att din visningsenhet är Miracast-kompatibel.



 **VIKTIGT:** Om du inte har en Miracast-kompatibel enhet måste du använda en Miracast-kompatibel extern adapter (köps separat) som ansluts till visningsenheten. Följ tillverkarens instruktioner för att ansluta adaptern till visningsenheten.

Tips och rekommendationer för bästa prestanda

- Lagra medieinnehåll lokalt på surfplattan eller på ett installerat microSD-minneskort.
- Stäng appar som inte används.
- Placera surfplattan och visningsenheten i samma rum.

Ansluta till en Miracast-kompatibel trådlös bildskärm (endast vissa modeller)

Så här ansluter du till en Miracast-kompatibel trådlös bildskärm:

1. Tryck på  och sedan på .
2. Tryck på **Trådlöst och nätverk** och tryck sedan på **Trådlös bildskärm**.
3. Välj din Miracast-enhet i listan och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra anslutningen.
4. Du kan justera upplösningen genom att trycka på **Upplösning** och sedan öka eller minska upplösningen med skjutreglaget.

Om din adapter inte finns med i listan med detekterade Miracast-adaptrar ska du kontrollera följande:

- Kontrollera att bildskärmen eller adaptern är kompatibel med Miracast.
- Kontrollera att bildskärmen eller adaptern är ansluten och har strömförsörjning.
- Kontrollera att din brandvägg inte blockerar Miracast-programvaran.
- Uppdatera den fasta programvaran i adaptern enligt tillverkarens instruktioner som medföljde adaptern eller från tillverkarens webbplats.
- Kontakta adaptertillverkaren om du behöver support.

Förbättra skärmupplösningen

- Justera bildskärmsegenskaperna på surfplattan så att de överensstämmer med TV:ns inbyggda skärmupplösning.
- Ta reda på den inbyggda skärmupplösningen genom att söka på Internet eller läsa användarhandboken som medföljde TV:n eller bildskärmsadaptern.
- Miracast-bildskärmsadaptern kan ha en maximal skärmupplösning som inte motsvarar TV:ns inbyggda upplösning.

Förbättra anslutningshastigheten för att öka prestandan


När videoströmmen inte är jämn eller ljudet hackar kan den trådlösa anslutningen till adaptern ha förlorat bandbredd.

- Flytta surfplattan närmare adaptern. Ju kortare avstånd mellan surfplattan och adaptern, desto bättre anslutningshastighet.
- Se till att det inte finns några större hinder, t.ex. väggar, mellan surfplattan och mottagaren.

- Strömma mediefiler direkt från surfplattan, inte trådlöst från Internet. När du strömmar från Internet används surfplattans trådlösa anslutning för både Miracast och Internet och det kan minska den trådlösa bandbredden.
- Kontakta adaptertillverkaren om du behöver support.

6 Använda Inställningar

Du använder Inställningar för att ansluta till nätverk, göra inställningar och hitta information om surfplattan.

- Tryck på  och sedan på .
– eller –
- Dra med fingret från överkanten och nedåt, tryck på  och sedan på .

TRÅDLÖST OCH NÄTVERK

- **Wi-Fi** – Aktivera eller inaktivera **Wi-Fi** och anslut till ett trådlöst nätverk så att du kan läsa e-posten, söka på Internet eller komma åt webbplatser för sociala medier.
- **Bluetooth** – Aktivera eller inaktivera **Bluetooth** och para ihop en Bluetooth-enhet, t.ex. ett headset eller tangentbord, med din surfplatta.
- **Dataanvändning** – Visa ett diagram över hur mycket data som använts under den valda perioden. Dataanvändningen per installerad app visas också.
- **Mer...** – Aktivera eller aktivera **Flygplansläge**, **VPN**, **Internetdelning och surfpunkt** eller **Mobilnät**.



ENHET

- **Ljud**
 - **Volym** – Tryck på **Volym**, tryck på **Musik, video, spel och andra medier, Ringsignal och meddelanden** eller **Alarm**, välj önskad volym med skjutreglaget och tryck på **OK**.
 - **Telefonens ringsignal** – Tryck på **Telefonen ringsignal**, välj en ringsignal genom att trycka på den och tryck på **OK**.
 - **Vibrerar när den ringer** – Markera kryssrutan om du vill aktivera vibrationer eller avmarkera den om du vill inaktivera vibrationer.
- **System**
 - **Standardmeddelande** – Tryck på **Standardmeddelande**, välj ett ljud genom att trycka på det och tryck sedan på **OK**.
 - **Knappljud** – Markera kryssrutan om du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.
 - **Ljud vid tryck** – Markera kryssrutan om du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.
 - **Skärmlåsljud** – Markera kryssrutan om du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.
 - **Vibrera vid tryck** – Markera kryssrutan om du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.

- **Skärm**
 - **Ljusstyrka** – Tryck på skjutreglaget för att välja önskad ljusstyrka.
 - **Bakgrund** – Du kan välja en bild som ska visas på startsidan genom att välja **Galleri**, **Levande bakgrundsbilder** eller **Bakgrunder** och sedan välja **Ange bakgrund**.
 - **Rotera skärmen automatiskt** – Markera kryssrutan och du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.
 - **Viloläge** – Välj efter hur lång tid surfplattan ska ställas in i viloläge.
 - **Dagdrömmar** – Välj en bild som ska visas när surfplattan dagdrömmar och tryck på **Starta nu**, eller tryck på **Då ska dagdrömmar aktiveras** och välj **När den dockas**, **När den laddas** eller **Båda**.
 - **Teckenstorlek** – Välj **Liten**, **Normal**, **Stor** eller **Mycket stor**.
 - **Trådlös bildskärm** – Tryck på det här alternativet så visas en lista med trådlösa enheter.
- **Lagring** – Visa hur mycket utrymme som är ledigt i surfplattans minne och i microSD™-kortets minne (om ett sådant kort är installerat).
- **Batteri** – Visa batteriladdningen i procent och hur mycket batteri som olika funktioner förbrukar.
- **Appar** – Visa hämtade appar och appar som körs. Om du vill visa information eller avinstallera en app trycker du på appen.



PERSONLIGT

- **Platsåtkomst** – Aktivera eller inaktivera **Åtkomst till min plats**, **GPS-satelliter** och **Plats från Wi-Fi/nätverk för mobila enheter**.
- **Säkerhet** – Ange inställningar för följande funktioner:
 - **Skärmsäkerhet** – Tryck på **Skärmlås**, **Dra**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN-kod** eller **Lösenord** och följ sedan anvisningarna på skärmen. Mer information finns i [Skydda surfplattan på sidan 15](#).
 - **Information om ägaren** – Du kan visa information om ägaren på låsskärmen genom att markera kryssrutan och skriva den text som ska visas. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.
 - **SIM-kortlås** – Ställ in ett SIM-kortlås om ett SIM-kort är installerat.
 - **Gör lösenord synliga** – Markera kryssrutan om du vill aktivera eller avmarkera den om du vill inaktivera funktionen.
 - **Enhetsadministration** – Tryck på det här alternativet för att visa eller inaktivera enhetsadministratörer.
 - **Okända källor** – Markera kryssrutan om du vill tillåta att appar från okända källor installeras, eller avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.
 - **Verifiera appar** – Markera kryssrutan om du inte tillåter att appar som kan orsaka skada installeras eller vill bli varnad innan detta sker, eller avmarkera den här kryssrutan om du vill inaktivera den här funktionen.

- **Säkra uppgifter** – Tryck på det här alternativet om du vill visa certifikat med säkra uppgifter.
- **Installera från SD-kort** – Tryck på det här alternativet om du vill installera certifikat från ett installerat microSD-kort.
- **Språk och inmatning**
 - **Språk** – Tryck på det här alternativet för att välja ett språk.
 - **Stavningskontroll** – Markera den här kryssrutan om du vill aktivera den här funktionen och tryck sedan på  för att välja ett språk
 - **Egen ordlista** – Lägg till ord i din egen ordlista genom att följa anvisningarna på skärmen.
 - **Tangentbord och inmatningsmetoder** – Tryck på **Standard** för att välja ett tangentbord.
 - **Googles röstinmatning** – Markera den här kryssrutan om du vill aktivera den här funktionen och tryck sedan på  för att ange inställningar. Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera funktionen. .
 - **Röstsökning** – Tryck på det här alternativet om du vill ange inställningar för Googles röstsökning.
 - **Text-till-tal-utdata** – Tryck på det här alternativet om du vill aktivera och ange inställningar för Googles Text-till-tal-utdata-funktion.
 - **Mus/trackpad** – Tryck på **Pekarhastighet**, tryck på skjutreglaget för att välja önskad hastighet och tryck sedan på **OK**.
- **Säkerhetskopiering och återställning** – Gör inställningar för **SÄKERHETSKOPIERA OCH ÅTERSTÄLL** och **PERSONLIGA DATA**. Mer information finns i [Säkerhetskopiera och återställa data på sidan 16](#).

KONTON

Befintliga konton visas.

- **Lägg till ett e-postkonto eller någon annan typ av konto** – Gå till **KONTON**, tryck på **+ Lägg till konto** och följ sedan instruktionerna på skärmen.
- **Synka ett konto** – Gå till **KONTON** och tryck på namnet på kontot. Tryck på namnet på kontot en gång till, tryck på  i det övre högra hörnet av skärmen och tryck sedan på **Synka nu**.
- **Ta bort ett konto** – Gå till **KONTON** och tryck på namnet på kontot. Tryck på namnet på kontot en gång till, tryck på  i det övre högra hörnet och tryck sedan på **Ta bort konto**.

SYSTEM



- **Datum och tid** – Aktivera eller inaktivera **Automatisk datum- och tidsinställning** och välj inställningar för tidszon, tidsformat och datumformat.
- **Tillgänglighet** – Aktivera eller inaktivera **TalkBack**, **Förstoringsrörelser**, **Stor text**, **Avstängningsknappen avslutar samtal**, **Rotera skärmen automatiskt**, **Läs upp lösenord**, **Genväg för tillgänglighet**, **Text-till-tal-utdata**, **Fördröjning för håll ned**, **Snabbstart (kall)**, **Ökad webbtillgänglighet**, **Omvänd axel för spel** och **Snabbstart (varm)**.
- **Om surfplattan** – Visar systemstatus, juridisk information, modellnummer och version av operativsystemet för din surfplatta.

Om du vill söka efter systemuppdateringar trycker du på **Systemuppdateringar** och sedan på **Kontrollera nu**.

7 Skydda surfplattan

Du kan hindra andra från att komma åt data på din surfplatta genom att välja en skärmlåsmetod.

Ställ in ett skärmlås

1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **PERSONLIGT** och tryck på **Säkerhet** och gå sedan till **SKÄRMSÄKERHET** och tryck på **Skärmlås**.
3. Under **Välj skärmlås** väljer du någon av följande skärmlåstyper och följer sedan instruktionerna på skärmen.



OBS! Om du redan har ett skärmlås inställt måste du låsa upp skärmen innan du kan ändra läsinställningarna.

- **Dra** – Lås upp skärmen genom att dra med fingret åt höger.
- **Ansiktslås (endast vissa modeller)** – Lås upp skärmen genom att titta på den.
- **Grafiskt lösenord** – Rita ett enkelt mönster för att låsa upp skärmen.
- **PIN-kod** – Ange minst fyra siffror för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord** – Ange minst fyra bokstäver eller siffror. Det här alternativet ger det bästa skyddet om du väljer ett starkt lösenord.

8 Säkerhetskopiera och återställa data

Uppdatera appar, widgetar och operativsystemet

HP rekommenderar att du regelbundet uppdaterar dina appar och widgetar samt operativsystemet till de senaste versionerna. Uppdateringar kan lösa problem och ge surfplattan nya funktioner och alternativ. Tekniken ändras ständigt och när du uppdaterar surfplattans appar, widgetar och operativsystem kan den köra den senaste tekniken på marknaden. Till exempel kanske inte äldre appar och widgetar fungerar optimalt med det senaste operativsystemet.

Gå till Google Play-butiken och hämta de senaste versionerna av appar och widgetar från HP och andra leverantörer. Operativsystemet hämtar automatiskt systemuppdateringar och talar om när det är redo att installera dessa uppdateringar. Om du vill uppdatera operativsystemet manuellt kan du gå till <http://www.hp.com/support>.



Säkerhetskopiering och återställning

Du kan göra inställningar för att säkerhetskopiera dina data så att du kan återställa dem ifall de skulle gå förlorade.















1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **PERSONLIGT** och tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
3. Under **SÄKERHETSKOPIERING OCH ÅTERSTÄLLNING** väljer du ett eller flera av följande alternativ:
 - **Säkerhetskopiera mina data** – Markera kryssrutan om du vill aktivera säkerhetskopiering av appdata, Wi-Fi-lösenord och andra inställningar till Google-servrar eller avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera denna funktion.
 - **Säkerhetskopiera konto** – Välj ett Google-konto för säkerhetskopiering av data.
 - **Automatisk återställning** – Markera kryssrutan om du vill att säkerhetskopierade inställningar och data ska återställas när en app ominstalleras, eller avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera denna funktion.

Återställ standardinställningar

Så här återställer du alla inställningar och tar bort alla data från enheten:

1. Tryck på  och sedan på .
2. Gå till **PERSONLIGT** och tryck på **Säkerhetskopiering och återställning**.
3. Under **PERSONLIGA DATA** väljer du **Återställ standardinställningar** och följer sedan instruktionerna på skärmen.

9 Använda röstsamtalsfunktionerna (endast för surfplattor med röstfunktioner)

Ikon	Beskrivning
	Ring ett samtal – Tryck på ikonen  på startsidan eller på skärmen Appar, ange telefonnumret genom att trycka på tangenterna och tryck sedan på ikonen. – eller – Tryck på  , tryck på en kontakts namn och tryck sedan på ikonen  .
	Besvara ett samtal – Dra ikonen  utanför cirkeln.
	Avsluta ett samtal – Tryck på ikonen  längst ner på skärmen.
	Skicka ett samtal till röstbrevlådan – Dra ikonen  utanför cirkeln.
	Ring tillbaka till någon som nyligen sökt dig – Tryck på ikonen  , tryck på  och tryck på ett nyligen inkommet samtal för att ringa tillbaka.
	Kontakter – Gör att du kan lagra telefonnummer som du ofta ringer till.

10 Fler HP-resurser

Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.

Resurs	Innehållsförteckning
Support från HP Support i resten av världen ges på http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.us.html .	<ul style="list-style-type: none">• Chatta med en HP-tekniker online.• Skicka e-post till support.• Telefonnummer till support.• Hitta platser med HP-servicecenter.
Google För Google-support, gå till http://www.google.com/mobile/android .	<ul style="list-style-type: none">• Hjälp och support online för Google.
<i>Snabbstart</i> Dokumentet <i>Snabbstart</i> finns i dokumentmappen i kartongen med surfplattan.	<ul style="list-style-type: none">• Viktiga föreskrifter.
<i>Produktmeddelanden</i> Dokumentet <i>Produktmeddelanden</i> finns i dokumentmappen i kartongen med surfplattan.	<ul style="list-style-type: none">• Viktiga föreskrifter.
Begränsad garanti Garantiinformation finns i dokumentmappen i kartongen med surfplattan.	<ul style="list-style-type: none">• Garantiinformation om den här surfplattan.

Index

A

ansiktslås 15
appår 3

B

batteri 11
Beats Audio 11
Bluetooth 7, 11

D

dator 7
datum och tid 11
display 11

F

foton 5
 skriva ut 5
 visa 5

G

garanti 18
Gmail 3

H

hämta 3

I

ikoner 2
ikon för alla appar 2
ikon för röstsökning 2
ikon för senaste apparna 2
ikon för startsida 2
ikon för sökning 2
ikon för tillbaka 2
inställningar 11

K

kalender 3
kamera 5
klocka 3
konton 11

L

lagring 11
ljud 11

lösenord 15

M

Miracast (endast vissa modeller)
8

N

nätverk 7

P

PIN-kod 15
Produktmeddelanden 18

R

ringa röstsamtal (endast för
surfplattor) 17

S

skriva ut 5
skärmbild 5
skärmdumpar 5
skärmlås 15
Snabbstart 18
språk 11
säkerhetskopiering och
återställning 16

V

videoklipp
 inspelning 5
 visa 5

W

widgetar 3
wi-fi 7, 11
Windows 7

Å

återställ standardinställningar 16