



HP DesignJet D5800 Production Printer

- EN** HP DesignJet D5800 Production Printer Introductory Information
- ZHCN** HP DesignJet D5800 生产打印机介绍信息
- ZHTW** HP DesignJet D5800 生產型印表機資訊導引
- KO** HP DesignJet D5800 프로덕션 프린터 기본 정보
- ID** HP Printer Produksi DesignJet D5800 Informasi Pendahuluan
- JP** HP DesignJet D5800 Production Printer シリーズ基本情報

What is it?

Your printer is a color inkjet printer designed for fast, high-quality printing, with a resolution of up to 2400 × 1200 optimized dpi from a 1200 × 1200 dpi input (using the Max. resolution for photo papers option).

- Maximum paper width of 1524 mm (60 in). Limited support for backlit paper up to 1550 mm (61 in) wide, using the optional extra-wide spindle.
- A four-ink system that provides a wide color range on polypropylene, matte fine-art papers and glossy photo papers for photographic and graphic arts prints.

Other sources of information

A complete user's guide and further information on your printer are available at HP's support website: www.hp.com/go/D5800/support

The guide provides information on the following topics:

- Introduction to the printer and its software
- Installing the software
- Setting up the printer
- Paper handling
- Handling ink cartridges and printheads
- Printing
- Color management
- Practical printing examples
- Maintaining the printer
- Accessories
- Troubleshooting print-quality issues
- Troubleshooting paper issues
- Troubleshooting ink cartridge and printhead issues
- Troubleshooting general printer issues
- Front-panel error messages
- Getting help
- Printer specifications
- Job-handling scenarios

Legal notices

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Products and services are set forth in the express warranty statement accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

For some countries/regions a printed HP Limited Warranty is provided in the box. In countries/regions where the warranty is not provided in printed format, you may request a printed copy from www.hp.com/go/orderdocuments.


Safety precautions

The following precautions ensure the proper use of the printer and prevent the printer from being damaged. Follow these precautions at all times.

- Use the power supply voltage specified on the nameplate. Avoid overloading the printer's electrical outlet with multiple devices.
- Ensure that the printer is well-grounded. Failure to ground the printer can result in electrical shock, fire and susceptibility to electromagnetic interference.
- Do not disassemble or repair the printer yourself. Contact your local HP Service Representative for service, see *Using your printer*.

- Use only the electrical cord supplied by HP with the printer. Do not damage, cut or repair the power cord. A damaged power cord can cause fire or electric shock. Replace a damaged power cord with an HP-approved power cord.
- Do not allow metal or liquids (except those used in HP Cleaning Kits) to touch the internal parts of the printer. Doing so can cause fire, electric shock or other serious hazards.
- Turn off the printer and unplug the power cable from the power outlet in any of the following cases:
 - When you place your hands inside the printer
 - If there is smoke or an unusual smell coming from the printer
 - If the printer is making an unusual noise not heard during normal operation
 - If a piece of metal or a liquid (not part of cleaning and maintenance routines) touches internal parts of the printer
 - During a thunderstorm
 - During a power failure

The front panel



The front panel has the following components, starting with the four direct-access keys:

1. Trigger media loading.
2. **View information** key. By pressing this key repeatedly, you can see information about all loaded papers, about the printer's connection to the computer, about the printer's ink level and about the printhead status.
3. Pause printing key pauses printing after current job is being finished (not immediately). Press the key again to restart printing. This can be useful, for instance, when you want to change or load a roll or change cartridges and/or printheads
4. **Form feed and cut** key.
5. Front-panel display: displays errors, warnings and information on using your printer.
6. **Back** key: to go to the previous step in a procedure or interaction. To go to the upper level, or leave the option in the menu, or when given an option.
7. **Menu** key: press to return to the main menu of the front-panel display. If you are already on the main menu it will display the status screen.
8. **Down** key: to go down in a menu or option, or to decrease a value, for example when configuring the frontpanel display contrast or the IP address.
9. **Power** key: to turn the printer off or on, it also has a light to indicate the printer's status. If the power key light is off the printer is off. If the power key light is blinking green, the printer is starting up. If the power key light is green on, the printer is on. If the power key light is amber on, the printer is in standby. If the power key light is blinking amber, the printer needs attention.
10. **Cancel** key: to abort a procedure or interaction.
11. **Up** key: to go up in a menu or option, or to increase a value, for example when configuring the front-panel display contrast or the IP address.
12. **OK** key: to confirm an action while in a procedure or interaction. To enter in a submenu in the menu. To select a value when given an option. If the status screen is displayed, this key takes you to the main menu.

13. Status light: indicates the printer's status. If the status light is solid green, the printer is ready. If it is flashing green, the printer is busy. If it is solid amber, there is a system error. If it is flashing amber, the printer needs attention.

Front-panel error messages and codes

If an error message appears on the front panel that is **not** included in this list, and you are in doubt about the correct response, turn off the printer and then turn it back on. If the problem persists, contact HP Support. See *Using your printer*.

Error message or code	Recommendation
[Color] cartridge has expired	Replace the cartridge.
[Color] cartridge is missing	Insert a cartridge of the correct color.
[Color] cartridge is out of ink	Replace the cartridge.
[Color] printhead #[n] error: please remove	Remove the incorrect printhead and insert a new printhead of the correct type (color and number).
[Color] printhead #[n] error: replace	Remove the non-functional printhead and insert a new printhead.
Faulty cartridge. Replace [color] cartridge	Replace the cartridge.
PDL Error: Ink system not ready	Clean the printheads.
Replace [color] cartridge	Replace the cartridge.
Reseat [color] cartridge	Remove and reinsert the same cartridge.
26.n.01 (where n = the ink cartridge number)	Remove ink cartridge n and reinstall it in the printer. If the error persists, replace the ink cartridge. If the problem persists, contact HP Support.
29.01	The maintenance cartridge is not inserted correctly. Open the maintenance cartridge door on the right side of the printer, make sure that the maintenance cartridge is correctly seated, and then close the door. If the problem persists, replace the maintenance cartridge. If the problem persists, contact HP Support.
32.1.01	A take-up reel error has occurred. Make sure that the paper is adequately taped to the take-up reel spindle core, and then make sure that the winding direction is correctly set.
32.2.01	The take-up reel cannot be detected. Make sure that the take-up reel sensor cable is correctly connected.
63.04	An input/output problem has occurred with the network card. Try the following remedies: <ul style="list-style-type: none"> • Make sure that the network cable is correctly connected to the network card. • Verify that your printer firmware is up to date. If the problem persists, contact HP Support.
81.01, 81.03, 86.01	Open the printer window and make sure that there are no obstacles restricting the movement of the drive roller. If the paper has jammed and is restricting the movement of the drive roller, lift the paper load lever and clear the obstruction. If the problem persists, contact HP Support.

Power specifications

Auto-ranging input voltage and current	100–127 V AC ($\pm 10\%$), 5 A 220–240 V AC ($\pm 10\%$), 3 A
Frequency	50/60 Hz (± 3 Hz)
Power	420 W maximum 270 W printing < 48 W ready < 5 W asleep < 0.3 W off

Declaration of conformity

Declarations

According to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

	DoC #: BCLAA-1003-R16 Original/
Manufacturer's name:	HP Inc.
Manufacturer's address:	HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain

declares, under its sole responsibility, that the product:

Product name and model⁽²⁾:	HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer series HP DesignJet Z6600 Production Printer series HP DesignJet Z6200 Photo Printer series HP DesignJet T7200 Printer series HP DesignJet T7100 Printer series HP DesignJet D5800 Production Printer series
Regulatory Model Number⁽¹⁾:	BCLAA-1003
Product options:	All

conforms to the following product specifications and regulations:

Safety:	IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC:2011 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 UL 60950-1 (Second Edition) + A1:2011 + A2:2014 EN 62479:2010	EMC:	EN 55032:2012 Class A CISPR 32:2012 Class A EN 55022:2010 Class A CISPR 22:2008 Class A EN 55024:2010 CISPR 24:2010 EN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 FCC CFR 47 Part 15 Class A ICES-003, Issue 5 Class A
RoHS:	EN 50581:2012		
Other:	ENERGY STAR Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure		

The product herewith complies with the requirements of the Low-Voltage Directive 2006/95/EC (until 19.4.2016), the Low-Voltage Directive 2014/35/EU (from 20.4.2016), the EMC Directive 2004/108/EC (until 19.4.2016), the EMC Directive 2014/30/EU (from 20.4.2016), the RoHS Directive 2011/65/EU, and carries the **CE** marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Additional information

1. This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports; this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
2. This product was tested in a typical HP environment.



Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Jordi Gorchs, Manager

October 4, 2016

Large Format Printing Division

Local contact for regulatory topics only:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

产品简介

您的打印机是专为快速、高质量打印设计的彩色喷墨打印机。它具有 1200 × 1200 dpi 输入，分辨率高达 2400 × 1200 optimized dpi(使用适合照片纸选项的最大分辨率)。

- 最大纸张宽度 1524 毫米（60 英寸）。使用可选的超宽卷轴可有限支持最宽 1550 毫米（61 英寸）的背光纸。
- 四色墨水系统：可以在聚丙烯、亚光水彩纸和光面相纸上提供很宽的颜色范围，适用于照片和图形艺术打印。

其他信息来源

HP 支持网站上提供了有关您打印机的完整用户指南和更多信息，网址为：www.hp.com/go/D5800/support

该指南提供了有关以下主题的信息：

- 打印机及其软件简介
- 安装软件
- 设置打印机
- 纸张操作
- 处理墨盒和打印头
- 打印
- 颜色管理
- 实际打印示例
- 维护打印机
- 附件
- 打印质量问题的故障排除
- 纸张问题的故障排除
- 墨盒和打印头问题的故障排除
- 打印机一般问题的故障排除
- 前面板错误消息
- 获得帮助
- 打印机规格
- 作业处理方案

法律通告

本文包含的信息如有变更，恕不另行通知。有关 HP 产品和服务的全部保修和保证条款，均已在相关产品和服务所附带的保修声明中进行了明确的规定。本文中的任何内容都不应被引伸为补充保证。HP 对本文中出现的技术错误、编辑错误或疏漏之处概不负责。

对于某些国家/地区，包装箱内会提供印刷版的 HP 有限保修声明。在不提供印刷版保修声明的国家/地区，可从 www.hp.com/go/orderdocuments。


安全防范措施

以下防范措施可确保正确使用打印机和防止打印机受到损坏。请始终按照这些防范措施操作。

- 使用铭牌上指定的电源电压。避免因将多个设备插入打印机电源插座而导致过载。
- 确保打印机正确接地。否则，可能会导致触电、火灾并且容易产生电磁干扰。
- 不要自行拆开或修理打印机。请与本地 HP 服务代表联系以了解服务信息，并参阅《使用打印机》。
- 仅使用 HP 随打印机提供的电线。不要损坏、切割或修理电源线。损坏的电源线可能会导致火灾或触电。请使用 HP 认可的电源线更换损坏的电源线。
- 不要让金属或液体（除了 HP 清洁套件中使用的液体）接触到打印机的内部部件。否则，可能会导致火灾、触电或其他严重伤害。

- 出现以下任一情况，请关闭打印机的电源并从电源插座拔下电源线：
 - 将手伸进打印机内部
 - 打印机冒烟或发出不正常的气味
 - 打印机发出正常运行过程中从未产生的异常噪音
 - 金属或液体（非清洁或日常维护过程中所需）触及打印机内部部件
 - 雷暴天气
 - 断电

前面板



前面板包含以下组件（从四个快捷访问键开始）：

1. 触发介质装入。
2. 查看信息键。通过反复按此键，可以查看有关装入的纸张、打印机与计算机的连接、墨水量以及打印头状态的信息。
3. 暂停打印键将在当前作业完成后暂停打印（不是立即暂停）。再次按该键将重新开始打印。例如，当您更换或装入卷筒或更换墨盒和/或打印头时，该键可能非常有用。
4. 进纸并剪切键。
5. 前面板显示屏：显示错误、警告以及及使用打印机有关的信息。
6. 返回键：返回过程或交互中的上一步骤。转到上一级别或在给出选项时保留菜单中的选项。
7. 菜单键：按此键可返回前面板显示屏的主菜单。如果已经位于主菜单，则将显示状态屏幕。
8. 向下键：在菜单或选项中向下移动，或用于减小数值，例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
9. 电源键：关闭或打开打印机，该键同时带有一个用以指示打印机状态的指示灯。如果电源键指示灯熄灭，则表示打印机已关闭。如果电源键指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正在启动。如果电源键指示灯呈绿色亮起，则表示打印机已打开。如果电源键指示灯呈黄色亮起，则表示打印机处于待机状态。如果电源键指示灯呈黄色闪烁，则表示打印机有问题，需要注意。
10. 取消键：中止过程或交互。
11. 向上键：在菜单或选项中向上移动，或用于增大数值，例如在配置前面板显示屏对比度或 IP 地址时。
12. OK 键：确认过程或交互中的操作。进入菜单中的子菜单。给出选项时选择选项项。如果已显示状态屏幕，按该键时将返回到主菜单。
13. 状态指示灯：表明打印机的状态。如果状态指示灯一直呈绿色亮起，则表示打印机已就绪。如果 LED 指示灯呈绿色闪烁，则表示打印机正忙。如果 LED 指示灯一直呈黄色亮起，表示存在系统错误。如果 LED 指示灯呈黄色闪烁，表示打印机有问题，需要注意。

前面板错误消息和代码

如果前面板上显示的错误消息未包含在该列表中，并且您无法确定应如何正确作出响应，请关闭打印机，然后重新将其打开。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。请参阅《使用打印机》。

错误消息或代码	建议
[颜色]墨盒已到期	更换相应的墨盒。
缺少[颜色]墨盒	插入相应颜色的墨盒。
[颜色]墨盒墨水耗尽	更换相应的墨盒。
[n]号[颜色]打印头错误: 请卸下	卸下不正确的打印头，然后插入相应类型（颜色和编号）的新打印头。
[n]号[颜色]打印头错误: 更换	卸下无法正常工作的打印头，然后插入新的打印头。
墨盒有故障。更换[颜色]墨盒	更换相应的墨盒。
PDL 错误: 墨水系统尚未准备好	清洁打印头。
更换[颜色]墨盒	更换相应的墨盒。
重新安装[颜色]墨盒	卸下并重新插入同一墨盒。
26. n. 01（其中 n = 墨盒编号）	卸下墨盒 n，然后在打印机中重新安装该墨盒。如果错误仍然存在，请更换该墨盒。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。
29. 01	未正确插入维护墨盒。打开打印机右侧的维护墨盒盖，确保正确安装了维护墨盒，然后关闭墨盒盖。如果问题仍然存在，请更换维护墨盒。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。
32. 1. 01	出现卷纸收纸器错误。确保用胶带将纸张正确固定到卷纸收纸器卷轴芯棒上，然后确保正确设置了卷绕方向。
32. 2. 01	检测不到卷纸收纸器。确保正确连接了卷纸收纸器传感器电缆。
63. 04	网卡出现输入/输出问题。尝试执行以下纠正方法： <ul style="list-style-type: none">• 确保将网络电缆正确连接到网卡上。• 确认您的打印机固件是最新的。 如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。
81. 01、81. 03、86. 01	打开打印机护盖，确保没有障碍物限制驱动滚筒移动。如果发生卡纸并限制驱动滚筒移动，请提起纸张装入手柄并清除障碍物。如果仍出现该问题，请与 HP 支持部门联系。

电源规格

自动调整输入电压和电流范围	100–127 V AC ($\pm 10\%$), 5 A 220–240 V AC ($\pm 10\%$), 3 A
频率	50/60 赫兹 (± 3 赫兹)
电源	最大 420 瓦 270 瓦 (打印状态下) < 48 瓦 (准备就绪) < 5 瓦 (处于睡眠状态) < 0.3 瓦 (关机状态下)

合格声明

声明

符合 ISO/IEC 17050-1、EN 17050-1 标准要求

DoC #: BCLAA-1003-R16 Original/en

制造商名称:	HP Inc.
制造商地址:	HP 打印和计算解决方案 S.L.U. Cami de Can Graells, 1 – 21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain

声明（责任自负），其产品:

产品名称与型号 ⁽²⁾ :	HP DesignJet Z6800 Photo Production 系列打印机 HP DesignJet Z6600 系列打印机 HP DesignJet Z6200 系列照片打印机 HP DesignJet T7200 系列打印机 HP DesignJet T7100 系列打印机 HP DesignJet D5800 系列多功能一体机
--------------------------	--

管制型号⁽¹⁾: BCLAA-1003

产品选项: 全部

遵从下列产品规格及规范:

安全性:	IEC 60950-1:2005 (第 2 版) + A1:2009 + A2:2013	EMC: EN 55032:2012 A 类
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC: 2011	CISPR 32:2012 A 类
	CAN/CSA-C22.2 第 60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 号	EN 55022:2010 A 类
	UL 60950-1 (第 2 版) + A1:2011 + A2:2014	CISPR 22:2008 A 类
	EN 62479:2010	EN 55024:2010
		CISPR 24:2010
		EN 61000-3-2:2014
	IEC 61000-3-2:2014	
	EN 61000-3-3:2013	
	IEC 61000-3-3:2013	
	FCC CFR 47 第 15 部分 A 类	
	ICES-003 第 5 期 A 类	
RoHS:	EN 50581:2012	
其它:	ENERGY STAR 合格成像设备操作模式 (OM) 测试程序	

本产品符合低电压指令 2006/95/EC (有效期至 2016 年 4 月 19 日)、低电压指令 2014/35/EU (2016 年 4 月 20 日开始生效)、EMC 指令 2004/108/EC (有效期至 2016 年 4 月 19 日)、EMC 指令 2014/30/EU (2016 年 4 月 20 日开始生效) 和 RoHS 指令 2011/65/EU 的要求, 并带有相应 **CE** 标志。

该设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。其使用应符合以下两个条件: 1) 本设备不产生有害干扰, 并且 2) 本设备必须可承受任何干扰, 包括可能导致运行异常的干扰。

补充信息

1. 本产品将获得一个管制型号, 它符合设计的监管方面。管制型号是指管制文档和测试报告中的产品主识别号; 此编号不应与销售名称或产品编号相混淆。
2. 本产品在典型 HP 环境中进行了测试。



Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Jordi Gorchs, 经理

2016 年 10 月 4 日

大幅面打印部门

各地联系人（仅限规范方面的问题）：

欧盟： HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

美国： HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

這是什麼？

您的印表機是專為快速、高品質列印而設計的彩色噴墨印表機，解析度可達 2400 × 1200 最佳化 dpi，1200 × 1200 dpi 輸入（使用相片紙選項的最大解析度）。

- 紙張寬度上限是 1524 公釐（60 吋）。使用選購的加寬捲軸時，可在某個限度內支援 1550 公釐（61 吋）寬的背光紙。
- 六色或八色墨水系統可在霧面美術用紙和光面相紙上呈現廣泛的色彩範圍，適合用於相片列印和製版列印。四色墨水系統可在聚內烯薄膜、霧面美術用紙和光面相紙上呈現廣泛的色彩範圍，適合用於相片列印和製版列印。

其他資訊來源

您印表機的完整使用指南和其他資訊可以在 HP 的支援網站取得：www.hp.com/go/D5800/support

該指南提供了以下主題的資訊：

- 印表機及其軟體簡介
- 安裝軟體
- 設定印表機
- 紙張處理
- 處理墨水匣和印字頭
- 列印
- 色彩管理
- 實用的列印範例
- 維護印表機
- 附件
- 列印品質問題故障排除
- 紙張問題故障排除
- 墨水匣和印字頭問題故障排除
- 印表機一般問題故障排除
- 前控制面板錯誤訊息
- 取得說明
- 印表機規格
- 工作處理案例

法律聲明

此文件所包含資訊如有更改，恕不另行通知。HP 產品和服務的唯一保固明確記載於該等產品和服務所隨附的保固聲明中。本文件的任何部分都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

針對部分國家/地區，包裝盒內會提供書面的 HP「有限保固」。針對未提供書面保固的國家/地區，您可以向 www.hp.com/go/orderdocuments。


安全預防措施

下列預防措施可確保適當使用印表機，以免印表機受損。請務必隨時遵守這些預防措施。

- 使用商標上指定的電源供應電壓。不要在印表機的電源插座上插接多個裝置以免超載。
- 確定印表機接地良好。印表機接地不良可能造成觸電和火災，而且極易受到電磁干擾。
- 切勿自行拆解或修理印表機。如需維修，請參閱《[使用您的印表機](#)》，與您當地的 HP 維修工程師聯絡。
- 僅將印表機與 HP 提供的電源線搭配使用。請勿損壞、剪斷或維修電源線。損壞的電源線可能會造成火災或電擊。請使用 HP 認可的電源線來更換受損的電源線。
- 切勿讓金屬或液體（HP 清潔組所附的物品除外）碰觸到印表機的內部零件。否則可能造成火災、觸電或其他嚴重危害。

- 若遇到以下任何情況，請關閉印表機並從插座拔除電源線：
 - 將手伸進印表機內部
 - 印表機冒煙或散發異常味道
 - 印表機發出正常運作期間所沒有的奇怪雜音
 - 任何金屬或液體（日常清潔和維護所使用的物品除外）碰觸到印表機的內部零件
 - 大雷雨期間
 - 電力中斷期間

前控制面板



前控制面板具有下列元件，從四個直接存取鍵開始說明：

1. 觸發紙材裝入。
2. 檢視資訊鍵。重複按下此按鍵可以查看有關所有裝入的紙張、印表機與電腦的連線、印表機的墨水量，以及印字頭狀態的資訊。
3. 「暫停列印」按鍵會在目前工作完成後（非立即）暫停列印。再次按下此按鍵可重新啟動列印。例如，當您想要變更或裝入捲筒，或變更墨水匣及（或）印字頭時，這個按鍵就很有用。
4. 進紙並裁切鍵。
5. 前控制面板顯示幕：顯示使用印表機時出現的錯誤、警告和資訊。
6. 上一步鍵：回到程序進行中或互動期間的上一步驟。回到上一層功能表，或出現選項以供選擇時維持原來的選項。
7. 功能表鍵：按下即可回到前控制面板顯示幕的主功能表。如果目前已在主功能表的位置，則會顯示狀態畫面。
8. 向下鍵：在功能表或選項中往下移動，或是減少數值，例如在設定前控制面板顯示幕對比度或 IP 位址時。
9. 電源鍵：開啟或關閉印表機，上面還有指示燈指出印表機的狀態。如果電源鍵指示燈沒有亮，表示印表機目前關機。如果電源鍵指示燈閃爍綠燈，表示印表機正在啟動。如果電源鍵指示燈持續亮綠燈，表示印表機目前開機。如果電源鍵指示燈持續亮橘紅燈，表示印表機目前是在待機狀態。如果電源鍵指示燈閃爍橘紅燈，表示印表機可能有問題。
10. 取消鍵：中止程序或互動過程。
11. 向上鍵：在功能表或選項中往上移動，或是增加數值，例如設定前控制面板顯示幕對比度或 IP 位址的值。
12. OK 鍵：確認程序進行中或互動期間執行的動作。從功能表進入子功能表。從提供的選項中選取值。如果目前已顯示狀態畫面，這個按鍵就會帶您前往主功能表。
13. 狀態指示燈：指出印表機的狀態。如果狀態指示燈持續亮綠燈，表示印表機已經就緒。若是閃爍綠燈，則表示印表機忙碌中。如果持續亮橘紅燈，就表示系統發生錯誤。若是閃爍橘紅燈，即表示印表機可能有問題。

前控制面板錯誤訊息及代碼

如果清單中沒有前控制面板上出現的錯誤訊息，而您不確定該如何正確回應，請先關閉印表機電源然後再加以開啟。如果問題持續存在，請聯絡 HP 支援中心。請參閱《使用您的印表機》。

錯誤訊息或代碼	建議
[色彩] 墨水匣已到期	更換墨水匣。
[色彩] 墨水匣遺失	插入色彩正確的墨水匣。
[色彩] 墨水匣墨水已用盡	更換墨水匣。
[色彩] 印字頭 #[n] 錯誤：請移除	取出不正確的印字頭，然後插入類型（色彩和編號）正確的新印字頭。
[色彩] 印字頭 #[n] 錯誤：更換	取出無法運作的印字頭，然後插入新的印字頭。
墨水匣故障。更換 [色彩] 墨水匣	更換墨水匣。
PDL 錯誤：墨水系統未準確就緒	清潔印字頭。
更換 [色彩] 墨水匣	更換墨水匣。
重新插接 [色彩] 墨水匣	取出再重新插入相同的墨水匣。
26.n.01（其中 n = 墨水匣編號）	取出 n 號墨水匣，再將其重新安裝到印表機中。如果錯誤仍然存在，請更換該墨水匣。如果問題持續存在，請聯絡 HP 支援中心。
29.01	維護油墨匣並未正確插入。打開印表機右邊維護油墨匣的蓋子，確定維護油墨匣已正確放入，然後關上蓋子。如果問題持續存在，請更換維護油墨匣。如果問題持續存在，請聯絡 HP 支援中心。
32.1.01	發生捲紙軸錯誤。請確定紙張適當放入捲紙軸的捲軸軸心，然後確定捲動方向正確就定位。
32.2.01	偵側不到捲紙軸。請確定捲紙軸感應器纜線連接正確。
63.04	網路卡出現輸入/輸出問題。請嘗試下列修復方法： <ul style="list-style-type: none">請確定網路纜線正確連接至網路卡。確認印表機的韌體是否為最新版本。 如果問題持續存在，請聯絡 HP 支援中心。
81.01、81.03、86.01	開啟印表機窗蓋，確定沒有障礙阻礙了驅動捲軸的動作。如果紙張卡紙且阻礙驅動滾筒的動作，請提起裝入紙張手柄並清除障礙。如果問題持續存在，請聯絡 HP 支援中心。

電源規格

自動範圍調整輸入電壓和電流	100–127 V AC ($\pm 10\%$) · 5 A 220–240 V AC ($\pm 10\%$) · 3 A
頻率	50/60 Hz (± 3 Hz)
功率	420 W 最大 270 W 列印 < 48 W 就緒 < 5 W 睡眠中 < 0.3 W 關閉

符合標準聲明

聲明

根據 ISO/IEC 17050-1 和 EN 17050-1

DoC #: BCLAA-1003-R16 Original/en

製造商名稱：	HP Inc.
製造商地址：	HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain

承擔全責，聲明該產品：

產品名稱和型號 ⁽²⁾ ：	HP DesignJet Z6800 相片生產型印表機系列 HP DesignJet Z6600 生產型印表機系列 HP DesignJet Z6200 相片印表機系列 HP DesignJet T7200 印表機系列 HP DesignJet T7100 印表機系列 HP DesignJet D5800 生產型印表機系列
--------------------------	---

法規型號⁽¹⁾： BCLAA-1003

產品選購配件： 全部

符合下列產品規格與法令：

安全性：	IEC 60950-1:2005 (第 2 版) + A1:2009 + A2:2013	EMC： EN 55032:2012 Class A
	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC: 2011	CISPR 32:2012 Class A
	CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014	EN 55022:2010 Class A
	UL 60950-1 (第 2 版) + A1:2011 + A2:2014	CISPR 22:2008 Class A
	EN 62479:2010	EN 55024:2010
		CISPR 24:2010
	EN 61000-3-2:2014	
	IEC 61000-3-2:2014	
	EN 61000-3-3:2013	
	IEC 61000-3-3:2013	
	FCC CFR 47 Part 15 Class A	
	ICES-003, 第 5 版 Class A	
RoHS：	EN 50581:2012	
其他：	ENERGY STAR 合格影像設備操作模式 (OM) 測試程序	

本產品符合低電壓指令 2006/95/EC (2016 年 4 月 19 日止)、低電壓指令 2014/35/EU (2016 年 4 月 20 日起)、EMC 指令 2004/108/EC (2016 年 4 月 19 日止)、EMC 指令 2014/30/EU (2016 年 4 月 20 日起)，以及 RoHS 指令 2011/65/EU，並具有相應的 **CE** 標記。

本項裝置符合 FCC 法規第 15 部分的規範。操作必須符合下列兩項條件：(1) 此裝置不可引起有害的干擾，以及 (2) 此裝置必須能接收任何干擾，包含可能造成操作不正常的干擾。

其他資訊

1. 本產品指定有法規型號，是為法規之需要所設計。法規型號是法規文件及測試報告中判別產品的主要標識。請勿將此法定編號與產品行銷名稱或產品編號互相混淆。
2. 本產品是在典型 HP 環境中測試。



Sant Cugat del Vallès, Barcelona
2016 年 10 月 4 日

Jordi Gorchs — 經理
大尺寸列印部門

法規事項專屬之當地連絡處：

歐盟： HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

美國： HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

정의

해당 프린터는 빠른 고품질 인쇄를 위해 고안된 컬러 잉크젯 프린터이며, **1200 × 1200dpi** 입력에서 최대 **2400 × 1200** 최적화 dpi의 해상도를 가지고 있습니다(사진 용지 옵션에 최대 해상도 사용).

- 최대 용지 폭은 **1524mm(60인치)**입니다. 옵션 광폭 스펀들을 사용하는 백라이트 용지의 지원 제한은 최대 너비 **1550mm(61인치)**입니다.
- 풀프로필렌, 무광택 아트지 및 광택 사진 용지에 광범위한 색상을 제공하는 4개 잉크 시스템(사진 및 그래픽 아트 인쇄용).

기타 정보 소스

전체 사용자 설명서 및 프린터에 대한 자세한 내용은 프린터 모델에 따라 **HP 지원 웹 사이트**를 참조하십시오.
www.hp.com/go/D5800/support

이 설명서에는 다음 항목에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

- 프린터 및 소프트웨어 소개
- 소프트웨어 설치
- 프린터 설정
- 용지 처리
- 잉크 카트리지가 및 프린트 헤드 처리
- 인쇄
- 색상 관리
- 실제 인쇄 예제
- 프린터 유지 관리
- 부속품
- 인쇄 품질 문제 해결
- 용지 문제 해결
- 잉크 카트리지가 및 프린트 헤드 문제 해결
- 일반 프린터 문제 해결
- 전면 패널 오류 메시지
- 도움말 얻는 방법
- 프린터 사양
- 작업 처리 시나리오

법적 고지사항

여기에 수록된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다. **HP**는 **HP** 제품 및 서비스와 함께 제공된 보증서에 명시된 사항에 대해서만 보증합니다. 이 문서의 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. **HP**는 이 문서에 포함된 기술 또는 편집상의 오류나 누락된 내용에 대해 책임지지 않습니다.

일부 국가/지역의 경우 인쇄된 **HP** 제한 보증서가 제품 상자에 동봉됩니다. 인쇄 형태의 보증서가 제공되지 않는 국가/지역에 거주하는 사용자는 www.hp.com/go/orderdocuments.

안전 예방책


다음 예방책은 프린터의 적절한 사용을 보장하고 프린터 손상을 방지합니다. 항상 이 예방책을 따르십시오.

- 네임플레이트에 지정된 전원 공급 장치 전압을 사용하십시오. 프린터의 전기 콘센트에 여러 장치를 연결하여 과부하되지 않도록 하십시오.
- 프린터를 적절하게 접지하십시오. 프린터를 접지하지 않을 경우 감전, 화재 및 전자기 간섭에 대한 자화율이 발생할 수 있습니다.
- 프린터를 직접 분해하거나 수리하지 마십시오. 서비스는 해당 지역의 **HP** 서비스 담당자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 **프린터 사용 방법**을 참조하십시오.
- **HP**에서 프린터와 함께 제공한 전기 코드만 사용하십시오. 전기 코드를 파손, 절단 또는 수리하지 마십시오. 손상된 전원 코드는 화재 및 감전을 일으킬 수 있습니다. 전원 코드가 손상된 경우에는 **HP**에서 승인한 전원 코드로 교체하십시오.

1 기본 정보

- 프린터 내부에 금속 또는 액체(HP 청소 키트에 사용되는 액체 제외)가 닿지 않도록 하십시오. 화재, 감전 또는 기타 심각한 위험의 원인이 될 수 있습니다.
- 다음과 같은 경우에는 프린터의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 케이블을 분리하십시오.
 - 프린터 내부에 손을 넣을 경우
 - 프린터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우
 - 정상 작동 상태에서는 나지 않는 이상한 소리가 프린터에서 나는 경우
 - 청소 및 유지보수 작업의 일부가 아닌 금속 조각이나 액체가 프린터의 내부 부품에 닿은 경우
 - 뇌우(천둥/번개)가 칠 경우
 - 정전된 경우

전면 패널



전면 패널에는 4개의 직접 액세스 키를 비롯하여 다음과 같은 구성 요소가 있습니다.

1. 미디어 로드를 트리거합니다.
2. 정보 보기 키. 이 키를 반복해서 누르면 공급된 용지, 프린터와 컴퓨터의 연결 상태, 프린터의 잉크 수준, 프린트 헤드 상태 등에 대한 정보가 표시됩니다.
3. 인쇄 일시 중지 키를 누르면 현재 작업이 완료된 후 인쇄가 일시 중지됩니다(즉시 일시 중지되지는 않음). 인쇄를 다시 시작하려면 이 키를 다시 누릅니다. 예를 들어 용지 롤을 바꾸거나 롤을 장착하거나카트리지를 또는 프린트 헤드를 바꿀 때 이 기능을 사용하면 유용합니다.
4. 용지 바꿈/자동 절단 키
5. 전면 패널 디스플레이: 오류, 경고 및 프린터 사용 관련 정보를 표시합니다.
6. 뒤로 가기 키: 절차 또는 상호 작용의 이전 단계로 이동하거나 상위 단계로 이동합니다. 또는 옵션을 지정한 경우 메뉴에서 옵션을 그대로 둡니다.
7. 메뉴 키: 전면 패널 디스플레이의 주 메뉴로 돌아가려면 누릅니다. 이미 주 메뉴에 있는 경우 상태 화면이 표시됩니다.
8. 아래 방향 키: 메뉴 또는 옵션에서 아래로 이동합니다. 또는 전면 패널 디스플레이의 대비나 IP 주소를 구성할 때 값을 줄입니다.
9. 전원 키: 프린터를 켜거나 끕니다. 또한 프린터의 상태를 나타내는 표시등이 있습니다. 전원 키 표시등이 꺼져 있으면 프린터의 전원이 꺼진 것입니다. 전원 키 표시등이 녹색으로 깜박이면 프린터가 시작되고 있는 것입니다. 전원 키 표시등이 녹색으로 켜지면 프린터가 켜진 것입니다. 전원 키 표시등이 황색으로 켜지면 프린터가 대기 상태인 것입니다. 전원 키 표시등이 황색으로 깜박이면 프린터를 살펴보아야 함을 의미합니다.
10. 취소 키: 절차 또는 상호 작용이 중지됩니다.
11. 위 방향 키: 메뉴 또는 옵션에서 위로 이동합니다. 또는 전면 패널 디스플레이의 대비나 IP 주소를 구성할 때 값을 늘립니다.
12. 확인 키: 처리 중이거나 상호 작용 중인 작업을 확인합니다. 메뉴의 하위 메뉴를 시작합니다. 옵션을 지정한 경우에 값을 선택합니다. 상태 화면이 표시되어 있는 경우 이 키를 누르면 메인 메뉴로 이동합니다.

13. 상태 표시등: 프린터의 상태를 나타냅니다. 프린터가 준비되면 상태 표시등은 녹색이 됩니다. 녹색으로 깜박이면 프린터가 사용 중인 것입니다. 황색으로 켜지면 시스템 오류가 있는 것입니다. 황색으로 깜박이면 프린터를 살펴봐야 함을 의미합니다.

전면 패널 오류 메시지 및 코드

이 목록에 없는 오류 메시지가 전면 패널에 표시되거나 어떤 조치를 취해야 할지 잘 모르는 경우에는 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속될 경우 HP 지원센터에 문의하십시오. *프린터 사용 방법*을 참조하십시오.

오류 메시지 또는 코드	권장 사항
[색상] 카트리지가 만료	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지가 없음	해당 색상의 카트리지를 삽입하십시오.
[색상] 카트리지가 잉크 부족	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호[n] 오류: 제거	잘못된 프린트 헤드를 제거하고 올바른 종류(색상 및 번호)의 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
[색상] 프린트 헤드 번호[n] 오류: 교체	작동하지 않는 프린트 헤드를 제거하고 새 프린트 헤드를 삽입하십시오.
결함이 있는 카트리지가 있습니다. [색상] 카트리지가 교체	카트리지를 교체하십시오.
PDL 오류: 잉크 시스템 준비되지 않음	프린트 헤드를 청소합니다.
[색상] 카트리지가 교체	카트리지를 교체하십시오.
[색상] 카트리지가 재장착	동일한 카트리지를 제거하였다가 다시 삽입합니다.
26.n.01(n = 잉크 카트리지 번호))	잉크 카트리지 n을 제거했다가 프린터에 다시 설치합니다. 오류가 지속되면 잉크 카트리지를 교체하십시오. 문제가 지속될 경우 HP 지원센터에 문의하십시오.
29.01	유지보수 카트리지가 제대로 삽입되지 않았습니까. 프린터 오른쪽의 유지보수 카트리지 덮개를 열어 유지보수 카트리지가 올바르게 장착되었는지 확인한 다음 덮개를 닫습니다. 문제가 지속될 경우 유지보수 카트리지를 교체하십시오. 문제가 지속될 경우 HP 지원센터에 문의하십시오.
32.1.01	테이크업 릴 오류가 발생하였습니다. 용지가 테이크업 릴 스피들 코어에 적절히 감겨있는지 확인한 다음 감기 방향 설정이 올바른지 확인합니다.
32.2.01	테이크업 릴이 감지되지 않습니다. 테이크업 릴 센서 케이블이 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다.
63.04	네트워크 카드에 입/출력 문제가 발생하였습니다. 다음 해결 방법을 사용해 보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 네트워크 케이블이 네트워크 카드에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 펌웨어가 최신 버전인지 확인합니다. <p>문제가 지속될 경우 HP 지원센터에 문의하십시오.</p>
81.01, 81.03, 86.01	프린터 창을 열어 드라이브 롤러의 움직임을 방해하는 장애물이 있는지 확인하십시오. 용지 걸림이 발생하여 드라이브 롤러가 제대로 움직이지 않는 경우 용지 넣기 레버를 들어 올려 걸린 용지를 제거합니다. 문제가 지속될 경우 HP 지원센터에 문의하십시오.

전원 사양

자동 범위 조정 입력 전압 및 전류	100-127VAC($\pm 10\%$), 5A 220-240VAC($\pm 10\%$), 3A
주파수	50/60Hz($\pm 3\text{Hz}$)
전력	최대 420W 270W 인체 < 48W 준비 < 5W 수면 모드 < 0.3W 꺼짐

자기 인증 선언

선언

ISO/IEC 17050-1 와 EN 17050-1 에 따라

DoC #: BCLAA-1003-R16 Original/en	
제조업체 이름:	HP Inc.
제조 업체 주소:	HP 인쇄 및 컴퓨팅 솔루션 S.L.U. Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain

전적인 책임 하에 제품이 다음과 같다는 것을 확인합니다.

제품 이름 및 모델 ⁽²⁾ :	HP DesignJet Z6800 포토 프로덕션 프린터 시리즈 HP DesignJet Z6600 프로덕션 프린터 시리즈 HP DesignJet Z6200 포토 프린터 시리즈 HP DesignJet T7200 프린터 시리즈 HP DesignJet T7100 프린터 시리즈 HP DesignJet D5800 프로덕션 프린터 시리즈
규정 모델 번호 ⁽¹⁾ :	BCLAA-1003
제품 옵션:	모두

다음 제품 사양 및 규정을 준수함을 확인합니다.

안전:	IEC 60950-1:2005(제2판) + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC:2011 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 UL 60950-1 (제2판) + A1:2011 + A2:2014 EN 62479:2010	EMC:	EN 55032:2012 Class A CISPR 32:2012 Class A EN 55022:2010 Class A CISPR 22:2008 Class A EN 55024:2010 CISPR 24:2010 EN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 FCC CFR 47 Part 15 Class A ICES-003, Issue 5 Class A
RoHS:	EN 50581:2012		
기타:	ENERGY STAR 인증 이미지 장비 OM(작동 모드) 테스트 절차		

이 제품은 저전압 지침 2006/95/EC(2016년 4월 19일까지), 저전압 지침 2014/35/EU(2016년 4월 20일부터), EMC 지침 2004/108/EC(2016년 4월 19일까지), EMC 지침 2014/30/EU(2016년 4월 20일부터), RoHS 지침 2011/65/EU를 준수하며, 이에 따라 **CE** 표시가 부착되어 있습니다.

이 장치는 FCC 규정 제15항을 준수합니다. 다음 두 가지 조건이 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않고, (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 일으키는 간섭을 포함하여 어떤 간섭도 수용할 수 있어야 합니다.

추가 정보

1. 이 제품에는 디자인의 규제적 측면을 고려한 규정 모델 번호가 지정되어 있습니다. 규정 모델 번호는 규정 설명서 및 테스트 보고서에서의 주요 제품 식별자입니다. 이 번호를 상품 이름 또는 제품 번호와 혼동해서는 안 됩니다.
2. 이 제품은 일반적인 HP 환경에서 테스트되었습니다.



Sant Cugat del Vallès, Barcelona
2016년 10월 4일

Jordi Gorchs, 관리자
대형 형식 인쇄 부문

규정 관련 현지 문의처:

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

미국: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

Jenis printer

Printer ini adalah printer inkjet warna yang dirancang untuk pencetakan cepat berkualitas tinggi dengan resolusi hingga 2400 × 1200 dpi yang dioptimalkan dari masukan 1200 × 1200 dpi (menggunakan resolusi Maksimum untuk pilihan kertas foto).

- Lebar kertas maksimum 1.524 mm (60 inci). Dukungan terbatas untuk kertas backlit dengan lebar hingga 1.550 mm (61 inci), dengan menggunakan spindel ekstra-lebar opsional.
- Sistem empat tinta memberikan beragam warna pada kertas polipropilena, fine-art matte, dan kertas foto mengkilap untuk mencetak foto serta karya seni grafis.

Sumber informasi lainnya

Panduan pengguna lengkap dan informasi lebih lanjut tentang printer tersedia di situs web dukungan HP: www.hp.com/go/D5800/support

Panduan tersebut berisi informasi tentang topik berikut:

- Mengenal printer dan perangkat lunaknya
- Menginstal perangkat lunak
- Mempersiapkan printer
- Menangani kertas
- Menangani kartrid tinta dan printhead
- Pencetakan
- Manajemen warna
- Contoh pencetakan praktis
- Memelihara printer
- Aksesori
- Mengatasi masalah kualitas cetak
- Mengatasi masalah kertas
- Mengatasi masalah kartrid tinta dan printhead
- Mengatasi masalah umum printer
- Pesan kesalahan di panel depan
- Mendapatkan bantuan
- Spesi kasi printer
- Skenario penanganan tugas

Informasi hukum

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum dalam pernyataan jaminan tersurat yang diberikan bersama produk dan layanan tersebut. Tidak ada pernyataan apapun dalam dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis maupun editorial, atau kekurangan yang terdapat dalam dokumen ini.

Untuk beberapa negara/kawasan, Jaminan Terbatas HP dalam format cetak diberikan dalam kemasan.

Di negara/kawasan yang tidak menerima jaminan dalam format cetak, Anda dapat meminta salinan cetak dari www.hp.com/go/orderdocuments.

Tindakan pencegahan untuk keselamatan


Berikut adalah tindakan pencegahan untuk keselamatan yang akan memastikan penggunaan printer secara tepat dan mencegah kerusakan pada printer. Pastikan Anda selalu melakukan tindakan pencegahan untuk keselamatan ini.

- Gunakan tegangan catu daya sesuai dengan yang tertera pada pelat nama. Hindari beban berlebihan dari berbagai sambungan perangkat pada stopkontak yang digunakan printer.
- Pastikan printer telah diarde dengan benar. Gagal mengarde printer dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan kerentanan terhadap interferensi elektromagnetik.

1 Informasi Pendahuluan

- Jangan bongkar atau jangan perbaiki sendiri printer ini. Untuk layanan, hubungi HP Service Representative, lihat *Menggunakan printer*.
- Gunakan hanya kabel daya yang diberikan HP bersama printer ini. Jangan rusak, potong, atau perbaiki kabel daya. Kabel daya yang rusak dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik. Ganti kabel daya yang rusak dengan kabel daya yang disetujui HP.
- Jangan biarkan benda logam atau cairan (kecuali yang digunakan pada HP Cleaning Kit) menyentuh komponen internal printer. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, atau bahaya serius lainnya.
- Matikan printer, kemudian lepaskan kabel daya dari stopkontak dalam kondisi sebagai berikut:
 - Bila Anda akan menyentuh bagian dalam printer
 - Muncul asap atau bau yang tidak biasa dari printer
 - Printer mengeluarkan suara yang tidak biasa terdengar selama pengoperasian normal berlangsung
 - Benda logam atau cairan (yang bukan bagian dari aktivitas pembersihan dan pemeliharaan rutin) menyentuh komponen internal printer
 - Sewaktu terjadi badai
 - Sewaktu listrik mati

Panel depan



Panel depan dilengkapi komponen sebagai berikut, dimulai dari empat tombol akses langsung:

1. Pemicu pengisian media.
2. Tombol **View information** (Lihat informasi). Dengan menekan tombol ini berulang kali, Anda dapat melihat informasi tentang semua kertas yang dimasukkan, sambungan printer ke komputer, tingkat tinta printer, dan status printhead.
3. Tombol **Pause printing** (Jeda pencetakan) akan menjeda pencetakan setelah proses tugas yang berjalan selesai (tidak dengan segera). Tekan kembali tombol untuk memulai ulang pencetakan. Tindakan bermanfaat, misalnya bila Anda ingin mengganti atau memasukkan kertas gulung atau mengganti kartrid dan/atau printhead.
4. Tombol **Form feed and cut** (Ambil dan potong kertas).
5. Layar panel depan: menampilkan kesalahan, peringatan, dan informasi tentang penggunaan printer.
6. Tombol **Back** (Kembali): kembali ke langkah sebelumnya saat menjalankan prosedur atau berinteraksi. Untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya, membatalkan pilihan dalam menu, atau bila diberikan pilihan.
7. Tombol **Menu** (Menu): tekan tombol untuk kembali ke menu utama pada layar panel depan. Jika Anda berada di menu utama, panel depan akan menampilkan layar status.
8. Tombol **Down** (Bawah): menelusuri menu maupun pilihan ke bawah, atau mengurangi nilai, misalnya bila mengkon gurasasi kontras layar panel depan atau alamat IP.
9. Tombol **Power** (Daya): menghidupkan atau mematikan printer. Tombol ini juga memiliki lampu yang menunjukkan status printer. Jika lampu tombol daya mati, berarti printer dalam kondisi mati. Jika lampu tombol daya berkedip hijau, berarti printer dalam proses inisialisasi. Jika lampu tombol daya menyala hijau, berarti printer dalam kondisi hidup. Jika lampu tombol daya menyala kuning, berarti printer dalam kondisi siaga. Jika lampu tombol daya berkedip kuning, berarti printer memerlukan perhatian.

10. Tombol **Cancel** (Batal): membatalkan prosedur atau interaksi.
11. Tombol **Up** (Atas): menelusuri menu maupun pilihan ke atas, atau untuk menambah nilai, misalnya bila mengkon gurasikan kontras layar panel depan atau alamat IP.
12. Tombol **OK** (OK): mengkon rmasi tindakan sewaktu menjalankan prosedur atau interaksi. Untuk membuka submenu dalam menu. Untuk memilih nilai bila diberikan pilihan. Jika layar status ditampilkan, tombol ini akan mengarahkan Anda ke menu utama.
13. Lampu status: menunjukkan status printer. Jika lampu status menyala hijau pekat, berarti printer dalam kondisi siap digunakan. Jika berkedip hijau, berarti printer dalam kondisi sibuk. Jika menyala kuning, berarti terjadi kesalahan pada sistem. Jika berkedip kuning, berarti printer memerlukan perhatian.

Kode dan pesan kesalahan pada panel depan

Jika muncul pesan kesalahan pada panel depan yang **tidak** tercakup dalam daftar ini dan Anda meragukan respons yang tepat, matikan printer, lalu hidupkan kembali. Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support. Lihat *Menggunakan printer*.

Kode atau pesan kesalahan	Saran
[Color] cartridge has expired (Kartrid [warna] kedaluwarsa)	Ganti kartrid.
[Color] cartridge is missing (Kartrid [warna] tidak ada)	Pasang kartrid warna yang benar.
[Color] cartridge is out of ink (Tinta kartrid [warna] habis)	Ganti kartrid.
[Color] printhead #[n] error: please remove (Kesalahan pada printhead [warna] #[n]: keluarkan)	Lepas printhead yang salah, lalu pasang printhead baru dengan jenis (warna dan nomor) yang benar.
[Color] printhead #[n] error: replace (Kesalahan pada printhead [warna] #[n]: ganti)	Keluarkan printhead yang tidak berfungsi, lalu masukkan printhead baru.
Faulty cartridge. Replace [color] cartridge (Kartrid rusak. Ganti kartrid [warna])	Ganti kartrid.
PDL Error: Ink system not ready (Kesalahan PDL: Sistem tinta tidak siap)	Bersihkan printhead.
Replace [color] cartridge (Ganti kartrid [warna])	Ganti kartrid.
Reseat [color] cartridge (Pasang kembali kartrid [warna])	Lepas dan pasang kembali kartrid yang sama.
26.n.01 (where n = the ink cartridge number) (26.n.01 (dengan n = nomor kartrid tinta))	Lepaskan kartrid tinta n, kemudian pasang kembali ke dalam printer. Jika kesalahan terus berlanjut, ganti kartrid tinta tersebut. Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support.
29.01	Kartrid pemeliharaan tidak dipasang dengan benar. Buka pintu kartrid pemeliharaan di sisi kanan printer, pastikan kartrid pemeliharaan terpasang dengan benar, kemudian tutup pintu. Jika masalah terus berlanjut, ganti kartrid tinta pemeliharaan. Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support.
32.1.01	Terjadi kesalahan pada rel pengambil. Pastikan kertas telah tertempel dengan baik ke inti penggulung rel pengambil, kemudian pastikan arah putaran diatur dengan benar.
32.2.01	Rel pengambil tidak dapat terdeteksi. Pastikan kabel sensor rel pengambil telah tersambung dengan benar.

Kode atau pesan kesalahan	Saran
63.04	<p>Terjadi masalah masukan/keluaran pada kartu jaringan. Coba lakukan solusi berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kabel jaringan telah tersambung dengan benar ke kartu jaringan. • Pastikan bahwa firmware printer Anda terbaru. <p>Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support.</p>
81.01, 81.03, 86.01	<p>Buka jendela printer, lalu pastikan tidak ada penghalang yang menghambat gerakan rol drive. Jika kertas macet dan menghambat gerakan rol drive, angkat tuas pengisian kertas, lalu atasi hambatan tersebut. Jika masalah terus berlanjut, hubungi HP Support.</p>

Spesifikasi daya

Tegangan dan arus masukan dengan kisaran otomatis	100–127 V AC ($\pm 10\%$), 5 A 220–240 V AC ($\pm 10\%$), 3 A
Frekuensi	50/60 Hz (± 3 Hz)
Daya	Maksimal 420 W Pencetakan 270 W < 48 W siap < 5 W tidur < 0,3 W mati

Pernyataan kesesuaian

Deklarasi

Berdasarkan ISO/IEC 17050-1 dan EN 17050-1

	DoC #: BCLAA-1003-R16 Original/en
Nama produsen:	HP Inc.
Alamat produsen:	HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Cami de Can Graells, 1-21 08174 Sant Cugat del Vallès Barcelona, Spain

menyatakan, berdasarkan tanggung jawabnya sepenuhnya, bahwa produk ini:

Nama dan model produk⁽²⁾:	HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer series HP DesignJet Z6600 Production Printer series HP DesignJet Z6200 Photo Printer series HP DesignJet T7200 Printer series HP DesignJet T7100 Printer series HP DesignJet D5800 Production Printer series
Nomor Model Resmi⁽¹⁾:	BCLAA-1003
Pilihan produk:	Semua

telah memenuhi spesifikasi dan peraturan produk berikut:

Keselamatan:	IEC 60950-1:2005 (Edisi Kedua) + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC:2011 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 UL 60950-1 (Edisi Kedua) + A1:2011 + A2:2014 EN 62479:2010	EMC:	EN 55032:2012 Kelas A CISPR 32:2012 Kelas A EN 55022:2010 Kelas A CISPR 22:2008 Kelas A EN 55024:2010 CISPR 24:2010 EN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 FCC CFR 47 Bab 15 Kelas A ICES-003 Edisi 5 Kelas A
RoHS:	EN 50581:2012		
Lainnya:	Prosedur Pengujian Mode Operasional (MO) Peralatan Olahgambar Berkualifikasi ENERGY STAR		

Produk ini telah memenuhi persyaratan Pedoman Tegangan Rendah 2006/95/EC (hingga 19-04-2016), Pedoman Tegangan Rendah 2014/35/EU (dari 20-04-2016), Pedoman EMC 2004/108/EC (hingga 19-04-2016), Pedoman EMC 2014/30/EU (dari 20-04-2016), dan Pedoman RoHS 2011/65/EU, dan dilengkapi penandaan **CE** yang sesuai.

Perangkat ini telah sesuai dengan Peraturan FCC bab 15. Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi sebagai berikut: 1) Perangkat ini tidak menimbulkan gangguan berbahaya, dan 2) perangkat ini harus menerima gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang dapat menimbulkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Informasi tambahan

1. Produk ini dilengkapi Nomor Model Resmi yang sesuai dengan aspek peraturan rancangan. Nomor Model Resmi adalah pengidentifikasi utama produk dalam dokumentasi peraturan dan laporan pengujian; nomor ini bukan merupakan nama pemasaran atau nomor produk.

2. Produk ini telah diuji di lingkungan HP tertentu.



Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Jordi Gorchs, Manajer

4 Oktober 2016

Divisi Pencetakan Format Besar

Kontak lokal hanya untuk topik peraturan:

UE: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Jerman

AS: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, AS 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

概要

このプリンタは、最大 **2400 × 1200optimized dpi (1200 × 1200dpi 入力)** の印刷解像度 (フォト用紙オプションの最大解像度を使用する場合) で、高速かつ高品質の印刷を行うために設計されたカラー インクジェット プリンタです。

- 用紙の最大幅は **1524mm(60 インチ)**。用紙の幅最大 **1550 mm(61 インチ)** の限定サポート。オプションのエクストラワイドスピンドルを使用。
- **4 色インク システム**。写真印刷およびグラフィック アート印刷においてポリプロピレンつや消しファインアート紙と光沢フォト用紙で広い色の範囲を実現します。

その他の情報源

お使いのプリンタの完全なユーザーズ ガイドと詳細については、**HP** のサポート **Web** サイトで入手できます。
www.hp.com/go/D5800/support

このガイドには、以下のトピックに関する情報が記載されています。

- プリンタおよびプリンタのソフトウェアの概要
- ソフトウェアのインストール
- プリンタを設定する
- 用紙の取り扱い
- インクカートリッジとプリントヘッドの取り扱い
- 印刷
- カラー マネジメント
- 実際の印刷の例
- プリンタを保守する
- アクセサリ
- 印刷品質に関するトラブルシューティング
- 用紙に関するトラブルシューティング
- インクカートリッジとプリントヘッドに関するトラブルシューティング
- 一般的なプリンタに関するトラブルシューティング
- フロントパネルのエラーメッセージ
- ヘルプの表示
- プリンタの仕様
- ジョブ処理のシナリオ

法律に関する注記

ここに記載した内容は、予告なしに変更することがあります。**HP** 製品およびサービスの保証は、該当する製品およびサービスに付属する保証書の明示的な記載内容に限られます。本書中のいかなる記載も、付加的な保証を構成するものとして解釈されないものとします。弊社は、本書に含まれる技術上または編集上の誤りおよび欠落について、一切責任を負うものではありません。

国または地域によっては、印刷された **HP** 限定保証書が同梱されています。印刷された保証書が提供されていない国や地域では、印刷されたコピーを www.hp.com/go/orderdocuments から要求できます。


安全に関する注意事項

次の注意事項に従うことにより、プリンタを適切に使用してプリンタの故障を防ぐことができます。常にこれらの注意事項に従ってください。

- 製品プレートに示された電源電圧を使用してください。プリンタの電源コンセントに複数のデバイスを接続して、過負荷をかけないようにしてください。
- 必ずプリンタを接地してください。プリンタを接地しないと、感電、発火、電磁妨害の影響を受ける可能性があります。
- プリンタを分解または修理しないでください。サービスについては、**HP** カスタマー・ケア・センターにお問い合わせください (『プリンタの使い方』を参照)。
- プリンタ付属の **HP** が提供する電源コード以外は使用しないでください。電源コードの破損、切断、修理は避けてください。破損した電源コードは、発火や感電の原因となる可能性があります。破損した電源コードは **HP** 純正の電源コードと交換してください。

- 金属または液体（HP クリーニング キットで使用するものを除く）がプリンタの内部部品に触れないようにしてください。発火、感電、またはその他の重大な事故の原因となる可能性があります。
- 次のいずれかの場合には、プリンタの電源をオフにして、電源コンセントから電源ケーブルを抜いてください。
 - プリンタ内部に手を入れる場合
 - プリンタから煙が出たり、異様な臭いがする場合
 - プリンタが通常の動作中には発生しない異常なノイズを発生する場合
 - 金属や液体（クリーニングおよび保守手順の一部ではなく）がプリンタの内部部品に触れた場合
 - 雷雨時
 - 停電時

フロントパネル



フロントパネルには、4つの直接アクセスボタンから始まる以下コンポーネントがあります。

1. 用紙の取り付けを開始。
2. 情報の表示 ボタン。このボタンを繰り返し押すと、取り付けられているすべての用紙、プリンタとコンピュータの接続状況、プリンタのインクレベル、およびプリントヘッドのステータスに関する情報を表示できます。
3. [印刷の一時停止] ボタンは、現在のページの終了後（すぐではなく）に一時停止します。ボタンを再度押すと、印刷が再起動されます。このボタンは、たとえばロール紙を交換または取り付けるときや、カートリッジまたはプリントヘッドを交換するときに便利です。
4. [排紙/カット] ボタン。
5. フロントパネルディスプレイ：プリンタの使用に関するエラー、警告、および情報が表示されます。
6. [戻る] ボタン： 手順実行中または操作中に前の手順に戻ります。上位レベルに移動する、メニューのオプションから外れる、またはオプションがある場合に使用します。
7. [メニュー] ボタン： このボタンを押すと、フロントパネルの表示がメイン メニューに戻ります。すでにメインメニューが表示されている場合は、ステータス画面が表示されます。
8. [下矢印] ボタン： メニューまたはオプション内を下に移動したり、数値を減らします（たとえば、フロントパネルの表示のコントラストや IP アドレスを設定する場合）。
9. [電源] ボタン： プリンタの電源のオンとオフを切り替えます。また、電源ボタンのランプでプリンタのステータスを示します。電源ボタンのランプが消灯している場合、プリンタの電源はオフになっています。電源ボタンのランプが緑色に点滅している場合、プリンタは起動中です。電源ボタンのランプが緑色に点灯している場合、プリンタの電源はオンになっています。電源ボタンのランプが黄色に点灯している場合、プリンタは待機中です。電源ボタンのランプが黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。
10. [キャンセル] ボタン： 手順または操作を中止します。
11. [上矢印] ボタン： メニューまたはオプション内を上移動したり、数値を増やします（たとえば、フロントパネルの表示コントラストや IP アドレスを設定する場合）。
12. OK ボタン： 手順の実行中または操作中に操作を確定します。メニューでサブメニューを表示します。オプションがある場合に値を選択します。ステータス画面が表示されている場合、このボタンを押すと、メインメニューが表示されます。

13. ステータス ランプ：プリンタのステータスを示します。ステータス ランプが緑色に点灯している場合、プリンタは印刷可能です。LED ランプが緑色に点滅している場合、プリンタが使用中です。LED ランプが黄色に点灯している場合、プリンタはシステムエラーです。LED ランプが黄色に点滅している場合、プリンタに対して注意が必要です。

フロントパネルのエラーメッセージとコード

このエラーリストに含まれていないエラーメッセージがフロントパネルに表示され、適切な対応が不明な場合は、プリンタの電源を一度オフにしてから再度オンにします。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。『プリンタの使い方』を参照してください。

エラーメッセージまたはコード	推奨
[カラー]カートリッジの使用期限が切れています	カートリッジを交換してください。
[カラー]カートリッジがありません 該当するカラーの	カートリッジを取り付けてください。
[カラー]カートリッジがインク切れです	カートリッジを交換してください。
[カラー]プリントヘッド #[n] エラー： 取り外して下さい	間違ったプリントヘッドを取り外し、該当する種類(カラーおよび番号)の新しいプリントヘッドを取り付けてください。
[カラー]プリントヘッド #[n] エラー： 交換して下さい	機能していないプリントヘッドを取り外し、新しいプリントヘッドを取り付けてください。問題のあるカートリッジ。
[カラー]カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。
PDL エラー：インクシステムの 準備ができていません	プリントヘッドをクリーニングしてください。
[カラー]カートリッジを交換して下さい	カートリッジを交換してください。
[カラー] カートリッジを再度取り付けて下さい	カートリッジを取り外し、同じカートリッジを再度取り付けてください。
26.n.01 (n = インクカートリッジ番号)	インクカートリッジ n を取り外し、再度取り付けてください。 I/O エラーインクカートリッジの交換方法 問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。
29.01	メンテナンスカートリッジが正しく取り付けられていません。プリンタの右側にあるメンテナンスカートリッジのドアを開け、メンテナンスカートリッジが正しく取り付けられていることを確認したら、ドアを閉めます。問題が解決されない場合は、メンテナンスカートリッジを交換します。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。
32.1.01	巻き取りリールでエラーが発生しました。用紙が巻き取りリールのスピンドル芯にしっかり巻きついており、巻き取り方向が正しく設定されていることを確認してください。
32.2.01	巻き取りリールを検出できません。巻き取りリールのセンサーケーブルが正しく接続されていることを確認します。
63.4	ネットワークカードで入出力エラーが発生しました。以下の対策を試します。 <ul style="list-style-type: none">ネットワークケーブルがネットワークカードに正しく接続されていることを確認します。プリンタのファームウェアが最新のものであるかどうかを確認します。 問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。
81.01、81.03、86.01	プリンタのウィンドウを開け、ドライブローラーの動きを妨げるものがないことを確認します。用紙が詰まってドライブローラーの動きが妨げられている場合は、用紙の負荷レバーを持ち上げて、障害を取り除きます。問題が解決されない場合は、HP サポートにお問い合わせください。

電源の仕様

自動判別の入力電圧と電流	5A で 100 ~ 127V AC ($\pm 10\%$)/ 3A で 220~240V AC ($\pm 10\%$)
周波数	50/60Hz ($\pm 3\text{Hz}$)
電源	420W (最大) 270W (印刷時) 48W 未満 (準備完了時) 5W 未満 (スリープ時) 0.3W 未満 (電源オフ時)

適合宣言 (DECLARATION OF CONFORMITY)

宣言

ISO/IEC 17050-1 および EN 17050-1 に基づく

文書番号 : BCLAA-1003-R16 純正インク/

製造者名 : HP Inc.

製造者所在地 : HP Printing and Computing Solutions S.L.U. Camí
de Can Graells, 1 – 21
08174 Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spain

当社の独自の責任における宣言対象製品 :

製品名およびモデル(2): HP DesignJet Z6800 フォト プロダクション プリンタ シリーズ
HP DesignJet Z6600 プロダクション
プリンタ シリーズ HP DesignJet Z6200
フォト プリンタ シリーズ
HP DesignJet T7200 プリンタ シリーズ
HP DesignJet T7100 プリンタ シリーズ
HP DesignJet D5800 プロダクション
プリンタ シリーズ

規制適合モデル番号(1): BCLAA-1003

製品オプション : すべて

本製品は下記の製品仕様および規定に一致します。

. 全性 : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition) + A1:2009 + A2:2013 EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 / + AC:2011 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07 + A1:2011 + A2:2014 UL 60950-1 (Second Edition) + A1:2011 + A2:2014 EN 62479:2010	EMC : EN 55032:2012 Class A CISPR 32:2012 Class A EN 55022:2010 Class A CISPR 22:2008 Class A EN 55024:2010 CISPR 24:2010 EN 61000-3-2:2014 IEC 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 IEC 61000-3-3:2013 FCC CFR 47 Part 15 Class A
--	--

RoHS : EN 50581:2012

その他 : ENERGY STAR 準拠のイメージング機器動作モード (OM) テスト手順

本製品は、低電圧指令 2006/95/EC (2016 年 4 月 19 日まで)、低電圧指令 2014/35/EU (2016 年 4 月 20 日から)、EMC 指令 2004/108/EC (2016 年 4 月 19 日まで)、EMC 指令 2014/30/EU (2016 年 4 月 20 日から)、RoHS 指令 2011/65/EU の必須要件に準拠しており、**CE** それに応じてマークを付与されています。

本装置は、FCC 規制の第 15 章に準拠しています。本装置の動作は下記の 2 つの条件に従います。
 1) 本機器が有害な干渉を引き起こさないこと、2) 本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性がある干渉を含め、受信したあらゆる干渉を受容すること。

追加情報

1. 本製品には、設計の規制項目に該当する規制モデル番号が指定されています。規制適合モデル識別番号は規制文書および試験報告書の主要な製品識別子です。この番号は商品名または製品番号とは異なるものです。
2. 本製品は、通常の HP 環境でテストしてあります。



Sant Cugat del Vallès,

Jordi Gorchs, マネージャー 大

Barcelona October 4, 2016

型フォーマット印刷部門

規制項目のみに関する地域別の問い合わせ先：

EU: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany


米国：HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

<http://www.hp.eu/certificates>

Legal notices

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

©Copyright 2014, 2016, 2018
HP Development Company, L.P.
Large Format Division
Camí de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved
Printed in XXX



F2L45-90023