




F2G73A





Lea esto primero


www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605


www.hp.com/support/ljM606




1




2




3




4




5




6




7




8




9



10




11




12




12.1




12.2




12.3




13




14




15




16



17



18



OS X: The list of installed options should automatically update during the first print job after installing the accessory. If not, perform the following steps:

1. From the Apple menu (Mac), choose **System Preferences**.
2. Choose **Print & Scan** (or **Printers & Scanners**).
3. Choose the printer, click the **Options & Supplies** button, and then choose the **Options** tab.
4. Manually configure the accessory.

Windows® 8.0 and 8.1: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary. When attaching the accessory after installing the printer software, perform the following steps:

1. Scroll to the bottom-left corner of the screen, and right-click the window that displays.
2. Select **Control Panel**. Under **Hardware and Sound**, select **View devices and printers**.
3. Right-click the name of the printer, and then select **Printer Properties**.
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Update the installed options. The steps vary according to connection type and print driver:
 - For a network or USB connection with the HP Universal Print Driver (UPD): In the **Installable Options** section under **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a network or USB connection with the HP PCL 6 print driver: Select **Update Now**.
 - For a network or USB connection with the HP PCL-6 version 4 print driver: Manually install the accessory by clicking the drop-down box next to the tray to be installed, and then select **Installed**.

Windows® 7: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary. When attaching the accessory after installing the printer software, perform the following steps:

1. Make sure the printer is turned on and connected to the computer or network.
2. Open the Windows Start menu, and then click **Devices and Printers**.
3. Right-click the name of this printer, and select **Printer Properties**.
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Update the installed options. The steps vary according to connection type and print driver:
 - For a network or USB connection with the HP Universal Print Driver (UPD): In the **Installable Options** section under **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a network or USB connection with the HP PCL 6 print driver: Select **Update Now**.

Windows® XP and Windows Vista®: When attaching the accessory before installing the printer software, this procedure is not necessary, unless the printer is connected to a computer with a USB cable. When attaching the accessory after installing the printer software or when using a USB connection, perform the following steps:

1. Make sure the printer is turned on and connected to the computer or network.
2. Open the Windows Start menu, and then click **Devices and Printers** (or **Printers and Faxes for XP**).
3. Right-click the name of this printer, and select **Printer Properties** (or **Properties for XP**).
4. Click the **Device Settings** tab.
5. Click the **Installable Options** section.
6. Update the installed options. The steps vary according to connection type:
 - For a network connection: In the drop-down box next to **Automatic Configuration**, select **Update Now**.
 - For a USB connection: Manually install the accessory in **Installable Options** by clicking the drop-down box next to the tray to be installed, and then select **Installed**.

NOTE: Windows XP only: For a USB connection, do not select **Update Now**. Bidirectional communication is not available with this operating system and connection. If **Update Now** is selected, a delay of several minutes occurs while the driver tries to connect and eventually times out.

OS X : une fois l'accessoire mis en place, la liste des options installées doit se mettre à jour automatiquement lors de la première tâche d'impression. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit :

1. Dans le menu Apple (Mac), cliquez sur **Préférences système**.
2. Sélectionnez **Imprimer et numériser** (ou **Imprimantes et scanners**).
3. Sélectionnez l'imprimante, cliquez sur le bouton **Options et fournitures**, puis sélectionnez l'onglet **Options**.
4. Configurez manuellement l'accessoire.

Windows® 8.0 et 8.1 : si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire. Lorsque vous connectez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante, effectuez les étapes suivantes :

1. Faites défiler jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran et cliquez avec le bouton droit sur la fenêtre qui s'affiche.
2. Sélectionnez **Panneau de configuration**. Sous **Matériel et audio**, sélectionnez **Afficher les périphériques et imprimantes**.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante, puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion et le pilote de l'imprimante :
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le HP Universal Print Driver (pilote d'impression universel - UPD) : dans la section **Options installables** sous **Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le pilote d'impression HP PCL 6 : sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le pilote d'impression HP PCL-6 version 4 : installez manuellement l'accessoire en cliquant dans le champ déroulant en regard du bac à installer, puis sélectionnez **Installé**.

Windows® 7 : si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire. Lorsque vous connectez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante, effectuez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à votre ordinateur ou au réseau.
2. Ouvrez le menu Démarrer de Windows, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes**.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de cette imprimante et choisissez **Propriétés de l'imprimante**.
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion et le pilote de l'imprimante :
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le HP Universal Print Driver (pilote d'impression universel - UPD) : dans la section **Options installables** sous **Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Pour une connexion réseau ou USB avec le pilote d'impression HP PCL 6 : sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.

Windows® XP et Windows Vista® : si vous fixez l'accessoire avant l'installation du logiciel de l'imprimante, cette procédure n'est pas nécessaire, sauf si l'imprimante est connectée à un ordinateur avec un câble USB. Si vous fixez l'accessoire après l'installation du logiciel de l'imprimante ou si vous utilisez une connexion USB, effectuez les étapes suivantes :

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et qu'elle est connectée à votre ordinateur ou au réseau.
2. Ouvrez le menu Démarrer de Windows, puis cliquez sur **Périphériques et imprimantes** (ou **Imprimantes et télecopieurs sous XP**).
3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de cette imprimante et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante** (ou **Propriétés pour XP**).
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.
5. Cliquez sur la section **Options installables**.
6. Mettez à jour les options installées. Les étapes varient selon le type de connexion :
 - Avec une connexion réseau : dans la liste déroulante en regard de **Configuration automatique**, sélectionnez **Mettre à jour maintenant**.
 - Avec une connexion USB : installez manuellement l'accessoire dans la section **Options installables** en cliquant dans le champ déroulant en regard du bac à installer, puis sélectionnez **Installé**.

REMARQUE : Windows XP uniquement : avec une connexion USB, ne sélectionnez pas **Mettre à jour maintenant**. La communication bidirectionnelle n'est pas disponible avec ce système d'exploitation et cette connexion. Si l'option **Mettre à jour maintenant** est sélectionnée, un délai de quelques minutes se produit alors que le pilote tente de se connecter et il peut éventuellement expirer.

DE

OS X: Die Liste mit den installierten Optionen wird während des Druckvorgangs des ersten Jobs nach der Installation des Zubehörs automatisch aktualisiert. Falls nicht, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Klicken Sie im Apple-Menü (🍎) auf **Systemeinstellungen**.
2. Wählen Sie **Drucken & Scannen** (oder **Drucker & Scanner**).
3. Wählen Sie den Drucker aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Optionen & Verbrauchsmaterial**, und wählen Sie dann die Registerkarte **Optionen**.
4. Konfigurieren Sie das Zubehör manuell.

Windows® 8.0 und 8.1: Falls Sie das Zubehör anschließen, bevor Sie die Druckersoftware installiert haben, sind diese Schritte nicht notwendig.

Falls Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Navigieren Sie in die untere linke Ecke des Bildschirms, und klicken Sie mit der rechten Maustaste in das angezeigte Fenster.
2. Wählen Sie **Systemsteuerung**. Wählen Sie unter **Hardware und Sound** die Option **Geräte und Drucker anzeigen** aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers und dann auf **Druckereigenschaften**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp und Drucktreiber verschieden:
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP Universal Print Driver (UPD): Wählen Sie im Abschnitt **Installierbare Optionen** unter **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP PCL 6-Drucktreiber: Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit Version 4 des HP PCL-6-Drucktreibers: Installieren Sie das Zubehör manuell, indem Sie in der Dropdown-Liste neben dem zu installierenden Fach die Option **Installiert** auswählen.

Windows® 7: Falls Sie das Zubehör anschließen, bevor Sie die Druckersoftware installiert haben, sind diese Schritte nicht notwendig. Falls Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Gerät mit dem Computer oder Netzwerk verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Start-Menü, und klicken Sie dann auf **Geräte und Drucker**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen dieses Geräts, und wählen Sie **Druckereigenschaften**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp und Drucktreiber verschieden:
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP Universal Print Driver (UPD): Wählen Sie im Abschnitt **Installierbare Optionen** unter **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Für eine Netzwerk- oder USB-Verbindung mit dem HP PCL 6-Drucktreiber: Wählen Sie **Jetzt aktualisieren**.

Windows® XP und Windows Vista®: Wenn Sie das Zubehör vor der Installation der Druckersoftware anschließen, müssen Sie diese Schritte nicht durchführen, es sei denn, der Drucker ist mit einem USB-Kabel an einen Computer angeschlossen. Wenn Sie das Zubehör nach der Installation der Druckersoftware anschließen oder wenn Sie eine USB-Verbindung nutzen, müssen Sie folgende Schritte durchführen:

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Überprüfen Sie außerdem, ob das Gerät mit dem Computer oder Netzwerk verbunden ist.
2. Öffnen Sie das Start-Menü von Windows, und klicken Sie auf **Geräte und Drucker** (oder auf **Drucker und Faxgeräte für XP**).
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen dieses Druckers, und wählen Sie **Druckereigenschaften** (oder **Eigenschaften für XP**).
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.

5. Klicken Sie auf den Bereich **Installierbare Optionen**.
6. Aktualisieren Sie die installierten Optionen. Die Schritte sind je nach Verbindungstyp verschieden:
 - Bei einer Netzwerkverbindung: Wählen Sie in der Dropdown-Liste neben **Automatische Konfiguration** die Option **Jetzt aktualisieren**.
 - Bei einer USB-Verbindung: Installieren Sie das Zubehör manuell unter **Installierbare Optionen**, indem Sie in der Dropdown-Liste neben dem zu installierenden Fach die Option **Installiert** auswählen.

HINWEIS: Nur Windows XP: Wählen Sie bei einer USB-Verbindung nicht **Jetzt aktualisieren**. Eine bidirektionale Kommunikation ist mit diesem Betriebssystem und dieser Verbindung nicht möglich. Wenn **Jetzt aktualisieren** aktiviert ist, tritt eine Verzögerung von mehreren Minuten auf, während der Treiber versucht, eine Verbindung herzustellen, und schließlich eine Zeitüberschreitung auftritt.

IT

OS X: L'elenco delle opzioni installate si aggiorna automaticamente durante l'esecuzione del primo processo di stampa dopo l'installazione dell'accessorio. In caso contrario, completare i seguenti passaggi:

1. Dal menu Apple (🍎), selezionare **Preferenze di sistema**.
2. Selezionare **Stampa e scansione** (o **Stampanti e scanner**).
3. Selezionare la stampante, fare clic sul pulsante **Opzioni e materiali di consumo** quindi selezionare la scheda **Opzioni**.
4. Configurare l'accessorio manualmente.

Windows® 8.0 e 8.1: Se si collega l'accessorio prima di aver installato il software della stampante, questa procedura non è necessaria.

Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante, completare i seguenti passaggi:

1. Scorrere nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fare clic con il pulsante destro del mouse sulla finestra visualizzata.
2. Selezionare **Pannello di controllo**. In **Hardware e suoni**, selezionare **Visualizza dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome della stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento e del driver di stampa:
 - Per un collegamento di rete o USB con HP Universal Print Driver (UPD): Nell'area **Opzioni installabili in Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete o USB con il driver di stampa HP PCL 6: Selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete o USB con il driver di stampa HP PCL-6 versione 4: Installare manualmente l'accessorio facendo clic sulla casella a discesa accanto al vassoio da installare, quindi selezionare **Installato**.

Windows® 7: Se si collega l'accessorio prima di aver installato il software della stampante, questa procedura non è necessaria. Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante, completare i seguenti passaggi:

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o alla rete.
2. Selezionare il menu Start di Windows, quindi fare clic su **Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su questa stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante**.
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento e del driver di stampa:
 - Per un collegamento di rete o USB con HP Universal Print Driver (UPD): Nell'area **Opzioni installabili in Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per un collegamento di rete o USB con il driver di stampa HP PCL 6: Selezionare **Aggiorna ora**.

Windows® XP e Windows Vista®: Se si collega l'accessorio prima di installare il software della stampante, questa procedura non è necessaria, a meno che la stampante non sia collegata al computer con un cavo USB. Se si collega l'accessorio dopo aver installato il software della stampante o se si utilizza la connessione USB, completare i seguenti passaggi:

1. Controllare che la stampante sia accesa e collegata al computer o alla rete.
2. Aprire il menu Start di Windows, quindi fare clic su **Dispositivi e stampanti** (o **Stampanti e fax** per XP).

3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome di questa stampante, quindi selezionare **Proprietà stampante** (o **Proprietà** per XP).
4. Selezionare la scheda **Impostazioni periferica**.
5. Fare clic sulla sezione **Opzioni installabili**.
6. Aggiornare le opzioni installate. I passaggi variano a seconda del tipo di collegamento:
 - Per una connessione di rete: Nella casella a discesa vicino a **Configurazione automatica**, selezionare **Aggiorna ora**.
 - Per una connessione USB: Installare manualmente l'accessorio in **Opzioni installabili** facendo clic sulla casella a discesa accanto al vassoio da installare, quindi selezionare **Installato**.

NOTA: Solo Windows XP: Per la connessione USB, non selezionare **Aggiorna ora**. Con questo sistema operativo e questa connessione, la comunicazione bidirezionale non è disponibile. Se si seleziona **Aggiorna ora**, si verificherà un ritardo di diversi minuti mentre il driver tenta di connettersi, generando infine un timeout.

ES

- OS X:** La lista de opciones instaladas se actualiza automáticamente durante el primer trabajo de impresión que se realiza tras la instalación del accesorio. En caso contrario, realice estos pasos:
1. En el menú Apple (Mac), elija **Preferencias del sistema**.
 2. Elija **Imprimir y escanear** (o **Impresoras y escáneres**).
 3. Escoja la impresora, haga clic en el botón **Opciones y consumibles**, y, a continuación, elija la ficha **Opciones**.
 4. Configure el accesorio manualmente.

Windows® 8.0 y 8.1: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora, realice los pasos siguientes:

1. Desplace el cursor a la esquina inferior izquierda de la pantalla y haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana que se muestra.
2. Seleccione **Panel de control**. En **Hardware y sonido**, seleccione **Ver dispositivos e impresoras**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la impresora y, seguidamente, seleccione **Propiedades de la impresora**.
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión y el controlador de impresión:
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP Universal (UPD): en la sección **Opciones instalables** de **Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP PCL 6: seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP PCL-6 versión 4: haga clic en la casilla desplegable que se encuentra junto a la bandeja que debe instalarse para instalar manualmente el accesorio y, a continuación, seleccione **Instalado**.

Windows® 7: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora, realice los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada al equipo o a la red.
2. Abra el menú Inicio de Windows y, después, haga clic en **Dispositivos e impresoras**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de esta impresora y seleccione **Propiedades de la impresora**.
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión y el controlador de impresión:
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP Universal (UPD): En la sección **Opciones instalables** de **Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión de red o USB con el controlador de impresión HP PCL 6: Seleccione **Actualizar ahora**.

Windows® XP y Windows Vista®: Si acopla el accesorio antes de instalar el software de la impresora, este procedimiento no es necesario, a menos que la impresora esté conectada a un ordenador con un cable USB. Si lo acopla después de instalar el software de la impresora o cuando utilice una conexión USB, realice los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y conectada al equipo o a la red.

2. Abra el menú Inicio de Windows y, a continuación, haga clic en **Dispositivos e impresoras** (o **Impresoras y faxes en el caso de XP**).
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de esta impresora y seleccione **Propiedades de la impresora** (o **Propiedades en XP**).
4. Haga clic en la ficha **Configuración del dispositivo**.
5. Haga clic en la sección **Opciones instalables**.
6. Actualice las opciones instaladas. Los pasos varían según el tipo de conexión:
 - Para una conexión de red: En la casilla desplegable que se encuentra junto a **Configuración automática**, seleccione **Actualizar ahora**.
 - Para una conexión USB: en **Opciones instalables**, haga clic en la casilla desplegable que se encuentra junto a la bandeja que debe instalarse para instalar manualmente el accesorio y, a continuación, seleccione **Instalado**.

NOTA: Solo en Windows XP: Si utiliza una conexión USB, no seleccione **Actualizar ahora**. La comunicación bidireccional no está disponible para este sistema operativo ni para este tipo de conexión. Si **Actualizar ahora** está seleccionado, se producirá un retraso de varios minutos mientras el controlador intenta conectarse y finalmente se agota el tiempo de espera.

BG

OS X: Списъкът с инсталирани опции трябва да се актуализира автоматично при първото задание за печат след инсталациите на аксесоара. Ако това не се случи, изпълнете следните стъпки:

1. От менюто „Apple“ (Mac) изберете **System Preferences** (Системни предпочитания).
2. Изберете **Print & Scan** (Печат и сканиране) (или **Printers & Scanners** (Принтери и сканери)).
3. Изберете принтера, щракнете върху бутона **Options & Supplies** (Опции и консумативи), след което изберете раздела **Options** (Опции).
4. Конфигурирайте ръчно аксесоара.

Windows® 8.0 и 8.1: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима.

Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера, изпълнете следните стъпки:

1. Превърнете до долния ляв ъгъл на екрана и щракнете с десен бутон върху прозореца, който ще се покаже.
2. Изберете **Control Panel** (Контролен панел). В **Hardware and Sound** (Хардуер и звук) изберете **View devices and printers** (Преглед на устройства и принтери).
3. Щракнете с десния бутон върху името на принтера и след това изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера).
4. Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).
5. Актуализирайте инсталиранныте опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката и драйвера за печат:
 - За мрежова или USB връзка с Универсалния драйвер за печат (UPD) на HP: В секцията „**Опции за инсталiranе**“ под „**Автоматично конфигуриране**“ изберете „**Актуализиране сега**“.
 - За мрежова или USB връзка с драйвера за печат PCL 6 на HP: Изберете „**Актуализиране сега**“.
 - За мрежова или USB връзка с драйвера за печат PCL-6 версия 4 на HP: Инсталирайте ръчно аксесоара, като щракнете върху падащото поле до тавата, която трябва да бъде инсталариана, и след това изберете „**Инсталирано**“.

Windows® 7: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима. Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера, изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че принтерът е включен и свързан към компютъра или мрежата.
2. Отворете менюто Start (Старт) на Windows и щракнете върху **Devices and Printers** (Устройства и принтери).
3. Щракнете с десния бутон върху името на този принтер и след това изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера).
4. Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).
5. Актуализирайте инсталиранныте опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката и драйвера за печат:
 - За мрежова или USB връзка с Универсалния драйвер за принтер (UPD) на HP: В секцията **Installable Options** (Опции за инсталiranе) под **Automatic Configuration** (Автоматично конфигуриране) изберете **Update Now** (Актуализиране сега).

- За мрежова или USB връзка с драйвера за печат PCL 6 на HP: Изберете **Update Now** (Актуализиране сега).

Windows® XP и Windows Vista®: Когато включвате аксесоара, преди да инсталирате софтуера на принтера, тази процедура не е необходима, освен ако принтерът не е свързан с компютър чрез USB кабел. Когато включвате аксесоара, след като инсталирате софтуера на принтера или при използване на USB връзка, изпълнете следните стъпки:

- Уверете се, че принтерът е включен и свързан към компютъра или мрежата.
- Отворете менюто Start (Старт) на Windows и след това щракнете върху **Devices and Printers** (Устройства и принтери) (или **Printers and Faxes for XP** (Принтери и факсове за XP)).
- Щракнете с десен бутон върху името на този принтер и изберете **Printer Properties** (Свойства на принтера) (или **Properties for XP** (Свойства за XP)).
- Щракнете върху раздела **Device Settings** (Настройки на устройството).
- Щракнете върху раздела **Installable Options** (Опции за инсталлиране).
- Актуализирайте инсталлираните опции. Стъпките варират в зависимост от вида на връзката:
 - За мрежова връзка: В падащото поле до **Automatic Configuration** (Автоматично конфигуриране) изберете **Update Now** (Актуализиране сега).
 - За USB връзка: Инсталлирайте ръчно аксесоара в „**Опции за инсталлиране**“, като щракнете върху падащото поле до тавата, която трябва да бъде инсталлирана, и след това изберете „**Инсталирано**“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само за Windows XP: За USB връзка не избирайте **Update Now** (Актуализиране сега). С тази операционна система и връзка не е налична двупосочна комуникация. Ако изберете **Update Now** (Актуализиране сега), ще възникне забавяне от няколко минути, докато драйверът се опитва да се свърже и не успее.

CA

- OS X:** La llista d'opcions instal·lades hauria d'actualitzar-se automàticament durant la primera tasca d'impressió després d'instal·lar l'accessori. Altrament, executeu els passos següents:
- Al menú d'Apple (apple), seleccioneu **System Preferences** (Preferències del sistema).
 - Seleccioneu **Print & Scan** (Imprimeix i examina) o bé **Printers & Scanners** (Impressores i escàners).
 - Seleccioneu la impressora, feu clic al botó **Options & Supplies** (Opcions i subministraments) i seleccioneu la pestanya **Options** (Opcions).
 - Configureu manualment l'accessori.

Windows® 8.0 i 8.1: quan connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, aquest procés no és necessari. Quan connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora, heu de seguir aquests passos:

- Desplaceu-vos fins към левия ъгъл на екрана и щракнете с десен бутон върху името на принтера.
- Seleccioneu **Tauler de control**. Aneu a **Maquinari i so** и изберете **Visualitza dispositius i impressores**.
- Feu clic с десен бутон върху името на принтера и изберете **Propietats de la impressora**.
- Feu clic на вкладка **Configuració del dispositiu**.
- Actualitzau les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió i del controlador de la impressora:
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador HP Universal Print Driver (UPD): a la zona **Opcions instal·lables**, a **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador d'impressió HP PCL 6: seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador d'impressió HP PCL 6 versió 4: instal·leu manualment l'accessori fent clic на раз踽льний список върху името на принтера и изберете **Instal·lat**.

Windows® 7: quan connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, aquest procес не е necessari. Quan connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora, heu de seguir aquests passos:

- Assegureu-vos, че принтерът е включен и свързан с компютъра.
- Обройте менюто **Inici** на Windows и щракнете с десен бутон върху **Dispositius i impressores**.

- Feu clic с десен бутон върху името на принтера и изберете **Propietats de la impressora**.
- Feu clic на вкладка **Configuració del dispositiu**.
- Actualitzau les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió и del controlador de la impressora:
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador HP Universal Print Driver (UPD): a la zona **Opcions instal·lables**, a **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió de xarxa o USB amb el controlador d'impressió HP PCL 6: seleccioneu **Actualitza ara**.

Windows® XP i Windows Vista®: si connecteu l'accessori abans d'instal·lar el programari de la impressora, no cal executar aquest procediment, tret que la impressora estigui connectada към един компютър с USB. Другият случай, ако connecteu l'accessori després d'instal·lar el programari de la impressora или ще използвате USB, изпълнете следните стъпки:

- Assegureu-vos, че принтерът е включен и свързан с компютъра.
- Обройте менюто **Inici** на Windows и щракнете с десен бутон върху **Dispositius i impressores** или **Impressores i faxos per a l'XP**.
- Feu clic с десен бутон върху името на принтера и изберете **Propietats de la impressora** (или **Propietats per a l'XP**).
- Feu clic на вкладка **Configuració del dispositiu**.
- Feu clic на вкладка **Opcions instal·lables**.
- Actualitzau les opcions instal·lades. Els passos poden variar en funció del tipus de connexió:
 - Per a una connexió de xarxa: Al quadre desplegable del costat de **Configuració automàtica**, seleccioneu **Actualitza ara**.
 - Per a una connexió USB: Instal·leu manualment l'accessori a **Opcions instal·lables** fent clic на раз踽льний список върху името на принтера и изберете **Instal·lat**.

NOTA: Només Windows XP: per a una connexió USB, no seleccioneu **Actualitza ara**. La comunicació bidireccional no està disponible amb aquest sistema operatiu i aquesta connexió. Si s'ha seleccionat **Actualitza ara**, es produirà un retard d'uns quants minuts mentre el controlador intenta connectar-se i acaba esgotant el temps d'espera.

ZHCN

OS X: 安装附件后，在第一个打印作业期间，应自动更新已安装的选件列表。否则，请执行以下步骤：

- 从 Apple 菜单 (apple) 中，单击 **系统偏好设置**。
- 选择 **打印与扫描** (或 **打印机与扫描仪**)。
- 选择本打印机，单击 **选件和耗材** 按钮，然后选择 **选件选项卡**。
- 手动配置附件。

Windows® 8.0 和 8.1: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必执行此过程。

在安装打印机软件之后连接附件时，执行以下步骤：

- 滚动至屏幕左下角，然后右键单击所显示的窗口。
- 选择 **控制面板**。在 **硬件和声音** 下，选择 **查看设备和打印机**。
- 右键单击打印机名称，然后选择 **打印机属性**。
- 单击 **设备设置** 选项卡。
- 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型和打印驱动程序而有所不同：
 - 对于网络或 USB 连接与 HP 通用打印驱动程序 (UPD): 在可安装选件部分中的自动配置下，选择 **立即更新**。
 - 对于网络或 USB 连接与 HP PCL 6 打印驱动程序：选择 **立即更新**。
 - 对于网络或 USB 连接与 HP PCL-6 版本 4 打印驱动程序：通过单击要安装的纸盘旁的下拉框，手动安装附件，然后选择 **已安装**。

Windows® 7: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必执行此过程。在安装打印机软件之后连接附件时，执行以下步骤：

1. 确保打印机已开启并连接到计算机或网络。
2. 打开 Windows “开始”菜单，然后单击**设备和打印机**。
3. 右键单击本打印机的名称，然后选择**打印机属性**。
4. 单击**设备设置**选项卡。
5. 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型和打印驱动程序而有所不同：
 - 对于网络或 USB 连接与 HP 通用打印驱动程序 (UPD): 在可安装选件部分中的**自动配置**下，选择**立即更新**。
 - 对于网络或 USB 连接与 HP PCL 6 打印驱动程序：选择**立即更新**。

Windows® XP 和 Windows Vista®: 在安装打印机软件之前连接附件时，不必进行此过程，除非打印机通过 USB 电缆连接到计算机。在安装打印机软件之后连接附件时或使用 USB 连接时，执行以下步骤：

1. 确保打印机已开启并连接到计算机或网络。
2. 打开 Windows 的“开始”菜单，然后单击**设备和打印机**（在 XP 中请单击**打印机和传真**）。
3. 右键单击本打印机的名称，然后选择**打印机属性**（在 XP 中单击**属性**）。
4. 单击**设备设置**选项卡。
5. 单击**可安装选件**部分。
6. 更新所安装的选件。具体步骤根据连接类型而异：
 - 对于网络连接：在**自动配置**旁的下拉框中，选择**立即更新**。
 - 对于 USB 连接：在**可安装选件**中，通过单击要安装的纸盘旁的下拉框，手动安装附件，然后选择**已安装**。

注：仅限 Windows XP：对于 USB 连接，请勿选择**立即更新**。此操作系统和连接不支持双向通信。如果选择了**立即更新**，则驱动程序在尝试连接时将停顿数分钟并最终超时。

HR

OS X: popis instaliranih opcija trebao bi se automatski ažurirati tijekom prvog zadatka ispisā nakon instalacije dodatka. Ako se ne ažurira, izvedite sljedeće korake:

1. Iz izbornika Apple (apple) odaberite **System Preferences** (Postavke sustava).
2. Odaberite **Print & Scan** (Ispis i skeniranje) (ili **Printers & Scanners** (Pisači i skeneri)).
3. Odaberite pisač, kliknite na gumb **Options & Supplies** (Opcije i pribor) i zatim odaberite karticu **Options** (Opcije).
4. Ručno konfigurirajte dodatak.

Windows® 8.0 i 8.1: kada dodatak priključujete prije instalacije softvera za pisač, preskočite ovaj korak.

Kada dodatak priključujete nakon instalacije softvera za pisač, izvršite sljedeće korake:

1. Pomaknite se na donji lijevi kut zaslona i kliknite desnom tipkom miša na prozor koji se prikaže.
2. Odaberite **Control Panel** (Upravljačka ploča). Pod opcijom **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) odaberite **View devices and printers** (Prikaz uređaja i pisača).
3. Desnom tipkom miša pritisnite naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).

5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze i upravljačkom programu pisača:

- Za mrežnu ili USB vezu s HP-ovim univerzalnim upravljačkim programom pisača (UPD): **U odjeljku Installable Options (Opcije za instaliranje)** pod **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
- Za mrežnu ili USB vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL 6: Odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
- Za mrežnu ili USB vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL-6 inačice 4: Ručno instalirajte dodatak tako da kliknete na padajući okvir pokraj ladice koju želite instalirati i zatim odaberite **Installed** (Instalirano).

Windows® 7: kada dodatak priključujete prije instalacije softvera za pisač, preskočite ovaj korak. Kada dodatak priključujete nakon instalacije softvera za pisač, izvršite sljedeće korake:

1. Provjerite je li pisač uključen i je li povezan s računalom ili mrežom.
2. Otvorite izbornik Start u sustavu Windows i kliknite na **Devices and Printers** (Uredaji i pisači).
3. Desnom tipkom miša pritisnite naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze i upravljačkom programu pisača:
 - Za mrežnu ili USB vezu s HP-ovim univerzalnim upravljačkim programom pisača (UPD): **U odjeljku Installable Options (Opcije za instaliranje)** pod **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu s upravljačkim programom pisača HP PCL 6: Odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).

Windows® XP i Windows Vista®: Ako pričvršćujete dodatak prije instaliranja softvera pisača, ovaj postupak nije potreban osim ako pisač nije povezan na računalo putem USB kabela. Ako pričvršćujete dodatak nakon instaliranja softvera pisača ili kada koristite USB vezu, napravite sljedeće korake:

1. Provjerite je li pisač uključen i je li povezan s računalom ili mrežom.
2. Pokrenite izbornik Windows Start, zatim odaberite **Devices and Printers** (Uredaji i pisači) (ili **Printers and Faxes for XP** (Pisači i faks uređaji za XP)).
3. Desnom tipkom miša kliknite na naziv pisača i odaberite **Printer Properties** (Svojstva pisača) (ili **Properties for XP** (Svojstva za XP)).
4. Kliknite na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Kliknite na odjeljak **Installable Options** (Opcije za instaliranje).
6. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju ovisno o vrsti veze:
 - Za mrežnu vezu: U padajućem okviru uz opciju **Automatic Configuration** (Automatska konfiguracija) odaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB vezu: Ručno instalirajte dodatak u **Installable Options (Opcije za instaliranje)** tako da kliknete na padajući okvir pokraj ladice koju želite instalirati i zatim odaberite **Installed** (Instalirano).

NAPOMENA: Samo Windows XP: Za USB vezu nemojte odabrat **Update Now** (Ažuriraj odmah). Dvosmjerna komunikacija nije dostupna za ove operacijske sustave i veze. Ako je odabran **Update Now** (Ažuriraj odmah), dolazi do odgode od nekoliko minuta dok se upravljački program pokušava povezati i zatim vrijeme istekne.

CS

OS X: Seznam nainstalovaných doplňků by se měl automaticky aktualizovat při první tiskové úloze po instalaci příslušenství. Pokud ne, provedte tyto kroky:

1. V nabídce Apple (apple) vyberte možnost **Předvolby systému**.
2. Vyberte možnost **Tisk a skenování** (nebo **Tiskárny a skenery**).
3. Vyberte tiskárnu, klikněte na tlačítko **Příslušenství a spotřební materiál a poté vyberte kartu** Příslušenství.
4. Ručně nakonfigurujte příslušenství.

Windows® 8.0 a 8.1: Pokud chcete připojit příslušenství před instalací softwaru tiskárny, můžete tento krok vynechat. Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

1. Přejděte do levého dolního rohu obrazovky a klikněte pravým tlačítkem na zobrazené okno.
2. Vyberte položku **Ovládací panely**. V nabídce **Hardware a zvuk** vyberte možnost **Zobrazit zařízení a tiskárny**.
3. Klikněte pravým tlačítkem na název tiskárny a pak vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
4. Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.

- Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
 - V případě síťového nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části **Instalovatelné součásti** nastavení **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě síťového nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě síťového nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL-6 verze 4: Nainstalujte příslušenství ručně kliknutím na rozevírací seznam u zásobníku, který se má instalovat, a vyberte možnost **Instalováno**.

Windows® 7: Pokud chcete připojit příslušenství před instalací softwaru tiskárny, můžete tento krok vynechat. Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny, postupujte podle následujících pokynů:

- Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
- Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost **Zařízení a tiskárny**.
- Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny**.
- Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
- Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení a ovladače tiskárny:
 - V případě síťového nebo USB připojení s univerzálním tiskovým ovladačem HP (UPD): V části **Instalovatelné součásti** nastavení **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě síťového nebo USB připojení s tiskovým ovladačem HP PCL 6: Vyberte možnost **Aktualizovat**.

Windows® XP a Windows Vista®: Jestliže příslušenství připojíte před instalací softwaru tiskárny, tento postup není vyžadován, pokud tiskárnu nepřipojíte k počítači pomocí kabelu USB. Chcete-li příslušenství připojit až po instalaci softwaru tiskárny nebo pokud použijete připojení USB, postupujte podle následujících pokynů:

- Ujistěte se, že je tiskárna zapnuta a připojena k počítači nebo síti.
- Otevřete nabídku Start systému Windows a poté klikněte na možnost **Zařízení a tiskárny** (nebo **Tiskárny a faxy v systému XP**).
- Klikněte pravým tlačítkem na název této tiskárny a vyberte možnost **Vlastnosti tiskárny** (nebo **Vlastnosti v systému XP**).
- Klikněte na kartu **Nastavení zařízení**.
- Klikněte na část **Instalovatelné součásti**.
- Aktualizujte instalované možnosti. Kroky se liší podle typu připojení:
 - V případě síťového připojení: V rozevíracím seznamu vedle položky **Automatická konfigurace** vyberte možnost **Aktualizovat**.
 - V případě připojení USB: Nainstalujte příslušenství ručně v části **Instalovatelné součásti** kliknutím na rozevírací seznam u zásobníku, který se má instalovat, a vyberte možnost **Instalováno**.

POZNÁMKA: Jen systém Windows XP: V případě připojení USB nevybírejte možnost **Aktualizovat**. Obousměrná komunikace není s tímto operačním systémem a připojením k dispozici. Pokud je vybrána možnost **Aktualizovat nyní**, ovladač se po několika minutách pokusí připojit a po určité době dojde k vypršení časového limitu.

DA

OS X: Listen over installerede enheder opdateres automatisk under det første udskriftsjob, efter du har installeret ekstraudstyret. Hvis det ikke sker, skal du foretage følgende trin:

- Fra Apple-menuen (⌘), skal du vælge **Systempræferencer**.
- Vælg **Print & Scan** (eller **Printers & Scanners**).
- Vælg printeren, klik på knappen **Indstillinger og forbrugsvarer**, og vælg derefter fanen **Indstillinger**.
- Konfigurer tilbehøret manuelt.

Windows® 8.0 og 8.1: Hvis du påsætter tilbehøret, før du har installeret printersoftwaren, vil dette trin ikke være nødvendigt. Hvis du påsætter tilbehøret, efter du har installeret printersoftwaren, skal du udføre følgende trin:

- Rul til nederste venstre hjørne af skærmen, og højreklik på det vindue, der vises.
- Vælg **Kontrolpanel**. Under **Hardware og lyd** skal du vælge **Vis enheder og printere**.
- Højreklik på navnet på printeren, og vælg derefter **Printeregenskaber**.
- Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.

- Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning og printerdriver.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP Universal Print Driver (UPD): Vælg **Opdater nu** i afsnittet **Installerbart ekstraudstyr** under **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP PCL 6 printdriver: Vælg **Opdater nu**.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP PCL-6 version 4 printdriver: Installer tilbehøret manuelt ved at klikke på rullelisten ved siden af den bakke, der skal installeres, og vælg derefter **Installeret**.

Windows® 7: Hvis du påsætter tilbehøret, før du har installeret printersoftwaren, vil dette trin ikke være nødvendigt. Hvis du påsætter tilbehøret, efter du har installeret printersoftwaren, skal du udføre følgende trin:

- Kontroller, at printeren er tændt og forbundet til computeren eller netværket.
- Åbn menuen Start i Windows, og klik derefter på **Enheder og printere**.
- Højreklik på navnet på printeren, og vælg **Printeregenskaber**.
- Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
- Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning og printerdriver:
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP Universal Print Driver (UPD): Vælg **Opdater nu** i afsnittet **Installerbart ekstraudstyr** under **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af tilslutning via netværk eller USB med HP PCL 6 printdriver: Vælg **Opdater nu**.

Windows® XP og Windows Vista®: Hvis du tilslutter tilbehøret, før du installerer printersoftwaren, er denne procedure ikke nødvendig, medmindre printeren er tilsluttet en computer med et USB-kabel. Hvis du tilslutter tilbehøret efter installation af printersoftwaren, eller hvis du bruger en USB-forbindelse, skal du foretage følgende trin:

- Kontroller, at printeren er tændt og forbundet til computeren eller netværket.
- Åbn menuen Start i Windows, og klik derefter på **Enheder og Printere** (eller **Printere og fax for XP**).
- Højreklik på navnet af dette produkt, og vælg **Printeregenskaber** (eller **Egenskaber for XP**).
- Klik på fanen **Enhedsindstillinger**.
- Klik på afsnittet **Installerbart ekstraudstyr**.
- Opdater de installerede enheder. Fremgangsmåden afhænger af typen af tilslutning:
 - I tilfælde af netværkstilslutning: Vælg **Opdater nu** i rullelisten ud for **Automatisk konfiguration**.
 - I tilfælde af en USB-forbindelse Installer tilbehøret manuelt under **Installerbart ekstraudstyr** ved at klikke på rullelisten ved siden af den bakke, der skal installeres, og vælg derefter **Installeret**.

BEMÆRK: Kun Windows XP: I tilfælde af en USB-forbindelse må du ikke vælge **Opdater nu**. Tovejskommunikation er ikke tilgængelig med dette operativsystem og denne forbindelse. Hvis du vælger **Opdater nu**, opstår der en forsinkelse på flere minutter, mens driveren forsøger at oprette forbindelse, og til sidst udløber tiden.

NL

OS X: De lijst met geïnstalleerde opties wordt, nadat het accessoire is geïnstalleerd, automatisch bijgewerkt tijdens de eerste afdrukaak. Zo niet, volg dan de volgende stappen:

- Klik op **Systeemvoordeuren** in het Apple-menu (⌘).
- Selecteer **Printen en scannen** (of **Printers en scanners**).
- Selecteer de printer, klik op de knop **Opties en benodigdheden** en selecteer vervolgens het tabblad **Opties**.
- Configureer het accessoire handmatig.

Windows® 8.0 en 8.1: Deze procedure is niet nodig als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd.

Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:

- Blader naar de linkerbenedenhoek van het scherm en klik met rechts op het getoonde venster.
- Selecteer **Configuratiescherm**. Selecteer onder **Hardware en geluiden** de optie **Apparaten en printers bekijken**.
- Klik met de rechtermuisknop op de naam van de printer en selecteer **Printereigenschappen**.
- Klik op het tabblad **Apparaatinstellingen**.

- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen kunnen afwijken afhankelijk van het type verbinding en het printerstuurprogramma:
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met de HP Universal Print Driver (UPD): Selecteer in de sectie **Installeerbare opties** onder **Automatische configuratie** de optie **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met het HP PCL 6-printerstuurprogramma: Selecteer **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met het HP PCL-6-printerstuurprogramma versie 4: Installeer het accessoire handmatig door op het vervolgkeuzelijst naast de lade te klikken die moet worden geïnstalleerd en selecteer **Geïnstalleerd**.

Windows® 7: Deze procedure is niet nodig als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd. Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en verbinding heeft met de computer of het netwerk.
- Open het Windows Start-menu en klik op **Apparaten en printers**.
- Klik met de rechtermuisknop op de naam van deze printer en selecteer **Printereigenschappen**.
- Klik op het tabblad **Apparaatininstellingen**.
- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen kunnen afwijken afhankelijk van het type verbinding en het printerstuurprogramma:
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met de HP Universal Print Driver (UPD): Selecteer in de sectie **Installeerbare opties** onder **Automatische configuratie** de optie **Nu bijwerken**.
 - Voor een netwerk- of USB-verbinding met het HP PCL 6-printerstuurprogramma: Selecteer **Nu bijwerken**.

Windows® XP en Windows Vista®: Als u het accessoire bevestigt voordat u de printersoftware hebt geïnstalleerd, hoeft u deze procedure niet te volgen, tenzij de printer met een computer is verbonden via een USB-kabel. Als u het accessoire bevestigt nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd of als u een USB-verbinding gebruikt, voert u de volgende stappen uit:

- Zorg dat de printer is ingeschakeld en verbinding heeft met de computer of het netwerk.
- Open het Windows Start-menu en klik daarna op **Apparaten en printers (of Printers en faxapparaten voor XP)**.
- Klik met de rechter muisknop op de naam van deze printer en selecteer **Printereigenschappen (of Eigenschappen voor XP)**.
- Klik op het tabblad **Apparaatininstellingen**.
- Klik in het gedeelte **Installeerbare opties**.
- Werk de geïnstalleerde opties bij. De stappen verschillen per verbindingstype:
 - Voor een netwerkverbinding: Selecteer **Nu bijwerken** in de vervolgkeuzelijst naast **Automatische configuratie**.
 - Voor een USB-verbinding: Installeer het accessoire handmatig in **Installeerbare opties** door op het vervolgkeuzelijst naast de lade te klikken die moet worden geïnstalleerd en selecteer **Geïnstalleerd**.

OPMERKING: Alleen Windows XP: Selecteer **Nu bijwerken** niet voor een USB-verbinding. Tweerichtingscommunicatie is niet beschikbaar op dit besturingssysteem en met deze verbinding. Als **Nu bijwerken** is geselecteerd, vindt er een vertraging van enkele minuten plaats waarin de driver verbinding probeert te maken en uiteindelijk een time-out geeft.

ET

OS X. Pärast tarviku installimist peaks installitud suvandite loend esimese prinditöö käigus automaatselt uuennema. Kui mitte, toimige järgmiselt.

- Valige Apple'i menüüst (**System Preferences** (Süsteemielistused)).
- Valige **Print & Scan** (Printimine ja skannimine) (või **Printers & Scanners** (Printerid ja skannerid)).
- Valige printer, klöpsake nuppu **Options & Supplies** (Suvandid ja tarvikud) ja valige seejärel vahekaart **Options** (Suvandid).
- Konfigureerige tarvik käsitsi.

Windows® 8.0 ja 8.1: Kui kinnitate tarviku enne printeri tarkvara installimist, siis pole see protseduur vajalik.

Kui kinnitate tarviku pärast printeri tarkvara installimist, toimige järgmiselt.

- Kerige ekraanil alla vasakusse nurka ja paremklöpsake kuvataval aknal.
- Valige **Control Panel** (Juhtpaneel). Valige jaotisest **Hardware and Sound** (Riistvara ja heli) valik View devices and printers (Seadmete ja printerite vaatamine).

- Paremklöpsake printeri nime ja valige seejärel **Printer Properties** (Printeri atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile ja prindidraiverile.
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks draiveriga HP Universal Print Driver (UPD): valikus **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) jaotises **Installable Options** (Installitud suvandid) valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks prindidraiveriga HP PCL 6: valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks prindidraiveri HP PCL-6 versiooniga 4: installige tarvik käsitsi, klöpsates installitava salve körval rippboksi ja valige käsk **Installed** (Installitud).

Windows® 7: Kui kinnitate tarviku enne printeri tarkvara installimist, siis pole see protseduur vajalik. Kui kinnitate tarviku pärast printeri tarkvara installimist, toimige järgmiselt.

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja arvuti või võrguga ühendatud.
- Avage Windowsi menüü Start ja klöpsake seejärel valikut **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid).
- Paremklöpsake printeri nime ja valige **Printer Properties** (Printeri atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile ja prindidraiverile.
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks draiveriga HP Universal Print Driver (UPD): valikus **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) jaotises **Installable Options** (Installitud suvandid) valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - Võrgu- või USB-ühenduse jaoks prindidraiveriga HP PCL 6: valige **Update Now** (Värskenda kohe).

Windows® XP ja Windows Vista®: Kui lisate tarviku enne printeri tarkvara installimist, pole see protseduur vajalik, välja arvatud juhul, kui printer on arvutiga ühendatud USB-kaabli abil. Kui lisate tarviku pärast printeri tarkvara installimist või kui kasutate USB-ühendust, tehke järgmist.

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud ja arvuti või võrguga ühendatud.
- Avage menüü Windows Start (Windowsi avakuva) ja klöpsake siis valikut **Devices and Printers** (Seadmed ja printerid) või operatsioonisüsteemis **XP Printers and Faxes** (Printerid ja faksiaparaadid).
- Paremklöpsake selle printeri nime ja valige **Printer Properties** (Printeri atribuudid) või operatsioonisüsteemis **XP Properties** (Atribuudid).
- Klöpsake vahekaarti **Device Settings** (Seadme sätted).
- Klöpsake jaotist **Installable Options** (Installitud suvandid).
- Installitud suvandite värskendamine. Toimingud erinevad vastavalt ühenduse tüübile.
 - Võrgühenduse puhul: jaotise **Automatic Configuration** (Automaatne konfigureerimine) valige **Update Now** (Värskenda kohe).
 - USB-ühenduse puhul: installige tarvik käsitsi jaotisse **Installable Options** (Installitud suvandid), klöpsates installitava salve körval rippboksil ja seejärel valige käsk **Installed** (Installitud).

MÄRKUS. Ainult Windows XP: USB-ühenduse puhul ärge valige käsku **Update Now** (Värskenda kohe). Kahesuunaline suhtlus ei ole selle operatsioonisüsteemi ja ühenduse korral saadaval. Kui **Update Now** (Uuenda kohe) on valitud, tekib mitme minuti pikkune viivitus ajal, mil draiver püüab ühendust luua, ja lõpuks toiming aegub.

FI

OS X: Asennettujen lisälaitteiden luetteloon pitääsi päivityyä automaattisesti ensimmäisen tulostustyön aikana, kun lisälaito on asennettu. Jos näin ei tapahdu, toimi seuraavasti:

- Valitse omenavalikosta (**System Preferences**).
- Valitse **Print & Scan** (tai **Printers & Scanners**).
- Valitse tulostin, osoita **Options & Supplies**-painiketta ja valitse sitten **Options**-välilehti.
- Määritä lisälaito manuaalisesti.

Windows® 8.0 ja 8.1: Jos liität lisälaitteen ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, tästä toimintoa ei tarvitse suorittaa. Jos liität lisälaitteen tulostimen ohjelmiston asentamisen jälkeen, suorita seuraavat vaiheet:

- Siirry vierittämällä näytön vasempaan alakulmaan ja napsauta hiiren kakkospainikkeella näyttöön tulevaa ikkunaa.

2. Valitse **Ohjauspaneeli**. Valitse **Laitteisto ja äänet** -kohdasta **Näytä laitteet ja tulostimet**.
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet**.
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Päivitä asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin ja tulostinohjaimen mukaan:
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP Universal Print Driver (UPD) -ohjainta käytettäässä: Valitse **Automaattinen kokoonpano** -valinnan alla olevassa **Aseennettavissa olevat vaihtoehdot** -kohdassa Päivitä nyt.
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP PCL 6 -tulostinohjainta käytettäässä: Valitse **Päivitä nyt**.
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP PCL-6 -tulostinohjaimen versiota 4 käytettäässä: Asenna tarvittava lisälaitte manuaalisesti napsauttamalla asennettavan lokeron vieressä olevaa avattavaa luetteloruutua ja valitse sitten **Aseennettu**.

Windows® 7: Jos liität lisälaitteen ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, tätä toimintoa ei tarvitse suorittaa. Jos liität lisälaitteen tulostimen ohjelmiston asentamisen jälkeen, suorita seuraavat vaiheet:

1. Varmista, että tulostin on päällä ja kytketty tietokoneeseen tai verkkoon.
2. Avaa Windowsin Käynnistä-valikko ja valitse sitten **Laitteet ja tulostimet**.
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet**.
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Päivitä asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin ja tulostinohjaimen mukaan:
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP Universal Print Driver (UPD) -ohjainta käytettäässä: Valitse **Automaattinen kokoonpano** -valinnan alla olevassa **Aseennettavissa olevat vaihtoehdot** -kohdassa Päivitä nyt.
 - Verkko- tai USB-yhteyttä ja HP PCL 6 -tulostinohjainta käytettäässä: Valitse **Päivitä nyt**.

Windows® XP ja Windows Vista®: Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa, jos laite liitetään ennen tulostimen ohjelmiston asentamista, ellei tulostinta ole kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla. Jos liität lisälaitteen tulostinohjelmiston asentamisen jälkeen tai jos laite on liitetty USB-kaapelilla, suorita seuraavat vaiheet:

1. Varmista, että tulostin on päällä ja kytketty tietokoneeseen tai verkkoon.
2. Avaa Windowsin Käynnistä-valikko ja valitse **Laitteet ja tulostimet** (tai **XP:ssä Tulostimet ja faksit**).
3. Napsauta tulostimen nimeä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tulostimen ominaisuudet** (tai Windows **XP:ssä Ominaisuudet**).
4. Napsauta **Laitteen asetukset** -välilehteä.
5. Napsauta **Aseennettavissa olevat vaihtoehdot** -osiota.
6. Päivitä asennetut lisälaitteet. Vaiheet vaihtelevat yhteystyyppin mukaan:
 - Verkkoyhteys: Valitse **Automaattinen määritys** -kohdan vieressä olevasta avattavasta valikosta **Päivitä nyt**.
 - USB-yhteys: Asenna **Aseennettavissa olevat vaihtoehdot** -kohdassa oleva lisälaitte manuaalisesti napsauttamalla asennettavan lokeron vieressä olevaa avattavaa luetteloruutua ja valitse sitten **Aseennettu**.

HUOMAUTUS: Vain Windows XP: Jos käytät USB-yhteyttä, älä valitse **Päivitä nyt** -vaihtoehtoa. Kaksisuuntainen tiedonsiirto ei ole käytettävissä tällä käyttöjärjestelmällä ja yhteystavalla. Jos **Päivitä nyt** valitaan, tuloksena on useiden minuuttien viive, kun ohjain ryttää muodostaa yhteyden. Lopputuloksena on aikakatkaisu.

EL

OS X: Η λίστα εγκατεστημένων επιλογών ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της πρώτης εργασίας εκτύπωσης μετά την εγκατάσταση του εξαρτήματος. Εάν δεν γίνει ενημέρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο μενού Apple (apple), επιλέξτε **System Preferences** (Προτιμήσεις συστήματος).
2. Επιλέξτε **Print & Scan** (ή **Printers & Scanners**) (Εκτύπωση και σάρωση ή **Εκτυπωτές και σαρωτές**).
3. Επιλέξτε τον εκτυπωτή, κάντε κλικ στο κουμπί **Options & Supplies** (Επιλογές & αναλώσιμα) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα **Options** (Επιλογές).
4. Διαμορφώστε με μη αυτόματο τρόπο το εξάρτημα.

Windows® 8.0 και 8.1: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη.

Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Μεταβείτε στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης και κάντε δεξιά κλικ στο παράθυρο που εμφανίζεται.
2. Επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου**. Στην ενότητα **Υλικό και ίχος**, επιλέξτε **Προβολή συσκευών και εκτυπωτών**.
3. Κάντε δεξιά κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση USB με το HP Universal Print Driver (UPD): Στην ενότητα **Επιλογές με δυνατότητα εγκατάστασης**, εάν υπάρχει η επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Άμεση ενημέρωση**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση USB με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6: Επιλέξτε **Ενημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση USB με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL-6 έκδοσης 4: Εγκαταστήστε το εξάρτημα με μη αυτόματο τρόπο, κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο πλάισιο δίπλα στο δίσκο προς εγκατάσταση και επιλέξτε **Εγκαταστάθηκε**.

Windows® 7: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη. Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή στο δίκτυο.
2. Ανοίξτε το μενού «Εναρξη» των Windows και επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές**.
3. Κάντε δεξιά κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή**.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση USB με το HP Universal Print Driver (UPD): Στην ενότητα **Επιλογές με δυνατότητα εγκατάστασης**, εάν υπάρχει η επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση δικτύου ή στη σύνδεση USB με το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCL 6: Επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**.

Windows® XP και Windows Vista®: Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα πριν από την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή, αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, εάν δεν είναι απαραίτητη, εκτός εάν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή μέσω καλώδιου USB. Εάν τοποθετήσετε το εξάρτημα μετά την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή ή εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στον υπολογιστή ή στο δίκτυο.
2. Ανοίξτε το μενού «Εναρξη» των Windows και επιλέξτε **Συσκευές και εκτυπωτές** (ή **Εκτυπωτές και φακ στα XP**).
3. Κάντε δεξιά κλικ στο όνομα του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ιδιότητες εκτυπωτή** (ή **Ιδιότητες στα XP**).
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
5. Κάντε κλικ στην ενότητα **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**.
6. Ενημερώστε τις εγκατεστημένες επιλογές. Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης:
 - Στη σύνδεση δικτύου: Στο αναπτυσσόμενο πλάισιο δίπλα στην επιλογή **Αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων**, επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**.
 - Στη σύνδεση USB: Εγκαταστήστε το εξάρτημα με μη αυτόματο τρόπο στις **Δυνατότητες επιλογών για εγκατάσταση**, κάνοντας κλικ στο αναπτυσσόμενο πλάισιο δίπλα στο δίσκο προς εγκατάσταση και επιλέξτε **Εγκαταστάθηκε**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για τα Windows XP: Στη σύνδεση USB, μην επιλέξτε **Ένημέρωση τώρα**. Η αμφιδρομή επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη με αυτό το λειτουργικό σύστημα και αυτή τη σύνδεση. Εάν επιλέξετε **Ένημέρωση τώρα** θα υπάρξει μια καθυστέρηση αρκετών λεπτών, καθώς το πρόγραμμα οδήγησης θα προσπαθεί να συνδεθεί έως ότου λήξει το διαθέσιμο χρονικό όριο.

OS X: A telepített beállítások listája automatikusan frissül az első nyomtatási feladat közben, a tartozék telepítését követően. Ha nem, tegye a következőket:

- Válassza az Apple menü (Apple) **System Preferences** (Rendszerbeállítások) parancsát.
- Válassza a **Print & Scan** (Nyomtatás és beolvasás) (vagy **Printers & Scanners** (Nyomtatók és lapolvasók)) parancsot.
- Válassza ki a nyomtatót, kattintson az **Options & Supplies** (Kiegészítők és tartozékok) gombra, majd válassza az **Options** (Tartozékok) lapot.
- Konfigurálja manuálisan a tartozékot.

Windows® 8.0 és 8.1: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt csatlakoztatja a tartozékot, nincs szükség erre az eljárásra. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után csatlakoztatja a tartozékot, végezze el a következő lépéseket:

- Görgessen a képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a megjelenő ablakra.
- Válassza a **Vezérlopult elemet**. A **Hardver és hang** területen válassza az **Eszköözök és nyomtatók megtétekintése** elemet.
- Kattintson a jobb gombbal a nyomtató nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai** lehetőséget.
- Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
- Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától és a nyomtató illesztőprogramjától függően változnak:
 - A HP Universal Print Driver (UPD) illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Válassza az **Azonnalí frissítés** elemet a **Telepíthető bővítmények** területen, az **Automatikus konfiguráció** feliratnál.
 - A HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Kattintson az **Azonnalí frissítés** gombra.
 - A HP PCL-6 4-es verziójú nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Telepítse manuálisan a tartozékot. Ehhez kattintson a telepítendő tálca melletti legördülő listára, és válassza a **Telepítve** elemet.

Windows® 7: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt csatlakoztatja a tartozékot, nincs szükség erre az eljárásra. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után csatlakoztatja a tartozékot, végezze el a következő lépéseket:

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a számítógéphez vagy a hálózathoz.
- Nyissa meg a Windows Start menüjét, és kattintson az **Eszköözök és nyomtatók** menüpontra.
- Kattintson a jobb gombbal a termék nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai lehetőséget**.
- Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
- Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától és a nyomtató illesztőprogramjától függően változnak:
 - A HP Universal Print Driver (UPD) illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Válassza az **Azonnalí frissítés** elemet a **Telepíthető bővítmények** területen, az **Automatikus konfiguráció** feliratnál.
 - A HP PCL 6 nyomtató-illesztőprogram segítségével létesített hálózati vagy USB-kapcsolat esetén: Kattintson az **Azonnalí frissítés** gombra.

Windows® XP és Windows Vista®: Ha a nyomtató szoftverének telepítése előtt szereli fel a tartozékot, ez az eljárás nem szükséges, kivéve, ha a nyomtató USB-kábellel csatlakoztatva van egy számítógéphez. Ha a nyomtató szoftverének telepítése után szereli fel a tartozékot, vagy ha USB-kapcsolatot használ, tegye a következőket:

- Győződjön meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva, és csatlakoztatva van a számítógéphez vagy a hálózathoz.
- Nyissa meg a Windows Start menüjét, majd kattintson az **Eszköözök és nyomtatók (XP esetében a Nyomtatók és faxok)** elemre.
- Kattintson jobb gombbal a nyomtató nevére, és válassza a **Nyomtató tulajdonságai** (az XP esetében a **Tulajdonságok**) lehetőséget.
- Kattintson az **Eszközbeállítások** fülre.
- Kattintson a **Telepíthető beállítások** részre.
- Frissítse a telepített kiegészítőket. A lépések a csatlakozás típusától függően változnak:
 - Hálózati kapcsolat: Az **Automatikus konfigurálás** legördülő listában válassza az **Azonnalí frissítés** lehetőséget.

- USB-kapcsolat: Telepítse manuálisan a tartozékot a **Telepítési opciók** területen. Ehhez kattintson a telepítendő tálca melletti legördülő listára, és válassza a **Telepítve** elemet.

MEGJEGYZÉS: Csak Windows XP esetén: USB-kapcsolat esetén ne válassza az **Azonnalí frissítés** lehetőséget. Ezzel az operációs rendszerrel és csatlakozással nem érhető el a kétirányú kommunikáció. Az **Azonnalí frissítés** lehetőség választása esetén az illesztőprogram több percig próbálkozik a csatlakozással, majd időtúllépés miatt leáll.

OS X: Daftar pilihan terinstal akan diperbarui secara otomatis saat tugas cetak pertama berlangsung setelah pemasangan aksesori. Jika tidak, lakukan langkah berikut:

- Dari menu Apple (Apple), pilih **System Preferences** (Preferensi Sistem).
- Pilih **Print & Scan** (Cetak & Pindai) (atau **Printers & Scanners** (Printer & Pemindai)).
- Pilih printer, klik tombol **Options & Supplies** (Pilihan & Persediaan), lalu pilih tab **Options** (Pilihan).
- Konfigurasikan aksesori secara manual.

Windows® 8.0 dan 8.1: Bila aksesori dipasang sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer, lakukan langkah berikut:

- Gulir ke sudut kiri bawah layar, lalu klik kanan jendela yang ditampilkan.
- Pilih **Control Panel** (Panel Kontrol). Dalam **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara), pilih **View devices and printers** (Tampilkan perangkat dan printer).
- Klik kanan nama printer ini, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer).
- Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah ini beragam berdasarkan jenis sambungan dan driver cetak:
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan HP Universal Print Driver (UPD): Di bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dalam **Automatic Configuration** (Konfigurasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan driver cetak HP PCL 6: Pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan driver cetak HP PCL-6 versi 4: Pasang aksesori secara manual dengan mengklik kotak drop-down di sebelah baki yang akan dipasang, lalu pilih **Installed** (Terinstal).

Windows® 7: Bila aksesori dipasang sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer, lakukan langkah berikut:

- Pastikan printer telah dihidupkan dan tersambung ke komputer atau jaringan.
- Buka menu Start Windows (Mulai Jendela), lalu klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).
- Klik kanan nama printer, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer).
- Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah ini beragam berdasarkan jenis sambungan dan driver cetak:
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan HP Universal Print Driver (UPD): Di bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dalam **Automatic Configuration** (Konfigurasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan jaringan atau USB dengan driver cetak HP PCL 6: Pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).

Windows® XP dan Windows Vista®: Bila memasang aksesori sebelum menginstal perangkat lunak printer, prosedur ini tidak diperlukan, kecuali jika printer tersambung ke komputer dengan kabel USB. Bila aksesori dipasang setelah menginstal perangkat lunak printer atau menggunakan sambungan USB, lakukan langkah-langkah berikut:

- Pastikan printer telah dihidupkan dan tersambung ke komputer atau jaringan.
- Buka menu Start (Mulai) Windows, lalu klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer) (atau **Printers and Faxes for XP** (Printer dan Fax untuk XP)).
- Klik kanan nama printer, lalu pilih **Printer Properties** (Properti Printer) (atau **Properties** (Properti) untuk **XP**).
- Klik tab **Device Settings** (Pengaturan Perangkat).
- Klik bagian **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal).

- Perbarui pilihan yang diinstal. Langkah-langkah ini beragam menurut jenis sambungan:
 - Untuk sambungan jaringan: Dalam kotak drop-down di sebelah **Automatic Configuration** (Konfigrasi Otomatis), pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang).
 - Untuk sambungan USB: Instal aksesoris secara manual dalam **Installable Options** (Pilihan yang Dapat Diinstal) dengan mengklik kotak drop-down di sebelah baki yang akan dipasang, lalu pilih **Installed** (Terinstal).

CATATAN: Hanya Windows XP: Untuk sambungan USB, jangan pilih **Update Now** (Perbarui Sekarang). Komunikasi dua arah tidak tersedia dengan sistem operasi dan sambungan ini. Jika **Update Now** (Perbarui Sekarang) dipilih, penundaan beberapa menit akan terjadi sewaktu driver mencoba menyambung hingga batas waktu habis.

JA

OS X: インストールしたオプションのリストは、アクセサリのインストール後、最初の印刷ジョブ実行中に自動的に更新されます。自動的に更新されない場合は、次の手順を実行します。

- Apple メニュー (⌘) で [システム環境設定] をクリックします。
- [プリントとスキャン] (または [プリントとスキャナ]) を選択します。
- プリントを選択し、[Options & Supplies] (オプションとサプライ) ボタン、[オプション] タブの順に選択します。
- アクセサリを手動で設定します。

Windows® 8.0 および 8.1: プリンタ ソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です。

プリンタ ソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合は、次の手順を実行してください。

- 画面の左下隅にスクロールし、表示されるウィンドウを右クリックします。
- [コントロールパネル] を選択します。[ハードウェアとサウンド] で [デバイスとプリンターの表示] を選択します。
- プリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
- [デバイスの設定] タブをクリックします。
- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類とプリンタ ドライバによって異なります。
 - HP Universal Print Driver (UPD) を使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合 : [自動構成] の [インストール可能なオプション] セクションで、[今すぐ更新] を選択します。
 - HP PCL 6 プリンタ ドライバを使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合 : [今すぐ更新] を選択します。
 - HP PCL-6 バージョン 4 プリンタ ドライバを使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合 : インストールするトレイの横にあるドロップダウンボックスをクリックしてアクセサリを手動でインストールし、[Installed] (取り付け済み) を選択します。

Windows® 7: プリンタ ソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です。プリンタ ソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合は、次の手順を実行してください。

- プリンタに電源が入っていることと、コンピュータまたはネットワークに接続されていることを確認します。
- Windows のスタートメニューを開き、[デバイスとプリンター] をクリックします。
- このプリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
- [デバイスの設定] タブをクリックします。
- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類とプリンタ ドライバによって異なります。
 - HP Universal Print Driver (UPD) を使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合 : [自動構成] の [インストール可能なオプション] セクションで、[今すぐ更新] を選択します。
 - HP PCL 6 プリンタ ドライバを使用するネットワーク接続またはUSB接続の場合 : [今すぐ更新] を選択します。

Windows® XP および Windows Vista®: プリンタ ソフトウェアをインストールする前にアクセサリを取り付ける場合は、この手順は不要です(プリンタとコンピュータをUSBケーブルで接続している場合を除く)。プリンタ ソフトウェアをインストールしてからアクセサリを取り付ける場合、またはUSB接続を使用している場合は、次の手順を実行してください。

- プリンタに電源が入っていることと、コンピュータまたはネットワークに接続されていることを確認します。
- Windows のスタートメニューを開き、[デバイスとプリンター] (XP の場合は [プリンタとFAX]) をクリックします。
- このプリンタの名前を右クリックし、[プリンターのプロパティ] (XP の場合は [プロパティ]) を選択します。
- [デバイスの設定] タブをクリックします。
- [インストール可能なオプション] セクションをクリックします。
- インストールするオプションを更新します。この手順は、接続の種類によって異なります。
 - ネットワーク接続の場合 : [自動構成] の隣にあるドロップダウンボックスから [今すぐ更新] を選択します。
 - USB接続の場合 : インストールするトレイの横にあるドロップダウンボックスをクリックして [インストール可能なオプション] のアクセサリを手動でインストールし、[Installed] (取り付け済み) を選択します。

注記: Windows XP のみ : USB接続の場合は、[今すぐ更新] を選択しないでください。このオペレーションシステムと接続方法では、双方向通信は使用できません。[今すぐ更新] が選択されている場合、ドライバが接続を試みてタイムアウトになるまでの間、数分間の遅延が発生します。

KK

OS X: қосалқы құралды орнатқаннан кейінгі бірінші баспа тапсырымасы кезінде орнатылған опциялар тізімі автоматты турде жаңартылады. Жаңартылмаса, келесі қадамдарды орындаңыз:

- Apple мәзірінен (⌘) **System Preferences** (Жүйе параметрлері) тармағын таңдаңыз.
- Print & Scan** (Басып шығару және сканерлеу) (немесе **Printers & Scanners** (Принтерлер мен сканерлер)) тармағын таңдаңыз.
- Принтерді таңдаңыз, **Options & Supplies** (Опциялар және жабдықтар) түймесін басыңыз, одан кейін **Options** (Опциялар) жиекбелгісін ашыңыз.
- Қосалқы құралды қолмен конфигурациялаңыз.

Windows® 8.0 және 8.1: қосалқы құралды өнімнің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын тіркесеніз, бұл процедура қажет емес.

Қосалқы құралды өнімнің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін тіркесеніз, келесі қадамдарды орындаңыз:

- Экранның төмөнкі сол жақ бұрышына жылжып барыңыз да, көрсетілген терезені тінтуірдің он жақ түймесінен басыңыз.
- Control Panel** (Басқару панели) тармағын таңдаңыз.
- Hardware and Sound (Жабдық және дыбыс) астында **View devices and printers** (Күрүлғыларды және принтерлерді қаралу) тармағын таңдаңыз.

- Принтердің атауын тінтуірдің он жақ түймесінен басып, **Printer Properties** (Принтер сипаттарты) тармағын таңдаңыз.
- Device Settings** (Күрүлғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
- Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түрі мен баспа драйверіне байланысты әртүрлі болады:
 - HP әмбебап баспа драйверімен желі немесе USB қосылымы үшін: **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөліміндегі **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) астынан **Update Now** (Қазір жаңарту) пәрменін таңдаңыз.
 - HP PCL 6 баспа драйверімен желі немесе USB қосылымы үшін: **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.
 - HP PCL-6 баспа драйверінің 4-нұсқасымен желі немесе USB қосылымы үшін: Орнатылатын науаның жаңындағы ашылмалы мәзірді басып, қосалқы құралы қолмен орнатыңыз да, **Installed** (Орнатылған) тармағын таңдаңыз.

Windows® 7: қосалқы құралды өнімнің бағдарламалық құралын орнатпастан бұрын тіркесеніз, бұл процедура қажет емес. Қосалқы құралды өнімнің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін тіркесеніз, келесі қадамдарды орындаңыз:

- Принтердің қосылғанын және компьютерге немесе желіге жалғанғанын тексеріңіз.
- Windows Start (Бастау) мәзірін ашып, **Devices and Printers** (Күрүлғылар мен принтерлер) тармағын таңдаңыз.

3. Осы принтер атаян тінтуірдің оң жақ түймесімен басып, **Printer Properties** (Принтердің сипаттары) тармағын таңдаңыз.
 4. **Device Settings** (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
 5. Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түрі мен баспа драйверіне байланысты әртүрлі болады:
 - НР әмбебап баспа драйверімен желі немесе USB қосылымын үшін: **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөліміндегі **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) астынан **Update Now** (Қазір жаңарту) тармағын таңдаңыз.
 - НР PCL 6 баспа драйверімен желі немесе USB қосылымын үшін: **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдаңыз.

Windows® XP және Windows Vista®: принтердің

бағдарламалық құралын орнатпастан бүрін қосалқы құралды тіркегенде принтер компьютерге USB кабелімен қосылмаса, бұл процедура қажет емес. Принтердің бағдарламалық құралын орнатқаннан кейін қосалқы құралды тіркегенде немесе USB қосылымын пайдаланғанда, келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Принтердің қосылғанын және компьютерге немесе желіге жалғанғанын тексерініз.
 2. Windows Start (Бастау) мәзірін ашыңыз, одан кейін **Devices and Printers** (Құрылымдар және принтерлер) (немесе **XP үшін Printers and Faxes** (Принтерлер және факсстер)) түмесін басыңыз.
 3. Осы принтердің атаяны тінтуірдің оң жағымен басып, **Printer Properties** (Принтер сипаттарты) (немесе **XP үшін Properties** (Сипаттар)) тармағын таңдаңыз.
 4. **Device Settings** (Құрылғы параметрлері) жиекбелгісін ашыңыз.
 5. **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) бөлімін басыңыз.
 6. Орнатылған опцияларды жаңартыңыз. Қадамдар қосылым түріне байланысты артүрлі болады:
 - Желі қосылымы үшін: **Automatic Configuration** (Автоматты конфигурация) жаңындағы ашылмалы мәзірден **Update Now** (Казір жаңарту) опциясын таңдаңыз.
 - USB қосылымын тексеру үшін: Орнатылатын науаның жаңындағы ашылмалы мәзірді басып, **Installable Options** (Орнатылатын опциялар) параметріндегі қосалқы құралды қолмен орнатыңыз да, **Installed** (Орнатылған) тармағын таңдаңыз.

ЕСКЕРТПЕ. Тек Windows XP: USB қосылымы үшін **Update Now** (Қазір жаңарту) опциясын таңдамаңыз. Қос бағытты байланысты осы операциялық жүйемен және байланыспен қолдану мүмкін емес. Егер **Update Now** (Қазір жаңарту) таңдалса, драйвер байланысуга әрекет жасау кезінде бірнеше минут кідіріс орын алғып, нәтижесінде уақыт өтеді.

KO

OS X: 부속품을 설치한 후 첫 번째 인쇄 작업 시 설치된 옵션의 목록이 자동으로 업데이트됩니다. 그렇지 않은 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. Apple 메뉴(苹果)에서 시스템 환경설정을 선택합니다.
 2. 인쇄 및 스캔(또는 프린터 및 스캐너)를 선택합니다.
 3. 프린터를 선택하고 옵션 및 소모품 버튼을 클릭한 다음 옵션 탭을 선택합니다.
 4. 복속풀을 습동으로 구성합니다.

Windows® 8.0 및 8.1: 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 연결한 경우, 이 절차는 필요하지 않습니다. 프린터 소프트웨어를 설치한 후에 부속품을 연결하는 경우, 다음 단계를 수행하십시오.

1. 화면의 왼쪽 하단으로 스크롤하여 표시되는 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
 2. 제어판을 선택합니다. 하드웨어 및 소리에서 장치 및 프린터 보기 를 선택합니다.
 3. 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다.
 4. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
 5. 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형과 인쇄 드라이버에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - HP Universal Print Driver(UPD)를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 자동 구성 아래의 설치 가능 옵션 영역에서 지금 업데이트 를 선택합니다.
 - HP PCL 6 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 지금 업데이트 를 선택합니다.

- HP PCL-6 버전 4 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 설치할 용지함 옆에 있는 드롭다운 상자를 클릭하여 부속품을 수동으로 설치한 다음, 설치됨을 선택합니다.

Windows® 7: 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에
부속품을 연결한 경우, 이 절차는 필요하지 않습니다. 프린터
소프트웨어를 설치한 후에 부속품을 연결하는 경우, 다음 단계를
수행하십시오.

1. 프린터가 켜져 있고 컴퓨터나 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
 2. Windows 시작 메뉴를 열고 장치 및 프린터를 클릭합니다.
 3. 해당 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프린터 속성을 선택합니다.
 4. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
 5. 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형과 인쇄 드라이버에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - HP UPD(Universal Print Driver)를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 자동 구성 아래의 설치 가능 옵션 영역에서 지금 업데이트를 선택합니다.
 - HP PCL 6 인쇄 드라이버를 사용하는 네트워크 또는 USB 연결의 경우: 지금 업데이트를 선택합니다.

Windows® XP 및 Windows Vista®: 프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 부속품을 장착하는 경우, 프린터가 USB 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있지 않으면 이 과정은 필요 없습니다. 프린터 소프트웨어 설치 후 부속품을 장착하거나 USB 연결을 사용하는 경우에는 다음 단계를 수행하십시오.

1. 프린터가 켜져 있고 컴퓨터나 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
 2. Windows 시작 메뉴를 열고 장치 및 프린터(XP의 경우 프린터 및 팩스)를 클릭합니다.
 3. 해당 프린터의 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 프린터 속성(XP의 경우 속성)을 선택합니다.
 4. 장치 설정 탭을 클릭합니다.
 5. 설치 가능한 옵션 영역을 클릭합니다.
 6. 설치된 옵션을 업데이트합니다. 이 단계는 연결 유형에 따라 다음과 같이 다양합니다.
 - 네트워크 연결의 경우: 자동 구성 옆의 드롭다운 상자에서 지금 업데이트를 선택합니다.
 - USB 연결의 경우: 설치할 용지함 옆에 있는 드롭다운 상자를 클릭하여 설치 가능한 옵션에서 부속품을 수동으로 설치한 다음, 설치됨을 선택합니다.

참고: Windows XP만 해당: USB 연결의 경우 지금 업데이트를 선택하지 마십시오. 이 운영 체제 및 연결 하에서는 양방향 통신을 사용할 수 없습니다. 지금 업데이트를 선택하면 드라이버가 연결을 시도하는 데 몇 분 정도 지연되며, 결국 시간 초과가 발생합니다.

LV

OS X: pēc piederuma instalēšanas pirmā drukas darba laikā vajadzētu automātiski atjaunināties instalēto opciju sarakstam. Ja tā nenotiek, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Izvēlnē Apple (apple) izvēlieties **System Preferences** (Sistēmas preferences).
 - Izvēlieties **Print & Scan** (Drukāt un skenēt) (vai **Printers & Scanners** (Printeri un skeneri)).
 - Izvēlieties printeri, noklikšķiniet uz pogas **Options & Supplies** (Opcijas un materiāli) un pēc tam izvēlieties cilni **Options** (Opcijas).
 - Manuāli konfigurējiet piederumu.

Windows® 8.0 un 8.1: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic.
Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Ritiniet līdz ekrāna apakšējam kreisajam stūrim un ar peles labo pogu noklikšķiniet uz parādītā loga.
 2. Atlaist opciju **Control Panel** (Vadības panelis). Sadaļā **Hardware and Sound** (Aparatūra un skaņa) atlaist opciju **View devices and printers** (Skatīt ierīces un printerus).
 3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printerā nosaukuma un pēc tam atlaist **Printer Properties** (Printerā rekvisīti).
 4. Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
 5. Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida un printerā draivera.
 - Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP Universal Print Driver (UPD): opcijas **Automatic Configuration** (Automātiskā konfigurācija) sadaļā **Installable Options** (Instalēšanas opcijas) atlaist **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
 - Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP PCL 6: atlaist **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).

- Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draivera HP PCL-6 versiju 4: instalējet piederumu manuāli, noklikšķinot uz nolaižamā lodziņa, kas atrodas blakus instalējamai teknei, un pēc tam atlasiet **Installed** (Instalēts).

Windows® 7: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un pievienots datoram vai tīklam.
- Atveriet Windows izvēlni Sākt un pēc tam noklikšķiniet uz **Ierīces un printeri**.
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz printeru nosaukuma un atlasiet **Printeru rekvizīti**.
- Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
- Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida un printeru draivera.
- Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP Universal Print Driver (UPD): opcijas **Automatic Configuration** (Automātiskā konfigurācija) sadaļā **Installable Options** (Instalēšanas opcijas) atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
- Ja tīkla vai USB savienojums ir izveidots ar draiveri HP PCL 6: atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).

Windows® XP un Windows Vista®: ja piederumu pievieno pirms printeru programmatūras instalēšanas, šī procedūra nav jāveic. Procedūra ir jāveic, ja printeris ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli. Ja piederumu pievieno pēc printeru programmatūras instalēšanas vai gadījumos, kad tiek izmantots USB savienojums, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts un pievienots datoram vai tīklam.
- Atveriet Windows izvēlni Start (Sākums) un noklikšķiniet uz **Devices and Printers** (Ierīces un printeri) (vai **Printers and Faxes** (Printeri un faksi) operētājsistēmā XP).
- Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz šī printeru nosaukuma un atlasiet **Printer Properties** (Printeru rekvizīti) (vai **Properties** (Rekvizīti) operētājsistēmā XP).
- Noklikšķiniet uz cilnes **Device Settings** (Ierīces iestatījumi).
- Noklikšķiniet uz sadaļas **Installable Options** (Instalējamas opcijas).
- Atjauniniet instalētās opcijas. Veicamās darbības ir atkarīgas no savienojuma veida.
- Ja ir izveidots savienojums ar tīku: nolaižamājā lodziņā, kas atrodas blakus opcijai **Automatic Configuration**, (Automātiskā konfigurācija), atlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt).
- Ja ir izveidots USB savienojums: sadaļā **Installable Options** (Instalēšanas opcijas) instalējet piederumu manuāli, noklikšķinot uz nolaižamā lodziņa, kas atrodas blakus instalējamiem teknei, un pēc tam atlasiet **Installed** (Instalēts).

PIEZĪME. Tikai operētājsistēmā Windows XP: ja ir izveidots USB savienojums, neatlasiet **Update Now** (Atjaunināt tūlīt). Divvirzienu sakari nav pieejami ar šo operētājsistēmu un savienojumu. Ja ir atlasīts **Update Now** (Atjaunināt tūlīt), rodas aizkavēšana uz vairākām minūtēm, kamēr draiveri mēģina izveidot savienojumu, un galu galā apstājas.

LT

OS X: jiegs priēdā jiegtu parinkšķiņu sārašas turi būti automātiskai atnaujintas per pirmajā spausdinimo užduotij. Jei taip nēra, atlīkite šiuos veiksmus:

- „Apple“ menu (apple) pasirinkite **System Preferences** (sistemos nuostatos).
- Pasirinkite **Print & Scan** (spausdinti ir nuskaitytī) (arba **Printers & Scanners** (spausdintuvai ir skaitytuvai)).
- Pasirinkite spausdintuvā, spustelēkite **Options & Supplies** (parinktys ir reikmenys) ir pasirinkite skirtukā **Options** (parinktys).
- Patys sukonfigūruokite priēdā.

„Windows® 8.0 ir 8.1 versijos: jei priēdā prijungiate prieš diegdamī spausdintuvu programinē īrangā, šī procedūra nēra būtina. Jei priēdā prijungiate jiegt spausdintuvu programinē īrangā, atlīkite šiuos veiksmus:

- Slinkite ļ apatinī kairīji ekrano kampā ir dešiniuoju pelēs klavišu spustelēkite rodomā ekranā.
- Pasirinkite **Control Panel** (valdymo skydas). Dalyje **Hardware and Sound** (aparatūra ir garsas) pasirinkite **View devices and printers** (rodyti ierījinīus ir spausdintuvus).
- Dešiniuoju pelēs klavišu spustelēkite spausdintuvu pavadinimā ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybēs).

- Spustelēkite skirtukā **Device Settings** (Ierījinīgo parametri).
- Atnaujinkite jiegtas parinktis. Šie veiksmai gali skirtis; jie priklauso nuo ryšio tipo ir spausdintuvu tvarkykles:
- Tinklo arba USB ryšio su HP universālajā spausdintuvu tvarkykle (UPD) atveju: jei srityje **Installable Options** (jiegtās parinktys) rodoma **Automatic Configuration** (automātīnē konfigurācija), pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
- Tinklo arba USB ryšio su HP PCL 6 spausdintuvu tvarkykle atveju: pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
- Tinklo arba USB ryšio su HP PCL 6 4 spausdintuvu tvarkykle atveju: patys jiektie priedā, šalia norimo jiegti déklo spustelējē išskleidzīmajā langeljā, tada pasirinkite **Installed** (jiegtā).

Windows® 7: jei priēdā prijungiate prieš diegdamī spausdintuvu programinē īrangā, šī procedūra nēra būtina. Jei priēdā prijungiate jiegt spausdintuvu programinē īrangā, atlīkite šiuos veiksmus:

- Isitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas ir prijungtas prie kompiuterio arba tinklo.
- Atidarykite „Windows“ pradžios menu ir spustelēkite **Devices and Printers** (ierījinīai ir spausdintuvai).
- Dešiniuoju pelēs klavišu spustelēkite šio spausdintuvu pavadinimā ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybēs).
- Spustelēkite skirtukā **Device Settings** (Ierījinīgo parametri).
- Atnaujinkite jiegtas parinktis. Šie veiksmai gali skirtis; jie priklauso nuo ryšio tipo ir spausdintuvu tvarkykles:
- Tinklo arba USB ryšio su HP universālajā spausdintuvu tvarkykle (UPD) atveju: jei srityje **Installable Options** (jiegtās parinktys) rodoma **Automatic Configuration** (automātīnē konfigurācija), pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
- Tinklo arba USB ryšio su HP PCL 6 spausdintuvu tvarkykle atveju: pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).

„Windows® XP“ ir „Windows Vista®“: kai priēdas prijungiamas prieš jiegtās spausdintuvu programinē īrangā, šī procedūra nēra būtina, nebet spausdintuvas prie kompiuterio prijungtas USB kabeliu. Kai priēdā prijungiate po to, kai jiegtē spausdintuvu programinē īrangā, arba tada, kai naudojama USB jungtis, atlīkite toliau nurodytus veiksmus:

- Isitikinkite, kad spausdintuvas yra įjungtas ir prijungtas prie kompiuterio arba tinklo.
- Atidarykite „Windows“ pradžios menu ir spustelēkite **Devices and Printers** (ierījinīai ir spausdintuvai) (arba **Printers and Faxes for XP** (XP sistēmai skirti spausdintuvai ir faksi)).
- Dešiniuoju pelēs klavišu spustelēkite šio spausdintuvu pavadinimā ir pasirinkite **Printer Properties** (spausdintuvu ypatybēs) (arba **Properties for XP** (ypatybēs sistēmoje XP)).
- Spustelēkite skirtukā **Device Settings** (Ierījinīgo parametri).
- Spustelēkite sekcijā **Installable Options** (jiegtās parinktys).
- Atnaujinkite jiegtas parinktis. Šie veiksmai skiriasi; jie priklauso nuo ryšio tipo.
- Tinklo ryšio atveju: išplečiamajame lauke šalia **Automatic Configuration** (automātīnē konfigurācija) pasirinkite **Update Now** (naujinti dabar).
- USB ryšio atveju: patys jiektie priedā **Installable Options** (jiegtās parinktys), šalia norimo jiegti déklo spustelējē išskleidzīmajā langeljā, tada pasirinkite **Installed** (jiegtā).

PASTABA. Skirta tik „Windows XP“: naudodamī USB jungtij nepasirinkite **Update Now** (naujinti dabar). Dvikryptis ryšys nepasiekiamas naudojant šią operacīnē sistemā ir šią jungtij. Pasirinkus funkciją **Update Now** (atnaujinti dabar), kelias minutes laukiama, kol tvarkykle bando prisijungti, ir galiausiai baigiasi skirtasis laikas.

NO

OS X: Listen over installerte alternativer skal oppdateres automatisk under den første utskriftsjobbene etter at du har installert tilbehøret. Hvis ikke, gjør du følgende:

- Fra Apple-menyen (apple) velger du **Systeminnstillingen**.
- Velg **Skriv ut og skann** (eller **Skrivere og skannere**).
- Velg skriveren, klikk på **Alternativer og rekvisita**-knappen, og velg deretter **Alternativer**-fanen.
- Konfigurer tilbehøret manuelt.

Windows® 8.0 og 8.1: Når du kobler til tilbehøret før du har installert skriverprogramvaren, trenger du ikke gjøre dette. Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:

- Rull ned til hjørnet nederst til venstre på skjermen, og høyreklikk vinduet som vises.
- Velg **Kontrollpanel**. Under **Maskinvare og lyd** velger du **Vis enheter og skrivere**.

3. Høyreklikk på navnet til skriveren, og velg deretter **Skriveregenskaper**.
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Gå til **Installerbare alternativer**, og se om alternativet **Automatisk konfigurasjon** er der. Hvis det er det, velger du **Oppdater nå**.
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med skriverdriveren HP PCL 6: Velg **Oppdater nå**.
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med skriverdriveren HP PCL 6, versjon 4: Installer tilbehøret manuelt ved å klikke på rullegardinmenyen ved siden av skuffen som skal installeres, og velg deretter **Installert**.

Windows® 7: Når du kobler til tilbehøret før du har installert skriverprogramvaren, trenger du ikke gjøre dette. Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, gjør du følgende:

1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på **Enheter og skrivere**.
3. Høyreklikk på navnet på denne skriveren, og velg **Skriveregenskaper**.
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype og skriverdriver:
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med HP Universal Print Driver (UPD): Gå til **Installerbare alternativer**, og se om alternativet **Automatisk konfigurasjon** er der. Hvis det er det, velger du **Oppdater nå**.
 - For en nettverks- eller USB-tilkobling med skriverdriveren HP PCL 6: Velg **Oppdater nå**.

Windows® XP og Windows Vista®: Når du kobler til tilbehøret før du installerer skriverprogramvaren, er ikke denne prosedyren nødvendig, med mindre skriveren er koblet til en datamaskin med en USB-kabel. Når du kobler til tilbehøret etter at du har installert skriverprogramvaren, eller når du bruker en USB-tilkobling, gjør du følgende:

1. Kontroller at skriveren er slått på og at den er koblet til datamaskinen eller nettverket.
2. Åpne Start-menyen i Windows, og klikk deretter på **Enheter og skrivere** (eller **Skrivere og fakser** i XP).
3. Høyreklikk på navnet på denne skriveren, og velg **Skriveregenskaper** (eller **Egenskaper** i XP).
4. Klikk på fanen **Enhetsinnstillinger**.
5. Klikk på delen **Installerbare alternativer**.
6. Oppdater de installerte alternativene. Fremgangsmåten varierer avhengig av tilkoblingstype:
 - For nettverkstilkobling: I rullegardinlisten ved siden av **Automatisk konfigurasjon** velger du **Oppdater nå**.
 - For USB-tilkobling: Installer tilbehøret manuelt i **Installerbare alternativer** ved å klikke på rullegardinmenyen ved siden av skuffen som skal installeres, og velg deretter **Installert**.

MERK: Bare Windows XP: For USB-tilkobling velger du ikke **Oppdater nå**. Toveis kommunikasjon er ikke tilgjengelig med dette operativsystemet og denne tilkoblingen. Hvis **Oppdater nå** velges, oppstår en forsinkelse på flere minutter når driveren prøver å koble til, og til slutt til tidsavbrytes.

PL

OS X: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna być aktualizowana automatycznie podczas pierwszego zlecenia drukowania po zainstalowaniu wyposażenia dodatkowego. Jeśli tak się nie stanie, wykonaj następujące czynności:

1. W menu Apple (🍎) wybierz opcję **Preferencje systemowe**.
2. Wybierz pozycję **Drukarka i skaner** (lub **Drukarki i skanery**).
3. Wybierz drukarkę i kliknij przycisk **Opcje i materiały**, a następnie wybierz kartę **Opcje**.
4. Ręcznie skonfiguruj wyposażenie dodatkowe.

Windows® 8.0 i 8.1: Jeśli podłączasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomiń ten krok. Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące kroki:

1. Przewin widok do lewego dolnego rogu ekranu i prawym przyciskiem myszy kliknij okno, które się wyświetli.
2. Wybierz opcję **Panel sterowania**. W obszarze **Sprzęt i dźwięk** wybierz opcję **Wyświetl urządzenia i drukarki**.

3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki**.
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze **Opcje instalowalne**, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP PCL 6: wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP PCL-6 w wersji 4: ręcznie zainstaluj wyposażenie dodatkowe, wybierając z menu rozwijanego obok zainstalowanego podajnika opcję **Zainstalowane**.

Windows® 7: Jeśli podłączasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomiń ten krok. Jeśli podłączasz akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
2. Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij **Urządzenia i drukarki**.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki**.
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia i sterownika drukarki:
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP Universal Print Driver (UPD): w obszarze **Opcje instalowalne**, gdy widoczna jest pozycja Konfiguracja automatyczna, wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.
 - W przypadku połączenia przez sieć lub USB ze sterownikiem HP PCL 6: wybierz polecenie **Aktualizuj teraz**.

Windows® XP i Windows Vista®: Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, wykonanie procedury nie jest konieczne, chyba że drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB. Gdy podłączasz wyposażenie dodatkowe po zainstalowaniu oprogramowania drukarki lub gdy korzystasz z połączenia USB, wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.
2. Otwórz menu Start w systemie Windows, a następnie wybierz pozycję **Urządzenia i drukarki** (lub **Drukarki i faksy w systemie XP**).
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję **Właściwości drukarki** (lub **Właściwości w systemie XP**).
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Kliknij pozycję **Opcje instalowalne**.
6. Zaktualizuj zainstalowane akcesoria. Wymagane czynności zależą od rodzaju połączenia:
 - Połączenie z siecią: w rozwijanym menu obok opcji **Konfiguracja automatyczna** wybierz pozycję **Aktualizuj teraz**.
 - Połączenie USB: ręcznie zainstaluj wyposażenie dodatkowe w **Opcjach instalowalnych**, wybierając z menu rozwijanego obok zainstalowanego podajnika opcję **Zainstalowane**.

UWAGA: Tylko system Windows XP: w przypadku połączenia USB nie należy wybierać opcji **Aktualizuj teraz**. W tym systemie operacyjnym i w tej konfiguracji połączenia nie jest dostępna komunikacja dwukierunkowa. Jeśli zaznaczono opcję **Aktualizuj teraz**, nastąpi kilkuminutowe opóźnienie, w trakcie którego sterownik spróbuje nawiązać połączenie, po czym upłynie limit czasu.

PT

OS X: A lista de opções instaladas deve ser atualizada automaticamente durante o primeiro trabalho de impressão após instalar o acessório. Caso contrário, execute estas etapas:

1. No menu Apple (🍎), escolha **Preferências do Sistema**.
2. Escolha **Imprimir e digitalizar** (ou **Impressoras e scanners**).
3. Escolha a impressora, clique no botão **Opções e suprimentos** e escolha a guia **Opções**.
4. Configure manualmente o acessório.

Windows® 8.0 e 8.1: Quando você estiver fixando o acessório antes de ter instalado o software da impressora, este procedimento não será necessário.

Se o acessório for instalado após a instalação do software da impressora, execute as etapas a seguir:

1. Role até o canto interior esquerdo da tela e clique com o botão direito do mouse na janela exibida.
2. Selecione **Painel de Controle**. Em **Hardware e Som**, selecione **Exibir dispositivos e impressoras**.
3. Clique com o botão direito no nome da impressora e selecione **Propriedades da Impressora**.
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão e com o driver de impressão:
 - Para uma conexão de rede com o HP Universal Print Driver (UPD): Na seção **Opções Instaláveis em Configuração Automática**, selecione **Atualizar Agora**.
 - Para uma conexão de rede ou USB com o driver de impressão HP PCL 6: Selecione **Atualizar Agora**.
 - Para uma conexão de rede ou USB com o driver de impressão HP PCL 6 versão 4: Instale manualmente o acessório clicando na caixa suspensa ao lado da bandeja a ser instalada, e então selecione **Instalado**.

Windows® 7: Quando você estiver fixando o acessório antes de ter instalado o software da impressora, este procedimento não será necessário. Se o acessório for instalado após a instalação do software da impressora, execute as etapas a seguir:

1. Verifique se a impressora está ligada e se está conectada ao computador ou à rede.
2. Abra o menu Iniciar do Windows e então clique em **Dispositivos e Impressoras**.
3. Clique com o botão direito do mouse no nome dessa impressora e selecione **Propriedades da Impressora**.
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão e com o driver de impressão:
 - Para uma rede ou uma conexão USB com o HP Universal Print Driver (UPD): Na seção **Opções Instaláveis em Configuração Automática**, selecione **Atualizar Agora**.
 - Para uma conexão de rede ou USB com o driver de impressão HP PCL 6: Selecione **Atualizar Agora**.

Windows® XP e Windows Vista®: Quando o acessório for anexado antes da instalação do software da impressora, este procedimento não será necessário, a menos que a impressora esteja conectada a um computador por meio de um cabo USB. Quando o acessório for anexado após a instalação do software da impressora ou ao utilizar uma conexão USB, siga estas etapas:

1. Verifique se a impressora está ligada e se está conectada ao computador ou à rede.
2. Abra o menu Iniciar do Windows e então clique em **Dispositivos e Impressoras** (ou em **Impressoras e Faxes para o XP**).
3. Clique com o botão direito do mouse no nome dessa impressora e selecione **Propriedades da Impressora** (ou **Propriedades para o XP**).
4. Clique na guia **Configurações do Dispositivo**.
5. Clique na seção **Opções instaláveis**.
6. Atualize as opções instaladas. As etapas variam de acordo com o tipo de conexão:
 - Para uma conexão de rede: Na lista suspensa ao lado de **Configuração automática**, selecione **Atualizar agora**.
 - Para uma conexão USB: Instale manualmente o acessório em **Opções instaláveis** clicando na caixa suspensa ao lado da bandeja a ser instalada, e então selecione **Instalado**.

NOTA: Somente Windows XP: Para uma conexão USB, não selecione **Atualizar Agora**. A comunicação bidirecional não está disponível com esse sistema operacional e a conexão. Se a opção **Atualizar agora** for selecionada, um atraso de alguns minutos ocorrerá enquanto o driver tentar se conectar e atingir o tempo limite.

RO

OS X: Lista de opțiuni instalate ar trebui să se actualizeze automat în timpul primei operații de imprimare de după instalarea accesoriului. În caz contrar, efectuați următorii pași:

1. Din meniul Apple (⌘), alegeți **System Preferences** (Preferințe sistem).
2. Alegeți **Print & Scan** (Imprimare și scanare) (sau **Printers & Scanners** (Imprimante și scanere)).
3. Alegeți imprimanta, faceți clic pe butonul **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile), apoi alegeți fila **Options** (Opțiuni).
4. Configurați manual accesoriul.

Windows® 8.0 și 8.1: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară. Dacă atașați accesoriul după ce ati instalat software-ul imprimantei, efectuați următorii pași:

1. Derulați până în colțul din stânga-jos al ecranului și faceți clic dreapta pe fereastra care se afișează.
2. Selectați **Panou de control**. La **Hardware și sunete**, selectați **Vizualizați dispozitive și imprimante**.
3. Faceți clic dreapta pe numele imprimantei, apoi selectați **Proprietăți imprimantă**.
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Actualizați opțiunile instalate. Pașii variază în funcție de tipul de conexiune și de driverul de imprimare:
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu HP Universal Print Driver (UPD): În secțiunea **Opțiuni de instalat, la Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu driverul de imprimare HP PCL 6: Selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu driverul de imprimare HP PCL-6 versiunea 4: Instalați manual accesoriul făcând clic pe caseta derulantă de lângă tava de instalat, apoi selectați **Instalat**.

Windows® 7: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară. Dacă atașați accesoriul după ce ati instalat software-ul imprimantei, efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la computer sau la rețea.
2. Deschideți meniul Start din Windows, apoi faceți clic pe **Dispozitive și imprimante**.
3. Faceți clic dreapta pe numele acestei imprimante și selectați **Proprietăți imprimantă**.
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Actualizați opțiunile instalate. Pașii variază în funcție de tipul de conexiune și de driverul de imprimare:
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu HP Universal Print Driver (UPD): În secțiunea **Opțiuni de instalat, la Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune de rețea sau USB cu driverul de imprimare HP PCL 6: Selectați **Actualizare acum**.

Windows® XP și Windows Vista®: Când atașați accesoriul înainte de a instala software-ul imprimantei, această procedură nu este necesară, decât dacă imprimanta este conectată la un computer printr-un cablu USB. Când atașați accesoriul după instalarea software-ului imprimantei sau când utilizați o conexiune USB, efectuați următorii pași:

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită și conectată la computer sau la rețea.
2. Deschideți meniul Start din Windows, apoi faceți clic pe **Dispozitive și imprimante** (sau **Imprimante și faxuri pentru XP**).
3. Faceți clic dreapta pe numele acestei imprimante și selectați **Proprietăți imprimantă** (sau **Proprietăți pentru XP**).
4. Faceți clic pe fila **Setări dispozitiv**.
5. Faceți clic pe secțiunea **Opțiuni de instalat**.
6. Actualizați opțiunile instalate. Pașii variază în funcție de tipul de conexiune:
 - Pentru o conexiune de rețea: În caseta derulantă de lângă **Configurare automată**, selectați **Actualizare acum**.
 - Pentru o conexiune USB: Instalați manual accesoriul din **Installable Options** (Opțiuni de instalat), făcând clic pe caseta derulantă de lângă tava de instalat, apoi selectați **Installed** (Instalat).

NOTĂ: Numai pentru Windows XP: Pentru o conexiune USB, nu selectați **Actualizare acum**. Comunicarea bidirecțională nu este disponibilă cu acest sistem de operare și cu această conexiune. Dacă este selectată opțiunea **Actualizare acum**, survine o întârziere de câteva minute în timp ce driverul încearcă să se conecteze și, în cele din urmă, va expira.

OS X. Список установленного дополнительного оборудования обновляется автоматически при первом задании печати после установки дополнительного устройства. Если этого не произойдет, выполните следующие действия.

1. В меню Apple (Apple) нажмите **Системные настройки**.
2. Выберите **Печать и сканирование** (или **Принтеры и сканеры**).
3. Выберите принтер, нажмите кнопку **Дополнения** и **расходные материалы**, а затем перейдите на вкладку **Дополнения**.
4. Вручную настройте дополнительное устройство.

Windows® 8.0 и 8.1. Если дополнительное устройство устанавливается до установки ПО принтера, этот шаг можно пропустить.

Если дополнительное устройство устанавливается после установки ПО принтера, выполните следующие действия:

1. Переместите курсор в нижний левый угол экрана и щелкните правой кнопкой мыши появившееся окно.
2. Выберите **Панель управления**. В окне **Оборудование и звук** выберите **Просмотр устройств и принтеров**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите пункт **Свойства принтера**.
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения и драйвера печати:
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера HP Universal Print Driver (UPD): В области **Установливаемые дополнения** задайте для пункта **Автоматическая настройка** значение **Обновить сейчас**.
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера печати HP PCL 6. Выберите **Обновить сейчас**.
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера печати HP PCL-6 версии 4. Вручную установите дополнительное устройство. Для этого нажмите на раскрывающийся список рядом с требуемым лотком и выберите **Установлено**.

Windows® 7. Если дополнительное устройство устанавливается до установки ПО принтера, этот шаг можно пропустить. Если дополнительное устройство устанавливается после установки ПО принтера, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру или сети.
2. Откройте меню Windows «Пуск» и выберите **Устройства и принтеры**.
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите **Свойства принтера**.
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения и драйвера печати:
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера HP Universal Print Driver (UPD): В области **Установливаемые дополнения** задайте для пункта **Автоматическая настройка** значение **Обновить сейчас**.
 - Для сетевого или USB-соединения и драйвера печати HP PCL 6: Выберите **Обновить сейчас**.

Windows® XP и Windows Vista®. Если дополнительное устройство подключается до установки ПО принтера, то эта процедура является необязательной (кроме случаев, когда принтер подключен к компьютеру с помощью кабеля USB). Если дополнительное устройство подключается после установки ПО принтера или используется соединение USB, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что принтер включен и подключен к компьютеру или сети.
2. Откройте меню Windows «Пуск» и выберите **Устройства и принтеры** (или **Принтеры и факсы** в XP).
3. Щелкните правой кнопкой мыши на названии принтера и выберите **Свойства принтера** (или **Свойства** в XP).
4. Перейдите на вкладку **Параметры устройства**.
5. Выберите раздел **Установливаемые дополнения**.
6. Обновите список установленного дополнительного оборудования. Требуемые действия зависят от типа соединения:
 - Подключение по сети. В раскрывающемся списке рядом с пунктом **Автоматическая настройка** выберите пункт **Обновить сейчас**.

• USB-подключение. Вручную установите дополнительное устройство. Для этого нажмите на раскрывающийся список рядом с требуемым лотком в разделе

Установливаемые дополнения и выберите **Установлено**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Только в Windows XP: Для USB-соединения не выбирайте **Обновить сейчас**. Для этой операционной системы и подключения двусторонняя связь не доступна. Если выбрать **Обновить сейчас**, произойдет задержка длительностью несколько минут: устройство будет пытаться подключиться, пока не истечет время ожидания.

OS X: Lista instaliranih opcija bi trebalo se ažurira automatski prilikom štampanja prvog zadatka, posle instaliranja dodatne opreme. Ukoliko se ne ažurira, pratite sledeće korake:

1. У менју Apple (Apple) одаберите **System Preferences** (Željene поставке система).
2. Одаберите **Print & Scan** (Štampanje i skeniranje) (или **Printers & Scanners** (Štampači i skeneri)).
3. Одаберите štampač, kliknite na dugme **Options & Supplies** (Opcije i potrošni materijal), а затим одаберите karticu **Options** (Opcije).
4. Ručno podesite dodatnu opremu.

Windows® 8.0 и 8.1: Ovaj postupak nije neophodan kada priključujete dodatak pre instaliranja softvera štampača. Kada priključujete dodatak posle instaliranja softvera štampača, pratite sledeće korake:

1. Idite do donjeg levog ugla ekrana i desnim tasterom miša kliknite na prozor koji će se pojaviti.
2. Izaberite **Control Panel** (Kontrolna tabla). U delu **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk), izaberite **View devices and printers** (Prikaži uređaje i štampače).
3. Desnim tasterom miša kliknite na naziv štampača, а затим izaberite stavku **Printer properties** (Svojstva štampača).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju, u zavisnosti od tipa veze i upravljačkog programa štampača:
 - Za mrežnu ili USB vezu sa programom HP Universal Print Driver (UPD): U odeliku **Installable Options** (Opcije za instaliranje), u delu **Automatic Configuration** (Automatsko konfigurišanje), izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu sa HP PCL 6 upravljačkim programom štampača: Izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu sa upravljačkim programom HP PCL-6 verzija 4: Ručno instalirajte dodatak tako što ćete kliknuti na padajući meni pored palete za instaliranje, а затим izaberite **Installed** (Instalirano).

Windows® 7: Ovaj postupak nije neophodan kada priključujete dodatak pre instaliranja softvera štampača. Kada priključujete dodatak posle instaliranja softvera štampača, pratite sledeće korake:

1. Uverite se da je proizvod uključen i povezan na računar ili na mrežu.
2. Otvorite Windows Start meni, а затим izaberite stavku **Devices and Printers** (Uredaji i štampači).
3. Kliknite desnim tasterom miša na naziv štampača, а затим izaberite **Printer Properties** (Svojstva štampača).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju, u zavisnosti od tipa veze i upravljačkog programa štampača:
 - Za mrežnu ili USB vezu sa programom HP Universal Print Driver (UPD): U odeliku **Installable Options** (Opcije za instaliranje), u delu **Automatic Configuration** (Automatsko konfigurišanje), izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za mrežnu ili USB vezu sa HP PCL 6 upravljačkim programom štampača: Izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).

Windows® XP и Windows Vista®: Ukoliko povezujete dodatnu opremu pre instaliranja softvera за štampač, ovaj postupak nije neophodan, osim ako je štampač povezan sa računaram putem USB kabla. Ukoliko povezujete dodatnu opremu nakon što ste instalirali softver za štampač ili ako koristite USB vezu, potrebno je izvršiti sledeće korake:

1. Uverite se da je proizvod uključen i povezan na računar ili na mrežu.
2. Otvorite Windows Start meni и kliknite на **Devices and Printers** (Uredaji i štampači) (или **Printers and Faxes** (Štampači и факсови) за XP).

3. Kliknite desnim tasterom miša na ovaj štampač i izaberite **Printer Properties** (Svojstva štampača) (ili **Properties** (Svojstva) za XP).
4. Izaberite karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
5. Kliknite na odeljak **Installable Options** (Opcije za instaliranje).
6. Ažurirajte instalirane opcije. Koraci se razlikuju u zavisnosti od tipa veze:
 - Za mrežnu vezu: U okviru sa padajućim menijem koji se nalazi pored opcije **Automatska konfiguracija**, izaberite **Update Now** (Ažuriraj odmah).
 - Za USB vezu: Ručno instalirajte dodatak u **Installable Options** (Opcije za instaliranje) tako što ćete kliknuti na padajući meni pored paleta za instaliranje, a zatim izabrati **Installed** (Instalirano).

NAPOMENA: Samo Windows XP: Za USB vezu, nemojte da izaberete **Update Now** (Ažuriraj odmah). Dvosmerna komunikacija nije dostupna u ovom operativnom sistemu i vezi. Ako je izabrana opcija **Update Now** (Ažuriraj odmah), doći će do kašnjenja od nekoliko minuta jer će upravljački program pokušati da se poveže i vreme tog pokušaja će ćesteći.

SK

OS X: zožnam nainštalovaných možností by sa mal automaticky aktualizovať počas prvej tlačovej úlohy po nainštalovaní príslušenstva. V opačnom prípade postupujte takto:

1. V ponuke Apple (🍎) vyberte položku **System Preferences** (Systémové nastavenia).
2. Vyberte položku **Print & Scan** (Tlačiť a skenovať) alebo **Printers & Scanners** (Tlačiarne a skenery).
3. Vyberte tlačiarň, kliknite na tlačidlo **Options & Supplies** (Možnosti a spotrebny materiál) a vyberte kartu **Options** (Možnosti).
4. Manuálne nakonfigurujte príslušenstvo.

Windows® 8.0 a 8.1: ak pripájate príslušenstvo, nemusíte pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup vykonať. Ak pripájate príslušenstvo po nainštalovaní softvéru tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prejdite do ľavého dolného rohu obrazovky a pravým tlačidlom kliknite na zobrazené okno.
2. Vyberte položku **Control Panel** (Ovládací panel). V časti **Hardvér a zvuk** vyberte možnosť **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tlačiarne a potom vyberte položku **Vlastnosti tlačiarne**.
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia a ovládača tlačiarne:
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP Universal Print Driver (UPD): V ponuke **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia), v časti **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP PCL 6: Vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP PCL-6 verzie 4: Kliknutím na rozbalovaciu ponuku vedľa podávača manuálne nainštalujte príslušenstvo a vyberte položku **Installed** (Nainštalované).

Windows® 7: ak pripájate príslušenstvo, nemusíte pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup vykonať. Ak pripájate príslušenstvo po nainštalovaní softvéru tlačiarne, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená k počítaču alebo sieti.
2. V systéme Windows otvorte ponuku Start (Štart) a kliknite na položku **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tejto tlačiarne a vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia a ovládača tlačiarne:
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP Universal Print Driver (UPD): V ponuke **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia), v časti **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade sieťového alebo USB pripojenia pomocou ovládača HP PCL 6: Vyberte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz).

Windows® XP a Windows Vista®: Pri pripájaní príslušenstva pred inštaláciou softvéru tlačiarne tento postup nie je potrebný, pokial tlačiareň nie je pripojená k počítaču USB káblom. Pri pripájaní príslušenstva po inštalácii softvéru tlačiarne alebo pri použití USB pripojenia vykonajte nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je pripojená k počítaču alebo sieti.
2. V systéme Windows otvorte ponuku Start (Štart) a kliknite na možnosť **Devices and Printers** (Zariadenia a tlačiarne) alebo **Printers and Faxes** (Tlačiarne a faxy) v prípade systému XP).
3. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov tejto tlačiarne a vyberte položku **Printer Properties** (Vlastnosti tlačiarne) (alebo **Properties** (Vlastnosti) v prípade systému XP).
4. Kliknite na kartu **Device Settings** (Nastavenie zariadenia).
5. Kliknite na sekciu **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti).
6. Aktualizujte nainštalované možnosti. Kroky sa môžu lísiť podľa typu pripojenia:
 - V prípade sieťového pripojenia: V rozbalovacom poli vedľa položky **Automatic Configuration** (Automatická konfigurácia) vyberte položku **Update Now** (Aktualizovať teraz).
 - V prípade USB pripojenia: Kliknutím na rozbalovaciu ponuku vedľa podávača manuálne nainštalujte príslušenstvo v ponuke **Installable Options** (Inštalovateľné možnosti) a vyberte možnosť **Installed** (Nainštalované).

POZNÁMKA: Len systém Windows XP: V prípade USB pripojenia nevyberajte možnosť **Update Now** (Aktualizovať teraz). V tomto operačnom systéme a pri tomto pripojení nie je k dispozícii obojsmerná komunikácia. Ak vyberiete položku **Update Now** (Aktualizovať teraz), dôjde k niekoľkominútovému oneskoreniu, pretože ovládač sa pokúša o pripojenie, no časový limit pripojenia uplynie.

SL

OS X: Seznam nameščenih možnosti se samodejno posodobi med prvim tiskalniškim poslom po namestitvi pripomočka. V nasprotnem primeru upoštevajte ta navodila:

1. V menuju Apple (🍎) izberite **System Preferences** (Nastavitve sistema).
2. Izberite **Print & Scan** (Tiskanje in optično branje) (ali **Printers & Scanners** (Tiskalniki in optični bralniki)).
3. Izberite tiskalnik, kliknite gumb **Options & Supplies** (Možnosti in potrošni material) in izberite zavihek **Options** (Možnosti).
4. Pripomoček konfigurujte ročno.

Windows® 8.0 in 8.1: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, vam tega postopka ni treba izvesti. Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika, upoštevajte ta navodila:

1. Pomaknite se do spodnjega levega kota zaslona in z desno tipko miške kliknite okno, ki se prikaže.
2. Izberite **Nadzorna plošča**. V razdelku **Strojna oprema in zvok** izberite **Ogled naprav in tiskalnikov**.
3. Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**.
4. Kliknite zavihek **Nastavitev naprave**.
5. Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave in gonilnik tiskalnika:
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom HP Universal Print Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika) (UPD): V razdelku **Namestljive možnosti** pod možnostjo **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6: Izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6 različica 4: Ročno namestite pripomoček, tako da kliknete spustno polje ob pladnju, ki ga želite namestiti, in nato izberite **Nameščeno**.

Windows® 7: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, vam tega postopka ni treba izvesti. Če pripomoček priključite po namestitvi programske opreme tiskalnika, upoštevajte ta navodila:

1. Preverite, ali je tiskalnik vklapljen in priključen na računalnik ozziroma ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
2. Odprite meni »Start« sistema Windows in kliknite **Naprave in tiskalniki**.
3. Z desno tipko miške kliknite ime tiskalnika in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**.
4. Kliknite zavihek **Nastavitev naprave**.

- Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave in gonilnik tiskalnika:
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom HP Universal Print Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika) (UPD): V razdelku **Namestljive možnosti** pod možnostjo **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru omrežne povezave ali povezave prek USB-ja z gonilnikom tiskalnika HP PCL-6: Izberite **Posodobi zdaj**.

Windows® XP in Windows Vista®: če pripomoček priključite pred namestitvijo programske opreme tiskalnika, morate ta postopek izvesti le, če tiskalnik na priključite na računalnik s kablom USB. Če pripomoček priključite po namestitvu programske opreme tiskalnika ali če ga priključite s kablom USB, upoštevajte ta navodila:

1. Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in priključen na računalnik ozziroma ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem.
 2. Odprite meni »Start« sistema Windows in kliknite **Naprave in tiskalniki** (ali **Tiskalniki in faksi**, če uporabljate Windows XP).
 3. Z desno tipko miške kliknite ime tega tiskalnika in izberite **Lastnosti tiskalnika** (ali **Lastnosti**, če uporabljate Windows XP).
 4. Kliknite zavihek **Nastavitev naprave**.
 5. Kliknite razdelek **Namestljive možnosti**.
 6. Posodobite nameščene možnosti. Navodila se razlikujejo glede na način povezave:
 - V primeru omrežne povezave: V spustnem polju ob možnosti **Samodejna konfiguracija** izberite **Posodobi zdaj**.
 - V primeru povezave s kablom USB: Ročno namestite pripomoček v razdelku **Namestljive možnosti**, tako da kliknete spustno polje ob pladnju, ki ga želite namestiti, in nato izberite **Nameščeno**.

OPOMBA: Velja le za Windows XP: v primeru povezave prek kabla USB ne izberite **Posodobi zdaj**. Dvosmerna komunikacija ni na voljo s tem operacijskim sistemom in povezavo. Če izberete **Posodobi zdaj**, pride do več minutne zakasnitve, ko gonilnik poskuša vzpostaviti povezavo, vendar časovna omejitev povezave sčasoma poteče.

SV

OS X: Listan över installerade alternativ uppdateras automatiskt under den första utskriften när tillbehöret har installerats.

Annars utför du följande steg:

1. I Apple-menyn (apple) väljer du **Systeminställningar**.
 2. Välj **Skriv ut och skanna** (eller **Skrivare och skannrar**).
 3. Välj skrivaren, klicka på knappen **Alternativ och tillbehör** och välj sedan fliken **Alternativ**.
 4. Konfigurera tillbehöret manuellt.

Windows® 8.0 och 8.1: Om du monterar tillbehöret innan du har installerat programvaran för skrivaren är den här proceduren inte nödvändig.

Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:

- Bläddra ned till skärmens vänstra hörn och högerklicka i fönstret som visas.
 - Välj **Kontrollpanelen**. Under **Maskinvara och ljud** väljer du **Visa enheter och skrivare**.
 - Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan **Skrivaregenskaper**.
 - Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
 - Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med HP Universal Print Driver (UPD): I området **Installerbara alternativ** under **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med skrivardrivrutin HP PCL 6: Välj **Uppdatera nu**.
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med skrivardrivrutin HP PCL-6 version 4: Installera tillbehöret manuellt genom att klicka i menyn intill facket som ska installeras och välj sedan **Installerad**.

Windows® 7: Om du monterar tillbehöret innan du har installerat programvaran för skrivaren är den här proceduren inte nödvändig. Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra föliande steg:

- Skrivarens programvara ska du utföra följande steg:

 1. Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
 2. Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på **Enheter och skrivar**.

3. Högerklicka på produktens namn och välj **Egenskaper för skrivare**.
 4. Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
 5. Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med HP Universal Print Driver (UPD): I området **Installerbara alternativ** under **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För ett nätverk eller en USB-anslutning med skrivardrivrutin HP PCL 6: Välj **Uppdatera nu**.

Windows® XP och Windows Vista®: När du kopplar in tillbehöret innan du installerar skrivarens programvara är den här procedturen inte nödvändig om inte skrivaren är anslutens till en dator med en USB-kabel. Vid montering av tillbehöret efter installation av skrivarens programvara eller vid användning av en USB-anslutning utför du följande steg:

1. Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
 2. Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på **Enheter och skrivare** (eller **Skrivare och fax för XP**).
 3. Högerklicka på namnet på den här skrivaren och välj **Skrivaregenskaper** (eller **Egenskaper för XP**).
 4. Klicka på fliken **Enhetsinställningar**.
 5. Klicka på avsnittet **Installerbara alternativ**.
 6. Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp:
 - För nätverksanslutning: I listrutan intill **Automatisk konfiguration**, väljer du **Uppdatera nu**.
 - För USB-anslutning: Installera tillbehöret manuellt i **Installerbara alternativ** genom att klicka i listrutan intill facket som ska installeras och välji sedan **Installerad**.

OBS! Endast Windows XP: För en USB-anslutning väljer du inte **Uppdatera nu**. Dubbelklickad kommunikation finns inte med det här operativsystemet och den här anslutningen. Om **Uppdatera nu** är markerat uppstår det en fördräjning på flera minuter medan drivrutinen försöker ansluta och så småningom når tidsgränsen.

TH

OS X: รายการของตัวเลือกที่ติดตั้ง ควรจะอปเปเดตโดยอัตโนมัติระหว่าง
งานเพิ่มเติมครั้งแรก หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสริม หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้ทำการ
ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ຈາກເມນູ Apple (Apple) ໃຫ້ເລືອກ **System Preferences** (ການຕັ້ງຄ່າຮຽນ)
 2. ເລືອກ **Print & Scan** (ພິມໆທີ່ & ສະແກນ) (ຫຼື **Printers & Scanners** (ເຄື່ອງພິມໆທີ່ & ເຄື່ອງສະແກນ))
 3. ເລືອກເລີ່ມຕົ້ນພິມໆ ແລະຄົກລິປ່ານ **Options & Supplies** (ຕົວເລືອກ & ອຸປະກໂລນ໌ ສັນເປົລືອງ) ຈາກນັ້ນເລືອກເຫັນ **Options** (ຕົວເລືອກ)
 4. ກໍານົດຄ່າວ່າໂປຣນ໌ສະໝັບດ້ວຍມູນເລົງ

Windows® 8.0 และ 8.1: หากต้องอุปกรณ์เสริมก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ไม่เจ้าเป็นต้องทำความสะอาดน้ำหนักตัวของตัวเอง หากต้องอุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ให้ทำความสะอาดน้ำหนักตัวอีกครั้ง

- เลื่อนไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ และคลิกขวาบนหน้าต่างที่ปรากฏ
 - เลือก **ແນວຄວນຄຸມ ພາຍໃຕ້ ອຳຮດແວຣ**ແລະເສີ່ງ ໃຫ້ເລືອກ ດູອປໂກຣນີແລະ **ເຄື່ອງພິມພົບ**
 - ຄລືກຂາວທີ່ຂອງເຄື່ອງພິມພົບ ຈາກນິ້ນເລືອກ ຄຸນສນມັບຕີຂອງເຄື່ອງພິມພົບ
 - ຄລືກທີ່ແຫັບ **ການຕັ້ງຄ່າໂປຣໂກຣນີ**
 - ອັປດຕົວໄລືອັກທີ່ຕິດຕັ້ງ **ໜັນດອນນີ້ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເທດຂອງ ການຊື່ອມຕອບ ແລະໄດ້ຮັບເອົາການປິດປົກພິມພົບດີນີ້**
 - ສໍາໝັ້ນເຄື່ອງຂ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອມຕ່ອງ USB ກັບໄປ້ຮັບເອົາການພິມພົບແບບ **Universal** ຂອງ HP (UPD); ໃນສ່ວນ **Installable Options** (ຕົວເລືອກ ທີ່ສໍາເລັດຕິດຕັ້ງໄດ້) ພາຍໃຕ້ **Automatic Configuration** (ການກໍາທັນດຳຄ່າ ອືດໄມເຕີດ) ໃຫ້ເລືອກ **Update Now** (ອັປດຕັ້ນທີ່)
 - ສໍາໝັ້ນເຄື່ອງຂ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອມຕ່ອງ USB ກັບໄປ້ຮັບເອົາການພິມພົບ HP PCL 6: ເລືອກ **Update Now** (ອັປດຕັ້ນທີ່)
 - ສໍາໝັ້ນເຄື່ອງຂ່າຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອມຕ່ອງ USB ກັບໄປ້ຮັບເອົາການພິມພົບ HP PCL-6 ເກວ່າງໜີ 4: ຕິດຕັ້ງອຸປໂກຣນີເສີ່ມດ້ວຍຕາມເອງໂດຍຄລືກທີ່ກໍລົງດ່ວຍຕາມນີ້ ອັດຈາກວາດທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ ແລ້ວເລືອກ **Installed** (ຕິດຕັ້ງແລ້ວ)

Windows® 7: หากต้องอุปกรณ์เสริมก่อนเข้าใจดีดังข้อฟอร์มาลเรื่องพิมพ์ไม่ได้เป็นต้องทำงานขั้นตอนนี้ หากต้องอุปกรณ์เสริมหลังจากที่ติดตั้งซอฟต์แวร์เสริมแล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนนี้

- ช่องทางเข้าสู่ระบบพิมพ์ เทคฯ ไม่แนะนำด้วยเด็ดขาด

 - ตรวจสอบว่าเครื่องที่มีเบ็ดปิดอยู่ และเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องข่ายแล้ว
 - เปิดเมนูเริ่มของ Windows จากนั้นคลิก ปุ่มรันและเครื่องพิมพ์
 - คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

- คลิกที่ **การตั้งค่าอปกรณ์**
- ขึ้ปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ขั้นตอนจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภทของ การเชื่อมต่อ และเครื่องเริ่มต้น USB กับเครื่องพิมพ์แบบ Universal ของ HP (UPD) ให้ดำเนินการดังนี้ในส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้ ภายใต้ **การกำหนดค่าอัตโนมัติให้เลือก Update Now** (อัปเดตทันที)
- สำหรับเครื่องข่าย หรือการเชื่อมต่อ USB กับเครื่องพิมพ์แบบ Universal ของ HP (UPD) ให้ดำเนินการดังนี้ในส่วน ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้ ภายใต้ **การกำหนดค่าอัตโนมัติให้เลือก Update Now** (อัปเดตทันที)

Windows® XP และ Windows Vista®: ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น หากมีการต่อ อปกรณ์เสริม ก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ เว้นแต่ว่าเครื่องพิมพ์ มีการเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB หากมีการต่ออปกรณ์เสริม หลังการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หรือเมื่อมีการใช้การเชื่อมต่อด้วย USB ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์มีดอยู่ และเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องข่ายแล้ว
- เปิดเมนูเริ่ม ของ Windows และคลิก **อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์** (หรือ **เครื่องพิมพ์และโทรศัพท์** ใน XP)
- คลิกขวาที่ซึ่งเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก **คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์** (หรือ **คุณสมบัติ สำหรับ XP**)
- คลิกที่ **การตั้งค่าอปกรณ์**
- คลิกที่ส่วน **ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้**
- อัปเดตตัวเลือกที่ติดตั้ง ขั้นตอนจะมีความแตกต่างกันไปตามประเภท การเชื่อมต่อดังนี้
 - สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องข่าย ให้ดำเนินการดังนี้ในช่องรองรับปدان์ที่ถัดจาก **การกำหนดค่าอัตโนมัติให้เลือก Update Now** (อัปเดตทันที)
 - สำหรับการเชื่อมต่อ USB: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่มุ่งเน้นใน **Installable Options** (ตัวเลือกที่สามารถติดตั้งได้ โดยคลิกที่กล่อง รองรับปدان์ที่ถัดจากค่าที่จะติดตั้ง แล้วเลือก **Installed** (ติดตั้งแล้ว))

หมายเหตุ: Windows XP เท่านั้น: สำหรับการเชื่อมต่อ USB ห้ามเลือก **Update Now** (อัปเดตทันที) การรีสตาร์ทแลบลูกศักดิ์ท่ามที่จะเชื่อมต่อ และหมดเวลาในที่สุด

ZHTW

OS X : 已安裝的選項清單應會在安裝附件之後，在執行第一個列印工作期間自動更新。如果清單未更新，請執行下列步驟：

- 在蘋果選單 (Apple) 中，選擇 **系統偏好設定**。
- 選擇 **列印與掃描** (或 **印表機與掃描器**)。
- 選擇印表機，按一下選項與耗材按鈕，然後選擇選項標籤。
- 手動設定附件。

Windows® 8.0 和 8.1 : 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略。

如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，請執行下列步驟：
 1. 滾動至螢幕左下角，然後用滑鼠右鍵按一下顯示的視窗。
 2. 選擇控制台。在**硬體和音效**下，選擇**檢視裝置和印表機**。
 3. 在印表機名稱上按一下滑鼠右鍵，然後選擇**印表機內容**。
 4. 按一下**裝置設定標籤**。

- 更新已安裝的選項。步驟因連接類型和列印驅動程式而異：
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP 通用列印驅動程式 (UPD)：在**可安裝的選項區段**中的**自動設定**下，選擇**立即更新**。
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP PCL 6 列印驅動程式：選擇**立即更新**。
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP PCL-6 版本 4 列印驅動程式：按一下要安裝之紙匣旁的下拉式方塊，然後選擇**已安裝**，以手動安裝附件。

Windows® 7 : 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略。如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，請執行下列步驟：

- 請確定印表機電源已打開，且已連接至電腦或網路。
- 開啟 Windows 開始功能表，然後按一下**裝置和印表機**。
- 用滑鼠右鍵按一下本印表機的名稱，然後選擇**印表機內容**。
- 按一下**裝置設定標籤**。
- 更新已安裝的選項。步驟因連接類型和列印驅動程式而異：
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP 通用列印驅動程式 (UPD)：在**可安裝的選項區段**中的**自動設定**下，選擇**立即更新**。
 - 如果是網路或 USB 連接搭配 HP PCL 6 列印驅動程式：選擇**立即更新**。

Windows® XP 和 Windows Vista® : 如果是在安裝印表機軟體之前安裝附件，此程序可以省略，但是透過 USB 纜線連接印表機與電腦的情形除外。如果是在安裝印表機軟體之後安裝附件，或者如果是使用 USB 連接的情形，請執行下列步驟：

- 請確定印表機電源已打開，且已連接至電腦或網路。
- 開啟 Windows 開始功能表，然後按一下**裝置和印表機** (如果是 XP，則是**印表機和傳真**)。
- 用滑鼠右鍵按一下本印表機的名稱，然後選擇**印表機內容** (如果是 XP，則是內容)。
- 按一下**裝置設定標籤**。
- 按一下**可安裝的選項區段**。
- 更新已安裝的選項。步驟因連接類型而異：
 - 網路連接**：在**自動設定**旁邊的下拉式方塊中，選擇**立即更新**。
 - USB 連接**：在**可安裝的選項**中，按一下要安裝之紙匣旁的下拉式方塊，然後選擇**已安裝**，以手動安裝附件。

附註：僅限 Windows XP：如果是 USB 連接，請勿選擇**立即更新**。雙向通訊無法搭配此作業系統和連線使用。如果選擇**立即更新**，就會在驅動程式嘗試連接時發生幾分鐘的延遲，最終造成逾時。

TR

OS X : Yüklü seçeneklerin listesi, aksesuar eklendiğinden sonraki ilk yazdırma işi sırasında otomatik olarak güncelleştirilir. Güncellemesini durumda aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Apple menüsünde (Apple), **Sistem Tercihleri**'ni seçin.
- Yazdır ve Tara** (veya **Yazıcılar ve Tarayıcılar**) seçeneğini belirleyin.
- Yazıcıyı seçin, **Seçenekler ve Sarf Malzemeleri** düğmesine tıklayın ve ardından **Seçenekler** sekmesini seçin.
- Aksesuarları el ile yapılandırın.

Windows® 8.0 和 8.1 : Yazıcıyı, ürün yazılımını yüklemeden önce ekliyorsanız bu prosedür gereklidir.

Yazıcı yazılımını yükledikten sonra aksesuarı eklerken aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Ekranın sol alt köşesine gidin ve görüntülenen pencereye sağ tıklayın.
- Denetim Masası**'nı seçin. **Donanım ve Ses** altında, **Aygıtları ve yazıcıları görüntüle**'yi seçin.
- Yazıcının adını sağ tıklayın ve ardından **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
- Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
- Yüklü seçenekleri güncelleyin. Adımlar, bağlantı türü ve yazıcı sürücüsüne göre değişir:
 - HP Universal Print Driver (UPD) ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Yüklenebilir Seçenekler** bölümünde, **Otomatik Yapılandırma** altında **Şimdilik Güncelle** seçeneğini belirleyin.
 - HP PCL 6 yazıcı sürücüsü ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Şimdilik Güncelle**'yi seçin.
 - HP PCL-6 sürüm 4 yazıcı sürücüsü ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Yüklenecek teşpisinin yanındaki açılır kutuya** tıklayarak aksesuarı elle yükleyin ve ardından **Yüklü** seçeneğini belirleyin.

Windows® 7 : Yazıcıyı, ürün yazılımını yüklemeden önce ekliyorsanız bu prosedür gereklidir. Yazıcı yazılımını yükledikten sonra aksesuarı eklerken aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Yazıcının açık olduğundan ve bilgisayara ya da ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Windows Başlat menüsünü açın ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar**'ı seçin.
- Bu yazıcının ismine sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin.
- Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
- Yüklü seçenekleri güncelleyin. Adımlar, bağlantı türü ve yazıcı sürücüsüne göre değişir:
 - HP Evrensel Yazıcı Sürücüsü (UPD) ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Yüklenebilir Seçenekler** bölümünde, **Otomatik Yapılandırma** altında **Şimdilik Güncelle**'yi seçin.
 - HP PCL 6 yazıcı sürücüsü ile bir ağ veya USB bağlantısı için: **Şimdilik Güncelle**'yi seçin.

Windows® XP 和 Windows Vista® : Yazıcı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlı değilse, yazıcı yazılımını yüklemeden önce aksesuarı takarken bu işlem gereklidir. Yazıcı yazılımını yükledikten sonra veya bir USB bağlantısı kullanırken aksesuarı takmak için aşağıdaki adımları izleyin:

- Yazıcının açık olduğundan ve bilgisayara ya da ağa bağlı olduğundan emin olun.
- Windows Başlat menüsünü açın ve ardından **Aygıtlar ve Yazıcılar** (veya **XP İçin Yazıcılar ve Fakslar**) seçeneğine tıklayın.
- Bu yazıcının adına sağ tıklayın ve **Yazıcı Özellikleri**'ni seçin (veya **XP İçin Özellikler**).
- Aygıt Ayarları** sekmesine tıklayın.
- Yüklenebilir Seçenekler** bölümüne tıklayın.

6. Yüklü seçenekleri güncellestin. Adımlar, bağlantı türüne göre değişir:
 - Bir ağ bağlantısı için: **Otomatik Yapılandırma**'nın yanındaki açılır kutudan **Şimdi Güncelle**'yi seçin.
 - Bir USB bağlantısı için: Yüklenen teşhisin yanındaki açılır kutuya tıklayarak **Yüklenenbilir Seçenekler**'de aksesuarı elle yükleyin ve ardından **Yüklü** seçeneğini belirleyin.

NOT: Yalnızca Windows XP: USB bağlantısı için, **Şimdi Güncelle**'yi seçmeyin. İki yönlü iletişim, bu işletim sistemi ve bağlantı ile kullanılamaz. **Şimdi Güncelle** seçilmişse, sürücü bağlanmaya çalışırken birkaç dakika gecikme olur ve ardından bağlantı zaman aşımına uğrar.

UK

- OS X.** Список установлених параметрів автоматично оновлюється під час виконання першого завдання друку після встановлення додаткового приладдя. Якщо це не так, виконайте такі кроки:
1. У меню Apple (🍎) кладніть **System Preferences** (Системні налаштування).
 2. Виберіть пункт **Print & Scan** (Друк та сканування) (або **Printers & Scanners** (Принтери та сканери)).
 3. Виберіть принтер, натисніть кнопку **Options & Supplies** (Параметри та витратні матеріали), а потім перейдіть на вкладку **Options** (Параметри).
 4. Вручну налаштуйте додаткове приладдя.

Windows® 8.0 та 8.1. Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя перед установленням програмного забезпечення принтера, ця процедура не є необхідною.

Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя після встановлення програмного забезпечення принтера, виконайте такі дії:

1. Переведіть курсор миші у нижній лівий кут екрана та натисніть правою кнопкою вікно, що відобразиться.
2. Виберіть **Control Panel** (Панель керування). У розділі **Hardware and Sound** (Устаткування та звук) виберіть **View devices and printers** (Переглянути пристрой та принтери).
3. Кладніть правою кнопкою миші назив цього принтера та виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера).
4. Кладніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Оновіть установлени параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення та драйвера принтера.
 - Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP Universal Print Driver (UPD): у розділі **Доступні для встановлення параметри** для пункту **Автоматичне настроювання** виберіть значення **Оновити зараз**.
 - Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP PCL 6: виберіть **Оновити зараз**.
 - Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP PCL-6 версії 4: вручну установіть додаткове приладдя. Для цього у розкривному вікні поруч із лотком, що необхідно встановити, виберіть значення **Встановлено**.

Windows® 7. Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя перед установленням програмного забезпечення принтера, ця процедура не є необхідною. Якщо ви під'єднуєте додаткове приладдя після встановлення програмного забезпечення принтера, виконайте такі дії:

1. Переконайтесь, що принтер увімкнено та підключено до комп'ютера чи мережі.
2. Відкрийте меню Windows Start (Windows Пуск) та натисніть **Devices and Printers** (Пристрої та принтери).
3. Кладніть правою кнопкою миші назив цього принтера і виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера).
4. Кладніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Оновіть установлени параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення та драйвера принтера.
 - Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP Universal Print Driver (UPD): у розділі **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри) для пункту **Automatic Configuration** (Автоматичне настроювання) виберіть значення **Update Now** (Оновити зараз).
 - Для мережевого підключення або підключення за допомогою USB з драйвером друку HP PCL 6: виберіть **Update Now** (Оновити зараз).

Windows® XP та Windows Vista®. У разі приєднання додаткового приладдя до інсталяції програмного забезпечення принтера ця процедура не потрібна, окрім випадків, коли принтер підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю. Якщо додаткове приладдя потрібно приєднати після інсталяції програмного забезпечення принтера, а також у випадку використання підключення через USB, зробіть таке.

1. Переконайтесь, що принтер увімкнено та підключено до комп'ютера чи мережі.
2. Відкрийте меню Windows Start (Windows Пуск) та натисніть **Devices and Printers** (Пристрої та принтери) (або **Printers and Faxes for XP** (Принтери та факси для XP)).
3. Клацніть правою кнопкою миші назив цього принтера й виберіть **Printer Properties** (Властивості принтера) (або **Properties for XP** (Властивості для XP)).
4. Клацніть вкладку **Device Settings** (Параметри пристроя).
5. Виберіть розділ **Installable Options** (Доступні для встановлення параметри).
6. Оновіть установлени параметри. Дії можуть відрізнятися залежно від типу підключення.
 - Для мережевого підключення: у розкривному вікні поруч із пунктом **Automatic Configuration** (Автоматичне настроювання) виберіть значення **Update Now** (Оновити зараз).
 - Для підключення за допомогою USB: вручну установіть додаткове приладдя в розділі **Доступні для встановлення параметри**. Для цього у розкривному вікні поруч із лотком, що необхідно встановити, виберіть значення **Встановлено**.

ПРИМІТКА. Лише Windows XP. Для підключення за допомогою USB не вибирайте значення **Update Now** (Оновити зараз). Двосторонній з'язок для такої операційної системи та підключення недоступний. Якщо вибрали значення **Update Now** (Оновити зараз), може виникнути затримка на кілька хвилин, поки драйвер намагатиметься встановити підключення, після чого час очікування вийде.

VI

OS X: Danh sách các tùy chọn được cài đặt sẽ tự động cập nhật trong lệnh in đầu tiên sau khi lắp đặt phụ kiện. Nếu không, hãy thực hiện các bước sau:

1. Từ menu Apple (🍎), chọn **System Preferences** (Tùy chọn Hệ thống).
2. Chọn **Print & Scan** (In & Quét) (hoặc **Printers & Scanners** (Máy in & Máy quét)).
3. Chọn máy in, nhấp vào nút **Options & Supplies** (Tùy chọn & Mực in), sau đó chọn tab **Options** (Tùy chọn).
4. Định cấu hình phụ kiện theo cách thủ công.

Windows® 8.0 và 8.1: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết.

Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in, hãy thực hiện các bước sau:

1. Cuộn xuống góc dưới cùng bên trái màn hình và nhấp chuột phải vào cửa sổ hiển thị.
2. Chọn **Control Panel** (Panen Điều khiển). Trong **Hardware and Sound** (Phần cứng và Âm thanh), chọn **View devices and printers** (Xem thiết bị và máy in).
3. Nhấp chuột phải vào tên máy in rồi chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in).
4. Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
5. Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước là khác nhau theo loại kết nối và trình điều khiển máy in:
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng với Trình điều khiển In Đa năng HP (UPD): Trong phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể Cài đặt) trong **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng với trình điều khiển in HP PCL 6: Chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng với trình điều khiển in HP PCL-6 phiên bản 4: Cài đặt phụ kiện theo cách thủ công bằng cách nhấp vào hộp thả xuống bên cạnh khay cần được cài đặt, rồi chọn **Installed** (Đã cài đặt).

Windows® 7: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết. Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in, hãy thực hiện các bước sau:

- Đảm bảo máy in được bật và được kết nối với máy tính hoặc mạng.
 - Mở menu Windows Start (Bắt đầu), sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in).
 - Nhấp chuột phải vào tên máy in này rồi chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in).
 - Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
 - Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước là khác nhau theo loại kết nối và trình điều khiển máy in:
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng bằng Trình điều khiển HP Universal Print Driver (UPD): Trong phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể Cài đặt) trong **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB hoặc mạng với trình điều khiển in HP PCL 6: Chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).

Windows® XP và Windows Vista®: Khi lắp đặt phụ kiện trước khi cài đặt phần mềm máy in, quy trình này không cần thiết trừ khi máy in được kết nối với máy tính bằng cáp USB. Khi lắp đặt phụ kiện sau khi cài đặt phần mềm máy in hoặc khi sử dụng kết nối USB, hãy thực hiện các bước sau:

- Đảm bảo máy in được bật và được kết nối với máy tính hoặc mạng.
 - Mở menu Start (Bắt đầu) của Windows, sau đó nhấp vào **Devices and Printers** (Thiết bị và Máy in) (hoặc **Printers and Faxes** (Máy in và Fax) **đối với XP**).
 - Nhấp chuột phải vào tên máy in này và chọn **Printer Properties** (Thuộc tính Máy in) (hoặc **Properties** (Thuộc tính) **đối với XP**).
 - Nhấp vào tab **Device Settings** (Cài đặt Thiết bị).
 - Nhấp vào phần **Installable Options** (Tùy chọn Có thể cài đặt).
 - Cập nhật các tùy chọn đã cài đặt. Các bước khác nhau theo loại kết nối:
 - Đối với kết nối mạng: Trong hộp thả xuống bên cạnh **Automatic Configuration** (Cấu hình Tự động), chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay).
 - Đối với kết nối USB: Cài đặt phụ kiện theo cách thủ công trong **Installable Options** (Tùy chọn Có thể Cài đặt) bằng cách nhấp vào hộp thả xuống bên cạnh khay cần được cài đặt, rồi chọn **Installed** (Đã cài đặt).

LƯU Ý: Dành cho Windows XP: Đối với kết nối USB, không chọn **Update Now** (Cập nhật Ngay). Liên lạc hai chiều không khả dụng với hệ điều hành và kết nối này. Nếu **Update Now** được chọn, bạn sẽ thấy có một khoảng thời gian trễ chừng vài phút khi trình điều khiển cố gắng kết nối và hết thời gian chờ.

OS X: يتم تحديث قائمة الخيارات المثبتة تلقائياً في أثواب مهمة الطباعة الأولى بعد تثبيت الملحق. وإذا لم يحدث ذلك، فعليك إجراء الخطوات التالية:

1. من القائمة Apple (macOS)، اختر تفضيلات النظام.
 2. اختر طباعة ومسح ضوئي (أو الطابعات والمسحات الضوئية).
 3. اختر الطباعة وانقر فوق الزر الخيارات والتجهيزات ثم اختر علامة التبويب الخيارات.
 4. قم بتكوين الملة، بهذه.

٨،١ Windows ٨،٩: إذا قمت بارفاق الملحق قبل تثبيت برنامج الطابعة، فلن تكون هذه الخطوة ضرورية. أما عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطابعة، نفذ الخطوات التالية:

- قم بالتمرير إلى الزاوية السفلية اليمنى للشاشة، وانقر بزر الماوس الأيمن على النافذة التي تظهر.

2. **Control Panel** (لوحة التحكم). ضمن **Hardware and Sound** (الأجهزة والصوت)، حدد **View devices and printers** (الDevices)، انتظاراً حتى تeload جميع المطابع.

3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم الطابعة، ومن ثم حدد (عرض الأجهزة والطابعات).

• **Printer Properties** (خصائص الطابعة).

٤. انفر فوق علامه التبويب **إعدادات الجهاز**.
٥. تجرب الخوارزمية **ختاف**، الخطوات مفهوماً نوع الاتصال.

٥- تطبيقات الميكروالاتصالات: تحليل الميكروالاتصالات وتقدير سطح الميكروالاتصالات
و برنامج تشغيل الطباعة:

- فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع برنامج تشغيل الـ (HDD) : في حالة عدم تشغيل

الطباعة العالمي من HP): في القسم حيارات السبيط ضمن التكوين التقائي، وحدد تحديث الآن.

- فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع برنامج تشغيل الطباعة L6 من HP: حدد تحدث الآن.

• فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع برنامج تشغيل الطباعة 6-PCI من HP: قم بتنصيب الملحق يدوياً من خلال النقر فوق المربع المنسدل بجوار القرص ليتم تثبيته، ومن ثم حدد مثبت.

Windows 7: إذا قمت بارفاق الملحق قبل تثبيت برنامج الطابعة، فلن تكون هذه الخطوة ضرورية. أما عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطابعة، نفذ الخطوات التالية:

1. احرص على أن تكون الطابعة قيد التشغيل ومتصلة بجهاز الكمبيوتر أو الشبكة.

2. افتح القائمة Windows Start، ثم انقر فوق **الأجهزة والطابعات**.
3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اسم هذه الطابعة، وحدد **خصائص الطابعة**.

٣- تحديت الحياريات المتبعة: تجتيف الخطوات وفقاً نوع املاطال
و برنامج تشغيل الطباعة:

• فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع برنامج تشغيل الطباعة العالمي من HP (UPD): في القسم خيارات التثبيت

- ضمن التكوين التلقائي، حدد تحديث الأن.
فيما يتعلق باتصال الشبكة أو اتصال USB مع برنامج تشغيل الطباعة 6 من HP: حدد تحديث الأن.

Windows Vista® و Windows® XP: عند تركيب الملحق قبل تثبيت برنامج الطابعة، فإن هذا الإجراء غير ضروري، ما لم تكن الطابعة متصلة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB. عند تركيب الملحق بعد تثبيت برنامج الطابعة أو عند استخدام اتصال USB، عليك إجراء الخطوات التالية:

1. احرص على أن تكون الطابعة قيد التشغيل ومتصلة بجهاز الكمبيوتر أو الشبكة.
2. افتح القائمة (إبدأ) في Windows، ومن ثم انقر فوق **الأجهزة**.

٣. **الطباعات أو الطابعات والفاكسات لنظام التشغيل XP.**
٤. انقر بزر الماوس الأيمن فوق الطباعة، وحدد **خصائص الطباعة** (أو خصائص نظام التشغيل XP).

4. انقر فوق علامة التبويب **إعدادات الجهاز**.
5. انقر فوق القسم **خيارات قابلة للتبديل**.
6. تحرير **الخيارات المنشورة** تختلف الخطوات وفقاً ل النوع الاتصال .

بالنسبة لاتصال الشبكة: في المربع المنسدل إلى جانب **Automatic Configuration** (تكوين تلقائي)، حدد **Update Now** (تحديث الآن).

- بالنسبة لبيانات الاتصال (Spurts, اسپرتس)، قابلة للثبت من خلال النقر فوق المربع المنسدل بجوار الفرض ليتم تثبيته، ومن ثم حدد مثبت.

ملاحظة: نظام التشغيل Windows XP فقط: بالنسبة لاتصال USB، لا تحدد تحديث الآن. لا يتوفر الاتصال الثنائي الاتجاه مع نظام التشغيل والاتصال هذا. إذا تم تحديد **Update Now** (تحديث الآن)، سيحدث تأخير لعدة دقائق بينما يحاول برنامج التشغيل الاتصال وستنتهي

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机械/结构部件	0	0	0	0	0	0
电气/电子部件	X	0	0	0	0	0

6752-15

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the “India E-waste Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Обмеження згідно Положення про шкідливі речовини (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057



Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Não descarte o
produto eletrônico
em lixo comum

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar

© 2015 Copyright HP Development Company, L.P.

www.hp.com



F2G73-90903

