



用户指南

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Chrome 和 Google Cloud Print 是 Google Inc. 的商标。

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第二版：2017 年 5 月

第一版：2017 年 4 月

文档部件号：923665-AA2

产品通告

本指南介绍大多数机型的常用功能。您的计算机上可能未提供某些功能。

软件条款

如果安装、复制、下载或以其他方式使用此笔记本电脑上预安装的任何软件产品，即表明您同意受 HP 最终用户许可协议 (EULA) 条款的约束。如果您不接受这些许可条款，唯一的补救办法是在 14 天内将全部产品（硬件和软件）原封不动地退回经销商处，并依据经销商的退款政策获得全额退款。

有关任何其他信息或申请笔记本电脑的全额退款，请联系您的经销商。

安全警告声明

⚠ 警告！ 为了尽可能避免灼伤或笔记本电脑过热，请不要将笔记本电脑直接放在膝盖上，也不要阻塞笔记本电脑的通风孔。使用时，应将笔记本电脑放置在坚固的平面上。不要让坚硬物体（例如旁边的打印机选件）或柔软物体（例如枕头、毛毯或衣物）阻挡空气流通。另外，在使用时避免交流电源适配器接触到皮肤或者柔软物体，例如枕头、毛毯或衣物。此款笔记本电脑和交流电源适配器符合信息技术设备安全性国际标准 (IEC 60950) 中规定的用户可接触的表面温度限制。


目录

1 了解笔记本电脑	1
右侧	1
左侧	3
显示屏	4
顶部	5
触摸板	5
底部	6
标签	6
2 在屏幕中导航	8
使用触摸板和触摸屏手势	8
点击	8
滚动（仅限触摸板）	9
单指滚动（仅限触摸屏）	10
单指轻扫（仅限触摸屏）	11
双指张合缩放（仅限触摸屏）	11
3 使用操作键	12
使用操作键	12
4 电源和电池	13
出厂时密封的电池	13
为电池充电	13
5 打印	14
从 Google Chrome 浏览器进行打印	14
使用 Google Cloud Print Web 打印服务进行打印	14
6 更多 HP 资源	15
更多 HP 资源	15
7 静电放电	16


8 辅助功能	17
支持的辅助技术	17
联系支持部门	17
索引	18

1 了解笔记本电脑


右侧



组件		说明
(1)		<p>音频输出（耳机）/音频输入（麦克风）组合插孔</p> <p>连接可选的有源立体声扬声器、耳机、耳塞、头戴式受话器或电视音频线。也可以连接可选的头戴式受话器麦克风。该插孔不支持可选的独立麦克风设备。</p> <p>警告！ 为降低造成人身伤害的风险，请调节音量后再戴上耳机、耳塞或头戴式受话器。有关其他安全信息，请参阅《管制、安全和环境通告》。</p> <p>包装箱中包含本指南。</p> <p>注： 将设备连接到此插孔时，将会禁用计算机扬声器。</p>
(2)		<p>MicroSD 存储卡读取器</p> <p>读取存储、管理、共享或访问信息的可选存储卡。</p> <p>要插入存储卡，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 握住卡，使带标签的一面朝上，并使连接器朝向笔记本电脑。2. 将卡插入存储卡读卡器，然后向里推卡，直至其牢固就位。 <p>要取出存储卡，请执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none">▲ 拔出卡。
(3)		<p>带有 HP Sleep and Charge 的 USB 3.1 端口</p> <p>连接 USB 设备，提供高速数据转移，甚至在计算机关闭时还可为手机、摄像机、活动追踪器或智能手表等产品充电。</p>
(4)		<p>交流电源适配器指示灯和电池指示灯</p> <ul style="list-style-type: none">• 白色：已连接交流电源适配器，并且电池已充满电。• 琥珀色：已连接交流电源适配器，并且电池正在充电。

组件	说明
(5)	<ul style="list-style-type: none">熄灭：计算机正在使用电池电源。
	USB Type-C 电源连接器和充电端口 连接具有 USB Type-C 接口的交流电源适配器，为计算机供电，还可以为计算机的电池充电（如果需要）。

左侧



组件	说明
(1) 	<p>电源按钮</p> <ul style="list-style-type: none">当计算机关闭时，按此按钮将打开计算机。当计算机处于睡眠状态时，快速按一下此按钮将退出睡眠状态。当计算机处于开机状态时，如果要锁定屏幕，请按下电源按钮直到出现登录屏幕。当屏幕处于锁定模式时，按电源按钮将关闭计算机。当计算机处于开机状态时，如果要关机，请按住电源按钮以锁定屏幕，然后继续按该按钮，直到计算机的电源关闭。
(2)	<p>电源指示灯</p> <ul style="list-style-type: none">白色：电源已接通。闪烁白色：计算机处于睡眠状态。熄灭：计算机和背景光均关闭。
(3)	<p>安全电缆插槽</p> <p>在计算机上连接安全保护缆锁选件。</p> <p>注：安全保护缆锁只能作为一种防范措施，并不能防止计算机被误拿或被盗。</p>
(4) 	<p>USB Type-C 充电端口</p> <p>用 Type-C 连接器连接 USB 设备，并可为手机、笔记本电脑、平板电脑和 MP3 播放器等产品充电，即使计算机关闭时仍然可以充电。</p>
(5) 	<p>带有 HP Sleep and Charge 的 USB 3.1 端口</p> <p>连接 USB 设备。</p>
(6)	<p>音量按钮</p> <p>控制计算机的扬声器音量。</p>

显示屏




组件	说明
(1) WLAN 天线*	发送和接收无线信号以便与无线局域网 (WLAN) 通信。 注： 根据产品的不同，WLAN 天线的位置也各不相同。
(2) 摄像头指示灯	亮起：正在使用摄像头。
(3) 摄像头	录制视频、拍摄静态照片以及通过流式视频进行视频会议和在线交流。
(4) 内置麦克风	录制声音。
(5) 摄像头指示灯（仅限部分产品）	亮起：正在使用摄像头。
(6) 摄像头（仅限部分产品）	录制视频、拍摄静态照片以及通过流式视频进行视频会议和在线交流。
(7) 内置麦克风（仅限部分产品）	录制声音。

* 从计算机的外部看不到天线，天线的位置可能会有所不同。为使信号传输达到最佳，请确保天线附近没有障碍物。

要查看无线设备管制通告，请参阅您所在国家/地区所采用的《管制、安全和环境通告》中的相关部分。

此指南在包装箱内提供。

顶部 触摸板



组件	说明
----	----

触摸板区域	移动屏幕上的指针，并选择或激活屏幕上的项。
-------	-----------------------

注：如需详细信息，请参阅[第 8 页的使用触摸板和触摸屏手势](#)。


底部



组件	说明
扬声器（两个）	发出声音。

标签

计算机上粘贴的标签提供了排除系统故障或携带计算机出国旅行时可能需要的信息。


 **切记：** 本节描述的所有标签都粘贴在计算机底部。

- 服务标签 — 提供重要的计算机识别信息。联系支持部门时，系统可能会要求您提供序列号，并且还可能要求提供产品编号或型号。请在联系支持部门前先找到这些编号。

服务标签类似于如下所示的示例之一。请参阅与您计算机上的服务标签最接近的插图。



组件
(1) 序列号
(2) 产品编号
(3) 保修期
(4) 型号（仅限部分产品）



组件

(1) 型号名称（仅限部分产品）

(2) 产品编号

(3) 序列号

(4) 保修期

- 管制标签 — 提供有关计算机的管制信息。
- 无线认证标签 — 提供有关可选无线设备的信息，以及已批准使用这些设备的国家或地区的许可标志。

2 在屏幕中导航

您可以通过以下方式在屏幕中导航：

- 直接在计算机屏幕上使用触摸手势（仅限部分产品）。
- 在触摸板上使用触摸手势。
- 使用适用于计算机的可选触控笔和数字转换器胶片。如果您的计算机包含触控笔，请参阅触控笔随附的文档。

使用触摸板和触摸屏手势

触摸板支持多种手势，可通过手指触按和滚动来操纵桌面上的项目。要导航触摸屏（仅限部分产品），请使用本节所述手势直接触摸屏幕。

点击

用一根手指点击触摸板区域或触摸屏以进行选择。




用两根手指点击触摸板区域或触摸屏以显示上下文相关菜单。



滚动（仅限触摸板）


滚动功能对于上下或左右移动页面或图像非常有用。两指左右滚动即可滚动屏幕。如果任一侧有更多内容可视，将通过 Web 浏览器历史记录来回移动。

要进行滚动，请将两指稍微分开放在触摸板上，然后向上、向下、向左或向右拖动手指。

 **注：**滚动速度是由手指速度控制的。




要在 Chrome 中各打开的选项卡之间滚动，可在触摸板上向左或向右滑动三根手指。



单指滚动（仅限触摸屏）

用一根手指向左或向右滚动可在 Web 浏览器历史记录中向后或向前翻动。

要滚动，请将手指放在触摸屏上，然后朝左或朝右横向移动手指。


 **注：**滚动速度是由手指速度控制的。



单指轻扫（仅限触摸屏）

用一根手指向上轻扫可隐藏或显示您的任务栏。任务栏包括常用的应用快捷方式列表，以便于您轻松找到它们。


要轻扫，请将手指放在屏幕底部，在短距离内向上快速滑动您的手指，然后抬起手指。



双指张合缩放（仅限触摸屏）

使用双指张合缩放手势可以放大或缩小图像或文本。

- 要进行缩小，请将两个手指分开放在触摸屏上，然后收拢手指。
- 要进行放大，请将两个手指并拢放在触摸屏上，然后分开手指。



3 使用操作键

使用操作键

有关操作键和键盘快捷键的更多信息，请访问 <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>。在页面底部选择您使用的语言。

图标	按键	说明
	esc	与其他按键（如 tab 或 shift）一同按下时可激活特定的计算机功能。
	返回	显示浏览器历史记录中的上一页。
	前进	显示浏览器历史记录中的下一页。
	重新载入	重新加载当前页面。
	全屏	以全屏模式打开页面。
	显示应用	显示打开的应用。 注： 同时按下此按钮和 Ctrl 将生成屏幕截图。
	降低亮度	按住该键时将逐渐降低屏幕亮度。
	提高亮度	按住该键时将逐渐提高屏幕亮度。
	静音	启用或取消扬声器静音。
	减小音量	按住该键时将逐渐减小扬声器音量。
	增大音量	按住该键时将逐渐增大扬声器音量。
	锁定按钮	锁定系统。

4 电源和电池

出厂时密封的电池

用户自己不太容易更换此产品中的电池。移除或更换电池可能会影响保修范围。如果电池无法充电，请联系支持部门。当电池达到使用寿命期限时，不要将电池与日常生活垃圾一起弃置。请遵守当地关于电池处置的法律法规。

为电池充电

1. 将电源适配器连接到计算机上。
2. 检查交流电源适配器指示灯以确定电池正在充电。该指示灯位于计算机左侧的电源接口旁边。

交流电源适配器指示灯	状态
白色	已连接交流电源适配器，并且电池已充满电。
琥珀色	已连接交流电源适配器，并且电池正在充电。
熄灭	计算机正在使用电池电源。

3. 电池一旦开始充电，请保持交流电源适配器的连接状态直到其指示灯变成白色。

5 打印

可使用以下方法之一从您的计算机进行打印：

- 从 Google Chrome™ 浏览器进行打印
- 使用 Google Cloud™ Print Web 打印服务进行打印

 **注：**如果使用 HP Print for Chrome，则打印机将无法注册 Google Cloud Print。

从 Google Chrome 浏览器进行打印

要从 Google Chrome 浏览器进行打印，请使用 HP Print for Chrome 应用。您可以从 Chrome 网上应用店安装 HP Print for Chrome 应用。如需其他信息，请参阅 HP 网站。

1. 访问 <http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true>。
2. 选择您所在的国家/地区。
3. 选择语言，然后按照屏幕上的说明进行操作。

使用 Google Cloud Print Web 打印服务进行打印

Google Cloud Print Web 打印服务是一项免费服务，使用该服务可以从您的计算机安全地打印文档和照片。有关使用 Google Cloud Print 的前提条件和步骤，请参阅 HP 网站。

1. 访问 <http://support.hp.com/us-en/document/c02817255?openCLC=true>。
2. 选择您所在的国家/地区。
3. 选择语言，然后按照屏幕上的说明进行操作。

6 更多 HP 资源

更多 HP 资源

要查找产品详细信息、操作方法信息等资源，请使用此表。

资源	目录
《设置说明》	<ul style="list-style-type: none">• 如何设置计算机• 帮助识别计算机组件
HP 网站 要访问最新版本的用户指南，请访问 http://www.hp.com/support 。选择 查找您的产品 ，然后按照屏幕上的说明进行操作。	<ul style="list-style-type: none">• 支持信息• 订购部件和寻求其他帮助• 设备可用的附件
全球支持 要获得您所用语言的支持，请访问 http://www.hp.com/support ，然后选择您的国家/地区。	<ul style="list-style-type: none">• 与 HP 技术人员在线交谈• 支持电话号码• HP 服务中心的所在地
《安全与舒适操作指南》 访问 http://www.hp.com/ergo 。	<ul style="list-style-type: none">• 正确的工作站布置• 有关提高舒适度和降低人身伤害风险的姿势和工作习惯的准则• 电气和机械安全信息
《管制、安全和环境通告》 此指南在包装箱内提供。	<ul style="list-style-type: none">• 管制和安全信息• 电池处置信息
有限保修* 访问 http://www.hp.com/go/orderdocuments 。	<ul style="list-style-type: none">• 保修信息

*您可以在产品上和/或包装盒内提供的 CD 或 DVD 光盘上的用户指南中，找到“HP 有限保修声明”。在某些国家或地区，包装盒中可能随附印刷版保修声明。对于不提供印刷版保修声明的国家或地区，可从 <http://www.hp.com/go/orderdocuments> 索取副本。对于在亚太地区购买的产品，可以写信至 HP，地址为：POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006。请告知您的产品名称以及您的姓名、电话号码和邮寄地址。

7 静电放电

静电放电是指两个物体接触时静电的释放 — 例如，当您走过地毯或触摸金属门把手时感觉到的电击。来自手指或其他静电导体的静电放电可能会损坏电子元件。

为降低笔记本电脑损坏、驱动器损坏或信息丢失的风险，请遵循以下防范措施：


- 如果移除或安装说明指导您拔出计算机电缆，请先确保计算机已正确接地。
- 在安装之前，请将组件存放在防静电容器中。
- 避免触摸栓销、铅制品和电路。尽量避免触碰电子元件。
- 使用无磁工具。
- 在处理组件之前，请触摸裸露的金属表面以释放静电。
- 如果拆下了某个组件，请将其放置在防静电容器中。

8 辅助功能

HP 设计、生产和销售的产品与服务可供任何人（包括残疾人）独立使用或与适当的辅助设备配套使用。


支持的辅助技术

HP 产品支持各种操作系统辅助技术，且可配置为与其他辅助技术配合使用。使用设备上的“搜索”功能可查找更多关于辅助功能的信息。

 **注：**有关某种辅助技术产品的更多信息，请咨询该产品的客户支持人员。

联系支持部门

我们不断完善我们产品和服务的易用性，欢迎用户提出反馈意见。如果您有任何与产品相关的问题，或者希望告知我们曾对您有所帮助的辅助功能，请于周一至周五上午 6:00 至晚上 9:00（北美山地时间）期间，拨打 +1 (888) 259-5707 联系我们。如果您是失聪人士或有听力障碍且使用 TRS/VRS/ WebCapTel，可在需要技术支持或遇到可访问性问题时，于周一至周五上午 6:00 至晚上 9:00（北美山地时间）期间，拨打 +1 (877) 656-7058 联系我们。

 **注：**支持人员仅使用英语。

索引

- A**
 - 安全电缆插槽, 识别 3
 - 按钮
 - 电量 3
 - 音量 3
- B**
 - Bluetooth 标签 7
 - 标签
 - Bluetooth 7
 - WLAN 7
 - 服务 6
 - 管制 7
 - 无线认证 7
 - 序列号 6
- C**
 - 操作键 12
 - esc 12
 - 返回 12
 - 减小音量 12
 - 降低亮度 12
 - 静音 12
 - 前进 12
 - 全屏 12
 - 锁定按钮 12
 - 提高亮度 12
 - 增大音量 12
 - 插槽
 - 安全电缆 3
 - 存储卡读取器 1
 - 插孔
 - 音频输出 (耳机) 1
 - 音频输入 (麦克风) 1
 - 产品名称和编号, 计算机 6
 - 触摸板和触摸屏手势
 - 双指张合 11
 - 触摸板区域, 识别 5
 - 触摸板手势
 - 滚动 9, 10, 11
 - 存储卡读取器, 识别 1
 - 存储卡, 识别 1
- D**
 - 打印 14
 - 底部 7
 - 电源按钮, 识别 3
 - 电源接口, 识别 2
 - 电源指示灯 3
 - 端口
 - USB 3.x 端口 3
 - USB Type-C 端口 1
- E**
 - 耳机 (音频输出) 插孔 1
- F**
 - 服务标签, 定位 6
 - 辅助功能 17
- G**
 - 管制信息
 - 管制标签 7
 - 无线认证标签 7
 - 滚动触摸板手势 9, 10, 11
- J**
 - 接口, 电源 2
 - 静电放电 16
- M**
 - 麦克风 (音频输入) 插孔, 识别 1
- N**
 - 内置麦克风, 识别 4
- S**
 - 摄像头
 - 识别 4
 - 摄像头指示灯, 识别 4
 - 双指张合触摸板和触摸屏手势 11
- U**
 - USB 3.x 端口, 识别 3
 - USB Type-C, 识别 1
- W**
 - WLAN 标签 7
 - WLAN 设备 7
 - WLAN 天线, 识别 4
 - 无线认证标签 7
- X**
 - 下个窗口 12
 - 携带计算机外出旅行 7
 - 序列号 6
 - 序列号, 计算机 6
- Y**
 - 扬声器, 识别 6
 - 音量按钮 3
 - 音频输出 (耳机) 插孔, 识别 1
 - 音频输入 (麦克风) 插孔, 识别 1
- Z**
 - 支持 15
 - 指示灯; 电源按钮/电源指示灯 3
 - 组件
 - 底部 6
 - 顶部 5
 - 显示屏 4
 - 右侧 1
 - 左侧 3