

Serie SCX-5835NX_5935NX

Stampante multifunzione

Guida dell'utente

immagina le possibilità

Grazie per aver acquistato questo prodotto
Samsung.

SAMSUNG

Copyright

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Questa Guida dell'utente viene fornita solo a scopo informativo. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Samsung Electronics non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti o relativi all'utilizzo di questa Guida dell'utente.

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali di Electronics Co., Ltd.
- PCL e PCL 6 sono marchi commerciali di Hewlett-Packard Company.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2 sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.
- PostScript 3 è un marchio commerciale di Adobe System, Inc.
- UFST® e MicroType™ sono marchi registrati di Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter e Macintosh sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc.
- Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi commerciali delle rispettive società o organizzazioni.
- Per informazioni sulla licenza open source, fare riferimento al file "LICENSE.txt" contenuto nel CD-ROM.

REV.1.00

Sommario

COPYRIGHT

2

SOMMARIO

3

- 10 Informazioni sulla sicurezza
- 15 Informazioni normative
- 23 Informazioni sulla Guida dell'utente
- 25 Funzioni del prodotto acquistato

INTRODUZIONE

27

- 27 **Panoramica del dispositivoP**
- 27 Vista anteriore
- 28 Vista posteriore
- 29 **Panoramica pannello di controllo**
- 30 **Spiegazione dei LED Stato**
- 30 **Introduzione del touch screen e dei pulsanti utili**
- 30 Touch screen
- 31 Impostazioni
- 31 Stato lavoro
- 31 Pulsante XOA
- 31 Pulsante Risp. ener.
- 31 Interrompi

INFORMAZIONI PRELIMINARI

32

- 32 **Impostazione dell'hardware**
- 32 **Software fornito**
- 33 **Requisiti di sistema**
- 33 Windows
- 34 Macintosh
- 34 Linux
- 34 **Installazione del driver del dispositivo collegato con USB**
- 34 Windows
- 35 Macintosh
- 36 Linux
- 37 **Condivisione locale del dispositivo**
- 37 Windows
- 37 Macintosh

IMPOSTAZIONI DI RETE

38

- 38 **Ambiente di rete**
- 38 **Introduzione a programmi di rete utili**
- 38 SyncThru™ Web Service
- 38 SyncThru™ Web Admin Service
- 38 SetIP
- 38 **Configurazione del protocollo TCP/IP**
- 38 Impostazione dell'indirizzo di rete
- 39 **Installazione del driver del dispositivo collegato in rete**
- 39 Windows
- 40 Macintosh
- 41 Linux

IMPOSTAZIONI DI BASE

42

- 42 **Regolazione dell'altitudine**
- 42 **Impostazione della password di autenticazione**
- 42 **Impostazione della data e dell'ora**
- 43 **Cambiamento della lingua del display**

Sommario

SUPPORTI E VASSOI

45

- 43 **Cambiamento del Paese**
- 43 **Impostazione del timeout del lavoro**
- 43 **Uso della stampante funzione di risparmio energia**
- 43 **Impostazione del vassoio predefinito e della carta**
 - 43 Nel pannello di controllo
 - 43 Nel computer
- 44 **Modifica delle impostazioni predefinite**
- 44 **Modifica dell'impostazione dei caratteri**
- 44 **Descrizione della tastiera**

- 45 **Preparazione degli originali**
- 45 **Caricamento degli originali**
 - 45 Sul vetro dello scanner
 - 46 Nell'alimentatore documenti
- 46 **Selezione dei supporti di stampa**
 - 46 Linee guida per la selezione dei supporti di stampa
 - 47 Formato dei supporti consentiti in ogni modalità
- 47 **Cambiamento del formato vassoio**
- 47 **Caricamento della carta nel vassoio**
 - 47 Vassoio 1/ vassoio opzionale
 - 48 Vassoio multifunzione
- 49 **Stampa su supporti speciali**
 - 49 Buste
 - 50 Lucidi
 - 50 Etichette
 - 51 Cartoncini/carta di formato personalizzato
 - 51 Carta prestampata
 - 51 Foto
 - 51 Carta lucida
- 51 **Impostazione del formato e del tipo della carta**
- 51 **Utilizzo del supporto di uscita**

STAMPA

52

- 52 **Funzioni del driver della stampante**
 - 52 Driver della stampante PCL
 - 52 Driver della stampante PostScript
- 52 **Elementi di base per la stampa**
 - 53 Annullamento di un lavoro di stampa
- 53 **Utilizzo delle funzioni speciali di stampa**
 - 53 Stampa di più pagine su un foglio
 - 53 Stampa di poster
 - 54 Stampa di libretti
 - 54 Stampa su entrambi i lati del foglio
 - 54 Modifica delle proporzioni del documento
 - 55 Adattamento del documento al formato carta selezionato
 - 55 Utilizzo di filigrane
 - 55 Utilizzo di overlay
- 56 **Descrizione Preferenze stampa**
 - 56 Apertura delle Preferenze stampa
 - 56 Scheda Base
 - 57 Scheda Carta
 - 58 Scheda Grafica
 - 58 Scheda Avanzate
 - 59 Scheda Samsung
 - 59 Utilizzo di impostazioni preferite
 - 59 Utilizzo della Guida
- 59 **Uso di Utilità Stampa diretta**

Sommario

60	Cos'è l'Utilità Stampa diretta?
60	Stampa
60	Utilizzando l'icona di collegamento rapido
60	Utilizzando il menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse
60	Modifica delle impostazioni di stampa predefinite
60	Impostazione del dispositivo come predefinito
60	Stampa su un file (PRN)
61	Stampa in Macintosh
61	Stampa di un documento
61	Modifica delle impostazioni stampante
62	Stampa di più pagine su un foglio
62	Stampa su entrambi i lati del foglio
62	Stampa da Linux
62	Stampa dalle applicazioni
63	Stampa di file
63	Configurazione delle proprietà della stampante
64	Stampa con il driver PS
64	Descrizione delle Preferenze stampa del driver PS

COPIA 66

66	Descrizione della schermata Copia
66	Scheda Base
66	Scheda Avanzato
67	Scheda Immagine
67	Elementi di base per la copia
67	Modifica delle impostazioni per ogni copia
67	Selezione del formato degli originali
67	Riduzione o ingrandimento di una copia
68	Copia su entrambi i lati dell'originale
68	Selezione del modulo di una copia
69	Selezione del tipo di originale
69	Modifica del contrasto
69	Utilizzo delle funzioni speciali di copia
69	Copia di carte d'identità
69	Copia di 2 o 4 pagine per foglio (N su 1)
69	Copia poster
70	Copia con clonazione
70	Copia di libri
70	Copia di libretti
70	Copia delle copertine
71	Copia di lucidi
71	Rimozione dei bordi
71	Cancellazione delle immagini di sfondo
71	Spostamento dei margini
71	Modifica delle impostazioni di copia predefinite

DIGITALIZZAZIONE 72

72	Metodo di digitalizzazione di base
72	Descrizione della schermata Scan
73	Scheda Base
73	Scheda Avanzato
74	Scheda Immagine
74	Scheda Output
74	Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)
74	Impostazione di un account e-mail
74	Invio di un'immagine digitalizzata a varie destinazioni come allegato e-mail

Sommario

75	Memorizzazione degli indirizzi e-mail
76	Digitalizzazione di originali e invio al computer (Dig. su PC)
76	Per il dispositivo collegato USB
76	Per il dispositivo collegato in rete
76	Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)
76	Impostazione di un server FTP
76	Impostazione di un server SMB
77	Digitalizzazione e invio al server SMB/FTP
77	Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati
77	Registrazione degli utenti autorizzati locali
77	Registrazione degli utenti di rete autorizzati
78	Utilizzo di Gestore digitalizzazione Samsung
78	Scheda Pulsante Imposta digitalizzazione
79	Scheda Cambia porta
79	Assistente digitalizzazione
80	Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione
80	Fronte-retro
80	Risoluzione
80	Dimensioni originale
80	Tipo di originale
80	Modo col
80	Cancella sfondo
80	Scurezza
80	Cancella sfondo
81	Scan bordo
81	Qualità
81	Format file
81	Scan pred
81	Digitalizzazione con software abilitato TWAIN
81	Digitalizzazione con il driver WIA
81	Windows XP
81	Windows Vista
82	Windows 7
82	Digitalizzazione in Macintosh
82	Digitalizzazione con USB
82	Digitalizzazione in rete
83	Digitalizzazione in Linux
83	Digitalizzazione
83	Aggiunta di impostazioni Job Type
84	Uso di Image Manager

FAX 85	85	Preparazione per l'invio di fax
	85	Descrizione della schermata fax
	85	Scheda Base
	86	Scheda Avanzato
	86	Scheda Immagine
	86	Invio di un fax
	86	Impostazione dell'intestazione del fax
	87	Invio di un fax
	87	Invio manuale di un fax
	87	Rinvio automatico
87	Ricomposizione dell'ultimo numero	
87	Trasmissione fax differita	
88	Invio di un fax prioritario	
88	Ricezione di un fax	

Sommario

UTILIZZO DI UN DISPOSITIVO DI MEMORIA USB

94

88	Modificadelle modalità di ricezione
88	Ricezione manuale in modalità telefono
88	Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax
88	Ricezione manuale di fax utilizzando un telefono interno
89	Ricezione in modalità Ricezione sicura
89	Stampa dei faxricevuti su entrambi i lati della carta.
89	Ricezione di fax in memoria
89	Regolazione delle impostazioni documento
89	Fronte-retro
89	Risoluzione
89	Tipoooriginale
89	Scurezza
89	Cancellazione dello sfondo
89	Modalità Modo col:
90	Impostazione di una rubrica fax
90	Memorizzazione di numeri di fax (N. sel. abbr.)
90	Memorizzazione di numeri di fax di gruppo (N. gruppo)
90	Impostazione di una rubrica fax con SyncThru™ Web Service
90	Utilizzo dell'opzione di polling
90	Memorizzazione degli originali per il polling
91	Stampa (Eliminazione) del documento per il polling
91	Polling di un fax remoto
91	Polling da una casella postale remota
91	Utilizzo dellacasella postale
91	Creazione della Casella postale
91	Memorizzazione di originali nella casella postale
92	Invio di fax a una Casella postale remota
92	Stampa di rapporto dopo l'invio di un fax
92	Invio di un fax in modalità Risparmio telefono
92	Inoltro di un fax a un'altra destinazione
92	Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un fax
92	Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un fax
93	Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un'e-mail
93	Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un'e-mail
93	Impostazione del tono finale del fax
94	Dispositivo di memoria USB
95	Descrizione della schermata USB
95	Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB
95	Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione
95	Fronte-retro
95	Risoluzione
95	Dimensioni originale
95	Tipo di originale
95	Modo col
96	Scurezza
96	Cancella sfondo
96	Scan bordo
96	Qualità
96	Scan pred
96	Format file
96	Polit file
97	Stampa da un dispositivo di memoria USB

Sommario

STATO DISPOSITIVO E FUNZIONI AVANZATE

98

- 98 Impostazioni**
 - 98 Schermata Stato apparecchio
 - 98 Impost amm Schermata
- 98 Consultazione dello stato del dispositivo**
- 98 Impostazioni generali**
- 100 Imposta copia**
- 100 Impos fax**
- 102 Impostazione della rete**
- 102 Autenticazione**
- 102 Servizio opzionale**
- 103 Stampa di un rapporto**
- 104 Panoramica dei menu**
 - 104 Schermata principale
 - 105 Pulsante Impostazioni
 - 106 Pulsante Stato lavoro

STRUMENTI DI GESTIONE

107

- 107 Introduzione agli strumenti di gestione utili**
- 107 Utilizzo di SyncThru™ Web Service**
 - 107 Per accedere a SyncThru™ Web Service, procedere come segue
 - 107 Panoramica di SyncThru™ Web Service
 - 107 Impostazione notifica e-mail
- 107 Utilizzo di del programma Smart Panel**
 - 108 Descrizione di Smart Panel
 - 108 Modifica delle impostazioni del programma Smart Panel
- 108 SmarThru Office**
 - 108 Avvio di SmarThru Office
 - 108 Guida rapida
 - 109 Utilizzo di SmarThru Office
- 109 Uso della stampante Programma SetIP**
 - 110 Installazione del programma
 - 110 Stampa dell'indirizzo MAC del dispositivo
 - 110 Impostazione dei valori di rete
- 110 Uso di Unified Driver Configurator di Linux**
 - 110 Apertura di Unified Driver Configurator
 - 110 Printers configuration
 - 111 Scanners configuration
 - 112 Ports configuration

MANUTENZIONE

113

- 113 Stampa di un rapporto sul dispositivo**
- 113 Monitoraggio della durata dei materiali di consumo**
- 113 Ricerca del numero di serie**
- 113 Cancellazione della memoria fax**
 - 113 Cancellazione della memoria fax stampando un fax
 - 113 Cancellazione della memoria fax senza stampare un fax
- 113 Invio della notifica di riordino del toner**
- 113 Controllo dei documenti memorizzati**
- 114 Pulizia del dispositivo**
 - 114 Pulizia esterna
 - 114 Pulizia interna
 - 115 Pulizia dell'unità di digitalizzazione
- 115 Conservazione della cartuccia del toner**
 - 115 Durata prevista della cartuccia
- 115 Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo**

Sommario

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

116

- 116 Ridistribuzione del toner**
- 117 Eliminazione di un inceppamento di documenti originali**
- 118 Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta**
- 118 Rimozione della carta inceppata**
 - 118 Nel vassoio 1
 - 119 Nel vassoio 2 opzionale
 - 119 Nel vassoio multifunzione
 - 120 All'interno del dispositivo
 - 120 Nell'area di uscita
 - 121 Nell'area dell'unità fronte-retro
- 122 Descrizione dei messaggi del display**
- 125 Risoluzione di altri problemi**
 - 125 Problemi del touch screen
 - 125 Problemi di alimentazione della carta
 - 126 Problemi di stampa
 - 128 Problemi di qualità di stampa
 - 131 Problemi di copia
 - 131 Problemi di digitalizzazione
 - 132 Problemi con il fax
 - 133 Problemi comuni PostScript
 - 133 Problemi comuni di Windows
 - 134 Problemi comuni di Linux
 - 135 Problemi comuni di Macintosh

MATERIALI E ACCESSORI

136

- 136 Modalità di acquisto**
- 136 Materiali di consumo disponibili**
- 137 Accessori disponibili**
- 137 Parti sostituibili a disposizione**
- 137 Sostituzione della cartuccia del toner**
- 138 Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori**
- 138 Aggiornamento di un modulo di memoria**
 - 138 Installazione di un modulo di memoria
 - 139 Attivazione degli accessori aggiunti nelle proprietà della stampante PS
- 139 Controllo della durata delle parti sostituibili**
- 139 Sostituzione del gommino dell'alimentatore documenti**
- 140 Specifiche**

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

145

GLOSSARIO

147

INDICE

153

Informazioni sulla sicurezza

Queste avvertenze e precauzioni sono state incluse allo scopo di evitare lesioni alle persone e potenziali danni al dispositivo. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere e comprendere tutte queste istruzioni.

Usare il buon senso quando si aziona qualsiasi applicazione elettrica e ogni qualvolta si utilizza il dispositivo. Inoltre, attenersi a tutte le avvertenze e alle istruzioni indicate sul dispositivo e nella relativa documentazione. Dopo la lettura di questa sezione, conservare il documento in un luogo sicuro ma facilmente accessibile per riferimento.

Importante simboli per la sicurezza

Questa sezione illustra il significato di tutte le icone e dei simboli presenti nella Guida dell'utente. Questi simboli per la sicurezza sono presentate in ordine di grado di pericolo.

Descrizione di tutte le icone e dei simboli utilizzati nella Guida dell'utente

	Attenzione Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare gravi lesioni alle persone o la morte.
	Attenzione Procedure pericolose o non sicure che potrebbero causare lesioni alle persone o danni alla proprietà.
	Non tentare.
	Non smontare.
	Non toccare.
	Staccare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
	Per prevenire scosse elettriche, assicurarsi che l'apparecchio sia messo a terra.
	Contattare l'assistenza per ricevere aiuto.
	Seguire le istruzioni alla lettera.

Avviso




Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa elettrica non è collegata a terra.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Non collocare nulla sopra il dispositivo (acqua, piccoli oggetti metallici o oggetti pesanti, candele, sigarette accese, ecc.).

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se il dispositivo si surriscalda, rilascia fumo, emette strani rumori o genera odori, spegnerlo immediatamente e scollegare la spina.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Non piegare né posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.


► Se si cammina sul cavo di alimentazione o questo viene danneggiato da un oggetto pesante, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Non rimuovere la spina tirando il cavo; non maneggiare la spina con le mani bagnate.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenzione



Durante un temporale o per un periodo di non funzionamento, rimuovere la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Prestare attenzione, l'area di uscita carta è calda.

► Potrebbero verificarsi ustioni.



Se il dispositivo è caduto oppure se la superficie appare danneggiata, scollegare il dispositivo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.

► Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se il dispositivo mostra un cambiamento improvviso e specifico delle prestazioni, scollegarlo da tutte le connessioni di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.

► Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Se la spina non entra facilmente nella presa elettrica, non forzare.

► Chiamare un elettricista per cambiare la presa elettrica; diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche.



Non lasciare che eventuali animali domestici mordano il cavo di alimentazione CA, il cavo della linea telefonica o il cavo di interfaccia del PC.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e/o lesioni agli animali domestici.



Se il dispositivo non funziona correttamente dopo aver seguito tali indicazioni, scollegare il dispositivo da tutti i collegamenti di interfaccia e richiedere assistenza del personale qualificato.

► Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Metodo di funzionamento

Attenzione



Durante la stampa non estrarre la carta con forza.
► Così facendo si rischia di danneggiare la stampante.



Prestare attenzione a non inserire le mani tra il dispositivo e il vassoio carta.
► Ci si potrebbe fare male.



Non bloccare l'apertura di ventilazione né spingere oggetti in essa.
► Tale operazione potrebbe provocare elevate temperature dei componenti che possono causare danni o incendi.




Prestare attenzione a non tagliarsi con la carta durante la sua sostituzione o la rimozione di carta inceppata.
► I bordi della carta nuova sono affilati e potrebbero provocare tagli dolorosi.



Quando si stampano grandi quantità, la parte inferiore dell'area di uscita carta potrebbe scaldarsi. Non lasciare che i bambini la tocchino.

► Potrebbero verificarsi ustioni.



Quando si rimuove la carta inceppata, non utilizzare pinzette o altri oggetti in metallo appuntiti.

► Si potrebbe danneggiare la stampante.



Non lasciare che nel vassoio di uscita carta si impilino troppi fogli.

► Si potrebbe danneggiare la stampante.



Il dispositivo di alimentazione di questa stampante è il cavo di alimentazione.

► Per spegnere il dispositivo, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

Installazione/spostamento

Avviso



Non posizionare il dispositivo in un'area polverosa, umida o con perdite di acqua.

► Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

Attenzione



Quando si sposta il dispositivo, spegnerlo e scollegare tutti i cavi.

Sollevarlo quindi il dispositivo:

•Se il dispositivo pesa meno di 20 kg, per sollevarlo è necessaria 1 sola persona.

•Se il dispositivo pesa da 20 a 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 2 persone.

•Se il dispositivo pesa oltre 40 kg, per sollevarlo sono necessarie 4 o più persone.

► Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.



Non mettere un coperchio sul dispositivo né posizionarlo in un luogo angusto, come un ripostiglio.

► Se il dispositivo non è ventilato bene, potrebbero verificarsi incendi.

- ⚠ Non collocare il dispositivo su una superficie instabile.
 - ▶ Il dispositivo potrebbe cadere, provocando lesioni personali o danni.
- ⚠ Il dispositivo deve essere collegato al livello di alimentazione specificato sull'etichetta.
 - ▶ In caso di dubbi o se si desidera controllare il livello di alimentazione in uso, contattare la società di utenza elettrica.
- ⚠ Utilizzare solo cavo della linea telefonica AWG N.26^a o maggiore, se necessario.
 - ▶ Diversamente si rischia di danneggiare la stampante.
- ⚠ Accertarsi di collegare il cavo di alimentazione in una presa elettrica collegata a terra.
 - ▶ Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
- ⚠ Non sovraccaricare le prese a muro e i cavi di prolunga.
 - ▶ Tale operazione può ridurre le prestazioni e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.
- ⚠ Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo per un funzionamento sicuro. Se si utilizza un cavo più lungo di 2 metri con un dispositivo da 140 V, il calibro deve essere 16 AWG o maggiore.
 - ▶ Diversamente, si rischia di causare danni al dispositivo e potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.

a. AWG: American Wire Gauge

Manutenzione/controllo

⚠ Attenzione



Prima di pulire le parti interne del dispositivo, scollegarlo dalla presa a muro. **Non** pulire il dispositivo con benzene, solvente o alcol; non spruzzare acqua direttamente sul dispositivo.

- ▶ Potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Tenere i materiali di pulizia lontano dalla portata dei bambini.

- ▶ I bambini potrebbero farsi male.



Quando si lavora all'interno del dispositivo per la sostituzione di materiali di consumo o per la pulizia delle parti interne, non azionare il dispositivo.

- ▶ Ci si potrebbe fare male.



Non disassemblare, riparare né rimontare il dispositivo da soli.

- ▶ Si potrebbe danneggiare la stampante. Quando è necessario riparare il dispositivo, chiamare un tecnico qualificato.




Mantenere il cavo di alimentazione e la superficie di contatto della spina puliti da polvere o acqua.

- ▶ Diversamente, potrebbero verificarsi scosse elettriche o incendi.



Per pulire e azionare il dispositivo, seguire alla lettera la Guida dell'utente fornita con il dispositivo stesso.

- ▶ Diversamente, si potrebbe danneggiare la stampante.



Non rimuovere eventuali coperchi o protezioni fissati con viti.

- ▶ Il dispositivo deve essere riparato unicamente da un tecnico di assistenza Samsung.

Attenzione



Non disassemblare la cartuccia del toner.

- ▶ La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.



Non incendiare alcun materiale di consumo come cartucce del toner o unità fusore.

- ▶ Si possono provocare esplosioni o incendi.



Quando si cambia la cartuccia del toner o si rimuove la carta inceppata, prestare attenzione affinché la polvere di toner non tocchi il corpo o i vestiti.

- ▶ La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.



Quando si conservano materiali di consumo come ad esempio le cartucce del toner, tenerli lontano dalla portata dei bambini.

- ▶ La polvere di toner può essere pericolosa per l'uomo.



L'utilizzo di materiali di consumo riciclati, ad esempio il toner, può danneggiare il dispositivo.

- ▶ In caso di danni provocati dall'uso di materiali di consumo riciclati, sarà addebitata una spesa per l'assistenza.



Se i vestiti si sporcano di toner, non lavarli con acqua calda.

- ▶ L'acqua calda fissa il toner sui tessuti. Utilizzare acqua fredda.

Informazioni normative

Questo dispositivo è previsto per un ambiente sano ed è certificato con diverse informazioni normative.

Dichiarazione di sicurezza del laser

La stampante negli USA è stata certificata rispondente ai requisiti del DHHS (Department of Health and Human Services) 21 CFR, capitolo 1, sezione J per i prodotti laser di Classe I (1) e altrove è stata certificata conforme ai requisiti IEC 825.

I prodotti laser di Classe I non sono considerati pericolosi. Il sistema laser e la stampante sono stati progettati in modo da evitare qualsiasi accesso umano diretto alle radiazioni laser superiori al livello di Classe I durante il normale funzionamento, la manutenzione o gli interventi di riparazione.

AVVERTENZA

Evitare di fare funzionare la stampante o di eseguire interventi di manutenzione quando il coperchio di protezione è stato rimosso dal gruppo Laser/Scanner. Il raggio riflesso, anche se invisibile, può arrecare danni alla vista.

Quando si utilizza questo prodotto, per ridurre il rischio di incendio, folgorazione e danni fisici, seguire sempre le precauzioni riportate di seguito.



CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBLE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING.
UNNGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL - USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL
ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÅLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSATELYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SATEELLE.

注意 - 严禁揭开此盖, 以免激光泄露灼伤

주의 - 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

Solo Taiwan

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某此適當的對策。

Dichiarazione sull'ozono



Durante il normale funzionamento, il dispositivo produce ozono. L'ozono prodotto non costituisce un pericolo per l'operatore. Si consiglia tuttavia di fare funzionare il dispositivo in un ambiente ben ventilato.

Per ulteriori informazioni sull'ozono, contattare il più vicino rivenditore Samsung.

Sicurezza contro il mercurio



Contiene mercurio, smaltire secondo le normative locali, statali o federali. (Solo USA)

AVVERTENZA SUL PERCLORATO

Questa avvertenza sul perclorato si applica solamente alle pile a bottone al litio CR (diossido di manganese) principali, presenti nei prodotti venduti o distribuiti SOLAMENTE in California USA.

Materiale perclorato – potrebbe applicarsi un maneggiamento speciale.

Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. (Solo USA)

Riciclaggio



Riciclare o smaltire il materiale di imballaggio di questo prodotto nel pieno rispetto dell'ambiente.

Solo Cina

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。

我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。

当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与工厂取得联系，

我们会及时为您提供服务。

Corretto smaltimento del prodotto (smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

(In vigore nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Questo simbolo presente sul prodotto o nella relativa documentazione, indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti comuni al termine della sua durata utile. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute dell'uomo, separare questo tipo di prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in modo opportuno per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse dei materiali.

Gli utenti privati devono contattare il rivenditore dal quale hanno acquistato il prodotto oppure l'ente locale preposto, per informazioni su come e dove poter far fronte a tale questione per un riciclo sicuro a livello ambientale.

Gli utenti aziendali devono contattare i loro fornitori e verificare le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)



Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Quando vengono indicati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in base ai livelli di riferimento della direttiva CE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono essere nocive alla salute dell'uomo o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Emissioni in radiofrequenza

Informazioni per l'utente sulle norme FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'utilizzo è soggetto alle due seguenti condizioni:

- questo dispositivo non può provocare interferenze dannose;
- questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero determinarne il funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata provata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe A, conformemente alle specifiche della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono intesi a fornire un'adeguata protezione da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non è installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può provocare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. In ogni caso, non c'è garanzia che tale interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura provoca interferenze con la ricezione radiotelevisiva (per stabilirlo, è sufficiente spegnerla e riaccenderla), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più rimedi seguenti:

- ruotare o cambiare la posizione dell'antenna ricevente;
- allontanare l'apparecchiatura dal ricevitore;
- collegare l'apparecchiatura a una presa posizionata su un circuito diverso da quello del ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico radio/televisivo esperto per ulteriori suggerimenti.

 i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura senza espressa approvazione del produttore responsabile della conformità alle norme potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Norme canadesi sulle interferenze radio

Questo apparecchio digitale rispetta i limiti di Classe A, riguardanti le emissioni di disturbi radioelettrici da apparecchi digitali prescritti nella normativa sulle apparecchiature che generano interferenze, intitolata "Apparecchi digitali", ICES-003 della Industry and Science Canada.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

RFID (RADIO FREQUENCY INTERFACE DEVICE, dispositivo di interfaccia a radio frequenza)

L'utilizzo RFID è soggetto alle due seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. (Solo USA, Francia, Taiwan)

Solo Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條** 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條** 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Solo Russia



Минсвязи России



Marchio del fax

Il Telephone Consumer Protection Act (legge sulla protezione degli utenti del telefono) del 1991 sancisce l'illegalità dell'uso di un computer o di un altro dispositivo elettronico per inviare qualsiasi messaggio via fax a meno che tale messaggio non contenga chiaramente, nel margine superiore o inferiore di ciascuna pagina trasmessa oppure nella prima pagina trasmessa, le seguenti informazioni:

1. la data e l'ora della trasmissione;
2. l'identificativo della società, dell'entità commerciale o dell'individuo che invia il messaggio; e
3. il numero di telefono dell'apparecchio che invia il fax, la società o l'ente economico o l'individuo.

La società telefonica può modificare i propri sistemi di comunicazione, le apparecchiature o le procedure qualora tali interventi siano ragionevolmente resi necessari nell'esercizio dell'attività economica e non siano in contrasto con le norme e i regolamenti previsti dalle norme FCC Sezione 68. Se si prevede che tali modifiche possano ragionevolmente rendere qualsiasi apparecchiatura terminale del cliente incompatibile con i sistemi di comunicazione della società telefonica, o richiedano la modifica o l'alterazione di tale apparecchiatura terminale, o influenzino materialmente in altro modo il suo uso o le prestazioni, al cliente dovrà essere inviato un debito preavviso per iscritto, in modo da dargli la possibilità di non dover interrompere il servizio.

Numero di equivalenza della suoneria

Il numero di equivalenza della suoneria e il numero di registrazione FCC per questo dispositivo sono riportati sull'etichetta che si trova nella parte inferiore o posteriore del dispositivo. In alcuni casi potrebbe essere necessario fornire questi numeri alla società telefonica.

Il numero di equivalenza della suoneria (REN, Ringer Equivalence Number) misura il carico elettrico inviato alla linea telefonica ed è utile per stabilire se la linea è "sovraccarica". L'installazione di diversi tipi di apparecchiature sulla stessa linea telefonica può provocare dei problemi per fare e ricevere telefonate. La somma di tutti i numeri di equivalenza della suoneria dell'apparecchiatura della propria linea telefonica dovrebbe essere inferiore a cinque, per garantire un servizio adeguato da parte della società telefonica. In alcuni casi, potrebbe non essere possibile arrivare fino a cinque numeri nella propria linea telefonica. Se uno degli apparecchi telefonici non funziona correttamente, è necessario staccarlo immediatamente dalla linea telefonica, in quanto potrebbe danneggiarla.



Le norme FCC prevedono che i cambiamenti o le modifiche apportate a questa apparecchiatura non espressamente approvati dal produttore potrebbero rendere nullo il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura. Nel caso in cui l'apparecchiatura terminale danneggi la rete telefonica, la società telefonica deve avvertire l'utente che il servizio potrebbe venire interrotto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile avvertire l'utente, la società telefonica può interrompere temporaneamente il servizio purché:

- a) avvisi prontamente il cliente;
- b) dia al cliente la possibilità di risolvere il problema con l'apparecchiatura;
- c) informi il cliente del suo diritto di presentare un reclamo alla Federal Communication Commission conformemente alle procedure previste dalle normative e dalle norme FCC, sottosezione E della sezione 68.

Inoltre, notare che:

- il dispositivo non è progettato per essere collegato a un sistema PBX digitale;
- se si intende utilizzare il modem del computer o il modem del fax sulla stessa linea telefonica del dispositivo, si potrebbero avere dei problemi di trasmissione e ricezione con tutte le apparecchiature. È consigliabile che nessun'altra apparecchiatura, tranne un normale telefono, condivida la linea con il dispositivo;
- se nella propria zona di residenza c'è un'elevata tendenza alla caduta di fulmini, si consiglia di installare dei dispositivi di protezione sia per la linea elettrica che per quella telefonica. I dispositivi di protezione possono essere acquistati presso i negozi di prodotti telefonici ed elettronici specializzati;
- durante la programmazione dei numeri di emergenza e/o durante l'effettuazione di chiamate di prova ai numeri di emergenza, utilizzare un numero non di emergenza per comunicare le proprie intenzioni alla società fornitrice del servizio di emergenza. La società fornirà ulteriori istruzioni su come provare il numero di emergenza;
- questo dispositivo non può essere utilizzato per linee di servizi a moneta o linee duplex;
- questo dispositivo fornisce l'accoppiamento magnetico ai supporti auditivi.

Questa apparecchiatura può essere collegata senza problemi alla rete telefonica mediante una presa modulare standard, USOC RJ-11C.

Sostituzione della spina in dotazione (solo per il Regno Unito)

Importante

Il cavo di alimentazione del dispositivo viene fornito con una spina standard da 13 A (BS 1363) e un fusibile da 13 A. Quando si sostituisce o si controlla il fusibile, è necessario reinstallare il fusibile da 13 A appropriato, quindi rimontare il coperchio del fusibile. Se il coperchio del fusibile è andato perduto, non utilizzare la spina finché non se ne installa un altro.

Contattare il negozio presso il quale si è acquistato il dispositivo.

La spina da 13 A è il tipo più diffuso nel Regno Unito e dovrebbe pertanto essere compatibile. Tuttavia, alcuni edifici (soprattutto i meno moderni) non dispongono di normali prese di corrente da 13 A. In questo caso, è necessario acquistare una spina di riduzione appropriata. Non rimuovere la spina stampata.

 Se si taglia la spina stampata, disfarsene immediatamente. Non è possibile ricollegare la spina perché si potrebbe ricevere una scossa elettrica inserendola nella presa.

Avvertenza importante



È necessario mettere a terra questo dispositivo.

I fili del cavo di alimentazione sono dei seguenti colori, che ne facilitano l'identificazione:

- **verde e giallo:** terra
- **blu:** neutro
- **marrone:** fase

Se i fili del cavo di alimentazione non corrispondono ai colori indicati nella spina, procedere come segue.

Collegare il filo verde e giallo al piedino contrassegnato dalla lettera "E", dal simbolo di sicurezza corrispondente alla "messa a terra", dai colori verde e giallo o dal colore verde.

Collegare il filo blu al piedino contrassegnato dalla lettera "N" o dal colore nero.

Collegare il filo marrone al piedino contrassegnato dalla lettera "L" o dal colore rosso.

Deve essere presente un fusibile da 13 A nella spina, nel riduttore o nel quadro di distribuzione.

Dichiarazione di conformità (Paesi europei)

Approvazioni e certificazioni



Il marchio CE applicato a questo prodotto rappresenta la Dichiarazione di conformità di Samsung Electronics Co., Ltd. alle seguenti Direttive 93/68/EEC applicabili dell'Unione Europea, relative alle date indicate.

La dichiarazione di conformità è consultabile sul sito www.samsung.com/printer, andare in Support > Download center ed inserire il nome della stampante per sfogliare l'EuDoC.

1° gennaio 1995: Direttiva del Consiglio 2006/95/CE, approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alle apparecchiature a bassa tensione.

1° gennaio 1996: Direttiva del Consiglio 2004/108/CE (92/31/CEE), approssimazione delle leggi degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

9 marzo 1999: Direttiva del Consiglio 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali per telecomunicazioni e il riconoscimento reciproco della loro conformità. Una dichiarazione completa, che definisce le direttive pertinenti e gli standard di riferimento, può essere richiesta al rappresentante di Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificazione CE

Certificazione in base alla Direttiva sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali per telecomunicazioni 1999/5/CE (FAX).

Questo prodotto Samsung è stato certificato da Samsung per una connessione a terminale singolo paneuropea alla rete telefonica commutata pubblica (PSTN) analogica conformemente alla Direttiva 1999/5/EC. Il prodotto è stato progettato per funzionare con i centralini PSTN e PBX compatibili dei Paesi europei.

Per qualsiasi problema, contattare prima il laboratorio del controllo qualità europeo di Samsung Electronics Co., Ltd.

Il prodotto è stato testato per TBR21. Per utilizzare in modo ottimale l'apparecchiatura terminale conforme a questo standard, l'istituto europeo per gli standard delle telecomunicazioni (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) ha emanato un documento informativo (EG 201 121) che contiene note e ulteriori requisiti per garantire la compatibilità di rete dei terminali TBR21. Questo prodotto è stato progettato ed è pienamente conforme alle note informative applicabili contenute in questo documento.

Licenza di OpenSSL

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.

La redistribuzione e l'uso nei moduli di origine e binari, con o senza modifica, sono consentite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

1. Le copie ridistribuite del codice di origine devono riportare le informazioni sul copyright di cui sopra, questo elenco di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità.
2. Le copie ridistribuite in formato binario devono riprodurre le informazioni di copyright di cui sopra, l'elenco delle condizioni e la seguente limitazione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la copia distribuita.
3. Tutti i materiali pubblicitari che si riferiscono alle funzioni o all'utilizzo di questo software devono indicare la seguente dicitura: "Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project, destinato all'uso nel toolkit OpenSSL. (<http://www.openssl.org/>)"
4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non vanno usati per approvare o promuovere i prodotti derivati da questo software senza preventivo permesso scritto. Per il permesso scritto, contattare openssl-core@openssl.org.
5. I prodotti derivati da questo software non possono essere chiamati "OpenSSL" e la dicitura "OpenSSL" non può apparire nei loro nomi senza il preventivo consenso scritto di OpenSSL Project.
6. Le ridistribuzioni di qualsiasi altra forma devono riportare la seguente indicazione: "Questo prodotto include software sviluppato da OpenSSL Project, destinato all'uso nel toolkit OpenSSL (<http://www.openssl.org/>)".

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA OpenSSL PROJECT "COSÌ COM'È" E LA SOCIETÀ RIFIUTA QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO OpenSSL PROJECT O I SUOI COLLABORATORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENZIALI (INCLUSI, A TITOLO NON ESAUSTIVO, L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO DI DATI O DI PROFITTO OPPURE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE), IN QUALSIASI MODO ESSI VENGA PROVOCATI E IN BASE A QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA MEDIANTE IL CONTRATTO, LA RIGIDA RESPONSABILITÀ, O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI TALE SOFTWARE, ANCHE SE L'UTENTE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com). Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Licenza originale di SSLeay

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com) Tutti i diritti riservati.

Questo pacchetto è un'implementazione SSL scritta da Eric Young (ey@cryptsoft.com). L'implementazione è stata scritta conformemente a Netscapes SSL.

Questa libreria è gratuita per l'utilizzo commerciale e non, finché si rispettano le seguenti condizioni. Le seguenti condizioni si applicano a tutti i codici presenti in questa distribuzione, ad es. RC4, RSA, lhash, DES, ecc., e non solo al codice SSL. La documentazione SSL inclusa in questa distribuzione è coperta dagli stessi termini di copyright, ad eccezione del fatto che il proprietario è Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). Il proprietario del copyright rimane Eric Young; di conseguenza, non è possibile rimuovere alcuna informazione sul copyright nel codice. Se si utilizza questo pacchetto in un prodotto, è necessario riconoscere Eric Young come l'autore delle parti della libreria utilizzata. Tale operazione può essere eseguita sotto forma di messaggio di testo all'avvio del programma oppure nella documentazione (online o testuale) fornita con il pacchetto.

La redistribuzione e l'uso nei moduli di origine e binari, con o senza modifica, sono consentite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni.

1. Le copie ridistribuite del codice di origine devono riportare le informazioni sul copyright, questo elenco di condizioni e la seguente limitazione di responsabilità.
2. Le copie ridistribuite in formato binario devono riprodurre le informazioni di copyright di cui sopra, l'elenco delle condizioni e la seguente limitazione di responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la copia distribuita.
3. Tutti i materiali pubblicitari che si riferiscono alle funzioni o all'utilizzo di questo software devono indicare la seguente dicitura: "Questo prodotto include software crittografico scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com)". Il termine 'crittografico' può essere tralasciato se le routine eseguite dalla libreria in uso non sono crittografate.
4. Se si include un eventuale codice specifico di Windows (o un suo derivato) dalla directory di applicazione (codice di applicazione), è necessario riportare questa dicitura: "Questo prodotto include software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)".

QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM'È" E LA SOCIETÀ RIFIUTA QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO L'AUTORE O I SUOI COLLABORATORI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEGUENTI (INCLUSI, MA NON LIMITATI A, L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA D'USO, DI DATI O DI PROFITTI OPPURE L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE) IN QUALSIASI MODO ESSI VENGA CAUSATI E IN BASE A QUALSIASI TEORIA

DI RESPONSABILITÀ, SE MEDIANTE IL CONTRATTO, LA RIGIDA RESPONSABILITÀ O ILLECITO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE L'UTENTE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Non è consentito modificare i termini di licenza e di distribuzione per alcuna versione pubblicamente disponibile o derivata da questo codice. Ciò significa che non è consentito copiare semplicemente questo codice e metterlo in un'altra licenza di distribuzione [compresa la licenza pubblica GNU].

Solo Cina

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	○	○	○	○	○	○
金属 (机箱)	X	○	○	○	○	○
印刷电路部件 (PCA)	X	○	○	○	○	○
电缆 / 连接器	X	○	○	○	○	○
电源设备	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
机械部件	X	○	○	○	○	○
卡盒部件	X	○	○	○	○	○
定影部件	X	○	○	○	○	○
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	○	○	○	○
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	○	○	○	○	○
印刷电路板部件 (PBA)	X	○	○	○	○	○
墨粉	○	○	○	○	○	○
滚筒	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Informazioni sulla Guida dell'utente

Questa guida dell'utente fornisce le informazioni di base sul dispositivo e una spiegazione dettagliata di ciascuna fase durante l'utilizzo effettivo. Vale sia per gli utenti meno esperti che per gli utenti professionali, i quali possono consultarla come guida per l'installazione e l'uso del dispositivo.

-  Prima di utilizzare il dispositivo, leggere le informazioni sulla sicurezza.
- In caso di problemi relativi all'utilizzo del dispositivo, fare riferimento al capitolo dedicato alla risoluzione dei problemi. (Vedere "Risoluzione dei problemi" a pagina 116.)
- I termini utilizzati in questa Guida dell'utente sono illustrati nel capitolo sul glossario. (Vedere "Glossario" a pagina 147.)
- Per trovare le informazioni, utilizzare l'indice.
- Le figure contenute in questa Guida dell'utente possono apparire diverse rispetto alla stampante interessata, in base alle opzioni o al modello.
- Le procedure indicate nella presente Guida dell'utente si basano principalmente su Windows XP.

Convenzione

Alcuni termini della guida vengono usati in modo intercambiabile, come descritto di seguito.



- Documento è sinonimo di originale.
- Carta è sinonimo di supporto o supporto di stampa.
- Dispositivo si riferisce alla stampante o all'MFP.

La tabella seguente illustra le convenzioni adottate in questa guida.

Convenzione	Descrizione	Esempio
Grassetto	Per testi sul display o nomi dei pulsanti sul dispositivo.	Avvia
Nota	Fornisce informazioni aggiuntive o specifiche dettagliate della funzione o caratteristica del dispositivo.	 Il formato della data può differire da paese a paese.
Attenzione	Fornisce agli utenti informazioni per proteggere il dispositivo da possibili danni o malfunzionamenti.	 Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner.
Nota a piè di pagina	Fornisce ulteriori informazioni dettagliate su determinate parole o frasi.	a. pagine al minuto
("Rimando")	Indirizza gli utenti ad una pagina di riferimento per consultare ulteriori informazioni dettagliate.	(Vedere "Per trovare ulteriori informazioni" a pagina 24.)

Per trovare ulteriori informazioni

Le informazioni relative all'impostazione e all'utilizzo del dispositivo sono reperibili dalle risorse seguenti, in versione stampata o a schermo.

Nome materiale	Descrizione
Guida di installazione rapida 	Questa guida fornisce informazioni sull'impostazione del dispositivo e richiede che vengano seguite le istruzioni descritte per predisporlo.
Guida in linea dell'utente 	Questa guida fornisce le istruzioni passo passo per l'uso di tutte le funzioni del dispositivo e le informazioni per la relativa manutenzione, risoluzione dei problemi e installazione degli accessori.
Sito Web di rete	È possibile impostare l'ambiente di rete dal computer mediante programmi di gestione della rete, quali SetIP, SyncThru™ Web Admin Service, ecc. Questo sito Web sarà utile per gli amministratori di rete che devono gestire contemporaneamente molti dispositivi. È possibile scaricare SyncThru™ Web Admin Service dal sito http://solution.samsungprinter.com . Il programma SetIP è contenuto nel CD del software.
Guida del driver 	Questa guida fornisce le informazioni relative al driver della stampante e le istruzioni per l'impostazione delle opzioni per la stampa. (Vedere "Scheda Samsung" a pagina 59.)
Sito Web Samsung	Se si dispone di accesso ad Internet, è possibile ottenere aiuto, supporto, driver del dispositivo, manuali e informazioni per gli ordini nel sito Web Samsung all'indirizzo www.samsungprinter.com .

Funzioni del prodotto acquistato

Questo dispositivo è dotato di numerose funzioni speciali che migliorano la qualità dei documenti da stampare.


Funzioni speciali

Stampe veloci e di ottima qualità




- È possibile stampare con una risoluzione fino a 1.200 dpi di output effettivo.
- Il dispositivo stampa nel formato A4 fino a 33 ppm e nel formato Letter fino a 35 ppm.
- Per la stampa fronte-retro, il dispositivo stampa carta in formato A4 fino a 17 ipm al massimo e carta formato Letter fino a 18 ipm al massimo.

Gestione di numerosi tipi diversi di materiale stampabile



- Il vassoio multifunzione supporta buste, etichette, supporti di formato personalizzato, cartoline e carta pesante. Può contenere fino a 100 fogli di carta normale.
- Il vassoio 1 da 500 fogli e il vassoio opzionale da 500 fogli supportano carta normale di diversi formati.

Creazione di documenti professionali




- Stampa di filigrane. È possibile personalizzare i documenti inserendo alcune parole, ad esempio "Riservato". (Vedere "Utilizzo di filigrane" a pagina 55.)
- Stampa di poster. Il testo e le immagini di ciascuna pagina del documento vengono ingranditi e stampati sul foglio, quindi possono essere uniti per formare un poster. (Vedere "Stampa di poster" a pagina 53.)
- È possibile utilizzare moduli prestampati e carta intestata con carta normale. (Vedere "Utilizzo di overlay" a pagina 55.)

Risparmio di tempo e denaro



- Per risparmiare carta è possibile stampare più pagine su un solo foglio. (Vedere "Stampa di più pagine su un foglio" a pagina 53.)
- Quando non è operativo, il dispositivo entra automaticamente in modalità risparmio energia, riducendo in modo sostanziale i consumi elettrici.
- Per risparmiare carta è possibile stampare sulle due facciate del foglio (stampa fronte-retro). (Vedere "Stampa su entrambi i lati del foglio" a pagina 54.)

Aumento della capacità del dispositivo



- Il dispositivo è dotato di uno slot di memoria aggiuntivo. (Vedere "Accessori disponibili" a pagina 137.)
- L'emulazione Zoran IPS* compatibile con PostScript 3 (PS) fornisce la funzione di stampa PS.

ZORAN* Emulazione Zoran IPS compatibile con

PostScript 3: © Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Tutti i diritti riservati. Zoran, il logo Zoran, IPS/PS3 e Onelimage sono marchi di Zoran Corporation.


136 caratteri PS3: Contiene UFST e MicroType di Monotype Imaging Inc.

Stampa in ambienti diversi




- È possibile stampare con vari sistemi operativi quali Windows, Linux e Macintosh.
- Il dispositivo è dotato di un'interfaccia USB e di un'interfaccia di rete.

Copia di originali in vari formati




- Il dispositivo può realizzare più copie immagine dal documento originale su una singola pagina. (Vedere "Copia di 2 o 4 pagine per foglio (N su 1)" a pagina 69.)
- Vi sono funzioni speciali per eliminare lo sfondo di cataloghi e riviste. (Vedere "Cancellazione delle immagini di sfondo" a pagina 71.)
- È possibile regolare e migliorare contemporaneamente la qualità di stampa e il formato dell'immagine.

Digitalizzazione di originali e invio immediato



- Digitalizzazione a colori e utilizzo delle compressioni accurate dei formati JPEG, TIFF e PDF.
- Rapida digitalizzazione e invio dei file a più destinatari utilizzando la digitalizzazione di rete. (Vedere "Invio di un'immagine digitalizzata a varie destinazioni come allegato e-mail" a pagina 74.)

Impostazione di un orario specifico di trasmissione di un fax



- È possibile specificare un determinato orario per trasmettere i fax e anche inviare il fax a diverse destinazioni memorizzate.
- Dopo la trasmissione, il dispositivo può stampare i rapporti fax in base alle impostazioni.

Utilizzo delle unità di memoria flash USB



Se si dispone di un'unità di memoria USB, è possibile utilizzarla in diversi modi con questo dispositivo.

- È possibile digitalizzare i documenti e salvarli sull'unità di memoria flash USB.
- È possibile stampare direttamente i dati memorizzati sull'unità di memoria flash USB.

Supporto applicazioni XOA



Il dispositivo supporta applicazioni personalizzate XOA.

- Per informazioni sulle applicazioni personalizzate XOA, contattare il fornitore dell'applicazione personalizzata XOA.



Funzioni per modello

Il dispositivo è progettato per supportare qualsiasi esigenza in materia di documenti, dalla stampa e copia a soluzioni di rete più avanzate per le aziende. Le funzioni per modello includono:

FUNZIONI	SCX-5835NX	SCX-5935NX
USB 2.0	•	•
Interfaccia di memoria USB	•	•
Alimentatore documenti	•	•
Disco rigido	•	•
Interfaccia di rete LAN Ethernet 10/100 Base TX cablata	•	•
Stampa duplex (fronte-retro)	•	•
FAX	•	•

(•: inclusa, vuoto: non disponibile)

Introduzione





Questi sono i componenti principali del dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Panoramica del dispositivoP
- Panoramica pannello di controllo
- Spiegazione dei LED Stato
- Introduzione del touch screen e dei pulsanti utili

Panoramica del dispositivoP

Vista anteriore




1	Coperchio dell'alimentatore documenti	11	Vassoio multifunzione
2	Guide di larghezza dell'alimentatore documenti	12	Coperchio anteriore
3	Vassoio di entrata dell'alimentatore documenti	13	Vassoio di uscita dei documenti
4	Vassoio di uscita dell'alimentatore documenti	14	Porta memoria USB
5	Maniglia coperchio anteriore	15	Pannello di controllo
6	Maniglia vassoio multifunzione	16	Cartuccia del toner
7	Maniglia	17	Guide di larghezza carta vassoio multifunzione

8	Indicatore del livello della carta	18	Coperchio dello scanner
9	Vassoio opzionale 2 ^a	19	Interruttore di blocco dello scanner
10	Vassoio 1	20	Vetro dello scanner

a. Dispositivo opzionale.

Vista posteriore



1	Porta host USB	6	Unità fronte-retro
2	Porta USB	7	Coperchio posteriore
3	Porta di rete	8	Presa di alimentazione
4	Presa della linea telefonica	9	Interruttore di alimentazione
5	Presa telefono interno (EXT)	10	Coperchio della scheda di controllo

Panoramica pannello di controllo



1	Impostazioni	Consente di accedere all'impostazione del dispositivo e alle impostazioni avanzate. (Vedere "Impostazioni" a pagina 98.)
2	Stato lavoro	Mostra i lavori in esecuzione, accodati e completati.
3	Stato	Mostra lo stato del dispositivo. (Vedere "Spiegazione dei LED Stato" a pagina 30.)
4	Display	Visualizza lo stato corrente del dispositivo e i messaggi durante un'operazione. Consente di impostare facilmente i menu mediante il touch screen.
5	Tastierino numerico	Compone un numero di fax e immette il valore numerico per le copie del documento o altre opzioni.
6	Cancella	Elimina i caratteri nell'area di modifica.
7	Rp/P	In modalità standby, ricompono l'ultimo numero. Anche in modalità Modifica, inserisce una pausa nel numero di fax.
8	Selez.	Esegue la stessa operazione di quando si afferra un ricevitore mentre la linea telefonica è occupata.
9	Interrompi	Interrompe un lavoro in fase di elaborazione per eseguire un lavoro di copia urgente.
10	Canc. tutto	Riporta le impostazioni correnti ai valori predefiniti.
11	Risp. ener.	Imposta il dispositivo nella modalità risparmio energia. Tramite questo pulsante è inoltre possibile accendere e spegnere il dispositivo. (Vedere "Pulsante Risp. ener." a pagina 31.)
12	Interrompi	Interrompe un'operazione in qualsiasi momento. Sul display viene visualizzata la finestra popup con il lavoro corrente che l'utente può interrompere o riprendere.
13	Avvio	Avvia un lavoro.

 Con il touch screen, usare solo le dita. L'uso di una penna appuntita o altro può danneggiare il display.

Spiegazione dei LED Stato

Il colore del LED di stato indica lo stato corrente della stampante.

Stato		Descrizione
Spento		<ul style="list-style-type: none">Il dispositivo non è in linea.Il dispositivo è in modalità risparmio energia. Quando si ricevono i dati o si preme un pulsante, passa automaticamente alla modalità in linea.
Verde	Lampeggiante	<ul style="list-style-type: none">Quando la luce lampeggia lentamente, il dispositivo sta ricevendo dati dal computer.Quando la luce lampeggia rapidamente, il dispositivo sta stampando dati.
	Acceso	Il dispositivo è in linea e può essere utilizzato.
Rosso	Lampeggiante	<ul style="list-style-type: none">Si è verificato un piccolo errore e il dispositivo è in attesa della cancellazione dell'errore. Controllare il messaggio sul display. Quando il problema viene risolto, il dispositivo riprende la sua attività.La cartuccia del toner è quasi esaurita. Ordinare una nuova cartuccia. È possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137, "Ridistribuzione del toner" a pagina 116.)
	Acceso	<ul style="list-style-type: none">La cartuccia del toner è completamente esaurita. Rimuovere la vecchia cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)La carta si è inceppata. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 118.)Il coperchio è aperto. Chiudere il coperchio.Il vassoio non contiene carta. Caricare la carta nel vassoio.Il dispositivo si è bloccato a causa di un grave errore. Controllare il messaggio sul display. (Vedere "Descrizione dei messaggi del display" a pagina 122.)

 Controllare il messaggio sul display. Seguire le istruzioni riportate nel messaggio oppure fare riferimento alla sezione dedicata alla risoluzione dei problemi. (Vedere "Descrizione dei messaggi del display" a pagina 122.) Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Introduzione del touch screen e dei pulsanti utili

Touch screen

Il touch screen sul pannello di controllo facilita l'utilizzo del dispositivo.

Quando si preme l'icona home () sullo schermo, viene visualizzata la schermata principale.



- : visualizza la Guida. È possibile trovare la descrizione nel sommario delle funzioni.
 - XOA**: Attiva il menu **XOA**. (Vedere "Pulsante XOA" a pagina 31.) Per utilizzare questo menu, è necessario le applicazioni XOA. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.
 - Copia**: attiva il menu **Copia**.
 - Fax**: attiva il menu **Fax**.
 - Scan**: attiva il menu **Scans email, Dig. su PC, Scansione su server**.
 - Docum memor**: attiva il menu **Docum memor**. (Vedere "Controllo dei documenti memorizzati" a pagina 113.)
 - USB**: quando nella porta della memoria USB del dispositivo è inserita una memoria USB, sul display viene visualizzata la relativa icona.
 - SmarThru Workflow**: attiva il menu **SmarThru Workflow**. (Facoltativo)
 - Inform toner**: mostra la quantità di toner utilizzata.
 - Luminosità LCD**: regola la luminosità del touch screen.
 - : regola la lingua del touch screen.
 - : questa icona appare solamente quando si collega un modulo di memoria USB.
 - Discon**: disconnette l'account attivo.
-  • Le icone visualizzate sulla schermata del display, ad esempio **SmarThru Workflow** potrebbero risultare non disponibili, a seconda del kit opzionale o del programma installato sul dispositivo.
- Per passare alla schermata successiva e visualizzare altre icone disponibili, premere la freccia sinistra/destra sul display.

Impostazioni

Quando si preme il pulsante **Impostazioni**, è possibile verificare le impostazioni correnti del dispositivo e modificarle. (Vedere “Impostazioni” a pagina 98.)



- **Stato apparecchio**: consente di spostarsi direttamente sui menu **Copia, Fax, Scan e Docum memor**.
- **Stato apparecchio**: mostra lo stato attuale del dispositivo.
- **Impost amm**: consente all'amministratore di impostare il dispositivo.
- **Rapporto pagina d'uso**: è possibile stampare il rapporto sulla quantità di stampe effettuate in base al formato e al tipo di carta.

Stato lavoro

Quando si preme il pulsante **Stato lavoro**, viene visualizzato l'elenco dei lavori in esecuzione, accodati e completati.

N	Nome lav	Stato	Utente	Tipo lav
000	Lavoro copiatura.JobName_0	Scansione	JobOwner_0	Copia
001	Lavoro copiatura.JobName_1	Scansione	JobOwner_1	Copia
002	Lavoro copiatura.JobName_2	Scansione	JobOwner_2	Copia
003	Lavoro copiatura.JobName_3	Scansione	JobOwner_3	Copia
004	Lavoro copiatura.JobName_4	Scansione	JobOwner_4	Copia
005	Lavoro copiatura.JobName_5	Scansione	JobOwner_5	Copia

- **Scheda Lavoro corrente**: visualizza l'elenco dei lavori in corso e in attesa.
- **Scheda Lavoro compl**: fornisce l'elenco dei lavori completati.
- **Scheda Avviso attivo**: visualizza il codice dell'errore che si è verificato.
- **No**: fornisce la sequenza dei lavori.
- **Nome lav**: visualizza le informazioni sul lavoro, quali nome e tipo.
- **Stato**: fornisce lo stato corrente di ciascun lavoro.
- **Utente**: fornisce il nome dell'utente, in genere il nome del computer.
- **Tipo lav**: visualizza i dettagli sul lavoro attivo, quali tipo, numero di telefono del destinatario e altre informazioni.
- **Dettag**: visualizza informazioni dettagliate sull'opzione selezionata nell'elenco **Lavoro corrente**, **Lavoro compl** e **Avviso attivo**.
- **Elimina**: rimuove il lavoro selezionato dall'elenco.
- **Elim tutto**: rimuove tutti i lavori dall'elenco.
- **Chiudi**: chiude la finestra di stato del lavoro e passa alla vista precedente.

Pulsante XOA

Quando si preme questo pulsante, è possibile utilizzare le applicazioni XOA dalla schermata del display. Prima di utilizzare le applicazioni XOA, è necessario installarle. Se il pulsante **XOA** non è visualizzato, assicurarsi che il dispositivo riceva la licenza XOA. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario Samsung locale o il rivenditore presso cui è stato acquistato il dispositivo.



- Se viene visualizzato il messaggio che richiede **ID autent.**, **Password** e **Realm Name**, significa che l'amministratore di rete ha impostato l'autenticazione in SyncThru™ Web Service. (Vedere “Utilizzo di SyncThru™ Web Service” a pagina 107.)

Pulsante Risp. ener.

Quando il dispositivo non è in uso, risparmiare elettricità premendo il pulsante corrispondente alla modalità di risparmio energetico. Premendo questo pulsante per un secondo, il dispositivo passa alla modalità Risparmio energia (Vedere “Uso della stampante funzione di risparmio energia” a pagina 43.)

Se si preme questo pulsante per più di tre secondi, appare una finestra che richiede di spegnere il dispositivo. Se si sceglie **Si**, il dispositivo viene spento. Questo pulsante può essere utilizzato anche per accendere il dispositivo.

Stato		Descrizione
Spento		Il dispositivo non è in modalità Risparmio energia.
Blu	Acceso	Il dispositivo è in modalità Risparmio energia.

Interrompi

Quando si preme il pulsante **Interrompi**, il dispositivo passa in modalità interruzione e il lavoro di stampa viene interrotto per eseguire un lavoro di copia urgente. Quando il lavoro di copia è terminato, viene ripreso il lavoro di stampa precedente.

Stato		Descrizione
Spento		Il dispositivo non è in modalità Interruzione stampa.
Blu	Acceso	Il dispositivo è in modalità Interruzione stampa.

- La modalità interruzione viene riportata al valore predefinito (Disattivato) dopo lo spegnimento o la reimpostazione del dispositivo.

Informazioni preliminari

In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo e il software collegati tramite USB.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazione dell'hardware
- Software fornito
- Requisiti di sistema


Impostazione dell'hardware

In questa sezione sono illustrati i passaggi per impostare l'hardware, come descritto nella Guida di installazione rapida. Assicurarsi di leggere la Guida di installazione rapida e di seguire i seguenti passaggi.

1. Scegliere un'ubicazione stabile.


Scegliere una superficie piana e stabile, con uno spazio adeguato per la circolazione dell'aria. Lasciare spazio sufficiente per aprire coperchi e vassoi.

L'area dovrebbe essere ben ventilata e lontana dalla luce solare diretta o da fonti di calore, freddo e umidità. Non collocare il dispositivo sul bordo della scrivania o del tavolo.



La stampa avverrà correttamente ad altitudini inferiori a 1.500 m. Verificare l'impostazione dell'altitudine per ottimizzare la stampa. (Vedere "Regolazione dell'altitudine" a pagina 42.)

Collocare il dispositivo su una superficie piana e stabile, assicurandosi che l'inclinazione non sia superiore a 2 mm. Diversamente, la qualità di stampa può essere compromessa.



- Installazione del driver del dispositivo collegato con USB
- Condivisione locale del dispositivo

2. Disimballare il dispositivo e controllare gli elementi inclusi.
3. Rimuovere il nastro di protezione del dispositivo.
4. Installare la cartuccia del toner.
5. Caricare la carta. (Vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47.)
6. Accertarsi che tutti i cavi siano collegati al dispositivo.
7. Accendere il dispositivo.

Software fornito

Dopo aver impostato il dispositivo e averlo connesso al computer, è necessario installare il software della stampante. Se si è un utente Windows o Macintosh OS, installare il software dal CD in dotazione, se si è un utente Linux OS, scaricare il software dal sito Samsung (www.samsung.com/printer) e installarlo.

-  Il software del dispositivo viene aggiornato periodicamente in caso di rilascio di nuovi sistemi operativi e simili. Se necessario, scaricare la versione più recente dal sito web Samsung. (www.samsung.com/printer)

Sistema operativo	Contenuto
Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Driver della stampante: utilizzare questo driver per sfruttare al meglio tutte le funzioni del dispositivo. • Driver della stampante PostScript: utilizzare il driver PS per stampare documenti con grafica e caratteri complessi nel linguaggio PostScript. • Driver dello scanner: sono disponibili driver TWAIN e Windows Image Acquisition (WIA) per la digitalizzazione di documenti sul dispositivo. • Smart Panel: consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa. • SmarThru Office^a: questo è un software aggiuntivo, basato su Windows, per il dispositivo multifunzione. • Utilità Stampa diretta: consente di stampare direttamente file PDF. • Gestore digitalizzazione Samsung: è possibile trovare le informazioni relative al programma Gestione digitalizzazione e alle condizioni del driver di digitalizzazione installato. • SetIP: utilizzare questo programma per impostare gli indirizzi TCP/IP del dispositivo.
Macintosh	<ul style="list-style-type: none"> • File PostScript Printer Description (PPD): utilizzare questo driver per utilizzare il dispositivo da un computer Macintosh e stampare documenti. • Driver dello scanner: sono disponibili driver TWAIN per la digitalizzazione di documenti sul dispositivo. • Smart Panel: consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa. • Gestione digitalizzazione: è possibile trovare le informazioni relative al programma Gestione digitalizzazione e alle condizioni del driver di digitalizzazione installato.
Linux	<ul style="list-style-type: none"> • Unified Linux Driver: utilizzare questo driver per sfruttare al meglio tutte le funzioni del dispositivo. • File Printer Description (PPD): utilizzare questo file per usare il dispositivo da un computer Linux e stampare documenti. • SANE:: utilizzare questo driver per digitalizzare documenti. • Smart Panel: consente di monitorare lo stato del dispositivo e avvisa quando si verifica un errore durante la stampa.

a. consente di modificare in vari modi le immagini digitalizzate tramite un potente editor e di inviarle con la posta elettronica. Da SmarThru Office è anche possibile aprire un altro editor, ad esempio Adobe Photoshop. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida in linea fornita con il programma SmarThru Office. (Vedere "SmarThru Office" a pagina 108.)

Requisiti di sistema

Prima di iniziare, assicurarsi che il sistema soddisfi i seguenti requisiti.

Windows

Il dispositivo supporta i seguenti sistemi operativi.

SISTEMA OPERATIVO	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB – 2 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1024 MB)	15 GB
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2048 MB)	10 GB
Windows 7	Processore Pentium IV 1 GHz 32 bit o 64 bit o successivo	1 GB (2 GB)	16 GB
			<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per la grafica DirectX 9 con 128 MB di memoria (per attivare il tema Aero). • Unità DVD-R/W
Windows Server 2008 R2	Processori Pentium IV 1 GHz (x86) o 1,4 GHz (x64) (2 GHz o più veloce)	512 MB (2048 MB)	10 GB



- Per tutti i sistemi operativi Windows, è consigliata l'installazione di Internet Explorer 5.0 o versione successiva.
- Gli utenti che hanno diritti di amministratore possono installare il software.
- **Windows Terminal Service** è compatibile con questo dispositivo.

Macintosh

SISTEMA OPERATIVO	Requisiti (consigliati)		
	CPU	RAM	Spazio su disco disponibile
Mac OS X 10.4 o inferiore	<ul style="list-style-type: none"> Processori Intel PowerPC G4/G5 	<ul style="list-style-type: none"> 128 MB per Mac con PowerPC (512 MB) 512 MB per Mac con processore Intel (1 GB) 	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none"> Processori Intel Power PC G4/G5 da 867 MHz o più veloce 	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none"> Processori Intel 	1 GB (2 GB)	1 GB

Linux

Elemento	Requisiti
Sistema operativo	RedHat 8.0, 9.0 (32 bit) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora Core 1~7 (32/64 bit) Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit) Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
CPU	Pentium IV 2,4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MB (1024 MB)
Spazio su disco disponibile	1 GB (2 GB)

- È necessario allocare una partizione di scambio di almeno 300 MB per utilizzare immagini digitalizzate di grandi dimensioni.
- Il driver dello scanner Linux supporta la risoluzione ottica al suo massimo.

Installazione del driver del dispositivo collegato con USB


Con dispositivo collegato localmente si indica una stampante collegata direttamente al computer mediante cavo USB. Se il dispositivo è collegato ad una rete, ignorare i passaggi successivi e continuare con l'installazione del driver del dispositivo collegato in rete. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)

- Se si seleziona **Installazione personalizzata**, è possibile scegliere i programmi da installare. Utilizzare solamente un cavo USB che non superi 3 m di lunghezza. I dati potrebbero non essere trasferiti al dispositivo.

Windows


L'installazione può essere eseguita in modalità tipica o personalizzata. I seguenti passaggi sono consigliati per la maggior parte degli utenti che utilizzano un dispositivo direttamente collegato al computer. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
 - Se durante la procedura di installazione viene visualizzata la finestra di dialogo "**Guidata nuovo hardware**", fare clic su  nell'angolo in alto a destra per chiudere la finestra oppure fare clic su **Annulla**.
- Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
 - Il CD del software dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe comparire una finestra di installazione.
 - Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare X:**Setup.exe**, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità. Fare clic su **OK**.
 - Se si usa Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Esegui**. Digitare X:**Setup.exe**, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità, quindi scegliere **OK**.
 - Se appare la finestra **AutoPlay** in Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2, fare clic su **Esegui Setup.exe** nel campo **Installa o esegui programma** e fare clic su **Continua** o **Sì** nelle finestre **Controllo account utente**.
- Fare clic su **Avanti**.



Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.

4. Selezionare **Installazione tipica per una stampante locale**, quindi fare clic su **Avanti**.



-  Se il dispositivo non è già collegato al computer, appare la seguente finestra.



- Dopo aver collegato la stampante, fare clic su **Avanti**.
 - Se non si desidera collegare la stampante immediatamente, fare clic su **Avanti**, quindi su **No** nella finestra successiva. A quel punto, l'installazione si avvierà e la pagina di prova non verrà stampata alla fine dell'installazione.
 - La finestra di installazione visualizzata nella presente Guida dell'utente potrebbe essere diversa, in funzione della stampante e dell'interfaccia utilizzate.
5. Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Avanti**. In caso contrario, fare semplicemente clic su **Avanti** e saltare.
6. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Si**. In caso contrario, fare clic su **No** per ristamparla.
7. Per registrarsi come utente del dispositivo per ricevere informazioni da Samsung, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Fine**. Ora è stata eseguita la registrazione sul sito Web Samsung. In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

-  Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.
- Per Windows, seguire i passaggi sotto indicati per disinstallare il driver.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- b) Dal menu **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** > il nome del driver della stampante > **Manutenzione**.
- c) Selezionare **Rimuovi** e fare clic su **Avanti**.
Verrà visualizzato un elenco di componenti da cui si potranno scegliere i singoli elementi da rimuovere.
- d) Selezionare i componenti da rimuovere e fare quindi clic su **Avanti**.
- e) Quando viene richiesta conferma della selezione, fare clic su **Si**. Il driver selezionato e tutti i suoi componenti vengono rimossi dal computer.
- f) Dopo che il software è stato rimosso, fare clic su **Fine**.

Macintosh

Il CD del software in dotazione con il dispositivo fornisce il file PPD che consente di utilizzare il driver CUPS o il driver PostScript (disponibile solo quando si usa una stampante che supporta il driver PostScript), per stampare su un computer Macintosh.

Fornisce inoltre il driver TWAIN per l'esecuzione di scansioni su un computer Macintosh.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
 2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
 3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM che appare sul desktop del Macintosh.
 4. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
 5. Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
 6. Immettere la password e fare clic su **OK**.
 7. Si apre la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su **Continua**.
 8. Selezionare **Installazione veloce** e fare clic su **Installa**. L'opzione **Installazione veloce** è consigliata per la maggior parte degli utenti. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.
Selezionando **Installazione Ad Hoc**, è possibile scegliere i singoli componenti da installare.
 9. Quando viene visualizzato l'avviso che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su **Continua**.
 10. Al termine dell'installazione, fare clic su **Esci**.
-  Se è stato installato il driver dello scanner, fare clic su **Riavvia**.
11. Aprire la cartella **Applicazioni** > **Utility** > **Utility Configurazione Stampante**.
 - Per Mac OS X 10.5-10.6, aprire la cartella **Applicazioni** > **Preferenze di Sistema** e fare clic su **Stampa e Fax**.
 12. Fare clic su **Aggiungi** in **Elenco stampanti**.
 - Per Mac OS X 10.5-10.6, fare clic sull'icona "+"; verrà visualizzata una finestra pop-up.
 13. Per Mac OS X 10.3, selezionare la scheda **USB**.
 - Per Mac OS X 10.4, fare clic su **Browser di default** e trovare la connessione USB.
 - Per Mac OS X 10.5-10.6, fare clic su **Default** e trovare la connessione USB.
 14. Per Mac OS X 10.3, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Modello stampante** e il nome del dispositivo in **Nome modello**.
 - Per Mac OS X 10.4, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Stampa con** e il nome del dispositivo in **Modello**.

- Per Mac OS X 10.5-10.6, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, scegliere **Selezionare un driver da usare...** e il nome del dispositivo in **Stampa con**.

Il dispositivo viene visualizzato in **Elenco stampanti** e viene impostato come stampante predefinita.

15. Fare clic su **Aggiungi**.

 Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

Seguire i passaggi sotto indicati per disinstallare il driver per Macintosh.

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
- Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM che appare sul desktop del Macintosh.
- Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
- Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
- Immettere la password e fare clic su **OK**.
- Si apre la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su **Continua**.
- Selezionare **Disinstalla (per Mac OS X 10.4 Rimuovi)** e fare clic su **Disinstalla (per Mac OS X 10.4 Rimuovi)**.
- Quando viene visualizzato l'avviso che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su **Continua**.
- Al termine della disinstallazione, fare clic su **Esci**.

Linux

È necessario scaricare il pacchetto software Linux dal sito web Samsung per installare i software della stampante.

Seguire i passaggi sotto indicati per installare i software.


Installazione di Linux Unified Driver

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Administrator Login**, digitare root nel campo **Login** e inserire la password di sistema.

 Per installare il software del dispositivo è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Dal sito web Samsung, scaricare il pacchetto Unified Linux Driver sul proprio computer.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto **Unified Linux Driver** per estrarlo.
- Fare doppio clic su **cdroot > autorun**.

- Quando viene visualizzata la schermata iniziale, fare clic su **Next**.



- Al termine dell'installazione, fare clic su **Finish**.

Per maggiore comodità, il programma di installazione ha aggiunto l'icona Unified Driver Configurator sul desktop e il gruppo Unified Driver al menu di sistema. In caso di difficoltà, consultare la guida in linea, a cui è possibile accedere dal menu di sistema oppure dalle applicazioni a finestre del pacchetto di driver Windows, quali **Unified Driver Configurator** oppure **Image Manager**.

Installazione di SmartPanel

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Administrator Login**, digitare root nel campo **Login** e inserire la password di sistema.

 Per installare il software del dispositivo è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Dal sito web Samsung, scaricare il pacchetto **Smart Panel** sul proprio computer.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto Smart Panel per estrarlo.
- Fare doppio clic su **cdroot > Linux > smartpanel > install.sh**.

Installazione di Utilità impostazioni stampante

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Administrator Login**, digitare root nel campo **Login** e inserire la password di sistema.

 Per installare il software del dispositivo è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.

- Dal sito Samsung, scaricare il pacchetto Utilità impostazioni stampante sul proprio computer.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto **Utilità impostazioni stampante** per estrarlo.
- Fare doppio clic su **cdroot > Linux > psu > install.sh**.


 Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.
Per disinstallare il driver per Linux seguire i passaggi sotto indicati.

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Administrator Login**, digitare "root" nel campo **Login** e inserire la password di sistema.
Per disinstallare il driver della stampante è necessario eseguire il login come superutente (root). Se non si è un superutente, rivolgersi all'amministratore di sistema.
- Fare clic sull'icona nella parte inferiore del desktop. Quando appare la schermata Terminal, digitare:
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
- Fare clic su **Uninstall**.
- Fare clic su **Next**.
- Fare clic su **Finish**.

Condivisione locale del dispositivo

Seguire i passaggi sotto indicati per impostare i computer per la condivisione locale del dispositivo.

Se il computer host viene collegato direttamente al dispositivo con il cavo USB ed è collegato anche all'ambiente di rete locale, il computer client collegato alla rete locale può utilizzare il dispositivo condiviso tramite il computer host per la stampa.



1	Computer host	Computer collegato direttamente al dispositivo mediante cavo USB.
2	Computer client	Computer che utilizzano il dispositivo condiviso tramite il computer host.

Windows

Impostazione del computer host

- Installare il driver della stampante. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
- Fare clic sul menu **Start** di Windows.
- Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni > Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.
 - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti**.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante.

- Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Proprietà**.
Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2, nei menu di scelta rapida, selezionare **Proprietà stampante**.

 Se l'opzione **Proprietà stampante** presenta un simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

- Selezionare la scheda **Condivisione**.
- Selezionare **Modifica opzioni condivisione**.
- Controllare l'**Condividi la stampante**.
- Compilare il campo **Nome condivisione**. Fare clic su **OK**.

Impostazione del computer client

- Installare il driver della stampante. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
- Fare clic sul menu **Start** di Windows.
- Selezionare **Tutti i programmi > Accessori > Esplora risorse**.
- Inserire l'indirizzo IP del computer host e premere Invio sulla tastiera.



 Nel caso in cui il computer host richieda **Nome utente e Password**, indicare l'ID utente e la password dell'account computer host.

- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante che si desidera condividere e selezionare **Connessione**.
- Se appare un messaggio che indica che l'impostazione è stata completata, fare clic su **OK**.
- Aprire il file che si desidera stampare e avviare la stampa.

Macintosh

 I passaggi indicati di seguito si riferiscono a Mac OS X 10.5-10.6. Fare riferimento alla guida in linea per il Mac per le altre versioni di sistema operativo.

Impostazione del computer host

- Installare il driver della stampante. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
- Aprire la cartella **Applicazioni > Preferenze di Sistema** e fare clic su **Stampa e Fax**.
- Selezionare la stampante da condividere in **Elenco stampanti**.
- Selezionare **"Condividi questa stampante"**.

Impostazione del computer client

- Installare il driver della stampante. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
- Aprire la cartella **Applicazioni > Preferenze di Sistema** e fare clic su **Stampa e Fax**.
- Premere l'icona "+".
Appare una finestra che visualizza il nome della stampante condivisa.
- Selezionare il dispositivo e fare clic su **Aggiungi**.

Impostazioni di rete


In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo e il software collegati tramite la rete.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Ambiente di rete
- Introduzione a programmi di rete utili

Ambiente di rete

È possibile utilizzare la rete dopo aver collegato il cavo di rete ad una porta corrispondente sul dispositivo.



Per utilizzare il dispositivo come stampante di rete, è necessario configurare i protocolli di rete. Tramite il pannello di controllo del dispositivo è possibile gestire le impostazioni di base della rete.

La tabella seguente mostra gli ambienti di rete supportati dal dispositivo.

Elemento	Requisiti
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Sistema operativo di rete	<ul style="list-style-type: none">• Novell NetWare 5.x, 6.x (solo TCP/IP)• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/2008 Server R2• Vari sistemi operativi Linux• Mac OS X 10.3-10.6
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none">• TCP/IP su Windows• IPP• DHCP• SNMP• BOOTP

 Se si desidera impostare il protocollo di rete DHCP, andare sul sito <http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/>, selezionare il programma Bonjour per Windows per il sistema operativo del computer e installare il programma. Questo programma consente di regolare automaticamente i parametri della rete. Seguire le istruzioni presentate dalla finestra di installazione. Questo programma non supporta Linux.

Introduzione a programmi di rete utili

Sono disponibili diversi programmi per eseguire facilmente le impostazioni di rete nell'ambiente di rete. In particolare l'amministratore di rete potrà gestire diversi dispositivi sulla rete.

- Configurazione del protocollo TCP/IP
- Installazione del driver del dispositivo collegato in rete

SyncThru™ Web Service

Server Web incorporato nel server del dispositivo di rete. Se si esegue il login con l'ID e la password di amministratore, è possibile:

- configurare i parametri di rete necessari per la connessione del dispositivo ai diversi ambienti di rete
- personalizzare le impostazioni della stampante.
(Vedere "Utilizzo di SyncThru™ Web Service" a pagina 107.)

SyncThru™ Web Admin Service

Soluzione di gestione del dispositivo basata su Web per amministratori di rete. SyncThru™ Web Admin Service consente di gestire efficacemente le stampanti di rete e di controllarle da postazioni remote, risolvendo i problemi ad esse collegati da un qualsiasi sito con accesso alla intranet aziendale. Scaricare il programma da <http://solution.samsungprinter.com>.

SetIP

Questo programma di utilità consente di selezionare un'interfaccia di rete e configurare manualmente gli indirizzi IP per l'utilizzo con il protocollo TCP/IP. (Vedere "Uso della stampante Programma SetIP" a pagina 109.)

Configurazione del protocollo TCP/IP

Quando si collega il dispositivo alla rete, è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP per il dispositivo. Dopo aver assegnato e verificato le impostazioni TCP/IP si è pronti a installare il software su ciascun computer di rete.

Impostazione dell'indirizzo di rete

 In caso di dubbi sulla configurazione, contattare l'amministratore di rete.

È possibile impostare i parametri di rete TCP/IP seguendo i passaggi sotto descritti.

1. Collegare il dispositivo alla rete con un cavo RJ-45 Ethernet.
2. Accendere il dispositivo.
3. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
4. Premere **Impost amm.**
5. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password. Toccando l'area di inserimento della password viene visualizzato il punto interrogativo. Utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo per immettere la password. Dopo avere immesso la password, premere **OK**. (Impostazione di fabbrica: 1111)
6. Selezionare la scheda **Impostazione > Impostazione rete**.
7. Selezionare **Protoc TCP/IP**.
8. Premere **Impostazione IP**.

- Selezionare **Statico**, quindi immettere le informazioni nei campi **Indirizzo IP**, **Masch sottor** e **Gateway**. Toccare l'area di inserimento, quindi immettere gli indirizzi tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- Premere **OK**.

Installazione del driver del dispositivo collegato in rete


Se si seleziona **Installazione personalizzata**, è possibile scegliere i programmi da installare.

Windows

Per impostare il driver del dispositivo, seguire i passaggi sotto indicati.


Questa opzione è consigliata per la maggior parte degli utenti. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.

- Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e acceso. Inoltre, è necessario aver impostato l'indirizzo IP del dispositivo. Per i dettagli sulla connessione alla rete, consultare la Guida di installazione rapida allegata al dispositivo.
- Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
 - Il CD del software dovrebbe venire eseguito automaticamente e dovrebbe comparire una finestra di installazione.
 - Se la finestra di installazione non viene visualizzata, fare clic su **Start** e quindi su **Esegui**. Digitare X:\Setup.exe, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità. Fare clic su **OK**.
 - Se si utilizza Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2, fare clic su **Start > Tutti i programmi > Accessori > Esegui**. Digitare X:\Setup.exe, sostituendo la "X" con la lettera che rappresenta l'unità, quindi scegliere **OK**.
 - Se appare la finestra **AutoPlay** in Windows Vista, Windows 7 e Windows 2008 Server R2, fare clic su **Esegui Setup.exe** nel campo **Installa o esegui programma** e fare clic su **Continua** o **Sì** nelle finestre **Controllo account utente**.
- Fare clic su **Avanti**.



Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.

- Selezionare **Installazione tipica per una stampante di rete**, quindi fare clic su **Avanti**.



- Viene visualizzato l'elenco di stampanti disponibili in rete. Selezionare nell'elenco il dispositivo da installare e fare clic su **Avanti**.

- Facendo clic sul pulsante **Avanzate** è possibile cercare una stampante con il **Nome comunità SNMP**. Il nome predefinito è "public".
- Se nell'elenco non si vede la stampante di cui sopra, fare clic su **Aggiorna** per aggiornare l'elenco oppure fare clic su **Aggiungi porta TCP/IP**, per aggiungere la stampante alla rete. Per aggiungere la stampante alla rete, immettere il nome della porta e l'indirizzo IP per la stampante. Per verificare l'indirizzo IP o l'indirizzo MAC, stampare una pagina di configurazione di rete.
- Per individuare un dispositivo condiviso (percorso UNC), selezionare **Stampante condivisa [UNC]** e immettere manualmente il nome di condivisione oppure cercare una stampante condivisa facendo clic sul pulsante **Sfogliare**.
- Se non è possibile trovare il dispositivo in rete, spegnere il firewall e fare clic su **Aggiorna**. Per il sistema operativo Windows, fare clic su **Start > Pannello di controllo > Windows Firewall** e disattivare tale opzione. Per altri sistemi operativi, fare riferimento alla relativa guida in linea.

6. Al termine dell'installazione, viene visualizzata una finestra di richiesta di stampa di una pagina di prova. Se si desidera stampare una pagina di prova, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Avanti**. In caso contrario, fare semplicemente clic su **Avanti** e saltare.
7. Se la pagina di prova viene stampata correttamente, fare clic su **Si**. In caso contrario, fare clic su **No** per ristamparla.
8. Per registrarsi come utente del dispositivo per ricevere informazioni da Samsung, selezionare la casella di controllo e fare clic su **Fine**. Ora è stata eseguita la registrazione sul sito Web Samsung. In caso contrario, fare semplicemente clic su **Fine**.

-  Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.
- Per Windows, seguire i passaggi sotto indicati per disinstallare il driver.
- a) Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
 - b) Dal menu **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** > il nome del driver della stampante > **Manutenzione**.
 - c) Selezionare **Rimuovi** e fare clic su **Avanti**.
Verrà visualizzato un elenco di componenti da cui si potranno scegliere i singoli elementi da rimuovere.
 - d) Selezionare i componenti da rimuovere e fare quindi clic su **Avanti**.
 - e) Quando viene richiesta conferma della selezione, fare clic su **Si**.
Il driver selezionato e tutti i suoi componenti vengono rimossi dal computer.
 - f) Dopo che il software è stato rimosso, fare clic su **Fine**.

Macintosh

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e acceso. Inoltre, è necessario aver impostato l'indirizzo IP del dispositivo.
2. Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
3. Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM che appare sul desktop del Macintosh.
4. Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
5. Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
6. Immettere la password e fare clic su **OK**.
7. Si apre la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su **Continua**.
8. Selezionare **Installazione veloce** e fare clic su **Installa**. L'opzione **Installazione veloce** è consigliata per la maggior parte degli utenti. Verranno installati tutti i componenti necessari per le operazioni del dispositivo.
Selezionando **Installazione Ad Hoc**, è possibile scegliere i singoli componenti da installare.
9. Quando viene visualizzato l'avviso che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su **Continua**.
10. Al termine dell'installazione, fare clic su **Esci**.

 Se è stato installato il driver dello scanner, fare clic su **Riavvia**.

11. Aprire la cartella **Applicazioni** > **Utility** > **Utility Configurazione Stampante**.
 - Per Mac OS X 10.5-10.6, aprire la cartella **Applicazioni** > **Preferenze di Sistema** e fare clic su **Stampa e Fax**.
12. Fare clic su **Aggiungi** in **Elenco stampanti**.
 - Per Mac OS X 10.5~10.6, fare clic sull'icona "+"; verrà visualizzata una finestra pop-up.

13. Per Mac OS X 10.3, selezionare la scheda **Stampanti IP**.

- Per Mac OS X 10.4, fare clic su **Stampante IP**.
- Per Mac OS X 10.5-10.6, fare clic su **IP**.

14. Selezionare **HP Jet Direct – Socket** in **Tipo stampante**.

Quando si stampa un documento con molte pagine, è possibile migliorare le prestazioni di stampa selezionando Socket per l'opzione **Tipo stampante**.

15. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo nel campo **Indirizzo stampante**.

16. Immettere il nome della coda nel campo **Nome coda**. Se non si riesce a stabilire il nome della coda per il server del dispositivo, provare a usare la coda predefinita.

17. Per Mac OS X 10.3, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Modello stampante** e il nome del dispositivo in **Nome modello**.

- Per Mac OS X 10.4, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, selezionare **Samsung** in **Stampa con** e il nome del dispositivo in **Modello**.
- Per Mac OS X 10.5-10.6, se l'opzione di selezione automatica non funziona correttamente, scegliere **Selezionare un driver da usare...** e il nome del dispositivo in **Stampa con**.

L'indirizzo IP del dispositivo viene visualizzato in **Elenco stampanti** e viene impostato come stampante predefinita.

18. Fare clic su **Aggiungi**.

 Se la stampante non funziona correttamente, disinstallare il driver e reinstallarlo.

Seguire i passaggi sotto indicati per disinstallare il driver per Macintosh.

- a) Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
- b) Inserire il CD del software in dotazione nell'unità CD-ROM.
- c) Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM che appare sul desktop del Macintosh.
- d) Fare doppio clic sulla cartella **MAC_Installer**.
- e) Fare doppio clic sull'icona **Installer**.
- f) Immettere la password e fare clic su **OK**.
- g) Si apre la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su **Continua**.
- h) Selezionare **Disinstalla (per Mac OS X 10.4 Rimuovi)** e fare clic su **Disinstalla (per Mac OS X 10.4 Rimuovi)**.
- i) Quando viene visualizzato l'avviso che tutte le applicazioni sul computer verranno chiuse, fare clic su **Continua**.
- j) Al termine della disinstallazione, fare clic su **Esci**.

Linux

Installazione Linux Driver

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla rete e acceso. Inoltre, è necessario aver impostato l'indirizzo IP del dispositivo.
2. Dal sito web Samsung, scaricare il pacchetto Unified Linux Driver sul proprio computer.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto **Unified Linux Driver** per estrarlo.
4. Fare doppio clic su **cdroot > autorun**.
5. Si apre la finestra del programma di installazione Samsung. Fare clic su **Continue**.
6. Si apre la finestra Add printer wizard. Fare clic su **Next**.
7. Selezionare la stampante di rete e fare clic sul pulsante **Search**.
8. L'indirizzo IP della stampante e il nome del modello appaiono sul campo di elenco.
9. Selezionare il dispositivo e fare clic su **Next**.
10. Inserire la descrizione della stampante e fare clic su Next.
11. Al termine dell'aggiunta della stampante, fare clic su Finish.
12. Al termine dell'installazione, fare clic su Fine.

Aggiungere una stampante di rete

1. Fare doppio clic sul **Unified Driver Configurator**.
2. Fare clic su **Add Printer...**
3. Viene visualizzata la finestra **Add printer wizard**. Fare clic su **Next**.
4. Selezionare **Network printer** e fare clic sul pulsante **Search**.
5. L'indirizzo IP della stampante e il nome del modello appaiono sul campo di elenco.
6. Selezionare il dispositivo e fare clic su **Next**.
7. Immettere la descrizione della stampante e fare clic su **Next**
8. Al termine dell'aggiunta della stampante, fare clic su **Finish**.

Impostazioni di base

Terminata l'installazione, è possibile configurare le impostazioni predefinite del dispositivo. Fare riferimento alla sezione seguente per impostare o modificare i valori. In questo capitolo vengono fornite istruzioni dettagliate per impostare il dispositivo.


Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Regolazione dell'altitudine
- Impostazione della password di autenticazione
- Impostazione della data e dell'ora
- Cambiamento della lingua del display
- Cambiamento del Paese
- Impostazione del timeout del lavoro

Regolazione dell'altitudine

La qualità di stampa è influenzata dalla pressione atmosferica, che è determinata dall'altezza sul livello del mare a cui si trova il dispositivo. Le informazioni seguenti consentono di impostare il dispositivo in modo da ottenere la migliore qualità di stampa possibile.

Prima di effettuare le impostazioni, è necessario stabilire a quale altitudine viene utilizzato il dispositivo.



1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio**.
5. Fare clic su **Regolazione altitudine**.
6. Selezionare il valore dell'altitudine adeguato.
7. Fare clic su **Applica**.

 Se il dispositivo è collegato tramite cavo USB, impostare l'altezza tramite l'opzione **Regolazione altitudine** sul display del dispositivo. (Vedere "Impostazioni generali" a pagina 98.)

- Uso della stampante funzione di risparmio energia
- Impostazione del vassoio predefinito e della carta
- Modifica delle impostazioni predefinite
- Modifica dell'impostazione dei caratteri
- Descrizione della tastiera

Impostazione della password di autenticazione

Per impostare il dispositivo o modificare le impostazioni, prima è necessario eseguire il login. Per cambiare la password, completare i passaggi indicati di seguito.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**.
3. Quando appare il messaggio di login, inserire la password con il tastierino numerico sul pannello di controllo. Quindi premere **OK**. (Impostazione di fabbrica: 1111)
4. Selezionare la scheda **Impostazione > Autenticazione**.
5. Premere **Cambia password amministrazione**.
6. Immettere la vecchia password e quella nuova, quindi confermare la nuova password.
7. Premere **OK**.

Impostazione della data e dell'ora

Quando si imposta la data e l'ora, queste vengono utilizzate nelle stampe e nei fax differiti. Vengono stampate sui rapporti. Tuttavia, se non sono corrette, è necessario modificarle.

 Se l'alimentazione del dispositivo viene interrotta, al suo ripristino è necessario reimpostare l'ora e la data corrette.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali > Data e ora > Data e ora**.
5. Selezionare la data e l'ora usando le frecce sinistra/destra. In alternativa, toccare l'area di inserimento e utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo.
6. Premere **OK**.

 Per cambiare il formato della data e dell'ora, premere **Formato data e Formato ora**.

Cambiamento della lingua del display

Per cambiare la lingua usata sul display, seguire i passaggi indicati di seguito.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.**
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali**.
5. Premere la freccia giù per cambiare la schermata e premere **Lingua**.
6. Selezionare la lingua appropriata.
7. Premere **OK**.

Cambiamento del Paese

È possibile cambiare il paese, quindi alcuni valori per il formato fax e carta varieranno automaticamente per il paese indicato.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.**
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali**.
5. Premere la freccia giù per cambiare la schermata e premere **Paese**.
6. Selezionare il paese desiderato.
7. Premere **OK**.

Impostazione del timeout del lavoro

Quando non vengono effettuate operazioni per un certo periodo di tempo, il dispositivo esce dal menu corrente e torna alle impostazioni predefinite. È possibile impostare il tempo di attesa del dispositivo.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.**
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali**.
5. Premere **Timer**.
6. Selezionare l'opzione appropriata.
 - **Timeout sistema:** vengono ripristinati i valori predefiniti dopo un certo periodo di attesa. Il tempo massimo impostabile è 10 minuti.
 - **Timeout lav sosp:** quando si verifica un errore durante la stampa e non vi sono segnali dal computer, il dispositivo conserva un lavoro per un periodo di tempo specifico. È possibile impostare un periodo di tempo di almeno un'ora.
7. Selezionare **Attivato**.
8. Selezionare una durata utilizzando le frecce sinistra/destra.
9. Premere **OK**.

Uso della stampante funzione di risparmio energia

Quando non si utilizza il dispositivo per un po' di tempo, utilizzare questa funzione per risparmiare energia.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.**
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali**.
5. Premere la freccia giù per cambiare la schermata. Premere **Risparmio energetico**.
6. Premere **Risparmio energia**.
7. Selezionare il tempo appropriato.
8. Premere **OK**.

Impostazione del vassoio predefinito e della carta

È possibile selezionare il vassoio e la carta da usare in modo predefinito per la stampa dei lavori. (Vedere "Impostazioni generali" a pagina 98.)

Nel pannello di controllo

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.**
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali**.
5. Premere la freccia giù per cambiare la schermata e premere **Gestione vassoi**.
6. Selezionare il vassoio e le relative opzioni, ad esempio il formato e il tipo di carta.
7. Premere **OK**.



Se il vassoio opzionale non è installato, le relative opzioni sul display non sono disponibili per la selezione.

Nel computer

Windows

1. Fare clic sul menu **Start** di Windows.
2. Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni > Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.
 - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.
4. Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Preferenze stampa**. Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2, nei menu di scelta rapida, selezionare **Preferenze stampa**.



Se l'opzione **Preferenze stampa** presenta il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

5. Fare clic sulla scheda **Carta**.
6. Selezionare il vassoio e le relative opzioni, ad esempio il formato e il tipo di carta.
7. Premere **OK**.

Macintosh

Macintosh non supporta questa funzione. Gli utenti Macintosh devono cambiare manualmente le impostazioni predefinite ogni qualvolta desiderano stampare con altre impostazioni.

1. Aprire un'applicazione Macintosh e selezionare il file da stampare.
2. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Stampa**.
3. Vedere il riquadro **Alimentazione**.
4. Impostare il vassoio adeguato da cui si desidera stampare.
5. Vedere il riquadro **Carta**.
6. Impostare il tipo di carta per farlo corrispondere alla carta caricata nel vassoio dal quale si desidera stampare.
7. Fare clic su **Stampa** per stampare.

Modifica delle impostazioni predefinite

Con una sola operazione è possibile impostare i valori predefiniti per copia, fax, e-mail, digitalizzazione e carta.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
4. Selezionare la scheda **Generali** > **Impostazioni predefinite** > **Opz predef**.
5. Premere la funzione desiderata e modificare le relative impostazioni. Ad esempio, per modificare l'impostazione predefinita della luminosità per un lavoro di copia, premere **Copia** > **Scurezza** e regolare la luminosità.
6. Premere **OK**.

Modifica dell'impostazione dei caratteri

Il dispositivo dispone di caratteri predefiniti per la regione o il paese selezionato.

Per cambiare i caratteri o impostare i caratteri per condizioni particolari, ad esempio per l'ambiente DOS, completare la procedura seguente.

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio**.
5. Fare clic su **PCL**.
6. Selezionare i caratteri preferiti nell'elenco **Set di simboli**.
7. Fare clic su **Applica**.


 Le informazioni seguenti mostrano l'elenco di caratteri corretti per le lingue corrispondenti:

- **russo**. CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- **ebraico**. Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (solo Israele)
- **greco**. ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- **arabo e farsi**. HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- **OCR**. OCR-A, OCR-B

Descrizione della tastiera

Mediante la tastiera disponibile sul touch screen è possibile immettere caratteri alfabetici, numeri o simboli speciali. Questa tastiera è uguale a quelle normali, quindi sarà facile usarla.

Quando si desidera immettere dei caratteri, è sufficiente toccare l'area di inserimento per visualizzare la tastiera sul display. La figura seguente mostra la tastiera predefinita con le lettere minuscole.



1	Freccia sinistra/destra	Sposta il cursore tra i caratteri nell'area di inserimento.
2	Backspace	Elimina il carattere a sinistra del cursore.
3	Elimina	Elimina il carattere a destra del cursore.
4	Cancella	Elimina tutti i caratteri nell'area di inserimento.
5	Area di inserimento	Area in cui immettere il testo.
6	Sposta	Commuta tra tasti minuscoli e maiuscoli.
7	Simboli	Passa dalla tastiera alfanumerica a quella dei simboli.
8	Spazio	Immette uno spazio tra i caratteri.
9	OK	Salva e chiude il risultato dell'inserimento.
10	Annulla	Annulla e chiude il risultato dell'inserimento.

 Quando si inserisce un indirizzo e-mail, appare la tastiera per scrivere l'e-mail. Dopo avere immesso l'indirizzo, premere **OK** per attivare l'indirizzo immesso. Premere il tasto freccia sul lato per passare tra **Da**, **A**, **CC**, **CCN**, **Oggetto**, **Messaggio** in sequenza.

Supporti e vassoi

Questo capitolo riporta informazioni relative al modo in cui caricare gli originali e i supporti di stampa nel dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Preparazione degli originali
- Caricamento degli originali
- Selezione dei supporti di stampa
- Cambiamento del formato vassoio

Preparazione degli originali

- Non caricare carta di formato inferiore a 142 x 148 mm o superiore a 216 x 356 mm.
- Non tentare di caricare i seguenti tipi di carta, per evitare inceppamenti di carta, bassa qualità di stampa, danni al dispositivo.
 - carta carbone o carta con strato di carbone
 - carta patinata
 - carta velina o sottile
 - carta arricciata o spiegazzata
 - carta piegata o arrotolata
 - carta strappata
- Prima di caricare i documenti, rimuovere le graffette e i fermagli.
- Prima di caricare i documenti, accertarsi che la colla, l'inchiostro o il correttore liquido eventualmente presenti sulla carta siano completamente asciutti.
- Non caricare originali di formati e pesi diversi.
- Non caricare libretti, opuscoli, lucidi o documenti con altre caratteristiche non standard.

Caricamento degli originali


È possibile utilizzare il vetro dello scanner o l'alimentatore documenti automatico per caricare un originale per la copia, la digitalizzazione e l'invio di un fax.

Sul vetro dello scanner


Accertarsi che non ci siano originali nell'alimentatore documenti. Se un originale è rilevato nell'alimentatore documenti, il dispositivo dà priorità a questo anziché all'originale sul vetro dello scanner. Per ottenere la migliore qualità di digitalizzazione, specialmente per immagini a colori o in scala di grigi, utilizzare il vetro dello scanner.

- Caricamento della carta nel vassoio
- Stampa su supporti speciali
- Impostazione del formato e del tipo della carta
- Utilizzo del supporto di uscita

1. Sollevare e aprire il coperchio dello scanner.



2. Posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner. Allinearne con la guida di registrazione sull'angolo superiore sinistro del vetro.



3. Chiudere il coperchio dello scanner.



- Se si lascia aperto il coperchio dello scanner durante la copia, si potrebbe alterare la qualità della copia e il consumo di toner.
- La polvere presente sul vetro dello scanner può determinare la formazione di punti neri sulla stampa. Tenere sempre il vetro pulito. (Vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 115.)

- Se si copia una pagina da un libro o da una rivista, sollevare il coperchio dello scanner finché i cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere il coperchio. Se lo spessore del libro o della rivista è superiore a 30 mm, iniziare a copiare con il coperchio aperto.



- Fare attenzione a non rompere il vetro dello scanner. Ci si potrebbe fare male.
- Non inserire le mani durante la chiusura del coperchio dello scanner, in quanto potrebbe cadere sulle mani provocando lesioni.
- Non guardare la luce all'interno dello scanner durante la copia o la scansione, in quanto può essere pericoloso per gli occhi.


Nell'alimentatore documenti

Quando si utilizza l'alimentatore documenti, è possibile caricare fino a 50 fogli di carta da lettera (80 g/m²) per lavoro.


1. Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.



2. Caricare l'originale rivolto verso l'alto nell'alimentatore documenti. Accertarsi che la parte inferiore degli originali corrisponda al formato carta segnato sul vassoio di entrata dei documenti.



3. Regolare le guide di larghezza del documento con il formato carta.



La polvere presente sul vetro dell'alimentatore documenti potrebbe provocare la formazione di linee nere sulla stampa. Tenere sempre pulito il vetro. (Vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 115.)

Selezione dei supporti di stampa

È possibile stampare su molti supporti di stampa, quali carta normale, buste, etichette e lucidi. Utilizzare sempre supporti di stampa conformi alle linee guida per l'utilizzo del dispositivo.

Linee guida per la selezione dei supporti di stampa

L'uso di supporti di stampa non conformi alle indicazioni riportate in questa guida dell'utente può causare i seguenti problemi:

- scarsa qualità di stampa
- aumento degli inceppamenti
- usura precoce del dispositivo.

Proprietà quali peso, composizione, grana e contenuto di umidità sono fattori importanti che influiscono sulle prestazioni del dispositivo e sulla qualità di stampa. Nella scelta dei materiali di stampa, prendere in considerazione quanto segue.

- Il tipo, la dimensione e il peso del supporto di stampa per il dispositivo utilizzato sono descritti nella sezione relativa alle specifiche dei supporti di stampa. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)
- Risultato desiderato: i supporti di stampa scelti devono essere adeguati al progetto.
- Luminosità: alcuni supporti di stampa sono più bianchi di altri e producono immagini più chiare e più vivaci.
- Ruvidità: la ruvidità dei supporti di stampa influisce sulla nitidezza della stampa sulla carta.



- Alcuni supporti di stampa possono essere conformi a tutte le indicazioni di questo manuale e non dare comunque risultati soddisfacenti. Ciò potrebbe essere dovuto a una conservazione non corretta, a livelli di temperatura e di umidità non accettabili o ad altre variabili non controllabili.
- Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, assicurarsi che soddisfino i requisiti specificati in questa Guida dell'utente.



L'utilizzo di supporti di stampa che non soddisfano queste specifiche può causare problemi e richiedere riparazioni. Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia di o dagli accordi di assistenza.

La quantità di carta inserita nel vassoio può variare in base al tipo di supporto utilizzato. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)

Formato dei supporti consentiti in ogni modalità


Modalità	Formato	Alimentazione
Modalità Copia	Tutti i formati supportati dal dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 (Legal, US Folio, Lettera, A4, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5) Vassoio 2 opzionale (Legal, US Folio, Letter, A4, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5) Vassoio multifunzione
Modalità Stampa		
Modalità Fax		
Stampa fronte-retro ^a	Letter, A4, Legal, US Folio, Oficio	<ul style="list-style-type: none"> Vassoio 1 Vassoio 2 opzionale Vassoio multifunzione

a. Solo 75-90 g/m²


Cambiamento del formato vassoio

Il vassoio è preimpostato sul formato Letter o A4, a seconda del paese. Per cambiare il formato è necessario regolare le guide della carta.

1. Estrarre completamente la piastra posteriore del vassoio in modo che possa prolungare il vassoio.



2. Stringere la guida della lunghezza della carta e farla scorrere nella corretta posizione per il formato carta che si desidera caricare, marcato sul fondo del vassoio.




1 Guida della lunghezza della carta

3. Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.




4. Dopo aver inserito la carta nel vassoio, stringere le guide di larghezza della carta e farle scorrere nella posizione del formato carta desiderato marcato sul fondo del vassoio.



1 Guida della larghezza della carta

- Non spingere troppo la guida della larghezza della carta per evitare un incurvamento del supporto di stampa.
- Se non si regolano le guide di larghezza della carta, potrebbero verificarsi inceppamenti.



Caricamento della carta nel vassoio


Vassoio 1/ vassoio opzionale

Caricare nel vassoio 1 i supporti utilizzati per la maggior parte dei lavori di stampa. Il vassoio 1 può contenere fino a 500 fogli di carta normale.


È possibile acquistare un vassoio opzionale e collegarlo sotto il vassoio standard in modo da caricare altri 500 fogli di carta. (Vedere "Materiali di consumo disponibili" a pagina 136.)

- L'uso di carta fotografica o patinata può causare dei problemi che rendono necessarie delle riparazioni. Tali riparazioni non sono coperte dalla garanzia di o dagli accordi di assistenza.


1. Estrarre il vassoio. Regolare il formato vassoio in base al formato del supporto caricato. (Vedere "Cambiamento del formato vassoio" a pagina 47.)
2. Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.



3. Posizionare la carta con il lato su cui si desidera stampare rivolto verso il basso.



 L'indicatore della quantità di carta mostra la quantità di carta presente nel vassoio.



1 **Pieno**
2 **Vuoto**

4. Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio.

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo. (Vedere "Impostazione del formato e del tipo della carta" a pagina 51.)


-  • Se si verificano dei problemi di alimentazione carta, verificare che la carta corrisponda alle specifiche dei supporti. Dopodiché, posizionare un foglio alla volta nel vassoio multifunzione. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)
- Le impostazioni specificate dal driver del dispositivo annullano le impostazioni del pannello di controllo.
 - a) Per stampare da un'applicazione, aprire quest'ultima e avviare il menu di stampa.
 - b) Aprire **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
 - c) Aprire la scheda **Carta** in **Preferenze stampa**, quindi selezionare il tipo di carta appropriato.
Ad esempio, per usare un'etichetta, impostare il tipo di carta su **Etichette**.
 - d) Selezionare il vassoio per l'alimentazione, quindi premere **OK**.
 - e) Avviare la stampa dall'applicazione.

Vassoio multifunzione

Il vassoio multifunzione può contenere formati e tipi di materiale di stampa speciali, quali cartoline, schede e buste. Tale vassoio risulta utile per la stampa a pagina singola su carta colorata.

Suggerimenti sull'utilizzo del vassoio multifunzione


- Caricare esclusivamente un tipo, un formato e un peso di materiale di stampa alla volta nel vassoio multifunzione.
 - Per evitare inceppamenti, non aggiungere carta nel vassoio multifunzione durante la stampa se non è esaurita. Questa indicazione è valida anche per gli altri tipi di supporti di stampa.
 - I supporti di stampa devono essere caricati rivolti verso l'alto con il bordo superiore rivolto verso il vassoio multifunzione e posizionato al centro del vassoio.
 - Per evitare inceppamenti della carta e problemi di qualità di stampa, caricare sempre i supporti di stampa specificati. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)
 - Appiattire eventuali pieghe su cartoline, buste ed etichette prima di caricarle nel vassoio multifunzione.
1. Afferrare la maniglia del vassoio multifunzione e tirare verso il basso per aprirlo.




2. Prima di caricare gli originali, piegare o aprire a ventaglio i fogli in modo da separare le pagine.



3. Caricare la carta.



4. Stringere le guide della larghezza del vassoio multifunzione regolandole in base alla larghezza della carta. Non forzare le guide. La carta potrebbe piegarsi e causare inceppamenti o inclinazioni.



- Quando si stampa su supporti speciali, è necessario seguire le linee guida sul caricamento. (Vedere “Stampa su supporti speciali” a pagina 49.)
- Quando i fogli si sovrappongono durante la stampa con vassoio multifunzione, aprire il vassoio 1 e rimuovere i fogli sovrapposti, quindi riprovare a stampare.
- Quando la carta non viene alimentata correttamente durante la stampa, inserirla manualmente finché non inizia ad alimentarsi automaticamente.

5. Quando si stampa un documento, impostare il tipo e il formato di carta per il vassoio multifunzione.

Per informazioni sull'impostazione del tipo e del formato di carta sul pannello di controllo. (Vedere “Impostazione del formato e del tipo della carta” a pagina 51.)

- Le impostazioni specificate dal driver del dispositivo annullano le impostazioni del pannello di controllo.
 - a) Per stampare da un'applicazione, aprire quest'ultima e avviare il menu di stampa.
 - b) Aprire **Preferenze stampa**. (Vedere “Apertura delle Preferenze stampa” a pagina 56.)
 - c) Aprire la scheda **Carta** in **Preferenze stampa**, quindi selezionare il tipo di carta appropriato.
Ad esempio, per usare un'etichetta, impostare il tipo di carta su **Etichette**.
 - d) Selezionare **Alimentazione manuale** per l'alimentazione, quindi premere **OK**.
 - e) Avviare la stampa dall'applicazione.
 - f) Al termine della stampa, chiudere il vassoio multifunzione.

Stampa su supporti speciali

La tabella seguente indica i supporti speciali disponibili per ogni vassoio.

- Quando si utilizzano supporti speciali, si consiglia di alimentare un foglio alla volta. Controllare il numero massimo di supporti inseribili per ogni vassoio. (Vedere “Specifiche del supporto di stampa” a pagina 144.)


Tipi	Vassoio 1	Vassoio opzionale	Vassoio multifunzione
Carta normale ^a	O	O	O
Spessa ^a	O	O	O
Sottile ^a	O	O	O
Cotonata	X	X	O
Carta colorata	X	X	O
Prestampata ^a	O	O	O
Riciclata ^a	O	O	O
Buste	X	X	O
Lucidi	X	X	O
Etichette	X	X	O
Cartoncini	X	X	O
Carta laser	X	X	O
Carta archivio ^a	O	O	O

a. I formati A6, Statement sono supportati solo nel vassoio multifunzione.


Buste

La stampa ottimale su buste dipende dalla qualità delle buste.

Per stampare una busta, posizionarla con il lembo rivolto verso il basso e l'area per il francobollo rivolta verso l'alto, a sinistra.



Se è necessario stampare su buste arricciate, aprire il coperchio posteriore. Abbassare la leva di pressione su entrambi i lati.



1 Leva di pressione

- Quando si scelgono le buste, considerare i seguenti fattori.
 - **Peso:** il peso della carta della busta non deve superare i 90 g/m²; diversamente, potranno verificarsi degli inceppamenti.
 - **Preparazione:** prima di stampare, le buste devono essere piatte con meno di 6 mm di pieghe e non devono contenere aria.
 - **Condizione:** le buste non devono essere spiegazzate, intaccate o danneggiate.
 - **Temperatura:** utilizzare buste compatibili con il calore e la pressione del dispositivo.
- Utilizzare solo buste ben fabbricate, con pieghe ben definite e stabili.
- Non utilizzare buste affrancate.
- Non utilizzare buste con fermagli, finestre, rivestimento, sigilli autoadesivi o altri materiali sintetici.
- Non utilizzare buste danneggiate o di bassa qualità.
- Assicurarsi che le linee di giunzione a entrambe le estremità della busta si estendano completamente fino all'angolo della busta.




1 Accettabile

2 Non accettabile

- Le buste con una striscia adesiva da staccare o con più di un lembo ripiegato sopra la chiusura devono usare degli adesivi che siano compatibili con la temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi. Per visualizzare la temperatura di fusione, controllare le specifiche del dispositivo. (Vedere "Specifiche generali" a pagina 140.) I lembi extra e le strisce possono provocare piegature, grinze o inceppamenti e possono persino danneggiare il fusore.
- Per la migliore qualità di stampa, posizionare i margini a non meno di 15 mm dai bordi della busta.
- Non stampare sull'area di sovrapposizione delle giunture della busta.

Lucidi


Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente lucidi specifici per stampanti laser.



- I lucidi usati nel dispositivo devono essere in grado di resistere alla temperatura di fusione del dispositivo.
- Posizionarli su una superficie piana dopo averli rimossi dal dispositivo.
- Non lasciare lucidi inutilizzati nel vassoio carta per lunghi periodi di tempo. Polvere e sporcizia possono accumularsi, generando macchie sulle copie stampate.
- Per evitare le macchie provocate dalle impronte digitali, maneggiare con cura i lucidi.
- Per evitare che sbiadiscano, non esporre a lungo i lucidi stampati alla luce solare.
- Assicurarsi che i lucidi non siano piegati, spiegazzati o abbiano bordi stracciati.
- Non utilizzare i lucidi senza il foglio di protezione.
- Per evitare che i lucidi si incollino gli uni agli altri, man mano che vengono stampati, non lasciarli impilati.
- Supporti consigliati: lucidi per stampante laser a colori Xerox, ad es. 3R 91331 (A4), 3R 2780 (Letter).

Etichette


Per evitare danni al dispositivo, utilizzare esclusivamente etichette previste per l'utilizzo nei dispositivi laser.



- Quando si scelgono le etichette, considerare i seguenti fattori.
 - **Adesivi:** il materiale adesivo deve essere stabile alla temperatura di fusione del dispositivo. Per la temperatura di fusione, verificare le specifiche del dispositivo. (Vedere "Specifiche generali" a pagina 140.)
 - **Disposizione:** utilizzare solo etichette continue, senza parti del supporto esposte. Le etichette possono staccarsi dai fogli che hanno spazi tra le etichette, causando gravi inceppamenti.
 - **Pieghe:** prima di stampare, le etichette devono essere piatte con non più di 13 mm di pieghe in qualsiasi direzione.
 - **Condizione:** non utilizzare etichette con piegature, bolle o segni di distacco.

- Assicurarsi che fra le etichette non vi sia materiale adesivo esposto. Le aree esposte possono far sì che le etichette si distacchino durante la stampa, provocando inceppamenti della carta. Il materiale adesivo esposto potrebbe inoltre danneggiare i componenti del dispositivo.
- Utilizzare i fogli di etichette una sola volta. La parte adesiva è studiata per un solo utilizzo.
- Non utilizzare etichette che si stanno staccando dal foglio o che sono arricciate, che presentano bolle o che sono comunque danneggiate.


Cartoncini/carta di formato personalizzato



- Non stampare su supporti inferiori a 76,2 mm di larghezza o a 127 mm di lunghezza.
- Nell'applicazione software, impostare i margini ad almeno 6,4 mm di distanza dai bordi del materiale.

Carta prestampata

Quando si carica della carta prestampata, il lato stampato deve essere rivolto verso il basso con un bordo non piegato nella parte anteriore. In caso di problemi di alimentazione, capovolgere la carta. La qualità della stampa non può essere garantita.



- La carta prestampata deve essere stampata con inchiostro resistente al calore che non fonda, evapori o rilasci emissioni pericolose una volta sottoposto alla temperatura di fusione del dispositivo per 0,1 secondi. Per la temperatura di fusione, verificare le specifiche del dispositivo. (Vedere "Specifiche generali" a pagina 140.)
- L'inchiostro della carta prestampata deve essere non infiammabile e non deve influire negativamente sui rulli della stampante.
- Prima di caricare la carta prestampata, verificare che l'inchiostro sulla carta sia asciutto. Durante il processo di fusione, l'inchiostro bagnato può uscire dalla carta prestampata, riducendo la qualità di stampa.

Foto

- Con questo dispositivo non utilizzare la carta fotografica per stampanti a getto di inchiostro. Così facendo si potrebbe danneggiare la stampante.

Carta lucida

- Caricare un foglio alla volta nel vassoio multifunzione, con il lato lucido rivolto verso l'alto.

- Supporti consigliati: carta lucida (Letter) per questa stampante: solo HP Brochure Paper (Prodotto: Q6611A).
- Supporti consigliati: carta lucida (A4) per questa stampante: solo HP Superior Paper 160 glossy (Prodotto: Q6616A).

Impostazione del formato e del tipo della carta


Dopo aver caricato la carta nel vassoio, impostare il tipo e il formato mediante il pannello di controllo. Queste impostazioni vengono applicate alle modalità di copia e fax. Per la stampa da computer, selezionare il tipo e il formato di carta nell'applicazione in uso sul computer. (Vedere "Scheda Carta" a pagina 57.)

- Le impostazioni specificate dal driver del dispositivo annullano le impostazioni del pannello di controllo.
1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
 2. Premere **Impost amm.**
 3. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password utilizzando il tastierino numerico e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
 4. Selezionare la scheda **Generali**.
 5. Premere la freccia giù per visualizzare la schermata, quindi premere **Gestione vassoi**.
 6. Selezionare il vassoio e le relative opzioni, ad esempio il formato e il tipo di carta.
 7. Premere **OK**.
- Se si desidera utilizzare carta di formato speciale, ad es. carta per fatturazione, selezionare l'opzione **Personalizzato** nella scheda **Carta** in **Preferenze stampa**. (Vedere "Scheda Carta" a pagina 57.)

Utilizzo del supporto di uscita

- Se si stampa un gran numero di copie in un'unica operazione, la superficie del vassoio di uscita potrebbe scaldarsi. Fare attenzione a non toccare la superficie ed evitare che i bambini vi si avvicinino.

Le pagine stampate si impilano sul supporto di uscita che faciliterà l'allineamento delle pagine stampate. Estrarre il supporto di uscita ed espanderlo.



- Se la carta che fuoriesce dal vassoio di uscita presenta dei problemi, come un'eccessiva arricciatura, provare a stampare verso il coperchio posteriore. Il coperchio posteriore può contenere solamente un foglio di carta alla volta; pertanto, non lasciare che i fogli si impilino su tale coperchio.

Stampa

Questo capitolo illustra le operazioni di stampa comuni.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Funzioni del driver della stampante
- Elementi di base per la stampa
- Utilizzo delle funzioni speciali di stampa
- Descrizione Preferenze stampa
- Uso di Utilità Stampa diretta
- Modifica delle impostazioni di stampa predefinite

 Le procedure indicate in questo capitolo sono riferite principalmente a Windows XP.

Funzioni del driver della stampante

I driver della stampante supportano le seguenti funzioni standard:

- selezione dell'orientamento, del formato, dell'alimentazione della carta e del tipo di supporto
- numero di copie

Inoltre, è possibile utilizzare diverse funzioni speciali di stampa. La tabella seguente fornisce una panoramica generale delle funzioni supportate dai driver dalla stampante.

 Alcuni modelli o sistemi operativi potrebbero non supportare alcune funzioni indicate nella seguente tabella.

Driver della stampante PCL

Funzione	Windows
Opzione qualità di stampa	○
Stampa di poster	○
Più pagine per foglio	○
Stampa con adattamento alla pagina	○
Riduzione e ingrandimento della stampa	○
Alimentazione diversa per prima pagina	○
Filigrana	○
Overlay	○
Stampa fronte-retro	○

- Impostazione del dispositivo come predefinito
- Stampa su un file (PRN)
- Stampa in Macintosh
- Stampa da Linux
- Stampa con il driver PS

Driver della stampante PostScript

Funzione	Windows	Linux	Macintosh
Opzione qualità di stampa	○	○	○
Stampa di poster	X	X	X
Più pagine per foglio	○	○ (2, 4)	○
Stampa con adattamento alla pagina	○	X	○
Riduzione e ingrandimento della stampa	○	X	○
Alimentazione diversa per prima pagina	X	X	○
Filigrana	X	X	X
Sovrapposizione	X	X	X
Stampa fronte-retro ^a	○	○	○

a. I dispositivi dotati della funzione Fronte-retro stampano su entrambe le facciate del foglio.

Elementi di base per la stampa

Il dispositivo consente di stampare da diverse applicazioni Windows, Macintosh o Linux. I passaggi esatti per stampare un documento possono variare in funzione dell'applicazione utilizzata.


- La finestra **Preferenze stampa** visualizzata nella presente Guida dell'utente potrebbe essere diversa, in funzione della stampante utilizzata. Tuttavia, la composizione della finestra **Preferenze stampa** è simile. Controllare quali sistemi operativi sono compatibili con il dispositivo utilizzato. Fare riferimento alla sezione sulla compatibilità del sistema operativo in Specifiche della stampante. (Vedere "Specifiche della stampante" a pagina 141.)
- Quando si seleziona un'opzione in **Preferenze stampa**, è possibile vedere un'avvertenza, , o . Un punto esclamativo () indica che è possibile selezionare l'opzione, ma tale scelta non è consigliata. Il contrassegno () indica che non è possibile selezionare l'opzione a causa delle impostazioni del dispositivo o dell'ambiente.

Di seguito viene descritta la procedura generale per stampare dalle varie applicazioni Windows.

- Elementi di base per la stampa in Macintosh. (Vedere “Stampa in Macintosh” a pagina 61.)
- Elementi di base per la stampa in Linux. (Vedere “Stampa da Linux” a pagina 62.)

La seguente finestra **Preferenze stampa** deriva da Notepad di Windows XP. La finestra **Preferenze stampa** visualizzata potrebbe variare in base al sistema operativo o all'applicazione in uso.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra **Stampa**.
3. Selezionare il dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.



Le impostazioni di stampa base, fra cui il numero delle copie e l'intervallo di stampa, vengono selezionate nella finestra **Stampa**.

- Per sfruttare le funzioni offerte dal driver della stampante, fare clic su **Proprietà** oppure su **Preferenze** nella finestra **Stampa** dell'applicazione per modificare le impostazioni di stampa. (Vedere “Descrizione Preferenze stampa” a pagina 56.)

4. Per avviare il lavoro di stampa, fare clic su **OK** o **Stampa** nella finestra **Stampa**.

Annullamento di un lavoro di stampa

Se il lavoro di stampa è in attesa in una coda di stampa o in uno spooler di stampa, annullare il lavoro come segue.

1. Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni > Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.
 - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo > Hardware > Dispositivi e stampanti**.
2. Per Windows 2000, XP, 2003, Vista e 2008, fare doppio clic sul dispositivo.

Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante > menu di scelta rapida > **Visualizza stampa in corso**.

- Se l'opzione **Visualizza stampa in corso** presenta il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

3. Dal menu **Documento**, selezionare **Annulla**.

- Inoltre è possibile accedere a questa finestra semplicemente facendo doppio clic sull'icona del dispositivo (🖨️) nella barra delle applicazioni di Windows.
È inoltre possibile annullare il lavoro corrente premendo pulsante **Interrompi** sul pannello di controllo.

Utilizzo delle funzioni speciali di stampa

Le funzioni speciali di stampa comprendono:

- “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 53.
- “Stampa di poster” a pagina 53.
- *** 'Stampa di libretti' on page 54 ***.
- “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 54.
- “Modifica delle proporzioni del documento” a pagina 54.
- “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 55.
- “Utilizzo di filigrane” a pagina 55.
- “Utilizzo di overlay” a pagina 55.


Stampa di più pagine su un foglio

È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio di carta. Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato. È possibile stampare fino a 16 pagine su un foglio.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere “Apertura delle Preferenze stampa” a pagina 56.)
2. Nella scheda **Base**, selezionare **Più pagine per facciata** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Selezionare il numero di pagine da stampare per foglio (2, 4, 6, 9 o 16) nell'elenco a discesa **Pagine per facciata**.
4. Se necessario, selezionare l'ordine delle pagine nell'elenco a discesa **Ordine pagine**.
5. Per stampare un bordo attorno a ogni pagina nel foglio, selezionare **Stampa bordo pagina**.
6. Fare clic sulla scheda **Carta**, selezionare **Formato**, **Alimentazione** e **Tipo**.
7. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.


Stampa di poster

Questa funzione consente di stampare un documento di una singola pagina su 4, 9 o 16 fogli che, una volta incollati assieme, formeranno un poster.



1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere “Apertura delle Preferenze stampa” a pagina 56.)
2. Nella scheda **Base**, selezionare **Stampa poster** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Selezionare il layout della pagina desiderato. Specifiche sul layout della pagina:

- **Poster 2x2:** il documento sarà ingrandito e diviso in 4 pagine;
 - **Poster 3x3:** il documento sarà ingrandito e diviso in 9 pagine;
 - **Poster 4x4:** il documento sarà ingrandito e diviso in 16 pagine.
4. Selezionare il valore **Sovrapposizione poster**. Specificare **Sovrapposizione poster** in millimetri o pollici selezionando il pulsante di opzione nella parte superiore destra della scheda **Base** per facilitare l'incollamento dei fogli.



5. Fare clic sulla scheda **Carta**, selezionare **Formato, Alimentazione e Tipo**.
6. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
7. È possibile completare il poster incollando assieme i fogli.

Stampa di libretti

Questa funzione consente di stampare il documento su entrambe le facciate di un foglio e dispone le pagine in modo tale da consentire il piegamento a metà del foglio dopo la stampa, per creare un libretto.

-  Se si desidera realizzare un libretto, è necessario stampare su supporti di stampa di formato Letter, Legal, A4, Us Folio oppure Oficio.



1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Nella scheda **Base**, selezionare **Stampa libretto** dall'elenco a discesa **Tipo**.
3. Fare clic sulla scheda **Carta**, selezionare **Formato, Alimentazione e Tipo**.

-  L'opzione **Stampa libretto** non è disponibile per tutti i formati carta. Per scoprire il formato carta disponibile per questa funzione, selezionare il formato carta disponibile nell'opzione **Formato** della scheda **Carta**.

Se si seleziona un formato carta non disponibile, è possibile annullare questa opzione automaticamente. Selezionare solamente la carta disponibile. (carta senza  o .

4. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
5. Dopo aver stampato, piegare e graffiare le pagine.

Stampa su entrambi i lati del foglio

È possibile stampare su entrambe le facciate di un foglio: fronte-retro. Prima di stampare, decidere come orientare il documento. È possibile utilizzare questa funzione solamente con la carta di formato Letter, Legal, A4, US Folio oppure Oficio.

-  Non stampare su entrambi i lati dei supporti speciali, quali etichette, buste o carta spessa. La carta potrebbe incepparsi oppure il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Fare clic sulla scheda **Base**.
3. Dalla sezione **Stampa fronte-retro**, selezionare l'opzione di rilegatura desiderata.
 - **Predefinito stampante:** se si seleziona questa opzione, la funzione viene applicata in base all'impostazione specificata sul pannello di controllo del dispositivo.
 - **Nessuna**
 - **Margine lungo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.



- **Margine corto:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei calendari.



- **Stampa inverti fronte-retro:** selezionare questa opzione per invertire l'ordine di stampa con la stampa fronte-retro.
4. Fare clic sulla scheda **Carta**, selezionare **Formato, Alimentazione e Tipo**.
 5. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
-  Se il dispositivo non è dotato di un'unità fronte-retro, è necessario completare il lavoro di stampa manualmente. Il dispositivo stampa prima una pagina sì e una no del documento. Dopodiché, appare un messaggio sul computer. Per completare il lavoro di stampa, seguire le istruzioni visualizzate.

Modifica delle proporzioni del documento


È possibile modificare le dimensioni di un documento in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata.



1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Fare clic sulla scheda **Carta**.
3. Immettere la percentuale di scala nella casella di immissione **Percentuale**.
Inoltre, è possibile fare clic sulle frecce su/giù per selezionare la percentuale di scala.
4. Selezionare **Formato, Alimentazione e Tipo** in **Opzioni carta**.
5. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Adattamento del documento al formato carta selezionato

Questa funzione della stampante consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento. Ciò risulta utile quando si vogliono controllare i dettagli in un piccolo documento.



1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Fare clic sulla scheda **Carta**.
3. Selezionare il formato carta desiderato da **Adatta alla pagina**.
4. Selezionare **Formato**, **Alimentazione** e **Tipo** in **Opzioni carta**.
5. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di filigrane

L'opzione filigrana consente di stampare testo su un documento esistente. Ad esempio, la si utilizza quando si desidera inserire la parola "BOZZA" o "RISERVATO" scritta con caratteri grigi di grandi dimensioni e stampata diagonalmente sulla prima pagina o su tutte le pagine di un documento.



Il dispositivo è dotato di diverse filigrane predefinite. È possibile modificarle o aggiungerne delle nuove all'elenco.

Uso di una filigrana esistente

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare la filigrana desiderata dall'elenco a discesa **Filigrana**. Nell'immagine di anteprima verrà visualizzata la filigrana selezionata.
3. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra di stampa.

Creazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica** dall'elenco a discesa **Filigrana**. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrane**.
3. Immettere un messaggio di testo nella casella **Testo filigrana**. Possono essere utilizzati fino a 256 caratteri. Il messaggio verrà visualizzato nella finestra di anteprima.

Se è selezionata la casella **Solo prima pagina**, la filigrana verrà stampata solo sulla prima pagina.

4. Selezionare le opzioni per la filigrana.

Nella sezione **Attributi font** è possibile selezionare il nome del carattere, lo stile, la dimensione e il livello di grigio; nella sezione **Angolo testo** è possibile impostare l'angolazione della filigrana.

5. Per aggiungere una nuova filigrana all'elenco **Filigrane correnti**, fare clic su **Aggiungi**.
6. Una volta terminate le modifiche, fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Per interrompere la stampa della filigrana, selezionare **Nessuna** dall'elenco a discesa **Filigrana**.

Modifica di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica** dall'elenco a discesa **Filigrana**. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrane**.
3. Selezionare la filigrana da modificare nell'elenco **Filigrane correnti** e modificare il messaggio della filigrana e le relative opzioni.
4. Per salvare le modifiche, scegliere **Aggiorna**.
5. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.


Eliminazione di una filigrana

1. Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
2. Nella scheda **Avanzate**, selezionare **Modifica** dall'elenco a discesa **Filigrana**. Viene visualizzata la finestra **Modifica filigrane**.
3. Selezionare la filigrana da eliminare nell'elenco **Filigrane correnti**, quindi scegliere **Elimina**.
4. Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Utilizzo di overlay

Cosa è un overlay?

Un overlay è un'immagine e/o un testo memorizzato nel disco rigido del computer come file di formato speciale che può essere stampato su qualsiasi documento. Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire la carta intestata. Invece di utilizzare carta intestata prestampata, è infatti possibile creare un overlay contenente esattamente le stesse informazioni. Per stampare una lettera con la carta intestata dell'azienda, non è necessario caricare nella macchina la carta prestampata; basta stampare l'overlay della carta intestata sul documento.



Creazione di un nuovo overlay di pagina

Per utilizzare un overlay di pagina, è necessario crearne uno nuovo contenente il logo o l'immagine.

1. Creare o aprire un documento contenente il testo o un'immagine da utilizzare in un nuovo overlay di pagina. Posizionare gli elementi come si desidera che vengano visualizzati una volta stampati come overlay.
2. Per salvare il documento come overlay, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
3. Nella scheda **Avanzate** selezionare **Modifica** dall'elenco a discesa **Testo**. Viene visualizzata la finestra **Modifica overlay**.
4. Nella finestra **Modifica overlay**, fare clic su **Crea**.

- Nella finestra **Salva con nome**, immettere il nome con un massimo di otto caratteri nella casella **Nome file**. Se necessario, selezionare il percorso di destinazione. (Il percorso predefinito è C:\Formover.)
- Fare clic su **Salva**. Il nome viene visualizzato nella casella **Elenco overlay**.
- Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.
- Il file non viene stampato, viene invece memorizzato nell'unità disco del computer.

 Le dimensioni del documento overlay devono essere le stesse dei documenti stampati con l'overlay. Non creare un overlay con una filigrana.

Uso degli overlay di pagina

Dopo avere creato un overlay, è possibile stamparlo con il documento. Per stampare un overlay con un documento, seguire questa procedura.

- Creare o aprire il documento da stampare.
- Per modificare le impostazioni di stampa dall'applicazione, accedere a **Preferenze stampa**. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
- Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- Selezionare l'overlay desiderato dall'elenco a discesa **Testo**.
- Se il file di overlay desiderato non appare nell'elenco a discesa **Testo**, selezionare **Modifica** dall'elenco e fare clic su **Carica**. Selezionare il file di overlay da utilizzare.

Se il file di overlay da utilizzare è stato memorizzato in un'origine esterna, è possibile caricare comunque il file dalla finestra **Carica overlay**.

Dopo aver selezionato il file, scegliere **Apri**. Il file viene visualizzato nella casella **Elenco overlay** ed è disponibile per la stampa. Selezionare l'overlay dalla casella **Elenco overlay**.

- Se necessario, selezionare la casella **Conferma overlay durante la stampa**. Se questa casella è selezionata, ogni volta che si invia un documento per la stampa viene visualizzata una finestra dei messaggi in cui viene richiesto di confermare la stampa dell'overlay sul documento.

Se questa casella non è selezionata, ma è stato selezionato un overlay, quest'ultimo verrà automaticamente stampato con il documento.

- Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**. L'overlay selezionato viene stampato sul documento.

 La risoluzione del documento overlay deve essere la stessa del documento che verrà stampato con l'overlay.

Eliminazione di un overlay di pagina

È possibile eliminare gli overlay di pagina inutilizzati.

- Nella finestra **Preferenze stampa**, fare clic sulla scheda **Avanzate**.
- Selezionare **Modifica** dall'elenco a discesa **Overlay**.
- Selezionare l'overlay da eliminare nella casella **Elenco overlay**.
- Fare clic su **Elimina**.
- Quando appare un messaggio di conferma, fare clic su **Sì**.
- Fare clic su **OK** o su **Stampa** fino a uscire dalla finestra **Stampa**.

Descrizione Preferenze stampa

È possibile visualizzare in anteprima le impostazioni selezionate nella parte superiore destra delle **Preferenze stampa**.


Apertura delle Preferenze stampa

- Aprire il documento da stampare.
- Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra **Stampa**.
- Selezionare il dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.
- Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.

Scheda Base

Utilizzare la scheda **Base** per impostare l'aspetto del documento nella pagina stampata.

Fare clic sulla scheda **Base** per visualizzare le proprietà illustrate di seguito.



Orientamento

Questa opzione consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

- Verticale:** questa opzione stampa sulla larghezza della pagina, in stile lettera.
- Orizzontale:** questa opzione stampa sulla lunghezza della pagina, in stile foglio elettronico.
- Ruota 180 gradi:** questa opzione consente di ruotare la pagina di 180 gradi.

Qualità

Le opzioni **Qualità** disponibili possono variare in base al dispositivo. Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e la grafica. L'utilizzo dell'impostazione maggiore può aumentare anche il tempo di stampa di un documento.

Opzioni di layout

Questa opzione consente di selezionare diversi modi di layout del documento.

- **Una pagina per facciata:** questa opzione corrisponde al layout di base. Consente di stampare una pagina su un lato del foglio.
- **Più pagine per facciata:** questa opzione consente di stampare più pagine su un lato del foglio. (Vedere “Stampa di più pagine su un foglio” a pagina 53.)
- **Stampa poster:** questa opzione consente di stampare il documento in un documento di formato poster. Stampa il documento in più pagine. Incollare le pagine stampate per formare un documento di formato poster. (Vedere “Stampa di poster” a pagina 53.)
- **Stampa libretto:** questa opzione consente di stampare il documento su entrambi i lati del foglio per realizzare un libretto. (Vedere “Stampa di libretti” a pagina 54.)


Stampa fronte-retro

Questa opzione consente di stampare su entrambe le facciate del foglio. (Vedere “Stampa su entrambi i lati del foglio” a pagina 54.)

Scheda Carta

Utilizzare le opzioni della scheda **Carta** per impostare le specifiche di gestione carta di base.

Fare clic sulla scheda **Carta** per visualizzare le proprietà illustrate di seguito.



Copie

questa opzione consente di scegliere il numero di copie da stampare. È possibile selezionare da 1 a 999 copie.

Opzioni carta

questa opzione consente di scegliere il vassoio carta che si desidera utilizzare.

 Quando si stampa una busta, selezionare la scheda **Buste** per impostare le opzioni.

- **Formato:** questa opzione consente di impostare il formato della carta da caricare nel vassoio. Questa impostazione appare nell'elenco per consentirne la selezione.
- **Alimentazione:** verificare che l'opzione **Alimentazione** sia impostata nel vassoio carta corrispondente. Utilizzare l'opzione **Vassoio multifunzione** quando si stampa su materiali speciali, quali buste e lucidi.
- **Tipo:** questa opzione consente di impostare il tipo di carta da caricare nel vassoio. Questa impostazione appare nell'elenco per consentirne la selezione. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. Diversamente, potrebbe non essere possibile ottenere la qualità di stampa desiderata.
 - **Carta normale:** carta normale. Selezionare questo tipo se il dispositivo è monocromatico e si stampa su carta contenente cotone da 60 g/m².
 - **Spessa:** carta spessa da 90 a 105 g/m².
 - **Sottile:** carta sottile da 60 a 70 g/m².
 - **Cotonata:** Carta contenente cotone 75-90 g/m² tipo Gilbert 25% e Gilbert 100%.
 - **Carta colorata:** carta a sfondo colorato da 75 a 90 g/m².
 - **Prestampata:** carta prestampata da 75 a 90 g/m².
 - **Riciclata:** carta riciclata da 75 a 90 g/m².
 - **Buste:** buste da 75 a 90 g/m².
 - **Lucidi:** lucidi da 138 a 146 g/m².
 - **Etichette:** etichette da 120 a 150 g/m².
 - **Cartoncini:** cartoncini da 90 a 163 g/m².
 - **Carta laser:** carta per scrivere da 105 a 120 g/m².
 - **Carta archivio:** da 70 a 90 g/m². Se è necessario conservare la stampa per un lungo periodo di tempo, ad es. in un archivio, selezionare questa opzione.
- **Avanzate:** questa opzione consente di stampare la prima pagina con un tipo di carta diverso dal resto del documento scegliendo il vassoio da utilizzare per la stampa della prima pagina. Ad esempio, se si desidera stampare la prima pagina su carta colorata, caricare tale carta nel **Vassoio multifunzione** e carta normale nel **Vassoio 1**. Dopodiché, selezionare **Vassoio 1** nell'opzione **Alimentazione** e **Vassoio multifunzione** in questa opzione **Avanzate**.
 Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.

Opzioni di scala


Questa opzione consente di proporzionare automaticamente o manualmente il lavoro di stampa in una pagina. Questa opzione può non essere disponibile in base all'impostazione **Opzioni di layout** della scheda **Base**.

- **Adatta alla pagina:** questa opzione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento. (Vedere “Adattamento del documento al formato carta selezionato” a pagina 55.)
- **Percentuale:** questa opzione consente di modificare le dimensioni del contenuto di una pagina in modo che risulti ingrandito o ridotto sulla pagina stampata inserendo la percentuale desiderata. (Vedere “Modifica delle proporzioni del documento” a pagina 54.)

Scheda Grafica

Utilizzare le opzioni della scheda **Grafica** per regolare la qualità di stampa per le proprie esigenze di stampa specifiche.

Fare clic sulla scheda **Grafica** per visualizzare le proprietà illustrate di seguito.



Font/Testo

Selezionare la casella **Tutto il testo in nero** per stampare tutto il testo del documento in nero pieno, a prescindere dal colore che appare sullo schermo.

Avanzate

- **Scarica come outline:** questa opzione consente al driver di scaricare qualsiasi font TrueType utilizzato nel documento e non ancora memorizzato (residente) nel dispositivo. Se, dopo aver stampato un documento, si scopre che i font non sono stati stampati correttamente, scegliere **Scarica come bitmap** e ristampare. Questa funzione è disponibile solo quando si utilizza il driver della stampante PCL.
- **Scarica come bitmap:** questa opzione consente al driver di scaricare i dati dei caratteri come immagini bitmap. I documenti con font complicati, come quelli coreani o cinesi, oppure altri font verranno stampati più rapidamente con questa impostazione. L'opzione **Scarica come bitmap** è utile per stampare dai programmi Adobe.
- **Stampa come grafica:** questa opzione consente al driver di scaricare qualsiasi font come grafica. Quando si stampano documenti con un elevato contenuto di grafica e relativamente pochi font TrueType, con questa impostazione è possibile migliorare le prestazioni (velocità di stampa).

Usa font stampante: quando l'opzione **Usa font stampante** è selezionata, la stampante utilizza i font presenti in memoria (font residenti), per stampare il documento, invece di scaricare i font utilizzati nel documento. Poiché lo scaricamento dei font richiede tempo, selezionando questo opzione è possibile velocizzare il tempo di stampa. Quando si utilizzano i font della stampante, la stampante tenterà di far corrispondere i font utilizzati nel documento con quelli presenti in memoria. Se, tuttavia, i font utilizzati nel documento sono molto diversi da quelli residenti nella stampante, la stampa risulterà molto diversa da quanto visualizzato a schermo.



Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.


Risparmio toner

Questa opzione consente di aumentare la durata della cartuccia del toner e diminuire i costi per pagina, senza una significativa riduzione della qualità di stampa.

- **Attivato:** questa opzione consente alla stampante di utilizzare meno toner su ogni pagina.
- **Disattivato:** selezionare questa opzione se non è necessario risparmiare toner per stampare un documento.

Scheda Avanzate

Utilizzare la scheda **Avanzate** per impostare diverse opzioni di stampa. Fare clic sulla scheda **Avanzate** per visualizzare le proprietà illustrate di seguito.



Filigrana

Questa opzione consente di stampare testo su un documento esistente. (Vedere "Utilizzo di filigrane" a pagina 55.)

Overlay

Gli overlay vengono spesso utilizzati per sostituire la carta intestata. (Vedere "Utilizzo di overlay" a pagina 55.)

Opzioni di output

Questa opzione consente di impostare la sequenza in cui saranno stampate le pagine. Selezionare l'ordine di stampa dall'elenco a discesa.

- **Normale:** questa opzione consente di stampare tutte le pagine dalla prima all'ultima.
- **Inverti tutte le pagine:** questa opzione consente di stampare tutte le pagine dall'ultima alla prima.
- **Stampa pagine dispari:** questa opzione consente di stampare solamente le pagine dispari del documento.
- **Stampa pagine pari:** questa opzione consente di stampare solamente le pagine pari del documento.
- **Avanzate:** questa opzione consente di impostare le opzioni avanzate per la stampa, ad es. stampa di una pagina di informazioni e salvataggio come modulo per un uso successivo come overlay.

 Se si fa clic su **Reimposta**, le impostazioni dell'opzione **Avanzate** riprenderanno i valori predefiniti.

Impostazioni lavoro

Questa opzione consente di selezionare come stampare o salvare il file di stampa mediante il disco rigido opzionale.

- **Modalità di stampa:** la **Modalità di stampa** predefinita è **Normale** che significa stampare senza salvare il file di stampa nel disco rigido opzionale.
- **ID utente:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file salvato mediante il pannello di controllo.
- **Nome lavoro:** questa opzione viene utilizzata quando è necessario trovare un file salvato mediante il pannello di controllo.

Scheda Samsung

Usare la scheda **Samsung** per visualizzare il copyright e il numero di versione del driver. Se il computer è collegato ad Internet, è possibile accedere ai seguenti servizi.

Selezionare la scheda **Samsung** per visualizzare le opzioni.

?

Questa opzione consente di aprire il file ? cercando una parola chiave.

Assistenza


- **Acquista parti di ricambio:** questa opzione consente di ordinare i materiali di consumo online.
- **Sito Web Samsung:** questa opzione consente di collegarsi direttamente al sito Web di Samsung.
- **Registrazione:** questa opzione consente di registrare il dispositivo.
- **Verifica disponibilità aggiornamenti:** questa opzione consente di scaricare gli aggiornamenti per il driver della stampante.

Utilizzo di impostazioni preferite

L'opzione **Preferiti**, visibile in ogni scheda delle preferenze ad eccezione della scheda **Samsung**, consente di salvare le impostazioni correnti per uso futuro.

Per salvare una voce nei **Preferiti**, seguire questa procedura.

1. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda a seconda delle necessità.
2. Specificare un nome per la voce nella casella di immissione **Preferiti**.



3. Fare clic su **Salva**. Quando si salva **Preferiti**, tutte le impostazioni correnti del driver vengono salvate.

Per usare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti**. Il dispositivo è ora impostato per stampare in base all'impostazione selezionata.

Per eliminare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti** e fare clic su **Elimina**.

È inoltre possibile ripristinare le impostazioni predefinite del driver della stampante selezionando la **Stampante predefinita** dall'elenco a discesa **Preferiti**.

Utilizzo della Guida

Fare clic su  nell'angolo superiore destro della finestra e fare quindi clic su una qualsiasi opzione. La schermata della Guida visualizza informazioni dettagliate sulle funzioni di stampa fornite dal driver della stampante.

Uso di Utilità Stampa diretta

In questo capitolo viene spiegato come utilizzare Utilità Stampa diretta per stampare file in formato PDF senza doverli aprire.



- Per stampare i file PDF con questo programma è necessario installare un disco rigido sul dispositivo.
- Non è possibile stampare file PDF la cui funzione di stampa è disattivata. Disattivare la funzione di disattivazione della stampa e riprovare a stampare.
- Non è possibile stampare file PDF protetti da una password. Disattivare la funzione di password e riprovare a stampare.
- La possibilità di stampare un file PDF con il programma Utilità Stampa diretta dipende dal modo in cui è stato creato il file PDF.
- Il programma Utilità Stampa diretta supporta la versione PDF 1.4 e precedenti. Per una versione più recente è necessario aprire il file per stamparlo.

Cos'è l'Utilità Stampa diretta?

Utilità Stampa diretta è un programma che consente di inviare un file PDF direttamente al dispositivo senza doverlo aprire. Il programma invia dati attraverso lo spooler di Windows utilizzando la porta del driver della stampante. Il programma supporta solo file in formato PDF.

Per installare il programma, selezionare **Installazione personalizzata** e inserire un segno di spunta nel programma quando si installa il driver della stampante.

Stampa

Esistono diversi modi per stampare utilizzando Utilità Stampa diretta.

Dalla finestra Utilità Stampa diretta

1. Dal menu **Start** selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi** > Utilità Stampa diretta > Utilità Stampa diretta.
Oppure, fare doppio clic sull'icona di collegamento rapido Utilità Stampa diretta sul desktop.
Si apre la finestra Utilità Stampa diretta.
2. Selezionare il dispositivo dall'elenco a discesa **Seleziona stampante** e fare clic su **Sfoglia**.
3. Selezionare il file PDF da stampare e fare clic su **Apri**.
Il file PDF verrà aggiunto nella sezione **Seleziona file**.
4. Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
5. Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Utilizzando l'icona di collegamento rapido

1. Selezionare il file PDF che si desidera stampare e trascinarlo nell'icona di collegamento rapido Utilità Stampa diretta che si trova sul desktop. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo predefinito.

 Se il dispositivo predefinito non supporta Utilità Stampa diretta, verrà visualizzato un messaggio che chiede di selezionare il dispositivo appropriato. Selezionare il dispositivo appropriato dalla sezione **Seleziona stampante**.

2. Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
3. Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Utilizzando il menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file PDF che si desidera stampare e selezionare **Stampa diretta**.
La finestra Utilità Stampa diretta si apre quando viene aggiunto il file PDF.
2. Selezionare il dispositivo da utilizzare.
3. Personalizzare le impostazioni del dispositivo in base alle proprie esigenze.
4. Fare clic su **Stampa**. Il file PDF selezionato viene inviato al dispositivo.

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite

1. Fare clic sul menu **Start** di Windows.
2. Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni** > **Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
 - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo.
4. Per Windows XP/2003/2008/Vista, premere **Preferenze stampa**.
Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2, nei menu di scelta rapida, selezionare **Preferenze stampa**.
 Se la voce **Preferenze stampa** presenta il segno ►, è possibile selezionare altri driver collegati alla stampante selezionata.
5. Modificare le impostazioni in ciascuna scheda.
6. Fare clic su **OK**.
 Se si desidera cambiare le impostazioni per ogni lavoro di stampa, cambiarle in **Preferenze stampa**.


Impostazione del dispositivo come predefinito

1. Fare clic sul menu **Start** di Windows.
2. Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni** > **Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows 2008/Vista, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Stampanti**.
 - Per Windows 7, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware e suoni** > **Dispositivi e stampanti**.
 - Per Windows Server 2008 R2, selezionare **Pannello di controllo** > **Hardware** > **Dispositivi e stampanti**.
3. Selezionare il dispositivo.
4. Fare clic con il tasto destro del mouse sul dispositivo e selezionare **Imposta come stampante predefinita**.
 Per Windows 7 e Windows Server 2008 R2
Se l'opzione **Imposta come stampante predefinita** presenta il simbolo ►, è possibile selezionare altri driver della stampante collegati alla stampante selezionata.

Stampa su un file (PRN)

A volte può essere necessario salvare i dati di stampa come file.
Per creare un file, seguire questa procedura.

1. Selezionare la casella **Stampa su file** nella finestra **Stampa**.



2. Selezionare la cartella, assegnare un nome al file, quindi fare clic su **Stampa**.

Stampa in Macintosh


Questa sezione illustra la procedura di stampa con Macintosh. Prima di stampare, è necessario impostare l'ambiente di stampa.

- Collegamento USB (vedere "Macintosh" a pagina 35).
- Collegamento in rete (vedere "Macintosh" a pagina 40).

Stampa di un documento

Quando si stampa con un Macintosh, è necessario controllare l'impostazione del driver della stampante in ciascuna applicazione utilizzata. Per stampare da un Macintosh, procedere come segue.

1. Aprire il documento da stampare.
2. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Formato di Stampa (Imposta documento** in alcune applicazioni).
3. Scegliere il formato carta, l'orientamento, la scala, altre opzioni e verificare che il dispositivo sia selezionato. Fare clic su **OK**.



4. Aprire il menu **Archivio** e fare clic su **Stampa**.
5. Scegliere il numero di copie desiderato e specificare le pagine da stampare.
6. Fare clic su **Stampa**.


Modifica delle impostazioni stampante

Il dispositivo permette di utilizzare funzioni di stampa fornite dal dispositivo. Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**. Il nome del dispositivo visualizzato nella finestra delle proprietà della stampante potrebbe variare, in funzione del dispositivo in uso. Ad eccezione del nome, la composizione della finestra delle proprietà della stampante è simile alla seguente.

- Le opzioni di impostazione possono variare a seconda delle stampanti e della versione del sistema operativo Macintosh.

Layout


La scheda **Layout** fornisce le opzioni che consentono di impostare l'aspetto del documento nella pagina stampata. È possibile stampare più pagine su un solo foglio. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa per accedere alle seguenti funzioni.



- **Pagine per foglio:** questa opzione determina il numero di pagine stampate in una pagina. (Vedere "Stampa di più pagine su un foglio" a pagina 62.)
- **Orientamento:** questa opzione consente di selezionare la direzione di stampa su una pagina in modo analogo agli esempi riportati sull'IU.
- **Margine:** questa opzione consente di stampare un bordo attorno ad ogni pagina nel foglio.
- **Fronte-retro:** questa opzione consente di stampare su entrambe le facciate del foglio. (Vedere "Stampa su entrambi i lati del foglio" a pagina 62.)
- **Inverti ordine di pagina:** questa opzione consente di ruotare il foglio di 180 gradi.

Grafica


La scheda **Grafica** fornisce le opzioni per selezionare la **Risoluzione di stampa (per Mac OS X 10.4 Risoluzione)**. Selezionare **Grafica** dall'elenco a discesa per accedere alle funzioni grafiche.



- **Risoluzione di stampa (per Mac OS X 10.4 Risoluzione):** questa opzione consente di selezionare la risoluzione di stampa. Tanto più alta è l'impostazione, tanto più nitidi risulteranno i caratteri stampati e la grafica. L'impostazione più alta può aumentare il tempo necessario per la stampa di un documento.


Carta

Impostare **Carta Tipo** per far corrispondere la carta caricata nel vassoio dal quale si desidera stampare. In questo modo si otterrà una stampa di qualità ottimale. Se si carica un tipo diverso di materiale di stampa, selezionare il tipo di carta corrispondente.



Caratteristiche stampante

La scheda **Caratteristiche stampante** fornisce le opzioni **Stampa inverti fronte-retro** e **Adatta alla pagina**. Selezionare **Caratteristiche stampante** dall'elenco a discesa per accedere alle funzioni seguenti:




- **Stampa inverti fronte-retro:** questa opzione consente di selezionare l'ordine di stampa generale rispetto all'ordine di stampa fronte-retro. Se questa opzione non appare, significa che essa non è disponibile nel dispositivo.
- **Adatta alla pagina:** questa opzione consente di scalare il lavoro di stampa in base al formato carta selezionato, a prescindere dalle dimensioni del documento. Ciò risulta utile quando si vogliono controllare i dettagli in un piccolo documento.

Stampa di più pagine su un foglio

È possibile stampare più di una pagina su un singolo foglio di carta. Questa funzione consente di stampare pagine di bozze a basso costo.

1. Aprire un'applicazione e selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.
2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa. Nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero delle pagine da stampare su un foglio di carta.




3. Selezionare le altre opzioni da utilizzare.
4. Fare clic su **Stampa** per fare in modo che il dispositivo stampi il numero di pagine desiderato su una facciata di un foglio.

Stampa su entrambi i lati del foglio

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio. Prima di stampare nella modalità fronte-retro, decidere su quale bordo rilegare il documento finito. Le opzioni di rilegatura sono le seguenti.

- **Rilegatura con taglio largo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.
 - **Rilegatura con taglio corto:** questa opzione corrisponde al tipo utilizzato spesso con i calendari.
1. Dall'applicazione Macintosh, selezionare **Stampa** nel menu **Archivio**.
 2. Selezionare **Layout** dall'elenco a discesa.
 3. Selezionare un orientamento di rilegatura dall'opzione **Stampa due lati (per Mac OS X 10.4 Fronte-retro)**.
 4. Selezionare le altre opzioni da utilizzare.
 5. Fare clic su **Stampa** per stampare su entrambe le facciate del foglio.



⚠ Se si stampano più di 2 copie, la prima e la seconda copia potrebbero essere stampate sullo stesso foglio di carta. Quando si stampa più di 1 copia, evitare di stampare su entrambe le facciate del foglio.


Stampa da Linux

Stampa dalle applicazioni


Sono molte le applicazioni Linux che consentono di stampare utilizzando il sistema CUPS (Common UNIX Printing System). Il dispositivo può essere utilizzato per eseguire la stampa da una qualsiasi di queste applicazioni.

1. Aprire un'applicazione e selezionare **Print** nel menu **File**.
2. Selezionare direttamente **Print** se si utilizza lpr.

3. Nella finestra LPR GUI selezionare il nome del modello del dispositivo dall'elenco delle stampanti, quindi fare clic su **Properties**.



4. Cambiare le proprietà del lavoro di stampa usando le seguenti quattro schede visualizzate nella parte superiore della finestra.



- **General:** questa opzione consente di modificare il formato carta, il tipo di carta e l'orientamento dei documenti. Attiva la funzione fronte-retro, aggiunge informazioni iniziali e finali e cambia il numero di pagine per foglio.
 - **Text:** questa opzione consente di specificare i margini della pagina e di impostare le opzioni per il testo, ad esempio la spaziatura o le colonne.
 - **Graphics:** questa opzione consente di impostare le opzioni grafiche che verranno utilizzate quando si stampano file di immagine, ad esempio le opzioni relative ai colori, il formato o la posizione delle immagini.
 - **Advanced:** questa opzione consente di impostare la risoluzione di stampa, l'origine della carta e la destinazione.
5. Fare clic su **Apply** per applicare le modifiche e chiudere la finestra **Properties**.
 6. Fare clic su **OK** nella finestra **LPR GUI** per iniziare a stampare.
 7. Viene visualizzata la finestra di stampa che consente di monitorare lo stato del lavoro di stampa.
Per annullare il lavoro corrente, fare clic su **Cancel**.

Stampa di file

Sul dispositivo è possibile stampare molti tipi diversi di file utilizzando il metodo CUPS standard, ossia direttamente dall'interfaccia della riga di comando. A tale scopo, è necessario eseguire l'utilità CUPS lpr. Il pacchetto di driver tuttavia sostituisce lo strumento lpr standard con un programma LPR GUI molto più intuitivo e facile da utilizzare.


Per stampare un documento, procedere come segue.

1. Digitare `lpr <file_name>` dalla riga di comando della shell Linux e premere Invio. Viene visualizzata la finestra **LPR GUI**.
Quando si digita solamente lpr e si preme **Enter**, la finestra **Select file(s) to print** appare per prima. Selezionare i file che si desidera stampare, quindi fare clic su **Open**.
2. Nella finestra **LPR GUI** selezionare il dispositivo dall'elenco, quindi modificare le proprietà del lavoro di stampa.
3. Fare clic su **OK** per stampare il documento.

Configurazione delle proprietà della stampante

Utilizzando la finestra **Printer Properties** accessibile da **Printers configuration**, è possibile modificare le varie proprietà del dispositivo come stampante.

1. Aprire il **Unified Driver Configurator**.
Se necessario, premere **Printers configuration**.
2. Selezionare il dispositivo dall'elenco delle stampanti disponibili, quindi fare clic su **Properties**.
3. Viene visualizzata la finestra **Printer Properties**.



Nella parte superiore della finestra sono disponibili le cinque schede seguenti.

- **General:** questa opzione consente di modificare l'ubicazione e il nome della stampante. Il nome immesso in questa scheda viene visualizzato nell'elenco delle stampanti in **Printers configuration**.
 - **Connection:** questa opzione consente di visualizzare o selezionare un'altra porta. Se si cambia la porta del dispositivo impostandola da USB a parallela o viceversa mentre la stampante è in uso, è necessario riconfigurare la porta in questa scheda.
 - **Driver:** questa opzione consente di visualizzare o selezionare un altro driver del dispositivo. Facendo clic su **Options**, è possibile impostare le opzioni predefinite del dispositivo.
 - **Jobs:** questa opzione visualizza l'elenco dei lavori di stampa. Fare clic su **Cancel job** per annullare il lavoro selezionato e selezionare la casella di controllo **Show completed jobs** per visualizzare i lavori precedenti nell'elenco.
 - **Classes:** questa opzione visualizza la classe a cui appartiene il dispositivo. Fare clic su **Add to Class** per aggiungere il dispositivo a una classe specifica oppure su **Remove from Class** per rimuovere il dispositivo dalla classe selezionata.
4. Fare clic su **OK** per applicare le modifiche e chiudere la finestra **Printer Properties**.

Stampa con il driver PS


Sul CD del software in dotazione è fornito il driver della stampante PS.

Se si seleziona **Installazione tipica per una stampante locale** o **Installazione tipica per una stampante di rete** quando si installa il driver del dispositivo, il driver PS sarà installato automaticamente. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34 o "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)

 Dopo l'installazione del modulo di memoria, per utilizzarlo è necessario selezionarlo nelle proprietà stampante del driver della stampante PostScript. (Vedere "Attivazione degli accessori aggiunti nelle proprietà della stampante PS" a pagina 139.)

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra **Stampa**. Potrebbe avere un aspetto leggermente diverso, a seconda dell'applicazione in uso.

Le impostazioni di stampa di base vengono selezionate nella finestra **Stampa**. Tali impostazioni includono il numero di copie e l'intervallo di stampa.



3. Selezionare il driver PS del dispositivo dall'elenco **Seleziona stampante**.

 Per sfruttare le funzioni offerte dal driver della stampante, fare clic su **Proprietà** oppure su **Preferenze** nella finestra **Stampa** dell'applicazione per modificare le impostazioni di stampa. (Vedere "Descrizione delle Preferenze stampa del driver PS" a pagina 64.)

4. Per avviare il lavoro di stampa, fare clic su **OK** o **Stampa** nella finestra **Stampa**.


Descrizione delle Preferenze stampa del driver PS

Apertura delle Preferenze stampa

1. Aprire il documento da stampare.
2. Selezionare **Stampa** dal menu **File**. Viene visualizzata la finestra **Stampa**.
3. Selezionare il driver PS del dispositivo da **Seleziona stampante**.
4. Fare clic su **Proprietà** o **Preferenze**.

Scheda Layout

La scheda **Layout** fornisce le opzioni che consentono di impostare l'aspetto del documento nella pagina stampata.



Orientamento

Questa opzione consente di selezionare la direzione in cui verranno stampati i dati sulla pagina.

- **Verticale:** questa opzione stampa sulla larghezza della pagina, in stile lettera.
- **Orizzontale:** questa opzione stampa sulla lunghezza della pagina, in stile foglio elettronico.
- **Orizzontale ruotato:** questa opzione consente di ruotare la pagina di 180 gradi.

Stampa fronte retro

È possibile stampare su entrambe le facciate del foglio. Prima di stampare, decidere come orientare il documento.

- **Nessuno**
- **Lato lungo:** questa opzione corrisponde al layout convenzionale utilizzato nella rilegatura dei libri.



- **Lato corto:** questa opzione corrisponde al tipo utilizzato spesso con i calendari.




 Non stampare su entrambe le facciate di etichette, lucidi, buste o carta spessa. La carta potrebbe incepparsi e il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Pagine per foglio

È possibile selezionare il numero delle pagine da stampare su un singolo foglio di carta. Per stampare più di una pagina per foglio, il formato delle pagine verrà ridotto e le pagine verranno disposte nell'ordine specificato. È possibile stampare fino a 16 pagine su un foglio.

Avanzata


È possibile selezionare **Formato carta**, **Grafica** e **Opzioni documento**.



- **Carta/Output:** questa opzione consente di scegliere il formato carta che si desidera utilizzare.
- **Grafica:** questa opzione consente di selezionare le opzioni relative alla qualità di stampa.
- **Opzioni Documento:** questa opzione consente di selezionare opzioni quali **Opzioni PostScript** e **Caratteristiche stampante**.

Scheda Carta/Qualità

È possibile selezionare il vassoio carta e il tipo di supporto.



- **Alimentazione:** questa opzione consente di scegliere quale vassoio utilizzare.
- **Supporto di memorizzazione:** questa opzione consente di scegliere quale supporto utilizzare.

Copia

Questo capitolo fornisce istruzioni dettagliate per la copia di documenti.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Descrizione della schermata Copia
- Elementi di base per la copia
- Modifica delle impostazioni per ogni copia

Descrizione della schermata Copia

Quando si preme **Copia** nella schermata principale, viene visualizzata la schermata **Copia**, che contiene diverse schede e una serie di opzioni di copia. Tutte le opzioni sono raggruppate per funzioni, in modo da poter configurare facilmente le selezioni. Se la schermata visualizza un altro

menu, premere () per passare alla schermata principale.

Scheda Base



- **Dimensioni originale:** seleziona il formato degli originali. (Vedere “Selezione del formato degli originali” a pagina 67.)
- **Riduci/Ingrandisci:** riduce o aumenta le dimensioni di un'immagine copiata. (Vedere “Riduzione o ingrandimento di una copia” a pagina 67.)
- **Fronte-retro:** imposta il dispositivo per la stampa su entrambi i lati del foglio (fronte-retro). (Vedere “Copia su entrambi i lati dell'originale” a pagina 68.)
- **Output:** consente di selezionare le opzioni di copia **Fascicolate** o **Non fascicolate**.
- **Tipo di originale:** migliora la qualità della copia consentendo di selezionare il tipo di documento per l'operazione di copia corrente. (Vedere “Selezione del tipo di originale” a pagina 69.)
- **Chiar, Scur:** consente di regolare il livello di luminosità per creare una copia più leggibile quando l'originale presenta aree poco nitide e immagini scure. (Vedere “Modifica del contrasto” a pagina 69.)
- **Alim carta:** seleziona il vassoio di alimentazione della carta.

Scheda Avanzato



- **Copia ID:** stampa un documento originale di 2 facciate su un unico foglio di carta. Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita. (Vedere “Copia di carte d'identità” a pagina 69.)
- **N su 1:** stampa 2 o 4 immagini originali in formato ridotto per inserirle in un unico foglio. (Vedere “Copia di 2 o 4 pagine per foglio (N su 1)” a pagina 69.)
- **Copia poster:** stampa un'immagine grande suddividendola in 9 pagine. (Vedere “Copia poster” a pagina 69.)
- **Clona copia:** stampa più copie dell'immagine dal documento originale in un'unica pagina. (Vedere “Copia con clonazione” a pagina 70.)
- **Copia libro:** consente di copiare un intero libro. (Vedere “Copia di libri” a pagina 70.)
- **Libretto:** crea libretti da una sequenza di originali a 1 facciata o a 2 facciate. (Vedere “Copia di libretti” a pagina 70.)
- **Copertine:** aggiunge automaticamente copertine alle copie utilizzando materiale prelevato da un vassoio diverso da quello delle copie. (Vedere “Copia delle copertine” a pagina 70.)
- **Lucidi:** aggiunge un divisore bianco o stampato tra i lucidi all'interno di un set. (Vedere “Copia di lucidi” a pagina 71.)

Scheda Immagine




- **Cancella bordo:** consente di rimuovere segni di perforazione, segni di cucitura e piegature lungo i quattro bordi di un documento. (Vedere "Rimozione dei bordi" a pagina 71.)
- **Cancella sfondo:** stampa un'immagine senza sfondo. (Vedere "Cancellazione delle immagini di sfondo" a pagina 71.)
- **Sposta margine:** crea un bordo di rilegatura per il documento. (Vedere "Spostamento dei margini" a pagina 71.)

Elementi di base per la copia

È la procedura utilizzata normalmente per copiare documenti originali.

1. Premere **Copia** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Diversamente è possibile usare il vetro dello scanner con un singolo documento originale rivolto verso il basso e il coperchio chiuso.



3. Se necessario, regolare le impostazioni di ciascuna copia quali, ad esempio, **Dimensioni originale**, **Riduci/Ingrandisci**, **Fronte-retro**, ecc. (Vedere "Modifica delle impostazioni di copia predefinite" a pagina 71.)
4. Selezionare il vassoio premendo il vassoio corrispondente sul display.

5. Se necessario, immettere il numero di copie tramite il tastierino numerico.

Se si desidera copiare gli originali sul vetro dello scanner e copiare più di due copie, apparirà il messaggio **Un'altra pagina?** dopo la copia della prima pagina. A questo punto, se si seleziona **No**, il dispositivo inizia a copiare il resto degli originali e fascicola i fogli copiati, dal momento che il valore predefinito dell'opzione **Output** è **Fascicolate**.

6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Per annullare l'operazione di copia corrente, premere **Interrompi** sul pannello di controllo. In alternativa, annullare l'operazione corrente e quella in sospeso utilizzando **Stato lavoro** sul pannello di controllo. Selezionare l'operazione da annullare, quindi premere **Elimina**.

Modifica delle impostazioni per ogni copia

Nella scheda **Base** della schermata **Copia** è possibile selezionare le funzioni di copia prima di dare inizio alla copia.

L'impostazione della scheda **Base** ha effetto solamente sull'operazione di copia corrente. Ciò significa che l'impostazione non viene applicata all'operazione di copia successiva. Al termine dell'operazione di copia corrente, dopo un certo periodo di tempo, il dispositivo ripristina automaticamente le impostazioni predefinite. Diversamente il dispositivo riprende le impostazioni predefinite quando si preme il pulsante **Canc. tutto** sul pannello di controllo. È possibile modificare l'impostazione di copia predefinita in **Impost amm.** (Vedere "Imposta copia" a pagina 100.)

Selezione del formato degli originali

Selezionare la scheda **Base** > **Dimensioni originale**, quindi utilizzare le frecce sinistra/destra per impostare il formato dell'originale.

Premere **altro** per visualizzare i valori nel dettaglio.

- **Person.:** seleziona l'area di digitalizzazione dell'originale. Utilizzare le frecce su/giù/sinistra/destra per impostare le dimensioni dell'originale.
- **Automat.:** rileva automaticamente il formato degli originali. Questa opzione è supportata solamente con i formati Legale, Lettera, A4 o A5. Se gli originali sono di formati diversi, allora il dispositivo rileva il formato originale più grande e seleziona la carta di maggiori dimensioni nel vassoio.
- **Formato misto (Lettera e Legale):** consente di utilizzare allo stesso tempo fogli in formato Letter e in formato Legal. Il dispositivo seleziona automaticamente il formato corretto prelevandolo dal vassoio corrispondente. Se, ad esempio, il documento originale è costituito in totale da 3 pagine, di cui la prima in formato Letter, la seconda in formato Legal e la terza in formato Letter, il dispositivo selezionerà automaticamente nell'ordine tre fogli rispettivamente in formato Letter, Legal e Letter prelevandoli da vassoi diversi.
- **Altri valori predefiniti:** consentono di selezionare facilmente i valori utilizzati con maggiore frequenza.

Riduzione o ingrandimento di una copia

Selezionare la scheda **Base** > **Riduci/Ingrandisci**, quindi utilizzare le frecce sinistra/destra per ridurre o ingrandire un'immagine sul foglio.

Premere **altro** per visualizzare i valori nel dettaglio.

- **Origin. (100%):** stampa testi o immagini con le stesse dimensioni degli originali.
- **Ada aut:** riduce o ingrandisce l'originale in base alle dimensioni del foglio di stampa.

- **Altri valori predefiniti:** consentono di selezionare facilmente i valori utilizzati con maggiore frequenza.

 L'opzione **Person**, varia a seconda del punto in cui vengono posizionati gli originali. Nell'alimentatore documenti è possibile effettuare una regolazione 25-200%. Sul vetro dello scanner è possibile effettuare una regolazione 25-400%.


Copia su entrambi i lati dell'originale

Selezionare la scheda **Base > Fronte-retro**, quindi utilizzare le frecce sinistra/destra per selezionare il valore **Fronte-retro**.


 Se si desidera copiare gli originali sul vetro dello scanner e copiare entrambi i lati dell'originale, apparirà il messaggio **Un'altra pagina?** dopo la copia della prima pagina. A questo punto, caricare l'altro lato dell'originale rivolto verso il basso e premere **Sì**, quindi il dispositivo inizia la digitalizzazione della seconda pagina dell'originale.

Premere **altro** per visualizzare i valori nel dettaglio.


- **1 -> 1 facciata:** digitalizza un lato dell'originale e lo stampa su entrambi i lati del foglio. Questa funzione riproduce una copia esattamente identica all'originale.




- **1 -> 2 facciate:** digitalizza un lato dell'originale e lo stampa su entrambi i lati del foglio.




- **1 -> 2 facciate, ruota facciata 2:** digitalizza entrambi i lati dell'originale e li stampa sui due lati del foglio. Le informazioni presenti sul retro della stampa vengono ruotate di 180°.




- **2 -> 1 facciata:** digitalizza entrambi i lati dell'originale e li stampa su due fogli separati.




- **2 -> 2 facciate:** digitalizza entrambi i lati dell'originale e li stampa sui due lati del foglio. Questa funzione riproduce una copia esattamente identica all'originale.




- **2 -> 1 facciata, ruota facciata 2:** digitalizza entrambi i lati dell'originale e li stampa su due fogli separati. Le informazioni presenti sul retro della stampa vengono ruotate di 180°.




- **Inverti 1 -> 2 lati:** digitalizza gli originali e li stampa su entrambi i lati di un foglio di carta. Ma il dispositivo inverte l'ordine di stampa degli originali. Il dispositivo stampa prima il secondo originale, quindi l'originale inserito per primo viene stampato sul retro di un foglio. Ad esempio, se si stampano 6 fogli di originali, ogni pagina pari degli originali sarà stampata sulla parte anteriore di un foglio, mentre ogni pagina dispari degli originali sarà stampata sul retro di un foglio.



- **Inverti 1 -> 2 lati, ruota lato 2:** digitalizza gli originali e li stampa su entrambi i lati di un foglio di carta. Ma il dispositivo inverte l'ordine di stampa degli originali. Il dispositivo stampa prima il secondo originale, quindi l'originale inserito per primo viene stampato sul retro di un foglio. Ad esempio, se si stampano 6 fogli di originali, ogni pagina pari degli originali sarà stampata sulla parte anteriore di un foglio, mentre ogni pagina dispari degli originali sarà stampata sul retro di un foglio. Le informazioni presenti sul retro della stampa vengono ruotate di 180 gradi.



- **Inverti 2 -> 2 lati:** digitalizza entrambi i lati degli originali e li stampa sui due lati del foglio. Ma il dispositivo inverte l'ordine di stampa degli originali. Il dispositivo stampa prima il retro degli originali, quindi la parte anteriore degli originali viene stampata sul retro di un foglio.




Selezione del modulo di una copia

Selezionare la scheda **Base > Output**, quindi utilizzare le frecce sinistra/destra per selezionare **Fasciolate** o **Non fasciolate**.


 Se si desidera copiare gli originali sul vetro dello scanner e copiare entrambi i lati dell'originale, apparirà il messaggio **Un'altra pagina?** dopo la copia della prima pagina. A questo punto, caricare l'altro lato dell'originale rivolto verso il basso e premere **Sì**, quindi il dispositivo inizia la digitalizzazione della seconda pagina dell'originale.

Premere **altro** per visualizzare i valori.

- **Fasciolate:** stampa una serie di copie corrispondente alla sequenza dei documenti originali.



- **Non fasciolate:** stampa copie ordinate in pile di singole pagine.



Selezione del tipo di originale

Selezionare la scheda **Base** e scegliere il tipo di originale appropriato.

- **Testo:** adatta a originali costituiti per lo più da testo.
- **Testo/Foto:** adatta a originali contenenti testo misto a fotografie.
- **Foto:** adatta a originali costituiti da fotografie.

Modifica del contrasto


Selezionare la scheda **Base** per definire il grado di scurezza. Utilizzare le frecce sinistra/destra per modificare il livello dei chiari e scuri.

Utilizzo delle funzioni speciali di copia


Nella scheda **Avanzato** o nella scheda **Immagine** della schermata **Copia** è possibile selezionare funzioni di copia specifiche.

Copia di carte d'identità

Il dispositivo stampa un lato del documento originale nella metà superiore del foglio e l'altro lato nella metà inferiore senza ridurre le dimensioni dell'originale. Questa funzione è utile per copiare un elemento di piccole dimensioni, ad esempio, un biglietto da visita.




- Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.
 - Il formato degli originali su due facciate deve essere inferiore a A5; diversamente, alcune parti potrebbero non essere copiate.
1. Posizionare il lato anteriore di un originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner come indicato dalle frecce e chiudere il coperchio dello scanner.



2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Copia ID**.
5. Premere **Avvio** sul pannello di controllo.

Il dispositivo avvia la digitalizzazione del lato anteriore.

6. Capovolgere l'originale e posizionarlo sul vetro dello scanner, come indicato dalle frecce, quindi chiudere il coperchio dello scanner.



7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

- Se il documento originale è più grande dell'area di stampa, è possibile che alcune parti non vengano stampate.
- Se l'opzione appare ombreggiata (inattiva), selezionare l'opzione **Fronte-retro per 1 -> 1 facciata** e l'opzione **Output per Fascicolate**.

Copia di 2 o 4 pagine per foglio (N su 1)

Il dispositivo riduce le dimensioni delle immagini originali e stampa 2 o 4 pagine su un unico foglio.

La copia di 2 o 4 pagine per foglio è disponibile solo se si caricano gli originali nell'alimentatore documenti.




1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > N su 1**.
5. Selezionare **Disattivato, 2 su 1 o 4 su 1**.
 - **Disattivato:** copia un originale su un unico foglio di stampa.
 - **2 su 1:** copia due diversi originali su un'unica pagina.
 - **4 su 1:** copia quattro diversi originali su un'unica pagina.
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo.

Non è possibile regolare le dimensioni della copia utilizzando l'opzione **Riduci/Ingrandisci** per la funzione **N su 1**.

Copia poster

L'originale verrà suddiviso in 9 porzioni. È possibile incollare le pagine stampate per creare un unico documento in formato poster.

Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.



1. Inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Copia poster**.

Questa funzione è disponibile solo quando sono selezionate le seguenti opzioni nella scheda **Base**:

- **Fronte-retro per 1 -> 1 facciata**
- **Riduci/Ingrandisci per Origin. (100%)**
- **Alim carta per Vassoio**

5. Premere **Attivato** per attivare questa funzione.
6. Premere **OK**.

7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.


 L'originale verrà suddiviso in 9 porzioni. Ciascuna porzione viene digitalizzata e stampata una alla volta nel seguente ordine:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Copia con clonazione

Il dispositivo stampa più immagini dell'originale su un'unica pagina. Il numero di immagini viene stabilito automaticamente in base al formato dell'immagine originale e della carta.

Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.



1. Inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Clona copia**.

 Questa funzione è disponibile solo quando sono selezionate le seguenti opzioni nella scheda **Base**:


- **Fronte-retro per 1 -> 1 facciata**
- **Riduci/Ingrandisci per Origin. (100%)**
- **Alim carta per Vassoio**.

5. Premere **Attivato** per attivare questa funzione.
6. Premere **OK**.
7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Copia di libri

Utilizzare questa funzione per copiare un libro. Se il libro è troppo spesso, sollevare il coperchio finché i suoi cardini non si bloccano nell'arresto, quindi chiudere il coperchio. Se il libro o la rivista hanno uno spessore maggiore di 30 mm, avviare la copia con il coperchio dello scanner aperto.

Questa funzione di copia è disponibile solamente quando gli originali vengono posizionati sul vetro dello scanner.



1. Inserire gli originali a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.

 Per rimuovere le ombreggiature dai margini di un libro, selezionare la scheda **Immagine > Cancella bordo > Cancell centro libero e bordo**.

3. Selezionare la scheda **Avanzato > Copia libro**.
4. Selezionare l'opzione desiderata.
 - **Disattivato**: disattiva questa funzione.
 - **Pagina sinistra**: stampa la pagina sinistra del libro.
 - **Pagina destra**: stampa la pagina destra del libro.
 - **Entrambe le pagine**: stampa pagine affiancate del libro.
5. Premere **OK**.
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Copia di libretti

Il dispositivo stampa automaticamente su uno o entrambi i lati del foglio. Una volta piegati, i fogli danno vita a un libretto, con tutte le pagine disposte nella sequenza corretta.

Inoltre, il dispositivo riduce e regola correttamente la posizione di ciascuna immagine per adattarla al foglio selezionato.



1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Diversamente inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Libretto**.
5. Premere **Attivato** per utilizzare questa funzione e selezionare impostazioni dettagliate per ciascuna opzione.
 - **1 facciata Originali**: copia su un lato degli originali.
 - **2 facciate Originali**: copia su entrambi i lati dell'originale.
6. Premere **OK**.
7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

 Questa funzione è disponibile solamente con i formati A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, JIS B5, ISO B5, Executive, A5 e Statement.

Copia delle copertine

Il dispositivo aggiunge automaticamente copertine alle copie utilizzando materiale prelevato da un vassoio diverso da quello delle copie. Le copertine devono avere lo stesso formato e lo stesso orientamento del corpo principale dell'oggetto di stampa.

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Diversamente inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare il vassoio in **Alim carta**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Copertine**.

 Dopo aver impostato l'opzione **Alim carta** su **Automat.**, non è più possibile utilizzarla.

5. Premere **Attivato** per utilizzare questa funzione e selezionare impostazioni dettagliate per ciascuna opzione.
 - **Posizione**: consente di scegliere se inserire una copertina anteriore, una copertina posteriore o entrambe.
 - **Copertina**: consente di scegliere se la copertina deve essere a 1 facciata, a 2 facciate oppure un foglio bianco.

- **Alimentazione:** consente di selezionare il vassoio carta da cui sarà caricato il foglio della copertina.

6. Premere **OK**.
7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Copia di lucidi


Quando si preparano lucidi per una presentazione, è possibile utilizzare questa funzione per copiare le informazioni.

- ☞ Prima di avviare questa operazione di copia speciale, impostare le opzioni **Tipo di carta** e **Formato carta** su **Lucidi** per il vassoio. (Vedere “Impostazione del formato e del tipo della carta” a pagina 51.)

1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Oppure posizionare un unico originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner. (Vedere “Caricamento degli originali” a pagina 45.)
2. Caricare i lucidi di formato corretto nel vassoio impostato.
3. Impostare il tipo di carta su **Lucidi**.
4. Premere **Copia** dalla schermata principale.
5. Selezionare la scheda **Avanzato > Lucidi**.
6. Selezionare l'opzione **Lucidi**.
 - **Nessun separatore:** non inserisce fogli separatori tra i lucidi.
 - **Foglio bianco:** inserisce un foglio bianco tra i lucidi.
 - **Foglio stampato:** stampa sui fogli divisori la stessa immagine stampata sul lucido.
7. Selezionare i supporti di stampa, nel caso in cui sia stato selezionato **Foglio bianco** o **Foglio stampato**.
8. Premere **OK**.
9. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Rimozione dei bordi

È possibile copiare l'originale senza bordi o margini.



1. Inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. Diversamente caricare l'originale nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto. (Vedere “Caricamento degli originali” a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare la scheda **Immagine > Cancella bordo**.
4. Selezionare l'opzione desiderata.
 - **Disattivato:** disattiva questa funzione.
 - **Cancell bordo:** rimuove una quantità di spazio uguale su tutti i bordi delle copie.
 - **Cancellazione originale piccolo:** rimuove 6 mm dal bordo delle copie. Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.
 - **Cancellazione perforazione:** rimuove i segni di cucitura dal bordo sinistro delle copie.
 - **Cancell centro libero e bordo:** rimuove l'ombreggiatura di una rilegatura o del margine di un libro dal centro e dai bordi laterali delle copie. Questa funzione può essere utilizzata solamente per la copia di un libro. (Vedere “Copia di libri” a pagina 70.)

- ☞ Se l'opzione **Copia libro** è stata impostata su **Disattivato**, non è possibile utilizzare **Cancell centro libero e bordo**.

5. Premere **OK**.
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.


Cancellazione delle immagini di sfondo

Questa funzione è utile quando si copiano originali che contengono colori sullo sfondo, ad esempio, giornali o cataloghi.

1. Caricare gli originali nell'alimentatore documenti con il lato di stampa rivolto verso l'alto. Diversamente inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere “Caricamento degli originali” a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare la scheda **Immagine > Cancella sfondo**.
4. Selezionare l'opzione desiderata.
 - **Disattivato:** disattiva questa funzione.
 - **Automat.:** ottimizza lo sfondo.
 - **Migliora:** maggiore è il numero, più vivido risulterà lo sfondo.
 - **Cancella:** maggiore è il numero, più chiaro risulterà lo sfondo.
5. Premere **OK**.
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Spostamento dei margini

È possibile lasciare uno spazio per la successiva rilegatura spostando il margine di una pagina.



1. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Diversamente inserire un singolo documento a faccia in giù sul vetro dello scanner, quindi chiudere il coperchio dello scanner. (Vedere “Caricamento degli originali” a pagina 45.)
2. Premere **Copia** dalla schermata principale.
3. Selezionare la scheda **Immagine > Sposta margine**.
4. Selezionare l'opzione **Sposta margine**.
 - **Disattivato:** disattiva questa funzione.
 - **Centra auto:** centra automaticamente la copia sul foglio. Per poter utilizzare questa funzione, l'originale deve essere posizionato sul vetro dello scanner.
 - **Margine personalizzato:** consente di regolare nel modo desiderato il margine sinistro, destro, superiore e inferiore utilizzando i tasti freccia. Questa opzione è disponibile sia sul vetro dello scanner che nell'alimentatore documenti.
5. Premere **OK**.
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la copia.

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

Se si desidera copiare sempre con le stesse impostazioni, regolare immediatamente le impostazioni di copia predefinite. Vedere “Modifica delle impostazioni predefinite” a pagina 44.

Digitalizzazione

La digitalizzazione con il dispositivo consente di trasformare immagini e testo in file digitali memorizzabili sul computer.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Metodo di digitalizzazione di base
- Descrizione della schermata Scan
- Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)
- Digitalizzazione di originali e invio al computer (Dig. su PC)
- Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)
- Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati

 La risoluzione massima ottenibile dipende da diversi fattori, quali la velocità del computer, lo spazio su disco disponibile, la memoria, le dimensioni dell'immagine da digitalizzare e le impostazioni di profondità di bit. Quindi, a seconda del sistema che si possiede e di cosa si sta digitalizzando, potrà capitare di non essere in grado di digitalizzare a determinate risoluzioni, in particolare facendo uso di risoluzioni elevate.

Metodo di digitalizzazione di base

È possibile digitalizzare gli originali con il dispositivo tramite un cavo USB o la rete.

- **Gestore digitalizzazione Samsung:** basta accedere al dispositivo con gli originali e digitalizzarli dal pannello di controllo. Dopodiché, i dati digitalizzati saranno memorizzati nella cartella **Documenti** dei computer collegati. Quando si installano tutti i software nel CD in dotazione, anche il Gestore digitalizzazione Samsung si installa automaticamente sul computer. Questa funzione è utilizzabile attraverso la connessione locale o quella di rete. (Vedere “Utilizzo di Gestore digitalizzazione Samsung” a pagina 78.)
- **TWAIN:** TWAIN è l'applicazione predefinita per le immagini. La digitalizzazione di un'immagine avvia l'applicazione selezionata, consentendo di controllare il processo di digitalizzazione. Questa funzione è utilizzabile attraverso la connessione locale o quella di rete. (Vedere “Digitalizzazione con software abilitato TWAIN” a pagina 81.)
- **SmarThru Office :** questo programma costituisce il software fornito insieme al dispositivo. È possibile utilizzare questo programma per digitalizzare immagini o documenti. Questa funzione è utilizzabile attraverso la connessione locale o quella di rete. (Vedere “SmarThru Office” a pagina 108.)
- **WIA:** WIA significa Windows Images Acquisition. Per poter utilizzare questa funzione, il computer deve essere collegato direttamente al dispositivo tramite cavo USB. (Vedere “Digitalizzazione con il driver WIA” a pagina 81.)
- **E-mail:** è possibile inviare un'immagine digitalizzata come allegato ad un'e-mail. (Vedere “Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)” a pagina 74.)
- **FTP:** è possibile digitalizzare un'immagine e caricarla su un server FTP. (Vedere “Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)” a pagina 76.)
- **SMB:** è possibile digitalizzare un'immagine ed inviarla ad una cartella condivisa su un server SMB. (Vedere “Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)” a pagina 76.)

- Utilizzo di Gestore digitalizzazione Samsung
- Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione
- Digitalizzazione con software abilitato TWAIN
- Digitalizzazione con il driver WIA
- Digitalizzazione in Macintosh
- Digitalizzazione in Linux

Descrizione della schermata Scan

Per utilizzare la funzione di digitalizzazione, premere **Scan** nella schermata principale. Se la schermata visualizza un altro menu, premere () per accedere alla schermata principale.



 Se viene visualizzato il messaggio che richiede **ID autent.**, **Password** e **Realm Name**, significa che l'amministratore di rete ha impostato l'autenticazione in SyncThru™ Web Service. (Vedere “Utilizzo di SyncThru™ Web Service” a pagina 107.)

Premere **Scans email**, **Dig. su PC** o **Scansione su server**.



- **Scans email:** digitalizza e invia l'output digitalizzato alla destinazione tramite e-mail. (Vedere “Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)” a pagina 74.)
- **Dig. su PC:** digitalizza ed invia l'output digitalizzato al PC. (Vedere “Digitalizzazione di originali e invio al computer (Dig. su PC)” a pagina 76.)
- **Scansione su server:** digitalizza e invia l'output digitalizzato alla destinazione con SMB e FTP. (Vedere “Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)” a pagina 76.)

Scheda Base


In questa sezione viene descritta la scheda **Base** della schermata base **Scans email, Dig. su PC e Scansione su server.**

Scans email



- **Da:** indirizzo e-mail del mittente.
- **A/CC/CCN:** indirizzi dei destinatari. **CC** (copia per conoscenza) serve per inviare una copia a un altro destinatario, mentre **CCN** (copia per conoscenza nascosta) ha la stessa funzione di **CC** ma il nome del destinatario non appare.
- **Oggetto/Messaggio:** oggetto e messaggio dell'e-mail.
- **Rim tutto:** cancella tutto il contenuto dell'area di inserimento.
- **Indirizzo:** consente di inserire l'indirizzo del destinatario tramite la semplice pressione sugli indirizzi memorizzati. È possibile memorizzare gli indirizzi e-mail usati di frequente dal computer sul dispositivo mediante SyncThru™ Web Service. (Vedere "Memorizzazione degli indirizzi e-mail" a pagina 75.)
- **Fronte-retro:** consente di selezionare se digitalizzare un lato del foglio (**1 facciata**), entrambi i lati del foglio (**2 facciate**) o entrambi i lati del foglio ma con il retro ruotato di 180 gradi (**2 facc, Ruota facc 2**).
- **Risoluzione:** consente di selezionare il valore della risoluzione di digitalizzazione.
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente. Se l'autenticazione di rete è attivata, viene visualizzato il messaggio di conferma della disconnessione e **Scans email** si chiude.

Dig. su PC



Se viene visualizzata l'autenticazione di rete, è necessario selezionare l'**ID** e digitare la **Password** per accedere alla schermata **Dig. su PC**.

- **N.:** elenca le applicazioni per numero.
- **Applicazione:** visualizza le applicazioni disponibili nel computer.
- **Seleziona:** consente di passare all'applicazione selezionata.
- **Discon:** logout dalla schermata **Dig. su PC**.

Scansione su server



- **SMB:** invia l'immagine digitalizzata a SMB.
- **FTP:** invia l'immagine digitalizzata a FTP.
- **N.:** numero indice, inserito in SyncThru™ Web Service. (Vedere "Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)" a pagina 76.)
- **Server:** alias immesso in "Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)" a pagina 76.) SyncThru™ Web Service.
- **Fronte-retro:** consente di selezionare se digitalizzare un lato del foglio (**1 facciata**), entrambi i lati del foglio (**2 facciate**) o entrambi i lati del foglio ma con il retro ruotato di 180 gradi (**2 facciate, Ruota facciata 2**).
- **Risoluzione:** consente di selezionare il valore della risoluzione di digitalizzazione.
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale:** consente di selezionare il formato degli originali.
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Scheda Immagine



- **Tipo di originale:** seleziona il tipo di originale: testo o foto. (Vedere "Tipo di originale" a pagina 80.)
- **Modo col:** regola le opzioni di colore dell'output di digitalizzazione. Se l'originale è a colori e si desidera digitalizzare a colori, premere **Modo col**. (Vedere "Modo col" a pagina 80.)
- **Scurezza:** consente di regolare il grado di luminosità dell'output di digitalizzazione. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. (Vedere "Scurezza" a pagina 80.)
- **Cancella sfondo:** cancella sfondi come i motivi della carta. (Vedere "Cancella sfondo" a pagina 80.)
- **Scan bordo:** digitalizza gli originali da bordo a bordo. (Vedere "Scan bordo" a pagina 81.)
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Scheda Output



- **Qualità:** regola la qualità di visualizzazione dell'output di digitalizzazione. (Vedere "Qualità" a pagina 81.)
- **Scan pred:** cambia automaticamente alcune opzioni di digitalizzazione quali il formato di file, risoluzione e altro. È possibile regolare le opzioni per adattarle a ciascun scopo specifico. (Vedere "Scan pred" a pagina 81.)
- **Format file:** seleziona il formato file dell'output di digitalizzazione. (Vedere "Format file" a pagina 81.)
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)

È possibile digitalizzare gli originali e inviare l'immagine digitalizzata a varie destinazioni dal dispositivo tramite e-mail.

Impostazione di un account e-mail

Per digitalizzare e inviare un'immagine come allegato e-mail, è necessario impostare i parametri di rete tramite SyncThru™ Web Service.


1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Impostazioni apparecchio** e su **Configurazione e-mail**.
4. Selezionare **Indirizzo IP** o **Nome host**.
5. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
6. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.
Il numero predefinito della porta è 25.
7. Attivare la casella vicino a **SMTP richiede l'autenticazione** per richiedere l'autenticazione.
8. Inserire il nome e la password di accesso del server SMTP.
9. Fare clic su **Applica**.

 Se il metodo di autenticazione del server SMTP è POP3beforeSMTP, attivare un segno di spunta di **L'SMTP richiede il POP3 prima dell'autenticazione SMTP**.

- a) Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
- b) Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535. Il numero di porta predefinito è 25.

Invio di un'immagine digitalizzata a varie destinazioni come allegato e-mail

1. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)



2. Premere **Scan** dalla schermata principale.

 Se viene visualizzato il messaggio di autenticazione, immettere **ID autent.**, **Password** e **Realm Name**. Questo messaggio viene visualizzato solo se l'amministratore di rete ha impostato l'autenticazione in SyncThru™ Web Service. (Vedere "Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati" a pagina 77.)

3. Premere **Scans email**.

4. Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine** o **Output**. (Vedere "Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione" a pagina 80.)
 5. Selezionare la scheda **Base** per immettere l'indirizzo e-mail.
 - **Da:** toccare **Da**. Sullo schermo apparirà la tastiera. Utilizzare la tastiera popup per immettere gli indirizzi e-mail. Oppure è possibile usare **Locale** e **Globale** per immettere gli indirizzi facilmente. (Vedere "Globale" a pagina 75.)
 - **A/CC/CCN:** Inserire manualmente l'indirizzo e-mail del destinatario tramite la tastiera popup o premendo **Locale** o **Globale**. **Locale** o **Globale** sono elenchi di indirizzi precaricati dal computer o dal server LDAP che è stato configurato dall'interfaccia utente Web. (Vedere "Globale" a pagina 75.)
 - **Oggetto:** oggetto dell'e-mail.
 - **Messaggio:** contenuto dell'e-mail. La dimensione massima è 1 KB.

 Per eliminare contenuti immessi in precedenza, premere **Rim tutto**.
 6. Impostare la qualità di digitalizzazione tramite **Fronte-retro** e **Risoluzione**.
 - **Fronte-retro:** consente di impostare questa opzione per originali stampati su un solo lato o su entrambi i lati.
 - **Risoluzione:** consente di impostare la risoluzione di digitalizzazione premendo le frecce sinistra/destra.
 7. Premere il pulsante **Avvio** per digitalizzare e inviare il file.
-  Durante l'invio di un'e-mail, non è possibile utilizzare il dispositivo per copiare o inviare un fax.

Memorizzazione degli indirizzi e-mail

A seconda della posizione di memorizzazione, vi sono due tipi di indirizzi e-mail: **Locale** nella memoria del dispositivo e **Globale** sul server LDAP. **Locale** indica che gli indirizzi e-mail sono memorizzati nella memoria del dispositivo e **Globale** indica che sono memorizzati su un determinato server (LDAP).

Tramite SyncThru™ Web Service, è possibile immettere e memorizzare facilmente indirizzi e-mail dal computer.

Memorizzazione sul dispositivo locale

Questo metodo implica la memorizzazione degli indirizzi e-mail nel dispositivo. È possibile aggiungere indirizzi, nonché raggrupparli in determinate categorie.

Individuale

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Configurazione e-mail > Rubrica individuale**. Sul lato destro del display viene visualizzato **Rubrica individuale**.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Quando viene visualizzata la schermata **Aggiungi e-mail**, selezionare il numero **Indice**, immettere **Nome utente** e **Indirizzo e-mail**.
7. Fare clic su **Applica**.
8. Per controllare se le e-mail vengono memorizzate correttamente ed elencate nel dispositivo, premere **Locale** e selezionare **Individuale** con la freccia destra/sinistra.
9. Premere la prima lettera dell'indirizzo cercato.

Diversamente premere **Cerca** per digitare l'indirizzo e-mail completo e premere **OK**.

Quando la ricerca è completata, vengono visualizzati i risultati.

Gruppo

1. Accedere al SyncThru™ Web Service dal computer.
 2. Accertarsi di avere configurato **Rubrica individuale**.
 3. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Configurazione e-mail > Rubrica di gruppo**. Sul lato destro del display viene visualizzato **Rubrica di gruppo**.
 4. Fare clic su **Aggiungi**.
 5. Selezionare il numero **GRUPPO** e immettere **Nome gruppo**.
 6. Selezionare gli indirizzi e-mail facendo clic sulle caselle di controllo.
 7. Fare clic su **Applica**.
 8. Per controllare se le e-mail vengono memorizzate correttamente ed elencate nel dispositivo, premere **Locale** e selezionare **Gruppo** con la freccia destra/sinistra.
 9. Premere la prima lettera dell'indirizzo cercato.
- Diversamente premere **Cerca** per digitare l'indirizzo e-mail completo e premere **OK**.
- Quando la ricerca è completata, vengono visualizzati i risultati.

Globale

Gli indirizzi e-mail memorizzati in **Globale** nel dispositivo vengono elaborati dal server LDAP.

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Impostazione server LDAP**. Sul lato destro del display viene visualizzato **Server LDAP**.
5. Selezionare **Indirizzo IP** o **Nome host** e immettere **Server e porta LDAP**.
6. Immettere informazioni facoltative.
7. Fare clic su **Applica**.

 I dati degli indirizzi e-mail devono essere memorizzati dall'amministratore del server LDAP. Il metodo di memorizzazione dipende dal server e dal sistema operativo.

Immissione di indirizzi e-mail tramite la rubrica

Dopo avere memorizzato gli indirizzi di uso frequente nella rubrica, è possibile immetterli facilmente come segue.

1. Premere **Locale** o **Globale** dalla scheda **Base** di **Scans email**.
 2. Premere la prima lettera dell'indirizzo cercato.
- Diversamente premere **Cerca** per digitare l'indirizzo e-mail completo e premere **OK**.
- Quando la ricerca è completata, vengono visualizzati i risultati.
3. Premere **Da** e selezionare l'indirizzo e-mail desiderato dall'elenco e-mail e premere **Appli**.
 4. Premere **OK**.
- Eseguire la stessa operazione per inserire **A**, **CC** o **CCN**.

Immissione di indirizzi e-mail tramite la tastiera

Quando si preme il campo di inserimento per **Da**, **A**, **CC** oppure **Messaggio**, sul display viene visualizzata la tastiera.

La procedura descritta di seguito è un esempio di inserimento di "abcdefg@abc.com".

1. Premere **Da** nella scheda **Base** di **Scans email**.
2. Premere a, b, c, d, e, f, g.
3. Premere **@**.
4. Premere a, b, c.
5. Premere **.** e premere c, o, m.

 Per immettere contenuti in altri campi, premere la freccia destra/sinistra sulla parte superiore sinistra della tastiera.

6. Dopo aver inserito tutto il contenuto, premere **OK**.

Digitalizzazione di originali e invio al computer (Dig. su PC)

È possibile digitalizzare un'immagine sul dispositivo tramite il programma di Gestore digitalizzazione Samsung installato nel computer collegato in rete.

Per il dispositivo collegato USB

Si tratta del metodo di digitalizzazione di base per il dispositivo collegato tramite USB.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Premere **Scan** dalla schermata principale.
4. Premere **Dig. su PC**.
5. Verificare che sia visualizzato **PC locale**.
Se necessario, premere la freccia destra per passare tra **PC di rete** e **PC locale**.
6. Premere **Accesso**.
7. Selezionare un'applicazione nell'elenco delle applicazioni e premere **Seleziona**.
8. Premere il pulsante **Avvio** del pannello di controllo per avviare la digitalizzazione.
9. L'originale verrà digitalizzato e inviato al computer.

Per il dispositivo collegato in rete

Verificare che il driver della stampante sia installato sul computer con il CD del software, dal momento che il driver della stampante comprende il programma di digitalizzazione. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)

1. Assicurarsi che il dispositivo e il computer siano connessi a una rete e che nel computer sia installato Gestione digitalizzazione Samsung.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
3. Premere **Scan** dalla schermata principale.
 Se viene visualizzato il messaggio di autenticazione, immettere **ID autent.**, **Password** e **Realm Name**. Questo messaggio viene visualizzato solo se l'amministratore di rete ha impostato l'autenticazione in SyncThru™ Web Service. (Vedere "Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati" a pagina 77.)
4. Premere **Dig. su PC**.
5. Verificare che sia visualizzato **PC di rete**.
Se necessario, premere la freccia destra per passare tra **PC locale** e **PC di rete**.

6. Selezionare **ID** e **Password**, impostati da Gestore digitalizzazione Samsung.
7. Premere **Accesso**.
8. Selezionare una voce nell'elenco delle applicazioni e premere **Seleziona**.
9. Selezionare l'impostazione di digitalizzazione, ad es. la risoluzione o il formato dell'originale.
10. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la digitalizzazione.
11. L'originale verrà digitalizzato e inviato al computer.

 È possibile cambiare le proprietà scanner del dispositivo e le impostazioni di digitalizzazione dalla finestra Gestore digitalizzazione Samsung. Fare clic su **Proprietà** e impostare le opzioni in ogni scheda. (Vedere "Utilizzo di Gestore digitalizzazione Samsung" a pagina 78.)

Digitalizzazione e invio di originali tramite SMB/FTP (Scansione su server)

È possibile digitalizzare un'immagine e inviarla a cinque destinazioni tramite SMB o FTP.

Impostazione di un server FTP

Per utilizzare un server FTP, occorre impostare i parametri per l'accesso ai server FTP tramite SyncThru™ Web Service.

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Impostazione FTP > Elenco server**.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Selezionare il numero **Indice**, da 1 a 20.
7. Inserire un nome in **Alias per l'impostazione**. Tale nome verrà visualizzato sul dispositivo.
8. Selezionare **Indirizzo IP** o **Nome host**.
9. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
10. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.
Il numero predefinito della porta è 21.
11. Attivare la casella vicino a **Anonimo** se si desidera che il server FTP permetta l'accesso a persone non autorizzate.
Per impostazione predefinita, questa casella è disattivata.
12. Inserire il **Nome login** e la **Password di accesso**.
13. Immettere la **Cartella file digitalizzazione** per il salvataggio dell'immagine digitalizzata.
Esempio: **C://Documents and settings/user/FTP server**
14. Fare clic su **Applica**.

Impostazione di un server SMB

Per utilizzare un server SMB, occorre impostare i parametri per l'accesso ai server SMB tramite SyncThru™ Web Service.

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.

4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Impostazione SMB > Elenco server**.
5. Fare clic su **Aggiungi**.
6. Selezionare il numero **Indice**, da 1 a 20.
7. Inserire un nome in **Alias per l'impostazione**. Tale nome verrà visualizzato sul dispositivo.
8. Selezionare **Indirizzo IP o Nome host**.
9. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
10. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.
Il numero predefinito della porta è 139.
11. Inserire il **Condividi nome** del server.
12. Attivare la casella vicino a **Anonimo** se si desidera che il server SMB permetta l'accesso a persone non autorizzate.
Per impostazione predefinita, questa casella è disattivata.
13. Inserire il **Nome utente** e la **Password utente**.
14. Immettere il **Dominio utente**.
15. Immettere la **Cartella file digitalizzazione** per la memorizzazione dell'immagine digitalizzata.
Esempio: **C://Documents and settings/user/FTP server**
16. Fare clic su **Applica**.

Digitalizzazione e invio al server SMB/FTP

1. Premere **Scan** dalla schermata principale.
 -  Se viene visualizzato il messaggio di autenticazione, immettere **ID autent.**, **Password** e **Realm Name**. Questo messaggio viene visualizzato solo se l'amministratore di rete ha impostato l'autenticazione in SyncThru™ Web Service. (Vedere "Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati" a pagina 77.)
2. Premere **Scansione su server**.
3. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
4. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine**.
5. Selezionare **Fronte-retro** e **Risoluzione** nella scheda **Base**.
6. Selezionare il server SMB di destinazione dall'elenco dei server.
 -  È possibile selezionare fino a cinque destinazioni usando server SMB o FTP.
7. Premere **Avvio** sul pannello di controllo.
Il dispositivo inizia la digitalizzazione e quindi invia l'immagine digitalizzata al server specificato.

Impostazione dell'autenticazione per utenti autorizzati

Se il dispositivo è stato connesso a una rete e i parametri di rete sono stati impostati correttamente, è possibile digitalizzare e inviare immagini in rete. Per inviare in modo sicuro un'immagine digitalizzata tramite e-mail o server di rete, è necessario registrare le informazioni account degli utenti non autorizzati per il dispositivo locale o per il server di rete tramite SyncThru™ Web Service.

- Se viene attivata l'autenticazione utente, solo gli utenti autorizzati nel database locale o del server (SMB, LDAP, Kerberos) possono inviare dati di digitalizzazione alla rete (E-mail, FTP, SMB).
- Per la digitalizzazione in rete con la funzione di autenticazione, è

necessario registrare la rete o la configurazione di autenticazione locale con SyncThru™ Web Service.

- L'autenticazione utente ha 3 opzioni: **Nessuna autenticazione** (impostazione predefinita), **Richiedi autenticazione di rete** e **Richiedi autenticazione locale**.

Registrazione degli utenti autorizzati locali

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Autent utente**.
5. Selezionare **Richiedi autenticazione locale** nella sezione **Impostazione**.
 -  Se non è stato impostato **Impostazione predefinita[From:] Address** in **Impostazione client SMTP**, apparirà la finestra popup di notifica. Fare clic su **OK** per sfogliare nella pagina Web in cui è possibile impostare l'indirizzo e-mail predefinito.
6. Fare clic su **Applica**.
7. Fare clic su **OK** nella finestra popup di conferma modifica.
8. Selezionare **Autenticazione locale** dal riquadro a sinistra.
9. Fare clic su **Aggiungi**.
10. Selezionare un numero di indice, da 1 a 50, corrispondente alla posizione in cui memorizzare la voce.
11. Inserire il nome, l'ID di autorizzazione, la password, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.
Quando si avvia la digitalizzazione verso e-mail dal pannello di controllo, è necessario inserire l'ID utente registrato e la password.
12. Fare clic su **Applica**.

Registrazione degli utenti di rete autorizzati

1. Accendere il computer collegato in rete e aprire il browser Web.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo come indirizzo URL in un browser.
3. Fare clic su **Vai** per accedere a SyncThru™ Web Service.
4. Fare clic su **Impostazioni apparecchio > Autent utente**.
5. Selezionare **Richiedi autenticazione di rete** nella sezione **Impostazione**.
 -  Se non è stato impostato **Impostazione predefinita[From:] Address** in **Impostazione Client SMTP**, apparirà la finestra popup di notifica. Fare clic su **OK** per sfogliare nella pagina Web in cui è possibile impostare l'indirizzo e-mail predefinito.
6. Fare clic su **Applica**.
7. Fare clic su **OK** nella finestra popup di conferma modifica.
8. Selezionare il **Tipo autenticazione** preferito.
Configurare i valori per ogni funzione come indicato di seguito.

Kerberos

1. Selezionare **Kerberos**.
2. Inserire **Area autenticazione predefinita** utilizzata per accedere a **Kerberos**.
3. Selezionare **Indirizzo IP o Nome host**.
4. Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
5. Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535.
Il numero predefinito della porta è 88.

- È possibile aggiungere un dominio di backup come specificato nella procedura precedente.
- Fare clic su **Applica**.

SMB

- Selezionare **SMB**.
- Inserire il dominio utilizzato per accedere a **SMB**.
- Selezionare **Indirizzo IP** o **Nome host**.
- Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
- Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535. Il numero predefinito della porta è 139.
- È possibile aggiungere un dominio di backup come specificato nella procedura precedente.
- Fare clic su **Applica**.

 L'utente può aggiungere un massimo di 6 domini opzionali.

LDAP

- Selezionare **LDAP**.
- Fare clic su **Applica**.
- Fare clic su **OK** nella finestra popup di conferma modifica.
- Fare clic su **Impostazione server LDAP** dal riquadro a sinistra.
- Selezionare **Indirizzo IP** o **Nome host**.
- Immettere l'indirizzo IP in notazione decimale con punto oppure come nome host.
- Immettere il numero di porta del server, da 1 a 65535. Il numero predefinito della porta è 389.
- Inserire **Cerca directory principale**, livello di ricerca superiore della struttura di directory LDAP.
- Selezionare il metodo di **Autenticazione**. Esistono due opzioni per l'accesso al server LDAP.
 - Anonimo**: utilizzato per accedere con password e ID di accesso null (password e ID di accesso non sono attivi in SWS).
 - Semplice**: utilizzato per accedere con l'ID di accesso e la password in SWS.
- Selezionare la casella in corrispondenza di **Aggiungi radice a DN base**.
- Selezionare **Fai corrispondere l'ID di registrazione utente al seguente attributo LDAP** (le opzioni disponibili sono CN, UID e UserPrincipalName).
- Immettere nome di accesso, password, numero massimo di risultati di ricerca e timeout della ricerca.

 **riferimento LDAP**: il client LDAP cercherà nel server di riferimento nel caso in cui il server LDAP non disponga di dati per rispondere all'interrogazione e disponga di un server di riferimento.

- Selezionare l' **Ordine ricerca Nome** desiderato.
- Selezionare la casella in corrispondenza di **Opzioni di sicurezza campo "Da:"**.

 Questa opzione è disponibile solo se, nell'impostazione dell'autenticazione utente, è stata scelta l'opzione di autenticazione di rete. È possibile attivare questa opzione se si desidera cercare informazioni in un gruppo di indirizzi di e-mail predefiniti.

- Fare clic su **Applica**.

Utilizzo di Gestore digitalizzazione Samsung

Se è stato installato il driver della stampante, anche il programma Gestione digitalizzazione Samsung è stato installato. Avviare il programma Gestione digitalizzazione Samsung per scoprire le informazioni su questo programma e la condizione del driver di digitalizzazione installato. Con questo programma, è possibile cambiare le impostazioni di digitalizzazione e aggiungere o eliminare le cartelle in cui vengono salvati i documenti digitalizzati nel computer.

 Il programma Gestione digitalizzazione Samsung può essere utilizzato solo nei sistemi Windows e Macintosh. Se si utilizza un computer Macintosh, vedere "Impostazione delle informazioni per la digitalizzazione in Gestione digitalizzazione" a pagina 82.

- Dal menu **Start** fare clic su **Pannello di controllo** > Gestore digitalizzazione Samsung.

 È possibile aprire Gestore digitalizzazione Samsung facendo clic con il tasto destro del mouse sull'icona Smart Panel nella barra delle applicazioni di Windows e selezionando Gestione digitalizzazione.

- Selezionare il dispositivo appropriato dalla finestra Gestore digitalizzazione Samsung.
- Premere **Proprietà**.
- La scheda **Pulsante Imposta digitalizzazione** consente di cambiare la destinazione di salvataggio e le impostazioni di digitalizzazione, aggiungere o eliminare programmi applicativi e file di formato. È possibile cambiare il dispositivo di digitalizzazione utilizzando la scheda **Cambia porta**. (Locale o rete)
- Al termine dell'impostazione, premere **OK**.

Scheda Pulsante Imposta digitalizzazione



Destinazione di digitalizzazione


- Elenco destinazioni disponibile**: mostra l'elenco delle applicazioni attualmente collegate alle immagini digitalizzate nel registro del PC. Selezionare il programma che si desidera utilizzare e fare clic sulla freccia destra e aggiungere a **Elenco destinazioni pannello anteriore**.
- Elenco destinazioni pannello anteriore**: mostra l'elenco delle applicazioni per aprire l'immagine digitalizzata.
- Aggiungi applicazione**: consente di aggiungere l'applicazione che si desidera utilizzare a **Elenco destinazioni disponibile**,
- Rimuovi applicazione**: consente di rimuovere una voce aggiunta dall'utente in **Elenco destinazioni disponibile**.

- **Formato file:** consente di selezionare il modulo dei dati digitalizzati da salvare. È possibile scegliere fra **BMP**, **JPEG**, **PDF** e **TIFF**.

Proprietà digitalizzazione

- **ID computer:** mostra l'ID del computer.
- **Salva posizione:** consente di scegliere la posizione della cartella di salvataggio predefinita.
- **Risoluzione:** consente di scegliere la risoluzione di digitalizzazione.
- **Colore digitalizzazione:** consente di scegliere il colore di digitalizzazione.
- **Dimensioni digitalizzazione:** consente di scegliere il formato di digitalizzazione.
- **ADF fronte-retro:** digitalizza automaticamente entrambi i lati. Se il modello non supporta questa opzione, essa non sarà disponibile.
- **Mostra anteprima:** se si seleziona questa casella, sarà possibile visualizzare in anteprima le opzioni di digitalizzazione applicate. Prima della digitalizzazione, è possibile modificare le opzioni.
- **Predefinito:** consente di ripristinare le opzioni predefinite.

Scheda Cambia porta



Scanner locale

Selezionare quando il dispositivo si collega tramite porta USB o LPT.

Scanner di rete

Selezionare quando il dispositivo si collega tramite porta di rete.

- **Rilevazione automatica sulla rete:** rileva automaticamente il dispositivo.
- **Indirizzo IP:** consente di inserire l'indirizzo IP del dispositivo per rilevare quest'ultimo.

Assistente digitalizzazione

Quando si preme **Digitalizzazione rapida** in Samsung Scan Manager, viene visualizzata la finestra **Assistente digitalizzazione**. **Assistente digitalizzazione** consente di modificare le impostazioni e avviare il processo di digitalizzazione.

In modalità **Base**, sono disponibili solo **Impostazioni digitalizzazione** e **Preferenze**. Se si desidera utilizzare più impostazioni, premere **Avanzate**.



Fare clic sul pulsante ? nell'angolo inferiore sinistro della finestra e fare clic su una qualsiasi opzione per cui si desiderano informazioni. A questo punto viene visualizzata una finestra con informazioni relative alle funzioni dell'opzione in questione fornita da **Assistente digitalizzazione**.

- **Preferiti:** consente di salvare le impostazioni delle preferenze attuali per un uso futuro. Quando si salva **Preferiti**, tutte le impostazioni di digitalizzazione correnti vengono salvate. Per utilizzare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti**. Il dispositivo è ora impostato per digitalizzare in base all'impostazione selezionata. Per eliminare un'impostazione salvata, selezionarla nell'elenco a discesa **Preferiti** e fare clic su **Elimina**. Per impostare un preferito come avvio, selezionare il preferito che si desidera impostare come avvio, quindi fare clic sul pulsante **Imposta predefinito**.
- **Impostazioni digitalizzazione:** sono disponibili le seguenti opzioni di digitalizzazione.
 - **Tipo di immagine:** consente di selezionare le impostazioni colore corrette per la digitalizzazione dell'immagine.
 - **Risoluzione:** consente di scegliere la risoluzione dell'immagine.
 - **Formato documento:** consente di selezionare il formato corretto dell'immagine digitalizzata.
 - **Origine documento:** consente di scegliere il dispositivo da utilizzare.
 - **Richiedi ulteriori pagine:** se si seleziona questa casella di controllo, è possibile digitalizzare pagine in modo continuo. Questa opzione è utile quando si digitalizzano documenti a più pagine e/o quando l'opzione **Origine documento** è impostata su **Piano scanner** (lastra di vetro). In questo caso, una sequenza di immagini digitalizzate viene elaborata come documento singolo.
 - **Pagine da digitalizzare:** consente di specificare quante pagine devono essere digitalizzate. Questa opzione è disponibile quando l'opzione **Origine documento** è impostata su **ADF fronte-retro - Lato corto** e **ADF fronte-retro - Lato lungo**.
- **Preferenze:** sono disponibili le seguenti opzioni di digitalizzazione.
 - **Ritaglio automatico immagine dopo anteprima:** se si seleziona questa opzione, l'area di digitalizzazione sarà regolata automaticamente secondo il formato immagine.
 - **Anteprima all'avvio del programma:** se si seleziona questa opzione, l'area di digitalizzazione sarà selezionata automaticamente come mostrato nell'anteprima.
 - **Rilevamento pagine vuote:** questa operazione rileva automaticamente se l'immagine digitalizzata è vuota oppure no.
 - **Elimina pagina:** le pagine vuote saranno eliminate al termine del processo di digitalizzazione.
 - **Separa file:** la pagina vuota funge da separatore del lavoro di digitalizzazione. Ovvero quando si digitalizzano più pagine, una pagina vuota dividerà subito in parti la sequenza delle immagini digitalizzate. Ogni parte sarà trattata come documento separato (gruppo).
- **Avanzate:** in modalità **Avanzate**, sono disponibili altre opzioni quali **Regolazione immagine**, **Miglioramento immagine** e **Impostazioni aggiuntive**.
 - **Regolazione immagine:** consente di eseguire alcune trasformazioni dell'immagine digitalizzata. Queste trasformazioni comprendono la regolazione automatica del formato immagine, l'allineamento e la rotazione.
 - **Miglioramento immagine:** consente di rimuovere vari difetti dell'immagine e di migliorarne la qualità.
 - **Impostazioni aggiuntive:** consente un'elaborazione speciale delle immagini digitalizzate. Queste trasformazioni comprendono l'unione di più digitalizzazioni di immagini parziali in un'unica immagine, l'elaborazione di libri digitalizzati e la stampa delle filigrane.

Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione

In questa sezione viene descritto come regolare le impostazioni del documento per ciascun lavoro di digitalizzazione, quali risoluzione, fronte-retro, formato originale, tipo, modalità colori, luminosità e altro. Le impostazioni modificate saranno mantenute per un certo periodo, dopodiché saranno riportate ai valori predefiniti.

Fronte-retro

Questa funzione vale in particolare quando si digitalizzano documenti originali su due lati. È possibile impostare il dispositivo per digitalizzare solo un lato o entrambi i lati del foglio.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Base > Fronte-retro**. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori.

- **1 facciata:** per originali che sono stampati su un solo lato.
- **2 facciate:** per originali stampati su entrambi i lati.
- **2 facc, Ruota facc 2:** per gli originali stampati su entrambi i lati, ma il retro viene ruotato di 180 gradi.

 Per utilizzare **2 facciate** e **2 facc, Ruota facc 2**, caricare gli originali nell'alimentatore documenti. Se il dispositivo non riesce a rilevare l'originale sull'alimentatore documenti, cambia automaticamente l'opzione su **1 facciata**.

Risoluzione

È possibile regolare la risoluzione del documento.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Base > Risoluzione**. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. Più alto è il valore selezionato, più chiaro sarà il risultato. Tuttavia la digitalizzazione potrebbe richiedere più tempo.

Le risoluzioni 100 dpi, 200 dpi e 300 dpi sono disponibili solamente quando **Modo col** è impostato su **Colore** o **Grigio**.

Funzione	Risoluzione (dpi)	Formato file
Scans email	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF singola pagina, TIFF multipagina, JPEG
Dig. su PC	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF, JPEG
Scansione su server	100, 200, 300, 400, 600	PDF, TIFF singola pagina, TIFF multipagina, JPEG

Dimensioni originale

È possibile specificare l'area di digitalizzazione sugli originali selezionando la dimensione predefinita, indicando il valore del margine o **Automat.** Se si imposta questa opzione su **Automat.**, il dispositivo rileva e determina il formato dell'originale.

Dalla schermata principale, premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Avanzato > Dimensioni originale**. Utilizzare le frecce su/giù per passare alla schermata successiva. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

Tipo di originale

Per migliorare la qualità del documento da digitalizzare è possibile impostare il tipo di documento originale.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Tipo di originale**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

- **Testo:** per originali che contengono testo o disegni al tratto.
- **Testo/Foto:** per originali che contengono testo e fotografie.
- **Foto:** per originali costituiti da fotografie con tonalità continua.

Modo col

Utilizzare questa opzione per digitalizzare l'originale in **Mono**, **Grigio** o **Modo col**.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Colore**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

- **Colore:** visualizza un'immagine a colori. 24 bit per pixel.
- **Grigio:** visualizza un'immagine in grigio. 8 bit per pixel.



- **Mono:** visualizza un'immagine in bianco e nero. 1 bit per pixel.



 Non è possibile selezionare il formato file **JPEG** nell'opzione **Format file** se è stata selezionata la voce **Mono** per **Modo col**.

Cancella sfondo

È possibile schiarire, ridurre o eliminare gli sfondi scuri da originali su carta colorata o da giornali.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Cancella sfondo**. Selezionare **Attivato** e premere **OK**.

- **Disattivato:** disattiva questa opzione.
- **Automat.:** regola automaticamente la luminosità dello sfondo.
- **Migliora:** scurisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori.
- **Cancella:** schiarisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori.

Scurezza

È possibile selezionare il grado di luminosità dell'output digitalizzato. Se il documento originale è chiaro o sbiadito, premere la freccia destra per rendere l'output più scuro.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Scurezza**. Premere la freccia destra per aumentare il grado di scurezza, quindi premere **OK**.

Cancella sfondo

È possibile schiarire, ridurre o eliminare gli sfondi scuri da originali su carta colorata o da giornali.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Cancella sfondo**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

- **Disattivato:** disattiva questa opzione.
- **Automat.:** regola automaticamente la luminosità dello sfondo.
- **Migliora:** scurisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. maggiore è il numero, più vivido risulterà lo sfondo.
- **Cancella:** schiarisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. maggiore è il numero, più chiaro risulterà lo sfondo.

Scan bordo

È possibile impostare il dispositivo per digitalizzare l'intera pagina. In genere, il dispositivo digitalizza una pagina eccettuati i bordi, ovvero il margine, specialmente quando si esegue un lavoro di copia con un determinato formato di carta nel vassoio. Se però si digitalizza e si invia direttamente in rete sotto forma di file, non è necessario che il dispositivo escluda i bordi dagli originali.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Immagine > Scan bordo**. Selezionare **Attivato** e premere **OK**.

Qualità

È possibile usare questa opzione per produrre documenti di alta qualità. Maggiore è la qualità selezionata, più grande sarà la dimensione del file.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Output > Qualità**.



Quando si imposta **Modo col** su **Mono**, l'opzione **Qualità** non è disponibile.

Format file

È possibile selezionare il formato file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Output > Format file**.

- **PDF:** digitalizza gli originali in formato PDF.
- **TIFF pagina singola:** digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format); gli originali vengono digitalizzati in un unico file.
- **TIFF multipagina:** digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format); ogni originale viene digitalizzato in un file.
- **JPEG:** digitalizza gli originali in formato JPEG.
- **BMP:** Digitalizza gli originali in formato BMP.



Non è possibile selezionare il formato file **JPEG** nell'opzione **Format file** se è stata selezionata la voce **Mono** per **Modo col**.

Scan pred

Questa funzione consente di usare impostazioni ottimizzate per un lavoro di digitalizzazione specifico.

Premere **Scan > Scans email** (oppure **Dig. su PC** o **Scansione su server**) > la scheda **Output > Scan pred**.

- **Condivis e stampa:** produce un file di piccole dimensioni per documenti di qualità normale.
- **Stampa alta qualità:** produce una stampa di alta qualità con la massima dimensione file.
- **Record archiv:** per file elettronici con file di output di dimensioni minime.
- **OCR:** produce output digitalizzato per software OCR. Le immagini risultanti sono della massima qualità.
- **Scan sempl:** per documenti semplici con solo testo. La dimensione del file di output è piccola.
- **Person.:** applica le impostazioni di digitalizzazione correnti.

Digitalizzazione con software abilitato TWAIN

Se si desidera digitalizzare documenti utilizzando altri software, è necessario servirsi di software conforme allo standard TWAIN, come Adobe Photoshop.

Seguire i passaggi sotto riportati per digitalizzare con il software conforme a TWAIN.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Aprire un'applicazione, ad esempio Adobe Photoshop.
4. Aprire la finestra TWAIN e impostare le opzioni di digitalizzazione.
5. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

Digitalizzazione con il driver WIA

L'apparecchio supporta anche il driver WIA (Windows Image Acquisition) per la digitalizzazione delle immagini. WIA è uno dei componenti standard forniti da Microsoft Windows XP e funziona con videocamere digitali e scanner. A differenza del driver TWAIN, il driver WIA consente di digitalizzare e di regolare un'immagine facilmente senza utilizzare software aggiuntivo.



Il driver WIA funziona solo su Windows XP/Vista con una porta USB.

Windows XP

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo > Scanner e fotocamere digitali**.
4. Fare doppio clic sull'icona del driver dello scanner. Viene visualizzata la procedura guidata **Acquisizione guidata immagini**.
5. Fare clic su **Avanti**.
6. Impostare l'opzione nella finestra **Scegliere le preferenze di digitalizzazione** e fare clic su **Anteprima** per vedere l'effetto delle opzioni sull'immagine.
7. Fare clic su **Avanti**.
8. Immettere un nome di immagine e selezionare un formato di file e una destinazione per salvare l'immagine.
9. L'immagine è stata copiata correttamente sul computer. Scegliere una delle opzioni su schermo.
10. Fare clic su **Avanti**.
11. Fare clic su **Fine**.

Windows Vista

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Scanner e fotocamere digitali**.

4. Fare doppio clic su **Digitalizza un documento o un'immagine**. Appare l'applicazione **Fax e scanner** di Windows.



- È possibile fare clic su **Visualizza scanner e fotocamere** per visualizzare gli scanner.
- Se **Digitalizza un documento o un'immagine** non è presente, aprire il programma MS Paint e, nel menu **File**, fare clic su **Da scanner o fotocamera digitale...**

5. Fare clic su **Nuova digitalizzazione**. Appare il driver di digitalizzazione.
6. Scegliere le preferenze di digitalizzazione e fare clic su **Anteprima** per visualizzare come le preferenze agiscono sull'immagine.
7. Fare clic su **Digitalizza**.



Se si desidera annullare il lavoro di digitalizzazione, premere il pulsante **Annulla** nella procedura guidata **Acquisizione guidata immagini**.

Windows 7

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Dal menu **Start**, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Dispositivi e stampanti**.
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del driver del dispositivo in **Stampanti e fax > Avvia ricerca**. Appare l'applicazione **Nuova digitalizzazione**.
5. Scegliere le preferenze di digitalizzazione e fare clic su **Anteprima** per visualizzare come le preferenze agiscono sull'immagine.
6. Fare clic su **Digitalizza**.

Digitalizzazione in Macintosh

È possibile digitalizzare i documenti con il programma **Acquisizione Immagine**. Macintosh OS fornisce il programma **Acquisizione Immagine**.

Digitalizzazione con USB

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Selezionare **Applicazioni** e fare clic su **Acquisizione Immagine**.
 Se appare il messaggio **Nessun dispositivo di acquisizione immagine connesso**, scollegare il cavo USB e ricollegarlo. Se il problema persiste, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.
4. Impostare le opzioni di digitalizzazione in tale programma.
5. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

 - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di **Acquisizione Immagine**, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.
 - Utilizzare software conformi a TWAIN per applicare altre opzioni di digitalizzazione.
 - Inoltre, è possibile digitalizzare con software conformi a TWAIN, ad es. Adobe Photoshop.

- Se la scansione non funziona in **Acquisizione immagine**, aggiornare Mac OS alla versione più recente. **Acquisizione immagine** funziona correttamente in Mac OS X 10.3.9 o superiore e in Mac OS X 10.4.7 o superiore.

Digitalizzazione in rete

1. Assicurarsi che il dispositivo sia collegato al computer e sia acceso.
2. Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
3. Selezionare **Applicazioni** e fare clic su **Acquisizione Immagine**.
4. Per Mac OS X 10.4 ~ 10.5
Fare clic su **Dispositivi** e scegliere **Ricerca dispositivi**.
Per Mac OS X 10.6
Selezionare il dispositivo sotto **SHARED**. Passare al punto 7.
5. Per Mac OS X 10.4
Selezionare il dispositivo in uso nelle opzioni Twain devices. Verificare che la casella di controllo **Utilizza software TWAIN** sia selezionata e fare clic su **Connetti**.
 - Se appare un messaggio di avvertenza, fare clic su **Cambia porta..** per selezionare la porta.
 - Se appare l'IU TWAIN, dalla scheda **Preferenze** fare clic su **Cambia porta..** per selezionare la porta.



Fare riferimento a Gestione digitalizzazione per l'utilizzo di **Cambia porta...** (Vedere "Impostazione delle informazioni per la digitalizzazione in Gestione digitalizzazione" a pagina 82.)

Per Mac OS X 10.5

Verificare che la casella di controllo **Connesso** sia selezionata accanto al dispositivo in **Dispositivi Bonjour**.

Se si desidera eseguire la digitalizzazione utilizzando TWAIN, fare riferimento alla procedura per Mac OS X10.4 illustrata in precedenza.

6. Impostare le opzioni di digitalizzazione in tale programma.
7. Digitalizzare e salvare l'immagine digitalizzata.

 - Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di **Acquisizione Immagine**, fare riferimento alla Guida di **Acquisizione Immagine**.
 - Utilizzare software conformi a TWAIN per applicare altre opzioni di digitalizzazione.
 - Inoltre, è possibile digitalizzare con software conformi a TWAIN, ad es. Adobe Photoshop.
 - Se la scansione non funziona in **Acquisizione immagine**, aggiornare Mac OS alla versione più recente. **Acquisizione immagine** funziona correttamente in Mac OS X 10.3.9 o superiore e in Mac OS X 10.4.7 o superiore.

Impostazione delle informazioni per la digitalizzazione in Gestione digitalizzazione

Per trovare le informazioni sul programma Gestione digitalizzazione, controllare la condizione del driver di digitalizzazione installato, cambiare le impostazioni di digitalizzazione e aggiungere o eliminare le cartelle in cui i vengono salvati i documenti digitalizzati sul computer nel programma Gestione digitalizzazione, seguire le seguenti istruzioni.

1. Dal menu Smart Panel nella barra di stato, fare clic su Gestione digitalizzazione.
2. Selezionare il dispositivo appropriato da Gestione digitalizzazione.
3. Premere **Proprietà**.


- Utilizzare **Pulsante Imposta digitalizzazione** per cambiare la destinazione del file o le impostazioni di digitalizzazione, per aggiungere o eliminare i programmi applicativi nonché per formattare i file. È possibile cambiare il dispositivo per la digitalizzazione utilizzando **Cambia porta**. (Locale o rete)
- Al termine, premere **OK**.

Digitalizzazione in Linux

È possibile digitalizzare un documento utilizzando la finestra Unified Driver Configurator.

Digitalizzazione


- Fare doppio clic su **Unified Driver Configurator** sul desktop.
- Fare clic sul pulsante  per passare a Scanners Configuration.
- Selezionare lo scanner dall'elenco.



Se si utilizza solo un dispositivo e questo è già collegato al computer e acceso, lo scanner compare nell'elenco e risulta selezionato automaticamente.

Se invece al computer sono collegati due o più scanner, è possibile selezionare in qualsiasi momento quello da utilizzare. Ad esempio, mentre è in corso l'acquisizione sul primo scanner, è possibile contemporaneamente selezionare il secondo, impostarne le opzioni e avviare l'acquisizione dell'immagine.

- Fare clic su **Properties**.
- Caricare gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti oppure posizionare un unico originale rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
(Vedere "Caricamento degli originali" a pagina 45.)
- Nella finestra **Scanner Properties**, fare clic su **Preview**.
Il documento viene digitalizzato e in **Preview Pane** viene visualizzata un'anteprima dell'immagine.



- Trascinare il puntatore per definire l'area dell'immagine da digitalizzare in **Preview Pane**.
- Modificare le opzioni di digitalizzazione nelle sezioni **Image Quality** e **Scan Area**.
 - Image Quality:** questa opzione consente di selezionare la composizione dei colori e la risoluzione di digitalizzazione per l'immagine.
 - Scan Area:** questa opzione consente di selezionare il formato della pagina. Il pulsante **Advanced** consente di impostare manualmente il formato della pagina.

Se si desidera utilizzare uno dei set di opzioni di digitalizzazione preimpostati, selezionare l'opzione dall'elenco a discesa **Job Type**. (Vedere "Aggiunta di impostazioni Job Type" a pagina 83.)
Fare clic su **Default** per ripristinare le impostazioni predefinite per le opzioni di digitalizzazione.
- Al termine, fare clic su **Scan** per iniziare la digitalizzazione.
La barra di stato visualizzata nella parte inferiore sinistra della finestra indica l'avanzamento della digitalizzazione. Per annullare la digitalizzazione, fare clic su **Cancel**.
- Apparirà l'immagine digitalizzata.
Se si desidera modificare l'immagine digitalizzata, utilizzare la barra degli strumenti. (Vedere "Uso di Image Manager" a pagina 84.)
- Al termine, fare clic su **Save** sulla barra degli strumenti.
- Selezionare la directory in cui si desidera salvare l'immagine e immettere un nome per il file.
- Fare clic su **Save**.

Aggiunta di impostazioni Job Type

È possibile salvare le impostazioni dell'opzione di digitalizzazione per un futuro utilizzo.

Per salvare una nuova impostazione Job Type, procedere come segue.

- Modificare le opzioni nella finestra Scanner Properties.
- Fare clic su **Save As**.
- Immettere un nome per l'impostazione.
- Fare clic su **OK**.

L'impostazione viene aggiunta all'elenco a discesa **Saved Settings**.

Per salvare un'impostazione Job Type per il lavoro di digitalizzazione successivo, procedere come segue.


1. Selezionare l'impostazione che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa **Job Type**.
2. Alla successiva apertura della finestra **Scanner Properties**, l'impostazione salvata risulterà automaticamente selezionata per il lavoro di digitalizzazione.

Per eliminare un'impostazione Job Type, procedere come segue.

1. Selezionare l'impostazione che si desidera eliminare dall'elenco a discesa **Job Type**.
2. Fare clic su **Delete**.
Il set di opzioni viene eliminato dall'elenco.

Uso di Image Manager

L'applicazione Image Manager offre comandi di menu e strumenti che consentono di modificare l'immagine digitalizzata.



Utilizzare i seguenti strumenti per modificare l'immagine.

Strumenti	Nome	Funzione
	Save	Salva l'immagine.
	Undo	Annulla l'ultima azione.
	Redo	Ripristina l'azione annullata.
	Scroll	Consente di scorrere l'immagine.
	Crop	Taglia l'area selezionata dell'immagine.
	Zoom Out	Riduce l'immagine.
	Zoom In	Ingrandisce l'immagine.
	Scale	Consente di applicare un fattore di scala all'immagine. È possibile immettere manualmente la dimensione desiderata o impostare la percentuale da applicare per scalare proporzionalmente l'immagine, in verticale o in orizzontale.
	Rotate	Consente di ruotare l'immagine. È possibile selezionare i gradi di rotazione dall'elenco a discesa.
	Flip	Consente di capovolgere l'immagine verticalmente o orizzontalmente.
	Brightness	Consente di regolare la luminosità o il contrasto dell'immagine oppure di invertire l'immagine.
	Properties	Visualizza le proprietà dell'immagine.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Image Manager, vedere la guida in linea.


Fax

Questo capitolo fornisce informazioni sull'utilizzo del dispositivo come fax.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Preparazione per l'invio di fax
- Descrizione della schermata fax
- Invio di un fax
- Ricezione di un fax
- Regolazione delle impostazioni documento
- Impostazione di una rubrica fax

-  • Si consiglia di utilizzare i comuni servizi telefonici analogici (PSTN: public switched telephone network) quando ci si collega alle linee telefoniche per utilizzare il fax. Se si utilizzano altri servizi Internet (DSL, ISDN, VoIP), è possibile migliorare la qualità del collegamento utilizzando il micro-filtraggio. Il micro-filtraggio elimina i segnali di disturbo non necessari e migliora la qualità del collegamento o la qualità Internet. Dal momento che il dispositivo non è dotato del micro-filtraggio DSL, contattare l'Internet service provider per l'utilizzo del micro-filtraggio DSL.



- 1 Porta di linea
- 2 Micro-filtraggio
- 3 Modem DSL / linea telefonica

- Per utilizzare le funzioni avanzate del fax, premere **Impostazioni** sul pannello di controllo e **Impost amm > Impostazione > Impos fax**. (Vedere "Impos fax" a pagina 100.)

Preparazione per l'invio di fax

Prima di inviare o ricevere un fax, è necessario collegare il cavo della linea telefonica fornito in dotazione alla presa a muro. Per istruzioni su come effettuare il collegamento, fare riferimento alla Guida di installazione rapida. Il metodo per effettuare un collegamento telefonico varia a seconda del paese.

- Utilizzo dell'opzione di polling
- Utilizzo della casella postale
- Stampa di rapporto dopo l'invio di un fax
- Invio di un fax in modalità Risparmio telefono
- Inoltro di un fax a un'altra destinazione
- Impostazione del tono finale del fax

Descrizione della schermata fax

Per utilizzare la funzione fax, premere **Fax** nella schermata principale. Se la schermata visualizza un altro menu, premere  per accedere alla schermata principale.




Scheda Base



- **Area di inserimento del numero di fax:** visualizza il numero di fax del destinatario inserito tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo. Se la rubrica è stata configurata, premere **Individuale** o **Gruppo**. (Vedere "Impostazione di una rubrica fax" a pagina 90.)
- **Aggiungi n.:** consente di aggiungere più destinazioni.

- : elimina l'ultima cifra immessa.
- : rimuove tutte le cifre della voce selezionata.
- **Rimuovi**: rimuove la voce del numero di fax selezionata.
- **Rim tutto**: rimuove tutti i numeri di fax nell'area di inserimento.
- **Indirizzo**: preleva i numeri di fax usati di frequente direttamente dal dispositivo o dal SyncThru™ Web Service. (Vedere “Impostazione di una rubrica fax con SyncThru™ Web Service” a pagina 90.)
- **Fronte-retro**: consente di selezionare l'invio di fax di una facciata o di entrambe le facciate dell'originale.
- **Risoluzione**: regola le opzioni di risoluzione.

Scheda Avanzato



- **Dimensioni originale**: seleziona il formato del documento originale. Per aggiornare l'impostazione corrente, premere **OK**.
- **Invio ritardato**: consente di impostare il dispositivo per inviare automaticamente un fax in un secondo tempo. (Vedere “Trasmissione fax differita” a pagina 87.)
- **Invio prioritario**: invia un fax urgente prima delle operazioni riservate. (Vedere “Invio di un fax prioritario” a pagina 88.)
- **Polling**: usata quando il ricevitore richiede che il documento venga inviato via fax in modalità remota in assenza del mittente o viceversa. Per usare la funzione di polling, gli originali devono essere memorizzati in precedenza nel dispositivo. (Vedere “Memorizzazione degli originali per il polling” a pagina 90.)
- **Casella postale**: opzione usata per memorizzare un fax ricevuto oppure degli originali nella memoria del dispositivo che sono pronti per il polling. È possibile usare una casella postale sul dispositivo in uso o su un dispositivo remoto. Ogni casella postale ha un numero, un nome e una password. (Vedere “Utilizzo dell'casella postale” a pagina 91.)
- **Indietro**: ritorna alla scheda **Base**.

Scheda Immagine



- **Tipo di originale**: migliora la qualità del fax in base al tipo di documento originale da digitalizzare. (Vedere “Tipooriginale” a pagina 89.)
- **Scurezza**: regola il livello di luminosità del fax. (Vedere “Scurezza” a pagina 89.)
- **Cancella sfondo**: riduce gli sfondi scuri o i motivi presenti, ad esempio, negli originali di giornali. (Vedere “Cancellazione dello sfondo” a pagina 89.)
- **Modo col**: consente di selezionare l'invio del fax in modalità monocromatica o a colori. (Vedere “Modalità Modo col:” a pagina 89.)
- **Indietro**: ritorna alla scheda **Base**.

Invio di un fax

In questa parte viene spiegato come inviare un fax e i metodi speciali di trasmissione.

-  Quando si inseriscono gli originali, è possibile utilizzare l'alimentatore documenti o il vetro dello scanner. (Vedere “Caricamento degli originali” a pagina 45.) Se gli originali vengono posizionati sia nell'alimentatore documenti che sul vetro dello scanner, il dispositivo leggerà prima quelli nell'alimentatore documenti, che ha priorità di digitalizzazione più elevata.


Impostazione dell'intestazione del fax

In alcuni paesi le norme vigenti richiedono di indicare il proprio numero di fax su tutti i fax inviati.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere “Impostazione della password di autenticazione” a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax > ID macchina e n. fax**.
4. Toccare l'area di inserimento per immettere il nome del dispositivo e il numero di fax.
5. Premere **OK**.

Invio di un fax

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti.



3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine**.
4. Selezionare le opzioni **Fronte-retro** e **Risoluzione** nella scheda **Base**.

 Se gli originali sono stampati su entrambe le facciate, selezionare **2 facciate** con le frecce sinistra/destra nella funzione **Fronte-retro**.

5. Quando il cursore lampeggia nella riga di inserimento, immettere il numero di fax mediante il tastierino numerico sul pannello di controllo. Diversamente usare **Indirizzo** sul lato destro della schermata, se sono stati memorizzati i numeri di fax di uso frequente.

Per aggiungere un numero, premere **Aggiungi n..**


6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo. Il dispositivo inizia a digitalizzare e inviare un fax alle destinazioni.

-  • Se si desidera inviare il fax direttamente dal computer, utilizzare SmarThru Office. (Vedere "Utilizzo di SmarThru Office" a pagina 109.)
- Se si desidera annullare un fax, premere **Interrompi** prima che il dispositivo inizi la trasmissione. Oppure premere il pulsante **Stato lavoro** e selezionare il lavoro da eliminare, quindi premere **Elimina**.
- Se è stato utilizzato il vetro dello scanner, il dispositivo visualizza un messaggio che chiede di inserire un'altra pagina.
- Non è possibile inviare e-mail mentre il dispositivo sta inviando un fax. (Vedere "Digitalizzazione di originali e invio tramite e-mail (Scans email)" a pagina 74.)

Invio manuale di un fax

Questo metodo corrisponde all'invio di un fax tramite **Selez.** nel pannello di controllo.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti.



3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine**.
4. Selezionare le opzioni **Fronte-retro** e **Risoluzione** nella scheda **Base**.

 Se gli originali sono stampati su entrambe le facciate, selezionare **2 facciate** con le frecce sinistra/destra nella funzione **Fronte-retro**.

5. Premere **Selez.** sul pannello di controllo.
6. Immettere un numero di fax usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

Se il numero è stato composto di recente, premere il pulsante **Rp/P** sul pannello di controllo per visualizzare gli ultimi dieci numeri di fax e selezionare quello desiderato.

7. Premere **Avvio** quando si avverte un segnale fax acuto dal dispositivo fax remoto.

 I fax a colori sono supportati solo dall'invio manuale. (Vedere "ModalitàModo col." a pagina 89.)

Rinvio automatico

Se il numero chiamato è occupato o non risponde, il numero viene richiamato automaticamente.

Per modificare l'intervallo e/o il numero di tentativi di ricomposizione, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm.** Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere **Richiama**.
Selezionare **Tempo riselezione** e **Tempi riselezione**.
5. Premere **OK**.

Ricomposizione dell'ultimo numero

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine**.
3. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti.
4. Premere il pulsante **Rp/P** sul pannello di controllo per visualizzare gli ultimi dieci numeri di fax.
5. Selezionare un numero di fax nell'elenco e premere **OK**.
Il documento verrà inviato automaticamente.

Trasmissione faxdifferita

È possibile impostare il dispositivo per l'invio differito di un fax quando l'utente non è presente.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine** e nella scheda **Base**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Invio ritardato**.
Premere **Attivato**.
5. Immettere **Nome lav** utilizzando la tastiera sul display, quindi selezionare **Ora iniz** mediante le frecce destra/sinistra.

Se non si immette **Nome lav**, viene assegnato il nome lavoro predefinito '**Lavoro invio fax xxx**', dove "xxx" è un numero progressivo.

 **Ora iniz** è l'ora in cui si desidera che venga inviato il fax. È possibile impostare **Ora iniz** nell'arco di 24 ore e 15 minuti dopo l'ora corrente. Ad esempio, se l'ora corrente è 1:00, è possibile impostare l'ora di inizio a partire dalle 1:15. Se l'ora impostata non è corretta, viene visualizzato il messaggio di avviso e l'ora corrente viene impostata automaticamente.

6. Premere **OK** per memorizzare i dati dell'originale digitalizzato.

 Per annullare l'invio differito di un fax, premere **Disattivato** prima che venga attivato l'invio.

Aggiunta di documenti a fax differiti

È possibile aggiungere ulteriori documenti a un fax differito che è stato memorizzato.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.** Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra per spostarsi verso il basso.
5. Premere **Invio batch**.
6. Premere **Attivato**.
7. Premere **OK**.

Quando si invia un fax al numero del fax differito, viene visualizzato un messaggio che chiede se si desidera aggiungere nuovi documenti al fax differito.

Invio di un fax prioritario

Questa funzione viene usata quando è necessario inviare un fax prioritario prima delle operazioni riservate. L'originale viene digitalizzato nella memoria e trasmesso immediatamente al termine dell'operazione corrente. Inoltre, la trasmissione prioritaria interromperà un'operazione di invio a più destinazioni tra stazioni (ad esempio, quando la trasmissione alla stazione A termina, prima che inizi la trasmissione alla stazione B) o tra i tentativi di ricomposizione.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine** e nella scheda **Base**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Invio prioritario**.
5. Premere **Attivato**.
6. Premere **OK**.
7. Premere **Avvio** per avviare il fax urgente.

Ricezione di un fax

Questa parte spiega come ricevere un fax e i metodi speciali di ricezione disponibili.

Modificadelle modalità di ricezione

Il dispositivo è preimpostato in fabbrica sulla modalità **Fax**. Quando si riceve un fax, il dispositivo risponde alla chiamata dopo un determinato numero di squilli e riceve automaticamente il fax. Se però si desidera cambiare la modalità Fax, seguire i passaggi descritti di seguito.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm.** Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax > Impostazione iniziale fax > Modo RX**.
4. Selezionare l'opzione.
 - **Telefono**: consente di ricevere un fax premendo **Selez.** e poi **Avvio**.

- **Fax**: consente di rispondere a una chiamata fax in entrata e passa immediatamente alla modalità di ricezione fax.
- **Segreteria/Fax**: riguarda il caso in cui al dispositivo è collegata una segreteria telefonica. Il dispositivo risponde a una chiamata in entrata, quindi il chiamante può lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica. Se il dispositivo fax rileva un tono fax sulla linea, passa automaticamente alla modalità Fax per ricevere il fax.

5. Premere **OK**.

 Quando la memoria è piena, il dispositivo non può più ricevere fax in entrata. Per riprendere, liberare la memoria eliminando i dati in essa contenuti.

Ricezione manuale in modalità telefono

È possibile ricevere una chiamata fax premendo **Selez.** quindi premendo **Avvio** quando si avverte un tono fax dal dispositivo remoto. Il dispositivo inizia a ricevere un fax.

Ricezione automatica in modalità Segreteria/Fax

Per utilizzare questa modalità, collegare una segreteria telefonica alla presa EXT sulla parte posteriore del dispositivo. (Vedere "Vista posteriore" a pagina 28.)

Se il chiamante lascia un messaggio, la segreteria telefonica lo registra come di consueto. Se il dispositivo rileva un tono fax sulla linea, inizia automaticamente a ricevere il fax.

- 
- Se il dispositivo è stato impostato in questa modalità e la segreteria telefonica è spenta o non vi è alcuna segreteria telefonica collegata alla presa EXT, il dispositivo passa automaticamente in modalità Fax dopo un numero di squilli predefinito.
 - Se la segreteria telefonica consente all'utente di selezionare il numero di squilli, impostarla per la risposta dopo 1 squillo.
 - Se è attiva la modalità Telefono quando la segreteria telefonica è collegata al dispositivo, è necessario spegnerla, altrimenti il messaggio in uscita dalla segreteria telefonica interromperà la conversazione telefonica.

Ricezione manuale di fax utilizzando un telefono interno

Questa funzione è adatta quando si usa un telefono interno collegato alla presa EXT presente sul retro del dispositivo. È possibile ricevere un fax inviato dalla persona con cui si sta parlando al telefono interno senza spostarsi al fax.

Quando si riceve una chiamata sul telefono interno e si avvertono i toni fax, premere i tasti *9* sul telefono interno. Il dispositivo riceverà il fax.

Premere i pulsanti lentamente in sequenza. Se si continua ad avvertire il tono fax dalla macchina remota, provare a premere di nuovo *9*.

Per modificare *9* ad esempio in *3*, seguire queste istruzioni.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm.** Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax > Codice inizio ricezione**.
4. Selezionare **Attivato**.
5. Premere le frecce sinistra/destra per visualizzare il numero 3.
6. Premere **OK**.

Ricezione in modalità Ricezione sicura

Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate. È possibile attivare la modalità Ricezione sicura per limitare la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. Nella modalità Ricezione sicura, tutti i fax in entrata vengono memorizzati. Per stampare i dati ricevuti, inserire il codice di autorizzazione impostato per questa funzione.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax > Ricez sicura**.
4. Selezionare **Attivato**.
5. Immettere il codice di autorizzazione con un numero di 4 cifre usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.

 Per disattivare la funzione **Ricez sicura**, premere **Disattivato**. In questo caso, il fax ricevuto verrà stampato.

Stampa dei faxricevuti su entrambi i lati della carta.

Impostare questa funzione di stampa fronte-retro per risparmiare carta. Il dispositivo stampa i dati del fax ricevuto su entrambe le facciate del foglio.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax > Stampa fax ricevuti > Fronte-retro**.

Selezionare l'opzione appropriata.

- **Disattivato**: stampa su un solo lato della carta.
 - **Lato lungo**: stampa su entrambi i lati della carta, ma la rilegatura sarà sul lato lungo.
 - **Lato corto**: stampa su entrambi i lati della carta, ma la rilegatura sarà sul lato corto.
4. Premere **OK**.

Ricezione di fax in memoria

Poiché il dispositivo è multitasking, può ricevere fax mentre si stanno facendo copie o si sta stampando. Se si riceve un fax durante una copia o una stampa, il dispositivo lo memorizza nella propria memoria. Non appena si finisce di copiare o stampare, il dispositivo stampa automaticamente il fax.

Regolazione delle impostazioni documento

Prima di inviare un fax, è possibile regolare le impostazioni del documento, come risoluzione, luminosità, colore, fronte-retro e così via. Fare riferimento alle spiegazioni in questa sezione.

 L'impostazione del documento descritta qui è valida solo per il lavoro corrente. Se si desidera cambiare l'impostazione predefinita nelle impostazioni del documento, fare riferimento a **Impost amm > scheda Generali > Impostazioni predefinite**. (Vedere "Impostazioni generali" a pagina 98.)

Fronte-retro

Questa funzione è destinata in particolare agli originali stampati su due lati. È possibile selezionare se inviare il fax su un lato o su entrambi i lati del foglio.

Per usare questa funzione, caricare gli originali nell'alimentatore documenti. Selezionare **Fax > la scheda Base > Fronte-retro**. Usare le frecce sinistra/destra per commutare il valore.

- **1 facciata**: per originali stampati su un solo lato.
- **2 facciate**: per originali stampati su entrambi i lati.

Risoluzione

La modifica dell'impostazione di risoluzione influisce sull'aspetto del documento ricevuto.

Selezionare **Fax > la scheda Base > Risoluzione**. Usare le frecce sinistra/destra per commutare il valore.

- **Standard**: consigliata in genere per originali con testo. Questa opzione consente di ridurre il tempo di trasmissione.
- **Fine**: consigliata per gli originali che contengono caratteri piccoli, linee sottili o testo stampato con una stampante a matrice di punti.
- **Superfine**: consigliata per originali contenenti dettagli estremamente accurati, questa opzione viene attivata solo se il dispositivo ricevente supporta anche una risoluzione **Superfine**.

 Per la trasmissione da memoria, la modalità **Superfine** non è disponibile. L'impostazione della risoluzione viene cambiata automaticamente in **Fine**.

Tipooriginale

È possibile impostare il tipo di originale per migliorare la qualità di un documento da digitalizzare.

Selezionare **Fax > la scheda Immagine > Tipo di originale**. Selezionare l'opzione appropriata sullo schermo e premere **OK**.

- **Testo**: per originali con testo o disegni al tratto.
- **Testo/Foto**: per originali con testo e fotografie.
- **Foto**: per originali costituiti da fotografie con tonalità continua.

Scurezza

È possibile selezionare il grado di luminosità del documento originale.

Selezionare **Fax > la scheda Immagine > Scurezza**. Premere la freccia destra per migliorare il grado di luminosità e premere **OK**.

Cancellazione dello sfondo

È possibile schiarire, ridurre o eliminare gli sfondi scuri da originali su carta o giornale a colori digitalizzati.

Selezionare **Fax > la scheda Immagine > Cancella sfondo**. Premere **Cancella** per attivare questa funzione. Selezionare **Livello** e premere **OK**.

 **Cancella sfondo** è disattivata se l'opzione **Tipo di originale** è impostata su **Foto**.

Modalità Modo col:

Utilizzando questa funzione è possibile trasmettere un fax a colori. Tuttavia, questa funzione è valida solo quando si invia un fax mediante **Selez.** sul pannello di controllo.

Selezionare **Fax > la scheda Immagine > Modo col**. Selezionare un'opzione e **OK**.

- **Mono**: trasmette un fax in bianco e nero.
- **Colore**: trasmette un fax a colori.

 I fax **Modo col** sono supportati solo dall'invio manuale. (Vedere "Invio manuale di un fax" a pagina 87.)

Impostazione di una rubrica fax

Utilizzare questa funzione per memorizzare nomi di destinazione, numeri di fax e impostazioni di trasmissione nel dispositivo. Sono disponibili due opzioni, **Individuale** e **Gruppo**.

- **Individuale:** memorizza fino a 200 numeri di fax. Inoltre, i numeri di fax che vengono memorizzati in Individuale funzionano come **N. sel abbr.**
- **Gruppo:** crea gruppi quando si invia spesso lo stesso documento a diverse destinazioni. È possibile memorizzare fino a 100 numeri di composizione di gruppo. Le voci memorizzate qui saranno disponibili per la selezione all'interno dell'elenco di invio nella scheda **Base** di **Fax**. La composizione di **Gruppo** può anche essere composta da molte voci individuali.

Memorizzazione di numeri di fax (N. sel. abbr.)

1. Selezionare **Fax** > la scheda **Base** > **Individuale**.
 - **Modifica:** cambia **ID**, **N. sel abbr** e **N. fax**.
 - **Nuovo:** crea il nuovo **N. sel abbr**.
 - **Elimina:** elimina il **N. sel abbr** selezionato.
 - **Cerca:** cerca il numero di fax che è attualmente memorizzato nella rubrica Individuale. Quando viene visualizzata la tastiera, immettere **ID**.
 - **Dettagli:** visualizza **ID**, **N. fax** e le informazioni sul gruppo incluso se è raggruppato. (Vedere "Memorizzazione di numeri di fax (N. sel. abbr.)" a pagina 90.)
 - **Appli:** inserisce il numero di fax selezionato nell'elenco dei numeri di fax di invio nella scheda **Base**.
 - **Annulla:** annulla il lavoro corrente e passa alla schermata precedente.
2. Premere **Nuovo**.
3. Immettere il nome del numero di fax nel campo **ID** tramite la tastiera popup e il numero di fax nell'area **N. fax** usando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
 - **ID:** consente di immettere il nome.
 - **N. sel abbr:** viene compilato automaticamente con il primo numero libero. Se si desidera assegnare un numero diverso, usare le frecce sinistra/destra.
 - **N. fax:** consente di immettere numeri di fax, solo numeri, con l'indicativo di località se necessario.
4. Premere **OK**.

Memorizzazione di numeri di fax di gruppo (N. gruppo)

1. Selezionare **Fax** > la scheda **Base** > **Gruppo**.
2. Premere **Nuovo**.
3. Selezionare l'area di inserimento in **ID selez. Gruppo** e quando viene visualizzata la tastiera, immettere il nome.
Selezionare **N. selez. Gruppo** con le frecce sinistra/destra.
 - **ID selez. Gruppo:** consente di immettere il nome del gruppo.
 - **N. selez. Gruppo:** viene compilato automaticamente con il primo numero libero. Se si desidera assegnare un numero diverso, usare le frecce sinistra/destra.
4. Premere **OK**.

5. Selezionare una voce da **Elenco selezione abbreviata**, quindi premere **Aggiungi**. Ripetere questo passaggio per aggiungere tutte le voci desiderate.
Accertarsi che l' **Elenco selezione abbreviata** selezionato venga copiato nel riquadro sinistro, elenco gruppi.
6. Premere **OK** per salvare i numeri.

Impostazione di una rubrica fax con SyncThru™ Web Service

È possibile memorizzare in modo pratico dei numeri di fax dal computer in rete mediante SyncThru™ Web Service.

1. Aprire il browser Web nel computer.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo: viene visualizzato SyncThru™ Web Service. (Esempio: <http://123.123.123.123>)
3. Premere **Impostazioni apparecchio** > **Impostazione fax** > **Rubrica fax**.
4. Selezionare **Selezione abbreviata (Individuale)**.
 -  Nella selezione è possibile utilizzare i numeri di fax già memorizzati in **Selezione abbreviata (Individuale)**.
5. Premere **Aggiungi**.
6. Inserire **Indice**, **Nome** e **Numero telefono**. L'**Indice** qui inserito sarà il **Numeri selezione abbreviata** sullo schermo del dispositivo.
7. Premere **Applica**.

 È possibile importare i numeri **Selezione abbreviata** da un file *.csv.

Utilizzo dell'opzione di polling

Il polling si verifica quando un fax richiede a un altro fax l'invio di un documento. Questa funzione è utile quando la persona con il documento originale non è presente nell'ufficio. La persona che desidera ricevere il documento chiama il dispositivo in cui è memorizzato l'originale e ne richiede l'invio. In altre parole, "interroga" il dispositivo che contiene l'originale.

 Per utilizzare questa funzione, mittente e ricevente devono disporre della funzione di polling.

Il processo di polling avviene nel modo seguente.

1. Il mittente memorizza gli originali nel dispositivo. (Vedere "Memorizzazione degli originali per il polling" a pagina 90.)
2. Il mittente fornisce il **Cod aut** al ricevente.
3. Il ricevente compone il numero di fax e immette il **Cod aut** alla richiesta. (Vedere "Polling di un fax remoto" a pagina 91.)
Il ricevente preme **Avvio** per ricevere il fax memorizzato.

Memorizzazione degli originali per il polling

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Oppure è possibile usare il vetro dello scanner con un singolo documento originale rivolto verso il basso.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine** e nella scheda **Base**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato** > **Polling** > **Mem**.
5. Selezionare l'area di inserimento quindi la tastiera popup, immettere **Cod aut** (il numero di quattro cifre da comunicare al ricevente). Se non si desidera impostare il **Cod aut**, immettere qui il numero 0000. Quindi in seguito sarà possibile memorizzare, eliminare, stampare e ricevere un fax per polling senza alcun codice di autorizzazione.

 Se si desidera usare la **Casella postale**, fare riferimento a Memorizzazione di originali nella **Casella postale**. (Vedere "Memorizzazione degli originali per il polling" a pagina 90.)

6. Selezionare l'opzione **Elimina su polling**. Se si seleziona **Disattivato**, i dati del fax inviato rimarranno nella memoria del dispositivo anche dopo la trasmissione del fax. Se si seleziona **Attivato**, i dati del fax saranno eliminati dopo il completamento.
7. Premere **OK** per la memorizzazione degli originali nella memoria per il polling.
8. Fornire il **Cod aut** al ricevente.

Stampa (Eliminazione) del documento per il polling

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Selezionare la scheda **Avanzato > Polling > Stampa** (oppure **Elimina**).
3. Immettere **Cod aut**.
4. Premere **OK**.

Polling di un fax remoto

Questa opzione consente di recuperare (polling) un fax che è memorizzato nel dispositivo remoto.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Selezionare la scheda **Avanzato > Polling > Polling da remoto**.

 È possibile usare **Polling differito da remoto** per eseguire il polling del fax a un'ora specifica nell'arco di 24 ore.

3. Immettere il **Cod aut** e il **N. fax destinaz** usando il tastierino numerico sul pannello di controllo. Il **Cod aut** deve essere comunicato dal mittente con il dispositivo fax remoto.
4. Premere **OK**.

Polling da una casella postale remota

Questa opzione consente di recuperare (polling) un fax che è memorizzato nella **Casella postale** del dispositivo remoto. Prima di avviare il polling, è necessario che il mittente comunichi il **N. cas po** e il **Cod aut**. (Vedere "Utilizzo dellacasella postale" a pagina 91.)

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Selezionare la scheda **Avanzato > Casella postale > Polling da remoto**.
3. Immettere **N. fax remoto**, **N. cas po** e **Cod aut**. Tutti i campi sono compilati con informazioni fornite dal mittente.

 È possibile utilizzare **Polling differito da remoto** per eseguire il polling di un fax dalla **Casella postale** di un dispositivo remoto a un determinato orario nell'arco di 24 ore.

4. Premere **OK**.

Utilizzo dellacasella postale

È possibile memorizzare i dati dell'originale nella **Casella postale**, nel caso si preveda di essere assenti e il ricevente debba provvedere al recupero del fax. Questa funzione consente di programmare fino a 15 **Casella postale** individuali. Prima di memorizzare gli originali, è necessario creare la **Casella postale**.

Creazione della Casella postale

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia giù per scorrere verso il basso, se necessario.
5. Premere **Impostazione casella postale**.
6. Premere **Configurazione casella postale**. A questo punto il display visualizza **El cas post**.
7. Selezionare una **Casella postale** in **El cas post**.
8. Premere **Modifica casella postale**.
9. Premere **ID ca po**: e immettere l'ID utilizzando il tastierino numerico sul pannello di controllo. È possibile immettere fino a 20 numeri.
10. Immettere il **Nome ca po** con la tastiera popup. Può essere una stringa di lettere o numeri fino a 20 cifre.
11. Immettere **Cod aut cas pos** utilizzando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
 Se si imposta il **Cod aut cas pos** sul numero 0000, allora il dispositivo non chiede il codice di autorizzazione per l'uso della **Casella postale**, come nel caso di memorizzazione, eliminazione, stampa, ricezione.
12. Impostare l'opzione **Notifica** su **Attivato** se si desidera essere avvisati dell'arrivo di un fax nella **Casella postale**.
13. Premere **OK**.

Memorizzazione di originali nella casella postale

Dopo avere creato la casella postale, è possibile utilizzarla per memorizzare gli originali.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Oppure è possibile usare il vetro dello scanner con un singolo documento originale rivolto verso il basso.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine** e nella scheda **Base**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Casella postale > Mem**.
5. Immettere **N. cas po** e **Cod aut**. (Vedere "Creazione della casella postale" a pagina 81.)
6. Premere **OK**.

 Eliminazione dei dati in una specifica **Casella postale**.

- a) Selezionare **Fax >** la scheda **Avanzato > Casella postale > Elimina**.
- b) Inserire **N. cas po** e **Cod aut**, quindi premere **OK**. Quando viene visualizzata la finestra di conferma, premere **Sì** per completare il lavoro.

Stampa di una **Casella postale**

- a) Selezionare **Fax >** la scheda **Avanzato > Casella postale > Stampa**.
- b) Inserire **N. cas po** e **Cod aut**, quindi premere **OK**.

Invio di fax a una Casella postale remota

Per inviare e memorizzare gli originali nella **Casella postale** di un destinatario in questo dispositivo, è possibile usare la funzione **Invia a remoto**.

1. Premere **Fax** dalla schermata principale.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Oppure è possibile usare il vetro dello scanner con un singolo documento originale rivolto verso il basso.
3. Regolare le impostazioni del documento nella scheda **Immagine** e nella scheda **Base**.
4. Selezionare la scheda **Avanzato > Casella postale > Invia a remoto**.
5. Immettere **N. fax remoto**, **N. cas po** e **Cod aut**. Tutti i campi sono compilati con informazioni fornite dal ricevente.
6. Premere **OK**.

Stampa di rapporto dopo l'invio di un fax

È possibile usare questa funzione per stampare un rapporto che indica se l'invio del fax è riuscito correttamente o meno.



Le informazioni dettagliate sono disponibili nella parte di configurazione avanzata. (Vedere "Stampa di un rapporto" a pagina 103.)

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Stampa/Rapp > Rapp > Rapp fax > Rapp invio fax**.
4. Premere **Attivato**.
5. Premere **OK**.

Invio di un fax in modalità Risparmio telefono

È possibile impostare il dispositivo in modo che i fax vengano inviati in orario a tariffa ridotta, per limitare le spese telefoniche. Se si invia un fax dopo aver impostato questa funzionalità, i dati del fax verranno memorizzati nella memoria del dispositivo e il fax verrà inviato in orario a tariffa ridotta.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Risparmio telefono**.
6. Premere **Attivato**.
7. Premere **Ora iniz** e impostare la data e l'ora iniziali mediante le frecce sinistra/destra.
8. Premere **OK**.
9. Premere **Ora finale** e impostare la data e l'ora finali mediante le frecce sinistra/destra.
10. Premere **OK**.
11. Premere **OK**.

Inoltro di un fax a un'altra destinazione

È possibile impostare il dispositivo in modo che i fax ricevuti o inviati vengano inoltrati ad altre destinazioni tramite un fax o un'e-mail. Questa funzione può essere molto utile se non si è in ufficio ma si desidera ricevere i fax.



- Se si inoltra un fax mediante un'e-mail, è necessario innanzitutto impostare il server di posta elettronica e l'indirizzo IP in SyncThru™ Web Service. (Vedere "Utilizzo di SyncThru™ Web Service" a pagina 107.)
- Se la funzione **Imp inol fax** è impostata su **Attivato**, non è possibile utilizzare un fax con **Selez.** sul pannello di controllo.

Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un fax

È possibile impostare il dispositivo in modo che ogni fax inviato venga inoltrato a un'altra destinazione mediante un fax.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Imp inol fax > Inoltra all'impostazione fax > Inoltra inviati**.
6. Premere **Attivato** e immettere un numero di fax utilizzando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
7. Premere **OK**.

Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un fax

Con questa funzionalità, è possibile inoltrare ogni fax ricevuto a un'altra destinazione mediante un fax. Quando si riceve un fax, viene salvato in memoria, quindi viene inviato alla destinazione impostata.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Imp inol fax > Inoltra all'impostazione fax > Inoltra ricevuti**.
6. Premere **Inoltra** e immettere un numero di fax utilizzando il tastierino numerico sul pannello di controllo.
 - Se si desidera impostare l'ora di inizio e quella di fine, selezionare **Ora iniz** e **Ora finale**.
 - Se si desidera che la macchina stampi il rapporto dopo l'inoltro di un fax, impostare **Inoltra e stampa**.
7. Premere **OK**.

Inoltro di fax inviati a un'altra destinazione mediante un'e-mail

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Imp inol fax > Inoltra all'impostazione e-mail > Inoltra inviati**.
6. Premere **Attivato**.
7. Immettere l'opzione **Da** e **E-mail destinazione** utilizzando la tastiera sul display.
8. Premere **OK**.

Inoltro di fax ricevuti a un'altra destinazione mediante un'e-mail

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Imp inol fax > Inoltra all'impostazione e-mail > Inoltra ricevuti**.
6. Premere **Inoltra** e immettere l'opzione **Da** e **E-mail destinazione** utilizzando la tastiera sul display.
Se si desidera che la macchina stampi il rapporto dopo l'inoltro di un fax, impostare **Inoltra e stampa**.
7. Premere **OK**.

Impostazione del tono finale del fax

L'emissione del tono finale del fax a indicare che il fax è stato ricevuto, può essere attivata o disattivata.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.
4. Premere la freccia verso il basso sulla destra.
5. Premere **Suono fine fax**.
6. Premere **Attivato**.
7. Premere **OK**.

Utilizzo di un dispositivo di memoria USB

Questo capitolo spiega come utilizzare un dispositivo di memoria USB.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Dispositivo di memoria USB
- Descrizione della schermata USB
- Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB

Dispositivo di memoria USB

I dispositivi di memoria USB sono disponibili in diverse capacità di memoria per fornire più spazio per la memorizzazione dei documenti, delle presentazioni, della musica e dei video, delle fotografie ad alta risoluzione o di qualsiasi altro file che si desidera memorizzare o spostare.

È possibile eseguire quanto segue sul dispositivo tramite la memoria USB:

- Digitalizzare documenti e salvarli sulla memoria USB.
- Stampare i dati memorizzati sulla memoria USB.
- formattare il dispositivo di memoria USB.

Il dispositivo supporta memorie USB con FAT16/FAT32 e dimensioni dei settori di 512 byte.

Verificare il file system della memoria USB presso il proprio rivenditore.

È necessario utilizzare esclusivamente un dispositivo di memoria USB autorizzato con un connettore di tipo A.




Utilizzare solo un dispositivo di memoria USB con connettore schermato in metallo.



- Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione
- Stampa da un dispositivo di memoria USB

Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.



- Non rimuovere il dispositivo di memoria USB mentre è in uso. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati da un uso improprio dal parte dell'utente.
- Se la memoria USB ha alcune funzioni, quali impostazioni di sicurezza e impostazioni di password, il dispositivo potrebbe non rilevarla automaticamente. Per ulteriori dettagli su tali funzioni, vedere la Guida dell'utente del dispositivo di memoria USB.

Descrizione della schermata USB

Per utilizzare la funzione USB, premere **USB** nella schermata principale. Se

la schermata visualizza un altro menu, premere () per accedere alla schermata principale.



 Quando nella porta della memoria USB del dispositivo è inserita una memoria USB, sullo schermo viene visualizzata l'icona **USB**.

Dalla schermata USB, premere **Formatta USB**, **Stampa USB** o **Digitalizza su USB**.

- **Formatta USB:** è possibile eliminare i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB uno per uno o tutti contemporaneamente riformattando il dispositivo.
- **Stampa USB:** è possibile stampare direttamente i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB. È possibile stampare file TIFF, BMP, JPEG, PDF e PRN. (Vedere “Stampa da un dispositivo di memoria USB” a pagina 97.)
- **Digitalizza su USB:** È possibile digitalizzare un dato ed inviarlo direttamente al dispositivo di memoria USB. È possibile specificare la dimensione dell'immagine, il formato file o la modalità colore per ogni digitalizzazione su USB. (Vedere “Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB” a pagina 95.)

Digitalizzazione su un dispositivo di memoria USB

È possibile digitalizzare un documento e salvare l'immagine digitalizzata su un dispositivo di memoria USB. Quando si digitalizza un documento, il dispositivo utilizza le impostazioni predefinite, quali la risoluzione. Le impostazioni per la digitalizzazione possono essere personalizzate. (Vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 95.)

1. Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.
2. Inserire gli originali rivolti verso l'alto nell'alimentatore documenti. Oppure posizionare un unico originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sul vetro dello scanner.
3. Premere **USB** dalla schermata principale.
4. Premere **Digitalizza su USB**.
5. Impostare le funzioni di digitalizzazione nelle schede **Avanzato**, **Immagine** o **Output**. (Vedere “Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione” a pagina 95.)
6. Premere **Avvio** sul pannello di controllo per avviare la digitalizzazione.
7. Al termine della digitalizzazione, è possibile rimuovere il dispositivo di memoria USB dal sistema.

Modifica delle impostazioni della funzione di digitalizzazione

In questa parte viene descritto come regolare le impostazioni del documento per ciascun lavoro di digitalizzazione, quali risoluzione, fronte-retro, formato originale, tipo originale, modalità colori, luminosità e altro. Le opzioni modificate saranno mantenute per un certo periodo, dopodiché saranno riportate ai valori predefiniti.

Fronte-retro

Questa funzione vale in particolare quando si digitalizzano documenti originali su due lati. È possibile impostare la digitalizzazione solo di un lato o di entrambi i lati del foglio.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Base > Fronte-retro**. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori.

- **1 facciata:** per originali che sono stampati su un solo lato.
- **2 facciate:** per originali stampati su entrambi i lati.
- **2 facc, Ruota facc 2:** per originali stampati su entrambi i lati, con il retro ruotato di 180 gradi.

 Per utilizzare **2 facciate** e **2 facc, Ruota facc 2**, è necessario caricare gli originali nell'alimentatore documenti. La ragione è che, se il dispositivo non è in grado di rilevare l'originale nell'alimentatore documenti, esso cambia automaticamente l'opzione in **1 facciata**.

Risoluzione

È possibile regolare la risoluzione del documento.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Base > Risoluzione**. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. Più alto è il valore selezionato, più chiaro sarà il risultato che si ottiene. Tuttavia la digitalizzazione potrebbe richiedere più tempo.

Dimensioni originale

È possibile regolare la dimensione del documento.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Avanzato > Dimensioni originale**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

Tipo di originale

Per migliorare la qualità del documento da digitalizzare, è possibile impostare il tipo di documento originale.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Immagine > Tipo di originale**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

- **Testo:** adatta a originali costituiti per lo più da testo.
- **Testo/Foto:** adatta a originali contenenti testo misto a fotografie.
- **Foto:** adatta a originali costituiti da fotografie.

Modo col

Utilizzare questa opzione per digitalizzare l'originale in **Mono**, **Grigio** o **Modo col**.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Immagine > Modo col**. Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK**.

- **Colore:** visualizza un'immagine a colori. 24 bit per pixel.
- **Grigio:** visualizza un'immagine a grigio. 8 bit per pixel.



- **Mono:** visualizza un'immagine in bianco e nero. 1 bit per pixel.



 Non è possibile selezionare il formato file **JPEG** nell'opzione **Format file** se è stata selezionata la voce **Mono** per **Modo col.**

Scurezza

È possibile selezionare il grado di luminosità dell'output digitalizzato. Se il documento originale è chiaro o sbiadito, premere la freccia destra per rendere l'output più scuro.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Immagine > Scurezza.** Premere la freccia destra per aumentare il grado di scurezza, quindi premere **OK.**

Cancella sfondo

È possibile schiarire, ridurre o eliminare gli sfondi scuri da originali su carta colorata o da giornali.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Immagine > Cancella sfondo.** Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK.**

- **Disattivato:** disattiva questa opzione.
- **Automat.:** regola automaticamente la luminosità dello sfondo.
- **Migliora:** scurisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. maggiore è il numero, più vivido risulterà lo sfondo.
- **Cancella:** schiarisce lo sfondo. Utilizzare la freccia sinistra/destra per regolare i valori. maggiore è il numero, più chiaro risulterà lo sfondo.

Scan bordo

È possibile impostare il dispositivo per digitalizzare l'intera pagina. In genere, il dispositivo digitalizza una pagina eccettuati i bordi, ovvero il margine, specialmente quando si esegue un lavoro di copia con un determinato formato di carta nel vassoio. Se però si digitalizza e si invia direttamente in rete sotto forma di file, non è necessario che il dispositivo escluda i bordi dagli originali.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Immagine > Scan bordo.** Selezionare **Attivato** e premere **OK.**

Qualità

È possibile usare questa opzione per produrre documenti di alta qualità. Migliore è la qualità selezionata, più grande sarà la dimensione del file che si ottiene.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Output > Qualità.** Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK.**

 Quando si imposta **Modo col** su **Mono**, l'opzione **Qualità** non è disponibile.

Scan pred

Questa funzione consente di usare impostazioni ottimizzate per un lavoro di digitalizzazione specifico.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Output > Scan pred.** Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK.**

- **Condivis e stampa:** produce un file di piccole dimensioni per documenti di qualità normale.
- **Stampa alta qualità:** produce una stampa di alta qualità con la massima dimensione file.
- **Record archiv:** per file elettronici con file di output di dimensioni minime.

- **OCR:** produce output digitalizzato per software OCR. Le immagini risultanti sono della massima qualità.
- **Scan sempl:** per documenti semplici con solo testo. La dimensione del file di output è piccola.
- **Person.:** applica le impostazioni di digitalizzazione correnti.

Format file

È possibile selezionare il formato file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Output > Format file.** Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK.**

- **PDF:** digitalizza gli originali in formato PDF.
- **TIFF pagina singola:** digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format); gli originali vengono digitalizzati in un unico file.
- **TIFF multipagina:** digitalizza gli originali in formato TIFF (Tagged Image File Format); ogni originale viene digitalizzato in un file.
- **JPEG:** digitalizza gli originali in formato JPEG.
- **BMP:** digitalizza gli originali in formato BMP.

 Non è possibile selezionare il formato file **JPEG** nell'opzione **Format file** se è stata selezionata la voce **Mono** per **Modo col.**

Polit file

È possibile scegliere la modalità di generazione del nome file prima di procedere con il lavoro di digitalizzazione tramite USB. Se la memoria USB contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, è possibile rinominarlo o sovrascriverlo.

Selezionare **USB > Digitalizza su USB > la scheda Output > Polit file.** Selezionare l'opzione appropriata e premere **OK.**

- **Rinomina:** se la memoria USB contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, il file verrà salvato con un nome diverso programmato automaticamente.
- **Sovrasc:** è possibile impostare il dispositivo in modo che le informazioni sui precedenti lavori vengano eliminate dalla memoria USB non appena si memorizzano nuovi lavori.

Stampa da un dispositivo di memoria USB

È possibile stampare direttamente i file memorizzati su un dispositivo di memoria USB. Possono essere stampati file in formato TIFF, BMP, JPEG e PRN.

Tipi di file supportati dall'opzione di stampa diretta:

- **PRN:** sono compatibili solo i file creati con il driver fornito con il dispositivo. È possibile creare file PRN selezionando la casella di controllo **Stampa su file** quando si stampa un documento. Il documento verrà salvato come file PRN, piuttosto che venire stampato su carta. Solo i file PRN creati in questo modo possono essere stampati direttamente dal dispositivo di memoria USB. (Vedere “Stampa su un file (PRN)” a pagina 60.)
- **BMP:** BMP non compresso
- **TIFF:** TIFF 6.0 Baseline
- **JPEG:** JPEG Baseline
- **PDF:** PDF 1.4 e inferiori

Per stampare un documento da un dispositivo di memoria USB, seguire questa procedura.

1. Inserire un dispositivo di memoria USB nella porta di memoria USB sul dispositivo.
Il dispositivo rileva automaticamente il dispositivo di memoria e legge i dati in esso memorizzati. (Vedere “Dispositivo di memoria USB” a pagina 94.)
2. Premere **USB** dalla schermata principale.
3. Premere la freccia giù/su finché non viene visualizzato il file desiderato.
Selezionare il nome del file.
Se il file è contenuto in una cartella, selezionare il nome della cartella.
Premere **Seleziona**.
4. Premere **Stampa USB**.
5. Premere il pulsante **Avvio** sul pannello di controllo.

Stato dispositivo e funzioni avanzate

In questo capitolo viene spiegato come consultare lo stato corrente e il metodo per eseguire l'impostazione avanzata del dispositivo. Leggere attentamente questo capitolo per usare le varie funzioni del dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Impostazioni
- Consultazione dello stato del dispositivo
- Impostazioni generali
- Imposta copia
- Impos fax
- Impostazione della rete
- Autenticazione
- Servizio opzionale
- Stampa di un rapporto
- Panoramica dei menu

Impostazioni

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare la voce adeguata da utilizzare.



- **Stato apparecchio:** visualizza lo stato corrente del dispositivo.
- **Impost amm:** consente all'amministratore di impostare il dispositivo.
Quando si preme **Impost amm**, viene visualizzato il messaggio di login. Immettere la password e premere **OK**. (L'impostazione di fabbrica è 1111.)
- **Rapporto pagina d'uso:** è possibile stampare il rapporto sulla quantità di stampe effettuate in base al formato e al tipo di carta.

Schermata Stato apparecchio

Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo, quindi premere **Stato apparecchio**.

- **Scheda Durata mat cons:** visualizza sia la quantità dei materiali di consumo utilizzati del dispositivo che la quantità rimanente. Usare le frecce su/giù per cambiare schermate.
- **Scheda Info appar:** visualizza informazioni dettagliate sul dispositivo, nonché alcune opzioni per consentire la convalida del dispositivo.
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Impost amm Schermata

Fornisce l'accesso alle impostazioni dettagliate del dispositivo.

- Quando si preme **Impost amm**, viene visualizzato un messaggio di login. Se l'amministratore ha impostato la password, è necessario immetterla ogni volta che si desidera usare **Impost amm**. (Vedere "Impostazione della password di autenticazione" a pagina 42.)
- **Scheda Generali:** consente di impostare i parametri di base del dispositivo come la località, data e ora e altro. (Vedere "Impostazioni generali" a pagina 98.)

- **Scheda Impostazione:** imposta i valori per fax, rete e accesso. È inoltre possibile attivare le funzioni elencate nella schermata.
- **Scheda Stampa/Rapp:** stampa la configurazione o l'elenco dei caratteri e visualizza un rapporto sulle funzioni del dispositivo. (Vedere "Stampa di un rapporto" a pagina 103.)
- **Indietro:** ritorna alla schermata precedente.

Consultazione dello stato del dispositivo

È possibile consultare le informazioni sul dispositivo e convalidarne alcune.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Stato apparecchio** > la scheda **Info appar**.

Opzione	Descrizione
Dettagli apparecchio	Questa opzione visualizza le informazioni sull'assistenza clienti riguardanti l'indirizzo e-mail e il numero di telefono memorizzati da Impost amm . È inoltre possibile controllare il numero di serie del dispositivo o le specifiche su hardware e software.
Stampa/Rapp	È possibile stampare vari rapporti utili e informativi quali Rapporto sistema , Rapp fax e Rapp scans . (Vedere "Stampa di un rapporto sul dispositivo" a pagina 113.)
Stato vassoio	La schermata visualizza i vassoi installati nel dispositivo e le loro configurazioni correnti.
Contat uso	È possibile visualizzare i quantitativi che il dispositivo ha stampato finora per ciascuna categoria. Stampa di questo rapporto. (Vedere "Stampa di un rapporto" a pagina 103.)

Impostazioni generali

Prima di utilizzare il dispositivo, impostarne i parametri come segue.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**. (L'impostazione di fabbrica è 1111.)
3. Selezionare la scheda **Generali**.

Opzione	Descrizione
Informazioni dispositivo	Le opzioni secondarie disponibili sono Registrazione centro servizi e Informazioni contatto . È possibile immettere informazioni sul centro servizi e sul rivenditore.
Data e ora	È possibile impostare la data e l'ora. (Vedere "Impostazione della data e dell'ora" a pagina 42.)
Impostazioni predefinite	<ul style="list-style-type: none"> • Finestra predefinita: impostare la prima finestra che appare sullo schermo dopo che il dispositivo riprende a funzionare dalla modalità Risparmio energia. Ad esempio, se si seleziona Fax come finestra predefinita, la prima finestra visualizzata sarà la scheda Base della funzione Fax. Se si desidera visualizzare Copia ID come finestra predefinita, è necessario attivare questa funzione in Opz predef. • Opz predef: consente di modificare tutti i valori predefiniti per la copia, l'invio di fax ed e-mail, la digitalizzazione e la carta contemporaneamente. (Vedere "Modifica delle impostazioni predefinite" a pagina 44.) • Home: consente all'utente di sistemare ogni funzione della schermata. <p> Le opzioni selezionabili sul display possono variare a seconda del kit opzionale installato o della categoria selezionata.</p>
Misurazioni	Questa opzione consente di cambiare le unità (mm o pollici) e impostare il separatore decimale (virgola o punto).
Timer	La stampa viene annullata se i dati non vengono ricevuti in un tempo specificato. <ul style="list-style-type: none"> • Timeout sistema: vengono ripristinati i valori predefiniti dopo un determinato periodo di attesa. È possibile impostare un tempo massimo di 10 minuti. • Timeout lav sosp: viene conservato un lavoro per uno specifico periodo di tempo.
Lingua	Consente di cambiare la lingua di visualizzazione sul touch screen.
Risparmio energetico	Consente di ridurre il consumo energetico impostando apposite funzioni. (Vedere "Uso della stampante funzione di risparmio energia" a pagina 43.)

Opzione	Descrizione
Gestione vassoi	Consente di selezionare il vassoio e la carta per un lavoro di stampa. Messaggio di conferma vassoio consente di attivare la finestra che chiede se impostare il formato e il tipo di carta per il vassoio appena aperto. <ul style="list-style-type: none"> • Commutazione automatica vassoio: con questa opzione su Attivato e sia il vassoio 1 che il vassoio 2 riempiti con carta di formato Letter, il dispositivo stampa automaticamente dal vassoio 2 una volta esaurita la carta nel vassoio 1. • Continuazione automatica: quando la carta non corrisponde, ovvero il vassoio 1 contiene carta di formato Letter, mentre il lavoro di stampa richiede carta in formato A4, il dispositivo attenderà per 30 secondi che nel vassoio 1 venga caricato il formato appropriato. Dopo 30 secondi, il dispositivo inizia a stampare automaticamente con la carta di formato Letter.
Regolazione altitudine	La qualità di stampa viene alterata dalla pressione atmosferica. Questa è determinata dall'altezza del dispositivo sul livello del mare. Questa funzione consente di regolare l'altitudine del luogo. Maggiore è l'altitudine, maggiore sarà la regolazione; l'impostazione massima è Elevato 1 . (Vedere "Regolazione dell'altitudine" a pagina 42.)
Gestione contenuto	Questa funzione consente di selezionare la priorità tra i lavori di copia e quelli di stampa. <ul style="list-style-type: none"> • Priorità: consente di impostare la priorità numerando i lavori, che verranno eseguiti in ordine crescente, dal numero più piccolo fino a quello più alto. • Primo a entrare, primo a uscire: consente di eseguire un lavoro richiesto seguendo l'ordine.
Audio	È possibile regolare il livello di disturbo del dispositivo. Premere Errore per regolare il segnale acustico di errore del dispositivo. Selezionare Conflitto se è stata premuta l'opzione errata. Premere Selezione affinché il dispositivo emetta un segnale acustico quando si effettua la selezione con il touch screen.
Gestione materiali di consumo	Il dispositivo indica quando riordinare la cartuccia del toner e reimpostare il contatore fusore utilizzato, il rullo di trasferimento polarizzazione, il rullo di alimentazione e il contatore del gommino di attrito dell'alimentatore documenti.
Test apparecchio	È possibile eseguire il test del dispositivo usando Stampe prova qualità imm e Prova loopback .

Opzione	Descrizione
Sovrascrittura su richiesta	È possibile impostare il dispositivo in modo che le informazioni sui precedenti lavori vengano eliminate dal disco rigido quando si memorizzano nuovi lavori. Per attivare questa funzione, selezionare Impost amm > Impostazione > Servizio opzionale . Impostare l'opzione Sovrascr imm su richiesta su Attiva . Dopo l'attivazione di questa funzione, è possibile sovrascrivere il disco rigido premendo Avvia sul display.
Spooling disco rigido	Per effettuare lo spooling dei documenti nel disco rigido per la stampa di rete, selezionare Attivato .
Politica file lavoro memorizzato	È possibile scegliere la modalità di generazione del nome file prima di procedere con il lavoro tramite il disco rigido. Se la memoria HDD contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, è possibile rinominare quest'ultimo o sovrascrivere quello precedente. <ul style="list-style-type: none"> • Rinomina: se la memoria HDD contiene già un file con lo stesso nome quando si immette il nome di un nuovo file, il file verrà salvato con un nome diverso programmato automaticamente. • Sovrascr: è possibile impostare il dispositivo in modo che le informazioni sui precedenti lavori vengano eliminate dal disco rigido non appena si memorizzano nuovi lavori.
Paese	Quando si cambia il paese, alcuni valori per il formato fax e carta varieranno automaticamente per il paese specificato.

Imposta copia

Per le copie è possibile impostare preventivamente alcune opzioni.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impostazione copia**.

Opzione	Descrizione
Numero di pagina	Se si seleziona l'opzione Attivato , nella parte inferiore di ogni copia sarà presente il numero di pagina.
Data e ora	Impostare dalla scheda Generali , selezionare Attivato per questa opzione per stampare la data e l'ora su ogni copia.
Timbro ID	Questa opzione è usata per impostare parole o un messaggio da stampare sulle copie. Impostare Attivato per questa opzione; apparirà una schermata di inserimento. Scrivere il messaggio con la tastiera popup.

Impos fax

Il dispositivo offre varie opzioni per l'impostazione del sistema fax. È possibile modificare le impostazioni predefinite secondo le preferenze e le necessità come segue.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impos fax**.

 Le opzioni fax variano da paese a paese in base alle normative internazionali sulle comunicazioni. Se alcune opzioni fax illustrate nelle indicazioni non sono disponibili, significa che la funzione che appare in grigio non è supportata nell'ambiente di comunicazione.

Opzione	Descrizione
ID macchina e n. fax	Immettere l'ID del dispositivo e il numero di fax che verrà stampato nella parte superiore di ogni pagina. Questa opzione è normalmente preimpostata.
Codice inizio ricezione	Questa funzione è adatta quando si usa un telefono interno collegato alla presa EXT presente sul retro del dispositivo. È possibile ricevere un fax inviato dalla persona con cui si sta parlando al telefono interno senza spostarsi al fax. (Vedere "Ricezione manuale di fax utilizzando un telefono interno" a pagina 88.)
Modo Correzione errori	Questa modalità è utile in caso di scarsa qualità della linea e garantisce che qualsiasi fax da inviare sia inviato a qualsiasi altro dispositivo fax dotato di ECM. L'invio di un fax tramite ECM può richiedere più tempo.
Impostazione iniziale fax	È possibile impostare Modo RX per Telefono, Fax o Segreteria/Fax e Modo composizione numero su Toni o Impulsi . Quando si seleziona Segreteria/Fax , è possibile ricevere un fax mentre la linea è usata dalla segreteria telefonica. (Vedere "Modificadelle modalità di ricezione" a pagina 88.) Per informazioni sull'impostazione di Modo composizione numero contattare la società telefonica locale.
Squilli risposta	È possibile specificare il numero di squilli del dispositivo prima di rispondere a una chiamata in entrata.
Intestazione ricezione	Utilizzare questa opzione per stampare automaticamente il numero di pagina, la data e l'ora di ricezione del fax nella parte inferiore di ciascuna pagina.
Ricez sicura	Potrebbe essere necessario evitare che ai fax ricevuti accedano persone non autorizzate. Questa funzione limita la stampa dei fax ricevuti quando il dispositivo è incustodito. Se si seleziona l'opzione su Attivato , tutti i fax in entrata vengono trasferiti nella memoria. Quando si desidera stampare i fax ricevuti in memoria è necessario un Cod aut di quattro cifre. (Vedere "Ricezione in modalità Ricezione sicura" a pagina 89.)

Opzione	Descrizione
Stampa fax ricevuti	<p>Imposta il metodo di stampa del fax ricevuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riduz autom: quando si riceve un fax contenente pagine più lunghe della carta caricata nel vassoio, il dispositivo può ridurre il formato dell'originale per adattarlo al formato della carta. Se questa funzione è impostata su Disattivato, il dispositivo non può adattare l'originale a una pagina. L'originale sarà diviso e stampato nel formato effettivo su due o più pagine. Ad esempio, se questa opzione è impostata a Disattivato e Ignora form. a 10 mm, ma i dati ricevuti sono più lunghi della carta disponibile nel vassoio, il dispositivo omette la stampa dei dati che sarebbero stati sul segmento specificato da ignorare. • Fronte-retro: stampa di fax ricevuti su entrambi i lati della carta. • Graffettati: se il dispositivo è dotato di graffettatrice, è possibile usare questa opzione per cucire i fax ricevuti.
Richiama	<p>Se il fax del destinatario è occupato o non risponde, il dispositivo può automaticamente ricomporre un numero di dispositivo fax remoto. È possibile impostare il numero di tentativi di ricomposizione e l'intervallo tra i tentativi. Se si seleziona 0 per Tempi riselezione, il dispositivo non ripeterà la composizione.</p>
Volume altoparlante	<p>Controlla il suono emesso quando un fax inizia a trasferire i dati. Se questa opzione è Attivato, il dispositivo emette il segnale acustico dall'inizio del fax fino al suo completamento. Con Com. il dispositivo emette un suono solo quando la comunicazione è stata completata correttamente. L'impostazione Disattivato non produce alcun suono.</p>
Selezione prefisso	<p>Questa funzione consente di impostare un prefisso di un massimo di cinque cifre. L'utente può impostare questo numero per accedere a un PABX (esempio *9) oppure per comporre il prefisso (esempio 02).</p>
Impostazione fax indesiderato	<p>Il dispositivo non accetta i fax inviati dalle stazioni remote se i relativi numeri sono memorizzati come numeri di fax indesiderati. È possibile immettere un massimo di 10 numeri di fax indesiderati. Premere Impostazione fax indesiderato, selezionare il numero e Modifica, quindi immettere gli ultimi numeri (cifre 1-7) del numero di fax.</p>
Volume suoneria	<p>Questa funzione regola il volume della suoneria. Quando si seleziona Disattivato, il dispositivo non squilla.</p>
Vol tono selez	<p>Quando si preme Selez. per inviare un fax, è possibile udire un tono specifico. Per regolare il volume, usare questa funzione. Il valore 1 è il volume più basso. Usare le frecce sinistra/destra per regolare il valore.</p>

Opzione	Descrizione
Impostazione casella postale	<ul style="list-style-type: none"> • Politica documento: è possibile stabilire che il documento memorizzato nella Casella postale venga eliminato o conservato al termine. Selezionare Attivato per ciascuna opzione da eliminare, Disattivato per conservare i dati. • Configurazione casella postale: è possibile creare, modificare o eliminare la Casella postale. Immettere ID ca po, Nome ca po, Cod aut cas pos premendo le relative opzioni. (Vedere "Utilizzo dellacasella postale" a pagina 91.) <p> Se si imposta l'opzione Notifica su Attivato, si riceve una notifica della ricezione di un fax nella Casella postale. (Vedere "Creazione della Casella postale" a pagina 91.)</p>
Vassoio di uscita	<p>Questa funzione consente di selezionare il vassoio carta da usare per la ricezione di un fax.</p>
Risparmio telefono	<p>Impostare il dispositivo per l'invio di fax in orario a tariffa ridotta. (Vedere "Invio di un fax in modalità Risparmio telefono" a pagina 92.)</p>
Invio batch	<p>Nel caso in cui il numero digitato sia lo stesso del fax differito, viene richiesto se si desidera aggiungere documenti al fax differito. (Vedere "Aggiunta di documenti a fax differiti" a pagina 88.)</p>
Imp inol fax	<p>È possibile inoltrare un fax inviato o ricevuto a altre destinazioni mediante un fax o un'e-mail. (Vedere "Inoltro di un fax a un'altra destinazione" a pagina 92.)</p>
Suono fine fax	<p>Questa impostazione determina se il tono finale del fax è attivo o no. Al termine della ricezione del fax, il dispositivo emetterà un segnale acustico. (Vedere "Impostazione del tono finale del fax" a pagina 93.)</p>

Impostazione della rete

È possibile impostare la rete tramite il touch screen del dispositivo. Prima di procedere, è necessario disporre delle informazioni riguardanti il tipo di protocolli di rete e di sistema di computer in uso. In caso di dubbi sull'impostazione da utilizzare, contattare l'amministratore di rete per configurare il dispositivo nella rete.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Impostazione rete**.

Opzione	Descrizione
Protoc TCP/IP	Selezionare il protocollo appropriato e configurare i parametri per l'uso dell'ambiente di rete.  Vi sono numerosi parametri da impostare. Pertanto, in caso di dubbio, lasciarli intatti o contattare l'amministratore di rete.
Velocità Ethernet	Configura la velocità di trasmissione della rete.
Azzerà impostazioni	Ripristina i valori predefiniti delle impostazioni di rete.

Autenticazione

Questa funzione consente di controllare e bloccare tutti i dati in uscita o di cambiare la password.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Autenticazione**.

Opzione	Opzione secondaria	Descrizione
Modo di autenticazione	Conteggio di rete	Attiva la modalità di autenticazione utilizzabile per il plug-in di contabilità lavori in SyncThru™ Web Admin Service.
	Nessun modo di autenticazione	Disattiva Modo di autenticazione .
Cambia password amministrazione		È possibile cambiare la password per l'autenticazione Impost amm .

Servizio opzionale

Quando si desiderano aggiungere funzioni opzionali per questo dispositivo, è necessario installare il kit opzionale, quindi attivare le funzioni corrispondenti. Per attivare tali funzioni, completare i passaggi indicati di seguito.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Impostazione > Servizio opzionale**.

Opzione	Descrizione
Scansione N/W	Se non si sta utilizzando la funzione di digitalizzazione di rete, selezionare Disattiva , quindi l'icona Scan sul display non sarà disponibile.
Fax analogico	Se non si sta utilizzando la funzione di fax, selezionare Disattiva , quindi l'icona Fax sul display non sarà disponibile.
Sovrascr imm su richiesta	Questa funzione elimina tutte le informazioni sul disco rigido per ragioni di sicurezza. Non è possibile recuperare le informazioni una volta eliminate. L'amministratore di sistema elimina tutte le informazioni presenti sul disco rigido. Dalla scheda Generali , selezionare Sovrascrittura su richiesta > Attiva .
Sovrascr imm immed	Questa funzione elimina un'informazione specifica sul lavoro sul disco rigido per ragioni di sicurezza. Al termine di un lavoro memorizzato sul disco rigido, le sue informazioni saranno eliminate automaticamente. Non è possibile recuperare le informazioni una volta eliminate. Dalla scheda Generali , selezionare Sovrascr imm immed > Attiva .

Stampa di un rapporto

È possibile stampare un rapporto sulla configurazione del dispositivo o un elenco dei caratteri, ecc.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm.** Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Stampa/Rapp.**

Opzione	Opzione secondaria	Descrizione
Stampa		È possibile stampare Configurazione di rete, El carat PS3, El carat PCL e Rapporto lavori pianificati. Rapporto lavori pianificati mostra l'elenco dei lavori in sospeso, in invio fax differito o l'elenco della casella postale.
Rapporti conteggio	Informazioni materiali di consumo	È possibile visualizzare i quantitativi che il dispositivo ha stampato finora per ciascuna categoria.
	Rapporto registro autenticazione rete	Visualizza gli ID di accesso e le e-mail degli utenti.
	Rapporto pagina d'uso	È possibile stampare un rapporto sulla quantità di stampe effettuate in base al formato e al tipo di carta.
	Rapporto conteggio	È possibile stampare un rapporto sulla quantità di stampe per ogni utente con accesso.
Rapp	Rapp config	È possibile stampare un rapporto sulla configurazione complessiva del dispositivo.

Opzione	Opzione secondaria	Descrizione
	Rapp fax	È possibile impostare la stampa delle informazioni di un rapporto fax. <ul style="list-style-type: none"> • Rapporto invio multiplo. quando si inviano fax a varie destinazioni, impostare questa opzione per stampare un rapporto di trasmissione. Selezionare Attivato per stampare un rapporto di conferma ogni qualvolta si invia un fax. Selezionare Errore attivazione per stampare un rapporto solamente quando si verifica un errore di trasmissione. • Aspetto rapporto invio fax. è possibile selezionare se visualizzare o meno l'immagine sul rapporto di conferma. • Rapp fax inv/ric. Selezionare Attivato affinché il dispositivo memorizzi tutti i log di trasmissione e stampi dopo ogni 50 log. Selezionare Disattivato affinché il dispositivo memorizzi il log ma non lo stampi. • Rapp invio fax. il dispositivo stampa il rapporto di conferma dopo ciascun lavoro fax, solo quando si invia un fax a una destinazione.
	Rapporto conferma e-mail	Il rapporto mostra il lavoro di digitalizzazione e invio tramite Scans email . <ul style="list-style-type: none"> • Attivato. viene stampato un rapporto per lavori completati correttamente oppure no. • Disattivato. non viene stampato alcun rapporto. • Errore attivazione. viene stampato un rapporto solamente quando si verifica un errore.
	Conf scans su server	Il rapporto mostra il lavoro di digitalizzazione e invio tramite SMB e FTP. <ul style="list-style-type: none"> • Attivato. viene stampato un rapporto per lavori completati correttamente oppure no. • Disattivato. non viene stampato alcun rapporto. • Errore attivazione. viene stampato un rapporto solamente quando si verifica un errore.



È anche possibile stampare le informazioni di stato sul dispositivo e consultare lo stato tramite SyncThru™ Web Service. Aprire il browser Web sul computer collegato in rete e digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Informazioni > Informazioni di stampa**.

Panoramica dei menu

Il pannello di controllo fornisce l'accesso ai vari menu per impostare il dispositivo o usare le relative funzioni. I menu sono accessibili premendo **Impostazioni**, **Stato lavoro** o toccando i menu sullo schermo. Fare riferimento alla tabella seguente.



A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni menu potrebbero non essere visualizzati nel display. In tal caso, essi non sono applicabili al dispositivo.

Schermata principale

La schermata principale è visualizzata sullo schermo nel pannello di controllo. La disponibilità di alcuni menu dipende dal modello.

Elementi	Opzione
Copia	Base Dimensione originale Riduzione/Ingrandimento Fronte-retro Output Tipo originale Scurezza Alim carta Avanzate Copia ID N su 1 Copia poster Clona copia Copia libro Libretto Copertine Lucidi Immagine Cancella bordo Cancella sfondo Spostamento del margine
Fax	Base Indirizzo Fronte-retro Risoluzione Avanzate Dimensione originale Invio ritardato Invio prioritario Polling casella postale Immagine Tipo originale Scurezza Cancella sfondo Modalità colore

Elementi	Opzione
Scan	Scans email Base Avanzate Immagine Output Dig. su PC Base Avanzate Immagine Output Scansione su server Base Avanzate Immagine Output
Docum memor	Pubblico Dettag Modifica Elimina Elim tutto Stampa Sicuro Dettag Modifica Elimina Stampa
USB	Formatta USB Stampa USB Digitalizza su USB Base Avanzate Immagine Output

Pulsante Impostazioni

Quando si preme il pulsante **Impostazioni** sul pannello di controllo, lo schermo visualizza tre menu. **Stato apparecchio** visualizza la durata dei materiali di consumo, informazioni contabili, contatori e rapporti. **Impost amm** consente di definire impostazioni avanzate per usare il dispositivo in modo ottimale o più conveniente. **rapporto pagina d'uso** stampa un rapporto sulla quantità di stampe effettuate in base al formato e al tipo di carta.

Stato apparecchio

Elementi	Opzione
Durata mat cons	Cartuccia del toner Kit fusore Kit rullo alimentazione – Vassoio 1 Kit rullo alimentazione – Vassoio 2 Kit rullo alim. – Vass. bypass Kit BTR
Info appar	Dettagli apparecchio Stato vassoio Stampa/Rapp Contat uso

Impost amm

Elementi	Opzione
Generali	Informazioni dispositivo Data e ora Impostazioni predefinite Misurazioni Timer Lingua Risparmio energetico Gestione vassoi Regolazione altitudine Gestione contenuto Audio Gestione materiali di consumo Test apparecchio Sovrascrittura su richiesta Spooling disco rigido Politica file lavoro memorizzato Paese
Impostazione	Impostazione copia Impos fax Impostazione rete Autenticazione Servizio opzionale
Stampa/Rapp	Stampa Rapporti conteggio Rapp

Rapporto pagina d'uso

Quando appare il messaggio “**Procedere alla stampa?**”, premere **Si**.

Pulsante Stato lavoro

Questo menu mostra il lavoro in corso, i lavori in attesa e quelli terminati, nonché i messaggi di errore. (Vedere "Stato lavoro" a pagina 31.)

Elementi	Opzione
Lavoro corrente	Dettag Elimina Elim tutto Chiudi
Lavoro compl	Dettag Chiudi
Avviso attivo	Dettag Chiudi

Strumenti di gestione

Questo capitolo presenta gli strumenti di gestione forniti in dotazione per utilizzare al meglio il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Introduzione agli strumenti di gestione utili
- Utilizzo di SyncThru™ Web Service
- Utilizzo di del programma Smart Panel

Introduzione agli strumenti di gestione utili

I programmi sotto indicati consentono di utilizzare il dispositivo in modo pratico.

- “Utilizzo di SyncThru™ Web Service” a pagina 107.
- “Utilizzo di del programma Smart Panel” a pagina 107.
- “SmarThru Office” a pagina 108.
- “Uso della stampante Programma SetIP” a pagina 109.
- “Uso di Unified Driver Configurator di Linux” a pagina 110.

Utilizzo di SyncThru™ Web Service

Se il dispositivo è stato connesso ad una rete e i parametri di rete TCP/IP sono stati impostati correttamente, è possibile gestire il dispositivo tramite SyncThru™ Web Service, un server Web incorporato. Utilizzare SyncThru™ Web Service per:

- visualizzare le informazioni sul dispositivo e controllare lo stato corrente
- cambiare i parametri TCP/IP e impostare altri parametri di rete
- cambiare le preferenze della stampante
- impostare le notifiche e-mail relative allo stato del dispositivo
- ottenere supporto per l'utilizzo del dispositivo.

Per accedere a SyncThru™ Web Service, procedere come segue

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.
2. Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su **Vai**.
Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.
3. Fare clic su **Accesso**.
Viene visualizzata una finestra per il login.
4. Immettere l'ID e la password di amministratore, quindi fare clic su **Accesso**.

 - Immettere gli stessi ID e password di amministratore sul touch screen.
 - Se non si esegue il login con l'ID e la password di amministratore, è possibile vedere solo le informazioni relative al dispositivo.
5. Modificare le impostazioni desiderate, ad esempio le impostazioni del dispositivo, i parametri di rete, ecc.

- SmarThru Office
- Uso della stampante Programma SetIP
- Uso di Unified Driver Configurator di Linux

Panoramica di SyncThru™ Web Service

- **Informazioni:** questa scheda fornisce informazioni generali sul dispositivo. È possibile controllare diverse opzioni, ad es. l'indirizzo IP del dispositivo, la quantità di toner rimasto, le informazioni Ethernet, la versione firmware, ecc. Inoltre, è possibile stampare rapporti, come il rapporto sugli errori, ecc.
- **Impostazioni apparecchio:** questa scheda consente di impostare le opzioni fornite nel dispositivo.
- **Impostazioni di rete:** questa scheda consente di visualizzare e modificare l'ambiente di rete. È possibile impostare opzioni, quali TCP/IP e così via.
- **Manutenzione:** questa scheda consente di effettuare la manutenzione del dispositivo aggiornando il firmware e impostando informazioni sulla sicurezza.
- **Assistenza:** questa scheda consente di impostare informazioni su contatto per l'invio di e-mail. Inoltre, è possibile collegarsi al sito Web SEC oppure scaricare i driver selezionando il collegamento.

Impostazione notifica e-mail

Impostando questa opzione, è possibile ricevere e-mail sullo stato del dispositivo.

1. Avviare un browser Web, come Internet Explorer, da Windows.
Immettere l'indirizzo IP del dispositivo (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) nel campo dell'indirizzo e premere il tasto Invio o fare clic su Vai.
2. Si apre il sito Web incorporato nel dispositivo.
3. Da **Impostazioni apparecchio**, selezionare **Impostazione notifica e-mail**.
4. Eseguire le impostazioni richieste.
5. Fare clic su **Applica**.

Utilizzo di del programma Smart Panel

Smart Panel è un programma che controlla e informa sullo stato del dispositivo e consente di personalizzarne le impostazioni. Per Windows e Macintosh, Smart Panel viene installato automaticamente insieme al software del dispositivo. Per Linux, è possibile scaricare Smart Panel dal sito web Samsung e installarlo (vedere “Installazione di SmartPanel” a pagina 36).

-  Per utilizzare il programma sono necessari i seguenti requisiti di sistema:
- Windows. Verificare che i sistemi operativi Windows siano compatibili con il dispositivo. (Vedere “Requisiti di sistema” a pagina 33.)
 - Mac OS X 10.3 o successiva.
 - Linux. Verificare che i sistemi Linux siano compatibili con il dispositivo. (Vedere “Requisiti di sistema” a pagina 33.)

- Internet Explorer versione 5.0 o superiore per l'animazione flash nella Guida HTML.

Per conoscere il nome esatto del modello dispositivo, controllare nel CD del software in dotazione.

Descrizione di Smart Panel

Se si verifica un errore durante la stampa, è possibile verificarlo da Smart Panel.

Inoltre è possibile lanciare Smart Panel in modo manuale. Fare doppio clic sull'icona Smart Panel nella barra delle applicazioni di Windows (in Windows), o sull'area di notifica (in Linux). È possibile fare clic anche sulla barra di stato (in Mac OS X).

Windows		Fare doppio clic su questa icona in Windows.
Macintosh		Fare clic su questa icona in Mac OS X.
Linux		Fare clic su questa icona in Linux.

Se si è utenti Windows, è possibile lanciarlo dal menu **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi** > nome del driver della stampante > Smart Panel.

- Se è già installata più di una stampante Samsung, selezionare prima il modello corretto per accedere allo Smart Panel corrispondente.
Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare il dispositivo.
- La finestra Smart Panel e il contenuto mostrato in questa Guida dell'utente possono differire a seconda del dispositivo o del sistema operativo in uso.

Il programma Smart Panel visualizza lo stato attuale del dispositivo, il livello di toner residuo nelle cartucce e molti altri tipi di informazione. Inoltre è possibile cambiare le impostazioni.



1	Livello toner	Visualizzare il livello del toner presente nelle cartucce. Il dispositivo e il numero di cartucce di toner indicato nella finestra di cui sopra possono essere diversi a seconda del dispositivo in uso. Alcuni dispositivi non sono dotati di questa funzione.
2	Acquista subito	Ordinare online la cartuccia del toner di ricambio.
3	Guida dell'utente	Visualizza Guida dell'utente. Questo pulsante si trasforma in Risoluzione dei problemi quando si verificano degli errori. È possibile aprire direttamente la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella Guida dell'utente.

4	Impostazione stampante	Configurare diverse impostazioni del dispositivo nella finestra Utilità impostazioni stampante . Alcuni dispositivi non sono dotati di questa funzione. Se si collega il dispositivo ad una rete, appare la finestra SyncThru™ Web Service al posto della finestra Utilità impostazioni stampante .
5	Impostazioni driver	Impostare tutte le opzioni del dispositivo necessarie nella finestra Preferenze stampa . Questa funzione è disponibile solo per Windows. (Vedere "Descrizione Preferenze stampa" a pagina 56.)

Apertura della Guida alla soluzione dei problemi

Trovare le soluzioni ai problemi mediante la **Risoluzione dei problemi**. Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **Risoluzione dei problemi**.

Modifica delle impostazioni del programma Smart Panel

Fare clic con il pulsante destro (in Windows o Linux) oppure fare clic (in Mac OS X) sull'icona Smart Panel e selezionare **Opzioni**. Scegliere le impostazioni desiderate dalla finestra **Opzioni**.

SmarThru Office

Il CD del software in dotazione fornisce il programma SmarThru Office. SmarThru Office fornisce funzioni pratiche da utilizzare con il dispositivo.

Avvio di SmarThru Office

Seguire i passaggi sotto indicati per avviare SmarThru Office.

1. Assicurarsi che il dispositivo e il computer siano accesi e collegati correttamente tra di loro.
2. Una volta installato SmarThru Office, sul desktop verrà visualizzata l'icona di SmarThru Office.
3. Fare doppio clic sull'icona SmarThru Office.



4. Apparirà SmarThru Office.
Per ulteriori informazioni, fare clic su ? > **Guida di SmarThru Office**.

Guida rapida

Questo menu visualizza i pulsanti direttamente corrispondenti ad alcune funzioni. I pulsanti diretti includono: **Categorie**, **Raccoglitore**, **Ciclo di vita**, **Digitalizzazione e OCR**, **Correzioni e miglioramenti** e **Sito Web Samsung**. È possibile disattivare questo menu facendo clic su "Non visualizzare più questo messaggio".



Utilizzo di SmarThru Office

Digitalizzazione

1. Fare clic sull'icona di digitalizzazione.


- Se il sistema operativo in uso è Windows XP, è possibile utilizzare l'avvio rapido di SmarThru Office, disponibile all'estremità destra della barra delle applicazioni, per aprire facilmente la finestra **Impostazione digitalizzazione**.



- Nei sistemi operativi diversi da Windows XP, fare clic sull'icona di SmarThru  sulla barra delle applicazioni per attivare l'avvio rapido di SmarThru Office.



2. Viene visualizzata la finestra **Impostazioni digitalizzazione**.



1	Selezione scanner	Consente di selezionare lo scanner locale o di rete.
2	Selezione profilo	Consente di salvare le impostazioni usate frequentemente per un uso futuro. Fare clic su Nuovo profilo per salvare l'impostazione.
3	Impostazioni digitalizzazione	Consente di personalizzare le impostazioni per Dimensioni digitalizzazione e Alimentazione .
4	Digitalizzazione su	Consente di personalizzare le impostazioni per Nome file e la posizione per l'invio dei dati digitalizzati.

- Fare clic sul pulsante **Avanzate** per impostare altre opzioni di scansione.

3. Eseguire le impostazioni di digitalizzazione e fare clic su **Digitalizza**. Per ulteriori informazioni, fare clic su ? > **Guida di SmarThru Office**.

Invia a

FTP

È possibile caricare i file su un server FTP durante l'esecuzione di SmarThru Office.

1. Selezionare **File > Invia a > Invia tramite FTP**.
2. Viene visualizzata la finestra **Invia tramite FTP**.
3. Aggiungere il file e fare clic su **Carica**.

E-mail

È possibile inviare e-mail durante l'esecuzione di SmarThru Office.

- È necessario un programma client di posta elettronica, come Outlook Express, per inviare e-mail in SmarThru Office. Le procedure per l'invio di e-mail possono variare in base al programma client di posta elettronica in uso.

1. Selezionare **File > Invia a > Invia tramite e-mail**.
2. Si aprirà un client e-mail.
3. Inserire le informazioni richieste ed inviare l'e-mail.

Fax

È possibile inviare e-mail durante l'esecuzione di SmarThru Office.

1. Selezionare **File > Invia a > Invia tramite fax**.
2. Viene visualizzata la finestra **Invia fax**.
3. Indicare le informazioni necessarie e fare clic su **Invia fax**.

- Per ulteriori informazioni su SmarThru Office, fare clic su ? > **Guida di SmarThru Office**. Apparirà la finestra **Guida di SmarThru Office**; è possibile visualizzare la guida in linea fornita con il programma SmarThru.

Seguire i passaggi sotto indicati per disinstallare SmarThru Office. Prima di iniziare la disinstallazione, assicurarsi che tutte le applicazioni presenti nel computer siano chiuse.

- a) Dal menu **Avvia**, selezionare **Programmi o Tutti i programmi**.
- b) Selezionare SmarThru Office, quindi **Disinstalla SmarThru Office**.
- c) Quando viene richiesta conferma della selezione, leggere il messaggio e fare clic su **OK**.
- d) Fare clic su **Fine**.

Uso della stampante Programma SetIP

- Macintosh e Linux non supportano questo programma.

Questo programma consente di impostare l'IP di rete utilizzando l'indirizzo MAC, ossia il numero di serie dell'hardware della scheda della stampante di rete o dell'interfaccia.

In particolare, è destinato all'amministratore di rete e consente di impostare contemporaneamente più IP di rete.

- È possibile usare il programma SetIP solo se il dispositivo è collegato a una rete.

Installazione del programma

1. Inserire il CD del software fornito con il dispositivo. Quando il CD del software viene eseguito automaticamente, chiudere la finestra.
2. Dal menu **Start** selezionare **Risorse del computer** e aprire l'unità X. (X rappresenta l'unità CD-ROM.)
3. Fare doppio clic su **Applicazione > SetIP**.
4. Fare doppio clic su **Setup.exe** per installare questo programma.
5. Fare clic su **OK**.
6. Se necessario, selezionare la lingua dall'elenco a discesa.
7. Per completare l'installazione, seguire le istruzioni visualizzate.

Stampa dell'indirizzo MAC del dispositivo

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Stato apparecchio > la scheda Info appar > Stampa/Rapp.**
3. Premere **Rapporto sistema**.
4. Scorrere nell'elenco a destra e selezionare **Rapporto configurazione rete**.
5. Premere **Stampa**.

Impostazione dei valori di rete

1. Stampare il **Rapporto configurazione rete** del dispositivo, per trovare l'indirizzo MAC del dispositivo.
2. Dal menu **Start** di Windows, selezionare **Programmi o Tutti i programmi > Samsung Network Printer Utilities > SetIP > SetIP**.
3. Fare clic per aprire la finestra di configurazione TCP/IP.
4. Inserire l'indirizzo MAC della scheda di rete, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito, quindi fare clic su **Applica**.

 Quando si immette l'indirizzo MAC, non inserire i due punti (:).

5. Fare clic su **OK**. Il dispositivo stampa le informazioni sulla rete. Verificare che le impostazioni siano corrette.
6. Fare clic su **Esci**.


Uso di Unified Driver Configurator di Linux

Unified Driver Configurator è uno strumento progettato principalmente per la configurazione dei dispositivi. È necessario installare Unified Linux Driver per utilizzare Unified Driver Configurator (vedere "Installazione di Linux Unified Driver" a pagina 36).

Dopo aver installato il driver sul sistema Linux, l'icona Unified Driver Configurator sarà creata automaticamente sul desktop.

Apertura di Unified Driver Configurator

1. Fare doppio clic su **Unified Driver Configurator** sul desktop.
È anche possibile fare clic sull'icona **Startup Menu** e selezionare **Samsung Unified Driver > Unified Driver Configurator**.
2. Fare clic su ciascun pulsante a sinistra per visualizzare la finestra di configurazione corrispondente.



- 1 Printers configuration
- 2 Scanners configuration
- 3 Ports configuration



Per utilizzare la guida in linea, fare clic su **Help**.


3. Dopo aver modificato le configurazioni, fare clic su **Exit** per chiudere Unified Driver Configurator.

Printers configuration

Printers configuration contiene due schede: **Printers** e **Classes**.

Scheda Printers

Visualizzare la configurazione della stampante corrente del sistema facendo clic sul pulsante con l'icona a forma di stampante sul lato sinistro della finestra Unified Driver Configurator.



- 1 Consente di passare a **Printers configuration**.
- 2 Visualizza tutti i dispositivi installati.
- 3 Visualizza lo stato, il nome del modello e l'URI del dispositivo.


I pulsanti di controllo stampante sono i seguenti.

- **Refresh:** aggiorna l'elenco dei dispositivi disponibili.
- **Add Printer:** consente di aggiungere un nuovo dispositivo.

- **Remove Printer:** rimuove il dispositivo selezionato.
- **Set as Default:** imposta il dispositivo corrente selezionato come predefinito.
- **Stop/Start:** arresta/avvia il dispositivo.
- **Test:** consente di stampare una pagina di prova per verificare che il dispositivo funzioni correttamente.
- **Properties:** consente di visualizzare e modificare le proprietà della stampante.

Scheda Classes

Nella scheda Classes viene visualizzato un elenco delle classi di dispositivi disponibili.




1 Visualizza tutte le classi di dispositivi.

2 Visualizza lo stato della classe e il numero di dispositivi inclusi nella classe.

- **Refresh:** aggiorna l'elenco delle classi.
- **Add Class:** consente di aggiungere una nuova classe di dispositivi.
- **Remove Class:** rimuove la classe del dispositivo selezionato.

Scanners configuration

In questa finestra è possibile monitorare l'attività dei dispositivi scanner, visualizzare l'elenco dei dispositivi Samsung installati, modificarne le proprietà e digitalizzare immagini.



1 Consente di passare a **Scanners configuration**.


2 Visualizza tutti gli scanner installati.

3 Visualizza il produttore, il nome del modello e il tipo di scanner.

- **Properties:** consente di modificare le proprietà di digitalizzazione e di digitalizzare un documento.

Ports configuration

In questa finestra è possibile visualizzare l'elenco delle porte disponibili, verificare lo stato di ciascuna di esse e rilasciare una porta che è rimasta bloccata nello stato occupato dopo che il relativo proprietario ha interrotto il lavoro per qualsiasi motivo.



1	Consente di passare a Port configuration .
2	Visualizza tutte le porte disponibili.
3	Visualizza il tipo di porta, il dispositivo collegato alla porta e lo stato.

- **Refresh:** aggiorna l'elenco delle porte disponibili.
- **Release port:** rilascia la porta selezionata.

Condivisione delle porte tra stampanti e scanner

Il dispositivo può essere collegato a un computer host tramite una porta parallela o una porta USB. Poiché il dispositivo è in realtà una combinazione di più dispositivi (stampante e scanner), è necessario organizzare in modo appropriato l'accesso a tali dispositivi da parte delle applicazioni "consumer" tramite un'unica porta I/O.

Il pacchetto Unified Linux Driver fornisce un meccanismo di condivisione delle porte che viene utilizzato dai driver delle stampanti e degli scanner Samsung. I driver comunicano con i rispettivi dispositivi tramite le cosiddette porte dispositivo. Lo stato corrente di una porta dispositivo può essere visualizzato mediante **Ports configuration**. La condivisione delle porte impedisce l'accesso a un blocco funzionale del dispositivo mentre è già in uso un altro blocco.

Quando si installa un nuovo dispositivo nel sistema, si consiglia di utilizzare Unified Driver Configurator. In questo caso verrà chiesto di scegliere la porta I/O per il nuovo dispositivo. Tale selezione garantirà la configurazione più adatta per la funzionalità del dispositivo. Dal momento che, per gli scanner, le porte I/O vengono scelte automaticamente dai driver degli scanner, vengono applicate direttamente le impostazioni più appropriate.

Manutenzione

Questo capitolo fornisce informazioni per la manutenzione del dispositivo e della cartuccia del toner.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Stampa di un rapporto sul dispositivo
- Monitoraggio della durata dei materiali di consumo
- Ricerca del numero di serie
- Cancellazione della memoria fax
- Invio della notifica di riordino del toner

Stampa di un rapporto sul dispositivo

È possibile stampare il rapporto sulle informazioni e i lavori del dispositivo.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Stato apparecchio** > la scheda **Info appar** > **Stampa/Rapp**.
3. Selezionare il tipo di rapporto, quindi sul lato destro del display viene visualizzato l'elenco da stampare.
4. Selezionare l'elenco da stampare.
5. Premere **Stampa**.



- Se si desidera stampare le informazioni di rete o l'elenco dei caratteri del dispositivo, premere **Impostazioni** > **Impost amm** > la scheda **Stampa/Rapp** > **Rapp**. Se si seleziona **Rapp config**, premere **Stampa** per stampare il rapporto. Le opzioni **Rapp fax**, **Rapporto conferma e-mail** e **Conf scans su server** non forniscono la stampa, ma sono riservate all'impostazione dei rapporti.
- È possibile usare SyncThru™ Web Service per stampare la configurazione del dispositivo o per consultarne lo stato. Aprire il browser Web nel computer collegato in rete, quindi digitare l'indirizzo IP del dispositivo. Quando si apre SyncThru™ Web Service, fare clic su **Informazioni** > **Informazioni di stampa**.

Monitoraggio della durata dei materiali di consumo

Per visualizzare gli indicatori di durata dei materiali di consumo, seguire i passaggi sotto indicati.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Stato apparecchio**.
3. Controllare il conteggio dell'utilizzo di ciascuna voce dei materiali di consumo.

Ricerca del numero di serie

Per controllare il numero di serie dallo schermo, seguire i passaggi sotto indicati.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Stato apparecchio** > la scheda **Info appar** > **Dettagli apparecchio**.

- Controllo dei documenti memorizzati
- Pulizia del dispositivo
- Conservazione della cartuccia del toner
- Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

Cancellazione della memoria fax

È possibile cancellare la memoria fax. Esistono due modi per cancellare la memoria fax; seguire i passaggi sotto indicati.



- Se si cancella la memoria fax senza stampare un fax, questo verrà cancellato senza controllarne il contenuto. Prestare attenzione a non cancellare documenti importanti.

Cancellazione della memoria fax stampando un fax

Stampare il fax ricevuto. La memoria fax sarà cancellata automaticamente.

Cancellazione della memoria fax senza stampare un fax

Dalla scheda **Stato lavoro** > **Lavoro corrente** nel display principale del fax.

- Per cancellare tutti i lavori presenti nell'elenco, fare clic su **Elim tutto**. Questa opzione cancella tutti i lavori presenti nella memoria; prestare attenzione a non cancellare i lavori che non siano fax.
- Per cancellare solamente i fax presenti nell'elenco, selezionare i lavori nell'elenco **Tipo lav** e fare clic su **Elimina**.

Invio della notifica di riordino del toner

Per impostare il dispositivo affinché avvisi quando il livello di toner è basso ed è necessario riordinarlo, procedere come segue.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Premere **Impost amm**. Quando viene visualizzato il messaggio di login, immettere la password e premere **OK**.
3. Selezionare la scheda **Generali** > **Gestione materiali di consumo** > **Notifica riordino cartuccia toner**.
4. Premere **Riordina toner all'esaurimento** e selezionare una percentuale.
5. Premere **OK**.

Controllo dei documenti memorizzati

Il dispositivo visualizza l'elenco dei documenti dei lavori di stampa o fax.

Premere **Docum memor** nella schermata principale. Se la schermata visualizza un altro menu, premere () per accedere alla schermata principale.

- **Scheda Pubblico**: consente di visualizzare l'elenco dei lavori di stampa differiti e memorizzati.

- **Scheda Sicuro:** consente di visualizzare l'elenco dei lavori di stampa sicura, di ricezione sicura e di stampa memorizzata sicura.
- **Nome utente:** consente di visualizzare il nome dell'utente che ha registrato il lavoro.
- **Nome file:** consente di visualizzare il nome del lavoro che è stato registrato come informazioni sul lavoro. Per la stampa su computer, viene mostrato il nome file.
- **Data:** consente di visualizzare la data in cui il lavoro è stato registrato.
- **Pagina:** consente di visualizzare il numero totale di pagine del lavoro.
- **Dettag:** appare un messaggio separato che indica le informazioni base sul lavoro con la dimensione del file, il formato e il tipo di carta.
- **Modifica:** consente di modificare il nome file.
- **Elimina:** elimina l'elenco selezionato.
- **Elim tutto:** elimina l'intero elenco.
- **Stampa:** stampa l'elenco selezionato.

Pulizia del dispositivo

Se si verificano problemi con la qualità di stampa o se si usa il dispositivo in un ambiente polveroso, sarà necessario pulire il dispositivo regolarmente per mantenerlo in condizioni di lavoro ottimali e per prolungarne la durata.

- ⚠ • La pulizia della superficie del dispositivo con detergenti contenenti alte percentuali di alcol, solventi o altre sostanze aggressive, può scolorire o deformare il rivestimento esterno.
- Se il dispositivo o l'area attorno a esso vengono contaminati dal toner, si consiglia di pulire con un panno inumidito con acqua. Se si utilizza un aspirapolvere, il toner potrebbe disperdersi in aria ed essere pericoloso.


Pulizia esterna

Pulire il dispositivo con un panno morbido privo di sfilacciature. Inumidire leggermente il panno con acqua; tuttavia fare attenzione che l'acqua non goccioli sul dispositivo né filtri all'interno.

Pulizia interna


Durante il processo di stampa, all'interno del dispositivo possono accumularsi polvere, toner e frammenti di carta. Tali particelle possono causare problemi di qualità di stampa come, ad esempio, macchie o sbavature di toner. Pulendo la parte interna dell'apparecchio, questi problemi non si verificano o si verificano in misura ridotta.

1. Spegnerne il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Aspettare che il dispositivo si raffreddi.
2. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia del toner. Posizionarla su una superficie piana e pulita.




- ⚠ • Per evitare danni alla cartuccia del toner, non esporla alla luce per periodi di tempo prolungati. Se necessario, coprirla con della carta.
- Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

3. Con un panno asciutto e privo di lanugine, rimuovere la polvere e le eventuali tracce di toner dall'area delle cartucce di toner.



- ⚠ • Durante la pulizia dell'interno del dispositivo, fare attenzione a non danneggiare il rullo di trasferimento o qualunque altro componente interno. Non usare solventi tipo benzene o solventi, in quanto potrebbero verificarsi problemi e danni al dispositivo.

4. Individuare la lunga striscia di vetro (LSU) all'interno della parte superiore del vano cartuccia e pulire delicatamente il vetro con un tampone.




5. Reinserrire la cartuccia del toner e chiudere il coperchio anteriore.
6. Collegare il cavo di alimentazione e accendere il dispositivo.

Pulizia dell'unità di digitalizzazione

Tenere pulita l'unità di digitalizzazione per ottenere la migliore qualità possibile delle copie. È consigliabile pulire l'unità di digitalizzazione all'inizio di ogni giorno e anche durante il giorno, se necessario.

1. Inumidire leggermente con acqua un panno morbido e privo di sfilacciature o un tovagliolo di carta.
2. Aprire il coperchio dello scanner.
3. Pulire la superficie del vetro dello scanner e del vetro dell'alimentatore documenti finché non risulti pulita e asciutta.



1 Coperchio dello scanner

2 Vetro dello scanner

3 Vetro dell'alimentatore documenti

4 Pannello bianco

4. Pulire la parte inferiore del coperchio dello scanner e il pannello bianco finché non risultano puliti e asciutti.
5. Chiudere il coperchio dello scanner.

Conservazione della cartuccia del toner

Per prestazioni ottimali della cartuccia del toner, tenere presenti le seguenti linee guida.

- Non rimuovere la cartuccia del toner dalla confezione finché non è il momento di utilizzarla.
- Non rigenerare la cartuccia del toner. La garanzia del dispositivo non copre i danni causati dall'utilizzo di cartucce rigenerate.
- Conservare la cartuccia del toner nello stesso ambiente in cui si trova il dispositivo.

Durata prevista della cartuccia

La durata della cartuccia del toner dipende dalla quantità di toner richiesta da ciascun lavoro di stampa. Il numero può variare in base alla densità della stampa sulle pagine prodotte e il numero delle pagine può essere influenzato dall'ambiente operativo, dall'intervallo di stampa, dal tipo di supporto e dal formato del supporto. Se si stampano molte immagini, potrebbe essere necessario sostituire più spesso la cartuccia.

Suggerimenti per lo spostamento e la conservazione del dispositivo

- Quando si sposta il dispositivo, evitare di inclinarlo o di capovolgerlo. In caso contrario, la parte interna del dispositivo può essere contaminata dal toner, con conseguenti danni al dispositivo o scarsa qualità di stampa.
- Per spostare il dispositivo, fare in modo che venga afferrato in modo sicuro da due persone.
- Quando si sposta il dispositivo oppure quando non lo si utilizza a lungo, inserire il blocco dello scanner. (Vedere "Vista anteriore" a pagina 27.)

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo fornisce informazioni utili sulle procedure da adottare in caso di errore.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Ridistribuzione del toner
- Eliminazione di un inceppamento di documenti originali
- Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta


Ridistribuzione del toner

Quando la cartuccia del toner sta per esaurirsi:


- si verificano strisce bianche o stampe chiare;
- Sul display compare l'indicazione **Esaurita. Sostituire con una nuova cartuccia di toner.**
- il LED di **Stato** lampeggia in rosso.

Se ciò accade, è possibile migliorare temporaneamente la qualità di stampa ridistribuendo il toner rimanente nella cartuccia. In alcuni casi, appariranno ancora strisce bianche o stampe chiare anche dopo aver ridistribuito il toner.

1. Aprire il coperchio anteriore.
2. Estrarre la cartuccia del toner.



3. Ruotare completamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno.




- ☑ Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.
- ⚠ Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.


- Rimozione della carta inceppata
- Descrizione dei messaggi del display
- Risoluzione di altri problemi

4. Tenere la cartuccia del toner per la maniglia ed inserire lentamente la cartuccia nell'apertura del dispositivo.

Le linguette ai lati della cartuccia e le scanalature corrispondenti del dispositivo guideranno la cartuccia nella posizione corretta fino al blocco.



5. Chiudere il coperchio anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.




Eliminazione di un inceppamento di documenti originali

Quando un originale si inceppa durante il passaggio attraverso l'alimentatore documenti, sul display appare un messaggio di avviso.

 Per evitare di strappare il documento, estrarlo lentamente e delicatamente.


 Per evitare che i documenti si inceppino, utilizzare il vetro dello scanner per originali spessi, sottili o con tipo di carta misto.

1. Rimuovere dall'alimentatore documenti qualsiasi pagina rimanente.
2. Afferrare la carta alimentata erroneamente e rimuovere la carta dal vassoio di uscita documenti tirandola attentamente verso destra con entrambe le mani.



Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

3. Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti.




4. Rimuovere delicatamente la carta inceppata dall'alimentatore documenti.




Se non si vede carta in quest'area, passare al passaggio successivo.

5. Aprire il coperchio interno dell'alimentatore documenti. Rimuovere delicatamente la carta inceppata.



 Se non si vede carta in quest'area, passare al punto 7.

6. Chiudere il coperchio interno dell'alimentatore documenti e il coperchio dell'alimentatore documenti. Ricaricare le pagine rimosse, se presenti, nell'alimentatore documenti.
7. Aprire il coperchio dello scanner.
8. Afferrare la carta alimentata erroneamente usando entrambe le mani e rimuovere la carta dall'area di alimentazione tirandola attentamente verso destra.




1 Coperchio dello scanner

9. Chiudere il coperchio dello scanner. Ricaricare nell'alimentatore documenti le pagine rimosse.

Suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta

Selezionando i tipi di supporti corretti, è possibile evitare la maggior parte degli inceppamenti della carta. Quando si verifica un inceppamento carta, fare riferimento alle istruzioni seguenti.

- Assicurarsi che le guide regolabili siano posizionate correttamente. (Vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47.)
Non sovraccaricare il vassoio. Assicurarsi che il livello della carta sia al di sotto dell'indicatore di capacità massima presente nella parte interna del vassoio.
- Non rimuovere la carta dal vassoio mentre il dispositivo sta stampando.
- Prima di caricare la carta, fletterla, spiegarla a ventaglio e allinearla.
- Non utilizzare carta arricciata, umida o molto piegata.
- Non caricare più tipi di carta nel vassoio.
- Utilizzare solo i supporti di stampa consigliati. (Vedere "Impostazione del formato e del tipo della carta" a pagina 51.)
- Assicurarsi che il lato consigliato dei supporti di stampa sia rivolto verso il basso nel vassoio o verso l'alto nel vassoio multifunzione.
- Se la carta si inceppa di frequente durante la stampa nel formato A5/B5: caricare la carta nel vassoio con il bordo lungo rivolto verso la parte anteriore del vassoio.



Se si carica la carta in questo modo, la stampa di entrambe le facciate (Fronte-retro) non è supportata.

Nella finestra **Preferenze stampa**, impostare l'orientamento della pagina ruotato di 90 gradi. (Vedere "Scheda Carta" a pagina 57.)

Rimozione della carta inceppata


In caso di inceppamento, sul display appare un messaggio di avviso.

-  Per evitare di strappare la carta, estrarla lentamente e delicatamente. Per rimuovere la carta inceppata, attenersi alle istruzioni fornite nelle sezioni seguenti.


Nel vassoio 1

-  Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.

1. Aprire e chiudere il coperchio anteriore. La carta inceppata verrà automaticamente espulsa dal dispositivo.
Se la carta non esce, passare alla fase successiva.
2. Estrarre il vassoio 1.



3. Rimuovere la carta inceppata estraendola con cautela.




Se la carta non si sposta quando si tira o se non si vede la carta in questa area, controllare l'area del fusore attorno alla cartuccia del toner. (Vedere "All'interno del dispositivo" a pagina 120.)

4. Reinscrivere il vassoio 1 nel dispositivo finché non si blocca in posizione. La stampa riprende automaticamente.

Nel vassoio 2 opzionale


 Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.

1. Estrarre il vassoio 2 opzionale.
2. Rimuovere la carta inceppata dal dispositivo.



Se la carta non si sposta quando si tira o se non si vede la carta in questa area, fermarsi e andare al passaggio successivo.

3. Estrarre il vassoio 1 a metà.
4. Sollevare ed estrarre la carta.




5. Reinserire i vassoi nel dispositivo. La stampa riprende automaticamente.

Nel vassoio multifunzione

 Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.

1. Se la carta non viene alimentata correttamente, estrarla dal dispositivo.




2. Aprire e chiudere il coperchio anteriore per riprendere a stampare.


All'interno del dispositivo

-  Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.
-  L'area del fusore è calda. Fare attenzione nel rimuovere la carta dal dispositivo.

1. Aprire il coperchio anteriore ed estrarre la cartuccia del toner, spingendola leggermente verso il basso.



2. Rimuovere la carta inceppata tirandola con cautela.




3. Reinstallare la cartuccia del toner e chiudere il coperchio anteriore. La stampa riprende automaticamente.

Nell'area di uscita


-  Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.

1. Aprire e chiudere il coperchio anteriore. La carta inceppata verrà automaticamente espulsa dal dispositivo.
Se non si vede la carta inceppata, andare al punto successivo.
2. Estrarre con cautela la carta dal vassoio di uscita.




Se non si vede la carta inceppata o se si incontra resistenza quando si tira, fermarsi e andare al passaggio successivo.

3. Aprire il coperchio posteriore.
4. Se si vede la carta inceppata, spingere in alto la leva di pressione su entrambi i lati e rimuovere la carta. Passare al punto 9.




Se non si vede ancora la carta, andare al passaggio successivo.


5. Rilasciare la striscia, l'arresto del coperchio posteriore e aprire completamente il coperchio posteriore, come mostrato.



6. Aprire completamente la guida fronte-retro.




7. Spingendo verso destra la levetta del fusore, aprire lo sportello del fusore.



8. Estrarre la carta inceppata.
Se la carta inceppata non si sposta quando si tira, spingere la leva di

pressione su entrambi i lati per liberare la carta, quindi rimuoverla.




9. Riportare la leva, la porta, l'arresto e la guida nelle rispettive posizioni originali.
10. Chiudere il coperchio posteriore. La stampa riprende automaticamente.

Nell'area dell'unità fronte-retro


 Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sull'eliminazione di un inceppamento.

Se non si inserisce correttamente l'unità fronte-retro, possono verificarsi inceppamenti di carta. Assicurarsi che l'unità fronte-retro sia inserita correttamente.

1. Estrarre l'unità fronte-retro dal dispositivo.




2. Rimuovere la carta inceppata dall'unità fronte-retro.




Se la carta non esce con l'unità fronte-retro, rimuovere la carta dalla parte inferiore del dispositivo.

Inserire l'unità fronte-retro nel dispositivo.




Se non si vede ancora la carta, andare al passaggio successivo.

3. Aprire il coperchio posteriore.
4. Aprire completamente la guida fronte-retro.



5. Estrarre la carta inceppata.



6. Ripiegare la guida fronte-retro e chiudere il coperchio posteriore.

Descrizione dei messaggi del display

Nel display del pannello di controllo vengono visualizzati dei messaggi a indicare lo stato o gli errori del dispositivo. Per comprendere il significato dei messaggi e risolvere il problema, se necessario, consultare le tabelle seguenti.

- Se un messaggio non compare nella tabella, riaccendere il dispositivo e ritentare il lavoro di stampa. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
- Quando ci si rivolge all'assistenza tecnica, fornire al rappresentante dell'assistenza tecnica il testo del messaggio visualizzato.
- A seconda delle opzioni o dei modelli, alcuni messaggi potrebbero non essere visualizzati sul display.
- [ttt] indica il numero del vassoio.
- [zzz] indica il codice di errore. Quando si contatta l'assistenza, questo codice di errore è utile per l'identificazione del problema.
- È possibile vedere un punto esclamativo (!) o un simbolo di croce (x) in alto a sinistra nel display, in tal caso, premere sul punto interrogativo per visualizzare informazioni dettagliate sui materiali di consumo.



Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Cassetto [ttt] estratto. Inserirlo correttamente.	Il vassoio non è chiuso bene.	Chiuderlo finché non si blocca in posizione.
Lo sportello de [ttt] è aperto. Chiuderlo.	Lo sportello del vassoio non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
[ttt] non installato. Installare vassoio.	Il vassoio non è installato.	Installare il vassoio. Se è già installato, provare a reinstallarlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Autenticazione 802.1x non riuscita. Contattare l'amministratore di sistema.	Autenticazione non riuscita.	Controllare il protocollo o l'ID e la password di autenticazione. Contattare l'amministratore del sistema.
Errore ventola attuatore [zzz]: Spegnerlo e riaccenderlo.	Si è verificato un problema nella ventola dell'attuatore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore motore attuatore [zzz]: Spegnerlo e riaccenderlo.	Si è verificato un problema nel motore dell'attuatore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sensore attuatore [zzz]: Spegnerlo e riaccenderlo.	Si è verificato un problema nel sensore dell'attuatore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore DCF [zzz]. Controllare collegamento DCF interno.	Si è verificato un problema nell'alimentatore a doppia cassetta.	Controllare l'alimentatore o spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Toner caricato sufficiente. Rimuovere nastro sigillante e reinstallare.	Toner non alimentato alla fotounità.	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il nastro adesivo dalla fotounità. • Ruotare completamente la cartuccia del toner cinque o sei volte e reinstallarla. • Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Lo sportello è aperto. Chiuderlo.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Esaurita. Sostituire con una nuova cartuccia di toner.	La cartuccia di toner è esaurita.	Sostituire la cartuccia di toner con una cartuccia originale Samsung (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)
Errore sistema motore [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nel sistema del motore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Sportello uscita scanner aperto. Chiudere sportello.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
La memoria del fax è quasi piena. Stampare o rimuovere il lavoro fax ricevuto.	La memoria fax è esaurita. Non è possibile ricevere ulteriori dati fax.	Cancellare i dati fax ricevuti nella memoria per liberare della memoria. Chiamare l'assistenza.
La memoria del fax è piena. Stampare o rimuovere il lavoro fax ricevuto.	La memoria del fax disponibile è ora di 1 MB.	Cancellare i dati fax ricevuti nella memoria per liberare memoria. Chiamare l'assistenza.
Errore sistema fax [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nel sistema fax.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore unità fusore [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nell'unità fusore.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
L'unità fusore non è installata correttamente. Installarla.	L'unità fusore non è installata correttamente.	Installare l'unità fusore. Chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Errore sistema disco rigido [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nel disco rigido.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema input: [zzz]. Controllare collegamento [ttt].	Si è verificato un problema nel vassoio.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore sistema input [zzz]: Estrarre [ttt] e inserirlo.	Si è verificato un problema nel vassoio.	Aprire e chiudere il vassoio. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Errore LSU [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nell'unità LSU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Cavo di rete scollegato. Controllarlo.	Il dispositivo non è collegato con un cavo di rete.	Collegare il dispositivo alla rete con un cavo di rete.
La scheda di rete non è installata. Installarla.	Si è verificato un problema nel sistema di rete.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
La carta originale è troppo lunga per lo scanner. Controllare le dimensioni.	Formato del documento troppo grande o doppia alimentazione di originali.	Controllare se il formato del documento è supportato. (Vedere "Formato documenti dell'alimentatore" a pagina 140.)
Inceppamento carta originale in area uscita scanner.	Gli originali sono inceppati nell'ADF.	Aprire il coperchio dell'ADF e rimuovere l'originale inceppato. (Vedere "Eliminazione di un inceppamento di documenti originali" a pagina 117.)
Inceppamento carta originale nella parte anteriore dello scanner	Gli originali sono inceppati nell'ADF.	Aprire il coperchio dell'ADF e rimuovere l'originale inceppato. (Vedere "Eliminazione di un inceppamento di documenti originali" a pagina 117.)
Inceppamento carta originale all'interno dello scanner	Il bordo iniziale del documento non ha attivato il sensore di uscita entro il tempo corretto dopo l'attivazione del sensore di digitalizzazione. Quando il dispositivo è acceso, la carta inceppata viene rilevata nell'ADF.	Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti e rimuovere l'originale inceppato. (Vedere "Eliminazione di un inceppamento di documenti originali" a pagina 117.)

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Vassoio uscita (faccia in giù) pieno. Rimuovere supporto di stampa.	Il vassoio di uscita è pieno di fogli stampati.	Rimuovere le stampe dal vassoio di uscita del finisher.
Manca carta ne [ttt]. Caricare carta.	Il vassoio non contiene carta.	Caricare la carta nel vassoio. (Vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47.)
Carta scarsa nel [ttt]. Caricare carta.	Carta quasi esaurita nel vassoio.	Caricare la carta nel vassoio. (Vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47.)
Carta inceppata nell'uscita del finisher.	Carta inceppata nel finisher.	Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "Nell'area di uscita" a pagina 120.)
Inceppamento carta interno percorso fronte-retro.	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nell'area dell'unità fronte-retro" a pagina 121).
Carta inceppata nella parte superiore del percorso fronte-retro	La carta si è inceppata durante la stampa fronte-retro.	Rimuovere la carta inceppata (vedere "Nell'area dell'unità fronte-retro" a pagina 121).
Carta inceppata nell'area di uscita	Carta inceppata nell'area di uscita.	Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "Nell'area di uscita" a pagina 120.)
Carta inceppata all'interno della macchina	Alimentazione della carta dal vassoio errata, carta inceppata nell'area di alimentazione del vassoio o coperchio del vassoio aperto.	Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "All'interno del dispositivo" a pagina 120.)
Preparare la nuova cartuccia di toner.	Nella cartuccia è rimasta una piccola quantità di toner. La durata della cartuccia del toner è prossima al termine.	Preparare una nuova cartuccia per sostituirla.
Sportello posteriore aperto. Chiudere sportello.	Lo sportello non è chiuso bene.	Chiudere lo sportello finché non si blocca in posizione.
Errore sistema scansione [zzz]: Spegner e riaccendere.	Si è verificato un problema nel sistema di digitalizzazione.	Spegner il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
L'interruttore di bloc. dello scanner è bloccato oppure si è verificato un altro probl.	L'interruttore di blocco dello scanner si è bloccato. L'interruttore di blocco dello scanner non rileva la propria posizione iniziale o lo spostamento.	Sbloccare l'interruttore di blocco dello scanner. (Vedere "Vista anteriore" a pagina 27). Diversamente spegnere e riaccendere il dispositivo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.
Agitare cartuccia toner e installare.	Il toner sta per esaurirsi.	Ruotare completamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno. (Vedere "Ridistribuzione del toner" a pagina 116, "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)
Questo indirizzo IP è in conflitto con quello dell'altro sistema. Controllarlo.	L'indirizzo IP di rete impostato è già utilizzato da un altro utente.	Verificare l'indirizzo IP ed eventualmente ripristinarlo. Se il problema persiste, contattare l'amministratore del sistema.
Errore toner: [zzz]. Reinstallare cartuccia toner.	Toner non alimentato alla fotounità.	<ul style="list-style-type: none"> • Ruotare completamente la cartuccia del toner cinque o sei volte e reinstallarla. • Spegner e riaccendere il dispositivo.
La cartuccia del toner non è compatibile. Consultare la guida dell'utente.	La cartuccia del toner installata non è adatta al dispositivo.	Installare una cartuccia del toner Samsung originale, prevista per il dispositivo. (Vedere "Materiali di consumo disponibili" a pagina 136.)
La cartuccia del toner non è installata. Installare cartuccia.	La cartuccia del toner non è installata o il CRUM (Consumer Replaceable Unit Monitor) nella cartuccia non è collegato.	Provare a installare o reinstallare la cartuccia del toner.
Lo sportello superiore dello scanner è aperto.	Il coperchio dell'alimentatore non è agganciato saldamente.	Chiudere il coperchio dell'alimentatore finché non si blocca in posizione.

Messaggio	Significato	Soluzioni suggerite
Sono stati ricevuti troppi fax. Stampare o rimuovere il fax ricevuto.	La memoria è piena.	Stampare o rimuovere i dati fax ricevuti dalla memoria.
Usare accesso ausiliario.	Il credito non è sufficiente per accedere al lavoro in base al dispositivo esterno.	Inserire credito nel dispositivo esterno.
Errore sistema video [zzz]: Spegnere e riaccendere.	Si è verificato un problema nella CPU.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Risoluzione di altri problemi

Nella seguente tabella sono elencate alcune delle condizioni che potrebbero verificarsi e le soluzioni suggerite. Seguire tali soluzioni finché il problema non verrà risolto. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Problemi del touch screen

Condizione	Soluzioni suggerite
Il touch screen non visualizza nulla.	Spegnere il dispositivo e riaccenderlo. Se il problema persiste, chiamare l'assistenza.

Problemi di alimentazione della carta

Condizione	Soluzioni suggerite
Inceppamento della carta durante la stampa.	Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 118.)
I fogli di carta aderiscono l'uno all'altro.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare la capacità massima di carta del vassoio. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Assicurarsi di utilizzare il tipo di carta corretto. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Rimuovere la carta dal vassoio e fletterla o spiegarla a ventaglio. La presenza di umidità può far sì che alcuni fogli di carta aderiscano l'uno all'altro.
Alcuni fogli non vengono prelevati.	È possibile che nel vassoio siano impilati tipi di carta diversi. Caricare carta di un unico tipo, formato e peso.
I fogli non vengono alimentati nel dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> Rimuovere qualsiasi ostacolo dalla parte interna del dispositivo. La carta non è stata caricata correttamente. Rimuovere la carta dal vassoio e ricaricarla correttamente. Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. La carta è troppo spessa. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
La carta continua a incepparsi.	<ul style="list-style-type: none"> Il vassoio contiene troppa carta. Rimuovere la carta in eccesso dal vassoio. Se si stampa su materiali particolari, utilizzare il vassoio multifunzione. Viene utilizzato un tipo di carta non corretto. Utilizzare solo carta conforme alle specifiche previste per questo dispositivo. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Potrebbero esservi dei residui all'interno del dispositivo. Aprire il coperchio anteriore e rimuovere eventuali residui. Se un originale non è alimentato nel dispositivo, il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
I lucidi aderiscono l'uno all'altro nell'uscita della carta.	Utilizzare lucidi appositamente studiati per le stampanti laser. Rimuovere ciascun lucido non appena esce dal dispositivo.
Le buste si inclinano o non vengono alimentate correttamente.	Assicurarsi che le guide della carta siano a contatto con entrambi i lati delle buste.

Problemi di stampa

Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	Il dispositivo non è alimentato.	Controllare i collegamenti del cavo di alimentazione. Controllare l'interruttore e l'alimentazione.
	Il dispositivo non è selezionato come dispositivo predefinito.	Selezionare il dispositivo come predefinito in Windows.
	Assicurarsi che nel dispositivo non sussistano le seguenti condizioni. <ul style="list-style-type: none"> Il coperchio anteriore non è chiuso. Chiudere il coperchio anteriore. La carta è inceppata. Rimuovere la carta inceppata. (Vedere "Rimozione della carta inceppata" a pagina 118.) Non è caricata carta. Caricare la carta. (Vedere "Caricamento della carta nel vassoio" a pagina 47.) La cartuccia del toner non è installata. Installare la cartuccia del toner. Se si verifica un errore di sistema, rivolgersi all'assistenza tecnica.	
	Il cavo fra il computer e il dispositivo non è collegato correttamente.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo.
	Il cavo fra il computer e il dispositivo è difettoso.	Se possibile, collegare il cavo a un altro computer che funzioni correttamente e stampare un lavoro. È anche possibile provare a utilizzare un altro cavo del dispositivo.
	L'impostazione della porta non è corretta.	Controllare le impostazioni della stampante di Windows per assicurarsi che il lavoro di stampa venga inviato alla porta corretta. Se il computer ha più di una porta, assicurarsi che il dispositivo sia collegato alla porta corretta.
	Il dispositivo potrebbe essere configurato in modo non corretto.	Controllare le Preferenze stampa per verificare che tutte le impostazioni di stampa siano corrette. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
	Il driver della stampante potrebbe essere installato in modo non corretto.	Riparare il software del dispositivo. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
	Il dispositivo non funziona correttamente.	Controllare il messaggio visualizzato sul pannello di controllo per stabilire se il dispositivo indica un errore di sistema. Rivolgersi all'assistenza tecnica.


Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
(Continua) Il dispositivo non stampa.	Le dimensioni del documento sono eccessive, pertanto lo spazio sul disco rigido del computer è insufficiente per accedere al lavoro di stampa.	Aumentare lo spazio disponibile sul disco e ristampare il documento.
Il dispositivo seleziona i materiali di stampa dall'origine sbagliata.	L'opzione carta selezionata in Preferenze stampa potrebbe non essere corretta.	Per molte applicazioni software, la selezione dell'origine si effettua dalla scheda Carta nella finestra Preferenze stampa . Selezionare l'origine corretta. Vedere la schermata della guida del driver della stampante. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
Il lavoro di stampa è eccessivamente lento.	Il lavoro di stampa potrebbe essere molto complesso.	Ridurre la complessità della pagina o modificare le impostazioni della qualità di stampa.
Metà della pagina rimane vuota.	L'orientamento della pagina potrebbe non essere corretto.	Modificare l'orientamento della pagina nell'applicazione. Vedere la schermata della guida del driver della stampante.
	Il formato della carta e le impostazioni relative non corrispondono.	Verificare che il formato carta nelle impostazioni del driver corrisponda alla carta nel vassoio. In alternativa, verificare che il formato carta nelle impostazioni del driver della stampante corrisponda alla carta selezionata nelle impostazioni del software utilizzato.




Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
Il dispositivo stampa, ma il testo è sbagliato, incomprensibile o incompleto.	Il cavo del dispositivo è lento o difettoso.	Scollegare il cavo del dispositivo e ricollegarlo. Provare con un lavoro di stampa che è già stato stampato con esito positivo. Se possibile, collegare il cavo e il dispositivo a un altro computer del cui funzionamento si è certi e stampare un lavoro. Provare a utilizzare un nuovo cavo del dispositivo.
	È stato selezionato il driver della stampante sbagliato.	Controllare nell'applicazione il menu di selezione della stampante per assicurarsi di avere selezionato il dispositivo corretto.
	L'applicazione software non funziona correttamente.	Provare a stampare un lavoro da un'altra applicazione.
	Il sistema operativo non funziona correttamente.	Uscire da Windows e riavviare il computer. Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo.
	In un ambiente DOS, l'impostazione dei caratteri per il dispositivo potrebbe essere impostata in modo errato.	modificare l'impostazione della lingua. (Vedere "Modifica dell'impostazione dei caratteri" a pagina 44.)
Le pagine vengono stampate, ma sono vuote.	La cartuccia del toner è difettosa o il toner è esaurito.	Ridistribuire il toner, se necessario. Se necessario, sostituire la cartuccia del toner.
	Il file potrebbe contenere pagine vuote.	Controllare il file per assicurarsi che non contenga pagine vuote.
	Alcuni componenti, come il controller o la scheda, potrebbero essere difettosi.	Rivolgersi all'assistenza tecnica.
La stampante non stampa correttamente i file PDF. Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	Incompatibilità tra il file PDF e i prodotti Acrobat.	La stampa del file PDF come immagine può consentire la stampa del file. Attivare Print As Image dalle opzioni di stampa di Acrobat.  La stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.





Condizione	Causa probabile	Soluzioni suggerite
La qualità di stampa delle fotografie non è buona. Le immagini non sono nitide.	La risoluzione della fotografia è molto bassa.	Ridurre il formato della foto. Se si aumenta il formato della fotografia nell'applicazione, la risoluzione si riduce.
Prima della stampa, la macchina emette vapore vicino al vassoio di uscita.	L'uso di carta umida può provocare l'emissione di vapore durante la stampa.	Ciò non costituisce un problema. Continuare la stampa.
Il dispositivo non stampa su carta di formato speciale, ad es. carta per fatturazione.	Il formato carta e le impostazioni del formato carta non corrispondono.	Impostare il formato carta corretto in Personalizzato nella scheda Carta di Preferenze stampa . (Vedere "Scheda Carta" a pagina 57.)





Problemi di qualità di stampa





Se le parti interne del dispositivo sono sporche o se la carta è stata caricata in modo non corretto, potrebbe verificarsi una riduzione della qualità di stampa. Per risolvere il problema, consultare la tabella seguente.



Condizione	Soluzioni suggerite
Stampa chiara o sbiadita 	<ul style="list-style-type: none"> Se la stampa contiene strisce verticali bianche o aree sbiadite, il toner sta per esaurirsi. È possibile estendere temporaneamente la durata della cartuccia del toner. (Vedere "Ridistribuzione del toner" a pagina 116.) Se la qualità di stampa non migliora, installare una nuova cartuccia del toner. È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, è troppo umida o troppo ruvida. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Se l'intera pagina risulta chiara, l'impostazione della risoluzione di stampa è troppo bassa oppure la modalità Risparmio toner è attivata. Regolare la risoluzione di stampa e disattivare la modalità Risparmio toner. Consultare la guida del driver della stampante. Una combinazione di aree sbiadite o macchiate potrebbe indicare che la cartuccia del toner deve essere pulita. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.) La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.)

Condizione	Soluzioni suggerite
Macchie di toner 	<ul style="list-style-type: none"> È possibile che la carta non sia conforme alle specifiche; ad esempio, la carta è troppo umida o troppo ruvida. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica. Il percorso della carta potrebbe essere sporco. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Mancanza di toner 	<p>Se la pagina presenta aree sbiadite, generalmente tondeggianti, in ordine casuale, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile che sia stato caricato un foglio di carta difettoso. Provare a ristampare il lavoro. Il contenuto di umidità della carta non è uniforme oppure la carta presenta macchie di umidità sulla superficie. Provare a stampare su una carta di marca diversa. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) L'intera risma è difettosa. I processi di produzione possono fare sì che alcune aree rifiutino il toner. Provare con un tipo o una marca di carta diversi. Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Spessa. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.) Se questi accorgimenti non consentono di risolvere il problema riscontrato, rivolgersi all'assistenza tecnica.
Punti bianchi 	<p>Se sulla pagina vengono stampati dei punti bianchi, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> La carta è troppo ruvida e molta sporcizia è caduta all'interno del dispositivo, quindi il rullo di trasferimento potrebbe essere sporco. Pulire l'interno del dispositivo. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.) Il percorso della carta potrebbe essere sporco. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.)

Condizione	Soluzioni suggerite
Linee verticali 	<p>Se nella pagina vengono stampate strisce nere verticali, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> La superficie (parte del tamburo) della cartuccia del toner all'interno del dispositivo si è probabilmente graffiata. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.) <p>Se nella pagina vengono stampate strisce bianche verticali, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> La superficie della parte LSU all'interno del dispositivo potrebbe essere sporca. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.)
Sfondo a colori o in bianco e nero 	<p>Se la quantità di ombreggiatura di sfondo diventa inaccettabile, procedere come segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare carta di peso minore. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Controllare le condizioni ambientali: condizioni molto secche o un alto livello di umidità (superiore all'80% di umidità relativa) possono far aumentare la quantità di ombreggiatura di sfondo. Rimuovere la vecchia cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)
Sbavature di toner 	<p>Se il toner sbava sulla pagina, procedere come segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pulire l'interno del dispositivo. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.) Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)
Difetti verticali ripetuti 	<p>Se sul lato stampato della pagina vi sono segni ripetuti a intervalli regolari, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> La cartuccia del toner potrebbe essere danneggiata. Se si ripresentano gli stessi problemi, rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.) Su alcuni componenti del dispositivo potrebbe essersi depositato del toner. Se il difetto si presenta sul retro della pagina, il problema dovrebbe risolversi da solo dopo alcune pagine. Il gruppo fusore potrebbe essere danneggiato. Rivolgersi all'assistenza tecnica.

Condizione	Soluzioni suggerite
Sfondo stampato male 	<p>Uno sfondo stampato male è la conseguenza di residui di toner distribuiti sulla pagina stampata.</p> <ul style="list-style-type: none"> La carta potrebbe essere troppo umida. Provare a stampare con un diverso lotto di carta. Non aprire le confezioni di carta finché non è necessario, in modo che la carta non assorba troppa umidità. Se il problema si presenta su buste, cambiare il layout di stampa per evitare di stampare su aree che presentano giunture sovrapposte a tergo. La stampa su giunture può causare dei problemi. Se questo problema interessa l'intera superficie di una pagina stampata, regolare la risoluzione di stampa dall'applicazione software o nella finestra Preferenze stampa. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
Caratteri stampati male 	<ul style="list-style-type: none"> Se i caratteri non vengono stampati correttamente, producendo immagini vuote, la risma di carta potrebbe essere troppo liscia. Provare a stampare su una carta diversa. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Se i caratteri hanno una forma non corretta e creano un effetto ondolato, è possibile che l'unità di digitalizzazione richieda assistenza. (Vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 115.)
Pagina inclinata 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Verificare che le guide non siano troppo strette o troppo lente contro la pila della carta.
Arricciature o onde 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. Controllare il tipo e la qualità della carta. Le alte temperature e l'umidità possono fare arricciare la carta. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.

Condizione	Soluzioni suggerite
Pieghe o grinze 	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente. Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio.
Il retro dei fogli stampati è sporco 	<p>Controllare se vi sono perdite di toner. Pulire l'interno del dispositivo. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.)</p>
Pagine nere o a colore pieno 	<ul style="list-style-type: none"> La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.) Potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Spargimenti di toner 	<ul style="list-style-type: none"> Pulire l'interno del dispositivo. (Vedere "Pulizia interna" a pagina 114.) Controllare il tipo e la qualità della carta. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.) Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.) Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Vuoti nei caratteri 	<p>I vuoti nei caratteri sono aree bianche all'interno dei caratteri che invece dovrebbero essere nere.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se si stanno utilizzando i lucidi, provare a stampare su un altro tipo di lucidi. A causa della composizione dei lucidi, alcuni vuoti nei caratteri rientrano nella norma. È possibile che si stia stampando sul lato sbagliato della carta. Rimuovere la carta a capovolgerla. La carta potrebbe non soddisfare le specifiche. (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)

Condizione	Soluzioni suggerite
Strisce orizzontali 	<p>Se vengono stampate strisce nere o macchie allineate orizzontalmente, potrebbe verificarsi quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> La cartuccia del toner potrebbe non essere installata correttamente. Rimuovere la cartuccia, quindi reinserirla. La cartuccia del toner potrebbe essere difettosa. Rimuovere la cartuccia del toner e installarne una nuova. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.) Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riparare il dispositivo. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
Pieghe 	<p>Se la carta stampata è arricciata oppure non viene alimentata nel dispositivo, procedere come segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Capovolgere la risma di carta nel vassoio di entrata. Provare anche a ruotare la carta di 180° nel vassoio. Cambiare l'opzione della stampante e riprovare. Passare a Preferenze stampa, fare clic sulla scheda Carta e impostare il tipo su Sottile. (Vedere "Apertura delle Preferenze stampa" a pagina 56.)
Un'immagine sconosciuta viene stampata ripetutamente su alcuni fogli oppure sono presenti tracce di toner non fissato, caratteri poco leggibili o tracce di sporco.	<p>Probabilmente il dispositivo viene usato ad un'altitudine di 1.500 m o superiore. L'altezza elevata può influenzare negativamente la qualità di stampa, con tracce di toner non fissato o immagini poco leggibili. Modificare l'impostazione di altitudine della macchina. (Vedere "Regolazione dell'altitudine" a pagina 42.)</p>

Problemi di copia

Condizione	Soluzione suggerita
Le copie sono troppo chiare o troppo scure	Usare le frecce Chiar e Scur per schiarire o scurire gli sfondi di copie nella scheda Base del menu Copia .
Macchie, righe, segni o puntini appaiono sulle copie.	<ul style="list-style-type: none"> Se i difetti sono nell'originale, premere le frecce Chiar e Scur per schiarire lo sfondo delle copie nella scheda Base del menu Copia. Se sull'originale non sono presenti difetti, pulire l'unità di digitalizzazione. (Vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 115.)
L'immagine della copia è inclinata.	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'alimentatore documenti. Controllare che la carta per copia sia caricata correttamente.
Vengono stampate copie bianche.	Accertarsi che il lato da stampare dell'originale sia rivolto verso il basso sul vetro dello scanner oppure verso l'alto nell'alimentatore documenti.
L'immagine si cancella facilmente dalla copia.	<ul style="list-style-type: none"> Sostituire la carta presente nel vassoio con quella di una nuova risma. Nelle aree molto umide, non lasciare carta nel dispositivo per lunghi periodi di tempo.
Si verificano inceppamenti frequenti della carta.	<ul style="list-style-type: none"> Spiegare a ventaglio la risma di carta, quindi capovolgerla nel vassoio. Sostituire la carta presente nel vassoio con una nuova risma. Controllare/regolare le guide carta, se necessario. Assicurarsi che la carta sia del peso indicato nelle specifiche. Controllare se nel dispositivo è rimasta carta per copia o pezzi di carta per copia dopo la rimozione della carta inceppata.
La cartuccia del toner stampa meno copie del previsto prima di esaurirsi.	<ul style="list-style-type: none"> Gli originali potrebbero contenere immagini, righe piene o pesanti. Ad esempio, potrebbe trattarsi di moduli, circolari, libri o altri documenti che utilizzano una quantità maggiore di toner. Il coperchio dello scanner potrebbe essere rimasto aperto durante l'esecuzione delle copie. Spegnere il dispositivo e riaccenderlo.

Problemi di digitalizzazione

Condizione	Soluzioni suggerite
Lo scanner non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi di posizionare l'originale da digitalizzare con il lato rivolto verso il basso sul vetro dello scanner o rivolto verso l'alto nell'alimentatore documenti. La memoria potrebbe essere insufficiente per contenere il documento da digitalizzare. Provare la funzione Prescansione per vedere se funziona. Provare ad abbassare la percentuale di risoluzione di digitalizzazione. Verificare che il cavo del dispositivo sia collegato correttamente. Assicurarsi che il cavo del dispositivo non sia difettoso. Sostituire il cavo con uno di cui si è accertato il corretto funzionamento. Se necessario, sostituire il cavo. Controllare che lo scanner sia configurato correttamente. Controllare le impostazioni di digitalizzazione nella Configurazione SmartThru oppure nell'applicazione che si desidera usare per verificare che il lavoro di digitalizzazione venga inviato alla porta corretta (esempio, USB001).
L'unità esegue la digitalizzazione molto lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il dispositivo sta stampando i dati ricevuti. In questo caso, digitalizzare il documento dopo aver stampato i dati ricevuti. La grafica viene digitalizzata più lentamente del testo. Nella modalità di digitalizzazione, la velocità di comunicazione diminuisce a causa della grande quantità di memoria necessaria per analizzare e riprodurre l'immagine digitalizzata. Impostare il computer sulla modalità di stampa ECP attraverso l'impostazione BIOS. Questo contribuirà ad aumentare la velocità. Per ulteriori dettagli su come impostare il BIOS, consultare la Guida dell'utente del computer.
Sullo schermo del computer viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:	<ul style="list-style-type: none"> Potrebbe essere in corso un lavoro di copia o di stampa. Tentare di nuovo il proprio lavoro quando tale lavoro sarà terminato. La porta selezionata è attualmente in uso. Riavviare il computer e riprovare. È possibile che il cavo del dispositivo non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta. Il driver dello scanner non è installato oppure l'ambiente operativo non è configurato correttamente. Controllare che il dispositivo sia collegato correttamente e che sia acceso, quindi riavviare il computer. È possibile che il cavo USB non sia collegato correttamente oppure che la stampante sia spenta.
<ul style="list-style-type: none"> Impossibile impostare l'apparecchio alla modalità H/W desiderata. La porta è utilizzata da un altro programma. La porta è disattivata. Lo scanner è occupato a ricevere o stampare i dati. Una volta terminato il lavoro corrente, riprovare. Handle non valido. Digitalizzazione non riuscita. 	

Problemi con il fax

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non funziona, il display non visualizza informazioni o i pulsanti non rispondono alla pressione.	<ul style="list-style-type: none"> Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. Assicurarsi che la presa elettrica sia alimentata.
È assente il tono di composizione.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che la linea telefonica sia collegata correttamente. Verificare il funzionamento della presa telefonica a muro, collegandovi un altro telefono.
I numeri registrati in memoria non vengono composti correttamente.	Accertarsi che i numeri siano memorizzati correttamente. Stampare una Rubrica fax . (Vedere "Impostazione di una rubrica fax" a pagina 90.)
L'originale non viene alimentato nel dispositivo.	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che la carta non sia piegata e che sia inserita correttamente. Controllare che il formato dell'originale sia giusto, non troppo spesso né sottile. Assicurarsi che l'alimentatore documenti sia chiuso saldamente. Il gommino dell'alimentatore documenti può necessitare di una sostituzione. Rivolgersi all'assistenza tecnica.
I fax non vengono ricevuti automaticamente.	<ul style="list-style-type: none"> La modalità di ricezione deve essere impostata su Fax. Accertarsi che nel vassoio sia caricata carta. Controllare per vedere se il display visualizza messaggi di errore. In tal caso, eliminare il problema.
Il dispositivo non invia.	<ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che l'originale sia caricato nell'alimentatore documenti o sul vetro dello scanner. Controllare che il fax di destinazione sia in grado di ricevere il documento che si sta inviando.
Il fax ricevuto presenta degli spazi vuoti (in bianco) oppure la copia ricevuta è di scarsa qualità.	<ul style="list-style-type: none"> Il fax che sta inviando il documento potrebbe avere problemi di funzionamento. Se la linea telefonica è disturbata, si possono verificare degli errori di linea. Controllare l'apparecchio effettuando una copia. La cartuccia del toner potrebbe essere vuota. Sostituire la cartuccia del toner. (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)
Alcune parole sul fax ricevuto appaiono allungate.	Nel fax che sta inviando il documento potrebbe essersi inceppata la carta.

Condizione	Soluzioni suggerite
	Controllare l'eventuale presenza di segni sull'unità di digitalizzazione e pulirla. (Vedere "Pulizia dell'unità di digitalizzazione" a pagina 115.)
Il dispositivo compone un numero, ma non riesce a collegarsi con un altro fax.	L'altro fax potrebbe essere spento, sprovvisto di carta o non in grado di rispondere alle chiamate in arrivo. Sollecitare l'operatore del fax di destinazione a risolvere il problema.
I fax non sono memorizzati nella memoria.	La memoria richiesta per memorizzare il fax potrebbe essere insufficiente. Se appare il messaggio di memoria insufficiente, eliminare dalla memoria qualsiasi fax non più necessario, quindi riprovare a memorizzare il fax. Chiamare l'assistenza.
In fondo a ogni pagina o su altre pagine compaiono delle aree vuote, con una piccola striscia di testo stampata in cima.	Nelle opzioni dell'utente è possibile che siano state selezionate le impostazioni della carta sbagliate. (Per informazioni sulle impostazioni della carta vedere "Impostazione del formato e del tipo della carta" a pagina 51.)

Problemi comuni PostScript

I problemi seguenti sono specifici del linguaggio PS e possono verificarsi quando si utilizzano diversi linguaggi di stampante.

Problema	Causa probabile	Soluzione
Non è possibile stampare il file PostScript.	Il driver PostScript potrebbe non essere installato correttamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Installare il driver PostScript. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.) • Stampare una pagina di configurazione e verificare che la versione PS sia disponibile per la stampa. • Se il problema persiste, contattare un tecnico.
Viene stampato il rapporto "Limit Check Error".	Il lavoro di stampa era troppo complesso.	Potrebbe essere necessario ridurre la complessità della pagina oppure installare più memoria. (Vedere "Installazione di un modulo di memoria" a pagina 138.)
Viene stampata una pagina di errore PostScript.	Il lavoro di stampa potrebbe non essere PostScript.	Assicurarsi che il lavoro di stampa sia un lavoro PostScript. Verificare se l'applicazione software prevedeva che venisse inviato al dispositivo un file di impostazione o di intestazione PostScript.
Il vassoio opzionale non è selezionato nel driver.	Il driver della stampante non è stato configurato per riconoscere il vassoio opzionale.	Aprire le proprietà del driver PostScript, selezionare la scheda Impostazioni periferica e impostare l'opzione vassoio della sezione Opzioni installabili su Installato .
Quando si stampa un documento in Macintosh con Acrobat Reader 6.0 o superiore, i colori non vengono stampati correttamente.	L'impostazione della risoluzione nel driver della stampante potrebbe non corrispondere a quella in Acrobat Reader.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver della stampante corrisponda a quella in Acrobat Reader.

Problemi comuni di Windows

Condizione	Soluzioni suggerite
"Il messaggio "File in uso" appare durante l'installazione.	Chiudere tutte le applicazioni software. Rimuovere tutte le applicazioni software dal gruppo di avvio della stampante, quindi riavviare Windows. Reinstallare il driver della stampante.
"Appare il messaggio "Errore di protezione generale", "Eccezione OE", "Spool 32" o "Operazione non valida".	Chiudere tutte le applicazioni, riavviare Windows e provare nuovamente a stampare.
Vengono visualizzati i messaggi "Errore di stampa", "Errore di timeout della stampante".	Questi messaggi potrebbero essere visualizzati durante la stampa. Attendere finché il dispositivo non termina la stampa. Se il messaggio viene visualizzato nella modalità Standby oppure al termine della stampa, controllare il collegamento e/o se si è verificato un errore.



Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Windows, fare riferimento alla guida dell'utente di Microsoft Windows in dotazione con il computer.

Problemi comuni di Linux

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che nel sistema sia installato il driver della stampante. Aprire Unified Driver Configurator e passare alla scheda Printers nella finestra Printers configuration per visualizzare l'elenco delle stampanti disponibili. Assicurarsi che nell'elenco sia visualizzato il proprio dispositivo. Se il dispositivo non è presente nell'elenco, aprire Add new printer wizard per impostarlo. Assicurarsi che il dispositivo sia acceso. Aprire Printers configuration e selezionare il proprio dispositivo dall'elenco delle stampanti. Esaminare la descrizione nel riquadro Selected printer. Se lo stato contiene la stringa Stopped, premere il pulsante Start. A questo punto, la stampante dovrebbe riprendere a funzionare normalmente. Lo stato "stopped" potrebbe attivarsi quando si verificano alcuni problemi di stampa. Potrebbe trattarsi ad esempio di un tentativo di stampare il documento quando la porta è occupata da un'applicazione di digitalizzazione. Controllare che la porta non sia occupata. Poiché i componenti funzionali del dispositivo (stampante e scanner) condividono la stessa interfaccia I/O (porta), può accadere che diverse applicazioni "consumer" accedano contemporaneamente alla stessa porta. Per evitare possibili conflitti, il controllo del dispositivo viene consentito a una sola applicazione alla volta. L'altra applicazione "consumer" otterrà pertanto una risposta di "device busy". Aprire la configurazione delle porte e selezionare la porta assegnata al dispositivo. Nel riquadro Selected port è possibile verificare se la porta è occupata da un'altra applicazione. In questo caso, attendere che venga completato il lavoro corrente oppure premere il pulsante Release port se si è certi che l'applicazione corrente non stia funzionando correttamente. Controllare se l'applicazione dispone di una speciale opzione di stampa, come "-oraw". Se l'opzione "-oraw" è specificata nel parametro della riga di comando, rimuoverla per stampare correttamente. Per Gimp front-end, selezionare "print" -> "Setup printer" e modificare il parametro della riga di comando nell'opzione di comando. La versione del CUPS (Common Unix Printing System) distribuita con SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) presenta un problema con la stampa ipp (Internet Printing Protocol). Utilizzare la stampa Socket al posto della stampa IPP oppure installare una versione recente di CUPS (cups-1.1.22 o successivo).
Alcune immagini a colori sono completamente nere.	Questo è un difetto noto di Ghostscript (fino al GNU Ghostscript versione 7.05) quando lo spazio colore di base del documento è costituito dallo spazio colore indicizzato ed è convertito mediante lo spazio colore CIE. Poiché Postscript utilizza lo spazio colore CIE per il sistema di abbinamento dei colori, è opportuno aggiornare Ghostscript nel sistema almeno a GNU Ghostscript versione 7.06 o superiore. Le versioni recenti di Ghostscript sono disponibili nel sito www.ghostscript.com .
Alcune immagini a colori vengono stampate con colori indesiderati.	Questo è un difetto conosciuto di Ghostscript (fino al GNU Ghostscript versione 7.xx) quando lo spazio colore di base del documento è costituito dallo spazio colore indicizzato ed è convertito mediante lo spazio colore CIE. Poiché Postscript utilizza lo spazio colore CIE per il sistema di abbinamento dei colori, è opportuno aggiornare Ghostscript nel sistema almeno a GNU Ghostscript versione 8.xx o superiore. Le versioni recenti di Ghostscript sono disponibili nel sito www.ghostscript.com .

Condizione	Soluzioni suggerite
Il dispositivo non stampa pagine intere, ma solo mezza pagina.	Questo è un problema noto che si verifica quando un dispositivo a colori viene utilizzato con la versione 8.51 o precedente di Ghostscript, il sistema operativo Linux a 64 bit, ed è stato segnalato a bugs.ghostscript.com con l'identificativo Ghostscript Bug 688252. Il problema viene risolto nell'AFPL Ghostscript v. 8.52 o superiore. Per risolvere questo problema, scaricare l'ultima versione di AFPL Ghostscript dal sito http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ e installarla.
Non è possibile digitalizzare tramite Gimp Front-end.	Verificare se Gimp Front-end ha Xsane: Device dialog nel menu Acquire . In caso contrario, è opportuno installare il plug-in Xsane per Gimp nel computer. Il pacchetto di plug-in Xsane per Gimp è disponibile nel CD di distribuzione di Linux o nella home page di Gimp. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida nel CD di distribuzione di Linux oppure l'applicazione Gimp Front-end. Se si desidera utilizzare un altro tipo di applicazione di digitalizzazione, consultare la Guida dell'applicazione.

Condizione	Soluzioni suggerite
Durante la stampa di un documento viene visualizzato l'errore "Cannot open port device file".	Evitare di modificare i parametri del lavoro di stampa (ad esempio tramite LPR GUI) quando è in corso un lavoro di stampa. Versioni note del server CUPS interrompono il lavoro di stampa ogni volta che vengono modificate le opzioni di stampa e poi tentano di riavviare il lavoro dall'inizio. Poiché Unified Linux Driver blocca la porta durante la stampa, l'arresto improvviso del driver lascia la porta bloccata, quindi non disponibile per i lavori di stampa successivi. In questo caso, provare a rilasciare la porta selezionando Release port nella finestra Port configuration .
Il dispositivo non è riportato nell'elenco degli scanner.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il dispositivo sia collegato al computer, connesso correttamente tramite la porta USB e acceso. • Controllare se il driver dello scanner per il dispositivo è installato nel sistema. Aprire Unified Driver Configurator, accedere a Scanners configuration, quindi premere Drivers. Controllare che nella finestra sia elencato un driver con un nome corrispondente a quello del proprio dispositivo. • Controllare che la porta non sia occupata. Poiché i componenti funzionali del dispositivo (stampante e scanner) condividono la stessa interfaccia I/O (porta), può accadere che diverse applicazioni "consumer" accedano contemporaneamente alla stessa porta. Per evitare possibili conflitti, il controllo del dispositivo viene consentito a una sola applicazione alla volta. L'altra applicazione "consumer" otterrà pertanto una risposta di "device busy". Questa condizione si verifica solitamente quando si avvia una procedura di digitalizzazione. Apparirà un messaggio adeguato. Per identificare l'origine del problema, aprire Ports configuration e selezionare la porta assegnata allo scanner. Il simbolo di porta /dev/mfp0 corrisponde alla designazione LP:0 visualizzata nelle opzioni dello scanner, /dev/mfp1 corrisponde a LP:1 e così via. Le porte USB iniziano da /dev/mfp4, pertanto lo scanner collegato alla porta USB:0 corrisponderà a /dev/mfp4 e così via in sequenza. Nel riquadro Selected port è possibile verificare se la porta è occupata da un'altra applicazione. In questo caso, attendere che venga completato il lavoro corrente oppure premere il pulsante Release port se si è certi che l'applicazione della porta corrente non stia funzionando correttamente.
Il dispositivo non digitalizza.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che un documento sia caricato nella macchina e accertarsi che la macchina sia collegata al computer. • in caso di errore I/O durante la digitalizzazione.



Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Linux, fare riferimento alla Guida dell'utente di Linux in dotazione con il computer.

Problemi comuni di Macintosh

Condizione	Soluzioni suggerite
La stampante non stampa correttamente i file PDF. Mancano alcune parti della grafica, del testo o delle illustrazioni.	<p>La stampa del file PDF come immagine può consentire la stampa del file. Attivare Print As Image dalle opzioni di stampa di Acrobat.</p> <p> La stampa di un file PDF come immagine richiederà un tempo maggiore.</p>
Il documento è stato stampato, ma il lavoro di stampa non è scomparso dallo spooler in Mac OS X10.3.2.	Aggiornare MAC OS a MAC OS 10.3.3. o superiore.
Alcune lettere non vengono visualizzate normalmente durante la stampa della pagina di copertina.	Mac OS non riesce a creare i caratteri durante la stampa della copertina. L'alfabeto inglese e i numeri vengono visualizzati normalmente nella pagina di copertina.
Quando si stampa un documento in Macintosh con Acrobat Reader 6.0 o superiore, i colori non vengono stampati correttamente.	Assicurarsi che l'impostazione della risoluzione nel driver del dispositivo corrisponda a quella in Acrobat Reader.



Per ulteriori informazioni sui messaggi di errore di Macintosh, fare riferimento alla Guida dell'utente di Macintosh in dotazione con il computer.

Materiali e accessori

Questo capitolo fornisce informazioni sull'acquisto di materiali di consumo, accessori e parti sostituibili disponibili per il dispositivo.

Il capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Modalità di acquisto
- Materiali di consumo disponibili
- Accessori disponibili
- Parti sostituibili a disposizione
- Sostituzione della cartuccia del toner

 Gli accessori disponibili possono variare da paese a paese. Contattare i rappresentanti per avere l'elenco degli accessori disponibili.

Modalità di acquisto

Per ordinare i materiali di consumo autorizzati da Samsung, gli accessori e le parti sostituibili, contattare il rivenditore Samsung locale o presso il quale è stato acquistato il dispositivo. Inoltre, è possibile visitare il sito www.samsung.com/supplies, selezionare il paese/regione e richiedere informazioni sulla richiesta di assistenza.

- Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori
- Aggiornamento di un modulo di memoria
- Controllo della durata delle parti sostituibili
- Sostituzione del gommino dell'alimentatore documenti

Materiali di consumo disponibili

Quando i materiali di consumo si esauriscono, è possibile ordinare i seguenti tipi di materiali di consumo per il dispositivo.

Tipo	Resa ^a	Codice articolo
Resa standard	Circa 4.000 pagine	<ul style="list-style-type: none">• MLT-D208S• Regione A^b: MLT-D2082S• Regione B^c: MLT-D206S
Resa elevata	Circa 10.000 pagine	<ul style="list-style-type: none">• MLT-D208L• Regione A^b: MLT-D2082L• Regione B^c: MLT-D206L

a. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC 19752.

b. Regione A: Albania, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Macedonia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

c. Regione B (solo SCX-5935NX): USA, Canada

Per sostituire una cartuccia del toner: (Vedere "Sostituzione della cartuccia del toner" a pagina 137.)

 A seconda delle opzioni e della modalità di lavoro utilizzate, la durata della cartuccia del toner può variare.

 È necessario acquistare materiali di consumo, fra cui cartucce del toner, nello stesso paese in cui è stato acquistato il dispositivo. Diversamente, i materiali di consumo non saranno compatibili con il dispositivo, dal momento che la configurazione di sistema di questi prodotti varia da paese a paese.

Accessori disponibili

È possibile acquistare e installare gli accessori per migliorare le prestazioni e la capacità del dispositivo.

Accessorio	Funzione	Codice articolo
Modulo di memoria	Aumenta la capacità di memoria del dispositivo.	CLP-MEM202: 256 MB
Vassoio 2 opzionale	Se si verificano frequenti problemi di alimentazione carta, è possibile collegare un ulteriore vassoio da 500 fogli. È possibile stampare documenti in diversi formati e tipi di materiali di stampa.	SCX-S5835A
SmarThru Workflow	Windows 2000/XP/2003. Questa funzione consente di inviare informazioni aggiuntive insieme con il documento digitalizzato a una posizione di rete specificata.	SOL-STWV2

Parti sostituibili a disposizione

Per evitare problemi relativi alla qualità di stampa e all'alimentazione della carta provocati dall'usura delle parti e per mantenere il dispositivo in ottime condizioni di funzionamento, è necessario sostituire le seguenti parti dopo la stampa del numero di pagine specificato o quando la durata di ogni elemento è terminata.

Parti	Resa ^a	Codice articolo
	Circa 50.000 pagine	RMO ADF RUBBER
Rullo di trasferimento	Circa 100.000 pagine	ROLLER-TRANSFER
Unità fusore	Circa 100.000 pagine	ELA UNIT-FUSER
Gommino del vassoio	Circa 100.000 pagine	RPR-PAD CASSETTE
Rullo di prelievo	Circa 150.000 pagine	ROLLER-PICK UP

a. Viene influenzata dal sistema operativo in uso, dalle prestazioni del computer, dal software applicativo, dal metodo di collegamento, dal tipo e dal formato del supporto e dalla complessità del lavoro.

Per acquistare le parti sostituibili, contattare il distributore presso cui è stato acquistato il dispositivo.

Le parti possono essere sostituite solamente dal servizio di assistenza o dal rivenditore autorizzato presso il quale è stato acquistato il dispositivo. La garanzia non copre la sostituzione delle parti sostituibili al raggiungimento della loro durata massima.

Sostituzione della cartuccia del toner


 Fare clic su questo collegamento per aprire l'animazione sulla sostituzione di una cartuccia toner.

Quando la cartuccia del toner è completamente vuota:


- Sul display compare l'indicazione **Esaurita. Sostituire con una nuova cartuccia di toner.**
- il dispositivo smette di stampare. I fax in entrata vengono salvati nella memoria.

A questo punto, è necessario sostituire la cartuccia del toner. Controllare il tipo di cartuccia del toner per il dispositivo. (Vedere "Materiali di consumo disponibili" a pagina 136.)

1. Aprire il coperchio anteriore.
2. Estrarre la cartuccia del toner.



3. Estrarre la nuova cartuccia del toner dalla confezione.
4. Agitare delicatamente la cartuccia cinque o sei volte per distribuire il toner uniformemente all'interno. Tale operazione garantisce il numero massimo di copie per cartuccia.




 Se ci si sporca i vestiti di toner, pulirli con un panno asciutto e lavarli in acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti.

 Non toccare la superficie verde sul fondo della cartuccia del toner. Per evitare di toccare quest'area, afferrare la cartuccia per la maniglia.

5. Tenere la cartuccia del toner per la maniglia ed inserire lentamente la cartuccia nell'apertura del dispositivo.

Le linguette ai lati della cartuccia e le scanalature corrispondenti del dispositivo guideranno la cartuccia nella posizione corretta fino al blocco.



6. Chiudere il coperchio anteriore. Verificare che il coperchio sia ben chiuso.

Precauzioni da adottare durante l'installazione degli accessori

- Scollegare il cavo di alimentazione.
Non rimuovere mai il coperchio della scheda di controllo quando il dispositivo è acceso.
Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare sempre il cavo di alimentazione durante l'installazione o la rimozione di QUALSIASI accessorio interno o esterno.
 - Scaricare l'elettricità statica.
La scheda di controllo e gli accessori interni (scheda di interfaccia di rete o modulo di memoria) sono sensibili all'elettricità statica. Prima di installare o rimuovere un accessorio interno, scaricare l'elettricità statica dal corpo toccando qualcosa di metallo, come la piastra posteriore di metallo su qualsiasi dispositivo collegato ad una presa di alimentazione con messa a terra. Se ci si allontana prima del termine dell'installazione, ripetere la procedura per scaricare nuovamente l'elettricità statica accumulata.
 - Attivazione degli accessori aggiunti nelle proprietà del driver PS.
Dopo l'installazione di un accessorio quale un vassoio opzione, gli utenti del driver PS devono eseguire l'impostazione aggiuntiva. Passare alle proprietà della stampante PS e impostare l'accessorio aggiunto attivato.
- !** Quando si installano accessori, la batteria all'interno della macchina è un componente di servizio. Non sostituirla da soli.
Esiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto. Smaltire le batterie usate conformemente alle istruzioni.


Aggiornamento di un modulo di memoria

Il dispositivo dispone di slot per moduli di memoria DIMM. Utilizzare questo slot per installare memoria aggiuntiva.


La stampante contiene due slot di memoria, in uno dei quali può essere stato preinstallato un modulo di memoria. Per espandere la capacità della memoria, è possibile aggiungere un modulo di memoria nello slot vuoto. È vivamente consigliato installare un modulo di memoria nello slot vuoto, senza rimuovere quello preinstallato. Se la stampante ha una capacità di memoria di 256 MB e si vogliono aggiungere 256 MB, la capacità raggiungerà i 512 MB. Sono fornite le informazioni per ordinare un modulo di memoria aggiuntivo. (Vedere "Accessori disponibili" a pagina 137.)

Installazione di un modulo di memoria

1. Spegnerne il dispositivo e scollegare tutti i cavi.
2. Afferrare il coperchio della scheda di controllo e rimuoverlo.




3. Estrarre il nuovo modulo di memoria dalla confezione.
4. Tenendo il modulo di memoria per i bordi, allinearne sullo slot con un'inclinazione di circa 30 gradi. Assicurarsi che le tacche sul modulo di memoria e le scanalature nello slot corrispondano esattamente.



- !** Le tacche e le scanalature sopra illustrate possono non corrispondere a quelle sul modulo di memoria reale e sul relativo slot.

5. Premere con attenzione il modulo di memoria nello slot finché non si sente uno scatto.
! Non premere il modulo di memoria con forza eccessiva per evitare di danneggiarlo. Se il modulo non si inserisce correttamente nello slot, ripetere la procedura precedente con attenzione.
6. Chiudere il coperchio della scheda di controllo allineando la scanalatura presente su di esso con la tacca sul dispositivo e inserirlo in posizione.



7. Ricollegare il cavo di alimentazione e il cavo del dispositivo. Accendere il dispositivo.

 Se si utilizza il driver PS, è necessario attivare la memoria aggiunta nelle proprietà del driver PS.

Attivazione degli accessori aggiunti nelle proprietà della stampante PS

Dopo l'installazione del modulo di memoria, per utilizzarlo è necessario selezionarlo nelle proprietà stampante del driver della stampante PostScript.

1. Installare il driver PS. (Vedere "Installazione del driver del dispositivo collegato con USB" a pagina 34, "Installazione del driver del dispositivo collegato in rete" a pagina 39.)
2. Fare clic sul menu **Start** di Windows.
 - Per Windows 2000, selezionare **Impostazioni > Stampanti**.
 - Per Windows XP/2003, selezionare **Stampanti e fax**.
 - Per Windows Vista, selezionare **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Stampanti**.
3. Selezionare il driver PS del dispositivo e fare clic con il tasto destro del mouse per aprire **Proprietà**.
4. Selezionare **Impostazioni periferica**.
5. Selezionare la sezione **Opzioni installabili** e impostare le opzioni necessarie.
6. Fare clic su **OK**.

Controllo della durata delle parti sostituibili


Se si verificano frequenti problemi di stampa o di inceppamento carta, controllare il numero delle pagine stampate dal dispositivo. Se necessario, sostituire le parti corrispondenti.

1. Premere **Impostazioni** sul pannello di controllo.
2. Selezionare **Stato apparecchio > la scheda Durata mat cons.**

Sostituzione del gommino dell'alimentatore documenti

Occorre sostituire il gommino dell'alimentatore documenti quando sembra esserci un problema ripetuto di prelievo della carta oppure quando si raggiunge la resa specificata.

1. Aprire il coperchio dell'alimentatore documenti.
2. Rimuovere il gommino dall'alimentatore documenti, come mostrato di seguito.



1 Gommino dell'alimentatore documenti

3. Inserire un nuovo gommino dell'alimentatore documenti.
4. Chiudere il coperchio dell'alimentatore documenti.

Specifiche

Questo capitolo illustra le specifiche e numerose funzioni relative al dispositivo.

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- Specifiche generali
- Specifiche della stampante
- Specifiche dello scanner
- Specifiche della fotocopiatrice
- Specifiche del fax
- Specifiche del supporto di stampa

Specifiche generali

 Il simbolo * indica una funzione opzionale in base al tipo di dispositivo.

Elemento	Descrizione	
Capacità alimentatore ^a documenti	Fino a 50 fogli da 80 g/m ²	
Formato documenti dell'alimentatore	Larghezza: da 142 a 216 mm / lunghezza: da 148 a 356 mm	
Capacità di caricamento carta	<ul style="list-style-type: none">• Vassoio: •500 fogli di carta normale, 80 g/m²• Vassoio multifunzione: •50 fogli di carta normale, 80 g/m²• Vassoio opzionale: •500 fogli di carta normale, 80 g/m² (Vedere "Specifiche del supporto di stampa" a pagina 144.)	
Capacità di uscita carta	Facciata in basso: 250 fogli da 80 g/m ²	
Tensione nominale	110-127 V CA o 220-240 V CA Per informazioni sui valori esatti di tensione, frequenza (hertz) e corrente, vedere la targhetta sul dispositivo.	
Assorbimento	<ul style="list-style-type: none">• Modalità operativa media: •meno di 750 W• Modalità Pronta: •meno di 100 W• Modalità Risparmio energia: •meno di 25 W• Modalità spegnimento: •0 W	
Livello di rumorosità ^b	<ul style="list-style-type: none">• Modalità Pronta: •39 dB(A)• Modalità di stampa: •52 dB(A)• Modalità di copia: •54 dB(A)	
Tempo predefinito per passare alla modalità risparmio energia	30 minuti	
Tempo di avvio ^c	Meno di 50 secondi Il tempo di avvio sarà maggiore se il volume dei dati nel disco rigido è elevato.	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32 °C Umidità: 20-80% di umidità relativa	
Display	WVGA (800 x 480 x RGV) a colori	
Durata della cartuccia del toner ^d	Resa standard	Resa media della cartuccia di 4.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC. (Fornito con una cartuccia del toner iniziale da 4.000 pagine.) ^e
	Resa elevata	Resa media della cartuccia di 10.000 pagine standard. Valore di resa dichiarato conformemente allo standard ISO/IEC.
Memoria (espandibile)*	256 MB (Max. 512 MB)	

Elemento	Descrizione
Dimensione esterna (L x P x A)	500 x 465 x 547 mm senza vassoio opzionale
Peso (compresi i materiali di consumo)	23,1 Kg
Peso dell'imballaggio	Carta: 2,9 Kg Plastica: 1,9 Kg
Produttività	Fino a 80.000 pagine (al mese)
Temperatura di fusione	180 °C

a. L'alimentatore documenti è chiamato anche DADF.

b. Livello di potenza sonora, ISO 7779. Configurazione testata: installazione base del dispositivo, carta A4, stampa simplex.

c. Il tempo di avvio corrisponde al tempo impiegato dall'accensione alla modalità Pronto.

d. Resa media dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752. Il numero di pagine può variare in base all'ambiente operativo, all'intervallo di stampa, al tipo e al formato del supporto.

e. Varia a seconda della configurazione del prodotto.

Specifiche della stampante

Elemento	Descrizione
Metodo di stampa	Stampa con raggio laser
Velocità di stampa^a	Fino a 33 ppm (A4), 35 ppm (Letter)
Velocità di stampa fronte-retro	Fino a 17 ipm (A4), 18 ipm (Letter)
Tempo stampa prima pagina	8,5 secondi (da quando è pronta)
Risoluzione di stampa	Stampa effettiva fino a 1.200 x 1.200 dpi
Linguaggio della stampante	PCL5e, PCL6, PostScript 3, PDF1.4, TIFF, Epson/ IBM Pro (solo Israele)
Compatibilità sistema operativo^b	<ul style="list-style-type: none"> Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008 Vari sistemi operativi Linux (vedere "Linux" a pagina 34.) Macintosh: Mac OS X 10.3-10.5
Interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 ad alta velocità Ethernet 10/100 Base TX (tipo incorporato)

a. Viene influenzata dal sistema operativo in uso, dalle prestazioni del computer, dal software applicativo, dal metodo di collegamento, dal tipo e dal formato del supporto e dalla complessità del lavoro.

b. Visitare il sito www.samsungprinter.com per scaricare la versione più recente del software.

Specifiche dello scanner

Elemento	Descrizione	
Compatibilità	Standard TWAIN/WIA	
Metodo di digitalizzazione	CCD a colori	
Risoluzione^a	Standard TWAIN	Fino a 600 x 600 dpi (fino a 4.800 x 4.800 dpi con miglioramento del software)
	Standard WIA	Fino a 600 x 600 dpi
	Digitalizzazione su USB	100, 200, 300 dpi
	Digitalizzazione su e-mail Digitalizzazione su server	100, 200, 300, 400, 600 dpi
Formato file per la digitalizzazione di rete	PDF, TIFF, JPEG ^b	
Lunghezza di digitalizzazione effettiva	Vetro dello scanner: 289 mm Alimentatore documenti: 348 mm	
Larghezza di digitalizzazione effettiva	Max. 208 mm	
Profondità bit colori	Interna: 36 bit Esterna: 24 bit	
Profondità bit bianco e nero	1 bit per linearità e mezzitoni 8 bit per la modalità Scala di grigi	

a. A causa delle applicazioni per la digitalizzazione, la risoluzione massima potrebbe variare.

b. JPEG non è disponibile quando si seleziona la modalità monocromatica nei colori di digitalizzazione.

Specifiche della fotocopiatrice

Elemento	Descrizione	
Velocità di copia^a	Fino a 33 cpm (A4), 35 cpm (Letter)	
Velocità copia fronte-retro	Da fronte a fronte-retro (1-2): Fino a 17 ipm in formato A4 (18 ipm in formato Letter) Da fronte-retro a fronte-retro (2-2): Fino a 13 ipm in formato A4 (14 ipm in formato Letter)	
Tempo prima copia	Vetro dello scanner: 9,5 secondi (da quando è pronta) Alimentatore documenti: 11.5 secondi (da quando è pronta)	
Risoluzione di copia	Testo	Vetro dello scanner: fino a 600 x 600 dpi Alimentatore documenti: fino a 300 x 300 dpi
	Testo/Foto	Vetro dello scanner: fino a 600 x 600 dpi Alimentatore documenti: fino a 300 x 300 dpi
	Foto	Vetro dello scanner: fino a 600 x 600 dpi Alimentatore documenti: fino a 300 x 300 dpi
Intervallo zoom	Vetro dello scanner: 25% – 400% Alimentatore documenti: 25% – 200%	

a. La velocità di copia è basata su una copia multipla di un documento singolo.

Specifiche del fax



Il supporto della funzione fax dipende dal dispositivo.

Elemento	Descrizione
Compatibilità	ITU-T G3
Linea utilizzabile	Rete telefonica pubblica commutata (PSTN) o dietro PABX
Codifica dati	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG (solo Tx)
Velocità modem	33,6 Kbps
Velocità di trasmissione	Fino a 3 secondi/pagina ^a
Lunghezza massima del documento	356 mm
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none">• Standard: •203 x 98 dpi• Fine: •203 x 196 dpi• Superfine: •300 x 300 dpi (Rx^b solo)
Memoria	Backup HDD (ricezione: 2.000 pagine, invio: 500 pagine)
Mezzitoni	256 livelli
Selezione automatica	Fino a 200 numeri

a. Risoluzione standard, MMR(JBIG), velocità massima modem, fase "C" per grafico ITU-T N.1, memoria Tx, ECM.

b. Rx sta per ricezione di un fax.

Specifiche del supporto di stampa

Tipo	Formato	Dimensioni	Peso ^a /capacità supporto di stampa ^b	
			Vassoio 1/vassoio opzionale	Vassoio multifunzione
	Letter	216 x 279 mm	75-90 g/m ² • 500 fogli da 80g/m ²	60-163 g/m ² • 50 fogli da 80g/m ²
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm	75-90 g/m ² • 250 fogli da 80 g/m ²	
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm	Non disponibile in vassoio 1 / vassoi opzionali.	
	Statement	140 x 216 mm		
A6	105 x 148 mm			
Buste	Buste Monarch	98 x 191 mm	Non disponibile in vassoio 1 / vassoi opzionali.	75-90 g/m ² • 5 fogli impilati
	Buste No. 10	105 x 241 mm		
	Buste DL	110 x 220 mm		
	Buste C5	162 x 229 mm		
	Buste C6	114 x 162 mm		
Carta spessa	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	90-105 g/m ² • 350 fogli impilati	90-105 g/m ² • 20 fogli impilati
Carta sottile	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	60-70 g/m ² • 500 fogli impilati	60-70 g/m ² • 50 fogli impilati
Lucidi	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile in vassoio 1 / vassoi opzionali.	138-146 g/m ² • 5 fogli impilati
Etichette^c	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile in vassoio 1 / vassoi opzionali.	120-150 g/m ² • 5 fogli impilati
Cartoncini	Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement, PostCard 4 x 6	Fare riferimento alla sezione Carta normale	Non disponibile in vassoio 1 / vassoi opzionali.	105-163 g/m ² • 5 fogli impilati
Formato minimo (personalizzato)		76,2 x 127 mm	60-163 g/m ²	
Formato massimo (personalizzato)		216 x 356 mm		

a. Se il peso dei supporti supera 105 g/m², inserire la carta nel vassoio un foglio per volta.

b. La capacità massima può variare a seconda del peso e dello spessore del supporto e delle condizioni ambientali.

c. Ruvidità: 100–250 (sheffield)

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com/cz
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/ hk_en/
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/ min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl

Country/ Region	Customer Care Center	Web Site
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

Glossario

 Il seguente glossario facilita la conoscenza del prodotto, spiegando la terminologia usata comunemente per la stampa e in questa Guida dell'utente.

802.11

802.11 raggruppa una serie di standard per la comunicazione WLAN (wireless sulle reti), sviluppata dall'IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE 802).

802.11b/g

802.11b/g può condividere lo stesso hardware e utilizzare la banda da 2,4 GHz. 802.11b supporta una larghezza di banda massima di 11 Mbps; 802.11g fino a 54 Mbps. I dispositivi 802.11b/g possono subire occasionalmente interferenze da forni a microonde, telefoni cordless e dispositivi Bluetooth.

Punto di accesso

Un punto di accesso o un punto di accesso wireless Access Point (AP o WAP) è un dispositivo che collega i dispositivi di comunicazione wireless sulle reti WLAN e funge da trasmettitore e ricevitore centrale di segnali radio WLAN.

ADF

Un alimentatore documenti automatico (ADF) è un'unità di digitalizzazione che alimenta automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa digitalizzare una certa quantità di fogli con una sola operazione.

AppleTalk

AppleTalk è una suite proprietaria di protocolli sviluppata da Apple, Inc per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

Profondità bit

Termine della grafica computerizzata che descrive il numero di bit utilizzati per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap. Più alta è la profondità del colore, maggiore è la gamma di colori specifici. Quando il numero di bit aumenta, quello dei colori possibili diventa troppo grande per poter essere gestito per una mappa colore. Il colore a 1 bit viene in genere detto monocromatico o bianco e nero.

BMP

Formato grafico bitmap utilizzato internamente dal sottosistema grafico Microsoft Windows (GDI) e utilizzato comunemente come semplice formato file grafico su quella piattaforma.

BOOTP

Bootstrap Protocol. Protocollo di rete utilizzato da un client di rete per ottenere automaticamente il proprio indirizzo IP. Normalmente questo avviene nella procedura di avvio dei computer o dei sistemi operativi

installati. I server BOOTP assegnano l'indirizzo IP a ciascun client da un pool di indirizzi. BOOTP permette a computer "workstation senza disco" di ottenere un indirizzo IP prima di caricare qualsiasi sistema operativo avanzato.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) è un hardware che permette il lavoro di digitalizzazione. Per contenere il modulo CCD, viene utilizzato anche il meccanismo di blocco CCD per evitare danni quando si sposta il dispositivo.

Fascicolazione

La fascicolazione è il processo di stampa di un lavoro in più copie in serie. Quando si sceglie la fascicolazione, il dispositivo stampa una serie intera prima di stampare altre copie.

Pannello di controllo

Il pannello di controllo è l'area piatta, in genere verticale, in cui sono situati i controlli o gli strumenti di monitoraggio. Normalmente si trova nella parte anteriore del dispositivo.

Copertura

Termine di stampa utilizzato per misurare il consumo di toner in fase di stampa. Ad esempio, 5% di copertura significa che un foglio formato A4 contiene il 5% di immagini o testo. Quindi, se la carta o l'originale contiene immagini complicate o molto testo, la copertura sarà maggiore e, al contempo, il consumo di toner aumenterà in proporzione.

CSV

Valori separati da una virgola (CSV). CSV è un tipo di formato file utilizzato per lo scambio di dati tra applicazioni diverse. Il formato file, così come è utilizzato in Microsoft Excel, è diventato uno standard di fatto in tutto il settore, anche tra piattaforme non Microsoft.

DADF

L'alimentatore documenti automatico duplex (DADF) è un'unità di scansione che alimenta e capovolge automaticamente un foglio originale di carta affinché il dispositivo possa eseguire la digitalizzazione su entrambi i lati.

Predefinito

Il valore o l'impostazione attiva quando una stampante viene tolta dalla confezione, viene reimpostata o inizializzata.

DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) è un protocollo di rete client-server. Un server DHCP fornisce parametri di configurazione specifici al client host DHCP che richiedono generalmente informazioni richieste dal client host per poter far parte di una rete IP. Il DHCP fornisce anche un meccanismo per l'allocazione degli indirizzi IP agli host client.

DIMM

Il doppio modulo di memoria in linea (DIMM) è una piccola scheda di circuito contenente memoria. Il DIMM memorizza tutti i dati della stampante, ad esempio i dati di stampa e quelli fax ricevuti.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) è uno standard che consente ai dispositivi di una rete domestica di condividere informazioni sulla rete.

DNS

Il Domain Name Server (DNS) è un sistema che memorizza le informazioni associate ai nomi di dominio in un database distribuito sulle reti, ad esempio Internet.

Stampante a matrice di punti

Una stampante a matrice di punti è un tipo di stampante per computer provvista di una testina di stampa che si muove avanti e indietro sulla pagina e stampa per impatto, colpendo un nastro di stoffa imbevuto di inchiostro contro la carta, in modo analogo a quanto avviene con una macchina per scrivere.

DPI

Punti per pollice (DPI) è una misura della risoluzione utilizzata per la digitalizzazione e la stampa. In genere, più alto è il valore DPI maggiore sarà la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nell'immagine e più grandi le dimensioni file.

DRPD

Funzione di rilevazione squillo di riconoscimento. Lo squillo di riconoscimento è un servizio delle compagnie telefoniche che consente a un utente di utilizzare un'unica linea telefonica per rispondere a numeri di telefono diversi.

Fronte-retro

Meccanismo tramite il quale la carta viene capovolta consentendo alla stampante di stampare (o digitalizzare) su entrambi i lati del foglio. Una stampante dotata di unità fronte-retro può stampare su entrambi i lati della carta nel corso di un unico ciclo di stampa.

Produttività

La produttività si riferisce al numero di pagine al mese che non influenza le prestazioni della stampante. In genere la stampante ha delle limitazioni sulla durata di vita espressa in termini di pagine all'anno. La durata di vita indica la capacità media di stampe, normalmente entro il periodo di garanzia. Ad esempio, se la produttività è di 48.000 pagine al mese, ipotizzando 20 giorni lavorativi, il limite della stampante sarà di 2400 pagine al giorno.

ECM

La modalità di correzione errori (ECM) è una modalità di trasmissione opzionale incorporata in fax o fax modem di Classe 1. Rileva e corregge automaticamente gli errori nel processo di trasmissione fax che talvolta sono causati dai disturbi sulla linea telefonica.

Emulazione

Tecnica per cui un dispositivo ottiene gli stessi risultati di un altro.

Un emulatore duplica la funzione di un sistema con un sistema diverso, in modo che il secondo sistema si comporti come il primo. L'emulazione ha lo scopo di riprodurre esattamente il comportamento esterno, il che è in contrasto con la simulazione che interessa un modello astratto del sistema simulato, spesso considerando il suo stato interno.

Ethernet

Ethernet è una tecnologia di networking per computer basata su frame per reti LAN. Definisce il collegamento e la segnalazione per lo strato fisico e i formati di frame e i protocolli per MAC (Media Access Control)/strato di collegamento dati del modello OSI. Ethernet è per lo più standardizzata come IEEE 802.3. È diventata la tecnologia LAN più diffusa in uso negli anni '90 fino ad oggi.

EtherTalk

Suite di protocolli sviluppati da Apple Computer per la connessione in rete dei computer. Inclusa nel primo Macintosh (1984), è stata ora dichiarata obsoleta da Apple che le ha preferito la connessione di rete TCP/IP.

FDI

L'interfaccia dispositivo esterno (FDI) è una scheda installata nel dispositivo per utilizzare un dispositivo di terze parti, ad esempio un dispositivo azionato a moneta o un lettore di schede. Tali dispositivi consentono l'utilizzo del servizio di stampa a pagamento.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) è un protocollo usato comunemente per lo scambio di file su qualsiasi rete che supporta il protocollo TCP/IP (ad esempio Internet o una intranet).

Unità fusore

Parte di una stampante laser in cui il toner viene fuso sul supporto di stampa. È costituita da un rullo caldo e da un controrullo. Dopo che il toner è stato trasferito sulla carta, l'unità fusore applica calore e pressione per garantire che il toner si fissi sulla carta in modo permanente. Questo è il motivo per cui la carta è calda quando esce da una stampante laser.

Gateway

Collegamento tra reti di computer o tra una rete di computer e una linea telefonica. È molto diffuso, in quanto è costituito da un computer o da una rete che consente l'accesso a un altro computer o a un'altra rete.

Scala di grigi

Sfumature di grigio che rappresentano le parti chiare e scure di un'immagine. Quando le immagini a colori vengono convertite in scala di grigi, i colori sono rappresentati da varie sfumature di grigio.

Mezzitoni

Tipo di immagine che simula la scala di grigi variando il numero di punti. Le aree molto colorate sono composte da un numero più grande di punti, mentre le aree più chiare hanno un numero di punti inferiore.

HDD

L'unità disco rigido (HDD) è un dispositivo di memorizzazione non volatile che contiene dati codificati digitalmente su dischi con superfici magnetiche che ruotano rapidamente.

IEEE

L'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) è un'organizzazione professionale internazionale senza scopo di lucro per lo sviluppo della tecnologia legata all'elettricità.

IEEE 1284

Lo standard della porta parallela 1284 è stato sviluppato dall'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Il termine "1284-B" si riferisce a uno specifico tipo di connettore posto all'estremità del cavo parallelo fissato alla periferica (ad esempio, una stampante).

Intranet

Rete privata che utilizza protocolli Internet, connettività in rete ed eventualmente un sistema di telecomunicazione per condividere in modo sicuro le informazioni o le operazioni di un'azienda con i dipendenti. A volte questo termine si riferisce solo al servizio più visibile, cioè il sito Web interno.

Indirizzo IP

Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero esclusivo utilizzato dai dispositivi per identificare e comunicare tra loro in rete utilizzando lo standard Internet Protocol (IP).

IPM

Immagini al minuto (IPM) è un modo di misurare la velocità di una stampante. Il valore IPM indica il numero di fogli a una facciata che una stampante può completare in un minuto.

IPP

Il termine Internet Printing Protocol (IPP) definisce un protocollo standard per stampare e gestire lavori di stampa, formati dei supporti, risoluzione e così via. Il protocollo IPP può essere usato localmente o via Internet per centinaia di stampanti. Inoltre, la sua capacità di supportare il controllo dell'accesso, l'autenticazione e la crittatura, ne fanno una soluzione di stampa più affidabile e sicura di quelle di più vecchia data.

IPX/SPX

IPX/SPX è l'acronimo di Internet Scambio pacchetti Internet/Scambio pacchetti in sequenza. Si tratta di un protocollo di rete utilizzato dai sistemi operativi Novell NetWare. Sia IPX che SPX forniscono servizi di connessione simili a TCP/IP. Il protocollo IPX presenta delle analogie con IP, mentre SPX con TCP. Il protocollo IPX/SPX è stato fondamentalmente realizzato per le LAN, risultando estremamente efficiente, tanto che le sue prestazioni sono superiori a quelle di TCP/IP su una LAN.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) è un'autorità per la definizione di standard internazionali ed è composta da rappresentanti

delle autorità per la definizione degli standard nazionali. Definisce standard industriali e commerciali accettati in tutto il mondo.

ITU-T

ITU-T (International Telecommunication Union) è un'organizzazione internazionale istituita per standardizzare e regolamentare le telecomunicazioni e le trasmissioni radio internazionali. Fra i suoi compiti principali vi sono la standardizzazione, l'allocazione dello spettro radio e l'organizzazione degli accordi di interconnessione tra i vari paesi per permettere le chiamate internazionali. -T indica le telecomunicazioni.

Grafico ITU-T N. 1

Grafico standardizzato pubblicato da ITU-T per le trasmissioni fax.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) è uno standard di compressione delle immagini senza perdita di precisione o di qualità, stabilito per la compressione delle immagini binarie, in particolare per i fax, ma può essere usato anche per altre immagini.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) è un metodo standard ampiamente diffuso di compressione senza perdita dei dati delle immagini fotografiche. È il formato usato per memorizzare e trasmettere fotografie sul Web.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) è un protocollo di rete per l'interrogazione e la modifica dei servizi di directory in esecuzione su TCP/IP.

LED

Un diodo a emissione di luce (LED) è un dispositivo semiconduttore che indica lo stato di un dispositivo.

Indirizzo MAC

L'indirizzo MAC (Media Access Control) è un identificativo univoco a 48 bit associato a un adattatore di rete. In genere viene scritto come 12 caratteri esadecimale raggruppati in coppie (ad esempio, 00-00-0c-34-11-4e). Questo indirizzo viene solitamente codificato in una scheda di interfaccia di rete (NIC) dal produttore e usato come ausilio per i router che tentano di individuare i dispositivi su reti di grandi dimensioni.

MFP

Una periferica multifunzione (MFP) è un dispositivo da ufficio che comprende le seguenti funzioni in un'unica struttura fisica: stampante, fotocopiatrice, fax, scanner e così via.

MH

Modified Huffman (MH) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4 per ridurre la quantità di dati che è necessario trasmettere tra i fax per trasferire l'immagine. MH è uno schema di codifica delle stringhe basato sulla frequenza relativa di ciascun carattere, ottimizzato per comprimere in modo efficiente lo spazio bianco. Dato che la maggior

parte dei fax è costituita principalmente da spazio bianco, ciò riduce il loro tempo di trasmissione.

MMR

MMR (Modified Modified READ) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.6.

Modem

Dispositivo che modula un segnale portante per codificare informazioni digitali e demodula tale segnale per decodificare le informazioni trasmesse.

MR

MR (Modified Read) è un metodo di compressione consigliato da ITU-T T.4. MR codifica la prima riga digitalizzata con MH. La riga successiva viene confrontata con la prima, quindi vengono determinate le differenze che, successivamente, vengono codificate e trasmesse.

NetWare

Sistema operativo di rete sviluppato da Novell, Inc. Inizialmente usava il multitasking collaborativo per eseguire vari servizi su un PC e i protocolli di rete erano basati sullo stack XNS Xerox archetipico. Oggi NetWare supporta sia TCP/IP che IPX/SPX.

OPC

Un fotoconduttore organico (OPC) è un meccanismo che crea un'immagine virtuale per la stampa utilizzando un raggio laser emesso da una stampante laser. In genere è di colore verde o ruggine e ha forma cilindrica.

Utilizzando la stampante, la superficie del tamburo in una fotounità viene sottoposta a lenta usura. Il tamburo deve essere sostituito a seconda dell'usura derivante dal contatto con la cartuccia, i meccanismi di pulizia e la carta.

Originali

Primo esemplare di qualcosa, ad esempio un documento, una fotografia o un testo e così via, copiato, riprodotto o tradotto per produrne altri ma che non è una copia né deriva da qualcos'altro.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) è un modello sviluppato dall'International Organization for Standardization (ISO) per le comunicazioni. OSI offre un approccio standard, modulare alla configurazione della rete che divide la serie richiesta di funzioni complesse in layer funzionali gestibili, a se stanti. I layer sono, dall'alto in basso, Applicazione, Presentazione, Sessione, Trasporto, Rete, Collegamento dati e Fisico.

PABX

Un PABX (Private Automatic Branch eXchange) è un centralino telefonico automatico all'interno di un'azienda privata.

PCL

PCL (Printer Command Language) è un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) sviluppato da HP come protocollo di stampa e diventato uno standard del settore. Originariamente sviluppato per le prime

stampanti a getto d'inchiostro, PCL è stato rilasciato in vari livelli per stampanti termiche, a matrice di punti e laser.

PDF

PDF (Portable Document Format) è un formato file proprietario sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti bidimensionali in un formato indipendente dal dispositivo e dalla risoluzione.

PostScript

PostScript (PS) è un linguaggio di descrizione pagina e un linguaggio di programmazione utilizzato principalmente nelle aree elettroniche e di desktop publishing. Eseguito in un programma interprete per la generazione di un'immagine.

Driver della stampante

Programma usato per inviare comandi e trasferire dati dal computer alla stampante.

Supporto di stampa

Supporti quali carta, buste, etichette e lucidi che possono essere usati in una stampante, in uno scanner, in un fax o in una fotocopiatrice.

PPM

Pagine al minuto (PPM) è un metodo di misura per stabilire la velocità di una stampante e indica il numero di pagine che è in grado di produrre in un minuto.

File PRN

Interfaccia per il driver del dispositivo. Consente al software di interagire con il driver del dispositivo utilizzando le chiamate di input/output standard del sistema, semplificando numerose operazioni.

Protocollo

Convenzione o standard che controlla o permette la connessione, la comunicazione e il trasferimento dei dati tra due computer.

PS

Vedere PostScript.

PSTN

La rete telefonica pubblica commutata (PSTN) è la rete delle reti telefoniche pubbliche mondiali che, in ambienti industriali, viene in genere instradata tramite il centralino.

RADIUS

Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS) è un protocollo per l'autenticazione utenti remota e la contabilità. RADIUS attiva la gestione centralizzata dei dati di autenticazione quali nomi utente e password secondo un concetto AAA (autenticazione, autorizzazione e contabilità) per gestire l'accesso alla rete.

Risoluzione

Nitidezza di un'immagine misurata in punti per pollice (DPI). Più alto è il numero di punti per pollice, maggiore è la risoluzione.

SMB

Server Message Block (SMB) è un protocollo di rete applicato principalmente per condividere file, stampanti, porte seriali e varie comunicazioni tra i nodi in una rete. Fornisce inoltre un meccanismo di comunicazione interprocessi autenticato.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è lo standard per le trasmissioni e-mail via Internet. Si tratta di un protocollo relativamente semplice, basato su testo, in cui vengono specificati uno o più destinatari di un messaggio, dopo di che si procede al trasferimento del testo del messaggio. È un protocollo client-server in cui il client trasmette un messaggio e-mail al server.

SSID

Service Set Identifier (SSID) è il nome di una rete WLAN (wireless sulle reti). Tutti i dispositivi wireless in una WLAN utilizzano lo stesso SSID per comunicare tra loro. Gli identificatori SSID rispettano le lettere maiuscole e minuscole e sono lunghi al massimo 32 caratteri.

Subnet Mask

La subnet mask viene usata insieme all'indirizzo di rete per stabilire quale parte dell'indirizzo rappresenta l'indirizzo di rete e quale l'indirizzo dell'host.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) e Internet Protocol (IP); indica l'insieme di protocolli di comunicazione che implementano lo stack di protocolli utilizzati da Internet e dalla maggior parte delle reti commerciali.

TCR

Il rapporto di conferma della trasmissione (TCR) fornisce dettagli su ogni trasmissione, ad esempio stato del lavoro, risultato della trasmissione e numero di pagine inviate. È possibile impostare la stampa di questo rapporto dopo ogni singolo lavoro o solo in caso di trasmissioni non riuscite.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) è un formato immagine bitmap a risoluzione variabile. TIFF descrive i dati dell'immagine che in genere provengono dagli scanner. Le immagini TIFF si servono di tag, parole chiave che definiscono le caratteristiche dell'immagine inclusa nel file. Questo formato flessibile e indipendente dalla piattaforma può essere usato per le immagini realizzate da varie applicazioni di elaborazione delle immagini.

Cartuccia del toner

Contenitore in cui è inserito il toner della stampante. Il toner è una polvere, utilizzata nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, che forma il testo e le immagini sulla carta stampata. Può essere fuso da una

combinazione di calore/pressione dell'unità che ne provoca il fissaggio sulle fibre della carta.

TWAIN

Standard del settore per scanner e software. Utilizzando uno scanner compatibile TWAIN con un programma compatibile TWAIN, è possibile avviare una digitalizzazione da dentro il programma. Si tratta di un'API per l'acquisizione di immagini per sistemi operativi Microsoft Windows e Apple Macintosh.

Percorso UNC

UNC (Uniform Naming Convention) è un modo standard per accedere alle condivisioni di rete in Windows NT e altri prodotti Microsoft. Il formato di un percorso UNC è:

```
\\<nomeserver>\<nomecondivisione>\<directory supplementare>
```

URL

URL (Uniform Resource Locator) è l'indirizzo globale di documenti e risorse su Internet. La prima parte dell'indirizzo indica il protocollo da utilizzare, la seconda specifica l'indirizzo IP o il nome del dominio in cui si trova la risorsa.

USB

USB (Universal Serial Bus) è uno standard sviluppato da USB Implementers Forum, Inc., per il collegamento di computer e periferiche. Al contrario di una porta parallela, USB è progettato per consentire di collegare contemporaneamente una singola porta USB di un computer a più periferiche.

Filigrana

La filigrana è un'immagine, o un motivo, visibile in trasparenza nella carta. Le filigrane sono state introdotte per la prima volta a Bologna, Italia, nel 1282 e sono state usate dai fabbricanti di carta per identificare i propri prodotti, oltre che su francobolli, cartamoneta e altri documenti governativi per scoraggiare la contraffazione.

WEP

Wired Equivalent Privacy (WEP) è un protocollo di sicurezza specificato in IEEE 802.11 per fornire lo stesso livello di sicurezza presente in una LAN cablata. WEP fornisce la sicurezza codificando i dati su radio in modo da proteggerli quando vengono trasmessi da un punto finale all'altro.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) è un'architettura di imaging introdotta originariamente in Windows Me e in Windows XP. Dall'interno di questi sistemi operativi è possibile inizializzare una digitalizzazione utilizzando uno scanner compatibile WIA.

WPA

Wi-Fi Protected Access (WPA) è una classe di sistemi per proteggere le reti di computer wireless (Wi-Fi), creata per migliorare le funzioni di sicurezza fornite da WEP.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) è una modalità speciale di WPA per le piccole aziende o gli utenti privati. Una chiave condivisa, o password, viene configurata nel punto di accesso wireless (WAP) e in qualsiasi laptop wireless o desktop. WPA-PSK genera una chiave univoca per ogni sessione tra un client wireless e il WAP associato per una sicurezza più avanzata.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è uno standard per l'impostazione di reti domestiche wireless. Se il punto di accesso wireless utilizzato supporta WPS, è possibile configurare facilmente la connessione di rete wireless senza un computer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) è una specifica per un linguaggio di descrizione della pagina (PDL) e un nuovo formato documento, che presenta vantaggi per documenti PDF e documenti in formato elettronico, sviluppata da Microsoft. È una specifica basata su XML, che si avvale di un nuovo percorso di stampa e di un formato documento di tipo vettoriale indipendente dal dispositivo.

Indice

A

accessori

- installazione [138](#)
- ordinazione [137](#)

alimentatore documenti [46](#)

assistenza opzionale [102](#)

autenticazione

- contabilità di rete [102](#)
- stampa di un rapporto [103](#)

C

cancellazione sfondo

- copia [71](#)
- digitalizzazione [80](#)
- fax [89](#)

caricamento

- carta nel vassoio multifunzione [48](#)
- carta nel vassoio1 [47](#)
- nell'alimentatore documenti [46](#)
- originali sul vetro dello scanner [45](#)
- supporti speciali [49](#)

cartuccia del toner

- conservazione [115](#)
- durata prevista [115](#), [140](#)
- invio di una notifica toner [113](#)
- ridistribuzione del toner [116](#)
- sostituzione della cartuccia [137](#)

casella postale

- creazione di caselle postali [91](#)
- elenco caselle postali [91](#)
- polling [90](#)

casella postale remota

- invio a casella postale remota [92](#)

cavo USB

- installazione del driver [34](#)
- modifica della funzione di digitalizzazione [95](#)
- porta [28](#)
- procedura di digitalizzazione [95](#)

composizione del numero a telefono

- agganciato
- hardware [29](#)

controllo documento memorizzato [113](#)

convenzione [23](#)

copia

- cancellazione delle immagini di sfondo [71](#)
- copia carte di identità [69](#)
- copia con clonazione [70](#)
- copia di libretti [70](#)
- copia di lucidi [71](#)
- copia N su 1 [69](#)
- copia poster [69](#)
- copia su entrambi i lati dell'originale [68](#)
- descrizione della schermata Copia [66](#)
- elementi di base per la copia [67](#)
- fascicolazione [68](#)
- impostazione generale [100](#)
- regolazione della scurezza [69](#)
- riduzione o ingrandimento di una copia [67](#)
- rimozione dei bordi [71](#)
- selezione del formato degli originali [67](#)
- selezione del tipo di originale [69](#)
- spostamento dei margini [71](#)
- stampa di copertine [70](#)

copia ID [69](#)

copia N su 1 [69](#)

copying

- collation [68](#)
- copying on both sides of originals [68](#)

D

descrizione della schermata di digitalizzazione [72](#)

descrizione della schermata fax [85](#)

digitalizzazione

- autenticazione [77](#)
- cancella sfondo [80](#)
- digitalizzazione preimpostata [81](#)
- formato file [81](#)
- formato originale [80](#)
- informazioni di base [72](#)
- Linux [83](#)
- Macintosh [82](#)
- modifica delle impostazioni predefinite [44](#)
- modifica impostazioni [80](#)
- originali su 2 facciate [80](#)
- per collegamento locale [76](#)
- per connessione di rete
- impostazione [76](#)
- su email [74](#)
- su FTP SMB [76](#)
- qualità di digitalizzazione [81](#)
- risoluzione [80](#)
- TWAIN [81](#)

WIA [81](#)

digitalizzazione preimpostata [81](#)

digitalizzazione su email [74](#)

digitalizzazione su server [76](#)

disco rigido [26](#)

display [29](#)

display LCD

- cambiamento della lingua del display [43](#)
- consultazione dello stato del dispositivo [98](#)
- luminosità [30](#)

dispositivo di memoria USB

- descrizione della schermata USB [95](#)
- digitalizzazione nella memoria USB
- formato file [96](#)
- modalità file [96](#)
- modifica della funzione di digitalizzazione [95](#)
- porta [27](#), [28](#)
- stampa [97](#)

documenti memorizzati [113](#)

documento originale

- caricamento
- nell'alimentatore documenti [46](#)
- sul vetro dello scanner [45](#)
- eliminazione inceppamenti [117](#)

driver della stampante

- funzioni [52](#)

driver PostScript

- funzioni [52](#)
- risoluzione dei problemi [133](#)

F

fax

- cancellazione sfondo [89](#)
- casella postale [91](#)
- controllo dei documenti memorizzati [113](#)
- descrizione della schermata fax [85](#)
- impostazione dell'intestazione del fax [86](#)
- impostazione di una rubrica fax
- da un pannello di controllo [90](#)
- dal computer [90](#)
- inoltro di fax [92](#)
- invio [86](#)
- invio di originali su due facciate [89](#)
- invio di un fax in orario a tariffa ridotta [92](#)

- invio di un fax prioritario [88](#)
- memorizzazione di numeri di fax [90](#)
- modifica delle modalità di ricezione [88](#)
- polling [90](#)
- preparazione per l'invio di fax [85](#)
- regolazione della risoluzione [89](#)
- regolazione della scurezza [89](#)
- ricezione [88](#)
- ricezione con un telefono interno [88](#)
- ricezione di un fax in memoria [89](#)
- ricezione in modalità RFax [88](#)
- ricezione in modalità Telefono [88](#)
- ricomposizione dell'ultimo numero [87](#)
- selezione del tipo di documento originale [89](#)
- selezione della modalità colori dell'originale [89](#)
- stampa di un rapporto fax inviato [92](#)
- tono fax [93](#)
- trasmissione fax differita [87](#)

fax sending

- delay sending [87](#)
- resending automatically [87](#)
- sending a fax [88](#)

filigrana

- creazione [55](#)
- eliminazione [55](#)
- modifica [55](#)
- stampa [55](#)

formato file

- digitalizzazione [81](#)
- dispositivo di memoria USB [96](#)

formato originale

- digitalizzazione [80](#)

FTP digitalizzazione [76](#)

funzioni [25](#)

- driver della stampante [52](#)
- driver PostScript [52](#)
- funzione di risparmio energia [43](#)
- funzioni del dispositivo [98](#), [140](#)
- funzioni del supporto di stampa [144](#)
- software fornito [32](#)

G

glossario [147](#)

gruppo

- indirizzo di email per digitalizzazione [74](#)
- numero di fax di gruppo [90](#)

guida utilizzo [59](#)

I

impostazione amministrazione [98](#)

impostazione dei caratteri [44](#)

impostazione del dispositivo [98](#)

- stato dispositivo [98](#)

impostazione del fax [100](#)

impostazione del timeout del lavoro [43](#)

impostazione dell'ora [42](#)

impostazione della copia [100](#)

impostazione della data [42](#)

impostazione della risoluzione di stampa

- Linux [63](#)

impostazioni generali [98](#)

impostazioni predefinite [99](#)

- caricamento della carta [44](#)
- impostazione dell'intestazione del fax [86](#)
- impostazione vassoio [51](#)
- modifica delle impostazioni predefinite [44](#)

impostazioni preferite per la stampa [59](#)

inceppamento

- rimozione della carta [118](#)
- suggerimenti per evitare gli inceppamenti della carta [118](#)

indirizzo email

- globale [75](#)
- gruppo [75](#)
- immissione di indirizzi di email nel campo di inserimento [75](#)
- immissione di indirizzi email tramite la rubrica [75](#)
- memorizzazione [75](#)
- singolo [75](#)

informazioni normative [15](#)

informazioni sul dispositivo [98](#)

invio di fax

- invio di un fax [86](#)
- invio differito [87](#)
- ricomposizione dell'ultimo numero [87](#)

invio duplex

- digitalizzazione [80](#)
- fax [89](#)

J

JPEG

- dispositivo di memoria digitalizzazione USB [96](#)
- USB scanning memory device [81](#)

L

LCD display

- changing the display language [43](#)

LED

- pulsante Interrompi [31](#)
- risparmio energetico [31](#)
- spiegazione dei LED di stato [30](#)
- stato dispositivo [30](#)

libretti [54](#)

lingua [43](#)

Linux

- digitalizzazione [83](#)
- installazione del driver per collegamento con cavo USB [36](#)
- installazione del driver per collegamento in rete [41](#)
- problemi comuni di Linux [134](#)
- proprietà della stampante [63](#)
- requisiti di sistema [34](#)
- software forniti [33](#)
- stampa [62](#)
- unified driver configurator [110](#)

M

Macintosh

- condivisione locale di un dispositivo [37](#)
- digitalizzazione [82](#)
- installazione del driver per collegamento con cavo USB [35](#)
- installazione del driver per collegamento in rete [40](#)
- problemi comuni in Macintosh [135](#)
- requisiti di sistema [34](#)
- software forniti [33](#)
- stampa [61](#)

mailbox

- deleting the data of the mailbox [91](#)

materiali di consumo

- durata prevista della cartuccia del toner [115](#)
- materiali di consumo disponibili [136](#)
- monitoraggio della durata dei materiali di consumo [113](#)
- ordinazione [136](#)
- sostituzione cartuccia del toner [137](#)

memoria

- aggiornamento della memoria [138](#)
- cancellazione della memoria [113](#)
- installazione di un modulo di memoria [138](#)

memorizzazione degli indirizzi email

- globale [75](#)
- gruppo [75](#)
- singolo [75](#)

messaggio di errore [122](#)

modalità colori

- digitalizzazione [80](#), [95](#)
- fax [89](#)

modalità correzione errori [100](#)

N

n selezione abbreviata [90](#)
notifica
ricezione di un fax nella casella postale [91](#)
numero di serie [113](#)

O

OCR [81](#), [96](#)
optional tray [137](#)

P

pannello di controllo [29](#)
panoramica dei menu [104](#)
parti sostituibili [137](#)
placing a machine
spacing [32](#)
polling
eliminazione del documento per il polling [91](#)
memorizzazione degli originali per il polling [90](#)
polling di un fax remoto [91](#)
posizionamento di un dispositivo [32](#)
regolazione dell'altitudine [42](#)
spazi [32](#)
poster stampa [53](#)
preferenze stampante [56](#)
Linux [63](#)
utilizzo della guida [59](#)
problemi
problemi di alimentazione della carta [125](#)
problemi di copia [131](#)
problemi di qualità di stampa [128](#)
touch screen [125](#)
programma SetIP [109](#)
proprietà della stampante
apertura delle preferenze di stampa [56](#), [64](#)
protocollo TCP/IP [38](#)
pulizia
parti esterne [114](#)
parti interne [114](#)
unità di digitalizzazione [115](#)
pulizia del dispositivo [114](#)
pulsante inizio [29](#)
pulsante Interrompi [31](#)
pulsante stop [29](#)

pulsanti
Imposta appar [31](#)
Interrompi [31](#)
Risparmio energetico [31](#)
Stato Lavoro [31](#)

Q

qualità
digitalizzazione [81](#)

R

rapporti
indirizzo MAC di rete [110](#)
informazioni sul dispositivo [98](#)
rapporto fax [92](#)
registrazione centro servizi
dispositivo collegato con cavo USB [35](#), [40](#)
regolazione
formato vassoio [43](#)
rete
ambiente di installazione [38](#)
autenticazione [102](#)
configurazione del protocollo TCP/IP [38](#)
impostazione [38](#)
impostazione generale [102](#)
installazione del driver
Linux [41](#)
Macintosh [40](#)
Windows [39](#)
introduzione dei programmi di rete [38](#)
programma SetIP [109](#)
ricezione fax
in segreteria telefonica/fax [88](#), [89](#)
modifica delle modalità di ricezione [88](#)
ricezione in duplex [89](#)
ricezione sicura [89](#)
telefono interno [88](#)
risoluzione
digitalizzazione [80](#)
fax [89](#)
stampa [56](#)
risoluzione di stampa impostazione
Macintosh [61](#)
Windows [56](#)
risparmio energetico
pulsante [31](#)
uso della modalità di risparmio energia [43](#)
risparmio toner impostazione [58](#)

S

scanner
caricamento dei documenti [45](#)
coperchio [27](#)

interruttore di blocco [27](#)
vetro [45](#)

segreteria telefonica/fax [88](#)
service contact numbers [145](#)

sicurezza
informazioni [10](#)
simboli [10](#)

singolo
indirizzi email per digitalizzazione [75](#)
numero di fax individuale [90](#)

Smart Panel
font setting [44](#)
informazioni generali [107](#)

SMB [73](#)

sostituzione
gommino dell'ADF [139](#)

specifiche
fax [143](#)
fotocopiatrice [142](#)
generali [140](#)
scanner [142](#)
stampante [141](#)
supporto di stampa [144](#)

stampa
adattamento del documento al formato carta selezionato [55](#)
Linux [62](#)
Macintosh [61](#)
modifica della percentuale di stampa [54](#)
modifica delle impostazioni di stampa predefinite [60](#)
più pagine su un foglio
Macintosh [62](#)
Windows [53](#)
poster [53](#)
stampa di un documento
Windows [52](#)
stampa su entrambi i lati del foglio
Macintosh [62](#)
Windows [54](#), [64](#)
stampa su un file [60](#)
uso di Utilità Stampa diretta [59](#)
utilizzo di filigrane [55](#)
utilizzo di overlay [55](#)

stampa di libretti [54](#)

stampa di un documento
Linux [62](#)
Macintosh [61](#)

stampa fronteretro
copia [68](#)
digitalizzare [80](#)
stampa [54](#), [64](#)

stampa ID nella copia [100](#)

stampa N su 1

Macintosh [62](#)

Windows [53](#)

stampa overlay

creazione [55](#)

eliminazione [56](#)

stampa [56](#)

su dispositivo di memoria USB [95](#)

supporto di stampa

busta [49](#)

carta fotografica [51](#)

carta lucida [51](#)

carta prestampata [51](#)

cartoncini [51](#)

etichette [50](#)

impostazione del formato della carta [51](#)

impostazione del tipo di carta [51](#)

impostazione del vassoio predefinito e della carta

nel computer [43](#)

nel pannello di controllo [43](#)

linee guida [46](#)

lucidi [50](#)

scheda Carta nelle preferenze stampante [57](#)

supporti speciali [49](#)

supporto di uscita [144](#)

supporto di uscita [51](#)

SyncThru Web Service

informazioni generali [107](#)

T

tastiera

descrizione della tastiera [44](#)

telefono interno [88](#)

tipo originale

copia [67](#)

digitalizzazione [80](#)

fax [89](#)

toner unit

sending the toner reorder notification [113](#)

touch screen

soluzione dei problemi [125](#)

TWAIN digitalizzazione [81](#)

U

USB cable

how to scan [95](#)

Utilità Stampa diretta [59](#)

V

vassoio

cambiamento del formato vassoio [47](#)

caricamento della carta nel vassoio

multifunzione [48](#)

impostazione del formato e del tipo di carta [51](#)

ordinazione di un vassoio opzionale [137](#)

regolazione della larghezza e lunghezza [47](#)

vassoio multifunzione

caricamento [48](#)

suggerimenti sull'utilizzo [48](#)

utilizzo di supporti speciali [49](#)

vassoio opzionale

caricamento della carta [47](#)

ordinazione [137](#)

vetro dello scanner

caricamento dei documenti [45](#)

vista anteriore [27](#)

vista posteriore [28](#)

W

WIA

digitalizzare [81](#)

Windows

condivisione locale di un dispositivo [37](#)

digitalizzazione [72](#)

installazione del driver per collegamento

con cavo USB [34](#)

installazione del driver per collegamento

in rete [39](#)

problemi comuni di Windows [133](#)

requisiti di sistema [33](#)

software fornito [33](#)

stampa [52](#)

utilizzo di SetIP [109](#)

Windows 7

digitalizzare [82](#)