



하드웨어 참조 설명서

© Copyright 2018, 2019 HP Development Company, L.P.

Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.

본 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. HP 제품 및 서비스에 대한 유일한 보증은 제품 및 서비스와 함께 동봉된 보증서에 명시되어 있습니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. HP는 본 설명서의 기술상 또는 편집상 오류나 누락에 대해 책임지지 않습니다.

제3판: 2019년 6월

초판: 2018년 5월

문서 일련 번호: L17240-AD3

제품 고지 사항

본 사용 설명서에서는 대부분의 모델에서 공통적인 기능에 대해 설명합니다. 컴퓨터 모델에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.

특정 Windows 에디션이나 버전에서는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도 구매 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10은 자동으로 업데이트되며, 항상 활성화되어 있습니다. 인터넷 서비스 제공업체(ISP) 요금이 적용될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트를 위한 추가적인 요구 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.microsoft.com> 항목을 참조하십시오.

최신 사용 설명서나 매뉴얼에 액세스하려면 <http://www.hp.com/support>로 이동하여 제품을 찾기 위한 지침을 따릅니다. 그 다음, **사용 설명서**를 선택합니다.

소프트웨어 약관

컴퓨터에 사전 설치된 소프트웨어 제품을 설치, 복사, 다운로드 또는 사용할 경우 HP EULA(최종 사용자 사용권 계약) 약관에 동의하는 것을 의미합니다. 본 사용권 조항에 동의하지 않는 경우, 유일한 구제 수단은 사용하지 않은 상태의 제품(하드웨어 및 소프트웨어)을 14일 이내에 반품하여 해당 판매자의 환불 정책에 따라 전액 환불 받는 것입니다.

추가 정보가 필요하거나 컴퓨터 가격의 전액 환불을 요청하려면 해당 판매자에게 문의하십시오.

안전 경고 고지 사항

⚠ **경고!** 열로 인한 부상이나 컴퓨터 과열의 가능성을 줄이기 위해 무릎 위에 직접 컴퓨터를 놓거나 컴퓨터 통풍구를 막지 않도록 하십시오. 딱딱하고 평평한 표면 위에서만 컴퓨터를 사용하십시오. 주위의 프린터(선택 사양)와 같은 다른 딱딱한 물체 또는 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 물체가 통풍을 방해하지 않도록 하십시오. 또한 작동 중에는 피부나 침구, 천, 의류와 같은 부드러운 표면에 AC 어댑터가 닿지 않도록 하십시오. 이 컴퓨터 및 AC 어댑터는 정보 기술 장비에 대한 국제 안전 표준(IEC 60950-1)에 규정된 사용자가 접촉할 수 있는 표면 온도 제한 규정을 준수합니다.

이 설명서의 정보

이 안내서에는 HP ProDesk 비즈니스 PC의 업그레이드에 필요한 기본적인 정보가 있습니다.

-
-  **경고!** 준수하지 않을 경우 심각한 부상이나 사망에 이를 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.
 -  **주의:** 준수하지 않을 경우 경미하거나 중등도의 부상을 입을 수 있는 위험 상황을 나타냅니다.
 -  **중요:** 정보가 중요한 것으로 간주되기는 하지만 위험 관련(예를 들어, 재산 피해와 관련된 메시지) 정보는 아님을 나타냅니다. 절차를 설명된 대로 정확히 따르지 않는 경우 데이터 손실 또는 하드웨어 또는 소프트웨어에 대한 손상이 발생할 수 있음을 사용자에게 알려줍니다. 개념을 설명하거나 작업을 완료하기 위한 기본적인 정보도 담고 있습니다.
 -  **참고:** 본문 중 중요한 내용을 강조하거나 보충하기 위한 추가 정보가 포함되어 있습니다.
 -  **힌트:** 작업 완료에 유용한 힌트를 제공합니다.
-

목차

1 제품 기능	1
표준 구성 기능	1
앞면 패널 구성 요소	2
뒷면 패널 구성 요소	3
일련 번호 위치	4
2 하드웨어 업그레이드	5
서비스 기능	5
경고 및 주의	5
분해 준비	6
컴퓨터 액세스 패널 분리	6
컴퓨터 액세스 패널 교체	7
앞면 베젤 분리	8
슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리	9
앞면 베젤 교체	10
데스크톱에서 타워 구성으로 변경	11
시스템 보드 커넥터	12
시스템 메모리 업그레이드	13
메모리 모듈 설치	13
확장 카드 분리 또는 설치	15
드라이브 위치	19
드라이브 설치 및 분리	20
9.5mm 슬림형 광 드라이브 분리	20
9.5mm 슬림형 광 드라이브 설치	21
하드 드라이브 분리 및 교체	23
보안 잠금 장치 설치	29
보안 케이블 잠금 장치	29
자물쇠	29
HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 V2	30
부록 A 배터리 교체	35
부록 B 정전기 방전	39
정전기 손상 방지	39

접지 방법	39
부록 C 컴퓨터 작동 지침, 일상 관리 및 배송 준비	40
컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리	40
광 드라이브 주의사항	41
사용 시	41
청소	41
안전성	41
운반 준비	41
부록 D 내게 필요한 옵션	42
지원되는 지원 기술	42
지원 문의	42
색인	43

1 제품 기능

표준 구성 기능

부품은 모델에 따라 다릅니다. 컴퓨터 모델에 설치된 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 지원과 자세한 내용은 HP Support Assistant 유틸리티를 실행하십시오.

 **참고:** 이 컴퓨터 모델은 타워 방향 또는 데스크톱 방향으로 사용할 수 있습니다.



앞면 패널 구성 요소

드라이브 구성은 모델별로 다를 수 있습니다. 일부 모델의 경우 슬림형 광 드라이브 베이가 베젤 블랭크로 가려져 있습니다.




표 1-1 앞면 패널 구성 요소

구성 요소	구성 요소
1 슬림형 광 드라이브(선택 사양)	4 오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 콤보 잭**
2 메모리 카드 리더	5 하드 드라이브 작동 표시등
3 USB SuperSpeed 포트(2개)*	6 이중 상태 전원 버튼

* 이 포트는 USB 장치를 연결하고, 고속 데이터 전송을 제공하며, 컴퓨터가 꺼져 있는 경우에도 휴대폰, 카메라, 활동 트래커 또는 스마트워치를 충전합니다.

** 장치가 콤보 잭에 연결되면, 대화 상자가 표시됩니다. 연결된 장치의 유형을 선택합니다.

뒷면 패널 구성 요소




표 1-2 뒷면 패널 구성 요소

구성 요소	구성 요소
1  오디오 입력 잭	5  VGA 모니터 커넥터
2  RJ-45(네트워크) 잭	6  USB 포트(4개)
3  전원이 공급되는 오디오 장치용 오디오 출력 잭	7  USB SuperSpeed 포트(2개)*
4  DisplayPort 모니터 커넥터	8 전원 코드 커넥터

* 이 포트는 USB 장치를 연결하고, 고속 데이터 전송을 제공하며, 컴퓨터가 꺼져 있는 경우에도 휴대폰, 카메라, 활동 트래커 또는 스마트워치를 충전합니다.

참고: 시스템 보드 슬롯 중 하나에 그래픽 카드가 설치되어 있으면 그래픽 카드와 시스템 보드의 통합 그래픽에 있는 비디오 연결단자를 동시에 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 구성을 수행하는 경우 별도의 그래픽 카드에 연결된 디스플레이에만 POST 메시지가 표시됩니다.

컴퓨터 설정에서 설정을 변경하여 시스템 보드 그래픽을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다.

일련 번호 위치

각 컴퓨터의 외부에 고유 일련 번호 및 제품 ID 번호가 표시되어 있습니다. 해당 번호들을 기록해 두었다가 고객 서비스 센터에 문의할 때 사용하십시오.



2 하드웨어 업그레이드

서비스 기능

이 컴퓨터에는 업그레이드와 서비스를 보다 쉽게 수행할 수 있는 기능이 있습니다. 이 장에 설명된 대부분의 설치 과정은 특정 도구가 필요하지 않습니다. 일부 설치 절차에서는 T15 톱스나 일자 드라이버가 필요합니다.

경고 및 주의

업그레이드를 수행하기 전에 본 설명서의 해당 지침, 주의 사항 및 경고를 주의 깊게 읽으십시오.

- ⚠ 경고!** 감전이나 뜨거운 표면, 화재로 인한 부상의 위험이 있으므로 다음에 주의하십시오.
 - 내부 시스템 부품을 만질 때는 먼저 AC 전원 코드를 AC 콘센트에서 분리한 다음 충분히 식히십시오.
 - 원격 통신 또는 전화 연결단자를 NIC(네트워크 인터페이스 컨트롤러) 소켓에 꽂지 마십시오.
 - 전원 코드 접지 플러그를 사용하십시오. 접지 플러그는 중요한 안전 장치입니다.
 - 전원 코드는 항상 쉽게 액세스할 수 있는 접지된 콘센트에 연결합니다.
- 심각한 부상의 위험을 줄이려면 *안전 및 편의에 관한 설명서*를 읽어 보십시오. 이 설명서는 올바른 워크스테이션 설정, 컴퓨터 사용자의 올바른 자세, 건강 및 작업 습관에 대해 설명합니다. 이 *안전 및 편의에 관한 설명서*에는 중요한 전기 및 기계적 안전 정보도 포함되어 있습니다. *안전 및 편의에 관한 설명서*는 <http://www.hp.com/ergo>에서 확인할 수 있습니다.
- ⚠ 경고!** 충전된 이동용 부품이 들어있습니다.
 - 인클로저를 제거하기 전에 장치의 전원 연결을 해제하십시오.
 - 장치에 전원을 다시 연결하기 전에 인클로저를 다시 조립하고 고정하십시오.
- 📄 중요:** 정전기가 컴퓨터나 장비(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오. 자세한 내용은 [39페이지의 정전기 방전](#) 섹션을 참조하십시오.
 - 워크스테이션을 AC 전원 공급원에 연결하는 경우에는 시스템 보드에 항상 전압이 흐릅니다. 내부 부품의 손상을 방지하려면 컴퓨터를 열기 전에 먼저 전원 코드를 분리해야 합니다.

분해 준비


내부 부품에 액세스하려면 액세스 패널을 분리해야 합니다.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제에 따라 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. 전원 콘센트에서 코드를 뽑고 외부 장치를 모두 분리합니다.

 **중요:** 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 컴퓨터 내부 부품의 손상을 방지하려면 전원 코드를 분리해야 합니다.


컴퓨터 액세스 패널 분리

1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 뒷면의 손잡이 나사를 풀고(1) 패널을 뒤쪽으로 민 다음(2), 위로 들어 올려 새시에서 분리합니다(3).



컴퓨터 액세스 패널 교체


패널을 컴퓨터에 놓은 후(1), 패널을 앞으로 민 다음(2), 손가락 나사를 조여(3) 패널을 제자리에 고정합니다.



앞면 베젤 분리

1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. 자세한 내용은 [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 항목을 참조하십시오.
3. 베젤의 상단 측면에 있는 탭 네 개를 올린 다음(1) 베젤을 돌려 새시에서 분리합니다(2).


 **참고:** 베젤 탭 3개를 들어올릴 공구가 필요할 수 있으며, 아니면 탭에 쉽게 접근할 수 있도록 하드 드라이브 케이지를 분리할 수 있습니다.



슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리


일부 모델에는 슬림형 광 드라이브 베이가 베젤 블랭크로 덮여 있어 광 드라이브를 설치하려면 먼저 이 블랭크를 분리해야 합니다. 베젤 블랭크를 분리하려면 다음과 같이 하십시오.

1. 컴퓨터 액세스 패널 및 앞면 베젤을 분리합니다. [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 및 [8페이지의 앞면 베젤 분리](#)을 참조하십시오.
2. 슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크를 분리하려면 2개의 고정 탭을 안쪽으로 누르고(1) 블랭크를 당겨 앞면 베젤에서 빼냅니다(2).



앞면 베젤 교체

베젤 아래쪽의 고리 3개를 새시의 사각형 구멍에 삽입한 후(1) 베젤의 위쪽을 새시쪽으로 돌려(2) 제자리에 고정합니다.



데스크톱에서 타워 구성으로 변경

초소형 폼 팩터 컴퓨터는 HP에서 선택 사양으로 구입할 수 있는 타워 받침대를 사용하여 타워 방향으로 사용할 수 있습니다.

 **참고:** 타워 구성 시 컴퓨터를 안전하게 고정시키려면 선택 사양인 타워 받침대를 사용하는 것이 좋습니다.

1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터를 돌려 오른쪽 면이 아래쪽을 향하도록 하여 컴퓨터를 선택 사양인 받침대에 놓습니다.



3. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음, 컴퓨터를 켭니다.

 **참고:** 컴퓨터 주변에 최소 10.2cm 정도 공간을 남기고 장애물이 없는 상태에서 설치해야 합니다.

4. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.

시스템 보드 커넥터

다음 그림과 표를 참조하여 모델 번호에 해당하는 시스템 보드 커넥터를 확인합니다.




표 2-1 시스템 보드 커넥터

번호	시스템 보드 커넥터	시스템 보드 레이블	색상	구성 요소
1	PCI Express ×16	X16PCIEXP	검은색	확장 카드
2	PCI Express ×4	X4PCIEXP	검은색	확장 카드
3	배터리	BAT	검은색	메모리 모듈
4	DIMM2	DIMM2	흰색	메모리 모듈
5	DIMM1	DIMM1	흰색	메모리 모듈
6	SATA 3.0	SATA2	연한 파란색	광 드라이브
7	M.2 SSD	SSD	검정	M.2 SSD 스토리지 카드
8	SATA 3.0	SATA1	연한 파란색	광 드라이브
9	M.2 WLAN	WLAN	검정	M.2 WLAN 카드
10	SATA 3.0	SATA0	진한 파란색	주 하드 드라이브

시스템 메모리 업그레이드

이 컴퓨터에는 DDR4-SDRAM(Double Data Rate 4 Synchronous Dynamic Random Access Memory) DIMM(Dual Inline Memory Modules)이 제공됩니다.

시스템 보드의 메모리 소켓에는 적어도 하나의 사전 설치된 메모리 모듈이 들어 있습니다. 최대 메모리 지원을 위해 고성능 이중 채널 모드로 구성된 메모리를 최대 32GB까지 시스템 보드에 설치할 수 있습니다.

시스템이 제대로 작동하려면 DIMMs이 다음 사양을 충족해야 합니다.

- 업계 표준 288핀
- 버퍼링되지 않은 비ECC PC4-17000 DDR4-2133 MHz-compliant
- 1.2V DDR4-SDRAM 메모리 모듈
- CAS 지연 시간 15 DDR4 2133 MHz(15-15-15 타이밍)
- 필수 JEDEC SPD 정보

컴퓨터는 다음을 지원합니다.

- 512Mb, 1Gb, 2Gb 및 4Gb 비ECC 메모리 기술
- 단면 및 양면 메모리 모듈
- 메모리 모듈은 ×8 및 ×16 DDR 장치로 구성되며, ×4 SDRAM으로 구성된 메모리 모듈은 지원되지 않습니다.

 **참고:** 지원되지 않는 메모리 모듈을 설치하는 경우 시스템이 제대로 작동하지 않습니다.

메모리 모듈 설치

시스템 보드에는 각 채널마다 1개씩 모두 2개의 메모리 소켓이 있습니다. 각 소켓에는 DIMM1 및 DIMM2 레이블이 붙어 있습니다. 소켓 DIMM1은 메모리 채널 B에서 작동하고 소켓 DIMM2은 메모리 채널 A에서 작동합니다.

시스템은 DIMM 설치 방식에 따라 자동으로 단일 채널 모드, 이중 채널 모드 또는 플렉스 모드로 작동합니다.

 **참고:** 단일 채널 및 균형 조정되지 않은 듀얼 채널 메모리 구성의 경우 그래픽 성능이 저하됩니다.

- DIMM 소켓이 하나의 채널에만 설치되어 있는 경우 시스템은 단일 채널 모드에서 작동합니다.
- 채널 A에 있는 DIMM의 총 메모리 용량이 채널 B에 있는 DIMM의 총 메모리 용량과 같은 경우 시스템은 고성능 이중 채널 모드에서 작동합니다. 두 채널 간 기술과 장치는 다를 수 있습니다. 예를 들어 2개의 1GB DIMM이 채널 A에 설치되어 있고 2GB DIMM 1개가 채널 B에 설치되어 있는 경우 시스템은 이중 채널 모드에서 작동합니다.
- 채널 A에 있는 DIMM의 전체 메모리 용량이 채널 B에 있는 DIMM의 전체 메모리 용량과 다를 경우 시스템은 플렉스 모드에서 작동합니다. 플렉스 모드에서는 메모리 용량이 적은 채널이 이중 채널에 할당된 총 메모리 용량을 나타내고 남은 용량이 단일 채널에 할당됩니다. 최적의 속도를 위해서는 가장 큰 메모리 용량이 두 채널 사이에 분산되도록 채널 용량을 고르게 장착해야 합니다. 채널 1개에 다른 추가 메모리가 있는 경우 가장 큰 메모리를 채널 A에 할당해야 합니다. 예를 들어 1개의 2GB DIMM 및 3개의 1GB DIMM을 소켓에 장착할 경우 채널 A에는 2GB DIMM과 1GB DIMM 1개를 장착하고 채널 B에는 나머지 2개의 1GB DIMM을 장착해야 합니다. 이 구성에서는 4GB가 이중 채널로 작동하고 1GB가 단일 채널로 작동합니다.
- 어떤 모드에서나 시스템의 최대 작동 속도는 가장 느린 DIMM에 의해 결정됩니다.

중요: 메모리 모듈을 추가하거나 제거하려면 먼저 전원 코드를 뽑고 30초 정도 기다려 전원을 방전시켜야 합니다. 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 전압이 흐르는 상태에서 메모리 모듈을 추가하거나 제거하는 경우 메모리 모듈 또는 시스템 보드에 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.

메모리 모듈 소켓은 금으로 도금되어 있습니다. 메모리를 업그레이드할 경우 금으로 도금된 메모리 모듈을 사용하여 서로 호환되지 않는 금속의 접촉으로 인한 부식 및 산화를 방지하는 것이 좋습니다.


정전기가 컴퓨터나 카드(선택 사양)의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오. 자세한 내용은 [39페이지의 정전기 방전](#) 섹션을 참조하십시오.

메모리 모듈을 다루는 경우 접촉 부분을 만지지 마십시오. 접촉부를 건드리면 모듈이 손상될 수 있습니다.

1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 섹션을 참조하십시오.

주의: 뜨거운 표면에서 화상을 입는 위험을 줄이기 위해 내부 시스템 구성 요소를 식힌 후 만집니다.

3. 메모리 모듈 소켓의 양쪽 래치를 모두 열고(1) 소켓에 메모리 모듈을 삽입합니다(2). 모듈이 소켓에 완전히 삽입되어 제대로 장착되도록 모듈을 소켓에 눌러 끼웁니다. 래치가 닫힌 위치(3)에 있어야 합니다.



참고: 메모리 모듈은 한 가지 방식으로만 설치할 수 있습니다. 모듈의 홈을 메모리 소켓의 탭과 맞춥니다.

흰색 DIMM 소켓보다 검은색 DIMM 소켓에 먼저 연결하십시오.

성능을 최대화하려면 채널 A와 채널 B 사이에 메모리 용량이 가급적 같게 분포될 수 있도록 메모리를 소켓에 끼웁니다.

4. 모듈을 추가로 설치하려면 3단계를 반복합니다.
5. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.

6. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음 컴퓨터를 켭니다. 컴퓨터가 추가 메모리를 자동으로 인식합니다.
7. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.

확장 카드 분리 또는 설치

이 컴퓨터에는 PCI Express ×1 확장 소켓 1개와 PCI Express ×16 확장 소켓 1개가 있습니다.


 **참고:** PCI Express 소켓에는 로우 프로파일 카드만 사용할 수 있습니다.

PCI Express ×16 소켓에는 PCI Express ×1, ×8 또는 ×16 확장 카드를 설치할 수 있습니다.

듀얼 그래픽 카드 구성의 경우 첫 번째(주) 카드는 PCI Express ×16 소켓에 설치되어야 합니다.

확장 카드를 분리하거나 교체 또는 추가하려면 다음을 수행하십시오.


1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. 자세한 내용은 [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 항목을 참조하십시오.
3. 시스템 보드에서 빈 확장 소켓이 있는지 찾아보고 컴퓨터 새시 뒷면에서 해당 확장 슬롯 덮개를 찾습니다.
4. 슬롯 덮개 분리 래치를 돌려 개방 위치로 전환합니다.




5. 확장 슬롯 덮개 또는 기존의 확장 카드를 분리한 다음 확장 카드를 설치합니다.

 **참고:** 설치된 확장 카드를 분리하기 전에 확장 카드에 부착된 모든 케이블을 분리하십시오.


- a. 빈 PCI Express ×1 소켓에 확장 카드를 설치하는 경우 일자드라이버를 확장 슬롯 덮개 뒤쪽의 슬롯에 삽입하고(1) 슬롯 덮개를 앞뒤로 조심스럽게 움직여 새시에서 분리합니다(2).



- b. PCI Express x1 카드를 빼내려면 카드의 양쪽 끝을 잡고 연결단자가 소켓에서 빠질 때까지 앞뒤로 조심스럽게 움직입니다. 소켓에서 확장 카드를 똑바로 위쪽으로 잡아당긴 다음(1), 확장 슬롯 덮개 트레이에서 카드를 분리합니다(2).




- c. PCI Express ×16 카드를 빼내려면 카드에서 확장 소켓 뒷면의 고정쇠를 잡아당겨(1) 커넥터가 소켓에서 완전히 빠질 때까지 카드를 앞뒤로 조심스럽게 움직입니다. 확장 카드를 위로 곧게 당겨 올린 다음(2), 새시 안에서 빼내어(3) 분리합니다.



- 6. 분리한 카드를 정전기 방지함에 보관합니다.
- 7. 새 확장 카드를 설치하지 않는 경우 확장 슬롯 덮개를 설치하여 열려 있는 슬롯을 막습니다.


중요: 확장 카드를 분리한 후에 새 카드로 교체하거나 작동 중에 내부 부품이 적당히 냉각되도록 확장 슬롯 덮개로 막아야 합니다.

8. 새 확장 카드를 설치하려면 시스템 보드의 확장 슬롯 바로 위에 있는 카드를 조심스럽게 잡은 다음 카드를 새시의 뒷면으로 밀어(1) 카드의 브래킷과 새시 뒷면의 열려 있는 슬롯을 맞춥니다. 그런 다음 시스템 보드의 확장 소켓에 카드를 밀어 넣습니다(2).



참고: 확장 카드를 설치할 때 전체 연결단자가 확장 카드 소켓에 제대로 삽입되도록 카드를 힘껏 누릅니다.

9. 슬롯 덮개 고정 래치를 뒤로 돌려 확장 카드를 고정합니다.



10. 필요한 경우 설치된 카드에 외부 케이블을 연결합니다. 필요한 경우 시스템 보드에 내부 케이블을 연결합니다.
11. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.

12. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음, 컴퓨터를 켭니다.
13. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.
14. 필요한 경우 컴퓨터를 재구성하십시오.

드라이브 위치




표 2-2 드라이브 위치

구성 요소	
1	하드 드라이브 베이
2	9.5mm 슬림형 광 드라이브 베이

참고: 컴퓨터의 드라이브 구성은 위에 나온 드라이브 구성과 다를 수 있습니다.

컴퓨터에 설치된 저장 장치의 종류와 크기를 확인하려면 Computer Setup을 실행하십시오.

드라이브 설치 및 분리

드라이브를 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.

- 주 SATA(Serial ATA) 하드 드라이브는 SATA0 레이블이 있는 시스템 보드의 주 SATA 커넥터(진한 파란색)에 연결해야 합니다.
- 광 드라이브를 시스템 보드에서 SATA1라고 표시된 연한 파란색 SATA 커넥터에 연결합니다.

중요: 작업 손실 및 컴퓨터나 드라이브의 손상을 방지하려면 다음과 같이 하십시오.

드라이브를 설치하거나 분리할 경우 적절한 절차에 따라 운영체제를 종료한 다음 컴퓨터 전원을 끄고 전원 코드를 빼십시오. 컴퓨터가 켜져 있거나 대기 모드인 상태에서 드라이브를 분리하지 마십시오.

드라이브를 다루기 전에 정전기를 방전시키십시오. 드라이브를 다루는 동안에는 커넥터를 만지지 마십시오. 정전기 피해 방지에 대한 자세한 내용은 [39페이지의 정전기 방전](#)을 참조하십시오.

드라이브를 조심해서 다룹니다. 드라이브를 떨어뜨리지 마십시오.

드라이브를 설치할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

하드 드라이브를 액체 또는 너무 높거나 낮은 온도에 노출시키지 말고, 모니터나 스피커처럼 자기장을 지닌 제품 가까이에 두지 마십시오.

드라이브를 우편으로 배송하려면 완충함이나 기타 보호 상자로 포장한 후 "파손 위험: 취급 시 주의"라는 레이블을 붙이십시오.


9.5mm 슬림형 광 드라이브 분리

중요: 컴퓨터에서 드라이브를 분리하기 전에 드라이브 안에 CD와 같은 미디어가 있으면 꺼내야 합니다.

1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 섹션을 참조하십시오.
3. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 광 드라이브 뒷면에서 분리합니다.



4. 드라이브의 뒷면에 있는 분리 레버를 누른 다음(1), 드라이브를 앞면 베젤에 밀어 끼웁니다(2).




9.5mm 슬림형 광 드라이브 설치


1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 섹션을 참조하십시오.
3. 베젤 블랭크로 덮여 있는 베이에 드라이브를 설치하려면 앞면 베젤을 분리한 후 베젤 블랭크를 분리합니다. 자세한 내용은 [9페이지의 슬림형 광 드라이브 베젤 블랭크 분리](#) 부분을 참조하십시오.
4. 드라이브 측면에 있는 작은 구멍에 분리 래치에 있는 작은 핀을 맞추고 래치를 드라이브에 세게 눌러 줍니다.



5. 광 드라이브를 앞면 베젤을 통과시켜 베이로 밀어 넣어(1) 제자리에 고정될 수 있게 합니다(2).



6. 전원 케이블 (1) 및 데이터 케이블 (2)을 드라이브의 뒷면에 연결합니다.



7. 시스템 보드의 SATA1이라고 표시된 연한 파란색 SATA 커넥터에 데이터 케이블의 반대편 끝을 연결합니다.


 **참고:** 시스템 보드 드라이브 연결단자가 표시된 그림은 [12페이지의 시스템 보드 커넥터](#)를 참조하십시오.

8. 앞면 베젤이 분리되면 교체합니다.
9. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
10. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음, 컴퓨터를 켭니다.
11. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.


하드 드라이브 분리 및 교체

 **참고:** 이전 하드 드라이브를 분리하기 전에 하드 드라이브의 데이터를 백업해야 데이터를 새 하드 드라이브로 전송할 수 있습니다.


1. 컴퓨터 분해를 준비합니다. [6페이지의 분해 준비](#) 섹션을 참조하십시오.
2. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. 자세한 내용은 [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 항목을 참조하십시오.
3. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 광 드라이브 뒷면에서 분리합니다.




4. 드라이브의 뒷면에 있는 분리 레버를 누른 다음(1), 드라이브를 앞면 베젤에 밀어 끼웁니다(2).




5. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브 뒷면에서 분리합니다.




6. 드라이브 케이지 분리 래치를 안쪽으로 누르고(1) 드라이브 케이지를 위로 올린 다음(2) 드라이브 케이지가 가장자리의 탭을 밀어 새시 밖으로 꺼냅니다(3).



7. 드라이브 케이지에서 하드 드라이브를 분리합니다.
- 8.89cm 하드 드라이브를 분리하는 경우 드라이브를 드라이브 케이지에 고정하는 나사 4개를 분리한 다음(1), 드라이브를 케이지 밖으로 밀니다(2).




- 6.35cm 하드 드라이브를 분리하는 경우 드라이브를 드라이브 케이스에 고정하는 나사 4개를 분리한 다음(1), 드라이브를 밖으로 밀니다(2).



8. 드라이브 케이스에 새 드라이브를 설치합니다.


- 8.89cm 하드 드라이브를 설치하는 경우 드라이브를 드라이브 케이스에 밀어 넣고(1) 네 개의 6-32 표준 나사로 드라이브를 고정합니다(2).

 **참고:** 8.89cm 하드 드라이브에 사용하는 4개의 나사 구멍은 드라이브 케이스 위쪽에 "A"라고 압인되어 있습니다.




- 6.35cm 하드 드라이브를 설치하는 경우 드라이브를 드라이브 케이스에 밀어 넣고(1) 네 개의 M3 미터 나사로 드라이브를 고정합니다(2).


 **참고:** 6.35cm 하드 드라이브에 사용하는 4개의 나사 구멍은 드라이브 케이스 위쪽에 "B"라고 압인되어 있습니다.




9. 드라이브 케이스를 비스듬히 잡고 드라이브 케이스 가장자리의 탭을 새시의 슬롯에 끼운 다음(1), 드라이브 케이스의 다른 면을 내려 래치가 딸깍하고 새시에 고정되도록 내립니다(2).




10. 전원 케이블(1) 및 데이터 케이블(2)을 하드 드라이브의 뒷면에 연결합니다.



11. 광 드라이브를 앞면 베젤에 관통시켜(1) 베이 안으로 끝까지 밀어 넣어 제 위치에 고정되도록 합니다(2).



12. 전원 케이블 (1) 및 데이터 케이블 (2)을 드라이브의 뒷면에 연결합니다.




13. 액세스 패널을 닫습니다.
14. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음, 컴퓨터를 켭니다.
15. 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.

보안 잠금 장치 설치

아래 및 다음 페이지에 설명된 보안 잠금 장치는 컴퓨터를 보호하는 데 사용할 수 있습니다.

보안 케이블 잠금 장치



자물쇠




HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 V2

1. 고정된 물체에 보안 케이블을 고리 모양으로 감습니다.




2. 해당 환경에 적합한 나사를 사용하여(나사는 제공되지 않음) 케이블 잠금 장치를 책상에 부착한 다음(1) 덮개를 케이블 잠금 장치의 밑판에 끼웁니다(2).

 **참고:** 이 단계는 1단계에서 보듯이 고정 물체에 보안 케이블을 감은 경우에는 필요하지 않습니다.




3. 보안 케이블을 밀어 보안 케이블 잠금 장치에 통과시킵니다.


 **참고:** 이 단계는 1단계에서 보듯이 고정 물체에 보안 케이블을 감은 경우에는 필요하지 않습니다.




4. 워크스테이션 구성에 고정하고 싶은 모니터가 포함되어 있는 경우에는 모니터 잠금 장치의 가위 손잡이 두 개를 당겨서 뗀 후 잠금 장치를 모니터 뒤쪽 보안 슬롯에 끼운 다음(1), 가위 손잡이를 닫아(2) 잠금 장치를 제자리에 고정하고, 케이블 가이드를 모니터 잠금 장치의 중앙으로 밀어 넣습니다(3).




5. 보안 케이블을 밀어 모니터에 설치된 보안 가이드로 통과시킵니다.




6. 해당 환경에 적합한 나사를 사용하여(나사는 제공되지 않음) 액세서리 케이블 잠금 장치를 탁상에 부착한 다음(1) 액세서리 케이블을 잠금 장치의 밑판에 끼웁니다(2).




7. 보안 케이블을 액세서리 케이블 잠금 장치의 구멍에 밀어 통과시킵니다.




8. 제공된 나사를 사용하여 잠금 장치를 새시에 고정합니다.



9. 보안 케이블의 플러그 끝을 잠금 장치에 삽입하고(1) 버튼을 눌러(2) 잠급니다. 잠금을 풀려면 제공된 열쇠를 사용하십시오.



10. 모든 단계가 완료되면 워크스테이션에 모든 장치가 안전하게 연결됩니다.



A 배터리 교체

컴퓨터와 함께 제공된 배터리는 실시간 시계에 전원을 공급합니다. 배터리를 교체하는 경우 컴퓨터에 처음 설치된 것과 동일한 배터리를 사용합니다. 이 컴퓨터는 3V 리튬 코인 셀 배터리를 사용합니다.

경고! 컴퓨터에는 내부 리튬 이산화망간 배터리가 들어 있습니다. 배터리를 올바르게 다루지 않을 경우 화재와 화상의 위험이 있습니다. 상해의 위험을 줄이려면 다음과 같이 하십시오.

배터리를 충전하지 마십시오.

60°C 이상의 온도에 노출되지 않도록 하십시오.

분해하거나 찌그러트리거나 구멍을 내거나 단락하거나 불이나 물에 폐기 처분하지 마십시오.

이 제품 전용인 HP 예비 배터리로만 교체하십시오.

중요: 배터리를 교체하기 전에 먼저 컴퓨터의 CMOS 설정을 백업해야 합니다. 배터리를 제거하거나 교체하면 CMOS 설정이 지워지기 때문입니다.

정전기는 컴퓨터나 선택 장비의 전자 부품을 손상시킬 수 있습니다. 이 과정을 시작하기 전에 접지 금속 개체를 잠깐 만져 몸에서 정전기를 제거하십시오.

참고: 가동 중인 AC 콘센트에 컴퓨터를 연결하면 리튬 배터리의 수명이 길어집니다. 리튬 배터리는 컴퓨터를 AC 전원에 연결하지 않은 경우에만 사용됩니다.

HP에서는 고객들에게 사용한 전자 하드웨어, 기본 제공된 HP 잉크 카트리지 및 충전식 배터리를 재활용하도록 권장하고 있습니다. 재활용 프로그램에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://www.hp.com/recycle>로 이동하십시오.

1. 컴퓨터를 열지 못하게 하는 모든 보안 장치를 제거/분리합니다.
2. 컴퓨터에서 모든 이동식 미디어(예: CD 또는 USB 플래시 드라이브)를 제거합니다.
3. 운영 체제에 따라 컴퓨터를 적절히 종료한 후 모든 외부 장치의 전원을 끕니다.
4. 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 외부 장치를 모두 분리합니다.

중요: 전원이 켜져 있는지와 관계 없이 시스템이 활성 AC 콘센트에 연결되어 있는 한 항상 전압이 시스템 보드에 흐릅니다. 컴퓨터 내부 부품의 손상을 방지하려면 전원 코드를 분리해야 합니다.


5. 컴퓨터 액세스 패널을 분리합니다. 자세한 내용은 [6페이지의 컴퓨터 액세스 패널 분리](#) 항목을 참조하십시오.
6. 드라이브 케이지를 분리합니다.
7. 시스템 보드에서 배터리 및 배터리 홀더를 찾습니다.

참고: 일부 컴퓨터 모델에서는 배터리에 액세스하려면 내부 부품을 분리해야 할 수 있습니다.

8. 시스템 보드의 배터리 홀더 유형에 따라 다음 지침대로 배터리를 교체합니다.

유형 1

- a. 배터리를 위로 들어 홀더에서 꺼냅니다.



- b. 양극이 위로 오게 하여 교체 배터리를 제자리에 넣습니다. 배터리가 배터리 홀더의 올바른 위치에 자동으로 고정됩니다.

유형 2

- a. 배터리를 홀더에서 빼내려면, 배터리 가장자리 위에 돌출된 금속 고정쇠를 꼭 누릅니다.(1) 배터리 (2)가 위로 올라오면 배터리를 꺼냅니다.




- b. 새 배터리를 넣으려면 양극(+)이 위를 향하게 한 뒤 배터리의 한쪽 끝을 홀더 입구의 아래쪽에 밀어 넣습니다. 배터리의 나머지 한쪽을 고정쇠에 물리도록 밀어 넣습니다 (2).



유형 3

- a. 배터리를 고정시키는 클립을 뒤로 당긴 다음 (1) 배터리를 분리합니다 (2).
- b. 새 배터리를 넣고 클립을 원래 위치대로 돌려 놓습니다.



 **참고:** 배터리를 교체한 후 다음 단계를 사용하여 이 절차를 완료합니다.

9. 컴퓨터 액세스 패널을 다시 장착합니다.
10. 전원 코드와 외부 장치를 모두 다시 연결한 다음, 컴퓨터를 켭니다.

11. Computer Setup을 사용하여 날짜와 시간, 암호 및 기타 필수 시스템 설정을 재설정합니다.
12. 컴퓨터 액세스 패널을 분리할 때 풀어 놓은 보안 장치를 잠급니다.

B 정전기 방전

손이나 기타 전기 도체에서 방전되는 정전기는 시스템 보드나 기타 정전기에 민감한 장치를 손상시킬 수 있습니다. 이러한 유형의 손상은 장치의 예상 수명을 단축시킬 수 있습니다.

정전기 손상 방지

정전기 손상을 방지하려면 다음 주의 사항을 준수해야 합니다.

- 제품을 운반하거나 보관할 때 손으로 직접 만지지 않도록 정전기 방지 용기를 사용하십시오.
- 정전기에 민감한 부품들은 해당 용기에 보관하여 정전기가 발생하지 않는 안전한 장소에 설치합니다.
- 부품을 용기에서 꺼내기 전에 먼저 접지면에 놓으십시오.
- 핀, 연결부 및 회로를 만지지 마십시오.
- 정전기에 민감한 부품이나 조립부는 항상 제대로 접지된 상태에서 다루십시오.

접지 방법

접지 방법은 다양합니다. 정전기에 민감한 부품을 다루거나 설치할 때는 다음 방법을 사용하십시오.

- 접지된 작업 공간이나 컴퓨터 샐시에 접지선으로 연결된 손목 접지대를 착용합니다. 손목 접지대는 접지선에 최소 1메가옴(10%)의 저항을 가지고 있는 유연한 보호대입니다. 제대로 접지하려면 접지대가 피부에 완전히 닿도록 착용하십시오.
- 서서 작업해야 하는 경우에는 발에 착용하는 접지대(뒤꿈치 보호대, 발가락 보호대 또는 장화)를 착용합니다. 전도성이 있는 바닥에서 서서 작업하는 경우에는 발에 모두 보호대를 착용하거나 방전 바닥 매트 를 사용합니다.
- 전도성 현장 서비스 도구를 사용합니다.
- 접는 정전기 방지 작업 매트와 함께 휴대용 현장 서비스 키트를 사용합니다.

위와 같은 접지 장비가 없는 경우 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.

 **참고:** 정전기에 대한 자세한 내용은 HP 공인 판매업체, 대리점 또는 서비스 제공업체에 문의하십시오.

C 컴퓨터 작동 지침, 일상 관리 및 배송 준비

컴퓨터 작동 지침 및 일반 관리

컴퓨터 및 모니터를 올바르게 설치하고 관리하려면 다음 지침에 따릅니다.

- 과도한 습기나 직사광선을 피하고 온도가 너무 높거나 낮은 곳에 컴퓨터를 두지 마십시오.
- 튼튼하고 평평한 표면에서 두고 컴퓨터를 사용하십시오. 컴퓨터의 공기 배출구 주변과 모니터 위로 공기가 충분히 순환될 수 있도록 약 10.2cm 정도의 여유 공간을 두십시오.
- 컴퓨터 안으로 공기가 순환될 수 있도록 통풍구나 공기 흡입구를 막지 마십시오. 키보드를 컴퓨터 본체의 전면에 기대어 세워 놓지 마십시오. 이렇게 하면 통풍이 되지 않습니다.
- 액세스 패널이나 확장 카드 슬롯 덮개를 열어 놓은 상태에서 컴퓨터를 사용하지 마십시오.
- 다른 컴퓨터에서 재순환되거나 예열된 공기로 인해 영향을 받기 쉬우므로 컴퓨터를 서로 포개거나 너무 밀착하여 배치하지 마십시오.
- 별도의 인클로저를 사용하여 컴퓨터를 작동할 경우 인클로저에서 흡입구 및 배출구를 만들어 위에 나열된 운영 지침을 그대로 적용하십시오.
- 컴퓨터나 키보드에 액체를 흘리지 마십시오.
- 모니터의 통풍용 슬롯 옆에 물건을 두지 마십시오.
- 절전 상태를 포함하여 운영체제 및 기타 소프트웨어의 전원 관리 기능을 설치하거나 활성화하십시오.
- 다음과 같은 작업을 수행하기 전에 먼저 반드시 컴퓨터를 끄십시오.
 - 필요에 따라 물기가 약간 있는 부드러운 헝겊으로 컴퓨터 외관을 닦습니다. 일반 세제를 사용하면 외관이 손상되거나 변색될 수 있습니다.
 - 컴퓨터의 모든 배출구 주변의 공기 통풍구를 자주 청소합니다. 헝겊의 실이나 기타 이물질이 통풍구를 막아 통풍을 방해할 수 있습니다.

광 드라이브 주의사항

광 드라이브를 사용하거나 청소할 경우 다음 지침을 준수해야 합니다.

사용 시

- 사용 도중 드라이브를 이동하지 마십시오. 드라이브를 읽는 중 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 온도가 갑작스럽게 변하는 환경에 드라이브를 노출시키지 마십시오. 장치 내부가 응결될 수 있습니다. 드라이브 사용 도중 온도가 갑작스럽게 변하는 경우 한 시간 이상 기다린 후 전원을 끕니다. 바로 장치를 사용하면 드라이브를 읽는 중 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 습도가 높은 곳, 온도가 너무 높거나 낮은 곳, 물리적 진동이 심한 곳 또는 직사광선에 드라이브를 노출시키지 마십시오.

청소

- 부드럽고 마른 헝겊이나 중성 세제를 조금 묻힌 부드러운 헝겊으로 패널과 제어 장치를 청소합니다. 장치에 직접 세제를 뿌리지 마십시오.
- 알코올 또는 벤젠과 같은 세제는 사용하지 마십시오. 외관이 손상될 수 있습니다.

안전성

드라이브 안으로 이물질이나 액체가 들어간 경우 즉시 컴퓨터 전원 코드를 뽑은 후 HP 공인 서비스 제공업체에 서비스를 의뢰하십시오.

운반 준비

컴퓨터를 운반할 경우 다음 지침에 따릅니다.

1. 외장 저장 장치에 하드 드라이브 파일을 백업하십시오. 보관하거나 이동 중인 경우 백업 미디어가 전자 파에 노출되지 않도록 하십시오.

 **참고:** 하드 드라이브는 시스템 전원을 끄면 자동으로 잠깁니다.

2. 모든 이동식 미디어를 분리하고 보관합니다.
3. 컴퓨터와 외부 장치 전원을 끕니다.
4. 전원 코드를 콘센트에서 분리한 후 컴퓨터에서도 분리합니다.
5. 시스템 부품과 외부 장치의 전원을 차단한 다음, 컴퓨터의 전원을 차단합니다.

 **참고:** 컴퓨터를 운반하기 전에 모든 보드가 보드 슬롯에 적절히 설치 및 고정되었는지 확인합니다.

6. 원래의 포장 상자나 완충재가 충분히 들어 있는 상자에 시스템 부품과 외부 장치를 넣어 보호합니다.

D 내게 필요한 옵션

HP는 독립 실행형으로 또는 적절한 지원 장치와 함께 사용하여 장애가 있는 사람들을 포함하여 누구나 사용할 수 있는 제품과 서비스를 디자인하고 생산하고 판매합니다.

지원되는 지원 기술

HP 제품은 다양한 운영 체제 지원 기술을 지원하며 추가 지원 기술과 함께 작동하도록 구성할 수 있습니다. 장치에 있는 검색 기능을 사용하여 지원 기능에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

 **참고:** 특정 지원 기술 제품에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 고객 지원에 문의하십시오.

지원 문의

HP는 제품과 서비스의 접근성을 지속적으로 개선하고 있으며 사용자의 피드백을 환영합니다. 제품을 사용하는 데 문제가 있거나 여러분에게 도움이 된 내게 필요한 옵션 기능에 대해 알고자 하는 경우 산지 표준시로 월요일부터 금요일까지 오전 6시 ~ 오후 9시에 (888) 259-5707번으로 문의해 주십시오. 청각 장애가 있거나 듣는 데 어려움이 있어 TRS/VRS/WebCapTel을 사용하는 경우 기술 지원 또는 가용성 질문이 있는 경우 북아메리카 산지 표준시로 월요일부터 금요일까지 오전 6시 ~ 오후 9시에 (877) 656-7058번으로 문의해 주십시오.

 **참고:** 지원은 영어로만 이루어집니다.

색인

ㄱ

광 드라이브

- 분리 20
- 설치 21
- 예방 조치 41
- 청소 41

ㄴ

내게 필요한 옵션 42

ㄷ

뒷면 패널 구성 요소 3

드라이브

- 설치 20
- 위치 19
- 케이블 연결 20

ㄹ

메모리

- 설치 13
- 소켓 개수 13

ㅁ

배터리 교체 35

보안

- HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 30

- 자물쇠 29
- 케이블 잠금 장치 29

분리

- 광 드라이브 20
- 광 드라이브 베젤 블랭크 9
- 배터리 35
- 앞면 베젤 8
- 컴퓨터 액세스 패널 6
- 하드 드라이브 23
- 확장 카드 15

ㅇ

설치

- 광 드라이브 21
- 드라이브 케이블 20
- 메모리 13
- 배터리 35

컴퓨터 액세스 패널 7

하드 드라이브 23

확장 카드 15

설치 지침 5

시스템 보드 커넥터 12

ㅇ

앞면 베젤

교체 10

분리 8

블랭크 분리 9

앞면 패널 구성 요소 2

액세스 패널

교체 7

분리 6

운반 준비 41

일련 번호 위치 4

ㅂ

잠금 장치

HP 비즈니스 PC 보안 잠금 장치 30

자물쇠 29

케이블 잠금 장치 29

정전기 방전, 손상 방지 39

제품 ID 위치 4

ㅋ

컴퓨터 작동 지침 40

ㅌ

타워 변환 11

통풍 지침 40

ㅎ

하드 드라이브

분리 23

설치 23

확장 카드

분리 15

설치 15