





HP LaserJet Managed E40040 HP Color LaserJet Managed E45028







E40040dn E45028dn

- EN Installation Guide
- ZHCN 安装指南
- ID Panduan Penginstalan
- JA 設置ガイド

- KO 설치 설명서
- TH คู่มือติดตั้ง
- ZHTW 安装指南
- VI Hướng dẫn lắp đặt



www.hp.com/videos/LaserJet
www.hp.com/support/ljE40040
www.hp.com/support/colorljE45028



E40040dn



E45028dn




381 mm (15 in)



781 mm (30.8 in)




413.6 mm (16.28 in)



1124.4 mm (44.27 in)


330 mm (12.99 in)

1




2


2.1




2.2




2.3



2.4



3



EN If you are connecting to a network, connect the network cable now.
CAUTION: Do not connect the USB cable now.
NOTE: The cables are not included with the printer.

ZHCN 如果要连接到网络，则现在连接网络电缆。
注意：现在请勿连接 USB 电缆。
注：打印机未随附电缆。

ID Jika Anda menyambung ke jaringan, sambungkan kabel jaringan sekarang.
PERHATIAN: Jangan sambungkan kabel USB sekarang.
CATATAN: Kabel tidak diberikan bersama printer.

JA ネットワークに接続する場合は、この時点でネットワークケーブルを接続します。
注意：この時点では、USBケーブルは接続しないでください。
注記：ケーブルはプリンタに付属していません。


KO 네트워크에 연결하려면, 지금 네트워크 케이블을 연결합니다.
주의: 아직 USB 케이블을 연결해서는 안 됩니다.
참고: 프린터에는 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

TH หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่ ให้เชื่อมต่อสายเครือข่ายในขั้นตอนนี้
ข้อควรระวัง: ห้ามเชื่อมต่อสาย USB ในขั้นตอนนี้
หมายเหตุ: สายไม่ได้ให้รวมมากับเครื่องพิมพ์




ZHTW 如果要連接至網路，請在此時連接網路纜線。
注意：請勿在此時連接 USB 纜線。
附註：本印表機未隨附纜線。

VI Nếu đang kết nối mạng, hãy cắm cáp mạng ngay.
CHÚ Ý: Không cắm cáp USB ngay.
LƯU Ý: Cáp không đi kèm máy in.

4



- EN** 4.1 Connect the power cable between the printer and a grounded AC outlet. 4.2 Turn on the printer. 4.3 On the **Initial Setup** screen, set the language, the location, the date/time format, and other features.
NOTE: For advanced setup for network-connected printers, enter the printer IP address in the address bar of a web browser after the printer is in a ready state. To find the IP address, select the Information button **i**, and then select the Ethernet icon **⊞**.
CAUTION: Make sure your power source is adequate for the printer voltage rating. The voltage rating is on the printer label. The printer uses 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz. To prevent damage to the printer, use only the power cable that is provided with the printer.
- ZHCN** 4.1 用电源线将打印机连接到接地的交流电源插座。4.2 开启打印机。4.3 在**初始设置**屏幕上，设置语言、位置、日期/时间格式和其他功能。
注：要对联网打印机进行高级设置，请在打印机处于就绪状态后，在 Web 浏览器的地址栏中输入打印机 IP 地址。要查找该 IP 地址，请依次选择“信息”按钮 **i**、“以太网”图标 **⊞**。
注意：确保电源符合打印机的额定电压要求。额定电压标注在打印机标签上。打印机使用 100-127 伏（交流）或 220-240 伏（交流）电压，频率为 50/60 赫兹。为防止损坏打印机，请仅使用打印机随附的电源线。
- ID** 4.1 Sambungkan kabel daya antara printer dan stopkontak AC yang diarde. 4.2 Hidupkan printer. 4.3 Pada layar **Initial Setup** (Konfigurasi Awal), atur bahasa, lokasi, format tanggal/waktu, dan fitur lainnya.
CATATAN: Untuk konfigurasi lanjutan pada printer yang tersambung ke jaringan, masukkan alamat IP printer di kolom alamat browser web setelah printer dalam status siap. Untuk menemukan alamat IP, pilih tombol Informasi **i**, lalu pilih ikon Ethernet **⊞**.
PERHATIAN: Pastikan catu daya telah memadai untuk tingkat tegangan printer. Tingkat tegangan tercantum pada label printer. Printer menggunakan 100-127 Vac atau 220-240 Vac dan 50/60 Hz. Untuk mencegah kerusakan pada printer, gunakan hanya kabel daya yang diberikan bersama printer.
- JA** 4.1 電源ケーブルで、プリンタをアース付き AC コンセントに接続します。4.2 プリンタの電源をオンにします。4.3 **初期セットアップ** 画面で、言語、場所、日時の形式、その他の機能を設定します。
注記：ネットワーク接続プリンタの高度なセットアップを行う場合は、プリンタの準備完了後、Web ブラウザのアドレスバーにプリンタの IP アドレスを入力します。IP アドレスを検索するには、[情報] ボタン **i** を選択し、次に[イーサネット] アイコン **⊞** を選択します。
注意：使用する電源が、プリンタの定格電圧に適しているか確認してください。定格電圧は、プリンタのラベルに記載されています。プリンタで使用する電圧は 100 ~ 127VAC または 220 ~ 240VAC、周波数は 50/60Hz です。プリンタの損傷を防ぐため、プリンタに付属の電源ケーブル以外は使用しないでください。
- KO** 4.1 전원 케이블을 프린터와 접지된 AC 콘센트 사이에 연결합니다. 4.2 프린터를 켭니다. 4.3 **초기 설정** 화면에서 언어, 위치, 날짜/시간 형식 및 기타 속성을 설정합니다.
참고: 네트워크에 연결된 프린터에서 고급 설정을 수행하려면, 프린터가 준비 상태가 되었을 때 웹 브라우저의 주소 표시줄에 프린터 IP 주소를 입력합니다. IP 주소를 찾으려면, 정보 **i** 버튼을 선택한 다음 이더넷 **⊞** 아이콘을 선택합니다.
주의: 콘센트의 전압이 프린터 전압 정격에 맞는지 확인합니다. 전압 정격은 프린터 라벨에 표시되어 있습니다. 프린터에는 100~127V AC 또는 220~240V AC 및 50/60Hz를 사용합니다. 반드시 프린터와 함께 제공된 전원 케이블을 사용하여 프린터가 손상되지 않도록 합니다.
- TH** 4.1 ต่อสายไฟจากเครื่องพิมพ์เข้ากับเต้าเสียบที่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับและมีการต่อสายดิน 4.2 เปิดเครื่องพิมพ์ 4.3 บนหน้าจอ **Initial Setup** (การตั้งค่าเริ่มต้น) ให้ตั้งค่าภาษา ตำแหน่งที่ตั้ง รูปแบ่วันที่/เวลา และคุณสมบัติต่างๆ
หมายเหตุ: สำหรับการตั้งค่าขั้นสูงของเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราว์เซอร์หลังจากการติดตั้งเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ในการค้นหา IP แอดเดรส ให้เลือกปุ่มข้อมูล **i** แล้วเลือกไอคอนอีเธอร์เน็ต **⊞**
ข้อควรระวัง: โปรดตรวจสอบว่าแหล่งจ่ายไฟมีอัตราแรงดันไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับเครื่องพิมพ์ โดยคุณสามารถดูข้อมูลอัตราแรงดันไฟฟ้าได้บนฉลากของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์นี้ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่ 100-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz และเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องพิมพ์เสียหาย โปรดใช้สายไฟที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์เท่านั้น
- ZHTW** 4.1 使用電源線連接印表機及接地的 AC 插座。4.2 開啟印表機電源。4.3 在**起始設定**畫面中，設定語言、位置、日期/時間格式和其他功能。
附註：若要進行網路連線印表機的進階設定，請在印表機就緒後，於網頁瀏覽器的位址列輸入印表機 IP 位址。若要尋找 IP 位址，請選擇「資訊」**i** 按鈕，然後選擇「乙太網路」**⊞** 圖示。
注意：確定電源適合本印表機的電壓額定值。電壓額定值已印於印表機標籤上。本印表機使用 100-127 Vac 或 220-240 Vac 和 50/60 Hz。為避免印表機損壞，請務必僅使用印表機隨附的電源線。
- VI** 4.1 Cắm cáp nguồn giữa máy in và ổ điện AC có tiếp đất. 4.2 Bật máy in. 4.3 Trên màn hình **Thiết lập Ban đầu**, hãy đặt ngôn ngữ, vị trí, định dạng ngày/giờ và các tính năng khác.
LƯU Ý: Để thiết lập nâng cao cho máy in đã kết nối mạng, hãy nhập địa chỉ IP của máy in vào thanh địa chỉ của trình duyệt web sau khi máy in ở trạng thái sẵn sàng. Để tìm địa chỉ IP, hãy chọn nút Thông tin **i** rồi chọn biểu tượng Ethernet **⊞**.
CHÚ Ý: Đảm bảo rằng nguồn điện của bạn phù hợp với định mức điện áp của máy in. Định mức điện áp được ghi trên nhãn máy in. Máy in sử dụng điện áp 100-127 Vac hoặc 220-240 Vac và 50/60 Hz. Để tránh làm hỏng máy in, chỉ sử dụng cáp nguồn đi kèm máy in.



EN The USB port is disabled by default and must be enabled from the printer control panel. Open the **Settings** menu, and then select **General, Enable Device USB, Enabled**.
Windows: Do not connect the USB cable until prompted during the software installation in the next step. If the network cable was connected in step 3, proceed to the next step.
Mac: Connect the USB cable now.
NOTE: The cables are not included with the printer.

ZHCN 默认情况下禁用 USB 端口，必须从打印机控制面板上启用它。打开**设置**菜单，然后选择**常规、启用设备 USB、已启用**。
Windows: 直到软件安装过程的下一步中出现提示后，再连接 USB 电缆。如果在第 3 步连接了网络电缆，则转到下一步。
Mac: 现在连接 USB 电缆。
注: 打印机未随附电缆。

ID Port USB dinonaktifkan secara default dan harus diaktifkan dari panel kontrol printer. Buka menu **Setting** (Pengaturan), lalu pilih **General, Enable Device USB, Enabled** (Umum, Aktifkan Perangkat USB, Diaktifkan).
Windows: Jangan sambungkan kabel USB sebelum diminta saat penginstalan perangkat lunak berlangsung pada langkah berikutnya. Jika pada langkah 3 kabel jaringan telah tersambung, lanjutkan ke langkah berikutnya.
Mac: Sambungkan kabel USB sekarang.
CATATAN: Kabel tidak diberikan bersama printer.

JA USBポートは初期設定では無効化されているため、プリンタのコントロールパネルから有効にする必要があります。**[設定]**メニューを開き、**[一般]**、**[デバイスのUSBを有効にする]**、**[有効化]**と選択します。
Windows: 次の手順でソフトウェアのインストール中にメッセージが表示されるまで、USBケーブルを接続しないでください。手順3でネットワークケーブルを接続した場合は、次のステップに進みます。
Mac: USBケーブルを接続します。
注記: ケーブルはプリンタに付属していません。

KO USB 포트는 비활성화가 기본값이며, 프린터 제어판에서 활성화해야 합니다. **설정** 메뉴를 연 다음, **일반, 장치 USB 사용, 사용**을 선택합니다.
Windows: 다음 단계에서 소프트웨어를 설치하는 동안 메시지가 나타날 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 3단계에서 네트워크 케이블을 연결한 경우, 다음 단계로 진행합니다.
Mac: 지금 USB 케이블을 연결합니다.
참고: 프린터에는 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

TH พอร์ต USB ถูกปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และจะต้องเปิดใช้งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เปิดเมนู **Settings** (การตั้งค่า) แล้วเลือก **General** (ทั่วไป) **Enable Device USB** (เปิดใช้งาน USB อุปกรณ์) **Enabled** (เปิดใช้งานแล้ว)
Windows: อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสาย USB จนกว่าจะมีการพร้อมตัวให้เชื่อมต่อในการติดตั้งซอฟต์แวร์ขั้นตอนนี้ต่อไป หากมีการเชื่อมต่อสายเครือข่ายแล้วในขั้นตอนที่ 3 ให้ข้ามไปดำเนินการต่อที่ขั้นตอนถัดไป
Mac: เชื่อมต่อสาย USB ในขั้นตอนนี้
หมายเหตุ: สายไม่ได้ให้รวมมากับเครื่องพิมพ์

ZHTW USB 連接埠已預設為關閉，因此必須從印表機控制面板加以開啟。開啟「**設定**」功能表，然後依序選擇**一般、啟用裝置 USB、已啟用**。
Windows: 在進行軟體安裝的下一個步驟期間出現提示之前，請勿連接 USB 纜線。如果網路纜線已在步驟 3 中完成連接，請繼續進行下一個步驟。
Mac: 請在此時連接 USB 纜線。
附註: 本印表機未隨附纜線。

VI Cổng USB bị tắt theo mặc định và phải được bật từ bảng điều khiển của máy in. Mở menu **Settings** (Cài đặt) rồi chọn **General** (Chung), **Enable Device USB** (Bật USB thiết bị), **Enabled** (Đã bật).
Windows: Không cắm cáp USB cho tới khi có thông báo nhắc trong khi cài đặt phần mềm ở bước tiếp theo. Nếu đã cắm cáp mạng trong bước 3, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
Mac: Cắm cáp USB ngay.
LƯU Ý: Cáp không đi kèm máy in.



EN

Locate or download the software installation files

Method 1: Download HP Easy Start (Windows and macOS - clients)

1. Go to 123.hp.com/laserjet and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions to download and launch HP Easy Start, and then follow the onscreen instructions to install the software.

Method 2: IT managed setup (Windows only - clients and servers)

Visit hp.com/go/upd to download and install the HP Universal Print Driver.

ZHCN

找到或下载软件安装文件

方法 1：下载 HP Easy Start (Windows 和 macOS - 客户端)

1. 访问 123.hp.com/laserjet，然后单击**下载**。
2. 按屏幕上的说明下载并启动 HP Easy Start，然后按屏幕上的说明安装该软件。

方法 2：IT 托管设置 (仅限 Windows - 客户端和服务器)

访问 hp.com/go/upd 以下载并安装 HP 通用打印驱动程序。

ID

Mencari atau men-download file penginstalan perangkat lunak

Metode 1: Download HP Easy Start (klien Windows dan macOS)

1. Kunjungi 123.hp.com/laserjet dan klik **Download**.
2. Ikuti petunjuk di layar untuk men-download dan menjalankan HP Easy Start, lalu ikuti petunjuk di layar untuk menginstal perangkat lunak.

Metode 2: Konfigurasi yang dikelola TI (Hanya klien dan server Windows)

Kunjungi hp.com/go/upd untuk men-download dan menginstal HP Universal Print Driver.

JA

ソフトウェアのインストール ファイルの検索またはダウンロード

方法1：HP Easy Start をダウンロードする (Windows および macOS クライアント)

1. 123.hp.com/laserjet にアクセスして[ダウンロード]をクリックします。
2. 画面上の指示に従って HP Easy Start をダウンロードして起動し、さらに画面上に指示に従ってソフトウェアをインストールします。

方法2：IT 管理セットアップ (Windows 専用 - クライアントおよびサーバ)

hp.com/go/upd にアクセスし、HP ユニバーサル プリントドライバをダウンロードしてインストールします。

KO

소프트웨어 설치 파일을 찾거나 다운로드합니다.

방법 1: HP Easy Start 다운로드 (Windows 및 macOS 클라이언트)

1. 123.hp.com/laserjet 으로 이동한 후, **다운로드**를 클릭합니다.
2. 화면에 표시되는 안내에 따라 HP Easy Start를 다운로드하여 실행한 다음 소프트웨어를 설치합니다.

방법 2: IT 관리 설정 (Windows만 해당 - 클라이언트 및 서버)

HP Universal Print Driver를 다운로드하고 설치하려면, hp.com/go/upd로 이동합니다.

TH

ค้นหาหรือดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งซอฟต์แวร์

วิธีที่ 1: ดาวน์โหลด HP Easy Start (ไคลเอนต์ Windows และ macOS)

1. ไปที่ 123.hp.com/laserjet และคลิก **Download** (ดาวน์โหลด)
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและเปิดใช้งาน HP Easy Start แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

วิธีที่ 2: การติดตั้งที่จัดการโดย IT (ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ Windows เท่านั้น)

ไปที่ hp.com/go/upd เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Universal Print Driver

ZHTW

找出或下載軟體安裝檔

方法 1：下載 HP Easy Start (Windows 和 macOS - 用戶端)

1. 前往 123.hp.com/laserjet，然後按一下「**下載**」。
2. 依照螢幕上的指示下載並啟動 HP Easy Start，然後依照螢幕上的指示進行軟體安裝。

方法 2：IT 管理安裝 (僅適用 Windows - 用戶端和伺服器)

造訪 hp.com/go/upd 以下載並安裝 HP 通用列印驅動程式。

VI

Tìm hoặc tải tệp cài đặt phần mềm xuống

Phương pháp 1: Tải xuống HP Easy Start (ứng dụng khách của Windows và macOS)


1. Truy cập 123.hp.com/laserjet và nhấp **Download** (Tải xuống).
2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để tải xuống và khởi chạy HP Easy Start rồi thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để cài đặt phần mềm.


Phương pháp 2: Thiết lập do bộ phận CNTT quản lý (chỉ với máy chủ và ứng dụng khách của Windows)


Truy cập hp.com/go/upd để tải xuống và cài đặt HP Universal Print Driver.




EN For information on firmware updates, advanced configuration using the Embedded Web Server, and remote and mobile printing, go to www.hp.com/support/ljE40040 or www.hp.com/support/colorljE45028.


Press the Help button  on the printer control panel to access Help topics.

ZHCN 有关固件更新、使用内嵌式 Web 服务器进行高级配置以及进行远程和移动打印的信息，请访问 www.hp.com/support/ljE40040 或 www.hp.com/support/colorljE45028。
按打印机控制面板上的“帮助”按钮  以访问帮助主题。


ID Untuk informasi tentang pembaruan firmware, konfigurasi lanjutan menggunakan Server Web Tertanam, serta pencetakan jarak jauh dan perangkat bergerak kunjungi www.hp.com/support/ljE40040 atau www.hp.com/support/colorljE45028.
Tekan tombol Help (Bantuan)  pada panel kontrol printer untuk mengakses topik Help (Bantuan).

JA ファームウェアの更新、内蔵 Web サーバを使用する高度な設定、およびリモート印刷とモバイル印刷については以下をご覧ください。www.hp.com/support/ljE40040 または www.hp.com/support/colorljE45028。
プリンタのコントロールパネル上の [ヘルプ] ボタン  を押し、ヘルプトピックにアクセスできます。

KO 펌웨어 업데이트, 내장형 웹 서버를 통한 고급 구성, HP ePrint 를 통한 원격 및 모바일 인쇄에 대한 내용은 www.hp.com/support/ljE40040 또는 www.hp.com/support/colorljE45028로 이동합니다.
도움말 항목을 이용하려면, 프린터 제어판의 도움말 버튼  을 누릅니다.

TH สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์, การกำหนดค่าขั้นสูงโดยใช้ Embedded Web Server และการพิมพ์จากระยะไกลและจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่ www.hp.com/support/ljE40040 หรือ www.hp.com/support/colorljE45028 หรือ
แตะปุ่ม วิธีใช้  บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าถึงหัวข้อวิธีใช้ต่างๆ

ZHTW 如需韌體更新、使用內嵌式 Web 伺服器進行進階設定，以及使用 HP ePrint 進行遠端和行動列印的詳細資訊，請前往 www.hp.com/support/ljE40040 或 www.hp.com/support/colorljE45028。
按下印表機控制面板上的「說明」按鈕  以存取「說明」主題。

VI Để biết thông tin về bản cập nhật chương trình cơ sở, cấu hình nâng cao sử dụng Embedded Web Server cùng tính năng in từ xa và di động, hãy truy cập www.hp.com/support/ljE40040 hoặc www.hp.com/support/colorljE45028.
Nhấn nút Trợ giúp  trên bảng điều khiển của máy in để truy cập các chủ đề Trợ giúp.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a trademark of the Microsoft Group of companies.

macOS is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.



Informasi Importir

PT. Hewlett Packard Indonesia Gedung Perkantoran Prudential Center Kota Kasablanka Lantai 9, Jl. Casablanca Kav.88 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870

Petunjuk Pemeliharaan

Petunjuk Pemeliharaan Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik:

1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorangpun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Jika printer tak beroperasi dengan normal, lihat berkas bantuan (tersedia di komputer begitu perangkat lunak telah diinstallkan).
8. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
9. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.



3PZ35-90910

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

此类产品和服务附带的保修声明中明确规定了 HP 产品和服务的所有保修事项。不得将本文的任何内容视为构成附加保修。HP 不对本文档中的技术错误、编辑错误或遗漏承担责任。

商标说明

Windows® 是 Microsoft 集团公司的商标。

macOS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

AirPrint 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。

