

Έναρξη χρήσης

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην αφίσσα εγκατάστασης για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση του εκτυπωτή.
2. Ανατρέξτε στη διεύθυνση 123.hp.com/ojp7720 για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το λογισμικό εκτυπωτή HP ή την εφαρμογή HP Smart και να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο δίκτυό σας.

Σημείωση για τους χρήστες των Windows®: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το CD με το λογισμικό του εκτυπωτή HP. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν συνοδεύεται από CD, μπορείτε να το παραγγείλετε στη διεύθυνση www.support.hp.com.

3. Δημιουργήστε λογαριασμό ή δηλώστε τον εκτυπωτή σας.

Ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης

Εάν ακολουθήσετε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή HP ή την εφαρμογή HP Smart, ο εκτυπωτής θα πρέπει να συνδεθεί επιτυχώς στο ασύρματο δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Επίλυση προβλημάτων ασύρματης σύνδεσης

- Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή δεν είναι αναμμένη, η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη.
- Εάν η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει, ο εκτυπωτής δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση.

Για ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης ή χρήση του Οδηγού ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης

1. Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, πατήστε ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω στην καρτέλα στο πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον Πίνακα εργαλείων, πατήστε (F) (Ασύρματη σύνδεση) και, στη συνέχεια, πατήστε (Ρυθμίσεις).
2. Πατήστε **Ρυθμ. ασύρμ. σύνδ.** και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:
 - Πατήστε **Ασύρματη σύνδεση** για να την ενεργοποιήσετε.
 - Πατήστε **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης** ή **Wi-Fi Protected Setup** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση.

Συμβουλή: Για περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/wifihelp.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο HP Print and Scan Doctor για αντιμετώπιση προβλημάτων. Πραγματοποιήστε λήψη του εργαλείου από τη διεύθυνση www.hp.com/go/tools.

Ασύρματη χρήση του εκτυπωτή χωρίς δρομολογητή (Wi-Fi Direct)

Με το Wi-Fi Direct μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας (όπως smartphone ή tablet) απευθείας με έναν εκτυπωτή ασύρματα — χωρίς να συνδεθείτε σε ένα υπάρχον ασύρματο δίκτυο.

Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi Direct, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP στον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 123.hp.com/ojp7720.

Συμβουλή: Για πληροφορίες σχετικά με την εκτύπωση με το Wi-Fi Direct, επισκεφτείτε την τοποθεσία web για την εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Αλλαγή από σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση

Περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/usbtowifi.



Y0S18-90047



Printed in [English]

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ρύθμιση του φαξ

Μπορείτε να ρυθμίσετε το φαξ μέσω του λογισμικού του εκτυπωτή HP (συνιστάται) ή από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.

- **Windows:** Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό φαξ κατά την εγκατάσταση του λογισμικού. Για ρύθμιση μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή HP (με διπλό κλικ στο εικονίδιο με το όνομα του εκτυπωτή στην επιφάνεια εργασίας), μεταβείτε στην καρτέλα **Φαξ** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγός ρύθμισης φαξ**.
- **OS X** και **macOS:** Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, χρησιμοποιήστε τις Βασικές ρυθμίσεις φαξ του HP Utility.
- **Πίνακας ελέγχου:** Πατήστε **Φαξ** στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρύθμιση**.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.hp.com/support/ojp7720.

Περισσότερες πληροφορίες



Υποστήριξη προϊόντος

www.hp.com/support/ojp7720



Φορητή εκτύπωση HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Βοήθεια	Στην ενότητα "Τεχνικές πληροφορίες" του Οδηγού χρήσης, μπορείτε να λάβετε επιπλέον βοήθεια και να βρείτε σημειώσεις, περιβαλλοντικές και κανονιστικές πληροφορίες (μαζί με τη Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δηλώσεις συμμόρφωσης): www.hp.com/support/ojp7720 .
Πληροφορίες για τα δοχεία μελάνης	Κατά τη ρύθμιση του εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα δοχεία που παρέχονται με τον εκτυπωτή.
Πληροφορίες για την ασφάλεια	Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας και το τροφοδοτικό (αν περιλαμβάνεται) που παρέχονται από την HP.
Χρήση μελάνης	www.hp.com/go/inkusage
Κανονιστικός αριθμός μοντέλου	Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου δεν πρέπει να συγχέεται με την εμπορική ονομασία ή τους αριθμούς προϊόντος.
Δήλωση εκτυπωτή	www.register.hp.com
Δήλωση συμμόρφωσης	www.hp.eu/certificates

Rozpoczęcie pracy

1. Aby skonfigurować urządzenie, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w ulotce instalacyjnej.
2. Pobierz ze strony internetowej 123.hp.com/ojp7720 oprogramowanie konfiguracyjne HP lub aplikację mobilną HP Smart i zainstaluj je, a następnie połącz drukarkę z siecią.

Informacja dla użytkowników systemu Windows®: Można również skorzystać z dysku CD z oprogramowaniem drukarki HP. Jeśli z drukarką nie dostarczono płyty CD, można ją zamówić na stronie internetowej www.support.hp.com.

3. Utwórz konto lub zarejestruj drukarkę.

Konfiguracja połączenia bezprzewodowego



Po wykonaniu instrukcji znajdujących się na panelu sterowania drukarki i zainstalowaniu oprogramowania drukarki HP lub aplikacji HP Smart drukarka powinna pomyślnie nawiązać połączenie z siecią bezprzewodową. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Centrum drukowania bezprzewodowego HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Rozwiązywanie problemów z siecią bezprzewodową

- **Jeśli niebieski wskaźnik na panelu sterowania drukarki nie świeci się, komunikacja bezprzewodowa w drukarce może być wyłączona.**
- **Jeśli niebieski wskaźnik komunikacji bezprzewodowej miga, drukarka nie jest podłączona do sieci.**

Użyj Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego, aby nawiązać połączenie bezprzewodowe.

Włączanie komunikacji bezprzewodowej lub używanie Kreatora konfiguracji łącza bezprzewodowego

1. Na panelu sterowania drukarki dotknij karty znajdującej się u góry ekranu lub przeciągnij ją w dół w celu otworzenia pulpitu nawigacyjnego, a następnie dotknij kolejno ikon «» (Bezprzewodowe) i  (Ustawienia).
2. Dotknij opcji **Wireless Settings** (Ustawienia komunikacji bezprzewodowej), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Dotknij opcji **Wireless** (Bezprzewodowe), aby ją włączyć.
 - Aby nawiązać połączenie bezprzewodowe, dotknij opcji **Wireless Setup Wizard** (Kreator konfiguracji łącza bezprzewodowego) lub **Wi-Fi Protected Setup** (WPS), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka: Więcej informacji można znaleźć na stronie www.hp.com/go/wifihelp.

Uwaga: Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, możesz użyć narzędzia HP Print and Scan Doctor podczas rozwiązywania problemów. Narzędzie to można pobrać ze strony www.hp.com/go/tools.

Korzystanie z drukarki za pośrednictwem sieci bezprzewodowej bez użycia routera (Wi-Fi Direct)

Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon lub tablet) można podłączyć bezprzewodowo bezpośrednio do drukarki – bez łączenia się z istniejącą siecią bezprzewodową.

Uwaga: Aby korzystać z funkcji Wi-Fi Direct, konieczne może być zainstalowanie oprogramowania HP na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej 123.hp.com/ojp7720.

Wskazówka: Aby dowiedzieć się więcej o drukowaniu za pomocą funkcji Wi-Fi Direct, odwiedź stronę Wi-Fi Direct Printing (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Zmiana z połączenia USB na połączenie bezprzewodowe

Więcej informacji: www.hp.com/go/usbtowifi.

Konfigurowanie faksu

Faks można skonfigurować za pomocą oprogramowania drukarki HP (zalecane) lub panelu sterowania drukarki.

- **Windows:** Podczas instalacji oprogramowania użyj kreatora faksu. Aby skonfigurować faks po zainstalowaniu oprogramowania, otwórz oprogramowanie drukarki HP (dwukrotnie kliknij ikonę z nazwą drukarki na pulpicie), przejdź na kartę **Fax** (Faks), a następnie wybierz opcję **Fax Setup Wizard** (Kreator konfiguracji faksu).
 - **OS X i macOS:** Po zainstalowaniu oprogramowania użyj w programie HP Utility opcji Basic Fax Settings (Podstawowe ustawienia faksu).
 - **Panel sterowania:** Dotknij opcji **Fax** (Faks) na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Setup** (Konfiguracja).
- Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.hp.com/support/ojp7720.

Więcej informacji



Wsparcie dla produktu

www.hp.com/support/ojp7720



Drukowanie mobilne HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoc	Dodatkową pomoc oraz zawiadomienia, informacje dotyczące ochrony środowiska oraz informacje prawne (w tym oficjalne zawiadomienie Unii Europejskiej oraz deklaracje zgodności) znajdziesz w sekcji „Informacje techniczne” w podręczniku użytkownika: www.hp.com/support/ojp7720 .
Informacje o pojemnikach	Upewnij się, że podczas konfiguracji korzystasz z pojemników dostarczonych z drukarką.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	Drukarki należy używać tylko wraz z przewodem zasilającym i zasilaczem (jeśli jest dostępny) dostarczonym przez HP.
Zużycie atramentu	www.hp.com/go/inkusage
Prawny numer modelu	Ze względu na obowiązek identyfikacji produktowi nadano prawny numer modelu (Regulatory Model Number). Tego numeru modelu wymaganego przepisami prawa nie należy mylić z nazwą marketingową ani numerem katalogowym.
Rejestracja drukarki	www.register.hp.com
Deklaracja zgodności	www.hp.eu/certificates

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Mac, macOS i OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach.

Başlangıç

1. Yazıcı kurulumuna başlamak için kurulum posterindeki yönergeleri izleyin.
2. HP yazıcı yazılımını veya HP Smart uygulamasını indirip yüklemek ve yazıcıyı ağınıza bağlamak için 123.hp.com/ojp7720 adresini ziyaret edin.

Windows® kullanıcılarına yönelik not: HP yazıcı yazılımı CD'sini de kullanabilirsiniz. Yazıcınızı bir CD ile birlikte sunulmadıysa, www.support.hp.com adresinden bir tane sipariş verebilirsiniz.

3. Bir hesap oluşturabilir veya yazıcınızı kaydedebilirsiniz.

Kablosuz bağlantı kurma

Yazıcı kontrol panelindeki yönergeleri izleyerek ve HP yazıcı yazılımını veya HP Smart uygulamasını yükleyerek, yazıcınızı kablosuz ağa başarıyla bağlamış olmalısınız.

Daha fazla bilgi için HP Kablosuz Yazdırma Merkezi web sitesini (www.hp.com/go/wirelessprinting) ziyaret edin.

Kablosuz sorunlarını çözme

- **Yazıcı kontrol panelindeki mavi ışık yanmıyorsa, kablosuz özelliği kapalı olabilir.**
- **Mavi ışık yanıp sönüyorsa, yazıcı ağa bağlı değil demektir.**

Kablosuz bağlantı oluşturmak için Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı kullanın.

Kablosuz bağlantıyı açmak veya kablosuz kurulum sihirbazını kullanmak için

1. Yazıcı kontrol paneli ekranında, ekranın üst kısmındaki sekmeye dokunarak veya aşağı çekerek Pano'yu açın ve ardından (K) (Kablosuz) simgesine ve (A) (Ayarlar) simgesine dokununuz.
2. **Kablosuz Ayarları**'na dokununuz ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:
 - Açmak için **Kablosuz**'a dokununuz.
 - **Kablosuz Kurulum Sihirbazı**'na veya **Wi-Fi Korunmalı Kurulum**'a dokunduktan sonra bir kablosuz bağlantı oluşturmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

İpucu: Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/wifihelp adresini ziyaret edin.

Not: Windows çalıştıran bir bilgisayar kullanıyorsanız, sorun giderme için HP Print and Scan Doctor aracını kullanabilirsiniz. Bu aracı, www.hp.com/go/tools adresinden indirebilirsiniz.

Yazıcıya yönlendirici (Wi-Fi Direct) olmadan kablosuz bağlanma

Wi-Fi Direct ile, bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı (akıllı telefon veya tablet gibi) mevcut bir kablosuz ağa bağlanmadan kablosuz olarak doğrudan bir yazıcıya bağlayabilirsiniz.

Not: Wi-Fi Direct'i kullanmak için bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda HP yazılımının kurulu olması gerekebilir. Daha fazla bilgi için 123.hp.com/ojp7720 adresini ziyaret edin.

İpucu: Wi-Fi Direct ile yazdırmayı öğrenmek için Wi-Fi Direct Yazdırma web sitesini (www.hp.com/go/wifidirectprinting) ziyaret edin.

USB bağlantısını kablosuz ağ bağlantısına dönüştürme

Daha fazla bilgi: www.hp.com/go/usbtowifi.

Faksı kurma

Faksı, HP yazıcı yazılımını kullanarak (önerilir) veya yazıcı kontrol panelinden kurabilirsiniz.

- **Windows:** Yazılım kurulumu sırasında Faks Sihirbazı'nı kullanın. Yazılım kurulumundan sonra kurmak için (masaüstündeki yazıcının adına sahip simgeye çift tıklayarak) HP yazıcı yazılımını açın, **Faks** sekmesine gidin ve ardından **Faks Kurulum Sihirbazı** öğesini seçin.
- **OS X ve macOS:** Yazıcı kurulumundan sonra HP Utility aracından Temel Faks Ayarları seçeneğini kullanın.
- **Kontrol paneli:** Giriş ekranından **Faks** öğesine dokunun ve ardından **Kurulum** öğesine dokunun.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/support/ojp7720 adresine gidin.

Daha fazla bilgi



Ürün desteği

www.hp.com/support/ojp7720



HP mobil baskı

www.hp.com/go/mobileprinting

Yardım	Kullanım Kılavuzunun "Teknik Bilgiler" bölümünde ek yardım alabilir ve (Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi ve uyumluluk beyanları dahil olmak üzere) bildirimler, çevresel ve yasal düzenleme bilgilerine ulaşabilirsiniz. www.hp.com/support/ojp7720
Kartuş bilgileri	Yazıcı kurulumu sırasında yazıcıyla birlikte verilen kartuşları kullandığınızdan emin olun.
Güvenlik bilgileri	Yalnızca HP tarafından verilen (varsa) elektrik kablosu ve güç adaptörüyle kullanın.
Mürekkep kullanımı	www.hp.com/go/inkusage
Yasal Düzenleme Model Numarası	Yasal düzenlemelerde kimlik belirleme amacıyla, ürününüze bir Yasal Düzenleme Model Numarası verilmiştir. Bu Yasal Düzenleme Numarası, pazarlama adıyla ya da ürün numaralarıyla karıştırılmamalıdır.
Yazıcı kaydı	www.register.hp.com
Uygunluk Beyanı	www.hp.eu/certificates



Начало работы

1. Следуйте инструкциям по настройке принтера в брошюре по установке.
2. Перейдите на сайт 123.hp.com/ojp7720, чтобы загрузить и установить ПО HP для настройки принтера или приложение HP Smart, и подключите принтер к сети.

Примечание для пользователей Windows®. Программное обеспечение принтера HP можно установить с компакт-диска. Если компакт-диск не входит в комплект поставки принтера, его можно заказать на веб-сайте www.support.hp.com.

3. Создайте учетную запись или зарегистрируйте принтер.

Настройка беспроводного соединения

Подключение принтера к беспроводной сети не вызовет затруднений, если следовать инструкциям на панели управления принтера и установить ПО принтера HP или приложение HP Smart.


Дополнительную информацию см. на сайте центра беспроводной печати HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Устранение неисправностей беспроводного подключения

- Если синий индикатор на панели управления принтера не горит, возможно, беспроводная сеть отключена.
- Если синий индикатор мигает, принтер не подключен к беспроводной сети.

Используйте мастер настройки беспроводной связи, чтобы установить беспроводное соединение.

Чтобы включить беспроводное подключение или использовать мастер настройки беспроводной связи, выполните следующие действия.

1. Чтобы открыть панель управления, нажмите или потяните вниз вкладку в верхней части панели управления принтера. Затем нажмите «†» (Беспроводная связь) и выберите  (Параметры).
2. Нажмите **Параметры беспроводного соединения** и выполните одно из следующих действий.
 - Коснитесь элемента **Беспроводное подключение**, чтобы включить эту функцию.
 - Нажмите **Мастер настройки беспроводной связи** или **Защищенная установка беспроводной сети** и следуйте инструкциям на экране, чтобы установить беспроводное соединение.

Совет. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/go/wifihelp.

Примечание. В ОС Windows для устранения неполадок можно использовать инструмент HP Print and Scan Doctor. Он доступен для загрузки на веб-сайте www.hp.com/go/tools.

Беспроводное подключение к принтеру без использования маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

Функция Wi-Fi Direct позволяет подключить компьютер или мобильное устройство (например, смартфон или планшет) напрямую к принтеру без подключения к существующей беспроводной сети.

Примечание. Для использования Wi-Fi Direct необходимо установить ПО HP на компьютере или мобильном устройстве. Подробную информацию см. на веб-сайте 123.hp.com/ojp7720.

Совет. Подробную информацию о технологии Wi-Fi Direct см. на странице Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Переключение с USB-соединения на беспроводную сеть

Подробнее: www.hp.com/go/usbtowifi.

Настройка факса

Настроить факс можно с помощью ПО принтера HP (рекомендуется) или панели управления принтера.

- **Windows:** используйте мастер настройки факсов во время установки ПО. Чтобы настроить факс после установки ПО, откройте ПО принтера HP, дважды щелкнув значок с его именем на рабочем столе, затем перейдите на вкладку **Факс** и выберите **Мастер настройки факса**.
- **OS X и macOS:** после установки ПО используйте базовые настройки факса в HP Utility.
- **Панель управления:** нажмите **Факс** на главном экране и выберите **Настройка**.

Подробную информацию см. на веб-сайте www.hp.com/support/ojp7720.

Дополнительная информация



Поддержка продукта

www.hp.com/support/ojp7720



Мобильная печать HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Справка	Справочная информация, примечания и сведения, связанные с защитой окружающей среды и законодательством, в том числе положения законодательства Европейского союза и заявления о соответствии, находятся в разделе «Техническая информация» руководства пользователя по адресу www.hp.com/support/ojp7720 .
Информация о картридже	Убедитесь, что во время установки используются картриджи из комплекта поставки принтера.
Информация о безопасности	Используйте только кабель и адаптер питания, поставляемые HP (если есть в комплекте).
Использование чернил	www.hp.com/go/inkusage
Нормативный код модели	Для нормативной идентификации устройству присвоен нормативный код модели. Нормативный код модели не следует путать с названием или номером продукта.
Регистрация принтера	www.register.hp.com
Декларация соответствия	www.hp.eu/certificates

Microsoft и Windows — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Microsoft в США и (или) других странах.
Mac, macOS и OS X — товарные знаки корпорации Apple, зарегистрированные в США и других странах.

Початок роботи

1. Виконайте вказівки, наведені в короткому посібнику з налаштування, щоб підготувати принтер до роботи.
2. Перейдіть на веб-сайт 123.hp.com/ojp7720, щоб завантажити та встановити програмне забезпечення для принтера HP або програму HP Smart, та під'єднайте принтер до мережі.

Примітка для користувачів Windows®. Також ви можете використовувати програмне забезпечення для принтера HP з CD-диска. Якщо CD-диск не постачається в комплекті з принтером, його можна замовити на сайті www.support.hp.com.

3. Створіть обліковий запис або зареєструйте принтер.

Налаштування бездротового підключення

Щоб підключити принтер до бездротової мережі, встановіть програмне забезпечення для принтера HP або програму HP Smart і дотримуйтеся вказівок на панелі керування.


Додаткову інформацію див. у Центрі бездротового друку HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Вирішення проблем із бездротовим зв'язком

- Якщо синій індикатор на панелі керування принтера не світиться, можливо, функцію бездротового зв'язку не увімкнено.
- Якщо синій індикатор блимає, принтер не підключений до мережі.

Установіть бездротове підключення за допомогою майстра налаштування бездротового зв'язку.

Увімкнення функції бездротового зв'язку або використання майстра налаштування бездротового зв'язку

1. На дисплеї панелі керування принтера торкніться вкладки в верхній частині екрана або проведіть по ній униз, щоб відкрити інформаційну панель, торкніться піктограми «f» (Бездротовий зв'язок), а потім —  (Налаштування).
2. Торкніться пункту **Wireless Settings** (Налаштування бездротового зв'язку), а потім виконайте одну з наведених далі дій.
 - Торкніться пункту **Wireless** (Бездротовий зв'язок), щоб увімкнути відповідний модуль.
 - Торкніться пункту **Wireless Setup Wizard** (Майстер налаштування бездротового зв'язку) або **Wi-Fi Protected Setup** (Налаштування захищеного з'єднання Wi-Fi) і дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб установити бездротове підключення.

Порада. Щоб отримати додаткові відомості, перейдіть на сторінку www.hp.com/go/wifihelp.

Примітка. Користувачі ОС Windows можуть усунути помилки в роботі принтера за допомогою інструмента HP Print and Scan Doctor. Завантажити цей інструмент можна на веб-сайті www.hp.com/go/tools.

Установлення бездротового підключення до принтера без маршрутизатора (Wi-Fi Direct)

За допомогою Wi-Fi Direct можна встановлювати бездротове підключення з комп'ютера або мобільного пристрою (наприклад, зі смартфона чи планшета) безпосередньо до принтера — без підключення до наявної бездротової мережі.

Примітка. Для використання інструмента Wi-Fi Direct потрібно встановити на комп'ютері або мобільному пристрої програмне забезпечення HP. Додаткову інформацію можна знайти на веб-сайті 123.hp.com/ojp7720.

Порада. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо друку за допомогою Wi-Fi Direct, завітайте на веб-сайт друку через Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Зміна USB-підключення на бездротове підключення

Докладні відомості: www.hp.com/go/usbtowifi.

Налаштування факсу

Факс можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення для принтера HP (рекомендовано) або панелі керування принтера.

- **Windows.** Скористайтеся майстром налаштування факсу під час встановлення програмного забезпечення. Щоб виконати налаштування, коли програмне забезпечення для принтера вже встановлено, відкрийте програмне забезпечення HP (двічі натисніть на значок із назвою принтера на робочому столі), перейдіть на вкладку **Факс** і виберіть пункт **Майстер налаштування факсу**.
- **OS X і macOS.** Після встановлення програмного забезпечення перейдіть до HP Utility та виберіть пункт «Основні налаштування факсу».
- **Панель керування.** На головному екрані торкніться кнопки **Fax** (Факс), а потім виберіть **Setup** (Налаштування).

Додаткову інформацію можна знайти на сторінці www.hp.com/support/ojp7720.

Докладні відомості



Служба технічної підтримки
www.hp.com/support/ojp7720



Технологія друку з
мобільних приладів від HP
www.hp.com/go/mobileprinting

Довідка	У розділі «Технічна інформація» посібника користувача можна отримати додаткову довідку, а також ознайомитися з відповідними зауваженнями, відомостями про безпеку для навколишнього середовища та нормативною інформацією (зокрема із зауваженням щодо дотримання норм ЄС і висновками про відповідність): www.hp.com/support/ojp7720
Відомості про картриджі	Під час налаштування принтера переконайтеся, що використовуються картриджі з комплекту постачання принтера.
Указівки з техніки безпеки	Використовуйте лише кабель та адаптер живлення, надані компанією HP
Використання чорнила	www.hp.com/go/inkusage
Регулятивний ідентифікаційний номер моделі	З метою нормативної ідентифікації цьому виробу призначено регулятивний ідентифікаційний номер моделі. Регулятивний ідентифікаційний номер моделі не слід плутати з маркетинговою назвою або номером виробу
Реєстрація принтера	www.register.hp.com
Декларація відповідності	www.hp.eu/certificates

Жұмысты бастау

1. Принтер орнатуды бастау үшін орнату флаеріндегі нұсқауларды орындаңыз.
2. HP принтерінің бағдарламалық құралын немесе HP Smart қолданбасын жүктеп, орнату үшін 123.hp.com/ojp7720 веб-сайтына кіріп, принтерді желіге қосыңыз.

Windows® пайдаланушыларына ескертпе: Сондай-ақ, HP принтерінің бағдарламалық құралының CD дискісін пайдалануға болады. Принтердің CD дискісі болмаса, ықшам дискіге www.support.hp.com сайтында тапсырыс беруге болады.

3. Тіркелгіні жасаңыз немесе принтерді тіркеңіз.

Сымсыз байланысты орнату

Принтердің басқару тақтасындағы нұсқауларды орындап, HP принтер бағдарламалық құралын немесе HP Smart қолданбасын орнату арқылы принтер сымсыз желіге сәтті қосылуы керек.

Қосымша ақпарат алу үшін HP сымсыз басып шығару веб-сайтына кіріңіз (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Сымсыз байланыс ақауларын шешу

- **Принтердің басқару тақтасындағы көк шам жанып тұрмаса, сымсыз байланыс өшірілген болуы мүмкін.**
- **Егер көк шам жыпылықтаса, принтер желіге қосылмаған.**

Сымсыз байланыс орнату үшін Сымсыз байланыс орнату шеберін пайдаланыңыз.

Сымсыз байланысты қосу немесе сымсыз байланыс орнату шеберін пайдалану.

1. Құралдар тақтасын ашу үшін принтердің басқару тақтасындағы экранның жоғарғы жағында қойындыны түртіп немесе төмен сырғытып, (📶) (Wireless (Сымсыз)) түймесін түртіңіз, содан соң ⚙️ (Settings (Параметрлер)) түймесін түртіңіз.
2. **Wireless Settings** (Сымсыз байланыс параметрлері) түймесін, содан соң Wireless (Сымсыз) белгішесін түртіңіз.
 - Оны қосу үшін **Wireless** (Сымсыз байланыс) түймесін түртіңіз.
 - **Wireless Setup Wizard** (Сымсыз байланыс орнату шебері) немесе **Wi-Fi Protected Setup** (Wi-Fi қорғалған реттеуі) түймесін түртіп, сымсыз байланыс жасау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.

Кеңес: Қосымша анықтама алу үшін www.hp.com/go/wifihelp бетіне кіріңіз.

Ескертпе: Windows операциялық жүйесі орнатылған компьютерді пайдаланып жатсаңыз, ақаулықтарды жою үшін HP Print and Scan Doctor құралын пайдалануға болады. Бұл құралды www.hp.com/go/tools бетінен жүктеңіз.

Принтерді маршрутизаторсыз сымсыз пайдалану (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct мүмкіндігін компьютерді немесе мобильді құрылғыны (мысалы, смартфон немесе планшет) принтерге сымсыз (сыртқы сымсыз желісі қоспай) қосуға болады.

Ескертпе: Wi-Fi Direct мүмкіндігін пайдалану үшін компьютерге немесе мобильді құрылғыға орнатылған HP бағдарламалық құралы қажет болуы мүмкін. Қосымша ақпаратты 123.hp.com/ojp7720 веб-сайтынан қараңыз.

Кеңес: Wi-Fi Direct мүмкіндігі арқылы басып шығару туралы қосымша ақпарат алу үшін Wi-Fi Direct арқылы басып шығару веб-сайтына (www.hp.com/go/wifidirectprinting) кіріңіз.

USB байланысынан сымсыз байланысқа ауыстыру

Қосымша мәліметтер алу: www.hp.com/go/usbtowifi.

Факсты орнату

Факсты HP принтер бағдарламалық құралын пайдаланып (ұсынылады) немесе принтердің басқару тақтасынан реттеуге болады.

- **Windows:** Бағдарламалық құралды орнату кезінде факс шеберін пайдаланыңыз. Бағдарламалық құралды орнатудан кейін реттеу үшін HP принтер бағдарламалық құралын ашыңыз (жұмыс үстелінде принтер атауы бар белгішені екі рет басыңыз), **Fax** (Факс) қойындысына өтіңіз, содан кейін **Fax Setup Wizard** (Факсты реттеу шебері) қолданбасын таңдаңыз.
- **OS X** және **macOS:** Бағдарламалық құралды орнатудан кейін, HP қызметтік бағдарламалары бөлімінен Негізгі факс параметрлерін мүмкіндігін пайдаланыңыз.
- **Control panel** (Басқару тақтасы): Басты экранда **Fax** (Факс) тармағын түртіңіз, содан кейін **Setup** (Реттеу) пәрменін түртіңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін www.hp.com/support/ojp7720 бетіне кіріңіз.

Қосымша мәліметтер алу



Өнімді қолдау

www.hp.com/support/ojp7720



HP мобильді басып шығару

www.hp.com/go/mobileprinting

(Анықтама)	Қосымша анықтамалар алып, ескертпелер табу үшін реттеуге қатысты ақпаратты, соның ішінде Еуропа Одағы реттеу ескертпесі және сәйкестік мәлімдемелерін пайдаланушы нұсқаулығының «Техникалық ақпарат» бөлімінен алыңыз: www.hp.com/support/ojp7720 .
Картридж ақпараты	Принтерді реттеу барысында, принтермен бірге берілген картридждерді міндетті түрде пайдаланыңыз.
Қауіпсіздік туралы ақпарат	Тек HP компаниясы ұсынған қуат сымын және қуат адаптерін (берілген болса) пайдаланыңыз.
Сияны пайдалану	www.hp.com/go/inkusage
Нормативтік модель нөмірі	Заңды айқындау мақсаттары үшін өнімге реттеуші үлгі нөмірі тағайындалған. Бұл реттеулі үлгі нөмірін нарықтағы атауымен немесе өнім нөмірлерімен шатастырмау керек.
Принтерді тіркеу	www.register.hp.com
Сәйкестік туралы мәлімдеме	www.hp.eu/certificates

Microsoft және Windows — АҚШ және/немесе басқа елдердегі Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгілері немесе сауда белгілері. Mac, macOS және OS AҚШ және басқа да елдерде тіркелген Apple Inc. компаниясының сауда белгісі болып табылады.

Първи стъпки

1. Следвайте инструкциите в листовката за настройка, за да започнете настройката на принтера.
2. Посетете 123.hp.com/ojp7720, за да изтеглите и инсталирате софтуера за принтер на HP или приложението HP Smart, след което свържете принтера към мрежата си.

Бележка за потребители на Windows®: Можете също да използвате CD диска със софтуера на принтера на HP. Ако принтерът ви не е снабден с компактдиск, можете да си поръчате от www.support.hp.com.

3. Създаване на акаунт или регистрация на принтера.

Настройка на безжична връзка


Ако сте следвали инструкциите на контролния панел на принтера и сте инсталирали софтуера на принтера на HP или приложението HP Smart, би трябвало да сте свързали успешно принтера към безжичната мрежа. За повече информация посетете центъра за безжичен печат на HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Разрешаване на проблеми с безжичната връзка

- Ако синият индикатор на контролния панел на принтера не свети, е възможно безжичната връзка да е изключена.
- Ако синият индикатор мига, принтерът не е свързан към мрежа.

Използвайте съветника за безжична настройка, за да установите безжична връзка.

За да включите безжичната връзка или да използвате съветника за настройка на безжична връзка

1. От дисплея на контролния панел на принтера натиснете или плъзнете надолу раздела в горната част на екрана, за да отворите Таблото, натиснете «↑» (Безжична връзка), след което натиснете  (Настройки).
2. Докоснете **Wireless Settings** (Безжични настройки), след което направете едно от следните:
 - Докоснете **Wireless** (Безжична връзка), за да я включите.
 - Докоснете **Wireless Setup Wizard** (Съветник за настройка на безжична връзка) или **Wi-Fi Protected Setup** (Защитена настройка на Wi-Fi), след което следвайте инструкциите върху екрана, за да осъществите безжична връзка.

Съвет: За повече помощ посетете www.hp.com/go/wifihelp.

Забележка: Ако използвате компютър с операционна система Windows, можете да използвате HP Print и инструмента за отстраняване на неизправности Scan Doctor. Свалете този инструмент от www.hp.com/go/tools.

Използване на принтера по безжичен път и без маршрутизатор (Wi-Fi Direct)

С Wi-Fi Direct можете да свържете компютър или мобилно устройство (като смартфон или таблет) директно към принтера безжично – без да осъществявате връзка към съществуваща безжична мрежа.

Забележка: За да използвате Wi-Fi Direct, може да е нужно на компютъра или мобилното устройство да имате инсталиран софтуер на HP. За повече информация посетете 123.hp.com/ojp7720.

Съвет: За да научите как да печатате с Wi-Fi Direct, посетете уеб сайта за печат с Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Преобразуване на USB връзка към безжична мрежова връзка

Научете повече: www.hp.com/go/usbtowifi.

Настройка на факса

Можете да настроите факса с помощта на софтуера на HP принтера (препоръчително) или от контролния панел на принтера.

- **Windows:** Използвайте Fax Wizard (Съветник за факс) при инсталирането на софтуер. За настройване след инсталирането на софтуер, отворете софтуера на HP принтера (щракнете два пъти върху иконата с името на принтера на работния плот), отидете на раздел **Fax** (Факс), след което изберете **Fax Setup Wizard** (Съветник за настройка на факс).
- **OS X и macOS:** След инсталацията на софтуера, използвайте Basic Fax Settings (Основни настройки на факса) от HP Utility.
- **Контролен панел:** Докоснете **Fax** (Факс) на Началния екран, след което докоснете **Setup** (Настройка).

За повече информация посетете www.hp.com/support/ojp7720.

Научете повече



Поддръжка на продукта

www.hp.com/support/ojp7720



Мобилен печат на HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Помощ	Можете да намерите допълнителна помощ и известия, информация за околната среда и регулаторна информация (включително Регулаторно известие на Европейския съюз и Декларации за съответствие) в раздел "Техническа информация" в Ръководство за потребителя: www.hp.com/support/ojp7720 .
Информация за касетите с мастило	По време на настройката на принтера, се уверете, че използвате предоставените с принтера касети.
Информация за безопасността	Използвайте само със захранващия кабел и адаптера за захранване (ако е предоставен), предоставени от HP.
Употреба на мастилото	www.hp.com/go/inkusage
Нормативен номер на модела	За целите на нормативната идентификация за вашия продукт е назначен нормативен номер на модела. Нормативният номер не трябва да се бърка с маркетинговото име или с номерата на продукта.
Регистриране на принтера	www.register.hp.com
Декларация за съответствие	www.hp.eu/certificates

Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други държави. Mac, macOS и OS X са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.



Početak rada

1. Slijedite upute navedene u letku za početak rada da biste počeli postavljati pisač.
2. Posjetite 123.hp.com/ojp7720 da biste preuzeli i instalirali HP-ov softver za pisač ili aplikaciju HP Smart, a zatim povežite pisač s mrežom.

Napomena za korisnike operacijskog sustava Windows®: možete koristiti i CD s HP-ovim softverom za pisač. Ako uz pisač nije isporučen CD, možete ga naručiti na web-mjestu www.support.hp.com.

3. Stvorite račun ili registrirajte pisač.

Uspostavljanje bežične veze

Ako ste pravilno slijedili upute na upravljačkoj ploči pisača i instalirali softver za HP-ov pisač ili aplikaciju HP Smart, pisač bi sada trebao biti uspješno povezan s bežičnom mrežom.



Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Rješavanje problema s bežičnom mrežom

- Ako plava žaruljica na upravljačkoj ploči pisača ne svijetli, bežična je veza možda isključena.
- Ako plava žaruljica trepti, pisač nije povezan s mrežom.

Bežičnu vezu uspostavite pomoću čarobnjaka za bežično povezivanje.

Uključivanje bežične veze ili korištenje čarobnjaka za postavljanje bežične veze

1. Na zaslону upravljačke ploče pisača dodirnite ili povucite karticu pri vrhu zaslona prema dolje da biste otvorili nadzornu ploču, zatim dodirnite «» (Bežično), a potom  (Postavke).
2. Dodirnite **Wireless Settings** (Postavke bežične veze), a zatim učinite jedno od sljedećeg:
 - Dodirnite **Wireless** (Bežična veza) da biste je uključili.
 - Dodirnite **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za postavljanje bežične veze) ili **Wi-Fi Protected Setup**, a zatim slijedite upute na zaslону da biste uspostavili bežičnu vezu.

Savjet: dodatne informacije potražite na web-mjestu www.hp.com/go/wifihelp.

Napomena: ako koristite računalo sa sustavom Windows, kao pomoć pri otklanjanju poteškoća možete upotrijebiti HP-ov alat Print and Scan Doctor. Da biste taj alat preuzeli, idite na www.hp.com/go/tools.

Bežično korištenje pisača bez usmjerivača (Wi-Fi Direct)

Uz Wi-Fi Direct možete računalo ili mobilni uređaj (npr. pametni telefon ili tablet-računalo) bežično povezati izravno s pisačem, a da se pritom ne morate povezati s postojećom bežičnom mrežom.

Napomena: da biste koristili Wi-Fi Direct, možda ćete morati instalirati HP-ov softver na računalo ili mobilni uređaj. Dodatne informacije potražite na adresi 123.hp.com/ojp7720.

Savjet: da biste saznali kako ispisivati pomoću značajke Wi-Fi Direct, posjetite web-mjesto za ispis putem značajke Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Prijelaz s USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: www.hp.com/go/usbtowifi.

Postavljanje faksa

Faks možete postaviti pomoću HP-ova softvera za pisač (preporučeno) ili upravljačke ploče pisača.

- **Windows:** tijekom instalacije softvera koristite čarobnjak za faks. Da biste ga postavili nakon instalacije softvera, otvorite HP-ov softver za pisač (na radnoj površini dvokliknite ikonu s nazivom pisača), otvorite karticu **Fax** (Faks), a zatim odaberite **Fax Setup Wizard** (Čarobnjak za postavljanje faksa).
- **OS X i macOS:** nakon instalacije softvera koristite osnovne postavke faksa u programu HP Utility.
- **Upravljačka ploča:** na početnom zaslonu dodirnite **Fax** (Faks), a zatim **Setup** (Postavljanje).

Više informacija naći ćete na adresi www.hp.com/support/ojp7720.

Dodatne informacije



Podrška za uređaj

www.hp.com/support/ojp7720



HP-ov mobilni ispis

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoć	U odjeljku "Tehničke informacije" u korisničkom priručniku pronaći ćete dodatnu pomoć i obavijesti te informacije o zaštiti okoliša i propisima, uključujući regulatornu obavijest Europske unije i izjave o usklađenosti: www.hp.com/support/ojp7720 .
Informacije o ispisnom ulošku	Tijekom postavljanja pisača obavezno koristite ispisne uloške isporučene uz pisač.
Sigurnosne informacije	Koristite samo s HP-ovim kabelom za napajanje i prilagodnikom za napajanje (ako ga imate).
Korištenje tinte	www.hp.com/go/inkusage
Regulatorni broj modela	U svrhu regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj nije marketinški naziv ni broj proizvoda.
Registracija pisača	www.register.hp.com
Deklaracija o sukladnosti	www.hp.eu/certificates

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac, macOS i OS X zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

Začínáme

1. Při instalaci a nastavení tiskárny postupujte podle pokynů na instalačním letáku.
2. Přejděte na stránku **123.hp.com/ojp7720**, stáhněte si a nainstalujte software tiskárny HP nebo aplikaci HP Smart a tiskárnu připojte k síti.

Poznámka pro uživatele systému Windows®: Můžete také použít disk CD se softwarem tiskárny HP. Pokud k vaší tiskárně nebyl přiložen disk CD, můžete si jej objednat na stránce **www.support.hp.com**.

3. Vytvořte si účet nebo registrujte tiskárnu.

Nastavení bezdrátového připojení

Pokud jste postupovali podle pokynů na ovládacím panelu tiskárny a nainstalovali software tiskárny HP, tiskárna by se měla úspěšně připojit k bezdrátové síti.

Více informací naleznete na stránce HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Řešení problémů s bezdrátovou sítí

- **Pokud modrá kontrolka na ovládacím panelu tiskárny nesvítí, funkce bezdrátového připojení možná není zapnuta.**
- **Pokud modrá kontrolka bliká, tiskárna není připojena k síti.**

Vytvořte bezdrátové připojení pomocí průvodce nastavením bezdrátového připojení.

Zapnutí bezdrátového připojení nebo použití průvodce nastavením bezdrátového připojení

1. Na ovládacím panelu tiskárny stisknutím nebo stažením dolů lišty v horní části obrazovky otevřete panel nástrojů, stiskněte ikonu (↶) (Bezdrátové připojení) a potom stiskněte ⚙ (Nastavení).
2. Vyberte možnost **Nastavení bezdrátového připojení** a potom proveďte jeden z těchto kroků:
 - Klepnutím na položku **Bezdrátové připojení** tuto funkci zapněte.
 - Vyberte **Průvodce nastavením bezdrátového připojení** nebo **Wi-Fi Protected Setup** a potom podle pokynů na obrazovce vytvořte bezdrátové připojení.

Tip: Náповědu naleznete na stránce **www.hp.com/go/wifihelp**.

Poznámka: Pokud používáte počítač se systémem Windows, pro řešení problémů můžete použít nástroj HP Print and Scan Doctor. Tento nástroj je ke stažení na stránce **www.hp.com/go/tools**.

Používání tiskárny bezdrátově bez směrovače (Wi-Fi Direct)

Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete připojit počítač nebo mobilní zařízení (například smartphone nebo tablet) bezdrátově přímo k tiskárně – bez připojení ke stávající bezdrátové síti.

Poznámka: Chcete-li použít funkci Wi-Fi Direct, možná budete muset na počítač nebo mobilní zařízení nainstalovat software HP. Více informací naleznete na stránce **123.hp.com/ojp7720**.

Tip: Bližší informace o funkci Wi-Fi Direct naleznete na stránce Wi-Fi Direct Printing (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Přechod od připojení USB k bezdrátovému připojení

Více informací: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Nastavení faxu

Fax můžete nastavit pomocí softwaru tiskárny HP (doporučeno) nebo na ovládacím panelu tiskárny.

- **Windows:** Průvodce instalací faxu vám pomůže s instalací softwaru. Po instalaci softwaru proveďte nastavení – otevřete software tiskárny HP (dvojitým kliknutím na ikonu s názvem tiskárny na ploše), otevřete kartu **Fax** a potom **Průvodce nastavením faxu**.
- **OS X a macOS:** Po instalaci softwaru použijte nabídku Základní nastavení faxu z nástroje UP Utility.
- **Ovládací panel:** Na výchozí obrazovce klepněte na **Fax** a potom na **Nastavení**.

Více informací naleznete na stránce www.hp.com/support/ojp7720.

Více informací



Podpora produktů

www.hp.com/support/ojp7720



Mobilní tisk HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Nápověda	V části „Technické informace“ uživatelského průvodce najdete další nápovědu, oznámení, informace o ochraně životního prostředí a informace o předpisech (včetně nařízení EU a prohlášení o shodě). www.hp.com/support/ojp7720 .
Informace o inkoustových kazetách	Při instalaci tiskárny se ujistěte, že používáte kazety dodané s tiskárnou.
Bezpečnostní informace	Zařízení používejte pouze s napájecím kabelem a napájecím adaptérem (pokud byly dodány) od společnosti HP.
Spotřeba inkoustu	www.hp.com/go/inkusage
Zákonné identifikační číslo modelu	Pro účely zákonné identifikace je výrobek označen zákonným identifikačním číslem modelu. Zákonné identifikační číslo modelu nelze zaměňovat s obchodním názvem ani s čísly produktu.
Registrace tiskárny	www.register.hp.com
Prohlášení o shodě	www.hp.eu/certificates

Első lépések

1. A nyomtató beállításának megkezdéséhez kövesse az üzembehelyezési útmutató utasításait.
2. A HP nyomtatószoftver vagy a HP Smart alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el az **123.hp.com/ojp7720** webhelyre, majd csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.

Megjegyzés Windows®-felhasználók számára: Használhatja a HP nyomtatószoftver CD lemezét is. Ha a nyomtatóhoz nem volt CD mellékelve, rendelhet egyet a **www.support.hp.com** webhelyről.

3. Hozzon létre egy fiókot, vagy regisztrálja a nyomtatót.

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése

A nyomtató kezelőpaneljén megjelenő utasításokat követve és a HP nyomtatószoftver vagy a HP Smart alkalmazás telepítésével a nyomtatót elvileg sikeresen csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz.

További információért látogasson el a HP vezeték nélküli nyomtatási központjába (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

A vezeték nélküli hálózati problémák elhárítása

- **Ha a kék fény nem világít a nyomtató kezelőpaneljén, lehet, hogy a vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva.**
- **Ha a kék színű jelzőfény villog, a nyomtató nem csatlakozik hálózathoz.**

Vezeték nélküli kapcsolatot a Vezeték nélküli beállítás varázslóval hozhat létre.

A vezeték nélküli kapcsolat bekapcsolása vagy a vezeték nélküli beállítási varázsló használata

1. A nyomtató kezelőpaneljén, a képernyő tetején lévő fület megérintve vagy lefelé pöccintve nyissa meg az irányítópultot, és érintse meg a **¶** (Vezeték nélküli), majd a **⚙** (Beállítások) lehetőséget.
2. Érintse meg a **Vezeték nélküli beállítások** elemet, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:
 - A bekapcsoláshoz érintse meg a **Vezeték nélküli hálózat** elemet.
 - Vezeték nélküli kapcsolat létrehozásához érintse meg a **Vezeték nélküli beállítási varázsló** vagy a **Wi-Fi Protected Setup** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Tipp: További részletekért látogasson el a **www.hp.com/go/wifihelp** webhelyre.

Megjegyzés: Ha Windows rendszert futtató számítógépet használ, a HP Print and Scan Doctor eszköz segíthet a hibaelhárításban. Az eszköz a **www.hp.com/go/tools** webhelyről tölthető le.

A nyomtató vezeték nélküli használata útválasztó nélkül (Wi-Fi Direct)

A Wi-Fi Direct használatával vezeték nélkül közvetlenül a nyomtatóhoz csatlakoztathatja számítógépét vagy mobilkészülékét (például okostelefonját vagy táblagépét), anélkül, hogy csatlakoznia kellene egy meglévő vezeték nélküli hálózathoz.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Wi-Fi Direct használatához a számítógépre vagy mobilkészülékre telepített HP szoftverre van szükség. További információkért látogasson el az **123.hp.com/ojp7720** webhelyre.

Tipp: Ha többet szeretne megtudni a Wi-Fi Direct segítségével történő nyomtatásról, látogasson el a Wi-Fi Direct nyomtatás webhelyére (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Váltás USB-kapcsolatról vezeték nélküli hálózatra

További információ: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Fax beállítása

A faxolási beállításokat megadhatja a HP nyomtatószoftverrel (ez a javasolt megoldás) vagy a nyomtató kezelőpaneljén.

- **Windows:** Használja a Faxolás varázslót a szoftver telepítése során. Ha a beállításokat a szoftver telepítése után kívánja megadni, nyissa meg a HP nyomtatószoftvert (kattintson duplán a nyomtató nevét viselő ikonra az asztalon), majd a **Fax** lapon válassza a **Faxbeállító varázsló** elemet.
- **OS X és macOS:** A szoftver telepítése után válassza a HP Utility segédprogram Alapvető faxbeállítások elemét.
- **Kezelőpanel:** A kezdőképernyőn érintse meg a **Fax**, majd a **Beállítás** elemet.

További információk: www.hp.com/support/ojp7720.

További információk



Terméktámogatás

www.hp.com/support/ojp7720



HP mobilnyomtatás

www.hp.com/go/mobileprinting

Súgó	A Felhasználói kézikönyv „Műszaki információk” című részében további segítséget kaphat, valamint megtalálhatja a nyilatkozatokat, a környezetvédelmi és egyéb jogi tudnivalókat, beleértve az Európai Unióra vonatkozó hatósági nyilatkozatot és a megfelelőségi nyilatkozatokat: www.hp.com/support/ojp7720 .
Patroninformáció	A nyomtató beállítása során győződjön meg arról, hogy a nyomtatóhoz kapott patronokat használja.
Biztonsági információk	Csak a HP által szállított tápkábellet és tápegységgel (ha tartozék) használja a terméket.
Tintahasználat	www.hp.com/go/inkusage
Hatósági típusszám	Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hatósági típuszámmal. Ez a hatósági típusszám nem tévesztendő össze sem a kereskedelmi névvel, sem a termékszámokkal.
Nyomtató regisztrálása	www.register.hp.com
Megfelelőségi nyilatkozat	www.hp.eu/certificates

Noțiuni introductive

1. Pentru a începe configurarea imprimantei, urmați instrucțiunile din pliantul de configurare.
2. Vizitați 123.hp.com/ojp7720 pentru a descărca și instala software-ul imprimantei HP sau aplicația HP Smart și pentru a conecta imprimanta la rețea.

Notă pentru utilizatorii sistemelor Windows®: De asemenea, puteți să utilizați CD-ul cu software-ul imprimantei HP. Dacă imprimanta nu se livrează cu un CD, puteți să comandați unul de la www.support.hp.com.

3. Creați un cont sau înregistrați imprimanta.

Configurarea conexiunii wireless

Urmând instrucțiunile de pe panoul de control al imprimantei și instalând software-ul imprimantei HP sau aplicația HP Smart, trebuie să fi conectat cu succes imprimanta la rețeaua wireless.

Pentru mai multe informații, vizitați Centrul de imprimare wireless HP (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Rezolvarea problemelor de rețea wireless

- Dacă indicatorul luminos albastru de pe panoul de control al imprimantei nu este aprins, este posibil ca funcționalitatea wireless să fie dezactivată.
- Dacă indicatorul luminos albastru clipește, imprimanta nu este conectată la o rețea.

Utilizați Expertul de configurare wireless pentru a realiza o conexiune wireless.

Pentru a activa funcționalitatea wireless sau a utiliza expertul de configurare wireless

1. Pe afișajul panoului de control al imprimantei, atingeți sau trageți cu degetul în jos fila din partea superioară a ecranului pentru a deschide tabloul de bord, atingeți (Wireless), apoi atingeți (Setări).
2. Atingeți **Setări wireless**, apoi efectuați una din următoarele:
 - Atingeți **Wireless** în vederea activării.
 - Atingeți **Expert configurare wireless** sau **Wi-Fi Protected Setup** (Configurare protejată Wi-Fi), apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza o conexiune wireless.

Sfat: Pentru mai mult ajutor, vizitați www.hp.com/go/wifihelp.

Notă: Dacă utilizați un computer care funcționează cu Windows, puteți să utilizați instrumentul HP Print and Scan Doctor în vederea depanării. Descărcați acest instrument de la www.hp.com/go/tools.

Utilizarea imprimantei în mod wireless, fără un ruter (Wi-Fi Direct)

Cu Wi-Fi Direct, puteți să conectați computerul sau dispozitivul mobil (precum smartphone sau tabletă) direct la o imprimantă în mod wireless – fără a vă conecta la o rețea wireless existentă.

Notă: Pentru a utiliza Wi-Fi Direct, poate fi necesar ca software-ul HP să fie instalat pe computer sau pe dispozitivul mobil. Pentru mai multe informații, vizitați 123.hp.com/ojp7720.

Sfat: Pentru a afla detalii despre imprimarea cu Wi-Fi Direct, vizitați site-ul web de imprimare cu Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Trecerea de la o conexiune USB la o conexiune wireless

Aflați mai multe: www.hp.com/go/usbtowifi.

Configurarea faxului

Puteți să configurați faxul utilizând software-ul imprimantei HP (recomandat) sau de la panoul de control al imprimantei.

- **Windows:** În timpul instalării software-ului, utilizați Expertul de fax. Pentru a efectua configurarea după instalarea software-ului, deschideți software-ul imprimantei HP (faceți dublu clic pe pictograma cu numele imprimantei de pe desktop), mergeți la fila **Fax**, apoi selectați **Expert configurare fax**.
- **OS X și macOS:** După instalarea software-ului, utilizați Basic Fax Settings (Setări fax de bază) din HP Utility.
- **Panoul de control:** Atingeți **Fax** de pe ecranul de reședință, apoi atingeți **Configurare**.

Pentru mai multe informații, vizitați www.hp.com/support/ojp7720.

Aflați mai multe



Asistență pentru produs

www.hp.com/support/ojp7720



Imprimare mobilă HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Ajutor	În secțiunea „Informații tehnice” din ghidul pentru utilizator, obțineți ajutor suplimentar și găsiți notificări, informații despre protecția mediului și despre reglementări (inclusiv Notificarea despre reglementări pentru Uniunea Europeană și informații de conformitate): www.hp.com/support/ojp7720 .
Informații despre cartușe	În timpul configurării imprimantei, asigurați-vă că utilizați cartușele furnizate cu imprimanta.
Informații despre siguranță	Utilizați produsul numai cu cablul de alimentare și cu adaptorul de alimentare (dacă s-a livrat cu produsul) furnizate de HP.
Utilizarea cernelii	www.hp.com/go/inkusage
Număr de model de reglementare	În scopul identificării conform reglementărilor, produsul dumneavoastră are asociat un număr de model de reglementare. Numărul de model de reglementare nu trebuie confundat cu numele de marketing sau cu numerele de produs.
Înregistrarea imprimantei	www.register.hp.com
Declarație de conformitate	www.hp.eu/certificates

Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări/regiuni. Mac, macOS și OS X sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări/regiuni.

Začíname

1. Pri inštalácii tlačiarne postupujte podľa pokynov uvedených v inštaláčnom letáku.
2. Prejdite na stránku 123.hp.com/ojp7720. Stiahnite a nainštalujte softvér tlačiarne HP alebo aplikáciu HP Smart a pripojte tlačiareň k sieti.

Poznámka pre používateľov systému Windows®: Môžete tiež použiť CD disk so softvérom tlačiarne HP. Ak ste k tlačiarne nedostali CD disk, môžete si ho objednať na adrese www.support.hp.com.

3. Vytvorte konto alebo si zaregistrujte tlačiareň.

Nastavenie bezdrôtového pripojenia

Pomocou pokynov na ovládacom paneli tlačiarne a inštalácie softvéru tlačiarne HP alebo aplikácie HP Smart by ste mali tlačiareň úspešne pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite HP Wireless Printing Center (www.hp.com/go/wirelessprinting).

Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením

- **Ak nesvieti modrý indikátor na ovládacom paneli tlačiarne, bezdrôtové pripojenie nemusí byť zapnuté.**
- **Ak modrý indikátor bliká, tlačiareň nie je pripojená k sieti.**

Pomocou Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete vytvorte bezdrôtové pripojenie.

Zapnutie bezdrôtového pripojenia alebo používanie Sprievodcu nastavením bezdrôtovej siete

1. Na displeji ovládacieho panela tlačiarne dotykcom na kartu v hornej časti obrazovky alebo jej potiahnutím smerom nadol otvorte softvérový ovládací panel. Dotknite sa ikony (☰) (Bezdrôtové pripojenie) a potom ikony ⚙️ (Nastavenia).
2. Dotknite sa položky **Bezdrôt.** – **nast.** a vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov:
 - Dotykcom na položku **Bezdrôtové pripojenie** zapnete túto funkciu.
 - Dotknite sa položky **Sprievodca nastavením bezdrôtovej siete** alebo **Chránené nastavenie Wi-Fi** a pomocou pokynov na obrazovke nastavte bezdrôtové pripojenie.

Tip: Ďalšie rady nájdete na stránke www.hp.com/go/wifihelp.

Poznámka: Ak používate počítač so systémom Windows, môžete na riešenie problémov použiť nástroj HP Print and Scan Doctor. Môžete ho stiahnuť na stránke www.hp.com/go/tools.

Bezdrôtové pripojenie k tlačiarne bez použitia smerovača (Wi-Fi Direct)

S funkciou Wi-Fi Direct môžete pripojiť počítač alebo mobilné zariadenie (napríklad smartfón alebo tablet) bezdrôtovo priamo k tlačiarne bez toho, aby ste sa museli pripojiť k existujúcej bezdrôtovej sieti.

Poznámka: Na používanie funkcie Wi-Fi Direct sa môže vyžadovať inštalácia softvéru HP vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení. Ďalšie informácie nájdete na stránke 123.hp.com/ojp7720.

Tip: Informácie o tlači cez Wi-Fi Direct nájdete na webovej lokalite Tlač cez Wi-Fi Direct (www.hp.com/go/wifidirectprinting).

Zmena z USB pripojenia na bezdrôtové pripojenie

Ďalšie informácie: www.hp.com/go/usbtowifi.

Nastavenie faxu

Fax môžete nastaviť pomocou softvéru tlačiarne HP (odporúča sa) alebo z ovládacieho panela tlačiarne.

- **Windows:** Počas inštalácie softvéru použijete sprievodcu faxovaním. Ak chcete vykonať nastavenie po inštalácii softvéru, otvorte softvér tlačiarne HP (dvojitým kliknutím na ikonu s názvom tlačiarne na pracovnej ploche), prejdite na kartu **Fax** a potom vyberte položku **Sprievodca nastavením faxu**.
- **OS X a macOS:** Po inštalácii softvéru použijete základné nastavenia faxu z programu HP Utility.
- **Ovládací panel:** Na úvodnej obrazovke sa dotknite položky **Fax** a potom položky **Nastavenie**.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.hp.com/support/ojp7720.

Ďalšie informácie



Podpora produktu

www.hp.com/support/ojp7720



Mobilná tlač HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomocník	V časti Technické informácie používateľskej príručky môžete získať ďalšiu pomoc a nájsť poznámky, informácie týkajúce sa ochrany životného prostredia a regulačné informácie (vrátane Regulačného upozornenia Európskej únie a vyhlásenia o dodržiavaní pravidiel): www.hp.com/support/ojp7720 .
Informácie o kazete	Počas nastavovania tlačiarne skontrolujte, či používate kazety dodané s tlačiarňou.
Bezpečnostné informácie	Tlačiareň používajte len s napájacím káblom a napájacím adaptérom (ak je k dispozícii) dodaným spoločnosťou HP.
Spotreba atramentu	www.hp.com/go/inkusage
Homologizačné číslo modelu	Z dôvodu homologizačnej identifikácie je produkt označený homologizačným číslom modelu. Homologizačné číslo modelu by sa nemalo zamieňať s marketingovým názvom ani s číslom produktu.
Registrácia tlačiarne	www.register.hp.com
Vyhlasenie o zhode	www.hp.eu/certificates

Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo v iných krajinách.

Mac, macOS a OS X sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch a ďalších krajinách.

Začetek

1. Za začetek nastavitve tiskalnika upoštevajte navodila na plakatu za nastavitve.
2. Pojdite na spletno mesto **123.hp.com/ojp7720**, s katerega lahko prenesete in namestite programsko opremo za tiskalnik HP ali aplikacijo HP Smart ter povežete tiskalnik v omrežje.
Opomba za uporabnike sistemov Windows®: uporabite lahko tudi CD s programsko opremo za tiskalnik HP. Če CD ni bil priložen tiskalniku, ga lahko naročite na spletnem mestu **www.support.hp.com**.
3. Ustvarite račun ali registrirajte tiskalnik.

Nastavitev brezžične povezave

Če ste upoštevali navodila na nadzorni plošči tiskalnika in namestili programsko opremo za tiskalnik HP ali aplikacijo HP Smart, ste tiskalnik uspešno povezali z brezžičnim omrežjem.

Za dodatne informacije obiščite HP-jevo središče za brezžično tiskanje (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Odpravljanje težav z brezžično povezavo

- Če modra lučka na nadzorni plošči tiskalnika ne sveti, je brezžična povezava lahko izklopljena.
- Če modra lučka utripa, tiskalnik ni povezan v omrežje.

Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, uporabite čarovnika za namestitev brezžičnega omrežja.

Vklop brezžične povezave ali uporaba čarovnika za namestitev brezžičnega omrežja

1. Na zaslonu nadzorne plošče tiskalnika se dotaknite zavihka na vrhu zaslona ali ga povlecite navzdol, da odprete delovno tablo, dotaknite se (⌂) (Brezžična povezava), nato pa se dotaknite ⚙️ (Nastavitve).
2. Dotaknite se **Wireless Settings** (Nastavitve brezžične povezave), nato pa naredite nekaj od naslednjega:
 - dotaknite se možnosti **Wireless** (Brezžična povezava), da jo vklopite;
 - dotaknite se možnosti **Wireless Setup Wizard** (Čarovnik za namestitev brezžičnega omrežja) ali **Wi-Fi Protected Setup** (Zaščitena namestitev Wi-Fi), nato pa sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev brezžične povezave.

Namig: dodatna pomoč je na voljo na spletnem mestu **www.hp.com/go/wifihelp**.

Opomba: če uporabljate računalnik z operacijskim sistemom Windows, lahko za odpravljanje težav uporabite orodje HP Print and Scan Doctor. To orodje lahko prenesete s spletnega mesta **www.hp.com/go/tools**.

Brezžična uporaba tiskalnika brez usmerjevalnika (Wi-Fi Direct)

Funkcija Wi-Fi Direct omogoča neposredno brezžično povezovanje računalnika ali mobilne naprave (na primer pametnega telefona ali tabličnega računalnika) s tiskalnikom, ne da bi vzpostavili povezavo z obstoječim brezžičnim omrežjem.

Opomba: za uporabo funkcije Wi-Fi Direct morate imeti v svojem računalniku ali mobilni napravi nameščeno programsko opremo HP. Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto **123.hp.com/ojp7720**.

Namig: če želite izvedeti več o tiskanju s funkcijo Wi-Fi Direct, pojdite na spletno mesto za tiskanje Wi-Fi Direct (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Spreminjanje povezave USB v brezžično povezavo

Več informacij: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Nastavitev faksa

Faks lahko nastavite s programsko opremo tiskalnika HP (priporočeno) ali z nadzorno ploščo tiskalnika.

- **Windows:** čarovnik za faks uporabite med nameščanjem programske opreme. Za nastavitev po namestitvi programske opreme odprite programsko opremo tiskalnika HP (na namizju dvokliknite ikono z imenom tiskalnika), izberite zavihek **Fax** (Faks), nato pa izberite **Fax Setup Wizard** (Čarovnik za nastavitev faksa).
- **OS X in macOS:** po namestitvi programske opreme uporabite možnost »Basic Fax Settings« (Osnovne nastavitve faksa) v pripomočku HP Utility.
- **Nadzorna plošča:** na začetnem zaslonu se dotaknite **Fax** (Faks), nato pa se dotaknite **Setup** (Namestitev).

Za dodatne informacije pojdite na spletno mesto www.hp.com/support/ojp7720.

Več informacij



Podpora za izdelke

www.hp.com/support/ojp7720



Mobilno tiskanje HP

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoč	V poglavju »Tehnične informacije« uporabniškega vodnika so na voljo dodatna pomoč in obvestila ter okoljske in upravne informacije (vključno z upravnim obvestilom za Evropsko unijo in izjavami glede skladnosti): www.hp.com/support/ojp7720 .
Informacije o kartuši	Med nameščanjem tiskalnika uporabite kartuše, ki so bile priložene tiskalniku.
Varnostne informacije	Uporabljajte samo s priloženim HP-jevim napajalnim kablom in napajalnikom (če sta na voljo).
Poraba črnila	www.hp.com/go/inkusage
Upravna številka modela	Izdelku je zaradi upravnih namenov dodeljena upravna identifikacijska številka modela. Upravne številke modela ne mešajte s tržnim imenom ali s številkami izdelka.
Registracija tiskalnika	www.register.hp.com
Izjava o ustreznosti	www.hp.eu/certificates

Prvi koraci

1. Pratite uputstva sa letka za podešavanje da biste počeli sa podešavanjem štampača.
2. Posetite **123.hp.com/ojp7720** da biste preuzeli i instalirali HP softver za štampač ili aplikaciju HP Smart i povežite štampač s mrežom.

Napomena za Windows® korisnike: Možete da koristite i CD sa softverom za HP štampač. Ako niste dobili CD uz štampač, možete da ga poručite sa adrese **www.support.hp.com**.

3. Napravite nalog ili registrujte štampač.

Podešavanje bežične veze

Ako pratite uputstva na kontrolnoj tabli štampača i instalirate softver za HP štampač ili aplikaciju HP Smart, trebalo bi da uspešno povežete štampač sa bežičnom mrežom.

Više informacija potražite na lokaciji HP Wireless Printing Center (**www.hp.com/go/wirelessprinting**).

Rešavanje problema sa bežičnom mrežom

- **Ako plava lampica na kontrolnoj tabli štampača ne svetli, bežična veza je možda isključena.**
- **Ako plava lampica treperi, štampač nije povezan sa mrežom.**

Pokrenite čarobnjak za podešavanje bežične veze da biste uspostavili bežičnu vezu.

Da biste uključili bežičnu vezu ili koristili čarobnjak za podešavanje bežične veze

1. Na kontrolnoj tabli štampača dodirnite ili prevucite prstom nadole karticu u vrhu ekrana da biste otvorili kontrolnu tablu, dodirnite (☰) (Bežična veza), a zatim (⚙) (Postavke).
2. Dodirnite stavku **Wireless Settings** (Postavke bežične veze), a zatim uradite nešto od sledećeg:
 - Dodirnite stavku **Wireless** (Bežična veza) da biste je uključili.
 - Dodirnite stavku **Wireless Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje bežične veze) ili **Wi-Fi Protected Setup**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uspostavili bežičnu vezu.

Savet: Dodatnu pomoć potražite na lokaciji **www.hp.com/go/wifihelp**.

Napomena: Ako koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows, možete da koristite alatku HP Print and Scan Doctor za rešavanje problema. Ovu alatku možete preuzeti sa adrese **www.hp.com/go/tools**.

Bežično korišćenje štampača bez mrežne skretnice (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct vam omogućava da računar ili mobilni uređaj (kao što su pametni telefon ili tablet računar) povežete direktno sa bežičnim štampačem – bez povezivanja sa spoljnom bežičnom mrežom.

Napomena: Da biste koristili Wi-Fi Direct, može biti potrebno da na računar ili mobilni uređaj instalirate HP softver. Više informacija potražite na lokaciji **123.hp.com/ojp7720**.

Savet: Da biste saznali kako da štampate pomoću funkcije Wi-Fi Direct, posetite veb-lokaciju Wi-Fi Direct štampanja (**www.hp.com/go/wifidirectprinting**).

Prelazak sa USB veze na bežičnu vezu

Saznajte više: **www.hp.com/go/usbtowifi**.

Podešavanje faksa

Faks možete da podesite koristeći softver za HP štampač (preporučuje se) ili sa kontrolne table štampača.

- **Windows:** Koristite čarobnjak za faks tokom instalacije softvera. Da biste ga podesili nakon instalacije softvera, otvorite softver za HP štampač (na radnoj površini kliknite dvaput na ikonu sa imenom štampača), idite na karticu **Fax** (Faks) i izaberite **Fax Setup Wizard** (Čarobnjak za podešavanje faksa).
- **OS X i macOS:** Nakon instalacije softvera koristite Basic Fax Settings (Osnovne postavke faksa) u programu HP Utility.
- **Kontrolna tabla:** Dodirnite **Fax** (Faks) na početnom ekranu, pa **Setup** (Podešavanje).

Više informacija potražite na lokaciji www.hp.com/support/ojp7720.

Saznajte više



Podrška za proizvod

www.hp.com/support/ojp7720



Štampanje pomoću proizvoda
kompanije HP sa mobilnih uređaja

www.hp.com/go/mobileprinting

Pomoć	U odeljku „Tehničke informacije“ vodiča za korisnike možete pronaći dodatne podatke za pomoć i obaveštenja, kao i informacije o zaštiti životne sredine i propisima (uključujući obaveštenje o propisima Evropske unije i izjave o usaglašenosti): www.hp.com/support/ojp7720 .
Informacije o kertridžu	Tokom podešavanja kertridža obavezno koristite kertridže koje ste dobili uz štampač.
Informacije o bezbednosti	Koristite samo uz kabl za napajanje i adapter napajanja (ako je obezbeđen) koje ste dobili od kompanije HP.
Upotreba mastila	www.hp.com/go/inkusage
Regulatorni broj modela	Za potrebe regulatorne identifikacije proizvodu se dodeljuje regulatorni broj modela. Regulatorni broj ne treba mešati sa marketinškim imenom ili brojevima proizvoda.
Registracija štampača	www.register.hp.com
Deklaracija o usaglašenosti	www.hp.eu/certificates