



Setup Guide

EN	Setup Guide	2-6	DA	Opsætningsvejledning	27-31
DE	Setup-Handbuch	2-6	FI	Asennusopas	27-31
PL	Instrukcja instalacji	2-6	ES	Guía de configuración	27-31
FR	Guide de configuration	7-11	PT	Guia de configuração	32-36
IT	Guida alla configurazione	7-11	LT	Sąrankos vadovas	32-36
CS	Instalační příručka	7-11	LV	Iestatīšanas pamācība	32-36
HU	Üzembehozás útmutató	12-16	SL	Priročnik za namestitev	37-41
EL	Οδηγός ρύθμισης	12-16	ET	Seadistusjuhend	37-41
RO	Ghid de instalare	12-16	CA	Guia de configuració	37-41
SK	Inštalačná príručka	17-21			42-44
HR	Priručnik za postavljanje	17-21			מדריך הגדה HE
BG	Ръководство за конфигуриране	17-21			
SV	Inställningsguide	22-26			
NL	Installatiegids	22-26			
NO	Oppsettguide	22-26			



HP LaserJet Pro
MFP 3102fdw

EN

Get help with setup

Find setup information
and videos online.



hp.com/support/ljmfp3101-3108

DE

Hilfe bei der Einrichtung

Informationen und
Videos zur Einrichtung
finden Sie online.

PL

Pomoc w instalacji

Informacje o instalacji
i filmy instruktażowe
znajdziesz w Internecie.



1 Power on

Einschalten

Włączenie zasilania

EN Plug in and power on. On the control panel, choose your language and country/region.



DE Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Ihre Sprache und Ihr Land/Ihre Region.


PL Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i włącz urządzenie. Na panelu sterowania wybierz swój język oraz kraj/region.



2 Load paper

Einlegen von Papier

Ładowanie papieru




EN Load paper and adjust the guides.

Note: If loading paper larger than A4, pinch the button in the front of the tray and pull forward. The tray will extend forward by approximately 2.36 inches (60 mm).

DE Legen Sie Papier ein und passen Sie die Führungen an.

Hinweis: Wenn Sie Papier über der Größe A4 einlegen, drücken Sie den Knopf an der Vorderseite des Fachs zusammen und ziehen Sie nach vorne. Das Fach wird um ungefähr 60 mm nach vorne erweitert.



PL Załaduj papier i dopasuj prowadnice.


Uwaga: jeśli ładowajesz papier większy niż A4, wcisnij przycisk z przodu podajnika i pociągnij do przodu. Taca wysunie się do przodu o około 2,36 cala (60 mm).

3 Connect printer Drucker anschließen Podłączanie drukarki

EN On the control panel, choose your connection method. If the printer will support multiple users, select Ethernet or Wi-Fi.

DE Wählen Sie auf dem Bedienfeld Ihrer Verbindungsmethode aus. Wählen Sie "Ethernet" oder "Wi-Fi", wenn der Drucker von mehreren Benutzern im Netzwerk verwendet wird.

PL Na panelu sterowania wybierz metodę połączenia. Jeśli drukarka będzie obsługiwać wielu użytkowników w sieci, wybierz opcję Ethernet lub Wi-Fi.



EN Ethernet

1. Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
2. Press "OK" on the control panel to confirm the IP address. Then continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

Wi-Fi

1. Make sure the computer Wi-Fi is turned on and in range of the printer during setup.
2. On the control panel, enter Wi-Fi information when prompted. Choose the same network as the computer.
3. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

USB

1. Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
2. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

DE**Ethernet**

1. Schließen Sie den Drucker mit einem Ethernet-Kabel am selben Netzwerk an wie den Computer.
2. Drücken Sie die Taste "OK" auf dem Bedienfeld, um die IP-Adresse zu bestätigen. Fahren Sie dann mit den Schritten auf dem Bedienfeld fort, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

Wi-Fi

1. Vergewissern Sie sich, dass das Wi-Fi des Computers eingeschaltet ist und sich während der Einrichtung in Reichweite des Druckers befindet.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie auf dem Bedienfeld die Wi-Fi-Daten ein. Wählen Sie das Netzwerk aus, in dem sich auch der Computer befindet.
3. Fahren Sie dann mit den Schritten auf dem Bedienfeld fort, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

USB

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss an der Rückseite des Druckers und in den Computer.
2. Fahren Sie dann mit den Schritten auf dem Bedienfeld fort, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

PL**Ethernet**

1. Podłącz drukarkę do tej samej sieci co komputer za pomocą kabla Ethernet.
2. Naciśnij „OK” na panelu sterowania, aby potwierdzić adres IP. Następnie kontynuuj czynności na panelu sterowania, aż dojdziesz do ekranu głównego.

Wi-Fi

1. Podczas instalacji upewnij się, że sieć Wi-Fi komputera jest włączona i znajduje się w zasięgu drukarki.
2. Na panelu sterowania wprowadź informacje o sieci Wi-Fi, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni monit. Wybierz tę samą sieć, do której podłączony jest komputer.
3. Kontynuuj czynności na panelu sterowania, aż dojdziesz do ekranu głównego.

USB

1. Podłącz przewód USB do portu z tyłu drukarki, a jego drugi koniec do komputera.
2. Kontynuuj czynności na panelu sterowania, aż dojdziesz do ekranu głównego.

4 Install printer software

Installieren der Drucker-Software

Instalacja oprogramowania drukarki

EN

1. Go to hpsmart.com/download to download the HP software and print drivers.
2. Install software and complete setup.

DE

1. Gehen Sie zu hpsmart.com/download, um die HP Software und die Druckertreiber herunterzuladen.
2. Installieren Sie die Software und schließen Sie das Setup ab.

PL

1. Przejdz na stronę hpsmart.com/download, aby pobrać oprogramowanie HP i sterowniki druku.
2. Zainstaluj oprogramowanie i dokończ instalację.

FR

Obtenir de l'aide avec la configuration

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.



IT

Assistenza durante la configurazione

Online sono disponibili informazioni e video pertinenti alla configurazione.

hp.com/support/ljmfp3101-3108

CS

Získejte pomoc s nastavením

Najdete informace o nastavení a videa online.



1 Allumage

Accensione

Zapnutí

FR Branchez et allumez l'imprimante. Sur le panneau de commande, choisissez votre langue et votre pays/région.



IT Inserire la spina e accendere la stampante.
Sul pannello di controllo, scegliere la lingua e il paese/regione.




CS Připojte a zapněte tiskárnu. Na ovládacím panelu zvolte svůj jazyk a zemi/oblast.

2 Chargement du papier

Caricare la carta

Vložení papíru




FR Chargez du papier et ajustez les guides.

Remarque : Si vous chargez du papier plus grand que le format A4, pincez le bouton situé à l'avant du bac et faites glisser le support vers l'arrière. Le bac va se déployer vers l'avant d'environ 60 mm (2,36 pouces).

IT Caricare la carta e regolare le guide.

Nota: Se si carica carta in un formato più grande di A4, premere il pulsante nella parte anteriore del vassoio e tirarlo in avanti. Il vassoio si estenderà in avanti di circa 2,36 pollici (60 mm).



CS Vložte papír a nastavte vodítka.

Poznámka: Když vkládáte papír většího formátu než A4, zmáčkněte tlačítko vpředu na zásobníku a zatáhněte dopředu. Zásobník se vysune dopředu o přibližně 60 mm (2,36").

3 Connexion de l'imprimante


Collegamento della stampante

Připojení tiskárny

FR Sur le panneau de commande, choisissez votre mode de connexion. Optez pour la connexion Ethernet ou Wi-Fi si l'imprimante sera utilisée par plusieurs utilisateurs.

IT Sul pannello di controllo, scegliere il metodo di connessione. Se la stampante dovrà essere utilizzata da più utenti, selezionare Ethernet o Wi-Fi.

CS Na ovládacím panelu zvolte způsob připojení. Pokud tiskárna podporuje více uživatelů, zvolte Ethernet nebo Wi-Fi.



FR Ethernet

1. Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.
2. Appuyez le bouton "OK" du panneau de commande pour confirmer l'adresse IP. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

Wi-Fi

1. Vérifiez que le Wi-Fi de l'ordinateur est bien activé et que votre imprimante est à proximité lors de la configuration.
2. Saisissez les informations Wi-Fi sur le panneau de commande lorsque vous y êtes invité. Choisissez le même réseau que l'ordinateur.
3. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

USB

1. Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.
2. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

IT**Ethernet**

1. Collegare un cavo Ethernet dalla stampante alla stessa rete del computer.
2. Premere "OK" sul pannello di controllo per confermare l'indirizzo IP. Continuare quindi con la procedura sul pannello di controllo fino a raggiungere la schermata iniziale.

Wi-Fi

1. Accertarsi che, durante la configurazione, il Wi-Fi del computer sia attivato e nel raggio d'azione della stampante.
2. Sul pannello di controllo, immettere le informazioni sul Wi-Fi quando richiesto. Scegliere la stessa rete a cui è connesso il computer.
3. Continuare con la procedura sul pannello di controllo fino a raggiungere la schermata iniziale.

USB

1. Collegare il cavo USB alla porta sul retro della stampante e al computer.
2. Continuare con la procedura sul pannello di controllo fino a raggiungere la schermata iniziale.

CS**Ethernet**

1. Připojte tiskárnu ke stejně síti jako tento počítač.
2. Pokud chcete potvrdit IP adresu, stiskněte tlačítko „OK“ na ovládacím panelu. Poté pokračujte kroky na ovládacím panelu, dokud se nedostanete na domovskou obrazovku.

Wi-Fi

1. Ujistěte se, že funkce Wi-Fi je zapnuta a tiskárna je v dosahu Wi-Fi sítě během nastavování.
2. Na ovládacím panelu po vyzvání zadejte informace o síti Wi-Fi. Vyberte stejnou síť, ke které je připojen počítač.
3. Poté pokračujte kroky na ovládacím panelu, dokud se nedostanete na domovskou obrazovku.

USB

1. Připojte kabel USB k portu na zadní straně tiskárny a k počítači.
2. Poté pokračujte kroky na ovládacím panelu, dokud se nedostanete na domovskou obrazovku.

4 Installation du logiciel de l'imprimante

Installazione del software della stampante

Instalace softwaru tiskárny

FR

1. Rendez-vous sur hpsmart.com/download pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
2. Installez le logiciel et terminez la configuration.

IT

1. Andare su hpsmart.com/download per scaricare il software HP e i driver di stampa.
2. Installare il software e completare la configurazione.

CS

1. Přejděte na web hpsmart.com/download a stáhněte si software HP a ovladače tisku.
2. Nainstalujte software a dokončete nastavení.

HU

Segítség a telepítéshez

Online további telepítési információkat és videókat talál.



hp.com/support/ljmfp3101-3108

EL

Λήψη βοήθειας σχετικά με τη ρύθμιση

Βρείτε πληροφορίες ρύθμισης και βίντεο στο διαδίκτυο.

RO

Obțineți ajutor la instalare

Găsiți informații și videoclipuri despre instalare în mediul online.



HU Csatlakoztassa és kapcsolja be a nyomtatót. A kezelőpanelen válassza ki a nyelvet és az országot/régiót.



EL Συνδέστε και ενεργοποιήστε. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη γλώσσα και την χώρα/περιοχή.




RO Introduceți în priză și porniți. Pe panoul de control, alegeți limba și țara/regiunea.

2 Papír betöltése

Τοποθέτηση χαρτιού

Încărcarea hârtiei




HU Töltsen be a papírt, és állítsa be a papírvezetőket.

Megjegyzés: A4-esnél nagyobb papír betöltéséhez nyomja be a tálca elején található gombot, és húzza maga felé. A tálca körülbelül 60 mm-re fog kinyúlni a nyomtatóból.

EL Τοποθετήστε χαρτί και ρυθμίστε τους οδηγούς.

Σημείωση: Εάν τοποθετήθει χαρτί μεγαλύτερο από A4, πιάστε το κουμπί στο μπροστινό μέρος του δίσκου και τραβήξτε προς τα εμπρός. Ο δίσκος θα εκταθεί προς τα εμπρός κατά περίου 60 mm.



RO Încărcați hârtia și reglați ghidajele.

Notă: dacă încărcați hârtie cu dimensiunea mai mare decât A4, prindeți butonul din partea din față a tăvii și trageți-l înainte. Tava se va extinde în partea din față cu aproximativ 2,36 inchii (60 mm).

Nyomtató 3 csatlakoztatása


Σύνδεση εκτυπωτή

Conectați imprimanta

HU Válassza ki a csatlakozási módot a kezelőpanelen. Ha a nyomtató több felhasználót is támogatni fog, válassza az Ethernet vagy a Wi-Fi lehetőséget.

EL Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης. Εάν ο εκτυπωτής θα υποστηρίζει πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο, επιλέξτε Ethernet ή Wi-Fi.

RO Din panoul de control, alegeți metoda de conectare. Dacă imprimanta acceptă mai mulți utilizatori, selectați Ethernet sau Wi-Fi.



HU Ethernet

1. Csatlakoztassa a nyomtatót egy Ethernet-kábellel ugyanahhoz a hálózathoz, amelyen a számítógép is található.
2. Az IP-cím megerősítéséhez nyomja meg a kezelőpanelen az „OK” gombot. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő további lépésekét, amíg a kezdőképernyőre nem ér.

Wi-Fi

1. Győződjön meg arról, hogy a számítógépen be van kapcsolva a Wi-Fi, és a telepítés során a nyomtató hatósugarán belül van.
2. A kezelőpanelen adja meg a Wi-Fi-adatokat, amikor a rendszer erre kéri. Válassza ugyanazt a hálózatot, amelyhez a számítógép is csatlakozik.
3. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő további lépésekét, amíg a kezdőképernyőre nem ér.

USB

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátulján lévő porthoz és a számítógéphez.
2. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő további lépésekét, amíg a kezdőképernyőre nem ér.

EL

Ethernet

1. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τον εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με αυτό του υπολογιστή.
2. Πιατήστε “OK” στον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP. Στη συνέχεια, συνεχίστε με τα βήματα στον πίνακα ελέγχου μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

Wi-Fi

1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi Fi του υπολογιστή έιναι ενεργοποιημένη και ότι βρίσκεται εντός της εμβέλειας του εκτυπωτή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.
2. Στον πίνακα ελέγχου, εισαγάγετε τις πληροφορίες Wi Fi όταν σας ζητηθεί. Επιλέξτε το ίδιο δίκτυο με αυτό του υπολογιστή.
3. Συνεχίστε με τα βήματα στον πίνακα ελέγχου μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

USB

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και στον υπολογιστή.
2. Συνεχίστε με τα βήματα στον πίνακα ελέγχου μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

RO

Ethernet

1. Conectați un cablu Ethernet de la imprimantă la aceeași rețea la care este conectat computerul.
2. Apăsați pe OK pe panoul de control pentru a confirma adresa IP. Apoi continuați cu pașii din panoul de control până când ajungeți la ecranul principal.

Wi-Fi

1. Asigurați-vă că ati activat rețeaua Wi-Fi pe computer și că aceasta este în aria de acoperire a imprimantei la configurare.
2. Pe panoul de control, introduceți informațiile rețelei Wi-Fi când vi se solicită. Alegeti aceeași rețea la care este conectat computerul.
3. Continuați cu pașii din panoul de control până când ajungeți la ecranul principal.

USB

1. Conectați cablul USB la portul din partea din spate a imprimantei și la computer.
2. Continuați cu pașii din panoul de control până când ajungeți la ecranul principal.

4 Nyomtatószoftver telepítése

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή.

Instalați software-ul imprimantei

HU

1. Látogasson el a hpsmart.com/download webhelyre a HP-szoftver vagy a nyomtatóillesztő-programok letöltéséhez.
2. Telepítse a szoftvert, és fejezze be a beállítást.

EL

1. Μεταβείτε στο hpsmart.com/download για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού HP και των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης.
2. Εγκαταστήστε το λογισμικό και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

RO

1. Accesați hpsmart.com/download pentru a descărca software-ul HP și driverele de imprimare.
2. Instalați software-ul și finalizați configurarea.

SK

**Pomoc pri
nastavovaní**
Vyhľadajte informácie
o nastavení a videá
online.



HR

**Pomoć s
postavljanjem**
Pronađite informacije o
postavljanju i
videozapise na mreži.

hp.com/support/ljmfp3101-3108

BG

**Получете помощь за
настройка**
Намерете информация
и видеоклипове за
настройка онлайн.



1 Zapnutie Uključivanje Вклъчване на захранването

SK

Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju. Na ovládacom paneli vyberte jazyk a krajinu/oblasť.


**HR**

Priklučite i uključite. Na upravljačkoj ploči odaberite svoj jezik i državu/regiju.

**BG**

Включете в контакта и включете захранването. От контролния панел изберете Вашия език и държава/регион.

2 Vloženie papiera Umetanje papira Зареждане на хартия

**SK**


Vložte papier a nastavte vodiace lišty.

Poznámka: Ak vkladáte papier väčší ako A4, stlačte tlačidlo na prednej strane zásobníka a potiahnite ho dopredu. Zásobník sa vysunie dopredu približne o 60 mm (2,36 palca).

HR

Umetnute papir i podesite vodilice.

Napomena: Ako umećete papir veći od A4 stisnite gumb na prednjoj strani ladice i povucite prema naprijed. Ladica će se prodlužiti prema naprijed za približno 60 mm (2,36 inča).

**BG**

Заредете хартия и регулирайте водачите.

Забележка: Ако зареждате хартия, по-голяма от A4, хванете бутона в предната част на тавата и дръпнете напред. Тавата ще се удължи напред с около 60 mm (2,36 инча).

3 Pripojenie tlačiarne Povežte pisač Свържете принтера

SK


Na ovládacom paneli vyberte spôsob pripojenia. Ak bude tlačiareň podporovať viacero používateľov, vyberte možnosť Ethernet alebo Wi-Fi.

HR

Na upravljačkoj ploči odaberite način povezivanja. Ako će pisač podržavati više korisnika odaberite Ethernet ili Wi-Fi.

BG

В контролния панел изберете метода на свързване. Ако принтерът ще поддържа множество потребители в мрежа, изберете Ethernet или Wi-Fi.



SK

Ethernet 

- Pripojte ethernetový kábel tlačiarne k rovnakej sieti, k akej je pripojený počítač.
- Stlačením tlačidla OK na ovládacom paneli potvrďte IP adresu. Pokračujte podľa postupu zobrazeného na ovládacom paneli, až kým neprídete na domovskú obrazovku.

Wi-Fi 

- Počas nastavovania zabezpečte, aby bola Wi-Fi sieť v počítači zapnutá a v dosahu tlačiarne.
- Na ovládacom paneli zadajte po zobrazení výzvy informácie o Wi-Fi. Vyberte tú istú sieť, ku ktorej je pripojený počítač.
- Pokračujte podľa postupu zobrazeného na ovládacom paneli, až kým neprídete na domovskú obrazovku.

USB 

- Pripojte USB kábel do portu na zadnej strane tlačiarne a k počítaču.
- Pokračujte podľa postupu zobrazeného na ovládacom paneli, až kým neprídete na domovskú obrazovku.

HR

Ethernet



1. Ethernet kabelom pisač spojite na istu mrežu na koju je spojeno računalo.
2. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb OK za potvrdu IP adrese. Zatim nastavite s koracima na upravljačkoj ploči dok se ne otvori početni zaslon.

Wi-Fi



1. Provjerite je li tijekom postavljanja Wi-Fi mreža računala uključena i u dometu pisača.
2. Na upravljačkoj ploči unesite informacije za Wi-Fi kada za to dobijete upit. Odaberite istu mrežu na kojoj je i računalo.
3. Nastavite s koracima na upravljačkoj ploči dok se ne otvori početni zaslon.

USB



1. Priklučite USB kabel u priključak na stražnjoj strani pisača i u računalo.
2. Nastavite s koracima na upravljačkoj ploči dok se ne otvori početni zaslon.

BG

Ethernet



1. Свържете Ethernet кабел от принтера към същата мрежа, като компютъра.
2. Натиснете „OK“ на контролния панел, за да потвърдите IP адреса. След това продължете със стъпките в контролния панел, докато стигнете до началния екран.

Wi-Fi



1. Уверете се, че Wi-Fi на компютъра е включен и в обхвата на принтера по време на настройката.
2. В контролния панел въведете информация за Wi-Fi, когато бъдете подканени. Изберете същата мрежа като компютъра.
3. Продължете със стъпките на контролния панел, докато стигнете до началния екран.

USB



1. Свържете USB кабел към порта в задната страна на принтера, след това към компютъра.
2. Продължете със стъпките на контролния панел, докато стигнете до началния екран.

4 Inštalácia softvéru tlačiarne

Instalirajte softver za pisač

Инсталирайте софтуера на принтера

SK

1. Na stránke hpsmart.com/download stiahnite softvér HP a tlačové ovládače.
2. Nainštalujte softvér a dokončite nastavovanie.

HR

1. Otvorite hpsmart.com/download i preuzmite HP-ov softver i upravljačke programe pisača.
2. Instalirajte softver i dovršite postavljanje.

BG

1. Отидете на hpsmart.com/download, за да изтеглите софтуера на HP и драйверите за печат.
2. Инсталрайте софтуера и завършете настройката.

SV

Få hjälp med konfigurationen

Hitta konfigurationsinformation och videoer online.



NL

Hulp bij het installeren

Zoek online naar informatie over instellingen en video's.

hp.com/support/ljmfp3101-3108

NO

Få hjelpe med oppsett

Finn oppsettinformasjon og -videoer på nettet.



1 Slå på strömmen

Inschakelen

Slå på

SV

Koppla in och slå på. Välj språk och land/region på kontrollpanelen.



NL

Stekker insteken en aanzetten. Kies op het configuratiescherm uw taal en land/regio.

NO


Koble til og slå på. Velg språk og land/region på kontrollpanelet.



2 Fyll på papper

Papier plaatsen

Legg inn papir



SV


Fyll på papper och justera ledarna.

Obs! Om du fyller på papper med större format än A4, tryck på knappen fram till i magasinet och dra framåt. Magasinet sticker då ut cirka 6 cm fram till.

NL

Plaats papier en stel de geleiders in.

Opmerking: Als u papier plaatst dat groter is dan A4, knijp dan in de knop aan de voorkant van de lade en trek deze naar voren. De lade zal ongeveer 2,36 inch (60 mm) naar voren steken.



NO

Legg inn papir og juster skinnene.

Merk: Hvis du laster med papir større enn A4, klem sammen sperren på baksiden av skuffen og trekk forover. Skuffen vil trekkes ut ca. 60 mm.

3 Ansluta skrivaren

Printer verbinden

Koble til skriver

SV


Välj anslutningsmetod på kontrollpanelen. Om skrivaren ska ha stöd för flera användare, välj Ethernet eller Wi-Fi.

NL

Kies uw verbindingsmethode op het bedieningspaneel. Als de printer meerdere gebruikers ondersteunt, selecteert u Ethernet of Wi-Fi.

NO

Velg tilkoblingsmetode på kontrollpanelet. Hvis skriveren støtter flere brukere på et nettverk, velg Ethernet eller Wi-Fi.



SV

Ethernet

1. Anslut en Ethernet-kabel från skrivaren till samma nätverk som datorn.
2. Tryck på OK på kontrollpanelen för att bekräfta IP-adressen. Fortsätt sedan med stegen på kontrollpanelen tills du kommer till startskärmen.

Wi-Fi

1. Se till att Wi-Fi är påslaget på datorn och inom räckvidd från skrivaren under konfigurationen.
2. Ange Wi-Fi-informationen på kontrollpanelen när du ombeds göra det. Välj samma nätverk som datorn använder.
3. Fortsätt med stegen på kontrollpanelen tills du kommer till startskärmen.

USB

1. Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av skrivaren och till datorn.
2. Fortsätt med stegen på kontrollpanelen tills du kommer till startskärmen.

NL**Ethernet**

1. Sluit een Ethernet-kabel van de printer aan op hetzelfde netwerk als de computer.
2. Druk op "OK" op het bedieningspaneel om het IP-adres te bevestigen. Ga daarna verder met de stappen op het bedieningspaneel tot u het startscherm bereikt.

Wi-Fi

1. Zorg ervoor dat de Wi-Fi van de computer is ingeschakeld en zich tijdens de installatie binnen het bereik van de printer bevindt.
2. Voer de Wi-Fi-gegevens in op het bedieningspaneel als daarnaar wordt gevraagd. Kies hetzelfde netwerk als de computer.
3. Ga verder met de stappen op het bedieningspaneel tot u het startscherm bereikt.

USB

1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer en op de computer.
2. Ga verder met de stappen op het bedieningspaneel tot u het startscherm bereikt.

NO**Ethernet**

1. Koble en Ethernet-kabel fra skriveren til samme nettverk som datamaskinen.
2. Trykk på OK på kontrollpanelet for å bekrefte IP-adressen. Fortsett så med trinnene på kontrollpanelet til du kommer til hjem-skjermen.

Wi-Fi

1. Sørg for at datamaskinens Wi-Fi er slått på og innenfor rekkevidde av skriveren under oppsett.
2. Angi Wi-Fi informasjonen på kontrollpanelet når du blir bedt om det. Velg det samme nettverket som datamaskinen.
3. Fortsett med trinnene på kontrollpanelet til du kommer til hjem-skjermen.

USB

1. Koble USB-kabelen til porten på baksiden av skriveren og til datamaskinen.
2. Fortsett med trinnene på kontrollpanelet til du kommer til hjem-skjermen.

4 Installera skrivarprogram De printersoftware installerar Installera skriverprogramvare

- SV**
1. Gå till hpsmart.com/download och hämta HP-programvaran och skrivardrivrutinerna.
 2. Installera programvaran och konfigurera.
- NL**
1. Ga naar hpsmart.com/download om de HP software en printerdrivers te downloaden.
 2. Installeer de software en voltooi de installatie.
- NO**
1. Gå til hpsmart.com/download for å laste ned HP-programvare og skriverdrivere.
 2. Installer programvare og fullfør oppsettet.

DA

Få hjælp til opsætning

Find
installationsoplysninger
og videoer online.



hp.com/support/ljmfp3101-3108

FI

Ohjeita asennukseen

Etsi asennusohjeita
ja -videoita
verkkopalvelusta.

ES

Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información
sobre la configuración y
vídeos en línea.



1 Start printeren

Virran kytkeminen

Encender

DA Tilslut og tænd. Vælg dit sprog og dit land / din region på betjeningspanelet.



FI Kytke pistorasiaan ja käynnistä virta. Valitse ohjauspaneelissa kieli ja maa/alue.




ES Conéctela y enciéndala. En el panel de control, elija su idioma y el país/región.

2 Ilæg papir


Paperin lisääminen

Cargue papel



DA Ilæg papir, og juster papirstyrene.

Bemærk: Hvis du ilægger papir, der er større end A4, skal du trykke knappen ind på forsiden af bakken og trække fremad. Bakken forlænges med omtrent 60 mm foran.



FI Lisää paperia ja säädä paperinohjaimia.

Huomautus: Jos lisätä suurempaa kuin koon A4 paperia, nippistä lokeron etuosassa olevaa painiketta ja vedä eteenpäin. Lokeron ulottuu noin 60 mm:n (2,36 tuuman) päähän edestä.

ES Cargue papel y ajuste las guías.

Nota: Si va a cargar papel de tamaño superior a A4, presione el botón en la parte delantera de la bandeja y tire hacia delante. La bandeja se extenderá aproximadamente 2,36 pulgadas (60 mm) hacia adelante.

3 Tilslut printeren


Tulostimen yhdistäminen

Conecte la impresora

DA Vælg din tilslutningsmetode på kontrolpanelet. Hvis printeren understøtter flere brugere, skal du vælge Ethernet eller Wi-Fi.

FI Valitse ohjauspaneelissa yhdistämistapasi. Jos tulostin tukee useita käyttäjiä, valitse Ethernet tai Wi-Fi.

ES Elija el método de conexión en el panel de control. Si la impresora admite varios usuarios, seleccione Ethernet o Wi-Fi.



Ethernet

1. Tilslut et Ethernet-kabel fra printeren til det samme netværk som computeren.
2. Tryk på "OK" på kontrolpanelet for at bekræfte IP-adressen. Fortsæt derefter med trinnene på kontrolpanelet, indtil du når startskærmen.

Wi-Fi

1. Sørg for, at computerens Wi-Fi er tændt og inden for printerens rækkevidde under opsætningen.
2. Angiv Wi-Fi-oplysningerne på kontrolpanelet, når du bliver bedt om det. Vælg det samme netværk som computeren.
3. Fortsæt med trinnene på kontrolpanelet, indtil du når startskærmen.

USB

1. Slut USB-kablet til porten på bagsiden af printeren og til computeren.
2. Fortsæt med trinnene på kontrolpanelet, indtil du når startskærmen.

FI**Ethernet**

1. Yhdistä Ethernet-kaapeli tulostimesta samaan verkkoon kuin tietokone.
2. Vahvista IP-osoite painamalla ohjauspaneelissa "OK"-painiketta. Jatka sitten ohjauspaneelin vaiheilla aloitusnäyttöön asti.

Wi-Fi

1. Varmista, että tietokoneen Wi-Fi on kytketty päälle ja se on tulostimen kantaman sisällä asennuksen aikana.
2. Kirjoita Wi-Fi-tiedot ohjauspaneeliin, kun saat kehotuksen. Valitse sama verkko kuin tietokoneella.
3. Jatka ohjauspaneelin vaiheilla aloitusnäyttöön asti.

USB

1. Kytke USB-kaapeli tulostimen takana olevaan USB-porttiin ja tietokoneeseen.
2. Jatka ohjauspaneelin vaiheilla aloitusnäyttöön asti.

ES**Ethernet**

1. Conecte un cable Ethernet desde la impresora a la misma red que el ordenador.
2. Pulse “OK” en el panel de control para para confirmar la dirección IP. Luego continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

Wi-Fi

1. Asegúrese de que el Wi-Fi del ordenador esté encendido y dentro del alcance de la impresora durante la configuración.
2. Introduzca la información del Wi-Fi en el panel de control cuando se le solicite. Elija la misma red que la del ordenador.
3. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

USB

1. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.
2. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

4 Installer printersoftware

Asenna tulostimen ohjelmisto

Instalación del software de la impresora

- DA**
1. Gå til hpsmart.com/download for at downloade HP-softwaren og printerdriverne.
 2. Installer softwaren, og færdiggør opsætningen.

- FI**
1. Siirry osoitteeseen hpsmart.com/download HP-ohjelmiston ja tulostinohjainten lataamiseksi.
 2. Asenna ohjelmisto ja viimeistele asennus.

- ES**
1. Vaya a hpsmart.com/download para descargar el software y los controladores de impresión de HP.
 2. Instale el software y complete la configuración.

PT

Obtenha ajuda para configuração

Encontre informações de configuração e vídeos online.



hp.com/support/ljmfp3101-3108

LT

Gaukite sąrankos pagalbą

Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internte.

LV

Palīdzība, veicot iestatīšanu

Skatiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.



1 Ligar

Ijunkite

Ieslēgšana

PT Conecte e ligue. No painel de controle, selecione o idioma e o país/a região.



LT Prijunkite ir ijunkite maitinimą. Valdymo skydelyje pasirinkite savo kalbą ir šalį ar regioną.


LV Iespraudiet ierīces kontaktdakšu un ieslēdziet to. Vadības panelī izvēlieties savu valodu un valsti/reģionu.



2 Colocar papel

Popieriaus įdėjimas

Papīra ievietošana




PT Coloque papel e ajuste as guias.

Observação: Se estiver colocando papel maior que A4, aperte a trava na frente da bandeja e puxe para frente. A bandeja vai se estender para a frente por aproximadamente 60 mm (2,36 polegadas).

LT Įdékite popieriaus ir sureguliuokite kreiptuvus.

Pastaba. Jei dedate didesnį nei A4 popierių, suspauskite mygtuką déklo priekyje ir patraukite į priekį. Dėklas pailgés į priekį maždaug 2,36 colio (60 mm).



LV Ievietojiet papīru un pielāgojiet vadotnes.

Piezīme. Ja ievietojat papīru, kas ir lielāks par A4, saspiediet papīrtura priekšpusē esošo pogu un pastumiet to uz priekšu. Papīrturis izvirzīsies uz priekšu apmēram par 2,36 collām (60 mm).

3 Conectar impressora


Spausdintuvo prijungimas

Printeria pieslēgšana

PT No painel de controle, escolha seu método de conexão. Se a impressora aceitar vários usuários, selecione Ethernet ou Wi-Fi.

LT Valdymo skydelyje pasirinkite ryšio metodą. Jei spausdintuvas palaikys kelis naudotojus, pasirinkite eternetą arba „Wi-Fi.“

LV Vadības panelī izvēlieties savienošanas metodi. Ja printeris atbalsta vairākus lietotājus, atlasiet Ethernet vai Wi-Fi.



PT Ethernet

1. Use um cabo Ethernet para conectar a impressora à mesma rede do computador.
2. Pressione o botão "OK", no painel de controle, para confirmar o endereço IP.
Depois, siga as instruções no painel de controle até você chegar à tela inicial.

Wi-Fi

1. Certifique-se de que o Wi-Fi do computador esteja ligado e dentro do alcance da impressora durante a configuração.
2. No painel de controle, insira as informações do Wi-Fi, quando solicitado. Escolha a mesma rede que o computador.
3. Siga as instruções no painel de controle até você chegar à tela inicial.

USB

1. Conecte o cabo USB à porta correspondente na parte de trás da impressora e ao computador.
2. Siga as instruções no painel de controle até você chegar à tela inicial.

LT**Eternetas**

1. Norédami prijungti spausdintuvą prie to paties tinklo, kaip ir kompiuteris, naudokite eterneto kabelį.
- 2 Paspauskite valdymo skydelio mygtuką „Gera“, kad pavirintumėte IP adresą. Tada tėskite atlikdami valdymo skydelyje nurodytus veiksmus, kol bus parodytas pagrindinis ekranas.

„Wi-Fi“

1. Įsitikinkite, kad sąrankos metu kompiuterio „Wi-Fi“ įjungtas ir yra spausdintuvo veikimo diapazone.
2. Paraginti valdymo skydelyje įveskite „Wi-Fi“ informaciją. Pasirinkite tą patį tinklą kaip ir kompiuterio.
3. Toliau atlikite valdymo skydelyje nurodytus veiksmus, kol bus parodytas pagrindinis ekranas.

USB

1. Ijunkite USB kabelį į prievedą spausdintuvu galinėje pusėje, tada – į kompiuterį.
2. Toliau atlikite valdymo skydelyje nurodytus veiksmus, kol bus parodytas pagrindinis ekranas.

LV**Ethernet**

1. Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu tam pašam tīklam, kuram ir pievienots dators.
2. Nospiediet vadības paneli “OK”, lai apstiprinātu IP adresi. Tad turpiniet pildīt vadības paneli norādītos soļus, līdz nonāksiet sākuma ekrānā.

Wi-Fi

1. Iestatīšanas laikā pārliecinieties, vai datora Wi-Fi ir ieslēgts un atrodas printeru darbības zonā.
2. Vadības paneli ievadiet Wi-Fi informāciju pēc uzvedinājuma. Izvēlieties tādu pašu tīklu kā datoram.
3. Turpiniet pildīt vadības paneli norādītos soļus, līdz nonāksiet sākuma ekrānā.

USB

1. Pievienojiet USB kabeli pieslēgvietai, kas atrodas printeru aizmugurē, un datoram.
2. Turpiniet pildīt vadības paneli norādītos soļus, līdz nonāksiet sākuma ekrānā.

4 Instalar o software da impressora

Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą

Printeria programmatūras instalēšana

PT

1. Acesse hpsmart.com/download para baixar o software HP e os drivers de impressão.
2. Instale o software e complete a configuração.

LT

1. Eikite į hpsmart.com/download ir atsisiųskite HP programinę įrangą bei spausdintuvo tvarkykles.
2. Įdiekite programinę įrangą ir užbaikite sąranką.

LV

1. Dodieties uz hpsmart.com/download, lai lejupielādētu HP programmatūru un drukas draiverus.
2. Instalējiet programmatūru un pabeidziet iestatīšanu.

SL

Pomoč pri nastavitevi

V spletu poiščite informacije in videoposnetke o nastavitevi.



ET

Seadistamisel abi saamine

Seadistusteavet ja videoid leiate veebist.

hp.com/support/ljmfp3101-3108

CA

Obtingueu ajuda amb la configuració

Cerqueu informació sobre la configuració i vegeu vídeos en línia.



SL Tiskalnik priključite na napajanje in ga vklopite. Na nadzorni plošči izberite jezik in državo/regijo.



ET Ühendage vooluvõrku ja lülitage toide sisse. Valige juhtpaneelil oma keel ja riik/regioon.




CA Connecteu-la i enceneu-la. Al tauler de control, trieu l'idioma i el país/regió.

2 Nalaganje papirja

Paberi laadimine

Carregar el paper




SL Naložite papir in prilagodite vodila.

Opomba: Če nalagate papir, večji od A4, stisnite gumb na sprednji strani pladnja in ga povlecite naprej. Pladenj bo iz sprednjega dela tiskalnika izstopil za približno 60 mm (2,36 palca).

ET Laadige paber ja seadistage juhikuid.

Märkus. Kui laadite paberit, mis on suurem kui A4, pigistage salve esiküljel olevat nuppu ja tömmake ette. Salv ulatub ettepoole umbes 60 mm võrra.



CA Carregueu paper i ajusteu les guies.


Nota: Si carregeu paper de mida superior a A4, premeu el botó de la part davantera de la safata i estireu cap endavant. La safata s'estendrà cap endavant aproximadament 2,36 polzades (60 mm).

3 Povežite tiskalnik Ühendage printer Connectar la impressora

SL Na nadzorni plošči izberite način povezave. Če tiskalnik podpira več uporabnikov, izberite "Ethernet" ali "Wi-Fi."

ET Valige juhtpaneelil ühendusviis. Kui printer toetab mitut kasutajat, valige Ethernet või Wi-Fi.

CA Al tauler de control, trieu el vostre mètode de connexió. Si la impressora admets diversos usuaris, seleccioneu Ethernet o Wi-Fi.



SL Ethernetna povezava

- Priključite ethernetni kabel iz tiskalnika v isto omrežje kot računalnik.
- Na nadzorni plošči pritisnite "OK" (V redu), da potrdite naslov IP. Nato nadaljujte s koraki na nadzorni plošči, dokler ne pridete do začetnega zaslona.

Wi-Fi

- Prepričajte se, da je med nastavljivo omrežje Wi-Fi v računalniku vklopljeno in v dosegu tiskalnika.
- Na nadzorni plošči po pozivu vnesite podatke omrežja Wi-Fi. Izberite omrežje, s katerim ima vzpostavljen povezavo tudi računalnik.
- Nato nadaljujte s koraki na nadzorni plošči, dokler ne pridete do začetnega zaslona.

USB

- Priključite kabel USB na vrata na zadnji strani tiskalnika in na računalnik.
- Nato nadaljujte s koraki na nadzorni plošči, dokler ne pridete do začetnega zaslona.



Ethernet



1. Printeri ühendamiseks arvutiga samasse võrku kasutage Etherneti kaablit.
2. IP-aadressi kinnitamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu OK. Seejärel jätkake juhtpaneelil kuvatavate sammudega, kuni jõuate avakuvale.

Wi-Fi



1. Veenduge, et arvuti Wi-Fi oleks seadistamise ajal sisse lülitatud ja printer oleks leviolas.
2. Kui küsitakse, sisestage juhtpaneelil Wi-Fi teave. Valige arvutiga sama võrk.
3. Jätkake juhtpaneelil kuvatavate sammudega, kuni jõuate avakuvale.

USB



1. Ühendage USB-kaabel printeri tagaküljel asuva USB-pordi ja arvutiga.
2. Jätkake juhtpaneelil kuvatavate sammudega, kuni jõuate avakuvale.



Ethernet



1. Connecteu un cable Ethernet de la impressora a la mateixa xarxa que l'ordinador.
2. Premeu “D'acord” al tauler de control per confirmar l'adreça IP. Tot seguit, continueu amb els passos del tauler de control fins arribar a la pantalla d'inici.

Wi-Fi



1. Assegureu-vos que el Wi-Fi de l'ordinador estigui encès i a l'abast de la impressora durant la configuració.
2. Al tauler de control, introduïu les dades del Wi-Fi quan se us demani. Trieu la mateixa xarxa que l'ordinador.
3. Continueu amb els passos del tauler de control fins arribar a la pantalla d'inici.

USB



1. Connecteu el cable USB al port de la part posterior de la impressora i a l'ordinador.
2. Continueu amb els passos del tauler de control fins arribar a la pantalla d'inici.

4 Namestite programsko opremo tiskalnika

Installige printeri tarkvara

Instal·lar el programari de la impressora

SL

1. Obiščite naslov hpsmart.com/download ter prenesite gonilnike in prenesite programsko opremo HP.
2. Namestite programsko opremo in dokončajte nastavitev.

ET

1. HP tarkvara ja prindidraiverite allalaadimiseks minge aadressile hpsmart.com/download.
2. Installige tarkvara ja viige seadistamine lõpule.

CA

1. Aneu a hpsmart.com/download per baixar programari HP i els controladors d'impressió.
2. Instal·leu el programari i completeu la configuració.

HE

קבל עזרה בהתקנה

חפש באינטרנט סolutions ו מידע על התקינה.



hp.com/support/ljmf3101-3108







חבר והפעל. בלוח הבקרה, בחר שפה ומדינה/אזור.

HE



2 טעינת נייר




שען נייר וכוכוון את המכוונים.

HE

הערה: בעת טיענת נייר גדול מ-A4, לחץ על הלחצן בחלק הקדמי של המגש ומשוון קידימה. המגש יתארכן קדימה בערך ב-60 מ"מ (2.36 אינץ').

HE

בלוח הבדיקה, בחרו בשיטת החיבור שלן. אם המדפסת תתמוך במשתמשים מרוחקים, בחרו **Ethernet**.

**Ethernet****HE**

1. לחבר כבל Ethernet מהמדפסת לאותה רשת כמו המחשב.
2. לחץ על "OK" בלוח הבדיקה כדי לאשר את כתובת ה-IP. לאחר מכן, המשך עם השלבים המופיעים בלוח הבדיקה עד שתגיע לדף הבית.

**Wi-Fi**

1. וודא שה-Wi-Fi של המחשב מופעל ובמצב בטוח הקליטה של המדפסת במכשיר ההגודה.
2. בלוח הבדיקה, הזין את נתוני ה-Wi-Fi כאשר תתקבש. בחר את אותה רשת שאליה מחוברו המחשב.
3. המשך עם השלבים המופיעים בלוח הבדיקה עד שתגיע לדף הבית.

**USB**

1. לחבר את הcabל USB אל היציאה בגב המדפסת ולמחשב.
2. המשך עם השלבים המופיעים בלוח הבדיקה עד שתגיע לדף הבית.

4 **התקנת תוכנת מדפסת**

HE

1. עבורי אל הכתובת hpsmart.com/download כדי להוריד את התוכנה של HP ואת ניהול התקנים של המדפסה.
2. התקן את התוכנה והשלם את תהליך ההתקנה.



© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

Printed in XXXXX

EN **DE** **PL** **FR** **IT**

CS **HU** **EL** **RO** **SK**

HR **BG** **SV** **NL** **NO**

DA **FI** **ES** **PT** **LT**

LV **SL** **ET** **CA** **HE**



3G630-90009