

Dispositivos Externos

Guia do Usuário

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows é uma marca registrada nos
Estados Unidos da Microsoft Corporation.

As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso. As
únicas garantias para produtos e serviços da
HP são as estabelecidas nas declarações de
garantia expressa que acompanham tais
produtos e serviços. Nenhuma informação
contida neste documento deve ser
interpretada como uma garantia adicional. A
HP não será responsável por erros técnicos
ou editoriais nem por omissões contidos
neste documento.

Primeira edição: maio de 2007

Número de peça: 440552-201

Aviso para o produto

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Conteúdo

1 Utilização de um dispositivo USB

Conexão de um dispositivo USB	2
Interrupção e remoção de um dispositivo USB	2
Utilização do suporte de herança USB	3

2 Utilização de um dispositivo 1394

Conexão a um dispositivo 1394	5
Interrupção e remoção de um dispositivo 1394	5

3 Utilização do conector de acoplamento

Índice	7
--------------	---

1 Utilização de um dispositivo USB

USB (Universal Serial Bus – barramento serial universal) é uma interface de hardware que pode ser usada para conectar dispositivos externos opcionais, como um teclado, mouse, unidade, impressora, scanner ou hub USB. Os dispositivos podem ser conectados ao computador ou a um dispositivo de acoplamento opcional.


Alguns dispositivos USB podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo, consulte as instruções do fabricante.

O computador tem duas portas USB. A porta USB no lado direito do computador é uma porta USB padrão. Conforme o modelo do seu computador, a porta USB no lado esquerdo do computador é uma porta USB padrão ou uma porta USB acionada por energia. A porta USB acionada por energia pode alimentar um dispositivo externo caso seja utilizado um cabo USB acionado por energia. As portas USB do computador oferecem suporte para dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Um dispositivo de acoplamento opcional ou hub USB fornece portas USB adicionais que podem ser utilizadas com o computador.

Conexão de um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar danos a um conector USB, utilize pouca força para conectar um dispositivo USB.

- ▲ Para conectar um dispositivo USB ao computador, conecte o cabo USB do dispositivo à porta USB.



Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

📄 **NOTA:** Na primeira vez que se conecta um dispositivo USB, a mensagem "Novo hardware encontrado" é exibida na área de notificação, na extrema direita da barra de tarefas.

Interrupção e remoção de um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um bloqueio do sistema, interrompa o funcionamento do dispositivo USB antes de removê-lo.

CUIDADO: Para evitar danos a um conector USB, não puxe o cabo para remover o dispositivo USB.

Para interromper e remover um dispositivo USB:

1. Clique duas vezes no ícone **Remover hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

📄 **NOTA:** Para exibir o ícone Remover hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.

2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📄 **NOTA:** Se o dispositivo USB não estiver listado, não há necessidade de interromper o dispositivo antes de removê-lo.

3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
4. Remova o dispositivo.

Utilização do suporte de herança USB

O suporte de herança USB (ativado por padrão) permite as seguintes ações:

- Utilização de um teclado, mouse ou hub USB conectado a uma porta USB no computador durante a inicialização ou em um programa ou utilitário com base em MS-DOS
- Iniciar ou reiniciar a partir de um MultiBay externo opcional ou de um dispositivo USB de inicialização opcional

O suporte de herança USB vem ativado de fábrica. Para desativar ou ativar o suporte de herança USB:

1. Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione **f10** enquanto a mensagem "F10 = ROM Based Setup" estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
2. Use as teclas de seta para selecionar **Configuração do Sistema > Configurações de dispositivo** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Use as teclas de seta para ativar ou desativar o suporte de herança USB e, em seguida, pressione **f10**.
4. Para salvar suas preferências e sair do utilitário de configuração, use as teclas de seta para selecionar **Arquivo > Salvar alterações e sair**. A partir daí, siga as instruções que aparecem na tela.

Suas preferências entram em vigor quando o computador é reiniciado.

2 Utilização de um dispositivo 1394


IEEE 1394 é uma interface de hardware que pode ser utilizada para conectar um dispositivo multimídia de alta velocidade ou de armazenamento de dados ao computador. Scanners, câmeras digitais e filmadoras digitais freqüentemente exigem uma conexão 1394.

Alguns dispositivos 1394 podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo, consulte o guia do usuário do dispositivo.

A porta 1394 também suporta dispositivos IEEE 1394a.

Conexão a um dispositivo 1394

- △ **CUIDADO:** Para evitar danos a um conector da porta 1394, utilize pouca força para conectar um dispositivo 1394.
- ▲ Para conectar um dispositivo 1394 ao computador, conecte o cabo 1394 do dispositivo à porta 1394.



Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

Interrupção e remoção de um dispositivo 1394

- △ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou um bloqueio do sistema, interrompa o dispositivo 1394 antes de removê-lo.
- CUIDADO:** Para evitar danos a um conector 1394, não puxe o cabo para remover o dispositivo 1394.
1. Clique duas vezes no ícone **Remove hardware com segurança** na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

📌 **NOTA:** Para exibir o ícone Remove hardware com segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (< ou <<) na área de notificação.
 2. Clique no nome do dispositivo na lista.

📌 **NOTA:** Se o dispositivo não for exibido, não há necessidade de interromper o dispositivo antes de removê-lo.
 3. Clique em **Parar** e, em seguida, clique em **OK**.
 4. Remova o dispositivo.

3 Utilização do conector de acoplamento

O conector de acoplamento conecta o computador a um dispositivo de acoplamento opcional. Um dispositivo de acoplamento opcional fornece portas e conectores adicionais que podem ser utilizados com o computador.



Índice

Símbolos/Números

1394, conexão do cabo 5

1394, porta 4

C

cabos

1394 5

USB 2

conector de acoplamento 6

D

dispositivos 1394

conectar 5

descrição 4

interrupção 5

dispositivos USB

conexão 2

descrição 1

interrupção 2

remoção 2

H

hubs 1

hubs USB 1

P

portas

1394 4

USB 1

portas USB, identificação 1

S

suporte de herança USB 3

U

USB, conexão do cabo 2

