


HP LaserJet M2727 MFP

MFP HP LaserJet M2727



Getting Started Guide

Guide de mise en route

Leitfaden zur Inbetriebnahme

Guida introduttiva

Guía de instalación inicial

Manual de primers passos

Installatiegids

Guia de introdução

## Copyright and License

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CB532-90939

Edition 1, 11/2007

## FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

## Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

## Copyright et Licence

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

Référence : CB532-90939

Edition 1, 11/2007

## Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. Hewlett-Packard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

## Marques commerciales et déposées

Windows® est une marque déposée aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the product.

Choisissez un emplacement stable, aéré et non poussiéreux pour installer le produit.

Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf einer stabilen, staubfreien Fläche auf.

Posizionare il prodotto su una superficie stabile in una zona ben ventilata e priva di polvere.

Elija una zona sólida con buena ventilación y sin polvo para colocar el producto.

Selecioneu una zona ben ventilada i sense pols per situar el producte.

Plaats het product op een stevige, goed geventileerde en stofvrije plek.


Escolha um local firme, bem ventilado e livre de poeira para colocar o produto.




20.5 kg  
45 lb



15° - 32.5°C  
(59° - 90.5°F)




10% - 80%



780 mm (30.7 inches)

458 mm (18.0 inches)



500 mm (19.7 inches)

There are three sections in this guide:

- Set up the hardware
- Install the software
- Set up the fax hardware for copy and fax only

Ce guide est divisé en trois sections :

- Configuration du matériel
- Installation du logiciel
- Configuration du matériel de télécopie pour la copie et la télécopie uniquement

Dieser Leitfaden beinhaltet drei Abschnitte:

- Einrichten der Hardware
- Installieren der Software
- Einrichten der Fax-Hardware für ausschließliches Kopieren und Faxen

Questa guida è composta da tre sezioni:

- Installazione dell'hardware
- Installazione del software.
- Installazione dell'hardware fax solo per la copia e la trasmissione di fax

Esta guía consta de tres secciones:

- Configuración del hardware
- Instalación del software
- Configuración del hardware del fax sólo para las funciones de fax y copia

Aquesta guia conté tres seccions:

- Configuració del maquinari
- Instal·lació del programari
- Configuració del maquinari del fax només per a funcions de fax i còpia

Deze gids bestaat uit drie onderdelen:



- De hardware instellen
- De software installeren
- De faxhardware alleen instellen voor kopiëren en faxen

Este guia tem três seções:

- Configuração do hardware
- Instalação do software
- Configuração do hardware de fax para cópia e apenas fax

1

- Set up the hardware.** Unpack the product.
- Configurez le matériel.** Déballez le produit.
- Einrichten der Hardware.** Packen Sie das Produkt aus.
- Installazione dell'hardware.** Disimballare il prodotto.
- Configure el hardware.** Desembale el producto.
- Configureu el maquinari.** Desempaqueteu el producte.
- Stel de hardware in.** Haal het product uit de verpakking.
- Configuração do hardware.** Desembale o produto.



M2727nfs only  
M2727nfs uniquement  
Nur M2727nfs  
Solo unità M2727nfs  
Sólo para M2727nfs  
Només per a M2727nfs  
Alleen de M2727nfs  
Apenas para M2727nfs

## 2

Remove all orange shipping tape.

Retirez toutes les bandes adhésives orange.

Entfernen Sie das orangefarbene Klebeband vollständig.


Rimuovere il nastro di trasporto arancione.

Retire la cinta de embalaje naranja.

Traieu el precinte taronja.

Verwijder alle oranje verpakkingstape.

Remova toda a fita laranja da embalagem.



## 3

Install the control panel faceplate.

Installez la plaque du panneau de commande.

Bringen Sie die Bedienfeldblende an.


Installare la mascherina del pannello di controllo.

Instale la placa frontal del panel de control.

Instaleu la placa frontal del tauler de control.

Installeer de voorplaat van het bedieningspaneel.

Instale a placa do painel de controle.



# 4

Install the automatic document feeder (ADF) input tray.

Installez le bac d'alimentation du bac d'alimentation automatique (BAA).

Bringen Sie das Zufuhrfach des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) an.


Installare il vassoio di alimentazione dell'alimentatore automatico di documenti (ADF).

Instale la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos (ADF).

Instal·leu la safata d'entrada de l'alimentador de documents automàtic (ADF).

Installeer de automatische documentinvoerlade (ADF).

Instale a bandeja de entrada do alimentador automático de documentos (AAD).



# 5

Install tray 3 (M2727nfs only).

Installez le bac 3 (M2727nfs uniquement).

Installieren Sie Fach 3 (nur bei M2727nfs).


Installare il vassoio 3 (solo unità M2727nfs).

Instale la bandeja 3 (sólo para M2727nfs).

Instal·leu la safata 3 (només per a M2727nfs).


Installeer lade 3 (alleen M2727nfs).

Instale a bandeja 3 (Apenas para M2727nfs).




# 6

Adjust the paper guides, and then load paper.  
Réglez les guides papier, puis chargez du papier.  
Stellen Sie die Papierführungen ein, und legen Sie dann Papier ein.  
Regolare le guide della carta, quindi caricare la carta.  
Ajuste las guías de papel y, a continuación, cargue el papel.  
Ajusteu les guies del paper i, a continuació, carregueu el paper.  
Pas de papiergeleiders aan en plaats vervolgens papier.  
Ajuste as guias de papel e, em seguida, carregue o papel.



# 7

Install the print cartridge.  
Installez la cartouche d'impression.  
Setzen Sie die Druckpatrone ein.  
Installare la cartuccia di stampa.  
Instale el cartucho de impresión.  
Instal·leu el cartutx d'impressió.  
Installeer de printcartridge.  
Instale o cartucho de impressão.





## 8

Connect the phone cord for the fax.

Branchez le cordon téléphonique au télécopieur.

Schließen Sie das Telefonkabel für das Fax an.



Collegare il cavo telefonico per il fax.

Conecte el cable de teléfono para el fax.

Connecteu el cable de telèfon per al fax.

Sluit het telefoonsnoer voor de fax aan.

Conecte o cabo telefônico do fax.



**Caution!** Do not connect USB now. Wait until the software prompts you.

**Attention !** Ne branchez pas le câble USB tout de suite. Attendez les instructions du logiciel.

**Achtung!** Schließen Sie das USB-Kabel noch nicht an. Schließen Sie das Kabel erst an, wenn Sie von der Software dazu aufgefordert werden.

**Attenzione.** Non collegare il cavo USB finché non viene richiesto dal software.

**Precaución:** No conecte aún el cable USB. Espere hasta que el software se lo solicite.

**Precaució** No connecteu l'USB ara. Espereu fins que el programari ho sol·liciti.

**Waarschuwing!** Sluit de USB-kabel nog niet aan. Wacht totdat de software u hierom vraagt.

**Cuidado!** Não conecte o USB agora. Aguarde até que isso seja solicitado pelo software.

9

For network setup, connect the network cable now.

Pour une configuration sur réseau, branchez le câble réseau.

Schließen Sie das Netzkabel zur Netzwerkeinrichtung jetzt an.


Collegare il cavo di rete per eseguire la configurazione della rete.

Para realizar una configuración de red, conecte el cable de red.

Per configurar la xarxa, connecteu el cable de xarxa.

Om het netwerk in te stellen, sluit u nu de netwerkkabel aan.

Para configurar a rede, conecte agora o cabo de rede.



10

Connect the power cord, and then turn on the product.

Branchez le cordon téléphonique, puis allumez le produit.

Schließen Sie das Netzkabel an, und schalten Sie dann das Gerät ein.


Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il prodotto.

Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda el producto.

Endollev la impressora i enceneu el producte.

Steek het netsnoer in het stopcontact en schakel het product in.

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.



## 11

**Control panel features.** Press **Setup** to view menus. Use the arrows to select the menu options. Press **OK** to accept the selection. Press **Cancel** to return to the ready screen.

**Fonctions du panneau de commande.** Appuyez sur **Configurer** pour afficher les menus. Utilisez les flèches pour sélectionner les options de menu. Appuyez sur **OK** pour accepter la sélection. Appuyez sur **Annuler** pour revenir à l'écran Prêt.

**Die Elemente des Bedienfelds.** Drücken Sie auf die Taste für den **Setup**, um die Menüs anzuzeigen. Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Menüoptionen aus. Drücken Sie auf **OK**, um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie auf **Abbrechen**, um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren.


**Funzioni del pannello di controllo.** Premere **Imposta** per visualizzare i menu. Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare le opzioni di menu. Premere **OK** per accettare la selezione. Premere **Annulla** per tornare alla schermata Pronto.

**Características del panel de control.** Pulse **Configuración** para ver los menús. Utilice las flechas para seleccionar opciones del menú. Pulse **OK** para aceptar la selección. Pulse **Cancelar** para volver a la pantalla que indica el estado Preparada.

**Característiques del tauler de control.** Premeu **Setup** (Configuració) per veure els menús. Feu servir les fletxes per seleccionar opcions del menú. Premeu **OK** (D'acord) per acceptar la selecció. Premeu **Cancel** (Cancel·la) per tornar a la pantalla que mostra l'estat a punt.

**Functies van het bedieningspaneel.** Druk op **Setup** om menu's weer te geven. Selecteer de menuopties met de pijltoetsen. Druk op **OK** om de selectie te accepteren. Druk op **Annuleren** om terug te keren naar het scherm Klaar.

**Recursos do painel de controle.** Pressione **Configurar** para exibir os menus. Use as setas para selecionar as opções de menu. Pressione **OK** para aceitar a seleção. Pressione **Cancelar** para voltar ao estado Pronto.



## 12

**Set default language and location.** Follow the instructions on the control panel. The product automatically restarts after you select the location.

**Réglez la langue et le pays/la région par défaut.** Suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande. Le produit redémarre automatiquement une fois que vous avez sélectionné le pays/la région.

**Einstellen von Standardsprache und Standort.** Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bedienfeld. Das Gerät startet nach dem Einstellen des Standorts automatisch neu.


**Impostare la lingua e il paese/regione predefiniti.** Seguire le istruzioni visualizzate sul pannello di controllo. Dopo aver selezionato il paese/regione, il prodotto viene riavviato automaticamente.

**Configure el idioma y la ubicación predeterminados.** Siga las instrucciones del panel de control. El producto se reiniciará automáticamente una vez seleccionada la ubicación.

**Definiu l'idioma i la ubicació per defecte.** Seguiu les instruccions del tauler de control. El producte es reiniciará automàticament un cop seleccionada la ubicació.

**Stel de standaardtaal en de standaardlocatie in.** Volg de instructies op het bedieningspaneel op. Het product wordt automatisch opnieuw opgestart nadat u de locatie hebt geselecteerd.

**Defina o idioma e a localização padrão.** Siga as instruções no painel de controle. O produto é automaticamente reiniciado depois que a localização é selecionada.




# 13

Install the software.  
Installez le logiciel.  
Installieren der Software.  
Installazione del software.  
Instale el software.  
Instaleu el programari.  
Installeer de software.  
Instalação do software.



Go to step 14.  
Passez à l'étape 14.  
Fahren Sie mit Schritt 14 fort.  
Andare al punto 14.  
Vaya al paso 14.  
Aneu al pas 14.  
Ga naar stap 14.  
Vá para a etapa 14.



Go to step 20.  
Passez à l'étape 20.  
Fahren Sie mit Schritt 20 fort.  
Andare al punto 20.  
Vaya al paso 20.  
Aneu al pas 20.  
Ga naar stap 20.  
Vá para a etapa 20.



Standalone fax  
Télécopieur autonome  
Eigenständiges Faxgerät  
Fax independente  
Fax autónomo  
Fax autònom  
Standalone-fax  
Fax autònomo



Go to step 21.  
Passez à l'étape 21.  
Fahren Sie mit Schritt 21 fort.  
Andare al punto 21.  
Vaya al paso 21.  
Aneu al pas 21.  
Ga naar stap 21.  
Vá para a etapa 21.



Insert the CD and follow the instructions onscreen to install the software.

- If the installation program does not start, click **Start**, click **Run**, click **Browse**, select the **Setup.exe** file on the CD, and then click **OK**.

Insérez le CD et suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

- Si le programme d'installation ne démarre pas, cliquez sur **Démarrer**, **Exécuter**, cliquez sur **Parcourir**, sélectionnez le fichier **Setup.exe** sur le CD, puis cliquez sur **OK**.

Legen Sie die CD ein, und befolgen Sie zum Installieren der Software die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet, klicken Sie auf **Start**, **Ausführen**, **Durchsuchen**, wählen Sie die Datei **Setup.exe** auf der CD aus, und klicken Sie dann auf **OK**.

Per installare il software, inserire il CD e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- Se il programma di installazione non viene avviato, fare clic su **Start**, **Esegui**, **Sfogliala**, selezionare il file **Setup.exe** nel CD, quindi fare clic su **OK**.

Introduzca el CD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

- Si no se inicia el programa de instalación, haga clic en **Inicio**, **Ejecutar**, **Examinar** y seleccione el archivo **Setup.exe** del CD. A continuación, haga clic en **Aceptar**.

Inseriu el CD i seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per instal·lar el software.



- Si no s'inicia el programa d'instal·lació, feu clic a **Inici**, **Executa** i **Navega**, seleccioneu el fitxer **Setup.exe** del CD i, a continuació, feu clic a **D'acord**.

Plaats de cd en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

- Als het installatieprogramma niet wordt gestart, klikt u op **Start**, **Uitvoeren** en op **Bladeren**. Selecteer vervolgens het bestand **Setup.exe** op de cd en klik op **OK**.

Insira o CD e siga as instruções na tela para instalar o software.

- Se o programa de instalação não iniciar, clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, clique em **Procurar**, selecione o arquivo **Setup.exe** no CD e, em seguida, clique em **OK**.



For USB, connect the USB cable when prompted.

Si vous utilisez une connexion USB, connectez le câble USB lorsque vous y êtes invité.

Schließen Sie für eine USB-Verbindung das Kabel an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.


Collegare il cavo USB quando viene richiesto.

Para conexiones USB, conecte el cable USB cuando se le solicite.

Per a connexions USB, connecteu el cable USB quan se us demani.

Voor USB sluit u de USB-kabel aan wanneer u hierom wordt gevraagd.

Para USB, conecte o cabo USB quando solicitado.



When finished with this step, go to step 32.

Une fois cette étape terminée, passez à l'étape 32.

Fahren Sie nach Beendigung dieses Schritts mit Schritt 32 fort.

Al termine dell'operazione, andare al punto 32.

Una vez haya completado este paso, vaya al paso 32.

Un cop finalitzat aquest pas, aneu al pas 32.

Hebt u deze stap voltooid? Ga dan naar stap 32.

Quando concluir essa etapa, vá para a etapa 32.

**Program the Scan-to Button**, for Recommended installs with network connections only. Click **Start**, click **Programs** (or **All Programs** in Windows XP and Vista), click **HP**, click the product, click **Scan**, and then click **Setup**.

**Programmez le bouton Numériser vers**, dans le cas d'installations recommandées avec connexion réseau uniquement. Cliquez sur **Démarrer**, **Programmes** (ou **Tous les programmes** sous Windows XP et Vista), **HP**, cliquez sur le produit, sur **Numériser**, puis sur **Configurer**.

**Programmieren der Taste "Scannen nach"** (nur für empfohlene Installationen bei Netzwerkverbindungen). Klicken Sie auf **Start**, **Programme** (oder **Alle Programme** bei Windows XP bzw. Vista). Klicken Sie dann auf **HP**, auf das Gerät, auf **Scannen** und anschließend auf **Setup**.

**Programmare il pulsante Scansione a**, solo per le installazioni consigliate con connessione di rete. Fare clic su **Start**, **Programmi** (o **Tutti programmi** in Windows XP e Vista), **HP**, quindi selezionare il nome del prodotto, fare clic su **Scansione** e infine su **Impostazione**.

**Programme el botón Escanear a** para realizar instalaciones recomendadas sólo con conexiones de red. Haga clic en **Inicio**, en **Programas** (o **Todos los programas** en Windows XP y Vista), en **HP**, después haga clic en el producto, en **Escanear y**, a continuación, en **Configuración**.

**Programmeu el botó Scan-to (Escaneja a)** per dur a terme instal·lacions recomanades només amb connexions de xarxa. Feu clic a **Inicia**, **Programes** (o **Tots els programes** al Windows XP i Vista), **HP**, al nom del producte, **Scan** (Escaneja) i, a continuació a **Settings** (Paràmetres).

**Programmeer de knop Scannen naar**, alleen voor Aanbevolen installaties met netwerkverbindingen. Klik op **Start**, **Programma's** (of **Alle programma's** in Windows XP en Vista), **HP**, klik op het product, klik op **Scannen** en klik vervolgens op **Setup**.

**Programme o Botão Digitalizar para**, para instalação Recomendada apenas com conexões de rede. Clique em **Iniciar**, em **Programas** (ou **Todos os programas** no Windows XP ou Vista), em **HP**, clique no produto, em **Digitalizar e**, em seguida, em **Configurar**.

Select **Change the destinations that show up on the all-in-one control panel.**

Cochez la case **Changer les destinations qui s'affichent dans le panneau de commande de All-in-one.**

Wählen Sie **Die Ziele ändern, die auf dem Bedienfeld des All-In-One angezeigt werden.**

Selezionare **Cambiare le destinazioni visualizzate dal pannello di controllo della all-in-one.**

Seleccione **Cambiar los destinos que aparezcan en el panel de control del dispositivo multifuncional.**

Seleccioneu **Change the destinations that show up on the all-in-one control panel** (Canvia les destinacions del tauler de control del dispositiu multifuncional).

Selecteer **De bestemmingen wijzigen die op het bedieningspaneel van het apparaat worden getoond.**

Selecione **Alterar os destinos exibidos no painel de controle do produto multifunção.**



Select the checkbox **Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP.**

The product is pre-configured with the following destinations in the dialog box:

- Scan a document and attach it to an e-mail
- Scan a photo and attach it to an email
- Scan a photo and save it as a file

Cochez la case **Me permettre de numériser en appuyant sur Numériser vers le MFP.**

Le produit est préconfiguré avec les destinations suivantes dans la boîte de dialogue :

- Numériser un document et l'attacher à un message électronique
- Numériser une photo et l'attacher à un message électronique
- Numériser une photo et l'enregistrer dans un fichier

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scannen durch Drücken der Taste „Scannen in“ auf dem MFP ermöglichen.**

Im Dialogfeld sind für das Gerät die drei folgenden Ziele vorkonfiguriert:

- Dokument scannen und an eine E-Mail anhängen
- Foto scannen und an eine E-Mail anhängen
- Foto scannen und als Datei speichern

Selezionare la casella di controllo **Consenti la scansione premendo il pulsante Scansione a sulla periferica MFP.**

Il prodotto è preconfigurato con le seguenti destinazioni nella finestra di dialogo:

- Esegui la scansione di un documento e allegalo a un messaggio di posta elettronica.
- Esegui la scansione di una foto e allegala a un messaggio di posta elettronica.
- Esegui la scansione di una foto e salvala in un file.

Seleccione la casilla de verificación **Permitir escanear pulsando el botón Escanear a del dispositivo multifuncional.**

El producto está preconfigurado con los siguientes destinos en el cuadro de diálogo:

- Escanear un documento y adjuntarlo a un mensaje de correo electrónico
- Escanear una fotografía y adjuntarla a un mensaje de correo electrónico
- Escanear una fotografía y guardarla en un archivo

Selecioneu el quadre de verificació **Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP** (Permet-me escanejar prement el botó Escaneja a de l'MFP).

El producte està configurat prèviament amb les destinacions següents al quadre de diàleg:

- Escanejar un document i adjuntar-lo a un missatge de correu electrònic.
- Escanejar una fotografia i adjuntar-la a un missatge de correu electrònic.
- Escanejar una fotografia i desar-la com a fitxer.

Schakel het selectievakje **Allow me to scan by pressing the scan-to button on the MFP** (Scannen toestaan door op de knop Scannen naar op de MFP te drukken) in.

Het product is vooraf geconfigureerd met de volgende bestemmingen in het dialoogvenster:

- Een document scannen en dit als bijlage toevoegen aan een e-mail
- Een foto scannen en deze als bijlage toevoegen aan een e-mail
- Een foto scannen en deze opslaan als een bestand

Marque a caixa de seleção **Permitir a digitalização pressionando o botão Digitalizar para na MFP.**

O produto está pré-configurado com os destinos a seguir na caixa de diálogo:

- Digitalizar um documento e anexá-lo a um e-mail
- Digitalizar uma foto e anexá-la a um e-mail
- Digitalizar uma foto e salvá-la em um arquivo

Highlight a destination and click the arrow to move to the destinations currently on the dialog box. Repeat for all three destinations. Click **Update**.

Sélectionnez une destination et cliquez sur la flèche pour accéder aux destinations qui se trouvent actuellement dans la boîte de dialogue. Recommencez pour chacune des trois destinations. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Markieren Sie ein Ziel, und klicken Sie auf den Pfeil, um es zu den zurzeit im Dialogfeld vorhandenen Zielen zu verschieben. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle drei Ziele. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Evidenziare una destinazione e fare clic sulla freccia per spostarsi sulle destinazioni visualizzate nella finestra di dialogo. Ripetere la procedura per tutte e tre le destinazioni. Fare clic su **Aggiorna**.

Resalte un destino y haga clic en la flecha para desplazarse a los destinos que hay actualmente en el cuadro de diálogo. Repítalo para los tres destinos. Haga clic en **Actualizar**.

Ressalteu una destinació i feu clic a la fletxa per desplaçar-vos a les destinacions actuals del quadre de diàleg. Repetiu aquest pas per a les tres destinacions. Feu clic a **Update** (Actualitza).

Markeer een bestemming en klik op de pijl om naar de huidige bestemmingen in het dialoogvenster te gaan. Herhaal dit voor alle drie bestemmingen. Klik op **Update** (Bijwerken).

Destaque um destino e clique na seta para ir até os destinos atualmente definidos na caixa de diálogo. Repita o procedimento para os três destinos. Clique em **Atualizar**.

When finished with this step, go to step 32.

Une fois cette étape terminée, passez à l'étape 32.

Fahren Sie nach Beendigung dieses Schritts mit Schritt 32 fort.

Al termine dell'operazione, andare al punto 32.

Una vez haya completado este paso, vaya al paso 32.

Un cop finalitzat aquest pas, aneu al pas 32.

Hebt u deze stap voltooid? Ga dan naar stap 32.

Quando concluir essa etapa, vá para a etapa 32.

For Macintosh, connect the USB cable or the network cable. Insert the CD and double-click the installer icon. Follow the instructions onscreen to install the software.

Sous Macintosh, branchez le câble USB ou le câble réseau. Insérez le CD et double-cliquez sur l'icône d'installation. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.

Schließen Sie bei Macintosh das USB- bzw. Netzwirkabel an. Legen Sie die CD ein, und doppelklicken Sie auf das Symbol für das Installationsprogramm. Befolgen Sie zum Installieren der Software die Anweisungen auf dem Bildschirm.


Per i computer Macintosh, collegare il cavo USB o il cavo di rete. Inserire il CD e fare doppio clic sull'icona del programma di installazione. Per installare il software, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Para Macintosh, conecte el cable USB o el cable de red. Introduzca el CD y haga doble clic en el icono de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software.

Per al Macintosh, connecteu el cable USB o el cable de xarxa. Inseriu el CD i feu doble clic a la icona d'instal·lació. Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per instal·lar el programari.

Voor Macintosh sluit u de USB- of de netwerkkabel aan. Plaats de cd en dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

No Macintosh, conecte o cabo USB ou o cabo de rede. Insira o CD e clique duas vezes no ícone do instalador. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.



When finished with this step, go to step 32.

Une fois cette étape terminée, passez à l'étape 32.

Fahren Sie nach Beendigung dieses Schritts mit Schritt 32 fort.

Al termine dell'operazione, andare al punto 32.

Una vez haya completado este paso, vaya al paso 32.

Un cop finalitzat aquest pas, aneu al pas 32.

Hebt u deze stap voltooid? Ga dan naar stap 32.

Quando concluir essa etapa, vá para a etapa 32.

## 21

**Set up the fax.** If you did not install the software, set time, date and fax header.

**Configurez le télécopieur.** Si vous n'avez pas installé le logiciel, réglez l'heure, la date et l'en-tête de télécopie.

**Einrichten des Faxgeräts.** Wenn Sie die Software nicht installiert haben, richten Sie Uhrzeit, Datum und Faxkopfzeile ein.

**Installazione del fax.** Se non è stato installato il software, impostare data, ora e intestazione del fax.

**Configure el fax.** Si no ha instalado el software, configure la hora, la fecha y el encabezado del fax.

**Configureu el fax.** Si no heu instal·lat el programari, definiu l'hora, la data i la capçalera del fax.

**Stel de fax in.** Als u de software niet hebt geïnstalleerd, stelt u de tijd, de datum en de faxkopregel in.

**Configuração do fax.** Se não instalou o software, ajuste a data e hora e defina o cabeçalho do fax.

## 22

At the control panel, press **Setup**.

Depuis le panneau de commande, appuyez sur **Configurer**.

Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste für den Setup.


Sul pannello di controllo, premere **Impostazione**.

En el panel de control, pulse **Configuración**.

Al tauler de control, premeu **Setup** (Configuració).

Druk op het bedieningspaneel op **Setup**.

No painel de controle, pressione **Configurar**.



## 23

Use the arrow buttons to select **System setup**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Configur. système** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option **System-Setup** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Config. sistema**, quindi premere **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Configurar sistema** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar **System setup** (Configuració del sistema) i premeu **OK** (D'acord).

Selecteer **Systeeminstellingen** met de pijltoetsen en druk vervolgens op **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Configurações do sistema** e, em seguida, pressione **OK**.



## 24

Use the arrow buttons to select **Time/Date**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Heure/date** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option **Zeit/Datum** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Ora/Data**, quindi premere **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Hora/Fecha** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar **Time/Date** (Hora/Data) i premeu **OK** (D'acord).

Selecteer **Tijd/datum** met de pijltoetsen en druk vervolgens op **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Hora/Data** e, em seguida, pressione **OK**.



## 25

Use the arrow buttons to select the 12-hour clock or the 24-hour clock, and then press **OK**.

Sélectionnez le format horaire 12 ou 24 heures à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die 12- oder 24-Stunden-Anzeige aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare il formato 12 o 24 ore, quindi premere **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar el reloj de 12 horas o de 24 horas y, a continuación, pulse **OK**.

Utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar la modalitat de 12 o 24 hores del rellotge i, a continuació, premeu **OK** (D'acord).

Selecteer met de pijltoetsen de 12- of 24-uurs klok en druk vervolgens op **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar o relógio de 12 ou 24 horas e, em seguida, pressione **OK**.



## 26

Use the alphanumeric buttons to enter the current time.

Entrez l'heure à l'aide des touches alphanumériques.

Geben Sie mit Hilfe der alphanumerischen Tasten die aktuelle Uhrzeit ein.


Utilizzare i pulsanti alfanumerici per inserire l'ora corrente.

Utilice los botones alfanuméricos para introducir la hora actual.

Utilitzeu els botons alfanumèrics per introduir l'hora actual.

Voer met de alfanumerieke knoppen de huidige tijd in.

Utilize os botões alfanuméricos para inserir o horário atual.



Complete one of the following:

- For the 12-hour clock, use the arrow buttons to move past the fourth character. Select **1** for a.m. or **2** for p.m. Press **OK**.
- For the 24-hour clock, press **OK**.

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Pour l'horloge sur 12 heures, appuyez sur les flèches pour vous déplacer au-delà du quatrième caractère. Sélectionnez **1** pour le matin (a.m.) ou **2** pour l'après-midi (p.m.). Appuyez sur **OK**.
- Pour l'horloge sur 24 heures, appuyez sur **OK**.

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- 12-Stunden-Anzeige: Bewegen Sie den Cursor mit Hilfe der Pfeiltasten hinter das vierte Zeichen. Wählen Sie **1** für AM (vormittags) oder **2** für PM (nachmittags) aus. Drücken Sie auf **OK**.
- 24-Stunden-Anzeige: Drücken Sie auf **OK**.

Effettuare una delle operazioni riportate di seguito:

- Per il formato 12 ore, utilizzare i pulsanti freccia per spostare il cursore oltre il quarto carattere. Selezionare **1** per impostare a.m. o **2** per p.m. Premere **OK**.
- Per il formato a 24 ore, premere **OK**.

Complete una de las acciones siguientes:

- Para el reloj de 12 horas, utilice los botones de flecha para desplazarse después del cuarto carácter. Seleccione **1** para A.M. o **2** para P.M. Pulse **OK**.
- Si ha especificado el reloj de 24 horas, pulse **OK**.

Seguiu un d'aquests passos:

- Per a la modalitat de 12 hores, utilitzeu els botons de fletxa per avançar més enllà del quart caràcter. Seleccioneu **1** per a a.m. o **2** per a p.m. Premeu **OK** (D'acord).
- Per a la modalitat de 24 hores, premeu **OK** (D'acord).

Voer een van de volgende procedures uit:

- Druk voor de 12-uurs klok op de pijltoetsen om de cursor voorbij het vierde teken te plaatsen. Kies **1** (voor de middag) of **2** (na de middag). Druk op **OK**.
- Druk voor de 24-uurs klok op **OK**.

Execute um dos seguintes procedimentos:

- Para o relógio de 12 horas, use os botões de seta para mover além do quarto caractere. Selecione **1** para a.m. ou **2** para p.m. Pressione **OK**.
- Para o relógio de 24 horas, pressione **OK**.

# 28

Use the alphanumeric buttons to enter the current date. Use two digits to specify the month, day, and year. Press **OK**.

Utilisez les touches alphanumériques pour saisir la date actuelle. Utilisez deux chiffres pour indiquer le mois, le jour et l'année. Appuyez sur **OK**.

Geben Sie das aktuelle Datum über die alphanumerischen Tasten ein. Geben Sie Monat, Tag und Jahr zweistellig ein. Drücken Sie **OK**.


Utilizzare i pulsanti alfanumerici per inserire la data corrente. Utilizzare due cifre per specificare rispettivamente il mese, il giorno e l'anno. Premere **OK**.

Utilice los botones alfanuméricos para introducir la fecha actual. Utilice dos dígitos para especificar el mes, el día y el año. Pulse **OK**.

Utilitzeu els botons alfanumèrics per introduir la data actual. Utilitzeu dos dígits per indicar el mes, el dia i l'any. Premeu **OK** (D'acord).

Voer met de alfanumerieke knoppen de huidige datum in. Geef de maand, dag en het jaar met twee cijfers op. Druk op **Invoeren**.

Utilize os botões alfanuméricos para inserir a data atual. Use dois dígitos para especificar o mês, o dia e o ano. Pressione **OK**.





## 29

Use the arrow buttons to select **Fax setup**, and then press **OK**.

Sélectionnez **Config. télécop.** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option **Faxeinrichtung** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Imposta fax**, quindi premere **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Configuración del fax** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar **Fax setup** (Configuració del fax) i premeu **OK** (D'acord).

Selecteer **Faxinstellingen** met de pijltoetsen en druk vervolgens op **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Configurações do fax** e, em seguida, pressione **OK**.



## 30

Use the arrow buttons to select **Fax Header**, and then press **OK**.

Sélectionnez **En-tête télécop** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

Wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option **Faxkopfzeile** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Intestazione fax**, quindi premere **OK**.

Utilice los botones de flecha para seleccionar **Encabezado fax** y, a continuación, pulse **OK**.

Utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar **Fax Header** (Capçalera del fax) i premeu **OK** (D'acord).

Selecteer **Faxkop** met de pijltoetsen en druk vervolgens op **OK**.

Utilize os botões de seta para selecionar **Cabeçalho do fax** e, em seguida, pressione **OK**.



Use the alphanumeric buttons to enter the fax number and a company name or header. Press **OK**.

Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le numéro de télécopie et un nom de société ou un intitulé.

Appuyez sur **OK**.

Geben Sie über die alphanumerische Tastatur die Faxnummer und einen Firmennamen bzw. eine Faxkopfzeile ein. Drücken Sie auf **OK**.

Utilizzare i pulsanti alfanumerici per inserire il numero di fax e il nome o l'intestazione della società. Premere **OK**.


Utilice los botones alfanuméricos para introducir el número de fax y un nombre de empresa o un encabezado.

Pulse **OK**.

Utilitzeu els botons alfanumèrics per introduir un número de fax i un nom d'empresa o una capçalera. Premeu **OK** (D'acord).

Voer met de alfanumerieke knoppen het faxnummer en de bedrijfsnaam of een faxkop in. Druk op **Invoeren**.

Use os botões alfanuméricos para inserir o número do fax e um nome ou cabeçalho da empresa. Pressione **OK**.



**NOTE:** The maximum number of characters for the fax number is 20; use up to 25 characters for the company name.

**REMARQUE :** Le nombre maximum de caractères pour le numéro de fax est de 20 ; vous pouvez utiliser jusqu'à 25 caractères pour le nom de la société.

**Hinweis:** Die Faxnummer darf maximal 20 Zeichen, der Firmenname maximal 25 Zeichen lang sein.

**NOTA:** la lunghezza massima del numero di fax è di 20 caratteri, mentre quella del nome della società è di 25 caratteri.

**NOTA:** El número máximo de caracteres para el número de fax es 20; puede utilizar hasta 25 caracteres para el nombre de la compañía.

**NOTA:** El nombre màxim de caràcters per al número de fax és 20, i per al nom de l'empresa, 25.

**OPMERKING:** u kunt voor het faxnummer maximaal 20 tekens en voor de bedrijfsnaam maximaal 25 tekens invoeren.

**NOTA:** O número máximo de caracteres para o número do fax é 20; use até 25 caracteres para o nome da empresa.

# 32

**Test the product.** From the control panel, press **Setup**, use the arrow buttons to select **Reports**, select **Config report**, and then press **OK**.

**Testez le produit.** Depuis le panneau de commande, appuyez sur **Configurer**, utilisez les flèches pour sélectionner **Rapports**, puis **Rapport config.** et appuyez sur **OK**.

**Testen des Geräts.** Drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste für den Setup, und wählen Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die Option **Berichte** aus, wählen Sie **Konfig-Bericht** aus, und drücken Sie dann auf **OK**.


**Verifica del prodotto.** Dal pannello di controllo, premere **Impostazione**, utilizzare i pulsanti freccia per selezionare **Report**, selezionare **Report config.**, quindi premere **OK**.

**Realice una prueba del producto.** En el panel de control, pulse **Configuración**. Utilice los botones de flecha para seleccionar **Informes**, seleccione **Config. informe** y, a continuación, pulse **OK**.

**Feu una prova del producte.** Al tauler de control, premeu **Setup** (Configuració), utilitzeu els botons de fletxa per seleccionar **Reports** (Informes), seleccioneu **Config report** (Informe de configuració) i, a continuació, premeu **OK** (D'acord).

**Test het product.** Druk op het bedieningspaneel op **Setup**, selecteer met de pijltoetsen **Rapporten** en **Config-rapport**, en druk vervolgens op **OK**.

**Teste o produto.** No painel de controle, pressione **Configurar**, use os botões de seta para selecionar **Relatórios**, selecione **Relat. config.**, e pressione **OK**.



# 33

**Test the ADF.** Load the configuration report in the ADF, and then press **Start Copy**.

**Testez le BAA.** Chargez le rapport de configuration dans le BAA, puis appuyez sur **Lancer copie**.

**Testen des automatischen Vorlageneinzugs (ADF).** Legen Sie den Konfigurationsbericht in den ADF ein, und drücken Sie dann auf **Kopieren starten**.


**Verifica dell'ADF.** Caricare il report di configurazione nell'ADF, quindi premere **Avvia Copia**.

**Realice una prueba del ADF.** Cargue el informe de configuración en el ADF y, a continuación, pulse **Iniciar copia**.

**Proveu l'ADF.** Carregueu l'informe de configuració a l'ADF i, a continuació, premeu **Start Copy** (Inicia còpia).

**Test de ADF.** Plaats het configuratierapport in de ADF en druk vervolgens op **Kopiëren starten**.

**Teste o AAD.** Carregue o relatório de configuração no AAD e pressione **Iniciar Cópia**.



# 34

**Test copy.** Load the configuration report on the flatbed, and then press **Start Copy**.

**Testez le photocopieur.** Placez le rapport de configuration sur la vitre, puis appuyez sur **Lancer copie**.

**Testen der Kopierfunktion.** Legen Sie den Konfigurationsbericht auf das Vorlagenglas, und drücken Sie dann auf **Kopieren starten**.


**Verifica della copia.** Caricare il report di configurazione sul piano, quindi premere **Avvia Copia**.

**Realice una prueba de copia.** Cargue el informe de configuración en el escáner de superficie plana y, a continuación, pulse **Iniciar copia**.

**Feu una prova de còpia.** Carregueu l'informe de configuració a l'escàner pla i, a continuació, premeu **Start Copy** (Inicia còpia).

**Test het kopiëren.** Plaats het configuratierapport in de flatbedscanner en druk vervolgens op **Kopiëren starten**.

**Teste a cópia.** Posicione o relatório de configuração no vidro e pressione **Iniciar Cópia**.



**Test the stapler.** For the HP LaserJet M2727nfs only, staple the configuration reports using the convenience stapler.

**Testez l'agrafeuse.** Agrafez les rapports de configuration à l'aide de l'agrafeuse externe (HP LaserJet M2727nfs uniquement).

**Testen des Hefters.** Heften Sie die Konfigurationsberichte mit dem Hefter zusammen (nur bei HP LaserJet M2727nfs).


**Verifica della cucitrice.** Eseguire la cucitura dei report di configurazione mediante la cucitrice (solo per HP LaserJet M2727nfs).

**Realice una prueba de la grapadora.** Grape los informes de configuración con la grapadora (sólo para HP LaserJet M2727nfs).

**Feu una prova de la grapadora.** Grapeu els informes de configuració amb la grapadora (només per a l'HP LaserJet M2727nfs).

**Test de nieteenheid.** Niet de configuratierapporten met de nieteenheid (alleen voor de HP LaserJet M2727nfs).

**Teste o grampeador.** Apenas para a HP LaserJet M2727nfs, grampeie os relatórios de configuração usando o grampeador prático.



**Product Documentation** The electronic User Guide is on the CD-ROM that came with the product or is in the HP program folder on your computer. It contains the following:

- Problem Solve
- Important safety notices and regulatory information
- Detailed user instructions

This information is also available at [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Documentation produit** Le Guide de l'utilisateur électronique se trouve sur le CD-ROM livré avec le produit ou dans le dossier de programmes HP sur votre ordinateur. Il contient les éléments suivants :

- Résolution de problèmes
- Notices de sécurité importantes et réglementations
- Instructions d'utilisation détaillées

Ces informations sont également disponibles à l'adresse [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Produktdokumentation** Das elektronische Benutzerhandbuch befindet sich auf der mit dem Gerät mitgelieferten CD-ROM oder im HP Programmordner auf Ihrem Computer. Es beinhaltet Folgendes:

- Problembefhebung
- Wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zu behördlichen Bestimmungen
- Ausführliche Anweisungen für Benutzer

Sie erhalten diese Informationen auch unter [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Documentazione del prodotto.** La Guida per l'utente in formato elettronico è reperibile nel CD-ROM fornito con il prodotto o nella cartella dei programmi HP sul computer e contiene i seguenti elementi:

- Risoluzione dei problemi
- Avvisi importanti sulla sicurezza e informazioni sulle normative
- Istruzioni dettagliate per l'utente

Queste informazioni sono disponibili anche sul sito web [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Documentación del producto** Puede encontrar la guía del usuario electrónica en el CD-ROM incluido con el producto o en la carpeta de programas HP de su equipo. Contiene la siguiente información:

- Solución de problemas
- Avisos de seguridad importantes e información sobre normativas
- Instrucciones detalladas para el usuario

Esta información está también disponible en [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Documentació del producte** Trobareu la Guia de l'usuari electrònica al CD-ROM inclòs amb el producte o a la carpeta de programes del vostre ordinador. Conté la següent informació:

- Solució de problemes
- Avisos importants sobre seguretat i informació normativa
- Instruccions detallades per a l'usuari

També podeu trobar aquesta informació a [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Productdocumentatie** De elektronische gebruikershandleiding staat op de cd-rom die bij het product is geleverd of in de HP-programmamap op uw computer. Deze handleiding bevat het volgende:

- Probleemoplossing
- Belangrijke veiligheidsverklaringen en wettelijke voorschriften
- Uitgebreide instructies voor de gebruiker

Deze informatie is ook beschikbaar op [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).

**Documentação do produto** O Guia eletrônico do usuário está no CD-ROM fornecido com o produto ou na pasta do programa HP no computador. Ele contém o seguinte:

- Solução de problemas
- Avisos de segurança e informações regulamentares importantes
- Instruções detalhadas para o usuário

Essas informações também estão disponíveis em [www.hp.com/support/LJM2727](http://www.hp.com/support/LJM2727).



© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
www.hp.com



CB532-90939