


HP Color LaserJet CP1510 Series Printer

Imprimante HP Color LaserJet série CP1510



Getting Started Guide

Guide de mise en route

Guía de instalación inicial

Guia de Introdução

Lea esto primero

## Copyright and License

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CC378-90989

Edition 1, 2/2009

## FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

## Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

## Copyright et licence

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Toute reproduction, adaptation ou traduction sans autorisation expresse par écrit est interdite, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP n'est pas responsable des erreurs d'ordre technique ou éditorial ou des omissions contenues dans ce document.

Référence : CC378-90989

Edition 1, 2/2009

## Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. Hewlett-Packard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

## Marques commerciales et déposées

Windows® est une marque déposée aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.


## 1

Unpack the product.

Déballez le produit.

Desembale el producto.

Desembale o produto.




Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area to position the product.

Choisissez un emplacement stable, aéré et non poussiéreux pour installer le produit.

Elija una zona sólida con buena ventilación y sin polvo para colocar el producto.

Escolha um local firme, bem ventilado e livre de poeiras para colocar o produto.





**18.2 kg  
40 lb**



**15° - 30°C  
(59° - 86°F)**

**10% - 80%**



For Windows, go to page 3.

Pour Windows, reportez-vous à la page 3.

Para Windows, vaya a la página 3.

Para o Windows, ver pág. 3.



For Macintosh, go to page 19.

Pour Macintosh, reportez-vous à la page 19.

Para Macintosh, vaya a la página 19.

Para o Macintosh, ver pág. 19.



**Setup and installation instructions for Windows**

**Instructions d'installation pour Windows**

**Instrucciones de configuración e instalación en Windows**

**Instruções de instalação e configuração do Windows**



## 2

### Windows Setup.

Place the CD in the CD-ROM drive, and click **Begin Setup**.



### Installation Windows.


Placez le CD dans le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur **Commencer l'installation**.

### Configuración en Windows.

Inserte el CD en la unidad de CD-ROM y haga clic en **Iniciar configuración**.

### Instalação no Windows.

Coloque o CD na unidade de CD-ROM e clique em **Iniciar instalação**.




**3** Remove the tape from all four print cartridges.


Retirez les bandes des quatre cartouches d'impression.

Retire la cinta selladora de los cuatro cartuchos de impresión.


Remova a fita dos quatro cartuchos de impressão.



- 
- 4** Remove the packing material from the back of the product.  
Retirez les bandes de protection à l'arrière du produit.  
Retire el material de embalaje de la parte posterior del producto.  
Remova o lacre de proteção da parte traseira do produto.



- 
- 5** Load paper.  
Chargez du papier.  
Cargue el papel.  
Carregue papel.



6

Adjust the three guides against the paper, and reinsert the tray.

Réglez les trois guides contre le papier et réinsérez le bac.

Ajuste las tres guías al papel y vuelva a introducir la bandeja.

Ajuste as três guias de modo que fiquem junto ao papel e, em seguida, reinsira a bandeja.





**Note:** To avoid jams later, make sure that you completely close tray 2.

**Remarque :** Pour éviter les bourrages papier par la suite, assurez-vous que le bac de chargement 2 est totalement fermé.

**Nota:** Para evitar posibles atascos del papel, compruebe que ha cerrado correctamente la bandeja 2.

**Nota:** Para não congestionar, confira se fechou toda a bandeja 2.





For Legal-size paper, the tray extends from the front of the product.

Pour charger du papier au format Legal, vous devez étendre le bac à l'avant du produit.

Para papel tamaño Legal, la bandeja se extiende de la parte delantera del producto.

Para papéis de tamanho ofício, a bandeja se prolonga a partir da parte da frente do produto.






For USB connections, go to page 9.

Pour les connexions USB, reportez-vous à la page 9.

Para conexiones USB, vaya a la página 9.

Para conexões USB, ver pág. 9.



For network connections, go to page 13.

Pour les connexions réseau, reportez-vous à la page 13.

Para conexiones de red, vaya a la página 13.

Para conexões de rede, ver pág. 13.

## 7 USB connection

### Connexion USB

### Conexión USB

### Conexão USB




**Caution!** Do not connect USB now. Wait until the software prompts you.

**Attention !** Ne branchez pas le câble USB tout de suite. Attendez les instructions du logiciel.

**Precaución:** No conecte aún el cable USB. Espere hasta que el software se lo solicite.

**Cuidado!** Não conecte o USB agora. Aguarde até que isso seja solicitado pelo software.




## 8 Connect the power, and then turn on the product.

Branchez l'imprimante à une prise d'alimentation, puis allumez-la.

Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda el producto.

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.




- 9** On the control panel, if prompted, select a language and location for the product.  
Press **OK** to accept selections.



Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et un pays/région pour le produit sur le panneau de commande.  
Appuyez sur **OK** pour confirmer vos choix.

Seleccione el idioma y la zona del producto en el panel de control cuando se le solicite.  
Pulse **Aceptar** para aceptar las selecciones.

No painel de controle, se solicitado, selecione o idioma e o local do produto.  
Pressione **OK** para aceitar as seleções.



Install the software. Follow the onscreen instructions.



Installez le logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

Instale el software. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Instale o software. Siga as instruções na tela.




## Control-panel overview

Présentation du panneau de commande

Descripción del panel de control

Visão geral do painel de controle



1

- Ready light
- Voyant Prêt

- Luz Preparada
- Luz de Pronto

2

- Attention light
- Voyant Attention

- Luz Atención
- Luz de Atenção

3

- Control-panel display
- Ecran du panneau de commande

- Pantalla del panel de control
- Visor do painel de controle

4

- Print cartridge status
- Etat des cartouches d'impression

- Estado del cartucho de impresión
- Status do cartucho de impressão

5

- Left arrow button
- Bouton Flèche gauche

- Botón de flecha izquierda
- Botão seta à esquerda

6

- OK button
- Bouton OK

- Botón Aceptar
- Botão OK

7

- Right arrow button
- Bouton Flèche droite

- Botón de flecha derecha
- Botão seta à direita

8

- Back button
- Bouton Précédent

- Botón Volver
- Botão Voltar

9

- Cancel job button
- Bouton Annuler tâche

- Botón Cancelar trabajo
- Botão Cancelar trabalho

Windows USB setup is complete. For more information about the following topics, see the electronic User Guide on the CD-ROM or go to [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Detailed user instructions.
- Important safety notices.
- Troubleshooting information.
- Regulatory information.

L'installation USB pour Windows est terminée. Pour de plus amples informations sur les sujets suivants, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique sur le CD-ROM ou rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series) :

- Instructions d'utilisation détaillées.
- Notices importantes de sécurité.
- Informations relatives au dépannage.
- Informations réglementaires.

La configuración de la conexión USB en Windows ha finalizado. Para obtener más información sobre los siguientes temas, consulte la guía del usuario electrónica incluida en el CD-ROM o visite [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instrucciones detalladas para el usuario.
- Avisos de seguridad importantes.
- Información sobre solución de problemas.
- Información sobre normativas.

A instalação USB no Windows foi concluída. Para obter mais informações sobre os tópicos a seguir, consulte o Guia do Usuário eletrônico no CD-ROM ou acesse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instruções detalhadas para o usuário.
- Aviso de segurança importante.
- Informações sobre solução de problemas.
- Informações regulamentares.

## 7

### **Network connection.**

Connect the network cable to the product and to the network.

### **Connexion réseau**


Branchez le câble réseau à l'imprimante et au réseau.

### **Conexión de red.**

Conecte el cable de red al producto y a la red.

### **Conexão de rede.**

Conecte o cabo de rede ao produto e à rede.




8

Connect the power, and then turn on the product.

Branchez l'imprimante à une prise d'alimentation, puis allumez-la.

Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda el producto.

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.



9


On the control panel, if prompted, select a language and location for the product.  
Press **OK** to accept selections.



Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et un pays/région pour le produit  
sur le panneau de commande. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos choix.

Cuando se le solicite, seleccione el idioma y la zona del producto en el panel de control. Pulse **Aceptar**  
para aceptar las selecciones.

No painel de controle, se solicitado, selecione o idioma e local do produto. Pressione **OK** para aceitar as seleções.




- 10** Find the IP address by printing a Configuration page. At the product control panel, press **OK** to select **Main Menu**, and then press **OK**. Press the **◀** or **▶** buttons to select **Config Report**, and then press **OK**. On the printed report, the IP address is listed under Product settings.



Recherchez l'adresse IP en imprimant une page de configuration. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur **OK** pour sélectionner le **Menu principal**, puis appuyez à nouveau sur **OK**. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour sélectionner **Rapport config.**, puis appuyez sur **OK**. Sur le rapport que vous avez imprimé, vous trouverez l'adresse IP sous **Réglages du produit**.

Imprima una página de configuración para obtener la dirección IP. Pulse **Aceptar** en el panel de control del producto para seleccionar el **Menú principal**. Vuelva a pulsar **Aceptar**. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Config. informe** y, a continuación, pulse **OK**. La dirección IP se encuentra en la sección Configuración de producto del informe que imprimió.

Veja o endereço IP imprimindo a página Configuração. No painel de controle do produto, pressione **OK**, selecione **Menu principal** e **OK**. Pressione os botões **◀** ou **▶**, selecione **Relat. config.** e **OK**. No relatório impresso, o endereço IP está em **Configurações do produto**.



- 11** If you need to manually assign an IP address, at the product control panel, press **OK** to select the Main Menu. Press the **◀** or **▶** buttons to select **Network Config**, and then press **OK**. Press the **◀** or **▶** buttons to select **TCP/IP Config**, and then press **OK**. Press the **◀** or **▶** buttons to select **Manual**. Use the control panel buttons to specify each digit of the IP address, and then press **OK**.



Si vous avez besoin d'assigner une adresse IP manuellement, appuyez sur **OK** pour sélectionner le **Menu principal**. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour sélectionner **Config. réseau**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour sélectionner **Config. TCP/IP**, puis appuyez sur **OK**. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour sélectionner **Manuelle**. Utilisez les boutons du panneau de commande pour spécifier les chiffres de l'adresse IP, puis appuyez sur **OK**.

Si tiene que asignar una dirección IP manualmente, pulse **Aceptar** en el panel de control para seleccionar el **Menú principal**. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Config. red** y, a continuación, pulse **Aceptar**. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Config. TCP/IP**, y, a continuación, pulse **Aceptar**. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Manual**. Use los botones del panel de control para introducir los dígitos de la dirección IP y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Se precisar atribuir um endereço IP manualmente, pressione **OK**, no painel de controle, e selecione o **Menu principal**. Pressione os botões **◀** ou **▶**, selecione **Config. de rede** e **OK**. Pressione os botões **◀** ou **▶**, selecione **Config. TCP/IP** e **OK**. Pressione os botões **◀** ou **▶** e selecione **Manual**. Use os botões de controle, defina cada dígito do endereço IP e **OK**.

**12** Quit all open programs on the print server or on each computer that will share the product. Install the software from the CD. Follow the onscreen instructions. When prompted, select **Through the Network**, and then click **Next**. The installer shows the available printers. Select the appropriate IP address. Click **Finish**. If prompted, restart the computer.



Fermez tous les programmes ouverts sur le serveur d'impression ou sur chaque ordinateur partageant le produit. Installez le logiciel à partir du CD. Suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Dans tout le réseau**, et cliquez sur **Suivant**. Le logiciel d'installation affiche les imprimantes disponibles. Sélectionnez l'adresse IP appropriée. Cliquez sur **Terminer**. A l'invite, redémarrez l'ordinateur.

Cierre todos los programas en uso en el servidor de impresión y en todos los equipos que vayan a compartir el producto. Instale el software mediante el CD. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Cuando se le solicite, seleccione **A través de la red** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**. El instalador le muestra las impresoras disponibles. Seleccione la dirección IP adecuada. Haga clic en **Finalizar**. Reinicie el equipo cuando se le solicite.

Encerre todos os programas do servidor de impressão ou de todos os computadores que compartilham o produto. Instale o software do CD. Siga as instruções na tela. Se solicitado, selecione **Pela rede** e clique em **Avançar**. O instalador mostra as impressoras disponíveis. Selecione o endereço IP adequado. Clique em **Concluir**. Se solicitado, reinicie o computador.

Windows network setup is complete. For more information about the following topics, see the electronic User Guide on the CD-ROM or go to [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Detailed user instructions.
- Troubleshooting information.
- Important safety notices.
- Regulatory information



L'installation réseau pour Windows est terminée. Pour de plus amples informations sur les sujets suivants, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique sur le CD-ROM ou rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series) :

- Instructions d'utilisation détaillées.
- Informations relatives au dépannage.
- Notices importantes de sécurité.
- Informations réglementaires

La configuración de red en Windows ha finalizado. Para obtener más información sobre los siguientes temas, consulte la guía del usuario electrónica incluida en el CD-ROM o visite [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instrucciones detalladas para el usuario.
- Información sobre solución de problemas.
- Avisos de seguridad importantes.
- Información sobre normativas.

A instalação de rede do Windows está concluída. Para obter mais informações sobre os tópicos a seguir, consulte o Guia do Usuário eletrônico no CD-ROM ou acesse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instruções detalhadas para o usuário.
- Informações sobre solução de problemas.
- Aviso de segurança importante.
- Informações regulamentares.

**Setup and installation instructions for Macintosh**

**Instructions d'installation pour Macintosh**

**Instrucciones de configuración e instalación en Macintosh**

**Instruções de instalação e configuração do Macintosh**



## 2 Macintosh Setup.

Remove the tape from all four print cartridges.

### Installation Macintosh


Retirez les bandes des quatre cartouches d'impression.

### Configuración en Macintosh.


Retire la cinta selladora de los cuatro cartuchos de impresión.

### Instalação no Macintosh.


Remova a fita dos quatro cartuchos de impressão.



- 3** Remove the packing material from the back of the product.  
Retirez les bandes de protection à l'arrière du produit.  
Retire el material de embalaje de la parte posterior del producto.  
Remova o lacre de proteção da parte traseira do produto.



- 4** Load paper.  
Chargez du papier.  
Cargue el papel.  
Carregue papel.



5

Adjust the three guides against the paper, and reinsert the tray.

Réglez les trois guides contre le papier et réinsérez le bac.

Ajuste las tres guías al papel y vuelva a introducir la bandeja.

Ajuste as três guias de modo que fiquem junto ao papel e reinsira a bandeja.





**Note:** To avoid jams later, make sure that you completely close tray 2.

**Remarque :** Pour éviter les bourrages papier par la suite, assurez-vous que le bac de chargement 2 est totalement fermé.

**Nota:** Para evitar posibles atascos del papel, compruebe que ha cerrado correctamente la bandeja 2.

**Nota:** Para não congestionar, confira se fechou toda a bandeja 2.





For Legal-size paper, the tray extends from the front of the product.

Pour charger du papier au format Legal, vous devez étendre le bac à l'avant du produit.

Para papel tamaño Legal, la bandeja se extiende de la parte delantera del producto.

Para papéis de tamanho ofício, a bandeja se prolonga a partir da parte da frente do produto.






For USB connections, go to page 24.

Pour les connexions USB, reportez-vous à la page 24.

Para conexiones USB, vaya a la página 24.

Para conexões USB, ver pág. 24.



For network connections, go to page 30.

Pour les connexions réseau, reportez-vous à la page 30.

Para conexiones de red, vaya a la página 30.

Para conexões de rede, ver pág. 30.

## 6

### USB connection

Connect the power, and then turn on the product.

### Connexion USB


Branchez l'imprimante à une prise d'alimentation, puis allumez-la.

### Conexión USB

Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda el producto.

### Conexão USB

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.



## 7


On the control panel, if prompted, select a language and location for the product.  
Press **OK** to accept selections.

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et un pays/région pour le produit sur le panneau de commande.

Appuyez sur **OK** pour confirmer vos choix.

Cuando se le solicite, seleccione el idioma y la zona del producto en el panel de control.  
Pulse **Aceptar** para aceptar las selecciones.

No painel de controle, se solicitado, selecione o idioma e local do produto.  
Pressione **OK** para aceitar as seleções.



- 8** Install the software from the CD.  
Click **Quit** when the installation is finished.

Installez le logiciel à partir du CD.  
Cliquez sur **Fermer** lorsque l'installation est terminée.

Instale el software mediante el CD.  
Haga clic en **Salir** cuando la instalación haya finalizado.

Instale o software do CD.  
Clique em **Encerrar** ao concluir a instalação.




- 9** Connect the USB cable between the product and the computer.  
Restart the computer.

Branchez le câble USB entre l'imprimante et l'ordinateur.  
Redémarrez l'ordinateur.

Conecte el cable USB entre el producto y el equipo.  
Reinicie el equipo.

Conecte o cabo USB entre o produto e o computador.  
Reinicie o computador.



- 10** At the computer, open the **Print Center** or **Printer Setup Utility**, or go to **Print & Fax** under **System Preferences** (depending on your version of MacOS) and see if the product name appears in the Printer list. If the product name displays in the Printer list, this step is complete; go to page 29. Otherwise, go to the next step.



Sur l'ordinateur, ouvrez le **Centre d'impression** ou l'**utilitaire Print Setup**, ou rendez-vous dans **Imprimantes et télécopieurs** sous **Préférences système** (selon la version de votre système d'exploitation Mac) et assurez-vous que le nom du produit s'affiche dans la liste des imprimantes. Si le nom du produit s'affiche dans la liste des imprimantes, l'étape est terminée, reportez-vous alors à la page 29. Sinon, passez à l'étape suivante.

Abra la **Utilidad de configuración de impresora** o **Centro de impresión**, o vaya a **Impresión y fax** en las **Preferencias del sistema** (en función de la versión de MacOS) y compruebe que el nombre del producto aparece en la lista de impresoras. Si el nombre del producto aparece en la lista de impresoras, este paso está completo: vaya a la página 29. Si no aparece, realice el siguiente paso.

No computador, abra a **Central de impressão** ou o **Utilitário de configuração da impressora**, ou **Impressão e fax**, em **Preferências do sistema** (dependendo da versão do MacOS), e veja se o nome do produto está na lista **Impressoras**. Se o nome do produto estiver na lista **Impressoras**, a etapa foi concluída; veja a pág. 29. Se não, vá para a próxima etapa.

- 11** If the product name does not display in the Printer list, click **Add** or **+**, and then select **USB** or **Browser** from the drop-down list. Select the product name from the Printer list. Click **Add**. The product name displays in the Printer list.



Si le nom de votre produit ne s'affiche pas dans la liste des imprimantes, cliquez sur **Ajouter** ou sur **+**, puis sélectionnez **USB** ou **Navigateur** dans la liste du menu déroulant. Sélectionnez le nom de votre produit dans la liste des imprimantes. Cliquez sur **Ajouter**. Le nom du produit s'affiche dans la liste des imprimantes.

Si el nombre del producto no aparece en la lista de impresoras, haga clic en **Agregar** o **+**, a continuación, seleccione **USB** o **Explorador** de la lista desplegable. Seleccione el nombre de la lista de impresoras. Haga clic en **Agregar**. El nombre del producto aparecerá en la lista de impresoras.

Se o nome do produto não estiver na lista **Impressoras**, clique em **Adicionar** ou **+**, e selecione **USB** ou **Navegador** na lista suspensa. Selecione o nome do produto na lista **Impressoras**. Clique em **Adicionar**. O nome do produto aparece na lista **Impressoras**.



Macintosh USB setup is complete. For more information about the following topics, see the electronic User Guide on the CD-ROM or go to [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Detailed user instructions.
- Important safety notices.
- Troubleshooting information.
- Regulatory information.

L'installation USB pour Macintosh est terminée. Pour de plus amples informations sur les sujets suivants, reportez vous au Guide de l'utilisateur au format électronique sur le CD-ROM ou rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series) :

- Instructions d'utilisation détaillées.
- Notices importantes de sécurité.
- Informations relatives au dépannage.
- Informations réglementaires.

La configuración de la conexión USB en Macintosh ha finalizado. Para obtener más información sobre los siguientes temas, consulte la guía del usuario electrónica incluida en el CD-ROM o visite [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instrucciones detalladas para el usuario.
- Avisos de seguridad importantes.
- Información sobre solución de problemas.
- Información sobre normativas.

A instalação USB no Macintosh foi concluída. Para obter mais informações sobre os tópicos a seguir, consulte o Guia do Usuário eletrônico no CD-ROM ou acesse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instruções detalhadas para o usuário.
- Aviso de segurança importante.
- Informações sobre solução de problemas.
- Informações regulamentares.

## 6

### Network connection.

Connect the network cable to the product and to the network.

### Connexion réseau


Branchez le câble réseau à l'imprimante et au réseau.

### Conexión de red.

Conecte el cable de red al producto y a la red.

### Conexão de rede.

Conecte o cabo de rede ao produto e à rede.




**Caution!** Do not connect USB now. Wait until the software prompts you.

**Attention !** Ne branchez pas le câble USB tout de suite. Attendez les instructions du logiciel.

**Precaución:** No conecte aún el cable USB. Espere hasta que el software se lo solicite.

**Cuidado!** Não conecte o USB agora. Aguarde até que isso seja solicitado pelo software.




**7** Connect the power, and then turn on the product.

Branchez l'imprimante à une prise d'alimentation, puis allumez-la.

Conecte el cable de alimentación y, a continuación, encienda el producto.

Conecte o cabo de alimentação e ligue o produto.




**8** On the control panel, if prompted, select a language and location for the product.  
Press **OK** to accept selections.

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez une langue et un pays/région pour le produit sur le panneau de commande. Appuyez sur **OK** pour confirmer vos choix.

Cuando se le solicite, seleccione el idioma y la zona del producto en el panel de control.  
Pulse **Aceptar** para aceptar las selecciones.

No painel de controle, se solicitado, selecione o idioma e local do produto.  
Pressione **OK** para aceitar as seleções.




## Control-panel overview

Présentation du panneau de commande

Descripción del panel de control

Visão geral do painel de controle



<b>1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ready light</li> <li>• Voyant Prêt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz Preparada</li> <li>• Luz de Pronto</li> </ul>
<b>2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attention light</li> <li>• Voyant Attention</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz Atención</li> <li>• Luz de Atenção</li> </ul>
<b>3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control-panel display</li> <li>• Ecran du panneau de commande</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla del panel de control</li> <li>• Visor do painel de controle</li> </ul>
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Print cartridge status</li> <li>• Etat des cartouches d'impression</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado del cartucho de impresión</li> <li>• Status do cartucho de impressão</li> </ul>
<b>5</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Left arrow button</li> <li>• Bouton Flèche gauche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de flecha izquierda</li> <li>• Botão seta à esquerda</li> </ul>
<b>6</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OK button</li> <li>• Bouton OK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón Aceptar</li> <li>• Botão OK</li> </ul>
<b>7</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Right arrow button</li> <li>• Bouton Flèche droite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón de flecha derecha</li> <li>• Botão seta à direita</li> </ul>
<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Back button</li> <li>• Bouton Précédent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón Volver</li> <li>• Botão Voltar</li> </ul>
<b>9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancel job button</li> <li>• Bouton Annuler tâche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botón Cancelar trabajo</li> <li>• Botão Cancelar trabalho</li> </ul>

- 9** Install the software from the CD and follow the instructions on the screen.  
 Installez le logiciel à partir du CD, puis suivez les instructions à l'écran.  
 Instale el software mediante el CD y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.  
 Instale o software do CD e siga as instruções na tela.



- 10** At the computer, open the [Print Center](#) or [Printer Setup Utility](#), or go to [Print & Fax](#) under [System Preferences](#). Click [Add](#) or [+](#), and then select [Rendezvous](#) or [Bonjour](#) (depending on your version of MacOS) from the drop-down menu or simply view the list of available printers.



Sur l'ordinateur, ouvrez le [Centre d'impression](#) ou l'utilitaire [Printer Setup](#), ou rendez-vous dans [Imprimantes et télécopieurs](#) sous [Préférences système](#). Cliquez sur [Ajouter](#) ou sur [+](#), puis sélectionnez [Rendezvous](#) ou [Bonjour](#) (selon la version de votre système d'exploitation Mac) dans le menu déroulant ou consultez simplement la liste des imprimantes disponibles.

Abra el [Centro de impresión](#) o la [Utilidad de configuración de impresora](#), o vaya a [Impresión y fax](#) en las [Preferencias del sistema](#). Haga clic en [Aregar](#) o en [+](#), y, a continuación, seleccione [Rendezvous](#) o [Bonjour](#) (en función de la versión de MacOS) del menú desplegable o examine la lista de impresoras disponibles.

No computador, abra a [Central de impressão](#) ou o [Utilitário de configuração da impressora](#), ou [Impressão e fax](#), em [Preferências do sistema](#). Clique em [Adicionar](#) ou [+](#), e, no menu suspenso, selecione [Rendezvous](#) ou [Bonjour](#) (dependendo da versão do MacOS), ou veja a lista de impressoras disponíveis.

**Note:** If more than one similar product exists on your network, you might have to print a Network Report to obtain the unique Bonjour name for the product you are installing.

**Remarque :** Si plusieurs produits similaires coexistent sur votre réseau, vous pourrez obtenir l'unique nom Bonjour du produit que vous installez en imprimant un Rapport réseau.

**Nota:** Si existe más de un producto en la red, deberá imprimir un Informe de red para obtener un único nombre de Bonjour del producto que está instalando.

**Nota:** Se houver mais de um produto similar na rede, você terá que imprimir um Relatório de rede, para obter um nome Bonjour exclusivo do produto a ser instalado.

11

Select the product name from the Printer list. Click Add. The product name displays in the Printer list.

Selectionnez le nom de votre produit dans la liste des imprimantes. Cliquez sur Ajouter. Le nom du produit s'affiche dans la liste des imprimantes.

Seleccione el nombre de la lista de impresoras. Haga clic en Agregar. El nombre del producto aparecerá en la lista de impresoras.

Selecione o nome do produto na lista Impressoras. Clique em Adicionar. O nome do produto aparece na lista Impressoras.



Macintosh network setup is complete. For more information about the following topics, see the electronic User Guide on the CD-ROM or go to [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Detailed user instructions.
- Troubleshooting information.
- Important safety notices.
- Regulatory information.



L'installation réseau pour Macintosh est terminée. Pour de plus amples informations sur les sujets suivants, reportez vous au Guide de l'utilisateur au format électronique sur le CD-ROM ou rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series) :

- Instructions d'utilisation détaillées.
- Informations relatives au dépannage.
- Notices importantes de sécurité.
- Informations réglementaires.

La configuración de red en Macintosh ha finalizado. Para obtener más información sobre los siguientes temas, consulte la guía del usuario electrónica incluida en el CD-ROM o visite [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instrucciones detalladas para el usuario.
- Información sobre solución de problemas.
- Avisos de seguridad importantes.
- Información sobre normativas.

A instalação de rede no Macintosh está concluída. Para obter mais informações sobre os tópicos a seguir, consulte o Guia do Usuário eletrônico no CD-ROM ou acesse [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):

- Instruções detalhadas para o usuário.
- Informações sobre solução de problemas.
- Aviso de segurança importante.
- Informações regulamentares.



התקן את התוכנה מהתקליטור ובצע את ההוראות של גבי המספר.

9



במחשב, פתח את **Printer Setup Utility** (מרכז הדפסה) או את **Print Center** (תוכנית השירות להתקנת המדפסת), או עבור אל **Print & Fax** (הדפסה ופקס) תחת **System Preferences** (העדפות מערכת). לחץ על **Add** (הוספה) או על הסימן + ובכר **Bonjour** או **Rendezvous** (בהתאם לגרסת Mac OS שברשותך) מהתפריט הנפתח או פשוט עיין ברשימת המדפסות הקיימות.

10

הערה: אם ברשת קיימן יותר ממוצר דומה אחד, יתכן שייהיה עליך להדפיס דוח רשות כדי לקבל את השם Bonjour הייחודי עבור המוצר המותקן.



בחר בשם המוצר מרשימה המדפסות. לחץ על **Add** (הוספה). שם המוצר מוצג ברשימה המדפסות.

11





התקנת רשות במערכת Macintosh הסטימינה. קיבלת מידע נוסף על הנושאים שלහלן, עיין במדריך האלקטרוני: [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series) • הودעות בטיחות חשובות.  
• הוראות שימוש מפורטות. • מידע על פתרון בעיות. • מידע תקינה.



בלוח הבדיקה, אם תונחה לעשות זאת, בחר בשפה ובמקום עבור המוצר.  
לחץ על **OK** (אישור) כדי לאשר את הבחירה.

8



לוח בקרה - סקירה כללית

• נורית Ready (מצב מוכן) 1

• נורית ההתראה 2

• תציגת לוח הבדיקה 3

• מצב מחסנית הדפסה 4

• לחץ חץ שמאלה 5

• הלחוץ OK (אישור) 6

• לחץ חץ ימינה 7


• לחץ חזרה 8

• לחץ ביטול עבודה הדפסה 9




חיבור לרשת.  
חבר את כבל הרשת לМОצר ולרשת.

6




זהירות! אל תחבר את כבל ה-USB CUT. המtan עד שהתוכנה תנחה אותך לעשות זאת.




חבר למקור מתח ופעל את המוצר.

7



חבר את כבל ה-USB בין המוציאר לבין המחשב.  
הפעל מחדש המחשב.

9



במחשב, פתח את **Printer Setup Utility** (מרכז ההדפסה) או את **Print Center** (תוכנית השירות להתקנת המדפסת), או עבור אל **Print & Fax** (הדפסה ופקס) תחת **System Preferences** (העדפות מערכת) (בההתאם לגרסה של Mac OS שברשותך) ובדוק אם שם המוציאר מופיע ברשימה המדפסות. אם שם המוציאר מופיע ברשימה המדפסות, שלב זה הסתיים; ראה להלן. אם לא, עבורו לשלב הבא.

10



אם שם המוציאר אינו מופיע ברשימה המדפסות, לחץ על **Add** (הוספה) או על הסימן + וללחוץ על **USB** או על **Browser** (דף) מהרשימה הנפתחת. בחר בשם המוציאר מרשימה המדפסות. לחץ על **Add** (הוספה). שם המוציאר מופיע ברשימה המדפסות.

11




התקנת USB במערכת Macintosh הסתיימה. לקבלת מידע נוסף על הנושאים שלhallן, עיין במדריך האלקטרוני למשתמש שבתקליטור או עבור לכתובת [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):  
• הוראות שימוש מפורטות. • הודעות בטיחות חשובות. • מידע על פתרון בעיות. • מידע תקינה.




**חיבור USB**  
חבר למקור מתח והפעיל את המזח.

6



בלוח הבקשה, אם תונחה לעשות זאת, בחר בשפה ובמקום עבור המזח.  
לחץ על **OK** (אישור) כדי לאשר את הבחירה.

7




התקן את התוכנה מהתקליטו.  
לחץ על **Quit** (יציאה) בסיום ההתקנה.

8






עבור חיבור USB, עבור לעמוד 42.




עבור חיבור רשת, עבור לעמוד 40.




כונן את שלושת המכוננים כנגד הנייר והכנסו מחדש את המגש.



הערה: כדי למנוע חסימות נייר בעתיד, ודא שמאפשר 2 סגור לגמרי.




עבור נייר בגודל Legal, יש להאריך את המגש קדימה מתחום המדפסת.






התקנה במערכת Macintosh  
הסר את הסרט מכל ארבע מחסניות הדפסה.

2




הסר את חומרי האזזה מהצד האחורי של המזאר.

3



---

הוראות הגדרה והתקנה עבור מערכת Macintosh





אם עליך להקנות כתובת IP באופן ידני, בלוח הבקירה של המוצר לחץ על **OK** (אישור) כדי לבחור את התפריט הראשי. לחץ על החלוץ ▲ או על החלוץ ▼ כדי לבחור **Network Config** (טצורת רשות) ולחץ על **TCP/IP Config** (טצורת IP/TCP) ולחץ **OK** (אישור). לחץ על החלוץ ▲ או על החלוץ ▼ כדי לבחור באפשרות **Manual** (ידני). השתמש בלחיצנים של לוח הבקירה כדי לציין כל אחת מהאפשרויות של כתובת ה-IP וללחץ **OK** (אישור).




צא מכל התוכניות הפתוחות בשורת הדפסה או או מכל מחשב שמחובר לモוצר. התקן את התוכנה מהתקליטור. פעל בהתאם להוראות שעיל-גביו המסך. כאשר תונחה לך, בחר **Through the Network** (דרך הרשת) ולחץ על **Next** (הבא). תוכנית ההתקנה מציגה את המדפסות הקיימות. בחר בכתובת ה-IP המתאימה. לחץ על **Finish** (סיום). אם תתבקש, הפעל מחדש את המחשב.




התקנת הרשת במערכת Windows הסטימיה. קיבלת מידע נוסף על הנושאים שלhall, עיין במדריך האלטרוני למשתמש שבתקליטור או עברו לכתובת [www.hp.com/support/jcplj1510series](http://www.hp.com/support/jcplj1510series).  

- הוראות שימוש מפורטות.
- הودעות בטיחות חשובות.
- מידע על פתרון בעיות.
- מידע תקינה



אתר את כתובת ה-IP על-ידי הדפסת דף תצורה. בלוח הבקרה של המוצר, לחץ על  (אישור) כדי לבחור **Main Menu** (תפריט ראשי) ולחץ על  (אישור). לחץ על הלחץ ▲ או על הלחץ ▼ כדי לבחור **Config Report** (דוח תצורה) ולחץ על  (אישור). בדוח המודפס, כתובת ה-IP רשומה תחת **Product settings** (הגדרות המוצר).






התקנת USB במערכת Windows הסטימיה. קיבלת מידע נוסף על הנושאים שלහן, עיין במדריך האלקטרוני למשתמש שבתקליטור או عبر לכתובת [www.hp.com/support/ljcp1510series](http://www.hp.com/support/ljcp1510series):


- הוראות שימוש מפורטות.
- הודעות בטיחות חשובות.
- מידע על פתרון בעיות.
- מידע תקינה.




7 **חיבור לרשת.**  
חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת.



8  **לחבר למקור מתח ופעל את המוצר.**





לוח בקרה - סקירה כללית

1 • נורית Ready (מצב מוכן)

2 • נורית ההתראה

3 • תצוגת לוח הבקרה

4 • מצב מחסנית הדפסה

5 • לחץ חץ שמאליה


6 • הלחץ OK (אישור)

7 • הלחץ חץ ימינה


8 • הלחץ חזרה

9 • הלחץ ביטול עבודת הדפסה


זהירות! אל תחבר את כבל ה-USB CUT. המtan עד שהתוכנה תנחה אותך ל לעשות זאת.




חבר למקור מתח והפעל את המזח.




בלוח הבדיקה, אם תונחה ל לעשות זאת, בחר בשפה ובמקום עבור המזח.  
לחץ על  (אישור) כדי לאשר את הבחירה.




הערה: כדי למנוע חסימות נייר בעtid, ודא שmagsh 2 סגור לגמרי.





עבור נייר בגודל Legal, יש להאריך את המגש קדימה מתחם המדפסת.



עבור חיבור USB, עבור לעמוד 51.




עבור חיבור רשת, עבור לעמוד 49.






התקנה במערכת Windows.  
הכנס את התקליטור לכונן התקליטורים ולהזע על תחילת ההתקנה.

2



הסר את הסרט מכל ארבע מחסניות הדפסה.

3






---

עבור מערכת Windows, עברו לעמוד 55.




---


עבור מערכת Macintosh, עברו לעמוד 46.



הוציא את המוצר מהאריזה.



בחר משטח ישר ויציב, מאוורר היטוב וללא אבק, כדי למקם בו את המוצר.



## מדריך תחילת העבודה

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

[www.hp.com](http://www.hp.com)



CC378-90989