



LASERJET ENTERPRISE MFP

Panduan Ringkas



M725dn



M725f



M725z



M725z+

Mencetak pekerjaan tersimpan

Gunakan prosedur berikut untuk mencetak tugas yang disimpan dalam memori produk.

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, gulirkan ke dan sentuh tombol [Ambil dari Memori Perangkat](#).
2. Pilih nama folder penyimpanan tugas tersebut.
3. Pilih nama pekerjaan. Jika pekerjaan tersebut bersifat pribadi atau dienkripsi, masukkan PIN atau sandi.
4. Atur jumlah salinan, kemudian sentuh tombol Mulai  untuk mencetak pekerjaan.

Menggunakan pencetakan USB akses mudah

Produk ini dilengkapi pencetakan USB akses mudah sehingga Anda dapat dengan cepat mencetak file tanpa mengirimnya dari komputer. Produk menerima drive flash USB standar di port USB pada bagian depan produk. Anda dapat mencetak jenis file berikut:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

Agar dapat menggunakan fitur ini, Anda harus mengaktifkan port USB. Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan port dari menu panel kontrol produk:

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, gulirkan ke dan sentuh tombol [Administrasi](#).
2. Buka menu berikut:
 - [Pengaturan Umum](#)
 - [Aktifkan Ambil dari USB](#)
3. Tentukan pilihan [Aktifkan](#), lalu sentuh tombol [Simpan](#).


Jika Anda telah menyambungkan produk ke komputer secara langsung, konfigurasi pengaturan berikut agar produk beralih ke mode aktif dari mode Tidur bila Anda memasang drive flash USB.

1. Dari Layar Awal di panel kontrol produk, gulir ke dan sentuh tombol [Administrasi](#).
2. Buka menu berikut:
 - [Pengaturan Umum](#)
 - [Pengaturan Energi](#)
 - [Pengaturan Timer Tidur](#)
3. Dalam daftar [Aktifkan/Otomatis Aktif pada Aktivitas Ini](#), gunakan pilihan [Semua aktivitas](#), lalu sentuh tombol [Simpan](#).

Mencetak dokumen USB akses mudah

1. Masukkan drive flash USB ke port USB di sisi kiri panel kontrol produk.

CATATAN: Anda mungkin perlu melepas penutup dari port USB. Tarik lurus penutup untuk melepasnya.



2. Produk mendeteksi drive flash USB. Sentuh tombol **OK** untuk mengakses drive, atau jika diminta, tetapkan pilihan **Ambil dari USB** dari daftar aplikasi yang tersedia. Layar **Ambil dari USB** akan terbuka.

3. Pilih nama dokumen yang akan dicetak.

CATATAN: Dokumen mungkin berada dalam folder. Buka folder jika perlu.

4. Untuk menyesuaikan jumlah salinan, sentuh kolom **Salinan**, lalu gunakan keypad untuk memilih jumlah salinan.
5. Untuk mencetak dokumen tersebut, sentuh tombol **Mulai** .

Menyusun tugas salin


1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.



2. Sentuh tombol **Susun**.



3. Sentuh pilihan **Susun aktif** (Mengatur sesuai urutan halaman). Sentuh tombol **OK**.




4. Sentuh tombol **Mulai**.




Menyalin pada kedua sisi (dupleks)

Menyalin pada kedua sisi secara otomatis

1. Masukkan dokumen asli ke dalam pemasok dokumen dengan halaman pertama menghadap ke atas dan tepi atas halaman berada di awal.



2. Sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran dokumen.



3. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.
4. Sentuh tombol **Sisi**.

5. Untuk membuat salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi, sentuh tombol **asli 1-sisi, keluaran 2-sisi**.

Untuk membuat salinan dua sisi dari dokumen asli dua sisi, sentuh tombol **asli 2-sisi, keluaran 2-sisi**.


Untuk membuat salinan satu sisi dari dokumen asli dua sisi, sentuh tombol **asli 2-sisi, keluaran 1-sisi**.

Sentuh tombol **OK**.


6. Sentuh tombol **Mulai** .

Menyalin pada kedua sisi secara manual


1. Angkat tutup pemindai.



2. Tempatkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai dengan sudut kiri atas halaman berada pada sudut kiri atas kaca.



3. Tutup secara perlahan tutup pemindai.



4. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.
5. Sentuh tombol **Sisi**.
6. Untuk membuat salinan dua sisi dari dokumen asli satu sisi, sentuh tombol **asli 1-sisi, keluaran 2-sisi**.

Untuk membuat salinan dua sisi dari dokumen asli dua sisi, sentuh tombol **asli 2-sisi, keluaran 2-sisi**.

Untuk membuat salinan satu sisi dari dokumen asli dua sisi, sentuh tombol **asli 2-sisi, keluaran 1-sisi**.

Sentuh tombol **OK**.
7. Sentuh tombol **Mulai** .
8. Produk akan meminta Anda memuat dokumen asli berikutnya. Letakkan di atas kaca, lalu sentuh tombol **Pindai**.
9. Produk menyimpan sementara citra yang telah dipindai. Sentuh tombol **Selesai** untuk menyelesaikan pencetakan salinan.

Memperkecil atau memperbesar tampilan gambar yang disalin

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.



2. Sentuh tombol **Perkecil/Perbesar**.



3. Pilih salah satu persentase yang ditetapkan sebelumnya, atau sentuh bidang **Menskalakan** dan ketikkan persentase antara 25 hingga 200 ketika menggunakan pengumpulan dokumen atau antara 25 hingga 400 ketika menyalin dari kaca pemindai. Sentuh tombol **OK**. Anda juga dapat menentukan pilihan berikut:

- **Otomatis**: Produk akan secara otomatis menskalakan gambar agar sesuai dengan ukuran kertas di baki.
- **Sertakan Marjin Otomatis**: Produk akan sedikit memperkecil tampilan gambar agar seluruh gambar yang dipindai sesuai dengan area yang dapat dicetak pada halaman.

CATATAN: Untuk memperkecil tampilan gambar, pilih persentase penskalaan kurang dari 100. Untuk memperbesar tampilan gambar, pilih persentase penskalaan lebih dari 100.

4. Sentuh tombol Mulai .



Mengoptimalkan kualitas salin untuk teks atau gambar

Mengoptimalkan pekerjaan penyalinan untuk jenis gambar yang sedang disalin: teks, gambar, atau foto.

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.
2. Sentuh tombol **Pilihan Lainnya**, lalu sentuh tombol **Optimalkan Teks/Gambar**.
3. Gunakan salah satu pilihan yang ditetapkan sebelumnya, atau sentuh tombol **Penyesuaian manual**, lalu atur panel geser dalam area **Optimalkan Untuk**. Sentuh tombol **OK**.
4. Sentuh tombol Mulai .



CATATAN: Pengaturan tersebut bersifat sementara. Setelah Anda menyelesaikan tugas, produk akan mengembalikan pengaturan default.

Mengatur ukuran dan jenis kertas untuk menyalin ke kertas khusus


1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Salin**.



2. Sentuh tombol **Pemilihan Kertas**.



3. Pilih baki berisi kertas yang akan digunakan, lalu sentuh tombol **OK**.



Mengirim dokumen yang dipindai ke folder jaringan

Produk dapat memindai file dan menyimpannya dalam folder di jaringan. Berikut adalah sistem operasi yang mendukung fitur ini:


- Windows Server 2003, 64-bit
- Windows Server 2008, 64-bit
- Windows XP, 64-bit
- Windows Vista, 64-bit
- Windows 7, 64-bit
- Novell v5.1 dan versi yang lebih baru (hanya akses ke folder [Pengaturan Cepat](#))

 **CATATAN:** Anda dapat menggunakan fitur ini dengan Mac OS X v10.6 dan versi yang lebih baru jika Anda telah mengkonfigurasi Windows File Sharing (Berbagi File).

 **CATATAN:** Anda mungkin harus sign in ke produk untuk menggunakan fitur ini.

Administrator sistem dapat menggunakan Server Web Tertanam HP untuk mengkonfigurasi folder [Pengaturan Cepat](#) yang ditetapkan sebelumnya, atau Anda dapat memberikan jalur ke folder jaringan lainnya.

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau letakkan menghadap ke atas pada pemasok dokumen dan sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran dokumen.



2. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Simpan ke Folder Jaringan**.

CATATAN: Jika diminta, masukkan nama pengguna dan sandi.




3. Untuk menggunakan salah satu pengaturan tugas standar, pilih salah satu item dalam daftar **Pengaturan Cepat**.



4. Untuk mengkonfigurasi tugas baru, sentuh bidang teks **Nama File:** untuk membuka keyboard, lalu masukkan nama file. Sentuh tombol **OK**.



5. Jika perlu, sentuh menu drop-down **Jenis File** untuk memilih format file output lainnya.



6. Sentuh tombol Add (Tambah)  yang berada di bawah bidang **Jalur Folder** untuk membuka keyboard, lalu masukkan jalur ke folder jaringan. Gunakan format ini untuk jalur tersebut:

\\path\path

Sentuh tombol **OK**.



7. Untuk mengkonfigurasi pengaturan pada dokumen tersebut, sentuh tombol **Pilihan Lainnya**.



8. Untuk menyimpan file, sentuh tombol **Mulai**.


CATATAN: Anda dapat setiap saat mempratinjau gambar dengan menyentuh tombol **Pratinjau** di sudut kanan atas layar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur ini, sentuh tombol **Bantuan** pada layar pratinjau.



Mengirim dokumen yang dipindai ke folder dalam memori produk

Gunakan prosedur ini untuk memindai dokumen dan menyimpannya pada produk agar Anda dapat mencetak salinan setiap saat.

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau letakkan menghadap ke atas pada pengumpan dokumen dan sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran dokumen.



2. Dari layar Awal di panel kontrol produk, gulirkan ke dan sentuh tombol [Simpan ke Memori Perangkat](#).

CATATAN: Jika diminta, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.

3. Pilih folder yang ada, atau sentuh tombol [Folder Baru](#) untuk membuat folder baru.
4. Masukkan nama file dalam bidang [Nama File](#).
5. Untuk mengkonfigurasi pengaturan pada dokumen tersebut, sentuh tombol [Pilihan Lainnya](#).
6. Untuk menyimpan file, sentuh tombol [Mulai](#) .

Mengirim dokumen yang dipindai ke drive flash USB

Produk dapat memindai file dan menyimpannya dalam folder di drive flash USB.




CATATAN: Anda mungkin harus sign in ke produk untuk menggunakan fitur ini.

Agar dapat menggunakan fitur ini, Anda harus mengaktifkan port USB. Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan port dari menu panel kontrol produk:

1. Dari layar Awal di panel kontrol produk, gulirkan ke dan sentuh tombol [Administrasi](#).
2. Buka menu berikut:
 - [Pengaturan Umum](#)
 - [Aktifkan Ambil dari USB](#)
3. Tentukan pilihan [Aktifkan](#), lalu sentuh tombol [Simpan](#).

Memindai dan menyimpan dokumen

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau letakkan menghadap ke atas pada pengumpan dokumen dan sesuaikan pemandu kertas dengan ukuran dokumen.




2. Dari layar Awal di panel kontrol produk, gulirkan ke dan sentuh tombol **Simpan ke USB**.

CATATAN: Jika diminta, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda.



3. Masukkan flash drive USB ke port USB di sebelah kiri panel kontrol produk.

CATATAN: Anda mungkin perlu melepas tutup port USB.



4. Anda dapat menyimpan file pada akar drive flash USB, atau menyimpannya dalam folder. Untuk menyimpan dalam folder, pilih salah satu folder dalam daftar atau sentuh tombol **Folder Baru** untuk membuat folder baru di drive flash USB.



- Masukkan nama file dalam bidang **Nama File**:. Sentuh tombol **OK**. Pilih jenis file dari daftar buka-bawah **Jenis File**. Sentuh tombol **OK**.



- Untuk mengkonfigurasi pengaturan pada dokumen tersebut, sentuh tombol **Pilihan Lainnya**.




- Untuk menyimpan file, sentuh tombol **Mulai**.

CATATAN: Anda dapat setiap saat mempratinjau gambar dengan menyentuh tombol **Pratinjau** di sudut kanan atas layar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur ini, sentuh tombol **Bantuan** pada layar pratinjau.



Mengirim dokumen yang dipindai ke satu atau beberapa alamat e-mail

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai atau menghadap ke atas pada pemasok dokumen, lalu atur pemandu kertas agar sesuai dengan ukuran dokumen.




2. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol E-mail.

CATATAN: Jika diminta, masukkan nama pengguna dan sandi.



3. Sentuh kolom Kepada untuk membuka keyboard.

CATATAN: Jika Anda sign in ke produk, nama pengguna atau informasi default lainnya akan ditampilkan dalam kolom Dari: Jika demikian, Anda tidak dapat mengubahnya.




- Masukkan alamat email. Untuk mengirim ke beberapa alamat, pisahkan alamat dengan tanda titik koma, atau sentuh tombol **Enter** pada keyboard layar sentuh setelah Anda memasukkan masing-masing alamat.




- Isi bidang **CC:**, **Perihal:**, dan **Nama File:** dengan menyentuh bidang tersebut, lalu memasukkan informasi menggunakan keyboard layar sentuh. Sentuh tombol **OK** setelah semua bidang diisi.

- Untuk mengubah pengaturan pada dokumen tersebut, sentuh tombol **Pilihan Lainnya**.



- Jika Anda mengirim dokumen dua sisi, pilih menu **Sisi Asli**, lalu tentukan pilihan **2-sisi**. Sentuh tombol **OK**.




8. Sentuh tombol Mulai  untuk memulai pengiriman.

CATATAN: Produk mungkin meminta Anda menambahkan alamat email ke buku alamat.

CATATAN: Anda dapat setiap saat melihat pratinjau gambar dengan menyentuh tombol **Pratinjau** di sudut kanan atas layar. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur ini, sentuh tombol Bantuan  di layar pratinjau.


9. Untuk mengatur pekerjaan email lainnya, sentuh tombol **OK** pada layar Status.

CATATAN: Anda dapat memilih untuk menyimpan pengaturan dari tugas ini untuk digunakan pada tugas berikutnya.



Mengirim faks dengan memasukkan nomor secara manual

1. Letakkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca pemindai, atau letakkan menghadap ke atas pada pengumpan dokumen dan sesuaikan pemandu kertas



2. Dari layar Awal di panel kontrol produk, sentuh tombol **Faks**. Anda akan diminta menyetikkan nama pengguna dan sandi.



3. Sentuh tombol **Pilihan Lainnya**. Verifikasikan bahwa pengaturan tersebut telah sesuai dengan dokumen asli. Setelah semua pengaturan selesai, sentuh panah atas untuk menggulir ke layar **Faks** utama.



4. Sentuh bidang **Nomor Faks** untuk membuka keypad.




5. Masukkan nomor telepon, lalu sentuh tombol **OK**.



6. Sentuh tombol **Mulai** untuk mengirim faks.

CATATAN: Anda dapat setiap saat mempratinjau gambar dengan menyentuh tombol **Pratinjau** di sudut kanan atas layar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fitur ini, sentuh tombol **Bantuan** pada layar pratinjau.



© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

Edition 1, 11/2012

Nomor komponen: CF066-90972

Windows® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di A.S.

Dilarang memperbanyak, mengadaptasi, atau menerjemahkan tanpa izin tertulis sebelumnya, kecuali jika dibolehkan dalam undang-undang hak cipta.

Informasi yang dimuat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP tercantum di dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk serta layanan tersebut. Tidak ada bagian apapun dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian teknis maupun editorial yang terdapat dalam dokumen ini.



CF066-90972

