



HP Color LaserJet Managed MFP E57540

Korisnički priručnik

## **Autorska prava i licenca**

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Svako je reproduciranje, izmjena i prevođenje zabranjeno bez prethodne pisane suglasnosti, osim pod uvjetima određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama koje se isporučuju s takvim proizvodima i uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške te propuste koji se nalaze u tekstu.

Edition 2, 1/2019

## **Trgovačke marke**

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat®, i PostScript® zaštitni su znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated.

Apple i logotip Apple zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama/regijama.

macOS žig je tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

AirPrint zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama.

Google™ je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama.

UNIX® je zaštićena trgovačka marka tvrtke Open Group.

# Sadržaj

<b>1 Pregled pisača</b> .....	<b>1</b>
Dodatne informacije: .....	1
Ikone upozorenja .....	2
Prikazi pisača .....	3
Prikaz prednje strane pisača .....	3
Prikaz pozadine pisača .....	4
Priključci sučelja .....	5
Pogled na upravljačku ploču .....	5
Kako upotrebljavati upravljačku ploču na dodirnom zaslonu .....	7
Specifikacije pisača .....	8
Tehničke specifikacije .....	8
Podržani operacijski sustavi .....	10
Dimenzije pisača .....	12
Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije .....	14
Specifikacije radnog okruženja .....	14
Postavljanje hardvera pisača i instalacija softvera .....	15
<b>2 Ladice za papir</b> .....	<b>17</b>
Dodatne informacije: .....	17
Umetanje papira u ladicu 1 (višenamjenska ladica) .....	18
Uvod .....	18
Položaj papira u ladici 1 .....	19
Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja .....	20
Omogućavanje zamjenskog zaglavlja u izbornicima upravljačke ploče pisača .....	21
Umetanje papira u ladice 2, 3, 4 i 5 .....	22
Uvod .....	22
Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 550 listova .....	24
Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja .....	25
Omogućavanje zamjenskog zaglavlja u izbornicima upravljačke ploče pisača .....	25
Umetanje i ispis omotnica .....	26
Uvod .....	26
Ispis omotnica .....	26

Orijentacija omotnice .....	26
Umetanje i ispis na naljepnice .....	27
Uvod .....	27
Ručno umetanje naljepnica .....	27
Korištenje dodatka za klamanje (model c) .....	29
<b>3 Potrošni materijal, dodatna oprema i dijelovi .....</b>	<b>31</b>
Dodatne informacije: .....	31
Naručivanje potrošnog materijala, dodatne opreme i dijelova .....	32
Naručivanje .....	32
Potrošni materijal i dodatna oprema .....	32
Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti .....	33
Zamjena spremnika s tintom .....	35
Uvod .....	35
Informacije o spremniku s tonerom .....	35
Izvadite i zamijenite spremnike .....	36
Zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera .....	39
Uvod .....	39
Izvadite i zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera .....	39
Zamjena spremnika s klamericama (modeli c) .....	42
Uvod .....	42
Vađenje i zamjenjivanje spremnika sa spajalicama .....	42
<b>4 Ispis .....</b>	<b>45</b>
Dodatne informacije: .....	45
Zadaci ispisa (Windows) .....	46
Upute za ispis (Windows) .....	46
Automatski obostrani ispis (Windows) .....	47
Ručni obostrani ispis (Windows) .....	47
Ispis više stranica po listu (Windows) .....	49
Odabir vrste papira (Windows) .....	49
Dodatni zadaci ispisa .....	50
Zadaci ispisa (macOS) .....	51
Ispis (macOS) .....	51
Automatski ispis na obje strane (macOS) .....	51
Ručni ispis na obje strane (macOS) .....	51
Ispis više stranica po listu (macOS) .....	52
Odabir vrste papira (macOS) .....	52
Dodatni zadaci ispisa .....	52
Spremanje zadataka ispisa u pisač za kasniji ispis ili privatni ispis .....	54
Uvod .....	54

Stvaranje spremljenog zadatka (Windows) .....	54
Stvaranje pohranjenog zadatka (macOS) .....	55
Ispis pohranjenog zadatka .....	56
Brisanje pohranjenog zadatka .....	56
Brisanje zadatka koji je spremljen na pisač .....	56
Promjena ograničenja memorije zadataka .....	56
Informacije poslane u pisač u svrhu bilježenja zadataka .....	57
Ispis s USB priključka .....	58
Uvod .....	58
Omogućavanje USB priključka za ispis .....	58
Ispis s USB flash pogona .....	59
<b>5 Kopiranje .....</b>	<b>61</b>
Dodatne informacije: .....	61
Izrada kopija .....	62
Kopiranje na obje strane (obostrano) .....	64
Dodatne opcije prilikom kopiranja .....	66
Dodatni zadaci kopiranja .....	68
<b>6 Skeniraj .....</b>	<b>69</b>
Dodatne informacije: .....	69
Postavljanje skeniranja u e-poštu .....	70
Uvod .....	70
Prije početka .....	70
Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS): .....	70
Drugi korak: Konfiguriranje postavki identifikacije mreže .....	71
Korak tri: Konfiguriranje značajke slanja u e-poštu .....	72
Prva metoda: Osnovna konfiguracija pomoću čarobnjaka za postavljanje e-pošte .....	72
Druga metoda: Osnovna konfiguracija pomoću postavljanja e-pošte .....	76
Korak četiri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki (po izboru) .....	80
Korak pet: Slanje u e-poštu postavite da koristi Office 365 Outlook (opcionalno) .....	81
Uvod .....	81
Konfiguriranje poslužitelja odlazne e-pošte (SMTP) za slanje e-pošte s računala Office 365 Outlook .....	81
Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu .....	84
Uvod .....	84
Prije početka .....	84
Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju .....	84
Drugi korak: Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu .....	85
Prva metoda: Pokrenite čarobnjak za skeniranje u mrežnu mapu. ....	85
Druga metoda: Upotrijebite postavljanje skeniranja u mrežnu mapu .....	86

Prvi korak: započnite konfiguraciju .....	87
Drugi korak: Konfigurirajte postavke za skeniranje u mrežnu mapu .....	87
Korak tri: Dovršite konfiguraciju .....	94
Postavite Skeniranje na USB pogon .....	95
Uvod .....	95
Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju .....	95
Drugi korak: Omogućite Skeniranje na USB pogon .....	96
Korak tri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki (po izboru) .....	96
Zadane postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB .....	97
Zadane postavke datoteka za postavke spremanja na USB .....	97
Postavi spremanje na SharePoint® (samo modeli Flow) .....	99
Uvod .....	99
Prije početka .....	99
Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS): .....	99
Drugi korak: Omogućavanje spremanja na SharePoint® i stvaranje brze postavke za spremanje na SharePoint: .....	100
Skenirajte i spremite datoteku izravno na Microsoft® web-mjesto SharePoint .....	102
Brze postavke skeniranja i opcije spremanja na SharePoint® .....	103
Izrada brze postavke .....	105
Uvod .....	105
Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS): .....	105
Drugi korak: Dodavanje i upravljanje brzim postavkama .....	106
Dodavanje brze postavke .....	106
Uređivanje brze postavke .....	107
Kopiranje brze postavke .....	107
Uklanjanje brze postavke .....	108
Postavljanje i opcije brzih postavki .....	108
Slanje skeniranih dokumenata na jednu ili više adresa e-pošte .....	115
Uvod .....	115
Skeniranje i slanje dokumenta u e-poštu .....	115
Skeniranje i slanje u mrežnu mapu .....	117
Uvod .....	117
Skeniranje i spremanje dokumenta u mapu .....	117
Skeniranje i spremanje na USB flash pogon .....	119
Uvod .....	119
Skeniranje i spremanje dokumenta na USB flash pogon .....	119
Dodatne opcije prilikom skeniranja .....	121
Poslovna rješenja HP JetAdvantage .....	124
Dodatni zadaci skeniranja .....	125

<b>7 Faksiranje .....</b>	<b>127</b>
Dodatne informacije: .....	127
Postavljanje faksa .....	128
Uvod .....	128
Faks postavite pomoću upravljačke ploče pisača .....	128
Promjena konfiguracija faksa .....	129
Postavke biranja faksa .....	129
Opće postavke slanja faksa .....	130
Postavke za primanje faksova .....	130
Slanje faksa .....	132
Dodatni zadaci faksiranja .....	134
<b>8 Upravljanje pisačem .....</b>	<b>135</b>
Dodatne informacije: .....	135
Napredna konfiguracija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS) .....	136
Uvod .....	136
Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS) .....	136
Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja .....	137
Kartica Informacije .....	137
Kartica Općenito .....	138
Kartica Kopiranje/Ispis .....	139
Postavke skeniranja/digitalnog slanja .....	140
Kartica Faksiranje .....	141
Kartica Rješavanje problema .....	141
Kartica Sigurnost .....	142
Kartica HP web-usluge .....	142
Kartica Umrežavanje .....	143
Popis Ostale veze .....	144
Konfiguriranje postavki IP mreže .....	146
Odricanje dijeljenja pisača .....	146
Prikaz ili promjena mrežnih postavki .....	146
Promjena naziva pisača na mreži .....	146
Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .....	147
Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče .....	147
Postavke brzine veze i obostranog ispisa .....	148
Sigurnosne značajke pisača .....	149
Uvod .....	149
Sigurnosni propisi .....	149
IP sigurnost .....	149
Dodjeljivanje ili promjena lozinke sustava pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja .....	149
Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi .....	150

Zaključavanje ploče za proširenja .....	150
Postavke uštede energije .....	151
Uvod .....	151
Konfiguriranje postavke Stanje mirovanja / Automatsko isključivanje nakon neaktivnosti .....	151
Postavite mjerač za stanje mirovanja i konfigurirajte pisač kako bi trošio 1 W energije ili manje .....	151
Postavljanje rasporeda mirovanja .....	152
Podesite postavku za odgodu isključivanja .....	152
HP Web Jetadmin .....	153
Ažuriranja softvera i programskih datoteka .....	154

## 9 Rješavanje problema ..... 155

Dodatne informacije: .....	155
Korisnička podrška .....	156
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči .....	157
Vraćanje tvorničkih postavki .....	158
Uvod .....	158
Prva metoda: Vraćanje tvorničkih postavki putem upravljačke ploče pisača .....	158
Druga metoda: Vraćanje tvorničkih postavki putem HP ugrađenog web-poslužitelja (samo pisači povezani s mrežom) .....	158
Na upravljačkoj ploči pisača prikazuje se poruka Niska razina tonera u spremniku ili Vrlo niska razina tonera u spremniku .....	159
Pisač ne uvlači papir ili ga uvlači pogrešno .....	160
Uvod .....	160
Pisač ne uvlači papir .....	160
Pisač uvlači više listova papira .....	162
Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira .....	165
Uklanjanje zaglavljelog papira .....	167
Uvod .....	167
Mjesta zaglavljenja .....	167
Automatska navigacija za uklanjanje zaglavljelog papira .....	168
Često ili ponavljajuće zaglavljivanje papira? .....	168
Izvadite zaglavljene papir iz ulagača dokumenata .....	168
13.A1 Zaglavljene papir u ladici 1 .....	171
13.A2 Zaglavljene papir u ladici 2 .....	173
13.A3, 13.A4, 13.A5 Zaglavljene papir u ladici 3, ladici 4, ladici 5 .....	178
13.B Zaglavljene papir u desnim vratašcima i mehanizmu za nanošenje tonera .....	183
13.E1 Zaglavljene papira u izlaznoj ladici .....	188
13.8 zaglavljene klamfice .....	188
Poboljšavanje kvalitete ispisa .....	191
Uvod .....	191
Ispis iz drugog programa .....	191

Provjera postavke vrste papira za zadatak ispisa .....	191
Provjera postavke vrste papira na pisaču .....	191
Provjera postavke za vrstu papira (Windows) .....	191
Provjera postavke za vrstu papira (macOS) .....	192
Provjera statusa spremnika s tonerom .....	192
Ispisivanje stranice za čišćenje .....	192
Vizualno pregledajte spremnik ili spremnike s tonerom .....	193
Provjera papira i okruženja ispisa .....	193
Prvi korak: Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP .....	193
Drugi korak: Provjera okruženja ispisa .....	193
Korak tri: Poravnanje zasebnih ladica .....	194
Pokušajte promijeniti upravljački program .....	194
Poboljšavanje kvalitete kopiranja .....	196
Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .....	196
Kalibriranje skenera .....	197
Provjera postavki papira .....	198
Provjeravanje opcija odabira papira .....	198
Provjera postavki prilagodbe slike .....	198
Optimiziranje kvalitete kopiranja za tekst ili fotografije .....	198
Kopiranje od ruba do ruba .....	199
Poboljšavanje kvalitete skeniranja .....	200
Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .....	200
Provjera postavki rezolucije .....	201
Provjera postavki boje .....	202
Provjera postavki prilagodbe slike .....	202
Optimiziranje kvalitete skeniranja za tekst ili slike .....	203
Provjera postavki izlazne kvalitete .....	203
Poboljšavanje kvalitete faksiranja .....	205
Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano .....	205
Provjera postavki rezolucije faksiranja .....	206
Provjera postavki prilagodbe slike .....	207
Optimiziranje kvalitete faksa za tekst ili slike .....	207
Provjera postavki za ispravljanje pogrešaka .....	207
Provjera postavke prilagođavanja stranici .....	208
Slanje na drugi faks uređaj .....	208
Provjerite faks uređaj pošiljatelja .....	208
Rješavanje problema s faksom .....	209
Popis za provjeru kod rješavanja problema s faksom .....	209
Koji tip telefonske linije koristite? .....	209
Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu? .....	209

Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu? .....	209
Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju? .....	210
Provjera statusa faks-dodatka .....	210
Opći problemi kod faksiranja .....	211
Faks nije poslan .....	211
Na upravljačkoj ploči pisača prikazala se poruka o statusu Nema memorije .....	211
Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se fotografija ispisuje kao sivi okvir .....	211
Dodirnuli ste gumb Zaustavi za otkazivanje slanja faksa, no faks je ipak poslan .....	211
Ne prikazuje se gumb adresara faksa .....	211
U softveru HP Web Jetadmin nije moguće locirati Postavke faksa. ....	211
Kad je omogućen sloj za prekrivanje, na vrh stranice dodaje se zaglavlje .....	211
U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi .....	211
Faks od jedne stranice ispisuje se na dvije stranice .....	211
Dokument se zaustavlja u ulagaču dokumenata usred faksiranja .....	212
Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz dodatka za faksiranje .....	212
<b>Kazalo .....</b>	<b>213</b>

---

# 1 Pregled pisača

## Dodatne informacije:

- [Ikone upozorenja](#)
- [Prikazi pisača](#)
- [Specifikacije pisača](#)
- [Postavljanje hardvera pisača i instalacija softvera](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).


Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:


- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

## Ikone upozorenja


Definicije ikona upozorenja: sljedeće ikone upozorenja mogu se pojaviti na HP-ovim proizvodima. Budite oprezni kada je primjenjivo.



• Opres: strujni udar



• Opres: vruća površina



• Opres: ne približavajte dijelove tijela pokretnim dijelovima




• Opres: oštar rub u neposrednoj blizini

## Prikazi pisača

- [Prikaz prednje strane pisača](#)
- [Prikaz pozadine pisača](#)
- [Priključci sučelja](#)
- [Pogled na upravljačku ploču](#)


### Prikaz prednje strane pisača



1	Poklopac ulagača dokumenata (pristup za uklanjanje zaglavljenja)
2	Ulazna ladica ulagača dokumenata
3	Izlazni spremnik ulagača dokumenata
	<b>NAPOMENA:</b> Kad ulažete dugi papir kroz ulagač dokumenata, izvucite dodatak za zaustavljanje papira na desnoj strani izlaznog spremnika.
4	Upravljačka ploča sa zaslonom u boji osjetljivim na dodir (može se podignuti kako biste bolje vidjeli)
5	Dodatak za klamanje (samo model c)
6	Desna vratašca (pristup mehanizmu za nanošenje tonera i radi uklanjanja zaglavljenog papira)
7	Ladica 1
8	Gumb za uključivanje/isključivanje
9	Naziv modela
10	Ladica 2
11	Prednja vratašca (omogućuju pristup spremnicima s tintom)
12	Standardni izlazni spremnik


13	Vanjska tipkovnica (samo model c). Izvucite tipkovnicu ravno prema van kako biste je mogli koristiti.
14	Lako dostupan USB priključak (na strani upravljačke ploče)  Umetnite USB-flash pogon za ispis i skeniranje bez računala ili za ažuriranje programskih datoteka uređaja.  <b>NAPOMENA:</b> Prije korištenja administrator mora omogućiti taj priključak.
15	Integracijski priključak za hardver (za priključivanje dodataka i uređaja drugih proizvođača)

## Prikaz pozadine pisača



1	Vratašca jedinice za prikupljanje tonera
2	Pločica za proširenja (sadrži priključke sučelja)
3	Utičnica za napajanje
4	Oznaka sa serijskim brojem i brojem proizvoda
5	Utor za kabelsko sigurnosno zaključavanje (na stražnjem poklopcu pisača)
6	Poklopac pločice za proširenja

## Priključci sučelja



1 Priključak za faks (samo modeli c). Priključak je pokriven za model dn.)

2 Mrežni Ethernet (RJ-45) priključak lokalne mreže (LAN)

3 USB-priključak za vanjske USB-uređaje (mogao bi biti pokriven)

**NAPOMENA:** Za jednostavan pristup ispisu putem USB priključka koristite USB priključak blizu upravljačke ploče.


4 Priključak za ispis putem brze USB 2.0 veze

## Pogled na upravljačku ploču

Početni zaslon omogućuje pristup značajkama pisača i označava njegov trenutni status.

Vratite se na početni zaslon u bilo kojem trenutku odabirom gumba Početna stranica.

 **NAPOMENA:** Značajke koje se prikazuju na početnom zaslonu mogu varirati ovisno o konfiguraciji pisača.






1	Gumb Početna stranica 	Dodirnite gumb Početna stranica za povratak na početni zaslon u bilo kojem trenutku.
2	Područje s aplikacijama	Dodirnite bilo koju ikonu kako biste otvorili aplikaciju. Listajte zaslon u stranu kako biste pristupili dodatnim aplikacijama.  <b>NAPOMENA:</b> Dostupne aplikacije ovise o pisaču. Administrator može konfigurirati koje će se aplikacije prikazati i redoslijed njihovog prikazivanja.
3	Gumb <b>Ponovno postavljanje</b>	Dodirnite gumb Ponovno postavljanje za brisanje promjena, prekidanje pauze pisača, prikaz skrivene pogreške i vraćanje zadanih postavki (uključujući jezik i izgled tipkovnice).
4	Gumbi <b>Prijava</b> i <b>Odjava</b>	Dodirnite gumb <b>Prijava</b> da biste pristupili zaštićenim značajkama.  Dodirnite gumb <b>Odjava</b> za odjavu iz pisača. Uređaj vraća sve opcije na zadane postavke.  <b>NAPOMENA:</b> Ovaj se gumb prikazuje samo ako je administrator konfigurirao pisač da zahtijeva dopuštenje za pristup značajkama.
5	Gumb Informacije 	Za pristup zaslonu koji omogućuje pristup nekolicini vrsta informacija o pisaču, pritisnite gumb Informacije. Dodirnite gumb na dnu zaslona za sljedeće informacije: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jezik prikaza:</b> Promijenite postavke jezika s ovog zaslona.</li> <li>• <b>Stanje mirovanja:</b> Postavite pisač u stanje mirovanja s ovog zaslona.</li> <li>• <b>Wi-Fi Direct:</b> Prikaz informacija za izravno povezivanje pisača putem telefona, tableta ili drugog uređaja s Wi-Fi mrežom.</li> <li>• <b>Bežično:</b> Koristite ovaj zaslon za pregled i promjenu postavki bežične veze (za model z i modele dn i f samo kad je instaliran dodatak za bežično povezivanje).</li> <li>• <b>Ethernet:</b> Koristite ovaj zaslon za pregled i promjenu postavki Ethernet veze.</li> <li>• <b>HP Web Services:</b> Pronađite informacije za spajanje i ispis pisača putem HP Web Services (ePrint).</li> <li>• <b>Broj faksa:</b> Prikaz broja faksa pisača (za modele f i z i za model dn samo kad je instaliran dodatak za faksiranje).</li> </ul>

6	Gumb Pomoć 	Dodirnite ovaj gumb kako biste otvorili ugrađeni sustav pomoći.
7	Trenutno vrijeme	Prikazuje trenutno vrijeme.
8	Gumb <b>Početak kopiranja</b>	Dodirnite gumb <b>Početak kopiranja</b> kako biste pokrenuli zadatak kopiranja.
9	Polje Kopije	Polje Kopije označava koliko će kopija pisač ispisati.
10	Indikator početnog zaslona	Na početnom zaslonu ima više stranica. Ova ikona označava broj stranica i stranicu koja je trenutno aktivna. Listajte zaslon u stranu kako biste se kretali između stranica.
11	Tipkovnica (samo model c)	Pisač ima i vanjsku tipkovnicu. Tipke su označene za jezik na isti način kao i virtualna tipkovnica na dodirnom zaslonu pisača. Ako za virtualnu tipkovnicu odaberete drugi izgled, tipke na vanjskoj tipkovnici prilagođavaju se novim postavkama.  <b>NAPOMENA:</b> Na nekim lokacijama pisač se isporučuje s ljepljivim maskama za prilagodbu tipkovnice za različite jezike.
12	Ikona za Near Field Communication (samo model c)	Ova ikona označava da pisač ima integrirane HP near-field communication (NFC) i Wi-Fi Direct
13	Lako dostupan USB-priključak	Umetnite USB-flash pogon za ispis i skeniranje bez računala ili za ažuriranje programskih datoteka uređaja.  <b>NAPOMENA:</b> Prije korištenja administrator mora omogućiti taj priključak.
14	Integracijski priključak za hardver	Za spajanje dodatka i uređaja drugih proizvođača.

## Kako upotrebljavati upravljačku ploču na dodirnom zaslonu

Za upotrebu upravljačke ploče na dodirnom zaslonu upotrebljavajte ove radnje.

Radnja	Opis	Primjer
<b>Dodir</b>	Dodirnite stavku na zaslonu kako biste je odabrali ili otvorili izbornik. Prilikom pomicanja kroz izbornike, nakratko dodirnite ekran za prestanak pomicanja.	Dodirnite ikonu <b>Postavke</b> kako biste otvorili aplikaciju <b>Postavke</b> .
		

Radnja	Opis	Primjer
Listanje	Dodirnite zaslon i potom pomaknite prst vodoravno kako biste pomaknuli zaslon u stranu.	Listajte dok se ne prikaže aplikacija <a href="#">Postavke</a> .
		
Pomicanje	Dodirnite zaslon i potom pomaknite prst okomito kako biste pomicali zaslon gore i dolje. Prilikom pomicanja kroz izbornike nakratko dodirnite zaslon za prestanak pomicanja.	Krećite se kroz aplikaciju <a href="#">Postavke</a> .
		

## Specifikacije pisača

 **VAŽNO:** U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su specifikacije ispravne, no podložne su izmjeni. Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

- [Tehničke specifikacije](#)
- [Podržani operacijski sustavi](#)
- [Dimenzije pisača](#)
- [Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije](#)
- [Specifikacije radnog okruženja](#)

## Tehničke specifikacije

Naziv modela		E57540dn	E57540c
Broj proizvoda		3GY25A	3GY26A
Rukovanje papirom	Ladica 1 (kapacitet 100 listova)	✓	✓
	Ladica 2 (kapacitet 550 listova)	✓	✓
	Ulagač kapaciteta 1 x 550 listova papira	Dodatno	Dodatno
	<b>NAPOMENA:</b> Pisač podržava do tri ulagača kapaciteta 1 x 550 listova.		

Naziv modela		E57540dn	E57540c
Broj proizvoda		3GY25A	3GY26A
	Ormarić za pisač	Dodatno	Dodatno
	Automatski obostrani ispis	✓	✓
Povezivanje	10/100/1000 Ethernet LAN veza s protokolima IPv4 i IPv6	✓	✓
	Brzi USB 2.0	✓	✓
	Lako dostupan USB priključak za ispis bez računala i nadogradnju programskih datoteka	✓	✓
	Integracijski priključak za hardver za priključivanje dodataka i uređaja drugih proizvođača	✓	✓
	HP unutarnji USB priključak	Dodatno	Dodatno
	Integrirana HP Near Field Communication (NFC) i izravan Wi-Fi ispis s mobilnih uređaja	Nije podržano	Nije podržano
	Bežični uređaj za ispis s mobilnih uređaja HP Jetdirect 3000 W NFC	Dodatno	Dodatno
	Ispisni poslužitelj HP Jetdirect 2900 NW za bežično povezivanje	Dodatno	Dodatno
Memorija	Osnovna memorija od 1,75 GB <b>NAPOMENA:</b> Osnovna memorija može se proširiti do 2,5 GB dodavanjem memorijskog modula DIMM.	✓	✓
Masovna pohrana	Tvrđi disk od 320 GB	✓	✓
Sigurnost	HP pouzdani platformski modul za šifriranje svih podataka koji prolaze kroz pisač	Dodatno	Dodatno
Zaslon upravljačke ploče i tipkovnica	Upravljačka ploča na dodirnom zaslonu u boji	✓	✓
	Vanjska tipkovnica	Nije podržano	✓
Ispis	Ispisuje 38 stranica u minuti (str./min.) na papiru veličine A4 i 40 stranica u minuti na papiru veličine Letter	✓	✓
	Ispis s lako dostupnog USB-a (bez korištenja računala)	✓	✓
	Spremanje zadataka u memoriju pisača za ispis kasnije ili privatno	✓	✓
Faksiranje		Dodatno	✓
Kopiranje i skeniranje	Kopira 38 stranica u minuti (str./min.) na papiru veličine A4 i 40 stranica u minuti na papiru veličine Letter <b>NAPOMENA:</b> Brzine kopiranja i skeniranja su podložne promjeni. Za najnovije informacije posjetite web-mjesto <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a> .	✓	✓

Naziv modela		E57540dn	E57540c
Broj proizvoda		3GY25A	3GY26A
	Ulagač dokumenata kapaciteta 100 stranica s dvostrukom glavom za skeniranje za obostrano kopiranje i skeniranje uz samo jedan prolazak papira	✓	✓
	HP EveryPage Technologies uključujući ultrazvučno prepoznavanje višestrukog uvlačenja	Nije podržano	✓
	Ugrađeno optičko prepoznavanje znakova (OCR) pruža mogućnost pretvaranja ispisanih stranica u tekst koji se može urediti ili pretražiti pomoću računala	Nije podržano	✓
	Značajka SMART naljepnica omogućuje prepoznavanje ruba papira za automatsko obrezivanje stranica	Nije podržano	✓
	Automatska orijentacija za stranice koje sadrže bar 100 tekstualnih znakova	Nije podržano	✓
	Automatsko prilagođavanje tona postavlja kontrast, svjetlinu i uklanjanje pozadine za svaku stranicu	Nije podržano	✓
<b>Digitalno slanje</b>	Slanje dokumenata na e-poštu, USB i zajedničke mape na mreži	✓	✓
	Slanje dokumenata na SharePoint®	Nije podržano	✓

## Podržani operacijski sustavi

**Linux:** Za informacije i upravljačke programe za ispis za sustav Linux posjetite sljedeće web-mjesto [www.hp.com/go/linuxprinting](http://www.hp.com/go/linuxprinting).

**UNIX:** Za informacije i upravljačke programe za ispis za sustav UNIX® posjetite [www.hp.com/go/unixmodelscripsts](http://www.hp.com/go/unixmodelscripsts).

Slijede informacije koje se odnose na upravljačke programe za ispis HP PCL 6 specifične za pisač i HP-ove upravljačke programe za ispis za macOS.

**Windows:** Idite na web-mjesto podrške za pisač za ovaj pisač: [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp) za preuzimanje i instaliranje HP-ovog upravljačkog programa za ispis.

**macOS:** Ovaj pisač podržava korištenje s Mac računalima. Za instaliranje HP-ovog upravljačkog programa za ispis sa stranice [123.hp.com/LaserJet](http://123.hp.com/LaserJet) preuzmite HP Easy Start.

1. Idite na [123.hp.com/LaserJet](http://123.hp.com/LaserJet).
2. Slijedite korake za preuzimanje softvera pisača.

**Tablica 1-1 Podržani operacijski sustavi i upravljački programi pisača**

Operacijski sustav	Upravljački program pisača instaliran (iz softvera na web-mjestu)	Napomene
Windows 7, 32-bitni i 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows 8, 32-bitni i 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows 8.1, 32-bitni i 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows 10, 32-bitni i 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows Server 2012, 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows Server 2012 R2, 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
Windows Server 2016, 64-bitni	Upravljački program PCL 6 specifičan za vaš pisač dostupan je za preuzimanje s web-mjesta podrške za pisač. Preuzmite upravljački program, a zatim upotrijebite alat za dodavanje pisača tvrtke Microsoft kako biste ga instalirali.	
macOS 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra	Preuzmite HP Easy Start sa stranice <a href="http://123.hp.com/LaserJet">123.hp.com/LaserJet</a> , a zatim ga upotrijebite za instaliranje upravljačkog programa pisača.	

**NAPOMENA:** Podržani operacijski sustavi mogu se promijeniti. Najnoviji popis podržanih operacijskih sustava potražite na adresi [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp) u sveobuhvatnoj pomoći tvrtke HP za svoj pisač.


**NAPOMENA:** Za podršku za upravljački program HP UPD za ovaj pisač te za detalje o klijentskim i poslužiteljskim operacijskim sustavima posjetite [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). Pritisnite veze pod stavkom **Dodatne informacije**.

Tablica 1-2 Minimalni zahtjevi sustava

Windows	macOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• internetska veza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Internetska veza</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Namjenska USB 1.1 ili 2.0 veza ili mrežna veza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Namjenska USB 1.1 ili 2.0 veza ili mrežna veza</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 GB raspoloživog prostora na tvrdom disku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1,5 GB raspoloživog prostora na tvrdom disku</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 GB RAM-a (32-bitni) ili 2 GB RAM-a (64-bitni)</li></ul>	


## Dimenzije pisača

Slika 1-1 Dimenzije za pisač




	Pisač do kraja zatvoren	Pisač do kraja otvoren
1. Visina	583 mm	837 mm
2. Dubina	504 mm	853 mm
3. Širina	482 mm	803 mm
Masa	Model dn: 38,1 kg Model c: 38,6 kg	

Slika 1-2 Dimenzije za ulagač kapaciteta 1 x 550 listova papira




1. Visina	130 mm
2. Dubina	Ladica zatvorena: 465 mm Ladica otvorena: 768 mm
3. Širina	Donja desna vratašca zatvorena 458 mm Donja desna vratašca otvorena 853 mm
Masa	5,8 kg

Slika 1-3 Dimenzije ormarića/postolja



1. Visina	295 mm
2. Dubina	Vratašca zatvorena: 869 mm Vratašca otvorena: 1113 mm
3. Širina	884 mm Ova mjera podložna je izmjeni. Za najnovije informacije posjetite <a href="http://www.hp.com/support/colorlijE57540mfp">www.hp.com/support/colorlijE57540mfp</a> .
Masa	17,7 kg Ova mjera podložna je izmjeni. Za najnovije informacije posjetite <a href="http://www.hp.com/support/colorlijE57540mfp">www.hp.com/support/colorlijE57540mfp</a> .

Slika 1-4 Dimenzije za pisač s tri ulagača kapaciteta 1 x 550 listova papira i ormarić/postolje



	Pisač i dodaci u potpunosti zatvoreni	Pisač i dodaci u potpunosti otvoreni
1. Visina	1268 mm	1522 mm
2. Dubina	869 mm	1113 mm
3. Širina	884 mm	853 mm
Masa	Model dn: 73,2 kg Model c: 73,7 kg	

<sup>1</sup> Ove su vrijednosti podložne izmjeni. Za najnovije informacije posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

<sup>2</sup> Nemojte istodobno otvarati više od jedne ladice za papir.

## Potrošnja energije, električne specifikacije i akustične emisije

Najnovije informacije pogledajte na stranici [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

**⚠ OPREZ:** Električne specifikacije ovise o državi/regiji gdje se pisač prodaje. Nemojte pretvarati radne napone. Time možete oštetiti pisač i poništiti jamstvo pisača.

## Specifikacije radnog okruženja

Tablica 1-3 Specifikacije radnog okruženja

Okruženje	Preporučeno	Dopušteno
Temperatura	17° do 25°C	15° do 30°C
Relativna vlažnost	30% do 70% relativne vlažnosti (RH)	10% do 80% RV

## Postavljanje hardvera pisača i instalacija softvera

Osnovne upute za postavljanje potražite u vodiču za instalaciju hardvera koji se isporučuje s pisačem. Dodatne upute potražite u pomoći tvrtke HP na internetu.

Sveobuhvatnu pomoć tvrtke HP za pisač potražite na [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp). Pronađite sljedeću podršku:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima



---

## 2 Ladice za papir

### Dodatne informacije:

- [Umetanje papira u ladicu 1 \(višenamjenska ladica\)](#)
- [Umetanje papira u ladice 2, 3, 4 i 5](#)
- [Umetanje i ispis omotnica](#)
- [Umetanje i ispis na naljepnice](#)
- [Korištenje dodatka za klamanje \(model c\)](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima


# Umetanje papira u ladicu 1 (višenamjenska ladica)

## Uvod


Sljedeće informacije opisuju umetanje papira u ladicu 1. Kapacitet ove ladice iznosi do 100 listova papira od 75 g/m<sup>2</sup> ili 10 omotnica.

-  **NAPOMENA:** Prije ispisa odaberite odgovarajuću vrstu papira u upravljačkom programu pisača.
-  **NAPOMENA:** Ladica 1 ne podržava naljepnice. Za ispis na naljepnice koristite ladicu 2 ili neki od dodatnih ulagača kapaciteta 550 listova.
-  **OPREZ:** Kako biste izbjegli zastoje papira, tijekom ispisa nemojte dodavati ili uklanjati papir iz ladice 1.


1. Otvorite ladicu 1.



2. Izvucite produžetak ladice za držanje papira.




3. Raširite vodilice za papir na ispravnu veličinu i umetnite papir u ladicu. Informacije o načinu okretanja papira potražite u odjeljku [Položaj papira u ladici 1 na stranici 19](#).




4. Provjerite stane li papir ispod crte za punjenje na vodicama za papir.

**NAPOMENA:** Maksimalna visina snopa je 10 mm ili otprilike 100 stranica papira od 75 g.



5. Prilagodite bočne vodilice tako da lagano dodiruju snop papira, a da se papir pritom ne savija.



## Položaj papira u ladici 1

Kad upotrebljavate papir koji zahtijeva određenu orijentaciju, umetnite ga prema informacijama u sljedećoj tablici.

 **NAPOMENA:** Postavke [načina zamjenskog zaglavlja](#) utječu na način umetanja papira sa zaglavljem ili unaprijed ispisanog papira. Ova je postavka prema zadanim onemogućena. Kad upotrebljavate ovaj način rada, umetnite papir jednako kao i za automatski obostrani ispis. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja na stranici 20](#).

Vrsta papira	Orijentacija slike	Jednostrani ispis	Obostrani ispis ili ispis s omogućenim načinom zamjenskog zaglavlja
Papir sa zaglavljem ili unaprijed ispisani papir	Uspravno	Licem prema dolje Gornji rub ulazi u pisač	Licem prema gore U pisač najprije ulazi donji rub
	Položeno	Licem prema dolje Gornji rub prema stražnjem kraju pisača	Licem prema gore Gornji rub prema stražnjem kraju pisača
Unaprijed perforiran	Okomito i vodoravno	Rupe prema stražnjem kraju pisača	Rupe prema stražnjem kraju pisača

## Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja

Upotrebljavajte značajku [načina zamjenskog zaglavlja](#) za umetanje papira sa zaglavljem ili unaprijed ispisanog papira u ladicu na jednak način za sve zadatke, bez obzira na to ispisujete li s jedne ili s obje strane lista papira. Kad upotrebljavate ovaj način rada, umetnite papir jednako kao i za automatski obostrani ispis.

Značajku prije korištenja morate omogućiti u izbornicima upravljačke ploče pisača.

## Omogućavanje zamjenskog zaglavlja u izbornicima upravljačke ploče pisača

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prijedite prstom zdesna nalijevo dok se ne prikaže izbornik [Postavke](#). Dodirnite ikonu [Postavke](#) kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Upravljanje ladicama](#)
  - [Način zamjenskog zaglavlja](#)
3. Odaberite [Omogućeno](#), a zatim dodirnite gumb [Spremi](#) ili pritisnite gumb [U redu](#).

# Umetanje papira u ladice 2, 3, 4 i 5


## Uvod

Slijede informacije o umetanju papira u ladicu 2 i dodatne ladice za 550 listova (ladice 3, 4 i 5; broj dijela B5L34A). Kapacitet ove ladice iznosi do 550 listova papira od 75 g/m<sup>2</sup>b.


-  **NAPOMENA:** Postupak umetanja papira u ladice za do 550 listova jednak je kao za ladicu 2. Ovdje je prikazana samo ladica 2.
-  **NAPOMENA:** Vodilice za papir možda će se zaključati prije korištenja i možda se neće moći podesiti.
-  **OPREZ:** Nemojte istodobno otvarati više od jedne ladice za papir.

1. Otvorite ladicu.


**NAPOMENA:** Ne otvarajte ladicu dok se koristi.



2. Prije umetanja papira prilagodite vodilice za širinu papira tako da pritisnete zasune za prilagođavanje vodilice i pomaknete vodilice do veličine papira koji se upotrebljava. Strelica na vodilici ladice treba se poravnati s oznakom na ladici.




3. Vodilice za duljinu papira prilagodite tako da pritisnete zasun za prilagođavanje vodilice i pomaknete vodilicu do veličine papira koji se koristi.




4. Umetnite papir u ladicu. Informacije o načinu okretanja papira potražite u odjeljku [Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 550 listova na stranici 24](#).

**NAPOMENA:** Vodilice ne postavljajte tako da stisnu snop papira. Podesite ih na utore ili oznake na ladici.

**NAPOMENA:** Kako biste spriječili zaglavljenje papira, prilagodite vodilice za papir za odgovarajuću veličinu papira i nemojte prepuniti ladicu. Provjerite je li vrh snopa ispod indikatora pune ladice kako je prikazano na povećanom dijelu ilustracije.




5. Zatvorite ladicu.



6. Poruka za konfiguraciju ladice prikazuje se na upravljačkoj ploči pisača.
7. Ako veličina i vrsta papira nisu ispravni prikazani, odaberite opciju **Promijeni** kako biste odabrali drugu veličinu ili vrstu papira.

Ako koristite papir dimenzija koje nisu zadane, morate navesti njegove dimenzije X i Y kad se na upravljačkoj ploči pisača pojavi upit.








## Položaj papira u ladici 2 i ladicama kapaciteta 550 listova

Kad upotrebljavate papir koji zahtijeva određenu orijentaciju, umetnite ga prema informacijama u sljedećoj tablici.

**NAPOMENA:** Postavke **načina zamjenskog zaglavlja** utječu na način umetanja papira sa zaglavljem ili unaprijed ispisanog papira. Ova postavka je prema zadanoj onemogućena. Kad upotrebljavate ovaj način rada, umetnite papir jednako kao i za automatski obostrani ispis. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja na stranici 25](#).

Vrsta papira	Orijentacija slike	Jednostrani ispis	Obostrani ispis ili ispis s omogućenim načinom zamjenskog zaglavlja
Papir sa zaglavljem ili unaprijed ispisan papir	Uspravno	Licem prema gore Gornji kut s desne strane	Licem prema dolje Gornji kut s lijeve strane



Vrsta papira	Orijentacija slike	Jednostrani ispis	Obostrani ispis ili ispis s omogućenim načinom zamjenskog zaglavlja
	Položeno	Licem prema gore Gornji rub prema stražnjem kraju pisača	Licem prema dolje Gornji rub prema stražnjem kraju pisača
			
Unaprijed perforiran	Okomito i vodoravno	Rupe prema stražnjem kraju pisača	Rupe prema stražnjem kraju pisača
			

## Upotrijebi način zamjenskog zaglavlja

Upotrebljavajte značajku [Način zamjenskog zaglavlja](#) za umetanje papira sa zaglavljem ili unaprijed ispisanog papira u ladicu na jednak način za sve zadatke, bez obzira na to ispisujete li s jedne ili s obje strane lista papira. Kad upotrebljavate ovaj način rada, umetnite papir jednako kao i za automatski obostrani ispis.

Značajku prije korištenja morate omogućiti u izbornicima upravljačke ploče pisača.

## Omogućavanje zamjenskog zaglavlja u izbornicima upravljačke ploče pisača

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prijedite prstom zdesna nalijevo dok se ne prikaže izbornik [Postavke](#). Dodirnite ikonu [Postavke](#) kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Upravljanje ladicama](#)
  - [Način rada zamjenskog zaglavlja](#)
3. Odaberite [Omogućeno](#), a zatim dodirnite gumb [Spremi](#) ili pritisnite gumb [U redu](#).

# Umetanje i ispis omotnica

## Uvod

Slijede informacije o ispisu i umetanju omotnica. Za ispis omotnica uvijek upotrebljavajte samo ladicu 1. Ladica 1 prima do 10 omotnica.

Za ispis omotnica odaberite opciju ručnog umetanja, slijedite ove korake i odaberite odgovarajuće postavke u upravljačkom programu pisača, a zatim pošaljite zadatak ispisa pisaču i umetnite omotnice u ladicu.

## Ispis omotnica

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite ili dodirnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba ovisi o softverskom programu.

 **NAPOMENA:** Za pristup ovim značajkama na početnom zaslonu u sustavima Windows 8 ili 8.1 odaberite opciju **Uređaji**, odaberite **Ispis** i zatim odaberite pisač.

---

3. Pritisnite ili dodirnite karticu **Papir/Kvaliteta**.
4. U padajućem popisu **Veličina papira** odaberite odgovarajuću veličinu za omotnice.
5. U padajućem popisu **Vrsta papira** odaberite **Omotnica**.
6. U padajućem popisu **Izvor papira** odaberite **Ručno umetanje**.
7. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Opcije dokumenta**.
8. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **U redu**.


## Orijentacija omotnice

Omotnice umetnite u jednom od sljedećih smjerova:

---


Licem prema dolje

Gornji rub prema stražnjem kraju pisača



Licem prema dolje

Gornji rub ulazi u pisač



# Umetanje i ispis na naljepnice

## Uvod

Za ispis na naljepnice koristite ladicu 2 ili neku od dodatnih ladica kapaciteta 550 listova. Ladica 1 ne podržava naljepnice.

Za ispis naljepnica odaberite opciju ručnog umetanja, slijedite ove korake i odaberite odgovarajuće postavke u upravljačkom programu pisača, a zatim pošaljite zadatak ispisa pisaču i umetnite naljepnice u ladicu. Kada koristite ručno umetanje, pisač čeka s ispisom zadatka dok ne prepozna da je ladica otvorena i zatvorena.

## Ručno umetanje naljepnica

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite ili dodirnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba ovisi o softverskom programu.

 **NAPOMENA:** Za pristup ovim značajkama na početnom zaslonu u sustavima Windows 8 ili 8.1 odaberite opciju **Uredaji**, odaberite **Ispis** i zatim odaberite pisač.

---

3. Pritisnite ili dodirnite karticu **Papir/Kvaliteta**.
4. U padajućem popisu **Veličina papira** odaberite odgovarajuću veličinu za listove naljepnica.
5. U padajućem popisu **Vrsta papira** odaberite **Naljepnice**.
6. U padajućem popisu **Izvor papira** odaberite **Ručno umetanje**.


---

 **NAPOMENA:** Kada koristite ručno umetanje, pisač će ispisivati iz ladice s najnižim brojem koja je konfigurirana za ispravnu veličinu papira, tako da nije potrebno odrediti neku ladicu. Na primjer, ako je ladica 2 konfigurirana za naljepnice, pisač će ispisivati iz ladice 2. Ako je ladica 3 montirana i konfigurirana za naljepnice, ali ladica 2 nije konfigurirana za naljepnice, pisač će ispisivati iz ladice 3.

---

7. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Opcije dokumenta**.
8. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **U redu**.


9. Umetnite listove naljepnica licem prema gore s vrhom prema desnoj strani pisača.



## Korištenje dodatka za klamanje (model c)

Dodatak za klamanje može zaklamati do 20 listova papira težine 75 g/m<sup>2</sup>.

**⚠ OPREZ:** Kako biste izbjegli oštećenja pisača, ne pokušavajte klamati druge materijale osim papira.



1. Umetnite snop papira u utor na prednjoj strani dodatka za klamanje.
2. Pričekajte da dodatak zaklama listove. Dodatak za klamanje se aktivira kad prepozna papir, a zatim proizvodi zvuk klamanja.

**📝 NAPOMENA:** Ako je pisač u stanju mirovanja, može doći do kratke odgode.

3. Uklonite zaklamane papire iz utora.

Ako dodatak za klamanje ne otpusti papir, slijedite ove korake kako biste riješili problem.

**⚠ UPOZORENJE!** Kako biste izbjegli ozljede, nemojte stavljati prst unutar područja dodatka za klamanje kako biste pokušali otpustiti papir.

1. Otvorite i zatvorite vrata dodatka za klamanje, a zatim pokušajte izvaditi papir.
2. Ako je papir i dalje zaglavljn, provjerite jesu li vratašca dodatka za klamanje zatvorena, a zatim isključite pisač i ponovno ga uključite.



---

## 3 Potrošni materijal, dodatna oprema i dijelovi

### Dodatne informacije:

- [Naručivanje potrošnog materijala, dodatne opreme i dijelova](#)
- [Zamjena spremnika s tintom](#)
- [Zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera](#)
- [Zamjena spremnika s klamericama \(modeli c\)](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

# Naručivanje potrošnog materijala, dodatne opreme i dijelova

## Naručivanje

Naručivanje papira i opreme	<a href="http://www.hp.com/buy/suresupply">www.hp.com/buy/suresupply</a>
Naručivanje izvornih HP dijelova ili dodataka	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Naručite putem mreže pružatelja servisnih usluga ili usluga podrške	Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili podrške.
Naručivanje putem ugrađenog web-poslužitelja (EWS) tvrtke HP	Za pristup, u polje za adresu/URL u podržanom web-pregledniku na računalo unesite IP adresu pisača ili naziv glavnog računala. Na HP ugrađenom web-poslužitelju nalazi se veza za web-mjesto HP SureSupply na kojem možete kupiti originalni potrošni materijal tvrtke HP.

## Potrošni materijal i dodatna oprema

Kako biste kupili spremnike s tonerom, obratite se svome servisnom zastupniku. Provjerite znate li vaš broj modela uređaja koji je ispisan na naljepnici uređaja na stražnjem poklopcu pisača.

Stavka	Opis	Broj dijela
<b>Potrošni materijal</b>		
Jedinica za prikupljanje tonera tvrtke HP	Zamjenska jedinica za prikupljanje tonera s pričvršćenim vratima	B5L37A
HP komplet spremnika s klamericama	Zamjenski spremnici s klamericama za model c. Sadrži dva spremnika s klamericama s po 1500 klamerica.	Q7432A
Komplet mehanizma za nanošenje tonera za HP LaserJet 110 V	Zamjenski mehanizam za nanošenje tonera za modele 110 V <b>NAPOMENA:</b> Ako treba zamijeniti mehanizam za nanošenje tonera, na upravljačkoj ploči će se prikazati poruka.	B5L35A
Komplet mehanizma za nanošenje tonera za HP LaserJet 220 V	Zamjenski mehanizam za nanošenje tonera za modele 220 V <b>NAPOMENA:</b> Ako treba zamijeniti mehanizam za nanošenje tonera, na upravljačkoj ploči će se prikazati poruka.	B5L36A
Komplet za zamjenu valjka za HP 200 ADF	Zamjenski valjci za ulagač dokumenata	B5L52A
<b>Pribor</b>		
Ladica za medije kapaciteta 550 listova za HP Color LaserJet	Dotadni ulagač za 550 listova papira <b>NAPOMENA:</b> Uređaj podržava do tri ulagača kapaciteta 550 listova.	B5L34A
Stalak i ormarić za pisač	Dotadni stalak s ormarićem za pohranu za pisač  Preporučeno kada se upotrebljava više dodatnih ulagača za papir.  Uključuje upute za instalaciju	B5L51A

Stavka	Opis	Broj dijela
Komplet maski za tipkovnicu za HP LaserJet za pojednostavljeni kineski & tradicionalni kineski  (samo model c)	Ljepljiva maska za vanjsku tipkovnicu, specifična za jezik	A7W12A
Komplet s maskama za tipkovnicu za HP LaserJet, za švedski jezik  (samo model c)	Ljepljiva maska za vanjsku tipkovnicu, specifična za jezik	A7W14A
HP 1 GB DDR3 x32 144-pinski 800 MMHz SODIMM	Dodatni modul DIMM za proširenje memorije	E5K48A
HP pouzdani platformski modul	Automatski šifrira sve podatke koji prolaze kroz pisač  Uključuje upute za instalaciju	F5S62A
HP priključak za strano sučelje	Dodatni priključak za povezivanje s uređajima drugih proizvođača	B5L31A
Dodatak za analogno faksiranje HP LaserJet MFP 600	Dodatak za faksiranje za model dn	B5L53A
Ispisni poslužitelj HP Jetdirect 2900 NW	Oprema za USB ispisni bežični poslužitelj	J8031A
Bežični uređaj HP Jetdirect 3000 W NFC	Wi-Fi dodatak za ispis "dodirom" s mobilnih uređaja	J8030A

## Dijelovi koje korisnik može sam zamijeniti

Dijelovi za popravak od strane korisnika (CSR) dostupni su za velik broj pisača HP LaserJet kako bi se smanjilo vrijeme popravka. Više informacija o programu CSR i njegovim prednostima dostupno je na web-stranicama [www.hp.com/go/csr-support](http://www.hp.com/go/csr-support) i [www.hp.com/go/csr-faq](http://www.hp.com/go/csr-faq).

Originalne zamjenske dijelove tvrtke HP možete naručiti na web-stranici [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts) ili od ovlaštenog servisa ili davatelja podrške tvrtke HP. Prilikom naručivanja potrebno je pružiti jedan od sljedećih podataka: broj dijela, serijski broj (prikazan na stražnjoj strani pisača), broj proizvoda ili naziv pisača.

- Dijelove navedene kao **Obavezni** za samostalnu zamjenu trebaju instalirati sami korisnici, osim ako žele platiti serviserima HP-a da izvedu popravak. Za te dijelove jamstvo za HP pisač ne osigurava podršku na licu mjesta, kao ni podršku vraćanjem u skladište.
- Dijelove navedene kao **Dodatni** dijelovi za samostalnu zamjenu može bez dodatne naplate tijekom jamstvenog razdoblja instalirati i HP-ovo servisno osoblje na vaš zahtjev.

Stavka	Opis	Upute za samostalnu zamjenu	Broj dijela
Komplet za umetanje dokumenata kapaciteta 1 x 550 listova	Zamjenski ulagač za 1 x 550 listova	Obavezno	B5L34-67901
Komplet ormarića za pisač	Zamjenski ormarić/postolje pisača	Obavezno	B5L51-67901
Komplet tvrtke HP za nanošenje tonera	Rezervni mehanizam za nanošenje tonera	Obavezno	B5L35-67901 (110 volti) B5L36-67901 (220 volti)
Komplet tvrtke HP za nanošenje tonera, servis	Zamjenski mehanizam za nanošenje tonera, komplet za servis	Obavezno	B5L35-67902 (110 volti) B5L36-67902 (220 volti)
Komplet za posredni pojas za prijenos (ITB) i sekundarni prijenosni valjak (T2), servis	Zamjenski pojas za prijenos i sekundarni prijenosni valjak	Dodatno	B5L24-67901

Stavka	Opis	Upute za samostalnu zamjenu	Broj dijela
T2 komplet za servisiranje valjka	Zamjenski sekundarni prijenosni valjak	Obavezno	B5L24-67902
Komplet valjaka za ladice od 2 do X	Zamjenski valjci za ladice 2, 3, 4 i 5	Dodatno	B5L24-67904
Komplet za upravljačku ploču	Zamjenska upravljačka ploča za dodirni zaslon	Obavezno	B5L47-67018
Komplet s tvrdim diskom od 320 GB	Zamjenski pogon tvrdog diska	Obavezno	5851-6712
HP 1 GB DDR3 x32 144-pinski 800 MHz SODIMM	Zamjenska DIMM memorija	Obavezno	E5K48A-67902
Komplet s HP pouzdanim platformskim modulom	Zamjenski pouzdani platformski modul	Obavezno	F5S62-61001
Komplet za HP priključak za strano sučelje	Zamjenski priključak za strano sučelje	Obavezno	B5L31-67902
Jedinica za prikupljanje tonera	Zamjenska jedinica za prikupljanje tonera	Obavezno	B5L37-67901
Komplet za analogni FAKS 600	Zamjenska ploča za faks	Obavezno	B5L53-67901
Komplet za održavanje ADF-a	Komplet za održavanje ulagača dokumenata	Obavezno	B5L52-67903
Bijela podloga skenera	Zamjenska plastična bijela podloga za skener	Obavezno	5851-6570
Hvataljka Assy	Zamjenske hvataljke koje se nalaze iza bijele podloge skenera	Obavezno	5851-6573
Komplet tipkovnice na američkoj varijanti engleskog jezika	Zamjenska tipkovnica za model c	Obavezno	B5L47-67019
U.K. Komplet tipkovnice na engleskom jeziku	Zamjenska tipkovnica za model c	Obavezno	B5L47-67020
Komplet maske tipkovnice Francuski, talijanski, ruski, njemački, španjolski, ukrajinski	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6019
Komplet maske tipkovnice Kanadski francuski, latinoamerički španjolski, američki španjolski	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6020
Komplet maske tipkovnice Švicarski francuski, švicarski njemački, danski	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6021
Komplet maske tipkovnice Pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6022
Komplet maske tipkovnice Španjolski, portugalski	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6023
Komplet maske tipkovnice Japanski (KG i KT)	Zamjenska maska tipkovnice za model c	Obavezno	5851-6024

# Zamjena spremnika s tintom

## Uvod

Slijede informacije o spremnicima s tonerom za pisač i upute za njihovu zamjenu.

- [Informacije o spremniku s tonerom](#)
- [Izvadite i zamijenite spremnike](#)

## Informacije o spremniku s tonerom

Pisač signalizira kada je razina spremnika s tonerom niska i vrlo niska. Stvarni preostali vijek trajanja spremnika s tonerom može varirati. Bilo bi dobro da imate zamjenski spremnik za ispis kada kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva.

Želite li kupiti spremnik ili provjeriti kompatibilnost spremnika za pojedini pisač, pristupite usluzi HP SureSupply na web-stranici [www.hp.com/go/suresupply](http://www.hp.com/go/suresupply). Idite do kraja stranice i provjerite je li navedena država/regija ispravna.


Pisač koristi četiri boje i za svaku boju ima drugi spremnik s tonerom: žuta (Y), magenta (M), cijan (C) i crna (K). Spremnici s tonerom nalaze se u prednjim vratima.

 **NAPOMENA:** Spremnici s tonerom visokog učinka sadrže više tonera nego standardni spremnici kako bi se moglo ispisati više stranica. Daljnje informacije potražite na web-stranici [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

Ne uklanjajte spremnik s tonerom iz ambalaže dok ga ne namjeravate zamijeniti.

 **OPREZ:** Da biste spriječili oštećenje spremnika s tonerom, nemojte ga izlagati svjetlosti dulje od nekoliko minuta. Ako je spremnik s tonerom potrebno na dulje vrijeme izvaditi iz pisača, prekrijte zeleni bubanj za obradu slike.

Na sljedećoj su ilustraciji prikazane komponente spremnika s tonerom.



1	Ručica
2	Bubanj za prijenos slike


3	Zaštitna folija
4	Memorijski čip

**⚠ OPREZ:** Ako zamrljate odjeću tonerom, obrišite mrlju suhom krpom i isperite odjeću hladnom vodom. U vrućoj vodi toner se uvlači dublje u tkaninu.


**📖 NAPOMENA:** Informacije o recikliranju iskorištenih spremnika s tonerom potražite na kutiji spremnika.

## Izvadite i zamijenite spremnike


1. Otvorite prednja vratašca.




2. Primite ručicu iskorištenog spremnika s tonerom i povucite ga iz uređaja.



3. Izvadite novi spremnik s tonerom iz njegove zaštitne ljuške potezanjem plastične trake i otvaranjem ambalaže. Sačuvajte svu ambalažu radi recikliranja iskorištenog spremnika s tonerom.




4. Uklonite štitnik sa spremnika s tonerom.




5. Jednom rukom pridržite donju stranu spremnika s tonerom dok ručicu spremnika držite drugom. Poravnajte spremnik s tonerom s utorom na polici i umetnite spremnik s tonerom u pisač.

**NAPOMENA:** Nemojte doticati zeleni bubanj za prijenos slike. Otisci prstiju na bubnju za prijenos slike mogu uzrokovati probleme s ispisom.




6. Zatvorite prednja vratašca.



7. Zapakirajte iskorišteni spremnik s tonerom u kutiju isporučenog novog spremnika ili upotrijebite veliku kartonsku kutiju i napuniti je s nekoliko spremnika s tonerom koje je potrebno reciklirati. Informacije o recikliranju potražite u priloženom priručniku za recikliranje.

U SAD-u se u ambalaži nalazi frankirana naljepnica za otpremu. Za druge države i regije naljepnica za otpremu može se ispisati s web-stranice [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

Iskorišteni spremnik s tonerom, zaštitnu foliju i ljepljivu traku zapakirajte u kutiju u kojoj je došao novi spremnik s tonerom.



# Zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera

## Uvod

Slijede informacije o jedinici za prikupljanje tonera za pisač i upute za njihovu zamjenu.

Pisač signalizira kada je jedinica za prikupljanje tonera pri kraju predviđenog vijeka trajanja ili potpuno puna. Kada je jedinica za prikupljanje tonera potpuno puna, uređaj prestaje s radom dok ne promijenite jedinicu za prikupljanje tonera.


Želite li kupiti jedinicu za prikupljanje tonera (broj dijela B5L37A), posjetite HP trgovinu rezervnih dijelova na web-stranici [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts).

 **NAPOMENA:** Jedinica za prikupljanje tonera namijenjena je za jednokratnu uporabu. Ne pokušavajte isprazniti jedinicu za prikupljanje tonera i ponovno je koristiti. To može dovesti do prosipanja tonera unutar pisača, što može dovesti do smanjenja kvalitete ispisa. Iskorištene jedinice za prikupljanje tonera vratite HP-ovom programu za recikliranje Planet Partners.


 **OPREZ:** Ako zamrljate odjeću tonerom, obrišite mrlju suhom krpom i isperite odjeću hladnom vodom. U vrućoj vodi toner se uvlači dublje u tkaninu.

## Izvadite i zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera


1. Otvorite prednja vratašca.




2. Otvorite vratašca jedinice za prikupljanje tonera na gornjem lijevom dijelu pisača.




3. Izvadite jedinicu za prikupljanje tonera i pričvršćena vratašca.




4. Izvadite novu jedinicu za prikupljanje tonera iz ambalaže.



5. U pišač umetnite novu jedinicu za prikupljanje tonera i pričvršćena vratašca. Jezičce na vratašcima poravnajte s utorima na pišaču.




6. Zatvorite vratašca jedinice za prikupljanje tonera.



7. Zatvorite prednja vratašca.

Za recikliranje iskorištene jedinice za prikupljanje tonera slijedite upute koje ste dobili uz novu jedinicu za prikupljanje tonera.



# Zamjena spremnika s klamericama (modeli c)

## Uvod


Slijede informacije o spremnicima s klamericama za pisač i upute za njihovu zamjenu.

Želite li kupiti komplet s dva spremnika s klamericama (broj dijela Q7432A), posjetite HP trgovinu rezervnih dijelova na web-stranici [www.hp.com/buy/parts](http://www.hp.com/buy/parts). Svaki spremnik sadrži 1500 klameraica.


## Vađenje i zamjenjivanje spremnika sa spajalicama

1. Otvorite vrata dodatka za spajanje.


**NAPOMENA:** Kad otvorite vrata, dodatak za klamanje ne može raditi.




2. Izvadite spremnik s klamericama iz pisača.



3. Umetnite novi spremnik s klamericama u otvor u vratima dodatka za klamanje.



4. Zatvorite vrata dodatka za spajanje.





---

## 4 Ispis

### Dodatne informacije:

- [Zadaci ispisa \(Windows\)](#)
- [Zadaci ispisa \(macOS\)](#)
- [Spremanje zadataka ispisa u pisač za kasniji ispis ili privatni ispis](#)
- [Ispis s USB priključka](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

# Zadaci ispisa (Windows)

## Upute za ispis (Windows)

Sljedeći postupak opisuje osnovne procese ispisivanja za Windows.

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. Odaberite pisač s popisa pisača. Za promjenu postavki pritisnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba razlikuje se za različite softverske programe.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

 **NAPOMENA:** Za više informacija pritisnite gumb Pomoć (?) u upravljačkom programu pisača.

3. Pritisnite kartice u upravljačkom programu pisača za konfiguriranje dostupnih opcija. Primjerice, orijentaciju papira postavite na kartici **Završna obrada**, a izvor papira, vrstu papira, veličinu papira i kvalitetu postavite na kartici **Papir/Kvaliteta**.
4. Pritisnite gumb **U redu** za povratak u dijaloški okvir **Ispis**. Na ovome zaslonu odaberite broj kopija za ispis.
5. Za ispis zadatka pritisnite gumb **Ispis**.

## Automatski obostrani ispis (Windows)

Ovaj postupak koristite za pisače koji imaju instaliran dodatak za automatski obostrani ispis. Ako pisač nema instaliran dodatak za automatski obostrani ispis ili za ispis na vrstama papira koje dodatak za obostrani ispis ne podržava, možete na obje strane ispisivati ručno.

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba razlikuje se za različite softverske programe.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

3. Kliknite karticu **Završna obrada**.
4. Odaberite **Obostran ispis**. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Svojstva dokumenta**.
5. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **Ispis**.

## Ručni obostrani ispis (Windows)

Ovaj postupak koristite za pisače koji nemaju instaliran dodatak za automatski obostrani ispis ili za ispisivanje na papir koji dodatak za obostrani ispis ne podržava.

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba ovisi o softverskom programu.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

3. Kliknite karticu **Završna obrada**.
4. Odaberite **Obostrani ispis (ručni)**, a zatim pritisnite **U redu** da biste zatvorili dijaloški okvir **Svojstva dokumenta**.
5. U dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite **Ispis** za ispis prve stranice zadatka.

6. Izvadite ispisane stranice iz izlaznog spremnika, a zatim ih stavite u Ladicu 1.
7. Ako sustav to zatraži, odaberite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči za nastavak.

## Ispis više stranica po listu (Windows)

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba razlikuje se za različite softverske programe.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

3. Kliknite karticu **Završna obrada**.
4. Odaberite broj stranica po listu s padajućeg popisa **Stranice po listu**.
5. Odaberite odgovarajuće opcije za **Obrub stranice za ispis**, **Redoslijed stranica** i **Usmjerenje**. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Svojstva dokumenta**.
6. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **Ispis**.

## Odabir vrste papira (Windows)

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. S popisa pisača odaberite pisač i pritisnite gumb **Svojstva** ili **Preference** kako biste otvorili upravljački program pisača.

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba razlikuje se za različite softverske programe.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

3. Pritisnite karticu **Papir/Kvaliteta**.
4. Iz padajućeg popisa **Vrsta papira** odaberite vrstu papira.
5. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Svojstva dokumenta**. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **Ispis**.

Ako je ladicu potrebno konfigurirati, poruka za konfiguraciju prikazuje se na upravljačkoj ploči pisača.

6. Umetnite papir navedene vrste i veličine u ladicu, a zatim je zatvorite.

7. Dodirnite gumb **U redu** da biste prihvatili pronađenu veličinu i vrstu papira ili dodirnite gumb **Promijeni** da biste odabrali drugu veličinu ili vrstu papira.
8. Odaberite odgovarajuću veličinu i vrstu papira, a zatim dodirnite gumb **U redu**.

## Dodatni zadaci ispisa

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka ispisa, kao što su:

- Stvaranje i korištenje prečaca ili prethodnih postavki
- Odabir veličine papira ili uporaba prilagođene veličine papira
- Odabir usmjerenja stranice
- Stvaranje brošure
- Podešavanje veličine dokumenta prema određenoj veličini papira
- Ispis prve ili posljednje stranice dokumenta na drugačiji papir
- Ispis vodenih žigova na dokument

# Zadaci ispisa (macOS)

## Ispis (macOS)

Sljedeći postupak opisuje osnovni proces ispisa za macOS.

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač.
3. Pritisnite **Prikaži pojedinosti** ili **Kopije i stranice**, a zatim odaberite ostale izbornike za podešavanje postavki ispisa.

---

 **NAPOMENA:** Naziv stavke ovisi o softverskom programu.

---

4. Kliknite gumb **Ispis**.

## Automatski ispis na obje strane (macOS)

---

 **NAPOMENA:** Ove se informacije odnose na pisače koji imaju uređaj za automatski obostrani ispis.

---

 **NAPOMENA:** Ova je značajka dostupna ako ste instalirali upravljački program HP pisača. Možda neće biti dostupna koristite li AirPrint.

---

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač.
3. Pritisnite **Prikaži pojedinosti** ili **Kopije i stranice**, a zatim pritisnite izbornik **Izgled**.

---

 **NAPOMENA:** Naziv stavke ovisi o softverskom programu.

---

4. Odaberite opciju uvezivanja iz padajućeg popisa **Dvostrano**.
5. Kliknite gumb **Ispis**.

## Ručni ispis na obje strane (macOS)

---

 **NAPOMENA:** Ova je značajka dostupna ako ste instalirali upravljački program HP pisača. Možda neće biti dostupna koristite li AirPrint.

---

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač.
3. Pritisnite **Prikaži pojedinosti** ili **Kopije i stranice**, a zatim pritisnite izbornik **Ručni obostrani ispis**.

---

 **NAPOMENA:** Naziv stavke ovisi o softverskom programu.

---

4. Pritisnite okvir **Ručni obostrani ispis** i odaberite opciju uvezivanja.
5. Kliknite gumb **Ispis**.
6. Idite do pisača i uklonite prazni papir koji se nalazi u ladici 1.

7. Izvadite ispisani snop iz izlaznog spremnika i umetnite ga u ulaznu ladicu s ispisanom stranom prema dolje.
8. Ako sustav to zatraži, dodirnite odgovarajući gumb na upravljačkoj ploči za nastavak.

## Ispis više stranica po listu (macOS)

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač.
3. Pritisnite **Prikaži pojedinosti** ili **Kopije i stranice**, a zatim pritisnite izbornik **Izgled**.

---

 **NAPOMENA:** Naziv stavke ovisi o softverskom programu.

---

4. Na padajućem popisu **Stranica po listu** odaberite broj stranica koje želite ispisati na svaki list.
5. U području **Smjer rasporeda** odaberite redoslijed i položaj stranica na listu.
6. U izborniku **Obrub** odaberite vrstu obruba koju želite ispisati oko svake stranice na listu.
7. Kliknite gumb **Ispis**.

## Odabir vrste papira (macOS)

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač.
3. Pritisnite **Prikaži pojedinosti** ili **Kopije i stranice**, a zatim pritisnite izbornik **Mediji i kvaliteta** ili izbornik **Papir/kvaliteta**.

---

 **NAPOMENA:** Naziv stavke ovisi o softverskom programu.

---

4. Odaberite jednu od mogućnosti **Mediji i kvaliteta** ili **Papir/kvaliteta**.

---

 **NAPOMENA:** Ovaj popis sadrži glavni skup dostupnih opcija. Neke opcije nisu dostupne na svim pisačima.

---

- **Vrsta medija:** Odaberite opciju za vrstu papira za zadatak ispisa.
  - **Kvaliteta ispisa:** Odaberite razinu rezolucije za zadatak ispisa.
  - **Ispis od ruba do ruba:** Ovu opciju odaberite za ispis blizu rubova papira.
5. Kliknite gumb **Ispis**.

## Dodatni zadaci ispisa

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka ispisa, kao što su:

- Stvaranje i korištenje prečaca ili prethodnih postavki
- Odabir veličine papira ili uporaba prilagođene veličine papira
- Odabir usmjerenja stranice
- Stvaranje brošure

- Podešavanje veličine dokumenta prema određenoj veličini papira
- Ispis prve ili posljednje stranice dokumenta na drugačiji papir
- Ispis vodenih žigova na dokument

# Spremanje zadataka ispisa u pisač za kasniji ispis ili privatni ispis

## Uvod

Sljedeći popis informacija sadrži postupke za stvaranje i ispis dokumenata koji su pohranjeni na pisaču. Ovi se zadaci mogu ispisati kasnije ili se mogu ispisati privatno.

- [Stvaranje spremljenog zadatka \(Windows\)](#)
- [Stvaranje pohranjenog zadatka \(macOS\)](#)
- [Ispis pohranjenog zadatka](#)
- [Brisanje pohranjenog zadatka](#)
- [Informacije poslane u pisač u svrhu bilježenja zadataka](#)

## Stvaranje spremljenog zadatka (Windows)

Spremanje zadataka na pisač za privatni ili odgođeni ispis.

1. U softverskom programu odaberite opciju **Ispis**.
2. Odaberite pisač s popisa pisača, a zatim odaberite **Svojstva** ili **Preference** (naziv ovisi o različitim softverskim programima).

---

 **NAPOMENA:** Naziv gumba razlikuje se za različite softverske programe.

 **NAPOMENA:** U sustavima Windows 10, 8.1 i 8 te aplikacije izgledaju drugačije i imaju druge funkcije od onoga što je za aplikacije za računala opisano u nastavku. Da biste pristupili značajci za ispis iz izbornika Start, napravite sljedeće:

- **Windows 10:** Odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.
- **Windows 8.1 ili 8:** Odaberite **Uređaji**, odaberite **Ispis**, a zatim odaberite pisač.

Za upravljački program HP PCL-6 V4 aplikacija HP AiO Printer Remote preuzima dodatne upravljačke programe ako je odabrana postavka **Više postavki**.

---

3. Pritisnite karticu **Memorija zadataka**.
4. Odaberite opciju **Način rada s memorijom zadataka**.
  - **Provjera i zadržavanje:** Ispisuje se i provjerava jedan primjerak zadatka, a zatim se ispisuje više primjeraka.
  - **Osobni zadatak:** Zadatak se ne ispisuje dok to ne zatražite na upravljačkoj ploči pisača. Za ovaj način spremanja zadataka možete odabrati neku od opcija pod značajkom **Postavi zadatak na Privatno/Sigurno**. Ako zadatku dodijelite broj za osobnu identifikaciju (PIN), isti PIN bit će potrebno unijeti i na upravljačkoj ploči. Ako šifirate zadatak, morate na upravljačkoj ploči unijeti lozinku. Zadatak ispisa briše se iz memorije nakon ispisivanja i gubi se ako pisač ostane bez napajanja.
  - **Brzo kopiranje:** Možete ispisati potreban broj kopija nekog zadatka, a zatim spremite kopiju zadatka u memoriju pisača kako bi se kasnije ponovno mogao ispisati.
  - **Spremljeni zadatak:** Spremite zadatak na pisač tako da i drugi korisnici mogu ispisivati zadatak kad god treba. Za ovaj način spremanja zadataka možete odabrati neku od opcija pod značajkom **Postavi zadatak na Privatno/Sigurno**. Ako zadatku dodijelite broj za osobnu identifikaciju (PIN), osoba koja

ispisuje zadatak mora na upravljačkoj ploči unijeti isti taj PIN. Ako šifirate zadatak, osoba koja ispisuje zadatak mora na upravljačkoj ploči unijeti lozinku.

5. Za korištenje prilagođenog korisničkog imena ili naziva zadatka pritisnite gumb **Prilagođeno** te unesite korisničko ime ili naziv zadatka.

U slučaju da već postoji spremljeni zadatak pod tim nazivom, odaberite opciju koju želite koristiti:

- **Koristi spremljeni zadatak + (1 - 99):** Na završetak naziva zadatka dodajte jedinstveni broj.
  - **Zamjena postojeće datoteke:** Novi zadatak unesite preko postojećeg pohranjenog zadatka.
6. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Opcije dokumenta**. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **Ispis**.

## Stvaranje pohranjenog zadatka (macOS)

Spremanje zadataka na pisač za privatni ili odgođeni ispis.

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. U izborniku **Pisač** odaberite pisač.
3. Po zadanoj postavci upravljački program pisača prikazuje izbornik **Primjerci i stranice**. Otvorite padajući popis izbornika, a zatim pritisnite izbornik **Memorija zadataka**.
4. S padajućeg popisa **Način rada** odaberite vrstu spremljenog zadatka.
  - **Provjera i zadržavanje:** Ispisuje se i provjerava jedan primjerak zadatka, a zatim se ispisuje više primjeraka.
  - **Osobni zadatak:** Zadatak se ne ispisuje dok se to ne zatraži na upravljačkoj ploči pisača. Ako zadatak ima broj za osobnu identifikaciju (PIN), isti PIN bit će potrebno unijeti i na upravljačkoj ploči. Zadatak ispisa briše se iz memorije nakon ispisivanja i gubi se ako pisač ostane bez napajanja.
  - **Brzo kopiranje:** Možete ispisati potreban broj kopija nekog zadatka, a zatim spremite kopiju zadatka u memoriju pisača kako bi se kasnije ponovno mogao ispisati.
  - **Spremljeni zadatak:** Spremite zadatak na pisač tako da i drugi korisnici mogu ispisivati zadatak kad god treba. Ako zadatak ima dodijeljen broj za osobnu identifikaciju (PIN), osoba koja ispisuje zadatak mora na upravljačkoj ploči unijeti isti taj PIN.
5. Za korištenje prilagođenog korisničkog imena ili naziva zadatka pritisnite gumb **Prilagođeno** te unesite korisničko ime ili naziv zadatka.

U slučaju da već postoji spremljeni zadatak pod tim nazivom, odaberite opciju koju želite koristiti.

  - **Koristi spremljeni zadatak + (1 - 99):** Na završetak naziva zadatka dodajte jedinstveni broj.
  - **Zamjena postojeće datoteke:** Novi zadatak unesite preko postojećeg pohranjenog zadatka.
6. Ako ste u koraku 4 odabrali opciju **Spremljeni zadatak** ili **Osobni zadatak**, zadatak možete zaštititi pomoću PIN-a. Upišite četveroznamenkasti broj u polje **Korištenje PIN-a za ispis**. Kada netko pokuša ispisati ovaj zadatak, uređaj će zatražiti upisivanje tog PIN broja.
7. Za obradu zadatka pritisnite gumb **Ispis**.

## Ispis pohranjenog zadatka

Ovaj postupak koristite za ispis dokumenta koji se nalazi u mapi za spremanje zadatka na pisaču.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite [Ispis](#), a zatim odaberite [Ispis iz memorije zadataka](#).
2. U odjeljku [Spremljeni zadaci za ispis](#) odaberite [Odabir](#), a zatim odaberite mapu u kojoj je spremljen dokument.
3. Odaberite dokument, a zatim dodirnite [Odabir](#).

Ako je dokument privatn, unesite četveroznamenkasti PIN u polje [Lozinka](#), a zatim odaberite [U redu](#).

4. Za podešavanje broja kopija odaberite okvir s lijeve strane gumba [Ispis](#), a zatim na tipkovnici koja se može otvoriti odaberite broj kopija. Odaberite gumb za zatvaranje  kako biste zatvorili tipkovnicu.
5. Za ispis dokumenta odaberite [Ispis](#).

## Brisanje pohranjenog zadatka

Možete izbrisati dokumente koji su spremljeni na kad pisač kada više nisu potrebni. Također možete podesiti maksimalan broj zadataka koje pisač može pohraniti.

- [Brisanje zadatka koji je spremljen na pisač](#)
- [Promjena ograničenja memorije zadataka](#)

## Brisanje zadatka koji je spremljen na pisač

Slijedite ove korake za brisanje zadatka koji je pohranjen u memoriji pisača.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Ispisivanje](#).
2. Odaberite [Ispis iz memorije zadataka](#).
3. Odaberite [Odabir](#) i odaberite naziv mape u kojoj je zadatak pohranjen.
4. Odaberite naziv zadatka.
5. Odaberite gumb [Smeće](#)  za brisanje zadatka.

Ako je zadatak privatn ili šifriran, unesite PIN ili lozinku, a zatim odaberite [U redu](#).

6. Odaberite [Brisanje zadataka](#) na upitu za potvrdu.

## Promjena ograničenja memorije zadataka

Kad se novi zadatak sprema u memoriju pisača, pisač piše preko prethodnih zadataka s istim korisničkim imenom i nazivom zadatka. Ako zadatak već nije spremljen pod istim korisničkim imenom i nazivom zadatka, a pisaču je potreban dodatni prostor, drugi spremljeni zadaci počevši od najstarijeg možda će biti izbrisani. Slijedite ove korake kako biste promijenili broj zadataka koje pisač može pohraniti:

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- [Kopiranje/ispis ili Ispis](#)
  - [Upravljanje spremljenim zadacima](#)
  - [Ogr. memorije za privr. zad.](#)
3. Pomoću tipkovnice unesite broj zadataka koje pohranjuje pisač.
  4. Za spremanje postavke dodirnite [Gotovo](#).

## Informacije poslane u pisač u svrhu bilježenja zadataka

Zadaci ispisa koji se šalju iz upravljačkih programa na klijenta (npr. računalo) mogu slati informacije koje omogućuju identifikaciju osoba na HP-ove uređaje za ispis i obradu slika. Ove informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na, korisničko ime i naziv klijenta s kojega zadatak potječe, koji se mogu koristiti u svrhu bilježenja zadataka, a određuje ih administrator uređaja za ispis. Te se informacije možda uz zadatak mogu spremiti na uređaju za spremanje podataka (npr. tvrdi disk) uređaja za ispis prilikom korištenja značajke za spremanje zadatka.

# Ispis s USB priključka

## Uvod

Ovaj pisač omogućava lakši pristup pri ispisivanju zahvaljujući USB priključku, pa tako možete brzo ispisati datoteke bez potrebe za slanjem s računala. Na USB priključak koji se nalazi u blizini upravljačke ploče možete priključiti standardne USB flash pogone. Podržane su vrste datoteka navedene u nastavku:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

## Omogućavanje USB priključka za ispis


USB priključak je prema zadanim postavkama onemogućen. Prije korištenja ove značajke omogućite USB priključak. Priključak možete omogućiti na neki od načina navedenih u nastavku:

### Prva metoda: Omogućavanje USB priključka pomoću izbornika na upravljačkoj ploči pisača.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prelazite prstom dok se ne prikaže izbornik [Postavke](#). Dodirnite ikonu [Postavke](#) kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [USB postavke](#)
  - [Postavke ispisa s USB pogona](#)
  - [Omogući ispis s USB pogona](#)
3. Odaberite mogućnost [Omogućeno](#) ili [.](#)

### Druga metoda: Omogućavanje USB priključka putem HP ugrađenog web-poslužitelja (samo pisači povezani s mrežom)

1. Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):
  - a. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
  - b. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku [Enter](#) na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.



 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

2. Pritisnite karticu [Kopiranje/Ispis](#).
3. Na lijevoj strani zaslona pritisnite [Preuzimanje s USB dodatka](#).

4. Označite potvrdni okvir **Omogući preuzimanje s USB dodatka**.
5. Pritisnite **Primijeni**.

## Ispis s USB flash pogona

1. Umetnite USB flash pogon u lako dostupan USB priključak.



---

**NAPOMENA:** Priključak bi mogao biti prekriven. Na nekim se pisačima poklopac otklapa ustranu. Na drugim se pisačima poklopac uklanja izvlačenjem ravno prema van.

---

2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Ispisivanje**.
3. Odaberite **Ispis s USB pogona**.
4. Dodirnite **Odabir**, a zatim odaberite naziv dokumenta za ispis. Dodirnite **Odabir**.



---

**NAPOMENA:** Dokument bi mogao biti u mapi. Otvorite mape po potrebi.

---

5. Ako želite podesiti broj primjeraka, dodirnite polje broj kopija u donjem lijevom kutu zaslona. Upotrijebite tipkovnicu da biste unijeli broj kopija za ispis.
6. Za ispis dokumenta odaberite **Ispis**.



---

# 5 Kopiranje

## Dodatne informacije:

- [Izrada kopija](#)
- [Kopiranje na obje strane \(obostrano\)](#)
- [Dodatne opcije prilikom kopiranja](#)
- [Dodatni zadaci kopiranja](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

## Izrada kopija

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
3. U oknu [Opcije](#) odaberite broj primjeraka.
4. Odaberite [Optimiziranje teksta/slike](#) kako biste optimizirali vrstu slike koja se kopira: tekst, grafika ili fotografije. Odaberite neku od definiranih mogućnosti.
5. Postavite opcije označene žutim trokutom prije korištenja značajke za pregled.

 **NAPOMENA:** Nakon skeniranja slike za pregled ove se opcije uklanjaju iz glavnog popisa [Opcija](#) te su sažete na popisu [Opcije prije skeniranja](#). Kako biste promijenili neku od tih opcija, odbacite sliku za pregled i započnite ispočetka.

Uporaba značajke za pregled nije obavezna.

6. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda dvije stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu dvije stranice.



Ove gumbe koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.





Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.

---

7. Kada je dokument spreman, dodirnite [Start](#) za početak kopiranja.

## Kopiranje na obje strane (obostrano)

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
3. U oknu [Opcije](#) odaberite [Izvorne strane](#), a zatim odaberite opciju koja opisuje izvorni dokument:
  - Pomoću značajke [Automatsko prepoznavanje](#) možete otkriti je li izvornik tiskan jednostrano ili obostrano.
  - Koristite [Jednostrano](#) za izvornike otisnute samo na jednoj strani lista.
  - Koristite [Obostrano \(oblik knjige\)](#) za predloške koji se listaju lijevom/desnom stranom, poput knjiga. Ako je slika otisnuta okomito, stranice izlaznog dokumenta listaju se dugom stranom. Ako je slika otisnuta vodoravno, stranice izlaznog dokumenta listaju se kratkom stranom.
  - Koristite [Obostrano \(oblik bloka\)](#) za izvornike koji se listaju na gornjoj/donjoj strani, poput kalendara. Ako je slika otisnuta okomito, stranice izlaznog dokumenta listaju se kratkom stranom. Ako je slika otisnuta vodoravno, stranice izlaznog dokumenta listaju se dugom stranom.
4. Odaberite izlazne strane, a zatim odaberite jednu od ovih opcija:
  - [Kao izvornik](#): Izlaz će formatom biti jednak izvorniku. Ako je, primjerice, izvornik otisnut jednostrano, izlaz će također biti ispisan jednostrano. Ako je, međutim, administrator ograničio jednostrano tiskanje, a izvornik je otisnut jednostrano, izlaz će se ispisati obostrano u obliku knjige.
  - [Jednostrano](#): Izlaz će se ispisati jednostrano. Ako je, međutim, administrator ograničio jednostrano tiskanje, izlaz će se ispisati obostrano u obliku knjige.
  - [Obostrano \(oblik knjige\)](#): Izlazni dokument listat će se svojom lijevom/desnom stranom, poput knjige. Ako je slika otisnuta okomito, stranice izlaznog dokumenta listaju se dugom stranom. Ako je slika otisnuta vodoravno, stranice izlaznog dokumenta listaju se kratkom stranom.
  - [Obostrano \(u obliku bloka\)](#): Izlazni dokument listat će se svojom gornjom/donjom stranom, poput kalendara. Ako je slika otisnuta okomito, stranice izlaznog dokumenta listaju se kratkom stranom. Ako je slika otisnuta vodoravno, stranice izlaznog dokumenta listaju se dugom stranom.
5. Postavite opcije označene žutim trokutom prije korištenja značajke za pregled.



**NAPOMENA:** Nakon skeniranja slike za pregled ove se opcije uklanjaju iz glavnog popisa [Opcija](#) te su sažete na popisu [Opcije prije skeniranja](#). Kako biste promijenili neku od tih opcija, odbacite sliku za pregled i započnite ispočetka.

Uporaba značajke za pregled nije obavezna.

---

6. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda dvije stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu dvije stranice.



Ove gumbе koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.

7. Kada je dokument spreman, dodirnite **Start** za početak kopiranja.

## Dodatne opcije prilikom kopiranja

Na popisu [Opcije](#) prilikom kopiranja dostupne su sljedeće postavke.



**NAPOMENA:** Sljedeći popis sadrži glavni skup opcija dostupnih za višenamjenske pisače HP Enterprise MFP. Neke opcije nisu dostupne na svim pisačima.

Broj kopija	Odredite broj kopija koje želite ispisati.
Učitajte i spremite postavke	<p>Učitajte brze postavke: Učitajte postavke kopiranja iz spremljene brze postavke.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Kako biste spremili brze postavke, poslužite se HP ugrađenim web-poslužiteljem.</p> <p><b>Spremi zadano:</b> Spremite trenutne postavke u popisu Opcije kao zadane postavke za zadatke kopiranja u budućnosti.</p>
Strane	Označite je li originalni dokument ispisan na jednoj ili na obje strane, te želite li kopije ispisane na jednoj ili obje strane.
Crno-bijelo / u boji	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo.
Samo za pisače u boji.	
Spajalice	Odredite postavljanje spajalice.
Samo za pisače s automatskim dodacima za završnu obradu. Ova se značajka ne odnosi na pisače s dodatkom za klamanje.	
Klamanje/perforiranje	Odredite broj i položaj probušenih rupica.
Samo za pisače s dodacima za perforiranje.	
Način skeniranja	<p><b>Standardni dokument:</b> Skenirajte stranicu ili snop stranica kroz ulagač dokumenata ili pojedinačno na plošnom staklu.</p> <p><b>Način rada s knjigom:</b> Skenirajte otvorenu knjigu tako da svaka skenirana stranica knjige bude na zasebnoj stranici.</p> <p><b>Dvostrano kopiranje ID-a:</b> Skenirajte svaku stranu identifikacijske kartice na plošnom staklu tako da obje budu na istoj stranici. Nakon skeniranja prve strane, pisač traži da na staklo postavite drugu stranu u pravilnom položaju.</p>
Povećaj/Smanji	Veličinu skeniranog dokumenta možete povećati ili smanjiti.
Izvorna veličina	Odredite veličinu izvornog dokumenta.
Odabir papira	Odredite veličinu i vrstu papira za kopije.
Knjižica	Oblikujte i presložite izvorne skenirane slike u stranice koje će se ispisati kao knjižica.
Usmjerenje sadržaja	Odredite hoće li se izvorni dokument ispisati u vodoravnom ili okomitom usmjerenju.
Stranice po listu	Kopiranje više listova papira na jedan list. Odaberite jednu, dvije ili četiri stranice po listu.
Izlazni spremnik	Odredite izlazni spremnik koji će se koristiti za zadatak kada su izlazni spremnici pisača konfigurirani za način rada za izlazni pretinac.
Samo za pisače s više izlaznih spremnika.	<p><b>NAPOMENA:</b> Ova se opcija ne prikazuje kad su izlazni spremnici konfigurirani za način rada za slaganje ili način rada za odjeljivanje funkcija.</p>

<p><b>Put papira</b></p> <p>Za pisače koji imaju mogućnost okretanja stranica na putu papira.</p>	<p>Odaberite određeni put papira:</p> <p><b>Licem prema gore (najizravniji put):</b> Stranice izlaze u spremnik obrnutim redoslijedom od onoga kojim su postavljene u ulagač dokumenata.</p> <p><b>Licem prema dolje (ispravan redoslijed):</b> Stranice izlaze u spremnik istim redoslijedom kojim su postavljene u ulagač dokumenata.</p>
<p><b>Podešavanje slike</b></p>	<p><b>Oštrina:</b> Za jasniju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštine učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštine može poboljšati izgled fotografija.</p> <p><b>Tamno:</b> Povećajte ili smanjite količinu bijele i crne boje kod skeniranih slika.</p> <p><b>Kontrast:</b> Povećajte ili smanjite razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici.</p> <p><b>Čišćenje pozadine:</b> Uklonite isprane boje iz pozadine skeniranih slika. Npr., ako je izvorni dokument otisnut na papiru u boji, pomoću ove značajke možete posvijetliti pozadinu, bez utjecaja na zatamnjenu sliku.</p> <p><b>Automatski ton:</b> Dostupno samo za pisače Flow. Pisač automatski podešava postavke <b>Tamno</b>, <b>Kontrast</b> i <b>Čišćenje pozadine</b> na vrijednosti koje najbolje odgovaraju dokumentu koji se skenira.</p>
<p><b>Optimiziranje teksta/slike</b></p>	<p>Optimizirajte zadatak za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.</p>
<p><b>Od ruba do ruba</b></p>	<p>Skeniranje i ispisivanje kopije bliže rubu stranice u odnosu na to kako je obično dopušteno. Ispis blizu ruba može dovesti do nekih problema s kvalitetom ispisa.</p>
<p><b>Brisanje rubova</b></p>	<p>Brisanjem rubova skenirane slike uklonite mrlje kao što su tamni obrubi ili tragovi klamanja.</p>
<p><b>Razvrstavanje</b></p>	<p>Prilikom izrade više kopija dokumenta, složite svaki skup stranica istim redoslijedom kao i izvorni dokument.</p>
<p><b>Automatsko poravnanje</b></p> <p><b>NAPOMENA:</b> Dostupno je samo na Flow modelima.</p> <p>Značajka nije dostupna za sve verzije programskih datoteka. Možda će biti potrebno ažuriranje firmvera za pisač kako bi se mogla koristiti ova značajka.</p>	<p>Automatsko izravnavanje skenirane slike.</p>
<p><b>Uklanjanje praznih stranica</b></p> <p><b>NAPOMENA:</b> Značajka nije dostupna za sve verzije programskih datoteka. Možda će biti potrebno ažuriranje firmvera za pisač kako bi se mogla koristiti ova značajka.</p>	<p>Isključite prazne stranice iz izvornog dokumenta sa skeniranih slika. Ova je značajka korisna za skeniranje listova otisnutih s obje strane jer omogućava isključivanje praznih stranica iz dokumenta.</p>
<p><b>Detekcija uvlačenja više papira</b></p>	<p>Omogućavanje ili onemogućavanje uvlačenja više papira. Kada je omogućeno, skeniranje se zaustavlja kad pisač prepozna da više od jedne stranice odjednom ulazi u ulagač dokumenata. Kada je onemogućeno, skeniranje se nastavlja kad je prepoznato uvlačenje više papira kako bi se omogućilo skeniranje stranica koje su spojene, izvornika sa zalijepljenim bilješkama ili debelog papira.</p>

## Dodatni zadaci kopiranja

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka kopiranja, kao što su:

- Kopiranje ili skeniranje stranica iz knjige ili drugih uvezenih dokumenata
- Kopiranje dokumenata različitih veličina
- Kopiranje ili skeniranje obje strane identifikacijske kartice
- Kopiranje ili skeniranje dokumenta u obliku knjižice

---

# 6 Skeniraj

## Dodatne informacije:

- [Postavljanje skeniranja u e-poštu](#)
- [Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu](#)
- [Postavite Skeniranje na USB pogon](#)
- [Postavi spremanje na SharePoint® \(samo modeli Flow\)](#)
- [Izrada brze postavke](#)
- [Slanje skeniranih dokumenata na jednu ili više adresa e-pošte](#)
- [Skeniranje i slanje u mrežnu mapu](#)
- [Skeniranje i spremanje na USB flash pogon](#)
- [Dodatne opcije prilikom skeniranja](#)
- [Poslovna rješenja HP JetAdvantage](#)
- [Dodatni zadaci skeniranja](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

# Postavljanje skeniranja u e-poštu

- [Uvod](#)
- [Prije početka](#)
- [Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju \(EWS\):](#)
- [Drugi korak: Konfiguriranje postavki identifikacije mreže](#)
- [Korak tri: Konfiguriranje značajke slanja u e-poštu](#)
- [Korak četiri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki \(po izboru\)](#)
- [Korak pet: Slanje u e-poštu postavite da koristi Office 365 Outlook \(opcionalno\)](#)

## Uvod

Pisač ima značajku koja mu omogućuje skeniranje i slanje dokumenta na jednu ili više adresa e-pošte. Za uporabu ove značajke skeniranja, pisač mora biti povezan s mrežom. Međutim, značajka nije dostupna dok se ne konfigurira. Postoje dva načina za konfiguriranje Skeniranja u e-poštu, **Čarobnjak za postavljanje skeniranja u e-poštu** za osnovne postavke i **Postavljanje e-pošte** za napredne postavke. Značajku skeniranja u e-poštu možete postaviti pomoću informacija iz sljedećih odjeljaka.

## Prije početka

Kako biste postavili značajku Skeniranje u e-poštu, pisač mora imati aktivnu mrežnu vezu.



Administratori trebaju sljedeće informacije prije početka postupka konfiguracije.

- Administrativni pristup pisaču
- Sufiks za DNS (npr. imetvrtke.com)
- SMTP poslužitelj (npr. smtp.mojatvrtka.com)

---

 **NAPOMENA:** Ako ne znate naziv SMTP poslužitelja, broj SMTP priključka ili podatke za provjeru autentičnosti, informacije zatražite od davatelja internetskih usluga ili usluga e-pošte, ili administratora sustava. Nazivi SMTP poslužitelja i priključaka obično se mogu pronaći pretraživanjem interneta. Primjerice, za pretraživanje koristite izraze poput "Gmail smtp naziv poslužitelja" ili "Yahoo smtp naziv poslužitelja".

---

- Zahtjevi SMTP poslužitelja za provjeru autentičnosti odlaznih poruka e-pošte, uključujući korisničko ime i lozinku koji se koriste za provjeru autentičnosti, ako je primjenjivo.

---

 **NAPOMENA:** Pogledajte dokumentaciju vašeg davatelja usluga e-pošte za informacije o ograničenjima digitalnog slanja za vaš račun e-pošte. Neki davatelji usluga mogu privremeno zaključati vaš račun ako prekoračite ograničenje slanja.

---


## Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS):

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.

2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku [Enter](#) na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.



**Status uređaja**

**Stanje mirovanja uključeno**

Potrošni materijal

Crni spremnik	Cijan spremnik	Magenta spremnik	Žuti spremnik
Naruđba 508A (CF360A) 90%*	Naruđba 508A (CF361A) 90%*	Naruđba 508A (CF363A) 90%*	Naruđba 508A (CF362A) 90%*

Kompl. meh. za ton. 110V-B5L35A, 220V-B5L36A 100%\*

Komplet za umetanje dok. 100%\*

Jedinična za skupljanje tonera B5L37A: OK

\* Procijenjene razine. Stvarne razine mogu se razlikovati.

[Pokaži o potrošnom materijalu](#)

**Mediji**

Izlaz/Istaz	Status	Kapacitet	Veličina	Vrsta
Ladica 1	Pravno	Broj listova 100	Sve veličine	Sve vrste
Ladica 2	OK	Broj listova 550	Letter (8.5x11)	Obični
Standardni spremnik	OK	Broj listova 250	N/P	N/P

[Izričita postavka](#)

## Drugi korak: Konfiguriranje postavki identifikacije mreže

 **NAPOMENA:** Konfiguriranje postavljanja e-pošte na kartici **Umrežavanje** je napredan postupak i možda ćete trebati pomoć administratora sustava.

1. Koristeći kartice za navigaciju ugrađenim web-poslužiteljem, pritisnite **Umrežavanje**.

 **NAPOMENA:** Za konfiguriranje mrežnih postavki za korištenje s uslugom Office 365, [Korak pet: Slanje u e-poštu postavite da koristi Office 365 Outlook \(opcionalno\) na stranici 81](#)

2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **TCP/IP postavke**. Korisničko ime/lozinka mogu biti potrebni za pristup kartici **Specifikacije mreže** EWS-a.
3. U dijaloškom okviru **TCP/IP postavke** pritisnite karticu **Identifikacija mreže**.

- U području **Sufiks TCP/IP domene** provjerite nalazi li se na popisu sufiks za DNS za klijent e-pošte koji se koristi. Sufiksi za DNS imaju ovakav format: *imetvrtke.com*, *gmail.com*, itd.

The screenshot shows the HP eWS interface for TCP/IP settings. The 'Network Identification' tab is active. A blue box highlights the 'TCP/IP Domain Suffix' section, which contains a 'DNS Suffixes' list and an 'Add' button. Below this are sections for 'WINS (IPv4 only)' with 'Primary' and 'Secondary' input fields, and 'Bonjour' with a 'Bonjour Service Name' input field. 'Apply' and 'Cancel' buttons are located at the bottom right of the configuration area.

 **NAPOMENA:** Ako sufiks naziva domene nije postavljen, koristite IP adresu.

- Pritisnite **Primijeni**.
- Pritisnite **OK** (Dodaj/Uredi).

## Korak tri: Konfiguriranje značajke slanja u e-poštu

Postoje dva načina za konfiguriranje slanja u e-poštu, **čarobnjak za postavljanje e-pošte** za osnovne postavke i **postavljanje e-pošte** za napredne postavke. Koristite sljedeće opcije za konfiguriranje značajke slanja u e-poštu:

- [Prva metoda: Osnovna konfiguracija pomoću čarobnjaka za postavljanje e-pošte](#)
- [Druga metoda: Osnovna konfiguracija pomoću postavljanja e-pošte](#)


### Prva metoda: Osnovna konfiguracija pomoću čarobnjaka za postavljanje e-pošte

Ta opcija otvara **čarobnjaka za postavljanje e-pošte** u HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS) za osnovne postavke.

- Koristeći kartice za navigaciju ugrađenim web-poslužiteljem, pritisnite **Skeniranje/digitalno slanje**.
- U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Čarobnjak za brzo postavljanje e-pošte** i **skeniranje u mrežnu mapu**.

3. U dijaloškom okviru **Čarobnjaci za brzo postavljanje e-pošte i skeniranje u mrežnu mapu** pritisnite vezu **čarobnjak za postavljanje e-pošte**.

 **NAPOMENA:** Ako se prikaže poruka koja označava da je onemogućena značajka skeniranje u e-poštu, pritisnite **Nastavi** da biste nastavili s konfiguracijom i omogućili značajku skeniranje u e-poštu nakon dovršetka.



4. U dijaloškom okviru **Konfiguriranje poslužitelja e-pošte (SMTP)** odaberite jednu od sljedećih opcija i dovršite korake:

#### Prva mogućnost: Upotrijebite poslužitelj koji se već koristi za e-poštu

- ▲ Odaberite **Upotrijebi poslužitelj koji se već koristi za e-poštu**, a zatim pritisnite **Dalje**.

#### Druga mogućnost: Potražite poslužitelj za odlaznu e-poštu na mreži

 **NAPOMENA:** Ova opcija pronalazi izlazne SMTP poslužitelje samo unutar vatrozida.

- Odaberite **Potraži poslužitelj za odlaznu e-poštu na mreži**, a zatim pritisnite **Dalje**.
  - Odaberite odgovarajući poslužitelj s popisa **Konfiguracija poslužitelja e-pošte (SMTP)**, a zatim pritisnite **Dalje**.
  - Odaberite mogućnost koja opisuje zahtjeve poslužitelja za provjeru valjanosti:
    - **Poslužitelj ne zahtijeva provjeru valjanosti:** Odaberite **Poslužitelj ne zahtijeva provjeru valjanosti**, a zatim pritisnite **Dalje**.
- III-
- **Poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti:** S padajućeg popisa odaberite opciju provjere valjanosti:
    - **Za povezivanje koristite vjerodajnice korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči:** Odaberite **Za povezivanje koristite akreditive korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči**, a zatim pritisnite **Dalje**.

-ILI-

- **Uvijek koristite ove akreditive:** Odaberite **Uvijek koristi ove akreditive**, unesite **Korisničko ime** i **Lozinku**, a zatim pritisnite **Dalje**.

### Treća mogućnost: Dodavanje SMTP poslužitelja

- Odaberite **Dodavanje SMTP poslužitelja**
- Upišite **Naziv poslužitelja** i **Broj priključka**, a zatim pritisnite **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** U većini slučajeva nije potrebno mijenjati zadani broj priključka.

 **NAPOMENA:** Koristite li SMTP uslugu davatelja usluga poput Gmaila, adresu SMTP-a, broj priključka i postavke SSL-a provjerite na web-mjestu davatelja usluga ili u drugim izvorima. U pravilu, SMTP adresa za Gmail je smtp.gmail.com, broj priključka je 465, a SSL treba biti omogućen.

Pogledajte online izvore kako biste potvrdili da su ove postavke poslužitelja aktualne i važeće u vrijeme konfiguriranja.

---

- Odaberite odgovarajuću opciju za provjeru valjanosti poslužitelja:
  - **Poslužitelj ne zahtijeva provjeru valjanosti:** Odaberite **Poslužitelj ne zahtijeva provjeru valjanosti**, a zatim pritisnite **Dalje**.

-ILI-

- **Poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti:** Odaberite neku od opcija iz padajućeg popisa **Poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti**:
  - **Za povezivanje koristite vjerodajnice korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči:** Odaberite **Za povezivanje koristite akreditive korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči**, a zatim pritisnite **Dalje**.

-ILI-

- **Uvijek koristite ove akreditive:** Odaberite **Uvijek koristi ove akreditive**, unesite **Korisničko ime** i **Lozinku**, a zatim pritisnite **Dalje**.

5. U dijaloškom okviru **Konfiguracija postavki e-pošte** unesite sljedeće informacije o adresi e-pošte pošiljatelja i zatim pritisnite **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** Prilikom postavljanja polja **Šalje**, **Predmet** i **Poruka**, ako potvrdni okvir **Može se uređivati** ostane neoznačen, korisnici neće moći uređivati ta polja na upravljačkoj ploči pisaača prilikom slanja e-poruke.

---

Opcija	Opis
<b>Pošiljatelj</b> (Potrebno)	Odaberite jednu od sljedećih opcija na padajućem izborniku <b>Od</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adresa korisnika (treba se prijaviti)</b></li> <li><b>Zadano Šalje:</b> Unesite zadanu adresu e-pošte i ime za prikaz u polja <b>Zadane adresa e-pošte pošiljatelja</b> i <b>Zadano ime za prikaz</b></li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Stvorite račun e-pošte za pisac i koristite tu adresu kao zadanu adresu e-pošte.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Konfigurirajte značajku za e-poštu kako bi se korisnici prije korištenja e-pošte morali prijaviti. Na taj način korisnici neće moći slati poruke s adrese e-pošte koja nije njihova.</p>
<b>Tema</b> (neobavezno).	Unesite zadani predmet za poruke e-pošte.
<b>Message (Poruka)</b> (neobavezno).	Stvorite prilagođenu poruku.  Za korištenje ove poruke za sve poruke e-pošte poslane s pisaača izbrišite oznaku potvrdnog okvira <b>Može se uređivati</b> za opciju <b>Poruka</b> .

6. U dijaloškom okviru **Konfiguriranje postavki za skeniranje datoteke**, postavite zadane postavke za skeniranje, a zatim pritisnite **Dalje**.

Opcija	Opis
<b>Vrsta datoteke</b>	Odaberite zadanu vrstu datoteke dokumenta za skenirani dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>.PDF</li> <li>JPEG</li> <li>TIFF</li> <li>MTIFF</li> <li>XPS</li> <li>.PDF/A</li> </ul>
<b>Crno-bijelo / u boji</b>	Odaberite zadanu boju za skenirani dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>Boja</li> <li>Crna</li> <li>Crna/siva</li> <li>Automatically detect (Automatsko prepoznavanje)</li> </ul>

Opcija	Opis
Kvaliteta i veličina datoteke	Odaberite zadanu kvalitetu ispisa za skenirani dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nisko (mala datoteka)</li> <li>Srednje</li> <li>Visoko (velika datoteka)</li> </ul>
Rezolucija	Odaberite zadanu rezoluciju skeniranja za skenirani dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>75 dpi</li> <li>150 dpi</li> <li>200 dpi</li> <li>300 dpi</li> <li>400 dpi</li> <li>600 dpi</li> </ul>


- Pregledajte dijaloški okvir **Sažetak**, a zatim pritisnite **Završi** za dovršetak postavljanja.

## Druga metoda: Osnovna konfiguracija pomoću postavljanja e-pošte

- Koristeći kartice za navigaciju ugrađenim web-poslužiteljem, pritisnite **Skeniranje/digitalno slanje**, a zatim u lijevom navigacijskom oknu kliknite **Postavljanje e-pošte**.

 **NAPOMENA:** Po zadanoj postavci, na stranici za postavljanje e-pošte prikazuju se osnovne postavke za postavljanje skeniranja u e-poštu. Za pristup dodatnim postavkama pritisnite gumb **Napredne postavke** na dnu stranice.

- U dijaloškom okviru **Postavljanje e-pošte** označite potvrdni okvir **Omogući slanje u e-poštu**. Ako ovaj potvrdni okvir nije označen, značajka neće biti dostupna na upravljačkoj ploči pisača.



- U području **Izlazni poslužitelj e-pošte (SMTP)** slijedite korake za jednu od sljedećih opcija:

- Odaberite jedan od prikazanih poslužitelja
  - Pritisnite **Dodaj** za pokretanje čarobnjaka za SMTP.
1. U čarobnjaku za SMTP odaberite jednu od ovih mogućnosti:
    - **Prva mogućnost: Znam SMTP adresu uređaja ili naziv glavnog računala:** Unesite adresu SMTP poslužitelja, a zatim pritisnite **Dalje**
    - **Druga mogućnost:** Ako ne znate adresu SMTP poslužitelja, odaberite **Potraži poslužitelj za odlaznu e-poštu na mreži** i pritisnite **Sljedeće**. Odaberite poslužitelj, a zatim pritisnite **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** Ako je SMTP poslužitelj već načinjen za drugu funkciju pisača, prikazat će se opcija **Use a server already in use by another function** (Koristi poslužitelj koji već koristi druga funkcija). Odaberite ovu opciju i konfigurirajte je da se koristi za funkciju e-pošte.

---

2. U dijaloškom okviru **Postavljanje osnovnih informacija potrebnih za povezivanje s poslužiteljem** postavite opcije koje želite koristiti i pritisnite **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** Neke poslužitelji imaju problema sa slanjem ili primanjem poruka e-pošte koje su veće od 5 megabajta (MB). Ti se problemi mogu spriječiti tako da unesete broj u **Razdjeli poruke e-pošte ako su veće od (MB)**.

 **NAPOMENA:** U većini slučajeva nije potrebno mijenjati zadani broj priključka. Međutim, kada koristite opciju Omogući protokol SMTP SSL, mora se koristiti priključak 587.

 **NAPOMENA:** Ako kao usluge e-pošte koristite Google™ Gmail, potvrdite okvir **Omogući protokol SMTP SSL**. U pravilu, SMTP adresa za gmail je smtp.gmail.com, broj priključka je 465, a SSL treba biti omogućen.

Pogledajte online izvore kako biste potvrdili da su ove postavke poslužitelja aktualne i važeće u vrijeme konfiguriranja.

---

3. U dijaloškom okviru **Zahtjevi za provjeru valjanosti poslužitelja** odaberite mogućnost koja opisuje zahtjeve za provjeru valjanosti poslužitelja:
  - **Poslužitelj ne zahtijeva provjeru valjanosti**, a zatim pritisnite **Dalje**.
  - **Poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti**
    - Iz padajućeg okvira odaberite **Za povezivanje koristite akreditive korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči**, a zatim pritisnite **Dalje**.
    - Iz padajućeg okvira odaberite **Uvijek koristi ove akreditive**, unesite **Korisničko ime i Lozinku**, a zatim pritisnite **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** Koristite li akreditive prijavljenog korisnika, e-poštu postavite da zahtijeva prijavu korisnika na upravljačkoj ploči pisača. Gostima onemogućite pristup e-pošti tako da uklonite potvrdni okvir za e-poštu u stupcu **Gost uređaja** u području **Pravila za prijavu i dopuštenje** u dijaloškom okviru **Kontrola pristupa** na kartici **Sigurnost**. Ikona u potvrdnom okviru mijenja se iz kvačice u lokot.

---

4. U dijaloškom okviru **Korištenje poslužitelja** odaberite funkcije pisača koje će e-poštu slati putem ovog SMTP poslužitelja, a zatim pritisnite gumb **Dalje**.

---

 **NAPOMENA:** Ako poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti, bit će potrebno unijeti korisničko ime i lozinku za slanje automatskih upozorenja i izvješća iz pisača.

---

5. U dijaloški okvir **Sažetak i testiranje** unesite valjanu adresu e-pošte u polje **Slanje probne e-pošte na:** a zatim pritisnite **Test**.
  6. Provjerite jesu li sve postavke ispravne, a zatim pritisnite **Završi** za dovršetak postavljanja izlaznog poslužitelja za e-poštu.
4. U području **Kontrola polja za adrese i poruke** unesite postavku **Šalje:** i druge dodatne postavke.

Postavka **Kontrola polja za adrese i poruke:**

Značajka	Opis
<b>Address Field Restrictions (Ograničavanje polja za adresu)<sup>1</sup></b>	<p>Odredite moraju li korisnici odabrati adresu e-pošte iz adresara ili im je dopušten ručni unos adrese e-pošte.</p> <p><b>OPREZ:</b> U slučaju odabira opcije <b>Korisnici moraju birati iz adresara</b> i postavljanja opcije <b>Može se uređivati</b> za neko od polja adrese, promjenama tih polja koja se mogu uređivati mijenjaju se i pripadajuće vrijednosti u adresaru.</p> <p>Kako biste korisnicima onemogućili promjenu kontakata u adresaru na upravljačkoj ploči pisača, otvorite stranicu <b>Kontrola pristupa</b> u kartici <b>Sigurnost</b> i onemogućite izmjenu adresara korisnicima s pristupom <b>Gost uređaja</b>.</p>
<b>Dopusti oblike adrese e-pošte koji nisu valjani</b>	Odaberite kako biste omogućili oblik adrese e-pošte koji nije valjan.
<b>User editable (Može se uređivati)</b>	<p>Ako za svu e-poštu koja se šalje s pisača (osim ako je korisnik prijavljen) želite koristiti postavke <b>Zadani pošiljatelj</b> i <b>Zadano ime za prikaz</b>, ne označavajte potvrdni okvir <b>Može se uređivati</b>.</p> <p>Ako potvrdni okvir <b>Može se uređivati</b> prilikom postavljanja polja za adresu ostane neoznačen, korisnici prilikom slanja poruke e-pošte neće moći uređivati ta polja na upravljačkoj ploči pisača. Za funkcionalnost "pošalji meni" poništite odabir svih polja adrese pod <b>Može se uređivati</b>, uključujući polja <b>Pošiljatelj</b>; <b>Primatelj</b>; <b>CC:</b> (Kopija); i <b>BCC:</b> (Skrivena kopija); zatim opciju <b>Pošiljatelj</b>; kod slanja poruke e-pošte za korisnika postavite na adresu e-pošte tog korisnika, a opciju <b>Primatelj</b>; postavite na adresu e-pošte tog korisnika.</p>
<b>Zadani pošiljatelj: i Default Display Name:</b> (Zadano ime za prikaz:)	<p>Unesite adresu e-pošte i ime za adresu <b>Pošiljatelj</b>: za poruku e-pošte.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Stvorite račun e-pošte za pisač i koristite tu adresu kao zadanu adresu e-pošte.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Konfigurirajte značajku za e-poštu kako bi se korisnici prije korištenja e-pošte morali prijaviti. Na taj način korisnici neće moći slati poruke s adrese e-pošte koja nije njihova.</p>
<b>Primatelj:<sup>1</sup></b>	Unesite adresu e-pošte primatelja za poruke e-pošte.
<b>Kopija:<sup>1</sup></b>	Unesite adresu e-pošte za skrivenu kopiju (CC) poruke e-pošte.
<b>BCC: (Skrivena kopija)<sup>1</sup></b>	Unesite adresu e-pošte za skrivenu kopiju (BCC) poruke e-pošte.
<b>Predmet:</b>	Unesite zadani predmet za poruke e-pošte.
<b>Poruka:</b>	Stvorite prilagođenu poruku. Za korištenje ove poruke za sve poruke e-pošte poslone s pisača, izbrišite oznaku ili nemojte označiti potvrdni okvir <b>Može se uređivati</b> za opciju <b>Poruka</b> .

<sup>1</sup> Ova postavka je dostupna samo na stranici Napredne postavke.

5. U području **Potpisivanje i šifriranje** postavite preference potpisivanja i šifriranja.



**NAPOMENA:** Ove postavke dostupne su samo na stranici Napredne postavke.

Postavke opcije **Potpisivanje i šifriranje:**

Značajka	Opis
Potpis	Odaberite želite li potpisati sigurnosni certifikat.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Hash algoritam	Odaberite algoritam koji želite koristiti za potpisivanje certifikata.
Šifriranje	Odaberite želite li šifrirati poruku e-pošte.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Algoritam šifriranja	Odaberite algoritam koji želite koristiti za šifriranje e-pošte.
Atribut za javni ključ primatelja	Unesite atribut koji želite koristiti za učitavanje certifikata javnog ključa primatelja s LDAP-a.
Pomoću certifikata javnog ključa primatelja provjerite primatelja	Odaberite ovu postavku kako biste koristili certifikat javnog ključa primatelja za provjeru primatelja.

- U području **Postavke obavijesti** odaberite kada će korisnici primati obavijesti o poslanim porukama e-pošte. Prema zadanoj postavci koristit će se adresa e-pošte prijavljenog korisnika. Ako polje adrese primatelja e-pošte ostavite praznim, obavijest se neće poslati.
- U području **Postavke skeniranja** postavite zadane postavke za skeniranje.



**NAPOMENA:** Ove postavke dostupne su samo na stranici Napredne postavke.

#### Postavke skeniranja:

Značajka	Opis
Izvorna veličina	Odaberite veličinu stranice izvornog dokumenta.
Izorne strane	Odaberite hoće li izvorni dokument biti jednostrani ili obostrani.
Optimiziranje teksta/slike	Odaberite za optimiziranje ispisa određene vrste sadržaja.
Usmjerenje sadržaja	Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu: <b>Portret</b> ili <b>Pejzaž</b> .
Background Cleanup (Čišćenje pozadine)	Odaberite vrijednost kako biste uklonili blijede slike s pozadine ili svijetlu boju pozadine.
Darkness (Tamno)	Odaberite vrijednost kako biste podesili zatamnjenost datoteke.
Kontrast	Odaberite vrijednost kako biste podesili kontrast datoteke.
Sharpness (Oštrina)	Odaberite vrijednost kako biste podesili oštrinu datoteke.
Pregled slike	Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.
Opcije obrezivanja	Odaberite želite li dopustiti obrezivanje zadatka i vrstu obrezivanja.
Brisanje rubova	Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.

- U području **Postavke datoteka** postavite zadane postavke za datoteku.

#### Postavke datoteke:

Značajka	Opis
Prefiks naziva datoteke <sup>1</sup>	Postavite zadani prefiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.
File Name (Naziv datoteke)	Zadani naziv datoteke za spremanje.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
File Name Suffix (Sufiks naziva datoteke) <sup>1</sup>	Postavite zadani sufiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.  Duplikat zadanog sufiksa naziva datoteke [nazivdatoteke]_GGGGMMDDV
Pregled naziva datoteke <sup>1</sup>	Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite gumb <b>Ažuriraj pretpregled</b> .
Format broja datoteke <sup>1</sup>	Odaberite naziv formata datoteke kada je zadatak podijeljen u više datoteka.
Dodavanje numeriranja kada zadatak ima samo jednu datoteku (npr. _1 – 1) <sup>1</sup>	Odaberite ovu postavku da biste dodali numeriranje nazivu datoteke kada zadatak samo jednu datoteku umjesto više datoteka.
Vrsta datoteke	Odaberite format datoteke za spremljenu datoteku.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Velika kompresija (manja datoteka) <sup>1</sup>	Odaberite ovu postavku za kompresiju skenirane datoteke, što smanjuje veličinu datoteke. Međutim, postupak skeniranja za datoteku velike kompresije može trajati duže nego za datoteku normalne kompresije.
PDF encryption (PDF šifriranje) <sup>1</sup>	Ako je vrsta datoteke PDF, ovom će se opcijom šifrirati izlazna PDF datoteka. Potrebno je navesti lozinku koja će biti sastavni dio šifriranja. Istu je lozinku potrebno koristiti za otvaranje datoteke. Od korisnika će se prije skeniranja zadatka zatražiti unos lozinke, ako je već nije postavio prije pritiska gumba Start (Početak).
Rezolucija	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
Kvaliteta i veličina datoteke	Odaberite kvalitetu za datoteku. Slike više kvalitete zahtijevaju veću veličinu datoteke od slika niže kvalitete i za njihovo slanje treba više vremena.
Crno-bijelo / u boji	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo.
Isključi prazne stranice <sup>1</sup>	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.
Stvaranje više datoteka <sup>1</sup>	Odaberite ovu postavku za skeniranje stranica u zasebne datoteke na temelju unaprijed određenog maksimalnog broja stranica po datoteci.

<sup>1</sup> Ova postavka je dostupna samo na stranici Napredne postavke.

9. Pregledajte odabrane mogućnosti kako biste utvrdili jesu li točne, a zatim pritisnite **Primijeni** za dovršetak postavljanja.

## Korak četiri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki (po izboru)

Brze postavke su prečaci za zadatke kojima možete pristupiti s glavnog početnog zaslona ili putem aplikacije Brze postavke na pisaču.

1. U području **Postavljanje e-pošte** u lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
2. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
  - Odaberite postojeću brzu postavku pod Aplikacija Brze postavke u tablici.

-ILI-

- Za pokretanje čarobnjaka za brzo postavljanje pritisnite **Dodaj**
3. Ako ste odabrali **Dodaj**, otvara se **Postavljanje brzih postavki**. Ispunite sljedeće informacije:
    - **Naziv brze postavke**: Unesite naslov za novu brzu postavku.
    - **Opis brzih postavki**: Unesite opis brze postavke.
    - **Opcija pokretanja brzih postavki**: Da biste podesili način pokretanja brzih postavki, pritisnite **Ulaz u aplikaciju**, a zatim korisnik treba pritisnuti **Pokreni** ili **Pokreni odmah nakon odabira s početnog zaslona**.
  4. Definiranje sljedećih postavki za brzu postavku: Kontrola polja za adrese i poruke, Potpisivanje i šifriranje, Postavke obavijesti, Postavke skeniranja, Postavke datoteka.
  5. Kliknite **Završi** da biste spremili brzu postavku.

## Korak pet: Slanje u e-poštu postavite da koristi Office 365 Outlook (opcionalno)

### Uvod

Microsoft Office 365 Outlook predstavlja sustav e-pošte u oblaku koji omogućuje Microsoft i koji koristi Microsoftov poslužitelj Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) za slanje ili primanje e-pošte. Izvršite sljedeće kako biste omogućili pisaču da s upravljačke ploče pošalje e-poštu pomoću računara Office 365 Outlook.



**NAPOMENA:** Kako biste mogli konfigurirati postavke u EWS-u, morate imati račun za adresu e-pošte na sustavu Office 365 Outlook.

## Konfiguriranje poslužitelja odlazne e-pošte (SMTP) za slanje e-pošte s računara Office 365 Outlook

1. Koristeći kartice za navigaciju ugrađenim web-poslužiteljem, pritisnite **Umrežavanje**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **TCP/IP postavke**.
3. U području **TCP/IP postavke** pritisnite karticu **Identifikacija mreže**.

- U području **Sufiks TCP/IP domene** provjerite nalazi li se na popisu sufiks za DNS za klijent e-pošte koji se koristi. Sufiksi za DNS imaju ovakav format: *imetvrtke.com*, *gmail.com* itd.

 **NAPOMENA:** Ako sufiks naziva domene nije postavljen, koristite IP adresu.

- Pritisnite **Primijeni**.
- Pritisnite karticu **Skeniranje / Digitalno slanje**.
- U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Postavljanje e-pošte**.
- Na stranici **Postavljanje e-pošte** označite potvrdni okvir **Omogući slanje u e-poštu**. Ako ovaj potvrdni okvir nije dostupan, značajka neće biti dostupna na upravljačkoj ploči pisača.

9. Za pokretanje čarobnjaka za SMTP pritisnite gumb **Dodaj** u području **Izlazni poslužitelji e-pošte (SMTP)**.
10. U polje **Znam adresu SMTP poslužitelja ili naziv glavnog računala** upišite [smtponoffice.com](mailto:smtponoffice.com), a zatim pritisnite **Dalje**.
11. U dijaloškom okviru **Postavljanje osnovnih informacija potrebnih za povezivanje s poslužiteljem** u polje **Broj priključka** upišite [587](#).



**NAPOMENA:** Neke poslužitelji imaju problema sa slanjem ili primanjem poruka e-pošte koje su veće od 5 megabajta (MB). Ti se problemi mogu spriječiti tako da unesete broj u **Razdjeli poruke e-pošte ako su veće od (MB)**.

12. Odaberite potvrdni okvir **Omogući protokol SMTP SSL**, a zatim pritisnite **Dalje**.
13. U dijaloškom okviru **Zahtjevi za provjeru valjanosti poslužitelja** popunite sljedeće informacije:
  - a. Odaberite **Poslužitelj zahtijeva provjeru valjanosti**.
  - b. Na padajućem popisu odaberite **Uvijek koristi ove akreditive**
  - c. U polje **Korisničko ime** upišite adresu e-pošte za Office 365 Outlook.
  - d. U polje **Lozinka** upišite lozinku računa Office 365 Outlook, a zatim pritisnite **Dalje**.
14. U dijaloškom okviru **Korištenje poslužitelja** odaberite funkcije pisaa koje će e-poštu slati putem ovog SMTP poslužitelja, a zatim pritisnite gumb **Dalje**.
15. U dijaloški okvir **Sažetak i testiranje** unesite valjanu adresu e-pošte u polje **Slanje probne e-pošte na:** a zatim pritisnite **Test**.
16. Provjerite jesu li sve postavke ispravne, a zatim pritisnite **Završi** za dovršetak postavljanja izlaznog poslužitelja za e-poštu.

# Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu

- [Uvod](#)
- [Prije početka](#)
- [Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju](#)
- [Drugi korak: Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu](#)

## Uvod

U ovom je dokumentu objašnjeno kako omogućiti i konfigurirati funkciju spremanja u mrežnu mapu. Pisač ima značajku koja mu omogućuje da skenira dokument i spremi ga u mrežnu mapu. Za uporabu ove značajke skeniranja, pisač mora biti povezan s mrežom. Međutim, značajka nije dostupna dok se ne konfigurira. Postoje dva načina za konfiguriranje skeniranja u mrežnu mapu, **čarobnjak za postavljanje spremanja u mrežnu mapu** za osnovne postavke i **postavljanje spremanja u mrežnu mapu** za napredne postavke.

## Prije početka

---

 **NAPOMENA:** Kako biste postavili značajku Skeniranje u mrežnu mapu, pisač mora imati aktivnu mrežnu vezu.

---

Administratori trebaju sljedeće stavke prije početka postupka konfiguracije.

- Administrativni pristup pisaču
- Potpuni naziv domene (FQDN) (npr. \\servername.us.companyname.net\scans) odredišne mape ili IP adresa poslužitelja (npr. \\16.88.20.20\scans).


---

 **NAPOMENA:** Uporaba pojma "poslužitelj" u ovom kontekstu odnosi se na računalo na kojem se nalazi zajednička mapa.

---

## Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

---

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

---

**Status uređaja**

Stanje mirovanja uključeno

**Potrošni materijal**

Crni spremnik	Cijan spremnik	Magenta spremnik	Žuti spremnik
Naružba 508A (CF360A) 90%*	Naružba 508A (CF361A) 90%*	Naružba 508A (CF363A) 90%*	Naružba 508A (CF362A) 90%*

**Kompl. meh. za ton.** 100%\*  
Naružba 110V-B5L35A, 220V-B5L36A

**Komplet za umetanje dok.** 100%\*  
Naružba B5L50A

Jedinica za skupljanje tonera B5L37A: **OK**

\* Procijenjene razlike. Stvarne razlike mogu se razlikovati.

[Pogledaj o potrošnom materijalu](#)

**Mediji**

Blaz/istaz	Status	Kapacitet	Veličina	Vrsta
Ladica 1	— Prazno	Broj listova 100	Sve veličine	Sve vrste
Ladica 2	Imaj OK	Broj listova 550	Letter (8,5x11)	Obični
Standardni spremnik	— OK	Broj listova 250	N/P	N/P

[Izmijsna postavki](#)

## Drugi korak: Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu

### Prva metoda: Pokrenite čarobnjak za skeniranje u mrežnu mapu.

Ta opcija otvara čarobnjaka za postavljanje u HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS) za pislač. Čarobnjak za postavljanje sadrži opcije za osnovnu konfiguraciju.

**NAPOMENA:** Prije početka: Za prikaz IP adrese pisalca ili naziva glavnog računala, dodirnite ikonu Informacije, a zatim dodirnite ikonu Mreža na upravljačkoj ploči pisalca.

1. Koristeći kartice za navigaciju ugrađenim web-poslužiteljem, pritisnite karticu **Skeniranje/digitalno slanje**. Otvorit će se dijaloški okvir **Čarobnjak za brzo postavljanje e-pošte i skeniranje u mrežnu mapu**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Čarobnjak za brzo postavljanje e-pošte i skeniranje u mrežnu mapu**.
3. Pritisnite **Čarobnjak za brzo postavljanje spremanja u mrežnu mapu**.
4. U dijaloškom okviru **Dodavanje ili uklanjanje brze postavke spremanja u mrežnu mapu** pritisnite **Dodaj**.

**NAPOMENA:** Brze postavke su prečaci za zadatke kojima možete pristupiti s početnog zaslona pisalca ili putem aplikacije Brze postavke na proizvodu.

**NAPOMENA:** Značajka Spremanje u mrežnu mapu može se minimalno konfigurirati bez stvaranja Brze postavke. Međutim, bez brze postavke, korisnici moraju na upravljačkoj ploči unijeti informacije o određenoj mapi za svaki zadatak skeniranja. Kako bi se obuhvatili metapodaci spremanja u mrežnu mapu potrebne su brze postavke.

5. U dijaloškom okviru **Dodavanje brze postavke mape** popunite sljedeće informacije:
  - a. U polje **Naslov brze postavke** upišite naslov.

---

 **NAPOMENA:** Brzoi postavci nadjenite naziv koji korisnici brzo mogu razumjeti (npr. "Skeniranje i spremanje u mapu").

---

- b. U polju **Opis brze postavke** upišite opis s objašnjenjem sadržaja koji će se brzim postavljanjem spremiti.
- c. Pritisnite **Dalje**.

6. U dijaloškom okviru **Konfiguriranje odredišne mape** popunite sljedeće informacije:

- a. U polje **Put UNC mape** unesite put mape u kojoj će se nalaziti skenirani dokumenti.

Put mape može biti potpuni naziv domene (FQDN) (npr. \\servername.us.companyname.net\scans) ili IP adresa poslužitelja (npr. \\16.88.20.20\scans). Pazite da put mape (npr. \scans) slijedi FQDN ili IP adresu.

---

 **NAPOMENA:** FQDN može biti pouzdaniji od IP adrese. Ako poslužitelj dobije IP adresu putem DHCP poslužitelja, IP adresa se može promijeniti. Međutim, veza s IP adrese mogla bi biti brža jer pisač ne treba koristiti DNS za pronalaženje odredišnog poslužitelja.

---

- b. Na padajućem popisu **Postavke provjere valjanosti** odaberite jednu od ovih mogućnosti:
  - **Za povezivanje koristite vjerodajnice korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči**
  - **Uvijek koristite ove akreditive**

---

 **NAPOMENA:** Ako je odabrana opcija **Uvijek koristite ove akreditive**, korisničko ime i lozinku treba upisati u odgovarajuća polja, a pristup pisača mapi treba potvrditi pritiskom **Provjeri pristup**.

---

- c. U polje **Windows domena** upišite Windows domenu.

---

 **SAVJET:** Kako biste pronašli domenu Windows u sustavu Windows 7, pritisnite **Start**, pritisnite **Upravljačka ploča**, zatim **Sustav**.

Kako biste pronašli domenu Windows u sustavu Windows 8, pritisnite **Pretraživanje**, u okvir za pretraživanje upišite **Sustav**, a zatim pritisnite **Sustav**.

Domena je navedena pod **Postavke naziva računala, domene, i radne grupe**.

---

- d. Pritisnite **Dalje**.

7. U dijaloškom okviru **Konfiguriranje postavki za skeniranje datoteke**, postavite zadane preference skeniranja za brze postavke, a zatim pritisnite **Dalje**.

8. Pregledajte dijaloški okvir **Sažetak**, a zatim pritisnite **Završi**.

## Druga metoda: Upotrijebite postavljanje skeniranja u mrežnu mapu

Ova opcija omogućuje naprednu konfiguraciju značajke spremanja u mrežnu mapu koja koristi HP ugrađeni web-poslužitelj (EWS) za pisač.

---

 **NAPOMENA:** Prije početka: Za prikaz IP adrese pisača ili naziva glavnog računala, dodirnite ikonu  Informacije, a zatim dodirnite ikonu  Mreža na upravljačkoj ploči pisača.

---

## Prvi korak: započnite konfiguraciju

1. Pritisnite karticu **Skeniranje / Digitalno slanje**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite vezu **Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu**.

## Drugi korak: Konfigurirajte postavke za skeniranje u mrežnu mapu

1. U dijaloškom okviru **Postavljanje skeniranja u mrežnu mapu** potvrdite okvir **Omogući skeniranje u mrežnu mapu**. Ako ovaj potvrdni okvir nije označen, značajka neće biti dostupna na upravljačkoj ploči pisača.
2. U području Skeniranje u mrežnu mapu u lijevom navigacijskom oknu kliknite **Brze postavke**. Pritisnite **Dodaj** za otvaranje dijaloškog okvira **Postavljanje brzih postavki**.

 **NAPOMENA:** Brze postavke su prečaci za zadatke kojima možete pristupiti s početnog zaslona pisača ili putem aplikacije Brze postavke na proizvodu.

 **NAPOMENA:** Značajka **Skeniranje u mrežnu mapu** može se minimalno konfigurirati bez stvaranja Brze postavke. Međutim, bez brze postavke, korisnici moraju na upravljačkoj ploči unijeti informacije o određenoj mapi za svaki zadatak skeniranja. Kako bi se obuhvatili metapodaci skeniranja u mrežnu mapu potrebne su brze postavke.

Dovršite sve postavke u čarobnjaku za brzo postavljanje za potpuno konfiguriranje značajke Skeniranje u mrežnu mapu.

## Prvi dijaloški okvir: Postavite naziv Brze postavke, opis i opcije za korisničku interakciju na upravljačkoj ploči

Upotrijebite dijaloški okvir **Postavljanje lokacije gumba za brze postavke i opcije za interakciju korisnika na upravljačkoj ploči** da biste konfigurirali gdje će se prikazati gumb **Brze postavke** na upravljačkoj ploči pisača i kako biste konfigurirali razinu interakcije korisnika na upravljačkoj ploči pisača.

1. U polje **Naziv brze postavke** upišite naslov.

 **NAPOMENA:** Brzoj postavci nadjenite naziv koji korisnici brzo mogu razumjeti (npr. "Skeniranje i spremanje u mapu").

2. U polju **Opis brze postavke** upišite opis s objašnjenjem sadržaja koji će se brzim postavljanjem spremiti.
3. Na padajućem popisu **Opcije pokretanja brze postavke** odaberite jednu od ovih mogućnosti:

- Prva mogućnost: **Ulaz u aplikaciju, a zatim korisnik treba pritisnuti Pokreni**
- Druga mogućnost: **Pokreni odmah nakon odabira**

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti odzivnika:

- **Upit za izvorne strane**
- **Upit za dodatne stranice**
- **Pregled obavezan**

 **NAPOMENA:** Ako je odabrana opcija **Pokreni odmah nakon odabira**, određena mapa mora biti unesena u sljedećem koraku.

4. Pritisnite **Dalje**.

## Drugi dijaloški okvir: Postavke mape

Pomoću dijaloškog okvira **Mapa postavki** konfigurirajte vrste mapa u koje će pisač slati dokumente.


Možete izabrati između dvije vrste odredišne mape:

- Zajedničke mape ili FTP mape
- Osobne zajedničke mape

Možete izabrati između dvije vrste dopuštenja za mapu:

- Pristup za čitanje i pisanje
- Pristup samo za pisanje

Sljedeće informacije opisuju kako konfigurirati postavke mape.



## Konfiguriranje odredišne mape za skenirane dokumente

### Opcija 1: Zajedničke mape ili FTP mape

Za spremanje skeniranih dokumenata u standardnu dijeljenu mapu ili u FTP mapu, izvršite sljedeće korake:

1. Ako već nije odabrano, odaberite **Spremi u zajedničke mape ili FTP mape**.
2. Pritisnite **Dodaj...** Otvorit će se dijaloški okvir **Dodavanje puta mrežne mape**.
3. U dijaloškom okviru **Dodavanje puta mrežne mape** odaberite jednu od ovih mogućnosti:
  - Prva mogućnost: **Spremanje u standardnu zajedničku mrežnu mapu**

 **NAPOMENA:** Za više informacija o izradi zajedničkih mrežnih mapa pogledajte [Postavljanje zajedničke mape](#) (c04431534).

1. Ako već nije odabrano, odaberite **Spremanje u standardnu zajedničku mrežnu mapu**.
2. U polje **Put UNC mape** unesite put mape.

Put mape može biti potpuni naziv domene (FQDN) (npr. \\servername.us.companyname.net \scans) ili IP adresa poslužitelja (npr. \\16.88.20.20\scans). Pazite da put mape (npr. \scans) slijedi FQDN ili IP adresu.

 **NAPOMENA:** FQDN može biti pouzdaniji od IP adrese. Ako poslužitelj dobije IP adresu putem DHCP poslužitelja, IP adresa se može promijeniti. Međutim, veza s IP adrese mogla bi biti brža jer pisac ne treba koristiti DNS za pronalaženje odredišnog poslužitelja.

3. Kako biste automatski stvorili podmapu za skenirane dokumente u odredišnoj mapi, s popisa **Prilagođena podmapa** odaberite format za naziv podmape.

Kako biste ograničili pristup podmapi na korisnika koji stvara zadatak skeniranja, odaberite **Ograniči korisnički pristup podmapi**.

4. Kako biste vidjeli potpuni put mape za skenirane dokumente, pritisnite **Ažuriraj pretpregled**.
5. Na popisu **Postavke provjere valjanosti** odaberite jednu od ovih mogućnosti:
  - Za povezivanje koristite vjerodajnice korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči
  - Uvijek koristite ove akreditive

 **NAPOMENA:** Ako je odabrana opcija **Uvijek koristite ove akreditive**, korisničko ime i lozinka moraju biti uneseni u odgovarajuća polja.

6. U polje **Windows domena** upišite Windows domenu.

 **NAPOMENA:** Kako biste pronašli domenu Windows u sustavu Windows 7, pritisnite **Start**, pritisnite **Upravljačka ploča**, zatim **Sustav**.

Kako biste pronašli domenu Windows u sustavu Windows 8, pritisnite **Pretraživanje**, u okvir za pretraživanje upišite **Sustav**, a zatim pritisnite **Sustav**.


Domena je navedena pod **Postavke naziva računala, domene, i radne grupe**.

 **NAPOMENA:** Ako zajedničkoj mapi pristupaju svi, u odgovarajuća polja potrebno je unijeti vrijednosti za naziv radne grupe (zadano je "Radna grupa"), korisničko ime i lozinku. Međutim, ako se mapa nalazi u određenim korisničkim mapama i nije javna, moraju se koristiti korisničko ime i lozinka tog korisnika.

 **NAPOMENA:** Umjesto naziva računala možda je potrebna IP adresa. Neki kućni usmjerivači ne rukuju dobro nazivima računala i nema DNS (Domain Name Server) poslužitelja. U tom slučaju najbolje je postaviti statičnu IP adresu na zajedničkom računalu kako biste izbjegli problem DHCP poslužitelja s dodjeljivanjem nove IP adrese. Kod običnog kućnog usmjerivača postavlja se statična IP adresa na istoj podmreži, ali izvan adresnog raspona DHCP poslužitelja.

7. Pritisnite **OK** (Dodaj/Uredi).

- Druga mogućnost: **Spremanje na FTP poslužitelj**



 **NAPOMENA:** Ako se FTP mjesto nalazi izvan vatrozida, u mrežnim se postavkama mora navesti proxy poslužitelj. Te se postavke nalaze na kartici **EWS umrežavanje**, u odjeljku **Napredne** opcije.

1. Odaberite **Spremanje na FTP poslužitelj**.
2. U polje **FTP poslužitelj** upišite naziv FTP poslužitelja ili IP adresu.
3. U polje **Priključak** upišite broj priključka.

 **NAPOMENA:** U većini slučajeva nije potrebno mijenjati zadani broj priključka.

4. Kako biste automatski stvorili podmapu za skenirane dokumente u određenoj mapi, s popisa **Prilagođena podmapa** odaberite format za naziv podmape.
5. Kako biste vidjeli potpuni put mape za skenirane dokumente, pritisnite **Ažuriraj pretpregled**.

6. Na popisu **Način FTP prijenosa** odaberite jednu od ovih mogućnosti:
  - Pasivno
  - Aktivno
7. U polje **Korisničko ime** upišite ime korisnika.
8. U **polje Lozinka** upišite lozinku.
9. Pritisnite **Provjeri pristup** kako biste potvrdili da se odredištu može pristupiti.
10. Pritisnite **OK** (Dodaj/Uredi).

## Opcija 2: Osobne zajedničke mape

Za spremanje skeniranih dokumenata u osobnu dijeljenu mapu izvršite sljedeće korake:

---

 **NAPOMENA:** Ova se opcija koristi u domenskom okruženju gdje je administrator konfigurirao zajedničku mapu za svakog korisnika. Ako je konfigurirana značajka Spremi u osobnu zajedničku mapu, korisnici će se morati prijaviti na upravljačkoj ploči pisača koristeći Windows ovlaštenja ili LDAP provjeru autentičnosti.

---

1. Odaberite **Spremanje u osobnu zajedničku mapu**.
2. U polju **Dohvati korisnikovu matičnu mapu pomoći ovog atributa** upišite korisnikovu matičnu mapu u aktivnom Microsoftovom direktoriju.

---

 **NAPOMENA:** Provjerite zna li korisnik gdje se ta početna mapa nalazi u mreži.

---

3. Kako biste dodali korisničko ime podmape na kraju puta mape, odaberite **Stvaranje podmape na temelju korisničkog imena**.

Kako biste ograničili pristup podmapi na korisnika koji stvara zadatak skeniranja, odaberite **Ograniči korisnički pristup podmapi**.

## Odaberite dopuštenja odredišne mape

### Opcija 1: Pristup za čitanje i pisanje

Za slanje skeniranih dokumenata u mape konfigurirane za pristup za čitanje i pisanje izvršite sljedeće korake:

---

 **NAPOMENA:** Šalji samo u mape s pristupom za čitanje i pisanje podržava provjeru valjanosti mape i obavijest o zadatku

---

1. Ako već nije odabrano, odaberite **Šalji samo u mape s pristupom za čitanje i pisanje**.
2. Kako bi pisač prije početka zadatka skeniranja provjerio pristup mapi, odaberite **Provjeri pristup mapi prije pokretanja zadatka**.

---

 **NAPOMENA:** Zadaci skeniranja mogu se brže završiti ako nije odabrana opcija **Provjeri pristup mapi prije pokretanja zadatka**; međutim, ako mapa nije dostupna, zadatak skeniranja neće uspjeti.

---

3. Pritisnite **Dalje**.

### Opcija 2: Pristup samo za pisanje

Za slanje skeniranih dokumenata u mapu konfiguriranu za pristup samo za pisanje izvršite sljedeće korake:



**NAPOMENA:** Omogući slanje u mape s pristupom samo za pisanje ne podržava provjere valjanosti mape ili obavijest o zadatku



**NAPOMENA:** Ako je odabrana ova opcija, pisač ne može povećati naziv datoteke skeniranja. Šalje isti naziv datoteke za sva skeniranja.

Za naziv datoteke skeniranja odaberite prefiks ili sufiks koji je vezan uz vrijeme, tako da se svaki skenirani dokument sprema kao jedinstvena datoteka i da ne prebriše prethodnu datoteku. Ovaj naziv datoteke određuju informacije u dijaloškom okviru Postavke datoteke u čarobnjaku za brze postavke.

1. Odaberite **Omogući slanje samo u mape s pristupom za pisanje**.
2. Pritisnite **Dalje**.

### Treći dijaloški okvir: Postavke obavijesti

- ▲ U dijaloškom okviru **Postavke obavijesti** dovršite jedan od sljedećih zadataka:



**NAPOMENA:** Za slanje obavijesnih poruka e-pošte pisač mora biti postavljena za korištenje SMTP poslužitelja za slanje e-pošte. Za više informacija o postavljanje SMTP poslužitelja za slanje e-pošte pogledajte [Postavljanje skeniranja u e-poštu](#) (c04017973).

- Prva mogućnost: **Ne šalji obavijest**
  1. Odaberite **Ne šalji obavijest**.
  2. Za upit korisniku da pregleda postavke obavještavanja, odaberite **Upitaj korisnika prije početka zadatka**, a zatim pritisnite **Dalje**.
- Druga mogućnost: **Obavijesti nakon dovršetka zadatka**
  1. Odaberite **Obavijesti nakon dovršetka zadatka**.
  2. Odaberite način slanja obavijesti s popisa **Metoda koja se koristi za dostavu obavijesti**.  
Ako je odabrani način obavještavanja **E-pošta**, upišite adresu e-pošte u polje **Adresa e-pošte za obavijesti**.
  3. Kako biste u obavijest uključili sličicu prve skenirane stranice, odaberite **Uključivanje sličice**.
  4. Za upit korisniku da pregleda postavke obavještavanja, odaberite **Upitaj korisnika prije početka zadatka**, a zatim pritisnite **Dalje**.
- Treća mogućnost: **Obavijesti samo ako zadatak ne uspije**
  1. Odaberite **Obavijesti samo ako zadatak ne uspije**.
  2. Odaberite način slanja obavijesti s popisa **Metoda koja se koristi za dostavu obavijesti**.  
Ako je odabrani način obavještavanja **E-pošta**, upišite adresu e-pošte u polje **Adresa e-pošte za obavijesti**.
  3. Kako biste u obavijest uključili sličicu prve skenirane stranice, odaberite **Uključivanje sličice**.
  4. Za upit korisniku da pregleda postavke obavještavanja, odaberite **Upitaj korisnika prije početka zadatka**, a zatim pritisnite **Dalje**.

## Četvrti dijaloški okvir: Scan Settings (Postavke skeniranja)

U dijaloškom okviru **Postavke skeniranja** postavite zadane preference skeniranja za brze postavke, a zatim pritisnite **Dalje**.

Postavke skeniranja:

Značajka	Opis
Izvorna veličina	Odaberite veličinu stranice izvornog dokumenta.
Izvorne strane	Odaberite hoće li izvorni dokument biti jednostrani ili obostrani.
Optimiziranje teksta/slike	Odaberite za optimiziranje ispisa određene vrste sadržaja.
Usmjerenje sadržaja	Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu: <b>Portret</b> ili <b>Pejzaž</b> .
Background Cleanup (Čišćenje pozadine)	Odaberite vrijednost kako biste uklonili blijede slike s pozadine ili svijetlu boju pozadine.
Darkness (Tamno)	Odaberite vrijednost kako biste podesili zatamnjenost datoteke.
Kontrast	Odaberite vrijednost kako biste podesili kontrast datoteke.
Sharpness (Oštrina)	Odaberite vrijednost kako biste podesili oštrinu datoteke.
Pregled slike	Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.
Opcije obrezivanja	Odaberite želite li dopustiti obrezivanje zadatka i vrstu obrezivanja.
Brisanje rubova	Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.

## Peti dijaloški okvir: Postavke datoteka

U dijaloškom okviru **Postavke datoteke** postavite zadane postavke datoteke za brzu postavku, a zatim pritisnite **Dalje**.

Postavke datoteke:

Značajka	Opis
Prefiks naziva datoteke	Postavite zadani prefiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.
File Name (Naziv datoteke)	Zadani naziv datoteke za spremanje.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
File Name Suffix (Sufiks naziva datoteke)	Postavite zadani sufiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.
Pregled naziva datoteke	Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite gumb <b>Ažuriraj pretpregled</b> .
Format broja datoteke	Odaberite naziv formata datoteke kada je zadatak podijeljen u više datoteka.
Dodavanje numeriranja kada zadatak ima samo jednu datoteku (npr. _1 – 1)	Odaberite ovu postavku da biste dodali numeriranje nazivu datoteke kada zadatak samo jednu datoteku umjesto više datoteka.
Vrsta datoteke	Odaberite format datoteke za spremljenu datoteku.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.

Značajka	Opis
<b>Velika kompresija (manje datoteke)</b>	Odaberite ovu postavku za kompresiju skenirane datoteke, što smanjuje veličinu datoteke. Međutim, postupak skeniranja za datoteku velike kompresije može trajati duže nego za datoteku normalne kompresije.
<b>PDF encryption (PDF šifriranje)</b>	Ako je vrsta datoteke PDF, ovom će se opcijom šifrirati izlazna PDF datoteka. Potrebno je navesti lozinku koja će biti sastavni dio šifriranja. Istu je lozinku potrebno koristiti za otvaranje datoteke. Od korisnika će se prije skeniranja zadatka zatražiti unos lozinke, ako je već nije postavio prije pritiska gumba Start (Početak).
<b>Rezolucija</b>	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
<b>Kvaliteta i veličina datoteke</b>	Odaberite kvalitetu za datoteku. Slike više kvalitete zahtijevaju veću veličinu datoteke od slika niže kvalitete i za njihovo slanje treba više vremena.
<b>Crno-bijelo / u boji</b>	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo.
<b>Isključivanje praznih stranica</b>	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.
<b>Format datoteke s meta-podacima</b>	Koristite padajući popis kako biste odabrali format datoteke za informacije o metapodacima.
<b>Stvaranje više datoteka</b>	Odaberite ovu postavku za skeniranje stranica u zasebne datoteke na temelju unaprijed određenog maksimalnog broja stranica po datoteci.

## Šesti dijaloški okvir: Sažetak

U dijaloškom okviru **Sažetak** pregledajte dijaloški okvir **Sažetak** i zatim pritisnite **Završi**.

### Korak tri: Dovršite konfiguraciju

1. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Skeniranje u mrežnu mapu**.
2. Na stranici **Skeniranje u mrežnu mapu** pregledajte odabrane postavke, a zatim pritisnite **Primijeni** za dovršetak postavljanja.

# Postavite Skeniranje na USB pogon

- [Uvod](#)
- [Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju](#)
- [Drugi korak: Omogućite Skeniranje na USB pogon](#)
- [Korak tri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki \(po izboru\)](#)
- [Zadane postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB](#)
- [Zadane postavke datoteka za postavke spremanja na USB](#)

## Uvod


Pisač ima značajku koja mu omogućuje da skenira dokument i spremi ga na USB flash pogon. Ta značajka nije dostupna dok se ne konfigurira putem HP ugrađenog web poslužitelja (EWS).

## Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.



The screenshot shows the HP Embedded Web Server (EWS) interface. The top navigation bar includes links for Information, General, Copying/Print, Scanning/Digital Printing, Faxing, Troubleshooting, Security, HP Business Services, and Networking. The main content area is titled "Status uređaja" (Device Status) and shows "Stanje mirovanja uključeno" (Sleep mode on). Under "Potrebni materijal" (Required materials), there are four progress bars for toner levels: Crni spremnik (Black cartridge) at 90%, Cyan spremnik (Cyan cartridge) at 90%, Magenta spremnik (Magenta cartridge) at 90%, and Žuti spremnik (Yellow cartridge) at 90%. Below these are two progress bars for "Kompl. meh. za ton." (Toner mechanism) and "Komplet za umetanje dok." (Document feeder) both at 100%. A note indicates "Jedinica za skupljanje tonera B5L37A: OK" and a link to "Pogledaj o potrošnom materijalu" (View consumables). The "Mediji" (Media) section contains a table with columns for Tray/Output, Status, Capacity, Size, and Type.

Uzlaz/Izlaz	Status	Kapacitet	Veličina	Vrsta
Ladica 1	Prizno	Broj listova 100	Sve veličine	Sve vrste
Ladica 2	OK	Broj listova 550	Letter (8.5x11)	Obični
Standardni spremnik	OK	Broj listova 250	N/P	N/P

## Drugi korak: Omogućite Skeniranje na USB pogon

1. Pritisnite karticu **Sigurnost**.
2. Pomaknite se do **Hardverski priključci** i provjerite je li omogućena opcija **Omogući Host USB plug and play**.
3. Odaberite karticu **Kopiranje/Ispis** za MFP modele ili karticu **Ispis** za SFP modele.
4. Označite potvrdni okvir **Omogući spremanje na USB**.
5. Pritisnite gumb **Primijeni** na dnu stranice.

---

 **NAPOMENA:** Većina uređaja isporučuje se s već postavljenim tvrdim diskom (HDD). U nekim slučajevima moguće je dodati dodatne uređaje za pohranu putem USB-a. Provjerite je li značajku Spremi na USB potrebno proširiti na USB i tvrdi disk

---

## Korak tri: Konfiguriranje prečaca brzih postavki (po izboru)

---

 **NAPOMENA:** Brze postavke su prečaci za zadatke kojima možete pristupiti s početnog zaslona pisača ili putem aplikacije Brze postavke.

---

1. U području **Skeniranje na USB pogon** u lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
2. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
  - Odaberite postojeću brzu postavku pod Aplikacija Brze postavke u tablici.  
-III-
  - Za pokretanje čarobnjaka za brzo postavljanje pritisnite **Dodaj**
3. Ako ste odabrali **Dodaj**, otvara se **Postavljanje brzih postavki**. Ispunite sljedeće informacije:
  - **Naziv brze postavke:** Unesite naslov za novu brzu postavku.
  - **Opis brzih postavki:** Unesite opis brze postavke.
  - **Opcija pokretanja brzih postavki:** Da biste podesili način pokretanja brzih postavki, pritisnite **Ulaz u aplikaciju**, a zatim korisnik treba pritisnuti **Pokreni** ili **Pokreni odmah nakon odabira s početnog zaslona**.
4. Odaberite zadanu lokaciju za spremanje skeniranih datoteka na USB uređajima za pohranu umetnutim u USB priključak upravljačke ploče, a zatim pritisnite **Dalje**. Zadane opcije lokacije su:
  - **Spremanje na korijenski direktorij USB uređaja za pohranu.**
  - **Stvaranje ili postavljanje u ovu mapu na USB uređaju za pohranu** — put do mape na USB uređaju za pohranu mora se navesti pri korištenju ove opcije lokacije datoteke. Za razdvajanje naziva mape \podmape u putu mora se koristiti obrnuta kosa crta \.
5. Odaberite opciju na padajućem izborniku **Condition on Which to Notify:** (Slučaj u kojem se šalju obavijesti) a zatim pritisnite **Dalje**.

Ova postavka određuje hoće li i na koji način korisnici biti obaviješteni kad se zadatak brze postavke za spremanje na USB dovrši ili ne uspije. Opcije za **Condition on Which to Notify:** (Slučaj u kojem se šalju obavijesti) su sljedeće:

- Ne šalji obavijest
  - Obavijesti nakon dovršetka zadatka
  - Obavijesti samo ako zadatak ne uspije
6. Odaberite **Postavke skeniranja** za brzu postavku, a zatim pritisnite **Dalje**.
- 
-  **NAPOMENA:** Dodatne informacije o dostupnim postavkama skeniranja potražite u odjeljku [Zadane postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB na stranici 97](#).
- 
7. Odaberite **Postavke datoteke** za brzu postavku, a zatim pritisnite **Dalje**.
- 
-  **NAPOMENA:** Dodatne informacije o dostupnim postavkama datoteke potražite u odjeljku [Zadane postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB na stranici 97](#).
- 
8. Pregledajte sažetak postavki i zatim pritisnite **Finish** (Završi) za spremanje brzog postavljanja ili pritisnite **Previous** (Prethodno) za uređivanje postavki.

## Zadane postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB

Tablica 6-1 Postavke skeniranja za postavke Skeniranja na USB:

Značajka	Opis
Izvorna veličina	Odaberite veličinu stranice izvornog dokumenta.
Izvorne strane	Odaberite hoće li izvorni dokument biti jednostrani ili obostrani.
Optimiziranje teksta/slike	Odaberite za optimiziranje ispisa određene vrste sadržaja.
Usmjerenje sadržaja	Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu: <b>Portret</b> ili <b>Pejzaž</b> .
Background Cleanup (Čišćenje pozadine)	Odaberite vrijednost kako biste uklonili blijede slike s pozadine ili svijetlu boju pozadine.
Darkness (Tamno)	Odaberite vrijednost kako biste podesili zatamnjenost datoteke.
Kontrast	Odaberite vrijednost kako biste podesili kontrast datoteke.
Sharpness (Oštrina)	Odaberite vrijednost kako biste podesili oštrinu datoteke.
Pregled slike	Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.
Opcije obrezivanja	Odaberite želite li dopustiti obrezivanje zadatka i vrstu obrezivanja.
Brisanje rubova	Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.

## Zadane postavke datoteka za postavke spremanja na USB

Tablica 6-2 Postavke datoteka za postavke spremanja na USB:

Naziv mogućnosti	Opis
Prefiks naziva datoteke	Postavite zadani prefiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.

Tablica 6-2 Postavke datoteka za postavke spremanja na USB: (Nastavak)

Naziv mogućnosti	Opis
File Name (Naziv datoteke)	Zadani naziv datoteke za spremanje.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
File Name Suffix (Sufiks naziva datoteke)	Postavite zadani sufiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.  Duplikat zadanog sufiksa naziva datoteke [nazivdatoteke]_GGGGMMDDV
Pregled naziva datoteke	Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite gumb <b>Ažuriraj pretpregled</b> .
Format broja datoteke	Odaberite naziv formata datoteke kada je zadatak podijeljen u više datoteka.
Dodavanje numeriranja kada zadatak ima samo jednu datoteku (npr. _1 – 1)	Odaberite ovu postavku da biste dodali numeriranje nazivu datoteke kada zadatak samo jednu datoteku umjesto više datoteka.
Vrsta datoteke	Odaberite format datoteke za spremljenu datoteku.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Velika kompresija (manje datoteke)	Odaberite ovu postavku za kompresiju skenirane datoteke, što smanjuje veličinu datoteke. Međutim, postupak skeniranja za datoteku velike kompresije može trajati duže nego za datoteku normalne kompresije.
PDF encryption (PDF šifriranje)	Ako je vrsta datoteke PDF, ovom će se opcijom šifrirati izlazna PDF datoteka. Potrebno je navesti lozinku koja će biti sastavni dio šifriranja. Istu je lozinku potrebno koristiti za otvaranje datoteke. Od korisnika će se prije skeniranja zadatka zatražiti unos lozinke, ako je već nije postavio prije pritiska gumba Start (Početak).
Rezolucija	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
Kvaliteta i veličina datoteke	Odaberite kvalitetu za datoteku. Slike više kvalitete zahtijevaju veću veličinu datoteke od slika niže kvalitete i za njihovo slanje treba više vremena.
Crno-bijelo / u boji	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo.
Isključivanje praznih stranica	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.
Stvaranje više datoteka	Odaberite ovu postavku za skeniranje stranica u zasebne datoteke na temelju unaprijed određenog maksimalnog broja stranica po datoteci.

# Postavi spremanje na SharePoint® (samo modeli Flow)

- [Uvod](#)
- [Prije početka](#)
- [Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju \(EWS\):](#)
- [Drugi korak: Omogućavanje spremanja na SharePoint® i stvaranje brze postavke za spremanje na SharePoint:](#)
- [Skenirajte i spremite datoteku izravno na Microsoft® web-mjesto SharePoint](#)
- [Brze postavke skeniranja i opcije spremanja na SharePoint®](#)

## Uvod

Upotrebljavajte Spremanje na SharePoint® za skeniranje dokumenata izravno na web-mjesto Microsoft® SharePoint. Ova značajka uklanja potrebu skeniranja dokumenata u mrežnu mapu, na USB flash pogon ili u poruku e-pošte, a zatim ručno prenošenje datoteka na web-mjesto SharePoint.

Spremanje na SharePoint® podržava sve mogućnosti za skeniranje, uključujući i mogućnost skeniranja dokumenata kao slika ili uporabu značajke OCR za stvaranje tekstualnih datoteka ili PDF-ova koji se mogu pretraživati.

Ova je značajka prema zadanim postavkama onemogućena. Omogućite Spremanje na SharePoint® na HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS).

---

 **NAPOMENA:** Značajka spremanja na SharePoint® dostupna je samo za pisače s tijekom rada.


---

## Prije početka

Kako bi se ovaj postupak dovršio, odredišna mapa u koju se spremaju skenirane datoteke mora postojati na web-mjestu SharePoint, a u odredišnoj mapi mora biti omogućen pristup pisanja. Prema zadanim je postavkama Spremanje na SharePoint® onemogućeno.

## Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS):

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

---

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

---

The screenshot shows the HP printer control panel interface. At the top, there is a navigation bar with options: Informacije, Općenito, Kopiranje / Ispis, Skeniranje / digitalno slanje, Faksiranje, Rješ. probl., Zaštita, Web-usluge tvrtke HP, and Umrežavanje. Below this, the 'Status uređaja' (Device Status) section is visible, including 'Stanje mirovanja uključeno' (Sleep mode on) and 'Potrebni materijal' (Required materials). The materials section shows four progress bars: Crni spremnik (Black cartridge) at 90%, Cijan spremnik (Cyan cartridge) at 90%, Magenta spremnik (Magenta cartridge) at 90%, and Žuti spremnik (Yellow cartridge) at 90%. Below these are two 'Komplet za' (Cartridge kits) at 100%: 'Kompl. meh. za ton.' (Mechanical kit) and 'Komplet za umetanje dok.' (Insertion kit). A table titled 'Mediji' (Media) shows the status of the paper trays:

Ukaz/Iskaz	Status	Kapacitet	Veličina	Vrsta
Ladica 1	— Prazno	Broj listova 100	Sve veličine	Sve vrste
Ladica 2	— Injektiv OK	Broj listova 550	Letter (8.5x11)	Obični
Standardni spremnik	— Injektiv OK	Broj listova 250	N/P	N/P

## Drugi korak: Omogućavanje spremanja na SharePoint® i stvaranje brze postavke za spremanje na SharePoint:

Slijedite ove korake kako biste omogućili značajku **Spremanje na SharePoint** i stvorili brzu postavku za spremanje na SharePoint:

1. Koristeći kartice za navigaciju na vrhu, pritisnite **Skeniranje/digitalno slanje**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Spremanje na SharePoint®**.

 **NAPOMENA:** Brze postavke su prečaci za zadatke kojima možete pristupiti s početnog zaslona pisača ili putem aplikacije **Brze postavke**.

3. Odaberite **Omogući spremanje na SharePoint®**, a zatim pritisnite **Primijeni**.
4. U području **Spremanje na SharePoint®** u lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**. Za pokretanje čarobnjaka za brzo postavljanje pritisnite **Dodaj**.
5. Unesite **Naziv brze postavke** (na primjer, "Skeniranje na Sharepoint") i **Opis brze postavke**.
6. Odaberite **Opciju pokretanja brzih postavki** kako biste odredili što će se dogoditi nakon što odaberete brzu postavku na upravljačkoj ploči pisača, a zatim pritisnite gumb **Dalje**.
7. Koristite sljedeće korake kako biste dodali put mape SharePoint.
  - a. Pritisnite **Dodaj** na stranici **Postavke odredišta SharePoint®** kako biste otvorili stranicu **Dodavanje puta do odredišta SharePoint®**.
  - b. Otvorite prozor preglednika, dođite do mape SharePoint za korištenje, a zatim kopirajte put mape iz mape SharePoint u tom prozoru preglednika.
  - c. Zalijepite put mape SharePoint u polje **Put SharePoint®**.
  - d. Prema zadanim postavkama, pisač zapisuje preko postojeće datoteke koja ima isti naziv datoteke kao i nova datoteka. Izbrišite **Zamijeni postojeću datoteku** tako da nova datoteka istog naziva kao i postojeća dobiva ažuriranu oznaku vremena/datuma.

- e. Odaberite opciju iz padajućeg izbornika **Postavke provjere valjanosti**. Odaberite je li potrebna prijava na web-mjesto SharePoint s akreditivima ili spremite akreditive unutar brze postavke.
- 
-  **NAPOMENA:** Ako se odabrali **Za povezivanje koristite akreditive korisnika nakon prijave na upravljačkoj ploči** na padajućem popisu **Postavke provjere valjanosti**, prijavljeni korisnik mora imati dozvolu za pisanje na navedenom web-mjestu sustava SharePoint.
-  **NAPOMENA:** Iz sigurnosnih razloga писац ne prikazuje akreditive unesene u Čarobnjak za brzo postavljanje.
- 
- f. Pritisnite **OK** da biste dovršili postavljanje puta do odredišta SharePoint i idite na stranicu **Postavke odredišta SharePoint**.
8. Odaberite **Provjeri pristup mapi prije pokretanja zadatka** kako biste osigurali da se mapi SharePoint koja je označena kao odredišna mapa može pristupiti svaki put kad se koristi brza postavka. Ako ne odaberete tu opciju, zadatke možete brže spremite u mapu SharePoint. Međutim, ako ova opcija nije odabrana i mapi SharePoint se ne može pristupiti, zadatak će biti neuspješan.
9. Pritisnite **Dalje**.
10. Postavite **Condition on Which to Notify**: (Slučaj u kojem se šalju obavijesti) na stranici **Notification Settings** (Postavke obavijesti). Ova postavka konfigurira brze postavke za slanje obavijesti ili poruke e-pošte ili za ispis stranice sa sažetkom ako je zadatak uspješno dovršen ili nije uspio. Odaberite jednu od sljedećih opcija na padajućem izborniku **Condition on Which to Notify**: (Slučaj u kojem se šalju obavijesti) :
- Odaberite **Do not notify** (Ne šalji obavijest) kako brza postavka ne bi poduzela radnju obavješćivanja kad se zadatak uspješno dovrši ili ne uspije.
  - Odaberite **Notify when job completes** (Obavijesti nakon dovršetka zadatka) kako bi brza postavka poslala obavijest kad se zadatak uspješno dovrši.
  - Odaberite **Notify only if job fails** (Obavijesti samo ako zadatak ne uspije) kako bi brza postavka poslala obavijest samo kad zadatak ne uspije.
- Odabir opcije **Notify when job completes** (Obavijesti nakon dovršetka zadatka) ili **Notify only if job fails** (Obavijesti samo ako zadatak ne uspije) zahtijeva postavljanje opcije **Method Used to Deliver Notification**: (Metoda koja se koristi za dostavu obavijesti) . Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
- **E-pošta:** Ovu opciju koristite za slanje e-pošte kada dođe do odabranog stanja obavijesti. Ova opcija zahtijeva unos valjane adrese e-pošte u polje **Adresa e-pošte za obavijesti** .
- 
-  **NAPOMENA:** Kako biste koristili značajku obavješćivanja e-poštom, najprije konfigurirajte značajku e-pošte na pisaču.
- 
- **Ispis:** Ovu opciju koristite za ispis obavijesti kada dođe do odabranog stanja obavijesti.
- 
-  **NAPOMENA:** Odaberite opciju **Uključivanje sličice** kako biste u bilo koju opciju obavijesti umetnuli malu sliku prve stranice skenirane stranice zadatka.
- 
11. Pritisnite **Dalje**.
12. Odaberite opcije sa stranice **Postavke skeniranja**, a zatim pritisnite **Dalje**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Tablica 6-3 Postavke skeniranja za spremanje na SharePoint® na stranici 103](#).

13. Odaberite opcije iz prozora **Postavke datoteke**, a zatim pritisnite **Dalje**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Tablica 6-4 Postavke datoteka za spremanje na SharePoint na stranici 104](#).
14. Pregledajte sažetak postavki i zatim pritisnite gumb **Finish** (Završi) za spremanje brzog postavljanja ili pritisnite gumb **Previous** (Prethodno) za uređivanje postavki.

## Skenirajte i spremite datoteku izravno na Microsoft® web-mjesto SharePoint

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača, odaberite **Skeniranje**, a zatim odaberite **Skeniranje na SharePoint®**.



**NAPOMENA:** Možda ćete se morati prijaviti u pisač za upotrebu ove značajke.

3. Odaberite Brze postavke, u području **Brze postavke i zadane postavke** dodirnite **Umetni**. Odaberite Brze postavke, a zatim dodirnite **Umetni**.
4. Dodirnite tekstualno polje **Naziv datoteke**: kako biste otvorili tipkovnicu, a zatim upišite naziv za datoteku pomoću tipkovnice na zaslonu ili fizičke tipkovnice. Dodirnite Enter **↵**.
5. Dodirnite **Opcije** za pregled i konfiguriranje postavki dokumenta.
6. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda jedne stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu jedne stranice.



Ove gumbе koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.



Dodirnite ovaj gumb za sažimanje zaslona za pregled i povratak na zaslon Kopiranje.

7. Dodirnite gumb Pokreni  da biste spremili datoteku.

## Brze postavke skeniranja i opcije spremanja na SharePoint®

Sljedeća tablica sadrži postavke i mogućnosti koje su dostupne u čarobnjaku za brze postavke kada dodajete, uređujete ili kopirate brzu postavku za spremanje na SharePoint®.

**Tablica 6-3** Postavke skeniranja za spremanje na SharePoint®

Značajka	Opis
Izvorna veličina	Odaberite veličinu stranice izvornog dokumenta.
Izvorne strane	Odaberite hoće li izvorni dokument biti jednostrani ili obostrani.
Optimiziranje teksta/slike	Odaberite za optimiziranje ispisa određene vrste sadržaja.
Usmjerenje sadržaja	Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu: <b>Portret</b> ili <b>Pejzaž</b> .
Background Cleanup (Čišćenje pozadine)	Odaberite vrijednost kako biste uklonili blijede slike s pozadine ili svijetlu boju pozadine.
Darkness (Tamno)	Odaberite vrijednost kako biste podesili zatamnjenost datoteke.
Kontrast	Odaberite vrijednost kako biste podesili kontrast datoteke.
Sharpness (Oštrina)	Odaberite vrijednost kako biste podesili oštrinu datoteke.
Pregled slike	Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.
Opcije obrezivanja	Odaberite želite li dopustiti obrezivanje zadatka i vrstu obrezivanja.
Brisanje rubova	Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.

Tablica 6-4 Postavke datoteka za spremanje na SharePoint

Značajka	Opis
Prefiks naziva datoteke	Postavite zadani prefiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.
File Name (Naziv datoteke)	Zadani naziv datoteke za spremanje.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
File Name Suffix (Sufiks naziva datoteke)	Postavite zadani sufiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.  Duplikat zadanog sufiksa naziva datoteke [nazivdatoteke]_GGGGMMDDV
Pregled naziva datoteke	Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite gumb <b>Ažuriraj pretpregled</b> .
Format broja datoteke	Odaberite naziv formata datoteke kada je zadatak podijeljen u više datoteka.
Dodavanje numeriranja kada zadatak ima samo jednu datoteku (npr. _1 – 1)	Odaberite ovu postavku da biste dodali numeriranje nazivu datoteke kada zadatak samo jednu datoteku umjesto više datoteka.
Vrsta datoteke	Odaberite format datoteke za spremljenu datoteku.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Velika kompresija (manje datoteke)	Odaberite ovu postavku za kompresiju skenirane datoteke, što smanjuje veličinu datoteke. Međutim, postupak skeniranja za datoteku velike kompresije može trajati duže nego za datoteku normalne kompresije.
PDF encryption (PDF šifriranje)	Ako je vrsta datoteke PDF, ovom će se opcijom šifrirati izlazna PDF datoteka. Potrebno je navesti lozinku koja će biti sastavni dio šifriranja. Istu je lozinku potrebno koristiti za otvaranje datoteke. Od korisnika će se prije skeniranja zadatka zatražiti unos lozinke, ako je već nije postavio prije pritiska gumba Start (Početak).
Rezolucija	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
Kvaliteta i veličina datoteke	Odaberite kvalitetu za datoteku. Slike više kvalitete zahtijevaju veću veličinu datoteke od slika niže kvalitete i za njihovo slanje treba više vremena.
Crno-bijelo / u boji	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo
Isključivanje praznih stranica	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.
Stvaranje više datoteka	Odaberite ovu postavku za skeniranje stranica u zasebne datoteke na temelju unaprijed određenog maksimalnog broja stranica po datoteci.

# Izrada brze postavke

- [Uvod](#)
- [Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju \(EWS\):](#)
- [Drugi korak: Dodavanje i upravljanje brzim postavkama](#)

## Uvod

Brze postavke su prečaci zadataka koji su dostupni na početnom zaslonu ili unutar značajke [Brze postavke](#) na upravljačkoj ploči pisača i ne utječu na zadane postavke osnovne aplikacije. Za korištenje brze postavke na upravljačkoj ploči pisača, omogućite osnovnu aplikaciju.

Izradite brze postavke za sljedeće osnovne aplikacije za povećanje točnosti zadataka i smanjivanje količine vremena za dovršetak zadatka:

- **E-pošta** – koristite brze postavke za e-poštu za konfiguriranje i spremanje često korištenih postavki za slanje zadataka s pisača putem e-pošte kao privitaka e-pošte.
- **Faks** – koristite brze postavke faksa za konfiguriranje i spremanje najčešće korištenih postavki za zadatke faksiranja.
- **Spremanje u mrežnu mapu** – pomoću brzih postavki za spremanje u mrežnu mapu možete konfigurirati i spremiti najčešće korištene postavke za spremanje zadataka u mrežnu mapu.
- **Spremanje na USB** – pomoću brzih postavki za spremanje na USB možete konfigurirati i spremiti najčešće korištene postavke za spremanje zadataka na USB uređaj.
- **Kopiranje** (Samo MFP) – pomoću brzih postavki za kopiranje možete konfigurirati i spremiti najčešće korištene postavke za zadatke kopiranja.
- **Spremanje na SharePoint®** (samo pisači s tijekom rada) – pomoću brzih postavki za spremanje na SharePoint možete konfigurirati i spremiti najčešće korištene postavke za spremanje zadataka na SharePoint mjesto.

Odaberite različite opcije zadataka, kao što su pokretanje zadatka odmah nakon odabira brze postavke ili zahtjev za pregledom slike prije pokretanja zadatka.

## Prvi korak: Pristupanje HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS):

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku [Enter](#) na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

The screenshot shows the HP ePrint Center interface. At the top, there's a navigation bar with options like 'Informacije', 'Općenito', 'Kopiranje / Ispis', 'Skeniranje / digitalno slanje', 'Faksiranje', 'Rješ. probl.', 'Zaštita', 'Web-usluge tvrtke HP', and 'Umrežavanje'. The main content area is titled 'Status uređaja' and includes a sidebar with navigation links. The central part shows 'Stanje mirovanja uključeno' and 'Potrebni materijal' with progress bars for different toner types (Crni, Cijan, Magenta, Žuti) and 'Kompl. meh. za ton.' and 'Komplet za umetanje dok.'. Below this is a table for 'Mediji' (Media) with columns for tray name, status, capacity, size, and type.

Mediji	Status	Kapacitet	Veličina	Vrsta
Ladica 1	— Prazno	Broj listova 100	Sve veličine	Sve vrste
Ladica 2	— Injektivirano OK	Broj listova 550	Letter (8.5x11)	Obični
Standardni spremnik	— Injektivirano OK	Broj listova 250	N/P	N/P

## Drugi korak: Dodavanje i upravljanje brzim postavkama

### Dodavanje brze postavke

Kako biste dodali novu brzu postavku slijedite ove korake:

1. Koristeći kartice za navigaciju na vrhu, pritisnite **Općenito**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
3. Kliknite **Add (Dodaj)**. Otvorit će se stranica **Postavljanje brzih postavki**.



**NAPOMENA:** Pritisnite **Odustani** na bilo kojoj stranici **Postavljanje brzih postavki** kako biste otkazali trenutačne postavke, zatvorite **Postavljanje brzih postavki** i vratite se na stranicu za **Brze postavke**.

4. Odaberite **Vrstu brze postavke**, a zatim pritisnite **Dalje**. Za odabir su dostupne sljedeće vrste brzih postavki ovisno o pisaču:



**NAPOMENA:** **Vrsta brzih postavki** mora se odrediti samo kada stvorite brze postavke pomoću kartice **General** (Općenito) ugrađenog web-poslužitelja.

- Skeniranje u e-poštu
- Skeniranje i faksiranje
- Skeniranje u mrežnu mapu
- Skeniranje na USB pogon
- Kopiranje (Samo MFP)
- Spremanje na SharePoint® (samo pisači s tijekom rada)

5. U polje **Naziv brze postavke** (potrebno) upišite naziv brze postavke.
6. U polje **Opis brze postavke** upišite opis brze postavke.

7. Odaberite **Opciju pokretanja brzih postavki** kako biste odredili što će se dogoditi nakon što odaberete brzu postavku na upravljačkoj ploči pisača, a zatim pritisnite **Dalje**.
8. Odaberite postavke i dovršite zadatke u **Postavljanju brzih postavki**. Pritisnite **Dalje** za prelazak na sljedeću stranicu dostupnih opcija dok ne dođete do stranice **Sažetak**.

---

 **NAPOMENA:** Dostupne postavke u **Postavljanje brzih postavki** ovise o vrsti brzih postavki koje se dodaju. Pogledajte tablice u odjeljku [Postavljanje i opcije brzih postavki na stranici 108](#) kako biste vidjeli dostupne postavke i opcije za svaku vrstu brze postavke.

---

9. Pregledajte sažetak postavki i zatim pritisnite **Finish** (Završi) za spremanje brzog postavljanja ili pritisnite **Previous** (Prethodno) za uređivanje postavki.

## Uređivanje brze postavke

Koristite sljedeće korake kako biste uredili postavke postojeće brze postavke.

1. Koristeći kartice za navigaciju na vrhu, pritisnite **Općenito**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
3. U području **Brze postavke** pritisnite potvrdni okvir pored odgovarajuće brze postavke i zatim pritisnite **Uredi**. Otvorit će se stranica **Postavljanje brzih postavki**.

---

 **NAPOMENA:** Pritisnite **Odustani** na bilo kojoj stranici **Postavljanje brzih postavki** kako biste otkazali trenutne postavke, zatvorite **Postavljanje brzih postavki** i vratite se na stranicu za **Brze postavke**.

---

4. Ako je potrebno, izmijenite sljedeće postavke, a zatim pritisnite **Next** (Sljedeće):
  - Naziv brze postavke
  - Quick Set Description (Opis brzih postavki)
  - Quick Set Start Option (Opcija pokretanja brzih postavki)
5. Odaberite postavke i dovršite zadatke u **Postavljanju brzih postavki**. Pritisnite **Dalje** za prelazak na sljedeću stranicu dostupnih opcija dok ne dođete do stranice **Sažetak**.

---

 **NAPOMENA:** Dostupne postavke u **Postavljanje brzih postavki** ovise o vrsti brze postavke koja se uređuje. Pogledajte tablice u odjeljku [Postavljanje i opcije brzih postavki na stranici 108](#) kako biste vidjeli dostupne postavke i opcije za svaku vrstu brze postavke.

---

6. Pregledajte stranicu **Summary** (Sažetak), a zatim pritisnite **Finish** (**Dovrši**) da biste spremili promjene izvršene za brzu postavku.

## Kopiranje brze postavke

1. Koristeći kartice za navigaciju na vrhu, pritisnite **Općenito**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
3. U području **Brze postavke** pritisnite potvrdni okvir pored odgovarajuće brze postavke i zatim pritisnite **Kopiraj**. Otvorit će se stranica **Postavljanje brzih postavki**.

---

 **NAPOMENA:** Pritisnite **Odustani** na bilo kojoj stranici **Postavljanje brzih postavki** kako biste otkazali trenutne postavke, zatvorite **Postavljanje brzih postavki** i vratite se na stranicu za **Brze postavke**.

---

4. Ako je potrebno, izmijenite sljedeće postavke, a zatim pritisnite **Next** (Sljedeće):

- Naziv brze postavke
  - Quick Set Description (Opis brzih postavki)
  - Quick Set Start Option (Opcija pokretanja brzih postavki)
5. Odaberite postavke i dovršite zadatke u **Postavljanju brzih postavki**. Pritisnite **Dalje** za prelazak na sljedeću stranicu dostupnih opcija dok ne dođete do stranice **Sažetak**.

 **NAPOMENA:** Dostupne postavke u **Postavljanje brzih postavki** ovise o vrsti brze postavke koja se kopira. Pogledajte tablice u odjeljku [Postavljanje i opcije brzih postavki na stranici 108](#) kako biste vidjeli dostupne postavke i opcije za svaku vrstu brze postavke.

6. Pregledajte stranicu **Summary** (Sažetak), a zatim pritisnite **Finish (Dovrši)** da biste spremili brzu postavku.

## Uklanjanje brze postavke

Kako biste uklonili brzu postavku slijedite ove korake:

1. Koristeći kartice za navigaciju na vrhu, pritisnite **Općenito**.
2. U lijevom navigacijskom oknu pritisnite **Brze postavke**.
3. U području **Brze postavke** pritisnite potvrdni okvir pored odgovarajuće brze postavke i zatim pritisnite **Ukloni...**
4. Kada se otvori **stranica potvrde**, pritisnite **Remove** (Ukloni) kako biste dovršili uklanjanje brze postavke.

## Postavljanje i opcije brzih postavki

Sljedeća tablica sadrži postavke i mogućnosti koje su dostupne u čarobnjaku za brze postavke kada dodajete, uređujete ili kopirate brzu postavku.

**Tablica 6-5** Kontrola polja za adrese i poruke – skeniraj na brze postavke e-pošte

Opcija	Opis
<b>Address Field Restrictions (Ograničavanje polja za adresu)</b>	Koristite padajući popis <b>Ograničavanje polja za adresu</b> kako biste odredili mogu li korisnici unijeti adresu e-pošte ili odabrati adresu e-pošte iz adresara
<b>Pošiljatelj:</b>	<p>Koristite padajući popis <b>From:</b> (Pošiljatelj) kako biste postavili adresu e-pošte koji se prikazuje u polju Pošiljatelj: adrese e-pošte.</p> <p>Ako je odabrana opcija <b>Default From:</b> (Zadano šalje), koristi se adresa e-pošte iz polja <b>Default From:</b> (Zadano šalje) .</p> <p>Ako je odabrana opcija <b>User's address (sign-in required)</b> (Adresa korisnika (potrebna prijava)), korisnik se mora prijaviti na pisač pomoću adrese e-pošte prilikom korištenja brze postavke.</p> <p>Ovo polje možete postaviti tako da ga korisnici mogu uređivati.</p>
<b>Zadano Šalje:</b>	Polje <b>Default From:</b> (Zadano šalje) koristi se za definiranje adrese e-pošte koja se koristi kada je polje <b>Default From:</b> (Zadano šalje) odabrano na padajućem popisu <b>From:</b> (Šalje) .
<b>Zadano ime za prikaz:</b>	<p>Koristite ovo polje za postavljanje imena prikazanog na upravljačkoj ploči pisača. Ako ovo polje nije postavljeno, na upravljačkoj ploči pisača prikazuje se vrijednost iz polja <b>Default From:</b> (Zadano šalje) .</p> <p>Ovo je polje neobavezno.</p>

**Tablica 6-5** Kontrola polja za adrese i poruke – skeniraj na brze postavke e-pošte (Nastavak)

Opcija	Opis
<p><b>Primatelj:</b></p> <p><b>Kopija:</b></p> <p><b>BCC: (Skrivena kopija:)</b></p>	<p>Koristite ove padajuće popise za postavljanje primatelja e-pošte i polja CC (kopija) i BCC (skrivena kopija).</p> <p>Opcije za svako od tih polja su sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adresa korisnika (treba se prijaviti)</b></li> <li>• <b>Prazno</b></li> <li>• <b>Navedite adresu</b></li> </ul> <p>Ova polja možete postaviti tako da ih korisnici mogu uređivati</p>
<b>Predmet:</b>	<p>Koristite ovo polje za postavljanje vrijednosti koja se pojavljuje u predmetu poruke e-pošte.</p> <p>Ovo polje možete postaviti tako da ga korisnici mogu uređivati.</p>
<b>Poruka:</b>	<p>Koristite ovo polje za postavljanje vrijednosti u sadržaju poruke e-pošte.</p> <p>Ovo polje možete postaviti tako da ga korisnici mogu uređivati.</p>

**Tablica 6-6** Potpisivanje i šifriranje – skeniraj na brze postavke e-pošte

Opcija	Opis
<b>Potpis</b>	<p>Koristite padajući popis <b>Signing</b> (Potpisivanje) kako biste odredili hoće li poruka e-pošte koje se šalje putem brze postavke biti digitalno potpisana.</p> <p>Ovo polje možete postaviti tako da ga korisnici mogu uređivati.</p>
<b>Hash algoritam</b>	<p>Koristite padajući popis <b>Hashing Algorithm</b> (Hash algoritam) za postavljanje vrste hash algoritma koji se koristi s potpisanim porukama e-pošte. Dostupni su sljedeći hash algoritmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SHA-1</b></li> <li>• <b>SHA-256 (preporučeno)</b></li> <li>• <b>SHA-384</b></li> <li>• <b>SHA-512</b></li> </ul>
<b>Šifriranje</b>	<p>Koristite padajući popis <b>Encryption</b> (Šifriranje) kako biste odredili hoće li poruka e-pošte koje se šalje putem brze postavke biti šifrirana.</p> <p>Ovo polje možete postaviti tako da ga korisnici mogu uređivati.</p>
<b>Algoritam šifriranja</b>	<p>Koristite padajući popis <b>Encryption Algorithm</b> (Algoritam za šifriranje) kako biste postavili algoritam za šifriranje koji se koristi za šifrirane poruke e-pošte koje se šalju pomoću brze postavke.</p>
<b>Atribut za javni ključ primatelja</b>	<p>Polje <b>Attribute for Recipient Public Key</b> (Atribut za javni ključ primatelja) koristi se za postavljanje atributa koji se koristi za dohvaćanje javnog ključa primatelja s LDAP-a za potpisane ili šifrirane poruke e-pošte.</p>
<b>Pomoću certifikata javnog ključa primatelja provjerite primatelja</b>	<p>Odaberite ovu postavku kako biste koristili certifikat javnog ključa primatelja za provjeru primatelja.</p>

**Tablica 6-7** Postavke skeniranja — skeniranje u e-poštu, skeniranje na faks, skeniranje u mrežnu mapu, skeniranje na SharePoint® i skeniranje na USB za brze postavke

Opcija	Opis
Izvorna veličina	Odredite veličinu izvornog dokumenta.
Izvorne strane	Odaberite hoće li izvorni dokument biti jednostrani ili obostrani.
Optimiziranje teksta/slike	<p>Optimizirajte zadatak za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.</p> <p>Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tekst:</b> Upotrijebite ovu opciju za dokumente koji pretežno sadrže tekst</li> <li>• <b>Miješano:</b> Koristite za dokumente s kombinacijom teksta i slike</li> <li>• <b>Ispisana slika:</b> Koristite ovu postavku za crteže i prethodno ispisane slike kao što su isječci iz časopisa ili stranice iz knjiga</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Ako se na kopijama ispisuju trake nepravilnog intenziteta, pokušajte odabrati Ispisana slika radi poboljšanja kvalitete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fotografija:</b> Koristite za ispis fotografija</li> </ul>
Usmjerenje sadržaja	<p>Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Portret:</b> Kratki rub stranice bit će na vrhu.</li> <li>• <b>Pejzažno:</b> Dugi rub stranice bit će na vrhu.</li> </ul>
Background Cleanup (Čišćenje pozadine)	Odaberite vrijednost kako biste uklonili blijede slike s pozadine ili svijetlu boju pozadine.
Darkness (Tamno)	Odaberite vrijednost kako biste podesili zatamnjenost datoteke.
Kontrast	Odaberite vrijednost kako biste podesili kontrast datoteke.
Sharpness (Oštrina)	Odaberite vrijednost kako biste podesili oštrinu datoteke.
Pregled slike	Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.
Opcije obrezivanja (nije dostupno za skeniranje na faks)	Odaberite želite li dopustiti obrezivanje zadatka i vrstu obrezivanja.
Brisanje rubova (nije dostupno za skeniranje na faks)	Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.
Rezolucija (samo skeniraj na faks)	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
Isključivanje praznih stranica (Samo skeniraj na faks)	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.

**Tablica 6-8** Postavke datoteka — skeniranje u e-poštu, skeniranje u mrežnu mapu, skeniranje na SharePoint® i skeniranje na USB za brze postavke

Značajka	Opis
Prefiks naziva datoteke	Postavite zadani prefiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu.
File Name (Naziv datoteke)	<p>Zadani naziv datoteke za spremanje.</p> <p>Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pišača.</p>

**Tablica 6-8** Postavke datoteka — skeniranje u e-poštu, skeniranje u mrežnu mapu, skeniranje na SharePoint® i skeniranje na USB za brze postavke (Nastavak)

Značajka	Opis
File Name Suffix (Sufiks naziva datoteke)	Postavite zadani sufiks naziva datoteke koji se koristi za datoteke spremljene u mrežnu mapu. Duplikat zadanog sufiksa naziva datoteke [nazivdatoteke]_GGGGMMDDV
Pregled naziva datoteke	Unesite naziv datoteke, a zatim pritisnite gumb <b>Ažuriraj pretpregled</b> .
Format broja datoteke	Odaberite naziv formata datoteke kada je zadatak podijeljen u više datoteka.
Dodavanje numeriranja kada zadatak ima samo jednu datoteku (npr. _1 – 1)	Odaberite ovu postavku da biste dodali numeriranje nazivu datoteke kada zadatak samo jednu datoteku umjesto više datoteka.
Vrsta datoteke	Odaberite format datoteke za spremljenu datoteku.  Označite potvrdni okvir <b>Može se urediti</b> kako bi se ova postavka mogla urediti na upravljačkoj ploči pisača.
Velika kompresija (manje datoteke)	Odaberite ovu postavku za kompresiju skenirane datoteke, što smanjuje veličinu datoteke. Međutim, postupak skeniranja za datoteku velike kompresije može trajati duže nego za datoteku normalne kompresije.
PDF encryption (PDF šifriranje)	Ako je vrsta datoteke PDF, ovom će se opcijom šifrirati izlazna PDF datoteka. Potrebno je navesti lozinku koja će biti sastavni dio šifriranja. Istu je lozinku potrebno koristiti za otvaranje datoteke. Od korisnika će se prije skeniranja zadatka zatražiti unos lozinke, ako je već nije postavio prije pritiska gumba Start (Početak).
Rezolucija	Odaberite rezoluciju za datoteku. Slike veće rezolucije imaju više točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja. Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.
Kvaliteta i veličina datoteke	Odaberite kvalitetu za datoteku. Slike više kvalitete zahtijevaju veću veličinu datoteke od slika niže kvalitete i za njihovo slanje treba više vremena.
Crno-bijelo / u boji	Odredite hoće li se kopije ispisati u boji, crno-bijelo i sivo ili samo crno-bijelo.
Isključivanje praznih stranica	Ako je omogućena opcija <b>Isključi prazne stranice</b> , prazne stranice će se zanemariti.
Format datoteke s metapodacima (samo Skeniranje u mrežnu mapu za brze postavke)	Koristite padajući popis kako biste odabrali format datoteke za informacije o metapodacima. Opcije za ovo polje su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ništa</li> <li>• XML</li> <li>• HPS</li> </ul>
Stvaranje više datoteka	Odaberite ovu postavku za skeniranje stranica u zasebne datoteke na temelju unaprijed određenog maksimalnog broja stranica po datoteci.

**Tablica 6-9** Postavke kopiranja — brze postavke kopiranja

Opcija	Opis
Kopije	Odaberite zadani broj kopija.
Strane	Odaberite opciju <b>Strane</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvorne strane</li> </ul>

Tablica 6-9 Postavke kopiranja — brze postavke kopiranja (Nastavak)

Opcija	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednostrano</li> <li>– Obostrano</li> <li>• Izlazne strane                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Jednostrano</li> <li>– Obostrano</li> </ul> </li> </ul>
Crno-bijelo / u boji	<p>Odredite hoće li se kopije ispisati u boji ili crno-bijelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatsko prepoznavanje:</b> U boji ispisuje dokumente koji su u boji (za pisače koji podržavaju kopiranje u boji), a crno-bijele dokumente ispisuje crno-bijelo. Kod miješanih dokumenata pisač će odrediti hoće li ispisivati u boji ili crno-bijelo.</li> <li>• <b>Boja:</b> Ispisuje dokumente u boji (za pisače koji podržavaju kopiranje u boji).</li> <li>• <b>Crna:</b> Ispisuje dokumente crno-bijelo.</li> </ul>
Povećaj/Smanji	<p>Značajkom <b>Povećaj/Smanji</b> možete povećati ili smanjiti veličinu dokumenta.</p> <p>Odaberite opciju <b>Povećaj/Smanji</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Automatski:</b> Pisač automatski podešava veličinu slike prema veličini papira u ladici.</li> <li>• <b>Ručno:</b> Da biste smanjili sliku, unesite postotak prilagodbe koji je manji od 100. Da biste povećali sliku, unesite postotak prilagodbe koji je veći od 100.</li> </ul>
Izvorna veličina	Odredite veličinu izvornog dokumenta.
Odabir papira	Odaberite veličinu papira i vrstu i koja će se ladica koristiti za kopije.
Knjižica	Omogućite ili onemogućite Format knjižice i odaberite želite li <b>Obrub na svakoj stranici</b> .
Razvrstavanje	<p>Za pisače koji podržavaju završnu obradu zadatka ispisa, svaki skup kopiranih stranica slaže se istim redoslijedom kao i izvorni dokument.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ako je na pisač instaliran dodatak za klamanje, odaberite opciju klamanja. Ako ne želite klamati kopije, odaberite <b>None</b> (Ništa).</p> <p>Odaberite opciju <b>Razvrstavanje</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Razvrstavanje uključeno:</b> Ako ispisujete više kopija, odaberite ovu opciju kako bi se u svakom skupu kopija stranice slagale ispravnim redoslijedom.</li> <li>• <b>Razvrstavanje isključeno:</b> Odaberite za grupiranje istih stranica zajedno. Na primjer, ako izradujete pet kopija dokumenta koji ima dvije stranice, svih pet prvih stranica bit će grupirano zajedno kao i svih pet drugih stranica.</li> </ul>
Usmjerenje sadržaja	<p>Odaberite način na koji će se sadržaj izvornog dokumenta postaviti na stranicu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Portret:</b> Kratki rub stranice bit će na vrhu.</li> <li>• <b>Pejzažno:</b> Dugi rub stranice bit će na vrhu.</li> </ul>

Tablica 6-9 Postavke kopiranja — brze postavke kopiranja (Nastavak)

Opcija	Opis
Stranice po listu	<p>Odaberite broj stranica koji će se ispisati na svakom listu papira i redosljed stranica: za kopiranje na jednu, dvije ili četiri <b>stranice po listu</b>, a zatim odaberite želite li <b>dodati obrub stranice</b>.</p> <p><b>Stranice po listu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jedna</b></li> <li>• <b>Dvije</b></li> <li>• <b>Četiri</b></li> </ul> <p><b>Poredak stranica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Desno pa dolje:</b> Ispisuje stranice u recima</li> <li>• <b>Dolje pa desno:</b> Ispisuje stranice u stupcima</li> </ul> <p>Pritisnite potvrdni okvir <b>Dodavanje obruba stranice</b> za dodavanje obruba stranice.</p>
Podešavanje slike	<p>Pomoću postavki možete poboljšati ukupnu kvalitetu kopije. Na primjer, možete prilagoditi <b>tamninu</b> i <b>oštrinu</b>, te možete upotrijebiti postavku <b>Background Čišćenje pozadine</b> za uklanjanje slabih slika iz pozadine ili svijetle pozadinske boje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tamno:</b> Prilagodite postavku za povećanje ili smanjenje količine bijele i crne boje u bojama.</li> <li>• <b>Kontrast:</b> Podesite postavku kako biste povećali ili smanjili razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici</li> <li>• <b>Čišćenje pozadine:</b> Podesite ako imate problema s kopiranjem slika koje se slabije vide</li> <li>• <b>Sharpness (Oštrina):</b> Podesite za povećanje ili smanjenje oštrote slike. Na primjer, povećanje oštrote učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštrote može poboljšati izgled fotografija.</li> </ul>
Optimiziranje teksta/slike	<p>Optimizirajte zadatak za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.</p> <p>Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tekst:</b> Upotrijebite ovu opciju za dokumente koji pretežno sadrže tekst</li> <li>• <b>Miješano:</b> Koristite za dokumente s kombinacijom teksta i slike</li> <li>• <b>Ispisana slika:</b> Koristite ovu postavku za crteže i prethodno ispisane slike kao što su isječki iz časopisa ili stranice iz knjiga</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Ako se na kopijama ispisuju trake nepravilnog intenziteta, pokušajte odabrati Ispisana slika radi poboljšanja kvalitete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fotografija:</b> Koristite za ispis fotografija</li> </ul>
Od ruba do ruba	<p>Pomoću ove značajke možete izbjeći sjene koje se pojavljuju uz rubove kopija kad je izvorni dokument ispisan do samog ruba.</p> <p>Kombinirajte tu značajku sa značajkom <b>Povećaj/Smanji</b> kako biste osigurali ispis cijele stranice prilikom kopiranja.</p> <p>Kada je značajka <b>Od ruba do ruba</b> uključena, pisač smanjuje margine i ispisuje što bliže rubu papira.</p>

Tablica 6-9 Postavke kopiranja — brze postavke kopiranja (Nastavak)

Opcija	Opis
Način skeniranja	<p>Odaberite vrstu dokumenta da biste skenirali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Standardni dokument:</b> Skenirajte stranicu ili snop stranica kroz ulagač dokumenata ili pojedinačno na plošnom staklu.</li><li>• <b>– 2-stranilD:</b> Skenirajte svaku stranu identifikacijske kartice na plošnom staklu tako da obje budu na istoj stranici. Nakon skeniranja prve strane, pisač traži da na staklo postavite drugu stranu u pravilnom položaju.</li><li>• <b>Način rada s knjigom:</b> Skenirajte otvorenu knjigu tako da svaka skenirana stranica knjige bude na zasebnoj stranici.</li></ul>
Brisanje rubova	<p>Odaberite ovu postavku kako biste odredili širine margina ruba koje se brišu, u inčima ili milimetrima, za prednju i stražnju stranu zadatka.</p>
Pregled slike	<p>Odaberite želite li da prikazani pregled zadatka bude obavezan, opcionalan ili onemogućen.</p>

# Slanje skeniranih dokumenata na jednu ili više adresa e-pošte

## Uvod

Pisač ima značajku koja mu omogućuje skeniranje i slanje dokumenta na jednu ili više adresa e-pošte. Prije korištenja ove značajke, omogućite je i postavite pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja.

## Skeniranje i slanje dokumenta u e-poštu

1. Položite dokument prema dolje na staklo skenera ili ga stavite prema gore u ulagač dokumenata i podesite vodilice za papir prema veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača, odaberite [Skeniranje](#), a zatim odaberite [Skeniranje u e-poštu](#).



---

**NAPOMENA:** Ako se to od vas zatraži, upišite svoje korisničko ime i lozinku.

---

3. Dodirnite polje [Prima](#) kako biste otvorili tipkovnicu.



---

**NAPOMENA:** Ako ste prijavljeni u pisač, vaše korisničko ime ili druge zadane informacije mogu se pojaviti u polju [Pošiljatelj](#). Ako je tako, možda ih nećete moći promijeniti.

---

4. Navedite primatelje pomoću jedne od ovih metoda:

### Ručno unesite adrese

- ▲ Unesite adresu u polje [Primatelj](#). Kako biste poslali na više adresa, odvojite adrese točka-zarezom ili dodirnite gumb Enter  na tipkovnici dodirnog zaslona nakon što upišete svaku adresu.

### Unesite adrese s popisa kontakata

- a. Dodirnite gumb [Kontakti](#)  pored polja [Primatelj](#) za otvaranje zaslona [Kontakti](#).
  - b. S padajućeg popisa odaberite odgovarajući popis kontakata.
  - c. Odaberite ime s popisa kontakata kako biste dodali ime popisu primatelja. Ponovite ovaj korak za svakog primatelja, a zatim dodirnite gumb [Gotovo](#).
5. Ispunite polja [Predmet](#) i [Naziv datoteke](#) tako da polja dodirnete te pomoću tipkovnice dodirnog zaslona unesete informacije. Dodirnite gumb [Gotovo](#) nakon što ispunite sva polja.
  6. Za konfiguriranje postavki dokumenta dodirnite gumb [Opcije](#). Na primjer:
    - Odaberite [Vrstu i razlučivost datoteke](#) kako biste odredili vrstu datoteke za stvaranje, razlučivost i kvalitetu izlaza.
    - Ako je izvorni dokument ispisan na obje strane, odaberite [Izvorne strane](#), a zatim odaberite [Obostrano](#).
  7. Postavite opcije označene žutim trokutom prije korištenja značajke za pregled.



---

**NAPOMENA:** Nakon skeniranja slike za pregled ove se opcije uklanjaju iz glavnog popisa [Opcija](#) te su sažete na popisu [Opcije prije skeniranja](#). Kako biste promijenili neku od tih opcija, odbacite sliku za pregled i započnite ispočetka.

---

Uporaba značajke za pregled nije obavezna.

---

8. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda jedne stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu jedne stranice.



Ove gumbе koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.




Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.



Dodirnite ovaj gumb za sažimanje zaslona za pregled i povratak na zaslon Kopiranje.

9. Kada je dokument spreman, dodirnite gumb [Slanje](#).



**NAPOMENA:** Pisač bi mogao zatražiti da dodate adresu e-pošte u popis kontakata.

# Skeniranje i slanje u mrežnu mapu

## Uvod

Pisač može skenirati datoteku i spremiti je u zajedničku mapu na mreži. Prije korištenja ove značajke, pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja omogućite značajku i konfigurirajte zajedničke mape. Administrator sustava može konfigurirati unaprijed definirane mape brzih postavki; u suprotnom je potrebno odrediti put mape za svaki zadatak.

## Skeniranje i spremanje dokumenta u mapu

---

 **NAPOMENA:** Možda ćete se morati prijaviti u pisač za upotrebu ove značajke.

---

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača, odaberite [Skeniranje](#), a zatim odaberite [Skeniranje u mrežnu mapu](#).
3. Kako biste odredili put samo za ovaj zadatak, dodirnite tekstualno polje [Putovi mapa](#) za otvaranje tipkovnice, a zatim upišite put do mape i dodirnite gumb Enter . Upotrijebite ovaj format za put:

`\\poslužitelj\mapa`, gdje je "poslužitelj" naziv poslužitelja na kojem se nalaze zajedničke mape, a "mapa" naziv zajedničke mape. Ako se mapa nalazi unutar drugih mapa, ispunite sve potrebne segmente puta kako biste stigli do mape. Na primjer: `\\poslužitelj\mapa\mapa`

Ili dodirnite gumb [Dodavanje puta](#) koji se nalazi ispod polja [Putovi mapa](#) kako biste odabrali unaprijed definirani put brze postavke ili put povezan s kontaktom.

---

 **NAPOMENA:** Polje [Putovi mapa](#) možda ima unaprijed određeni put koji možda neće biti moguće uređivati. U tom je slučaju administrator konfigurirao tu mapu za uobičajeni pristup.

---

4. Dodirnite tekstualno polje [Naziv datoteke](#) kako biste otvorili tipkovnicu, a zatim upišite naziv za datoteku i dodirnite gumb Enter .
5. Za konfiguriranje postavki dokumenta dodirnite gumb [Opcije](#). Na primjer:
  - Odaberite [Vrstu i razlučivost datoteke](#) kako biste odredili vrstu datoteke za stvaranje, razlučivost i kvalitetu izlaza.
  - Ako je izvorni dokument ispisan na obje strane, odaberite [Izvorne strane](#), a zatim odaberite [Obostrano](#).
6. Postavite opcije označene žutim trokutom prije korištenja značajke za pregled.


---

 **NAPOMENA:** Nakon skeniranja slike za pregled ove se opcije uklanjaju iz glavnog popisa [Opcija](#) te su sažete na popisu [Opcije prije skeniranja](#). Kako biste promijenili neku od tih opcija, odbacite sliku za pregled i započnite ispočetka.

Uporaba značajke za pregled nije obavezna.

---

7. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda jedne stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu jedne stranice.



Ove gumbe koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.



Dodirnite ovaj gumb za sažimanje zaslon za pregled i povratak na zaslon Kopiranje.

8. Kada je dokument spreman, dodirnite [Skeniranje](#) za spremanje faksa.

# Skeniranje i spremanje na USB flash pogon

## Uvod

Pisač može skenirati datoteku i spremiti je na USB flash pogon. Prije korištenja ove značajke, omogućite je i konfigurirajte pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja.

## Skeniranje i spremanje dokumenta na USB flash pogon

 **NAPOMENA:** Možda ćete se morati prijaviti u pisač za upotrebu ove značajke.

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Umetnite USB flash pogon u USB priključak blizu upravljačke ploče pisača.
3. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača, odaberite [Skeniranje](#), a zatim odaberite [Skeniranje na USB pogon](#).
4. S popisa [Spremi kao...](#) odaberite flash pogon. Datoteku spremite u osnovni direktorij USB flash pogona ili je spremite u postojeću mapu.
5. Dodirnite tekstualno polje [Naziv datoteke](#) kako biste otvorili tipkovnicu, a zatim upišite naziv za datoteku i dodirnite gumb Enter .
6. Za konfiguriranje postavki dokumenta dodirnite gumb [Opcije](#). Na primjer:
  - Odaberite [Vrstu i razlučivost datoteke](#) kako biste odredili vrstu datoteke za stvaranje, razlučivost i kvalitetu izlaza.
  - Ako je izvorni dokument ispisan na obje strane, odaberite [Izvorne strane](#), a zatim odaberite [Obostrano](#).
7. Postavite opcije označene žutim trokutom prije korištenja značajke za pregled.

 **NAPOMENA:** Nakon skeniranja slike za pregled ove se opcije uklanjaju iz glavnog popisa [Opcija](#) te su sažete na popisu [Opcije prije skeniranja](#). Kako biste promijenili neku od tih opcija, odbacite sliku za pregled i započnite ispočetka.

Uporaba značajke za pregled nije obavezna.

8. Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Na zaslonu pregleda, pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Pomoću ovih gumba prebacite između pogleda jedne stranice i pogleda sličice. U pogledu sličice dostupno je više opcija nego u pogledu jedne stranice.





Ove gumbе koristite za uvećavanje ili smanjivanje odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Pomoću ovog gumba možete stranicu okrenuti za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati odabrane stranice.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Pomoću ovih gumba možete presložiti stranice unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Pomoću ovog gumba možete dodati stranicu u dokument. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Pomoću ovog gumba možete izbrisati promjene izvršene u pregledu i početi ispočetka.



Dodirnite ovaj gumb za sažimanje zaslon za pregled i povratak na zaslon Kopiranje.

9. Kada je dokument spreman, dodirnite [Skeniranje](#) za spremanje faksa.

## Dodatne opcije prilikom skeniranja

Na popisu [Opcije](#) prilikom skeniranja su dostupne sljedeće postavke.



**NAPOMENA:** Sljedeći popis sadrži glavni skup opcija dostupnih za višenamjenske pisače HP Enterprise MFP. Neke opcije nisu dostupne na svim pisačima.

---

---

## Vrsta datoteke i rezolucija

Spremite skenirani dokument kao jednu od nekoliko vrsti datoteka.

Dostupne su sljedeće vrste standardnih datoteka:

- **PDF:** Ova vrsta datoteke nudi najbolju ukupnu kvalitetu slike i teksta. Za prikaz PDF datoteka potreban je softver Adobe® Acrobat® Reader.
- **JPEG:** Ova vrsta datoteka dobar je odabir za većinu slika. Većina računala ima preglednike za prikaz .JPEG datoteka. Za ovu vrstu datoteke jedna se stranica sprema u jednu datoteku.
- **TIFF:** Ovo je standardna vrsta datoteke koju podržavaju brojni grafički programi. Za ovu vrstu datoteke jedna se stranica sprema u jednu datoteku.
- **MTIFF:** MTIFF označava TIFF s više stranica. Za ovu se vrstu datoteka više skeniranih stranica sprema u jednu datoteku.
- **XPS:** XPS (XML specifikacija papira) stvara XAML datoteku koja čuva originalno formatiranje dokumenta te podržava grafiku u boji i ugrađene fontove.
- **PDF/A:** PDF/A je vrsta PDF datoteke dizajnirana za dugoročno arhiviranje elektronskih dokumenata. Sve informacije o formatu unutar dokumenta su samostalne.

HP Enterprise Flow MFP pisači ili MFP pisači koji su povezani s poslužiteljem softvera za digitalno slanje (DSS) također podržavaju i sljedeće vrste OCR datoteka:

- **Tekst (OCR):** Tekst (OCR) stvara tekstualnu datoteku iz skeniranog izvornika pomoću uređaja za optičko prepoznavanje znakova (OCR). Tekstualnu datoteku možete otvoriti u svakom programu za obradu teksta. Ta opcija neće sačuvati formatiranje originala.
- **Unicode tekst (OCR):** Unicode tekst (OCR) je industrijski standard koji se koristi za konzistentno prikazivanje i rukovanje tekстом. Ova vrsta datoteke korisna je za internacionalizaciju i lokalizaciju.
- **RTF (OCR):** RTF (OCR) stvara datoteku formata "rich text format" (RTF) iz skeniranog originala pomoću uređaja za optičko prepoznavanje znakova (OCR). RTF je alternativni tekstualni format koji možete otvoriti u većini programa za obradu teksta. Ta opcija sačuvat će dio formatiranja originala.
- **PDF koji se može pretraživati (OCR):** PDF (OCR) iz skeniranog originala pomoću uređaja za optičko prepoznavanje znakova (OCR) stvara datoteku PDF formata koju možete pretraživati. Kada dokument skenirate na taj način, pomoću alata za pretraživanje u programu Adobe Acrobat® Reader možete tražiti određenu riječ ili frazu u PDF dokumentu.
- **PDF/A koji se može pretraživati (OCR):** PDF/A koji se može pretražiti (OCR) je vrsta PDF/A datoteke koja sadrži informacije o strukturi dokumenta, što omogućuje pretraživanje sadržaja.
- **HTML (OCR):** HTML (OCR) stvara Hypertext Markup Language (HTML) datoteku sa sadržajem tog dokumenta. HTML format koristi se za prikaz datoteka na web-stranicama.
- **CSV (OCR):** CSV (OCR) je uobičajeni format tekstualnih datoteka koji sadrži vrijednosti odvojene zarezima. Tu vrstu datoteke može otvoriti većina programa za obradu teksta, rad s tablicama ili bazama podataka.

Pisači MFP koji su povezani s DSS poslužiteljem podržavaju i sljedeće vrste OCR datoteka za zadatke digitalnog slanja:

- **XML (OCR):** POTREBAN JE OPIS.
- **XPS koji se može pretraživati (OCR):** POTREBAN JE OPIS.

---

## Izorne strane

Odaberite je li izvorni dokument ispisan s obje ili samo s jedne strane.

---

## Crno-bijelo / u boji

Odredite hoće li skenirana slika biti u boji, crno-bijela i siva ili samo crno-bijela.

Samo za pisače u boji.

---

Način skeniranja	<p><b>Standardni dokument:</b> Skenirajte stranicu ili snop stranica kroz ulagač dokumenata ili pojedinačno na plošnom staklu.</p> <p><b>Način rada s knjigom:</b> Skenirajte otvorenu knjigu tako da svaka skenirana stranica knjige bude na zasebnoj stranici.</p> <p><b>Dvostrano kopiranje ID-a:</b> Skenirajte svaku stranu identifikacijske kartice na plošnom staklu tako da obje budu na istoj stranici. Nakon skeniranja prve strane, pisač traži da na staklo postavite drugu stranu u pravilnom položaju.</p>
<p><b>NAPOMENA:</b> Značajka nije dostupna za sve verzije programskih datoteka. Možda će biti potrebno ažuriranje firmvera za pisač kako bi se mogla koristiti ova značajka.</p>	
Rezolucija	Odaberite rezoluciju skeniranih slika. Odaberite višu rezoluciju kako biste povećali oštrinu slike. Međutim, povećanjem razlučivosti raste i veličina datoteke.
Izorna veličina	Odredite veličinu izvornog dokumenta.
Usmjerenje sadržaja	Odredite hoće li se izvorni dokument ispisati u vodoravnom ili okomitom usmjerenju.
Podešavanje slike	<p><b>Sharpness (Oštrina):</b> Za jasniju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštine učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštine može poboljšati izgled fotografija.</p> <p><b>Tamno:</b> Povećajte ili smanjite količinu bijele i crne boje kod skeniranih slika.</p> <p><b>Kontrast:</b> Povećajte ili smanjite razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici.</p> <p><b>Čišćenje pozadine:</b> Uklonite isprane boje iz pozadine skeniranih slika. Npr., ako je izvorni dokument otisnut na papiru u boji, pomoću ove značajke možete posvijetliti pozadinu, bez utjecaja na zatamnjenost slike.</p> <p><b>Automatski ton:</b> Dostupno samo za pisače Flow. Pisač automatski podešava postavke <b>Tamno</b>, <b>Kontrast</b> i <b>Čišćenje pozadine</b> na vrijednosti koje najbolje odgovaraju dokumentu koji se skenira.</p>
Optimiziranje teksta/slike	Optimizirajte zadatak za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.
Brisanje rubova	Brisanjem rubova skenirane slike uklonite mrlje kao što su tamni obrubi ili tragovi klamanja.
Opcije obrezivanja	<p><b>Obreži prema izvornoj veličini:</b> Obrezivanje slike prema veličini papira izvornog dokumenta.</p> <p><b>Obreži prema sadržaju:</b> Obrezivanje slike na veličinu prepoznatljivog sadržaja u izvornom dokumentu.</p>
Automatsko poravnanje	Automatsko izravnavanje skenirane slike.
Uklanjanje praznih stranica	Isključite prazne stranice iz izvornog dokumenta sa skeniranih slika. Ova je značajka korisna za skeniranje listova otisnutih s obje strane jer omogućava isključivanje praznih stranica iz dokumenta.
Detekcija uvlačenja više papira	Omogućavanje ili onemogućavanje uvlačenja više papira. Kada je omogućeno, skeniranje se zaustavlja kad pisač prepozna da više od jedne stranice odjednom ulazi u ulagač dokumenata. Kada je onemogućeno, skeniranje se nastavlja kad je prepoznato uvlačenje više papira kako bi se omogućilo skeniranje stranica koje su spojene, izvornika sa zalijepljenim bilješkama ili debelog papira.
Stvaranje više datoteka	Razdijelite zadatak skeniranja u nekoliko manjih izlaznih datoteka.
Obavijest	Odaberite hoće li se slati obavijesti o stanju skeniranja. Pisač obavijest može ispisati ili je poslati e-poštom.
Potpisivanje i šifriranje	<p><b>Prijava:</b> Slanje e-pošte s digitalnim potpisom.</p> <p><b>Šifriranje:</b> Slanje e-pošte kao šifrirane datoteke.</p>
<p><b>NAPOMENA:</b> Ovu značajku podržana je samo za skeniranje u e-poštu.</p>	

## Poslovna rješenja HP JetAdvantage

Poslovna rješenja HP JetAdvantage su jednostavna rješenja za tijek rada i ispis na mreži ili u oblaku. Rješenja HP JetAdvantage rješenja namijenjena su kako bi tvrtkama iz svih područja, uključujući zdravstvo, financijske usluge, proizvodnju i javni sektor pomogla pri upravljanju asortimanom pisača i skenera.

Rješenja HP JetAdvantage uključuju:

- Rješenja HP JetAdvantage za sigurnost
- Rješenja HP JetAdvantage za upravljanje
- Rješenja HP JetAdvantage za tijek rada
- Rješenja HP JetAdvantage za mobilni ispis

Za dodatne informacije o rješenjima HP JetAdvantage za tijek rada i ispis posjetite [www.hp.com/go/PrintSolutions](http://www.hp.com/go/PrintSolutions).

## Dodatni zadaci skeniranja

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka skeniranja, kao što su:

- Kopiranje ili skeniranje stranica iz knjige ili drugih uvezenih dokumenata
- Slanje skeniranog dokumenta u mapu u memoriju pisača
- Kopiranje ili skeniranje obje strane identifikacijske kartice
- Kopiranje ili skeniranje dokumenta u obliku knjižice



---

# 7 Faksiranje

## Dodatne informacije:

- [Postavljanje faksa](#)
- [Promjena konfiguracija faksa](#)
- [Slanje faksa](#)
- [Dodatni zadaci faksiranja](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

# Postavljanje faksa

## Uvod

Ove informacije vrijede za modele faks i Flow ili druge pisače kad je ugrađen dodatak za analogno faksiranje. Prije nastavka, pisac priključite na telefonsku liniju (za analogno faksiranje) ili na internetsku ili mrežnu uslugu faksiranja.

## Faks postavite pomoću upravljačke ploče pisača

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Faksiranje](#)
  - [Postavljanje internog faks modema](#)



---

**NAPOMENA:** Ako se izbornik [Postavljanje internog faks modema](#) ne prikazuje se na popisu izbornika, možda je omogućeno faksiranje putem LAN-a ili interneta. Kada je omogućeno faksiranje putem LAN-a ili interneta, analogni dodatak za faksiranje onemogućen je i izbornik [Postavljanje internog faks modema](#) se ne prikazuje. Istovremeno može biti omogućena samo jedna značajka faksa: analogno faksiranje, faksiranje putem LAN-a ili interneta. Za uporabu analognog faksa kada je omogućeno faksiranje putem LAN-a, koristite HP ugrađeni web-poslužitelj kako biste onemogućili faksiranje putem LAN-a.

---

3. Odaberite lokaciju s popisa na desnoj strani zaslona, a zatim odaberite [Sljedeće](#).
4. Dodirnite tekstualno polje [Naziv tvrtke](#), a pomoću tipkovnice upišite naziv tvrtke.
5. Dodirnite tekstualno polje [Broj faksa](#), a pomoću tipkovnice upišite broj faksa pošiljatelja. Odaberite [Sljedeće](#).
6. Provjerite jesu li postavke datuma i vremena točne. Prema potrebi izvršite promjene, a zatim odaberite [Sljedeće](#).
7. Ako je za slanje faksova potreban prefiks biranja, dodirnite tekstualno polje [Prefiks biranja](#) i unesite broj pomoću tipkovnice.
8. Pregledajte sve podatke u lijevom oknu, a zatim odaberite [Završi](#) za dovršetak postavljanja faksa.

# Promjena konfiguracija faksa

 **NAPOMENA:** Postavke konfigurirane pomoću upravljačke ploče premošćuju sve postavke podešene na HP ugrađenom web-poslužitelju.

- [Postavke biranja faksa](#)
- [Opće postavke slanja faksa](#)
- [Postavke za primanje faksova](#)

## Postavke biranja faksa

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Faksiranje](#)
  - [Postavke slanja faksa](#)
  - [Postavke biranja faksa](#)

Konfigurirajte bilo koju od sljedećih postavki i zatim odaberite [Gotovo](#):

Stavka izbornika	Opis
<a href="#">Ponovno biranje u slučaju pogreške</a>	Značajka <a href="#">Ponovno biranje u slučaju pogreške</a> određuje broj pokušaja ponovnog biranja broja faksa kada dođe do pogreške prilikom prijenosa faksa.
<a href="#">Ponovno biranje kad nema odgovora</a>	Postavka <a href="#">Ponovno biranje kad nema odgovora</a> određuje koliko puta (0 do 9) dodatak za faksiranje ponovno bira broj ako nije bilo odgovora. Broj ponovnih pokušaja može biti od 0 do 1 (u SAD-u) ili od 0 do 2, ovisno o postavkama države/regije. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.
<a href="#">Ponovno biranje kad je linija zauzeta</a>	Postavka <a href="#">Ponovno biranje kad je linija zauzeta</a> određuje koliko puta (0 do 9) dodatak za faksiranje ponovno bira broj ako je zauzet. Razmak između ponovnih pokušaja određuje se postavkom Interval za ponovno biranje.
<a href="#">Interval između ponovnih biranja</a>	Postavka <a href="#">Interval između ponovnih biranja</a> određuje broj minuta između pokušaja ponovnog biranja ako je birani broj zauzet ili nije bilo odgovora.  <b>NAPOMENA:</b> Na upravljačkoj ploči možete vidjeti poruku o ponovnom biranju kada su isključene postavke i za <a href="#">Ponovno biranje kad je linija zauzeta</a> i za <a href="#">Ponovno biranje kad nema odgovora</a> . To se događa kad pribor za faks bira broj, uspostavi vezu, a zatim izgubi vezu. Zbog te pogreške dodatak za faksiranje obavlja tri automatska ponovna biranja bez obzira na postavke ponovnog biranja. Tijekom ove operacije na upravljačkoj ploči prikazuje se obavijest o ponovnom biranju.
<a href="#">Brzina slanja faksa</a>	Postavka <a href="#">Brzina slanja faksa</a> određuje brzinu prijenosa (u bitovima po sekundi) modema analognog faksa prilikom slanja faksa. <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Brzo (v.34 – 33,6 k)</a></li><li>• <a href="#">Srednje (v.17 – 14,4 k)</a></li><li>• <a href="#">Sporo (v.29 – 9,6 k)</a></li></ul>
<a href="#">Jačina zvuka linijskog prijemnika</a>	Pomoću postavke <a href="#">Jačina zvuka linijskog prijemnika</a> možete postaviti glasnoću zvuka biranja prilikom slanja faksova.
<a href="#">Način biranja</a>	Postavka <a href="#">Način biranja</a> određuje vrstu biranja koje se koristi: Tonsko (telefoni s tonskim tipkama) ili pulsno (telefoni s okruglim brojčanicima).

Stavka izbornika	Opis
Dialing Prefix (Prefiks biranja)	Postavka <a href="#">Prefiks biranja</a> omogućava vam da unesete prefiksni broj (poput 9 za pristupanje vanjskoj liniji) prilikom biranja. Taj se broj automatski dodaje svim telefonskim brojevima prilikom biranja.
Prepoznavanje tona biranja	Postavka <a href="#">Prepoznavanje tona biranja</a> određuje hoće li faks provjeravati signal za slobodno biranje prije slanja faksa.

## Opće postavke slanja faksa

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Faksiranje](#)
  - [Postavke slanja faksa](#)
  - [Opće postavke slanja faksa](#)

Konfigurirajte bilo koju od sljedećih postavki i zatim odaberite [Gotovo](#):

Stavka izbornika	Opis
Potvrda broja faksa	Kad se omogući značajka <a href="#">Potvrda broja faksa</a> , broj faksa mora biti unesen dvaput da biste osigurali da je pravilno unesen. Ova je značajka prema zadanim postavkama onemogućena.
Slanje faksa s računala	Pomoću značajke <a href="#">Slanje faksa putem računala</a> šaljite faksove putem računala. Ova je značajka omogućena prema zadanim postavkama.
Automatsko ispravljanje pogrešaka	<p>U normalnom radu, faks dodatak nadzire signale na telefonskoj liniji dok šalje ili prima faksove. Ako dodatak za faksiranje otkrije pogrešku tijekom prijenosa, a uključena je postavka <a href="#">Automatsko ispravljanje pogrešaka</a>, dodatak za faksiranje može zatražiti da se dio faksa s pogreškom pošalje ponovno.</p> <p>Značajka <a href="#">Automatsko ispravljanje pogrešaka</a> omogućena je prema zadanim postavkama. Trebali biste ju isključiti samo ako imate problema sa slanjem ili primanjem faksova te ako ste voljni prihvatiti pogreške u prijenosu i moguće snižavanje kvalitete slike. Isključivanje postavke moglo bi biti korisno ako pokušavate poslati ili primiti faks s drugog kontinenta ili ako koristite satelitsku telefonsku vezu.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Neki davatelji VoIP usluga mogu vam savjetovati da isključite postavku <a href="#">Automatsko ispravljanje pogrešaka</a>. Međutim, to u pravilu nije potrebno.</p>
Zaglavlje faksa	Pomoću značajke <a href="#">Zaglavlje faksa</a> možete odabrati želite li zaglavlje postaviti na vrh, a sadržaj pomaknuti prema dolje ili zaglavlje postaviti preko prethodnog zaglavlja.

## Postavke za primanje faksova

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Faksiranje](#)
  - [Postavke primanja faksa](#)
  - [Postavke primanja faksova](#)

Konfigurirajte bilo koju od sljedećih postavki i zatim odaberite [Gotovo](#):

Stavka izbornika	Opis
<a href="#">Način rada za primanje</a>	<p>Postavka <a href="#">Način rada za primanje</a> određuje način na koji pribor za faks prima zadatke faksiranja. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Automatsko</a></li><li>• <a href="#">Automatska telefonska sekretarica</a></li><li>• <a href="#">Faks/tel</a></li><li>• <a href="#">Ručno</a></li></ul>
<a href="#">Broj zvonjenja do odgovora</a>	<p>Značajka <a href="#">Broj zvonjenja do odgovora</a> određuje koliko će puta telefon zazvoniti prije nego što dodatak za faksiranje odgovori na poziv.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Zadani raspon za dostupne opcije za značajku <a href="#">Broj zvonjenja do odgovora</a> ovisi o lokaciji. Raspon mogućih opcija za značajku <a href="#">Broj zvonjenja do odgovora</a> ograničen je prema lokaciji.</p> <p>Ako dodatak za faksiranje ne odgovara na pozive, a postavka <a href="#">Broj zvonjenja do odgovora</a> je <b>1</b>, pokušajte je povećati na <b>2</b>.</p>
<a href="#">Jačina zvuka zvona</a>	<p>Postavka <a href="#">Jačina zvona</a> omogućuje vam podešavanje glasnoće zvona.</p>
<a href="#">Brzina primanja faksova</a>	<p>Dodirnite padajući izbornik <a href="#">Brzina primanja faksova</a> i odaberite jednu od sljedećih opcija:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Brzo (v.34 – 33,6 k)</a></li><li>• <a href="#">Srednje (v.17 – 14,4 k)</a></li><li>• <a href="#">Sporo (v.29 – 9,6 k)</a></li></ul>
<a href="#">Dodatni telefon</a>	<p>Ova postavka omogućuje upotrebu zasebnog telefona zajedno s funkcijama faksa.</p>
<a href="#">Omogući ponovni ispis</a>	<p>Ova postavka omogućuje ponovni ispis primljenih faksova.</p>
<a href="#">Primanje na računalo</a>	<p>Ova postavka omogućuje primanje faksova izravno na računalo.</p>
<a href="#">Pozivanje faksa</a>	<p>Ova postavka omogućuje omogućavanje ili onemogućavanje funkcije pozivanje faksa.</p>
<a href="#">Trajanje zvona za faks/tel</a>	<p>Postavka određuje koliko će puta telefon zazvoniti prije nego što dodatak za faksiranje odgovori na poziv.</p>

## Slanje faksa

1. Postavite dokument na staklo skenera licem prema dolje ili ga postavite u ulagač dokumenata s licem prema gore i podesite vodilice papira tako da odgovaraju veličini dokumenta.
2. Na početnom zaslону upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Faksiranje](#). Možda će se pojaviti upit da upišete korisničko ime i lozinku.
3. Navedite primatelje pomoću jedne od ovih metoda:

### Ručno unesite primatelje

- ▲ Dodirnite tekstualno polje [Primatelji faksa](#), a zatim pomoću tipkovnice upišite broj faksa. Za slanje na više brojeva faksa odvojite brojeve točka-zarezom ili odaberite gumb Enter  na tipkovnici dodirnog zaslona nakon što upišete svaki broj.

### Unesite primatelje s popisa kontakata

- a. Odaberite gumb Kontakti  pored polja [Primatelji faksa](#) za otvaranje zaslona [Kontakti](#).
  - b. Odaberite odgovarajući popis kontakata.
  - c. Odaberite ime ili imena s popisa kontakata za dodavanje popisu primatelja i zatim odaberite [Dodaj](#).
4. Da biste umetnuli brzu postavku, odaberite [Umetanje](#), odaberite brzu postavku i odaberite [Umetanje](#) s popisa [Brze postavke](#).



**NAPOMENA:** **Brze postavke** prethodno su definirane postavke za različite vrste izlaza, kao što su [Tekst](#), [Fotografije](#) i [Visoka kvaliteta](#). Za prikaz opisa možete odabrati Brze postavke.

5. Za konfiguriranje postavki kao što su [Rezolucija](#), [Strane](#) i [Usmjerenje sadržaja](#) u donjem lijevom uglu odaberite [Mogućnosti](#), a zatim iz izbornika [Mogućnosti](#) odaberite postavke. Odaberite [Gotovo](#) ako se od vas zatraži.
6. Opcionalni pregled: Dodirnite desno okno zaslona za pregled dokumenta. Možete koristiti gumb [Proširi](#) i [Sažmi](#) gumbi na lijevoj strani okna za pregled za proširivanje i sažimanje zaslona za pregled.

Gumb [Proširi](#)



Gumb [Sažmi](#)



Pomoću gumba s desne strane zaslona podesite opcije za pregled i preslagivanje, zakretanje, umetanje ili uklanjanje stranica.



Prebacivanje između pregleda dvije stranice i pregleda minijatura. U pregledu minijatura dostupno je više opcija nego u pregledu dvije stranice.



Povećavajte ili smanjujte na odabranoj stranici.

**NAPOMENA:** Za uporabu ovih gumba odaberite samo jednu stranicu odjednom.



Okretanje stranice za 180 stupnjeva.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Brisanje odabranih stranica.

**NAPOMENA:** Ovaj je gumb dostupan samo u pogledu sličice.



Preslagivanje stranica unutar dokumenta. Odaberite jednu ili više stranica i pomaknite ih ulijevo ili udesno.

**NAPOMENA:** Ovi su gumbi dostupni samo u pogledu sličice.



Dodavanje stranice dokumentu. Pisač će od vas zatražiti da skenirate dodatne stranice.



Brisanje promjena napravljenih u pregledu i započinjanje ispočetka.

7. Kada je dokument spreman, odaberite [Slanje](#) za slanje faksa.

## Dodatni zadaci faksiranja

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Dostupne su upute za izvođenje određenih zadataka faksiranja, kao što su:

- Stvaranje i upravljanje popisima brojeva faksa za brzo biranje
- Postavljanje šifri obračuna za faksiranje
- Korištenje rasporeda ispisa faksova
- Blokiranje dolaznih faksova
- Arhiviranje i prosljeđivanje faksova

---

# 8 Upravljanje pisačem

## Dodatne informacije:

- [Napredna konfiguracija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja \(EWS\)](#)
- [Konfiguriranje postavki IP mreže](#)
- [Sigurnosne značajke pisača](#)
- [Postavke uštede energije](#)
- [HP Web Jetadmin](#)
- [Ažuriranja softvera i programskih datoteka](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

# Napredna konfiguracija pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS)

- [Uvod](#)
- [Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju \(EWS\)](#)
- [Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja](#)

## Uvod

Pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja možete upravljati funkcijama ispisa s računala umjesto s upravljačke ploče pisača.

- Pregledavajte informacije o stanju pisača
- Utvrditi koliko je još preostalo potrošnog materijala i naručiti novi.
- Pregledati i mijenjati konfiguraciju ladica
- Pregleda i promjena konfiguracije upravljačke ploče pisača
- Pregled i ispis internih stranica
- Primanje obavijesti o pisaču i potrošnom materijalu
- Prikaz i promjena mrežne konfiguracije

HP ugrađeni web-poslužitelj radi kada je pisač priključen na IP mrežu. HP ugrađeni web-poslužitelj ne podržava priključke pisača na osnovi IPX-a. Za pokretanje i upotrebu HP ugrađenog web-poslužitelja nije potreban pristup internetu.


HP ugrađeni web-poslužitelj automatski je dostupan kada je pisač priključen na mrežu.



**NAPOMENA:** HP ugrađeni web-poslužitelj nije dostupan iza mrežnog vatrozida.

## Pristup HP ugrađenom web-poslužitelju (EWS)

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača odaberite ikonu Informacije ⓘ i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
2. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.



**NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

Za upotrebu HP ugrađenog web-poslužitelja vaš pretraživač mora ispunjavati sljedeće uvjete:

## Windows® 7

- Internet Explorer (verzija 8.x ili noviji)
- Google Chrome (verzija 34.x ili noviji)
- Firefox (verzija 20.x ili noviji)

## Windows® 8 ili noviji

- Internet Explorer (verzija 9.x ili noviji)
- Google Chrome (verzija 34.x ili noviji)
- Firefox (verzija 20.x ili noviji)

## macOS

- Safari (verzija 5.x ili noviji)
- Google Chrome (verzija 34.x ili noviji)

## Linux

- Google Chrome (verzija 34.x ili noviji)
- Firefox (verzija 20.x ili noviji)

## Značajke HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja

- [Kartica Informacije](#)
- [Kartica Općenito](#)
- [Kartica Kopiranje/Ispis](#)
- [Postavke skeniranja/digitalnog slanja](#)
- [Kartica Faksiranje](#)
- [Kartica Rješavanje problema](#)
- [Kartica Sigurnost](#)
- [Kartica HP web-usluge](#)
- [Kartica Umrežavanje](#)
- [Popis Ostale veze](#)

## Kartica Informacije

Tablica 8-1 Kartica Informacije HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Stanje uređaja	Prikazuje stanje pisača i predviđeni vijek trajanja preostalog HP-ovog potrošnog materijala. Stranica također prikazuje vrstu i veličinu papira postavljenu za svaku ladicu. Za promjenu zadanih postavki pritisnite <b>Promijeni postavke</b> .

**Tablica 8-1** Kartica Informacije HP ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik	Opis
Dnevnik zadatka	Prikazuje sažetak svih zadataka koje je proizvod obradio.
Konfiguracijska stranica	Prikazuje informacije pronađene na stranici s konfiguracijom.
Stranica stanja potrošnog materijala	Pokazuje status potrošnog materijala pisača.
Event Log Page (Stranica dnevnika događaja)	Prikazuje sve događaje pisača i pogreške. Pomoću veze <b>HP Instant Support</b> (u podnožju stranice na svim stranicama HP ugrađenog web-poslužitelja) povežite se s nizom dinamičkih web-stranica koje vam pomažu u rješavanju problema. Te stranice pokazuju i dodatne usluge dostupne za pisač.
Stranica upotrebe	Pokazuje sažetak broja stranica koje je pisač ispisao, grupiranih prema veličini, vrsti i stazi ispisa.
Informacije o uređaju	Prikazuje naziv mreže pisača, adresu i informacije o modelu. Za prilagodbu tih unosa pritisnite izbornik <b>Informacije o uređaju</b> na kartici <b>Općenito</b> .
Control Panel Snapshot (Brza snimka upravljačke ploče)	Prikazivanje slike trenutnog zaslona na upravljačkoj ploči.
Ispis	Za ispis prenesite datoteku spremnu za ispis s računala. Pisač koristi zadane postavke ispisa za ispis datoteke.
Ispis izvješća i stranica	Ispisuje interna izvješća i stranice za pisač. Odabire jednu ili više stavki za ispis ili pregledavanje.
Licence za otvorene programske kodove	Prikazuje sažetak licenci za otvorene programske kodove koje se mogu koristiti s pisačem.

## Kartica Općenito

**Tablica 8-2** Kartica Općenito HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Prilagodba upravljačke ploče	Promjena rasporeda, prikaz ili skrivanje značajki na zaslonu upravljačke ploče.  Promjena zadanog jezika zaslona i rasporeda tipkovnice.
Brze postavke	Konfiguriranje zadataka koji su dostupni u području <b>Brze postavke</b> početnog zaslona upravljačke ploče pisača.
Upozorenja	Postavljanje mogućnosti slanja obavijesti e-poštom o raznim događajima vezanima za pisač i potrošni materijal.
Aplikacija s postavkama upravljačke ploče	Prikaz opcija aplikacije Postavke koje su dostupne na upravljačkoj ploči pisača.
Opće postavke	Konfigurirajte kako se pisač oporavlja u slučaju zaglavljenja i imaju li zadaci kopiranja pokrenuti na upravljačkoj ploči pisača prednost nad zadacima ispisa.
Automatsko slanje	Konfiguriranje pisača za slanje automatskih poruka e-pošte vezanih uz konfiguraciju pisača i potrošni materijal na određene adrese e-pošte.
Uređivanje ostalih veza	Dodavanje ili prilagođavanje veze do drugog web-mjesta. Veza se prikazuje u području zaglavlja na svim stranicama ugrađenog HP web-poslužitelja.
Informacije o naručivanju	Unesite informacije o naručivanju zamjenskih spremnika s tonerom. Ove informacije prikazuju se na stranici statusa potrošnog materijala.
Informacije o uređaju	Dodjeljivanje naziva i inventarnog broja pisaču. Unos imena primarnog kontakta koji će primiti informacije o pisaču.

**Tablica 8-2** Kartica Općenito HP ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik	Opis
Jezik	Postavljanje jezika na kojem će se prikazivati informacije o ugrađenom HP-ovom web-poslužitelju.
Postavke datuma/vremena	Postavljanje datuma i vremena ili usklađivanje s mrežnim poslužiteljem za vrijeme.
Energetske postavke	Postavljanje ili uređivanje postavki stanja mirovanja za radno vrijeme i van radnog vremena te aktiviranje, mirovanje i događaje u vrijeme praznika za pisač.  Postavljanje opcije koje će interakcije s pisačem prekinuti stanje mirovanja.
Backup and Restore (Sigurnosna kopija i vraćanje)	Izrada sigurnosne kopije datoteke koja sadrži podatke o pisaču i korisniku. Ako je potrebno, tu datoteku možete upotrijebiti za vraćanje podataka u pisač.
Ponovno postavljanje tvorničkih postavki	Vraćanje postavki pisača na tvornički zadane.
Solution Installer (Instalater rješenja)	Instalira softverske pakete drugih proizvođača koji povećavaju ili mijenjaju funkcionalnost pisača.
Nadogradnja programskih datoteka	Preuzimanje i instaliranje datoteka za nadograđivanje programskih datoteka pisača.
Usluge kvota i statistike	Daje informacije o povezivanju za usluge statistike ispisnih zadataka treće strane.

## Kartica Kopiranje/Ispis

**Tablica 8-3** Kartica Kopiranje/Ispis HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Postavke ispisa s USB pogona	Omogućavanje ili onemogućavanje izbornika <a href="#">Ispis s USB pogona</a> na upravljačkoj ploči.
Upravljanje spremljenim zadacima	Omogućavanje ili onemogućavanje postavke pohranjivanja zadataka u memoriju pisača.  Konfiguriranje opcija pohranjivanja zadataka.
Zadane mogućnosti ispisa	Konfiguriranje zadanih postavki za zadatke ispisa.
Restrict Color (Ograničavanje boje)  (Samo za pisače u boji)	Dopuštanje ili uskraćivanje mogućnosti ispisa i kopiranja u boji.  Određivanje dopuštenja za pojedine korisnike ili za zadatke koji se šalju iz određenih softverskih programa.
PCL i PostScript postavke	Podesite PCL i PostScript postavke za sve zadatke ispisa, uključujući ispis kopija i primanje faksova.
Kvaliteta ispisa	Konfiguriranje postavki kvalitete ispisa, uključujući podešavanja boja, registraciju slika i dozvoljene vrste papira.
Rukovanje potrošnim materijalom	Konfiguracija načina na koji pisač reagira kada razina potrošnog materijala dosegne vrlo nisku razinu.
Postavke kopiranja	Konfiguriranje zadanih postavki i brzih postavki za zadatke kopiranja.  <b>NAPOMENA:</b> Ako postavke kopiranja za specifični zadatak kopiranja niste postavili s upravljačke ploče na početku zadatka, zadane postavke će se koristiti za zadatak ispisa.
Upravljanje ladicama	Konfiguriranje postavki za ladice.

## Postavke skeniranja/digitalnog slanja

Tablica 8-4 Kartica Skeniranje / Digitalno slanje HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Postavljanje e-pošte	Konfiguriranje zadanih postavki e-pošte za digitalno slanje, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavke za poslužitelj odlazne pošte (SMTP)</li><li>• Postavke za zadatke brzih postavki e-pošte</li><li>• Zadane postavke poruke, kao što su adresa pošiljatelja i predmet.</li><li>• Postavke za digitalne potpise i šifriranje</li><li>• Postavke za obavijesti e-pošte</li><li>• Zadane postavke skeniranja za zadatke e-pošte</li><li>• Zadane postavke datoteka za zadatke e-pošte</li></ul>
Skeniranje u mrežnu mapu	Konfiguriranje postavki mrežne mape za digitalno slanje, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavke za zadatke brzih postavki spremjene u mrežnoj mapi</li><li>• Postavke za obavijesti</li><li>• Zadane postavke skeniranja za zadatke spremjene u mrežnoj mapi</li><li>• Zadane postavke datoteke za zadatke spremjene u mrežnoj mapi</li></ul>
Skeniranje na SharePoint® (samo modeli Flow)	Konfiguriranje postavki Microsoft SharePoint® za digitalno slanje, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavke za zadatke brzih postavki spremjene u biblioteci dokumenta na web-mjestu SharePoint®</li><li>• Zadane postavke za zadatke spremjene u biblioteci dokumenta na web-mjestu SharePoint®</li></ul>
Skeniranje na USB pogon	Konfiguriranje USB postavki za digitalno slanje, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• Postavke za zadatke brzih postavki, spremjene na USB flash pogonu</li><li>• Postavke za obavijesti</li><li>• Zadane postavke skeniranja za zadatke spremjene na USB flash pogonu</li><li>• Zadane postavke datoteke za zadatke spremjene na USB flash pogonu</li></ul>
Kontakti	Upravljanje kontaktima, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"><li>• Dodavanje adresa e-pošte u pisač jednu po jednu.</li><li>• Na pisač možete odjednom uvesti velik popis često korištenih adresa e-pošte, umjesto da ih dodajete jednu po jednu.</li><li>• Izvoz kontakata iz pisača u .CSV datoteku na računalo koja će se koristiti kao sigurnosna kopija ili izvoz zapisa na drugi HP pisač.</li><li>• Uređivanje adresa e-pošte koje su već spremjene u pisač.</li></ul>
Preference	Konfiguriranje prepoznavanja veličine sa stakla skenera.

**Tablica 8-4** Kartica Skeniranje / Digitalno slanje HP ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik	Opis
Čarobnjak za brzo postavljanje e-pošte i skeniranje u mrežnu mapu	Konfiguriranje pisača za slanje skeniranih slika kao privitaka e-pošte. Konfiguriranje pisača za spremanje skeniranih slika u mrežnu mapu Brze postavke. Mapa Brze postavke pruža brzi pristup datotekama koje su spremljene na mrežu.
Digital Sending Software Setup (Postavljanje softvera za digitalno slanje)	Konfiguriranje postavki povezanih s upotrebom softvera za digitalno slanje.

## Kartica Faksiranje

**Tablica 8-5** Kartica Faksiranje HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Postavljanje slanja faksa	Konfiguriranje postavki za slanje faksova, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadane postavke za odlazne faksove</li> <li>• Postavke za zadatke brzih postavki faksa</li> <li>• Postavke za obavijesti</li> <li>• Zadane postavke za slanje faksova internim faks-modemom</li> <li>• Postavke za upotrebu usluge LAN faksiranja</li> <li>• Postavke za upotrebu usluge internetskog faksiranja</li> </ul>
Brojevi faksa za brzo biranje	Upravljanje brojevima za brzo biranje, uključujući sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvoz .CSV datoteka s adresama e-pošte, brojevima faksa ili korisničkim zapisima kako bi im se moglo pristupiti na pisaču.</li> <li>• Izvoz adresa e-pošte, brojeva faksa ili korisničkih zapisa iz pisača u datoteku na računalu koja će se koristiti kao sigurnosna kopija podataka ili uvoz zapisa u drugi HP pisač.</li> </ul>
Postavke primanja faksova	Konfigurirajte zadane opcije ispisa za dolazne faksove i postavite raspored ispisa faksa.
Fax Archive and Forwarding (Arhiviranje i prosljeđivanje faksa)	Omogućavanje ili onemogućavanje arhiviranja i prosljeđivanja faksova te konfiguriranje osnovnih postavki za svaki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arhiviranje faksova način je slanja kopije svih dolaznih i odlaznih faksova na adresu e-pošte, u mrežnu mapu ili na FTP poslužitelj.</li> <li>• Prosljeđivanje faksa je metoda prosljeđivanja dolaznih faksova na drugi faks-uređaj.</li> </ul>
Dnevnik aktivnosti faksa	Sadrži popis faksova koje je pisač poslao ili primio.

## Kartica Rješavanje problema

**Tablica 8-6** Kartica Rješavanje problema HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Rješavanje problema	Odaberite razna izvješća i testove kao pomoć u rješavanju problema s pisačem. Konfiguriranje postavki za faks, OXPd i automatski oporavak.

**Tablica 8-6** Kartica Rješavanje problema HP ugrađenog web-poslužitelja (Nastavak)

Izbornik	Opis
Online pomoć	Veza do HP mrežne pomoći rješenja u oblaku za pomoć s rješavanjem problema s ispisom.
Dijagnostički podaci	Izvoz podataka o pisaču u datoteku koja može biti korisna za detaljnu analizu problema.
<b>NAPOMENA:</b> Ova je stavka dostupna samo ako je lozinka administratora postavljena s kartice <b>Sigurnost</b> .	
Nadogradnja programskih datoteka	Preuzimanje i instaliranje datoteka za nadograđivanje programskih datoteka pisača.
Ponovno postavljanje tvorničkih postavki	Vraćanje postavki pisača na tvornički zadane.

## Kartica Sigurnost

**Tablica 8-7** Kartica Sigurnost HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Opća sigurnost	<p>Postavke za općenitu sigurnost, uključujući sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfiguriranje administratorske lozinke radi mogućnosti ograničenja pristupa određenim značajkama pisača.</li> <li>• Postavljanje PjL lozinke za obradu PjL naredbi.</li> <li>• Postavljanje pristupa sustavu datoteka i sigurnosne postavke za nadogradnju programskih datoteka.</li> <li>• Omogućavanje ili onemogućavanje USB priključka glavnog računala na upravljačkoj ploči ili USB priključka na ploči za proširenja za ispisivanje izravno iz uređaja.</li> <li>• Prikaz statusa sigurnosnih postavki.</li> </ul>
Pravila računa	Omogućite administratorske postavke računa.
Access Control (Kontrola pristupa)	Konfiguriranje pristupa funkcijama pisača za određene pojedince ili grupe te odabir metoda kojima se pojedinci prijavljuju na pisač.
Protect Stored Data (Zaštita spremljenih podataka)	<p>Konfiguriranje i upravljanje internim tvrdim diskom za pisač. Ovaj proizvod uključuje šifrirani tvrdi disk radi postizanja maksimalne sigurnosti.</p> <p>Konfiguriranje postavki za zadatke koji su pohranjeni na tvrdom disku pisača.</p>
Certificate Management (Upravljanje certifikatima)	Instaliranje i upravljanje sigurnosnim certifikatima za pristup pisaču i mreži.
Sigurnost web-usluga	Omogućavanje pristupa resursima na ovom pisaču putem web-stranica s različitih domena. Ako na popis nije dodano nijedno web-mjesto, tada se sva web-mjesta smatraju pouzdanima.
Samotestiranje	Provjera rade li sigurnosne značajke u skladu s očekivanim parametrima sustava.

## Kartica HP web-usluge

Koristite karticu **HP web-usluge** kako biste konfigurirali i omogućili web-usluge tvrtke HP za ovaj pisač. Kako biste koristili značajku HP ePrint, morate omogućiti web-usluge tvrtke HP.

Tablica 8-8 Kartica HP web-usluga HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Postavljanje web-usluga	Povezivanje pisača s web-stranicom HP ePrintCenter tako da omogućite HP web-usluge.
Web-proxy	Konfiguriranje proxy poslužitelja ako dođe do problema s omogućivanjem HP web-usluga ili povezivanjem pisača s internetom.
HP JetAdvantage	Pristup rješenjima koja produljuju mogućnosti pisača.

## Kartica Umrežavanje

Karticu **Mreža** koristite za konfiguriranje i zaštitu mrežnih postavki pisača kad je uređaj povezan s IP mrežom. Ova se kartica ne prikazuje ako je pisač povezan s drugim vrstama mreža.

Tablica 8-9 Kartica Umrežavanje HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
<b>Configuration (Konfiguracija)</b>	
Wi-Fi Direct (Izravni Wi-Fi način)	Konfiguriranje postavki za Wi-Fi Direct za pisače koji sadrže ugrađeni Wi-Fi Direct Print i NFC ispis ili koji imaju instaliran dodatak za bežično povezivanje.  <b>NAPOMENA:</b> Dostupne postavke konfiguriranja ovise o modelu ispisnog poslužitelja.
Postavljanje protokola TCP/IP	Konfiguriranje postavki protokola TCP/IP za IPv4 i IPv6 mreže.  <b>NAPOMENA:</b> Dostupne postavke konfiguriranja ovise o modelu ispisnog poslužitelja.
Postavke mreže	Konfiguriranje postavki za IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC i SNMP, ovisno o modelu ispisnog poslužitelja.
Ostale postavke	Konfiguriranje općenitih protokola za ispis i usluge koje podržava ispisni poslužitelj. Dostupne mogućnosti ovise o modelu ispisnog poslužitelja, a mogu obuhvaćati ažuriranje programskih datoteka, LPD upite, USB postavke, informacije o podršci i brzinu osvježavanja.
AirPrint	Omogućavanje, postavljanje ili onemogućavanje mrežnog ispisa s pisača koji podržavaju Apple.
Odabir jezika	Promjena jezika koji prikazuje HP ugrađeni web-poslužitelj. Ova stranica prikazuje podržavaju li web-stranice više jezika. Podržane jezike možete odabrati i pomoću jezičnih postavki u pregledniku.
Odaberite lokaciju	Odaberite državu/regiju za pisač
<b>Google Cloud Print</b>	
Postavljanje	Postavljanje postavki za Google Cloud Print
Web-proxy	Konfiguriranje postavki za proxy.
<b>Sigurnost</b>	

<b>Postavke</b>	<p>Pregled i vraćanje trenutnih sigurnosnih postavki na tvornički postavljene vrijednosti.</p> <p>Konfiguriranje sigurnosnih postavki pomoću čarobnjaka za konfiguriranje sigurnosti.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Čarobnjak za konfiguriranje sigurnosti nemojte koristiti za konfiguriranje sigurnosnih postavki koje koriste aplikacije za upravljanje mrežom, kao što je HP Web Jetadmin.</p>
<b>Autorizacija</b>	<p>Kontrola upravljanja konfiguracijom i korištenjem pisača, uključujući sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavljanje ili promjena administratorske lozinke radi upravljanja pristupom parametrima konfiguracije.</li> <li>• Zahtijevanje, instalacija i upravljanje digitalnim certifikatima na ispisnom poslužitelju HP Jetdirect.</li> <li>• Ograničenje pristupa glavnog računala ovom pisaču putem popisa za kontrolu pristupa (ACL) (samo odabrani ispisni poslužitelji na IPv4 mrežama).</li> </ul>
<b>Sigurna komunikacija</b>	Konfiguriranje sigurnosnih postavki.
<b>Upr. Protokoli</b>	<p>Konfiguriranje i upravljanje sigurnosnim protokolima za ovaj pisač, uključujući sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postavljanje razine sigurnosnog upravljanja za HP ugrađeni web-poslužitelj te kontrola prometa putem protokola HTTP i HTTPS.</li> <li>• Konfiguriranje rada putem SNMP (Simple Network Management Protocol) protokola. Omogućavanje ili onemogućavanje SNMP v1/v2c ili SNMP v3 agenata na ispisnom poslužitelju.</li> <li>• Upravljanje pristupom putem protokola koji možda nisu sigurni, kao što su protokoli za ispis, usluge ispisa, protokoli za otkrivanje, usluge razrješavanja naziva te protokoli za upravljanje konfiguracijom.</li> </ul>
<b>Provjera autentičnosti 802.1x</b>	<p>Konfiguriranje postavki provjere autentičnosti 802.1X na ispisnom poslužitelju Jetdirect za provjeru autentičnosti klijenta na mreži te vraćanje postavki za provjeru autentičnosti 802.1X na tvornički postavljene vrijednosti.</p> <p><b>OPREZ:</b> Prilikom promjene postavki za provjeru autentičnosti 802.1X pisač može izgubiti vezu. Kako biste se ponovno povezali, možda će biti potrebno ispisni poslužitelj vratiti u tvornički zadano stanje i ponovno instalirati pisač.</p>
<b>IPsec/Firewall</b>	Pregled i konfiguracija pravila vatrozida ili pravila za IPsec/vatrozid (samo odabrani modeli HP Jetdirect).
<b>Agent za najave</b>	Omogućavanje ili onemogućavanje HP agenta za obavijesti o uređaju, postavljanje konfiguracijskog poslužitelja te konfiguriranje zajedničke provjere autentičnosti pomoću certifikata.
<b>Dijagnostika</b>	
<b>Mrežna statistika</b>	Prikaz mrežne statistike koja se prikuplja i pohranjuje na ispisnom poslužitelju HP Jetdirect.
<b>Informacije o protokolu</b>	Pregled popisa postavki za konfiguraciju mreže na ispisnom poslužitelju HP Jetdirect za svaki protokol.
<b>Konfiguracijska stranica</b>	Pregled stranice s konfiguracijom za HP Jetdirect s informacijama o statusu i konfiguraciji.

## Popis Ostale veze



**NAPOMENA:** Konfiguriranje opcije koje se veze prikazuju na području zaglavlja ugrađenog HP web-poslužitelja pomoću izbornika **Uređivanje ostalih veza** na kartici **Općenito**. Stavke u nastavku su zadane veze.

**Tablica 8-10** Popis Ostale veze HP ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik	Opis
Podrška za proizvod	Povezivanje s web-mjestom za podršku na kojem je moguće potražiti pomoć vezano uz razne teme.
Nabava potrošnog materijala	Povezivanje s web-mjestom HP SureSupply gdje možete dobiti sve informacije o mogućnostima nabave originalnog HP potrošnog materijala kao što su spremnici s tonerom i papir.
HP Instant Support	Povezivanje s web-mjestom tvrtke HP kako biste pronašli rješenja za probleme s pisačem.

# Konfiguriranje postavki IP mreže

- [Odricanje dijeljenja pisača](#)
- [Prikaz ili promjena mrežnih postavki](#)
- [Promjena naziva pisača na mreži](#)
- [Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče](#)
- [Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče](#)
- [Postavke brzine veze i obostranog ispisa](#)


## Odricanje dijeljenja pisača

HP ne podržava peer-to-peer umrežavanje jer je značajka funkcija Microsoftovog operacijskog sustava, a ne upravljačkih programa HP pisača. Idite na Microsoftovu stranicu na [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).

## Prikaz ili promjena mrežnih postavki

Za prikaz ili promjenu postavki IP konfiguracije koristite HP ugrađeni web-poslužitelj.

1. Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):
  - a. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
  - b. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.



 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

2. Pritisnite karticu **Networking** (Umrežavanje) kako biste saznali informacije o mreži. Postavke možete promijeniti prema potrebi.

## Promjena naziva pisača na mreži

Za promjenu naziva pisača na mreži kako biste ga mogli lakše pronaći koristite HP ugrađeni web-poslužitelj.

1. Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):
  - a. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.

- b. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslom EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

2. Pritisnite karticu **Općenito**.
3. Na stranici **Informacije o uređaju** zadani naziv pisača nalazi se u polju **Naziv uređaja**. Ovaj naziv možete promijeniti kako biste mogli jednostavno pronaći pisač.

 **NAPOMENA:** Popunjavanje ostalih polja na stranici nije obavezno.

4. Za spremanje promjena pritisnite gumb **Primijeni**.

## Ručno konfiguriranje IPv4 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Pomoću izbornika upravljačke ploče **Postavke** ručno postavite IPv4 adresu, masku podmreže i zadani pristupnik.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Postavke**.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - **Umrežavanje**
  - **Ethernet**
  - **TCP/IP**
  - **Postavljanje protokola IPV 4**
  - **Način konfiguracije**
3. Odaberite opciju **Ručno**, a zatim odaberite **U redu**.
4. Otvorite izbornik **Ručne postavke**.
5. Odaberite opciju **IP adresa**, **Maska podmreže** ili **Zadani pristupnik**.
6. Dodirnite prvo polje kako biste otvorili tipkovnicu. Unesite ispravne znamenke u polje, a zatim odaberite **U redu**.

Ponovite postupak za svako polje koje želite konfigurirati.

## Ručno konfiguriranje IPv6 TCP/IP parametara s upravljačke ploče

Pomoću izbornika upravljačke ploče **Postavke** možete ručno postaviti IPv6 adresu.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Postavke**.
2. Za omogućavanje ručne konfiguracije otvorite sljedeće izbornike:
  - **Umrežavanje**
  - **Ethernet**

- TCP/IP
  - IPV6 postavke
3. Odaberite **Omogući**, odaberite **Uključeno**, a zatim odaberite **U redu**.
  4. Za konfiguriranje adrese otvorite izbornik **Adresa**, a zatim dodirnite polje kako biste otvorili tipkovnicu.
  5. Pomoću tipkovnice unesite adresu, a potom odaberite **U redu**.

## Postavke brzine veze i obostranog ispisa

 **NAPOMENA:** Ove informacije vrijede samo za Ethernet mreže. Ne vrijede za bežične mreže.

Brzina veze i način komunikacije poslužitelja za ispis moraju odgovarati mrežnom koncentratoru. Za većinu situacija ostavite pisač u automatskom načinu rada. Netočne promjene postavki brzine veze i obostranog ispisa mogu onemogućiti komunikaciju pisača s drugim mrežnim uređajima. Koristite upravljačku ploču pisača za izmjene.

 **NAPOMENA:** Postavke pisača moraju biti jednake postavkama za mrežni uređaj (mrežni koncentrator, prekidač, pristupnik, usmjerivač ili računalo).

 **NAPOMENA:** Promjene ovih postavki uzrokuju isključivanje i uključivanje pisača. Unosite promjene samo dok je pisač u stanju mirovanja.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prelazite prstom dok se ne prikaže izbornik **Postavke**. Dodirnite ikonu **Postavke** kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - **Umrežavanje**
  - **Ethernet**
  - **Brzina veze**
3. Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
  - **Automatski:** Ispisni poslužitelj automatski se konfigurira za najveću brzinu veze i način komunikacije koje mreža omogućuje.
  - **10T pola:** 10 megabajta u sekundi (Mb/s), naizmjenični prijenos.
  - **10T pun:** 10 Mb/s, dvosmjerni prijenos.
  - **10T automatski:** 10 Mbps, automatski obostrani rad
  - **100TX pola:** 100 Mb/s, naizmjenični prijenos.
  - **100TX pun:** 100 Mb/s, dvosmjerni prijenos.
  - **100TX automatski:** 100 Mbps, automatski obostrani rad
  - **1000T pun:** 1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos.
4. Odaberite **OK**. Pisač se isključuje, a zatim uključuje.

# Sigurnosne značajke pisača

## Uvod

Pisač uključuje nekoliko sigurnosnih značajki za ograničavanje pristupa postavkama za konfiguriranje, zaštitu podataka i sprečavanje pristupa dragocjenim hardverskim komponentama.

- [Sigurnosni propisi](#)
- [IP sigurnost](#)
- [Dodjeljivanje ili promjena lozinke sustava pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja](#)
- [Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi](#)
- [Zaključavanje ploče za proširenja](#)

## Sigurnosni propisi

Pisač podržava sigurnosne standarde i preporučene protokole koji vam pomažu u održavanju sigurnosti pisača, zaštitu kritičnih informacija na mreži te pojednostavljuju način nadzora i održavanja pisača.

## IP sigurnost

IP Security (IPsec) je skup protokola koji kontroliraju mrežni IP promet u pisač i iz njega. IPsec omogućuje "host-to-host" provjeru valjanosti, integritet podataka i šifriranje mrežne komunikacije.

Za pisače koji su povezani u mrežu i imaju ispisni poslužitelj HP Jetdirect, možete konfigurirati IPsec korištenjem kartice **Umrežavanje** na HP ugrađenom web-poslužitelju.

## Dodjeljivanje ili promjena lozinke sustava pomoću HP ugrađenog web-poslužitelja

Dodijelite administratorsku lozinku za pristup pisaču i HP ugrađenom web-poslužitelju, kako neovlašteni korisnici ne bi mogli mijenjati postavke pisača.

1. Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):
  - a. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu Informacije  i zatim ikonu Mreža .
  - b. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

2. Pritisnite karticu **Sigurnost**.
3. Otvorite izbornik **Opća sigurnost**.
4. Na području označenom sa **Postavljanje lozinke lokalnog administratora** u polje **Korisničko ime** unesite ime s kojim će se povezati lozinka.
5. Unesite lozinku u polje **Nova lozinka**, a zatim je ponovno unesite u polje **Provjera lozinke**.

---

 **NAPOMENA:** Ako želite promijeniti postojeću lozinku, prvo morate unijeti postojeću lozinku u polje **Stara lozinka**.

---

6. Pritisnite gumb **Primijeni**.

 **NAPOMENA:** Zabilježite lozinku i spremite je na sigurno mjesto. Administratorska lozinka ne može se vratiti. Ako je administratorska lozinka zaboravljena ili izgubljena, obratite se HP podršci na adresi [support.hp.com](https://support.hp.com) za pomoć potrebu za ponovno pokretanje pisača.

---

Neke značajke na upravljačkoj ploči pisača mogu se zaštititi od neovlaštene upotrebe. Kada je značajka zaštićena, pisač traži da se prijavite prije njezine upotrebe. Možete se prijaviti i bez čekanja upita odabirom opcije **Prijava** na upravljačkoj ploči pisača.

Akreditivi za prijavu na pisač obično su isti kao kreditivi za prijavu na mrežu. Ako imate pitanja u vezi s tim koje akreditive upotrijebiti, obratite se mrežnom administratoru za pisač.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Prijava**.
2. Pratite upite za unos akreditiva.

 **NAPOMENA:** Kako biste zaštitili pisač, odaberite opciju **Odjava** kada završite s upotrebom pisača.

---

## Podrška za šifriranje: HP šifrirani tvrdi diskovi visokih performansi

Tvrdi disk omogućava hardversko šifriranje tako da možete sigurno spremati osjetljive podatke bez smanjivanja performansi pisača. Ovaj tvrdi disk koristi najnoviji napredni standard šifriranja (AES) i nudi raznovrsne značajke za uštedu vremena i izdržljivost.

Za konfiguriranje diska koristite izbornik **Sigurnost** na HP ugrađenom web-poslužitelju.

## Zaključavanje ploče za proširenja

Ploča za proširenja ima utor putem kojega možete pričvrstiti sigurnosni kabel. Zaključavanjem ploče za proširenja možete spriječiti neovlašteno uklanjanje vrijednih komponenti s nje.

# Postavke uštede energije

## Uvod

- [Konfiguriranje postavke Stanje mirovanja / Automatsko isključivanje nakon neaktivnosti](#)
- [Postavite mjerač za stanje mirovanja i konfigurirajte pisač kako bi trošio 1 W energije ili manje](#)
- [Postavljanje rasporeda mirovanja](#)
- [Podesite postavku za odgodu isključivanja](#)

Konfiguriranje postavki stanja mirovanja za smanjenje potrošnje energije kada je pisač u stanju pripravnosti.

## Konfiguriranje postavke Stanje mirovanja / Automatsko isključivanje nakon neaktivnosti

Pomoću izbornika upravljačke ploče možete postaviti vrijeme neaktivnosti prije nego što će pisač ući u stanje mirovanja.

Izvršite sljedeći postupak kako biste promijenili postavke za Stanje mirovanja / Automatsko isključivanje nakon:

1. Na upravljačkoj ploči pisača otvorite izbornik [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Postavljanje sustava](#)
  - [Energetske postavke](#)
  - [Mirovanje/automatsko isključivanje poslije](#)
3. Pomoću tipki sa strelicama vrijeme za opciju Stanje mirovanja / Automatsko isključivanje, a zatim pritisnite gumb [OK](#).

Odaberite vremenski period za odgodu opcije Stanje mirovanja / automatsko isključivanje nakon.

## Postavite mjerač za stanje mirovanja i konfigurirajte pisač kako bi trošio 1 W energije ili manje

Postavke mirovanja utječu na to koliko energije pisač koristi, vrijeme aktiviranja/mirovanja, kako brzo pisač prelazi u mirovanje i kako se brzo pisač aktivira iz mirovanja.

Za konfiguriranje pisača za korištenje 1 W ili manje energije u načinu mirovanja, unesite vrijeme za postavke [Mirovanje nakon neaktivnosti](#) i [Automatsko isključivanje nakon mirovanja](#).

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Općenito](#)
  - [Energetske postavke](#)
  - [Postavke mirovanja](#)
3. Odaberite [Mirovanje nakon neaktivnosti](#) kako biste naveli broj minuta koji pisač treba provesti neaktivan prije nego što pokrene stanje mirovanja. Unesite odgovarajući vremenski razmak.

4. Odaberite [Automatsko isključivanje nakon mirovanja](#) kako bi pisač ušao u dublje stanje uštede energije nakon razdoblja mirovanja. Unesite odgovarajući vremenski razmak.



**NAPOMENA:** Po zadanoj postavci, pisač će izaći iz automatskog isključivanja u slučaju bilo kakve aktivnosti osim USB ili Wi-Fi veze. Za veće energetske postavke možete postaviti aktiviranje pisača samo pomoću gumba napajanja tako da odaberete [Isključi \(uključi samo na gumb napajanja\)](#).

5. Za spremanje postavki odaberite [Gotovo](#).

## Postavljanje rasporeda mirovanja

Koristite značajku [Plan mirovanja](#) kako biste konfigurirali pisač da se automatski uključuje ili prelazi u Stanje mirovanja u određeno vrijeme određene dane u tjednu.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Općenito](#)
  - [Energetske postavke](#)
  - [Plan mirovanja](#)
3. Odaberite gumb [Novi događaj](#), a potom odaberite vrstu događaja koji želite isplanirati: [Događaj aktiviranja](#) ili [Događaj mirovanja](#).
4. Za događaj aktiviranja ili mirovanja konfigurirajte vrijeme i dane u tjednu za događaj. Za spremanje postavke pritisnite gumb [Spremi](#).

## Podesite postavku za odgodu isključivanja

Pomoću izbornika upravljačke ploče možete odabrati hoće li se odgoditi isključivanje pisača nakon pritiska gumba napajanja.

Izvršite sljedeći postupak kako biste promijenili postavke za odgodu isključivanja:

1. Na upravljačkoj ploči pisača otvorite izbornik [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Postavke sustava](#)
  - [Energetske postavke](#)
  - [Odgoda isključivanja](#)
3. Odaberite jednu od opcija odgode:
  - [Bez odgode](#): Pisač se isključuje nakon razdoblja neaktivnosti određenog postavkom [Isključivanje nakon](#).
  - [Kad su priključnice aktivne](#): Kad je ova opcija odabrana, pisač se neće isključiti ako je neki od priključaka aktivan. Ako postoji aktivna mrežna veza ili faks veza, pisač se neće isključiti.

## HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je nagrađivani, vodeći alat u industriji koji služi za učinkovito upravljanje širokim izborom umreženih HP uređaja, uključujući pisače, višenamjenske pisače i digitalne pošiljatelje. Ovo rješenje omogućuje vam da daljinski instalirate, nadzirete, održavate, rješavate probleme i zaštitite svoje okruženje za ispis i obradu slika — čime se maksimalno povećava poslovna produktivnost i štedi vrijeme, kontroliraju troškovi te se štiti ulaganje.

Nadogradnje za HP Web Jetadmin periodično su dostupne radi dobivanja podrške za posebne značajke proizvoda. Za više informacija posjetite [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin).

## Ažuriranja softvera i programskih datoteka

HP redovito ažurira značajke dostupne u programskoj datoteci pisača. Za korištenje najnovijih značajki ažurirajte programske datoteke pisača. Preuzmite najnoviju datoteku s ažuriranjem programskih datoteka s web-stranice:

Posjetite [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp). Pritisnite **Upravljački programi i softver**.

---

# 9 Rješavanje problema

## Dodatne informacije:

- [Korisnička podrška](#)
- [Sustav pomoći na upravljačkoj ploči](#)
- [Vraćanje tvorničkih postavki](#)
- [Na upravljačkoj ploči pisača prikazuje se poruka Niska razina tonera u spremniku ili Vrlo niska razina tonera u spremniku](#)
- [Pisač ne uvlači papir ili ga uvlači pogrešno](#)
- [Uklanjanje zaglavljenog papira](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Poboljšavanje kvalitete kopiranja](#)
- [Poboljšavanje kvalitete skeniranja](#)
- [Poboljšavanje kvalitete faksiranja](#)
- [Rješavanje problema s faksom](#)

U vrijeme ovog objavljivanja sljedeće su informacije ispravne.

Ako vam je potrebna videopomoć, posjetite adresu [www.hp.com/videos/LaserJet](http://www.hp.com/videos/LaserJet).

Važeće informacije potražite u odjeljku [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

Sveobuhvatna pomoć tvrtke HP za pisač obuhvaća sljedeće informacije:

- Instalacija i konfiguriranje
- Upoznavanje i uporaba
- Rješavanje problema
- Preuzimanje ažuriranja softvera i programskih datoteka
- Pridruživanje forumima za podršku
- Pronalazak informacija o jamstvu i propisima

## Korisnička podrška

---

Korištenje telefonske pomoći za vašu državu/regiju	Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na brošuri koja je priložena uz pisač ili na stranici <a href="http://support.hp.com">support.hp.com</a> .
Pripremite naziv pisača, serijski broj, datum kupovine i opis problema	
Dobivanje podrške 24 sata dnevno putem Interneta i preuzimanje uslužnih i upravljačkih programa	<a href="http://www.hp.com/support/colorIJE57540mfp">www.hp.com/support/colorIJE57540mfp</a>
Naručivanje dodatnih HP usluga ili ugovora o održavanju	<a href="http://www.hp.com/go/carepack">www.hp.com/go/carepack</a>
Registrirajte pisač	<a href="http://www.register.hp.com">www.register.hp.com</a>

---

## Sustav pomoći na upravljačkoj ploči

Pisač ima ugrađeni sustav pomoći koji objašnjava način korištenja svakog zaslona. Kako biste otvorili sustav pomoći, odaberite gumb za pomoć  u gornjem desnom kutu zaslona.



Kod nekih zaslona, sustav pomoći otvara globalni izbornik u kojem možete pretraživati određene teme. Možete pretraživati strukturu izbornika dodirivanjem gumba u izborniku.

Neki zasloni pomoći sadrže animacije koje prikazuju određene postupke, poput uklanjanja zaglavljenog papira.

Ako vas pisač upozori na neku pogrešku ili problem, dodirnite gumb Pomoć  kako biste otvorili poruku koja opisuje problem. Poruka sadrži i upute koje pomažu u rješavanju problema.

# Vraćanje tvorničkih postavki

## Uvod

Za vraćanje pisača na zadane tvorničke postavke koristite neki od načina u nastavku.

 **NAPOMENA:** Vraćanjem tvorničkih postavki većina postavki pisača vraća se na pripadajuće tvorničke zadane postavke. Neke se postavke, međutim, ne mijenjaju, npr. jezik, datum, vrijeme i neke konfiguracijske mrežne postavke.

## Prva metoda: Vraćanje tvorničkih postavki putem upravljačke ploče pisača


1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prelazite prstom dok se ne prikaže izbornik **Postavke**. Dodirnite ikonu **Postavke** kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - **Općenito**
  - **Ponovno postavljanje tvorničkih postavki**
3. Dodirnite **Ponovno postavi**.

Poruka provjere upozorava vas da ponovno postavljanje može dovesti do gubitka podataka.
4. Za dovršetak postupka odaberite **Ponovno postavljanje**.

 **NAPOMENA:** Pisač se automatski ponovo pokreće nakon dovršetka ponovnog postavljanja.

## Druga metoda: Vraćanje tvorničkih postavki putem HP ugrađenog web-poslužitelja (samo pisači povezani s mrežom)

1. Otvaranje HP ugrađenog web-poslužitelja (EWS):
  - a. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite ikonu **Informacije**  i zatim ikonu **Mreža**  za prikaz IP adrese ili naziva glavnog računala.
  - b. Otvorite web-preglednik i u redak za adresu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala onako kako se prikazuje na upravljačkoj ploči pisača. Pritisnite tipku **Enter** na tipkovnici računala. Otvara se zaslon EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **NAPOMENA:** Ako web-preglednik prikazuje poruku da pristup internetu možda nije siguran, odaberite opciju za nastavak na web-stranicu. Pristup ovoj web-stranici neće naštetiti računalu.

2. Pritisnite karticu **Općenito**.
3. Na lijevoj strani zaslona pritisnite **Vraćanje tvorničkih postavki**.
4. Pritisnite gumb **Ponovno postavljanje**.

 **NAPOMENA:** Pisač se automatski ponovo pokreće nakon dovršetka ponovnog postavljanja.

## Na upravljačkoj ploči pisača prikazuje se poruka Niska razina tonera u spremniku ili Vrlo niska razina tonera u spremniku

**Niska razina tonera u spremniku:** Pisač signalizira kada je razina spremnika s tonerom niska. Stvarna iskoristivost spremnika s tonerom može biti različita. Bilo bi dobro da pri ruci imate zamjenu kad kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva. Spremnik s tonerom ne mora se odmah zamijeniti.

**Vrlo niska razina tonera u spremniku:** Pisač signalizira kada je razina spremnika s tonerom vrlo niska. Stvarna iskoristivost spremnika s tonerom može biti različita. Bilo bi dobro da pri ruci imate zamjenu kad kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva. Sada ne morate zamijeniti spremnik s tonerom osim ako kvaliteta ispisa više nije zadovoljavajuća.

Kada HP-ov spremnik s tonerom dosegne razinu **Vrlo niska**, HP-ova premijsko zaštitno jamstvo za spremnik s tonerom više ne vrijedi.

# Pisač ne uvlači papir ili ga uvlači pogrešno

## Uvod

Sljedeća rješenja pomažu ako pisač ne uvlači papir iz ladice ili istovremeno uvlači više listova papira. Bilo koja od ovih situacija može dovesti do zaglavlivanja papira.

- [Pisač ne uvlači papir](#)
- [Pisač uvlači više listova papira](#)
- [Ulagač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira](#)

## Pisač ne uvlači papir

Ako pisač ne uvlači papir iz ladice, pokušajte sljedeće.


1. Otvorite pisač i izvadite zaglavljene listove papira, ako ih ima. Uvjerite se da u pisaču nisu ostali potrgani dijelovi papira.
2. Napunite ladicu ispravnom veličinom papira za zadatak.
3. Provjerite jesu li veličina i vrsta papira ispravno postavljeni na upravljačkoj ploči pisača.

4. Provjerite jesu li vodilice u ladici ispravno postavljene za tu veličinu papira. Namjestite vodilice u odgovarajuću uvlačku u ladici. Strela na vodilici ladice treba se poravnati s oznakom na ladici.


 **NAPOMENA:** Vodilice ne postavljajte tako da stisnu snop papira. Podesite ih na utore ili oznake na ladici.

Sljedeće slike pokazuju primjere utora u ladicama za različite pisače prema veličini papira. Većina pisača tvrtke HP ima slične oznake.

**Slika 9-1** Oznake veličine za ladicu 1 ili višenamjensku ladicu



**Slika 9-2** Oznake za veličinu za ladice s kasetama




5. Provjerite je li vlažnost zraka u prostoriji unutar specifikacija za ovaj pisač i je li papir pohranjen u neotvorenim paketima. Većina rizama papira prodaje se u omotu koji je otporan na vlagu kako bi papir ostao suh.

U okruženjima visoke vlažnosti, papir na vrhu snopa u ladici može apsorbirati vlagu i može izgledati valovito ili neravno. Ako se to dogodi, uklonite gornjih 5 do 10 listova papira iz snopa.

U okruženjima niske vlažnosti, višak statičkog elektriciteta može uzrokovati lijepljenje listova papira. Ako se to dogodi, izvadite papir iz ladice, savijte snop tako da ga držite za oba kraja i krajeve podignite tako da tvore oblik slova U. Zatim krajeve zakrenite prema dolje u oblik obrnutog slova U. Zatim primite svaku stranu snopa papira i ponavljajte ovaj postupak. Ovaj postupak otpušta pojedinačne listove bez uvođenja statičkog elektriciteta. Poravnajte snop papira na stolu prije nego što ga vratite u ladicu.

Slika 9-3 Tehnike savijanja snopa papira




6. Provjerite upravljačku ploču pisača kako biste vidjeli prikazuje li se odzivnik za ručno umetanje papira. Umetnite papir i nastavite.
7. Valjci iznad ladice možda su onečišćeni. Očistite valjke krpom koja ne ostavlja dlačice navlaženom toplom vodom. Ako je dostupna, koristite se destiliranom vodom.

**⚠ OPREZ:** Ne prskajte vodu izravno na pisač. Umjesto toga, prskajte vodu na krpu ili krpu namočite u vodu te je ocijedite prije čišćenja valjaka.

Sljedeća slika prikazuje primjere lokacija valjka za različite pisače.

Slika 9-4 Lokacije valjka za ladicu 1 ili višenamjensku ladicu




## Pisač uvlači više listova papira

Ako pisač iz ladice uvlači više listova papira, pokušajte sljedeće.

1. Izvadite snop papira iz ladice, savijte ga i ispravite, zakrenite za 180 stupnjeva i preokrenite. *Nemojte protresati papir.* Vratite snop papira u ladicu.

 **NAPOMENA:** Rastresanje papira izaziva statički elektricitet. Umjesto rastresanja papira, snop papira savijte tako da ga držite za oba kraja i krajeve podignite tako da tvore oblik slova U. Zatim krajeve zakrenite prema dolje u oblik obrnutog slova U. Zatim primite svaku stranu snopa papira i ponavljajte ovaj postupak. Ovaj postupak otpušta pojedinačne listove bez uvođenja statičkog elektriciteta. Poravnajte snop papira na stolu prije nego što ga vratite u ladicu.

Slika 9-5 Tehnike savijanja snopa papira



2. Koristite samo papir koji odgovara HP specifikacijama za ovaj pisač.
3. Provjerite je li vlažnost zraka u prostoriji unutar specifikacija za ovaj pisač i je li papir pohranjen u neotvorenim paketima. Većina rizama papira prodaje se u omotu koji je otporan na vlagu kako bi papir ostao suh.

U okruženjima visoke vlažnosti, papir na vrhu snopa u ladici može apsorbirati vlagu i može izgledati valovito ili neravno. Ako se to dogodi, uklonite gornjih 5 do 10 listova papira iz snopa.


U okruženjima niske vlažnosti, višak statičkog elektriciteta može uzrokovati lijepljenje listova papira. Ako se to dogodi, izvadite papir iz ladice i savijte snop papira kao što je opisano iznad.

4. Koristite papir koji nije naboran, presavijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog pakiranja.


5. Uvjerite se da ladica nije prepunjena tako da provjerite oznake visine snopa u ladici. Ako je prepunjena, izvadite cijeli snop papira iz ladice, izravnajte ga, a zatim vratite dio papira u ladicu.

Sljedeće slike pokazuju primjere oznaka visine snopa u ladicama za različite pisače. Većina pisača tvrtke HP ima slične oznake. Također provjerite jesu li svi listovi papira ispod jezičaka u blizini oznaka za visinu snopa. Ti jezičci pridržavaju papir u pravilnom položaju dok ulazi u pisač.

**Slika 9-6** Oznake za visinu snopa



**Slika 9-7** Jezičak za snop papira




6. Provjerite jesu li vodilice u ladici ispravno postavljene za tu veličinu papira. Namjestite vodilice u odgovarajuću uvlačku u ladici. Strelica na vodilici ladice treba se poravnati s oznakom na ladici.


 **NAPOMENA:** Vodilice ne postavljajte tako da stisnu snop papira. Podesite ih na utore ili oznake na ladici.

Sljedeće slike pokazuju primjere utora za veličinu papira u ladicama za različite pisače. Većina pisača tvrtke HP ima slične oznake.

**Slika 9-8** Oznake veličine za ladicu 1 ili višenamjenske ladice



**Slika 9-9** Oznake za veličinu za ladice s kasetama



7. Provjerite odgovaraju li uvjeti radne okoline za ispis preporučenim specifikacijama.

## Ulađač dokumenata se zaglavljuje, uvlači ukoso ili uvlači više listova papira

 **NAPOMENA:** Te se informacije odnose samo na višenamjenske pisače (MFP).

- Na originalu možda ima spajalica ili samoljepljivih papirića koje morate ukloniti.
- Provjerite jesu li svi valjci na svojim mjestima te jesu li vratašca za pristup valjcima na ulagaču dokumenata zatvorena.
- Provjerite je li poklopac ulagača dokumenata zatvoren.
- Stranice možda nisu ispravno postavljene u skener. Izravnajte stranice i prilagodite vodilice da biste centralizirali papire.
- Kako bi ispravno radile, vodilice za papir moraju pritanjati uz rubove snopa papira. Provjerite je li snop papira izravnat i nalaze li se vodilice uz snop papira.
- Možda se u ulaznoj ladici ili u izlaznom spremniku ulagača dokumenata nalazi previše stranica. Provjerite je li vrh snopa papira ispod vodilica u ulaznoj ladici i izvadite papir iz izlaznog spremnika.
- Provjerite ima li komada papira, spajalica ili drugih ostataka na putu kojim ulazi papir.
- Očistite valjke ulagača dokumenata i mehanizam za razdvajanje. Koristite komprimirani zrak ili čistu krpu bez dlačica navlaženu vodom. Ako ne riješite problem pogrešnog ulaganja, zamijenite valjke.
- Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača pomaknite pokazivač do gumba [Potrošni materijal](#) i dodirnite ga. Provjerite status kompleta za umetanje dokumenata i po potrebi ga zamijenite.


# Uklanjanje zaglavljenog papira

## Uvod

Sljedeće informacije sadrže upute za uklanjanje zaglavljenog papira iz pisača.

- [Mjesta zaglavljenja](#)
- [Automatska navigacija za uklanjanje zaglavljenog papira](#)
- [Često ili ponavljajuće zaglavljivanje papira?](#)
- [Izvadite zaglavljeni papir iz ulagača dokumenata](#)
- [13.A1 Zaglavljeni papir u ladici 1](#)
- [13.A2 Zaglavljeni papir u ladici 2](#)
- [13.A3, 13.A4, 13.A5 Zaglavljeni papir u ladici 3, ladici 4, ladici 5](#)
- [13.B Zaglavljeni papir u desnim vratašcima i mehanizmu za nanošenje tonera](#)
- [13.E1 Zaglavljenje papira u izlaznoj ladici](#)
- [13.8 zaglavljene klamfice](#)

## Mjesta zaglavljenja



1	Ulagač dokumenata
2	Desna vratašca i mehanizam za nanošenje tonera
3	Ladica 1
4	Donja desna vrata
5	Dodatne ladice kapaciteta 550 listova

---

6	Ladica 2
7	Izlazni spremnik

---

## Automatska navigacija za uklanjanje zaglavljelog papira

Značajka automatske navigacije pomaže vam ukloniti zaglavljenu papir pomoću detaljnih uputa prikazanih na upravljačkoj ploči. Nakon što obavite prvi korak u uputama, pisač prikazuje upute za sljedeći sve dok ne obavite sve korake u postupku.

## Često ili ponavljajuće zaglavljivanje papira?

Za smanjivanje učestalosti zaglavljivanja papira, pokušajte sljedeće.




**NAPOMENA:** Za prikaz videozapisa koji demonstrira umetanje papira tako da se smanji broj zaglavljivanja papira kliknite [ovdje](#).

1. Koristite samo papir koji odgovara HP specifikacijama za ovaj pisač.
2. Koristite papir koji nije naboran, presavijen ili oštećen. Ako je potrebno, koristite papir iz drugog pakiranja.
3. Ne koristite papir na koji se već ispisivalo ili kopiralo.
4. Ladica ne smije biti prepunjena. Ako jest, izvadite cijeli snop papira iz ladice, izravnajte ga, a zatim vratite dio papira u ladicu.
5. Provjerite jesu li vodilice u ladici ispravno postavljene za tu veličinu papira. Podesite vodilice tako da dodiruju snop papira bez da ga svijaju.
6. Provjerite je li ladica do kraja umetnuta u pisač.
7. Ako ispisujete na teškom, reljefnom ili perforiranom papiru, koristite ručno umetanje i umećite jedan po jedan list.
8. Otvorite izbornik **Ladice** na upravljačkoj ploči pisača. Provjerite je li ladica konfigurirana za tu vrstu i veličinu papira.
9. Provjerite odgovaraju li uvjeti radne okoline za ispis preporučenim specifikacijama.


## Izvadite zaglavljenu papir iz ulagača dokumenata

Slijedi opis uklanjanja zaglavljene papira u ulagaču dokumenata. Kada dođe do zaglavljivanja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljene papira.


1. Podignite zasun za oslobađanje poklopca ulagača dokumenata.




2. Otvorite poklopac ulagača dokumenata.




3. Uklonite zaglavljene papir.




4. Podignite ulaznu ladicu ulagača dokumenata.



5. Uklonite zaglavljene papir.




6. Spustite ulaznu ladicu ulagača dokumenata.



7. Zatvorite poklopac ulagača dokumenata.

**NAPOMENA:** Provjerite je li zasun na vrhu poklopca ulagača dokumenata do kraja zatvoren.



---

 **NAPOMENA:** Kako biste izbjegli zaglavljivanje, pazite da su vodilice ulazne ladice ulagača dokumenata postavljene uz dokument, ali tako da ga ne savijaju. Za kopiranje uskih dokumenata koristite plošni skener. S originalnog dokumenta uklonite sve klamerice i spajalice.

 **NAPOMENA:** Originalni dokumenti ispisani na teškom, sjajno papiru češće se zaglave od onih ispisanih na običnom papiru.


---

### 13.A1 Zaglavljeni papir u ladici 1

Slijedite ovaj postupak da biste provjerili ima li još papira u svim mogućim dijelovima povezanim s ladicom 1. Kada dođe do zaglavljivanja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljene papira.

1. Ako se rub papira vidi u ladici, polako ga izvucite iz pisača. Provjerite je li uklonjen sav papir. Ako se podere, nastavite sa sljedećim koracima kako biste pronašli ostatke.


Ako je veći dio lista papira uvučen u pisač, pratite korake u nastavku.




2. Podignite zasun na desnim vratascima kako biste ga otpustili.




3. Otvorite desna vratašca.



4. Ako ima zaglavljenog papira, pažljivo ga izvucite.



5. Zatvorite desna vratašca.




## 13.A2 Zaglavljeni papir u ladici 2

Slijedite ovaj postupak da biste provjerili ima li još papira u svim mogućim dijelovima povezanim s ladicom 2. Kada dođe do zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.


1. Podignite zasun na desnim vratašcima kako biste ga otpustili.




2. Otvorite desna vratašca.




3. Oprezno izvucite zaglavljene papir iz područja povlačenja papira.




4. Zatvorite prijenosni sklop.




5. Pritisnite zelene ručice prema dolje kako biste oslobodili poklopac za pristup zaglavljenju.




6. Lagano izvucite zaglavljeni papir. Ako se papir podere, uklonite sve komadiće.




7. Zatvorite poklopac za pristup zaglavljenju i spustite prijenosni sklop.




8. Potpuno izvucite ladicu iz pisača tako što ćete ju povući i malo podići.




9. Uklonite zaglavljene ili oštećene listove papira. Provjerite da ladicu nije popunjena i jesu li vodilice za papir postavljene ispravno.




10. Uklonite sav papir iz valjaka za umetanje papira u pisaču. Papir prvo povucite ulijevo kako biste ga otpustili, a potom ga povucite prema naprijed kako biste ga izvadili.



11. Ponovno umetnite i zatvorite ladicu.



12. Zatvorite desna vratašca.




## 13.A3, 13.A4, 13.A5 Zaglavljani papir u ladici 3, ladici 4, ladici 5

Slijedite ovaj postupak da biste provjerili ima li još zaglavljene papira u svim mogućim dijelovima povezanim s dodatnim ulagačem za 550 listova papira. Kada dođe do zaglavljivanja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljene papira.


1. Otvorite donja desna vrata.




2. Lagano izvucite zaglavljani papir.




3. Potpuno izvucite ladicu iz pisača tako što ćete ju povući i malo podići.




4. Uklonite zaglavljene ili oštećene listove papira. Provjerite da ladicu nije popunjena i jesu li vodilice za papir postavljene ispravno.




5. Uklonite sav papir iz valjaka za umetanje papira u pisaču. Papir prvo povucite ulijevo kako biste ga otpustili, a potom ga povucite prema naprijed kako biste ga izvadili.




6. Zatvorite donja desna vrata.




7. Ponovno umetnite i zatvorite ladicu.




8. Otvorite desna vratašca.




9. Oprezno izvucite zaglavljene papir iz područja povlačenja papira.




10. Zatvorite prijenosni sklop.




11. Pritisnite zelene ručice prema dolje kako biste oslobodili poklopac za pristup zaglavljenju.




12. Lagano izvucite zaglavljeni papir. Ako se papir podere, uklonite sve komadiće.



13. Zatvorite poklopac za pristup zaglavljenju i spustite prijenosni sklop.



14. Zatvorite desna vratašca.



## 13.B Zaglavljani papir u desnim vratašcima i mehanizmu za nanošenje tonera


Slijedite ovaj postupak da biste provjerili ima li još papira u svim mogućim dijelovima gdje može zaglaviti iza desnih vrata. Kada dođe do zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.

**⚠ OPREZ:** Dok se pisač koristi, mehanizam za nanošenje tonera može biti vruć. Pričekajte da se mehanizam za nanošenje tinte ohladi prije nego što rukujete njime.


1. Podignite zasun na desnim vratašcima kako biste ga otpustili.




2. Otvorite desna vratašca.




3. Oprezno izvucite zaglavljene papir iz područja povlačenja papira.




4. Zatvorite prijenosni sklop.




5. Pritisnite zelene ručice prema dolje kako biste oslobodili poklopac za pristup zaglavljenju.



6. Lagano izvucite zaglavljenu papir. Ako se papir podere, uklonite sve komadiće.




7. Zatvorite poklopac za pristup zaglavljenju i spustite prijenosni sklop.




8. Ako je na dnu mehanizma za nanošenje tinte vidljiv papir, oprezno ga povucite prema dolje i izvucite.

**OPREZ:** Ne dodirujte pjenu na valjku za prijenos. Prljavština može utjecati na kvalitetu ispisa.




9. Ako se papir zaglavio na ulazu u izlazni spremnik, oprezno ga izvucite.




10. Papir se može zaglaviti u mehanizmu za nanošenje tonera, gdje neće biti vidljiv. Primite drške mehanizma za nanošenje tonera, malo ih podignite, a zatim povucite kako biste izvadili mehanizam.

**OPREZ:** Dok se pisač koristi, mehanizam za nanošenje tonera može biti vruć. Pričekajte da se mehanizam za nanošenje tinte ohladi prije nego što rukujete njime.




11. Otvorite vratašca za pristup zaglavljenom papiru. Ako se u mehanizmu zaglavio papir, oprezno za izvucite. Ako se papir podere, izvadite sve komadiće papira.


**OPREZ:** Iako se kućište mehanizma za nanošenje tinte ohladilo, unutrašnji valjci bi još uvijek mogli biti vrući. Ne dirajte valjke mehanizma za nanošenje tinte dok se ne ohlade.




12. Zatvorite vratašca za pristup zaglavljenju i gurnite mehanizam za nanošenje tonera izravno u pisac dok ne sjedne na mjesto.



13. Provjerite ima li zaglavljenog papira u području za obostrani ispis i uklonite ga ako ga ima.



14. Zatvorite desna vratašca.



## 13.E1 Zaglavljenje papira u izlaznoj ladici

Slijedite postupak u nastavku da biste uklonili zaglavljeni papir u izlaznom spremniku. Kada dođe do zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.


1. Ako se papir vidi u izlaznom spremniku, uhvatite prednji rub papira i izvucite ga.




## 13.8 zaglavljene klamfice

Slijedite postupak u nastavku da biste uklonili zaglavljenja u klameru. Kada dođe do zaglavljenja, upravljačka ploča prikazuje animaciju za pomoć u uklanjanju zaglavljenih papira.


1. Otvorite vrata dodatka za spajanje.  
**NAPOMENA:** Kad otvorite vrata, dodatak za klamanje ne može raditi.




2. Izvadite spremnik s klamericama iz pisača.




3. Podignite malu ručicu na stražnjoj strani spremnika s klamericama. Uklonite zaglavljene klamerice.




4. Zatvorite ručicu na stražnjem dijelu spremnika s klamericama. Provjerite je li sjela na mjesto.



5. Ponovno umetnite spremnik s klamericama u otvor u vratima klamera.



6. Zatvorite vrata dodatka za spajanje.



# Poboljšavanje kvalitete ispisa

## Uvod

- [Ispis iz drugog programa](#)
- [Provjera postavke vrste papira za zadatak ispisa](#)
- [Provjera statusa spremnika s tonerom](#)
- [Ispisivanje stranice za čišćenje](#)
- [Vizualno pregledajte spremnik ili spremnike s tonerom](#)
- [Provjera papira i okruženja ispisa](#)
- [Pokušajte promijeniti upravljački program](#)

Ako na pisaču dođe do problema s kvalitetom ispisa, isprobajte rješenja u nastavku redosljedom kojim se prikazuju kako biste riješili problem.

## Ispis iz drugog programa

Pokušajte ispisati iz nekog drugog programa. Ako se stranica ispravno ispisuje, problem je u programu iz kojeg ispisujete.

## Provjera postavke vrste papira za zadatak ispisa

Provjerite postavke za vrstu papira prilikom ispisivanja iz računalnog programa i ako ispisane stranice imaju mrlje, nejasan ili taman tekst, ako su izgužvane, imaju točkice tonera, mrlje tonera ili područja gdje se toner nije primio.

## Provjera postavke vrste papira na pisaču

1. Otvorite ladicu.
2. Provjerite je li ladica napunjena papirom odgovarajuće vrste.
3. Zatvorite ladicu.
4. Slijedite upute na upravljačkoj ploči kako biste potvrdili ili promijenili postavke vrste papira za ladicu.

## Provjera postavke za vrstu papira (Windows)

1. U softverskom programu odaberite mogućnost **Ispis**.
2. Odaberite pisač, a zatim pritisnite gumb **Svojstva** ili **Osobne postavke**.
3. Pritisnite karticu **Papir/Kvaliteta**.
4. Na padajućem popisu **Vrsta papira** pritisnite opciju **Više....**
5. Proširite popis **Vrsta je**: mogućnosti
6. Proširite kategoriju vrste papira koja najbolje opisuje vaš papir.

7. Odaberite opciju za vrstu papira koju koristite i pritisnite gumb **U redu**.
8. Pritisnite gumb **U redu** kako biste zatvorili dijaloški okvir **Opcije dokumenta**. Za ispis zadatka u dijaloškom okviru **Ispis** pritisnite gumb **U redu**.

## Provjera postavke za vrstu papira (macOS)

1. Pritisnite izbornik **Datoteka**, a zatim pritisnite opciju **Ispis**.
2. U izborniku **Pisač** odaberite pisač.
3. Po zadanoj postavci upravljački program pisača prikazuje izbornik **Primjerci i stranice**. Otvorite padajući popis izbornika i pritisnite izbornik **Završna obrada**.
4. S padajućeg popisa **Vrsta medija** odaberite vrstu.
5. Kliknite gumb **Ispis**.

## Provjera statusa spremnika s tonerom

Slijedite ove korake kako biste provjerili procjenu preostalog tonera u spremnicima i stanje drugih zamjenjivih dijelova za održavanje (ako postoje).

### Prvi korak: Ispis stranice sa statusom potrošnog materijala

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Izvješća**.
2. Odaberite izbornik **Stranice konfiguracije/statusa**.
3. Odaberite **Stranice statusa potrošnog materijala**, a zatim odaberite **Ispis** za ispis stranice.

### Drugi korak: Provjera stanja potrošnog materijala

1. U izvješću o stanju potrošnog materijala provjerite postotak preostalog tonera u spremnicima i stanje drugih zamjenjivih dijelova za održavanje (ako postoje).

Može doći do problema s kvalitetom ispisa kad upotrebljavate spremnik s tonerom koji je pri kraju svojeg vijeka trajanja. Stranica sa stanjem potrošnog materijala pokazuje kad je potrošni materijal pri kraju. Kad HP-ov potrošni materijal gotovo dosegne kraj vijeka trajanja, istječe jamstvo HP Premium Protection za taj potrošni materijal.

Sada ne morate zamijeniti spremnik s tonerom osim ako kvaliteta ispisa više nije zadovoljavajuća. Bilo bi dobro da pri ruci imate zamjenu kad kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva.

Ako smatrate da ne trebate zamijeniti spremnik s tonerom ili druge zamjenjive dijelove za održavanje, pogledajte brojeve HP-ovih originalnih dijelova na stranici sa stanjem potrošnog materijala.

2. Provjerite koristite li originalni spremnik tvrtke HP.

HP-ov originalni spremnik s tonerom sadrži riječ "HP" ili HP-ov logotip. Daljnje informacije o HP-ovim spremnicima potražite na adresi [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Ispisivanje stranice za čišćenje

Tijekom postupka ispisa papir, toner i čestice prašine mogu se nakupiti u pisaču i uzrokovati probleme s kvalitetom ispisa kao što su mrlje ili točkice tonera, razmazani toner, pruge, crte ili ponavljajući tragovi.

Slijedite ove korake kako biste očistili put kojim prolazi papir.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača otvorite izbornik [Pomoćni alati](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Održavanje](#)
  - [Kalibriranje/čišćenje](#)
  - [Stranica za čišćenje](#)
3. Za ispis stranice odaberite [Ispis](#).

Poruka **Čišćenje...** bit će prikazana na upravljačkoj ploči pisača. Postupak čišćenja traje oko nekoliko minuta. Nemojte isključivati pisač dok se postupak čišćenja ne dovrši. Kad se završi, bacite ispisanu stranicu.

## Vizualno pregledajte spremnik ili spremnike s tonerom

Slijedite ove korake za provjeru svakog spremnika s tonerom.

1. Izvadite spremnike s tonerom iz pisača i provjerite je li zaštitna traka uklonjena.
2. Provjerite je li memorijski čip oštećen.
3. Pregledajte površinu zelenog bubnja.

---

 **OPREZ:** Nemojte doticati bubanj za obradu slike. Otisci prstiju na bubnju za obradu slike mogu uzrokovati probleme u kvaliteti ispisa.

---

4. Ako na bubnju vidite ogrebotine, otiske prstiju ili druga oštećenja, zamijenite spremnik s tonerom.
5. Ponovno umetnite spremnik s tonerom i ispišite nekoliko stranica kako biste provjerili je li problem riješen.

## Provjera papira i okruženja ispisa

### Prvi korak: Koristite papir koji odgovara specifikacijama tvrtke HP

Neki problemi s kvalitetom ispisa prouzročeni su kvalitetom papira koja ne odgovara HP-specifikacijama.

- Uvijek koristite vrstu papira i težinu koju ovaj pisač podržava.
- Papir mora biti dobre kvalitete bez rezova, ureza, razderotina, mrlja, komadića vlakana, prašine, nabora, proreza te savijenih ili prelomljenih rubova.
- Koristite papir na kojem se nije ispisivalo.
- Koristite papir koji ne sadrži metale, kao što su šljokice.
- Koristite papir za laserske pisače. Nemojte koristiti papir koji je isključivo namijenjen inkjet pisačima.
- Ne koristite pregrubi papir. Upotreba glatkijeg papira u pravilu daje bolju kvalitetu ispisa.

### Drugi korak: Provjera okruženja ispisa

Okoliš može imati izravan učinak na kvalitetu ispisa i česti je uzrok problema s kvalitetom ispisa ili s papirima. Isprobajte sljedeća rješenja:

- Maknite pisač s lokacija gdje ima propuha, poput otvorenih prozora ili vrata ili odušaka klimatizacijskog sustava.
- Pisač se ne smije izlagati temperaturi ili vlazi izvan raspona navedenog u specifikacijama pisača.
- Pisač nemojte postavljati u skućene prostore poput ormarića.
- Pisač postavite na čvrstu, ravnu površinu.
- Maknite sve što blokira ventilacijske otvore pisača. Pisaču je potreban dobar protok zraka sa svih strana, uključujući gornji dio.
- Pisač zaštitite od zrakom prenošenih čestica, prašine, pare, masnoće ili drugih elemenata koji mogu ostaviti naslage u unutrašnjosti proizvoda.

### Korak tri: Poravnanje zasebnih ladica

Slijedite ove upute ako tekst i slike nisu ispravno centrirane ili poravnate na ispisanjoj stranici kada ispisujete iz posebnih ladica.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Kopiranje/Ispis](#) ili [Ispis](#)
  - [Kvaliteta ispisa](#)
  - [Registracija slika](#)
3. Odaberite [Ladica](#), a zatim odaberite ladicu za podešavanje.
4. Odaberite [Ispis probne stranice](#), a zatim slijedite upute na ispisanim stranicama.
5. Ponovno odaberite [Ispis probne stranice](#) kako biste potvrdili rezultate, a zatim ponovno podesite ako je potrebno.
6. Odaberite [Gotovo](#) kako biste spremili nove postavke.

### Pokušajte promijeniti upravljački program

Ako ispisujete iz računalnog programa, a na ispisanim stranicama se pojavljuju neočekivane crte na slikama, nedostaje im tekst, nedostaju im slike, formatiranje nije ispravno ili je font zamijenjen, pokušajte koristiti drugi upravljački program.

Preuzmite neki od sljedećih upravljačkih programa s web-mjesta tvrtke HP: [www.hp.com/support/colorljE57540mfp](http://www.hp.com/support/colorljE57540mfp).

<b>Upravljački program HP PCL 6</b>	Ovaj upravljački program specifičan za pisač namijenjen je 32-bitnim operacijskim sustavima Windows XP, Vista i Server 2008. Nisu podržane sve značajke ili veličine stranica.
<b>Upravljački program HP PCL 6</b>	Ovaj upravljački program za ispis karakterističan za proizvod namijenjen je sljedećim operacijskim sustavima: Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64-bitna verzija), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 i Server 2016.
<b>Upravljački program HP PCL-6 V4</b>	Ovaj upravljački program za ispis karakterističan za proizvod namijenjen je sljedećim operacijskim sustavima: Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 (64-bitna verzija), Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 i Server 2016.

---

**Upravljački program HP UPD PS**

- Preporuča se na ispis sa softverskim programima Adobe® te drugim visoko specijaliziranim grafičkim programima
- Sadrži podršku za ispisivanje u svrhu postscript emulacije ili za postscript flash fontove.

---

**HP UPD PCL 6**

- Preporučuje se za ispis u svim Windows okruženjima
  - Omogućuje ukupno najveću brzinu, kvalitetu ispisa i podršku za značajke pisača za većinu korisnika
  - Razvijen kako bi odgovarao Windows grafičkom sučelju uređaja (GDI) za optimalnu brzinu u Windows okruženjima
  - Možda nije potpuno kompatibilan sa prilagođenim softverom i softverom drugih proizvođača koji se zasniva na upravljačkom programu PCL 5
-

## Poboljšavanje kvalitete kopiranja

Ako na pisaču dođe do problema s kvalitetom kopiranja, isprobajte rješenja u nastavku redosljedom kojim se prikazuju kako biste riješili problem.

- [Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano](#)
- [Kalibriranje skenera](#)
- [Provjera postavki papira](#)
- [Provjera postavki prilagodbe slike](#)
- [Optimiziranje kvalitete kopiranja za tekst ili fotografije](#)
- [Kopiranje od ruba do ruba](#)

Prvo pokušajte s ovim jednostavnim koracima:


- Koristite plošni skener, a ne ulagač dokumenata.
- Koristite kvalitetne izvornike.
- Prilikom korištenja ulagača dokumenata ispravno umetnite originalni dokument u ulagač pomoću vodilica papira da biste izbjegli nejasne ili iskrivljene slike.

Ako problem nije nestao isprobajte ova dodatna rješenja. Ako ne pomognu riješiti problem, dodatna rješenja potražite u poglavlju "Poboljšavanje kvalitete ispisa".


### Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano

S vremenom se na staklu i bijeloj plastičnoj podlozi skenera mogu pojaviti mrlje ili veći komadići prašine, što može utjecati na rad. Sljedećim postupkom očistite skener ako ispisane stranice imaju crte, neželjene linije, crne točkice, ako je slaba kvaliteta ispisa ili ako je ispisan tekst nejasan.

1. Pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.




2. Podignite poklopac skenera.



3. Očistite staklo skenera i trake ulagača za dokumente mekom krpom ili spužvom namočenom u neabrazivno sredstvo za čišćenje stakla.

**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, aceton, benzin, amonijak, etilni alkohol ili ugljik-tetraklorid na bilo kojem dijelu pisača; to može oštetiti pisač. Nemojte stavljati tekućine izravno na staklo ili gornju ploču. Mogle bi procuriti i oštetiti pisač.

**NAPOMENA:** Ako imate problema s crtama na kopijama pri korištenju ulagača dokumenata, svakako očistite maleni stakleni pojas s lijeve strane skenera.



4. Obrišite staklo i bijelu plastičnu podlogu krpicom od antilop-kože ili spužvom od celuloze kako biste spriječili stvaranje mrlja.
5. Ukopčajte kabel za napajanje u utičnicu, a zatim pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili pisač.

## Kalibriranje skenera

Ako kopirana slika nema ispravan položaj na stranici, slijedite ove upute da biste kalibrirali skener.

 **NAPOMENA:** Kad koristite ulagač dokumenata, uvijek podesite vodilice u ulaznom spremniku tako da prijanjaju uz originalni dokument.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prelazite prstom dok se ne prikaže izbornik [Alati za podršku](#). Dodirnite ikonu [Alati za podršku](#) za otvaranje izbornika.
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- Održavanje
  - Kalibriranje/čišćenje
  - Kalibracija skenera
3. Za pokretanje postupka kalibracije dodirnite gumb [Pokretanje](#). Slijedite odzivnike na zaslonu.
  4. Pričekajte dok se pisač ne kalibrira, a zatim ponovno pokušajte kopirati.

## Provjera postavki papira

Slijedite ove upute ako kopirane stranice imaju mrlje, nejasan ili taman tekst, ako su izgužvane ili imaju područja gdje se toner nije primio.

### Provjeravanje opcija odabira papira

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
2. Odaberite [Mogućnosti](#) i zatim se pomaknite i odaberite [Odabir papira](#).
3. Odaberite [Veličina papira](#), a zatim odaberite jednu od unaprijed definiranih mogućnosti.
4. Odaberite [Vrsta papira](#), a zatim odaberite jednu od unaprijed definiranih mogućnosti.
5. Odaberite [Ladica za papir](#), a zatim odaberite jednu od unaprijed definiranih mogućnosti.
6. Odaberite [Gotovo](#) za spremanje opcija odabira papira.

## Provjera postavki prilagodbe slike

Koristite ove dodatne postavke kako biste poboljšali kvalitetu kopiranja:

- **Sharpness** (Oštrina): Za jasniju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštine učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštine može poboljšati izgled fotografija.
  - **Tamno**: Povećajte ili smanjite količinu bijele i crne boje kod skeniranih slika.
  - **Kontrast**: Povećajte ili smanjite razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici.
  - **Čišćenje pozadine**: Uklonite isprane boje iz pozadine skeniranih slika. Npr., ako je izvorni dokument otisnut na papiru u boji, pomoću ove značajke možete posvijetliti pozadinu, bez utjecaja na zatamnjenost slike.
  - **Automatski ton**: Dostupno samo za pisače Flow. Pisač automatski podešava postavke [Tamno](#), [Kontrast](#) i [Čišćenje pozadine](#) na vrijednosti koje najbolje odgovaraju dokumentu koji se skenira.
1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
  2. Odaberite [Mogućnosti](#) i zatim se pomaknite i odaberite [Podešavanje slike](#).
  3. Prilagodite klizače za postavljanje razina, a zatim odaberite [Gotovo](#).
  4. Za pokretanje zadatka kopiranja odaberite [Kopiranje](#).



**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

## Optimiziranje kvalitete kopiranja za tekst ili fotografije

Optimizirajte zadatak kopiranja za vrstu slike koja se kopira: tekst, grafika ili fotografija.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
2. Odaberite [Mogućnosti](#), a zatim odaberite [Optimiziranje teksta/slike](#).
3. Odaberite neku od definiranih mogućnosti.
4. Za pokretanje zadatka kopiranja odaberite [Kopiranje](#).



---

**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

---

## Kopiranje od ruba do ruba

Pomoću ove značajke možete izbjeći sjene koje se pojavljuju uz rubove kopija kad je izvorni dokument ispisan do samog ruba.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Kopiranje](#).
2. Odaberite [Mogućnosti](#), a zatim odaberite [Od ruba do ruba](#).
3. Ako se izvorni dokument ispisaao blizu rubova papira, odaberite opciju [Ispis od ruba do ruba](#).
4. Za pokretanje zadatka kopiranja odaberite [Kopiranje](#).

## Poboljšavanje kvalitete skeniranja

- [Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano](#)
- [Provjera postavki rezolucije](#)
- [Provjera postavki boje](#)
- [Provjera postavki prilagodbe slike](#)
- [Optimiziranje kvalitete skeniranja za tekst ili slike](#)
- [Provjera postavki izlazne kvalitete](#)

Prvo pokušajte s ovim jednostavnim koracima:


- Koristite plošni skener, a ne ulagač dokumenata.
- Koristite kvalitetne izvornike.
- Prilikom korištenja ulagača dokumenata ispravno umetnite originalni dokument u ulagač pomoću vodilica papira da biste izbjegli nejasne ili iskrivljene slike.

Ako problem nije nestao probajte ova dodatna rješenja. Ako ne pomognu riješiti problem, dodatna rješenja potražite u poglavlju "Poboljšavanje kvalitete ispisa".


### Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano

S vremenom se na staklu i bijeloj plastičnoj podlozi skenera mogu pojaviti mrlje ili veći komadići prašine, što može utjecati na rad. Sljedećim postupkom očistite skener ako ispisane stranice imaju crte, neželjene linije, crne točkice, ako je slaba kvaliteta ispisa ili ako je ispisani tekst nejasan.

1. Pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili pišač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.




2. Podignite poklopac skenera.



3. Očistite staklo skenera i trake ulagača za dokumente mekom krpom ili spužvom namočenom u neabrazivno sredstvo za čišćenje stakla.

**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, aceton, benzin, amonijak, etilni alkohol ili ugljik-tetraklorid na bilo kojem dijelu pisača; to može oštetiti pisač. Nemojte stavljati tekućine izravno na staklo ili gornju ploču. Mogle bi procuriti i oštetiti pisač.

**NAPOMENA:** Ako imate problema s crtama na kopijama pri korištenju ulagača dokumenata, svakako očistite maleni stakleni pojas s lijeve strane skenera.



4. Obrišite staklo i bijelu plastičnu podlogu krpicom od antilop-kože ili spužvom od celuloze kako biste spriječili stvaranje mrlja.
5. Ukopčajte kabel za napajanje u utičnicu, a zatim pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili pisač.

## Provjera postavki rezolucije



**NAPOMENA:** Postavljanje velike rezolucije povećava veličinu datoteke i vrijeme skeniranja.

Slijedite ove upute za podešavanje postavki rezolucije:

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Skeniranje](#).
2. Odaberite jednu od sljedećih značajki skeniranja:
  - [Skeniranje u e-poštu](#)
  - [Skeniranje u mrežnu mapu](#)

- [Skeniranje na USB pogon](#)
  - [Skeniranje na SharePoint®](#)
3. Odaberite [Mogućnosti](#) i zatim odaberite [Vrsta datoteke i razlučivost](#).
  4. Odaberite neku od prethodno definiranih opcija za [Rezoluciju](#) i zatim odaberite [Gotovo](#).
  5. Odaberite [Slanje](#) ili [Spremanje](#) za pokretanje skeniranja.

## Provjera postavki boje

Slijedite ove upute za podešavanje postavki boja:

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Skeniranje](#).
2. Odaberite jednu od sljedećih značajki skeniranja:
  - [Spremanje u memoriju uređaja](#)
  - [Skeniranje u e-poštu](#)
  - [Skeniranje u mrežnu mapu](#)
  - [Skeniranje na USB](#)
  - [Skeniranje na SharePoint®](#)
3. Dodirnite gumb [Opcije](#).
4. U oknu Opcije pomaknite se do i odaberite [U boji / Crno-bijelo](#).
5. Odaberite neku od definiranih mogućnosti.
6. Dodirnite gumb [Slanje](#).

## Provjera postavki prilagodbe slike

Koristite ove dodatne postavke za poboljšavanje kvalitete skeniranja:

- [Sharpness](#) (Oštrina): Za jasniju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštine učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštine može poboljšati izgled fotografija.
  - [Tamno](#): Povećajte ili smanjite količinu bijele i crne boje kod skeniranih slika.
  - [Kontrast](#): Povećajte ili smanjite razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici.
  - [Čišćenje pozadine](#): Uklonite isprane boje iz pozadine skeniranih slika. Npr., ako je izvorni dokument otisnut na papiru u boji, pomoću ove značajke možete posvijetliti pozadinu, bez utjecaja na zatamnjenost slike.
  - [Automatski ton](#): Dostupno samo za pisače Flow. Pisač automatski podešava postavke [Tamno](#), [Kontrast](#) i [Čišćenje pozadine](#) na vrijednosti koje najbolje odgovaraju dokumentu koji se skenira.
1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Skeniranje](#).
  2. Odaberite jednu od sljedećih značajki skeniranja:
    - [Skeniranje u e-poštu](#)
    - [Skeniranje u mrežnu mapu](#)

- [Skeniranje na USB pogon](#)
  - [Skeniranje u memoriju zadataka](#)
  - [Skeniranje na SharePoint®](#)
3. Odaberite [Mogućnosti](#) i zatim odaberite [Podešavanje slike](#).
  4. Prilagodite klizače za postavljanje razina, a zatim odaberite [Gotovo](#).
  5. Odaberite [Slanje](#) ili [Spremanje](#) za pokretanje skeniranja.



---

**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

---

## Optimiziranje kvalitete skeniranja za tekst ili slike

Optimizirajte zadatak skeniranja za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Skeniranje](#).
2. Odaberite jednu od sljedećih značajki skeniranja:
  - [Skeniranje u e-poštu](#)
  - [Skeniranje u mrežnu mapu](#)
  - [Skeniranje na USB pogon](#)
  - [Skeniranje u memoriju zadataka](#)
  - [Skeniranje na SharePoint®](#)
3. Odaberite [Mogućnosti](#), a zatim odaberite [Optimiziranje teksta/slike](#).
4. Odaberite neku od definiranih mogućnosti.
5. Odaberite [Slanje](#) ili [Spremanje](#) za pokretanje skeniranja.



---

**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

---

## Provjera postavki izlazne kvalitete

Ova postavka podešava razinu kompresije prilikom spremanja datoteke. Za najbolju kvalitetu odaberite najveću postavku.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Skeniranje](#).
2. Odaberite jednu od sljedećih značajki skeniranja:
  - [Skeniranje u e-poštu](#)
  - [Skeniranje u mrežnu mapu](#)
  - [Skeniranje na USB pogon](#)
  - [Skeniranje na SharePoint®](#)
3. Odaberite [Mogućnosti](#) i zatim odaberite [Vrsta datoteke i razlučivost](#).

4. Odaberite jednu od prethodno definiranih [Kvaliteta i veličina datoteke](#) mogućnosti, a zatim odaberite [Gotovo](#).
5. Odaberite [Slanje](#) ili [Spremanje](#) za pokretanje skeniranja.

## Poboljšavanje kvalitete faksiranja

Ako na pisaču dođe do problema s kvalitetom faksiranja, isprobajte rješenja u nastavku redosljedom kojim se prikazuju kako biste riješili problem.

- [Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano](#)
- [Provjera postavki rezolucije faksiranja](#)
- [Provjera postavki prilagodbe slike](#)
- [Optimiziranje kvalitete faksa za tekst ili slike](#)
- [Provjera postavki za ispravljanje pogrešaka](#)
- [Provjera postavke prilagođavanja stranici](#)
- [Slanje na drugi faks uređaj](#)
- [Provjerite faks uređaj pošiljatelja](#)

Prvo pokušajte s ovim jednostavnim koracima:

- Koristite plošni skener, a ne ulagač dokumenata.
- Koristite kvalitetne izvornike.
- Prilikom korištenja ulagača dokumenata ispravno umetnite originalni dokument u ulagač pomoću vodilica papira da biste izbjegli nejasne ili iskrivljene slike.

Ako problem nije nestao isprobajte ova dodatna rješenja. Ako ne pomognu riješiti problem, dodatna rješenja potražite u poglavlju "Poboljšavanje kvalitete ispisa".


### Provjerite je li staklo skenera prljavo ili umrljano

S vremenom se na staklu i bijeloj plastičnoj podlozi skenera mogu pojaviti mrlje ili veći komadići prašine, što može utjecati na rad. Sljedećim postupkom očistite skener ako ispisane stranice imaju crte, neželjene linije, crne točkice, ako je slaba kvaliteta ispisa ili ako je ispisani tekst nejasan.

1. Pritisnite gumb za napajanje kako biste isključili pisač, a zatim iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice.




2. Podignite poklopac skenera.



3. Očistite staklo skenera i trake ulagača za dokumente mekom krpom ili spužvom namočenom u neabrazivno sredstvo za čišćenje stakla.

**OPREZ:** Nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva, aceton, benzin, amonijak, etilni alkohol ili ugljik-tetraklorid na bilo kojem dijelu pisača; to može oštetiti pisač. Nemojte stavljati tekućine izravno na staklo ili gornju ploču. Mogle bi procuriti i oštetiti pisač.

**NAPOMENA:** Ako imate problema s crtama na kopijama pri korištenju ulagača dokumenata, svakako očistite maleni stakleni pojas s lijeve strane skenera.



4. Obrišite staklo i bijelu plastičnu podlogu krpicom od antilop-kože ili spužvom od celuloze kako biste spriječili stvaranje mrlja.
5. Ukopčajte kabel za napajanje u utičnicu, a zatim pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili pisač.

## Provjera postavki rezolucije faksiranja

Slijedite ove upute za podešavanje rezolucije odlaznih faksova:



**NAPOMENA:** Povećavanjem rezolucije povećava se veličina faksa i trajanje slanja.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Faksiranje**.
2. Odaberite **Mogućnosti**.
3. U oknu Opcije pomaknite se do i odaberite **Razlučivost**.
4. Odaberite neku od prethodno definiranih opcija i zatim za slanje faksa odaberite **Slanje**.

## Provjera postavki prilagodbe slike

Koristite ove dodatne postavke kako biste poboljšali kvalitetu za slanje faksa:

- **Sharpness (Oštrina):** Za jasniju ili manje oštru sliku. Na primjer, povećanje oštine učinit će tekst jasnijim, no smanjenje oštine može poboljšati izgled fotografija.
  - **Tamno:** Povećajte ili smanjite količinu bijele i crne boje kod skeniranih slika.
  - **Kontrast:** Povećajte ili smanjite razliku između najsvjetlije i najtamnije boje na stranici.
  - **Čišćenje pozadine:** Uklonite isprane boje iz pozadine skeniranih slika. Npr., ako je izvorni dokument otisnut na papiru u boji, pomoću ove značajke možete posvijetliti pozadinu, bez utjecaja na zatamnjenost slike.
  - **Automatski ton:** Dostupno samo za pisače Flow. Pisač automatski podešava postavke **Tamno**, **Kontrast** i **Čišćenje pozadine** na vrijednosti koje najbolje odgovaraju dokumentu koji se skenira.
1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Faksiranje**.
  2. Odaberite **Mogućnosti**.
  3. U oknu Opcije pomaknite se do i odaberite **Podešavanje slike**.
  4. Prilagodite klizače za postavljanje razina, a zatim odaberite **Gotovo**.
  5. Odaberite **Slanje** da biste poslali faks.



**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

## Optimiziranje kvalitete faksa za tekst ili slike

Optimizirajte zadatak faksiranja za vrstu slike koja se skenira: tekst, grafika ili fotografije.

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača dodirnite gumb **Faksiranje**.
2. Odaberite **Mogućnosti**.
3. U oknu Opcije pomaknite se do i odaberite **Optimiziranje teksta/slike**.
4. Odaberite neku od definiranih mogućnosti.
5. Odaberite **Slanje** da biste poslali faks.



**NAPOMENA:** Te su postavke privremene. Kada ste završili zadatak, pisač se vraća na zadane postavke.

## Provjera postavki za ispravljanje pogrešaka

Možda je omogućena postavka **Automatsko ispravljanje pogrešaka**, što može smanjiti kvalitetu slike. Slijedite ove upute za ponovno uključivanje postavke:

1. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisača prelazite prstom dok se ne prikaže izbornik **Postavke**. Dodirnite ikonu **Postavke** kako biste otvorili izbornik.
2. Otvorite sljedeće izbornike:

- [Faksiranje](#)
  - [Postavke slanja faksa](#)
  - [Opće postavke slanja faksa](#)
3. Postavljanje opcije [Automatsko ispravljanje pogrešaka](#). Dodirnite gumb [Gotovo](#).

## Provjera postavke prilagođavanja stranici

Ako je postavka [Prilagođavanje stranici](#) omogućena, a dolazni faks je veći od zadane veličine stranice, pisač će pokušati prilagoditi faks veličini stranice. Ako je postavka onemogućena, veće slike ispisat će se na više stranica.

1. Na početnom zaslону upravljačke ploče pisača dodirnite gumb [Postavke](#).
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Faksiranje](#)
  - [Postavke primanja faksa](#)
  - [Zadane opcije zadatka](#)
  - [Prilagođavanje stranici](#)
3. Odaberite opciju [Uključeno](#) kako biste omogućili postavku ili odaberite opciju [Isključeno](#) kako biste je onemogućili.

## Slanje na drugi faks uređaj

Pokušajte poslati faks na drugi uređaj. Ako se kvaliteta faksa poboljša, problem je u postavkama faksa ili statusu potrošnog materijala izvornog primatelja.

## Provjerite faks uređaj pošiljatelja

Zatražite da pošiljatelj pošalje faks s drugog uređaja. Ako kvaliteta bude bolja, problem je u faks uređaju pošiljatelja. Ako drugi faks uređaj nije dostupan, zamolite pošiljatelja da učini sljedeće:

- Neka provjeri je li originalni dokument na bijelom papiru (a ne papiru u boji).
- Neka poveća rezoluciju faksa, razinu kvalitete ili kontrast.
- Ako je moguće, neka pošalje faks iz računalnog programa.

# Rješavanje problema s faksom

- [Popis za provjeru kod rješavanja problema s faksom](#)
- [Opći problemi kod faksiranja](#)

## Popis za provjeru kod rješavanja problema s faksom

Kao pomoć za identificiranje uzroka bilo kakvih problema u vezi faksa na koje nailazite, poslužite se sljedećim popisom za provjeru:

- **Koristite li telefonski kabel koji je isporučen uz vaš dodatak za faksiranje?** Dodatak za faksiranje ispitan je s isporučenim kabelom faksa koji udovoljava sustavu RJ11 i specifikacijama funkcionalnosti. Nemojte ga zamijeniti drugim kabelom faksa; analogni dodatak za faksiranje zahtijeva analogni kabel faksa. On također zahtijeva i analogni telefonski priključak.
- **Je li u utičnicu dodatka za faksiranje priključen priključak faksa/telefonski priključak?** Pobrinite se za to da telefonski priključak bude ispravno priključen u utičnicu. Gurajte priključak u utičnicu dok ne škljocne.



**NAPOMENA:** Provjerite je li telefonski priključak priključen u priključak za faks umjesto u mrežni priključak. Priključci su slični.

- **Je li zidna telefonska utičnica ispravna?** Priključite telefon u zidnu utičnicu kako biste provjerili postoji li ton za biranje. Možete li čuti ton za biranje i primiti telefonski poziv?

## Koji tip telefonske linije koristite?

- **Namjenska linija:** Standardna analogna linija za faks/telefon dodijeljena za primanje ili slanje faksa.



**NAPOMENA:** Telefonska linija trebala bi se koristiti samo za faks pisača i ne bi se smjela dijeliti s drugim vrstama telefonskih uređaja. Primjeri uključuju alarmne sustave koji koriste telefonsku liniju za slanje obavijesti tvrtkama za nadzor.

- **PBX sustav:** Telefonski sustav u poslovnom okruženju. Standardni kućni telefoni i dodatak za faksiranje koriste analogni telefonski signal. Neki su PBX sustavi digitalni i mogu biti nekompatibilni s dodatkom za faksiranje. Možda će vam trebati analogni telefonski adapter (ATA) za sučelje da biste povezali faks-uređaj s digitalnim PBX sustavima.
- **Linije s automatskim preusmjeravanjem poziva:** Značajka telefonskog sustava kod kojeg se dolazni poziv u slučaju zauzetosti prve ulazne linije automatski preusmjerava na sljedeću raspoloživu liniju. Pokušajte priključiti pisač na prvu liniju za dolazne telefonske pozive. Dodatak za faksiranje odgovara na poziv nakon određenog broja zvonjenja koji je zadan u postavci za broj zvonjenja do javljanja.

## Koristite li uređaj za prenaponsku zaštitu?

Kako biste pribor za faks zaštitili od električne energije koja prolazi kroz telefonske linije, između zidne utičnice i pribora za faks možete koristiti uređaj za prenaponsku zaštitu. Umanjivanjem kvalitete telefonskog signala, ovi uređaji mogu prouzročiti izvjesne probleme u faks komunikaciji. Imate li problema sa slanjem ili primanjem faksova dok koristite neki od tih uređaja, tada pisač priključite izravno na telefonsku utičnicu na zidu kako biste utvrdili je li problem u uređaju za prenaponsku zaštitu.

## Koristite li uslugu govorne pošte davatelja telefonskih usluga ili telefonsku sekretaricu?

Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte manja od postavke broja zvonjenja do javljanja dodatka za faksiranje, poziv će preuzeti govorna pošta, a dodatak za faksiranje ne može primiti

faksove. Ukoliko je postavka broja zvonjenja do javljanja dodatka za faksiranje manja od postavke broja zvonjenja do javljanja usluge govorne pošte, dodatak za faksiranje odgovara na sve pozive.

## Ima li vaša telefonska linija značajku poziv na čekanju?

Ako telefonska linija ima aktiviranu značajku poziv na čekanju, obavijest o pozivu na čekanju može prekinuti faks poziv u tijeku, a to će dovesti do komunikacijske pogreške. Provjerite da je značajka poziva na čekanju aktivna na faks telefonskoj liniji.

## Provjera statusa faks-dodatka

Ako izgleda da dodatak za analogno faksiranje ne funkcionira, ispišite izvješće [Stranica s konfiguracijom](#) da biste provjerili njegov status.

1. Na početnom zaslonu pomaknite se na opciju [Izvješća](#) i dodirnite je.
2. Otvorite sljedeće izbornike:
  - [Stranice s konfiguracijom/stanjem](#)
  - [Konfiguracijska stranica](#)
3. Dodirnite gumb [Ispis](#) da biste ispisali izvješće ili dodirnite gumb [Prikaz](#) da biste pregledali izvješće na zaslonu. Izvješće sadrži nekoliko stranica.



**NAPOMENA:** IP adresa pisača ili naziv glavnog računala navedeni su na stranici Jetdirect.

Na stranici dodatka za faksiranje na stranici za konfiguraciju, na zaglavlju Informacije o hardveru provjerite status modema. U sljedećoj tablici identificirani su uvjeti statusa i moguća rješenja.



**NAPOMENA:** Ako se ne ispiše stranica dodatnog uređaja faksa, možda postoji problem s dodatkom za analogno faksiranje. Ako koristite LAN faksiranje ili internetsko faksiranje, te konfiguracije možda onemogućuju ovu značajku.

Funkcionalan/omogućen <sup>1</sup>	Dodatak za analogno faksiranje instaliran je i spreman za rad.
Funkcionalan/onemogućen <sup>1</sup>	Dodatni uređaj faksa je instaliran ali još niste konfigurirali potrebne postavke faksa.  Dodatak za analogno faksiranje instaliran je i spreman za rad, no uslužni program HP Digital Sending onemogućio je značajku faksa ili je omogućio LAN faksiranje. Kad je omogućeno LAN faksiranje, značajka analognog faksiranja je onemogućena. Istovremeno može biti onemogućena samo jedna značajka faksa: LAN ili analogno faksiranje.
Oštećen / omogućen/onemogućen <sup>1</sup>	Pisač je prepoznao kvar programskih datoteka. Nadogradite programske datoteke.
Oštećen / omogućen/onemogućen <sup>1</sup>	Došlo je do kvara dodatnog uređaja faksa. Ponovo postavite karticu dodatnog uređaja faksa i provjerite ima li savijenih pinova. Ukoliko je i dalje prisutan status OŠTEČEN, zamijenite karticu dodatka za analogno faksiranje.

<sup>1</sup> Status OMOGUĆENO označava da je dodatak za faksiranje omogućen, tj. uključen; status ONEMOGUĆENO označava da je omogućeno LAN faksiranje (analogno faksiranje je isključeno).

## Opći problemi kod faksiranja

U nastavku slijede neki od uobičajenih problema s faksiranjem.

### Faks nije poslan

Omogućena je JBIG kompresija, a primateljev uređaj nema mogućnost za JBIG.

Isključite postavku JBIG.

### Na upravljačkoj ploči pisaa prikazala se poruka o statusu Nema memorije

Memorijski je disk pisaa pun.

S diska izbrišite neke spremljene zadatke. Na početnom zaslonu upravljačke ploče pisaa dodirnite gumb [Otvaranje iz memorije uređaja](#). Otvorite popis spremljenih zadataka ili spremljenih faksova. Odaberite zadatak za brisanje, a zatim dodirnite gumb [Izbriši](#).

### Kvaliteta ispisa fotografije je loša ili se fotografija ispisuje kao sivi okvir

Koristite krivu postavku za sadržaj stranice ili krivu postavku rezolucije.

Postavite opciju [Optimiziranje teksta/slike](#) na postavku [Fotografija](#).

### Dodirnuti ste gumb Zaustavi za otkazivanje slanja faksa, no faks je ipak poslan

Ako je postupak slanja previše uznapredovao, zadatak se ne može poništiti.

Radi se o normalnom postupku.

### Ne prikazuje se gumb adresara faksa

Nijedan od kontakata iz odabranog popisa kontakata nema pripadajućih podataka za faksiranje.

### U softveru HP Web Jetadmin nije moguće locirati Postavke faksa.

Postavke faksa u softveru HP Web Jetadmin nalaze se ispod padajućeg izbornika stranice sa statusom uređaja.

Iz padajućeg izbornika odaberite **Digitalno slanje i faksiranje**.

### Kad je omogućen sloj za prekrivanje, na vrh stranice dodaje se zaglavlje

Kod svih prosljeđenih faksova pisaa na vrh stranice dodaje prekriveno zaglavlje.

Radi se o normalnom postupku.

### U okviru s podacima o primatelju pomiješana su imena i brojevi

Moguć je prikaz i imena i brojeva, ovisno o tome gdje se nalaze. Adresar faksa navodi imena, a druge baze podataka navode brojeve.

Radi se o normalnom postupku.

### Faks od jedne stranice ispisuje se na dvije stranice

Na vrh faksa dodano je zaglavlje faksa, što je tekst pomaklo na drugu stranicu.

Ako želite da se faks od jedne stranice ispiše na jednoj stranici, zaglavlje postavite na način pokrivanja ili prilagodite postavku Prilagođavanje stranici.

### Dokument se zaustavlja u ulagaču dokumenata usred faksiranja

Papir se zaglavio u ulagaču dokumenata.

Izvadite zaglavljenu papir i ponovo pošaljite faks.

### Previsoka ili preniska glasnoća zvuka iz dodatka za faksiranje

Potrebno je namjestiti postavku glasnoće.

Podesite glasnoću na izborniku [Postavke slanja faksa](#) i izborniku [Postavke primanja faksa](#).

# Kazalo

## A

- akustičke specifikacije 14
- alati za rješavanje problema
  - HP-ov ugrađeni web-poslužitelj 141

## B

- bežični poslužitelj za ispis
  - broj dijela 32
- Bonjour
  - prepoznavanje 136
- brisanje
  - spremljeni zadaci 56
- brojevi dijelova
  - dodatna oprema 32
  - potrošni materijal 33
  - spremnici s tintom 33
  - zamjenski dijelovi 33
- broj kopija, promjena 62
- brzina, optimiziranje 151

## Č

- čišćenje
  - put papira 192
  - staklo 196, 200, 205

## D

- desna vratašca
  - zaglavljani papir 183
- digitalno slanje
  - mape 117
  - slanje dokumenata 115
  - USB 119
- dimenzije, pisač 12
- dodatak za klamanje
  - korištenje 29
  - rješavanje problema 29, 188
- dodatak za NFC
  - broj dijela 32

- dodatna oprema
  - brojevi dijelova 32
  - naručivanje 32
- dodirni zaslon
  - lokacija značajki 5

## E

- električne specifikacije 14
- energija
  - potrošnja 14
- e-pošta
  - slanje dokumenata 115
- Ethernet (RJ-45)
  - lokacija 5
- Explorer, podržane verzije
  - Ugrađeni HP web-poslužitelj 136

## F

- faks
  - obvezne postavke 128
  - optimiziranje za tekst ili slike 207
  - postavke 129
  - postavljanje 128
  - problemi s uvlačenjem 211
- folije
  - ispis (Windows) 49

## G

- gumb Odjava
  - lokacija 5
- gumb Početak kopiranja
  - lokacija 5
- gumb Početna stranica
  - lokacija 5
- gumb Pomoć
  - lokacija 5
- gumb Prijava
  - lokacija 5

- gumb za uključivanje/isključivanje
  - lokacija 3

## H

- HP-ov ugrađeni web-poslužitelj
  - alati za rješavanje problema 141
  - opća konfiguracija 138
  - popis drugih veza 144
  - stranice s informacijama 137
- HP služba za korisnike 156
- HP ugrađeni web-poslužitelj
  - otvaranje 146
  - postavke digitalnog slanja 140
  - postavke faksa 141
  - postavke ispisa 139
  - postavke kopiranja 139
  - postavke skeniranja 140
  - promjena mrežnih postavki 146
  - promjena naziva pisača 146
- HP Web Jetadmin 153
- HP web-usluge
  - omogućavanje 142

## I

- Internet Explorer, podržane verzije
  - Ugrađeni HP web-poslužitelj 136
- internetska pomoć, upravljačka ploča 157
- IPsec 149
- IP sigurnost 149
- IPv4 adresa 147
- IPv6 adresa 147
- iskorištenost energije, optimiziranje 151
- ispis
  - spremljeni zadaci 56
  - s USB dodatka za spremanje 58, 59

ispis na obje strane  
  ručni, Windows 47  
ispis pomoću USB-a s jednostavnim  
  pristupom 58, 59  
izlazna ladica  
  lokacija 3  
izlazni spremnik  
  uklanjanje zaglavljenja 188

## J

jedinica za prikupljanje tinte  
  lokacija 4  
jedinica za prikupljanje tonera  
  zamjena 39  
Jetadmin, HP Web 153  
JetAdvantage 124

## K

kalibriranje  
  skener 197  
klamer  
  uklanjanje zaglavljenja 188  
klamerice  
  zamjena 42  
kopiranje  
  jedna kopija 62  
  optimiziranje za tekst ili  
  fotografije 198  
  višestruke kopije 62  
Kopiranje  
  obje strane 64  
kopiranje od ruba do ruba 199  
kvaliteta slike  
  provjera statusa spremnika s  
  tonerom 192

## L

ladica, izlazna  
  lokacija 3  
ladica 1  
  usmjerenje papira 19  
Ladica 1  
  umetanje omotnica 26  
  zaglavljeni papir 171  
Ladica 2  
  zaglavljeni papir 173  
ladica 2 i ladice kapaciteta 550 listova  
  položaj papira 24  
  umetanje 22  
ladice  
  kapacitet 8

lokacija 3  
  ugrađeno 8  
ladice kapaciteta 550 listova  
  brojevi dijelova 32  
ladice za 550 listova  
  zaglavljeni papir 178  
ladice za papir  
  brojevi dijelova 32  
LAN priključak  
  lokacija 5  
lokalna mreža (LAN)  
  lokacija 5

## M

male margine. 199  
mape  
  slanje u 117  
margine, male  
  kopiranje 199  
maska pod mreže 147  
mehanizam za nanošenje tonera  
  zaglavljeni papir 183  
memorija  
  ugrađeno 8  
memorijski čip  
  lokacija 35  
mreža  
  naziv pisača, promjena 146  
  postavke, pregled 146  
  postavke, promjena 146  
mreže  
  HP Web Jetadmin 153  
  IPv4 adresa 147  
  IPv6 adresa 147  
  maska pod mreže 147  
  zadani pristupnik 147  
Mrežna mapa, skeniranje u 117  
mrežne postavke  
  Ugrađeni HP web-poslužitelj 143

## N

način zamjenskog zaglavlja 25  
naljepnice  
  ispis 27  
  ispis (Windows) 49  
naručivanje  
  oprema i pribor 32  
Netscape Navigator, podržane verzija  
  ugrađeni HP web-poslužitelj 136

## O

obostrani ispis  
  Mac 51  
  postavke (Windows) 47  
  ručno (Mac) 51  
  ručno (Windows) 47  
  Windows 47  
obostrani ispis (dvostrani)  
  Windows 47  
obvezne postavke  
  faks 128  
odgoda stanja mirovanja  
  postavka 151  
omotnice  
  umetanje u ladicu 1 18  
omotnice, umetanje 26  
online podrška 156  
opća konfiguracija  
  HP-ov ugrađeni web-poslužitelj  
  138  
operacijski sustavi, podržani 10  
optimiziranje skeniranih slika 203  
optimiziranje slika faksa 207  
optimiziranje slika kopije 198

## P

papir  
  odabir 193  
  položaj papira u ladici 2 i ladicama  
  kapaciteta 550 listova 24  
  umetanje u ladicu 1 18  
  umetanje u ladicu 2 i ladice  
  kapaciteta 550 listova 22  
  usmjerenje u ladici 1 19  
  zaglavljivanje papira 168  
papir, naručivanje 32  
ploča za proširenja  
  lokacija 4  
podrška  
  online 156  
podržane  
  mreže 8  
pomoć, upravljačka ploča 157  
popis drugih veza  
  HP-ov ugrađeni web-poslužitelj  
  144  
poseban papir  
  ispis (Windows) 49  
Poslovna rješenja HP JetAdvantage  
  124

- postavke
    - faks 129
    - vraćanje tvorničkih 158
  - postavke brzine mrežne veze,
    - promjena 148
  - postavke digitalnog slanja
    - HP ugrađeni web-poslužitelj 140
  - postavke faksa
    - HP ugrađeni web-poslužitelj 141
    - obvezne 128
  - postavke ispisa
    - HP ugrađeni web-poslužitelj 139
  - postavke kopiranja
    - HP ugrađeni web-poslužitelj 139
  - postavke mrežnog obostranog ispisa,
    - promjena 148
  - postavke skeniranja
    - HP ugrađeni web-poslužitelj 140
  - postavke upravljačkog programa za Mac
    - memorija zadataka 55
  - potrošni materijal
    - brojevi dijelova 33
    - korištenje kod niskog 159
    - naručivanje 32
    - postavke niskog praga 159
    - zamjena jedinice za prikupljanje tonera 39
    - zamjena klamerica 42
    - zamjena spremnika s tonerom 35
  - potrošnja energije
    - 1 watta ili manje 151
  - prekidač za napajanje
    - lokacija 3
  - priključak napajanja
    - lokacija 4
  - priključak za faks
    - lokacija 5
  - priključak za ispis putem brze USB 2.0 veze
    - lokacija 5
  - priključci
    - lokacija 5
  - priključci sučelja
    - lokacija 5
  - pristupnik, postavljanje zadanog 147
  - privatni ispis 54
  - problemi s uvlačenjem 211
  - problemi s uvlačenjem papira
    - rješavanje 160, 162
- R**
- RJ-45 priključak
    - lokacija 5
  - rješavanje problema
    - problemi s ulaganjem papira 160
    - provjera statusa spremnika s tonerom 192
    - zaglavljivanje papira 168
  - ručni obostrani ispis
    - Mac 51
    - Windows 47
- S**
- serijski broj
    - lokacija 4
  - sigurnosne postavke
    - Ugrađeni HP web-poslužitelj 142
  - sigurnost
    - šifriran tvrdi disk 150
  - skener
    - čišćenje stakla 196, 200, 205
    - kalibriranje 197
  - skeniranje
    - optimiziranje za tekst ili slike 203
  - skeniranje na USB 119
  - Skeniranje na USB pogon 119
    - omogućavanje 95
  - skeniranje u e-poštu
    - slanje dokumenata 115
  - skeniranje u mapu 117
  - Skeniranje u mrežnu mapu 117
    - početno postavljanje 84
  - slanje u e-poštu
    - slanje dokumenata 115
  - služba za korisnike
    - online 156
  - specifikacije
    - električne i akustičke 14
  - spremanje, zadatak
    - postavke za Mac 55
  - spremanje zadataka ispisa 54
  - spremljeni zadaci
    - brisanje 56
    - ispis 56
    - stvaranje (Mac) 55
    - stvaranje (Windows) 54
    - u sustavu Windows 54
  - spremnici
    - brojevi narudžbi 35
  - spremnici s tintom
    - brojevi dijelova 33
  - spremnici s tonerom
    - brojevi narudžbi 35
    - komponente 35
    - postavke niskog praga 159
    - zamjena 35
  - spremnik s tonerom
    - upotreba kod niske razine 159
  - spremnik za ispis
    - zamjena 35
  - staklo, čišćenje 196, 200, 205
  - stalak
    - broj dijela 32
  - stanje mirovanja 151
  - status, stranica faks-dodatka 210
  - stranica po listu
    - odabir (Mac) 52
    - odabir (Windows) 49
  - stranica u minuti 8
  - stranice s informacijama
    - HP-ov ugrađeni web-poslužitelj 137
- Š**
- šifra uređaja
    - lokacija 4
- T**
- TCP/IP
    - ručno konfiguriranje IPv4 parametara 147
    - ručno konfiguriranje IPv6 parametara 147
  - tehnička podrška
    - online 156
  - težina, pisač 12
  - tipkovnica
    - lokacija 3
  - tvrdi disk
    - broj dijela 32
  - tvrdi diskovi
    - šifrirano 150
- U**
- Ugrađen HP web-poslužitelj
    - HP web-usluge 142

- Ugrađeni HP web-poslužitelj
  - mrežne postavke 143
  - sigurnosne postavke 142
- Ugrađeni HP web-poslužitelj (EWS)
  - mrežna veza 136
  - značajke 136
- Ugrađeni web-poslužitelj
  - otvaranje 146
  - promjena mrežnih postavki 146
  - promjena naziva pisača 146
- Ugrađeni web-poslužitelj (EWS)
  - mrežna veza 136
  - značajke 136
- Ugrađen web-poslužitelj (EWS)
  - dodjela lozinki 149
- ulagač dokumenata
  - problemi s uvlačenjem papira 165
  - zaglavljenja 168
- umetanje
  - papir u ladici 1 18
  - papir u ladici 2 i ladicama kapaciteta 550 listova 22
- upravljačka ploča
  - lokacija 3
  - lokacija značajki 5
  - pomoć 157
- upravljački programi, podržani 10
- upravljački programi za ispis, podržani 10
- upravljanje mrežom 146
- USB
  - slanje na 119
- USB dodaci za spremanje
  - ispis sa 58, 59
- USB priključak
  - lokacija 5
  - omogućavanje 58
- USB priključak, dodatni
  - broj dijela 32

## V

- više stranica po listu
  - ispis (Mac) 52
  - ispis (Windows) 49
- vraćanje tvorničkih postavki 158
- vrsta papira
  - odabir (Windows) 49
- vrste papira
  - odabir (Mac) 52

## W

- web-mjesta
  - služba za korisnike 156
- web-stranice
  - HP Web Jetadmin, preuzimanje 153

## Z

- zadaci, spremljeni
  - brisanje 56
  - ispis 56
  - stvaranje (Windows) 54
- zadaci, spremljeni
  - postavke za Mac 55
- zadani pristupnik, postavljanje 147
- zaglavljeni papir
  - desna vratašca 183
  - ladica 1 171
  - ladica 2 173
  - ladice za 550 listova 178
  - mehanizam za nanošenje tonera 183
  - mjesta 167
  - ulagač dokumenata 168
- zaglavljen papir
  - izlazni spremnik 188
- zaglavljenja
  - automatska navigacija 168
  - izlazna ladica 188
  - mjesta 167
- zaglavljenje
  - ulagač dokumenata 168
- zaglavljivanje papira
  - uzroci 168
- zahtjevi preglednika
  - ugrađeni HP web-poslužitelj 136
- zahtjevi sustava
  - minimalni 12
  - Ugrađeni HP web-poslužitelj 136
- zahtjevi web-preglednika
  - Ugrađeni HP web-poslužitelj 136
- zaključavanje
  - ploča za proširenja 150
- zamjena
  - jedinica za prikupljanje tonera 39
  - klamerice 42
  - spremnici s tonerom 35
- zamjenski dijelovi
  - brojevi dijelova 33
- zamjensko zaglavlje 20