



# Setup Guide

|   |       |                                    |                  |
|---|-------|------------------------------------|------------------|
| EN   Setup Guide .....                  | 2-4   | DA   Opsætningsvejledning .....    | 17-19            |
| DE   Setup-Handbuch .....               | 2-4   | FI   Asennusopas .....             | 17-19            |
| PL   Instrukcja instalacji .....        | 2-4   | ES   Guía de configuración .....   | 17-19            |
| FR   Guide de configuration .....       | 5-7   | PT   Guia de configuração .....    | 20-22            |
| IT   Guida alla configurazione .....    | 5-7   | LT   Sąrankos vadovas .....        | 20-22            |
| CS   Instalační příručka .....          | 5-7   | LV   Iestatīšanas pamācība .....   | 20-22            |
| HU   Üzembehozás útmutató .....         | 8-10  | SL   Priročnik za namestitev ..... | 23-25            |
| EL   Οδηγός ρύθμισης .....              | 8-10  | ET   Seadistusjuhend .....         | 23-25            |
| RO   Ghid de instalare .....            | 8-10  | CA   Guia de configuració .....    | 23-25            |
| SK   Inštalačná príručka .....          | 11-13 | 26-27 .....                        | מזרחי האגדה   HE |
| HR   Priručnik za postavljanje .....    | 11-13 |                                    |                  |
| BG   Ръководство за конфигуриране ..... | 11-13 |                                    |                  |
| SV   Inställningsguide .....            | 14-16 |                                    |                  |
| NL   Installatiegids .....              | 14-16 |                                    |                  |
| NO   Oppsettguide .....                 | 14-16 |                                    |                  |



**HP LaserJet Pro**  
**MFP 3102fdn**

## 1 Power on

## Einschalten

## Włączenie zasilania

**EN** Plug in and power on. On the control panel, choose your language and country/region.



**DE** Schließen Sie den Drucker an und schalten Sie ihn ein. Wählen Sie auf dem Bedienfeld Ihre Sprache und Ihr Land/Ihre Region.


**PL** Włożyć wtyczkę do gniazda zasilania i włącz urządzenie. Na panelu sterowania wybierz swój język oraz kraj/region.



## 2 Load paper


## Einlegen von Papier

## Ładowanie papieru



**EN** Load paper and adjust the guides.

**Note:** If loading paper larger than A4, pinch the button in the front of the tray and pull forward. The tray will extend forward by approximately 2.36 inches (60 mm).



**DE** Legen Sie Papier ein und passen Sie die Führungen an.

**Hinweis:** Wenn Sie Papier über der Größe A4 einlegen, drücken Sie den Knopf an der Vorderseite des Fachs zusammen und ziehen sie nach vorne. Das Fach wird um ungefähr 60 mm nach vorne erweitert.

**PL** Załaduj papier i dopasuj prowadnice.


**Uwaga:** jeśli ładowajesz papier większy niż A4, wciśnij przycisk z przodu podajnika i pociągnij do przodu. Taca wysunie się do przodu o około 2,36 cala (60 mm).

### 3 Connect printer Drucker anschließen Podłączanie drukarki

**EN** On the control panel, choose your connection method. If the printer will support multiple users, select Ethernet.

**DE** Wählen Sie auf dem Bedienfeld Ihrer Verbindungsmethode aus. Wählen Sie "Ethernet", wenn der Drucker von mehreren Benutzern verwendet wird.

**PL** Na panelu sterowania wybierz metodę połączenia. Jeśli drukarka będzie obsługiwać wielu użytkowników, wybierz opcję Ethernet.



#### **EN** Ethernet

1. Connect an Ethernet cable from the printer to the same network as the computer.
2. Press "OK" on the control panel to confirm the IP address. Then continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

#### **USB**

1. Connect the USB cable to the port on the back of the printer and to the computer.
2. Continue with the steps on the control panel until you reach the home screen.

#### **DE** Ethernet

1. Schließen Sie den Drucker mit einem Ethernet-Kabel am selben Netzwerk an wie den Computer.
2. Drücken Sie die Taste "OK" auf dem Bedienfeld, um die IP-Adresse zu bestätigen. Fahren Sie dann mit den Schritten auf dem Bedienfeld fort, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

#### **USB**

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den Anschluss an der Rückseite des Druckers und in den Computer.
2. Fahren Sie dann mit den Schritten auf dem Bedienfeld fort, bis Sie den Startbildschirm erreichen.

**PL****Ethernet**

1. Podłącz drukarkę do tej samej sieci co komputer za pomocą kabla Ethernet.
2. Naciśnij „OK” na panelu sterowania, aby potwierdzić adres IP. Następnie kontynuuj czynności na panelu sterowania, aż dojdiesz do ekranu głównego.

**USB**

1. Podłącz przewód USB do portu z tyłu drukarki, a jego drugi koniec do komputera.
2. Kontynuuj czynności na panelu sterowania, aż dojdiesz do ekranu głównego.

## **4** Install printer software

## Installieren der Drucker-Software

## Instalacja oprogramowania drukarki

**EN**

1. Go to [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) to download the HP software and print drivers.
2. Install software and complete setup.

**DE**

1. Gehen Sie zu [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download), um die HP Software und die Druckertreiber herunterzuladen.
2. Installieren Sie die Software und schließen Sie das Setup ab.

**PL**

1. Przejdź na stronę [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download), aby pobrać oprogramowanie HP i sterowniki druku.
2. Zainstaluj oprogramowanie i dokończ instalację.

**EN**

### Get help with setup

Find setup information and videos online.

**DE**

### Hilfe bei der Einrichtung

Informationen und Videos zur Einrichtung finden Sie online.

**PL**

### Pomoc w instalacji

Informacje o instalacji i filmy instruktażowe znajdziesz w Internecie.

[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)



## 1 Allumage

## Accensione

## Zapnutí

**FR** Branchez et allumez l'imprimante. Sur le panneau de commande, choisissez votre langue et votre pays/région.



**IT** Inserire la spina e accendere la stampante. Sul pannello di controllo, scegliere la lingua e il paese/regione.




**CS** Připojte a zapněte tiskárnu. Na ovládacím panelu zvolte svůj jazyk a zemi/oblast.

## 2 Chargement du papier


## Caricare la carta

## Vložení papíru



**FR** Chargez du papier et ajustez les guides.

**Remarque :** Si vous chargez du papier plus grand que le format A4, pincez le bouton situé à l'avant du bac et faites glisser le support vers l'arrière. Le bac va se déployer vers l'avant d'environ 60 mm (2,36 pouces).



**IT** Caricare la carta e regolare le guide.

**Nota:** Se si carica carta in un formato più grande di A4, premere il pulsante nella parte anteriore del vassoio e tirarlo in avanti. Il vassoio si estenderà in avanti di circa 2,36 pollici (60 mm).

**CS** Vložte papír a nastavte vodítka.

**Poznámka:** Když vkládáte papír většího formátu než A4, zmáčkněte tlačítko vpředu na zásobníku a zatáhněte dopředu. Zásobník se vysune dopředu o přibližně 60 mm (2,36").

## 3 Connexion de l'imprimante


## Collegamento della stampante

## Připojení tiskárny

**FR** Sur le panneau de commande, choisissez votre mode de connexion. Optez pour la connexion via Ethernet si l'imprimante sera utilisée par plusieurs utilisateurs.

**IT** Sul pannello di controllo, scegliere il metodo di connessione. Se la stampante dovrà essere utilizzata da più utenti, selezionare Ethernet.

**CS** Na ovládacím panelu zvolte způsob připojení. Pokud tiskárna podporuje více uživatelů, zvolte Ethernet.



### FR Ethernet

1. Utilisez un câble Ethernet pour connecter l'imprimante au même réseau que l'ordinateur.
2. Appuyez le bouton "OK" du panneau de commande pour confirmer l'adresse IP. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

### USB

1. Branchez le câble USB sur le port situé à l'arrière de l'imprimante et connectez-le à l'ordinateur.
2. Suivez ensuite les instructions affichées sur le panneau de commande jusqu'à ce que vous atteigniez l'écran d'accueil.

### IT Ethernet

1. Collegare un cavo Ethernet dalla stampante alla stessa rete del computer.
2. Premere "OK" sul pannello di controllo per confermare l'indirizzo IP. Continuare quindi con la procedura sul pannello di controllo fino a raggiungere la schermata iniziale.

### USB

1. Collegare il cavo USB alla porta sul retro della stampante e al computer.
2. Continuare con la procedura sul pannello di controllo fino a raggiungere la schermata iniziale.

CS

Ethernet



1. Připojte tiskárnu ke stejné síti jako tento počítač.
2. Pokud chcete potvrdit IP adresu, stiskněte tlačítko „OK“ na ovládacím panelu. Poté pokračujte kroky na ovládacím panelu, dokud se nedostanete na domovskou obrazovku.

USB



1. Připojte kabel USB k portu na zadní straně tiskárny a k počítači.
2. Poté pokračujte kroky na ovládacím panelu, dokud se nedostanete na domovskou obrazovku.

## 4 Installation du logiciel de l'imprimante

## Installazione del software della stampante

## Instalace softwaru tiskárny

FR

1. Rendez-vous sur [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) pour télécharger le logiciel et les pilotes d'impression HP.
2. Installez le logiciel et terminez la configuration.

IT

1. Andare su [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) per scaricare il software HP e i driver di stampa.
2. Installare il software e completare la configurazione.

CS

1. Přejděte na web [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) a stáhněte si software HP a ovladače tisku.
2. Nainstalujte software a dokončete nastavení.

FR

### Obtenir de l'aide avec la configuration

Trouvez des informations et des vidéos en ligne sur la configuration.



IT

### Assistenza durante la configurazione

Online sono disponibili informazioni e video pertinenti alla configurazione.

[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)

CS

### Získejte pomoc s nastavením

Najděte informace o nastavení a videa online.



**HU** Csatlakoztassa és kapcsolja be a nyomtatót. A kezelőpanelen válassza ki a nyelvet és az országot/régiót.



**EL** Συνδέστε και ενεργοποιήστε. Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη γλώσσα και την χώρα/περιοχή.




**RO** Introduceți în priză și porniți. Pe panoul de control, alegeți limba și țara/regiunea.

## 2 Papír betöltése

## Τοποθέτηση χαρτιού

## Încărcarea hârtiei




**HU** Tölts be a papírt, és állítsa be a papírvezetőket.

**Megjegyzés:** A4-esnél nagyobb papír betöltéséhez nyomja be a tálca elején található gombot, és húzza maga felé. A tálca körülbelül 60 mm-re fog kinyúlni a nyomtatóból.

**EL** Τοποθετήστε χαρτί και ρυθμίστε τους οδηγούς.

**Σημείωση:** Εάν τοποθετηθεί χαρτί μεγαλύτερο από A4, πιάστε το κουμπί στο μπροστινό μέρος του δίσκου και τραβήξτε προς τα εμπρός. Ο δίσκος θα εκταθεί προς τα εμπρός κατά περίου 60 mm.



**RO** Încărcați hârtia și reglați ghidajele.

**Notă:** dacă încărcați hârtie cu dimensiunea mai mare decât A4, prindeți butonul din partea din față a tăvii și trageți-l înainte. Tava se va extinde în partea din față cu aproximativ 2,36 inchii (60 mm).

## 3 Nyomtató csatlakoztatása


## Σύνδεση εκτυπωτή

## Conectați imprimanta

**HU** Válassza ki a csatlakozási módot a kezelőpanelen. Ha a nyomtató több felhasználót is támogatni fog, válassza az Ethernet lehetőséget.

**EL** Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε τη μέθοδο σύνδεσης. Εάν ο εκτυπωτής θα υποστηρίζει πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο, επιλέξτε Ethernet.

**RO** Din panoul de control, alegeți metoda de conectare. Dacă imprimanta acceptă mai mulți utilizatori, selectați Ethernet.



### **HU** Ethernet

1. Csatlakoztassa a nyomtatót egy Ethernet-kábelrel ugyanahhoz a hálózathoz, amelyen a számítógép is található.
2. Az IP-cím megerősítéséhez nyomja meg a kezelőpanelen az „OK” gombot. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő további lépésekét, amíg a kezdőképernyőre nem ér.

### **USB**

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a nyomtató hátulján lévő porthoz és a számítógéphez.
2. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő további lépésekét, amíg a kezdőképernyőre nem ér.

### **EL** Ethernet

1. Συνδέστε ένα καλώδιο Ethernet από τον εκτυπωτή στο ίδιο δίκτυο με αυτό του υπολογιστή.
2. Πατήστε “OK” στον πίνακα ελέγχου για να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση IP. Στη συνέχεια, συνεχίστε με τα βήματα στον πίνακα ελέγχου μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

### **USB**

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και στον υπολογιστή.
2. Συνεχίστε με τα βήματα στον πίνακα ελέγχου μέχρι να φτάσετε στην αρχική οθόνη.

**RO** Ethernet 

- Conectați un cablu Ethernet de la imprimantă la aceeași rețea la care este conectat computerul.
- Apăsați pe OK pe panoul de control pentru a confirma adresa IP. Apoi continuați cu pașii din panoul de control până când ajungeți la ecranul principal.

**USB** 

- Conectați cablul USB la portul din spate a imprimantei și la computer.
- Continuați cu pașii din panoul de control până când ajungeți la ecranul principal.

**4** Nyomtatószoftver telepítése

Εγκατάσταση λογισμικού εκτυπωτή.

Instalați software-ul imprimantei

- HU**
- Látogasson el a [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) webhelyre a HP-szoftver vagy a nyomtatónállesztő-programok letöltéséhez.
  - Telepítse a szoftvert, és fejezze be a beállítást.

- EL**
- Μεταβείτε στο [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) για να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού HP και των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης.
  - Εγκαταστήστε το λογισμικό και ολοκληρώστε τη ρύθμιση.

- RO**
- Accesați [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) pentru a descărca software-ul HP și driverele de imprimare.
  - Instalați software-ul și finalizați configurarea.

**HU**

## Segítség a telepítéshez

Online további telepítési információkat és videókat talál.

**EL**

## Λήψη βοήθειας σχετικά με τη ρύθμιση

Βρείτε πληροφορίες ρύθμισης και βίντεο στο διαδίκτυο.

**RO**

## Obțineți ajutor la instalare

Găsiți informații și videoclipuri despre instalare în mediul online.


[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)


# 1 Zapnutie Uključivanje Вклъчване на захранването

**SK**

Zapojte tlačiareň do elektrickej siete a zapnite ju. Na ovládacom paneli vyberte jazyk a krajinu/oblasť.




**HR**



Priklučite i uključite. Na upravljačkoj ploči odaberite svoj jezik i državu/regiju.

**BG**

Включете в контакта и включете захранването. От контролния панел изберете Вашия език и държава/регион.



# 2 Vloženie papiera Umetanje papira Зареждане на хартия



**SK**


Vložte papier a nastavte vodiace lišty.

**Poznámka:** Ak vkladáte papier väčší ako A4, stlačte tlačidlo na prednej strane zásobníka a potiahnite ho dopredu. Zásobník sa vysunie dopredu približne o 60 mm (2,36 palca).

**HR**

Umetnute papir i podesite vodilice.

**Napomena:** Ako umećete papir veći od A4 stisnite gumb na prednjoj strani ladice i povucite prema naprijed. Ladica će se prodlužiti prema naprijed za približno 60 mm (2,36 inča).



**BG**


Заредете хартия и регулирайте водачите.

**Забележка:** Ако зареждате хартия, по-голяма от A4, хванете бутона в предната част на тавата и дръпнете напред. Тавата ще се удължи напред с около 60 mm (2,36 инча).

**SK** Na ovládacom paneli vyberte spôsob pripojenia. Ak bude tlačiareň podporovať viaceru používateľov, vyberte možnosť Ethernet.

**HR** Na upravljačkoj ploči odaberite način povezivanja. Ako će pisač podržavati više korisnika odaberite Ethernet.

**BG** В контролния панел изберете метода на свързване. Ако принтерът ще поддържа множество потребители в мрежа, изберете Ethernet.



#### SK Ethernet

1. Pripojte ethernetový kábel tlačiarne k rovnakej sieti, k akej je pripojený počítač.
2. Stlačením tlačidla OK na ovládacom paneli potvrdte IP adresu. Pokračujte podľa postupu zobrazeného na ovládacom paneli, až kým neprídete na domovskú obrazovku.

#### USB

1. Pripojte USB kábel do portu na zadnej strane tlačiarne a k počítaču.
2. Pokračujte podľa postupu zobrazeného na ovládacom paneli, až kým neprídete na domovskú obrazovku.

#### HR Ethernet

1. Ethernet kabelom pisač spojite na istu mrežu na koju je spojeno računalo.
2. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb OK za potvrdu IP adrese. Zatim nastavite s koracima na upravljačkoj ploči dok se ne otvorí početni zaslon.

#### USB

1. Priključite USB kabel u priključak na stražnjoj strani pisača i u računalo.
2. Nastavite s koracima na upravljačkoj ploči dok se ne otvorí početni zaslon.

**BG****Ethernet**

- Свържете Ethernet кабел от принтера към същата мрежа, като компютъра.
- Натиснете „OK“ на контролния панел, за да потвърдите IP адреса. След това продължете със стъпките в контролния панел, докато стигнете до началния екран.

**USB**

- Свържете USB кабел към порта в задната страна на принтера, след това към компютъра.
- Продължете със стъпките на контролния панел, докато стигнете до началния екран.

## **4** Inštalácia softvéru tlačiarne

## Instalirajte softver za písac

## Инсталирайте софтуера на принтера

**SK**

- Na stránke [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) stiahnite softvér HP a tlačové ovládače.
- Nainštalujte softvér a dokončite nastavovanie.

**HR**

- Otvorite [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) i preuzmite HP-ov softver i upravljačke programe pisača.
- Instalirajte softver i dovršite postavljanje.

**BG**

- Отидете на [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download), за да изтеглите софтуера на HP и драйверите за печат.
- Инсталирайте софтуера и завършете настройката.

**SK**

Pomoc pri nastavovaní  
Vyhľadajte informácie o nastavení a videá online.

**HR**

Pomoć s postavljanjem  
Pronadite informacije o postavljanju i videozapise na mreži.

[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)

**BG**

Получете помощь за настройка  
Намерете информация и видеоклипове за настройка онлайн.



# 1 Slå på strömmen

## Inschakelen

## Slå på

**SV**

Koppla in och slå på. Välj språk och land/region på kontrollpanelen.



**NL**

Stekker insteken en aanzetten. Kies op het configuratiescherm uw taal en land/regio.




**NO**

Koble til og slå på. Velg språk og land/region på kontrollpanelet.

# 2 Fyll på papper

## Papier plaatsen

## Legg inn papir



**SV**


Fyll på papper och justera ledarna.

**Obs!** Om du fyller på papper med större format än A4, tryck på knappen fram till i magasinet och dra framåt. Magasinet sticker då ut cirka 6 cm fram till.

**NL**

Plaats papier en stel de geleiders in.

**Opmerking:** Als u papier plaatst dat groter is dan A4, knijp dan in de knop aan de voorkant van de lade en trek deze naar voren. De lade zal ongeveer 2,36 inch (60 mm) naar voren steken.



**NO**

Legg inn papir og juster skinnene.

**Merk:** Hvis du laster med papir større enn A4, klem sammen sperren på baksiden av skuffen og trekk forover. Skuffen vil trekkes ut ca. 60 mm.

### 3 Ansluta skrivaren

### Printer verbinden

### Koble til skriver

**SV**


Välj anslutningsmetod på kontrollpanelen. Om skrivaren ska ha stöd för flera användare, välj Ethernet.

**NL**

Kies uw verbindingsmethode op het bedieningspaneel. Als de printer meerdere gebruikers ondersteunt, selecteert u Ethernet.

**NO**

Velg tilkoblingsmetode på kontrollpanelet. Hvis skriveren støtter flere brukere, velg Ethernet.



**SV**

Ethernet 

1. Anslut en Ethernet-kabel från skrivaren till samma nätverk som datorn.
2. Tryck på OK på kontrollpanelen för att bekräfta IP-adressen. Fortsätt sedan med stegen på kontrollpanelen tills du kommer till startskärmen.

**USB**



1. Anslut USB-kabeln till porten på baksidan av skrivaren och till datorn.
2. Fortsätt med stegen på kontrollpanelen tills du kommer till startskärmen.

**NL**

Ethernet 

1. Sluit een Ethernet-kabel van de printer aan op hetzelfde netwerk als de computer.
2. Druk op "OK" op het bedieningspaneel om het IP-adres te bevestigen. Ga daarna verder met de stappen op het bedieningspaneel tot u het startscherm bereikt.

**USB**



1. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort aan de achterkant van de printer en op de computer.
2. Ga verder met de stappen op het bedieningspaneel tot u het startscherm bereikt.

**NO** Ethernet 

1. Koble en Ethernet-kabel fra skriveren til samme nettverk som datamaskinen.
2. Trykk på OK på kontrollpanelet for å bekrefte IP-adressen. Fortsett så med trinnene på kontrollpanelet til du kommer til hjem-skjermen.

**USB** 

1. Koble USB-kabelen til porten på baksiden av skriveren og til datamaskinen.
2. Fortsett med trinnene på kontrollpanelet til du kommer til hjem-skjermen.

## 4 Installera skrivarprogram De printersoftware installeran

## Installer skriverprogramvare

- SV**
1. Gå till [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) och hämta HP-programvaran och skrivardrivrutinerna.
  2. Installera programvaran och konfigurera.
- NL**
1. Ga naar [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) om de HP software en printerdrivers te downloaden.
  2. Installeer de software en voltooi de installatie.
- NO**
1. Gå til [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) for å laste ned Hp-programvare og skriverdrivere.
  2. Installer programvare og fullfør oppsettet.

**SV****Få hjälp med konfigurationen**

Hitta konfigurationsinformation och videoer online.

**NL****Hulp bij het installeren**

Zoek online naar informatie over instellingen en video's.

**NO****Få hjelpe med oppsett**

Finn oppsettinformasjon og -videoer på nettet.



[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)

## 1 Start printeren

## Virran kytkeminen

## Encender

**DA** Tilslut og tænd. Vælg dit sprog og dit land / din region på betjeningspanelet.



**FI** Kytke pistorasiaan ja käynnistä virta. Valitse ohjauspaneelissa kieli ja maa/alue.





**ES** Conéctela y enciéndala. En el panel de control, elija su idioma y el país/región.

## 2 Ilæg papir

## Paperin lisääminen

## Cargue papel




**DA** Ilæg papir, og juster papirstyrene.

**Bemærk:** Hvis du ilægger papir, der er større end A4, skal du trykke knappen ind på forsiden af bakken og trække fremad. Bakken forlænges med omrent 60 mm foran.

**FI** Lisää paperia ja säädä paperinohjaimia.

**Huomautus:** Jos lisät suurempaa kuin koon A4 paperia, nippistä lokeron etuosassa olevaa painiketta ja vedä eteenpäin. Lokero ulottuu noin 60 mm:n (2,36 tuuman) päähän edestä.



**ES** Cargue papel y ajuste las guías.


**Nota:** Si va a cargar papel de tamaño superior a A4, presione el botón en la parte delantera de la bandeja y tire hacia delante. La bandeja se extenderá aproximadamente 2,36 pulgadas (60 mm) hacia adelante.

### 3 Tilslut printeren

### Tulostimen yhdistäminen

### Conecte la impresora

- DA** Vælg din tilslutningsmetode på kontrolpanelet. Hvis printeren understøtter flere brugere, skal du vælge Ethernet.
- FI** Valitse ohjauspaneelissa yhdistämistapasi. Jos tulostin tukee useita käyttäjiä, valitse Ethernet.
- ES** Elija el método de conexión en el panel de control. Si la impresora admite varios usuarios, seleccione Ethernet.



**DA** **Ethernet**

1. Tilslut et Ethernet-kabel fra printeren til det samme netværk som computeren.
2. Tryk på "OK" på kontrolpanelet for at bekræfte IP-adressen. Fortsæt derefter med trinnene på kontrolpanelet, indtil du når startskærmen.

**USB**

1. Slut USB-kablet til porten på bagsiden af printeren og til computeren.
2. Fortsæt med trinnene på kontrolpanelet, indtil du når startskærmen.

**FI** **Ethernet**

1. Yhdistä Ethernet-kaapeli tulostimesta samaan verkkoon kuin tietokone.
2. Vahvista IP-osoite painamalla ohjauspaneelissa "OK"-painiketta. Jatka sitten ohjauspaneelin vaiheilla aloitusnäytöön asti.

**USB**

1. Kytke USB-kaapeli tulostimen takana olevaan USB-porttiin ja tietokoneeseen.
2. Jatka ohjauspaneelin vaiheilla aloitusnäytöön asti.

ES

Ethernet



1. Conecte un cable Ethernet desde la impresora a la misma red que el ordenador.
2. Pulse “OK” en el panel de control para para confirmar la dirección IP. Luego continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

USB



1. Conecte el cable USB al puerto situado en la parte posterior de la impresora y al ordenador.
2. Continúe con los pasos en el panel de control hasta que llegue a la pantalla de inicio.

## 4 Installer printersoftware

## Asenna tulostimen ohjelmisto

## Instalación del software de la impresora

DA

1. Gå til [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) for at downloade HP-softwaren og printerdriverne.
  2. Installer softwaren, og færdiggør opsætningen.
- FI**
1. Siirry osoitteeseen [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) HP-ohjelmiston ja tulostinohjainten lataamiseksi.
  2. Asenna ohjelmisto ja viimeistele asennus.
- ES**
1. Vaya a [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) para descargar el software y los controladores de impresión de HP.
  2. Instale el software y complete la configuración.

DA

### Få hjælp til opsætning

Find installationsoplysninger og videoer online.



FI

### Ohjeita asennukseen

Etsi asennusohjeita ja -videoita verkopalvelusta.

ES

### Obtenga ayuda para la configuración

Encuentre información sobre la configuración y videos en línea.

[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)




**1 Ligar****Ijunkite****Ieslēgšana**

**PT** Conecte e ligue. No painel de controle, selecione o idioma e o país/a região.




**LT** Prijunkite ir ijunkite maitinimą. Valdymo skydelyje pasirinkite savo kalbą ir šalį ar regioną.

**LV** Iespraudiet ierīces kontaktdakšu un ieslēdziet to. Vadības panelī izvēlieties savu valodu un valsti/reģionu.

**2 Colocar papel****Popieriaus įdėjimas****Papīra ievietošana**

**PT** Coloque papel e ajuste as guias.

**Observação:** Se estiver colocando papel maior que A4, aperte a trava na frente da bandeja e puxe para frente. A bandeja vai se estender para a frente por aproximadamente 60 mm (2,36 polegadas).



**LT** Įdėkite popieriaus ir sureguliuokite kreiptuvus.

**Pastaba.** Jei dedate didesnį nei A4 popierių, suspauskite mygtuką déklo priekyje ir patraukite į priekį. Dėklas pailgés į priekį maždaug 2,36 colio (60 mm).

**LV** Ievietojiet papīru un pielāgojiet vadotnes.

**Piezīme.** Ja ievietojat papīru, kas ir lielāks par A4, saspiediet papīrtura priekšpusē esošo pogu un pastumiet to uz priekšu. Papīrturis izvirzīsies uz priekšu apmēram par 2,36 collām (60 mm).

## 3 Conectar impressora


## Spausdintuvo prijungimas

## Printeria pieslēgšana

**PT** No painel de controle, escolha seu método de conexão. Se a impressora for compatível com vários usuários, selecione Ethernet.

**LT** Valdymo skydelyje pasirinkite ryšio metodą. Jei spausdintuvas palaikys kelis naudotojus, pasirinkite eternetą.

**LV** Vadības panelī izvēlieties savienošanas metodi. Ja printeris atbalsta vairākus lietotājus, atlasiet Ethernet.



### Ethernet

1. Use um cabo Ethernet para conectar a impressora à mesma rede do computador.
2. Pressione o botão "OK", no painel de controle, para confirmar o endereço IP. Depois, siga as instruções no painel de controle até você chegar à tela inicial.

### USB

1. Conecte o cabo USB à porta correspondente na parte de trás da impressora e ao computador.
2. Siga as instruções no painel de controle até você chegar à tela inicial.

### Eternetas

1. Norédami prijungti spausdintuvą prie to paties tinklo, kaip ir kompiuteris, naudokite eterneto kabelį.
- 2 Paspauskite valdymo skydelio mygtuką „Gera“, kad pavirintumėte IP adresą. Tada tėskite atlikdami valdymo skydelyje nurodytus veiksmus, kol bus parodytas pagrindinis ekranas.

### USB

1. Įjunkite USB kabelį į prievedą spausdintuvo galinėje pusėje, tada – į kompiuterį.
2. Toliau atlikite valdymo skydelyje nurodytus veiksmus, kol bus parodytas pagrindinis ekranas.



Ethernet



- Izmantojiet Ethernet kabeli, lai printeri pievienotu tam pašam tīklam, kuram ir pievienots dators.
- Nospiediet vadības paneli "OK", lai apstiprinātu IP adresi. Tad turpiniet pildīt vadības paneli norādītos soļus, līdz nonāksiet sākuma ekrānā.

USB



- Pievienojiet USB kabeli pieslēgvietai, kas atrodas printerā aizmugurē, un datoram.
- Turpiniet pildīt vadības paneli norādītos soļus, līdz nonāksiet sākuma ekrānā.

## 4 Instalar o software da impressora

### Įdiekite spausdintuvo programinę įrangą

### Printerā programmatūras instalēšana



- Acesse [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) para baixar o software HP e os drivers de impressão.
- Instale o software e complete a configuração.



- Eikite į [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) ir atsisiųskite HP programinę įrangą bei spausdintuvo tvarkykles.
- Įdiekite programinę įrangą ir užbaikite sąranką.



- Dodieties uz [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download), lai lejupielādētu HP programmatūru un drukas draiverus.
- Instalējiet programmatūru un pabeidziet iestatīšanu.



#### Obtenha ajuda para configuração

Encontre informações de configuração e vídeos online.



#### Gaukite sąrankos pagalbą

Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.



#### Palīdzība, veicot iestatīšanu

Skatiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.



[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)



# 1 Vklop

# Sisselülitamine

# Encendre

**SL** Tiskalnik priključite na napajanje in ga vklopite. Na nadzorni plošči izberite jezik in državo/regijo.



**ET** Ühendage vooluvõrku ja lülitage toide sisse. Valige juhtpaneelil oma keel ja riik/regioon.




**CA** Connecteu-la i enceneu-la. Al tauler de control, trieu l'idioma i el país/regió.

# 2 Nalaganje papirja

# Paberit laadimine

# Carregar el paper




**SL** Naložite papir in prilagodite vodila.

**Opomba:** Če nalagate papir, večji od A4, stisnite gumb na sprednji strani pladnja in ga povlecite naprej. Pladenj bo iz sprednjega dela tiskalnika izstopil za približno 60 mm (2,36 palca).

**ET** Laadige paber ja seadistage juhikuid.

**Märkus.** Kui laadite paberit, mis on suurem kui A4, pigistage salve esiküljel olevat nuppu ja tömmake ette. Salv ulatub ettepoole umbes 60 mm võrra.



**CA** Carregueu paper i ajusteu les guies.

**Nota:** Si carregeu paper de mida superior a A4, premeu el botó de la part davantera de la safata i estireu cap endavant. La safata s'estendrà cap endavant aproximadament 2,36 polzades (60 mm).

### 3 Povežite tiskalnik Ühendage printer Connectar la impressora

**SL**


Na nadzorni plošči izberite način povezave. Če tiskalnik podpira več uporabnikov, izberite možnost Ethernet.

**ET**

Valige juhtpaneelil ühendusviis. Kui printer toetab võrgus mitut kasutajat, valige Ethernet.

**CA**

Al tauler de control, trieu el vostre mètode de connexió. Si la impressora admet diversos usuaris, seleccioneu Ethernet.



**SL**

Ethernetna povezava



- Priklučite ethernetni kabel iz tiskalnika v isto omrežje kot računalnik.
- Na nadzorni plošči pritisnite "OK" (V redu), da potrdite naslov IP. Nato nadaljujte s koraki na nadzorni plošči, dokler ne pridete do začetnega zaslona.

**USB**



- Priklučite kabel USB na vrata na zadnji strani tiskalnika in na računalnik.
- Nato nadaljujte s koraki na nadzorni plošči, dokler ne pridete do začetnega zaslona.

**ET**

Ethernet



- Printeri ühendamiseks arvutiga samasse võrku kasutage Etherneti kaablit.
- IP-aadressi kinnitamiseks vajutage juhtpaneelil nuppu OK. Seejärel jätkake juhtpaneelil kuvatavate sammudega, kuni jõuate avakuvalle.

**USB**



- Ühendage USB-kaabel printeri tagaküljel asuva USB-pordi ja arvutiga.
- Jätkake juhtpaneelil kuvatavate sammudega, kuni jõuate avakuvalle.



Ethernet



1. Connecteu un cable Ethernet de la impressora a la mateixa xarxa que l'ordinador.
2. Premeu "D'acord" al tauler de control per confirmar l'adreça IP. Tot seguit, continueu amb els passos del tauler de control fins arribar a la pantalla d'inici.

USB



1. Connecteu el cable USB al port de la part posterior de la impressora i a l'ordinador.
2. Continueu amb els passos del tauler de control fins arribar a la pantalla d'inici.

#### 4 Namestite programsko opremo tiskalnika

Installige printeri tarkvara

Instal·lar el programari de la impressora

**SL**

1. Obiščite naslov [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) ter prenesite gonilnike in prenesite programsko opremo HP.
2. Namestite programsko opremo in dokončajte nastavitev.

**ET**

1. HP tarkvara ja prindidraiverite allalaadimiseks minge aadressile [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download).
2. Installige tarkvara ja viige seadistamine lõpule.

**CA**

1. Aneu a [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) per baixar programari HP i els controladors d'impressió.
2. Instal·leu el programari i completeu la configuració.

**SL**

Pomoč pri nastavivti

V spletu poiščite informacije in video posnetke o nastavivti.

**ET**

Seadistamisel abi saamine

Seadistusteavet ja videoid leiate veebist.

**CA**

Obtingueu ajuda amb la configuració

Cerqueu informació sobre la configuració i vegeu vídeos en línia.



[hp.com/support/ljmf3101-3108](http://hp.com/support/ljmf3101-3108)







חבר והפעל. בלוח הבקרה, בחר שפה ומדינה/אזור.

HE



## 2 טעינת נייר




טען נייר וכוכן את המכוונים.

HE

**הערה:** בעת טעינת נייר גדול מ-A4, לחץ על הלחצן בחלק הקדמי של המגש ומשויך קדימה. המגש יתאזרך קדימה בערך ב-60 מ"מ (2.36 אינץ').

בלוח הבדיקה, בחר בשיטת החיבור שלך. אם הדפסת תתמוך במשתמשים מורובים, בחר **Ethernet**.

**HE**

**Ethernet**

**HE**

1. חיבור כבל Ethernet מהדפסת לאוთה רשת כמו המחשב.

2. לחץ על "OK" בלוח הבדיקה כדי לאשר את כתובת ה-IP. לאחר מכן, המשך עם השלבים המופיעים בלוח הבדיקה עד שתגיע לדף הבית.

**USB**

1. חיבור את הcabל USB אל היציאה בגב הדפסת ולמחשב.

2. המשך עם השלבים המופיעים בלוח הבדיקה עד שתגיע לדף הבית.

## 4 התקנת תוכנת הדפסת

1. עבורי אל הכתובת [hpsmart.com/download](http://hpsmart.com/download) כדי להוריד את התוכנה של HP ואת מנהלי התקנים של ההדפסה.

2. התקן את התוכנה והשלם את תהלין התקינה.

**HE****HE**

### קבל עזרה בתוכנה

חפש באינטרנט סרטיונים ומידע על התקינה.



[hp.com/support/ljmfp3101-3108](http://hp.com/support/ljmfp3101-3108)





---

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P.

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Printed in XXXXX

**EN** **DE** **PL** **FR** **IT**

**CS** **HU** **EL** **RO** **SK**

**HR** **BG** **SV** **NL** **NO**

**DA** **FI** **ES** **PT** **LT**

**LV** **SL** **ET** **CA** **HE**



**3G629-90009**