



www.hp.com/go/pccessories

hp usb pc
web camera

p1978a

information guide
allgemeiner leitfaden
guide d'information
guía de información
guida informativa

資訊手冊

제품 정보 안내서

podręcznik informacyjny
справочное руководство



invent

Notice

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

Acrobat® and Adobe® are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Logitech™ is a trademark of Logitech.

Hinweis

Inhaltliche Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Garantie welcher Art auch immer für diese Ausrüstung, einschließlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitätsgarantie und die Garantie bezüglich Eignung für einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht für in dieser Dokumentation enthaltene Fehler oder für unbeabsichtigte oder indirekte Schäden in Verbindung mit der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausrüstung. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für den Betrieb oder die Zuverlässigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthält proprietäre Informationen, die durch das Copyright geschützt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, reproduziert oder übersetzt werden. Acrobat® and Adobe® are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Logitech™ is a trademark of Logitech.

Avertissement

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties implicites de qualité commerciale de ce matériel, ou la bonne adaptation de celui-ci à un usage particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaître dans ce manuel et n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'équipement, des performances et de l'utilisation de ce matériel. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable de l'utilisation et de la fiabilité de son logiciel sur des matériels non fournis par Hewlett-Packard. Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. L'acheteur s'interdit en conséquence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire dans toute autre langue, sauf accord préalable et écrit de Hewlett-Packard.

Acrobat® and Adobe® are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Logitech™ is a trademark of Logitech.

Aviso

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no ofrece ningún tipo de garantía con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los daños casuales o emergentes relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por Hewlett-Packard. Este documento contiene información patentada, protegida por las leyes del copyright. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o traducida a otro idioma sin la autorización previa y por escrito de Hewlett-Packard Company.

Acrobat® and Adobe® are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation. Logitech™ is a trademark of Logitech.

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori. Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Acrobat® and Adobe® are trademarks of Adobe Systems Incorporated and may be registered in certain jurisdictions. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, and Windows NT® are U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Logitech™ is a trademark of Logitech.

注意

本文件所含資訊如有更改，饒恕不靈另行通知。惠普科技對本文件不做任何形式的保證，包括但不限於就銷售合適性及適合特定用途之默許保證。惠普科技對本文件之謬誤，或者由於本資料的供應——性能表現或使用所造成的直接或間接損害概不負責——在非惠普科技原廠供應的裝置或非計劃使用的裝置上所執行的硬體或軟體——惠普科技不需為其使用或可靠性承擔任何責任——本文件中包含的專利資訊受版權保護——版權所有，翻印必究。事先未獲得惠普科技許可，不得擅自影印、复制或本文件中的任何內容。

Acrobat® 与 Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商標，并且可能一已登記為某种法定。Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, 与 Windows NT® 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。Logitech™ 是 Logitech 的註冊商標。

알림

본 문서에 포함된 정보는 예 없이 변경될 수 있습니다. Hewlett-Packard 는 본 제품과 관련하여 시장성 및 특정 목적에 대한 적합성에 관한 암시적인 보증을 포함하는 어떠한 형태의 보증도 제공하지 않습니다. Hewlett-Packard 는 본 제품에 포함된 오류, 또는 본 제품의 설치, 운영, 사용과 관련하여 발생한 우연, 필연적인 손상에 대한 책임이 없습니다. HP 는 당사가 공급하지 않은 장비 또는 용도와 다르게 사용된 장비에 당사 하드웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 발생한 문제 또는 신뢰성에 대해서는 책임지지 않습니다.

본 문서에는 저작권에 의해 보호되는 독점 정보가 포함되어 있습니다. 모든 권리는 당사가 소유합니다. 본 문서의 어떠한 부분도 Hewlett-Packard Company 의 사전 서명 동의없이 사진 복사, 복제, 혹은 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

Acrobat® 및 Adobe® 는 Adobe Systems Incorporated 의 상표이고 특정 관할 구역에서 등록 상표일 수 있습니다. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, 및 Windows NT® 는 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표입니다. Logitech™ 은 Logitech 의 등록 상표입니다.

Nota

Firma Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w opisanym w tym dokumencie sprzęcie i oprogramowaniu. Hewlett-Packard nie udziela żadnych gwarancji odnośnie zawartej w tym materiale treści, w tym również, ale nie wyłącznie, gwarancji domniemyanych co do jej wartości rynkowej lub przydatności do określonych celów. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za błędy, które mogą wystąpić w przedstawianym materiale, jak również za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z wykorzystaniem zawartych w nim informacji. Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialności za działanie swoich programów lub urządzeń w powiązaniu ze sprzętem nie pochodzącym od firmy Hewlett-Packard lub ze sprzętem, dla którego dane oprogramowanie lub urządzenie nie jest przeznaczone. Materiał zawarty w tym dokumencie jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcowanie bądź tłumaczenie tego dokumentu, w całości lub części, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard.

Acrobat® oraz Adobe® są znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated i mogą być zastrzeżone w niektórych prawodawstwach. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® i Windows NT® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanymi w USA. Logitech™ jest znakiem towarowym firmy Logitech.

Предупреждение

Информация в этом документе может быть изменена без уведомления. Hewlett-Packard не предоставляет относительно данного материала никаких гарантий, включая, но не ограничиваясь, предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств данного изделия и его соответствия конкретным целям.

Hewlett-Packard не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за случайный или преднамеренный ущерб, полученный в связи с доставкой, исполнением или использованием данного материала. Hewlett-Packard не несет ответственности за работу и надежность своего аппаратного и программного обеспечения при его использовании с оборудованием, которое для этого не предназначено или не было поставлено компанией Hewlett-Packard. Этот документ содержит информацию, подлежащую защите авторским правом. Все права защищены. Никакая часть этого документа не может быть скопирована, воспроизведена или переведена на другой язык без предварительного письменного разрешения Hewlett-Packard Company.

Acrobat® и Adobe® – торговые марки Adobe Systems Incorporated, которые могут быть зарегистрированы в некоторых юрисдикциях. Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows® и Windows NT® – зарегистрированные в США торговые марки Microsoft Corporation. Logitech™ – торговая марка Logitech.

3 Français

Bienvenue

Nous vous remercions pour votre achat de la caméra web USB HP. Ce document explique comment installer votre caméra web USB et indique également les limitations relatives à cet équipement.

Contenu du kit

Le kit de la caméra web USB HP/Logitech contient :

- 1 caméra web USB HP/Logitech
- 2 bases pour caméra HP/Logitech
- 1 CD-ROM Software and Drivers
- 1 autocollant mentionnant le numéro de série HP (destiné à l'assistance)
- 1 *guide d'installation*
- 1 document *Pour les utilisateurs de Windows 2000*
- 1 *guide d'information* (ce document).

Limitations identifiées

Le CD-ROM Software and Drivers contient des applications vous permettant d'utiliser votre caméra web USB sur Internet. Grâce à ces applications, vous pouvez :

- créer un album web ;
- mettre en place une webcam ;
- émettre une vidéo en direct.

Il est possible que ces fonctions ne soient pas opérationnelles si vous travaillez dans l'environnement d'une grande structure doté d'un pare-feu et de proxys. Dans ce cas, contactez l'administrateur réseau.

Les fonctions suivantes sont opérationnelles dans tous les environnements :


- création de séquences vidéo et capture d'images ;
- e-mails vidéo.

Montage de la caméra USB

La caméra web USB HP est fournie avec deux bases.

Utilisez le pied (a) pour les moniteurs à tube cathodique (CRT) ou certains moniteurs LCD. Pour les OmniBook et la plupart des moniteurs LCD, HP recommande d'utiliser le support (b).

- 1 Assemblez l'objectif de la caméra et la base comme illustré ci-dessous.
- 2 **Apposez l'autocollant indiquant le numéro de série HP derrière l'objectif de la caméra USB.**



REMARQUE

Le pied ou le support de votre caméra peuvent être légèrement différents.

Utilisation de la caméra USB

REMARQUE

La caméra web USB HP est prise en charge par Windows 98 SE, Windows 2000 et Windows XP.

Les utilisateurs de Windows 2000 doivent lire le document *Pour les utilisateurs de Windows 2000* fourni avec le kit.

Windows XP détecte automatiquement votre caméra USB lorsque vous la connectez pour la première fois et utilise le pilote natif adéquat. Il n'est pas nécessaire d'utiliser le CD-ROM fourni.

Pour des instructions relatives à l'installation du logiciel, reportez-vous au *guide d'installation* Logitech.


Windows XP ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités de la caméra USB.

Emplacement de la caméra USB

Pour des informations relatives à la connexion de la caméra USB à votre ordinateur, reportez-vous au *guide d'installation* Logitech.

Une fois que vous avez redémarré votre ordinateur, la fenêtre Logitech QuickCam Test s'ouvre. La fenêtre affiche la vue de la caméra USB.

Assurez-vous que la caméra USB se trouve en position centrale, au-dessus du moniteur. Si vous utilisez la caméra avec le support, positionnez-la sur votre OmniBook ou sur votre moniteur LCD, comme illustré ci-dessous :



Si vous avez fixé le pied sur la caméra USB, placez-le sur le moniteur de sorte que le logo Logitech figurant sur la caméra soit orienté vers vous (voir ci-dessous). Orientez l'objectif en l'inclinant vers le bas ou vers le haut jusqu'à ce que vous obteniez une image satisfaisante dans la fenêtre Logitech QuickCam Test.



Mise au point

Tournez la bague de couleur grise dans le sens horaire ou anti-horaire pour effectuer la mise au point, jusqu'à ce que vous obteniez une image satisfaisante dans la fenêtre Logitech QuickCam Test.

Garantie matérielle HP

Cet accessoire HP est couvert par une garantie matérielle limitée pendant une période d'un an à compter de la date d'achat par l'utilisateur final initial. Le dépannage est assuré par retour du matériel à HP ou à un centre de maintenance agréé pour les réparations. Hewlett-Packard se réserve le droit de réparer ou de remplacer un accessoire défectueux par une unité neuve du même type ou de modèle équivalent. Si cet accessoire est acheté et utilisé avec un PC HP, il sera couvert par la garantie du PC, selon les mêmes conditions de dépannage et de durée. Reportez-vous à la déclaration de garantie qui accompagne votre PC HP pour connaître les limitations de garantie, les responsabilités de l'utilisateur et les autres termes et conditions.

TRANSACTIONS COMMERCIALES AVEC L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-ZELANDE : LES TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE, DANS LES LIMITES PREVUES PAR LA LOI, N'EXCLUENT, NE LIMITENT ET NE MODIFIENT PAS LES DROITS RELATIFS A LA VENTE DE CE PRODUIT MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Pour toute information relative aux services d'assistance HP, consultez les sites Web HP suivants :

HP Vectra :	www.hp.com/gc/vectrasupport
HP Brio :	www.hp.com/gc/briosupport
HP Kayak :	www.hp.com/gc/kayaksupport
HP e-pc :	www.hp.com/gc/e-pcsupport

Informations réglementaires

FCC Class B (for USA Only)

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the distance between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is connected to.

Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported peripheral devices or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate.

For compliance information ONLY, USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Phone (650) 857-1501

Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Notice for Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice for Korea

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



i n v e n t

Part Number: P1978-90127
Printed 10/01 in

Paper not bleached with chlorine



P1978-90127