



Reference Guide


參考指南

설정 설명서

คู่มืออ้างอิง

Hướng dẫn Tham khảo

Panduan Referensi



HP LaserJet MFP

M232–M237 series

Control panel



Copy Options



Copy button/light



ID Card Copy button/light



Information button/light

Press to print a summary of printer settings and status.



Resume button/light

Press when lit to continue a job.



Cancel button/light



Power button



Wireless button¹



Status light²

Blinks when starting or processing a job.



Paper light

Blinks when out of paper or paper is jammed.



Attention light²



Cartridge light

Blinks when cartridge needs attention.




Open Lid light

Open lid and turn over ID card to copy second side.



Wi-Fi Direct icon¹



Status lights¹

Pulsing purple

Wireless setup mode. Lasts for 2 hours after first turning on printer. See "Help and tips for Wi-Fi and connectivity".

Pulsing blue

Connecting to network

Solid light blue

Connected/ready for use

Solid amber

Problem. Check the HP Smart app for troubleshooting information.

Pulsing green

Updating or busy






¹ Wireless model only

² USB model only

For more information on lights and errors, visit hp.com/support/ljM232MFP

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
Printer Wi-Fi setup mode timed out 	If the status light is not purple, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode: <ol style="list-style-type: none">1. If the control panel is not lit, press  to exit sleep mode.2. Press and hold  for 5 seconds and then release the button. All control panel buttons will light up.3. Press  and  at the same time once and then release the buttons. The status light will pulse purple.4. Wait for one minute. Close and reopen HP Smart, and then try connecting again.
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth and location services are turned off on your mobile device	If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.



Help and Support

For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support/ljM232MFP

控制台



影印選項



影印按鈕/指示燈



身分證影印按鈕/指示燈



資訊按鈕/指示燈

按下即可列印印表機設定及狀態的摘要。



重新開始按鈕/指示燈

亮起時按下即可讓工作繼續。



取消按鈕/指示燈



電源按鈕



無線按鈕¹



狀態指示燈²

啟動或處理工作時會閃爍。



紙張指示燈

紙張用完或卡紙時會閃爍。



注意指示燈²



碳粉匣指示燈

需要留意碳粉匣情況時會閃爍。




蓋板開啟指示燈

開啟蓋板並將身分證翻面以影印第二面。



Wi-Fi Direct 圖示¹



狀態指示燈¹

紫色脈衝燈光

無線設定模式。首次開啟印表機後持續 2 小時。如需相關說明，請參閱「有關 Wi-Fi 及連線的說明與訣竅」。

藍色脈衝燈光

正在連線至網路

恆亮淺藍色

已連線/準備就緒可供使用

恆亮琥珀色

存在問題。請查看 HP Smart 應用程式以取得疑難排解資訊。

綠色脈衝燈光

正在更新或忙碌中


¹ 僅限無線機型

² 僅限 USB 機型

如需有關指示燈和錯誤的更多資訊，請參閱 hp.com/support/ljM232MFP

有關 Wi-Fi 及連線的說明與訣竅

若軟體在設定期間無法找到您的印表機，請檢查下列情況以解決問題。

可能的問題	解決方案
<p>印表機 Wi-Fi 設定模式逾時</p> 	<p>如果狀態指示燈未亮起紫色，則印表機可能並未處於 Wi-Fi 設定模式。重新啟動設定模式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 如果控制台沒有亮起，請按下 ⊗ 以結束睡眠模式。 2. 按住 ① 3 秒鐘，接著放開按鈕。所有控制台按鈕均會亮起。 3. 同時按住 ② 和 ⊗ 一次，接著放開這些按鈕。狀態指示燈將會發出紫色脈衝燈光。 4. 等待一分鐘。關閉並重新開啟 HP Smart，然後嘗試再次連線。
<p>電腦或行動裝置距離印表機太遠</p>	<p>將您的電腦或行動裝置移至靠近印表機的位置。您的裝置可能不在印表機 Wi-Fi 訊號範圍內。</p>
<p>電腦已連線至虛擬私人網路 (VPN) 或遠端工作網路</p>	<p>中斷 VPN 連線，然後再安裝 HP Smart 軟體。當連線至 VPN 時，您無法從 Microsoft Store 安裝應用程式。完成印表機設定後，再次連線至 VPN。</p> <p>附註：在中斷 VPN 連線前，請考慮您的位置及 Wi-Fi 網路安全性。</p>
<p>電腦上的 Wi-Fi 已關閉 (電腦已透過乙太網路連線)</p>	<p>如果您的電腦是透過乙太網路連線，請於設定印表機時開啟電腦的 Wi-Fi。暫時拔除乙太網路纜線以透過 Wi-Fi 完成設定。</p>
<p>行動裝置上的 Bluetooth 和位置服務已關閉</p>	<p>如果使用行動裝置進行設定，請開啟 Bluetooth 和位置服務。此舉可協助軟體找到您的網路及印表機。</p> <p>附註：我們不會確認您的位置，在設定過程中也不會有任何位置資訊傳送至 HP。</p>

















說明及支援


如需印表機疑難排解及視訊等內容，請造訪 HP 支援網站。輸入您的機型名稱以尋找印表機。



hp.com/support/ljM232MFP

제어판

-  **복사 옵션**
-  **복사 버튼/표시등**
-  **ID 카드 복사 버튼/표시등**
-  **정보 버튼/표시등**
프린터 설정과 상태 요약을
인쇄하려면 누릅니다.
-  **다시 시작 버튼/표시등**
작업을 계속하려면 불이
들어왔을 때 누릅니다.
-  **취소 버튼/표시등**
-  **전원 버튼**
-  **무선 버튼¹**
-  **상태 표시등²**
작업을 시작 중이거나 처리
종일 때 깜박입니다.
-  **용지 표시등**
용지가 부족하거나 용지가
걸렸을 때 깜박입니다.
-  **주의 표시등²**
-  **카트리지 표시등**
카트리지에 주의가 필요할 때
깜박입니다.
-  **덮개 열기 표시등**
두 번째 면을 복사하려면 덮개를
열고 ID 카드를 뒤집습니다.
-  **Wi-Fi Direct 아이콘¹**



상태 표시등¹

보라색 불이 왔다갔다 함
무선 설정 모드입니다.
프린터를 처음 켜 후 2시간
동안 지속됩니다. "Wi-Fi 및
연결 관련 도움말과 팁".

파란색 불이 왔다갔다 함
네트워크에 연결 중

파란색 불이 계속 켜져 있음
연결됨/사용할 준비가 됨

황색 불이 계속 켜져 있음
문제가 있습니다. 문제 해결
정보를 보려면 HP Smart 앱을
확인하십시오.

녹색 불이 왔다갔다 함
업데이트 중이거나 사용 중임


¹ 무선 모델 전용

² USB 모델 전용

표시등과 오류에 대한 정보를 자세히 알아보려면 hp.com/support/ljM232MFP를 방문하십시오.

Wi-Fi 및 연결 관련 도움말과 팁

설정 중 소프트웨어가 프린터를 찾지 못하는 경우, 다음 상황을 점검하여 문제를 해결하세요.

있을 수 있는 문제	해결 방법
<p>프린터 Wi-Fi 설정 모드 시간 초과</p> 	<p>상태 표시등이 보라색이 아닌 경우, 프린터가 Wi-Fi 설정 모드에 있지 않은 것일 수 있습니다. 설정 모드를 다시 시작하려면:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제어판에 불이 들어오지 않은 경우 ⊗을 눌러 절전 모드를 해제합니다. 2. 3초 동안 ①을 누르고 있다가 버튼을 놓습니다. 모든 제어판 버튼에 불이 들어옵니다. 3. ⊗ 및 ⊗을 동시에 한 번 눌렀다가 버튼을 놓습니다. 상태 표시등이 보라색으로 깜박입니다. 4. 1분 동안 기다립니다. HP Smart를 종료했다가 다시 시작한 후, 다시 연결해봅니다.
<p>컴퓨터나 모바일 기기가 프린터에서 너무 멀리 있음</p>	<p>컴퓨터나 모바일 기기를 프린터에 더 가깝게 이동합니다. 기기가 프린터의 Wi-Fi 신호 범위를 벗어났을 수 있습니다.</p>
<p>컴퓨터가 가상 사설망(VPN) 또는 원격 업무 네트워크에 연결됨</p>	<p>HP Smart 소프트웨어를 설치하기 전에 VPN 연결을 해제합니다. VPN에 연결되어 있으면 Microsoft Store에서 앱을 설치할 수 없습니다. 프린터 설정을 마친 후에 VPN에 다시 연결합니다.</p> <p>참고: VPN 연결을 해제하기 전에 Wi-Fi 네트워크의 위치와 보안을 염두에 두시기 바랍니다.</p>
<p>컴퓨터에서 Wi-Fi가 꺼짐 (컴퓨터가 이더넷으로 연결됨)</p>	<p>컴퓨터가 이더넷으로 연결된 경우, 프린터를 설정하면서 컴퓨터의 Wi-Fi를 켭니다. Wi-Fi 설정을 완료하려면 이더넷 케이블의 연결을 일시적으로 끊습니다.</p>
<p>Bluetooth 및 위치 서비스가 모바일 기기에서 꺼진 상태임</p>	<p>모바일 기기로 설정하는 경우, Bluetooth와 위치 서비스 기능을 켭니다. 이렇게 하면 소프트웨어가 네트워크와 프린터를 찾는 데 도움이 됩니다.</p> <p>참고: 사용자 위치를 판별할 수 없고 설정 프로세스의 일부로 위치 정보를 HP로 전송하지 않습니다.</p>

















도움말 및 지원


프린터 문제 해결 및 비디오를 보려면 HP 지원 사이트를 방문하십시오. 프린터를 찾으려면 모델 이름을 입력하세요.



hp.com/support/ljM232MFP

แผงควบคุม

-  **ตัวเลือกการทำสำเนา**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ทำสำเนา**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ทำสำเนาบัตรประชาชน**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ข้อมูล**
กดเพื่อพิมพ์สรุปข้อมูล การตั้งค่าและสถานะของเครื่องพิมพ์
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **กลับสู่การทำงาน**
กดเมื่อติดสว่างเพื่อทำงานต่อ
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ยกเลิก**
-  ปุ่ม **เปิด/ปิด**
-  ปุ่ม **ระบบไร้สาย¹**
-  ไฟแสดง **สถานะ²**
กะพริบขณะเริ่มทำงานหรือระหว่างที่กำลังประมวลผลงาน
-  ไฟแสดงสถานะ **กระดาษ**
กะพริบเมื่อกระดาษหมดหรือกระดาษติด
-  ไฟแสดงสถานะ **เตือน²**
-  ไฟแสดงสถานะ **ตลับหมึก**
กะพริบเมื่อจำเป็นต้องดูแลตลับหมึก
-  ไฟแสดงสถานะ **เปิดฝา**
เปิดฝาแล้วพลิกบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาด้านหลัง
-  ไอคอน **Wi-Fi Direct¹**



ไฟแสดงสถานะ¹

กะพริบสีม่วงเป็นจังหวะ

ใหม่ติดตั้งระบบไร้สาย จะคงอยู่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากเปิดเครื่องพิมพ์ ดู "วิธีใช้และเคล็ดลับเกี่ยวกับ Wi-Fi และการเชื่อมต่อ"

กะพริบสีน้ำเงินเป็นจังหวะ

กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย

สว่างนิ่งสีน้ำเงิน

เชื่อมต่อแล้ว/พร้อมใช้งาน

สว่างนิ่งสีเหลือง

พบปัญหา ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไข ปัญหาได้ที่แอป HP Smart

กะพริบสีเขียวเป็นจังหวะ

กำลังอัปเดตหรือกำลังทำงาน

¹ เฉพาะรุ่นระบบไร้สายเท่านั้น

² เฉพาะรุ่น USB เท่านั้น

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะและข้อผิดพลาดได้ที่ hp.com/support/ijm232MFP

วิธี ใช้และเคล็ดลับเกี่ยวกับ Wi-Fi และการเชื่อมต่อ


หากซอฟต์แวร์ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณในระหว่างการตั้งค่า ให้ตรวจสอบสถานะต่อไปนี้ แล้วทำการแก้ไขปัญหานั้น

สาเหตุที่เป็นไปได้

วิธีการแก้ไข

โหมดตั้งค่า Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์หมดเวลา

หากไฟแสดงสถานะไม่ติดสว่างเป็นสีม่วง เครื่องพิมพ์อาจไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งค่า Wi-Fi รีเซ็ตาร์โหมดตั้งค่า:



1. หากไฟแสดงสถานะไม่ติดสว่างให้กด เพื่อออกจากโหมดพักเครื่อง
2. กด ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม ไฟปุ่มแสดงสถานะทั้งหมดจะติดสว่าง
3. กด และ พร้อมกันหนึ่งครั้ง จากนั้นจึงปล่อยปุ่มไฟแสดงสถานะจะกะพริบสีม่วงเป็นจังหวะ
4. รอหนึ่งนาที ปิด HP Smart แล้วเปิดใหม่ จากนั้นจึงลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์มากเกินไป

ขยับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เข้าใกล้เครื่องพิมพ์มากขึ้น อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่นอกระยะสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแล้วกับเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) หรือเครือข่ายงานระยะไกล

ตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Smart คุณไม่สามารถติดตั้งแอปจาก Microsoft Store ได้ ในขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN เชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: พิจารณาดำเนินการที่ติดตั้งของคุณ และการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อจาก VPN

ปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแล้วโดยใช้ Ethernet)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ให้เปิด Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ถอดสาย Ethernet ออกชั่วคราว เพื่อดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จผ่านทาง Wi-Fi

Bluetooth และบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์มือถือของคุณถูกปิดไว้

หากทำการตั้งค่าโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เปิด Bluetooth และบริการตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งจะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถค้นหาเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ของคุณได้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ไม่ใช่การระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และไม่ได้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับ HP ในระหว่างการตั้งค่า



วิธีใช้และบริการช่วยเหลือ

ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ HP เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาและวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องพิมพ์ ป้อนชื่อรุ่นเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์



hp.com/support/ljM232MFP

Bảng điều khiển



Tùy chọn Photocopy



Nút/đèn **Copy** (Photocopy)



Nút/đèn **ID Card Copy** (Photocopy Thẻ Định danh)



Nút/đèn **Information** (Thông tin)
Nhấn để in bản tóm tắt thiết đặt và trạng thái máy in.



Nút/đèn **Resume** (Tiếp tục)
Nhấn khi sáng để tiếp tục một lệnh.



Nút/đèn **Cancel** (Hủy)



Nút **Power** (Nguồn)



Nút **Wireless** (Không dây)¹



Đèn **Status** (Trạng thái)²
Nhấp nháy khi bắt đầu hoặc xử lý một lệnh.



Đèn **Paper** (Giấy)
Nhấp nháy khi hết giấy hoặc giấy bị kẹt.



Đèn **Attention** (Chú ý)²




Đèn **Cartridge** (Hộp mực)
Nhấp nháy khi cần chú ý đến hộp mực.



Đèn **Open Lid** (Mở nắp)
Mở nắp và lật thẻ định danh để sao chép mặt thứ hai.



Biểu tượng **Wi-Fi Direct**¹



Đèn Status (Trạng thái)¹

Nhấp nháy màu tím theo nhịp

Chế độ cài đặt không dây. Kéo dài 2 giờ sau khi bật máy in lần đầu tiên. Xem mục "Trợ giúp và mẹo dành cho Wi-Fi và khả năng kết nối".

Nhấp nháy màu xanh dương theo nhịp

Đang kết nối với mạng

Sáng liên tục màu xanh dương nhạt

Đã kết nối/sẵn sàng để sử dụng

Sáng liên tục màu hổ phách

Sự cố. Kiểm tra ứng dụng HP Smart để biết thông tin khắc phục sự cố.

Nhấp nháy màu xanh lá cây theo nhịp

Đang cập nhật hoặc bận

¹ Chỉ model không dây

² Chỉ model USB

Để biết thêm thông tin về các đèn và sự cố, vui lòng truy cập hp.com/support/lijm232MFP


Trợ giúp và mẹo dành cho Wi-Fi và khả năng kết nối

Nếu phần mềm không thể tìm thấy máy in của bạn trong quá trình cài đặt, hãy kiểm tra các điều kiện sau đây để xử lý sự cố.

Sự cố có thể xuất hiện

Giải pháp

Đã hết thời gian chờ chế độ cài đặt Wi-Fi máy in



Nếu đèn trạng thái không phải là màu tím, có thể máy in đang không ở chế độ cài đặt Wi-Fi. Khởi động lại chế độ cài đặt:

1. Nếu bảng điều khiển không sáng, hãy nhấn ⊗ để thoát chế độ ngủ.
2. Nhấn và giữ ⓘ trong 3 giây và sau đó nhả nút ra. Toàn bộ các nút trên bảng điều khiển sẽ sáng lên.
3. Nhấn đồng thời Ⓢ và ⊗ một lần, sau đó nhả các nút ra. Đèn trạng thái sẽ nhấp nháy màu tím theo nhịp.
4. Đợi một phút. Đóng và mở lại HP Smart, sau đó thử kết nối lại.

Máy tính hoặc thiết bị di động ở quá xa máy in

Di chuyển máy tính hoặc thiết bị di động lại gần máy in hơn. Có thể thiết bị của bạn ở ngoài phạm vi sóng Wi-Fi của máy in.

Máy tính đã kết nối với một Mạng Riêng Ảo (VPN) hoặc mạng làm việc từ xa

Ngắt kết nối khỏi VPN trước khi cài đặt phần mềm HP Smart. Bạn không thể cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store khi đang kết nối với VPN. Kết nối lại với VPN sau khi hoàn thành cài đặt máy in.

Lưu ý: Hãy xem xét vị trí của bạn và bảo mật của mạng Wi-Fi trước khi ngắt kết nối khỏi VPN.

Wi-Fi trên máy tính đang tắt (máy tính được kết nối bằng Ethernet)

Nếu máy tính của bạn được kết nối bằng Ethernet, hãy bật Wi-Fi của máy tính trong quá trình cài đặt máy in. Ngắt kết nối cáp Ethernet tạm thời để hoàn tất quá trình cài đặt qua Wi-Fi.

Bluetooth và dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn đang tắt

Nếu cài đặt bằng thiết bị di động, hãy bật Bluetooth và dịch vụ vị trí. Điều này giúp phần mềm tìm thấy mạng và máy in của bạn.

Lưu ý: Vị trí của bạn hiện không được xác định và không có thông tin vị trí nào được gửi cho HP theo quy trình cài đặt.



Trợ giúp và Hỗ trợ

Để biết quy trình xử lý sự cố của máy in và xem các video, vui lòng truy cập trang web hỗ trợ của HP. Nhập tên kiểu máy của bạn để tìm máy in.



hp.com/support/ljM232MFP

Panel kontrol



Opsi Fotokopi



Tombol/lampu **Fotokopi**



Tombol/lampu **Fotokopi Kartu ID**



Tombol/lampu **Informasi**

Tekan untuk mencetak ringkasan pengaturan dan status printer.



Tombol/lampu **Lanjutkan**

Tekan saat lampu menyala untuk melanjutkan pekerjaan.



Tombol/lampu **Batal**



Tombol **Daya**



Tombol **Nirkabel¹**



Lampu **Status²**

Lampu berkedip saat memulai atau memproses pekerjaan.



Lampu **Kertas**

Lampu berkedip saat kertas habis atau macet.



Lampu **Perhatian²**



Lampu **Kartrid**

Lampu berkedip saat kartrid perlu perhatian.




Lampu **Penutup Terbuka**

Buka penutup dan balik kartu ID untuk menyalin sisi kedua.



Ikon **Wi-Fi Direct¹**



Lampu Status¹

Berkedip ungu

Mode penyetelan nirkabel. Berlangsung selama 2 jam setelah pertama kali menyalakan printer. Lihat "Bantuan dan kiat untuk Wi-Fi dan konektivitas".

Berkedip biru

Menyambungkan ke jaringan

Biru muda solid

Terhubung/siap digunakan

Kuning tua solid

Masalah. Periksa aplikasi HP Smart untuk informasi pemecahan masalah.

Berkedip hijau

Memperbarui atau sibuk


¹ Model nirkabel saja

² Model USB saja

Untuk informasi lebih lanjut tentang lampu dan kesalahan, kunjungi hp.com/support/ljm232MFP

Bantuan dan kiat untuk Wi-Fi dan konektivitas

Jika perangkat lunak tidak dapat menemukan printer Anda selama penyetelan, periksa kondisi berikut untuk menyelesaikan masalah.

Potensi Masalah	Solusi
<p>Waktu mode penyetelan Wi-Fi printer telah habis</p> 	<p>Jika lampu status tidak berwarna ungu, printer mungkin tidak dalam mode penyetelan Wi-Fi. Mulai ulang mode penyetelan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jika panel kontrol tidak menyala, tekan ⊗ untuk keluar dari mode tidur.2. Tekan dan tahan ⓘ selama 3 detik, lalu lepas tombol. Semua tombol panel kontrol akan menyala.3. Tekan Ⓜ dan ⊗ secara bersamaan sekali, lalu lepas tombol. Lampu status akan berkedip ungu.4. Tunggu selama satu menit. Tutup lalu buka kembali HP Smart, lalu coba hubungkan kembali.
<p>Komputer atau perangkat seluler terlalu jauh dari printer</p>	<p>Dekatkan komputer atau perangkat seluler Anda ke printer. Perangkat Anda mungkin berada di luar jangkauan sinyal Wi-Fi printer.</p>
<p>Komputer terhubung ke Virtual Private Network (VPN) atau jaringan kerja jarak jauh</p>	<p>Putuskan koneksi dari VPN sebelum menginstal perangkat lunak HP Smart. Anda tidak dapat menginstal aplikasi dari Microsoft Store saat terhubung ke VPN. Hubungkan kembali ke VPN setelah penyetelan printer selesai.</p> <p>Catatan: Pertimbangkan lokasi Anda dan keamanan jaringan Wi-Fi sebelum memutuskan koneksi dari VPN.</p>
<p>Wi-Fi dinonaktifkan di komputer (komputer terhubung melalui Ethernet)</p>	<p>Jika komputer Anda terhubung melalui Ethernet, aktifkan Wi-Fi komputer saat menyetel printer. Cabut kabel Ethernet sementara untuk menyelesaikan penyetelan melalui Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth dan layanan lokasi dinonaktifkan pada perangkat seluler Anda</p>	<p>Jika menyetel dengan perangkat seluler, aktifkan Bluetooth dan layanan lokasi. Ini membantu perangkat lunak menemukan jaringan dan printer Anda.</p> <p>Catatan: Lokasi Anda tidak ditentukan dan tidak ada informasi lokasi yang dikirimkan ke HP sebagai bagian dari proses penyetelan.</p>



Bantuan dan Dukungan

Untuk pemecahan masalah dan video tentang printer, kunjungi situs dukungan HP. Masukkan nama model printer Anda untuk menemukannya.



hp.com/support/ljM232MFP

Informasi Importir

PT. Hewlett Packard Indonesia Gedung Perkantoran Prudential Center Kota Kasablanka Lantai 9, Jl. Casablanca Kav.88 Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870

- HP LaserJet MFP M236dw

Petunjuk Pemeliharaan

Petunjuk Pemeliharaan Lakukan prosedur pencegahan dasar setiap kali hendak menggunakan printer ini untuk mengurangi resiko cedera karena terbakar atau sengatan listrik:

1. Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
2. Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk yang tertera pada printer.
3. Cabut kabel printer dari stopkontak sebelum membersihkan.
4. Jangan memasang atau menggunakan printer ini dekat air atau saat Anda basah.
5. Letakkan printer dengan benar pada permukaan yang stabil.
6. Letakkan printer di lokasi yang aman dimana tak seorangpun dapat menginjak atau tersangkut kabel daya, dan agar kabel daya tidak rusak.
7. Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
8. Gunakan hanya dengan kabel daya dan adaptor daya yang disediakan HP.



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademark of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



6GW99-90024

EN

ZHTW

KO

TH

VI

ID

Printed in Vietnam
베트남에서 인쇄