



Reference Guide

参考指南


Panduan Referensi

คู่มืออ้างอิง

Hướng dẫn Tham khảo

설명서

参考指南




HP LaserJet Tank MFP 260x series

2

Printer features

- 1 Document feeder
- 2 Scanner lid
- 3 Toner access door/ Output tray
- 4 Output tray extender
- 5 Tray cover
- 6 Paper tray
- 7 Control panel
- 8 Toner gauge
- 9 Refill toner indicator



Button and lights



Power button/light
Blinks when starting or processing a job.



Attention light



Open Scanner Lid light
Open lid and turn over ID card to copy second side.



Copy Options button/light



Wi-Fi button/light¹
Press to turn on/off Wi-Fi. The Wi-Fi light indicates the status.



Resume button/light
Press when lit to continue a job.



ID Card Copy button/light



Information button/light
Press to print a summary of printer settings and status.



Cancel button/light



Start Copy button/light

Display icons



Paper problem
Load paper/check for jams.



Wi-Fi Direct status¹



Ethernet connection status



Wireless alert¹
Wi-Fi is disconnected. Restart setup mode.



Character display
Number of copies, error code, contrast levels. See the online user guide.



Number of Copies indicator



Lighter/Darker (contrast) icon




Reduce/Enlarge (scale) icon

¹ Wireless model only

For more information on lights and errors, visit hp.com/support

Check toner level

The printer is pre-filled with toner at purchase. HP **toner refill kits (TRK)** are available in 2 options: Standard and High capacity. The value of bars on the toner gauge are estimated toner levels and may vary slightly from the actual toner level. Check the toner gauge indicator to determine when to add toner. Purchase original HP toner packs from hp.com/buy/supplies or your local HP reseller.



Toner level indicator states

View toner level


Toner is almost full



Toner is partly depleted



Toner level is low, but printing can continue.



Toner level is very low. Unable to print.



Arrow blinks amber when the toner level is very low.


Add toner reload kit (TRK)

No more toner must be added

1 Standard TRK can be added

1 High Capacity TRK or 2 Standard TRK can be added.






1 High Capacity TRK or 2 Standard TRK must be added.



Toner can be added only when the port indicator shows an **unlock** icon (🔓). For more information, see the User Guide at hp.com/support

Help and tips for Wi-Fi and connectivity

If the software is unable to find your printer during setup, check the following conditions to resolve the issue.

Potential Issue	Solution
<p>Printer Wi-Fi setup mode timed out (Wireless light not blinking)</p> 	<p>If the Wireless light is not blinking blue, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Restart setup mode:</p> <ol style="list-style-type: none">1. If the control panel is not lit, press  to exit sleep mode.2. Press and hold  for 5 seconds, then release once all the control panel buttons light up.3. Press  and  at the same time once and then release the buttons. Wait for one minute until the Wireless light blinks blue.4. Close and reopen HP Smart and try connecting again.
<p>Computer or mobile device too far from printer</p>	<p>Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.</p>
<p>Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network</p>	<p>Disconnect from a VPN before installing HP Smart software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup.</p> <p>Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.</p>
<p>Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)</p>	<p>If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth is turned off on your computer or mobile device</p>	<p>Turn on Bluetooth for the device being used to complete setup. For mobile devices, turn on Location services also. Bluetooth and Location help the software find your network and printer.</p>
<p>Location is turned off on your mobile device</p>	<p>Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.</p>



Help and Support


For printer troubleshooting and videos, visit the HP support site. Enter your model name to find the printer.



hp.com/support

打印机功能

- 1 送纸器
- 2 扫描仪盖板
- 3 碳粉检修门/ 出纸盒
- 4 出纸盒延长板
- 5 纸盒盖板
- 6 纸盘
- 7 控制面板
- 8 碳粉测量计
- 9 重新灌注碳粉指示器



按钮和指示灯



电源按钮/指示灯
正在启动或处理作业时闪烁。



警示指示灯



打开扫描仪盖指示灯
打开盖子并翻转身份证以复印第二面。



复印选项 按钮/指示灯



Wi-Fi 按钮/指示灯¹
按下此按钮可开关 Wi-Fi。Wi-Fi 指示灯用于指示状态。



重新开始按钮/指示灯
亮起时按下即可继续完成作业。



身份证复印按钮/指示灯



信息按钮/指示灯
按下即可打印打印机设置和状态的摘要。



取消按钮/指示灯



开始复印按钮/指示灯

显示屏图标



纸张问题
放入纸张/检查是否卡纸。



Wi-Fi Direct 状态¹



以太网连接状态



无线警报¹
Wi-Fi 已连接。重新启动设置模式。



字符显示
份数、错误代码、对比度等级。参阅在线使用手册。



份数指示器



变淡/变暗 (对比度) 图标



缩小/放大 (比例) 图标

¹仅限无线机型

有关指示灯和错误的详细信息，请访问 hp.com/support

检查碳粉余量

打印机在购买时已预灌注碳粉。HP 碳粉重新灌注套件 (TRK) 提供 2 种选项：标准容量和大容量。碳粉测量计上测量条的值为估算碳粉量，可能与实际碳粉量略有不同。

检查碳粉测量计指示器，确定何时添加碳粉。要购买 HP 原装碳粉包，请访问 hp.com/buy/supplies 或咨询当地的 HP 分销商。



标准 TRK



大容量 TRK

碳粉余量指示器状态

查看碳粉余量

碳粉几乎装满




碳粉已部分耗尽



碳粉余量低，但仍可继续打印。



碳粉余量极低。无法打印。



碳粉余量极低时，箭头呈琥珀色闪烁。


加装智能闪充粉盒 (TRK)


不能再添加碳粉

可加装 1 个标准 TRK

可加装 1 个大容量 TRK 或 2 个标准 TRK。

必须加装 1 个大容量 TRK 或 2 个标准 TRK。



只有在端口指示器显示解锁图标  时，才能添加碳粉。有关更多信息，请参阅用户指南，网址：hp.com/support


Wi-Fi 及连接帮助与提示

如果软件在设置过程中未能找到打印机，请检查以下情况以解决问题。

潜在问题

解决方案

打印机 Wi-Fi 设置模式超时
无线指示灯未闪烁)



如果“无线”指示灯未呈蓝色闪烁，则说明打印机可能未进入 Wi-Fi 设置模式。重新启动设置模式：

1. 如果控制面板未点亮，请按 \otimes 退出睡眠模式。
2. 按住 $\textcircled{1}$ 5 秒钟，然后在所有控制面板按钮亮起后释放。
3. 同时按下 \textcircled{w} 和 \otimes 一次，然后释放这两个按钮。等待一分钟，直至无线指示灯闪烁。
4. 关闭并重新打开 HP Smart，然后尝试重新连接。

计算机或移动设备离打印机过远

将计算机或移动设备靠近打印机。设备可能已超出打印机的 Wi-Fi 信号范围。

计算机已连接至虚拟专用网络 (VPN) 或远程工作网络

请先断开 VPN，然后再安装 HP Smart 软件。与 VPN 连接时，无法通过 Microsoft Store 安装应用。完成打印机设置后再连接 VPN。

注意：在断开 VPN 连接之前，请考虑您的位置和 Wi-Fi 网络的安全性。

计算机上的 Wi-Fi 已关闭
(计算机通过以太网连接)

如果计算机通过以太网连接，请在设置打印机时开启计算机的 Wi-Fi。暂时断开以太网电缆，以便通过 Wi-Fi 完成设置。

计算机或移动设备上的蓝牙已关闭。

开启正在使用的设备的蓝牙，以完成设置。对于移动设备，还应开启定位服务。蓝牙和定位功能有助于软件找到您的网络和打印机。

移动设备上的定位功能已关闭。

注意：我们不会确定您的位置，设置过程中，也不会将位置信息发送到 HP。



帮助和支持


如需打印机故障排除和视频，请访问 HP 支持网站。输入您的型号名称以查找打印机。




hp.com/support

Fitur printer



- 1 Pengumpan dokumen
- 2 Penutup pemindai
- 3 Pintu akses toner/ Baki keluaran
- 4 Pemanjang baki keluaran
- 5 Penutup baki
- 6 Baki kertas
- 7 Panel kontrol
- 8 Pengukur toner
- 9 Indikator toner pengisian ulang



Tombol dan lampu

-  Tombol/lampu **Daya**
Lampu berkedip saat memulai atau memproses pekerjaan.
-  Lampu **Perhatian**
-  Lampu **Penutup Pemindai Terbuka**
Buka penutup dan balik kartu ID untuk menyalin sisi kedua.
-  Tombol/lampu **Opsi Fotokopi**
-  Tombol/lampu **Wi-Fi**¹
Tekan untuk mengaktifkan/ menonaktifkan Wi-Fi. Lampu Wi-Fi menunjukkan status.
-  Tombol/lampu **Lanjutkan**
Tekan saat tombol menyala untuk melanjutkan tugas.
-  Tombol/lampu **Fotokopi Kartu ID**
-  Tombol/lampu **Informasi**
Tekan untuk mencetak ringkasan pengaturan dan status printer.
-  Tombol/lampu **Batal**
-  Tombol/lampu **Mulai Fotokopi**

Ikon tampilan

-  **Masalah kertas**
Masukkan kertas/periksa kemacetan.
-  **Status Wi-Fi Direct**¹
-  **Status koneksi Ethernet**
-  **Peringatan nirkabel**¹
Wi-Fi terputus. Mulai ulang mode penyetelan.
-  **Layar karakter**
Jumlah fotokopi, kode kesalahan, level kontras. Lihat panduan pengguna online.
-  **Indikator Jumlah Fotokopi**
-  Ikon **Lebih Terang/Lebih Gelap** (kontras)
-  Ikon **Kurangi/Perbesar** (skala)

¹Khusus model nirkabel
Untuk informasi lebih lanjut tentang lampu dan kesalahan, kunjungi hp.com/support

Memeriksa level toner

Printer telah diisi dengan toner saat pembelian. **Kit pengisian ulang toner (TRK)** HP tersedia dalam 2 opsi: Standar dan Kapasitas tinggi. Nilai bilah pada pengukur toner adalah perkiraan level toner dan mungkin sedikit berbeda dari level toner sebenarnya.

Periksa indikator pengukur toner untuk menentukan kapan harus menambahkan toner. Beli paket toner HP asli dari hp.com/buy/supplies atau reseller HP setempat.



TRK Standar




TRK Kapasitas Tinggi


Status indikator level toner

Lihat level toner

Toner hampir penuh



Isi toner sebagian habis



Level toner rendah, namun pencetakan dapat dilanjutkan.



Isi toner tinggal sedikit. Tidak dapat mencetak.



Tanda panah berkedip kuning jika level toner tinggal sedikit.


Tambahkan kit pengisian ulang toner (TRK)

Tidak perlu ditambahkan toner lagi

1 TRK Standar dapat ditambahkan

1 TRK Kapasitas Tinggi atau 2 TRK Standar dapat ditambahkan.


1 TRK Kapasitas Tinggi atau 2 TRK Standar harus ditambahkan.



Toner hanya dapat ditambahkan jika indikator port menunjukkan ikon **buka kunci** (🔓). Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Pengguna di hp.com/support

Bantuan dan kiat untuk Wi-Fi dan konektivitas

Jika perangkat lunak tidak dapat menemukan printer Anda selama penyetelan, periksa kondisi berikut untuk menyelesaikan masalah.

Kemungkinan Masalah	Solusi
<p>Waktu mode Penyetelan Wi-Fi printer habis (lampu Nirkabel tidak berkedip)</p> 	<p>Jika lampu Nirkabel tidak berkedip biru, printer mungkin tidak dalam mode penyetelan Wi-Fi. Mulai ulang mode penyetelan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika panel kontrol tidak menyala, tekan ⊗ untuk keluar dari mode tidur. 2. Tekan dan tahan ⓘ selama 5 detik, lalu lepaskan setelah semua tombol panel kontrol menyala. 3. Tekan ⓘ dan ⊗ satu kali secara bersamaan, lalu lepas tombol. Tunggu selama satu menit hingga lampu Nirkabel berkedip biru. 4. Tutup dan buka kembali HP Smart, lalu coba hubungkan kembali.
<p>Komputer atau perangkat seluler terlalu jauh dari printer</p>	<p>Dekatkan komputer atau perangkat seluler Anda ke printer. Perangkat Anda mungkin berada di luar jangkauan sinyal Wi-Fi printer.</p>
<p>Komputer terhubung ke Virtual Private Network (VPN) atau jaringan kerja jarak jauh</p>	<p>Putus koneksi dari VPN sebelum menginstal perangkat lunak HP Smart. Anda tidak dapat menginstal aplikasi dari Microsoft Store saat terhubung ke VPN. Hubungkan kembali ke VPN setelah penyetelan printer selesai.</p> <p>Catatan: Pertimbangkan lokasi Anda dan keamanan jaringan Wi-Fi sebelum memutuskan koneksi dari VPN.</p>
<p>Wi-Fi dinonaktifkan di komputer (komputer terhubung melalui Ethernet)</p>	<p>Jika komputer Anda terhubung melalui Ethernet, aktifkan Wi-Fi komputer saat menyetel printer. Cabut kabel Ethernet sementara untuk menyelesaikan penyetelan melalui Wi-Fi.</p>
<p>Bluetooth dinonaktifkan di komputer atau perangkat seluler Anda</p> <p>Lokasi dinonaktifkan di perangkat seluler Anda</p>	<p>Aktifkan Bluetooth untuk perangkat yang digunakan untuk menyelesaikan penyetelan. Untuk perangkat seluler, aktifkan juga layanan Lokasi. Bluetooth dan Lokasi membantu perangkat lunak menemukan jaringan dan printer Anda.</p> <p>Catatan: Lokasi Anda belum ditetapkan dan tidak ada informasi lokasi yang dikirimkan ke HP sebagai bagian dari proses penyetelan.</p>



Bantuan dan Dukungan



Untuk pemecahan masalah dan video tentang printer, kunjungi situs dukungan HP. Masukkan nama model printer Anda untuk menemukannya.







hp.com/support

คุณลักษณะเครื่องพิมพ์






- 1 ตัวป้อนเอกสาร
- 2 ฝาใส่แกนเนอร์
- 3 ฝาช่องผงหมึก / ถาดรับกระดาษออก
- 4 แกนรองรับกระดาษของถาดรับกระดาษ
- 5 ฝาครอบถาด
- 6 ถาดรองกระดาษ
- 7 แผงควบคุม
- 8 เกจวัดผงหมึก
- 9 ตัวระบุการเติมผงหมึก



ปุ่มและไฟแสดงสถานะ

-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **เปิด/ปิด**
กะพริบขณะเริ่มทำงานหรือระหว่างที่กำลังประมวลผลงาน
-  ไฟแสดงสถานะ **เตือน**
-  ไฟแสดงสถานะ **ฝาใส่แกนเนอร์เปิด**
เปิดฝาแล้วพลิกบัตรประชาชนเพื่อถ่ายสำเนาด้านหลัง
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ตัวเลือกการถ่ายสำเนา**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **Wi-Fi**¹
กดเพื่อเปิด/ปิด Wi-Fi ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะระบุถึงสถานะ
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **กลับสู่การทำงาน**
กดเมื่อติดสว่างเพื่อทำงานต่อ
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ทำสำเนาบัตรประชาชน**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ข้อมูล**
กดเพื่อพิมพ์สรุปข้อมูลการตั้งค่าและสถานะของเครื่องพิมพ์
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **ยกเลิก**
-  ปุ่ม/ไฟแสดงสถานะ **เริ่มทำสำเนา**

ไอคอนจอแสดงผล

-  **ปัญหาเกี่ยวกับกระดาษ**
ใส่กระดาษเพิ่ม/ตรวจสอบว่ามีกระดาษติดหรือไม่
-  **สถานะ Wi-Fi Direct**¹
-  **สถานะการเชื่อมต่อ Ethernet**
-  **การแจ้งเตือนระบบไร้สาย**¹
Wi-Fi ถูกตัดการเชื่อมต่อแล้ว รีเซ็ตรหัสใหม่ดังกล่าว
-  **การแสดงผลตัวอักษร**
จำนวนสำเนา รหัสข้อผิดพลาด ระดับคอนทราสต์ ดูคู่มือผู้ใช้ ใช้ออนไลน์
-  **ตัวระบุจำนวนสำเนา**
-  **ไอคอนอ่อนลง/เข้มขึ้น** (คอนทราสต์)
-  **ไอคอนย่อ/ขยาย** (ปรับสเกล)

¹ เฉพาะรุ่นระบบไร้สายเท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟแสดงสถานะและข้อผิดพลาดได้ที่ hp.com/support

การตรวจสอบระดับผงหมึก

เครื่องพิมพ์จะได้รับการเติมผงหมึกไว้แล้วในขณะที่คุณซื้อ ชุดเติมผงหมึก (TRK) ของ HP มีตัวเลือก 2 แบบ: แบบมาตรฐานและแบบความจุสูง ค่าของแท่งที่แสดงบนเกจวัดผงหมึกเป็นระดับผงหมึกโดยประมาณ และอาจแตกต่างจากระดับผงหมึกจริงเล็กน้อย


ตรวจสอบตัวบ่งชี้ของเกจวัดผงหมึก เพื่อพิจารณาว่าควรเติมหมึกเมื่อใด ซื้อแท่งเติมผงหมึกแท่งของ HP จาก hp.com/buy/supplies หรือตัวแทนจำหน่าย HP ในพื้นที่ของคุณ



สถานะบ่งชี้ระดับผงหมึก

ดูระดับผงหมึก	ผงหมึกเกือบเต็ม	ผงหมึกถูกใช้ไปบางส่วน	ระดับผงหมึกเหลือน้อย แต่ยังคงสามารถพิมพ์ต่อไปได้	ระดับผงหมึกเหลือน้อยมาก ไม่สามารถพิมพ์ได้
เพิ่มชุดเติมผงหมึก (TRK)	ไม่ต้องเพิ่มผงหมึกอีกต่อไป	สามารถเพิ่มได้ 1 TRK แบบมาตรฐาน	สามารถเพิ่มได้ 1 TRK แบบความจุสูง หรือ 2 TRK แบบมาตรฐาน	ต้องเพิ่ม 1 TRK แบบความจุสูง หรือ 2 TRK แบบมาตรฐาน

ลูกศรจะกะพริบเป็นสีเหลืองเมื่อระดับผงหมึกเหลือน้อยมาก




สามารถเพิ่มผงหมึกได้เฉพาะเมื่อตัวบ่งชี้พร้อมแสดงไอคอน ปลดล็อก เท่านั้น สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือผู้ใช้ hp.com/support

วิธี ใช้และเคล็ดลับเกี่ยวกับ Wi-Fi และการเชื่อมต่อ

หากซอฟต์แวร์ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณในระหว่างการตั้งค่าให้ตรวจสอบสถานะต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้

โหมดตั้งค่า Wi-Fi เครื่องพิมพ์หมดเวลา
(ไฟระบบไร้สายไม่กะพริบ)



วิธีการแก้ไข

หากไฟระบบไร้สายไม่กะพริบเป็นสีน้ำเงิน เครื่องพิมพ์อาจไม่ได้อยู่ในโหมดตั้งค่า Wi-Fi รีเซ็ตาร์ใหม่ตตั้งค่า:

1. หากไฟแผงควบคุมไม่ติดสว่างให้กด (X) เพื่อออกจากโหมดพักเครื่อง
2. กด (1) ค้างไว้ 5 วินาที แล้วปล่อยหลังจากที่ปุ่มแผงควบคุมทั้งหมดติดสว่าง
3. กด (Wi-Fi) และ (X) พร้อมกันหนึ่งครั้ง จากนั้นจึงปล่อยปุ่ม รอหนึ่งนาที จนกว่าไฟระบบไร้สายจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน
4. ปิดและเปิด HP Smart อีกครั้ง จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์มากเกินไป

ขยับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เข้าใกล้เครื่องพิมพ์มากขึ้น อุปกรณ์ของคุณอาจอยู่นอกระยะสัญญาณ Wi-Fi ของเครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Virtual Private Network (VPN) หรือเครือข่ายงานระยะไกล

ตัดการเชื่อมต่อจาก VPN ก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Smart คุณไม่สามารถติดตั้งแอปจาก Microsoft Store ได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN เชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
หมายเหตุ: พิจารณาตำแหน่งที่ตั้งของคุณและการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Wi-Fi ก่อนที่จะตัดการเชื่อมต่อจาก VPN

ปิด Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแล้วโดยใช้ Ethernet)

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Ethernet ให้เปิด Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ถอดสาย Ethernet ออกชั่วคราว เพื่อดำเนินการตั้งค่าที่เสร็จผ่านทาง Wi-Fi

Bluetooth บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกปิดไว้

เปิด Bluetooth ของอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการตั้งค่าให้เสร็จ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งด้วย Bluetooth และตำแหน่งที่ตั้ง จะช่วยให้ซอฟต์แวร์สามารถค้นพบเครือข่ายและเครื่องพิมพ์ของคุณได้

ตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณถูกปิดไว้

หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้ ไม่ใช้การระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และไม่ได้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้กับ HP ในระหว่างกระบวนการตั้งค่า



วิธี ใช้และบริการช่วยเหลือ



ไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ HP เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาและวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องพิมพ์ ป้อนชื่อรุ่นของคุณเพื่อค้นหาเครื่องพิมพ์



hp.com/support

Tính năng của máy in


- 1 Khay nạp tài liệu
- 2 Nắp máy scan
- 3 Cửa tiếp cận hộp mực in / Khay giấy ra
- 4 Phần mở rộng của khay giấy ra
- 5 Nắp khay nạp giấy
- 6 Khay giấy
- 7 Bảng điều khiển
- 8 Đồng hồ đo mực
- 9 Chỉ báo nạp lại mực



Nút và đèn

-  **Nút/đèn Nguồn**
Nhấn nhảy khi bắt đầu hoặc xử lý một lệnh.
-  **Đèn báo Chú ý**
-  **Đèn Nắp máy quét đang mở**
Mở nắp và lật thẻ định danh để sao chép mặt thứ hai.
-  **Nút/đèn Tùy chọn Sao chụp**
-  **Nút/đèn Wi-Fi¹**
Nhấn để bật/tắt Wi-Fi. Đèn báo Wi-Fi cho biết trạng thái.
-  **Nút/đèn Tiếp tục** Nhấn khi đèn đang sáng để tiếp tục một lệnh.
-  **Nút/đèn Sao chụp Thẻ căn cước**
-  **Nút/đèn Thông tin** Nhấn để in bản tóm tắt cài đặt và trạng thái máy in.
-  **Nút/đèn Hủy bỏ**
-  **Nút/đèn Bắt đầu sao chụp**

Biểu tượng hiển thị


-  **Sự cố về giấy**
Nạp giấy/kiểm tra kẹt giấy.
-  **Trạng thái Wi-Fi Direct¹**
-  **Trạng thái kết nối Ethernet**
-  **Cảnh báo Không dây¹**
Wi-Fi đã ngắt kết nối. Khởi động lại chế độ cài đặt.
-  **Màn hình ký tự**
Số bản sao, mã lỗi, mức độ tương phản. Xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến.
-  **Chỉ báo Số bản sao**
-  **Biểu tượng (tương phản) Nhạt hơn/Đậm hơn**
-  **Biểu tượng (tỷ lệ) Thu nhỏ/Phóng to**

¹Chỉ với kiểu máy không dây
Để biết thêm thông tin về các đèn và sự cố, vui lòng truy cập hp.com/support

Kiểm tra mức mực in

Máy in được nạp sẵn mực in lúc mua. **Bộ nạp mực (TRK)** của HP có 2 lựa chọn: Dung tích Tiêu chuẩn và Cao. Giá trị của các vạch trên đồng hồ đo mực là mức mực in ước tính và có thể khác một chút so với mức mực in thực tế.


Kiểm tra chỉ báo đo mực để xác định khi nào cần thêm mực in. Mua gói mực in HP chính hãng tại hp.com/buy/supplies hoặc nhà bán lẻ HP tại địa phương.



Trạng thái chỉ báo mức mực in

Xem mức mực in


Mực in đã đầy



Mực in đã cạn một phần



Mức mực in thấp, nhưng vẫn có thể tiếp tục in.



Mức mực in rất thấp. Không thể in.



Mũi tên nhấp nháy màu hổ phách khi mức mực in rất thấp.


Thêm bộ nạp lại mực (TRK)

Không còn nữa phải thêm mực in

Có thể thêm 1 TRK Tiêu chuẩn

Có thể thêm 1 TRK Dung tích cao hoặc 2 TRK Tiêu chuẩn.

Phải thêm 1 TRK Dung tích cao hoặc 2 TRK Tiêu chuẩn.



Chỉ có thể thêm mực in khi chỉ báo cổng hiển thị biểu tượng **mở khóa** (🔓). Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn sử dụng tại hp.com/support


Trợ giúp và mẹo về Wi-Fi và khả năng kết nối

Nếu phần mềm không thể tìm thấy máy in của bạn trong quá trình cài đặt, hãy kiểm tra các điều kiện sau đây để giải quyết vấn đề.

Sự cố có thể xảy ra

Giải pháp

Chế độ cài đặt Wi-Fi máy in đã hết thời gian (đèn Không dây không nhấp nháy)



Nếu đèn Không dây không nhấp nháy màu xanh dương, có thể máy in đang không ở chế độ cài đặt Wi-Fi. Khởi động lại chế độ cài đặt:

1. Nếu bảng điều khiển không sáng, hãy nhấn **X** để thoát chế độ ngủ.
2. Nhấn và giữ **1** trong 5 giây, sau đó nhả ra khi tất cả các nút trên bảng điều khiển sáng lên.
3. Nhấn đồng thời **Wi-Fi** và **X** một lần, sau đó nhả các nút ra. Đợi một phút cho đến khi đèn Không dây nhấp nháy màu xanh dương.
4. Đóng và mở lại HP Smart, sau đó thử kết nối lại.

Máy tính hoặc thiết bị di động ở quá xa máy in

Di chuyển máy tính hoặc thiết bị di động lại gần máy in hơn. Có thể thiết bị của bạn ở ngoài phạm vi sóng Wi-Fi của máy in.

Máy tính đã kết nối với một Mạng Riêng Ảo (VPN) hoặc mạng làm việc từ xa

Ngắt kết nối khỏi VPN trước khi cài đặt phần mềm HP Smart. Bạn không thể cài đặt ứng dụng từ Microsoft Store khi đang kết nối với VPN. Kết nối lại với VPN sau khi hoàn thành cài đặt máy in.

Lưu ý: Hãy xem xét vị trí của bạn và bảo mật của mạng Wi-Fi trước khi ngắt kết nối khỏi VPN.

Wi-Fi trên máy tính đang tắt (máy tính được kết nối bằng Ethernet)

Nếu máy tính của bạn được kết nối bằng Ethernet, hãy bật Wi-Fi của máy tính trong quá trình cài đặt máy in. Ngắt kết nối cáp Ethernet tạm thời để hoàn tất quá trình cài đặt qua Wi-Fi.

Bluetooth đã tắt trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn

Bật Bluetooth cho thiết bị đang được sử dụng để thực hiện cài đặt. Bật cả dịch vụ Vị trí với thiết bị di động. Bluetooth và Vị trí giúp phần mềm tìm thấy mạng và máy in của bạn.

Bluetooth đã tắt trên thiết bị di động của bạn

Lưu ý: Vị trí của bạn hiện không được xác định và không có thông tin vị trí nào được gửi cho HP trong quy trình cài đặt.



Trợ giúp và Hỗ trợ



Để xem video và khắc phục sự cố máy in, hãy truy cập trang hỗ trợ của HP. Nhập tên kiểu máy của bạn để tìm máy in.



hp.com/support

프린터 기능

- 1 문서 공급기
- 2 스캐너 뚜껑
- 3 토너 액세스 도어/
출력 용지함
- 4 출력 용지함 확장대
- 5 용지함 덮개
- 6 용지함
- 7 제어판
- 8 토너 게이지
- 9 토너 리필 표시



버튼 및 표시등



전원 버튼/표시등
작업을 시작 중이거나 처리 중일 때 깜박입니다.



주의 표시등



스캐너 덮개 열기 표시등
두 번째 면을 복사하려면 덮개를 열고 신분증을 뒤집습니다.



복사 옵션 버튼/표시등



Wi-Fi 버튼/표시등¹
Wi-Fi를 켜거나/끄려면 누릅니다.
Wi-Fi 표시등이 상태를 알려줍니다.



다시 시작 버튼/표시등
작업을 계속하려면 불이 들어왔을 때 누릅니다.



ID 카드 복사 버튼/표시등



정보 버튼/표시등
프린터 설정과 상태 요약을 인쇄하려면 누릅니다.



취소 버튼/표시등



복사 시작 버튼/표시등

디스플레이 아이콘



용지 문제

용지를 넣거나/용지 걸림을 확인합니다.



Wi-Fi Direct 상태¹



이더넷 연결 상태



무선 알림¹

Wi-Fi 연결이 끊겼습니다. 설정 모드를 다시 시작합니다.



문자 표시

인쇄 매수, 오류 코드, 대비 수준을 조정합니다. 온라인 사용자 설명서를 참조하십시오.



사본 수 표시



밝게/어둡게(대비) 아이콘




축소/확대(배율) 아이콘

¹무선 모델 전용

표시등과 오류에 대한 정보를 자세히 알아보려면 hp.com/support 를 방문하십시오.


토너 잔량 확인

구매 시 토너가 프린터에 미리 채워져 있습니다. HP 토너 리필 키트(TRK)는 2 옵션으로 이용할 수 있습니다. 토너 게이지의 막대 수치로 예상 토너 잔량을 알 수 있으며 실제 토너 잔량과 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 토너 게이지 표시를 확인하여 언제 토너를 추가할지 판단합니다. hp.com/buy/supplies 나 현지 HP 소매점에서 정품 HP 토너 팩을 구매하십시오.



토너 잔량 표시 상태

토너 잔량 보기	토너가 거의 가득 참	토너가 부분적으로 충분하지 않음	토너 잔량이 부족하지만 계속 인쇄할 수 있습니다.	토너 잔량이 매우 부족합니다. 인쇄할 수 없습니다.	
토너 다시 넣기 키트 (TRK) 추가	토너 없음 반드시 추가해야 함	표준 TRK 1개를 추가할 수 있음	고용량 TRK 1개 또는 표준 TRK 2 개를 추가할 수 있습니다.	고용량 TRK 1개 또는 표준 TRK 2 개를 추가해야만 합니다.	토너 잔량이 매우 부족하면 화살표가 황색으로 깜박입니다.




포트 표시에 잠금 해제 아이콘이 표시될 때에만 토너를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 hp.com/support 의 사용자 설명서를 참조하십시오.

Wi-Fi 및 연결 관련 도움말과 팁

설정 중 소프트웨어가 프린터를 찾지 못하는 경우, 다음 상황을 점검하여 문제를 해결하세요.

있을 수 있는 문제

프린터 무선 설정 모드 시간 초과(무선 표시등이 깜박이지 않음)



해결 방법

무선 표시등이 파란색으로 깜박이지 않는 경우, 프린터가 Wi-Fi 설정 모드에 있지 않은 것일 수 있습니다. 설정 모드를 다시 시작하려면:

1. 제어판에 불이 들어오지 않은 경우 ⊗을 눌러 절전 모드를 해제합니다.
2. 5초 동안 ①을 누른 채로 유지했다가 제어판의 모든 버튼에 불이 들어오면 버튼을 놓습니다.
3. ⊗ 및 ⊗을 동시에 한 번 눌렀다가 버튼을 놓습니다. 무선 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 1분 동안 기다립니다.
4. HP Smart를 닫았다가 연 다음 다시 연결해봅니다.

컴퓨터나 모바일 기기가 프린터와 너무 멀리 떨어져 있음

컴퓨터나 모바일 기기를 프린터에 더 가깝게 이동합니다. 기기가 프린터의 Wi-Fi 신호 범위를 벗어났을 수 있습니다.

컴퓨터가 가상 사설망(VPN) 또는 원격 업무 네트워크에 연결되어 있음

HP Smart 소프트웨어를 설치하기 전에 VPN 연결을 해제합니다. VPN에 연결되어 있으면 Microsoft Store에서 앱을 설치할 수 없습니다. 프린터 설정을 마친 후에 VPN에 다시 연결합니다.

참고: VPN 연결을 해제하기 전에 Wi-Fi 네트워크의 위치와 보안을 염두에 두시기 바랍니다.

컴퓨터에서 Wi-Fi가 꺼짐 (컴퓨터가 이더넷으로 연결됨)

컴퓨터가 이더넷으로 연결된 경우, 프린터를 설정하면서 컴퓨터의 Wi-Fi를 켭니다. 이더넷 케이블의 연결을 임시로 끊고 Wi-Fi 설정을 완료합니다.

사용자 컴퓨터 또는 모바일 기기에서 블루투스가 꺼져 있음

사용 중인 기기에서 설정을 완료할 수 있도록 블루투스를 켭니다. 모바일 기기에서는 위치 서비스도 켭니다. 블루투스 및 위치 서비스는 소프트웨어에서 네트워크와 프린터를 찾도록 도와줍니다.

사용자 모바일 기기에서 위치 서비스가 꺼져 있음

참고: 사용자 위치를 판별할 수 없고 설정 프로세스의 일부로 위치 정보를 HP로 전송하지 않습니다.



도움말 및 지원


프린터 문제 해결 및 동영상을 보려면 HP 지원 사이트를 방문하십시오. 프린터를 찾으려면 모델 이름을 입력하세요.



hp.com/support

印表機功能

- 1 文件送紙器
- 2 掃描器蓋板
- 3 碳粉存取擋門/出紙匣
- 4 出紙匣延伸架
- 5 紙匣封蓋
- 6 紙匣
- 7 控制台
- 8 碳粉量測計
- 9 重新填充碳粉指示燈



按鈕與指示燈



電源按鈕/指示燈
在啟動或處理工作時會閃爍。



注意指示燈



開啟掃描器蓋板指示燈
開啟蓋板並將身分證翻面以影印第二面。



影印選項 按鈕/指示燈



Wi-Fi 按鈕/指示燈¹
按下可開啟/關閉 Wi-Fi。Wi-Fi 指示燈會指示狀態。



重新開始按鈕/指示燈
亮起時按下即可讓工作繼續。



身分證影印按鈕/指示燈



資訊按鈕/指示燈
按下即可列印印表機設定及狀態的摘要。



取消按鈕/指示燈



開始影印按鈕/指示燈

顯示圖示



紙張問題
放入紙張/檢查是否卡紙。



Wi-Fi Direct 狀態¹



乙太網路連線狀態



無線警示¹
Wi-Fi 已中斷連線。重新啟動設定模式。



字元顯示
份數、錯誤代碼、對比度等級。請參閱線上使用者指南。



份數指示器



變淡/變暗 (對比) 圖示



縮小/放大 (比例) 圖示

¹ 僅限無線機型

如需有關指示燈和錯誤的更多資訊，請造訪 hp.com/support

檢查碳粉剩餘量

印表機於購入時已預先填充了碳粉。HP 碳粉重新填充套件 (TRK) 備有 2 種選擇：標準容量與高容量。碳粉量測計上的條形值為估計的碳粉剩餘量，與實際的碳粉剩餘量可能會略有出入。

檢查碳粉量測計指示器，確定何時該添加碳粉。從 hp.com/buy/supplies 或當地 HP 經銷商處購買原廠 HP 碳粉匣。



標準 TRK



高容量 TRK

碳粉剩餘量指示燈狀態

檢視碳粉剩餘量


碳粉幾乎全滿




碳粉已部分耗盡



碳粉剩餘量低，但列印仍可繼續。



碳粉剩餘量嚴重不足。無法列印。



當碳粉剩餘量嚴重不足時，箭頭會閃爍琥珀色。


添加碳粉裝填套件 (TRK)

無需添加碳粉

可以添加 1 組標準 TRK

可以添加 1 組高容量 TRK 或 2 組標準 TRK。

必須添加 1 組高容量 TRK 或 2 組標準 TRK。



只有在連接埠指示器顯示解除鎖定圖示 (🔓) 時才能添加碳粉。如需更多資訊，請參閱 hp.com/support 上的使用者指南。

有關 Wi-Fi 及連線的說明與訣竅

若軟體在設定期間無法找到您的印表機，請檢查下列情況以解決問題。

可能的問題	解決方案
印表機 Wi-Fi 設定模式逾時 (無線指示燈未閃爍)	如果無線指示燈未閃爍藍色，則印表機可能並未處於 Wi-Fi 設定模式。重新啟動設定模式： <ol style="list-style-type: none">1. 如果控制台沒有亮起，請按下 ⊗ 以結束睡眠模式。2. 按住 ① 5 秒，接著在所有控制台按鈕亮起時放開。3. 同時按住 ⊕ 和 ⊗ 一次，接著放開這些按鈕。等候一分鐘，直到無線指示燈閃爍藍色。4. 關閉並重新開啟 HP Smart，並嘗試再次連線。
電腦或行動裝置距離印表機太遠	將您的電腦或行動裝置移至靠近印表機的位置。您的裝置可能不在印表機 Wi-Fi 訊號範圍內。
電腦已連線至虛擬私人網路 (VPN) 或遠端工作網路	中斷 VPN 連線，然後再安裝 HP Smart 軟體。當連線至 VPN 時，您無法從 Microsoft Store 安裝應用程式。完成印表機設定後，再次連線至 VPN。 附註： 在中斷 VPN 連線前，請考慮您的位置及 Wi-Fi 網路安全性。
電腦上的 Wi-Fi 已關閉 (電腦已透過乙太網路連線)	如果您的電腦是透過乙太網路連線，請於設定印表機時開啟電腦的 Wi-Fi。暫時拔除乙太網路纜線以透過 Wi-Fi 完成設定。
您的電腦或行動裝置上的 Bluetooth 已關閉	開啟正在使用之裝置的 Bluetooth 以完成設定。針對行動裝置，請一併開啟位置服務。Bluetooth 與位置可協助軟體找到您的網路及印表機。
您的行動裝置上的位置已關閉	附註： 我們不會確認您的位置，在設定過程中也不會有任何位置資訊傳送至 HP。



說明及支援

如需印表機疑難排解及視訊等內容，請造訪 HP 支援網站。輸入您的機型名稱以尋找印表機。



hp.com/support



© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac, OS X, macOS, and AirPrint are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Android is a trademarks of Google LLC. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.



EN	ZHCN	ID
TH	VI	KO ZHTW

Printed in Vietnam
越南印刷
베트남에서 인쇄

2R7F5-90010