Comience aquí



Utilice esta guía para instalar el hardware y conectar el HP all-in-one al equipo o a la red. Si encuentra problemas durante la instalación, consulte **Solución de problemas** en la última sección.







Localice los componentes



CD de Windows

CD de Macintosh

Guía del usuario y guía de la red



cartuchos de impresión

transformador y cable de alimentación



cable telefónico



cable Ethernet (extremo ancho)



cable USB*



plantilla del panel de control (puede que esté colocada) * Se adquiere por separado.

El contenido de la caja puede ser distinto. Cualquier otro equipo necesario para la instalación de la red se especificará más adelante en esta guía.





7 Conecte el transformador y el cable de alimentación



Usuarios del cable USB: no conecte el cable USB hasta que se indique en las instrucciones de esta guía o, de lo contrario, puede que el software no se instale correctamente.

I

8

Conecte el cable telefónico suministrado



Conecte un extremo del cable telefónico suministrado al puerto telefónico situado a la izquierda **1-LINE** (línea 1) y el otro extremo a un conector de pared.

Para conectar un contestador automático, consulte el capítulo **Configuración del fax** de la Guía del usuario. Para utilizar un cable telefónico diferente, consulte el capítulo **Información de solución de problemas** de la Guía del usuario.

Presione el botón Encender y configure

Encender



- **a** Después de presionar el botón **Encender**, la luz verde parpadea y, a continuación, se ilumina fijamente. Esto puede tardar hasta un minuto.
- b Espere la confirmación de idioma. Utilice las teclas de dirección para seleccionar el idioma, pulse OK y, a continuación, confírmelo. Utilice las teclas de dirección para seleccionar el país/región, pulse OK y, a continuación, confírmelo.

10 Abra la puerta de acceso





- **a** Levante la puerta de acceso.
- **b** Presione y levante los pestillos verde y negro que se encuentran dentro del HP all-in-one.



Retire la cinta de ambos cartuchos

Tire de la pestaña rosa para retirar la cinta de **ambos** cartuchos de impresión.



No toque los contactos de color cobre ni vuelva a colocar la cinta en los cartuchos.

2 Inserte el cartucho de impresión de tres colores





Asegúrese de que el dispositivo está **Encendido** antes de continuar.

- **a** Sujete el cartucho de impresión de **tres colores** con la etiqueta de HP hacia arriba.
- **b** Coloque el cartucho de impresión de **tres colores** delante de la ranura **izquierda**.
- Empuje con firmeza el cartucho hacia la ranura hasta que se detenga.

13 Inserte el cartucho de impresión negro





- **a** Sujete el cartucho de impresión **negro** con la etiqueta de HP hacia arriba.
- **b** Coloque el cartucho de impresión **negro** delante de la ranura **derecha**.
- Empuje con firmeza el cartucho hacia la ranura hasta que se detenga.
- **d** Empuje los pestillos hacia abajo para cerrarlos y cierre la puerta de acceso.

Puede que los cartuchos de impresión no tengan

el mismo tamaño.



14 Alinee los cartuchos de impresión



a Pulse OK cada vez que se pida confirmación en el panel de control para comenzar a alinear los cartuchos de impresión.

La alineación puede tardar unos minutos.

b La alineación ha terminado cuando se imprime la página. Compruebe la pantalla de gráficos en color para comprobar el estado y, a continuación, pulse **OK**.

Recicle o deseche la página de alineación.

15 Encienda el equipo



- **a** Encienda el equipo, inicie la sesión si es necesario y, a continuación, espere a que aparezca el escritorio.
- **b** Cierre los programas que estén abiertos.

16 Seleccione un solo tipo de conexión (A, B o C)

A: Conexión USB



Utilice este tipo de conexión si desea conectar el dispositivo directamente a un equipo. (No lo conecte hasta que el software se lo indique.)

Equipo necesario: cable USB.

Para una conexión USB, vaya a la Sección A para obtener instrucciones.

B: Red Ethernet (por cable)



Utilice este tipo de conexión si desea tener una conexión de cable Ethernet entre el dispositivo y la red.

Equipo necesario: concentrador/direccionador/conmutador y cable Ethernet.

Para una conexión de cable Ethernet, vaya a la Sección B para obtener instrucciones.

C: Conexión inalámbrica (punto de acceso)



Utilice este tipo de conexión si desea una conexión inalámbrica (802,11 b o g) entre el dispositivo y la red.

Requiere un concentrador inalámbrico o un punto de acceso.*

Para obtener instrucciones para una conexión de punto de acceso inalámbrico, vaya a la Sección C.

*Si no dispone de un punto de acceso pero desea conectar el equipo inalámbrico al dispositivo, consulte el capítulo **Conexión a una red inalámbrica sin un punto de acceso** en la guía de la red.

Si no va a conectar el dispositivo a un equipo o una red, continúe por el capítulo **Configuración del fax** de la Guía del usuario.



A1 Inserte el CD correcto

Usuarios de Windows:



- a Inserte el CD de **Windows** del HP all-in-one.
- **b** Siga las instrucciones en pantalla.
- c En la pantalla Tipo de conexión asegúrese de que selecciona Directamente a este ordenador. Continúe en la página siguiente.

Usuarios de Macintosh:



Inserte el CD de **Macintosh** del HP all-in-one. Vaya a la página siguiente antes de instalar el software.



A2 Conecte el cable USB

Usuarios de Windows:

 a Puede que tenga que esperar algunos minutos antes de que aparezca el mensaje en pantalla que le pedirá confirmación para conectar el cable USB. Una vez pedida la confirmación, conecte el cable USB al puerto ubicado en la parte trasera del HP all-in-one y, a continuación, a cualquier puerto USB del equipo.



b Sigas las instrucciones en pantalla para completar las pantallas **Asistente para la instalación del fax** e **Inscribirse ahora**.

Usuarios de Macintosh:

a Conecte el cable USB del equipo al puerto USB en la parte posterior del dispositivo.



- **b** Haga doble clic en el icono **HP All-in-One Installer**.
- c Asegúrese de completar todas las pantallas, incluido el asistente de instalación. Debe seleccionar USB. Además, debe hacer clic en el botón Centro de impresión para añadir el HP all-in-one a la lista de impresoras.



	HP NOTHING SELLO ASSOL
Introducción	9
Utilice el HP configurar s	All-in-One Setup Assistant para su dispositivo HP All-in-One.
E HP All-in- relevante ac personales, información seleccionad	One Setup Assistant reunirà información cerca de su sistema, así como sus datos El asistente de instalación usará esta para configurar el dispositivo IP Al-in-One o y el software asociado.
Seleccione u	un tamaño de papel predeterminado
	Carta A4

A3 Vaya al paso 17 de la página 14.

I

B1 Conecte el cable Ethernet



a

b

C

- a Retire el cable amarillo de la parte trasera del dispositivo.
- **b** Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto Ethernet de la parte trasera del dispositivo.
- Conecte el otro extremo del cable Ethernet al concentrador/ direccionador/conmutador. Si el cable no es lo suficientemente largo, puede comprar uno más largo.

Importante: No conecte el cable Ethernet a un módem de cable. Debe tener una red en funcionamiento. Si ya ha conectado el cable USB, no conecte el cable Ethernet.



Seleccione el CD correcto **B2**

Usuarios de Windows:



- a Inserte el CD de **Windows** del HP all-in-one.
- **b** Siga las instrucciones en pantalla.
- c En la pantalla Tipo de conexión asegúrese de que selecciona Mediante la red. Siga las instrucciones en pantalla.
- **d** Debe aceptar los dos mensajes del servidor de seguridad o se producirá un error en la instalación.



Usuarios de Macintosh:



- a Inserte el CD de **Macintosh** del HP all-in-one.
- **b** Haga doble clic en el icono **HP** All-in-One Installer.

000	Desktop	
Applications	Qe tocal dists	
	This of COCE and the	

c Asegúrese de completar todas las pantallas, incluido el asistente de instalación. Debe seleccionar TCP/IP. Además, debe hacer clic en el botón Centro de impresión para añadir el HP all-in-one a la lista de impresoras.



Vaya al paso 17 de la página 14. **B3**



C1

Escriba la información necesaria

En el siguiente paso, necesitará introducir información sobre la red inalámbrica. Escriba la información aquí para tener una referencia más sencilla.

Información:

C2

Nombre de la red (también denominada SSID):

Contraseña o clave de acceso WEP/WPA (si es necesaria):

Si no dispone de esta información, consulte la documentación que se proporcionó con el punto de acceso inalámbrico.

Escriba la información en el panel de control



Mostrar sugerencias de teclado: Para seleccionar: Utilice las teclas de dirección para resaltar y, a continuación, pulse **OK**.

Para los errores: Seleccione Borrar

Para las minúsculas: Seleccione abc

Para los números: Seleccione 123

Cuando haya terminado: Resalte **Lista** y, a continuación, **OK**.

a En el panel de control del dispositivo, pulse el botón Configurar.

b Pulse **8** para acceder al menú Red.

c Cuando éste aparezca, pulse 4 para acceder al Asistente de instalación inalámbrica.

Aparecerá en la pantalla una lista de las redes que se detectan. Las redes con una señal más fuerte aparecerán en primer lugar.

- d Resalte el nombre de la red que escribió en el paso C1 y, a continuación, pulse OK. (Si no aparece la red, seleccione Introducir nuevo nombre de red y escriba el Nombre de red. Asegúrese de que no hay ningún tipo de obstáculos entre el punto de acceso y el HP all-in-one.)
- e Si la red está cifrada, se le solicitará que introduzca la clave
 WEP o la contraseña WPA. Ambas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Consulte Mostrar sugerencias de teclado a la izquierda.
- **f** Siga las instrucciones de la pantalla. Si la conexión se realiza correctamente, vaya al siguiente paso. Si se produce algún error, consulte **Solución de problemas** en la última sección.

C3 Seleccione el CD correcto

Usuarios de Windows:



- a Inserte el CD de **Windows** del HP all-in-one.
- **b** Siga las instrucciones en pantalla.
- c En la pantalla Tipo de conexión asegúrese de que selecciona Mediante la red. Siga las instrucciones en pantalla.
- **d** Debe aceptar los dos mensajes del servidor de seguridad o se producirá un error en la instalación.

Usuarios de Macintosh:



- a Inserte el CD de Macintosh del HP all-in-one.
- **b** Haga doble clic en el icono **HP All-in-One Installer**.



 c Asegúrese de completar todas las pantallas, incluido el asistente de instalación. Debe seleccionar TCP/IP. Además, debe hacer clic en el botón Centro de impresión para añadir el HP all-in-one a la lista de impresoras.

	HP All-in-One Setup Assist
Introducción	
Utilice el HP A configurar su	II-in-One Setup Assistant para dispositivo HP All-in-One.
El HP All-in-On relevante acer personales. El información p seleccionado y	e Setup Assistant reuniră información ra de su sistema, asi como sus datos asistente de instalación usară esta ra configurar el dispositivo HP All-in-One y el software asociado.
Seleccione un	tamaño de papel predeterminado
	⊖ Carta
	● A4
Página 1	Siguiente D



Si no aparece la pantalla de inicio, haga doble clic en **Mi PC**, después en el icono **CD-ROM** y, a continuación, en **setup.exe**.



19 - 40 do Oue Santas		/	14 Manuar 201/701 ann dhone to fait
Enformations in Advantage	ución del sufferare VP (.e. insues atelanc.de despas te for actualisation Selator		
Hp Huges de enfinites	no So-esbago, Haviet Puclad Legence perides adcordes etc.		
100	(new Constr	\mathbf{i}	Viene interpreter Energy for the second sec

Cuando aparezca la pantalla **Enhorabuena**, estará preparado para utilizar el HP all-in-one. Consulte la Guía del usuario o la ayuda en pantalla para comenzar.

Si dispone de otros equipos en la red, vaya al paso siguiente.



Si no va a utilizar una red inalámbrica y desea apagar la luz azul, pulse **Configurar**, **8**, **5** y **2**.



Para evitar que el papel salga despedido de la bandeja de salida, tire hacia fuera del extensor de la bandeja.

Instalación de otros equipos (opcional)



Si dispone de otros equipos en la red, instale el software del HP all-in-one en cada equipo.

Siga las instrucciones en pantalla. Asegúrese de que selecciona el tipo de conexión entre la red y el HP all-in-one (no entre el equipo y la red).

Solución de problemas

www.hp.com/support

Problema: Está intentando configurar una conexión inalámbrica mediante el panel de control pero el dispositivo no se conecta a la red.



Acerque el punto de acceso al HP all-in-one y asegúrese de que no hay obstáculos entre ellos.

Desconecte el punto de acceso, espere 30 segundos y vuelva a conectarlo.

Asegúrese de que ha introducido el modo de comunicación inalámbrica y el tipo de autenticación correctos. Consulte los pasos C1 a C3.

Consulte la guía de redes para obtener más detalles e información sobre la solución de problemas.

Problema: Aparece el mensaje No se ha encontrado ninguna impresora.



En primer lugar, debe asegurarse de que dispone de una conexión activa con el dispositivo. Compruebe que aparece un icono en la pantalla de gráficos en color. Si no lo encuentra, vuelva a la sección de tipo de conexión (B o C).

Si dispone de una conexión activa, intente realizar lo siguiente:

Apague el dispositivo, espere 30 segundos y vuelva a encenderlo.

Intente desconectarse temporalmente del servidor de seguridad.

Usuarios de redes por cable (Ethernet): Asegúrese de que los cables están conectados. Compruebe el cable que une el direccionador con el dispositivo. Compruebe el cable que une el equipo con el dispositivo.

Compruebe que la tarjeta LAN está instalada correctamente.

Consulte la guía de redes para obtener más información.



Consulte la guía de redes para obtener información detallada sobre la solución de problemas, así como información adicional sobre la instalación.



Solución de problemas



Q3452-90230



Problema: El mensaje **Extraiga y compruebe los cartuchos de impresión** aparece después de insertar los cartuchos de impresión.

Acción: Extraiga los cartuchos de impresión. Asegúrese de retirar toda la cinta de los contactos de cobre. Cierre la puerta de acceso.



Problema: El papel se ha atascado.

Acción: Retire la puerta de acceso posterior y tire con cuidado del papel. Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo. Cargue de nuevo el papel.



Problema: No aparece la pantalla que indica que debe conectar el cable USB.

Acción: Extraiga el CD de **Windows** del HP all-in-one y, a continuación, vuelva a insertarlo. Consulte la Sección A.



Problema: Aparece la pantalla Agregar hardware de Microsoft.

Acción: Haga clic en **Cancelar**. Desconecte el cable USB y, a continuación, inserte el CD de **Windows** del HP all-in-one. Consulte la Sección A.



Problema: Aparece la pantalla Se ha producido un error en la instalación del dispositivo.

Acción: Compruebe que la plantilla del panel de control está bien colocada. Desconecte el HP all-in-one y vuelva a conectarlo. Compruebe todas las conexiones. Asegúrese de que el cable USB esté conectado al equipo. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Consulte la Sección A.



Problema: El software de Macintosh no se puede instalar.

Acción: Asegúrese de que el cable USB esté conectado al equipo antes de instalar el software. No conecte el cable USB a un teclado ni a un concentrador sin alimentación. Consulte la Sección A. Para obtener información sobre problemas con el software de red, consulte la guía de la red.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario. Impreso en papel reciclado. Visite www.hp.com/support para solicitar asistencia técnica.

