



Stampante HP Latex serie 3000

Elenco di controllo per la preparazione del sito

Note legali

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono espone in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia ulteriore. HP declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

1 Istruzioni

Completare l'elenco di controllo riportato di seguito. Se una voce dell'elenco di controllo non può essere completata o non è necessaria, aggiungere una breve spiegazione nella sezione Commenti. Dopo avere completato l'elenco di controllo, firmarlo e inviarlo al proprio rivenditore o al rappresentante HP almeno due settimane prima della data di consegna.



NOTA: Alcune voci dell'elenco di controllo sono contrassegnate come "Obbligatorio", il che significa che non si può procedere con l'installazione finché non è stata selezionata la casella "Sì".

Firmando il presente documento, si garantisce che il sito è stato preparato in base alle specifiche indicate nella Guida alla preparazione del sito, che tutte le voci dell'elenco di controllo sono state completate e che il sito è stato preparato ed è pronto per la consegna e l'installazione dell'apparecchiatura.

2 Elenco di controllo

Indirizzo	
Nome società	Codice postale
Indirizzo	Telefono
Città	Fax
Paese	E-mail

Contatti	Nome	Telefono	E-mail
Tecnico della società			
Amministratore di sistema			
Operatori da formare sull'utilizzo e la manutenzione della stampante			

Stampante	
HP Latex 3000	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3100/3200	<input type="checkbox"/>
HP Latex 3500/3600	<input type="checkbox"/>

Accesso generale e scarico delle apparecchiature	Sì	No	Commenti
È disponibile un'area di scarico facilmente accessibile con sufficiente spazio per scaricare e spostare le apparecchiature?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il percorso all'area di installazione è stato verificato per stabilire se risponde a tutti i requisiti (altezza, larghezza e ingombro rispetto al soffitto, vie di accesso, rampe e corridoi)? Il percorso di trasporto è privo di ostacoli?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile una presa elettrica presso il luogo in cui si prevede di disassemblare la cassa (per il cacciavite elettrico da utilizzare)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato predisposto l'impiego di una ditta di trasporti specializzata per scaricare e spostare le apparecchiature nella data richiesta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Il personale della ditta di trasporti è a conoscenza delle specifiche indicate in questo documento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato predisposto un carrello elevatore a forca per l'installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono disponibili supporti su rotelle per semplificare il posizionamento della cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Accesso generale e scarico delle apparecchiature	Sì	No	Commenti
È disponibile un muletto per agevolare il posizionamento della cassa?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Opzionale)
La stampante verrà installata al secondo piano o su un piano superiore? In tal caso, è stato predisposto l'impiego di una gru per l'installazione? Sono disponibili i ganci necessari per la gru?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'operatore sarà disponibile per tutto il tempo necessario per la formazione relativa all'installazione (2,5 giorni)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Organizzazione dello spazio e pavimentazione	Sì	No	Commenti
Vi è spazio sufficiente intorno alle apparecchiature?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La costruzione e la tinteggiatura della stanza sono state completate?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La capacità portante del pavimento risponde alle specifiche indicate nella guida alla preparazione del sito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
La superficie del pavimento risponde alle specifiche indicate nella guida alla preparazione del sito? Se sono necessari rinforzi speciali, sono già stati completati?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se la stampante è una HP Latex 3500/3600, è stato preparato il pavimento per il collaudo della stampante e l'installazione del supporto centrale per i mandrini a doppio rotolo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti di sicurezza	Sì	No	Commenti
È presente un'uscita di emergenza nell'area di produzione delle stampe, facilmente accessibile e priva di ingombri?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I due estintori sono stati installati nelle posizioni prescritte nelle aree di produzione delle stampe e di immagazzinamento? L'estintore dell'area di produzione delle stampe è idoneo agli incendi elettrici?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono state assegnate posizioni strategiche per l'affissione e l'esposizione dei necessari cartelli di avvertenza ai fini della sicurezza?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'area che circonda la stampante può essere considerata un'area di accesso limitato conforme ai requisiti?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
Gli utenti della stampante hanno la formazione tecnica e l'esperienza necessarie per essere consapevoli dei rischi ai quali potrebbero essere esposti durante l'esecuzione di un'attività e per mettere in atto misure adeguate per ridurli al minimo?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)
La stampante funzionerà sempre sotto la supervisione di un operatore?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)

Requisiti di rete	Si	No	Commenti
Sono state predisposte connessioni di rete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile un cavo LAN di lunghezza sufficiente per connettere la stampante alla rete?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Si dispone di una connessione Internet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Preparazione delle apparecchiature	Si	No	Commenti
Il compressore ad aria o la linea ad aria pressurizzata sono pronti per il giorno dell'installazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati ordinati i materiali di consumo corretti in modo che vengano consegnati il giorno dell'installazione della stampante o prima? Requisiti minimi: 1 set di cartucce di inchiostro. Consigliate: 1 set di cartucce di inchiostro, un set aggiuntivo di cartucce di inchiostro, supporti di stampa corretti ai fini della formazione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti del RIP	Si	No	Commenti
È stato ordinato il software RIP HP Scitex ONYX Thrive 211 (D9Z41A) e il PC da usare è disponibile e presenta le specifiche richieste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È stato ordinato il software HP Scitex Caldera Grand RIP v910 (L5E74A) e il PC da usare è disponibile e presenta le specifiche richieste?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Se non si prevede di utilizzare nessuno dei due software RIP HP Scitex, è disponibile un PC con un'applicazione RIP installata e supportata dalla stampante?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
È disponibile uno spettrofotometro compatibile con il RIP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Requisiti ambientali	Si	No	Commenti
I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di produzione delle stampe e quest'ultima è opportunamente ventilata o aerata con aria condizionata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
I requisiti di temperatura e umidità sono stati soddisfatti nell'area di immagazzinamento?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'area di produzione delle stampe è priva di polvere e sporcizia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'area di produzione delle stampe è sufficientemente illuminata?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati soddisfatti o superati tutti i requisiti specificati nella guida alla preparazione del sito?	<input type="checkbox"/>		(Obbligatorio)

Data di completamento della preparazione del sito

Data copyright o numero di edizione della guida alla preparazione del sito

Firma del cliente