



HP Printing Voice Assistant

Guida per l'utente



www.hp.com/support/HPPrintingVoiceAssistant



HP Printing Voice Assistant
Guida per l'utente

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento e la traduzione senza previo consenso scritto, ad eccezione dei casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Edizione 1, 06/2022

Sommario

1	Introduzione	1
2	Utilizzo di HP Printing VoiceAssistant	2
	Schema del prodotto	2
	Funzioni dei comandi	3
	Impostazioni rapide automatiche	6
	Creazione di un'impostazione rapida in EWS	6
	Avvio di un'impostazione rapida automatica	6
3	Comandi vocali	7
	Avvio della funzione Comando vocale	8
	Glossario dei comandi vocali	9

1 Introduzione

HP Printing Voice Assistant consente l'utilizzo delle stampanti HP da parte degli utenti finali con dispositivi visivi o di mobilità.

Questo documento illustra nel dettaglio le procedure operative del prodotto.

2 Utilizzo di HP Printing Voice Assistant

Schema del prodotto



Tabella 2-1 Funzioni e orientamento del prodotto

Numero	Funzione	Orientamento (in senso orario a partire dall'angolo in alto a sinistra)
1	Utilità per la lettura dello schermo	In alto a sinistra
2	Accesso rapido alle funzioni di accesso facilitato	In alto a destra
3	Precedente/Sinistra (spostamento)	A sinistra, parte centrale superiore
4	OK/Seleziona (selezione)	Al centro, parte centrale superiore
5	Successivo/Destra (spostamento)	A destra, parte centrale superiore
6	Avvia	A destra, parte centrale inferiore

Tabella 2-1 Funzioni e orientamento del prodotto (continuazione)

Numero	Funzione	Orientamento (in senso orario a partire dall'angolo in alto a sinistra)
7	Home	Al centro, parte centrale inferiore
8	Comando vocale	In basso al centro
9	Indietro	A sinistra, parte centrale inferiore
10	Diminuisci volume	Lato sinistro, pulsante in basso
11	Aumenta volume	Lato sinistro, pulsante in alto
12	Jack da 3,5 mm per cuffie	Lato sinistro, in alto

Funzioni dei comandi

Con HP Printing Voice Assistant gli utenti possono spostarsi nel pannello di controllo della stampante utilizzando i pulsanti dell'unità oppure pronunciare comandi vocali per eseguire le funzioni della stampante. HP Printing Voice Assistant può inoltre pronunciare ad alta voce i contenuti del pannello di controllo della stampante o dello scanner tramite l'altoparlante dell'unità o le cuffie collegate al jack da 3,5 mm dell'unità.

Comando	Funzione
Utilità per la lettura dello schermo	<p>Premere questo pulsante per accedere alla modalità di lettura dello schermo che consente di ascoltare i contenuti e le opzioni del pannello di controllo, nonché qualsiasi spostamento o selezione effettuata.</p> <p>L'utilità per la lettura dello schermo pronuncia inoltre ad alta voce ciò che l'utente digita sulla tastiera della stampante multifunzione MFP (se disponibile).</p> <p>NOTA: La pressione di un qualsiasi pulsante riattiva l'unità dalla modalità di sospensione.</p> <p>IMPORTANTE: non tutte le schermate della stampante sono ottimizzate di l'utilità per la lettura dello schermo. Quando si tenta di accedere a schermate non supportate, viene visualizzato un messaggio a comparsa oppure i contenuti vengono nascosti e l'utilità per la lettura dello schermo avvisa che la schermata o l'applicazione non è supportata.</p>
Accesso rapido alle funzioni di accesso facilitato	<p>Consente di accedere rapidamente alle funzioni di accesso facilitato della stampante, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contrasto elevato <ul style="list-style-type: none"> – La modalità Contrasto elevato aumenta il contrasto della combinazione di colori del pannello di controllo per consentire agli utenti di identificare più facilmente gli elementi di interfaccia. ● Inverti colori <ul style="list-style-type: none"> – L'inversione dei colori del pannello di controllo aiuta gli utenti con problemi di vista ad identificare più facilmente i contenuti del pannello di controllo. ● Zoom schermo

Comando	Funzione
	<ul style="list-style-type: none"> – Consente agli utenti di regolare il livello di ingrandimento dello schermo (125%, 150%, 200% o disattivato). • Utilità per la lettura dello schermo (tramite HP Printing Voice Assistant) • Volume audio (tramite HP Printing Voice Assistant) <p>NOTA: gli utenti possono aggiungere un'icona di accesso facilitato al pannello di controllo della stampante tramite il server Web incorporato (EWS).</p>
Precedente/Sinistra (spostamento)	<p>Sposta lo stato attivo all'elemento precedente.</p> <p>NOTA: una pressione prolungata (superiore a 2 secondi) sposta lo stato attivo al primo elemento della schermata corrente.</p>
OK/Selezione	Premere per selezionare l'elemento che ha lo stato attivo.
Successivo/Destra (spostamento)	<p>Sposta lo stato attivo all'elemento successivo.</p> <p>NOTA: una pressione prolungata (superiore a 2 secondi) sposta lo stato attivo all'ultimo elemento della schermata corrente.</p>
Avvia	Attiva il comando Copia, Avvia o Invia, se presente nella schermata corrente.
Home	Consente di tornare all'inizio del menu principale (schermata Home).
Comando vocale	Attiva la funzione comando vocale. Premere il pulsante e pronunciare il comando desiderato nell'unità.
Indietro	<p>Il funzionamento del pulsante Indietro dipende dalla schermata del pannello di controllo visualizzata. Le funzioni del pulsante Indietro sono analoghe a quelle del tasto ESC sulla tastiera di un computer.</p> <p>Di seguito sono elencate le possibili funzioni del pulsante Indietro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sul pannello di controllo è visualizzata la tastiera, premendo il pulsante Indietro la tastiera si chiude. • Se una scheda è aperta sul lato destro, premendo il pulsante Indietro la si riduce. • Se sul pannello di controllo è visualizzata la pagina iniziale di un'applicazione, premendo il pulsante Indietro viene nuovamente visualizzata la schermata iniziale della stampante. • Se sul pannello di controllo è visualizzata la schermata iniziale, premendo il pulsante Indietro si ritorna a pagina 1 e lo stato attivo passa al controllo predefinito.
Diminuisci volume	Diminuisce il volume dell'unità.

Comando	Funzione
Aumenta volume	Aumenta il volume dell'unità.
Jack da 3,5 mm per cuffie	<p>Compatibile con cuffie standard con connettori da 3,5 mm. Con le cuffie collegate, l'altoparlante esterno dell'unità viene disattivato e l'utente può ascoltare la navigazione nel pannello di controllo senza disturbo.</p> <p>NOTA: se si collegano cuffie standard (senza microfono incorporato), viene disattivato solo l'altoparlante esterno dell'unità. Gli utenti dovranno continuare a pronunciare i comandi vocali nel microfono dell'unità.</p> <p>Le cuffie con microfono incorporato, invece, disattivano l'altoparlante esterno dell'unità e consentono di pronunciare i comandi attraverso il microfono delle cuffie.</p>

Impostazioni rapide automatiche

Un “auto quickset” o impostazione rapida automatica è una funzione che consente a un utente o a un amministratore di creare un gruppo specifico di impostazioni tramite il server Web incorporato nella stampante (EWS) o il pannello di controllo e avviarle senza utilizzare il touch screen della stampante. L'impostazione rapida viene avviata premendo la combinazione di tasti ALT + [pulsante numerico] sulla tastiera o tramite comando vocale.

Ad esempio, è possibile creare una funzione che esegue la scansione di documenti per l'invio a un indirizzo e-mail specifico a una risoluzione di 600 dpi in formato JPEG, senza la necessità di selezionare tutte queste opzioni ad ogni scansione.

Creazione di un'impostazione rapida in EWS

1. Effettuare l'accesso a EWS.
2. Selezionare la scheda Generale, quindi selezionare Impostazioni rapide nell'elenco.
3. Selezionare Aggiungi per creare una nuova impostazione rapida.
4. Per completare la configurazione dell'impostazione rapida, seguire la procedura guidata.



NOTA: affinché l'impostazione rapida diventi un'impostazione rapida automatica, deve essere denominata esattamente come segue:

- Nome QuickSet: **Auto Quickset < numero >** (sono consentite fino a 10 impostazioni rapide automatiche, da 0 a 9).
- Come opzione di avvio, scegliere l'avvio immediato dell'impostazione rapida quando viene selezionata nella schermata iniziale.

Avvio di un'impostazione rapida automatica

Dopo aver salvato un'impostazione rapida, è possibile avviarla tramite:

- Icona "Impostazioni rapide" sul touch screen
- Tastiera estraibile sui modelli Flow
- Tastiera plug-in USB supportata
- Comando vocale

3 Comandi vocali

È possibile utilizzare i comandi vocali per avviare processi di copia o impostazioni rapide automatiche predefinite. Per avviare un comando vocale, premere il pulsante Comando vocale sull'unità HP Printing Voice Assistant.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di comandi vocali più utilizzati:

- "Auto Quickset 2"
- "Crea 3 copie, fronte-retro, a colori, vassoio 6"
- "Copia a colori, da bordo a bordo"

Avvio della funzione Comando vocale

Di seguito è illustrato come utilizzare la funzione Comando vocale per copiare documenti, avviare impostazioni rapide automatiche e impostare opzioni di accesso facilitato. Tutti i comandi vocali supportati sono elencati nella sezione [Glossario dei comandi vocali a pagina 9](#).

Impostazioni rapide automatiche

1. Caricare il documento originale nell'alimentatore o sul vetro.
2. Premere il pulsante Comando vocale e attendere fino al termine del segnale acustico.
3. Dire "Auto Quickset < numero >".
4. HP Printing Voice Assistant ripete la richiesta leggendo la descrizione dell'impostazione rapida automatica ed emettendo un segnale acustico. Al termine, viene avviata l'elaborazione del processo.



NOTA: il secondo segnale acustico è diverso dal primo.

Opzioni di accesso facilitato

1. Premere il pulsante Comando vocale e attendere il segnale acustico.
2. Pronunciare il comando per la funzione desiderata.
3. HP Printing Voice Assistant ripete la richiesta ed emette un segnale acustico. Al termine, l'opzione di accesso facilitato viene impostata.

Copia

1. Caricare l'originale nell'alimentatore automatico di documenti o sul vetro.
2. Premere il pulsante Comando vocale e attendere il segnale acustico.
3. Pronunciare il comando per la funzione desiderata.
4. HP Printing Voice Assistant ripete la richiesta e chiede conferma. Attendere il segnale acustico di conferma.
5. Se il comando è corretto, pronunciare "Sì" o "CORRETTO". In caso contrario, ripetere il comando o apportare le modifiche desiderate e attendere la conferma di HP Printing Voice Assistant. Per annullare il comando, pronunciare "ANNULLA".
6. HP Printing Voice Assistant pronuncia "Preparazione del lavoro", quindi il processo di copia viene elaborato.



NOTA: Prima di avviare una sessione di comando vocale, può essere utile attivare la modalità di lettura dello schermo qualora vengano visualizzati messaggi a comparsa o errori che richiedono l'intervento dell'utente. Questi ultimi vengono letti solo se è attiva la modalità di lettura dello schermo.

Gli utenti devono pronunciare un comando vocale entro cinque secondi dall'attivazione della funzionalità.

Poiché il rumore della stampante potrebbe impedire all'unità di riconoscere i comandi vocali, attendere fino alla completa inizializzazione della stampante prima di navigare tra le funzioni o pronunciare un comando vocale.

Le impostazioni rapide automatiche devono essere configurate per l'avvio automatico. In questo modo non viene richiesta alcuna conferma e il processo viene avviato subito dopo che HP Printing Voice Assistant ha ripetuto il comando.

Glossario dei comandi vocali

HP Printing Voice Assistant è stato programmato per riconoscere un numero di frasi prestabilite corrispondenti a funzioni comuni della stampante. Di seguito è riportato l'elenco di tali frasi.

Tabella 3-1 Comandi per l'accesso facilitato

Descrizione	Comando	Funzione
Contrasto elevato	"Contrasto elevato attivato", "Contrasto elevato disattivato"	Consente agli utenti di regolare il contrasto della schermata del Pannello di controllo per una migliore visualizzazione.
Inverti colori	"Inversione colori attivata", "Inversione colori disattivata"	Consente agli utenti di invertire i colori della schermata del Pannello di controllo per una migliore visualizzazione.
Volume audio	"Volume a <1-10>", "Volume <1-10>"	Consente agli utenti di regolare il volume dell'unità tramite un comando vocale.
Zoom schermo	"Zoom schermo disattivato", "zoom schermo del <centoventicinque centocinquanta duecento> per cento"	Aumenta l'ingrandimento del pannello di controllo per facilitare la lettura. NOTA: gli utenti devono pronunciare la percentuale di ingrandimento, ad esempio "zoom schermo del centoventicinque per cento".
Utilità per la lettura dello schermo	"Lettore schermo attivato", "Lettore schermo disattivato"	Consente di attivare la modalità di lettura dello schermo.

Tabella 3-2 Comandi per la copia

Descrizione	Comando	Funzione
Impostazioni rapide automatiche	"Quickset <0-9>"	Avvia un'impostazione rapida automatica.
Comandi di conferma (utilizzati per confermare o annullare un comando vocale)	"Sì", "Corretto", "No", "Annulla"	Conferma o interrompe le funzioni selezionate.
<numero>	"<numero> copie", "Copie <numero>", "Copia <numero>"	Specifica il numero di copie richieste. NOTA: il numero massimo consentito è 99.
Facciate	"Su due lati", "Fronte-retro", "Duplex", "su un lato", "su un solo lato", "Simplex"	Indica il numero di facciate di un foglio stampato.
Facciate originale	"Originale su due lati", "Originale duplex", "Originale fronte-retro", "Originale su un lato", "Originale simplex"	Indica il numero di facciate di ciascun foglio originale.
Bordo a bordo	"bordo a bordo", "bordo a bordo disattivato"	Indica che l'originale e la copia devono essere il più vicino possibile ai bordi della pagina.
Formato carta	"Corrisponde alle dimensioni originali", "Formato automatico", "lettera", "legale", "11 per 17", "Ledger", "12 per 18", "a3", "a4", "a5", "Oficio"	Consente agli utenti di indicare il formato della carta desiderato per un output.

Tabella 3-2 Comandi per la copia (continuazione)

Descrizione	Comando	Funzione
Tipo di carta	"Comune," "Intestata"	Se necessario, consente di impostare il tipo di carta per la copia. NOTA: questa opzione richiede che sia stato impostato un vassoio per un determinato tipo di supporto. Se non è stato impostato, il tipo di carta predefinito è "Comune".
Vassoio	"Vassoio 1," "Vassoio 2", "Vassoio 3", "Vassoio 4", "Vassoio 5", "Vassoio 6", "Seleziona automaticamente il vassoio", "Alimentazione manuale"	Consente di indicare un vassoio specifico da cui prelevare i supporti per il processo di copia. NOTA: il numero di vassoi varia a seconda della stampante.
Formato originale	"originale Lettera", "originale Legale", "qualsiasi dimensione originale", "originale 11 per 17", "originale Ledger", "originale 12 per 18", "originale a3", "originale a4", "originale a5", "originale Ufficio"	Consente di specificare il formato del documento originale.
Cucitrice	"Cucitura", "Cucitura disattivata"	Se la stampante è dotata di cucitrice, gli utenti possono richiedere che le copie vengano cucite automaticamente. NOTA: se la cucitura è un'opzione di finitura predefinita per le copie e non è necessaria, pronunciare "Cucitura disattivata".
Fascicola	"Fascicola", "Fascicolato", "fascicolato disattivato", "Fascicolazione disattivata"	In caso di documenti di più pagine e copie multiple, questo comando consente la fascicolazione delle pagine. NOTA: se la fascicolazione è impostata per impostazione predefinita, gli utenti possono disattivarla pronunciando "Fascicolato disattivato", "Fascicolazione disattivata".
Ottimizza testo/foto	"Ottimizza testo", "Ottimizza foto"	Durante la copia di un documento di testo, pronunciare "Ottimizza testo" per regolare la nitidezza dei caratteri sulla pagina stampata. Durante la copia di un'immagine stampata, pronunciare "Ottimizza foto" per regolare la nitidezza dell'immagine sulla pagina stampata.
Riduci/Ingrandisci	"Scala <1 - 999> percento"	Consente agli utenti di regolare le dimensioni dell'immagine sulla pagina stampata tramite un comando vocale.
Colore/Nero	"Colore", "Nero", "Rileva automaticamente colore," "Colore automatico"	Indica che l'originale è a colori o in scala di grigi.