

HP

DesignJet 1000 Series

Take-Up Reel



**Οδηγός Χρήσης**

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία φωτοαντιγράφων, η αναπαραγωγή ή η μετάφραση σε άλλη γλώσσα του παρόντος εγγράφου ή τμήματος αυτού, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Hewlett-Packard Company.

Η ονομασία PostScript® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Adobe Systems Incorporated.

## **Σημείωση**

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση και δεν θα πρέπει να εκληφθούν ως δέσμευση εκ μέρους της εταιρείας Hewlett-Packard Company.

**Η Hewlett-Packard δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για σφάλματα που ενδέχεται να εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο ούτε παρέχει κανενός είδους ρητή ή σιωπηρή εγγύηση όσον αφορά αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.**


Η Hewlett-Packard Company δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες ή παρεπόμενες ζημιές σε σχέση με την παροχή, την απόδοση ή τη χρήση αυτού του εγγράφου και των προγραμμάτων που περιγράφει.

# Περιεχόμενα

Αναβάθμιση του εκτυπωτή	4
Εξακρίβωση του αριθμού έκδοσης του υλικολογισμικού	4
Εγκατάσταση νέας μονάδας υλικολογισμικού	5
Εξαρτήματα του Take-Up Reel	11
Εγκατάσταση του Take-Up Reel	13
Τοποθέτηση χαρτιού στο Take-Up Reel	21
Αφαίρεση του χαρτιού από το Take-Up Reel	29
Αλλαγή κυλίνδρου στο Take-Up Reel	32
Χρόνος που απαιτείται για να στεγνώσει το μελάνι κατά τη χρήση του Take-Up Reel	36
Οδηγός προβλημάτων και λύσεων	38
Ο μηχανισμός τύλιξης δεν λειτουργεί	38
Το χαρτί τσαλακώνεται πάνω στο μηχανισμό τύλιξης	38
Προδιαγραφές του Take-Up Reel	39
Regulatory Notices	41
Declaration of Conformity	43

# Αναβάθμιση του εκτυπωτή

Προτού εγκαταστήσετε το take-up reel (μηχανισμό τύλιξης χαρτιού), πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον εκτυπωτή σας υποστηρίζει τέτοιο μηχανισμό.



## Εξακρίβωση του αριθμού έκδοσης του υλικολογισμικού

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό έκδοσης του υλικολογισμικού σας στον μπροστινό πίνακα του εκτυπωτή σας, επιλέγοντας το μενού Printer Setup και στη συνέχεια “Utilities”, “Statistics”, και “Code rev”.

- Αν ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού σας είναι A.01.05 ή μεγαλύτερος, υποστηρίζεται η λειτουργία του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης χαρτιού) και μπορείτε να προβείτε στην εγκατάστασή του.
- Αν ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού σας είναι A.01.04 ή A.01.04A, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της HP, το οποίο θα σας στείλει ένα σετ αναβάθμισης υλικολογισμικού (Firmware Upgrade Kit) **δωρεάν**. Οι αριθμοί τηλεφώνων των Κέντρων υποστήριξης πελατών της HP σε κάθε χώρα αναγράφονται στο φυλλάδιο πληροφοριών για την υποστήριξη πελατών (Customer Care), το οποίο συνοδεύει το take-up reel που προμηθευτήκατε.

# Εγκατάσταση νέας μονάδας υλικολογισμικού

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης νέας μονάδας υλικολογισμικού. Αν δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε νέα μονάδα υλικολογισμικού (βλέπε προηγούμενη σελίδα), μπορείτε να παρακάμψετε αυτή την ενότητα.


## ΠΡΟΣΟΧΗ

**Η μονάδα υλικολογισμικού περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα που εύκολα μπορούν να υποστούν βλάβες από μικρές ποσότητες στατικού ηλεκτρισμού. Διαβάστε τις ακόλουθες συμβουλές προσεκτικά πριν το χειρισμό της μονάδας υλικολογισμικού.**


- Αφήστε τη μονάδα υλικολογισμικού στην αντιστατική σακούλα μέχρι να είστε έτοιμοι για την εγκατάσταση.
- Αν μπορείτε, χρησιμοποιήστε ένα αντιστατικό περικάρπιο και χαλάκι για γείωση.
- Προτού βγάλετε τη μονάδα υλικολογισμικού από την αντιστατική σακούλα, αγγίξτε μια γειωμένη, μη χρωματισμένη μεταλλική επιφάνεια για απομάκρυνση του στατικού ηλεκτρισμού.

Τώρα είστε έτοιμοι να αρχίσετε την εγκατάσταση.

- 1 Αν ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία, σβήστε τον από τον πίνακα ελέγχου.
- 2 Στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, αφαιρέστε το εξάρτημα αλλαγής διαδρομής του χαρτιού από την πίσω αριστερή πλευρά του εκτυπωτή. Για να γίνει αυτό, σπρώξτε τις δύο υποδοχές του εξαρτήματος προς τα κάτω και στη συνέχεια τραβήξτε το προς το μέρος σας.



- 3 Σβήστε τον εκτυπωτή, από το διακόπτη απομόνωσης τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος και το καλώδιο διασύνδεσης.




Καλώδιο τροφοδοσίας

Διακοπή ρεύματος προς τον εκτυπωτή


- 4 Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

Για να μη χάσετε αυτές τις βίδες, τοποθετήστε τις στην υποδοχή τους χωρίς να τις βιδώσετε.




Κάλυμμα

- 5 Στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, θα δείτε τρεις υποδοχές. Πρέπει να εγκαταστήσετε τη μονάδα υλικολογισμικού στην υποδοχή τέρμα δεξιά.
- 6 Φορέστε το περικάρπιο γείωσης και συνδέστε την άλλη άκρη του στο μεταλλικό σκελετό του εκτυπωτή.




- 7 Αφαιρέστε τη μονάδα που καταλαμβάνει την υποδοχή τέρμα δεξιά. Πρώτα σπρώξτε προς τα κάτω το κάτω μάνταλο ασφάλισης για να απελευθερώσετε τη μονάδα και στη συνέχεια τραβήξτε τη μονάδα προς τα έξω, κρατώντας τη από τις άκρες της.
- 8 Βγάλτε τη μονάδα υλικολογισμικού από τη σακούλα της. Κρατήστε τη μονάδα υλικολογισμικού από τις άκρες της με τη μη μεταλλική πλευρά προς το μέρος σας.

- 9 Σπρώξτε προσεκτικά την πάνω πλευρά της μονάδας υλικολογισμικού προς την υποδοχή.




- 10 Συνεχίστε να σπρώχνετε την πάνω πλευρά της μονάδας υλικολογισμικού μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό “κλικ” που δηλώνει ότι έχει μπει στη θέση της. Ταυτόχρονα θα δείτε ότι το πάνω μάνταλο ασφάλισης κλειδώνει στη θέση του.







- 11 Σπρώξτε προσεκτικά την κάτω πλευρά της μονάδας υλικολογισμικού προς την υποδοχή μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό “κλικ” που δηλώνει ότι έχει μπει στη θέση της. Και πάλι, θα δείτε ότι το κάτω μάνταλο ασφάλισης κλειδώνει στη θέση του.




- 12 Βγάλτε το περικάρπιο γείωσης και ξανατοποθετήστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες.



- 13** Τοποθετήστε ξανά το εξάρτημα αλλαγής διαδρομής του χαρτιού στα αριστερά του εκτυπωτή.




- 14** Επανασυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος και το καλώδιο διασύνδεσης και ενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.




Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της μονάδας υλικολογισμικού.

# Εξαρτήματα του Take-Up Reel


Αυτά είναι τα κύρια εξαρτήματα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης χαρτιού).



Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει τα κύρια εξαρτήματα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης χαρτιού) και πού τοποθετούνται στον εκτυπωτή.



# Εγκατάσταση του Take-Up Reel



**1.** Από τον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε το μενού Printer Setup, και στη συνέχεια “Device Setup” και “TUR installed” και αλλάζτε την τιμή αυτής της επιλογής από **No** σε **Yes**.


Αν δεν βρείτε την επιλογή “TUR installed”, πρέπει να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή σας (δείτε Αναβάθμιση του εκτυπωτή, στη σελίδα 4).

**2.** Αν έχετε τοποθετήσει ρολό χαρτί, βγάλτε το (δείτε Κεφάλαιο 3 του *Οδηγού χρήσης*).


**3.** Αν το κάλυμμα του πλέγματος χαρτιού χρησιμοποιείται, αφαιρέστε το.

**4.** Αφαιρέστε το πλέγμα χαρτιού με ένα κατσαβίδι.


**5.** Ανασηκώστε προσεκτικά τη λαρίδα του καλύμματος μέσα από τις οπές στη βάση.




**6.** Ανασηκώστε προσεκτικά τα έξι κλιπ συγκράτησης από τη βάση στήριξης του πλέγματος χαρτιού.



**7.** Αφαιρέστε προσεκτικά τα έξι κλιπ συγκράτησης από τη διάταξη στήριξης του πλέγματος χαρτιού.




**8.** Αφαιρέστε τους έξι βραχίονες του πλέγματος χαρτιού.




**9.** Αφαιρέστε τη βάση του πλέγματος από τα πόδια αφαιρώντας τέσσερις βίδες. **Μη χρησιμοποιήσετε αυτές (τις πιο κοντές) βίδες για το επόμενο βήμα.**

**10.** Τοποθετήστε χωρίς να βιδώσετε τις τέσσερις (πιο μεγάλες) βίδες από το σετ του take-up reel στα πόδια, όπως φαίνεται παρακάτω. Μη τις σφίξετε ακόμη.




Τοποθετήστε  
4 βίδες


**11.** Αποδεσμεύστε τη ράβδο σύσφιξης στην αριστερή βάση συναρμολόγησης χαλαρώνοντας τη βίδα που φαίνεται παρακάτω. Μη βγάλετε τη βίδα.




**12.** Ανοίξτε τη ράβδο σύσφιγξης και προσαρμόστε την αριστερή βάση συναρμολόγησης στις βίδες που τοποθετήσατε κατά το βήμα 10.



**13.** Τραβήξτε την αριστερή βάση συναρμολόγησης προς τα κάτω ώστε να κάθεται με ασφάλεια στις βίδες.




**14.** Κλείστε τη ράβδο σύσφιγξης και ασφαλίστε με τη βίδα όπως φαίνεται παρακάτω.




**15.** Σφίξτε τις δύο βίδες που στηρίζουν το συναρμολόγημα.


**16.** Αποδεσμεύστε τη ράβδο σύσφιγξης στη δεξιά βάση συναρμολόγησης χαλαρώνοντας τη βίδα που φαίνεται παρακάτω. Μη βγάλετε τη βίδα.




**17.** Ανοίξτε τη ράβδο σύσφιγξης και προσαρμόστε τη δεξιά βάση συναρμολόγησης στις βίδες που τοποθετήσατε κατά το βήμα 10.



**18.** Τραβήξτε τη δεξιά βάση συναρμολόγησης προς τα κάτω ώστε να κάθεται με ασφάλεια στις βίδες.




**19.** Κλείστε τη ράβδο σύσφιγξης και ασφαλίστε με τη βίδα όπως φαίνεται παρακάτω.




**20.** Σφίξτε τις δύο βίδες που στηρίζουν το συναρμολόγημα.

**21.** Ξεβιδώστε τη βίδα στον αισθητήρα που φαίνεται παρακάτω (αλλά μη τη βγάλετε) και ανοίξτε τη ράβδο σύσφιγξης.







**22.** Τοποθετήστε το μπροστινό τμήμα του αισθητήρα στο μπροστινό μέρος του **δεξιού** ποδιού όπως φαίνεται παρακάτω




**23.** Χαμηλώστε τον αισθητήρα στη θέση που φαίνεται παρακάτω.




**24.** Σπρώξτε με δύναμη τον αισθητήρα προς το πόδι και κλείστε τη ράβδο σύσφιξης όπως φαίνεται παρακάτω.



**25.** Σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε τη ράβδο σύσφιξης και συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα όπως φαίνεται παρακάτω.




**26.** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του take-up reel.




**27.** Χρησιμοποιήστε τον μπλε μοχλό για να απασφαλίσετε τον αριστερό οδηγό χαρτιού στον άξονα του take-up reel. Αφαιρέστε τον οδηγό χαρτιού.


**28.** Συναρμολογήστε τον κύλινδρο τύλιξης χαρτιού και προσαρμόστε τον στον άξονα περιστροφής όπως φαίνεται παρακάτω. Στη συνέχεια τοποθετήστε τον οδηγό χαρτιού πάλι στον άξονα περιστροφής και ασφαλίστε τον με τον μπλε μοχλό.



**29.** Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του άξονα περιστροφής είναι ανοικτή.




**30.** Τοποθετήστε τον άξονα του take-up reel στον εκτυπωτή πιέζοντας σταθερά τα δύο άκρα του άξονα, το A και στη συνέχεια το B, όπως φαίνεται παρακάτω.



**31. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κλείστε την ασφάλεια του άξονα περιστροφής.**


Πρέπει να κλείσετε την ασφάλεια του άξονα περιστροφής, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί ο μηχανισμός τύλιξης χαρτιού.



**32.** Ένα εξάρτημα που αλλάζει τη διαδρομή του χαρτιού, το οποίο αποτελείται από μια ράβδο και δύο υποστηρίγματα, περιλαμβάνεται στο σετ του take-up reel. Προσαρμόστε το αριστερό και το δεξί υποστήριγμα στο πάνω μέρος του εξαρτήματος που συνδέει τα δύο πόδια του εκτυπωτή.




**33.** Σπρώξτε κάθε υποστήριγμα προς τα πλάγια, μέχρι το ταυ στην κορυφή του κάθε υποστηρίγματος να εφαρμόσει τέλεια στο κενό μεταξύ του εξαρτήματος σύνδεσης και του ποδιού του εκτυπωτή. Το υποστήριγμα του εξαρτήματος αλλαγής διαδρομής του χαρτιού πρέπει τώρα να αγγίζει το μηχανισμό τύλιξης χαρτιού.




**34.** Τοποθετήστε τη ράβδο του εξαρτήματος αλλαγής διαδρομής του χαρτιού στα δύο υποστηρίγματα.



**35.** Συνδέστε το στα υποστηρίγματα με τις δύο διαθέσιμες βίδες.



**36.** Ενεργοποιήστε το take-up reel πατώντας το διακόπτη στο πίσω μέρος.



**37.** Αν έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή, επανασυνδέστε το, ενεργοποιήστε το διακόπτη ρεύματος στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και ανάψτε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το κουμπί on/off στον πίνακα ελέγχου.

**38.** Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του εκτυπωτή και να εμφανιστεί το μήνυμα “Ready” στον πίνακα ελέγχου.

Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης χαρτιού).

# Τοποθέτηση χαρτιού στο Take-Up Reel

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό take-up reel, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σωστά (βλ. προηγούμενες σελίδες). Φροντίστε ο κύλινδρος να είναι προσαρμοσμένος πάνω στον άξονα.

## ΠΡΟΣΟΧΗ


Το χαρτί HP Bright White Inkjet Paper διατίθεται σε ρολά των 150 και 300 ποδιών. Ο μηχανισμός μπορεί να τυλίξει πλήρως μόνο ρολά των 150 ποδιών.

## ΠΡΟΣΟΧΗ


Δεν συνιστάται η χρήση χαρτιού backlit με ξεχωριστό φύλλο ολίσθησης στο take-up reel (μηχανισμό τύλιξης χαρτιού).

- Αν υπάρχει ήδη ρολό χαρτί στον εκτυπωτή, από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή επιλέξτε το μενού Roll Paper. Ρυθμίστε την επιλογή “TUR loaded” στην τιμή Yes. Προχωρήστε στο βήμα 1.
- Αν δεν έχει υπάρξει ρολό χαρτί, τοποθετήστε το ρολό σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο Κεφάλαιο 3 του *Οδηγού χρήσης*. Αφού επιλέξετε τύπο χαρτιού, θα εμφανιστεί η επιλογή “Load Take-Up Reel (TUR)”, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί στην τιμή No ή Yes. Επιλέξτε Yes. Συνεχίστε με το βήμα 1.


- 1 Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει μήνυμα για να μετακινήσετε το χαρτί με τα πλήκτρα με τα βέλη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ↓ για να μετακινηθεί το μπροστινό άκρο του χαρτιού προς τα κάτω έως το μέσο του κυλίνδρου. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί περνά μπροστά από το εξάρτημα που αλλάζει την διαδρομή του χαρτιού, όπως φαίνεται παρακάτω. Αν μετακινήσετε το χαρτί περισσότερο απ' όσο πρέπει, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ↑ για να μετακινηθεί προς τα πίσω.




- 2 Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του άξονα περιστροφής είναι κλειστή.





- 3 Μετακινήστε τους μοχλούς προσαρμογής στον αριστερό και τον δεξί οδηγό χαρτιού στη θέση απασφάλισης. 🔒




- 4 Οι δύο οδηγοί χαρτιού και ο κύλινδρος πρέπει να είναι τοποθετημένα στον άξονα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης) έτσι ώστε το χαρτί να βρίσκεται στο μέσο, μεταξύ των οδηγών χαρτιού. Προσαρμόστε τη θέση του κυλίνδρου όπως φαίνεται παρακάτω. Οι οδηγοί χαρτιού μπορεί να είναι ελαφρώς δύσκαμπτοι πάνω στον άξονα: μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε και τα δύο χέρια.



- 5 Αφού προσαρμόσετε τη θέση του κυλίνδρου, μετακινήστε τους μοχλούς προσαρμογής στη θέση ασφάλισης και στους δύο οδηγούς χαρτιού. 



- 6** Τραβήξτε το χαρτί τεντωμένο στη θέση που φαίνεται παρακάτω. Μην επιχειρήσετε να τραβήξετε περισσότερο χαρτί από τον εκτυπωτή. Στην περίπτωση που χρειάζεται περισσότερο χαρτί, χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου.







- 7 Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα αυτοκόλλητης ταινίας για να σταθεροποιήσετε το χαρτί στον κύλινδρο. Χρησιμοποιήστε τρία κομμάτια, ένα στο μέσο και από ένα στο κάθε άκρο του χαρτιού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Χρησιμοποιήστε ταινία που αφαιρείται χωρίς να σκίζεται το χαρτί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να μην τσαλακαθεί το χαρτί καθώς τυλίγεται στον κύλινδρο, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τεντωμένο όταν το σταθεροποιείτε.



- 8 Πατήστε το πλήκτρο ↓ στον πίνακα ελέγχου για να προωθήσετε το χαρτί. Θα πρέπει να προωθήσετε αρκετά το χαρτί, ώστε να τυλιχθεί τουλάχιστον μια φορά γύρω από τον κύλινδρο.




Προωθήστε περίπου τόσο χαρτί

- 9 Σημαντικό:** Πατήστε το κουμπί τύλιξης του χαρτιού στον πίνακα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης) που φαίνεται παρακάτω, για να τυλιχθεί το χαρτί μία φορά γύρω από τον κύλινδρο. Αν το χαρτί δεν τυλίγεται, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του άξονα περιστροφής είναι κλειστή (βλ. Βήμα 2).



- 10** Πατήστε το κουμπί ↓ στον πίνακα ελέγχου ώστε να προωθήσετε κι άλλο χαρτί: αρκετό ώστε να μπορέσετε να τοποθετήσετε τον κύλινδρο για τέντωμα του χαρτιού.


Είναι σημαντικό ο κύλινδρος που τεντώνει το χαρτί να έχει το ίδιο πλάτος με το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Συνδυάζοντας πλαστικούς κυλίνδρους με διαφορετικά μήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε κυλίνδρους τεντώματος για τα διάφορα πλάτη των τυποποιημένων μεγεθών χαρτιού: 24", 36".



- 11 Τοποθετήστε προσεκτικά τον κύλινδρο τεντώματος του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τα καπάκια στα άκρα του κυλίνδρου και ότι εξέρχουν από την άκρη του χαρτιού.

## ΠΡΟΣΟΧΗ


Πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετήσετε τον κύλινδρο για το τέντωμα του χαρτιού. Ο μηχανισμός τύλιξης δεν θα λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτόν.



- 12 Πατήστε **Enter** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να εμφανιστεί το μήνυμα Ready.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν λειτουργεί το take-up reel (ο μηχανισμός τύλιξης του χαρτιού) βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας του δεν μπλοκάρεται.


- 13 Παρακάτω παρουσιάζεται πώς πρέπει να είναι ο εκτυπωτής όταν λειτουργεί. Καθώς το χαρτί βγαίνει από τον εκτυπωτή, πέφτει προς τα κάτω στη συνέχεια γυρνάει προς τα πάνω και τυλίγεται στον άξονα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης).



# Αφαίρεση του χαρτιού από το Take-Up Reel


Για να αφαιρέσετε το ρολό χαρτί από το μηχανισμό τύλιξης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το μελάνι έχει στεγνώσει. Δείτε *Χρόνος που απαιτείται για να στεγνώσει το μελάνι κατά τη χρήση του Take-Up Reel* (σελίδα 36).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **FORM FEED AND CUT** στον πίνακα ελέγχου.




Ο πίνακας ελέγχου θα εμφανίσει μήνυμα για να αφαιρέσετε τον κύλινδρο τεντώματος του χαρτιού και να τυλίξετε το επιπλέον χαρτί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του μηχανισμού τύλιξης.


- 3 **Σημαντικό.** Αφαιρέστε τον κύλινδρο τεντώματος του χαρτιού όπως φαίνεται παρακάτω. Θα διευκολυνθείτε αν πρώτα αφαιρέσετε τα καπάκια από τα άκρα.




- 4 Πατήστε το κουμπί τύλιξης του χαρτιού που φαίνεται παρακάτω για να τυλιχτεί το επιπλέον χαρτί στο take-up reel (μηχανισμό τύλιξης).




- 5 Πατήστε **Enter** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής θα κόψει το χαρτί.
- 6 Σηκώστε το καπάκι ασφαλείας του άξονα στη δεξιά πλευρά του take-up reel.



7 Αφαιρέστε τον άξονα του take-up reel.



8 Απασφαλίστε και αφαιρέστε τον αριστερό οδηγό χαρτιού από τον άξονα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης). Αφαιρέστε τον κύλινδρο από τον άξονα.




Για να αφαιρέσετε το ρολό χαρτί από τον εκτυπωτή, ανατρέξτε στον *Οδηγό χρήσης*.


## Αλλαγή κυλίνδρου στο Take-Up Reel

Ο κύλινδρος στο take-up reel (μηχανισμό τύλιξης) πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος με το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Για να αλλάξετε τον κύλινδρο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 1 Σηκώστε το καπάκι ασφαλείας του άξονα στη δεξιά πλευρά του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης).



- 2 Αφαιρέστε τον άξονα του take-up reel από τον εκτυπωτή όπως φαίνεται στην εικόνα τραβώντας σταθερά τον άξονα από τις άκρες Α και Β.






- 3 Αφαιρέστε τον αριστερό οδηγό χαρτιού.
- 4 Αφαιρέστε τον ήδη τοποθετημένο κύλινδρο.
- 5 Τοποθετήστε το νέο κύλινδρο στον άξονα και τοποθετήστε ξανά τον αριστερό οδηγό χαρτιού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κύλινδρο από χαρτόνι για να αντικαταστήσετε τον πλαστικό κύλινδρο τύλιξης που διατίθεται με τον εκτυπωτή.


Είναι σημαντικό ο κύλινδρος του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης) να έχει το ίδιο πλάτος με το χαρτί που χρησιμοποιείτε. Συνδυάζοντας πλαστικούς κυλίνδρους με διαφορετικά μήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε κυλίνδρους τύλιξης για τα διάφορα πλάτη των τυποποιημένων μεγεθών χαρτιού: 24”, 36”.




Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κύλινδρο από χαρτόνι χωρίς χαρτί.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος τύλιξης έχει σταθεροποιηθεί από τους δύο οδηγούς χαρτιού.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη χρήση κυλίνδρου από χαρτόνι τριών ιντσών, χρησιμοποιήστε τους προσαρμογείς κυλίνδρου τριών ιντσών που φαίνονται στην εικόνα.



- 6 Τοποθετήστε τον άξονα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης) στον εκτυπωτή πιέζοντας σταθερά τα δύο άκρα του άξονα, το A και στη συνέχεια το B.



- 7 Κατεβάστε το καπάκι ασφαλείας του άξονα στη δεξιά πλευρά του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης).




# Χρόνος που απαιτείται για να στεγνώσει το μελάνι κατά τη χρήση του Take-Up Reel

Αν το μελάνι δεν έχει στεγνώσει όταν το χαρτί τυλίγεται στον άξονα του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης), η εικόνα θα αλλοιωθεί.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο χρόνος που απαιτείται έως ότου το χαρτί τυλιχθεί στον άξονα, είναι αρκετός για να στεγνώσει η εκτύπωση. Ωστόσο, ορισμένες φορές απαιτείται περισσότερος χρόνος για να στεγνώσει η εκτύπωση και, τότε, ο εκτυπωτής επιβραδύνει τη διαδικασία εκτύπωσης για να αυξηθεί ο χρόνος που μεσολαβεί πριν την τύλιξη του χαρτιού στον κύλινδρο. Αυτός είναι ο *χρόνος στεγνώματος*.

Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις για το χρόνο στεγνώματος, που περιγράφονται στη συνέχεια. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του χρόνου στεγνώματος, επιλέγοντας το μενού Printer Setup στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, στη συνέχεια “Device setup” και “Drying time”. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο Κεφάλαιο 2 του *Οδηγού χρήσης*.



## Drying time=None (Χρόνος στεγνώματος=Κανένας)

Αυτή η ρύθμιση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση κατά τη διαδικασία εκτύπωσης.

Η Hewlett-Packard έχει δοκιμάσει τη γκάμα χαρτιών HP σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει τους τύπους χαρτιού που πιθανώς απαιτούν χρόνο για να στεγνώσει το μελάνι και ποιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν για αποφευχθεί αυτό. Αυτός ο πίνακας ισχύει μόνο για τον τύπο εκτύπωσης Best (υψηλής ποιότητας).

Τύπος χαρτιού HP	Πλάτος περιοχής εκτύπωσης	Μέγιστη σχετική υγρασία	Μέγιστη θερμοκρασία
HP Glossy Photo (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	50%	25°C
Matte film (Ματ φιλμ)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	45%	25°C
Clear film (Διαφανές φιλμ)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	75%	35°C

### **Drying time=Automatic (Χρόνος στεγνώματος=Αυτόματος)**

Αυτή είναι η προκαθορισμένη ρύθμιση. Αν είναι απαραίτητο, ο εκτυπωτής θα προσαρμόσει αυτόματα το χρόνο στεγνώματος, ανάλογα με:

- τον τύπο χαρτιού
- τον τύπο εκτύπωσης
- το πλάτος της περιοχής εκτύπωσης
- τις συνθήκες περιβάλλοντος

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Για να μην προστίθεται χρόνος στεγνώματος στις εκτυπώσεις, ο εκτυπωτής θα πρέπει να λειτουργεί κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στον πίνακα. Αυτός ο πίνακας ισχύει μόνο για τον τύπο εκτύπωσης Best (υψηλής ποιότητας).**

Τύπος χαρτιού HP	Πλάτος περιοχής εκτύπωσης	Μέγιστη σχετική υγρασία	Μέγιστη θερμοκρασία
HP Glossy Photo (Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	45%	25°C
Matte film (Ματ φιλμ)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	40%	25°C
Clear film (Διαφανές φιλμ)	12 ίντσες ή μεγαλύτερο	70%	35°C

### **Drying time=Manual (Χρόνος στεγνώματος=Μη αυτόματος)**

Σε αυτή την κατάσταση μπορείτε να παραβλέψετε το χρόνο που εκχωρεί ο εκτυπωτής για την εκτύπωση της εικόνας. Ωστόσο, υπάρχει ένας ελάχιστος χρόνος που χρειάζεται ο εκτυπωτής για να εκτυπώσει. Αν ο χρόνος που έχετε ορίσει είναι μικρότερος από αυτόν, ο εκτυπωτής θα αγνοήσει τη ρύθμιση που κάνατε.

# Οδηγός προβλημάτων και λύσεων

Σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζονται πιθανές εξηγήσεις σε προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο take-up reel (μηχανισμό τύλιξης).

## Ο μηχανισμός τύλιξης δεν λειτουργεί

- Είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα με την παροχή ρεύματος. Ελέγξτε αν το καλώδιο παροχής είναι συνδεδεμένο και αν η πρίζα έχει ρεύμα.
- Ελέγξτε αν ο διακόπτης ON/OFF στο πίσω μέρος του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης) είναι στη θέση ON.
- Ελέγξτε το μοχλό του άξονα: πρέπει να είναι κλειστός.
- Ελέγξτε ότι το καλώδιο του αισθητήρα στα δεξιά είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Ελέγξτε ότι ο αισθητήρας λειτουργεί κανονικά, τοποθετώντας ένα φύλλο χαρτί πάνω στον αισθητήρα.
- Πιθανώς κάποιο εξάρτημα στο δεξί τμήμα του μηχανισμού τύλιξης να είναι ελαττωματικό.
- Πιθανώς κάποιο εξάρτημα του αισθητήρα να είναι ελαττωματικό.

## Το χαρτί τσαλακώνεται πάνω στο μηχανισμό τύλιξης

- Πιθανώς το χαρτί δεν τοποθετήθηκε τεντωμένο στον κύλινδρο του take-up reel (μηχανισμού τύλιξης).
- Πιθανώς ο κύλινδρος τεντώματος του χαρτιού δεν έχει το ίδιο πλάτος με το χαρτί.
- Πιθανώς ο κύλινδρος τύλιξης δεν έχει το ίδιο πλάτος με το χαρτί.
- Πιθανώς ο κύλινδρος τεντώματος του χαρτιού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Πιθανώς ο άξονας του take-up reel δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Πιθανώς τα εξαρτήματα στο αριστερό και το δεξί μέρος του take-up reel δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα στο πλαίσιο βάσης.

# Προδιαγραφές του Take-Up Reel

## Τύποι χαρτιού

Plain Paper (απλό χαρτί)  
HP Translucent Bond (διαφανές χαρτί υψηλής ποιότητας HP)  
HP Bright White Inkjet Paper (έως 150 πόδια/45 μέτρα)  
HP Vellum (μεμβράνη HP)  
HP Coated Paper (επιχρισμένο χαρτί HP)  
HP Heavy Coated Paper (επιχρισμένο χαρτί HP υψηλού βάρους)  
HP High-Gloss Photo Paper (γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP)  
HP Matte Film (ματ φιλμ HP)  
HP Clear Film (διαφανές φιλμ HP)  
HP Natural Tracing Paper (φυσικό διαφανές χαρτί αντιγραφής HP)  
Λεπτό διαφανές φυσικό χαρτί αντιγραφής (πάνω από 70g/m<sup>2</sup>)

## Απαιτήσεις ισχύος

<b>Πηγή</b>	100-240V ac ±10%. Αυτόματο εύρος.
<b>Συχνότητα</b>	50-60 Hz.
<b>Ρεύμα</b>	0,2 amp μέγιστο.
<b>Κατανάλωση</b>	15 watts μέγιστη.

## Προδιαγραφές περιβάλλοντος λειτουργίας

<b>Συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας</b>	Βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης:	15°C έως 30°C
	Τυπική:	15°C έως 35°C (εκτός των γυαλιστερών χαρτιών εκτύπωσης: 15°C έως 30°C )
	Σχετική υγρασία λειτουργίας:	20% έως 80% χωρίς συμπύκνωση
<b>Συνθήκες αποθήκευσης</b>	υγρασία 95%	-40°C έως 70°C
	Κεφαλές εκτύπωσης και μηχανισμοί καθαρισμού των κεφαλών εκτύπωσης που βρίσκονται στο θάλαμο διατήρησης του συστήματος μελανιών: θερμοκρασία +15°C έως +35°C @ 20% - 80% σχετική υγρασία	

## Προδιαγραφές ηλεκτρο-μαγνητικής συμβατότητας (EMC)

<b>Canada</b>	Canadian Department of Communications, Radio Interference Regulations Class B compliant.
<b>Ευρωπαϊκή Ένωση</b>	συμμορφώνεται με την Οδηγία 89/336/ της ΕΟΚ περί EMC.
<b>South Africa</b>	SABS licensed.
<b>USA</b>	Federal Communications Commission. Class B digital device. CFR 47 Part 15
<b>Australia New Zealand</b>	Meets AS/NZS 3548
<b>Taiwan (ROC)</b>	BCIQ Certified

## Προδιαγραφές ασφάλειας

Έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ασφαλείας για εξοπλισμό πληροφορικής IEC950 Σταθερό, Τάξη I, Τύπος βύσματος A, Κατηγορία εγκατάστασης II, Βαθμός μόλυνσης 2. Για χρήση σε εσωτερικά ελεγχόμενο περιβάλλον γραφείου.	
<b>Canada</b>	Canadian Standards Association “Certified” ITE, CSA C22.2 No.950
<b>Ευρωπαϊκή Ένωση</b>	Συμμόρφωση με την Οδηγία 73/23 της ΕΟΚ περί χαμηλής τάσης. Ικανοποιεί το EN 60950
<b>Germany</b>	TUV EN60950 certified
<b>Mexico</b>	DGN, NOM019-SCFI-1994 certified
<b>USA</b>	Underwriters' Laboratories UL 1950 Listed
<b>Poland</b>	PCBC certified
<b>Russia</b>	GOST certified



# Regulatory Notices

## Sound

**Geräuschemission (Germany)** LpA < 70 dB, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb, nach DIN 45635 T. 19.

## Electro-Magnetic Compatibility (EMC)

**FCC Statements (U.S.A.)** The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

### Product identification numbers:

Take-Up Reel C6079X (where X denotes any alphabetic character)

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### CAUTION

**Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.**

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interferences by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The user may find useful the following booklet prepared by the FCC: “*How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems*”. This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

**Normes de sécurité  
(Canada)**

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de *Classe B* prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada.

**DOC statement  
(Canada)**

This digital apparatus does not exceed the *Class B* limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.


**Taiwanese EMI  
statement**

**警告使用者：**  
這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，  
可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會  
被要求採取某些適當的對策。

**Address**

Hewlett-Packard Company  
Manager of Corporate Product Regulations  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, CA 94304  
415/857-1501

# Declaration of Conformity

<b>DECLARATION OF CONFORMITY</b> according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014	
<b>Manufacturer's Name:</b>	Hewlett-Packard Espanola S.A.
<b>Manufacturer's Address:</b>	Barcelona Division Avda. Graells, 501 08190 Sant Cugat del Valles Barcelona, Spain
<b>Declares that the product</b>	
<b>Product Name:</b>	HP Take Up Reel
<b>Model Number (s):</b>	HP C6079X (where X denotes any alphabetic character)
<b>Product Accessory:</b>	
<b>Conforms to the following Product Specifications:</b>	
<b>Safety:</b>	IEC 950 (1991) + A1,A2,A3,A4 / EN 60950 (1992) + A1,A2,A3,A4 CSA C22.2 No 950 (1995) UL 1950 (1995) NOM-019-SCFI-1994 GB 4943 (1995) IEC 825-1 (1993) / EN 60825-1 (1994) Class 1 for LED
<b>EMC:</b>	CISPR 22:1993 / EN 55022 (1994): Class B EN 50082-1 (1992) IEC 801-2:1991/prEN 55024-2 (1992): 4KV CD, 8KV AD IEC 801-3:1984/prEN 55024-3 (1991): 3V/m IEC 801-4:1988/prEN 55024-4 (1993): 1KV Power Lines IEC 1000-3-2 (1995) / EN 61000-3-2 (1995); IEC 1000-3-3 (1994) / EN 61000-3-3 (1995); FCC Part 15 - Class B / DOC-B / BCIQ-A AS/NZS 3548 / GB9254:1988
<b>Supplementary Information:</b>	
The product herewith complies with the requirements of the Low-Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
The product was tested in a typical system with a Hewlett-Packard DesignJet series printer.	
Sant Cugat del Valles (Barcelona), 10th of May 1999	
	Josep-Maria Pujol, Site Quality Services Manager
European Contact: Your local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Department HQ - TRE, Herrenberger Strasse 130, D-71034 Boeblingen, Germany (FAX: +49 7031 143143)	



© Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Κωδικός: C6079-90012

Έκδοση 1η

Printed in Europe

Hewlett-Packard Company  
Barcelona Division  
Avda. Graells, 501  
08190 Sant Cugat del Vallès  
Barcelona, Spain



C6079-90012