

HP Deskjet F2200 All-in-One series



Guida Windows



HP Deskjet F2200 All-in-One series



Sommario

1 Guida di HP Deskjet F2200 All-in-One series	7
2 Descrizione dell'unità HP All-in-One	
Panoramica dell'unità HP All-in-One	9
Pulsanti pannello di controllo	10
Descrizione delle spie di stato	12
Uso del software HP Photosmart	13
3 Ulteriori informazioni	15
4 Operazioni più comuni	17
5 Informazioni sul collegamento	
Tipi di collegamento supportati	19
Uso della condivisione della stampante	19
6 Caricamento degli originali e della carta	
Caricamento degli originali	21
Scelta della carta per la stampa e la copia	21
Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia	22
Tipi di carta consigliati solo per la stampa	23
Tipi di carta sconsigliati	24
Caricamento della carta	24
Caricamento di carta di formato standard	25
Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)	26
Caricamento di schede	28
Caricamento di buste	28
Caricamento di altri tipi di carta	29
7 Stampa dal computer	
Stampa da un'applicazione	31
Impostazione di HP All-in-One come stampante predefinita	32
Modifica delle impostazioni di stampa per il lavoro corrente	32
Impostazione del formato carta	32
Impostazione del tipo di carta per la stampa	34
Visualizzazione della risoluzione di stampa	34
Modifica della velocità o della qualità di stampa	34
Modifica dell'orientamento della pagina	35
Adattamento delle dimensioni di un documento	35
Anteprima del lavoro di stampa	36
Modifica delle impostazioni di stampa predefinite	36
Collegamenti per la stampa	36
Creazione di collegamenti per la stampa	37
Eliminazione dei collegamenti di stampa	38

Esecuzione dei lavori di stampa speciali.....	38
Stampa di un'immagine senza bordo.....	39
Stampa di una foto su carta fotografica.....	40
Stampa in modalità Max dpi	41
Stampa su entrambi i lati della pagina.....	42
Stampa di un documento di più pagine in formato opuscolo.....	43
Stampa di più pagine su un singolo foglio.....	46
Stampa di un documento di più pagine in ordine inverso.....	47
Capovolgimento di un'immagine per il trasferimento a caldo.....	48
Stampa su lucidi.....	48
Stampa di un gruppo di indirizzi su etichette o buste.....	49
Stampa di un poster.....	50
Stampa di una pagina Web.....	50
Interruzione di un lavoro di stampa.....	51
Ripristino di un lavoro di stampa.....	52
8 Uso delle funzioni di copia	
Creazione di una copia.....	55
Impostazione del tipo di carta per la copia.....	55
Modifica della velocità di copia.....	57
Realizzazione di più copie dello stesso originale.....	57
Copia di un documento di due pagine in bianco e nero.....	58
Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici).....	59
Interruzione della copia.....	60
9 Uso delle funzioni di scansione	
Scansione di un originale.....	61
Modifica dell'immagine in anteprima da acquisire.....	63
Modifica di immagini acquisite tramite scansione.....	63
Modifica di documenti acquisiti tramite scansione.....	64
Interruzione della scansione.....	64
10 Manutenzione dell'unità HP All-in-One	
Pulizia dell'unità HP All-in-One.....	65
Pulizia della superficie esterna.....	65
Pulizia della superficie di scansione.....	65
Pulizia del retro del coperchio.....	66
Stampa di un rapporto di auto-test.....	67

Operazioni relative alle cartucce di stampa.....	68
Manutenzione delle cartucce di stampa.....	69
Verifica dei livelli di inchiostro stimati.....	69
Sostituzione delle cartucce di stampa.....	70
Uso della modalità Backup dell'inchiostro.....	74
Stampa in modalità Backup dell'inchiostro.....	75
Uscita dalla modalità Backup dell'inchiostro.....	75
Uso di una cartuccia di stampa fotografica.....	75
Conservazione delle cartucce di stampa.....	75
Conservazione e gestione delle cartucce di stampa.....	76
Contenitore della cartuccia di stampa.....	76
Allineamento delle cartucce di stampa.....	77
Pulizia delle cartucce di stampa.....	78
Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa.....	79
Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro.....	81
Rimozione dell'inchiostro da pelle e indumenti.....	84
11 Acquisto delle forniture d'inchiostro.....	85
12 Risoluzione dei problemi	
Visualizzazione del file Readme.....	87
Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware.....	87
Il prodotto non si accende.....	88
Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software.....	92
Disinstallazione e reinstallazione del software.....	95
Inceppamenti carta.....	96
Informazioni sulla carta.....	97
Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa.....	98
Informazioni sulle cartucce di stampa.....	98
Risoluzione dei problemi della cartuccia di stampa.....	99
Risoluzione dei messaggi di errore relativi alle cartucce di stampa.....	100
Risoluzione dei problemi di qualità di stampa.....	102
Colori errati, imprecisi o sbavati.....	103
L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica.....	106
La stampa presenta una banda orizzontale di distorsione in prossimità del margine inferiore di una stampa senza bordi.....	108
Le stampe presentano righe o striature orizzontali.....	109
Le stampe sono sbiadite o con colori opachi.....	111
Le stampe risultano indistinte o sfocate.....	113
Le stampe sono storte o inclinate.....	115
Striature di inchiostro sul retro della carta.....	115
Risoluzione dei problemi di stampa.....	117
Le buste non vengono stampate correttamente.....	117
La stampa senza bordo produce risultati inattesi.....	118
Il prodotto non risponde.....	118
Il prodotto stampa caratteri non corretti.....	122
Non si riesce a eseguire la stampa.....	122
I margini non vengono stampati come previsto.....	125
Il testo o le immagini risultano tagliate ai bordi della pagina.....	127
Viene stampata una pagina vuota.....	128

Risoluzione dei problemi di copia.....	130
Impossibile effettuare la copia.....	130
Alcune parti dell'originale non appaiono o risultano tagliate.....	132
La pagina stampata è vuota.....	133
Una copia senza bordo presenta uno spazio bianco lungo i margini.....	134
Risoluzione dei problemi di scansione.....	135
La scansione non è riuscita.....	135
Il testo risulta mancante o non viene riconosciuto correttamente.....	138
Errori.....	140
Spie lampeggianti.....	140
Messaggi del prodotto.....	143
Errore del meccanismo.....	143
Errori di scansione.....	144
Impossibile stampare.....	160
Il prodotto potrebbe non essere stato installato correttamente.....	167
Il prodotto non è stato trovato.....	171
Il prodotto non riesce a trovare destinazioni disponibili per eseguire la scansione.....	175
Errore durante la comunicazione con il prodotto.....	178
Messaggi relativi ai file.....	183
Tipi di file supportati dall'unità HP All-in-One.....	183
Messaggi utente generali.....	184
Impossibile eseguire il ritaglio.....	184
Messaggi relativi alla carta.....	185
Carta esaurita.....	186
Messaggi relativi ai collegamenti e all'alimentazione.....	190
Test di comunicazione non superato.....	191
Perdita della comunicazione dinamica.....	192
Messaggi relativi alle cartucce di stampa.....	193
Il carrello di stampa è bloccato.....	196
Necessario allineamento o allineamento non riuscito.....	200
Cartucce di stampa mancanti o non rilevate.....	203
Cartucce di stampa incompatibili.....	207
Problema relativo alla cartuccia.....	209
13 Garanzia e assistenza HP	
Garanzia.....	217
Informazioni sulla garanzia delle cartucce.....	217
Procedura di assistenza.....	217
Prima di contattare l'assistenza HP.....	218
Assistenza telefonica HP.....	218
Durata dell'assistenza telefonica.....	219
Chiamata telefonica.....	219
Al termine del periodo di assistenza telefonica.....	219
Altre garanzie.....	219
HP Quick Exchange Service (Japan).....	220
HP Korea customer support.....	220
Preparazione del prodotto per la spedizione.....	221
Imballaggio del prodotto.....	221

14 Informazioni tecniche

Caratteristiche tecniche.....	223
Nota per gli utenti di Windows 2000.....	224
Programma per la protezione dell'ambiente.....	224
Utilizzo della carta.....	225
Plastica.....	225
Schede dati sulla sicurezza dei materiali.....	225
Programma di riciclaggio.....	225
Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro.....	225
Avviso Energy Star®.....	225
Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union.....	226
Avvisi normativi.....	226
FCC statement.....	227
Notice to users in Korea.....	227
VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan.....	228
Notice to users in Japan about the power cord.....	228
Noise emission statement for Germany.....	228
Toxic and hazardous substance table.....	228
HP Deskjet F2200 All-in-One series declaration of conformity.....	229
Indice.....	231

1 Guida di HP Deskjet F2200 All-in-One series

Per informazioni sull'unità HP All-in-One, vedere:

- [Descrizione dell'unità HP All-in-One](#)
- [Ulteriori informazioni](#)
- [Operazioni più comuni](#)
- [Informazioni sul collegamento](#)
- [Caricamento degli originali e della carta](#)
- [Stampa dal computer](#)
- [Uso delle funzioni di copia](#)
- [Uso delle funzioni di scansione](#)
- [Manutenzione dell'unità HP All-in-One](#)
- [Acquisto delle forniture d'inchiostro](#)
- [Garanzia e assistenza HP](#)
- [Informazioni tecniche](#)

 **Nota** Se si utilizza il prodotto con un computer Windows 2000, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni, vedere [Nota per gli utenti di Windows 2000](#).

2 Descrizione dell'unità HP All-in-One

Il prodotto HP Deskjet F2200 All-in-One series è molto versatile poiché consente di eseguire con facilità operazioni di copia, scansione e stampa.

Copia

L'unità HP All-in-One consente di realizzare copie di alta qualità a colori e in bianco e nero su supporti di diverso tipo. È possibile ingrandire o ridurre le dimensioni dell'originale per adattarle a un formato carta specifico, regolare la qualità delle copie e realizzare copie di foto di alta qualità.

Scansione

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È possibile acquisire tramite scansione quasi tutto (foto, articoli di giornale e documenti di testo) sull'unità HP All-in-One.


Stampa dal computer

È possibile utilizzare l'unità HP All-in-One con qualsiasi applicazione che consente la stampa. È possibile stampare progetti di vario tipo, tra cui immagini senza bordo, newsletter, biglietti d'auguri, supporti per il trasferimento a caldo e poster.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Panoramica dell'unità HP All-in-One](#)
- [Pulsanti pannello di controllo](#)
- [Descrizione delle spie di stato](#)
- [Uso del software HP Photosmart](#)


Panoramica dell'unità HP All-in-One



Etichetta	Descrizione
1	Pannello di controllo
2	Vassoio di alimentazione
3	Estensione del vassoio
4	Guida per la larghezza della carta
5	Sportello della cartuccia
6	Superficie di scansione
7	Pellicola del coperchio
8	sportello d'accesso posteriore
9	Porta USB posteriore
10	Collegamento dell'alimentazione*

* Utilizzare solo con l'adattatore di alimentazione fornito da HP.

Pulsanti pannello di controllo



Descrizione dell'unità HP All-in-One

Etichetta	Icona	Nome e descrizione
1		Acceso: consente di accendere o spegnere l'unità HP All-in-One. Il pulsante Acceso è illuminato quando l'unità HP All-in-One è accesa. La spia lampeggia durante l'esecuzione di un lavoro. Anche quando è spenta, l'unità HP All-in-One continua comunque a essere alimentata, anche se in quantità minima. Per interrompere completamente


(continua)

Etichetta	Icona	Nome e descrizione
		<p>l'alimentazione all'unità HP All-in-One, spegnere la periferica e scollegare il cavo di alimentazione.</p> <hr/> <p>Avvertimento Per scollegare il cavo di alimentazione, è innanzitutto necessario premere il pulsante Acceso e lasciare che l'unità HP All-in-One si spenga. In questo modo si evita che la cartuccia di stampa si asciughi.</p>
2		<p>Spia Verifica cartucce di stampa: indica che è necessario reinserire la cartuccia di stampa specificata, sostituirla o chiuderne lo sportello. La spia Nero/Foto indica che il problema si è verificato con la cartuccia di stampa dell'inchiostro nero o con la cartuccia di stampa per foto mentre la spia e indica che il problema si è verificato con la cartuccia di stampa in tricromia.</p>
3		<p>Annula: interrompe un lavoro di stampa, copia o scansione.</p> <p>La spia Carta lampeggiante accanto al pulsante Carta indica che è necessario caricare la carta o eliminare l'inzeppamento. Una volta risolto il problema, premere qualsiasi pulsante per indicare al prodotto HP All-in-One di continuare.</p>
4		<p>Scansione: avvia la scansione dell'originale che si trova al momento sul vetro della fotocopiatrice. Il comando Scansione viene ignorato se l'unità HP All-in-One sta elaborando un altro lavoro. Il comando Scansione funziona solo se il computer è acceso.</p>
5		<p>Tipo carta: modifica l'impostazione del tipo di carta in carta comune o carta fotografica. Accertarsi che nel vassoio di alimentazione sia caricato il giusto formato carta. L'impostazione predefinita per il tipo di carta è Carta comune.</p> <p>La spia di selezione della carta indica il formato e il tipo di carta correntemente selezionati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carta comune: Carta formato Letter e A4• Carta fotografica(Grande): Carta fotografica formato Letter e A4• Carta fotografica (Piccola): Carta fotografica 10 x 15 cm
6		<p>Avvio copia Nero: consente di avviare un lavoro di copia in bianco e nero.</p> <p>Premere questo pulsante più volte per specificare il numero delle copie in nero. La stampante inizierà a stampare le copie pochi secondi dopo aver selezionato il numero di copie. Il numero di copie da stampare viene visualizzato a destra di questo pulsante.</p> <hr/> <p>Suggerimento Il numero massimo delle copie che è possibile eseguire utilizzando il pannello di controllo è 9, ma varia a seconda del modello. Per eseguire più copie in una volta, utilizzare il software HP. Quando si avvia la copia multipla di un originale dal software, sul pannello di controllo viene visualizzato solamente l'ultimo numero di copie specificato. Ad esempio, se si devono eseguire 25 copie, sul display viene visualizzato solamente il numero 5.</p>
7		<p>Avvio copia Colore: consente di avviare un lavoro di copia a colori.</p> <p>Premere questo pulsante più volte per specificare il numero delle copie a colori. La stampante inizierà a stampare le copie pochi secondi dopo aver selezionato il numero di copie. Il numero di copie da stampare viene visualizzato a destra di questo pulsante.</p>

Etichetta	Icona	Nome e descrizione
		Suggerimento Il numero massimo delle copie che è possibile eseguire utilizzando il pannello di controllo è 9, ma varia a seconda del modello. Per eseguire più copie in una volta, utilizzare il software HP. Quando si avvia la copia multipla di un originale dal software, sul pannello di controllo viene visualizzato solamente l'ultimo numero di copie specificato. Ad esempio, se si devono eseguire 25 copie, sul display viene visualizzato solamente il numero 5.

Descrizione delle spie di stato

Diverse spie informano dello stato dell'unità HP All-in-One.



Etichetta	Descrizione
1	Spia Acceso
2	Spia Verifica cartucce di stampa
3	Spia Carta
4	Spie Tipo carta (per il pulsante Tipo carta)

Nella tabella riportata di seguito sono descritte le situazioni più frequenti e viene illustrato il significato delle spie.

Stato della spia	Significato
Tutte le spie sono spente.	L'unità HP All-in-One è spenta. Premere il pulsante Acceso per accendere l'unità.
La spia Acceso e una delle spie Tipo carta sono accese.	L'unità HP All-in-One è pronta per la stampa, la scansione o la copia.
La spia Acceso lampeggia.	L'unità HP All-in-One è occupata in fase di stampa, scansione o allineamento delle cartucce di stampa.

(continua)

Stato della spia	Significato
La spia Acceso lampeggia velocemente per 3 secondi quindi resta accesa.	È stato premuto un pulsante mentre l'unità HP All-in-One era già occupata in fase di stampa, scansione, copia o allineamento delle cartucce di stampa.
La spia Acceso lampeggia per 20 secondi quindi resta accesa.	È stato premuto il pulsante Scansione e il computer non ha risposto.
La spia Carta lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">• La carta è esaurita nell'unità HP All-in-One.• Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità HP All-in-One.• L'impostazione del formato carta nel software per la copia non corrisponde al formato carta rilevato nel vassoio di alimentazione.
La spia Verifica cartucce di stampa lampeggia.	<ul style="list-style-type: none">• Lo sportello della cartuccia di stampa è aperto.• Le cartucce di stampa sono mancanti o non posizionate correttamente.• Il nastro non è stato rimosso dalla cartuccia di stampa.• La cartuccia di stampa non è adatta all'unità HP All-in-One.• La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa.• La cartuccia sta esaurendo l'inchiostro.
Le spie Acceso , Carta e Verifica cartucce di stampa lampeggiano.	<p>Errore scanner. Per maggiori informazioni, vedere La scansione non è riuscita.</p> <p>Spegnere e riaccendere l'unità HP All-in-One. Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p> <hr/> <p>Nota HP All-in-One continuerà ad operare come una stampante.</p>
Tutte le spie lampeggiano.	<p>Si è verificato un errore irreversibile sull'unità HP All-in-One.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Spegnere l'unità HP All-in-One.2. Scollegare il cavo di alimentazione.3. Attendere un minuto e ricollegarlo.4. Riaccendere l'unità HP All-in-One. <p>Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p>

Uso del software HP Photosmart

Il software HP Photosmart fornisce un metodo facile e veloce per stampare le foto. Inoltre, consente di accedere ad altre funzioni di base del software di imaging HP, quali, ad esempio, le funzioni per il salvataggio e la visualizzazione delle foto.

Per ulteriori informazioni sull'uso del software HP Photosmart:

- Controllare il pannello **Sommario** sulla sinistra. Cercare l'icona relativa alla **Guida del software HP Photosmart** nella parte superiore.
- Se l'icona relativa alla **Guida del software HP Photosmart** non viene visualizzata nella parte superiore del pannello **Sommario**, accedere alla Guida del software dal Centro soluzioni HP.

 **Nota** Il software HP Photosmart supporta i seguenti formati di file: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF e PNG

3 Ulteriori informazioni


È possibile accedere a varie risorse, su carta e in linea, che forniscono informazioni sulla configurazione e l'utilizzo dell'unità HP All-in-One.



Guida all'installazione

La Guida all'installazione fornisce istruzioni per la configurazione dell'unità HP All-in-One e l'installazione del software. Seguire la procedura nella Guida d'installazione secondo l'ordine indicato.

Se si verificano dei problemi durante la configurazione, fare riferimento alla Guida all'installazione per informazioni sulla risoluzione dei problemi o consultare la sezione [Risoluzione dei problemi](#) in questa Guida in linea.



Guida di base

La Guida alle operazioni di base include una panoramica dell'unità HP All-in-One con istruzioni dettagliate sulle operazioni di base, suggerimenti per la risoluzione dei problemi e informazioni tecniche.



Animazioni HP Photosmart

Le animazioni di HP Photosmart, disponibili nelle relative sezioni della Guida in linea, mostrano come completare le operazioni più importanti sull'unità HP All-in-One. Sarà possibile apprendere come caricare la carta e altri supporti, sostituire le cartucce e eseguire la scansione degli originali.



Guida in linea

La Guida in linea fornisce istruzioni dettagliate sull'uso di tutte le funzioni dell'unità HP All-in-One.

- La sezione **Procedure** fornisce collegamenti in modo da poter reperire velocemente informazioni sulle attività più comuni.
- La sezione **Informazioni generali su HP All-in-One** fornisce informazioni generali sulle funzioni principali dell'unità HP All-in-One.
- La sezione **Risoluzione dei problemi** fornisce informazioni sulla risoluzione degli errori che potrebbero verificarsi sull'unità HP All-in-One.



Leggimi

Il file Leggimi contiene le informazioni più recenti che non sono presenti nelle altre pubblicazioni.

Installare il software per accedere al file Leggimi. Per maggiori informazioni, vedere [Visualizzazione del file README](#).

www.hp.com/support

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP. Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

4 Operazioni più comuni

In questa sezione sono contenuti i collegamenti alle attività più comuni quali, ad esempio, la stampa delle foto e l'ottimizzazione dei lavori di stampa.

- [Come si modificano le impostazioni di stampa?](#)
- [Come si stampano foto senza bordo su carta 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)?](#)
- [Come si caricano le buste?](#)
- [Come si esegue la scansione usando il pannello di controllo?](#)
- [Come si ottiene una qualità di stampa ottimale?](#)
- [Come si stampa su entrambi i lati della carta?](#)
- [Come si sostituiscono le cartucce di stampa?](#)
- [Come si allineano le cartucce di stampa?](#)
- [Come si elimina un inceppamento della carta?](#)

5 Informazioni sul collegamento

L'unità HP All-in-One dispone di una porta USB tramite la quale può essere collegata direttamente ad un computer utilizzando un cavo USB. Inoltre, è possibile condividere il prodotto in una rete domestica esistente.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Tipi di collegamento supportati](#)
- [Uso della condivisione della stampante](#)

Tipi di collegamento supportati

Nella seguente tabella viene riportato un elenco dei tipi di connessione supportati.

Descrizione	Numero consigliato di computer collegati per prestazioni ottimali	Funzioni software consigliate	Istruzioni di configurazione
Connessione USB	Un computer collegato tramite un cavo USB alla porta per le connessioni periferiche USB 1.1 ad alta velocità sul retro dell'unità HP All-in-One.	Tutte le funzioni sono supportate.	Per istruzioni dettagliate, attenersi alla Guida d'installazione.
Condivisione della stampante	Fino a cinque. È necessario che il computer host sia sempre acceso per stampare dagli altri computer.	Tutte le funzioni disponibili sul computer host sono supportate. È supportata solo la stampa dagli altri computer.	Attenersi alle istruzioni fornite in Uso della condivisione della stampante .

Uso della condivisione della stampante

Se il computer si trova in rete e un altro computer sulla rete è collegato al prodotto HP All-in-One tramite un cavo USB, è possibile stampare mediante la condivisione della stampante.

Il computer collegato direttamente all'unità HP All-in-One funziona come **host** per la stampante e dispone delle funzionalità software complete. L'altro computer, che svolge il ruolo di **client**, dispone dell'accesso solo alle funzioni di stampa. È necessario eseguire altre funzioni dal computer host o dal pannello di controllo sull'unità HP All-in-One.

Per abilitare la condivisione della stampante su Windows

- ▲ Consultare la Guida per l'utente fornita con il computer o la Guida in linea di Windows.

6 Caricamento degli originali e della carta

Nell'unità HP All-in-One è possibile caricare diversi tipi e formati di carta, tra cui Letter o A4, carta fotografica, lucidi e buste.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Caricamento degli originali](#)
- [Scelta della carta per la stampa e la copia](#)
- [Caricamento della carta](#)

Caricamento degli originali


È possibile copiare o eseguire scansioni di originali con formato fino a Letter o A4, caricandoli sulla superficie di scansione.

Per caricare un originale sulla superficie di scansione

1. Sollevare il coperchio dell'unità HP All-in-One.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.

 **Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti lungo il bordo della superficie di scansione.

Suggerimento Per ottenere il formato di copia corretto, verificare che sul vetro non vi sia del nastro o altri oggetti esterni.



3. Chiudere il coperchio.

Scelta della carta per la stampa e la copia

È possibile utilizzare differenti tipi e formati di carta nell'unità HP All-in-One. Leggere i consigli riportati di seguito per ottimizzare la qualità delle stampe e delle copie. Quando

vengono modificati i tipi di carta, modificare anche le impostazioni relative al tipo di carta. Per maggiori informazioni, vedere [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#).

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Tipi di carta consigliati solo per la stampa](#)
- [Tipi di carta sconsigliati](#)

Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia

Per ottenere una qualità di stampa ottimale, HP consiglia di utilizzare tipi di carta HP specificamente realizzati per il tipo di progetto di cui si desidera eseguire la stampa. Se si stampano foto, ad esempio, caricare carta fotografica HP Premium o HP Premium Plus.

Di seguito viene riportato un elenco dei tipi di carta HP utilizzabili per la copia e la stampa. A seconda del paese/regione di provenienza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

 **Nota** Per realizzare una stampa senza bordi è necessario utilizzare carta 10 x 15 cm con linguetta. L'unità HP All-in-One esegue la stampa fino ai margini su tre lati del foglio. Rimuovendo la linguetta sul quarto lato si ottiene una stampa senza bordi.

Carta fotografica HP Premium Plus

La carta fotografica HP massima qualità è la migliore carta fotografica HP, in grado di garantire una qualità dell'immagine e una resistenza al deterioramento superiori persino alle foto sviluppate nei laboratori. È la scelta ideale per la stampa di immagini ad alta risoluzione da incorniciare o inserire in un album fotografico. Questa carta è disponibile in diversi formati, inclusi 10 x 15 cm (con o senza linguette), A4 e 8,5 x 11 pollici per la stampa e la copia di foto dal prodotto.

Carta fotografica HP Premium

La carta fotografica HP alta qualità è una carta fotografica di alta qualità lucida o semilucida. Le immagini stampate con questo supporto sono simili a quelle sviluppate nei laboratori sia al tatto che per l'aspetto e possono essere incorniciate sotto vetro oppure inserite in un album. Questa carta è disponibile in diversi formati, inclusi 10 x 15 cm (con o senza linguette), A4 e 8,5 x 11 pollici per la stampa e la copia di foto dal prodotto.

Pellicola per lucidi per stampante a getto d'inchiostro HP alta qualità

Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità rende le immagini a colori vivide e persino di maggiore effetto. Tali pellicole sono facili da utilizzare e si asciugano rapidamente senza macchiarsi.

Carta HP Premium Inkjet

La carta HP alta qualità per stampanti a getto di inchiostro offre la massima qualità tra i supporti patinati per stampe ad alta risoluzione. Una finitura opaca uniforme la rende ideale per i documenti che richiedono la migliore qualità.

Carta HP bianca brillante per getto d'inchiostro

La carta HP bianca brillante per getto d'inchiostro offre colori a contrasto elevato e testo molto nitido. L'opacità di tale carta consente di stampare in fronte/retro a colori senza alcun effetto di trasparenza e risulta ideale per newsletter, rapporti e volantini.

Carta HP All-in-One o Carta HP per stampa

- La carta HP All-in-One è stata ideata specificatamente per prodotti HP All-in-One. Presenta un'extra tonalità bianco-blu che produce testo più nitido e colori più vivaci rispetto alle tradizionali carte multifunzione.
- La carta HP per stampa è una carta multifunzione di alta qualità. Produce documenti di aspetto più efficace rispetto ai documenti stampati su carta standard multifunzione o per la copia.

Per ordinare carta HP e altri materiali di consumo, consultare www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

 **Nota** Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in inglese.

Tipi di carta consigliati solo per la stampa

Alcuni tipi di carta sono supportati solo se si avvia il lavoro di stampa dal computer. Il seguente elenco fornisce informazioni su questi tipi di carta.

Per stampe di qualità ottimale, si consiglia di utilizzare carta HP. La carta troppo sottile o troppo spessa, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo.

A seconda del paese/regione di provenienza, alcuni tipi di carta potrebbero non essere disponibili.

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo

I supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti colorati o tessuti chiari o bianchi) costituiscono la soluzione ideale per la creazione di t-shirt personalizzate utilizzando le foto digitali.

Carta HP per brochure & pieghevoli

La carta HP per brochure & pieghevoli (lucida od opaca) è lucida od opaca sui due lati per consentire l'uso di entrambi i lati. Si tratta della scelta ideale per riproduzioni di tipo semifotografico e per grafica aziendale da utilizzare sulle copertine di relazioni, presentazioni speciali, brochure, stampati pubblicitari e calendari.

Carta per presentazioni HP Premium

La carta per presentazioni HP Premium garantisce una presentazione di elevata qualità.

Per ordinare carta HP e altri materiali di consumo, consultare www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

 **Nota** Attualmente alcune sezioni del sito Web HP sono disponibili solo in inglese.

Tipi di carta sconsigliati

La carta troppo sottile o troppo spessa, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riprodurre completamente le immagini.

 **Nota** Per un elenco completo dei formati dei supporti compatibili, vedere il software della stampante.

Tipi di carta da evitare per tutti i lavori di copia e stampa

- Tutti i formati carta non elencati nel software della stampante.
- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta a trama grossa, ad esempio carta di lino (la stampa potrebbe non essere uniforme e presentare sbavature di inchiostro).
- Carte molto lisce, patinate o rivestite, non specificamente realizzate per l'unità HP All-in-One. Tali tipi di carta possono provocare inceppamenti nell'unità HP All-in-One o non assorbire l'inchiostro.
- Moduli ricalcanti, ad esempio moduli in duplice e triplice copia (possono piegarsi o incepparsi e presentare sbavature di inchiostro).
- Buste con fermagli o finestre (possono rimanere bloccate nei rulli e causare inceppamenti della carta).
- Carta per striscioni continui.

Tipi di carta da evitare per la copia

- Buste.
- Pellicole per lucidi diverse dalla Pellicola per lucidi alta qualità HP per stampanti a getto d'inchiostro o Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro.
- Trasferimento a caldo.
- Biglietti di auguri

Caricamento della carta

In questa sezione viene illustrata la procedura di caricamento dei diversi tipi e formati di carta nell'unità HP All-in-One per l'esecuzione di copie o di stampe.

 **Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento dei fogli nell'unità HP All-in-One nel caso in cui la carta non sia stata conservata in modo corretto.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Caricamento di carta di formato standard](#)
- [Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)](#)
- [Caricamento di schede](#)

- [Caricamento di buste](#)
- [Caricamento di altri tipi di carta](#)

Caricamento di carta di formato standard

Nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One è possibile caricare diversi tipi di carta, quali Letter o A4.




Per caricare carta di formato standard

1. Sollevare l'estensione del vassoio di uscita.




 **Nota** Quando si utilizza carta di formato Legal, non aprire l'estensione del vassoio carta.

2. Far scorrere al massimo la guida della larghezza della carta.



3. Smazzare una risma di carta su una superficie piana per allinearne i bordi, quindi effettuare i seguenti controlli:
 - Accertarsi che la carta sia priva di increspature, polvere, piegature o bordi arricciati o spiegazzati.
 - Accertarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formato.

4. Inserire la risma di carta nel vassoio di alimentazione con il lato corto rivolto in avanti. Verificare che il lato su cui si desidera stampare sia rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta verso il prodotto finché non si arresta.




△ **Avvertimento** Accertarsi che il prodotto non sia in funzione quando si carica carta nel vassoio di alimentazione. Se si stanno effettuando attività di manutenzione delle cartucce di stampa o altre attività, è possibile che la carta inserita nella stampante venga spinta troppo in avanti e quindi espulsa senza essere stampata.

💡 **Suggerimento** Se si utilizza carta intestata, inserire prima l'estremità superiore della pagina con il lato su cui si desidera eseguire la stampa rivolto verso il basso. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta di formato standard e della carta intestata, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.

5. Far scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno fino a toccare il bordo della carta.

Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida di larghezza della carta.



Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

È possibile caricare carta fotografica 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare Carta fotografica HP Premium o HP Premium Plus con linguetta di formato 10 x 15 cm.

 **Nota** Per la stampa senza bordo, l'unità HP All-in-One supporta esclusivamente carta fotografica in formato 10 x 15 cm con linguetta a strappo. È possibile modificare automaticamente le impostazioni presenti nella finestra di dialogo **Proprietà** per la stampa di foto senza bordo da 10 x 15 cm in Carta fotografica HP massima qualità. Fare clic sulla scheda **Collegamenti per la stampa**, quindi selezionare **Stampa foto senza bordi** dall'elenco **Collegamenti per la stampa**.

 **Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento dei fogli nell'unità HP All-in-One nel caso in cui la carta non sia stata conservata in modo corretto.

Per caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione


1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Caricare la risma di carta fotografica in corrispondenza dell'estremità destra del vassoio di alimentazione con il lato di stampa o il lato lucido rivolto verso il basso e il lato corto rivolto in avanti. Far scorrere la risma di carta fotografica verso il prodotto finché non si arresta.

Se si utilizza una carta fotografica con linguetta a strappo, verificare che la linguetta punti in direzione opposta al prodotto.

 **Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di carta fotografica di formato piccolo, fare riferimento ai diagrammi riportati sulla base del vassoio di alimentazione relativi al caricamento della carta fotografica.

3. Far scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno fino a toccare il bordo della carta.

Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida di larghezza della carta.



Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo di carta prima della copia o della stampa.

Argomenti correlati

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Modifica delle impostazioni di stampa per il lavoro corrente](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la copia](#)

Caricamento di schede

È possibile caricare schede nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One per stampare note, ricette e altro testo.

Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo di carta prima della copia o della stampa.

 **Nota** Il prodotto HP All-in-One lascia un bordo di 1,2 cm su uno dei lati corti. Prima di stampare un numero elevato di schede, stampare una scheda di prova per verificare che il testo non risulti tagliato lungo il bordo.

Per caricare schede nel vassoio di alimentazione

1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Inserire la risma di schede in posizione verticale (con il lato corto rivolto verso l'esterno) con il lato su cui si desidera eseguire la stampa rivolto verso il basso nell'angolo all'estrema destra del vassoio di alimentazione. Far scorrere la risma di biglietti finché non si arresta.
3. Far scorrere la guida della larghezza della carta verso l'interno accostandola alla risma di schede finché non si arresta.

Non caricare eccessivamente il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di schede sia posizionata correttamente all'interno del vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.



Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo di carta prima della copia o della stampa.

Argomenti correlati

- [Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)](#)
- [Modifica delle impostazioni di stampa per il lavoro corrente](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la copia](#)

Caricamento di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio di alimentazione dell'unità HP All-in-One. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

 **Nota** Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.



Per caricare le buste


1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Inserire una o più buste all'estrema destra del vassoio di alimentazione con le alette rivolte verso l'alto e verso sinistra. Far scorrere la risma di buste finché non si arresta.

 **Suggerimento** Per evitare inceppamenti, inserire le alette all'interno di ciascuna busta.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento delle buste, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.

3. Far scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno accostandola alla risma di schede finché non si arresta.

Non caricare eccessivamente il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di buste non sia forzata all'interno del vassoio e non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.



Caricamento di altri tipi di carta

Prestare molta attenzione quando si caricano i seguenti tipi di carta.

 **Nota** Alcuni formati e tipi di carta possono non essere disponibili con alcune funzioni dell'unità HP All-in-One. Inoltre possono essere utilizzati soltanto se il lavoro di stampa viene avviato dalla finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione e non risultano disponibili per la copia. I formati di carta disponibili solo per la stampa da un'applicazione sono indicati come tali.

Pellicola per lucidi per stampante a getto d'inchiostro HP alta qualità

- ▲ Inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le frecce e il logo HP, sia rivolta verso l'alto ed entri per prima nel vassoio di alimentazione.

 **Nota** L'unità HP All-in-One non è in grado di rilevare automaticamente il tipo di carta. Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo di carta su pellicola per lucidi prima di stampare su un supporto di questo tipo.

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (solo per la stampa)

1. Spianare il foglio prima di utilizzarlo; non caricare supporti arricciati.

 **Suggerimento** Per evitare l'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della confezione originale e aprirla solo prima dell'uso.

2. Individuare la striscia blu sul lato del foglio che non va stampato e inserire manualmente un foglio alla volta nel vassoio di alimentazione con la striscia blu rivolta verso l'alto.

Argomenti correlati

- [Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la copia](#)

7 Stampa dal computer

È possibile utilizzare il prodotto HP All-in-One con qualsiasi applicazione software che consente la stampa. È possibile stampare progetti di vario tipo, tra cui immagini senza bordo, newsletter, biglietti d'auguri, supporti per il trasferimento a caldo e poster.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Stampa da un'applicazione](#)
- [Impostazione di HP All-in-One come stampante predefinita](#)
- [Modifica delle impostazioni di stampa per il lavoro corrente](#)
- [Modifica delle impostazioni di stampa predefinite](#)
- [Collegamenti per la stampa](#)
- [Esecuzione dei lavori di stampa speciali](#)
- [Interruzione di un lavoro di stampa](#)
- [Ripristino di un lavoro di stampa](#)

Stampa da un'applicazione

La maggior parte delle impostazioni di stampa vengono gestite automaticamente dall'applicazione. Le impostazioni devono essere regolate manualmente solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali.

Per stampare da un'applicazione software

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. In caso sia necessario modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.

A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.

 **Nota** Quando si stampa una foto, è necessario selezionare le opzioni appropriate per la carta fotografica e l'ottimizzazione delle fotografie.

5. Selezionare le opzioni appropriate per il lavoro di stampa mediante le funzioni disponibili nelle schede **Avanzate**, **Collegamenti di stampa**, **Funzioni** e **Colore**.

 **Suggerimento** È possibile selezionare facilmente le opzioni appropriate per il lavoro di stampa scegliendo una delle operazioni di stampa predefinite nella scheda **Collegamenti per la stampa**. Selezionare un tipo di attività di stampa nell'elenco **Collegamenti per la stampa**. Le impostazioni predefinite per il tipo di stampa selezionato vengono configurate e riepilogate nella scheda **Collegamenti per la stampa**. Se necessario, è possibile regolare qui le impostazioni e salvarle come un nuovo collegamento di stampa. Per salvare un collegamento di stampa personalizzato, selezionarlo e fare clic su **Salva con nome**. Per eliminare un collegamento di stampa, selezionarlo e fare clic su **Cancella**.

6. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
7. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Impostazione di HP All-in-One come stampante predefinita

È possibile impostare l'unità HP All-in-One come stampante predefinita da usare con qualsiasi applicazione. L'unità HP All-in-One viene pertanto selezionata automaticamente nell'elenco Stampanti quando si fa clic sul pulsante **Stampa** nel menu **File** dell'applicazione. La stampa viene effettuata automaticamente sulla stampante predefinita quando si fa clic sul pulsante **Stampa** nella barra degli strumenti di molte applicazioni software. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows.

Modifica delle impostazioni di stampa per il lavoro corrente

Le impostazioni di stampa dell'unità HP All-in-One possono essere personalizzate per gestire qualunque tipo di stampa.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Impostazione del formato carta](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Visualizzazione della risoluzione di stampa](#)
- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Modifica dell'orientamento della pagina](#)
- [Adattamento delle dimensioni di un documento](#)
- [Anteprima del lavoro di stampa](#)

Impostazione del formato carta

L'impostazione del formato carta consente a HP All-in-One di determinare l'area stampabile della pagina. Per alcune opzioni relative al formato carta è disponibile un equivalente senza bordo che consente di stampare fino al bordo superiore, inferiore e laterale della pagina.

In genere, il formato carta viene impostato nell'applicazione utilizzata per creare il documento o il progetto. Tuttavia, se vengono utilizzati formati personalizzati oppure se

l'applicazione usata per la stampa non consente di impostare il formato carta, è possibile modificarlo nella finestra di dialogo **Proprietà** prima di avviare la stampa.

Per impostare il formato carta

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nel riquadro **Opzioni di ridimensionamento**, fare clic sul formato appropriato nell'elenco **Formato**.

La seguente tabella fornisce un elenco delle impostazioni del formato carta consigliate per i diversi tipi di carta caricati nel vassoio di alimentazione. Controllare tutte le opzioni presenti nell'elenco **Formato** per verificare se esiste un formato specifico per il tipo di carta che si desidera utilizzare.

Tipo carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta comune, per copiatrice o multiuso	A4 o Letter
Buste	Formato busta appropriato dall'elenco
Biglietti d'auguri	A4 o Letter
Schede indice	Formato scheda appropriato dall'elenco (se i formati elencati non sono appropriati, è possibile specificare un formato carta personalizzato)
Carta per stampanti a getto d'inchiostro	A4 o Letter
Supporti per il trasferimento a caldo su t-shirt	A4 o Letter
Etichette	A4 o Letter
Legal	Legal
Carta intestata	A4 o Letter
Carta fotografica Panorama	Formato panoramico appropriato dall'elenco (se i formati elencati non sono appropriati, è possibile specificare un formato carta personalizzato)
Carta fotografica	10 x 15 cm, Letter, A4, o un formato elencato appropriato
Pellicole per lucidi	A4 o Letter
Formati personalizzati	Formato carta personalizzato

Impostazione del tipo di carta per la stampa

Se si stampa su tipi di carta speciali, ad esempio carta fotografica, pellicole per lucidi, buste o etichette, oppure se la qualità di stampa è bassa, è possibile impostare manualmente il tipo di carta.

Per impostare il tipo di carta per la stampa

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nell'area relativa alle **opzioni di base**, selezionare **Altro** dall'elenco a discesa **Tipo carta**.
7. Selezionare il tipo di carta caricata e fare clic su **OK**.

Visualizzazione della risoluzione di stampa

Viene visualizzata la risoluzione di stampa in dpi (dots per inch). Il valore dpi varia in base al tipo di carta e alla qualità di stampa selezionati nel software della stampante.

Per visualizzare la risoluzione di stampa

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**, selezionare l'impostazione appropriata della qualità di stampa in relazione al progetto.
7. Nell'elenco a discesa **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricato.
8. Fare clic sul pulsante **Risoluzione** per visualizzare la risoluzione di stampa dpi.

Modifica della velocità o della qualità di stampa

L'unità HP All-in-One seleziona automaticamente le impostazioni di qualità e velocità di stampa in base al tipo di carta selezionato. È possibile modificare tale impostazione per personalizzare la velocità e la qualità del lavoro di stampa.

Per modificare la velocità o la qualità di stampa

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.

4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**, selezionare l'impostazione appropriata della qualità in relazione al progetto.

 **Nota** Per visualizzare la massima risoluzione dpi di stampa supportata dall'unità, fare clic su **Risoluzione**.

7. Nell'elenco a discesa **Tipo carta**, selezionare il tipo di carta caricato.

Modifica dell'orientamento della pagina

L'impostazione relativa all'orientamento della pagina consente di stampare il documento sia in verticale che in orizzontale.

In genere, l'orientamento della pagina viene impostato nell'applicazione utilizzata per creare il documento o il progetto. Tuttavia, se vengono utilizzati formati personalizzati o carta HP speciale oppure se l'applicazione utilizzata per la stampa non consente di impostare l'orientamento della pagina, è possibile modificarlo nella finestra di dialogo **Proprietà** prima di avviare il lavoro di stampa.

Per modificare l'orientamento della pagina

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nella sezione **Opzioni di base**, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Fare clic su **Verticale** per stampare verticalmente il documento sulla pagina.
 - Fare clic su **Orizzontale** per stampare orizzontalmente il documento sulla pagina.

Adattamento delle dimensioni di un documento

L'unità HP All-in-One consente di stampare il documento con dimensioni diverse rispetto all'originale.

Per adattare le dimensioni di un documento

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.

5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nella sezione **Opzioni di ridimensionamento**, fare clic su **Adatta al formato**, quindi scegliere il formato appropriato dall'elenco a discesa.

Anteprima del lavoro di stampa

È possibile visualizzare un'anteprima del lavoro di stampa prima di inviarlo all'unità HP All-in-One. Ciò consente di evitare di sprecare carta e inchiostro per la stampa di progetti che non rispondono ai requisiti desiderati dall'utente.

Per visualizzare l'anteprima del lavoro di stampa

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. In ciascuna scheda della finestra di dialogo, selezionare le impostazioni di stampa appropriate per il progetto.
6. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
7. Selezionare la casella di controllo **Mostra anteprima prima della stampa**.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.
Il lavoro di stampa viene visualizzato nella finestra di anteprima.
9. Nella finestra di dialogo **Anteprima HP**, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per eseguire la stampa, fare clic su **Avvia stampa**.
 - Per annullare l'operazione, fare clic su **Annulla stampa**.

Modifica delle impostazioni di stampa predefinite

È possibile impostare come predefinite le impostazioni di stampa che si utilizzano più di frequente in modo da averle disponibili all'apertura della finestra di dialogo **Stampa** da qualsiasi applicazione.

Per modificare le impostazioni di stampa predefinite

1. In Centro soluzioni HP, fare clic su **Impostazioni**, **Impostazioni stampa**, quindi su **Impostazioni stampante**.
2. Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.

Collegamenti per la stampa

Uso dei collegamenti per stampare con impostazioni di uso frequente. Il software della stampante comprende vari collegamenti, studiati appositamente e selezionabili dall'elenco Collegamenti per la stampa.

 **Nota** Quando si seleziona un collegamento, vengono automaticamente visualizzate le opzioni di stampa corrispondenti. Si può scegliere se lasciarle invariate o modificarle. È inoltre possibile creare un collegamento. Per maggiori informazioni, vedere [Creazione di collegamenti per la stampa](#).

Utilizzare la scheda Collegamenti per la stampa per attenersi alla seguente procedura di stampa:

- **Stampa per uso quotidiano:** stampare documenti in modo veloce.
- **Stampa di foto senza bordi:** stampare sui bordi superiore, inferiore e laterali di Carte fotografiche HP Premium Plus 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) con linguetta a strappo.
- **Stampa di foto - con bordo bianco:** stampare una foto con un bordo bianco.
- **Stampa rapida/economica:** produrre stampe di qualità inferiore in modo veloce.
- **Stampa di presentazioni:** stampare documenti di alta qualità, ad esempio lettere e lucidi.
- **Stampa fronte/retro:** Con HP All-in-One, è possibile stampare manualmente pagine in fronte/retro.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Creazione di collegamenti per la stampa](#)
- [Eliminazione dei collegamenti di stampa](#)

Argomenti correlati

- [Stampa di un'immagine senza bordo](#)
- [Stampa di una foto su carta fotografica](#)
- [Stampa su lucidi](#)
- [Stampa su entrambi i lati della pagina](#)

Creazione di collegamenti per la stampa

Il software della stampante consente di creare dei collegamenti personalizzati in aggiunta ai collegamenti disponibili nell'elenco **Collegamenti per la stampa**.

Se, ad esempio, si stampa frequentemente su lucidi, è possibile creare un collegamento di stampa selezionando il collegamento **Stampa presentazione**, utilizzando **Lucidi per Proiezioni HP** come tipo di carta e salvando il collegamento modificato con un nuovo nome; ad esempio **Presentazioni lucidi**. In seguito alla creazione del collegamento di stampa, per stampare sui lucidi sarà sufficiente selezionare tale collegamento anziché modificare ogni volta le impostazioni di stampa.

Creazione di un collegamento per la stampa

1. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
2. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
3. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
4. Fare clic sulla scheda **Collegamenti per la stampa**.

5. Fare clic su un collegamento nell'elenco **Collegamenti per la stampa**. Verranno visualizzate le impostazioni di stampa corrispondenti al collegamento selezionato.
6. Modificare le impostazioni di stampa selezionando quelle che si desidera associare al nuovo collegamento.
7. Fare clic su **Salva con nome** e digitare un nome per il nuovo collegamento di stampa, quindi fare clic su **Salva**.
Il collegamento verrà aggiunto all'elenco.

Eliminazione dei collegamenti di stampa

Può essere consigliabile eliminare i collegamenti di stampa che non si utilizzano più.

Eliminazione di un collegamento per la stampa

1. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
2. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
3. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
4. Fare clic sulla scheda **Collegamenti per la stampa**.
5. Fare clic su un collegamento che si desidera eliminare nell'elenco **Collegamenti per la stampa**.
6. Fare clic su **Elimina**.
Il collegamento verrà eliminato dall'elenco.

 **Nota** È possibile eliminare solo i collegamenti creati dagli utenti. I collegamenti originali HP non possono essere eliminati.

Esecuzione dei lavori di stampa speciali

Oltre a supportare la procedura standard per la realizzazione di copie, l'unità HP All-in-One è in grado di eseguire lavori speciali, quali la stampa di immagini senza bordo, la stampa su supporti per il trasferimento a caldo e la stampa di poster.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Stampa di un'immagine senza bordo](#)
- [Stampa di una foto su carta fotografica](#)
- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Stampa su entrambi i lati della pagina](#)
- [Stampa di un documento di più pagine in formato opuscolo](#)
- [Stampa di più pagine su un singolo foglio](#)
- [Stampa di un documento di più pagine in ordine inverso](#)
- [Capovolgimento di un'immagine per il trasferimento a caldo](#)
- [Stampa su lucidi](#)
- [Stampa di un gruppo di indirizzi su etichette o buste](#)

- [Stampa di un poster](#)
- [Stampa di una pagina Web](#)

Stampa di un'immagine senza bordo

La stampa senza bordo consente di stampare sul bordo superiore, inferiore e laterale di Carte fotografiche HP Premium Plus 10 x 15 cm con linguetta a strappo. Quando viene rimossa la linguetta a strappo, l'immagine viene stampata senza bordo oltre i margini della carta.

💡 **Suggerimento** È possibile modificare automaticamente le impostazioni presenti nella finestra di dialogo **Proprietà** per stampare foto senza bordi da 10 x 15 cm su Carta fotografica HP Premium Plus. Fare clic sulla scheda **Collegamenti per la stampa**, quindi scegliere **Stampa foto senza bordi** dall'elenco **Collegamenti per la stampa**. Se si preferisce invece impostare le opzioni manualmente, seguire la procedura riportata di seguito.



Per stampare un'immagine senza bordi

1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Posizionare la carta fotografica sulla parte destra del vassoio di alimentazione con il lato di stampa e il lato corto del foglio rivolti verso il basso. Verificare che la linguetta a strappo indichi in direzione opposta al prodotto.
3. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
4. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
5. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
6. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.

7. Nell'elenco **Formato**, fare clic sul formato della carta fotografica caricata nel vassoio di alimentazione.
Se la casella di spunta **Stampa senza bordo** è attivata, è possibile stampare un'immagine senza bordi del formato specificato.
8. Selezionare **Altro** dall'elenco a discesa **Tipo carta** e scegliere il tipo di carta appropriato.

 **Nota** Non è possibile stampare un'immagine senza bordo se l'impostazione del tipo di carta è **Carta comune** o se non è stata selezionata la carta fotografica come tipo di carta.

9. Selezionare la casella di controllo **Stampa senza bordo** nel caso non sia già stata selezionata.
Se il formato e il tipo di carta senza bordi non sono compatibili, il software del prodotto visualizza un messaggio di avviso e consente di selezionare un tipo o un formato differente.
10. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità di stampa. Verificare che la carta fotografica sia ben distesa prima della stampa.

Argomenti correlati

[Caricamento di carta fotografica 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)](#)


Stampa di una foto su carta fotografica

Per ottenere stampe di qualità ottimale, si consigliano i tipi di carta HP specifici per il tipo di progetto da stampare e l'inchiostro originale HP. La carta e l'inchiostro HP sono progettati appositamente per un uso contestuale per fornire un output di alta qualità.

Per la stampa di foto, HP raccomanda l'uso di carta fotografica HP massima qualità con l'unità HP All-in-One.

Per stampare una foto su carta fotografica

1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione, quindi caricare la carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso il basso.



2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.

4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nel riquadro **Opzioni di base**, scegliere il tipo di carta appropriato dall'elenco a discesa **Tipo carta**.
7. Nel riquadro **Opzioni di ridimensionamento**, fare clic sul formato appropriato nell'elenco **Formato**.
Se il formato e il tipo di carta non sono compatibili, il software del prodotto visualizza un messaggio di avviso e consente di selezionare un formato o un tipo diverso.
8. Nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**, selezionare una stampa di alta qualità, ad esempio **Ottima**, nell'area **Opzioni di base**.

 **Nota** Per ottenere la massima risoluzione dpi, andare nella scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Attivato** nell'elenco a discesa **Max dpi**. Per maggiori informazioni, vedere [Stampa in modalità Max dpi](#).

9. Nella sezione **Tecnologia HP real life** fare clic su una delle opzioni dall'elenco a discesa **Correzione foto**. Sono disponibili le opzioni seguenti:
 - **Disattivato**: non applica alcuna **Tecnologia HP Real Life** all'immagine.
 - **Base**: migliora le immagini a bassa risoluzione; consente di regolare leggermente la nitidezza dell'immagine.
 - **Completa**: regola automaticamente la luminosità, il contrasto e la nitidezza; migliora le immagini a bassa risoluzione; elimina automaticamente l'effetto occhi rossi dalla foto.

 **Suggerimento** È possibile eliminare l'effetto occhi rossi nella foto quando si utilizza la modalità **Disattivato** o **Base** selezionando la casella di spunta **Rimozione occhi rossi**.

10. Fare clic su **OK** per ritornare alla finestra di dialogo **Proprietà**.
11. (Facoltativo) Se si desidera stampare la foto in bianco e nero, fare clic sulla scheda **Colore** e selezionare la casella di spunta **Stampa in scala di grigi**.
Nell'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Alta qualità**: questa opzione usa tutti i colori disponibili per stampare le foto in scala di grigi. Ciò consente di creare delle tonalità di grigio opaco e naturale.
 - **Solo inchiostro nero**: utilizza l'inchiostro nero per stampare la foto in scala di grigi. L'ombreggiatura grigia si ottiene con la variazione dell'insieme di punti neri che può causare lo sgranamento dell'immagine.
12. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità di stampa. Verificare che la carta fotografica sia ben distesa prima della stampa.

Stampa in modalità Max dpi

La modalità **Max dpi** consente di stampare immagini nitide di alta qualità

ed è ideale per la stampa di immagini di alto livello, come ad esempio le fotografie digitali. Quando si seleziona l'impostazione **Max dpi**, viene visualizzato il livello di risoluzione dpi (dots per inch) ottimizzato supportato dall'unità HP All-in-One.

Il processo di stampa in modalità **Max dpi** è più lento rispetto alle altre impostazioni e occupa maggiore spazio sul disco.

 **Nota** Se è installata anche una cartuccia fotografica, la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia fotografica non viene fornita con l'unità HP All-in-One, è possibile acquistarla separatamente. Le cartucce fotografiche non vengono supportate da tutti i modelli del prodotto.

Stampa nella modalità Max dpi

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
6. Nell'area **Caratteristiche della stampante**, selezionare **Attivata** nell'elenco a discesa **Max dpi**.
7. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
8. Selezionare **Altro** dall'elenco a discesa **Tipo carta** e scegliere il tipo di carta appropriato.
9. Fare clic su **Max dpi** nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**.

 **Nota** Per visualizzare la massima risoluzione dpi di stampa supportata dall'unità, fare clic su **Risoluzione**.

10. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **OK**.

Argomenti correlati

[Operazioni relative alle cartucce di stampa](#)


Stampa su entrambi i lati della pagina

L'unità HP All-in-One consente di stampare manualmente pagine in fronte/retro. Se si esegue la stampa in fronte/retro, utilizzare un tipo di carta di spessore sufficiente a non lasciar trasparire testo o immagini sul lato opposto della pagina.

Per stampare su entrambi i lati della pagina

1. Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.

4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nella sezione **Opzioni salvataggio carta**, scegliere **Manuale** dall'elenco a discesa **Stampa fronte/retro**.
7. Per la rilegatura, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per la rilegatura in alto (blocchi o calendari) selezionare la casella di controllo **Pagine rilegate in alto**.
In questo modo le pagine pari e dispari del documento vengono stampate sui lati opposti del foglio, dall'alto verso il basso. In tal modo, il margine superiore della pagina risulterà sempre in corrispondenza del margine superiore del foglio nel documento rilegato.



- Per la rilegatura laterale (libro o rivista), deselezionare la casella di spunta **Pagine rilegate in alto**.
In questo modo, le pagine pari e dispari vengono stampate sempre sui lati opposti del foglio ma da sinistra verso destra. Tale funzione assicura che il margine superiore della pagina sia sempre in corrispondenza del margine superiore del foglio nel documento rilegato.




8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.
Il prodotto inizia a stampare. Non rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita finché non viene ultimata la stampa di tutte le pagine dispari.
Al momento di effettuare la stampa del secondo lato del foglio, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente le istruzioni su come procedere.
9. Al termine fare clic su **Continua**.

Stampa di un documento di più pagine in formato opuscolo

L'unità HP All-in-One consente di eseguire la stampa di un documento sotto forma di piccolo opuscolo da piegare e cucire.

Per ottenere risultati ottimali, organizzare il documento in modo da suddividerlo in un multiplo di quattro pagine, ad esempio un programma di 8, 12 o 16 pagine per una recita scolastica o un matrimonio.



Per stampare un documento di più pagine in formato opuscolo

1. Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.
È opportuno che lo spessore della carta sia sufficiente a non lasciar trasparire testo o immagini sul lato opposto della pagina.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nella sezione **Opzioni salvataggio carta**, scegliere **Manuale** dall'elenco a discesa **Stampa fronte/retro**.
7. Selezionare il bordo di rilegatura dall'elenco **Layout opuscolo** a seconda della lingua utilizzata.
 - Se la lingua utilizzata ha un ordine di lettura da sinistra a destra, fare clic su **Rilegatura a sinistra**.
 - Se la lingua utilizzata ha un ordine di lettura da destra a sinistra, fare clic su **Rilegatura a destra**.

Il valore della casella **Pagine per foglio** viene automaticamente impostato su due.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.
Il prodotto inizia a stampare.
Al momento di effettuare la stampa del secondo lato del foglio, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente le istruzioni su come procedere. **Non** fare clic su **Continua** senza aver prima ricaricato la carta seguendo le istruzioni riportate nei seguenti passaggi.
9. Prima di rimuovere le pagine stampate dal vassoio di uscita, attendere alcuni secondi dal termine del processo di stampa del prodotto.
Se le pagine vengono rimosse mentre è in corso la stampa del documento, è possibile che l'ordine di queste ultime non venga mantenuto.

10. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per ricaricare la carta da utilizzare per la stampa del secondo lato, quindi fare clic su **Continua**.
11. Una volta completata la stampa dell'intero documento, piegare la risma di carta a metà, in modo che la prima pagina sia in cima, quindi rilegare il documento lungo la piega.

💡 **Suggerimento** Per ottenere risultati ottimali, utilizzare una cucitrice per rilegatura o una cucitrice con estensione idonea per consentire la cucitura dell'opuscolo.




Figura 7-1 Rilegatura sul bordo sinistro per lingue con ordine di lettura da sinistra a destra





Figura 7-2 Rilegatura sul bordo destro per lingue con ordine di lettura da destra a sinistra

Stampa di più pagine su un singolo foglio

È possibile stampare fino a 16 pagine su un singolo foglio di carta.




Per stampare più pagine su un singolo foglio


1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nell'elenco **Pagine per foglio**, fare clic su **2**, **4**, **6**, **9** o **16**.
7. Se si desidera visualizzare un bordo intorno a ciascuna immagine stampata sul foglio, selezionare la casella di spunta **Stampa i bordi della pagina**.
8. Selezionare l'ordine delle pagine appropriato dall'elenco **Ordine pagine**.
La figura di esempio è numerata per indicare come le pagine verranno ordinate in seguito alla selezione di ciascuna opzione.
9. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Stampa di un documento di più pagine in ordine inverso

Il metodo di alimentazione della carta nell'unità HP All-in-One prevede che la prima pagina venga stampata in modo da essere rivolta verso l'alto e in fondo alla risma. Generalmente, è necessario ordinare le pagine stampate.



È possibile stampare il documento in ordine inverso in modo che le pagine siano disposte correttamente.



 **Suggerimento** Impostare questa opzione come predefinita in modo da non doverla impostare ogni volta che si stampa un documento di più pagine.

Per stampare un documento di più pagine in ordine inverso

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
6. Nell'area **Opzioni layout**, selezionare **Dalla prima all'ultima** nell'opzione **Ordine pagine**.


 **Nota** Se si imposta il documento per la stampa su entrambi i lati della pagina, l'opzione **Dalla prima all'ultima** non è disponibile. Il documento verrà automaticamente stampato nell'ordine corretto.

7. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Quando si stampano più copie, ciascuna serie di copie viene stampata completamente prima di passare alla serie successiva.

Capovolgimento di un'immagine per il trasferimento a caldo

Questa funzione capovolge un'immagine in modo da renderla utilizzabile per il trasferimento a caldo. La funzione è utile anche per i lucidi, nel caso in cui si desideri aggiungere appunti sul retro del lucido senza danneggiare l'originale.



Per capovolgere un'immagine per il trasferimento a caldo

1. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
2. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
3. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
4. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
5. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Altri tipi** e selezionare dall'elenco un **Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo**.
6. Se il formato selezionato non è quello desiderato, selezionare il formato appropriato nell'elenco **Dimensioni**.
7. Fare clic sulla scheda **Advanced** (Avanzate).
8. Nell'area **Caratteristiche della stampante**, selezionare **Attivata** nell'elenco a discesa **Immagine speculare**.
9. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Per evitare inceppamenti, inserire manualmente i fogli per il trasferimento a caldo nel vassoio di alimentazione, uno per volta.

Stampa su lucidi

Per ottenere risultati ottimali, HP consiglia di utilizzare lucidi HP con l'unità HP All-in-One.

Per stampare su lucidi

1. Caricare i lucidi nel vassoio di alimentazione.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.

6. Nell'area relativa alle **opzioni di base**, selezionare **Altro** dall'elenco a discesa **Tipo carta**. Quindi, selezionare il tipo di carta appropriato.

 **Suggerimento** Se si desidera aggiungere appunti sul retro dei lucidi per poi cancellarli senza danneggiare l'originale, fare clic sulla scheda **Avanzate** e selezionare la casella di controllo **Immagine speculare**.

7. Nell'area relativa alle **opzioni per l'adattamento delle dimensioni**, selezionare **Altro** dall'elenco a discesa **Formato**. Quindi, selezionare un formato carta appropriato.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

 **Nota** Il prodotto attende automaticamente l'asciugatura dei lucidi prima di rilasciarli. L'inchiostro asciuga più lentamente sui lucidi che sulla carta comune. Prima di utilizzare il lucido, attendere che l'inchiostro sia perfettamente asciutto.

Stampa di un gruppo di indirizzi su etichette o buste

Con l'unità HP All-in-One, è possibile stampare su busta singola, su un gruppo di buste o su fogli di etichette specifici per le stampanti inkjet.

Per stampare un gruppo di indirizzi su etichette o buste

1. Stampare prima una pagina di prova su carta comune.
2. Collocare la pagina di prova sopra il foglio di etichette o sulla busta e mettere entrambi in controluce. Verificare che ciascun blocco di testo sia allineato correttamente. Apportare le modifiche necessarie.
3. Caricare le etichette o le buste nel vassoio di alimentazione.

 **Avvertimento** Non usare buste con finestre o graffette. Possono rimanere bloccate nei rulli e causare inceppamenti della carta.


4. Se la stampa viene effettuata su buste, attenersi alla seguente procedura:
 - a. Visualizzare le impostazioni di stampa, quindi fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
 - b. Nel riquadro **Opzioni di ridimensionamento**, fare clic sul formato appropriato nell'elenco **Formato**.
5. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.

Argomenti correlati

[Caricamento di buste](#)

Stampa di un poster

È possibile creare un poster stampando un documento su più pagine. L'unità HP All-in-One stampa linee punteggiate su alcune pagine come indicazione per il ritaglio dei fogli prima di riunirli a formare il poster.



Per stampare un poster

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
6. Selezionare **Opzioni documento**, quindi **Caratteristiche stampante**.
7. Nell'elenco a discesa **Stampa poster**, fare clic su **2 x 2 (4 fogli)**, **3 x 3 (9 fogli)**, **4 x 4 (16 fogli)** o **5 x 5 (25 fogli)**.
Questa selezione indica al prodotto di ingrandire il documento in modo che sia contenuto in 4, 9, 16 o 25 pagine.
Se gli originali sono costituiti da più pagine, ciascuna pagina verrà stampata su 4, 9, 16 o 25 pagine. Ad esempio, se si dispone di un originale di una pagina e si seleziona 3x3, si otterranno 9 pagine; se si seleziona 3x3 per un originale di due pagine, verranno stampate 18 pagine.
8. Fare clic su **OK**, quindi su **Stampa** o su **OK** nella finestra di dialogo **Stampa**.
9. Una volta stampato il poster, ritagliare i bordi dei fogli e unire questi ultimi.

Stampa di una pagina Web

È possibile stampare una pagina Web dal proprio browser con l'unità HP All-in-One.

Se si utilizza Internet Explorer 6.0 o versione superiore per navigare sul Web, è possibile usare **HP Smart Web Printing** per stampare in modo più semplice e per controllare la modalità di stampa. È possibile accedere a **HP Smart Web Printing** dalla barra degli strumenti di Internet Explorer. Per ulteriori informazioni su **HP Smart Web Printing**, vedere il file della Guida fornito con il prodotto.

Per stampare una pagina Web

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** del browser Web, fare clic su **Stampa**.

 **Suggerimento** Per ottenere risultati ottimali, selezionare **HP Smart Web Printing** sul menu **File**. Quando viene selezionato appare un segno di spunta.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**.

3. Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
4. Se il browser supporta tale funzione, selezionare gli elementi della pagina Web da includere nella stampa.
Ad esempio, in Internet Explorer, selezionare la scheda **Opzioni** per selezionare le opzioni **Come visualizzati sullo schermo**, **Solo il frame selezionato** e **Stampa tutti i documenti collegati**.
5. Fare clic su **Stampa** o su **OK** per stampare la pagina Web.

 **Suggerimento** Per stampare correttamente le pagine Web, potrebbe essere necessario impostare l'orientamento della stampa su **Orizzontale**.

Interruzione di un lavoro di stampa

Sebbene sia possibile interrompere un lavoro di stampa sia dall'unità HP All-in-One sia dal computer, per ottenere risultati ottimali HP consiglia di interrompere l'operazione dall'unità HP All-in-One.

Per interrompere un lavoro di stampa dall'unità

- ▲ Premere **Annulla**. Se il lavoro non viene interrotto, premere nuovamente **Annulla**. Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Per interrompere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows Vista)

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Stampanti**.
3. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

4. Selezionare il lavoro di stampa da annullare.
5. Nel menu **Documento**, fare clic su **Annulla stampa** o **Annulla** oppure premere il tasto **Canc**.
Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Per interrompere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows XP)

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Aprire il pannello di controllo **Stampanti e fax**.

3. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

4. Selezionare il lavoro di stampa da annullare.
5. Nel menu **Documento**, fare clic su **Annulla stampa** o **Annulla** oppure premere il tasto **Canc**.

Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Per interrompere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows 2000)

1. Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
2. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

3. Selezionare il lavoro di stampa da annullare.
4. Nel menu **Documento**, fare clic su **Annulla** oppure premere il tasto **Canc**.
Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Ripristino di un lavoro di stampa

Se si verifica un errore durante la stampa, è necessario riprendere il lavoro da HP All-in-One o dal computer dopo aver visualizzato l'errore.

Per riprendere la stampa di un lavoro dal pannello di controllo

- ▲ Sul pannello di controllo, premere un pulsante qualsiasi.

Per riprendere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows Vista)

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Fare clic su **Stampanti**.
3. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

4. Selezionare il lavoro di stampa che si desidera riprendere.
5. Nel menu **Documento**, fare clic su **Riprendi stampa** o **Riprendi**.
Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Per riprendere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows XP)

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Aprire il pannello di controllo **Stampanti e fax**.
3. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

4. Selezionare il lavoro di stampa che si desidera riprendere.
5. Nel menu **Documento**, fare clic su **Riprendi stampa** o **Riprendi**.
Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Per riprendere un lavoro di stampa dal computer (utenti Windows 2000)

1. Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
2. Fare doppio clic sull'icona del prodotto.

 **Suggerimento** È anche possibile fare doppio clic sull'icona della stampante nella barra delle applicazioni di Windows.

3. Selezionare il lavoro di stampa che si desidera riprendere.
4. Nel menu **Documento**, fare clic su **Riprendi**.
Questa operazione può richiedere alcuni istanti.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

8 Uso delle funzioni di copia

L'unità HP All-in-One consente di realizzare copie di alta qualità a colori e in bianco e nero su supporti di diverso tipo. È possibile ingrandire o ridurre le dimensioni dell'originale per adattarlo a uno specifico formato carta, regolare la qualità delle copie e realizzare copie di foto ad alta qualità anche senza bordo.

 **Nota** Se si utilizza il prodotto con un computer Windows 2000, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni, vedere [Nota per gli utenti di Windows 2000](#).

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Creazione di una copia](#)
- [Impostazione del tipo di carta per la copia](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)
- [Realizzazione di più copie dello stesso originale](#)
- [Copia di un documento di due pagine in bianco e nero](#)
- [Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm \(4 x 6 pollici\)](#)
- [Interruzione della copia](#)

Creazione di una copia

È possibile realizzare copie di qualità utilizzando il pannello di controllo.

Per creare una copia dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.

 **Suggerimento** Per copie di qualità, verificare che il vetro dello scanner sia pulito e che non vi aderiscano materiali esterni. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

3. Premere il pulsante **Tipo carta** per impostare il tipo di carta.
4. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Impostazione del tipo di carta per la copia

È possibile impostare il tipo di carta per la copia sia su **Comune** che su **Foto**.

Per impostare il tipo di carta per le copie

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.
3. Premere il pulsante **Tipo carta** per impostare il tipo di carta.

Le copie realizzate su carta fotografica vengono eseguite automaticamente in qualità Ottima. Se l'opzione **Carta fotografica** è selezionata, l'unità HP All-in-One ingrandisce o riduce il formato dell'originale per adattarlo al margine del formato carta rilevato.

Le copie realizzate su carta comune vengono eseguite automaticamente in qualità Normale. Se l'opzione **Carta comune** è selezionata, l'unità HP All-in-One riproduce la copia esatta dell'originale posizionato sul vetro dello scanner.

 **Nota** Affinché la copia venga eseguita correttamente, verificare che il vetro dello scanner sia pulito.

4. Premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Fare riferimento alla tabella seguente per scegliere l'impostazione del tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Tipo carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta per copiatrice o carta intestata	Comune
Carta HP bianca brillante	Comune
Carta fotografica HP premium plus photo paper, lucida	Foto
Carta fotografica HP Premium Plus, opaca	Foto
Carta fotografica HP Premiu Plus 4 x 6 pollici	Foto
Carta fotografica HP	Foto
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Foto
Carta fotografica per uso quotidiano HP Everyday Photo Paper, semi-lucida	Foto
Altra carta fotografica	Foto
Carta HP di alta qualità HP Premium Paper	Comune
Carta HP All-in-One	Comune
Carta per stampa HP	Comune
Altra carta per stampanti a getto di inchiostro	Comune
Legal	Comune

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Modifica della velocità di copia

Per le copie su carta comune eseguite mediante il pannello di controllo viene automaticamente selezionata la qualità **e**.

È possibile eseguire una copia con l'opzione Veloce attenendosi alle istruzioni riportate di seguito. L'opzione Veloce consente di copiare gli originali più velocemente senza alcuna ripercussione sulla qualità del testo, ma potrebbe provocare una riduzione della qualità della grafica. Tale opzione utilizza una quantità di inchiostro minore e aumenta la durata delle cartucce di stampa.

 **Nota** Le opzioni Veloce o Normale non sono disponibili se il tipo di carta è impostato su **Foto**.

Per eseguire una copia Veloce

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.

 **Suggerimento** Per copie di qualità, verificare che il vetro dello scanner sia pulito e che non vi aderiscano materiali esterni. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

3. Premere il pulsante **Tipo carta** per impostare il tipo di carta.
4. Tenere premuto il pulsante **Scansione**, quindi premere **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore**.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

[Impostazione del tipo di carta per la copia](#)

Realizzazione di più copie dello stesso originale

È possibile impostare il numero di copie dal pannello di controllo oppure dal software installato con l'unità HP All-in-One.

Per realizzare più copie di un originale dal pannello di controllo


1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.

 **Suggerimento** Per copie di qualità, verificare che il vetro dello scanner sia pulito e che non vi aderiscano materiali esterni. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

3. Premere il pulsante **Tipo carta** per impostare il tipo di carta.
4. Premere il pulsante **Avvio copia Nero** o **Avvio copia Colore** per aumentare il numero di copie fino ad un massimo di 9 (il numero varia in base al modello). Il prodotto inizia il lavoro di copia una volta terminata la pressione sul pulsante.

 **Suggerimento** Utilizzare il software installato con il prodotto per impostare un numero di copie maggiore di 9.

Nell'esempio seguente, il prodotto effettua sei copie dell'originale di una foto 10 x 15 cm.




Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Copia di un documento di due pagine in bianco e nero

È possibile utilizzare HP All-in-One per copiare un documento di una o più pagine a colori o in bianco e nero. In questo esempio, l'unità HP All-in-One viene utilizzata per copiare un originale di due pagine in bianco e nero.



Per copiare un documento di due pagine dal pannello di controllo

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.
3. Premere il pulsante **Tipo carta** per impostare il tipo di carta.
4. Premere **Avvio copia Nero**.
5. Attendere finché non viene ultimata la stampa della prima pagina. Rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda.
6. Premere **Avvio copia Nero**.

Argomenti correlati


[Pulsanti pannello di controllo](#)

Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

Per eseguire una copia senza bordi di una foto, utilizzare la carta fotografica HP Premium Plus 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) con linguetta a strappo. Quando viene rimossa la linguetta a strappo, la copia dell'immagine viene stampata senza bordi oltre i margini della carta.

Per realizzare una copia senza bordi di una foto dal pannello di controllo

1. Caricare carta fotografica 10 x 15 cm con linguetta nel vassoio di alimentazione. Verificare che la linguetta a strappo punti in direzione opposta al prodotto.



 **Nota** Per eseguire una copia senza bordi, è necessario utilizzare carta fotografica con linguetta.

2. Caricare l'originale con il lato stampato rivolto verso il basso, posizionandolo in corrispondenza dell'angolo anteriore sinistro della superficie di scansione.
3. Premere **Tipo carta** per selezionare la carta fotografica.

 **Nota** Una volta selezionata la carta fotografica, per impostazione predefinita, l'unità HP All-in-One esegue una copia senza bordi con un originale di 10 x 15 cm .

4. Premere **Avvio copia Colore**.
Per rendere la copia completamente senza bordi, rimuovere la linguetta.



Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Interruzione della copia

Per interrompere la copia

- ▲ Premere **Annulla** sul pannello di controllo.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

9 Uso delle funzioni di scansione

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È possibile acquisire tramite scansione quasi tutto (foto, articoli di giornale o documenti di testo) sull'unità HP All-in-One.

 **Nota** Quando si esegue la scansione, il software HP Photosmart consente di salvare un'immagine nei seguenti formati di file: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX e TIF.

È possibile utilizzare le funzioni di scansione dell'unità HP All-in-One per effettuare le seguenti operazioni:

- Eseguire la scansione di un testo da un articolo nel programma di elaborazione testi per integrarlo in una relazione.
- Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione grafica per stamparlo su biglietti da visita o brochure.
- Eseguire la scansione delle stampe preferite e includerle nei messaggi e-mail per inviare foto ad amici e parenti.
- Creare un inventario fotografico per la casa o l'ufficio.
- Memorizzare le foto importanti in un album elettronico.

 **Nota** Se si utilizza il prodotto con un computer Windows 2000, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili. Per maggiori informazioni, vedere [Nota per gli utenti di Windows 2000](#).

Nota Se si utilizza il software HP Photosmart, è possibile che l'applicazione OCR (Optical Character Recognition) non sia installata sul computer in uso. Per installarla, reinserire il disco del software e scegliere **OCR** tra le opzioni di installazione **Personalizzata**.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- [Scansione di un originale](#)
- [Modifica dell'immagine in anteprima da acquisire](#)
- [Modifica di immagini acquisite tramite scansione](#)
- [Modifica di documenti acquisiti tramite scansione](#)
- [Interruzione della scansione](#)

Scansione di un originale

È possibile avviare la scansione di documenti o immagini originali posizionati sul vetro della fotocopiatrice dal proprio computer o dall'unità HP All-in-One. In questa sezione vengono fornite informazioni su come eseguire la scansione dal pannello di controllo dell'unità HP All-in-One su un computer.

Per utilizzare le funzioni di scansione, l'unità HP All-in-One e il computer devono essere collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, è necessario installare ed eseguire il software di HP Photosmart sul computer. Per verificare che il software dell'unità HP Photosmart sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra

delle applicazioni, nell'angolo inferiore destro dello schermo, accanto all'ora, sia presente l'icona **Monitor di imaging digitale HP**.



 **Nota** La chiusura dell'icona **Monitor di imaging digitale HP** nella barra delle applicazioni di Windows può causare la perdita di alcune funzionalità di scansione dell'unità HP All-in-One. Se si verifica tale problema, è possibile ripristinare la completa funzionalità riavviando il computer o avviando il software HP Photosmart.

Il software HP Photosmart installato sul proprio computer comprende diversi strumenti che consentono di modificare e stampare l'immagine acquisita tramite scansione. È possibile migliorare la qualità generale dell'immagine, regolando la luminosità, la nitidezza, la tonalità del colore o la saturazione e ritagliare, raddrizzare, ruotare o ridimensionare l'immagine. Quando l'immagine acquisita tramite scansione assume l'aspetto desiderato, è possibile aprirla in un'altra applicazione, inviarla tramite e-mail, salvarla in un file o stamparla.



Per eseguire la scansione su un computer

1. Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.

 **Suggerimento** Per copie di qualità, verificare che il vetro dello scanner sia pulito e che non vi aderiscano materiali esterni. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

2. Premere **Scansione**.

Il prodotto esegue automaticamente la scansione dell'originale. Sul computer viene visualizzata un'immagine di anteprima della scansione, in cui sarà possibile modificarla. Le modifiche apportate si applicano solo alla sessione di scansione corrente.

Il software HP Photosmart comprende diversi strumenti che consentono di modificare l'immagine acquisita tramite scansione. È possibile migliorare la qualità generale dell'immagine, regolando la luminosità, la nitidezza, la tonalità del colore o la saturazione. L'immagine può inoltre essere ritagliata, ruotata e ridimensionata.

3. Apportare le modifiche desiderate all'immagine di anteprima, quindi fare clic su **Accetta** dopo aver terminato.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Modifica dell'immagine in anteprima da acquisire

È possibile utilizzare gli strumenti presenti nel software **Scansione HP** per modificare un'immagine in anteprima. Qualsiasi modifica apportata, ad esempio la luminosità, il tipo di immagine, la risoluzione e così via, viene applicata soltanto alla sessione di scansione in corso.

Una volta acquisita l'immagine, è possibile apportare ulteriori modifiche nel software HP Photosmart.

Argomenti correlati

[Uso del software HP Photosmart](#)

Modifica di immagini acquisite tramite scansione

È possibile modificare un'immagine acquisita tramite scansione, ad esempio una foto o una figura, utilizzando il software installato nell'unità HP All-in-One. Mediante questo software è possibile ruotare o ritagliare l'immagine e regolare la luminosità, il contrasto e la saturazione del colore.

 **Nota** Se si utilizza il software HP Photosmart, è possibile che l'applicazione OCR (Optical Character Recognition) non sia installata sul computer in uso. Per installarla, reinserire il disco del software e scegliere **OCR** tra le opzioni di installazione **Personalizzata**.

Argomenti correlati

[Uso del software HP Photosmart](#)

Modifica di documenti acquisiti tramite scansione

È possibile modificare un documento acquisito tramite scansione utilizzando il software OCR (Optical Character Recognition). La scansione di un testo tramite il software OCR consente di trasferire il contenuto di articoli di riviste, libri e altro materiale cartaceo nel programma di elaborazione testi preferito o in numerose altre applicazioni sotto forma di testo modificabile. Per ottenere risultati ottimali, è importante apprendere il funzionamento del software OCR. Quando si utilizza il software OCR per la prima volta, è improbabile che la scansione dei documenti di testo risulti perfetta. La padronanza nell'uso del software OCR richiede tempo e pratica.

 **Nota** Se si utilizza il software HP Photosmart, è possibile che l'applicazione OCR (Optical Character Recognition) non sia installata sul computer in uso. Per installarla, reinserire il disco del software e scegliere **OCR** tra le opzioni di installazione **Personalizzata**.

Argomenti correlati

[Uso del software HP Photosmart](#)

Interruzione della scansione

Per interrompere la scansione

- ▲ Premere **Annulla** sul pannello di controllo.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

10 Manutenzione dell'unità HP All-in-One

L'unità HP All-in-One non richiede molte operazioni di manutenzione. È necessario pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la polvere che si deposita in superficie e per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni. È necessario, inoltre, sostituire, allineare o pulire periodicamente le cartucce di stampa. Questa sezione contiene le istruzioni per un uso ottimale dell'unità HP All-in-One. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Pulizia dell'unità HP All-in-One](#)
- [Stampa di un rapporto di auto-test](#)
- [Operazioni relative alle cartucce di stampa](#)

Pulizia dell'unità HP All-in-One

Per assicurare la qualità delle copie e delle scansioni, è necessario pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio. È inoltre necessario rimuovere la polvere dalla superficie esterna dell'unità HP All-in-One.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Pulizia della superficie esterna](#)
- [Pulizia della superficie di scansione](#)
- [Pulizia del retro del coperchio](#)

Pulizia della superficie esterna

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unità HP All-in-One non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi all'interno della periferica e sul pannello di controllo dell'unità HP All-in-One.

△ **Avvertimento** Per evitare danni alla superficie esterna dell'unità HP All-in-One, non utilizzare alcool o prodotti di pulizia a base di alcool.


Pulizia della superficie di scansione

Impronte digitali, macchie, pelucchi e polvere sulla superficie di scansione principale determinano un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza delle funzioni di copiatura e scansione.

Per eseguire la pulizia della superficie di scansione

1. Spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.
2. Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo.

△ **Avvertimento** Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro di carbonio per pulire la superficie di scansione poiché potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di scansione. Il liquido potrebbe penetrare sotto la superficie di scansione e danneggiare il prodotto.



3. Asciugare il vetro con un panno asciutto, morbido e privo di lanugine.
4. Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il prodotto.


Pulizia del retro del coperchio

Lo sporco può accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unità HP All-in-One.

Per pulire il retro del coperchio

1. Spegnerne il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.
2. Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo o con acqua calda.

Lavare la superficie delicatamente. Non strofinare.



3. Asciugare il retro del coperchio con un panno asciutto, morbido e privo di lanugine.

△ **Avvertimento** Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la superficie.

4. Se è necessaria una pulizia più approfondita, ripetere le operazioni sopra descritte utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool.

△ **Avvertimento** Prestare attenzione a non utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sulla superficie di scansione o sulle parti esterne del prodotto per non danneggiarlo.

5. Collegare il cavo di alimentazione, quindi accendere il prodotto.

Stampa di un rapporto di auto-test

Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di sostituire le cartucce. Tale rapporto fornisce informazioni utili su vari aspetti del prodotto, comprese informazioni sulle cartucce di stampa.

Per stampare un rapporto di auto-test

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante **Annulla**, quindi premere il pulsante **Avvio copia Colore**.

Il prodotto stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.



3. Assicurarsi che i motivi di prova mostrino una griglia completa e che le righe di colore non presentino interruzioni.
 - Se in un motivo sono presenti più righe irregolari, è possibile che si sia verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa.
 - Se la riga di colore nero non è presente, è sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa fotografica o con la cartuccia del nero nell'alloggiamento a destra.
 - Se una delle restanti righe di colore è sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

Argomenti correlati

- [Pulizia delle cartucce di stampa](#)
- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)
- [Pulsanti pannello di controllo](#)

Operazioni relative alle cartucce di stampa

Per assicurare una qualità di stampa ottimale del prodotto, è necessario eseguire alcune semplici procedure di manutenzione. In questa sezione vengono fornite le linee guida per la gestione delle cartucce di stampa e le istruzioni per la sostituzione, l'allineamento e la pulizia delle cartucce.

Potrebbe anche essere necessario controllare le cartucce di stampa, se la spia Verifica cartucce di stampa è accesa. La spia potrebbe indicare che le cartucce non sono installate correttamente o sono mancanti, che il nastro di plastica non è stato rimosso dalle cartucce, che l'inchiostro è quasi esaurito o che il carrello di stampa è bloccato.


Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Manutenzione delle cartucce di stampa](#)
- [Verifica dei livelli di inchiostro stimati](#)

- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)
- [Uso della modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#)
- [Conservazione delle cartucce di stampa](#)
- [Allineamento delle cartucce di stampa](#)
- [Pulizia delle cartucce di stampa](#)
- [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#)
- [Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro](#)
- [Rimozione dell'inchiostro da pelle e indumenti](#)

Manutenzione delle cartucce di stampa

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, è necessario conoscere i nomi dei relativi componenti e le modalità di manutenzione.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

Tenere le cartucce di stampa per i bordi di plastica nera, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.



 **Nota** Manipolare le cartucce di stampa con attenzione. Se si fanno cadere o si scuotono le cartucce si creeranno problemi temporanei di stampa e talvolta danni permanenti.

Verifica dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare entro quanto sarà necessario sostituire una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità

stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce di stampa. L'effettivo livello di inchiostro potrebbe essere diverso.

 **Suggerimento** È inoltre possibile stampare un rapporto di auto-test per verificare se è necessario sostituire le cartucce di stampa

 **Nota** Se la cartuccia di stampa era stata utilizzata prima di essere installata nel prodotto o è stata ricaricata, il livello di inchiostro stimato nella scheda **Livello di inchiostro stimato** potrebbe essere impreciso o non disponibile.

Nota Durante il processo di stampa, l'inchiostro delle cartucce viene utilizzato in diversi modi, inclusi il processo di inizializzazione, che prepara il prodotto e le cartucce per la stampa, e la fase di manutenzione della testina, che mantiene puliti gli ugelli e garantisce che l'inchiostro scorra senza problemi. Tenere presente che nella cartuccia usata restano sempre dei residui di inchiostro. Per maggiori informazioni, vedere www.hp.com/go/inkusage.

Per controllare i livelli di inchiostro dal software HP Photosmart

1. In Centro soluzioni HP, fare clic su **Impostazioni**, scegliere **Impostazioni stampa**, quindi **Casella strumenti stampante**.

 **Nota** È anche possibile aprire la **Casella strumenti stampante** dalla finestra di dialogo **Proprietà di stampa**. Nella finestra di dialogo **Proprietà di stampa**, fare clic sulla scheda **Funzioni**, quindi sul pulsante **Assistenza stampante**.

Viene visualizzata la **Casella strumenti stampante**.

2. Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**.

Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa.

Argomenti correlati

[Stampa di un rapporto di auto-test](#)

Sostituzione delle cartucce di stampa

Se l'inchiostro presente nella cartuccia di stampa è scarso, sullo schermo del computer viene visualizzato un messaggio. È inoltre possibile controllare i livelli di inchiostro utilizzando il software installato con l'unità HP All-in-One. Seguire le istruzioni fornite quando il livello di inchiostro è basso.

 **Nota** Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Per ordinare le cartucce di stampa per l'unità HP All-in-One, visitare il sito www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

Scelta della giusta combinazione di cartucce

Scegliere la miglior combinazione di cartucce per la stampa:

- Stampa per uso quotidiano: Utilizzare una cartuccia di inchiostro nero e una in tricromia.
- Fotografie a colori: Utilizzare una cartuccia di stampa fotografica e una in tricromia.



Nota Se è installata anche una cartuccia fotografica, la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia fotografica non viene fornita con l'unità HP All-in-One, è possibile acquistarla separatamente. Le cartucce fotografiche non vengono supportate da tutti i modelli del prodotto.

Per sostituire le cartucce di stampa


1. Accertarsi che il prodotto sia acceso e che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta comune bianca nuova di formato Letter o A4.



Avvertimento Se il prodotto è spento quando si solleva lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa, non è possibile sostituire le cartucce. Se le cartucce non sono posizionate in maniera corretta sul lato destro quando si tenta di rimuoverle, è possibile causare danni al prodotto.


2. Aprire lo sportello della cartuccia.

Le cartucce si spostano al centro del prodotto. Se il carrello non si sposta verso il centro, spegnere e riaccendere il prodotto.



3. Attendere fino al completo arresto del carrello di stampa, quindi spingere leggermente una cartuccia di stampa per sganciarla. Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa in tricromia, rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento a sinistra.

Nel caso si desideri sostituire la cartuccia del nero o di stampa fotografica, rimuovere la cartuccia dall'alloggiamento a destra.




- | | |
|---|---|
| 1 | Alloggiamento per la cartuccia di stampa in tricromia |
| 2 | Alloggiamento per la cartuccia di stampa del nero o di stampa fotografica |

4. Tirare la cartuccia verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.
5. Se si desidera sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica, conservare la cartuccia del nero nell'apposita protezione o in un contenitore di plastica ermetico.

Se si hanno cartucce di stampa da smaltire, è possibile riciclarle. Il programma per il riciclaggio dei materiali d'uso HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi/regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

6. Rimuovere la nuova cartuccia di stampa dalla confezione, prestando attenzione a toccare solo la plastica nera. Rimuovere con cautela il nastro di plastica utilizzando la linguetta di colore rosa.




- | | |
|---|---|
| 1 | Contatti con rivestimento in rame |
| 2 | Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione) |
| 3 | Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro |

△ **Avvertimento** Non toccare i contatti color rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.




7. Far scorrere nell'alloggiamento vuoto la nuova cartuccia di stampa tenendola leggermente inclinata verso l'alto. Spingere delicatamente in avanti la parte superiore della cartuccia di stampa finché non si blocca in posizione.
Se si installa la cartuccia in tricromia, inserirla nell'alloggiamento a sinistra.
Se si installa la cartuccia del nero o fotografica, inserirla nell'alloggiamento a destra.



8. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.



9. Una volta stampata la pagina di allineamento delle cartucce, caricarla nell'angolo anteriore sinistro della superficie di scansione con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra.



10. Premere il pulsante **Scansione**.
Il prodotto allinea le cartucce di stampa. Riciclare o cestinare la pagina di allineamento delle cartucce di stampa.

Argomenti correlati

- [Verifica dei livelli di inchiostro stimati](#)
- [Pulsanti pannello di controllo](#)

Uso della modalità Backup dell'inchiostro

Selezionare la modalità Backup dell'inchiostro per utilizzare HP All-in-One con una sola cartuccia. La modalità Backup dell'inchiostro viene attivata quando una cartuccia viene rimossa dal carrello delle cartucce. In modalità Backup dell'inchiostro, il prodotto può solo stampare i lavori dal computer. Non è possibile avviare un lavoro di stampa dal pannello di controllo (come la copia o la scansione di un originale).

Nota Quando HP All-in-One è in modalità Backup dell'inchiostro, sullo schermo viene visualizzato un messaggio. Se viene visualizzato il messaggio con due cartucce installate, verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso da entrambe le cartucce. Se il nastro in plastica copre i contatti della cartuccia di stampa, il prodotto non può rilevare che la cartuccia è installata.

Per ulteriori informazioni sulla modalità Backup dell'inchiostro, vedere i seguenti argomenti:

- [Stampa in modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Uscita dalla modalità Backup dell'inchiostro](#)

Stampa in modalità Backup dell'inchiostro

La stampa in modalità di backup dell'inchiostro su HP All-in-One è più lenta e di qualità inferiore.

Cartuccia installata	Risultato
Cartuccia del nero	I colori vengono stampati in scala di grigi.
Cartuccia in tricromia	I colori vengono stampati, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.
Cartuccia fotografica	I colori vengono stampati in scala di grigi.

 **Nota** HP sconsiglia l'uso della cartuccia fotografica in modalità Backup dell'inchiostro.

Uscita dalla modalità Backup dell'inchiostro

Per disattivare la modalità Backup dell'inchiostro su HP All-in-One, installare due cartucce.

Per informazioni sulla procedura di installazione di una cartuccia, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Uso di una cartuccia di stampa fotografica

È possibile migliorare la qualità delle foto a colori stampate e copiate con l'unità HP All-in-One acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa o un contenitore ermetico di plastica per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

 **Nota** Se è installata anche una cartuccia fotografica, la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia fotografica non viene fornita con l'unità HP All-in-One, è possibile acquistarla separatamente. Le cartucce fotografiche non vengono supportate da tutti i modelli del prodotto.

Argomenti correlati

- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)
- [Pulsanti pannello di controllo](#)

Conservazione delle cartucce di stampa

Attenersi a queste linee guida per la manutenzione e la conservazione delle cartucce di stampa HP e per garantire una qualità di stampa costante e uniforme.

- [Conservazione e gestione delle cartucce di stampa](#)
- [Contenitore della cartuccia di stampa](#)

Conservazione e gestione delle cartucce di stampa

Le seguenti linee guida aiutano a conservare correttamente le cartucce HP e garantiscono una qualità di stampa costante.

- La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nel recipiente a tenuta d'aria in plastica per evitare che l'inchiostro si secchi. Se si deve proteggere una cartuccia di stampa fotografica, è possibile utilizzare la protezione per le cartucce di stampa. Per maggiori informazioni, vedere [Contenitore della cartuccia di stampa](#).
- Conservare tutte le cartucce non utilizzate nelle loro confezioni originali sigillate fino al momento dell'utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15-35 gradi C o 59-95 gradi F).
- Non rimuovere il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia. Se il nastro in plastica è già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. L'operazione potrebbe danneggiare la cartuccia.

⚠ **Avvertimento** Spegnerne sempre l'unità HP All-in-One usando il pulsante di alimentazione prima di scollegare il cavo di alimentazione o spegnere una basetta di alimentazione. Ciò consente alla periferica di conservare correttamente le cartucce di stampa. Quando si mette via l'unità HP All-in-One, lasciare sempre le cartucce di stampa attive all'interno della periferica.


Contenitore della cartuccia di stampa

In alcuni paesi/regioni, è possibile che nella confezione della cartuccia di stampa fotografica (non supportata da tutti i modelli del prodotto) sia inclusa una protezione per le cartucce. Se la protezione per le cartucce non è disponibile, è possibile utilizzare un recipiente di plastica a tenuta d'aria per proteggere la cartuccia.

Tale protezione è stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce e per impedire all'inchiostro di asciugarsi quando queste non vengono utilizzate. Quando si rimuove una cartuccia dall'unità HP All-in-One con l'intenzione di riutilizzarla in un secondo momento, è opportuno conservarla nell'apposita protezione. Ad esempio, è possibile conservare nella protezione la cartuccia di stampa del nero quando questa viene rimossa per stampare foto di alta qualità con le cartucce di stampa fotografica e in tricromia.


Per inserire una cartuccia di stampa nella protezione delle cartucce di stampa

- ▲ Inserire la cartuccia nell'involucro di protezione piegandola leggermente e farla scattare saldamente in posizione.



Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce di stampa

- ▲ Premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, quindi estrarre quest'ultima dall'involucro.



Allineamento delle cartucce di stampa

L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità. L'unità HP All-in-One richiede di allineare e calibrare le cartucce di stampa ogni volta che si installa una nuova cartuccia. Confermare l'allineamento delle cartucce di stampa, quando richiesto, per ottenere una qualità di stampa ottimale.

 **Nota** Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP All-in-One non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP All-in-One memorizza i valori di allineamento della cartuccia rimossa, in modo che non sia necessario eseguire di nuovo l'allineamento.

Per eseguire l'allineamento delle cartucce di stampa appena installate

1. Assicurarsi che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta comune bianca nuova di formato Letter o A4.
L'unità HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa.

 **Nota** Se nel vassoio di alimentazione è caricata carta colorata, la procedura di allineamento delle cartucce avrà esito negativo. Caricare carta comune bianca nuova nel vassoio di alimentazione, quindi ripetere l'allineamento.

Se non è ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di stampa potrebbero essere difettosi. Contattare l'Assistenza HP. Visitare il sito www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

2. Caricare la pagina di allineamento delle cartucce di stampa nell'angolo anteriore sinistro della superficie di scansione con la parte superiore della pagina rivolta verso sinistra e il lato di stampa rivolto verso il basso.
3. Premere il pulsante **Scansione**.
L'unità HP All-in-One allinea le cartucce di stampa. Riciclare o cestinare la pagina di allineamento delle cartucce di stampa.

Per allineare le cartucce di stampa dal software HP Photosmart

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.

 **Nota** Se nel vassoio di alimentazione è caricata carta colorata, la procedura di allineamento delle cartucce avrà esito negativo. Caricare carta comune bianca nuova nel vassoio di alimentazione, quindi ripetere l'allineamento.

2. In Centro soluzioni HP, fare clic su **Impostazioni**, scegliere **Impostazioni stampa**, quindi **Casella strumenti stampante**.

 **Nota** È anche possibile aprire la **Casella strumenti stampante** dalla finestra di dialogo **Proprietà di stampa**. Nella finestra di dialogo **Proprietà di stampa**, fare clic sulla scheda **Funzioni**, quindi sul pulsante **Assistenza stampante**.

Viene visualizzata la **Casella strumenti stampante**.

3. Fare clic sulla scheda **Assistenza periferica**.
4. Fare clic su **Allinea cartucce di stampa**.

L'unità HP All-in-One stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa.

5. Caricare il foglio di allineamento delle cartucce di stampa sul piano di copiatura con il lato da copiare rivolto verso il basso e in linea con l'angolo anteriore sinistro della superficie di scansione.
6. Premere il pulsante **Scansione**.

L'unità HP All-in-One allinea le cartucce di stampa. Riciclare o cestinare la pagina di allineamento delle cartucce di stampa.

Argomenti correlati

[Pulsanti pannello di controllo](#)

Pulizia delle cartucce di stampa

Utilizzare questa funzione quando il rapporto di auto-test presenta righe bianche all'interno delle righe di colore o quando un colore appare opaco in seguito all'installazione della prima cartuccia di stampa. Non pulire le cartucce di stampa se non strettamente necessario, poiché tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e riduce la durata degli ugelli dell'inchiostro.

Per eseguire la pulizia delle cartucce di stampa dal software HP Photosmart

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter, A4 o Legal nel vassoio di alimentazione.
2. In Centro soluzioni HP, fare clic su **Impostazioni**, scegliere **Impostazioni stampa**, quindi **Casella strumenti stampante**.

 **Nota** È anche possibile aprire la **Casella strumenti stampante** dalla finestra di dialogo **Proprietà di stampa**. Nella finestra di dialogo **Proprietà di stampa**, fare clic sulla scheda **Funzioni**, quindi sul pulsante **Assistenza stampante**.

Viene visualizzata la **Casella strumenti stampante**.

3. Fare clic sulla scheda **Assistenza periferica**.

4. Fare clic su **Pulisci cartucce**.
5. Seguire le istruzioni finché la qualità dell'output non risulta soddisfacente, quindi fare clic su **Fine**.

Se dopo la pulizia delle cartucce la qualità di stampa continua a essere insoddisfacente, pulire i contatti della cartuccia di stampa prima di sostituire quella difettosa.

Argomenti correlati

- [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#)
- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

△ **Avvertimento** Non pulire i contatti della cartuccia di stampa a meno che non vi siano problemi con la qualità di stampa e altri rimedi siano risultati non efficaci. Per maggiori informazioni, vedere [Risoluzione dei problemi di qualità di stampa](#).

Pulire i contatti della cartuccia di stampa se sullo schermo del computer vengono visualizzati più volte messaggi in cui viene chiesto di controllare una cartuccia di stampa anche dopo le operazioni di pulizia o di allineamento o se la spia Verifica cartucce di stampa lampeggia.

Prima di pulire i contatti, rimuovere la cartuccia e verificare che tali contatti non siano ostruiti, quindi reinstallare la cartuccia di stampa. Se i messaggi che richiedono il controllo delle cartucce di stampa persistono, pulire i contatti.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.


💡 **Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).

△ **Avvertimento** **Non** utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. Tali detergenti possono danneggiare le cartucce o il prodotto.

Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa


1. Accendere il prodotto e aprire lo sportello della cartuccia di stampa. Il carrello si sposta al centro del prodotto.



2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
3. Spingere leggermente la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.


 **Nota** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dall'unità HP All-in-One per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.

4. Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
5. Bagnare un bastoncino con punta di gomma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
6. Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
7. Pulire soltanto i contatti in rame. Lasciare asciugare le cartucce per circa dieci minuti prima di reinsertarle.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

8. Tenere la cartuccia con il logo HP rivolto verso l'alto e reinserirla nell'alloggiamento. Avere cura di spingere saldamente la cartuccia di stampa finché non si blocca in posizione.



9. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
10. Chiudere con cautela lo sportello della cartuccia di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro del prodotto.



Argomenti correlati

- [Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro](#)
- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro

Se l'unità HP All-in-One viene utilizzata in un ambiente soggetto alla polvere, all'interno della periferica può accumularsi un deposito composto da sporcizia, pelucchi, lanugine o residui tessili. Quando questo deposito si forma sulle cartucce di stampa, può causare striature e macchie d'inchiostro nella stampa delle pagine. È possibile rimuovere le striature d'inchiostro effettuando la pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro, come descritto di seguito.

 **Nota** Procedere alla pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro solo se le striature e le macchie continuano ad essere presenti anche dopo aver pulito le cartucce di stampa utilizzando il pannello di controllo o il software installato con l'unità HP All-in-One.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.


 **Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).

 **Avvertimento** Non toccare i contatti color rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.

Per effettuare la pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro

1. Accendere il prodotto e aprire lo sportello della cartuccia di stampa. Il carrello si sposta al centro del prodotto.




2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
3. Spingere leggermente la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.

 **Nota** Non rimuovere le due cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ciascuna cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dal prodotto per più di 30 minuti.

4. Posizionare la cartuccia di stampa su un pezzo di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto.
5. Inumidire leggermente con acqua distillata un bastoncino pulito con la punta di gommapiuma.


6. Pulire la superficie e i bordi intorno all'area degli ugelli dell'inchiostro con il bastoncino, come illustrato di seguito.



1	Superficie dell'ugello (non pulire)
2	Superficie e bordi intorno all'area degli ugelli

△ **Avvertimento** Non pulire la superficie dell'ugello.

7. Tenere la cartuccia con il logo HP rivolto verso l'alto e reinserirla nell'alloggiamento. Avere cura di spingere saldamente la cartuccia di stampa finché non si blocca in posizione.



8. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
9. Chiudere con cautela lo sportello della cartuccia di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro del prodotto.



Argomenti correlati

[Pulizia delle cartucce di stampa](#)

Rimozione dell'inchiostro da pelle e indumenti

Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro da pelle e indumenti, attenersi alle seguenti istruzioni:

Superficie	Rimedio
Pelle	Lavare la parte interessata con un sapone abrasivo.
Tessuto bianco	Lavare il tessuto con candeggina diluita in acqua <i>fredda</i> .
Tessuto colorato	Lavare il tessuto in acqua <i>fredda</i> saponata e ammoniacata.

△ **Avvertimento** Per eliminare le macchie di inchiostro dai tessuti, utilizzare sempre acqua fredda. L'uso di acqua tiepida o calda potrebbe fissare il colore dell'inchiostro sul tessuto.

11 Acquisto delle forniture d'inchiostro

Per un elenco dei numeri di telefono per ordinare le cartucce di stampa, consultare la documentazione cartacea fornita con l'unità HP All-in-One. È anche possibile utilizzare il software fornito con l'unità HP All-in-One per individuare il codice di ordinazione di tutte le cartucce di stampa. È possibile ordinare le cartucce di stampa dal sito Web di HP. Inoltre, è possibile contattare un rivenditore HP locale per individuare il codice di ordinazione delle cartucce corretto per il prodotto utilizzato e acquistare le cartucce di stampa.

Per ordinare i materiali di consumo originali HP per l'unità HP All-in-One, visitare il sito www.hp.com/go/supplies. Se richiesto, selezionare il paese/regione, attenersi alle istruzioni per selezionare il prodotto, quindi fare clic su uno dei collegamenti per effettuare gli acquisti.

 **Nota** In alcuni paesi/regioni non è possibile ordinare cartucce di stampa online. Se l'ordinazione non è supportata nel proprio paese/regione, rivolgersi a un rivenditore locale HP per informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa.

Per ordinare le cartucce di stampa dal desktop

- ▲ Fare clic sull'icona **Acquisto materiali di consumo HP** sul desktop per collegarsi a HP SureSupply. Viene visualizzato un elenco di materiali di consumo per la stampa originali HP compatibili con la periferica utilizzata, oltre a opzioni che consentono di acquistare comodamente i materiali di consumo necessari (le opzioni possono variare a seconda dei paesi).

Se questa icona è stata cancellata dal desktop, fare clic sul menu **Start**, puntare il mouse sulla cartella **HP**, quindi fare clic su **Acquisto materiali di consumo**.

Per ordinare le cartucce di stampa mediante il software HP Photosmart

1. In Centro soluzioni HP, fare clic su **Impostazioni**, scegliere **Impostazioni stampa**, quindi **Casella strumenti stampante**.

 **Nota** È anche possibile aprire la **Casella strumenti stampante** dalla finestra di dialogo **Proprietà di stampa**. Nella finestra di dialogo **Proprietà di stampa**, fare clic sulla scheda **Funzioni**, quindi sul pulsante **Assistenza stampante**.

2. Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**.
3. Fare clic su **Informazioni sull'ordinazione delle cartucce**.
Vengono visualizzati i codici di ordinazione delle cartucce di stampa.
4. Fare clic su **Ordina in linea**.
HP invia a un rivenditore online autorizzato le informazioni dettagliate sulla stampante, inclusi il numero di modello, il numero di serie e i livelli di inchiostro. I materiali di consumo necessari sono preselezionati; è possibile modificare le quantità nonché aggiungere o rimuovere articoli.

12 Risoluzione dei problemi

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Visualizzazione del file Readme](#)
- [Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software](#)
- [Inceppamenti carta](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#)
- [Risoluzione dei problemi di qualità di stampa](#)
- [Risoluzione dei problemi di stampa](#)
- [Risoluzione dei problemi di copia](#)
- [Risoluzione dei problemi di scansione](#)
- [Errori](#)

Visualizzazione del file Readme

Il file Leggimi contiene informazioni sui requisiti di sistema ed eventuali problemi di installazione.

È possibile accedere al file Leggimi facendo clic su **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi, HP**, quindi **Deskjet F2200 All-in-One series** e facendo clic su **Leggimi**.

È possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona nella cartella principale del CD-ROM del software HP All-in-One.

Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware

Questa sezione contiene informazioni relative alla risoluzione dei problemi hardware del prodotto.

Numerosi problemi vengono generati quando il prodotto viene collegato al computer tramite un cavo USB prima che il software HP Photosmart sia stato installato sul computer. Se il prodotto è stato collegato al computer prima che questa operazione venisse richiesta dalla schermata dell'installazione del software, è necessario fare quanto segue:

Risoluzione dei problemi più comuni di impostazione

1. Scollegare il cavo USB dal computer.
2. Disinstallare il software (se è già stato installato).
Per maggiori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).
3. Riavviare il computer.

4. Spegnere il prodotto, attendere un minuto, quindi riaccenderlo.
5. Reinstallare il software HP Photosmart.

△ **Avvertimento** Non collegare il cavo USB al computer finché non viene richiesto dalla schermata di installazione del software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Il prodotto non si accende](#)
- [Il cavo USB è collegato ma si riscontrano problemi nell'uso dell'unità HP All-in-One con il computer](#)
- [Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Il prodotto non si accende


Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato](#)
- [Soluzione 2: Premere il pulsante Acceso più lentamente](#)

Soluzione 1: Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato

Soluzione:

- Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo in una presa di corrente, un dispositivo di protezione da sovratensioni o una presa multipla.



1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore

- Se viene utilizzata una presa multipla, accertarsi che sia accesa. È inoltre possibile collegare il prodotto direttamente alla presa di corrente.

- Verificare il funzionamento della presa elettrica. Collegare un apparecchio funzionante e controllare che riceva alimentazione. In caso contrario, potrebbe essersi verificato un problema con la presa elettrica.
- Se il prodotto è collegato a una presa con interruttore, accertarsi che questa sia accesa. Se è acceso ma non funziona, il problema potrebbe derivare dalla presa elettrica.

Causa: Il prodotto non è collegato correttamente a una presa di corrente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Premere il pulsante **Acceso** più lentamente

Soluzione: Se il pulsante **Acceso** viene premuto troppo rapidamente, il prodotto potrebbe non rispondere. Premere il pulsante **Acceso** una sola volta. L'accensione del prodotto potrebbe richiedere alcuni minuti. Se si preme nuovamente il pulsante **Acceso** in questa fase, è possibile che il prodotto venga spento.

△ **Avvertimento** Se il prodotto non si accende neanche in questo caso, potrebbe trattarsi di un problema meccanico. Scollegare il prodotto dalla presa di corrente. Contattare HP per assistenza.

Andare a: www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.


Causa: È stato premuto troppo rapidamente il pulsante **Acceso**.

Il cavo USB è collegato ma si riscontrano problemi nell'uso dell'unità HP All-in-One con il computer

Soluzione: Prima di collegare il cavo USB, è necessario installare innanzitutto il software fornito con il prodotto. Durante l'installazione, non collegare il cavo USB fino a che non viene richiesto dalle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Una volta installato il software, è facile collegare il computer al prodotto tramite un cavo USB. È sufficiente collegare un'estremità del cavo USB al retro del computer e l'altra estremità al retro del prodotto. È possibile collegarsi a qualsiasi porta USB sul retro del computer.

Se è stato installato il software, disinstallarlo e reinstallarlo nuovamente, collegando il cavo USB solo quando richiesto.



Per ulteriori informazioni sull'installazione del software e sul collegamento del cavo USB, consultare la Guida d'installazione fornita con il prodotto.


Causa: Il cavo USB è stato collegato prima di installare il software. Se si collega il cavo USB prima del necessario, potrebbero verificarsi degli errori.

Una volta installato, il prodotto non stampa

Soluzione:

- Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.
- Verificare che le cartucce di stampa siano installate.
- Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- Verificare che il prodotto non presenti un inceppamento della carta.
- Verificare che il carrello di stampa non presenti un inceppamento della carta. Aprire lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa per accedere al carrello di stampa. Rimuovere gli oggetti che bloccano il carrello di stampa, compresi eventuali materiali di imballaggio. Spegnere e riaccendere il prodotto.
- Stampare una pagina di prova per verificare che il prodotto possa stampare e comunichi con il computer. Per maggiori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
- Verificare che la coda di stampa non sia in pausa. Nel caso in cui lo fosse, scegliere l'impostazione appropriata per riprendere la stampa. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla coda di stampa, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo installato sul computer.

- Controllare il cavo USB. Se si usa un cavo vecchio, questo potrebbe non funzionare correttamente. Provare a collegare il cavo USB ad un altro prodotto per verificare che funzioni. Se si riscontrano problemi, è possibile che sia necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi che il cavo non superi i 3 metri () di lunghezza.
- Verificare che il computer sia compatibile con le periferiche USB e che si stia utilizzando un sistema operativo compatibile. Per ulteriori informazioni, consultare il file Leggimi.
- Controllare il collegamento dal prodotto al computer. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer. Quando il cavo è collegato correttamente, spegnere e riaccendere il prodotto.



- Se il prodotto viene collegato mediante un hub USB, assicurarsi che l'hub sia attivo. Se l'hub è acceso, provare a collegarsi direttamente al computer.
- Verificare la presenza di altre stampanti o scanner. Potrebbe essere necessario scollegare i dispositivi precedentemente installati sul computer.
- Collegare il cavo USB a un'altra porta USB del computer. Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Spegnere e riaccendere il prodotto.
- Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Spegnere e riaccendere il prodotto.
- Se necessario, disinstallare e installare nuovamente il software installato con il prodotto. Per maggiori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

Per maggiori informazioni sull'installazione e sul collegamento del prodotto al computer, consultare la Guida d'installazione fornita con il prodotto.

Causa: Il prodotto e il computer non comunicano tra di loro.

Risoluzione dei problemi relativi all'installazione del software

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere eventuali problemi che possono verificarsi durante l'installazione del software HP Photosmart.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Quando si inserisce il CD-ROM nell'apposita unità del computer, non viene eseguita alcuna operazione](#)
- [Vengono visualizzati i controlli per i requisiti minimi del sistema](#)
- [Una X rossa viene visualizzata sul prompt del collegamento USB](#)
- [Viene visualizzato un messaggio relativo a un errore sconosciuto](#)
- [Alcuni pulsanti non sono presenti in Centro soluzioni HP](#)
- [La schermata di registrazione non viene visualizzata](#)
- [Il Monitor di imaging digitale HP non viene visualizzato sulla barra delle applicazioni](#)
- [Disinstallazione e reinstallazione del software](#)

Quando si inserisce il CD-ROM nell'apposita unità del computer, non viene eseguita alcuna operazione

Soluzione: Se l'installazione non viene eseguita automaticamente, è possibile avviarla manualmente.

Per avviare l'installazione da un computer Windows

1. Nel menu **Start** di Windows, fare clic su **Esegui**.
2. Nella finestra di dialogo **Esegui**, immettere **d:\setup.exe** e fare clic su **OK**.
Se la lettera dell'unità CD-ROM non è la lettera D, immettere l'unità appropriata.

Causa: Il processo di installazione non si avvia automaticamente.

Vengono visualizzati i controlli per i requisiti minimi del sistema

Soluzione: Fare clic su **Dettagli** per individuare il problema specifico, quindi correggerlo prima di installare il software.

Causa: Il sistema in uso non era conforme ai requisiti minimi per l'installazione del software.


Una X rossa viene visualizzata sul prompt del collegamento USB

Soluzione: Verificare che il prodotto sia installato correttamente, quindi provare a ristabilire il collegamento.

Per rieseguire il collegamento USB

1. Verificare che il cavo USB sia configurato correttamente come segue:
 - Scollegare il cavo USB e collegarlo nuovamente o provare a collegarlo in un'altra porta USB.
 - Non collegare il cavo USB alla tastiera.

- Verificare che la lunghezza del cavo USB non sia superiore a 3 metri.
 - Se si dispone di più periferiche USB collegate al computer, potrebbe essere necessario scollegarle durante l'installazione.
2. Scollegare il cavo di alimentazione del prodotto, quindi collegarlo nuovamente.
 3. Verificare che i cavi di alimentazione e USB siano collegati.



4. Fare clic su **Riprova** per rieseguire il collegamento.
5. Continuare con l'installazione e riavviare il computer quando richiesto.

Causa: In genere, viene visualizzato un segno di spunta verde per indicare che l'interfaccia plug-and-play funziona correttamente. In caso contrario, viene visualizzata una X rossa.

Viene visualizzato un messaggio relativo a un errore sconosciuto

Soluzione: Provare a continuare l'installazione. In caso di problemi, interrompere e riavviare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica un errore, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione del prodotto dal computer. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito con il prodotto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Disinstallazione e reinstallazione del software](#)

Causa: L'origine dell'errore è sconosciuta.

Alcuni pulsanti non sono presenti in Centro soluzioni HP

Soluzione: Se le icone e i pulsanti appropriati per il prodotto non vengono visualizzati in Centro soluzioni HP, l'installazione potrebbe non essere completa, quindi disinstallare il software e quindi reinstallarlo. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione del prodotto dal disco rigido. Accertarsi di

rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP All-in-One.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Disinstallazione e reinstallazione del software](#)

Causa: L'installazione potrebbe non essere completa.


La schermata di registrazione non viene visualizzata

Soluzione: È possibile accedere alla schermata di registrazione (Accedi ora) dalla barra delle applicazioni di Windows facendo clic su **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP**, **Deskjet F2200 All-in-One series**, quindi facendo clic su **Registrazione prodotto**.

Causa: La schermata di registrazione non si avvia automaticamente.

Il Monitor di imaging digitale HP non viene visualizzato sulla barra delle applicazioni

Soluzione: Se il **Monitor di imaging digitale HP** non viene visualizzato nella barra delle applicazioni, generalmente nell'angolo in basso a destra del desktop, avviare Centro soluzioni HP.



Se le icone e i pulsanti appropriati per il prodotto non vengono visualizzati in Centro soluzioni HP, l'installazione potrebbe non essere completa, quindi disinstallare il software e quindi reinstallarlo. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione del prodotto dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP All-in-One.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Disinstallazione e reinstallazione del software](#)

Causa: È possibile che il processo di installazione non sia stato completato.

Disinstallazione e reinstallazione del software

Se l'installazione risulta incompleta o il cavo USB è stato collegato al computer prima che venisse richiesto nella schermata di installazione, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione HP All-in-One dal computer. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito con l'unità HP All-in-One.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows

 **Nota** Utilizzare tale metodo se l'opzione **Disinstalla** non è disponibile nel menu Start di Windows (fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi, HP, Deskjet F2200 All-in-One series, Disinstalla**).

1. Aprire il pannello di controllo di Windows e fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.

 **Nota** La procedura per aprire il pannello di controllo varia in base al sistema operativo. In caso di dubbi, consultare la Guida di Windows.

2. Selezionare il **software dei driver HP Deskjet All-in-One** e fare clic su **Cambia/Rimuovi**.


Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Scollegare il prodotto dal computer.
4. Riavviare il computer.

 **Nota** Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

5. Inserire il CD-ROM del prodotto nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.
6. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.

Al termine dell'installazione del software, viene visualizzata l'icona **Monitor di imaging digitale HP** nella barra di sistema di Windows.



Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio clic sull'icona Centro soluzioni HP sul desktop. Se in Centro soluzioni HP sono visualizzate le icone principali (**Scansione foto** e **Scansione documento**), il software è stato installato correttamente.

Inceppamenti carta

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non abbinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; l'intera risma di carta nel vassoio di alimentazione deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare la guida di larghezza della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderisca al supporto. Accertarsi che la guida di larghezza della carta non pieghi il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.
- Utilizzare i tipi di carta consigliati per il prodotto.

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

- [Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)
- [Informazioni sulla carta](#)


Eliminazione degli inceppamenti della carta

Soluzione: Rimuovere l'inceppamento attraverso lo sportello di accesso posteriore.

Per eliminare un inceppamento della carta dallo sportello di accesso posteriore

1. Sganciare lo sportello di accesso posteriore premendo la linguetta sul lato sinistro. Rimuovere lo sportello estraendolo dal prodotto.


△ **Avvertimento** Il tentativo di eliminare l'inceppamento della carta dalla parte anteriore del prodotto potrebbe danneggiare il meccanismo di stampa. Eliminare gli inceppamenti della carta sempre dallo sportello di accesso posteriore.



2. Estrarre delicatamente la carta dai rulli.

△ **Avvertimento** Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, verificare la presenza di frammenti di carta all'interno del prodotto. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unità, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

3. Reinserrire lo sportello d'accesso posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.



4. Premere un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo per continuare il lavoro corrente.

Causa: La carta presente nel prodotto è inceppata.

Informazioni sulla carta

È possibile utilizzare l'unità HP All-in-One con la maggior parte dei tipi di carta. Provare diversi tipi di carta prima di acquistarne grandi quantitativi. Cercare un tipo di carta che consenta di ottenere i risultati desiderati e che sia facilmente reperibile. I tipi di carta

HP Premium sono stati realizzati per garantire risultati della migliore qualità. Inoltre, seguire i suggerimenti riportati di seguito:

- Non utilizzare carta troppo sottile, con una trama liscia o che si allunga facilmente. L'utilizzo di tale tipo di carta può comportare difficoltà di alimentazione nell'unità, causando inceppamenti.
- Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica.
- Non lasciare carta fotografica inutilizzata nel vassoio di alimentazione. La carta potrebbe arricciarsi compromettendo la qualità delle stampe. Anche la carta arricciata può provocare inceppamenti.
- Tenere sempre la carta fotografica per i bordi. Le impronte sulla carta fotografica possono ridurre la qualità di stampa.
- Non utilizzare carta con trama grossa in quanto il testo o le immagini potrebbero non essere stampati correttamente.
- Non combinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; la risma di carta caricata deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Riporre le foto stampate sotto una superficie di vetro oppure inserirle in un album fotografico per evitare sbavature dovute alla elevata umidità. Utilizzare Carta fotografica HP massima qualità per risultati ottimali.

Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa

Se si verificano problemi relativi alla stampa, il problema potrebbe interessare una delle cartucce di stampa. Se viene visualizzato un messaggio di errore relativo alle cartucce di stampa, consultare la sezione [Messaggi relativi alle cartucce di stampa](#) per ulteriori informazioni.

Effettuare le seguenti operazioni:

- [Informazioni sulle cartucce di stampa](#)
- [Risoluzione dei problemi della cartuccia di stampa](#)
- [Risoluzione dei messaggi di errore relativi alle cartucce di stampa](#)

Informazioni sulle cartucce di stampa

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare cartucce di stampa HP. Di seguito vengono elencati alcuni suggerimenti per la manutenzione delle cartucce di stampa HP e per garantire una qualità di stampa costante.

- Conservare le cartucce di stampa nelle confezioni originali sigillate fino al momento dell'uso.
- Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15,6°-26,6° C o 60°-78° F).
- Una volta rimosso, il nastro protettivo della cartuccia di stampa non deve più essere riapplicato perché la cartuccia potrebbe danneggiarsi. Installare la cartuccia di stampa nel prodotto subito dopo aver rimosso il nastro di plastica. Se ciò non fosse possibile, conservarla in un involucro di protezione o in un contenitore di plastica ermetico.

- HP consiglia di non rimuovere le cartucce di stampa dal prodotto finché non si dispone di cartucce di ricambio da installare.
- Spegnerne il prodotto dal pannello di controllo. Non spegnere il prodotto da una presa multipla o scollegando il cavo di alimentazione dal prodotto. Se il prodotto viene spento in modo non corretto, il carrello di stampa non ritorna nella posizione corretta e le cartucce possono asciugarsi.
- Non aprire lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa a meno che non sia necessario. In questo modo la cartuccia di stampa viene esposta all'aria, che ne riduce la durata.



Nota Se si lascia aperto per un lungo periodo lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa, il prodotto richiude le cartucce di stampa per proteggerle dall'aria.

- Può essere necessario pulire le cartucce quando si nota un deterioramento significativo della qualità di stampa.



Suggerimento Si potrebbe notare un deterioramento della qualità di stampa quando le cartucce non vengono utilizzate da molto tempo.

- Non pulire le cartucce di stampa se non è necessario. Tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e fa diminuire la durata delle cartucce.
- Maneggiare le cartucce di stampa con cautela durante l'installazione per evitare problemi di stampa temporanei. Se la qualità di stampa risulta scadente dopo l'installazione della cartuccia, attendere circa trenta minuti per il recupero.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#)

Risoluzione dei problemi della cartuccia di stampa

Molti problemi possono essere risolti attenendosi alle seguenti procedure. Se viene visualizzato un messaggio di errore specifico relativo alle cartucce di stampa, consultare la sezione [Messaggi relativi alle cartucce di stampa](#) per ulteriori informazioni.

Per risolvere i problemi delle cartucce di stampa

1. Estrarre e reinserire le cartucce di stampa.
Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).



Nota Assicurarsi che il nastro di plastica sia stato rimosso. Se il nastro copre ancora gli ugelli, rimuoverlo con delicatezza utilizzando la linguetta di colore rosa.

2. Se la qualità di stampa non è ottimale, controllare i livelli di inchiostro stimati.
Per maggiori informazioni, vedere [Verifica dei livelli di inchiostro stimati](#).
3. Stampare un rapporto di test e revisionare gli schemi dei test.
Per maggiori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).

4. Pulizia delle cartucce di stampa:

- Provare ad eseguire la pulizia delle cartucce di stampa dal software HP Photosmart Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).

△ **Avvertimento** L'esecuzione di tale procedura, se non necessaria, può sprecare l'inchiostro e consumare le cartucce.

- Se la pulizia delle cartucce dal software è stata inutile, provare a pulire i contatti delle cartucce di stampa. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#).

5. Se nessuna delle precedenti procedure ha risolto il problema, sostituire le cartucce di stampa.

Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Risoluzione dei messaggi di errore relativi alle cartucce di stampa

Dopo aver installato una cartuccia di stampa, una o entrambe le spie di stato delle cartucce iniziano a lampeggiare. La stampante non stampa. È possibile che uno dei seguenti messaggi venga visualizzato sullo schermo del computer:

Problemi della cartuccia di stampa**Cartuccia di stampa non corretta****Cartuccia di stampa non inserita correttamente****Cartuccia di stampa mancante**

Seguire le istruzioni qui riportate, nell'ordine in cui sono indicate. Se la spia di accensione smette di lampeggiare, il problema è risolto.

 **Nota** Nella seguente procedura, la cartuccia che ha causato il problema viene individuata dalla spia che lampeggia. La spia di sinistra lampeggia se la relativa cartuccia in tricromia ha causato il problema; la spia di destra lampeggia se la relativa cartuccia del nero o quella per la stampa fotografica ha causato il problema; se lampeggiano entrambe, le due cartucce hanno causato il problema.

- [Soluzione 1: Estrazione e reinserimento delle cartucce di stampa](#)
- [Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa](#)
- [Soluzione 3: Stampare in modalità Backup dell'inchiostro](#)

Soluzione 1: Estrazione e reinserimento delle cartucce di stampa

Soluzione: È possibile che la cartuccia non aderisca bene ai contatti elettrici della stampante. La rimozione e la reinstallazione della cartuccia potrebbero essere sufficienti a risolvere tale problema.

 **Nota** HP non può garantire la qualità delle cartucce rigenerate o ricaricate.

Per verificare ed eventualmente installare le cartucce giuste

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso. Premere il pulsante **Acceso** se non è illuminato.
2. Aprire lo sportello della cartuccia di stampa e attendere il blocco del carrello.


3. Premere leggermente verso il fondo della cartuccia per sganciarla.
4. Estrarre la cartuccia facendola scorrere ed esaminarla:

△ **Avvertimento** Non toccare i contatti elettrici in rame né gli ugelli di inchiostro.

- Controllare che i contatti elettrici non siano sporchi.
- Accertarsi che il nastro protettivo trasparente che copre gli ugelli sia stato rimosso.

△ **Avvertimento** Non cercare di rimuovere la striscia elettrica di rame!

5. Leggere il numero di selezione sull'etichetta della cartuccia di stampa e accertarsi che sia compatibile con il prodotto. Le cartucce compatibili sono elencate nella documentazione stampata fornita insieme al prodotto.



1 Numero di selezione

6. Se la cartuccia di stampa ha un numero di selezione sbagliato, sostituire la cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
7. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa

Soluzione: Se il numero di selezione delle cartucce di stampa è corretto e la soluzione sopra indicata non ha risolto il problema, provare a pulire la cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#).

Se dopo la pulitura la spia dello stato della cartuccia di stampa continua a lampeggiare, sostituire la cartuccia. Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Stampare in modalità Backup dell'inchiostro

Soluzione: Se non si dispone di una cartuccia di ricambio, è possibile stampare in modalità di back-up dell'inchiostro. Rimuovere la cartuccia problematica e stampare utilizzando la cartuccia rimasta nel carrello.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Uso della modalità Backup dell'inchiostro](#)

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Se si verificano dei problemi relativi alla qualità di stampa, tentare le soluzioni contenute in questa sezione ed attenersi alle seguenti linee guida.

Per risolvere i problemi nella qualità di stampa

1. Controllare le cartucce di stampa.

HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali. Le cartucce originali HP sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.



Nota HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

2. Controllare i livelli d'inchiostro.

Se è stata installata una cartuccia ricaricata o rigenerata oppure se la cartuccia è stata già utilizzata in un'altra stampante, l'indicatore del livello d'inchiostro risulta impreciso o non disponibile. I livelli di inchiostro mostrati sono puramente indicativi. Se le cartucce di stampa hanno esaurito completamente l'inchiostro, le stampe risultano sbiadite o a strisce. Purché la qualità di stampa sia accettabile, non c'è ragione di sostituire le cartucce. I messaggi relativi ai livelli di inchiostro bassi hanno semplicemente lo scopo di dare un certo preavviso.

Per maggiori informazioni, vedere [Verifica dei livelli di inchiostro stimati](#).

3. Spegnerne l'unità premendo il pulsante **Acceso**.

△ **Avvertimento** Non spegnere il prodotto da una presa multipla o scollegando il cavo di alimentazione del prodotto. Se il prodotto viene spento in modo non corretto, il carrello di stampa non ritorna nella posizione corretta e le cartucce possono asciugarsi.

4. Per ottenere stampe di qualità ottimale, si consigliano i tipi di carta HP specifici per il tipo di progetto da stampare e l'inchiostro originale HP. La carta e l'inchiostro HP sono progettati appositamente per un uso contestuale per fornire un output di alta qualità.

5. Controllare le impostazioni del prodotto per verificare che la modalità di stampa e la selezione della carta siano corrette per il tipo di carta utilizzato e l'attività svolta. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#) e [Scelta della carta per la stampa e la copia](#).
6. Se le cartucce sono HP originali e il prodotto non è in modalità Backup, stampare un rapporto di verifica automatica per determinare se il prodotto e l'inchiostro eseguono la stampa correttamente. Saranno necessari un foglio di carta comune e una minima quantità di inchiostro. Per maggiori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
7. Analizzare il rapporto di verifica automatica. Se il rapporto di auto-test presenta dei difetti, fare quanto segue:
 - Pulire automaticamente le cartucce di stampa. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).
 - Se alcune righe non vengono stampate, pulire i contatti elettrici. Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#).
 - Sostituire la cartuccia di stampa. Per maggiori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
 Per maggiori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
8. Se il rapporto di auto-test non presenta problemi, valutare altre possibili cause come, ad esempio, il file dell'immagine o il programma software.

Per informazioni sulla risoluzione di altri problemi relativi alle cartucce di stampa, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Colori errati, imprecisi o sbavati](#)
- [L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica](#)
- [La stampa presenta una banda orizzontale di distorsione in prossimità del margine inferiore di una stampa senza bordi](#)
- [Le stampe presentano righe o striature orizzontali](#)
- [Le stampe sono sbiadite o con colori opachi](#)
- [Le stampe risultano indistinte o sfocate](#)
- [Le stampe presentano striature verticali](#)
- [Le stampe sono storte o inclinate](#)
- [Striature di inchiostro sul retro della carta](#)
- [La carta non viene prelevata dal vassoio di alimentazione](#)
- [I bordi del testo sono irregolari](#)

Colori errati, imprecisi o sbavati

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, provare le soluzioni contenute in questa sezione.

- I colori appaiono diversi da quelli desiderati. Ad esempio, i colori della figura o della foto risultano diversi da quelli visualizzati oppure sulla stampa il colore magenta è stato sostituito da ciano.
- I colori sulla pagina si mischiano o appaiono sbavati. I bordi potrebbero apparire sbavati invece che delineati e definiti.

Se i colori appaiono non appropriati, imprecisi o sbavati, provare una delle seguenti soluzioni.

- [Soluzione 1: HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali](#)
- [Soluzione 2: Verificare la carta caricata nel vassoio di alimentazione](#)
- [Soluzione 3: Controllare il tipo di carta](#)
- [Soluzione 4: Verificare che il prodotto sia in modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Soluzione 5: Controllare le impostazioni di stampa](#)
- [Soluzione 6: Pulire le cartucce di stampa:](#)

Soluzione 1: HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali

Soluzione: Verificare che le cartucce siano cartucce di stampa HP originali.

HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali. Le cartucce originali HP sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.

 **Nota** HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: È stato utilizzato inchiostro non HP.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare la carta caricata nel vassoio di alimentazione

Soluzione: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente e che non sia arricciata o troppo spessa.

- Caricare la carta con il lato su cui si desidera stampare rivolto verso il basso. Ad esempio, quando si carica carta fotografica lucida, posizionarla con il lato lucido rivolto verso il basso.
- Se durante la stampa la carta è troppo vicina alla cartuccia, potrebbe verificarsi sbavature di inchiostro. Ciò può accadere se la carta è sollevata, arricciata o se è molto spessa, ad esempio una busta da lettera. Accertarsi che la carta sia ben adagiata sul vassoio di alimentazione e che non sia piegata.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Caricamento della carta](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: La carta non è stata caricata correttamente oppure era arricciata o troppo spessa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Controllare il tipo di carta

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP alta qualità o qualsiasi altro tipo di carta appropriata per il prodotto.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica HP Premium Plus.

Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò consente di evitare che la carta si arricci.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Verificare che il prodotto sia in modalità Backup dell'inchiostro

Soluzione: Verificare che il prodotto stampi in modalità Backup dell'inchiostro, con una sola cartuccia installata.

Se il prodotto è in modalità Backup dell'inchiostro, la qualità del testo e delle foto sarà diversa dalle stampe eseguite utilizzando entrambe le cartucce di stampa.

Se la qualità di stampa è soddisfacente, continuare a stampare in modalità Backup dell'inchiostro. Oppure sostituire la cartuccia mancante.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Uso della modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: Una cartuccia mancava e il prodotto stava stampando in modalità Backup dell'inchiostro.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Controllare le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare le impostazioni di stampa.

- Verificare le impostazioni di stampa per controllare che le impostazioni dei colori non siano errate.

Ad esempio, verificare che il documento sia impostato su stampa in scala di grigi. Altrimenti, controllare che le impostazioni avanzate dei colori come la saturazione, la luminosità o la tonalità del colore non siano impostate in modo da modificare l'aspetto dei colori.

- Verificare l'impostazione della qualità di stampa in modo che corrisponda al tipo di carta caricato nel prodotto.

Potrebbe essere necessario diminuire la qualità di stampa, se i colori si mischiano. Altrimenti, aumentarla se si stampa una foto alta qualità, poi accertarsi che la carta fotografica, come Carta fotografica HP Premium, sia caricata nel vassoio di alimentazione.



Nota Su alcuni schermi i colori potrebbero apparire diversi da quelli della stampa. In tal caso, non dipende dal prodotto, dalle impostazioni di stampa o dalle cartucce. Non ci sono ulteriori problemi da risolvere.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Scelta della carta per la stampa e la copia](#)

Causa: Le impostazioni di stampa non erano corrette.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Pulire le cartucce di stampa:

Soluzione: Stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per maggiori informazioni sulle cartucce di stampa, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#).

Causa: È necessario pulire le cartucce di stampa.

L'inchiostro non riempie completamente il testo o la grafica

Se l'inchiostro non riempie completamente il testo o l'immagine cosicché alcune parti risultano mancanti o in bianco, provare le soluzioni seguenti.

- [Soluzione 1: HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali](#)
- [Soluzione 2: Controllare le impostazioni di stampa](#)
- [Soluzione 3: Controllare il tipo di carta](#)
- [Soluzione 4: Pulire le cartucce di stampa:](#)

Soluzione 1: HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali

Soluzione: Verificare che le cartucce siano cartucce di stampa HP originali.

HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali. Le cartucce originali HP sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.

 **Nota** HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Causa: È stato utilizzato inchiostro non HP.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare le impostazioni di stampa.

- Verificare l'impostazione del tipo di carta in modo che corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio di alimentazione.
- Verificare l'impostazione della qualità. Impostare una qualità più elevata per aumentare la quantità di inchiostro utilizzata per il processo di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)

Causa: Le impostazioni del tipo di carta o della qualità di stampa non erano corrette.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Controllare il tipo di carta

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP alta qualità o qualsiasi altro tipo di carta appropriata per il prodotto.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica HP Premium Plus.

Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò consente di evitare che la carta si arricci.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Pulire le cartucce di stampa:

Soluzione: Stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per maggiori informazioni sulle cartucce di stampa, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#).

Causa: È necessario pulire le cartucce di stampa.

La stampa presenta una banda orizzontale di distorsione in prossimità del margine inferiore di una stampa senza bordi.

Se la stampa senza bordi ha una riga o una banda poco definita sul margine inferiore, provare le seguenti soluzioni.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

- [Soluzione 1: Controllare il tipo di carta](#)
- [Soluzione 2: Verificare l'impostazione della qualità di stampa](#)
- [Soluzione 3: Rotazione dell'immagine](#)

Soluzione 1: Controllare il tipo di carta

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP alta qualità o qualsiasi altro tipo di carta appropriata per il prodotto.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica HP Premium Plus.

Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò consente di evitare che la carta si arricci.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare l'impostazione della qualità di stampa

Soluzione: Verificare l'impostazione della qualità. Impostare una qualità più elevata per aumentare la quantità di inchiostro utilizzata per il processo di stampa.

 **Nota** Per ottenere la massima risoluzione dpi, andare nella scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Attivato** nell'elenco a discesa **Max dpi**. Per maggiori informazioni, vedere [Stampa in modalità Max dpi](#).

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)

Causa: È stato impostato un valore troppo basso per la qualità di stampa. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Rotazione dell'immagine

Soluzione: Se il problema persiste, utilizzare il software installato con il prodotto o un'altra applicazione per ruotare l'immagine di 180 gradi in modo che le tonalità di azzurro, grigio o marrone non vengano stampate in fondo alla pagina.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Modifica dell'orientamento della pagina](#)

Causa: L'immagine della foto presentava delle tonalità di azzurro, grigio o marrone in prossimità del margine inferiore della pagina.

Le stampe presentano righe o striature orizzontali

Se la stampa presenta righe, striature o segni che si estendono orizzontalmente su tutta la pagina, provare le seguenti soluzioni.

- [Soluzione 1: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente](#)
- [Soluzione 2: Verificare l'impostazione della qualità di stampa](#)
- [Soluzione 3: Se la cartuccia è caduta, attendere](#)

- [Soluzione 4: Pulire gli ugelli della cartuccia](#)
- [Soluzione 5: Pulire le cartucce di stampa:](#)

Soluzione 1: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente

Soluzione: Assicurarsi che la carta sia caricata correttamente.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: La carta non era alimentata oppure non era caricata correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare l'impostazione della qualità di stampa

Soluzione: Verificare l'impostazione della qualità. Impostare una qualità più elevata per aumentare la quantità di inchiostro utilizzata per il processo di stampa.

 **Nota** Per ottenere la massima risoluzione dpi, andare nella scheda **Avanzate**, quindi selezionare **Attivato** nell'elenco a discesa **Max dpi**. Per maggiori informazioni, vedere [Stampa in modalità Max dpi](#).

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)

Causa: È stato impostato un valore troppo basso per la qualità di stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Se la cartuccia è caduta, attendere

Soluzione: Attendere 30 minuti per il recupero.

Causa: Una cartuccia di stampa in tricromia o fotografica è stata maneggiata in modo improprio durante l'installazione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Pulire gli ugelli della cartuccia

Soluzione: Controllare le cartucce di stampa. Pulire l'area intorno agli ugelli dell'inchiostro della cartuccia se fibre e polvere si sono accumulate nell'area circostante.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro](#)

Causa: È necessario pulire gli ugelli della cartuccia.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Pulire le cartucce di stampa:

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati nelle cartucce di stampa.

 **Nota** Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Se le cartucce d'inchiostro non sono esaurite ma il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#)
- [Stampa di un rapporto di auto-test](#)

Causa: Le cartucce di stampa richiedono pulizia o l'inchiostro è in esaurimento.

Le stampe sono sbiadite o con colori opachi

Se i colori della stampa non sono brillanti e intensi come si desidera, provare le soluzioni seguenti.

- [Soluzione 1: Controllare le impostazioni di stampa](#)
- [Soluzione 2: Controllare il tipo di carta](#)
- [Soluzione 3: Se si sta effettuando una copia, posizionare un foglio protettivo sulla superficie di scansione](#)
- [Soluzione 4: Pulire la superficie di scansione](#)
- [Soluzione 5: Pulire le cartucce di stampa:](#)

Soluzione 1: Controllare le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare le impostazioni di stampa.

- Verificare l'impostazione del tipo di carta in modo che corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio di alimentazione.
- Verificare l'impostazione della qualità. Impostare una qualità più elevata per aumentare la quantità di inchiostro utilizzata per il processo di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)
- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)

Causa: Le impostazioni del tipo di carta o della qualità di stampa non erano impostate correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare il tipo di carta

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP alta qualità o qualsiasi altro tipo di carta appropriata per il prodotto.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica HP Premium Plus.

Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò consente di evitare che la carta si arricci.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Se si sta effettuando una copia, posizionare un foglio protettivo sulla superficie di scansione

Soluzione: Se si sta effettuando una copia, posizionare una o più fogli di plastica trasparente direttamente sulla superficie di scansione, quindi posizionare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sopra le cartelline di plastica trasparente.

Causa: La qualità dell'originale era scarsa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Pulire la superficie di scansione

Soluzione: Pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Pulizia del retro del coperchio](#)
- [Pulizia della superficie di scansione](#)

Causa: È possibile che si siano depositate particelle di sporcizia sulla superficie di scansione o sul retro del coperchio del documento; ciò comporta una scarsa qualità delle copie e il rallentamento del processo di copia.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Pulire le cartucce di stampa:

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati nelle cartucce di stampa.

 **Nota** Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Se le cartucce d'inchiostro non sono esaurite ma il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#)
- [Stampa di un rapporto di auto-test](#)

Causa: Le cartucce di stampa richiedono pulizia o l'inchiostro è in esaurimento.

Le stampe risultano indistinte o sfocate

Se la stampa presenta sbavature o non è chiara, provare le seguenti soluzioni.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

 **Suggerimento** Una volta esaminate le soluzioni presentate in questa sezione, è possibile visitare il sito Web HP per cercare un'ulteriore guida alla risoluzione dei problemi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.hp.com/support.

- [Soluzione 1: Controllare le impostazioni di stampa](#)
- [Soluzione 2: Verificare la risoluzione dell'immagine](#)

Soluzione 1: Controllare le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare le impostazioni di stampa.

- Verificare l'impostazione del tipo di carta in modo che corrisponda al tipo di carta caricato nel vassoio di alimentazione.
- Verificare l'impostazione della qualità. Impostare una qualità più elevata per aumentare la quantità di inchiostro utilizzata per il processo di stampa.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Modifica della velocità o della qualità di stampa](#)

- [Stampa in modalità Max dpi](#)
- [Modifica della velocità di copia](#)

Causa: Le impostazioni del tipo di carta o della qualità di stampa non erano impostate correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare la risoluzione dell'immagine

Soluzione: Verificare la risoluzione dell'immagine. Se si stampa una foto o una figura e la risoluzione è troppo bassa, l'immagine risulterà poco definita o sfocata una volta stampata.

Se il formato di una foto digitale o di una figura raster è stato modificato, la stampa può risultare poco definita o sfocata.

Causa: La risoluzione dell'immagine era bassa.

Le stampe presentano striature verticali

Fare riferimento a questa sezione se la stampa presenta righe, striature o segni che si estendono verticalmente o orizzontalmente su tutta la pagina.



Nota Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Soluzione: HP consiglia di utilizzare carta HP alta qualità o qualsiasi altro tipo di carta appropriata per il prodotto.

Assicurarsi sempre che la carta su cui si sta stampando sia priva di grinze. Per ottenere risultati ottimali nella stampa di immagini, utilizzare Carta fotografica HP Premium Plus.

Conservare il supporto fotografico nella confezione originale in una busta di plastica sigillabile su una superficie piana, in un luogo fresco e asciutto. Quando si è pronti per la stampa, rimuovere soltanto la carta che si intende utilizzare immediatamente. Una volta terminata la stampa, reinserire la carta fotografica non utilizzata nella busta di plastica. Ciò consente di evitare che la carta si arricci.



Nota Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)
- [Informazioni sulla carta](#)

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto.

Le stampe sono storte o inclinate

Se la stampa non appare dritta sulla pagina, provare le soluzioni seguenti.

- [Soluzione 1: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che la carta caricata sia di un tipo solo.](#)
- [Soluzione 3: Controllo dello sportello di accesso posteriore](#)

Soluzione 1: Accertarsi che la carta sia caricata correttamente

Soluzione: Assicurarci che la carta sia caricata correttamente.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: La carta non era alimentata oppure non era caricata correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che la carta caricata sia di un tipo solo.

Soluzione: Caricare solo un tipo di carta alla volta.

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato più di un tipo di carta.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Controllo dello sportello di accesso posteriore

Soluzione: Verificare che lo sportello di accesso posteriore sia installato correttamente.

Causa: Lo sportello posteriore non era ben installato.

Striature di inchiostro sul retro della carta

Se la stampa presenta delle sbavature di inchiostro sul retro, provare le seguenti soluzioni.

- [Soluzione 1: Effettuare la stampa su una pagina di carta comune](#)
- [Soluzione 2: Attendere che l'inchiostro si asciughi](#)

Soluzione 1: Effettuare la stampa su una pagina di carta comune

Soluzione: Stampare una o più pagine di carta comune per assorbire l'eventuale inchiostro in eccesso presente nel prodotto.

Per rimuovere l'inchiostro in eccesso utilizzando la carta comune

1. Inserire diversi fogli di carta comune nel vassoio di alimentazione.
2. Attendere cinque minuti.

3. Stampare un documento con poco o senza testo.
4. Verificare la presenza di inchiostro sul retro della carta. Se l'inchiostro è ancora presente sul retro della carta, provare a stampare su un'altra pagina di carta comune.

Causa: L'inchiostro si è accumulato all'interno del prodotto, nel punto in cui il retro della carta si posa durante la stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Attendere che l'inchiostro si asciughi

Soluzione: Attendere per almeno trenta minuti che l'inchiostro all'interno del prodotto si asciughi, quindi provare di nuovo a stampare.

Causa: L'inchiostro in eccesso nel prodotto doveva asciugarsi.

La carta non viene prelevata dal vassoio di alimentazione

Soluzione:

Procedere nel seguente modo.

- Quando il prodotto esaurisce la carta oppure rimangono solo pochi fogli, è necessario ricaricare il vassoio.
- Se la carta è presente nel vassoio di alimentazione:
 - Rimuovere la risma di carta dal vassoio di alimentazione e verificare che tutta la carta ivi contenuta sia dello stesso formato e tipo.
 - Sostituire eventuali fogli di carta strappati, impolverati, stropicciati o piegati. Se la carta è arricciata, distenderla piegandola leggermente nella direzione opposta all'arricciatura oppure sostituirla.
 - Allineare le estremità dei fogli nella risma appoggiando leggermente quest'ultima contro una superficie piana.
 - Verificare che la risma di carta contenga dai 10 ai 25 fogli.
 - Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione.

Seguire i prompt visualizzati per continuare.

Causa: Non si disponeva di una quantità sufficiente di carta nel vassoio.

I bordi del testo sono irregolari

Provare le seguenti soluzioni se il testo nella stampa non è definito e i bordi sono irregolari.

 **Nota** Non si è verificato alcun problema con il livello di inchiostro e la sostituzione delle cartucce di stampa non è necessaria.

Soluzione: Utilizzare i tipi di carattere TrueType o OpenType per consentire al prodotto di stampare caratteri con contorno regolare. Quando viene selezionato il tipo di carattere, controllare la presenza dell'icona TrueType o OpenType.

Alcune applicazioni dispongono di tipi di carattere personalizzati che, una volta ingranditi o stampati, presentano bordi irregolari. Inoltre, se si stampa testo bitmap, i bordi possono presentare irregolarità quando l'immagine viene ingrandita o stampata.

Causa: Il carattere era in formato personalizzato.

Risoluzione dei problemi di stampa

Utilizzare questa sezione per la risoluzione dei problemi che si verificano durante la stampa:

- [Le buste non vengono stampate correttamente](#)
- [La stampa senza bordo produce risultati inattesi](#)
- [Il prodotto non risponde](#)
- [Il prodotto stampa caratteri non corretti](#)
- [Non si riesce a eseguire la stampa](#)
- [La stampa di un documento di più pagine viene eseguita nell'ordine errato](#)
- [I margini non vengono stampati come previsto](#)
- [Il testo o le immagini risultano tagliate ai bordi della pagina](#)
- [Viene stampata una pagina vuota](#)
- [Vi sono perdite di inchiostro all'interno dell'unità HP All-in-One quando si stampa una foto](#)

Le buste non vengono stampate correttamente


Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Inserire le buste nel vassoio di alimentazione.](#)
- [Soluzione 2: Caricamento di un diverso tipo di busta](#)

Soluzione 1: Inserire le buste nel vassoio di alimentazione.

Soluzione: Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione. Caricare una risma di buste nel vassoio di alimentazione, con le alette rivolte verso l'alto e verso sinistra.

 **Nota** Per evitare inceppamenti, inserire le alette all'interno delle buste.



Causa: La risma di buste non era caricata in modo corretto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Caricamento di un diverso tipo di busta

Soluzione: Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

Causa: È stato caricato un tipo di busta non corretto.

La stampa senza bordo produce risultati inattesi

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Stampa dal software HP Photosmart](#)
- [Soluzione 2: Utilizzo del supporto corretto](#)

Soluzione 1: Stampa dal software HP Photosmart

Soluzione: Provare a stampare l'immagine dal programma di ritocco fotografico fornito con il prodotto.

Causa: La stampa di un'immagine senza bordo da un'applicazione software non HP produce risultati inattesi.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Utilizzo del supporto corretto

Soluzione: Per stampare un'immagine senza bordi, utilizzare carta fotografica HP massima qualità da 10 x 15 cm con linguetta a strappo. Quando viene rimossa la linguetta a strappo, l'immagine viene stampata senza bordo oltre i margini della carta.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Stampa di un'immagine senza bordo](#)

Causa: Uso di un supporto non adeguato.

Il prodotto non risponde

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Attendere che il prodotto termini le altre attività](#)
- [Soluzione 2: Verificare che la carta non sia inceppata](#)
- [Soluzione 3: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione](#)
- [Soluzione 4: Verificare che il carrello della cartuccia non sia bloccato](#)

- [Soluzione 5: Controllare i collegamenti dei cavi al prodotto](#)
- [Soluzione 6: Verificare che il prodotto sia acceso](#)
- [Soluzione 7: Riavviare il prodotto](#)
- [Soluzione 8: Verificare lo stato del driver di stampa](#)
- [Soluzione 9: Verificare che i lavori siano stati eliminati dalla coda di stampa](#)

Soluzione 1: Attendere che il prodotto termini le altre attività

Soluzione: Se sul prodotto è in esecuzione un'altra attività come la copia o la scansione, la stampa verrà rimandata fino al completamento dell'attività corrente.

Alcuni documenti richiedono più tempo per la stampa. Se dopo alcuni minuti dall'invio di una stampa al prodotto non è stato ancora stampato alcun documento, verificare la presenza di eventuali messaggi nel computer.

Causa: Il prodotto era occupato con un'altra operazione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare che la carta non sia inceppata

Soluzione: Eliminare l'inceppamento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)

Causa: Si è verificato un inceppamento della carta nel prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione

Soluzione: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.

Per ulteriori informazioni, vedere:


[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: Il prodotto aveva esaurito la carta.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Verificare che il carrello della cartuccia non sia bloccato

Soluzione: Spegnerne il prodotto, aprire lo sportello del vano cartuccia e rimuovere gli oggetti che bloccano il carrello di stampa, incluso eventuale materiale di imballaggio, quindi accendere il prodotto.



Per ulteriori informazioni, vedere:


[Il carrello di stampa è bloccato.](#)

Causa: Il carrello di stampa non si muove.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Controllare i collegamenti dei cavi al prodotto

Soluzione: Se il prodotto non è collegato al computer in modo corretto, possono verificarsi errori di comunicazione. Effettuare le seguenti operazioni:



Se i collegamenti sono corretti e, vari minuti dopo avere inviato una stampa al prodotto non è stato ancora stampato alcun documento, controllare lo stato del prodotto. Nel software HP Photosmart, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Stato**.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: Il computer non riusciva a comunicare con il prodotto.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Verificare che il prodotto sia acceso

Soluzione: Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il prodotto era spento.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 7: Riavviare il prodotto

Soluzione: Spegnerne il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione. Inserire di nuovo il cavo di alimentazione, quindi premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Si è verificato un errore sul prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 8: Verificare lo stato del driver di stampa

Soluzione: Il driver di stampa potrebbe essere **offline** o con **stampa interrotta**.

Per controllare lo stato del driver di stampa

1. In Centro soluzioni HP, fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
2. Fare clic su **Stato**.
Se lo stato è **offline** o di **interruzione stampa**, impostarlo su **pronto**.

Causa: Lo stato del driver di stampa è cambiato.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 9: Verificare che i lavori siano stati eliminati dalla coda di stampa

Soluzione: Un lavoro di stampa potrebbe rimanere nella coda anche dopo che è stato annullato. Questo lavoro blocca la coda e non consente la stampa del lavoro successivo.

Dal computer, aprire la cartella relativa alla stampante e controllare se il lavoro annullato si trova ancora in coda. Provare a cancellare il lavoro dalla coda di stampa. Se il lavoro rimane nella coda, effettuare almeno una delle seguenti operazioni:

- Scollegare il cavo USB dal prodotto, riavviare il computer e ricollegare il cavo USB al prodotto.
- Spegnerne il prodotto, riavviare il computer, quindi riavviare il prodotto.

Causa: Un lavoro cancellato era ancora presente nella coda di stampa.

Il prodotto stampa caratteri non corretti

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Riavviare il prodotto e il computer](#)
- [Soluzione 2: Provare a stampare un altro documento](#)

Soluzione 1: Riavviare il prodotto e il computer

Soluzione: Spegnerne il prodotto e il computer per 60 secondi, quindi riaccenderli e riprovare a stampare.

Causa: La memoria del prodotto era piena.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Provare a stampare un altro documento

Soluzione: Provare a stampare un altro documento dalla stessa applicazione software. Se non si verificano problemi, provare a stampare una versione precedente del documento che non sia danneggiata.

Causa: Il documento era danneggiato.

Non si riesce a eseguire la stampa

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Verificare che il prodotto sia acceso](#)
- [Soluzione 2: Attendere che il prodotto termini le altre attività](#)
- [Soluzione 3: Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata](#)
- [Soluzione 4: Controllare i collegamenti dei cavi al prodotto](#)
- [Soluzione 5: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione](#)
- [Soluzione 6: Verificare che la carta non sia inceppata](#)
- [Soluzione 7: Verificare che il carrello della cartuccia non sia bloccato](#)

Soluzione 1: Verificare che il prodotto sia acceso

Soluzione: Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il prodotto era spento.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Attendere che il prodotto termini le altre attività

Soluzione: Se sul prodotto è in esecuzione un'altra attività come la copia o la scansione, la stampa verrà rimandata fino al completamento dell'attività corrente.

Alcuni documenti richiedono più tempo per la stampa. Se dopo alcuni minuti dall'invio di una stampa al prodotto non è stato ancora stampato alcun documento, controllare il display del prodotto per verificare la presenza di eventuali messaggi.

Causa: Il prodotto era occupato con un'altra operazione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata

Soluzione: Accertarsi che la stampante selezionata nell'applicazione software sia il prodotto.


💡 **Suggerimento** È possibile impostare il prodotto come stampante predefinita per selezionare automaticamente la stampante quando si sceglie l'opzione **Stampa** nel menu **File** delle varie applicazioni software.

Causa: Il prodotto non era la stampante predefinita.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Controllare i collegamenti dei cavi al prodotto

Soluzione: Se il prodotto non è collegato al computer in modo corretto, possono verificarsi errori di comunicazione.



Se i collegamenti sono corretti e, vari minuti dopo avere inviato una stampa al prodotto non è stato ancora stampato alcun documento, controllare lo stato del prodotto. Nel software HP Photosmart, fare clic su **Impostazioni**, quindi su **Stato**.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: Il computer non riusciva a comunicare con il prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione

Soluzione: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: Il prodotto aveva esaurito la carta.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Verificare che la carta non sia inceppata

Soluzione: Eliminare l'inceppamento.

Per ulteriori informazioni, vedere:


[Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)

Causa: Si è verificato un inceppamento della carta nel prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 7: Verificare che il carrello della cartuccia non sia bloccato

Soluzione: Spegnerne il prodotto, aprire lo sportello del vano cartuccia e rimuovere gli oggetti che bloccano il carrello di stampa, incluso eventuale materiale di imballaggio, quindi accendere il prodotto.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Il carrello di stampa è bloccato.](#)

Causa: Il carrello di stampa non si muove.

La stampa di un documento di più pagine viene eseguita nell'ordine errato

Soluzione: Stampare il documento in ordine inverso. Al termine della stampa, le pagine saranno nell'ordine corretto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Stampa di un documento di più pagine in ordine inverso](#)

Causa: Le impostazioni di stampa sono impostate in modo che la stampa inizi dalla prima pagina del documento. In base all'alimentazione del prodotto, la prima pagina sarà in fondo alla risma con il lato stampato rivolto verso l'alto.

I margini non vengono stampati come previsto

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Impostare i margini corretti nell'applicazione software](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che le impostazioni del formato della carta siano corrette](#)
- [Soluzione 3: Verificare la posizione della guida della carta](#)
- [Soluzione 4: Accertarsi che la risma di buste sia caricata correttamente](#)

Soluzione 1: Impostare i margini corretti nell'applicazione software

Soluzione: Controllare i margini della stampante.

Accertarsi che le impostazioni dei margini per il documento non superino l'area stampabile del prodotto.

Per verificare le impostazioni dei margini

1. Visualizzare un'anteprima della stampa prima di inviarla al prodotto.
Nella maggior parte delle applicazioni software, fare clic sul menu **File**, quindi su **Anteprima stampa**.
2. Controllare i margini.
Il prodotto utilizza i margini impostati nell'applicazione software, a condizione che questi superino i margini minimi supportati dal prodotto. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei margini nell'applicazione software, consultare la documentazione fornita con il software.
3. Se i margini non sono soddisfacenti, annullare la stampa e regolare i margini nell'applicazione software.

Causa: I margini non erano impostati correttamente all'interno dell'applicazione. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che le impostazioni del formato della carta siano corrette

Soluzione: Verificare che l'impostazione del formato carta selezionata sia corretta per il progetto. Assicurarsi di aver caricato il formato carta corretto nel vassoio di alimentazione.

Ad esempio, in alcuni paesi/regioni potrebbe essere necessario specificare A4 come formato carta se l'impostazione predefinita è A (lettera).

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)

Causa: L'impostazione del formato carta potrebbe non era corretta per il progetto da stampare.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Verificare la posizione della guida della carta

Soluzione: Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione, quindi ricaricarla. Verificare di aver fatto scorrere la guida di larghezza della carta verso destra fino a toccare il bordo della carta.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento della carta](#)


Causa: Le guide della carta non sono posizionate correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Accertarsi che la risma di buste sia caricata correttamente

Soluzione: Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione. Caricare una risma di buste nel vassoio di alimentazione, con le alette rivolte verso l'alto e verso sinistra.

 **Nota** Per evitare inceppamenti, inserire le alette all'interno delle buste.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento di buste](#)

Causa: La risma di buste non era caricata in modo corretto.

Il testo o le immagini risultano tagliate ai bordi della pagina

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Verificare che i margini nell'applicazione software siano corretti](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che il documento sia contenuto in uno dei formati di carta supportati](#)
- [Soluzione 3: Rimuovere e caricare nuovamente la carta nel vassoio di alimentazione](#)

Soluzione 1: Verificare che i margini nell'applicazione software siano corretti

Soluzione: Accertarsi che le impostazioni dei margini per il documento non superino l'area stampabile del prodotto.

Per verificare le impostazioni dei margini

1. Visualizzare un'anteprima della stampa prima di inviarla al prodotto.
Nella maggior parte delle applicazioni software, fare clic sul menu **File**, quindi su **Anteprima stampa**.
2. Controllare i margini.
Il prodotto utilizza i margini impostati nell'applicazione software, a condizione che questi superino i margini minimi supportati dal prodotto. Per maggiori informazioni sull'impostazione dei margini nell'applicazione software, consultare la documentazione fornita con il software.
3. Se i margini non sono soddisfacenti, annullare la stampa e regolare i margini nell'applicazione software.

Causa: I margini non sono impostati correttamente all'interno dell'applicazione. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che il documento sia contenuto in uno dei formati di carta supportati

Soluzione: Verificare che il layout del documento in stampa sia contenuto in uno dei formati di carta supportati dal prodotto.

Per visualizzare l'anteprima del layout di stampa

1. Caricare il formato carta corretto nel vassoio di alimentazione.
2. Visualizzare un'anteprima della stampa prima di inviarla al prodotto.
Nella maggior parte delle applicazioni software, fare clic sul menu **File**, quindi su **Anteprima stampa**.
3. Controllare le dimensioni delle immagini nel documento per assicurarsi che possano essere contenute all'interno dell'area di stampa del prodotto.
4. Annullare la stampa se le immagini non si adattano all'area stampabile della pagina.

 **Suggerimento** In alcune applicazioni è possibile adattare il documento al formato carta selezionato. Inoltre, è possibile adattare le dimensioni di un documento dalla finestra di dialogo **Proprietà**.

Causa: Le dimensioni del documento in fase di stampa sono maggiori rispetto a quelle della carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Rimuovere e caricare nuovamente la carta nel vassoio di alimentazione

Soluzione: Se si alimenta la carta in modo errato, è possibile che vengano tagliate parti del documento.

Rimuovere la carta dal vassoio di alimentazione, quindi ricaricarla. Verificare di aver fatto scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno fino a toccare il bordo della carta.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: La carta non viene caricata correttamente.

Viene stampata una pagina vuota

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Controllare i livelli di inchiostro delle cartucce di stampa](#)
- [Soluzione 2: Verificare che non ci siano pagine vuote alla fine del documento](#)
- [Soluzione 3: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione](#)
- [Soluzione 4: Controllare il nastro protettivo sulle cartucce di stampa](#)

Soluzione 1: Controllare i livelli di inchiostro delle cartucce di stampa

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati nelle cartucce di stampa.

 **Nota** Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Se le cartucce d'inchiostro non sono esaurite ma il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per maggiori informazioni sulle cartucce di stampa, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#).

Causa: Se il prodotto genera una pagina vuota quando si esegue la stampa di un testo nero, la cartuccia di stampa del nero è esaurita.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Verificare che non ci siano pagine vuote alla fine del documento

Soluzione: Aprire il documento dall'applicazione software e rimuovere eventuali pagine o righe in più alla fine del documento.

Causa: Il documento in stampa contiene una pagina bianca in più.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Caricare la carta nel vassoio di alimentazione

Soluzione: Quando rimangono solo pochi fogli di carta nel prodotto, è necessario ricaricare il vassoio. Se il vassoio contiene ancora della carta, rimuoverla, batterla su una superficie piana, quindi ricaricarla nel vassoio di alimentazione.

Per ulteriori informazioni, vedere:


[Caricamento di carta di formato standard](#)

Causa: Il prodotto ha prelevato due fogli di carta.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Controllare il nastro protettivo sulle cartucce di stampa

Soluzione: Controllare ciascuna cartuccia di stampa. È necessario rimuovere il nastro dai contatti in rame ma non dagli ugelli dell'inchiostro. Se il nastro copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela dalle cartucce di stampa. Non toccare gli ugelli o i contatti color rame.



1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: Il nastro in plastica protettivo era stato rimosso solo parzialmente dalla cartuccia di stampa.

Vi sono perdite di inchiostro all'interno dell'unità HP All-in-One quando si stampa una foto

Soluzione: Accertarsi di avere caricato la carta fotografica nel vassoio di alimentazione prima di avviare la stampa senza bordo.

Causa: Le impostazioni per la stampa senza bordo richiedono il caricamento di carta fotografica nel vassoio di alimentazione. Si sta utilizzando un tipo di carta non corretto.

Risoluzione dei problemi di copia

Utilizzare questa sezione per la risoluzione dei problemi che si verificano durante la copia:

- [Impossibile effettuare la copia](#)
- [Alcune parti dell'originale non appaiono o risultano tagliate](#)
- [La stampa appare ingrandita sulla pagina](#)
- [La pagina stampata è vuota](#)
- [Una copia senza bordo presenta uno spazio bianco lungo i margini](#)

Impossibile effettuare la copia

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Verificare che il prodotto sia acceso](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che l'originale sia posizionato correttamente sulla superficie di scansione.](#)
- [Soluzione 3: Attendere che il prodotto termini le altre attività](#)
- [Soluzione 4: Accertarsi che la carta caricata venga riconosciuta dal prodotto](#)
- [Soluzione 5: Verificare che la carta non sia inceppata](#)

Soluzione 1: Verificare che il prodotto sia acceso


Soluzione: Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il prodotto era spento.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che l'originale sia posizionato correttamente sulla superficie di scansione.

Soluzione: Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.



Causa: L'originale non era posizionato correttamente sulla superficie di scansione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Attendere che il prodotto termini le altre attività

Soluzione: Controllare la spia dell'unità **Acceso**. Se lampeggia, significa che il prodotto è occupato.

Se sul prodotto è in esecuzione un'altra attività come la copia o la scansione, la copia verrà rimandata fino al completamento dell'attività corrente.

Causa: Il prodotto era occupato con un'altra operazione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Accertarsi che la carta caricata venga riconosciuta dal prodotto

Soluzione: Non utilizzare il prodotto per effettuare copie su buste o tipi di carta non supportati dal prodotto.

Argomenti correlati

[Tipi di carta consigliati per la stampa e la copia](#)

Causa: Il prodotto non ha riconosciuto il tipo di carta inserita.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Verificare che la carta non sia inceppata

Soluzione: Eliminare l'inceppamento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)

Causa: Si è verificato un inceppamento della carta nel prodotto.


Alcune parti dell'originale non appaiono o risultano tagliate

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Posizionare correttamente l'originale sul piano di copiatura](#)
- [Soluzione 2: Pulire il vetro dello scanner](#)

Soluzione 1: Posizionare correttamente l'originale sul piano di copiatura

Soluzione: Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.



Causa: L'originale non era posizionato correttamente sulla superficie di scansione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Pulire il vetro dello scanner

Soluzione: Pulire il vetro dello scanner e verificare che non vi aderiscano materiali esterni.

Per maggiori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

Causa: Il piano di scansione era sporco, pertanto, nell'esecuzione della copia, è stata inclusa un'area più ampia del documento.

La stampa appare ingrandita sulla pagina

Soluzione: Verificare che le opzioni di copia siano impostate correttamente. Se il problema persiste, è possibile che si siano depositate particelle di sporcizia sul vetro della fotocopiatrice o sul retro del coperchio del documento. In tal caso, il prodotto è in grado di rilevare solo una parte dell'immagine. Spegnere il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno morbido per pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio del documento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Pulizia del retro del coperchio](#)
- [Pulizia della superficie di scansione](#)

Causa: Il prodotto ha rilevato solo una parte dell'immagine a causa della polvere o particelle di sporcizia sulla superficie di scansione.


La pagina stampata è vuota

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Posizionare correttamente l'originale sul piano di copiatura](#)
- [Soluzione 2: Controllare i livelli di inchiostro delle cartucce di stampa](#)

Soluzione 1: Posizionare correttamente l'originale sul piano di copiatura

Soluzione: Posizionare l'originale con il lato di cui si desidera effettuare la copia o la scansione rivolto verso il basso nell'angolo anteriore sinistro del vetro.



Causa: L'originale non era posizionato correttamente sulla superficie di scansione. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare i livelli di inchiostro delle cartucce di stampa

Soluzione: Controllare i livelli di inchiostro stimati nelle cartucce di stampa.

 **Nota** Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Se le cartucce d'inchiostro non sono esaurite ma il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa. Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le cartucce di stampa.

Per maggiori informazioni sulle cartucce di stampa, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di stampa](#).

Causa: Le cartucce di stampa richiedono pulizia o l'inchiostro è in esaurimento.

Una copia senza bordo presenta uno spazio bianco lungo i margini

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Ridimensionare l'immagine](#)
- [Soluzione 2: Utilizzare carta fotografica](#)

Soluzione 1: Ridimensionare l'immagine

Soluzione: Quando si esegue una copia senza bordo da un originale di formato molto ridotto, il prodotto ingrandisce l'originale fino al massimo consentito. Tale operazione potrebbe determinare la presenza di uno spazio bianco lungo i margini (la percentuale massima varia a seconda dei modelli).

Il formato minimo dell'originale varia a seconda del formato della copia senza bordo che si desidera eseguire. Ad esempio, non è possibile ingrandire una foto formato tessera per creare una copia senza bordo in formato Lettera.

Se si desidera eseguire una copia senza bordo da un originale di formato molto ridotto, eseguire la scansione dell'originale sul computer, ridimensionare l'immagine, quindi stampare una copia senza bordo dell'immagine ingrandita.

Causa: Si stava tentando di eseguire una copia senza bordo da un originale di formato molto ridotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Utilizzare carta fotografica

Soluzione: Per eseguire le copie senza bordi, utilizzare carta fotografica con linguetta a strappo.

Causa: Si stava tentando di eseguire una copia senza bordo senza utilizzare carta fotografica.

Risoluzione dei problemi di scansione

Utilizzare questa sezione per risolvere i seguenti problemi relativi alla scansione:

- [La scansione si è interrotta](#)
- [La scansione non è riuscita](#)
- [L'immagine acquisita tramite scansione è vuota](#)
- [L'immagine acquisita tramite scansione non è ritagliata correttamente](#)
- [Il layout di pagina dell'immagine acquisita tramite scansione non è corretto](#)
- [Il formato del testo non è corretto](#)
- [Nell'immagine acquisita tramite scansione compaiono linee tratteggiate anziché testo](#)
- [Il testo risulta mancante o non viene riconosciuto correttamente](#)

La scansione si è interrotta

Soluzione: Spegner e riaccendere il computer.

Se questa operazione non produce alcun effetto, provare a eseguire la scansione a una risoluzione inferiore nel software.

Causa: Le risorse di sistema del computer sono insufficienti.

La scansione non è riuscita

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Accertarsi che il computer sia acceso](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che il computer sia collegato al prodotto tramite un cavo USB](#)
- [Soluzione 3: Accertarsi che il software HP Photosmart sia installato sul computer](#)
- [Soluzione 4: Accertarsi che il software HP Photosmart sia in esecuzione sul computer](#)
- [Soluzione 5: Accertarsi che la memoria del computer sia sufficiente](#)

Soluzione 1: Accertarsi che il computer sia acceso

Soluzione: Accendere il computer.

Causa: Il computer non era acceso.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che il computer sia collegato al prodotto tramite un cavo USB

Soluzione: Collegare il computer al prodotto utilizzando un cavo USB standard.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione.

Causa: Il computer non era collegato al prodotto tramite un cavo USB.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Accertarsi che il software HP Photosmart sia installato sul computer

Soluzione: Inserire il CD di installazione del prodotto e installare il software.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione.


Causa: Il software HP Photosmart non era installato sul computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Accertarsi che il software HP Photosmart sia in esecuzione sul computer

Soluzione: Avviare il software installato con il prodotto ed eseguire di nuovo la scansione.

 **Nota** Per verificare se il software è in esecuzione, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona **Monitor di imaging digitale HP** situata a destra nella barra delle applicazioni di Windows. Selezionare una periferica dall'elenco, quindi fare clic su **Visualizza stato**.



Causa: Il software HP Photosmart non era in esecuzione sul computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Accertarsi che la memoria del computer sia sufficiente


Soluzione: Chiudere tutte le applicazioni non in uso. Tra queste sono comprese le applicazioni in esecuzione in background, ad esempio screen saver e antivirus. Se l'antivirus viene disattivato, ricordarsi di riattivarlo al termine della scansione.

Se questo problema si presenta spesso o se si riscontrano problemi di memoria durante l'uso di altre applicazioni, potrebbe essere necessario aggiungere memoria al computer. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente fornita con il computer.

Causa: Sul computer erano in esecuzione troppe applicazioni. Tali applicazioni occupavano la memoria del computer.

L'immagine acquisita tramite scansione è vuota

Soluzione: Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.



Causa: L'originale non era posizionato correttamente sulla superficie di scansione.

L'immagine acquisita tramite scansione non è ritagliata correttamente

Soluzione: La funzione di ritaglio automatico, nel software, consente di ritagliare ciò che non sembra appartenere all'immagine principale. In alcuni casi, il risultato potrebbe non essere quello desiderato. In tal caso, è possibile disattivare la funzione di ritaglio automatico nel software e ritagliare manualmente l'immagine acquisita tramite scansione o lasciarla invariata.

Causa: Il software era impostato sul ritaglio automatico delle immagini acquisite tramite scansione.

Il layout di pagina dell'immagine acquisita tramite scansione non è corretto

Soluzione: Nel software, disattivare la funzione per il ritaglio automatico per mantenere il layout della pagina.

Causa: La funzione di ritaglio automatico, nel software, modificava il layout della pagina.

Il formato del testo non è corretto

Soluzione: Alcune applicazioni non riescono a gestire la formattazione di testo con cornice. Il testo con cornice è una delle impostazioni di scansione del documento nel software. Essa consente di mantenere i layout complessi, ad esempio le diverse colonne di una newsletter, inserendo il testo in cornici differenti (riquadri) all'interno dell'applicazione di destinazione. Nel software, selezionare il formato corretto in modo tale che il layout e la formattazione del testo acquisito mediante scansione siano mantenuti.

Causa: Le impostazioni di scansione del documento erano errate.

Nell'immagine acquisita tramite scansione compaiono linee tratteggiate anziché testo

Soluzione: Creare una copia in bianco e nero dell'originale ed eseguire la scansione della copia.

Causa: Se si esegue la scansione di un testo che si desidera modificare utilizzando il tipo di immagine **Testo**, lo scanner potrebbe non riconoscere il testo a colori. Il tipo di immagine **Testo** consente di eseguire una scansione a 300 x 300 dpi, in bianco e nero.

Se si esegue la scansione di un originale contenente molta grafica o illustrazioni attorno al testo, il testo potrebbe non essere riconosciuto correttamente.

Il testo risulta mancante o non viene riconosciuto correttamente

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Accertarsi che la luminosità sia impostata in modo corretto nel software](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che la superficie di scansione e il retro del coperchio del documento siano puliti](#)
- [Soluzione 3: Accertarsi che le impostazioni di scansione del documento siano impostate sulla lingua OCR corretta](#)

Soluzione 1: Accertarsi che la luminosità sia impostata in modo corretto nel software

Soluzione: Regolare la luminosità nel software, quindi eseguire nuovamente la scansione dell'originale.

Per regolare la luminosità

1. Nella finestra **Scansione HP**, fare clic su **Schiarisci/Scurisci** nel menu **Principali** o nel pannello **Strumenti**.
2. Regolare gli indicatori di luminosità.

Causa: La luminosità non era impostata correttamente nel software.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che la superficie di scansione e il retro del coperchio del documento siano puliti

Soluzione: Spegnerne il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno morbido per pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio del documento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Pulizia del retro del coperchio](#)
- [Pulizia della superficie di scansione](#)

Causa: La superficie di scansione e il retro del coperchio del documento non erano puliti.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Accertarsi che le impostazioni di scansione del documento siano impostate sulla lingua OCR corretta

Soluzione: Selezionare la lingua OCR corretta nel software.

 **Nota** Se si utilizza il software HP Photosmart, è possibile che l'applicazione OCR (Optical Character Recognition) non sia installata sul computer in uso. Per installarla, reinserire il disco del software e scegliere **OCR** tra le opzioni di installazione **Personalizzata**.

Per ulteriori informazioni sulla scelta della **lingua OCR**, consultare la documentazione fornita con Readiris o con il software OCR utilizzato.

Causa: Le impostazioni di scansione del documento non erano impostate sulla lingua OCR corretta.

La lingua OCR indica al software come interpretare i caratteri che vengono visualizzati nell'immagine originale. Se la lingua OCR non corrisponde alla lingua nell'originale, il testo acquisito tramite scansione potrebbe risultare incomprensibile.

Errori

Se il prodotto presenta un errore, è possibile che le spie sul prodotto lampeggino o che venga visualizzato un messaggio di errore sullo schermo del computer.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Spie lampeggianti](#)
- [Messaggi del prodotto](#)
- [Messaggi relativi ai file](#)
- [Messaggi utente generali](#)
- [Messaggi relativi alla carta](#)
- [Messaggi relativi ai collegamenti e all'alimentazione](#)
- [Messaggi relativi alle cartucce di stampa](#)

Spie lampeggianti

Le spie sull'unità HP All-in-One lampeggiano in sequenze speciali per informare l'utente sulle diverse condizioni di errore. Consultare la tabella riportata di seguito per informazioni su come risolvere una condizione di errore in base alle spie accese o lampeggianti sull'unità HP All-in-One.

Spia On	Spia della carta	Spia Verifica cartucce di stampa	Spie Tipo carta	Descrizione	Risoluzione
Spenta	Spenta	Spenta	Entrambe spente	L'unità HP All-in-One è spenta.	Premere il pulsante Acceso per accendere l'unità HP All-in-One.
Intermittente	Spenta	Spenta	1 accesa, 1 spenta	L'unità HP All-in-One sta elaborando un lavoro di stampa, di scansione, di copia o di allineamento.	Attendere il completamento delle operazioni dell'unità HP All-in-One.
Lampeggia più veloce per 3 secondi e quindi resta accesa	Spenta	Spenta	1 accesa, 1 spenta	L'unità HP All-in-One è occupata.	Attendere il completamento delle operazioni dell'unità HP All-in-One.
Lampeggia per 20 secondi e quindi resta accesa	Spenta	Spenta	1 accesa, 1 spenta	È stato premuto Scansione e non vi è stata alcuna risposta dal computer.	Assicurarsi che il computer sia acceso, che il software HP All-in-One sia installato e che il computer sia collegato all'unità HP All-in-One con un cavo USB.

(continua)

Spia On	Spia della carta	Spia Verifica cartucce di stampa	Spie Tipo carta	Descrizione	Risoluzione
Accesa	Intermittente	Spenta	1 accesa, 1 spenta	La carta è esaurita nell'unità HP All-in-One	Caricare la carta e premere un pulsante qualsiasi.
				Si è verificato un inceppamento della carta nell'unità HP All-in-One	Eliminare l'inceppamento della carta e premere un pulsante qualsiasi.
				L'impostazione del formato carta non corrisponde al formato rilevato nel vassoio di alimentazione.	Cambiare la carta nel vassoio o l'impostazione del formato nel software.
Accesa	Spenta	Lampeggiante	1 accesa, 1 spenta	Lo sportello della cartuccia di stampa è aperto.	Sollevare lo sportello per chiuderlo.
				Le cartucce di stampa sono mancanti o non posizionate correttamente.	Installare o rimuovere e reinserire le cartucce di stampa.
				Il nastro non è stato rimosso dalla cartuccia di stampa.	Rimuovere la cartuccia di stampa, rimuovere il nastro e reinserire la cartuccia.
				La cartuccia di stampa non è adatta all'unità HP All-in-One	La cartuccia di stampa potrebbe non essere supportata dall'unità HP All-in-One. Vedere il capitolo relativo all'ordinamento dei materiali di consumo nella Guida per l'utente.

(continua)

Spia On	Spia della carta	Spia Verifica cartucce di stampa	Spie Tipo carta	Descrizione	Risoluzione
				La cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere la cartuccia di stampa a inchiostro nero. 2. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa. 3. Controllare la spia dell'unità Acceso. <ul style="list-style-type: none"> • Se la spia Acceso lampeggia, sostituire la cartuccia di stampa in tricromia. • Se la spia Acceso rimane accesa, sostituire la cartuccia di stampa a inchiostro nero.
Accesa	Intermittente	Intermittente	1 accesa, 1 spenta	Il carrello di stampa non si muove.	Aprire lo sportello della cartuccia e controllare che il carrello non sia bloccato.
Accesa	Intermittente	Intermittente	Entrambe intermittenti	La mascherina del pannello di controllo non è inserita o non è inserita in modo appropriato.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegner e riaccendere l'unità HP All-in-One. 2. Attaccare la mascherina del pannello di controllo seguendo le istruzioni della Guida di installazione. 3. Riaccendere l'unità HP All-in-One.
Intermittente	Intermittente	Intermittente	Entrambe spente	Errore scanner	<p>Spegner e riaccendere l'unità HP All-in-One.</p> <p>Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza HP.</p>
Intermittente	Intermittente	Intermittente	Entrambe intermittenti	Si è verificato un errore irreversibile sull'unità HP All-in-One	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegner e riaccendere l'unità HP All-in-One. 2. Scollegare il cavo di alimentazione. 3. Attendere un minuto e ricollegarlo. 4. Riaccendere l'unità HP All-in-One. <p>Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p>


Messaggi del prodotto

Di seguito viene riportato un elenco dei messaggi di errore relativi al prodotto:

- [Sportello aperto](#)
- [Versione del firmware non corrispondente](#)
- [Errore del meccanismo](#)
- [Memoria piena](#)
- [Errori di scansione](#)
- [Impossibile stampare](#)
- [Il prodotto potrebbe non essere stato installato correttamente](#)
- [Il prodotto non è stato trovato](#)
- [Il prodotto non riesce a trovare destinazioni disponibili per eseguire la scansione](#)
- [Il componente software richiesto non è stato trovato o non è stato installato correttamente](#)
- [Errore durante la comunicazione con il prodotto](#)

Sportello aperto

Soluzione: Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.



Causa: Lo sportello del vano cartuccia era aperto.

Versione del firmware non corrispondente

Soluzione: Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Il numero di revisione del firmware non corrisponde a quello del software.

Errore del meccanismo

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Verificare che la carta non sia inceppata](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che il carrello di stampa non sia bloccato.](#)

Soluzione 1: Verificare che la carta non sia inceppata

Soluzione: Eliminare l'inceppamento.

Per ulteriori informazioni, vedere:


[Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)

Causa: Si è verificato un inceppamento della carta nel prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che il carrello di stampa non sia bloccato.

Soluzione: Spegnerne il prodotto, aprire lo sportello del vano cartuccia e rimuovere gli oggetti che bloccano il carrello di stampa, incluso eventuale materiale di imballaggio, quindi accendere il prodotto.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Il carrello di stampa è bloccato.](#)

Causa: Il carrello di stampa era bloccato.

Memoria piena

Soluzione: Provare a stampare meno copie per volta.

Causa: Il documento in copia eccede il limite di memoria del prodotto.

Errori di scansione

Esaminare questa sezione se si riceve un messaggio di errore come quelli riportati di seguito:

- Errore durante la comunicazione con la periferica di scansione. Assicurarsi che la periferica di scansione sia collegata in modo appropriato e riprovare.
- Impossibile inizializzare lo scanner.
- Impossibile trovare lo scanner.
- Errore interno.
- Impossibile comunicare con lo scanner.

 **Nota** Prima di iniziare la risoluzione dei problemi, eseguire una copia per verificare che l'hardware funzioni correttamente. Se non è possibile eseguire la copia, consultare [Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware](#) per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi.

Provare una delle seguenti soluzioni: Dopo aver terminato la procedura di risoluzione del problema, riprovare ad eseguire una scansione. Se il prodotto continua a non funzionare, passare alla soluzione seguente.

- [Soluzione 1: Disinstallare e reinstallare il software](#)
- [Soluzione 2: Aggiornare Gestione periferiche di Windows](#)
- [Soluzione 3: Controllare Digital Imaging Monitor](#)
- [Soluzione 4: Controllare lo stato del prodotto](#)
- [Soluzione 5: Controllare l'alimentatore](#)
- [Soluzione 6: Controllare il collegamento del cavo USB](#)
- [Soluzione 7: Eseguire la scansione con WIA \(Windows Image Acquisition\)](#)
- [Soluzione 8: Disattivare il servizio Lexbces](#)
- [Soluzione 9: Eseguire il programma di diagnostica dello scanner](#)
- [Soluzione 10: Installare una patch](#)
- [Soluzione 11: Controllare il chipset e il controller USB](#)
- [Soluzione 12: Disinstallare il software e ripristinare l'unità](#)

Soluzione 1: Disinstallare e reinstallare il software

Soluzione: Verificare che il software sia stato installato correttamente. Aprire Centro soluzioni HP e verificare che ci siano tutte le icone e i pulsanti.

Se le icone e i pulsanti appropriati per il prodotto, ad esempio **Crea copie**, non vengono visualizzati, disinstallare il software e quindi reinstallarlo. Non effettuare la semplice eliminazione dei file dell'applicazione dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito con il software.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows

 **Nota** Utilizzare tale metodo se l'opzione **Disinstalla** non è disponibile nel menu Start di Windows (fare clic su **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP, Deskjet F2200 All-in-One series, Disinstalla**).

1. Aprire il pannello di controllo di Windows e fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.

 **Nota** La procedura per aprire il pannello di controllo varia in base al sistema operativo. In caso di dubbi, consultare la Guida di Windows.

2. Selezionare il **software dei driver HP Deskjet All-in-One** e fare clic su **Cambia/Rimuovi**.
Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Scollegare il prodotto dal computer.

4. Riavviare il computer.

 **Nota** Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

5. Inserire il CD-ROM del prodotto nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.
6. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.

Dopo aver reinstallato il software, provare ad eseguire nuovamente la scansione.

Causa: L'installazione del software non era completa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Aggiornare Gestione periferiche di Windows

Soluzione: Aggiornare Gestione periferiche di Windows.

Per aggiornare Gestione periferiche di Windows

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi fare clic su **Proprietà**.
2. Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi su **Gestione periferiche**.
3. Fare doppio clic su **Controller USB**.
4. Fare clic su **USB Composite Device**, fare clic su **Azione**, quindi su **Disinstalla**.
Se appare una schermata di conferma della cancellazione, confermare l'operazione.
5. Scollegare il cavo USB dal prodotto.
6. Attendere alcuni istanti, quindi ricollegare il cavo.
In tal modo si dovrebbe riavviare il rilevamento della periferica di Windows (Plug and Play). Viene visualizzata una schermata **Trovato nuovo hardware**.
7. Fare clic su **Avanti** in tutte le schermate che vengono visualizzate durante la procedura di installazione della periferica USB.
8. Fare clic su **Fine** per completare l'installazione.
9. Provare a eseguire la scansione nuovamente.
10. Se tali operazioni non risolvono il problema, provare ad utilizzare un cavo USB diverso per collegare il prodotto al computer.

Causa: I problemi di comunicazione tra il prodotto ed il controller USB provocano questo errore. Questo può verificarsi a causa di un'installazione incompleta, un cavo USB più lungo di 3 metri o un cavo USB difettoso.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Controllare Digital Imaging Monitor

Soluzione: Verificare che **Digital Imaging Monitor** sia in esecuzione.

Per verificare che Digital Imaging Monitor sia in esecuzione.

1. Individuare l'icona **Digital Imaging Monitor** nella barra delle applicazioni nella parte in basso a destra dello schermo, vicino all'orologio.



2. Se l'icona **Digital Imaging Monitor** non è presente, riavviare il computer.
3. Una volta riavviato il computer, riprovare a eseguire la scansione.

Causa: **Digital Imaging Monitor** non era in esecuzione.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Controllare lo stato del prodotto

Soluzione: Controllare lo stato del prodotto in Centro soluzioni HP.

Per controllare lo stato del prodotto

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP**, **Centro soluzioni HP**.
2. Verificare che nell'area **Seleziona dispositivo** sia indicato il prodotto o che sia selezionata la scheda corretta.
3. Fare clic su **Stato**.
Se il prodotto funziona correttamente, viene visualizzato un messaggio che avvisa che il prodotto è pronto.
4. Se si riceve un messaggio di errore **Disconnesso**, verificare che ci sia un'altra voce o scheda per il prodotto con incluso un numero di copia, ad esempio HP Deskjet F2200 All-in-One series 2.

5. Selezionare la voce alternativa del prodotto e ripetere i passi da 2 a 4.
6. Provare a eseguire la scansione nuovamente.

Causa: Ci potrebbero essere due istanze del prodotto connesse a Centro soluzioni HP.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Controllare l'alimentatore

Soluzione: Controllare l'alimentatore.

Per controllare l'alimentazione

1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo in una presa di corrente, un dispositivo di protezione da sovratensioni o una presa multipla.



1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore

2. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
3. Se il prodotto non riceve corrente elettrica, collegarlo a un'altra presa.
4. Spegner l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione.
5. Attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione.
6. Accendere l'unità.
7. Provare a eseguire la scansione nuovamente.

Causa: Il prodotto non è stato collegato correttamente ad una presa di corrente o è necessario effettuare il ripristino.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Controllare il collegamento del cavo USB

Soluzione: Controllare il collegamento USB tra il prodotto e il computer.

Per verificare il collegamento USB

1. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto.
2. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer.



3. Provare a eseguire la scansione nuovamente.
Se la scansione non riesce, andare al passo successivo.
4. A seconda del modo in cui il prodotto è collegato al computer, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se il cavo USB è collegato ad un hub USB, provare a scollegare e ricollegare il cavo nell'hub. Se l'operazione non sortisce alcun risultato, spegnere l'hub e riaccenderlo. Infine, scollegare il cavo dall'hub e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato a una docking station per computer portatili, scollegare il cavo dalla docking station e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato direttamente al computer, provare ad inserirlo in un'altra porta USB del computer.
5. Se altri dispositivi USB sono collegati al computer, scollegarli tutti tranne il mouse e la tastiera.
6. Controllare il cavo USB per accertarsi che funzioni correttamente.



Nota Se si utilizza un cavo vecchio, è possibile che non funzioni correttamente. Provare a collegare il cavo USB ad un altro prodotto per verificare che funzioni. Se si riscontrano dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

7. Provare ad utilizzare un altro cavo USB eventualmente disponibile.
8. Riavviare il computer.
9. Una volta riavviato il computer, riprovare a eseguire la scansione.

Causa: Il prodotto non è collegato correttamente al computer.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 7: Eseguire la scansione con WIA (Windows Image Acquisition)

Soluzione: Provare ad eseguire la scansione con WIA (Windows Image Acquisition) invece di Centro soluzioni HP.

Per eseguire una scansione utilizzando WIA

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
2. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto.
Se il cavo è collegato correttamente, è possibile vedere l'icona USB.
3. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer.



4. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Programmi** o **Tutti i programmi** e poi su **Accessori**.
5. Fare clic su **Imaging**.
6. Dall'applicazione di imaging, fare clic su **File** e su **Seleziona periferica**.
7. Selezionare il prodotto nell'elenco origine TWAIN.
8. Fare clic su **File**, quindi su **Nuova scansione**.
Il programma di imaging di Windows esegue la scansione utilizzando il software TWAIN invece di Centro soluzioni HP.

Causa: Se è possibile eseguire la scansione utilizzando WIA, significa che il problema potrebbe derivare da Centro soluzioni HP. È possibile continuare ad utilizzare WIA per eseguire la scansione oppure tentare la soluzione seguente. Se non è possibile eseguire la scansione utilizzando WIA, provare la soluzione seguente.

Soluzione 8: Disattivare il servizio Lexbces

Soluzione: Verificare se il servizio **Lexbces** è stato avviato e, nel caso, disattivarlo. Se un dispositivo Lexmark o Dell all-in-one è collegata con un cavo USB al computer dove è installato il prodotto, il software HP potrebbe non eseguire la scansione perché il servizio **Lexbces** è in esecuzione.

 **Nota** Tale soluzione si applica solo in caso di Lexmark o Dell all-in-one. In altri casi, [tentare la soluzione successiva](#).

Per la verifica e la disattivazione del servizio

1. Eseguire il login a Windows come amministratore.
2. Premere **Ctrl + Alt + Delete** per aprire la finestra di **Task Manager**.
3. Fare clic sulla scheda **Processi**.
4. Se il servizio Lexbceserver è riportato nell'elenco **Nome immagine**, disattivarlo.

Per disabilitare il servizio

- a. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi fare clic su **Gestisci**.
Viene visualizzata la finestra **Gestione computer**.
- b. Fare doppio clic su **Servizi e applicazioni**, quindi fare doppio clic su **Servizi**.
- c. Nel riquadro a destra, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Lexbceserver**, quindi fare clic su **Proprietà**.
- d. Sulla scheda **Generale**, nell'area **Stato servizio**, fare clic su **Interrompi**.
- e. Nel menu a discesa **tipo di avvio**, selezionare **Disabilitato**, quindi fare clic su **OK**.
- f. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

5. Creare una copia di backup del Registro di sistema.

Per creare una copia di backup del Registro di sistema

- a. Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**.
- b. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: In **Inizia ricerca**, immettere `regedit`, quindi premere **Invio**.
Se viene visualizzata la finestra di controllo dell'account utente, fare clic su **Continua**.
 - In Windows XP: Fare clic su **Esegui**. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Esegui**, immettere `regedit`, quindi premere **Invio**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Registro di sistema**, quindi fare clic su **Esporta file del Registro di sistema**.

Viene visualizzato l'**editor del Registro di sistema**.

- c. Nell'**Editor del Registro di sistema**, selezionare **Risorse del computer**.
 - d. Dopo aver selezionato **Risorse del computer**, fare clic su **File**, quindi fare clic su **Esporta**.
 - e. Cercare un percorso di archiviazione facile da ricordare; ad esempio: **Documenti personali** o **Desktop**.
 - f. Nell'area **Intervallo di esportazione**, selezionare **Tutto**.
 - g. Digitare il nome del file per la copia di backup del Registro di sistema. È consigliabile assegnare al file un nome con la data corrente; ad esempio: `Registry Backup 04_01_07`.
 - h. Fare clic su **Salva** per salvare il registro di sistema.
6. Modificare il Registro di configurazione

Per modificare il Registro di sistema

- a. Selezionare il pulsante di Registro **HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Spooler**.
Nel riquadro a destra vengono visualizzati i dettagli del tasto di Registro.
- b. Verificare la stringa dei dati **DependOnService** (nel riquadro a destra) per vedere se nell'elenco appare **lexbces** nella colonna **Dati**.
- c. Se la colonna **Dati** contiene **lexbces**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **DependOnService** e selezionare **Modifica**.
Procedere nel seguente modo.
 - Se viene individuato solo **lexbces**, ma non **RPCSS**, eliminare **lexbces** e digitare **RPCSS**.
 - Se si individuano entrambi **lexbces** e **RPCSS**, eliminare solo **lexbces** e tenere **RPCSS**.
- d. Fare clic su **OK**.

7. Riavviare il computer e riprovare a eseguire la scansione.
Se la scansione viene eseguita, andare allo step successivo per riavviare il servizio **Lexbcseserver**.



Nota Il riavvio del servizio consente la normale funzionalità dei dispositivi Lexmark o Dell senza influire sul software HP.

8. Riavviare il servizio **Lexbcseserver**.

Per riavviare il servizio

- a. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi fare clic su **Gestisci**.
Viene visualizzata la schermata **Gestione computer**.
- b. Fare doppio clic su **Servizi e applicazioni**, quindi fare doppio clic su **Servizi**.
- c. Nel riquadro a destra, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Lexbcseserver**, quindi fare clic su **Proprietà**.
- d. Sulla scheda **Generale**, nell'area **Stato servizio**, fare clic su **Avvia**.
- e. Nel menu a discesa **Tipo di avvio**, selezionare **Automatico**, quindi fare clic su **OK**.
- f. Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo.

Causa: Il servizio **Lexbcseserver** installato da una stampante Lexmark, Lexmark all-in-one, o Dell all-in-one, ha causato un errore di comunicazione dello scanner.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 9: Eseguire il programma di diagnostica dello scanner

Soluzione: Scaricare ed eseguire il programma **Diagnostica dello scanner** per individuare e risolvere i problemi con il prodotto.

Per scaricare ed eseguire l'utilità HP Scan Diagnostic

1. Andare a: www.hp.com e fare clic su **Driver e Software**.
2. Selezionare **Scarica driver e software**.
3. Digitare il nome del prodotto e il numero del modello nel campo stabilito, quindi premere **Invio**.
4. Selezionare il sistema operativo del computer sul quale è installato il software HP.
5. Andare alla sezione **Utilità** e scaricare l'utilità di **diagnostica dello scanner HP**.
6. Provare a eseguire la scansione.

Se viene rilevato un errore inerente ad uno dei componenti HP, viene visualizzata una X rossa in corrispondenza del componente interessato. Se non vengono rilevati errori, viene visualizzato un segno di spunta verde accanto al componente. L'utilità prevede un pulsante **Fix** per correggere tali errori.

Causa: Il problema derivava dai collegamenti fra il prodotto e il computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 10: Installare una patch

Soluzione: Scaricare e installare la patch **per errori interni imprevisti e problemi di comunicazione**.

Questa patch risolve l'errore **Si è verificato un errore interno imprevisto** e altri errori di comunicazione relativi al prodotto.

Per installare la patch, effettuare le seguenti operazioni:

1. Andare a: www.hp.com e fare clic su **Driver e Software**.
2. Selezionare **Scarica driver e software**.
3. Selezionare il sistema operativo del computer sul quale è installato il software HP.
4. Andare alla sezione **Patch** e scaricare **Patch HP Image zone/photo and imaging per errori interni imprevisti e problemi di comunicazione**.
5. Fare doppio clic sulla patch per installarla sul computer.
6. Provare a eseguire la scansione.

Causa: È necessario installare la patch **per errori interni imprevisti e problemi di comunicazione**.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 11: Controllare il chipset e il controller USB

Soluzione: Controllare il chipset e il controller USB.

Gli errori di comunicazione dello scanner possono essere dovuti a problemi di incompatibilità con il chipset USB installato sul computer. Ciò potrebbe essere causato dalla mancata corrispondenza nel tempo di connessione tra il chipset della stampante HP e alcuni tipi di chipset USB sul computer.


Per controllare il chipset e il controller USB

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Risorse del computer**, quindi fare clic su **Proprietà**.
2. Fare clic sulla scheda **Hardware**, quindi su **Gestione periferiche**.
3. Aprire **Controller USB (Universal Serial Bus)** facendo clic sul segno più (+) accanto.
4. Controllare se l'elenco contiene uno dei seguenti chipset:
 - Controller host USB SIS 7001
 - Insieme di chipset ALI


- Controller host universali NEC
- Intel 82801 AA, Intel 82801BA/BAM

 **Nota** Questo elenco non è completo. Per risolvere eventuali problemi di comunicazione che si verificano durante l'esecuzione della scansione, attenersi alle operazioni elencate di seguito:

5. Scollegare tutti i dispositivi USB, (stampanti, scanner, fotocamere, ecc.) dal computer, tranne il mouse o la tastiera.
6. Ricollegare il cavo USB alla relativa porta che si trova sul retro del prodotto.
7. Ricollegare l'altra estremità del cavo USB alla relativa porta sul computer.



8. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente, in un dispositivo di protezione da sovratensioni o in una presa multipla.




1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore

9. Accendere l'unità.
10. Stampare un rapporto di auto-test per verificare le funzioni standalone di base del prodotto.
Vedere la procedura riportata di seguito per maggiori informazioni sulla stampa di un rapporto di auto-test.
11. Provare a eseguire la scansione.
Se la scansione viene eseguita correttamente, il problema potrebbe essere causato da altri dispositivi USB connessi al computer.
12. Se la scansione viene eseguita correttamente, connettere un dispositivo USB alla volta al computer.
13. Verificare le funzioni dell'esecuzione della scansione dopo ciascun collegamento, fino ad individuare il dispositivo che causa il problema.
14. Se l'unità non riesce ad eseguire la scansione oppure se l'unità non riesce a stabilire una connessione con il computer e con qualsiasi dispositivo USB collegato, collegare un hub USB alimentato tra l'unità e il computer.
Ciò può essere utile per stabilire o mantenere la comunicazione tra il computer e il prodotto. Per maggiori informazioni sugli hub USB, consultare la sezione seguente.

Per stampare un rapporto di auto-test

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante **Annulla**, quindi premere il pulsante **Avvio copia Colore**.

Il prodotto stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.



3. Assicurarsi che i motivi di prova mostrino una griglia completa e che le righe di colore non presentino interruzioni.
 - Se in un motivo sono presenti più righe irregolari, è possibile che si sia verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa.
 - Se la striscia nera non è presente, è sbiadita oppure presenta striature, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa a inchiostro nero nell'alloggiamento destro.
 - Se una delle restanti righe di colore è sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

Ulteriori informazioni sull'utilizzo di un hub USB

- Verificare che l'hub USB sia alimentato e che l'adattatore di alimentazione sia collegato.
Alcuni hub alimentati non includono l'adattatore di alimentazione come elemento standard.
- L'hub deve essere collegato a una presa.
- Alcuni hub potrebbero non riuscire a gestire più di quattro periferiche USB a piena potenza. È possibile collegare al sistema fino ad un massimo di cinque hub.
- Se si verificano problemi di collegamento tra il prodotto e un hub o sull'hub sono presenti più di quattro periferiche, collegare il prodotto all'hub direttamente collegato al computer, a meno che non vi siano problemi noti.

Causa: Si è verificato un problema di compatibilità con i chipset USB installati sul computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 12: Disinstallare il software e ripristinare l'unità

Soluzione: Disinstallare completamente il software, quindi reinstallarlo.

Per disinstallare il software e ripristinare l'unità

1. Scollegare l'unità e ripristinarla.

Per scollegare l'unità e ripristinarla

- a. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
 - b. Premere il pulsante **Acceso** per spegnere il prodotto.
 - c. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
 - d. Ricollegare il cavo di alimentazione al retro del prodotto.
 - e. Premere **Acceso** per accendere il prodotto.
2. Disinstallare completamente il software.



Nota È importante attenersi scrupolosamente alla procedura di disinstallazione per essere certi di aver rimosso completamente il software dal computer prima di reinstallarlo.

Per disinstallare il software completamente

- a. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo** (o direttamente su **Pannello di controllo**).
- b. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni** (o fare clic su **Disinstalla un programma**).
- c. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.

△ **Avvertimento** Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
 - Visualizzatore documenti HP
 - HP Photosmart Essential
 - HP Image Zone
 - Galleria di Foto e imaging HP
 - HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
 - Aggiornamento software HP
 - HP Share-to-Web
 - Centro soluzioni HP
 - HP Director
 - HP Memories Disk Greeting Card Creator 32
- d. Andare su `C:\Program Files\HP\OC:\Program Files\Hewlett-Packard` (per alcuni prodotti più vecchi) ed eliminare la cartella `Digital Imaging`.
 - e. Andare su `C:\WINDOWS` e rinominare la cartella `twain_32 twain_32 old`.

3. Disattivare i programmi in esecuzione in background.



Nota Quando si accende il computer viene caricato automaticamente un gruppo di software detti "programmi TSR" (residenti in memoria). Questi programmi attivano alcune utilità del computer, ad esempio il software antivirus, ma non sono necessari per il funzionamento del computer. Talvolta, i programmi TSR impediscono il caricamento del software HP e la sua corretta installazione. In Windows Vista, Windows XP e Windows 2000 è possibile utilizzare l'utilità MSCONFIG per impedire l'avvio dei programmi e servizi TSR.

Per disattivare i programmi in esecuzione in background

- a. Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**.
- b. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: In **Inizia ricerca**, immettere MSCONFIG, quindi premere **Invio**.
Se viene visualizzata la finestra di controllo dell'account utente, fare clic su **Continua**.
 - In Windows XP e Windows 2000: Fare clic su **Esegui**. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo **Esegui**, immettere MSCONFIG, quindi premere **Invio**.
Viene visualizzata l'applicazione dell'utilità **MSCONFIG**.
- c. Fare clic sulla scheda **Generale**.
- d. Fare clic su **Avvio selettivo**.
- e. Se accanto all'opzione **Carica elementi di avvio** è presente un segno di spunta, fare clic sulla casella per rimuoverlo.
- f. Fare clic sulla scheda **Servizi** e selezionare la casella **Nascondi tutti i servizi Microsoft**.
- g. Fare clic su **Disabilita tutto**.
- h. Fare clic su **Applica**, quindi su **Chiudi**.



Nota Se compare il messaggio **Accesso negato** mentre si stanno effettuando modifiche, fare clic su **OK** e continuare. Il messaggio non impedisce l'esecuzione delle modifiche.

- i. Fare clic su **Riavvia** per implementare le modifiche.
Dopo il riavvio del computer, viene visualizzato il messaggio: **L'Utilità Configurazione di sistema è stata utilizzata per apportare modifiche alla modalità di avvio di Windows**.
- j. Fare clic sulla casella in corrispondenza dell'opzione **Non mostrare più questo messaggio**.

4. Eseguire l'utility **Pulitura disco** per eliminare i file e le cartelle temporanei.

Per eseguire l'utility Pulitura disco

- a. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Programmi** o **Tutti i programmi** e poi su **Accessori**.
- b. Fare clic su **Utilità di sistema**, quindi fare clic su **Pulitura disco**.
La **Pulitura disco** analizza il disco rigido e presenta un rapporto contenente un elenco dei componenti da eliminare.
- c. Selezionare le caselle di controllo appropriate per rimuovere i componenti non necessari.

Maggiori informazioni sull'utilità Pulitura disco

L'utilità Pulitura disco libera spazio sul disco rigido del computer attraverso le seguenti operazioni:

- Eliminazione dei file temporanei Internet
 - Eliminazione dei programmi scaricati
 - Svuotamento del cestino
 - Eliminazione dei file presenti nella cartella temporanea
 - Eliminazione dei file creati da altri strumenti di Windows.
 - Rimozione dei componenti opzionali di Windows inutilizzati
- d. Una volta selezionati i componenti da rimuovere, fare clic su **OK**.
5. Installare il software.

Installazione del software

- a. Inserire il CD del software nell'unità CD-ROM del computer.
L'installazione dovrebbe iniziare automaticamente.

 **Nota** Se l'installazione non viene eseguita automaticamente, dal menu **Start** di Windows, fare clic su **Inizia ricerca** (o **Esegui**). Nella finestra di dialogo **Inizia ricerca** (o **Esegui**), immettere `d:\setup.exe`, quindi premere **Invio**. Se la lettera dell'unità CD-ROM non è la lettera D, immettere la lettera dell'unità appropriata.

- b. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il software.
6. Provare a eseguire la scansione.

Causa: Era necessario disinstallare completamente il software e reinstallarlo.

Impossibile stampare

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Stampare un rapporto di test](#)
- [Soluzione 2: Eliminare la coda di stampa](#)
- [Soluzione 3: Scollegare e ricollegare il cavo USB](#)

- [Soluzione 4: Verificare la configurazione del driver](#)
- [Soluzione 5: Verificare se la stampante è in pausa oppure non in linea](#)
- [Soluzione 6: Eliminare manualmente la coda di stampa](#)
- [Soluzione 7: Riavviare lo spooler di stampa](#)
- [Soluzione 8: Verificare l'applicazione software](#)


Soluzione 1: Stampare un rapporto di test

Soluzione: Stampare un rapporto di auto-test per verificare che il prodotto possa stampare e comunichi con il computer.

Per stampare un rapporto di auto-test

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante **Annulla**, quindi premere il pulsante **Avvio copia Colore**.

Il prodotto stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.



3. Assicurarsi che i motivi di prova mostrino una griglia completa e che le righe di colore non presentino interruzioni.
 - Se in un motivo sono presenti più righe irregolari, è possibile che si sia verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa.
 - Se la striscia nera non è presente, è sbiadita oppure presenta striature, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa a inchiostro nero nell'alloggiamento destro.
 - Se una delle restanti righe di colore è sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

Se non è possibile stampare il rapporto di auto-test, accertarsi che il prodotto sia stato configurato correttamente. Vedere la guida di installazione fornita insieme al prodotto per ulteriori informazioni riguardo l'installazione.

Causa: Il prodotto non è stato installato correttamente.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Eliminare la coda di stampa

Soluzione: Riavviare il computer per cancellare la coda di stampa.

Per cancellare la coda di stampa

1. Riavviare il computer.
2. Una volta riavviato il computer, controllare la coda di stampa.
 - a. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - In Windows XP: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - b. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa. Se non sono presenti processi di stampa in attesa, il problema dovrebbe essere stato risolto.
3. Provare a stampare di nuovo.

Causa: Era necessario riavviare il computer per cancellare la coda di stampa. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.


Soluzione 3: Scollegare e ricollegare il cavo USB

Soluzione: Scollegare il cavo USB dallo computer e dal prodotto, quindi ricollegarlo.

Per scollegare e ricollegare il cavo USB

1. Scollegare il cavo USB dal prodotto.
2. Scollegare il cavo USB dal computer.
3. Lasciare il cavo USB scollegato per 5-6 secondi.

4. Ricollegare il cavo USB al prodotto e al computer.



Una volta ricollegato il cavo USB, il prodotto deve iniziare a stampare i processi in coda.

 **Nota** Se il prodotto viene collegato mediante un hub USB, assicurarsi che l'hub sia attivo. Se l'hub è acceso, provare a collegarsi direttamente al computer.

5. Se il prodotto non inizia a stampare automaticamente, avviare un altro processo di stampa.

Causa: Era necessario scollegare il cavo USB.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Verificare la configurazione del driver

Soluzione: Verificare che il prodotto sia impostato come stampante predefinita e che stia utilizzando il driver stampante corretto.

Per verificare che il prodotto sia impostato come stampante predefinita

1. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - In Windows XP: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
2. Accertarsi che il prodotto corretto sia impostato come stampante predefinita. Accanto alla stampante predefinita è presente un segno di spunta all'interno di un cerchio nero.
3. Se il prodotto impostato come stampante predefinita è errato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto corretto e selezionare **Imposta come predefinita**.

Per verificare il driver di stampa

1. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - In Windows XP: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona accanto al prodotto, quindi selezionare **Proprietà**.
3. Fare clic sulla scheda **Porte** per verificare che il prodotto utilizzi la porta corretta. La porta utilizzata dal prodotto è evidenziata e accanto è presente un segno di spunta. Il prodotto deve essere impostato per utilizzare una porta DOT4 o USB00X, in cui X rappresenta un numero.
4. Se il prodotto utilizza la porta errata, fare clic sulla porta corretta per selezionarla. La porta che il prodotto utilizza è evidenziata e accanto è presente un segno di spunta.
5. Fare clic sulla scheda **Avanzate**.
6. Controllare il driver presente nell'elenco del menu a discesa **Driver** per verificare che il prodotto utilizzi il driver corretto. Il nome del prodotto deve comparire nell'elenco come driver.
7. Se è stato selezionato il driver sbagliato, selezionare il driver corretto dal menu a discesa **Driver**.
8. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche apportate.

Causa: Se sul computer erano configurati più prodotti, il prodotto utilizzato non era stato impostato come stampante predefinita oppure potrebbe essere stato configurato un driver non corretto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Verificare se la stampante è in pausa oppure non in linea

Soluzione: Accertarsi che il prodotto non sia in pausa oppure non in linea.

Controllare se la stampante è in pausa oppure non in linea

1. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - In Windows XP: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**
2. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa.
3. Sul menu **Stampante**, verificare che non ci siano segni di spunta accanto a **Interrompi stampa** o **Utilizza stampante non in linea**.
Sul menu **Stampante**, verificare che non ci siano segni di spunta accanto a **Interrompi stampa** o **Utilizza stampante non in linea**. Qualora il segno di spunta si trovi su ciascuna opzione, fare clic sull'opzione del menu per eliminarlo. Se nel menu compare l'opzione **Utilizza stampante in linea**, selezionare tale opzione in modo che accanto appaia un segno di spunta.
4. Qualora siano state apportate delle modifiche, provare a stampare di nuovo.

Causa: Il prodotto era in pausa o non in linea.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Eliminare manualmente la coda di stampa

Soluzione: Cancellare manualmente la coda di stampa.

Per cancellare manualmente la coda di stampa

1. A seconda del sistema operativo utilizzato, eseguire una delle operazioni riportate di seguito:
 - In Windows Vista: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti**.
 - In Windows XP: Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, fare clic su **Pannello di controllo**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
 - In Windows 2000: Fare clic su **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, selezionare **Impostazioni**, quindi fare clic su **Stampanti**.
2. Fare doppio clic sull'icona della stampante per aprire la coda di stampa.

3. Sul menu **Stampante**, fare clic su **Elimina tutti i documenti** oppure **Ripulisci i documenti di stampa**, quindi fare clic su **Sì** per confermare.
4. Se nella coda sono ancora presenti documenti, riavviare il computer e provare a stampare dopo il riavvio.
5. Verificare ancora la coda di stampa per accertarsi che sia stata cancellata, quindi provare a stampare di nuovo.
Se la coda di stampa non è stata cancellata o se è stata cancellata, ma non è ancora possibile avviare nuovi processi di stampa, passare alla soluzione successiva.

Causa: Era necessario cancellare manualmente la coda di stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 7: Riavviare lo spooler di stampa

Soluzione: Riavviare lo spooler di stampa.

Arrestare e riavviare lo spooler di stampa

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Strumenti amministrativi**, quindi su **Servizi**.
3. Scorrere l'elenco e fare clic su **Spooler di stampa**, quindi fare clic su **Arresta** per arrestare il servizio.
4. Fare clic su **Start**, per riavviare il servizio, quindi fare clic su **OK**.
5. Riavviare il computer e provare a stampare di nuovo dopo il riavvio.

Causa: Era necessario riavviare lo spooler di stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 8: Verificare l'applicazione software

Soluzione: Verificare se il problema è l'applicazione.

Per verificare l'applicazione software

1. Chiudere l'applicazione software e riapirla.
2. Provare nuovamente a stampare dall'applicazione software.



Nota La stampante potrebbe non supportare la stampa da un'applicazione DOS. Determinare se il software è un programma Windows o DOS, controllando i requisiti del sistema del programma.

3. Provare a stampare da Blocco note per vedere se il problema è l'applicazione software o il driver.

Per stampare da Blocco note

- a. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi su **Programmi** o **Tutti i programmi**.
 - b. Fare clic su **Accessori**, quindi su **Blocco note**.
 - c. Inserire alcuni caratteri di testo in Blocco note.
 - d. Fare clic su **File**, quindi su **Stampa**.
4. Se la stampa viene eseguita correttamente da Blocco note ma non dall'applicazione software, contattare il produttore dell'applicazione per assistenza.

Causa: L'applicazione era bloccata o non riusciva ad interfacciare correttamente con il driver di stampa.

Il prodotto potrebbe non essere stato installato correttamente

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Ripristinare l'unità](#)
- [Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB](#)
- [Soluzione 3: Riavviare il computer](#)
- [Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto](#)
- [Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart](#)

Soluzione 1: Ripristinare l'unità

Soluzione: Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione. Attendere 60 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione. Accendere l'unità.

Causa: Era necessario ripristinare l'unità.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB

Soluzione: Accertarsi che il cavo di alimentazione e il cavo USB siano collegati correttamente. Inoltre, accertarsi che il prodotto sia acceso.

Per controllare l'alimentazione

1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo in una presa di corrente, un dispositivo di protezione da sovratensioni o una presa multipla.




1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore
3	Presa di corrente

2. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
3. Se il prodotto non riceve corrente elettrica, collegarlo a un'altra presa.
4. Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione.
5. Attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione.
6. Accendere l'unità.
7. Provare a eseguire la scansione nuovamente.

Per verificare il collegamento USB

1. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto.
2. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer.



3. Provare a eseguire la scansione nuovamente.
Se la scansione non riesce, andare al passo successivo.
4. A seconda del modo in cui il prodotto è collegato al computer, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se il cavo USB è collegato ad un hub USB, provare a scollegare e ricollegare il cavo nell'hub. Se l'operazione non sortisce alcun risultato, spegnere l'hub e riaccenderlo. Infine, scollegare il cavo dall'hub e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato a una docking station per computer portatili, scollegare il cavo dalla docking station e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato direttamente al computer, provare ad inserirlo in un'altra porta USB del computer.
5. Se altri dispositivi USB sono collegati al computer, scollegarli tutti tranne il mouse e la tastiera.
6. Controllare il cavo USB per accertarsi che funzioni correttamente.

 **Nota** Se si utilizza un cavo vecchio, è possibile che non funzioni correttamente. Provare a collegare il cavo USB ad un altro prodotto per verificare che funzioni. Se si riscontrano dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

7. Provare ad utilizzare un altro cavo USB eventualmente disponibile.
8. Riavviare il computer.
9. Una volta riavviato il computer, riprovare a eseguire la scansione.

Causa: Il cavo di alimentazione o il cavo USB non era collegato correttamente. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Riavviare il computer

Soluzione: Riavviare il computer.

Causa: È possibile che il computer non sia stato riavviato una volta installato il software del prodotto. Altrimenti, ci potrebbe essere stato un altro problema con il computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto

Soluzione: Disinstallare il prodotto dal pannello di controllo **Stampanti e fax**, quindi reinstallarlo.

Per disinstallare e reinstallare il prodotto

1. Scollegare il cavo USB fra il prodotto e il computer.
2. Dalla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto e selezionare **Elimina**.
4. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il prodotto al computer tramite il cavo USB.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il prodotto.

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart

Soluzione: Disinstallare il software HP Photosmart completo dal computer, quindi reinstallarlo utilizzando il CD fornito con il prodotto.

Per disinstallare e reinstallare il software

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.
Dopo la rimozione di alcuni programmi dalla lista **Installazione applicazioni**, compare un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer.
4. Selezionare **Fare clic per riavviare in un secondo momento**.

5. Scollegare il prodotto dal computer e riavviare il computer.



Nota Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

6. Inserire il CD-ROM del prodotto HP Photosmart nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.



Nota Se il programma di installazione non viene visualizzato, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.

7. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.
8. Se l'esecuzione della scansione presenta ancora dei problemi, rimuovere le seguenti applicazioni aggiuntive dall'elenco Installazione applicazioni, se presenti.



Avvertimento Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
- Visualizzatore documenti HP
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- Galleria di Foto e imaging HP
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
- Aggiornamento software HP
- HP Share-to-Web
- Centro soluzioni HP
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il software HP Photosmart.

Il prodotto non è stato trovato

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Ripristinare l'unità](#)
- [Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB](#)
- [Soluzione 3: Riavviare il computer](#)
- [Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto](#)
- [Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart](#)

Soluzione 1: Ripristinare l'unità

Soluzione: Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione. Attendere 60 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione. Accendere l'unità.

Causa: Era necessario ripristinare l'unità.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB

Soluzione: Accertarsi che il cavo di alimentazione e il cavo USB siano collegati correttamente. Inoltre, accertarsi che il prodotto sia acceso.

Per controllare l'alimentazione

1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo in una presa di corrente, un dispositivo di protezione da sovratensioni o una presa multipla.




1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore
3	Presa di corrente

2. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
3. Se il prodotto non riceve corrente elettrica, collegarlo a un'altra presa.
4. Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione.
5. Attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione.
6. Accendere l'unità.
7. Provare a eseguire la scansione nuovamente.

Per verificare il collegamento USB

1. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto.
2. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer.



3. Provare a eseguire la scansione nuovamente.
Se la scansione non riesce, andare al passo successivo.
4. A seconda del modo in cui il prodotto è collegato al computer, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se il cavo USB è collegato ad un hub USB, provare a scollegare e ricollegare il cavo nell'hub. Se l'operazione non sortisce alcun risultato, spegnere l'hub e riaccenderlo. Infine, scollegare il cavo dall'hub e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato a una docking station per computer portatili, scollegare il cavo dalla docking station e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato direttamente al computer, provare ad inserirlo in un'altra porta USB del computer.
5. Se altri dispositivi USB sono collegati al computer, scollegarli tutti tranne il mouse e la tastiera.
6. Controllare il cavo USB per accertarsi che funzioni correttamente.



Nota Se si utilizza un cavo vecchio, è possibile che non funzioni correttamente. Provare a collegare il cavo USB ad un altro prodotto per verificare che funzioni. Se si riscontrano dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

7. Provare ad utilizzare un altro cavo USB eventualmente disponibile.
8. Riavviare il computer.
9. Una volta riavviato il computer, riprovare a eseguire la scansione.

Causa: Il cavo di alimentazione o il cavo USB non era collegato correttamente.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Riavviare il computer

Soluzione: Riavviare il computer.

Causa: È possibile che il computer non sia stato riavviato una volta installato il software del prodotto. Altrimenti, ci potrebbe essere stato un altro problema con il computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto

Soluzione: Disinstallare il prodotto dal pannello di controllo **Stampanti e fax**, quindi reinstallarlo.

Per disinstallare e reinstallare il prodotto

1. Scollegare il cavo USB fra il prodotto e il computer.
2. Dalla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto e selezionare **Elimina**.
4. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il prodotto al computer tramite il cavo USB.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il prodotto.

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart

Soluzione: Disinstallare il software HP Photosmart completo dal computer, quindi reinstallarlo utilizzando il CD fornito con il prodotto.

Per disinstallare e reinstallare il software

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.
Dopo la rimozione di alcuni programmi dalla lista **Installazione applicazioni**, compare un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer.
4. Selezionare **Fare clic per riavviare in un secondo momento**.

5. Scollegare il prodotto dal computer e riavviare il computer.



Nota Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

6. Inserire il CD-ROM del prodotto HP Photosmart nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.



Nota Se il programma di installazione non viene visualizzato, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.

7. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.
8. Se l'esecuzione della scansione presenta ancora dei problemi, rimuovere le seguenti applicazioni aggiuntive dall'elenco Installazione applicazioni, se presenti.



Avvertimento Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
- Visualizzatore documenti HP
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- Galleria di Foto e imaging HP
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
- Aggiornamento software HP
- HP Share-to-Web
- Centro soluzioni HP
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il software HP Photosmart.

Il prodotto non riesce a trovare destinazioni disponibili per eseguire la scansione

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Riavviare il computer](#)
- [Soluzione 2: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart](#)

Soluzione 1: Riavviare il computer

Soluzione: Riavviare il computer.

Causa: È possibile che il computer non sia stato riavviato una volta installato il software del prodotto. Altrimenti, ci potrebbe essere stato un altro problema con il computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart

Soluzione: Disinstallare il software HP Photosmart completo dal computer, quindi reinstallarlo utilizzando il CD fornito con il prodotto.

Per disinstallare e reinstallare il software

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.
Dopo la rimozione di alcuni programmi dalla lista **Installazione applicazioni**, compare un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer.
4. Selezionare **Fare clic per riavviare in un secondo momento**.
5. Scollegare il prodotto dal computer e riavviare il computer.

 **Nota** Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

6. Inserire il CD-ROM del prodotto HP Photosmart nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.

 **Nota** Se il programma di installazione non viene visualizzato, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.

7. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.
8. Se l'esecuzione della scansione presenta ancora dei problemi, rimuovere le seguenti applicazioni aggiuntive dall'elenco **Installazione applicazioni**, se presenti.

△ **Avvertimento** Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
- Visualizzatore documenti HP
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- Galleria di Foto e imaging HP
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
- Aggiornamento software HP
- HP Share-to-Web
- Centro soluzioni HP
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il software HP Photosmart.

Il componente software richiesto non è stato trovato o non è stato installato correttamente

Soluzione: Disinstallare il software HP Photosmart completo dal computer, quindi reinstallarlo utilizzando il CD fornito con il prodotto.

Per disinstallare e reinstallare il software

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.
Dopo la rimozione di alcuni programmi dalla lista **Installazione applicazioni**, compare un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer.
4. Selezionare **Fare clic per riavviare in un secondo momento**.
5. Scollegare il prodotto dal computer e riavviare il computer.



Nota Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

6. Inserire il CD-ROM del prodotto HP Photosmart nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.



Nota Se il programma di installazione non viene visualizzato, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.

7. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.
8. Se l'esecuzione della scansione presenta ancora dei problemi, rimuovere le seguenti applicazioni aggiuntive dall'elenco **Installazione applicazioni**, se presenti.



Avvertimento Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
- Visualizzatore documenti HP
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- Galleria di Foto e imaging HP
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
- Aggiornamento software HP
- HP Share-to-Web
- Centro soluzioni HP

- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il software HP Photosmart.

Errore durante la comunicazione con il prodotto

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Ripristinare l'unità](#)
- [Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB](#)
- [Soluzione 3: Riavviare il computer](#)
- [Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto](#)
- [Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart](#)
- [Soluzione 6: Contattare HP per assistenza](#)

Soluzione 1: Ripristinare l'unità

Soluzione: Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione. Attendere 60 secondi, quindi ricollegare il cavo di alimentazione. Accendere l'unità.

Causa: Era necessario ripristinare l'unità.


Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare il cavo di alimentazione e il cavo USB

Soluzione: Accertarsi che il cavo di alimentazione e il cavo USB siano collegati correttamente. Inoltre, accertarsi che il prodotto sia acceso.

Per controllare l'alimentazione

1. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore. Inserire il cavo in una presa di corrente, un dispositivo di protezione da sovratensioni o una presa multipla.




1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore
3	Presa di corrente

2. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
3. Se il prodotto non riceve corrente elettrica, collegarlo a un'altra presa.
4. Spegnerne l'unità e ripristinarla scollegando il cavo di alimentazione.
5. Attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione.
6. Accendere l'unità.
7. Provare a eseguire la scansione nuovamente.

Per verificare il collegamento USB

1. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro del prodotto.
2. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer.



3. Provare a eseguire la scansione nuovamente.
Se la scansione non riesce, andare al passo successivo.
4. A seconda del modo in cui il prodotto è collegato al computer, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se il cavo USB è collegato ad un hub USB, provare a scollegare e ricollegare il cavo nell'hub. Se l'operazione non sortisce alcun risultato, spegnere l'hub e riaccenderlo. Infine, scollegare il cavo dall'hub e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato a una docking station per computer portatili, scollegare il cavo dalla docking station e collegarlo direttamente al computer.
 - Se il cavo USB è collegato direttamente al computer, provare ad inserirlo in un'altra porta USB del computer.
5. Se altri dispositivi USB sono collegati al computer, scollegarli tutti tranne il mouse e la tastiera.
6. Controllare il cavo USB per accertarsi che funzioni correttamente.

 **Nota** Se si utilizza un cavo vecchio, è possibile che non funzioni correttamente. Provare a collegare il cavo USB ad un altro prodotto per verificare che funzioni. Se si riscontrano dei problemi, potrebbe essere necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi inoltre che il cavo non superi i 3 metri di lunghezza.

7. Provare ad utilizzare un altro cavo USB eventualmente disponibile.
8. Riavviare il computer.
9. Una volta riavviato il computer, riprovare a eseguire la scansione.

Causa: Il cavo di alimentazione o il cavo USB non era collegato correttamente. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Riavviare il computer

Soluzione: Riavviare il computer.

Causa: È possibile che il computer non sia stato riavviato una volta installato il software del prodotto. Altrimenti, ci potrebbe essere stato un altro problema con il computer.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Disinstallare e reinstallare il prodotto

Soluzione: Disinstallare il prodotto dal pannello di controllo **Stampanti e fax**, quindi reinstallarlo.

Per disinstallare e reinstallare il prodotto

1. Scollegare il cavo USB fra il prodotto e il computer.
2. Dalla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi fare clic su **Stampanti e fax**.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto e selezionare **Elimina**.
4. Attendere alcuni secondi, quindi ricollegare il prodotto al computer tramite il cavo USB.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per reinstallare il prodotto.

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Disinstallare e reinstallare il software HP Photosmart

Soluzione: Disinstallare il software HP Photosmart completo dal computer, quindi reinstallarlo utilizzando il CD fornito con il prodotto.

Per disinstallare e reinstallare il software

1. Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, **Impostazioni**, **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
3. Rimuovere tutte le voci relative al software di scansione HP.
Dopo la rimozione di alcuni programmi dalla lista **Installazione applicazioni**, compare un messaggio in cui si chiede di riavviare il computer.
4. Selezionare **Fare clic per riavviare in un secondo momento**.

5. Scollegare il prodotto dal computer e riavviare il computer.

 **Nota** Prima di riavviare il computer, è importante scollegare il prodotto. Non collegare il prodotto al computer finché non è stato reinstallato il software.

6. Inserire il CD-ROM del prodotto HP Photosmart nella relativa unità del computer, quindi avviare il programma di installazione.

 **Nota** Se il programma di installazione non viene visualizzato, cercare il file setup.exe sul CD-ROM e fare doppio clic sul suo nome.

7. Seguire le istruzioni visualizzate e quelle riportate nella Guida d'installazione fornita con il prodotto.

8. Se l'esecuzione della scansione presenta ancora dei problemi, rimuovere le seguenti applicazioni aggiuntive dall'elenco Installazione applicazioni, se presenti.

 **Avvertimento** Se il computer è stato fabbricato da HP o Compaq, **non** eliminare altre applicazioni oltre a quelle elencate di seguito.

- Funzioni HP Imaging
- Visualizzatore documenti HP
- HP Photosmart Essential
- HP Image Zone
- Galleria di Foto e imaging HP
- HP Photosmart, Officejet, Deskjet (con nome del prodotto e numero della versione del software)
- Aggiornamento software HP
- HP Share-to-Web
- Centro soluzioni HP
- HP Director
- HP Memories Disk Greeting Card Creator 32

Causa: Il problema potrebbe essere sorto quando inizialmente è stato installato il software HP Photosmart.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 6: Contattare HP per assistenza

Soluzione: Se, una volta completate tutte le operazioni illustrate nelle soluzioni precedenti, il problema persiste, contattare HP per assistenza.

Andare a: www.hp.com/support.

Se viene richiesto, selezionare il paese o la regione di appartenenza, quindi fare clic su **Contatta HP** per l'assistenza tecnica.

Causa: Potrebbe essere necessaria l'assistenza per consentire che il prodotto o il software funzioni correttamente.

Messaggi relativi ai file

Di seguito viene riportato un elenco dei messaggi di errore relativi ai file:

- [Errore durante la lettura o la scrittura del file](#)
- [File non trovato](#)
- [Formato file non supportato](#)
- [Nome file non valido](#)
- [Tipi di file supportati dall'unità HP All-in-One](#)

Errore durante la lettura o la scrittura del file

Soluzione: Verificare che il nome della cartella e del file siano corretti.

Causa: Il software del prodotto non riesce ad aprire o a salvare il file.

File non trovato

Soluzione: Chiudere alcune applicazioni e riprovare.

Causa: La memoria disponibile sul computer era insufficiente per creare un'anteprima del file di stampa.

Formato file non supportato

Soluzione: Aprire il file in un'altra applicazione e salvarlo in un formato riconosciuto dal software del prodotto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Tipi di file supportati dall'unità HP All-in-One](#)

Causa: Il software del prodotto non riconosceva o non supportava il formato file dell'immagine che si sta aprendo o salvando. Se l'estensione del file indica che si tratta di un tipo di file supportato, il file potrebbe essere danneggiato.

Nome file non valido

Soluzione: Assicurarsi di non aver immesso simboli non validi per il nome file.

Causa: Il nome file immesso non era valido.

Tipi di file supportati dall'unità HP All-in-One

Per i formati di file supportati, fare riferimento a quanto segue:

- Il software HP Photosmart supporta i seguenti formati di file: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF e PNG
- Quando si esegue la scansione, il software HP Photosmart consente di salvare un'immagine nei seguenti formati di file: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX e TIF

Messaggi utente generali

Di seguito viene riportato un elenco di messaggi relativi agli errori più comuni commessi dagli utenti:

- [Impossibile eseguire il ritaglio](#)
- [Disconnesso](#)
- [Nessuna opz. scansione](#)
- [Spazio su disco insufficiente](#)

Impossibile eseguire il ritaglio

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Chiudere le applicazioni non in uso](#)
- [Soluzione 2: Aumentare lo spazio disponibile sul disco rigido](#)

Soluzione 1: Chiudere le applicazioni non in uso

Soluzione: Chiudere tutte le applicazioni non in uso. Tra queste sono comprese le applicazioni in esecuzione in background, ad esempio screen saver e antivirus. Se l'antivirus viene disattivato, ricordarsi di riattivarlo al termine della scansione.

Se questo problema si presenta spesso o se si riscontrano problemi di memoria durante l'uso di altre applicazioni, potrebbe essere necessario aggiungere memoria al computer. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'utente fornita con il computer.

Causa: La memoria del computer non è sufficiente.

Soluzione 2: Aumentare lo spazio disponibile sul disco rigido

Soluzione: Svuotare il Cestino sul desktop. Potrebbe anche essere necessario rimuovere alcuni file dal disco rigido, ad esempio i file temporanei.

Causa: Per la scansione, è necessario disporre di almeno 50 MB di spazio disponibile sul disco rigido del computer.

Disconnesso

Soluzione: Accertarsi che il computer sia acceso e collegato al prodotto. Accertarsi, inoltre, di aver installato il software fornito con il prodotto.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: La visualizzazione di questo messaggio di errore può essere causata da varie condizioni.

- Il computer non era acceso.
- Il computer non era collegato al prodotto.

- Il software fornito con il prodotto non era stato installato correttamente.
 - Il software fornito con il prodotto era installato, ma non in esecuzione.
-

Nessuna opz. scansione

Soluzione: Assicurarsi che il software sia installato e in esecuzione. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida all'installazione fornita con l'unità HP All-in-One.

Causa: Il software fornito con il prodotto non è stato installato o non era in esecuzione.

Spazio su disco insufficiente

Soluzione: Chiudere alcune applicazioni e riprovare.

Causa: Memoria disponibile insufficiente per eseguire l'operazione.

Messaggi relativi alla carta

Di seguito viene riportato un elenco dei messaggi di errore relativi alla carta:

- [Impossibile prelevare la carta dal vassoio di alimentazione](#)
- [L'inchiostro sta asciugando](#)
- [Carta esaurita](#)
- [Carta inceppata o alimentata in modo non corretto](#)
- [Carta non corrispondente](#)
- [Larghezza carta non corretta](#)

Impossibile prelevare la carta dal vassoio di alimentazione

Soluzione: Quando il prodotto esaurisce la carta oppure rimangono solo pochi fogli, è necessario ricaricare il vassoio. Se il vassoio di alimentazione contiene ancora della carta, rimuoverla, batterla con delicatezza su una superficie piana, quindi ricaricarla. Per riprendere la stampa, premere il pulsante sul pannello di controllo del prodotto.

Causa: Non si disponeva di una quantità sufficiente di carta nel vassoio.

L'inchiostro sta asciugando

Soluzione: Lasciare il foglio sul vassoio di uscita fino alla scomparsa del messaggio. Se è necessario rimuovere il foglio stampato prima della scomparsa del messaggio, tenerlo delicatamente per la parte inferiore o per i bordi e collocarlo ad asciugare su una superficie piana.

Causa: I lucidi o altri supporti richiedono un tempo di asciugatura superiore al normale.


Carta esaurita

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Sostituire lo sportello posteriore del prodotto](#)
- [Soluzione 2: Controllare il tipo di carta e le impostazioni di stampa](#)
- [Soluzione 3: Pulire i rulli](#)
- [Soluzione 4: Contattare il servizio di assistenza HP](#)

Soluzione 1: Sostituire lo sportello posteriore del prodotto

Soluzione: Se si è rimosso lo sportello posteriore per eliminare un inceppamento, riposizionarlo. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.



Causa: Lo sportello posteriore era stato rimosso dal prodotto.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Controllare il tipo di carta e le impostazioni di stampa

Soluzione: Controllare la carta caricata nel vassoio di alimentazione e le impostazioni di stampa.

Per controllare la carta nel vassoio di alimentazione


1. Rimuovere la risma di carta dal vassoio di alimentazione e verificare che tutta la carta ivi contenuta sia dello stesso formato e tipo.
2. Sostituire eventuali fogli di carta strappati, impolverati, stropicciati o piegati. Se la carta è arricciata, distenderla piegandola leggermente nella direzione opposta all'arricciatura oppure sostituirla.



Nota Fino a quando il problema non viene risolto, utilizzare carta semplice.

3. Allineare le estremità dei fogli nella risma appoggiando leggermente quest'ultima contro una superficie piana.
4. Verificare che la risma di carta contenga dai 10 ai 25 fogli.


- Inserire la risma di carta nel vassoio di alimentazione con il lato corto del foglio e il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.



- Far scorrere la guida di larghezza della carta verso l'interno fino a toccare il bordo della carta.



Nota Non caricare eccessivamente il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida di larghezza della carta.



- Accertarsi che le impostazioni di stampa, il formato e il tipo di carta, corrispondano alla carta caricata nel vassoio di alimentazione. Vedere le seguenti procedure per reperire informazioni sulla verifica e la modifica di tali impostazioni.
- Provare a stampare di nuovo.

Per impostare il formato carta

- Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- Accertarsi che il prodotto sia la stampante selezionata.
- Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
- Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
- Nel riquadro **Opzioni di ridimensionamento**, fare clic sul formato appropriato nell'elenco **Formato**.

La seguente tabella fornisce un elenco delle impostazioni del formato carta consigliate per i diversi tipi di carta caricati nel vassoio di alimentazione. Controllare tutte le opzioni presenti nell'elenco **Formato** per verificare se esiste un formato specifico per il tipo di carta che si desidera utilizzare.

Tipo carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta comune, per copiatrice o multiuso	A4 o Letter
Buste	Formato busta appropriato dall'elenco
Biglietti d'auguri	A4 o Letter
Schede indice	Formato scheda appropriato dall'elenco (se i formati elencati non sono appropriati, è possibile specificare un formato carta personalizzato)
Carta per stampanti a getto d'inchiostro	A4 o Letter
Supporti per il trasferimento a caldo su t-shirt	A4 o Letter
Etichette	A4 o Letter
Legal	Legal
Carta intestata	A4 o Letter
Carta fotografica Panorama	Formato panoramico appropriato dall'elenco (se i formati elencati non sono appropriati, è possibile specificare un formato carta personalizzato)
Carta fotografica	10 x 15 cm, Letter, A4, o un formato elencato appropriato
Pellicole per lucidi	A4 o Letter
Formati personalizzati	Formato carta personalizzato

Per impostare il tipo di carta per la stampa

1. Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
2. Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
3. Accertarsi che sia stata selezionata la stampante corretta.
4. Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante**, **Stampante** o **Preferenze**.
5. Fare clic sulla scheda **Caratteristiche**.
6. Nel riquadro **Opzioni di ridimensionamento**, scegliere il tipo di carta appropriato nell'elenco **Tipo carta**.

Causa: C'era un problema con la carta caricata nel vassoio di alimentazione oppure le impostazioni di stampa non corrispondevano.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Pulire i rulli


Soluzione: Pulire i rulli.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:


- Panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, depurata o in bottiglia.

Per effettuare la pulizia dei rulli

1. Spegnerne il prodotto e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Rimuovere lo sportello posteriore.



3. Immergere un panno privo di lanugine in acqua depurata o distillata e strizzarlo.
4. Pulire i rulli di gomma per rimuovere tutta la polvere o accumuli di sporcizia.
5. Reinserrire lo sportello d'accesso posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.



6. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il prodotto.
7. Provare a stampare di nuovo.

Causa: I rulli erano sporchi ed era necessario pulirli.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Contattare il servizio di assistenza HP

Soluzione: Una volta completate tutte le operazioni illustrate nelle soluzioni precedenti, contattare HP per assistenza.

Andare a: www.hp.com/support.

Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Il prodotto ha bisogno di manutenzione.

Carta inceppata o alimentata in modo non corretto

Soluzione: Eliminare l'inceppamento.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Eliminazione degli inceppamenti della carta](#)

Causa: Si è verificato un inceppamento della carta in HP All-in-One.

Carta non corrispondente

Soluzione: Modificare l'impostazione di stampa o caricare la carta appropriata nel vassoio di alimentazione.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Scelta della carta per la stampa e la copia](#)

Causa: L'impostazione di stampa per questo processo non corrisponde al tipo o al formato di carta caricata nel prodotto.

Larghezza carta non corretta

Soluzione: Modificare l'impostazione di stampa o caricare la carta appropriata nel vassoio di alimentazione.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Impostazione del tipo di carta per la stampa](#)
- [Scelta della carta per la stampa e la copia](#)

Causa: L'impostazione di stampa per questo processo non corrisponde al tipo o al formato di carta caricata nel prodotto.


Messaggi relativi ai collegamenti e all'alimentazione

Di seguito viene riportato un elenco dei messaggi di errore relativi ai collegamenti e all'alimentazione:

- [Unità HP All-in-One non rilevata](#)
- [Test di comunicazione non superato](#)
- [Arresto non corretto](#)
- [Perdita della comunicazione dinamica](#)

Unità HP All-in-One non rilevata

Soluzione: Se il prodotto non è collegato al computer in modo corretto, possono verificarsi errori di comunicazione. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente al prodotto e al computer, come illustrato di seguito.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: Questo errore si verifica solo nei dispositivi con collegamento USB. Il cavo USB non era collegato correttamente.

Test di comunicazione non superato

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Accertarsi che il prodotto sia acceso](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che il prodotto sia collegato al computer](#)

Soluzione 1: Accertarsi che il prodotto sia acceso


Soluzione: Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il prodotto era spento.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che il prodotto sia collegato al computer

Soluzione: Se l'unità HP All-in-One non è collegata correttamente al computer, possono verificarsi errori di comunicazione. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato a HP All-in-One e al computer come illustrato di seguito.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: Il computer non riusciva a comunicare con il prodotto.

Arresto non corretto

Soluzione: Per accendere e spegnere il prodotto, premere il pulsante **Acceso** sul pannello di controllo del prodotto.

Causa: Dopo l'ultimo utilizzo, il prodotto non è stato spento correttamente. Se il prodotto viene spento agendo sull'interruttore presente su una basetta di alimentazione o su un interruttore a parete, il prodotto può danneggiarsi.

Perdita della comunicazione dinamica

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Accertarsi che il prodotto sia acceso](#)
- [Soluzione 2: Accertarsi che il prodotto sia collegato al computer](#)

Soluzione 1: Accertarsi che il prodotto sia acceso


Soluzione: Guardare il pulsante **Acceso** ubicato sul prodotto. Se non è illuminato, il prodotto è spento. Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al prodotto e alla presa. Premere il pulsante **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il prodotto era spento.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Accertarsi che il prodotto sia collegato al computer

Soluzione: Se il prodotto non è collegato al computer in modo corretto, possono verificarsi errori di comunicazione. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato saldamente al prodotto e al computer, come illustrato di seguito.



Per ulteriori informazioni, vedere:

[Una volta installato, il prodotto non stampa](#)

Causa: Il prodotto non era collegato al computer.

Messaggi relativi alle cartucce di stampa

Di seguito viene riportato un elenco dei messaggi di errore relativi alle cartucce di stampa:

- [Cartucce non originali HP installate](#)
- [Cartucce di stampa HP originali già utilizzate installate](#)
- [Inchiostro HP originale è esaurito](#)
- [Inchiostro quasi esaurito](#)
- [Stampa in modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Il carrello di stampa è bloccato.](#)
- [Necessario allineamento o allineamento non riuscito](#)
- [Cartuccia di stampa mancante, installata in modo non corretto o non adatta al prodotto](#)
- [Cartucce di stampa mancanti o non rilevate](#)
- [Cartucce di stampa incompatibili](#)

- [Cartucce di stampa nell'alloggiamento errato](#)
- [Problema relativo alla cartuccia](#)

Cartucce non originali HP installate

Soluzione: Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare o per sostituire le cartucce di stampa indicate con cartucce di stampa HP originali.

HP consiglia l'uso di cartucce di stampa HP originali. Le cartucce originali HP sono progettate e testate su stampanti HP per consentire di produrre ogni volta risultati eccezionali.

 **Nota** HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: Il prodotto ha rilevato che è stata installata una cartuccia di stampa non HP.

Cartucce di stampa HP originali già utilizzate installate

Soluzione: Verificare la qualità di stampa del processo corrente. se è soddisfacente, seguire le istruzioni visualizzate per continuare.

Il livello di inchiostro potrebbe non essere disponibile per le cartucce indicate. Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Causa: Una cartuccia di stampa HP originale è stata già utilizzata in un'altra stampante.

Inchiostro HP originale è esaurito

Soluzione: Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare o per sostituire le cartucce di stampa indicate con cartucce di stampa HP originali.

Il livello di inchiostro potrebbe non essere disponibile per le cartucce indicate. Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Nota HP non garantisce la qualità o l'affidabilità dei materiali di consumo non HP. Gli interventi di assistenza o riparazione della stampante resi necessari a seguito dell'uso di materiali non HP non sono coperti dalla garanzia.

Se si ritiene di aver acquistato una cartuccia originale HP, visitare il sito Web:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: L'inchiostro HP originale presente nelle cartucce indicate si è deteriorato.

Inchiostro quasi esaurito


Soluzione: Il livello di inchiostro potrebbe non essere disponibile per le cartucce indicate. Le avvertenze e gli indicatori del livello di inchiostro forniscono una stima a scopo puramente informativo. Quando viene visualizzato un messaggio che avverte che il livello di inchiostro è basso, sarebbe meglio disporre di una cartuccia di ricambio in modo da evitare ogni possibile ritardo nella stampa. Non è necessario cambiare la cartuccia finché la qualità di stampa è accettabile.

Per informazioni sulla restituzione e il riciclaggio del prodotto HP, visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/recycle.

Causa: Nella cartuccia indicata, l'inchiostro era quasi esaurito e potrebbe essere necessario sostituire presto la cartuccia.

Stampa in modalità Backup dell'inchiostro

Soluzione: Se viene visualizzato il messaggio di modalità Backup dell'inchiostro con due cartucce installate nel prodotto, verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso da entrambe le cartucce. Se il nastro in plastica copre i contatti della cartuccia, la stampante non può rilevare che la cartuccia è installata.



1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

Per maggiori informazioni, vedere [Uso della modalità Backup dell'inchiostro](#).

Causa: Se il prodotto rileva che è stata installata una sola cartuccia, viene avviata la modalità Backup dell'inchiostro. Questa modalità consente di stampare con una

sola cartuccia, ma rallenta il funzionamento del prodotto e influisce sulla qualità delle stampe.

Il carrello di stampa è bloccato.

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Stampare un rapporto di test](#)
- [Soluzione 2: Rimuovere il carrello di stampa](#)
- [Soluzione 3: Controllare la sorgente di alimentazione](#)

Soluzione 1: Stampare un rapporto di test

Soluzione: Stampare un rapporto di auto-test per controllare che il prodotto riesca ad eseguire una stampa.

Per stampare un rapporto di auto-test

1. Caricare carta normale bianca nuova in formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante **Annulla**, quindi premere il pulsante **Avvio copia Colore**.

Il prodotto stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene riportato un esempio dell'area del rapporto relativa al test dei livelli di inchiostro.



3. Assicurarsi che i motivi di prova mostrino una griglia completa e che le righe di colore non presentino interruzioni.
 - Se in un motivo sono presenti più righe irregolari, è possibile che si sia verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa.
 - Se la riga di colore nero non è presente, è sbiadita oppure presenta striature o righe, potrebbe essersi verificato un problema con la cartuccia di stampa fotografica o con la cartuccia del nero nell'alloggiamento a destra.
 - Se una delle restanti righe di colore è sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

Causa: L'errore era falso.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.


Soluzione 2: Rimuovere il carrello di stampa

Soluzione: Rimuovere eventuali oggetti, come la carta, che bloccano il carrello di stampa. Quindi, ripristinare l'unità.

Per pulire il carrello di stampa

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
2. Aprire lo sportello della cartuccia.

Le cartucce si spostano al centro del prodotto. Se il carrello non si sposta verso il centro, spegnere e riaccendere il prodotto.



3. Prendere nota del punto in cui il carrello è bloccato e individuare la carta inceppata.

Un inceppamento della carta può determinare il messaggio di errore e il blocco del carrello.

△ **Avvertimento** Non utilizzare strumenti o altri dispositivi per rimuovere la carta inceppata. Prestare sempre particolare attenzione durante la rimozione della carta inceppata dall'interno del prodotto.

Se il carrello di stampa è bloccato nella parte destra

- a. Verificare che non ci sia della carta o un altro oggetto che possa bloccare il carrello di stampa.
- b. Far scorrere il carrello di stampa completamente verso sinistra.
- c. Controllare tutto il percorso della carta fino alla parte destra e rimuovere la carta che si trova ancora nel prodotto.

Se il carrello di stampa è bloccato nella parte sinistra

- a. Verificare che non ci sia della carta o un altro oggetto che possa bloccare il carrello di stampa.
- b. Far scorrere il carrello di stampa completamente verso destra.
- c. Controllare il percorso della carta fino alla parte sinistra e rimuovere la carta che si trova ancora nel prodotto.


Se il carrello è bloccato al centro

- a. Verificare che non ci sia della carta o un altro oggetto che possa bloccare il carrello di stampa.
- b. Far scorrere il carrello di stampa completamente verso sinistra.


- c. Controllare tutto il percorso della carta fino alla parte destra e rimuovere la carta che si trova ancora nel prodotto.
 - d. Far scorrere il carrello di stampa completamente verso destra.
 - e. Controllare il percorso della carta fino alla parte sinistra e rimuovere la carta che si trova ancora nel prodotto.
4. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.
 5. Verificare che non ci sia un inceppamento della carta nello sportello d'accesso posteriore.

Per verificare che non ci sia un inceppamento della carta nello sportello d'accesso posteriore

- a. Premere verso l'interno la linguetta sullo sportello posteriore per rilasciare lo sportello. Rimuovere lo sportello estraendolo dal prodotto.



- b. Verificare che non ci sia ancora carta nel prodotto. Estrarre delicatamente la carta dai rulli.
- c. Reinscrivere lo sportello d'accesso posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.



6. A seconda dello stato del prodotto, effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se la spia del pulsante **Acceso** è accesa con luce fissa, stampare un rapporto di verifica automatica. Se è possibile stampare un rapporto di verifica automatica, il carrello non è più bloccato.
Per maggiori informazioni, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
 - Se la spia del pulsante **Acceso** è spenta o lampeggia e il carrello è bloccato, passare alla soluzione successiva.
7. Scollegare l'unità e ripristinarla.

Per scollegare l'unità e ripristinarla

- a. Accertarsi che il prodotto sia acceso.
- b. Premere il pulsante **Acceso** per spegnere il prodotto.
- c. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
- d. Ricollegare il cavo di alimentazione al retro del prodotto.
- e. Premere **Acceso** per accendere il prodotto.

Causa: Il carrello di stampa era bloccato da un inceppamento della carta.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.


Soluzione 3: Controllare la sorgente di alimentazione

Soluzione: Verificare che il prodotto sia correttamente collegato ad una sorgente di alimentazione adeguata.

Per verificare che il prodotto sia collegato ad una sorgente di alimentazione adeguata

1. Verificare che il prodotto abbia una spina con due spinotti e accertarsi che si stia utilizzando il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.
2. Se il prodotto è collegato al computer, accertarsi che il computer abbia il cavo di alimentazione corretto a seconda del paese/regione.
3. Accertarsi che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente al prodotto e all'adattatore.

4. Inserire il cavo di alimentazione direttamente in una presa.



1	Connessione di alimentazione
2	Cavo di alimentazione e adattatore

5. Stampare dal computer.

Se il prodotto stampa una volta inserito direttamente in una presa e dopo essere stato rimosso da eventuali prese multiple o dispositivi di protezione, è possibile che la presa multipla o il dispositivo di protezione non sia in grado di erogare una tensione sufficiente.

6. Se il prodotto non può stampare e il carrello di stampa è bloccato, contattare HP per assistenza.

Andare a: www.hp.com/support.

Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: La tensione potrebbe non essere sufficiente per il prodotto.

Necessario allineamento o allineamento non riuscito

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto](#)
- [Soluzione 2: Assicurarsi di aver rimosso il nastro protettivo dalle cartucce di stampa](#)
- [Soluzione 3: Controllare che le cartucce di stampa siano inserite completamente](#)
- [Soluzione 4: Eseguire l'allineamento delle cartucce di stampa appena installate](#)
- [Soluzione 5: Le cartucce di stampa o il sensore potrebbe essere difettoso](#)

Soluzione 1: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto

Soluzione: L'allineamento delle cartucce di stampa non viene eseguito se nel vassoio di alimentazione è caricata la carta colorata. Caricare carta bianca normale non utilizzata, di formato A4 nel vassoio di alimentazione, quindi provare di


nuovo a eseguire l'allineamento. Se non è ancora possibile eseguire l'allineamento, il sensore o la cartuccia di stampa potrebbero essere difettosi.

Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Assicurarsi di aver rimosso il nastro protettivo dalle cartucce di stampa

Soluzione: Controllare ciascuna cartuccia di stampa. È necessario rimuovere il nastro dai contatti in rame ma non dagli ugelli dell'inchiostro. Se il nastro copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela dalle cartucce di stampa. Non toccare gli ugelli o i contatti color rame.



1	Contatti color rame
2	Nastro in plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro



Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano completamente inserite e bloccate in posizione.

Causa: Il nastro protettivo copriva le cartucce di stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Controllare che le cartucce di stampa siano inserite completamente

Soluzione: Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano completamente inserite e bloccate in posizione.

Causa: I contatti sulla cartuccia di stampa non toccavano i contatti sul carrello di stampa.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 4: Eseguire l'allineamento delle cartucce di stampa appena installate

Soluzione: Per ottenere una qualità di stampa ottimale è necessario allineare le cartucce di stampa.

Se l'errore di allineamento persiste e non è possibile eliminarlo, la cartuccia di stampa potrebbe essere difettosa. Contattare HP per ricevere assistenza.

Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su

Contatta HP per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Per ulteriori informazioni, vedere:

[Allineamento delle cartucce di stampa](#)

Causa: Sono state installate nuove cartucce di stampa che dovevano essere allineate

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 5: Le cartucce di stampa o il sensore potrebbe essere difettoso

Soluzione: Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: La cartuccia di stampa o il sensore era difettoso.

Cartuccia di stampa mancante, installata in modo non corretto o non adatta al prodotto

Soluzione: Se le cartucce di stampa mancano, non sono installate correttamente o non sono adatte per essere utilizzate con il prodotto, le spie dello stato di una o di entrambe le cartucce iniziano a lampeggiare. È possibile che uno dei seguenti messaggi venga visualizzato sullo schermo del computer:

Problemi della cartuccia di stampa

Cartuccia di stampa non corretta

Cartuccia di stampa non inserita correttamente

Cartuccia di stampa mancante

Per risolvere tali messaggi di errore delle cartucce di stampa, vedere [Risoluzione dei messaggi di errore relativi alle cartucce di stampa](#).

Cartucce di stampa mancanti o non rilevate

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Estrarre e reinserire le cartucce di stampa](#)
- [Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa](#)
- [Soluzione 3: Sostituire le cartucce di stampa](#)

Soluzione 1: Estrarre e reinserire le cartucce di stampa

Soluzione: Rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.


Inoltre, accertarsi che le cartucce siano installate negli alloggiamenti corretti.

Accertarsi che le cartucce di stampa siano installate correttamente

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.


△ **Avvertimento** Se l'unità HP All-in-One è spenta quando si solleva lo sportello di accesso alle cartucce di stampa, l'unità HP All-in-One non consente di sostituire le cartucce. Se le cartucce di stampa non sono saldamente bloccate quando si tenta di rimuoverle, si potrebbe danneggiare l'unità HP All-in-One.

2. Aprire lo sportello della cartuccia.
Il carrello si sposta al centro del prodotto.




3. Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste per il prodotto utilizzato. Per un elenco delle cartucce di stampa compatibili, consultare la documentazione cartacea fornita con il prodotto.
4. Rimuovere la cartuccia di stampa nera dall'alloggiamento a destra. Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti color rame. Verificare la presenza di possibili danni ai contatti color rame o agli ugelli.
Assicurarsi che il nastro di plastica trasparente sia stato rimosso. Se il nastro di plastica trasparente copre ancora gli ugelli di inchiostro, rimuoverlo delicatamente

utilizzando la linguetta di colore rosa. Fare attenzione a non rimuovere il nastro color rame contenente i contatti elettrici.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

5. Reinscrivere la cartuccia di stampa facendola scorrere in avanti nell'alloggiamento a destra. Spingerla in avanti fino a bloccarla nel connettore.



6. Ripetere i passaggi 1 e 2 per la cartuccia di stampa in tricromia sul lato sinistro.
Causa: Le cartucce di stampa indicate non sono state installate nel modo corretto.
 Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa

Soluzione: Pulire i contatti della cartuccia di stampa.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.


💡 **Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).

⚠ **Avvertimento** Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. Tali detergenti possono danneggiare le cartucce o il prodotto.

Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

1. Accendere il prodotto e aprire lo sportello della cartuccia di stampa. Il carrello si sposta al centro del prodotto.




2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
3. Spingere leggermente la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.

📝 **Nota** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dall'unità HP All-in-One per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.


4. Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
5. Bagnare un bastoncino con punta di gomma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
6. Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.

7. Pulire soltanto i contatti in rame. Lasciare asciugare le cartucce per circa dieci minuti prima di reinserirle.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

8. Tenere la cartuccia con il logo HP rivolto verso l'alto e reinserirla nell'alloggiamento. Avere cura di spingere saldamente la cartuccia di stampa finché non si blocca in posizione.



9. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
10. Chiudere con cautela lo sportello della cartuccia di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro del prodotto.



Causa: È necessario pulire i contatti della cartuccia di stampa. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Sostituire le cartucce di stampa

Soluzione: Sostituire la cartuccia indicata. Inoltre, è possibile rimuovere la cartuccia di stampa indicata e stampare utilizzando la modalità Backup dell'inchiostro.

 **Nota** In modalità Backup dell'inchiostro, il prodotto può solo stampare i lavori dal computer. È possibile avviare un lavoro di stampa dal pannello di controllo, ad esempio la stampa di una foto da una scheda di memoria.

Verificare se la cartuccia è ancora in garanzia e che la garanzia non sia scaduta.

- Se la garanzia è scaduta, acquistare una nuova cartuccia.
- Se la garanzia non è scaduta, contattare l'assistenza HP. Visitare il sito www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Argomenti correlati

[Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: La cartuccia di stampa era danneggiata.

Cartucce di stampa incompatibili

Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.

- [Soluzione 1: Accertarsi che nella stampante ci siano le cartucce previste](#)
- [Soluzione 2: Contattare il Servizio di Assistenza Clienti HP](#)

Soluzione 1: Accertarsi che nella stampante ci siano le cartucce previste

Soluzione: Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste per il prodotto utilizzato. Per un elenco delle cartucce di stampa compatibili, consultare la documentazione cartacea fornita con il prodotto.

Se si stanno utilizzando cartucce di stampa non compatibili con il prodotto, sostituirle con cartucce compatibili.

Se si stanno utilizzando le cartucce di stampa corrette, passare alla soluzione successiva.

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [Acquisto delle forniture d'inchiostro](#)
- [Sostituzione delle cartucce di stampa](#)

Causa: Le cartucce di stampa indicate non erano compatibili con il prodotto.

Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.


Soluzione 2: Contattare il Servizio di Assistenza Clienti HP

Soluzione: Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Le cartucce di stampa non erano adatte per essere utilizzate in questo prodotto.

Cartucce di stampa nell'alloggiamento errato

Soluzione: Accertarsi che le cartucce siano installate negli alloggiamenti corretti. In tal caso, rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.




Accertarsi che le cartucce di stampa siano installate correttamente

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.


△ **Avvertimento** Se l'unità HP All-in-One è spenta quando si solleva lo sportello di accesso alle cartucce di stampa, l'unità HP All-in-One non consente di sostituire le cartucce. Se le cartucce di stampa non sono saldamente bloccate quando si tenta di rimuoverle, si potrebbe danneggiare l'unità HP All-in-One.

2. Aprire lo sportello della cartuccia.
Il carrello si sposta al centro del prodotto.




3. Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste per il prodotto utilizzato. Per un elenco delle cartucce di stampa compatibili, consultare la documentazione cartacea fornita con il prodotto.
4. Rimuovere la cartuccia di stampa nera dall'alloggiamento a destra. Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti color rame. Verificare la presenza di possibili danni ai contatti color rame o agli ugelli.

Assicurarsi che il nastro di plastica trasparente sia stato rimosso. Se il nastro di plastica trasparente copre ancora gli ugelli di inchiostro, rimuoverlo delicatamente utilizzando la linguetta di colore rosa. Fare attenzione a non rimuovere il nastro color rame contenente i contatti elettrici.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

- Reinserire la cartuccia di stampa facendola scorrere in avanti nell'alloggiamento a destra. Spingerla in avanti fino a bloccarla nel connettore.



- Ripetere i passaggi 1 e 2 per la cartuccia di stampa in tricromia sul lato sinistro.

 **Nota** Se le cartucce sono installate negli alloggiamenti errati e non è possibile rimuoverle dal prodotto, contattare HP per assistenza.

Andare a: www.hp.com/support.

Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.

Causa: Le cartucce di stampa indicate non sono state installate nel modo corretto.

Problema relativo alla cartuccia

Il messaggio potrebbe indicare la cartuccia che causa il problema. Per risolvere il problema, provare le seguenti soluzioni. L'elenco delle soluzioni è ordinato e riporta prima quelle che hanno maggiore probabilità di risolvere il problema. Se la prima soluzione non risolve il problema, continuare a provare con le successive.


Se il messaggio non indica quale cartuccia causa il problema, fare quanto segue per individuare tale cartuccia. Una volta individuata tale cartuccia, provare la prima soluzione.

Per determinare con quale cartuccia si è verificato il problema


1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.

△ **Avvertimento** Se il prodotto è spento quando si solleva lo sportello di accesso alla cartuccia di stampa, non è possibile sostituire le cartucce. Se le cartucce non sono posizionate in maniera corretta sul lato destro quando si tenta di rimuoverle, è possibile causare danni al prodotto.

2. Aprire lo sportello della cartuccia.
Il carrello si sposta completamente a destra nel prodotto.




3. Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste per il prodotto utilizzato. Per un elenco delle cartucce di stampa compatibili, consultare la documentazione cartacea fornita con il prodotto.
4. Rimuovere la cartuccia di stampa nera dall'alloggiamento a destra. Spingere la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.



1	Cartuccia in tricromia
2	Cartuccia del nero

5. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.
6. Verificare che l'errore sia stato risolto.
 - In tal caso, il problema riguarda la cartuccia del nero.
 - Se il problema persiste, andare al passo successivo.

7. Aprire lo sportello del vano cartuccia e reinserire la cartuccia del nero facendola scorrere in avanti nell'alloggiamento a destra. Quindi, spingerla in avanti fino a bloccarla nell'alloggiamento.



8. Rimuovere la cartuccia di stampa in tricromia dall'alloggiamento di sinistra. Spingere la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.
9. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.
10. Verificare che l'errore sia stato risolto.
 - In tal caso, il problema si è verificato con la cartuccia in tricromia.
 - In caso contrario, il problema riguarda entrambe le cartucce.
11. Aprire lo sportello del vano cartuccia e reinserire la cartuccia in tricromia facendola scorrere in avanti nell'alloggiamento a sinistra. Quindi, spingerla in avanti fino a bloccarla nell'alloggiamento.
12. Chiudere lo sportello della cartuccia di stampa.
 - [Soluzione 1: Estrarre e reinserire le cartucce di stampa](#)
 - [Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa](#)
 - [Soluzione 3: Sostituire le cartucce di stampa](#)

Soluzione 1: Estrarre e reinserire le cartucce di stampa

Soluzione: Rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.


Inoltre, accertarsi che le cartucce siano installate negli alloggiamenti corretti.

Accertarsi che le cartucce di stampa siano installate correttamente

1. Accertarsi che il prodotto sia acceso.


△ **Avvertimento** Se l'unità HP All-in-One è spenta quando si solleva lo sportello di accesso alle cartucce di stampa, l'unità HP All-in-One non consente di sostituire le cartucce. Se le cartucce di stampa non sono saldamente bloccate quando si tenta di rimuoverle, si potrebbe danneggiare l'unità HP All-in-One.

2. Aprire lo sportello della cartuccia.
Il carrello si sposta al centro del prodotto.




3. Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste per il prodotto utilizzato. Per un elenco delle cartucce di stampa compatibili, consultare la documentazione cartacea fornita con il prodotto.
4. Rimuovere la cartuccia di stampa nera dall'alloggiamento a destra. Non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti color rame. Verificare la presenza di possibili danni ai contatti color rame o agli ugelli.

Assicurarsi che il nastro di plastica trasparente sia stato rimosso. Se il nastro di plastica trasparente copre ancora gli ugelli di inchiostro, rimuoverlo delicatamente utilizzando la linguetta di colore rosa. Fare attenzione a non rimuovere il nastro color rame contenente i contatti elettrici.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

- Reinserire la cartuccia di stampa facendola scorrere in avanti nell'alloggiamento a destra. Spingerla in avanti fino a bloccarla nel connettore.



- Ripetere i passaggi 1 e 2 per la cartuccia di stampa in tricromia sul lato sinistro.

Causa: Le cartucce di stampa indicate non sono state installate nel modo corretto. Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 2: Pulire i contatti della cartuccia di stampa

Soluzione: Pulire i contatti sulle cartucce di stampa sulle quali si verifica il problema.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.


💡 **Suggerimento** I filtri per caffè sono privi di lanugine e sono perfetti per la pulizia delle cartucce di stampa.

- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).

⚠ **Avvertimento** Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. Tali detergenti possono danneggiare le cartucce o il prodotto.

Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa


- Accendere il prodotto e aprire lo sportello della cartuccia di stampa. Il carrello si sposta al centro del prodotto.



2. Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro del prodotto.
3. Spingere leggermente la cartuccia verso il basso per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dall'alloggiamento.


 **Nota** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dall'unità HP All-in-One per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.

4. Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
5. Bagnare un bastoncino con punta di gomma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
6. Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
7. Pulire soltanto i contatti in rame. Lasciare asciugare le cartucce per circa dieci minuti prima di reinserirle.



1	Contatti con rivestimento in rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

8. Tenere la cartuccia con il logo HP rivolto verso l'alto e reinserirla nell'alloggiamento. Avere cura di spingere saldamente la cartuccia di stampa finché non si blocca in posizione.



9. Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
10. Chiudere con cautela lo sportello della cartuccia di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro del prodotto.



Causa: È necessario pulire i contatti della cartuccia di stampa.
Se ciò non risolve il problema, provare la soluzione seguente.

Soluzione 3: Sostituire le cartucce di stampa

Soluzione: Sostituire le cartucce sulle quali si verifica il problema. Se solo una delle cartucce di stampa presenta un problema, è possibile rimuoverla e stampare in modalità Backup.

 **Nota** In modalità Backup dell'inchiostro, il prodotto può solo stampare i lavori dal computer. Non è possibile avviare un lavoro di stampa dal pannello di controllo (come la copia o la scansione di un originale). Per maggiori informazioni, vedere [Uso della modalità Backup dell'inchiostro](#).

Causa: Si è verificato un problema in una o in entrambe le cartucce di stampa.

13 Garanzia e assistenza HP

Hewlett-Packard fornisce assistenza telefonica e tramite Internet per l'unità HP All-in-One.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Garanzia](#)
- [Informazioni sulla garanzia delle cartucce](#)
- [Procedura di assistenza](#)
- [Prima di contattare l'assistenza HP](#)
- [Assistenza telefonica HP](#)
- [Altre garanzie](#)
- [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#)
- [HP Korea customer support](#)
- [Preparazione del prodotto per la spedizione](#)
- [Imballaggio del prodotto](#)


Garanzia

Per ulteriori informazioni sulla garanzia, vedere la documentazione stampata fornita con il prodotto.

Informazioni sulla garanzia delle cartucce

La garanzia delle cartucce HP è applicabile quando il prodotto viene utilizzato nella periferica di stampa HP per cui è stato progettato. Questa garanzia non copre le cartucce di stampa HP che sono state ricaricate, rigenerate, rimesse a nuovo, utilizzate in modo improprio o manomesse.

Durante il periodo di garanzia, il prodotto risulta coperto a patto che l'inchiostro HP non sia rovinato e non sia stata superata la data di "fine garanzia". La data di "fine garanzia", nel formato AAAA/MM/GG, è rintracciabile sul prodotto nel seguente modo:



Per una copia della Garanzia limitata HP, vedere la documentazione stampata fornita con il prodotto.

Procedura di assistenza

Se si dovesse verificare un problema, attenersi alla seguente procedura:

1. Consultare la documentazione fornita con il prodotto.
2. Visitare il sito Web dell'assistenza in linea HP all'indirizzo www.hp.com/support. L'assistenza HP online è disponibile per tutti i clienti HP. È il modo più rapido per avere informazioni aggiornate sui prodotti ed avere assistenza da parte di esperti. Il servizio include:
 - Accesso rapido in linea agli specialisti dell'assistenza HP
 - Aggiornamenti del software e dei driver relativi al prodotto

- Utili informazioni per la risoluzione di problemi comuni
 - Aggiornamenti proattivi del prodotto, informazioni di supporto e "newsgram" HP disponibili al momento della registrazione del prodotto
3. Contattare l'assistenza HP. Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano a seconda del paese/area geografica e della lingua.

Prima di contattare l'assistenza HP

L'unità HP All-in-One può essere fornita con programmi software di altri produttori. In caso di problemi nell'uso di questi programmi, si raccomanda di richiedere assistenza tecnica direttamente alle case produttrici.

Se fosse necessario contattare l'assistenza di HP, prima di effettuare la chiamata procedere nel modo indicato di seguito.

1. Assicurarsi che:
 - a. Il prodotto sia collegato e acceso.
 - b. Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate.
 - c. Nel vassoio di alimentazione sia stata inserita correttamente la carta consigliata.
2. Ripristinare l'unità:
 - a. Spegnerne il prodotto premendo il pulsante **Acceso**.
 - b. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità.
 - c. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione al prodotto.
 - d. Accendere il prodotto premendo il pulsante **Acceso**.
3. Per informazioni su assistenza e garanzia, visitare il sito Web di HP all'indirizzo www.hp.com/support. Se richiesto, selezionare il paese/regione e fare clic su **Contatta HP** per informazioni su come richiedere assistenza tecnica.
Ricerca nel sito Web di HP informazioni aggiornate o suggerimenti sulla risoluzione dei problemi per il prodotto.
4. Se i problemi persistono e si desidera parlare con un rappresentante dell'assistenza di HP, procedere nel modo indicato di seguito:
 - a. Tenere a portata di mano il nome preciso del prodotto, così come viene indicato sul pannello di controllo.
 - b. Stampare un rapporto di auto-test.
 - c. Eseguire una copia a colori di cui disporre come stampa di esempio.
 - d. Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema.
 - e. Tenere a portata di mano il numero di serie.
Il numero di serie è riportato sull'etichetta adesiva applicata sul retro del prodotto. Il numero di serie è il codice di 10 caratteri collocato nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta.
5. Contattare l'assistenza HP. Durante la conversazione, restare in prossimità del prodotto.

Argomenti correlati

- [Stampa di un rapporto di auto-test](#)
- [Chiamata telefonica](#)

Assistenza telefonica HP

Per un elenco dei numeri telefonici per contattare l'assistenza, vedere la documentazione stampata fornita con la periferica.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Durata dell'assistenza telefonica](#)
- [Chiamata telefonica](#)
- [Al termine del periodo di assistenza telefonica](#)

Durata dell'assistenza telefonica

Assistenza telefonica gratuita di un anno disponibile per il Nord America, Asia/Pacifico e America Latina (incluso Messico). Per informazioni sulla durata dell'assistenza telefonica gratuita per l'Europa orientale, il Medio Oriente e l'Africa, vedere www.hp.com/support. Vengono applicate le tariffe standard del servizio telefonico.

Chiamata telefonica

Contattare l'Assistenza HP mentre si è davanti al computer e al prodotto. Occorre poter fornire le seguenti informazioni:

- il numero di modello (indicato sull'etichetta nella parte anteriore del prodotto)
- il numero di serie (indicato sulla parte posteriore o inferiore del prodotto)
- Messaggi che compaiono quando si verifica la situazione oggetto della chiamata
- Risposte alle seguenti domande:
 - Il problema si è già verificato in precedenza?
 - Si è in grado di riprodurre la situazione di errore?
 - È stato installato nuovo hardware o software sul computer nel periodo in cui il problema si è verificato per la prima volta?
 - Si sono verificati altri eventi nel periodo precedente al problema (ad esempio, un temporale, lo spostamento del prodotto e così via)?

Al termine del periodo di assistenza telefonica

Una volta trascorso il periodo di assistenza telefonica, l'assistenza HP viene prestata a un costo aggiuntivo. Per assistenza è inoltre possibile visitare il sito Web di assistenza in linea HP all'indirizzo: www.hp.com/support. Per informazioni sulle opzioni di assistenza, contattare il rivenditore locale HP oppure rivolgersi al numero dell'assistenza telefonica del paese/regione di appartenenza.

Altre garanzie

A costi aggiuntivi sono disponibili ulteriori programmi di assistenza per l'unità HP All-in-One. Visitare il sito www.hp.com/support, selezionare il proprio paese/regione e la lingua, quindi ricercare le informazioni relative ai programmi di assistenza aggiuntive nell'area dedicata ai servizi e alle condizioni di garanzia.

HP Quick Exchange Service (Japan)

プリント カートリッジに問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。プリント カートリッジが故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Service がこのプリント カートリッジを正常品と交換し、故障したプリント カートリッジを回収します。保障期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号 : 0570-000511 (自動応答)
03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合)

サポート時間 : 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで
祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。

サービスの条件:

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意 : ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保障期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限:

- 運搬の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Per istruzioni sull'imballaggio del prodotto per la sostituzione, vedere [Imballaggio del prodotto](#).

HP Korea customer support

HP 한국 고객 지원 문의

- 고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- 제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- 전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Preparazione del prodotto per la spedizione

Se dopo aver contattato l'Assistenza clienti HP o essersi recati presso il punto vendita viene richiesto di inviare il prodotto per un intervento di riparazione, rimuovere e riporre i seguenti componenti prima di procedere alla spedizione:

- Cartucce di stampa
- Cavo di alimentazione, cavo USB e qualsiasi altro cavo collegato all'unità HP All-in-One
- Eventuali fogli caricati nel vassoio di alimentazione
- Eventuali originali caricati nell'unità HP All-in-One.

Per rimuovere le cartucce di stampa prima della spedizione

1. Accendere il prodotto e attendere fino al completo arresto del carrello. Se il prodotto non si accende, ignorare questo passaggio e passare al punto 2.
2. Aprire lo sportello della cartuccia di stampa.
3. Rimuovere le cartucce di stampa dai relativi alloggiamenti.

 **Nota** Se il prodotto non si accende, è possibile scollegare il cavo di alimentazione e far scorrere manualmente il carrello di stampa al centro per rimuovere le cartucce di stampa.

4. Posizionare le cartucce in un contenitore di plastica ermetico in modo che non si secchino e metterle da parte. Non spedirle insieme al prodotto, a meno che non venga richiesto espressamente dall'addetto dell'assistenza clienti HP.
5. Chiudere lo sportello della cartuccia e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato sinistro).

 **Nota** Accertarsi che lo scanner sia inattivo e che sia tornato alla posizione originaria prima di spegnere il prodotto.


6. Premere il pulsante **Acceso** per spegnere il prodotto.

Imballaggio del prodotto

Effettuare le seguenti operazioni dopo aver rimosso le cartucce di stampa e aver spento e scollegato il prodotto.

Per imballare il prodotto

1. Se possibile, preparare il prodotto per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello del prodotto fornito in sostituzione.



Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono coperti da garanzia.

2. Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.
3. La confezione deve includere quanto segue:
 - Una descrizione completa dei problemi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
 - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
 - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

14 Informazioni tecniche

In questa sezione vengono fornite le informazioni sulle specifiche tecniche e le normative internazionali relative all'unità HP All-in-One.

Per le altre specifiche, consultare la documentazione stampata fornita con l'unità HP All-in-One.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Caratteristiche tecniche](#)
- [Nota per gli utenti di Windows 2000](#)
- [Programma per la protezione dell'ambiente](#)
- [Avvisi normativi](#)

Caratteristiche tecniche

Questo capitolo riporta tutte le specifiche tecniche relative all'unità HP All-in-One. Per ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche, vedere la Guida di base stampata.

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema e del software sono contenuti nel file Leggimi.

Per informazioni sulle future versioni del sistema operativo e sull'assistenza, visitare il sito HP all'indirizzo www.hp.com/support.

Capacità del vassoio della carta

Tipo	Peso (grammatura)	Vassoio della carta*	Vassoio di uscita†
Carta comune	Da 75 a 90 g/m ²	Fino a 80 (carta 75 g/m ²)	50 (carta 75 g/m ²)
Carta Legal	Da 75 a 90 g/m ²	Fino a 80 (carta da 75 g/m ²)	50 (carta da 75 g/m ²)
Cartoline	indice massimo 200 g/m ²	Fino a 40	25
Buste	Da 75 a 90 g/m ²	Fino a 10	10
Pellicola per lucidi	N/D	Fino a 30	15 o meno
Etichette	N/D	Fino a 30	25
Formato 10 x 15 cm Carta fotografica	236 g/m ²	Fino a 30	25
Formato 216 x 279 mm Carta fotografica	N/D	Fino a 30	10

* Capacità massima.

† La capacità del vassoio di uscita varia a seconda del tipo di carta e della quantità di inchiostro utilizzato. HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente.

Specifiche di copia

- Elaborazione digitale delle immagini
- Fino a 9 copie dell'originale (a seconda del modello)
- Le velocità di copia variano a seconda del modello e della complessità del documento
- L'ingrandimento massimo della copia va dal 200 al 400% (a seconda del modello)
- La riduzione massima della copia va dal 25 al 50% (a seconda del modello)

Specifiche di scansione

- Image Editor incluso
- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile (se installato)
- Interfaccia del software con compatibilità Twain
- Risoluzione: fino a 1200 x 2400 ppi ottici (a seconda del modello); 19.200 ppi ottimizzata (software)
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione ppi, consultare il software dello scanner.
- A colori: colore 48 bit, scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Dimensioni scansione max dalla superficie di scansione: 21,6 x 29,7 cm

Risoluzione di stampa

Per controllare la risoluzione della stampante, consultare il software della stampante. Per maggiori informazioni, vedere [Visualizzazione della risoluzione di stampa](#).

Resa della cartuccia di stampa

Visitare il sito www.hp.com/pageyield per ulteriori informazioni relative alla resa delle cartucce.

Informazioni vocali

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP. Andare a: www.hp.com/support.

Nota per gli utenti di Windows 2000

Questo prodotto fornisce delle funzioni limitate per Windows 2000, tra cui, ma non solo, le seguenti:

- L'esecuzione di una scansione è supportata solo se si utilizza TWAIN o WIA in un'applicazione software. Il pulsante **Scansione** situato sul pannello di controllo non risponde.
- La copia è supportata solo dal pannello di controllo.
- Il software HP Photosmart non è disponibile.
- La guida in linea non viene installata, ma è disponibile sul sito Web all'indirizzo www.hp.com/support.

Programma per la protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando comuni utensili. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzare il disassemblaggio e la riparazione.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Utilizzo della carta](#)
- [Plastica](#)
- [Schede dati sulla sicurezza dei materiali](#)
- [Programma di riciclaggio](#)
- [Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro](#)
- [Avviso Energy Star®](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)

Utilizzo della carta

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle normative DIN 19309 ed EN 12281:2002.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

È possibile ottenere le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) dal sito Web HP all'indirizzo:
www.hp.com/go/msds

Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi/regioni e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri migliori prodotti riciclati. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti HP, visitare il sito Web all'indirizzo:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro

HP si impegna nella protezione dell'ambiente. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa e le cartucce d'inchiostro utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Avviso Energy Star®

Questo prodotto è stato ideato per ridurre il consumo di energia e risparmiare risorse naturali senza comprometterne le prestazioni. È stato progettato per ridurre il consumo totale di energia sia durante il funzionamento che quando il dispositivo è spento. Il prodotto è qualificato ENERGY STAR®, ovvero è conforme ai requisiti fissati da un programma voluto per incoraggiare lo sviluppo di prodotti per ufficio a basso consumo di energia.



ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti dall'agenzia EPA (Environmental Protection Agency). In qualità di partecipante al programma Energy Star, HP ha stabilito che il presente prodotto è conforme alle direttive Energy Star per il risparmio energetico.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida di ENERGY STAR, visitare il sito Web:

www.energystar.gov

Avvisi normativi

L'unità HP All-in-One soddisfa i requisiti degli enti normativi del proprio paese/regione.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)
- [Toxic and hazardous substance table](#)
- [HP Deskjet F2200 All-in-One series declaration of conformity](#)

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Toxic and hazardous substance table

有毒有害物质表						
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》						
零件描述	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0
电线*	0	0	0	0	0	0
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0
打印系统*	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0
扫描仪*	X	X	0	0	0	0
网络配件*	X	0	0	0	0	0
电池板*	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0
外部电源*	X	0	0	0	0	0

O: 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质，含量低于SJ/T11363-2006 的限制
 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质，含量高于SJ/T11363-2006 的限制
 注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件
 *以上只适用于使用这些部件的产品

HP Deskjet F2200 All-in-One series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: VCVRA-0706-03

Supplier's Name: Hewlett-Packard Company
Supplier's Address: 60 Alexandra Terrace, #07-01 The Comtech
Singapore 118502

declares, that the product
Product Name and Model: HP Deskjet F4100 Series
HP Deskjet F2100 Series
HP 915 Series
HP Deskjet F2200 Series

Regulatory Model Number: ¹⁾ VCVRA-0706

AC Power Adapter: 0957-2231

Product Options: All

conforms to the following Product Specifications:

EMC:	Class B
CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002	
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003	
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003	
EN 61000-3-2:2000 (2 nd Edition)	
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001	
FCC CFR 47 Part 15	
CISPR 24:1997/A1:2001; A2:2002	

Safety:
EN 60950-1:2001
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
IEC 60950-1:2001
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the EMC Directive 2004/108/EC and carries the CE-marking accordingly.

Additional Information:

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

Local contact for regulatory topics only:

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRÉ, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany
U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

Indice

Simboli/Numerici

- 2 pagine su 1, stampa 46
- 4 pagine su 1, stampa 46

A

- Al termine del periodo di assistenza 219
- allineamento
 - cartucce di stampa 200
 - non riuscito 200
- allineamento cartucce di stampa 77
- ambiente
 - Programma per la protezione dell'ambiente 224
- Annulla, pulsante 11
- annullamento
 - copia 60
 - lavoro di stampa 51
 - scansione 64
- anteprima del lavoro di stampa 36
- applicazione, stampa 31
- arresto non corretto 192
- assistenza clienti
 - contatti 218
 - garanzia 217
- assistenza clienti, numeri di telefono 218
- assistenza telefonica 218
- avvio copia
 - colore 11
 - nero 11
- avvisi normativi 227

B

- biglietti d'auguri, caricamento 29
- bordo 133
- buste
 - caricamento 28

C

- capacità del vassoio carta 223

- caricamento
 - biglietti d'auguri 29
 - buste 28
 - carta di formato standard 25
 - carta formato A4 25
 - carta formato Legal 25
 - carta formato Letter 25
 - carta fotografica 10 x 15 cm 26
 - carta fotografica da 4 x 15,24 cm 26
 - etichette 29
 - lucidi 29
 - originale 21
 - schede 28
 - supporti per il trasferimento a caldo 29
- carrello di stampa bloccato 196
- carta
 - alimentata in modo non corretto 190
 - alimentazione non riuscita 116
 - caricamento 24
 - esaurita 186
 - formati consigliati per la stampa 32
 - formato non corretto 190
 - inceppamenti 96, 97
 - inceppamento 143, 190
 - larghezza non corretta 190
 - scelta 21
 - suggerimenti 97
 - tipi consigliati 22, 23
 - tipi consigliati per la copia 55
 - tipi sconsigliati 24
 - tipo non corretto 190
- carta esaurita 186
- carta formato A4, caricamento 25
- carta formato Legal caricamento 25
- carta formato Letter
 - caricamento 25
- carta fotografica
 - caricamento 26
 - carta fotografica 10 x 15 cm caricamento 26
 - carta fotografica 4 x 6 pollici, caricamento 26
- cartucce d'inchiostro
 - inchiostro HP esaurito 194
- cartucce di inchiostro. *vedere* cartucce di stampa
- cartucce di stampa
 - allineamento 77, 200
 - cartuccia di stampa fotografica 75
 - controllo dei livelli d'inchiostro 69
 - danneggiate 203
 - già utilizzate 194
 - inchiostro non HP 194
 - inchiostro quasi esaurito 128, 195
 - mancanti 203
 - manutenzione 69
 - Messaggio di errore 202, 203
 - nomi dei componenti 69
 - non corrette 202
 - ordinazione 85
 - pulizia 78
 - pulizia area ugelli dell'inchiostro 81
 - pulizia dei contatti 79
 - punto vendita 75
 - sostituzione 70
 - suggerimenti 98
- cavo USB
 - perdita della comunicazione 192
- Centro soluzioni HP, icone mancanti 93
- colore
 - opaco 111
- condivisione della stampante 19

condivisione stampante
 Mac 19
 Windows 19
copia
 annullamento 60
 creazione di una copia 55
 documenti in bianco e nero 58
 foto senza bordo 59
 informazioni mancanti 132
 numero di copie 57
 risoluzione dei problemi 130
 senza bordo con bordi 134
 specifiche 223
 tipi di carta, consigliati 55
 velocità 57
 vuota 133
copie senza bordo 59
creazione di una copia 55

D
dati tecnici
 capacità del vassoio carta 223
 specifiche di copia 223
disinstallazione del software 95
Dispositivo
 nessuna risposta 118
documenti
 modifica dell'immagine acquisita tramite scansione 63
 scansione 61
Durata dell'assistenza telefonica
 periodo di assistenza 219

E
errore disconnessione 184
errore nessuna opz.
 scansione 185
etichette
 caricamento 29

F
fax
 larghezza carta non corretta 190
 qualità di stampa scadente 106

file
 formati non supportati 183
 formati supportati 183
 nome non valido 183
file Readme 87
forniture inchiostro
 acquisto 85
foto
 cartuccia di stampa fotografica 75
 perdite di inchiostro 130
 stampa senza bordo 39
 stampa su carta fotografica 40
Foto senza bordi
 stampa 39
foto senza bordo
 copia con bordi 134
foto senza bordo da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)
 stampa 39
fotografie
 modifica dell'immagine acquisita tramite scansione 63
fronte/retro, stampa 42, 43

G
garanzia 217, 219

H
HP JetDirect 19

I
immagine in anteprima, modifica 63
immagini
 modifica dell'immagine acquisita tramite scansione 63
 scansione 61
immagini acquisite tramite scansione, modifica 63
impostazione
 opzioni di stampa 32, 36
impostazioni di stampa
 formato carta 32
 layout 35
 opzioni di ridimensionamento 35
 orientamento 35
 qualità 34

 qualità di stampa 102
 riduzione/ingrandimento 35
 risoluzione 34
 tipo di carta 34
 velocità 34
inchiostri
 tempo di asciugatura 185
Inchiostro
 striature sul retro della carta 115
inchiostro
 perdite all'interno dell'unità HP All-in-One 130
 quasi esaurito 128, 195
inchiostro, rimozione da pelle e indumenti 84
Indirizzi, stampa 49
informazioni tecniche
 requisiti di sistema 223
 specifiche di scansione 224
ingrandimento 133
installazione del cavo USB 89
installazione del software
 disinstallazione 95
 reinstallazione 95
 risoluzione dei problemi 92
installazione del software, risoluzione dei problemi 87
interruzione
 copia 60
 lavoro di stampa 51
 scansione 64
involucro di protezione della cartuccia 75

L
livelli di inchiostro, verifica 69
lucidi
 caricamento 29
lucidi, stampa 48

M
mancanti
 informazioni di copia 132
 testo da scansione 138
manutenzione
 allineamento cartucce di stampa 77
 cartucce di stampa 68

- controllo dei livelli d'inchiostro 69
- pulizia cartucce di stampa 78
- pulizia della superficie di scansione 65
- pulizia della superficie esterna 65
- pulizia retro del coperchio 66
- rapporto di auto-test 67
- sostituzione cartucce di stampa 70
- margini
 - non corrette 133
 - non corretti 125
 - testo o immagini tagliate 127
- Messaggi di errore
 - lettura o scrittura del file 183
- messaggi di errore
 - carta esaurita 186
- modalità Backup dell'inchiostro 74
- modifica
 - anteprima della scansione 63
- N**
 - nome non valido 183
 - numeri di telefono, assistenza clienti 218
 - numero di copie
 - copia 57
- O**
 - on, pulsante 10
 - ordinazione
 - cartucce di stampa 85
 - forniture inchiostro 85
 - ordine delle pagine 47
 - orientamento orizzontale 35
 - orientamento verticale 35
- P**
 - pagine Web, stampa 50
 - pannello di controllo
 - pulsanti 10,
 - periferica
 - non rilevata 191
 - poster 50
- problemi
 - copia 130
 - messaggi di errore 140
 - scansione 135
 - stampa 117
- problemi del fax
 - qualità di stampa scadente 106
- Problemi di collegamento
 - HP All-in-One non si accende 88
- problemi di collegamento
 - periferica non rilevata 191
- problemi di comunicazione
 - perdita della comunicazione dinamica 192
 - test non superato 191
- procedura di assistenza 217
- pulizia
 - area ugelli dell'inchiostro della cartuccia di stampa 81
 - cartucce di stampa 78
 - contatti delle cartucce di stampa 79
 - retro del coperchio 66
 - superficie di scansione 65
 - superficie esterna 65
- pulsanti, pannello di controllo 10
- Q**
 - qualità
 - stampa 34
 - Qualità di stampa
 - sbavature di inchiostro 103
 - qualità di stampa 34
 - qualità di stampa dei fax
 - scadente 106
 - qualità di stampa scarsa 103
- R**
 - rapporti
 - auto-test 67
 - rapporto di auto-test 67
 - reinstallazione del software 95
 - requisiti di sistema 223
 - retro del coperchio, pulizia 66
 - Riciclaggio
 - cartucce d'inchiostro 225
 - ripristino
 - lavoro di stampa 52
 - risoluzione
 - stampa 34
 - Risoluzione dei problemi
 - Qualità di stampa 103
 - risoluzione dei problemi
 - cavo USB 89
 - copia 130
 - file Readme 87
 - installazione del software 92
 - installazione
 - dell'hardware 87
 - messaggi di errore 140
 - problemi del fax 106
 - scansione 135
 - stampa 117
 - ritaglio
 - operazione non riuscita 184
- S**
 - sbavature di inchiostro 103
 - scansione
 - annullamento 64
 - documenti 61
 - errore nessuna opz. scansione 185
 - formato testo non corretto 138
 - foto 61
 - fotografie 61
 - funzioni 61
 - immagine in anteprima, modifica 63
 - interrotta 135
 - interruzione 64
 - layout pagina non corretto 138
 - modifica dell'immagine 63
 - operazione non riuscita 135
 - risoluzione dei problemi 135
 - ritaglio non corretto 137
 - specifiche di scansione 224
 - testo non corretto 138
 - testo visualizzato come linee tratteggiate 138
 - vuota 137

scansione, pulsante 11
 scansione, superficie
 pulizia 65
 scelta, carta 21
 scheda Collegamenti per la
 stampa 36
 sostituzione cartucce di
 stampa 70
 spedizione del prodotto 221
 spie di stato
 introduzione 12
 stampa
 2 o 4 pagine su 1 46
 annullamento lavoro 51
 anteprima 36
 buste 49
 buste non stampate
 correttamente 117
 capovolgimento immagini
 48
 caratteri non corretti 122
 con una cartuccia di
 stampa 74
 da un'applicazione 31
 dal computer 31
 distorta 108
 etichette 49
 Foto senza bordi 39
 indirizzi 49
 lavori di stampa speciali
 38
 lucidi 48
 margini non corretti 125,
 127
 non viene eseguita alcuna
 operazione 122
 opuscolo 43
 opzioni di stampa 32, 36
 ordine corretto 47
 ordine pagine invertito 125
 pagine sbiadite 111
 Pagine Web 50
 più pagine su un foglio 46
 poster 50
 qualità, risoluzione dei
 problemi 103, 106,
 109, 113
 rapporto di auto-test 67
 ripristino di un lavoro 52
 risoluzione dei problemi
 117
 senza bordo non riuscita
 118
 stampa vuota 128
 striature verticali 114
 su carta fotografica 40
 su entrambi i lati della
 pagina 42
 trasferimento a caldo 48
 stampa di un opuscolo 43
 stampante predefinita,
 impostazione 32
 stampe in fronte/retro 42, 43
 superficie di scansione
 pulizia 65
 supporti. *vedere* carta
 supporto tecnico alla clientela
 garanzia 219

T

Testo
 caratteri non corretti 122
 testo
 caratteri con contorno
 regolare 116
 formato non corretto per la
 scansione 138
 irregolare 116
 linee tratteggiate
 nell'immagine acquisita
 tramite scansione 138
 non corretto o mancante
 dopo la scansione 138
 non riempito 106
 tagliato 127
 tipi di collegamento supportati
 condivisione stampante
 19
 tipo di carta 34
 trasferimenti su t-shirt. *vedere*
 trasferimento a caldo
 trasferimento a caldo 48

V

velocità
 copia 57
 stampa 34
 versione del firmware non
 corrispondente 143
 vuota
 copia 133
 scansione 137