

# Vodič za upravljanje stonim računarom

## Poslovni računari

© Copyright 2008 Hewlett-Packard  
Development Company, L.P. Informacije  
koje se ovde nalaze podložne su promeni  
bez prethodne najave.

Microsoft, Windows i Windows Vista su ili  
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci  
korporacije Microsoft u Sjedinjenim  
Američkim Državama i/ili drugim državama.

Intel i vPro su zaštitni znaci korporacije Intel  
u SAD i drugim državama.

Garancije za HP-ove proizvode i usluge se  
daju isključivo eksplisitim garantnim  
izjavama koje se prilaže uz odgovarajuće  
proizvode i usluge. Nijedan deo ovog  
dokumenta ne treba tumačiti kao vid dodatne  
garancije. HP nije odgovoran za eventualne  
tehničke ili uredničke greške ili omaške u  
ovom dokumentu.

Ovaj dokument sadrži informacije zaštićene  
autorskim pravima. Nijedan deo ovog  
dokumenta se ne sme fotokopirati,  
reprodukrovati niti prevesti na neki drugi jezik  
bez prethodne pismene saglasnosti  
kompanije Hewlett-Packard.

Vodič za upravljanje stonim računaram

Poslovni računari

Treće izdanje (jul 2008.)

Broj dela dokumenta: 451272-E33

## O ovom vodiču

Ovaj priručnik sadrži definicije i uputstva za korišćenje sigurnosnih funkcija i funkcija za lakše upravljanje koje su unapred instalirane na nekim modelima.

- 
- ⚠ **UPOZORENJE!** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje telesne povrede ili smrt.
  - ⚠ **OPREZ:** Tekst istaknut na ovaj način pokazuje da nepoštovanje uputstava može da prouzrokuje oštećenja opreme ili gubitak informacija.
  - 📝 **NAPOMENA:** Tekst istaknut na ovaj način pruža važne dopunske informacije.
-



---

# Sadržaj

## 1 Pregled upravljanja stonim računarom

## 2 Prva konfiguracija i primena

HP Software Agent .....	3
Altiris Deployment Solution Agent .....	3

## 3 Daljinska instalacija sistema

## 4 Ažuriranje softvera i upravljanje softverom

HP Client Management Interface .....	5
HP SoftPaq Download Manager .....	6
HP System Software Manager .....	7
HP ProtectTools Security Manager .....	7
HP Client Automation izdanja Starter i Standard .....	8
HP Client Automation Enterprise Edition .....	8
HP Client Manager from Symantec .....	9
Altiris Client Management Suite .....	10
HP Client Catalog za Microsoft System Center i SMS Products .....	10
HP Backup and Recovery Manager .....	11
Tehnologija upravljanja .....	12
Verdiem Surveyor .....	14
HP Proactive Change Notification (HP proaktivno obaveštavanje o promeni) .....	14
Subscriber's Choice .....	14
Rešenja povučena iz opticaja .....	14

## 5 Brisanje ROM-a

daljinsko brisanje ROM-a .....	15
HPQFlash .....	15

## 6 Boot Block Emergency Recovery Mode

## 7 Kopiranje podešavanja

Kopiranje na jedan računar .....	17
----------------------------------	----

Kopiranje na više računara .....	18
Izrada uređaja sa koga se može pokrenuti sistem: .....	19
Podržani USB fleš uređaj za medije .....	19
Nepodržani USB fleš uređaj za medije .....	20

## **8 Dugme za napajanje (dugme za uključivanje/isključivanje i istovremeno dugme za stanje spavanja)**

### **9 Podrška na HP Web lokaciji**

### **10 Industrijski standardi**

### **11 Praćenje imovine i sigurnost**

Sigurnost pomoću lozinke .....	29
Postavljanje lozinke za podešavanje korišćenjem uslužnog programa Computer Setup .....	29
Postavljanje lozinke za pokretanje sistema korišćenjem uslužnog programa Computer Setup .....	29
Unošenje lozinke za pokretanje sistema .....	30
Unošenje lozinke za podešavanje .....	30
Promena lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za podešavanje .....	31
Brisanje lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za podešavanje .....	31
Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi .....	32
Brisanje lozinki .....	32
DriveLock .....	32
Korišćenje DriveLocka .....	33
DriveLock aplikacije .....	33
Senzor Smart Cover .....	34
Postavljanje nivoa zaštite senzora Smart Cover .....	34
Brava Smart Cover .....	34
Zaključavanje brave Smart Cover .....	35
Otključavanje brave Smart Cover .....	35
Korišćenje Smart Cover FailSafe ključa .....	35
Priprema kabla za zaključavanje .....	36
Tehnologija identifikacije otiska prstiju .....	36
Obaveštavanje o greškama i obnavljanje .....	36
Drive Protection System (Sistem za zaštitu uređaja) .....	36
Napajanje otporno na povećanje napona .....	37
Senzor za temperaturu .....	37
<b>Indeks .....</b>	<b>38</b>

# 1 Pregled upravljanja stonim računarom

HP Client Management Solutions pruža standardizovana rešenja za upravljanje i kontrolisanje stonih računara, radnih stanic i prenosivih ličnih računara u umreženom okruženju. HP je prvi uveo mogućnost upravljanja stonim računarom 1995. godine predstavivši svoj prvi lični računar kojim se moglo u potpunosti upravljati. HP je patentirao tehnologiju za upravljanje. Od tada, HP se trudi da razvija standarde i infrastrukturu neophodnu za efektivno primenjivanje, konfiguriranje i upravljanje stonim računarima, radnim stanicama i prenosivim ličnim računarima. Pored toga što razvija svoj sopstveni upravljački softver, HP blisko sarađuje sa vodećim kompanijama koje pružaju rešenja za upravljački softver u ovom poslu da bi obezbedio kompatibilnost programa HP Client Management Solutions i ovih proizvoda. HP Client Management Solutions predstavljaju važan deo našeg zalaganja da obezbedimo rešenja koja pomažu u smanjenju ukupnih troškova posedovanja i održavanja ličnih računara u toku njihovog veka trajanja.

Najvažnije mogućnosti i karakteristike za upravljanje stonim računarima su:

- Početna konfiguracija i uvođenje u rad
- Daljinska instalacija sistema
- Ažuriranje softvera i upravljanje
- Brisanje ROM-a
- Konfiguracija opcija hardvera
- Praćenje i sigurnost imovine
- Obaveštenja o greškama i vraćanje

 **NAPOMENA:** Podrška za određene karakteristike opisane u ovom vodiču može da varira u zavisnosti od modela ili verzije softvera.

## 2 Prva konfiguracija i primena

Računar dobijate sa unapred instaliranim slikom sistemskog softvera. Nakon kratkog procesa „raspakovanja“ softvera, računar je spreman za upotrebu.

Možda ćete želeti da unapred instaliranu softversku sliku zamenite prilagođenim skupom sistemskog i aplikativnog softvera. Postoji nekoliko metoda za primenu prilagođene softverske slike. Oni uključuju:

- Instalaciju dodatnih softverskih aplikacija nakon raspakovanja unapred instalirane softverske slike.
- Upotreba alatki za primenu softvera, kao što su HP Client Automation Standard Edition, HP Client Automation Enterprise Edition (zasnovan na Radia tehnologiji) ili Altiris Deployment Solution, za zamenu unapred učitanog softvera prilagođenom slikom softvera.
- Korišćenje procesa kloniranja diska za kopiranje sadržaja sa jednog čvrstog diska na drugi.

Najbolji način primene zavisi od informatičke sredine i informatičkih procesa.

Sistem HP Backup and Recovery, podešavanje zasnovano na ROM-u, i ACPI hardver pružaju dodatnu pomoć kod obnavljana sistemskog softvera, upravljanja i rešavanja problema sa konfiguracijom, kao i kod upravljanja potrošnjom struje.



**NAPOMENA:** Pogledajte [HP Backup and Recovery Manager na stranici 11](#) za informacije o izradi kompleta diskova za obnavljanje.

## HP Software Agent

Agent za upravljanje koji koriste kako HP Client Automation Standard tako i Enterprise izdanje prethodno je učitan u računar. Po instalaciji, on omogućava komunikaciju sa HP OpenView konzolom za upravljanje.

Da biste instalirali alatku HP Software Agent:

1. Kliknite na **Start**.
2. Izaberite **Svi programi**.
3. Kliknite na **HP Manageability**.
4. Kliknite na **Radia Management Agent Readme**.
5. Pregledajte i pratite uputstva iz datoteke „Pročitaj me“ da biste instalirali HP Software Agent.

HP Software Agent je ključna infrastrukturna komponenta za omogućavanje svih rešenja programa HP Client Automation. Da biste se saznali više o ostalim infrastrukturnim komponentama neophodnim za implementaciju rešenja za upravljanje HP konfiguracijama, posetite <http://h20229.www2.hp.com/solutions/ascm/index.html>.

## Altiris Deployment Solution Agent

Ovaj program je unapred učitan na računar. Po instaliranju, omogućava komunikaciju sa administratorskom konzolom rešenja za uvođenje u rad (Deployment Solution).

Za instalaciju Altiris Deployment Solution Agent:

1. Kliknite na **Start**.
2. Izaberite **Svi programi**.
3. Za Windows Vista kliknite na **Install Altiris DAgent** (Instaliraj Altiris DAgent). Za Windows XP kliknite na **Install Altiris AClient** (Instaliraj Altiris AClient).
4. Pratite uputstva na ekranu da biste podešili i konfigurisali Altiris client.

Ovaj agent je ključna infrastrukturna komponenta koja omogućava Altiris Deployment Solution koji je deo programske paketa Altiris Client Management Suite. Da biste se saznali više o ostalim infrastrukturnim komponentama neophodnim za implementaciju programske pakete Altiris Client Management Suite, posetite <http://www.hp.com/go/easydeploy>.

---

### 3 Daljinska instalacija sistema

Daljinska instalacija sistema vam omogućava da pokrenete i podešite sistem pomoću softvera i konfiguracionih informacija koje se nalaze na serveru pokretanjem programa Preboot Execution Environment (PXE). Funkcija daljinske instalacije sistema se obično koristi kao alatka za podešavanje i konfiguraciju sistema i može se koristiti za sledeće zadatke:

- Formatiranje čvrstog diska
- Primena softverske slike na jedan ili više novih računara
- Udaljeno ažuriranje BIOS-a sistema u fleš ROM-u ([daljinsko brisanje ROM-a na stranici 15](#))
- Konfiguriranje postavki za sistem BIOS

Za pokretanje Remote System Installation (daljinske instalacije sistema) pritisnite **F12** i kada se poruka **F12 = Network Service Boot** pojavi u donjem desnom uglu ekrana sa HP oznakom, računar pokreće sistem. Sledite uputstva sa ekrana da biste nastavili proces. Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema je postavka konfiguracije BIOS-a, koja može da se promeni tako da sistem uvek pokušava da se pokrene uz pomoć opcije PXE.

---

## 4 Ažuriranje softvera i upravljanje softverom

HP je razvio nekoliko alatki za upravljanje i ažuriranje softvera na stonim računarima, radnim stanicama i prenosivim računarima:

- Interfejs programa HP Client Management
- HP SoftPaq Download Manager
- HP System Software Manager
- HP ProtectTools Security Manager
- HP Client Automation izdanja Starter, Standard i Enterprise
- HP Client Manager from Symantec
- Altiris Client Management Suite
- HP Client Catalog za Microsoft System Center i SMS Products
- HP Backup and Recovery Manager
- Intel vPro računari sa Active Management Technology
- Verdiem Surveyor
- HP Proactive Change Notification
- HP Subscriber's Choice

### HP Client Management Interface

Bez obzira na alate za upravljanje sistemom koje koristi vaša IT služba, upravljanje hardverom i softverom je važno da bi vam IT troškovi bili mali, a vaše poslovanje uspešno. IT administrator može da pristupi interfejsu HP Client Management tako što će napisati jednostavne procedure i integrisati ih u upravljačko rešenje koje sam izabere.

Pomoću HP Client Management interfejsa (HP CMI), novi HP poslovni računari se integrišu u vaše upravljano IT okruženje. HP CMI pruža interfejs koji uprošćava integraciju poslovnih HP računara sa popularnim alatkama za upravljanje sistemom (uključujući Microsoft Systems Management Server, IBM Tivoli Software i HP Operations) i prilagođenim aplikacijama za upravljanje razvijenim u samim kompanijama. Korišćenjem HP CMI-a, alatke i aplikacije za upravljanje sistemima mogu da zahtevaju detaljni popis klijenata, da primaju informacije u zdravstvenom stanju i upravljaju podešavanjima BIOS-

a direktnom komunikacijom sa klijentskim računarom, na taj način smanjujući potrebu za agentskim softverom ili softverom za povezivanje radi postizanja integracije.

HP Client Management Interface je zasnovan na standardima koji uključuju Microsoft Windows Management Interface (MS WMI), Web-Based Enterprise Management (WBEM), System Management BIOS (SMBIOS) i Advanced Configuration and Power Interface (ACPI). HP CMI je osnovna tehnologija koju koristi HP Client Management Solutions. Uz HP CMI, HP omogućava izbor u načinu na koji će upravljati klijentskim HP računarima.

U kombinaciji sa softverom za upravljanje sistemom HP Client Management Interface može da:

- Zatražite detaljne informacije o inventaru klijenta – Nabavite detaljne informacije o procesorima, čvrstim diskovima, memoriji, BIOS-u, upravljačkim programima, uključujući informacije o senzorima (kao što su brzina ventilatora, napon i temperatura).
- Prima informacije o stanju ispravnosti – Preplatite se na primanje velikog broja upozorenja o klijentskom hardveru (kao što su previsoka temperatura, zaustavljanje ventilatora i promene u konfiguraciji hardvera) na konzoli ili aplikaciji za upravljanje sistemom ili na lokalnom klijentskom računaru. Kada budu aktivirana događajima na hardveru, upozorenja se šalju u realnom vremenu.
- Upravlja postavkama u sistemu BIOS – Izvršavajte funkcije F10 sa konzole za upravljanje sistemom, uključujući postavljanje i menjanje lozinke za BIOS i redosleda daljinskog pokretanja sistema računara na bilo kom ili svim klijentskim sistemima bez posećivanja svake mašine posebno.

Za više informacija o HP Client Management interfejsu posetite <http://www.hp.com/go/hpcmi/>.

## HP SoftPaq Download Manager

HP SoftPaq Download Manager je besplatan, jednostavan interfejs za lociranje i preuzimanje softverskih ispravki za HP klijentske računare u vašem okruženju. Navođenjem modela, operativnog sistema i jezika brzo možete da pronađete, sortirate i izaberete softverske pakete koji vam trebaju. Za preuzimanje programa HP SoftPaq Download Manager posetite <http://www.hp.com/go/sdm>.

## HP System Software Manager

HP System Software Manager (SSM) je besplatan uslužni program koji automatizuje daljinsko uvođenje u rad upravljačkih programa za uređaje i ažuriranja BIOS-a za vaš HP poslovni računar u mreži. Kada se SSM pokrene, samostalno (bez interakcije sa korisnikom) utvrđuje nivo revizije upravljačkih programa i BIOS-a koji su instalirani na svakom sistemskom klijentu u mreži i upoređuje ovaj inventar sa sistemskim softverom SoftPaqs koji je testiran i čuva se u centralnom spremištu datoteka. SSM potom automatski ažurira sistemski softver na računarama u mreži na novije dostupne nivoe u spremištu datoteka. Pošto SSM dopušta distribuciju SoftPaq ažuriranja samo ispravnih modela klijentata sistema, administratori mogu da koriste SSM na pouzdan i efikasan način za ažuriranje sistemskog softvera.

System Software Manager je integrisan sa alatkama za distribuciju softvera za preduzeća kao što su HP Client Automation solutions, HP Client Manager from Symantec i Microsoft Systems Management Server (SMS). Korišćenjem SSM-a možete distribuirati ažurirane verzije koje kreiraju klijenti ili drugi proizvođači i koje se nalaze u SSM formatu.

SSM se može besplatno preuzeti na <http://www.hp.com/go/ssm>.

 **NAPOMENA:** SSM trenutno ne podržava daljinsko brisanje ROM-a na sistemima na kojima je opcija Windows Vista BitLocker omogućena i koji koriste TPM mere za zaštitu BitLocker tastera jer bi ažuriranje BIOS-a poništalo potpis poverenja koji BitLocker kreira za platformu. Onemogućite opciju BitLocker preko Smernica grupe da biste ažurirali BIOS sistema.

Možete omogućiti BitLocker podršku bez TPM mera BIOS-a da biste izbegli poništavanje BitLocker tastera. Kompanija HP preporučuje da napravite rezervnu kopiju poverljivih dokumenata za BitLocker, za slučaj da se stvori hitna potreba za obnavljanjem.

## HP ProtectTools Security Manager

Softver HP ProtectTools Security Manager pruža sigurnosne funkcije koje štite od neovlašćenog pristupa računaru, mrežama i kritičnim podacima. Poboljšana sigurnosna funkcionalnost se postiže sledećim softverskim modulima:

- Credential Manager for HP ProtectTools
- Embedded Security for HP ProtectTools
- Java Card Security for HP ProtectTools
- BIOS Configuration for HP ProtectTools
- Drive Encryption for HP ProtectTools
- Device Access Manager for HP ProtectTools
- File Sanitizer for HP ProtectTools
- Privacy Manager for HP ProtectTools

Od modela računara zavisi koji moduli softvera se mogu upotrebiti. Na primer, modul Embedded Security for HP ProtectTools dostupan je samo za računare na koje je instaliran čip za ugrađenu sigurnost Trusted Platform Module (TPM).

Softverski moduli HP ProtectTools mogu biti unapred instalirani, prethodno učitani ili dostupni za preuzimanje preko Web lokacije kompanije HP. Za pojedine HP Compaq stone računare, HP ProtectTools je dostupan kao opcija nakon prodaje. Posetite <http://www.hp.com/products/security> za više informacija.

## HP Client Automation izdanja Starter i Standard

HP Client Automation Manager je program za upravljanje hardverom i softverom za Windows Vista, Windows XP i HP Thin Client okruženja jednostavan za upotrebu i brzu primenu, dok istovremeno pruža sigurnu osnovu za buduće potrebe. Ponuđen je u dva izdanja:

- Starter izdanje je besplatan proizvod za upravljanje HP stonim računarima, prenosivim računarima i radnim stanicama, koji uključuje popis hardvera i softvera, daljinski upravljač, HP praćenje upozorenja, HP BIOS, ažuriranje upravljačkih programa, integraciju sa HP Protect Tools i dodatnu podršku za Intel AMT. Starter izdanje takođe podržava upotrebu i upravljanje za HP Thin Clients.
- Standard Edition, koje se može kupiti, uključuje svu funkcionalnost koju sadrži i Starter Edition i dodaje mogućnost primene i prenosa sistema Windows, mogućnost upravljanja zakrpama, distribuciju softvera i praćenje upotrebe softvera.

HP Client Automation izdanja Starter i Standard pružaju putanju prenosa do programa HP Client Automation Enterprise Edition (zasnovanog na tehnologiji Radia) kako bi se postiglo automatsko upravljanje velikim, heterogenim informatičkim sredinama, koje se stalno menjaju.

Za više informacija o HP Client Automation rešenjima posetite <http://www.hp.com/go/client>.

## HP Client Automation Enterprise Edition

HP Client Automation Enterprise Edition je program zasnovan na smernicama, koji omogućava administratorima da prave popis, primenjuju, dodaju zakrpe i stalno upravljaju softverom i sadržajem preko heterogenih klijentskih platformi. Sa programom HP Client Automation Enterprise Edition IT stručnjaci mogu da:

- Automatizuju celokupan proces upravljanja počevši od otkrivanja, upotrebe i trajnog upravljanja putem prenosa i povlačenja
- Automatski primenjuju i trajno upravljaju čitavim stekom softvera (operativnim sistemima, aplikacijama, zakrpama, postavkama i sadržajem) kako bi ih doveli u željeno stanje
- Upravljaju softverom na skoro svakom uređaju, uključujući stone računare, radne stanice i prenosive računare u heterogenoj i samostalnoj infrastrukturi
- Upravljaju softverom na većini operativnih sistema

Uz stalno upravljanje konfiguracijom, korisnici proizvoda kompanije HP prijavljuju ogromnu uštedu u informatičkim izdacima, bržu kupovinu softvera i sadržaja i povećanu produktivnost i zadovoljstvo korisnika.

Za više informacija o HP Client Automation rešenjima posetite <http://www.hp.com/go/client>.

## HP Client Manager from Symantec

HP Client Manager from Symantec, razvijen u saradnji s kompanijom Altiris, dostupan je besplatno za sve modele HP poslovnih računara, prenosnih računara i radnih stanica. SSM je integriran u HP Client Manager i omogućava centralno praćenje, nadgledanje hardverskim aspektima HP klijentskih sistema i upravljanje njima.

HP Client Manager from Symantec možete koristiti za:

- Dobijanje važnih hardverskih informacija kao što su one o postavkama jedinice centralnog procesora, memorije, videa i bezbednosti
- Nadzor stanja sistema radi otklanjanja problema pre nego što dođe
- Automatsko preuzimanje i instaliranje upravljačkih programa i ažuriranja BIOS-a bez posećivanja svakog ličnog računara posebno
- Daljinsko konfigurisanje BIOS-a i bezbednosnih postavki
- Automatizaciju procesa radi brzog rešavanja hardverskih problema

Čvrsta integracija sa alatkama HP Instant Support štedi vreme utrošeno na rešavanje hardverskih problema.

- Dijagnostikadaljinski pokreće i prikazuje izveštaje na modelima stonih i prenosivih računara i radnih stanica HP
- System Health Scan (skeniranje ispravnosti sistema) proverava poznate hardverske probleme na instaliranoj bazi HP klijentskih sistema
- Active Chat (interaktivno časkanje) – uspostavlja vezu sa HP centrom za korisničku podršku radi rešavanja problema
- HP Knowledgebase (baza znanja) – veza sa stručnim informacijama
- Automatizovana SoftPaq kolekcija i proces isporuke za brzo rešavanje hardverskih problema
- Prepoznaće, popisuje i pokreće sisteme sigurnosnim čipom ugrađenim u HP ProtectTools
- Opcija za lokalno prikazivanje upozorenja o ispravnosti na klijentskom sistemu
- Izveštava o osnovnom inventaru klijenata koji nemaju HP proizvode
- Podesite i konfigurišite TPM bezbednosni čip
- Zakažite rezervno kopiranje i oporavak
- Dodajte podršku za upravljanje Intel AMT

Za više informacija o programu HP Client Manager from Symantec posetite <http://www.hp.com/go/clientmanager>.

## Altiris Client Management Suite

Altiris Client Management Suite je jednostavno rešenje za potpuno upravljanje softverom stonih računara, prenosivih računara i radnih stanic. Client Management Suite Level 1 uključuje sledeće Altiris proizvode:

- Inventory Solution
- Deployment Solution
- Software Delivery Solution
- Patch Management Solution
- Application Metering Solution
- Application Management Solution (Rešenje za brojanje aplikacija)
- Carbon Copy Solution

Za više informacija o paketu Altiris Client Management posetite <http://www.altiris.com/Products/ClientManagementSuite.aspx>.

## HP Client Catalog za Microsoft System Center i SMS Products

HP Client Catalog IT stručnjacima koji koriste Microsoft proizvode omogućava da automatizuju primenu HP softverskih ispravki (Softpaqova) na HP poslovnim računarima. Datoteka kataloga sadrži detaljne platformske informacije o HP poslovnim računarima, prenosnim računarima i radnim stanicama. Može se koristiti zajedno sa prilagođenim funkcijama za popisivanje i ažuriranje Microsoft proizvoda radi pružanja automatizovanih ispravki upravljačkih programa i zakrpa HP klijentskih računara.

Microsoft proizvodi koje podržava HP Client Catalog uključuju:

- System Center Configuration Manager 2007
- System Center Essentials 2007
- Systems Management Server (SMS) 2003 R2

Za više informacija o paketu HP Client Catalog za SMS posetite <http://h20331.www2.hp.com/Hpsub/cache/486247-0-0-225-121.html>.

# HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager je višenamenska aplikacija koja je jednostavna za korišćenje i koja vam omogućava da napravite rezervnu kopiju i obnovite primarni čvrsti disk na ličnom računaru.

Aplikacija radi u operativnom sistemu Windows i pravi rezervne kopije operativnog sistema Windows, svih aplikacija i svih datoteka sa podacima. Rezervna kopiranja mogu da se zakažu da se izvršavaju automatski u tačno određenim vremenskim intervalima ili mogu da se započnu ručno. Važne datoteke se mogu arhivirati odvojeno od uobičajenih rezervnih kopija.

HP Backup and Recovery Manager je unapred instaliran na jedinici C: i kreira particiju za obnavljanje.

Referentne tačke obnavljanja i rezervne kopije datoteka mogu da se kopiraju na CD ili DVD diskove, dok sve rezervne kopije mogu da se kopiraju na mrežu ili sekundarne čvrste diskove.

Kompanija HP preporučuje da napravite komplet diskova za obnavljanje neposredno pre korišćenja računara i da zakažete regularna automatska rezervna kopiranja pomoći tačaka obnavljanja.

Kako biste napravili komplet diskova za obnavljanje:

1. Kliknite na **Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager** da biste otvorili Backup and Recovery Wizard, zatim kliknite na **Dalje**.
2. Izaberite **Create a set of recovery discs (Recommended)** (Napravi komplet diskova za oporavak (preporučuje se)) i kliknite na **Dalje**.
3. Pratite instrukcije u čarobnjaku.

Za više informacija o korišćenju programa HP Backup and Recovery Manager pogledajte *Vodič za HP Backup and Recovery Manager* pritiskom na **Start > HP Backup and Recovery > HP Backup and Recovery Manager Manual** (Uputstvo za upotrebu programa HP Backup and Recovery Manager).

 **NAPOMENA:** Možete naručiti komplet diskova za obnavljanje kod kompanije HP ili pozivom HP-ovog centra za podršku. Posetite sledeću Web lokaciju, izaberite svoj region i kliknite na vezu **Technical support after you buy** (Tehnička podrška nakon kupovine) koja se nalazi ispod naslova **Call HP** da dobijete broj telefona centra za podršku u vašem regionu.

[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html)

# Tehnologija upravljanja

Modeli uključuju ili vPro ili standardnu tehnologiju. Oba omogućavaju bolje otkrivanje, popravljanje i zaštitu umreženih računara. Obe tehnologije omogućavaju da se računarima upravlja bez obzira da li je sistem uključen, isključen ili je operativni sistem blokiran.

Funkcije tehnologije upravljanja uključuju:

- Informacije o popisu hardverskom inventaru
- Upozoravanje
- Upravljanje napajanjem napajanje uključeno/isključeno, kruženje struje
- Daljinsko otkrivanje grešaka i popravka
  - Serial-over-LAN – omogućava upravljanje konzolom udaljenog računara u fazi pokretanja
  - Preusmeravanje IDE-a (elektronike integrisanih uređaja) omogućava sistemu da se pokrene sa daljinskog uređaja za pokretanje sistema, diska ili ISO slike
- Hardverska izolacija i obnavljanje ograničava ili prekida pristup ličnog računara mreži ako se otkrije aktivnost koja liči na aktivnost virusa

---

 **NAPOMENA:** Za pregled tehnologije Intel vPro posetite <http://www.intel.com/vpro>.

Za informacije o tehnologiji Intel vPro specifičnoj za HP pogledajte službene izveštaje na <http://www.hp.com/support>. Izaberite svoju državu i jezik, izaberite **See support and troubleshooting information** (Pogledajte informacije za podršku i rešavanje problema), unesite broj modela računara i pritisnite taster **Enter**. U kategoriji **Resources** (Resursi), kliknite na **Manuals (guides, supplements, addendums, etc.)** (Uputstva za upotrebu (vodiči, dopune, dodaci itd.)). U okviru opcije **Quick jump to manuals by category** (Brzi prelaz na uputstva po kategoriji), kliknite na **White papers** (Zvanični izveštaji).

---

Dostupne tehnologije upravljanja uključuju sledeće:

- AMT (uključuje DASH 1.0)
- ASF

ASF i AMT ne mogu biti konfigurisani istovremeno, ali oba su podržani.

Za konfigurisanje Intel vPro sistema za AMT ili ASF:

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Microsoft Windows, kliknite na dugme **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
2. Čim se računar uključi pritisnite interventni taster **Ctrl+P** pre nego što se operativni sistem podigne.

---

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **Ctrl+P** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **Ctrl+P** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

---

Pritisom na ovaj interventni taster ulazi se u uslužni program za podešavanje Intel Management Engine BIOS Execution (MEBx). Ovaj uslužni program omogućava korisniku da konfiguriše razne aspekte upravljačke tehnologije. Neke od opcija za konfiguraciju date su ispod:

- Main Menu (Glavni meni)
  - Intel ® ME Configuration (Intel ® ME konfiguracija)
  - Intel ® AMT Configuration (Intel ® AMT konfiguracija)
  - Change Intel ® ME Password (Promena Intel ® ME lozinke)
  - Exit (Izlaz)
- Intel ® ME Platform Configuration (Konfiguracija Intel ® ME platforme)
  - Intel ® ME State Control (enable/disable) (Intel ® ME kontrola stanja (omogući/onemogući))
  - Intel ® ME Firmware Local Update (enable/disable) (Ažuriranje lokalnog Intel ® ME firmvera (omogući/onemogući))
  - Intel ® ME Features Control (Intel ® ME kontrola funkcija)
  - Intel ® ME Power Control (Upravljanje Intel ® ME napajanjem)
- Intel ® AMT Configuration (Intel ® AMT konfiguracija)
  - Host Name (Ime domaćina)
  - TCP/IP
  - Provision Model (Enterprise, SMB) (Model primene (Enterprise, SMB))
  - Setup and Configuration (Podešavanje i konfiguracija)
  - Un-Provision
  - SOL/IDE-R (enable/disable) (SOL/IDE-R (omogući/onemogući))
  - Password Policy (Smernice za lozinke)
  - Secure Firmware Update (enable/disable) (Bezbedno ažuriranje firmvera (omogući/onemogući))
  - Set PRTC (Podešavanje PTRC-a)
  - Idle Timeout (Vreme mirovanja)
- Change Intel ® ME Password (Promena Intel ® ME lozinke) (HP iskreno preporučuje da se ova lozinka promeni. Podrazumevana lozinka je **admin.**)

Da bi daljinski upravljao AMT sistemima, administrator mora da koristi daljinsku konzolu koja podržava AMT. Konzole za upravljanje u preduzećima dostupne su kod dobavljača kao što su HP, Altiris i Microsoft SMS. U režimu SMB klijent omogućava interfejs Web pregledača. Da biste pristupili ovoj funkciji, otvorite pregledač sa bilo kog drugog sistema na mreži i unesite [http://host\\_name:16992](http://host_name:16992) gde je host\_name ime dodeljeno sistemu. Ili, umesto imena domaćina možete uneti IP adresu.

## **Verdiem Surveyor**

Verdiem Surveyor je softversko rešenje koje pomaže kontrolisanju troškova energije koju računar utroši. Surveyor meri i izveštava koliko energije svaki računar potroši. On takođe obezbeđuje kontrolu preko podešavanja za napajanje računara omogućujući administratorima da lako primene strategije za štednju energije na svojim mrežama. HP SoftPaq sa Surveyor agentom može se preuzeti sa Web lokacije HP Podrška i instalirati na modele komercijalnih stonih računara koji ga podržavaju. Surveyor dozvole za upravljanje računarima mogu se kupiti preko vašeg predstavnika HP-a.

## **HP Proactive Change Notification (HP proaktivno obaveštavanje o promeni)**

Program Proactive Change Notification koristi Subscriber's Choice Web lokaciju (Web lokaciju po izboru pretplatnika) da bi proaktivno i automatski:

- Poslao PCN e-poruku sa obaveštenjem o hardverskim i softverskim promenama na većini komercijalnih računara i servera do 60 dana unapred
- Poslao e-poruku koja sadrži korisnički bilten, korisnički savetnik, korisničke napomene, bezbednosni bilten i upozorenja za upravljačke programe na većini komercijalnih računara i servera

Vi kreirate sopstveni profil da biste bili sigurni da ćete dobiti samo informacije relevantne za određenu informatičku sredinu. Da biste saznali više o programu za proaktivno obaveštavanje o promeni i napravili prilagođeni profil, posetite <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>

## **Subscriber's Choice**

Subscriber's Choice je HP usluga za klijente.

Na osnovu vašeg profila HP će vam davati savete o proizvodima prilagođenim ličnim potrebama, člancima o funkcijama i/ili upozorenjima/obaveštenjima o upravljačkim programima i podršci.

Subscriber's Choice Driver (Upravljački program za izbor pretplatnika) i upozorenja i obaveštenja podrške će vam biti poslati putem elektronske pošte, obaveštavajući vas da su informacije na koje ste se pretplatili u svom profilu dostupne za pregled i preuzimanje. Da biste saznali više o izboru pretplatnika i napravili prilagođeni profil, posetite <http://h30046.www3.hp.com/subhub.php>.

## **Rešenja povučena iz opticaja**

Dva softverska kompleta, Altiris Local Recovery i Dantz Retrospect, se više ne isporučuju na HP poslovnim stonim i prenosivim računarima ili radnim stanicama. Počevši sa novim poslovnim stonim i prenosivim računarima i radnim stanicama puštenim u prodaju 2006. godine, sve će se isporučivati uz HP Backup and Recovery Manager.

## 5 Brisanje ROM-a

BIOS računara je smešten u programabilni fleš ROM (memorija samo za čitanje). Postavljanjem lozinke za podešavanje u uslužnom programu Computer Setup (F10) možete zaštititi ROM od nemamernog ažuriranja ili zamene. Ovo je važno za osiguravanje operativnog integriteta računara. Ukoliko morate ili želite da ažurirate BIOS, možete preuzeti najnovije slike BIOS-a sa HP stranice za upravljačke programe i podršku, <http://www.hp.com/support/files>.

- △ **OPREZ:** Za maksimalnu zaštitu ROM-a obavezno postavite lozinku za podešavanje. Lozinka za podešavanje sprečava nedozvoljene nadogradnje ROM-a. System Software Manager omogućava administratoru sistema da postavi lozinku za podešavanje na jednom ili više ličnih računara istovremeno. Za više informacija posetite <http://www.hp.com/go/ssm>.

### daljinsko brisanje ROM-a

Remote ROM Flash (daljinsko brisanje ROM-a) omogućava administratoru da bezbedno nadogradi BIOS na udaljenim HP računarima direktno sa konzole za upravljanje na centralizovanoj mreži. Mogućnost sistemskog administratora da daljinski izvrši ovaj zadatak na više računara rezultira doslednom primenom i većom kontrolom nad slikama BIOS-a na ličnim HP računarima preko mreže. Takođe rezultira većom produktivnošću i nižim troškovima održavanja.

- 📝 **NAPOMENA:** SSM trenutno ne podržava daljinsko brisanje ROM-a na sistemima na kojima je opcija Windows Vista BitLocker omogućena i koji koriste TPM mere za zaštitu BitLocker tastera jer bi ažuriranje BIOS-a poništilo potpis poverenja koji BitLocker kreira za platformu. Onemogućite opciju BitLocker preko Smernica grupe da biste ažurirali BIOS sistema.

Za korišćenje daljinskog brisanja ROM-a računar mora da bude uključen ili aktiviran putem daljinskog buđenja.

Za više informacija o daljinskom brisanju ROM-a pogledajte HP Client Manager Software ili System Software Manager na lokaciji <http://www.hp.com/go/ssm>.

### HPQFlash

Uslužni program HPQFlash se koristi za lokalno ažuriranje ili vraćanje BIOS-a sistema pojedinih ličnih računara iz operativnog sistema Windows.

Za više informacija o programu HPQFlash posetite <http://www.hp.com/support/files> i unesite broj modela računara kada se to od vas zatraži.

# 6 Boot Block Emergency Recovery Mode

Boot Block Emergency Recovery Mode (režim oporavka putem bloka za pokretanje sistema u hitnim slučajevima) omogućava oporavak sistema u slučaju neuspešnog brisanja ROM-a, što je malo verovatno. Na primer, kad bi došlo do prekida u napajanju u toku nadogradnje BIOS-a, brisanje ROM-a bi bilo nedovršeno. Ovo bi učinilo BIOS sistema neupotrebljivim. Blok za pokretanje sistema je deo ROM-a koji je zaštićen od upisivanja i koji sadrži šifru za proveravanje ispravnih slika BIOS-a sistema kada se sistem uključi.

- Ako je slika BIOS-a sistema ispravna, sistem se normalno pokreće.
- Ukoliko slika BIOS-a sistema nije validna, pouzdana opcija Boot Block BIOS obezbeđuje dovoljno podrške da pretražite prenosive medije da biste pronašli datoteke sa slikama BIOS-a. Ukoliko se pronađe odgovarajuća datoteka sa slikama BIOS-a, ona se automatski prebacuje u ROM.

Kada se registruje neispravna slika BIOS-a sistema, LED za napajanje sistema će treperiti crveno 8 puta, po jedan treptaj u svakoj sekundi. Istovremeno, zvučnik će zapištati 8 puta. Ako je deo sistema ROM-a koji sadrži video opciju slike ROM-a ispravan, **Boot Block Emergency Recovery Mode** će biti prikazan na ekranu.

Za obnavljanje sistema nakon što je ušao u Block Emergency Recovery Mode pratite sledeće korake:

1. Isključite napajanje.
2. Umetnite CD ili USB fleš uređaj koji sadrži željene slike BIOS-a u osnovnom direktorijumu.

 **NAPOMENA:** Medijumi moraju da budu formatirani korišćenjem sistema datoteka FAT12, FAT16 ili FAT32.

3. Uključite računar.

Ukoliko nije pronađena nijedna odgovarajuća slika BIOS-a, od vas će biti zatraženo da umetnete medijum koji sadrži datoteku sa slikom BIOS-a.

Ako uspešno reprogramira ROM, sistem će automatski isključiti napajanje.

4. Uklonite prenosive medijume upotrebljene za nadogradnju BIOS-a.
5. Uključite napajanje da biste ponovo pokrenuli računar.

 **NAPOMENA:** BitLocker sprečava da se ponovo pokrene Windows Vista kada se CD koji sadrži datoteku sa slikom BIOS-a nalazi u optičkoj jedinici. Ukoliko je BitLocker omogućen, izvadite ovaj CD pre nego što pokušate da ponovo pokrenete sistem Windows Vista.

# 7 Kopiranje podešavanja

Sledeće procedure omogućavaju administratoru da lako kopira postavljenu konfiguraciju na drugi računar istog modela. To omogućava brže i doslednije podešavanje više računara.

 **NAPOMENA:** Za obe procedure potrebna je disketna jedinica ili podržana USB fleš jedinica.

## Kopiranje na jedan računar

 **OPREZ:** Konfiguracija postavki je različita za različite modele. Ako računar sa koga se kopira i onaj na koji se kopira nisu isti model, može da dođe do oštećenja sistema datoteka. Na primer, nemojte kopirati postavke sa ličnog računara dc7xxx na dx7xxx.

1. Izaberite instalacionu konfiguraciju koju želite da kopirate. Isključite računar. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Isključi**.
2. Ako koristite USB fleš uređaj, sada ga ukopčajte.
3. Uključite računar.
4. Čim se računar uključi pritisnite interventni taster **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

5. Ako koristite disketu, sada je umetnite.
6. Kliknite na **Datoteka > Replicated Setup** (Kopirano podešavanje) > **Save to Removable Media** (Sačuvaj na prenosivom medijumu). Sledite uputstva na ekranu da biste napravili disketu ili USB fleš uređaj za konfigurisanje.
7. Isključite računar koji želite da konfigurišete i ubacite disketu za konfigurisanje ili USB fleš uređaj.
8. Uključite računar koji želite da konfigurišete.
9. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
10. Kliknite na **Datoteka > Replicated Setup** (Kopirano podešavanje) > **Restore from Removable Media** (Vratite sa prenosivog medija) i sledite uputstva na ekranu.
11. Kada se konfiguracija završi, ponovo pokrenite sistem računara.

# Kopiranje na više računara

△ **OPREZ:** Konfiguracija postavki je različita za različite modele. Ako računar sa koga se kopira i onaj na koji se kopira nisu isti model, može da dođe do oštećenja sistema datoteka. Na primer, nemojte kopirati postavke sa ličnog računara dc7xxx na dx7xxx.

Ovaj metod traži malo više vremena za pripremu diskete za konfigurisanje ili USB fleš uređaja, ali je kopiranje konfiguracije sa jednog računara na drugi mnogo brže.

☒ **NAPOMENA:** Za ovu proceduru ili za pravljenje USB fleš uređaja za pokretanje sistema potrebna je disketa za pokretanje sistema. Ako ne možete koristiti Windows XP za pravljenje diskete za pokretanje sistema, umesto toga koristite metod kopiranja na jedan računar (pogledajte [Kopiranje na jedan računar na stranici 17](#)).

1. Napravite disketu ili USB fleš uređaj za pokretanje sistema. Pogledajte [Podržani USB fleš uređaj za medije na stranici 19](#) ili [Nepodržani USB fleš uređaj za medije na stranici 20](#).

△ **OPREZ:** Ne mogu svi računari da se pokrenu pomoću USB fleš uređaja. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) prikazuje USB uređaj pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje sistema.

2. Izaberite instalacionu konfiguraciju koju želite da kopirate. Isključite računar. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Isključi**.
3. Ako koristite USB fleš uređaj, sada ga umetnite.
4. Uključite računar.
5. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

☒ **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

6. Ako koristite disketu, sada je umetnite.
7. Kliknite na **Datoteka > Replicated Setup** (Kopirano podešavanje) > **Save to Removable Media** (Sačuvaj na prenosivom mediju). Sledite uputstva na ekranu da biste napravili disketu ili USB fleš uređaj za konfigurisanje.
8. Preuzmite uslužni program za kopiranje podešavanja (repset.exe) i iskopirajte ga na disketu ili USB fleš uređaj za konfigurisanje. Da biste nabavili ovaj uslužni program, posetite <http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html> i unesite broj modela računara.
9. Na konfiguracijskoj disketi ili USB fleš uređaju kreirajte datoteku autoexec.bat koja sadrži sledeće komande:

repset.exe

10. Isključite računar koji želite da konfigurišete. Ubacite konfiguracijsku disketu ili USB fleš uređaj i uključite računar. Uslužni program za konfigurisanje će se automatski pokrenuti.
11. Kada se konfiguracija završi, ponovo pokrenite sistem računara.

# Izrada uređaja sa koga se može pokrenuti sistem:

## Podržani USB fleš uređaj za medije

Podržani uređaji imaju unapred instaliranu sliku kako bi bilo lakše napraviti ih tako da mogu da pokrenu sistem. Svi HP ili Compaq i većina drugih USB fleš uređaja imaju ovu unapred instaliranu sliku. Ako USB fleš uređaj koji se koristi nema ovu sliku, koristite proceduru opisanu u daljem tekstu ovog odeljka (pogledajte [Nepodržani USB fleš uređaj za medije na stranici 20](#)).

Za kreiranje USB fleš uređaja za pokretanje sistema, morate da imate:

- podržani USB fleš uređaj
- DOS disketu za pokretanje sistema sa FDISK i SYS programima (Ako SYS nije dostupan, može se koristiti FORMAT, ali sve postojeće datoteke na USB uređaju fleš medijuma će biti izgubljene.)
- računar koji se može pokrenuti sa USB uređaja fleš medijuma

△ **OPREZ:** Neki stariji računari se možda ne mogu pokrenuti sa USB uređaja fleš medijuma. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) prikazuje USB uređaj pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje sistema.

1. Isključite računar.
2. Umetnите USB fleš uređaj u jedan od USB portova na računaru i uklonite sve druge USB memoriske uređaje osim USB uređaja za diskete.
3. Ubacite DOS disketu za pokretanje sistema sa programom FDISK.COM i SYS.COM ili FORMAT.COM u uređaj za diskete i uključite računar kako bi se sistem pokrenuo sa DOS diskete.
4. Pokrenite FDISK iz **A:\** odzivnika tako što ćete otkucati **FDISK** i pritisnuti **Enter**. Ukoliko se to zatraži, kliknite na **Yes (Y)** (Da) da biste omogućili podršku za velike diskove.
5. Unesite Choice [5] da bi se prikazali uređaji sistema. USB fleš uređaj će biti uređaj čija veličina odgovara veličini jednog od uređaja sa liste. To će obično biti poslednji uređaj na listi. Obratite pažnju na slovo kojim je uređaj označen.

Slovo za USB fleš uređaj: \_\_\_\_\_

△ **OPREZ:** Ako uređaj ne odgovara USB fleš uređaju, nemojte da nastavljate. Može da dođe do gubitka podataka. Proverite sve USB portove i potražite dodatne uređaje za čuvanje. Ako ih pronađete, uklonite ih, ponovo pokrenite sistem računara i nastavite od koraka 4. Ako ne pronađete nijedan, sistem ili ne podržava USB fleš uređaj ili je USB fleš uređaj neispravan. NEMOJTE dalje da pokušavate da od USB fleš uređaja napravite uređaj za pokretanje sistema.

6. Izadžite iz FDISK pritiskom na taster **Esc** da biste se vratili na **A:\** odzivnik.
7. Ako DOS disketa za pokretanje sistema sadrži SYS.COM, idite na korak 8. U protivnom, idite na korak 9.
8. Na **A:\** odzivniku, unesite **SYS x:** gde x predstavlja gore dato slovo uređaja.

△ **OPREZ:** Proverite da li ste uneli ispravno slovo uređaja za USB fleš uređaj.

Nakon što se datoteke sistema prebace, SYS će se vratiti na odzivnik **A:\** Idite na korak 13.

9. Kopirajte sve datoteke koje želite da sačuvate sa USB fleš uređaja na privremenim direktorijumima na nekom drugom uređaju (na primer, na unutrašnjem čvrstom disku sistema).
10. U odzivniku A:\, unesite FORMAT /S X: gde X predstavlja ranije pomenuto slovo uređaja.

△ **OPREZ:** Proverite da li ste uneli ispravno slovo uređaja za USB fleš uređaj.

FORMAT će prikazati jednu ili više poruka i svaki put će vas pitati da li želite da nastavite. Unesite Y svaki put. FORMAT će formirati USB fleš uređaj za medije, dodati sistemski datoteku i zatražiti Volume Label (oznaku volumena).

11. Pritisnite taster Enter ako ne želite oznaku volumena ili unesite željenu oznaku volumena.
12. Iskopirajte sve datoteke koje ste sačuvali u koraku 9 nazad na vaš USB fleš uređaj.
13. Izvadite disketu i ponovo pokrenite računar. Računar će pokrenuti USB fleš uređaj kao uređaj C.

☒ **NAPOMENA:** Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema se razlikuje od računara do računara i može da se promeni u uslužnom programu Computer Setup (F10).

Ako ste koristili verziju DOS-a iz sistema Windows 9x, možda ćete nakratko ugledati ekran na kome je Windows logotip. Ako ne želite da se ovaj ekran pojavi, dodajte datoteku dužine nula po imenu LOGO.SYS u osnovni direktorijum USB fleš uređaja.

Vratite se na [Kopiranje na više računara na stranici 18](#).

## Nepodržani USB fleš uređaj za medije

Za kreiranje USB fleš uređaja za pokretanje sistema, morate da imate:

- USB fleš uređaj
- DOS disketu za pokretanje sistema sa FDISK i SYS programima (Ako SYS nije dostupan, može se koristiti FORMAT, ali sve postojeće datoteke na USB uređaju fleš medijuma će biti izgubljene.)
- računar koji se može pokrenuti sa USB uređaja fleš medijuma

△ **OPREZ:** Neki stariji računari se možda ne mogu pokrenuti sa USB uređaja fleš medijuma. Ako podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema u uslužnom programu Computer Setup (F10) prikazuje USB uređaj pre čvrstog diska, računar može da se pokrene sa USB fleš uređaja. U protivnom, mora da se koristi disketa za pokretanje sistema.

1. Ako se u računaru nalaze bilo kakve kartice koje imaju pričvršćene uređaje SCSI, ATA RAID ili SATA, isključite računar i izvucite kabl za napajanje.
- △ **OPREZ:** Kabl za napajanje MORA da se izvuče.
2. Otvorite računar i uklonite PCI kartice.
3. Umetnite USB fleš uređaj u jedan od USB portova na računaru i uklonite sve druge USB memorijске uređaje osim USB uređaja za diskete. Vratite poklopac računara.
4. Prikopčajte kabl za napajanje i uključite računar.
5. Čim se računar uključi pritisnite F10 pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite Enter da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete F10 u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti F10 pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

6. Idite na **Napredne opcije > PCI Devices** (PCI uređaji) da biste onemogućili i PATA i SATA kontrolere. Kada onemogućujete SATA kontroler, zapamtite IRQ kome je kontroler dodeljen. Kasnije ćete ponovo morati da dodelite IRQ. Izađite iz podešavanja, potvrdivši promene.

SATA IRQ: \_\_\_\_\_

7. Ubacite DOS disketu za pokretanje sistema sa programom FDISK.COM i SYS.COM ili FORMAT.COM u uređaj za diskete i uključite računar kako bi se sistem pokrenuo sa DOS diskete.
8. Pokrenite FDISK i obrišite sve postojeće particije USB fleš uređaja. Kreirajte novu particiju i aktivirajte je. Napustite FDISK pritiskom na taster Esc.
9. Ako se sistem automatski ne pokrene kada ste napustili FDISK, pritisnite Ctrl+Alt+Del za pokretanje sa DOS diskete.
10. U A:\ odzivniku, ukucajte FORMAT C: /S i pritisnite Enter. Format će formatirati USB fleš uređaj, dodati datoteke sistema i zatražiti oznaku volumena.
11. Pritisnite taster Enter ako ne želite oznaku volumena ili unesite željenu oznaku volumena.
12. Isključite računar i izvucite kabl za napajanje. Otvorite računar i ponovo instalirajte sve PCI kartice koje ste prethodno uklonili. Vratite poklopac računara.
13. Prikopčajte kabl za napajanje, izvadite disketu i uključite računar.
14. Čim se računar uključi pritisnite F10 pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite Enter da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
15. Idite na **Napredne opcije > PCI Devices** (PCI uređaji) i ponovo omogućite PATA i SATA kontrolere koje ste onemogućili u 6. koraku. Smestite SATA kontroler na njegov prvočitni IRQ.
16. Sačuvajte promene i napustite aplikaciju. Računar će pokrenuti USB fleš uređaj kao uređaj C.

 **NAPOMENA:** Podrazumevani redosled uređaja za pokretanje sistema se razlikuje od računara do računara i može da se promeni u uslužnom programu Computer Setup (F10). Pogledajte *Computer Setup (F10) Utility* za uputstva.

Ako ste koristili verziju DOS-a iz sistema Windows 9x, možda ćete nakratko ugledati ekran na kome je Windows logotip. Ako ne želite da se ovaj ekran pojavi, dodajte datoteku dužine nula po imenu LOGO.SYS u osnovni direktorijum USB fleš uređaja.

Vratite se na [Kopiranje na više računara na stranici 18](#).

## 8 Dugme za napajanje (dugme za uključivanje/isključivanje i istovremeno dugme za stanje spavanja)

Sa omogućenim naprednim interfejsom za konfiguraciju i napajanje – Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) – prekidač za napajanje može da funkcioniše kao prekidač za uključivanje/isključivanje ili kao prekidač za stanje pripravnosti. Funkcija standby (stanje pripravnosti) ne isključuje potpuno napajanje, već prouzrokuje da računar uđe u stanje pripravnosti sa niskom potrošnjom energije. Ovo vam omogućava da brzo smanjite potrošnju energije ne zatvarajući aplikacije i da se brzo vratite u isto operativno stanje bez gubitka informacija.

Za promenu konfiguracije dugmeta za napajanje pratite sledeće korake:

1. Kliknite levim tasterom miša na **dugme Start**, zatim otvorite prozor **Kontrolna tabla > Opcije napajanja**.
2. U **Opcije napajanja, Svojstva**, izaberite karticu **Dodatne opcije**.
3. U odeljku **Power Button** izaberite **Stand by**.

Nakon konfigurisanja dugmeta za napajanje da funkcioniše kao dugme za stanje pripravnosti, pritisnite dugme za napajanje da biste doveli sistem u stanje smanjene potrošnje (stanje pripravnosti). Ponovo pritisnite dugme za brzo dovođenje sistema iz stanja pripravnosti u status potpunog napajanja. Za potpuni prekid napajanja računara, pritisnite i držite dugme za napajanje četiri sekunde.

△ **OPREZ:** Nemojte da koristite dugme za napajanje za isključivanje računara, osim ako sistem ne reaguje; isključivanje napajanja bez isključivanja operativnog sistema može da dovede do oštećenja ili gubitka podataka sa čvrstog diska.

---

## 9 Podrška na HP Web lokaciji

Inženjeri u HP-u strogo testiraju i otklanjaju greške na softveru razvijenom u HP-u ili od strane drugih dostavljača i razvijaju poseban softver za podršku operativnog sistema da bi obezbedili rad, kompatibilnost i pouzdanost HP računara.

Pri prelasku na nove ili promjenjene operativne sisteme, važno je primeniti softver za podršku namenjen tom operativnom sistemu. Ako planirate da koristite neku od verzija sistema Microsoft Windows koja se razlikuje od verzije na računaru, morate da instalirate odgovarajuće upravljačke i uslužne programe uređaja da biste obezbedili ispravno funkcionisanje i podršku svim funkcijama.

HP je učinio zadatok lociranja, pristupa, procene i instalacije najnovijeg softvera za podršku lakšim. Možete preuzeti softver sa lokacije <http://www.hp.com/support>.

Web lokacija sadrži najnovije upravljačke programe uređaja, uslužne programe i slike ROM-a koje se mogu izbrisati potrebne za pokretanje najnovijeg operativnog sistema Microsoft Windows na HP računarima.

---

## 10 Industrijski standardi

HP rešenja za upravljanje su integrisana sa ostalim aplikacijama za upravljanje sistemima i zasnivaju se na industrijskim standardima, kao što su:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- tehnologija Wake on LAN
- ACPI
- SMBIOS
- podrška za Pre-boot Execution (PXE)

# 11 Praćenje imovine i sigurnost

Funkcija praćenja imovine ugrađena u računar pruža ključne podatke za praćenje imovine kojima se može upravljati upotrebom softvera HP Systems Insight Manager, HP Client Manager, HP Configuration Management Solution, HP Client Configuration Manager ili drugih aplikacija za upravljanje sistemom. Neprimetna, automatska integracija funkcija traženja inventara i ovih proizvoda vam omogućava da izaberete upravljačku alatku koja najviše odgovara okruženju i da kontrolišete ulaganje u postojeće alatke.

HP takođe nudi nekoliko rešenja za kontrolisanje pristupa vrednim komponentama i informacijama. Aplikacija HP Embedded Security for ProtectTools, ukoliko je instalirana, sprečava nedozvoljen pristup podacima i proverava integritet sistema i potvrđuje identitet nezavisnih korisnika koji pokušavaju da pristupe sistemu. (Za više informacija pogledajte *HP ProtectTools Security Manager Guide* (Vodič za HP ProtectTools Security Manager) na <http://www.hp.com/products/security>.) Sigurnosne funkcije, kao što su HP Embedded Security for ProtectTools, Smart Cover Sensor i Smart Cover Lock, koje su dostupne ne nekim modelima, pomažu u sprečavanju nedozvoljenog pristupa unutrašnjim komponentama ličnog računara. Onemogućavanjem paralelnih, serijskih ili USB portova, ili onemogućavanjem pokretanja sistema sa prenosivih medija, možete zaštititi važne inventarske podatke. Upozorenja za Memory Change i Smart Cover Sensor mogu automatski biti dostavljena aplikacijama za upravljanje sistemom koje pružaju proaktivno obaveštavanje o vršenju izmena na unutrašnjim komponentama računara.

 **NAPOMENA:** HP Embedded Security for ProtectTools, Smart Cover Sensor i Smart Cover Lock su opcije dostupne samo na nekim sistemima.

Koristite sledeće uslužne programe da biste upravljali sigurnosnim postavkama na HP računaru:

- Lokalno, korišćenjem uslužnog programa Computer Setup. Pogledajte *Vodič za uslužni program Computer Setup (F10)* dobijenom uz računar za dodatne informacije i uputstva o upotrebi uslužnog programa Computer Setup. Neki računari takođe imaju HP BIOS Configuration for ProtectTools (konfiguracija BIOS-a za ProtectTools), koji je komponenta programa ProtectTools zasnovana na sistemu Windows, a koja omogućava administratorima da podešavaju sigurnosne postavke BIOS-a iz pokrenutog operativnog sistema.
- Udaljeno, korišćenjem programa HP Client Manager from Symantec, HP Client Automation ili System Software Manager. Ovaj program omogućava bezbedno, stalno korišćenje i upravljanje bezbednosnim podešavanjima.

Sledeći odeljci i tabela se odnose na lokalno upravljanje sigurnosnim postavkama računara pomoću uslužnog programa Computer Setup (F10).

**Tabela 11-1 Opšti pregled sigurnosnih funkcija**

Opcija	Opis
<b>Setup Password</b> (Lozinka za podešavanje)	Omogućava vam da postavite i omogućite lozinku za podešavanje (administratorsku lozinku).

**Tabela 11-1** Opšti pregled sigurnosnih funkcija (nastavljeno)

	<p><b>NAPOMENA:</b> Ako je lozinka za podešavanje postavljena, ta lozinka će biti potrebna za promenu opcija programa Computer Setup, brisanje ROM-a i određenih „Plug and Play“ postavki u operativnom sistemu Windows.</p>
<b>Power-On Password</b> (Lozinka za pokretanje sistema)	<p>Omogućava vam da postavite i omogućite lozinku za pokretanje sistema. Sistem traži unošenje lozinke za pokretanje sistema nakon što je uključeno napajanje. Ako korisnik ne unese tačnu lozinku jedinica se neće pokrenuti.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ova lozinka se neće prikazati prilikom pokretanja iz zagrejanog stanja, kao što su <b>Ctrl+Alt+Delete</b> ili <b>Restart from Windows</b> (Ponovo pokreni iz sistema Windows) osim ako nije omogućeno u <b>Password Options</b> (Opcije lozinke) (pogledajte u nastavku).</p>
<b>Password Options</b> (opcije za lozinku)  (Ovaj izbor se pojavljuje samo ako je postavljena lozinka za pokretanje sistema ili lozinka za podešavanje.)	<p>Omogućava vam da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaključate stare izvore (pojavljuje se ako je postavljena lozinka za podešavanje)</li><li>• Omogućite/onemogućite režim mrežnog servera (pojavljuje se ako je postavljena lozinka za pokretanje sistema)</li><li>• Odredite da li se lozinka traži za pokretanje iz zagrejanog stanja (<b>Ctrl+Alt+Delete</b>) (pojavljuje se ako je postavljena lozinka za pokretanje sistema)</li><li>• Omogućite/onemogućite režim pretrage konfiguracije (pojavljuje se ako je podešena lozinka za podešavanje) (omogućava pregled, ali ne i menjanje opcija programa Computer Setup F10, bez unošenja lozinke za podešavanje)</li><li>• Enable/disable Stringent Password (Omogući/onemogući strogu lozinku) (pojavljuje se ako se podesi lozinka za uključivanje napajanja); kada je omogućeno, zaobilazi integrirani prespojnik lozinke za onemogućavanje lozinke za uključivanje napajanja</li></ul>
	<p>Pogledajte <i>Vodič za upravljanje stonim računarima</i> za više informacija.</p>
<b>Smart Cover</b> (na nekim modelima)	<p>Omogućava vam da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zaključate/otključate bravu Cover Lock.</li><li>• Podesite senzor skidanja poklopca na Disable (Onemogući)/Notify User (Obavesti korisnika)/Setup Password (Lozinka za podešavanje).</li></ul> <p><b>NAPOMENA:</b> <i>Notify User</i> upozorava korisnika da je senzor otkrio da je poklopac skinut. <i>Setup Password</i> zahteva da se za pokretanje računara unese lozinka za podešavanje, ukoliko je senzor otkrio da je poklopac skinut.</p> <p>Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima.</p>
<b>Device Security</b> (Sigurnost za uređaje)	<p>Omogućava vam da podesite opciju Device Available/Device Hidden (Uređaj dostupan/uređaj sakiven) za:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Serijski portovi</li><li>• Paralelni port</li><li>• Zadnji USB portovi</li><li>• Prednji USB portovi</li><li>• Unutrašnji USB portovi</li><li>• Audio sistema</li><li>• Mrežne kartice (neki modeli)</li><li>• Disketa starijeg tipa</li><li>• Ugrađeni sigurnosni uređaj (neki modeli)</li><li>• SATA0</li></ul>

**Tabela 11-1** Opšti pregled sigurnosnih funkcija (nastavljeno)

	<ul style="list-style-type: none"><li>● SATA1 (neki modeli)</li><li>● SATA2 (neki modeli)</li><li>● SATA3 (neki modeli)</li><li>● eSATA (neki modeli)</li></ul>
<b>Network Service Boot</b> (Pokretanje pomoću mrežnih usluga)	Omogućava/onemogućava sposobnost računara da se pokrene iz operativnog sistema instaliranog na mrežnom serveru. (Funkcija dostupna samo kod modela sa mrežnom karticom; mrežna kartica mora da se nalazi na PCI sabirnici ili da bude ugrađena na matičnoj ploči.)
<b>System IDs</b> (Identifikacioni brojevi sistema)	Omogućava vam da podešite: <ul style="list-style-type: none"><li>● Inventarska oznaka (18-bajtni identifikator), broj za identifikaciju imovine koji dodeljuje kompaniji kompjuteru.</li><li>● Oznaka vlasništva (80-bajtni identifikator) koji se prikazuje na ekranu tokom POST-a.</li><li>● Serijski broj kućišta ili broj Universal Unique Identifier (UUID). UUID može da se ažurira samo ako je aktuelni broj kućišta nevažeći. (Ovi identifikacioni brojevi su obično fabrički postavljeni i koriste se za jedinstvenu identifikaciju sistema.)</li><li>● Lokalna podešavanja za tastaturu (na primer, za engleski ili nemački jezik) za unos identifikacionog broja sistema.</li></ul>
<b>DriveLock Security</b> (Sigurnosna brava DriveLock)	Omogućava vam dodeljivanje ili menjanje glavne ili korisničke lozinke za čvrste diskove. Kada se ova funkcija omogući, korisnik dobija zahtev da obezbedi jednu od lozinki sistema za zaključavanje tokom POST-a. Ako se nijedna od njih ne unese pravilno, biće onemogućen pristup čvrstom disku sve dok se jedna od lozinki pravilno ne upiše tokom naknadnih pokretanja sistema iz hladnog stanja.  <b>NAPOMENA:</b> Ovaj izbor će se pojaviti samo kada je na sistem pričvršćen najmanje jedan uređaj koji podržava DriveLock funkcije.
<b>Bezbednost sistema</b> (neki modeli: ove opcije zavise od hardvera)	Data Execution Prevention (enable/disable) (Sprečavanje izvršenja zadatka (omogući/onemogući)) (neki modeli) – pomaže u sprečavanju ugrožavanja bezbednosti operativnog sistema.  Virtualization Technology (enable/disable) (Tehnologija virtuelizacije (omogući/onemogući)) (neki modeli) – kontroliše funkcije virtuelizacije procesora. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.  Virtualization Technology Directed I/O (enable/disable) (Tehnologija virtuelizacije usmerena na U/I (omogući/onemogući)) (neki modeli) – kontroliše funkcije ponovnog mapiranja virtuelizacije DMA-a na grupi čipova. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.  Trusted Execution Technology (enable/disable) (Pouzdana tehnologija izvršenja (omogući/onemogući)) (neki modeli) – kontroliše odgovarajuće funkcije procesora i grupe čipova potrebne za podršku virtuelnog alata. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi. Da biste omogućili ovu funkciju morate da omogućite sledeće funkcije: <ul style="list-style-type: none"><li>● Podrška za ugrađeni sigurnosni uređaj (neki modeli)</li><li>● Tehnologija virtuelizacije</li><li>● Virtualization Technology Directed I/O (tehnologija virtuelizacije usmerena na U/I)</li></ul> Embedded Security Device Support (some models) (Podrška za ugrađeni sigurnosni uređaj (omogući/onemogući)) (neki modeli) – omogućava aktiviranje i deaktiviranje ugrađenog sigurnosnog uređaja. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.

**Tabela 11-1** Opšti pregled sigurnosnih funkcija (nastavljeno)

	<p><b>NAPOMENA:</b> Da biste konfigurisali ugrađeni sigurnosni uređaj, morate da postavite lozinku za podešavanje.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Reset to Factory Settings (Do not reset/Reset) (Ponovo podesi na fabričke postavke (Ne podešavaj ponovo/Ponovo podesi)) (neki modeli) – vraćanje fabričkih postavki će obrisati sve sigurnosne šifre. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.</li></ul> <p><b>OPREZ:</b> Ugrađeni sigurnosti uređaj je kritična komponenta mnogih sigurnosnih šema. Brisanjem sigurnosnih šifara biće sprečen pristup podacima koje štiti ugrađeni sigurnosni uređaj. Izborom Reset to Factory Settings (Ponovo podesi na fabričke postavke) možete prouzrokovati značajni gubitak podataka.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Power-on authentication support (enable/disable) (Podrška za potvrdu identiteta pri pokretanju sistema (omogući/onemogući)) (neki modeli) – kontroliše proveru lozinke za pokretanje sistema koja koristi ugrađeni sigurnosni uređaj. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.</li><li>● Reset authentication credentials (Do not reset/Reset) (Ponovo podesite akreditive za potvrdu identiteta (Ne podešavaj ponovo/Ponovo podesi)) (neki modeli) – izborom opcije „Ponovo podesi“ onemogućava se podrška za potvrdu identiteta pri pokretanju sistema i brišu informacije o potvrdi identiteta iz ugrađenog sigurnosnog uređaja. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.</li></ul> <p>OS management of Embedded Security Device (enable/disable) (Upravljanje ugrađenim sigurnosnim uređajem pomoću operativnog sistema (omogući/onemogući)) (neki modeli) – ova opcija omogućava korisniku da ograniči kontrolu ugrađenog sigurnosnog uređaja pomoću operativnog sistema. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi. Ova opcija omogućava korisniku da ograniči kontrolu ugrađenog sigurnosnog uređaja pomoću operativnog sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Reset of Embedded Security Device through OS (enable/disable) (Ponovno podešavanje ugrađenog sigurnosnog uređaja pomoću operativnog sistema (omogući/onemogući)) (neki modeli) – ova opcija omogućava korisniku da ograniči mogućnost operativnog sistema da zahteva ponovno podešavanje ugrađenog sigurnosnog uređaja na fabričke postavke. Promena ove postavke zahteva da se računar isključi, a zatim ponovo uključi.</li></ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Da biste omogućili ovu opciju, morate da postavite lozinku za podešavanje.</p> <p>Smart Card BIOS Password Support (enable/disable) (Podrška za Smart karticu kao lozinke za BIOS (omogući/onemogući)) (neki model) – omogućava korisniku da omogući/onemogući korišćenje Smart kartice umesto lozinke za podešavanje i lozinke za pokretanje sistema. Ova postavka zahteva dodatno pokretanje u okviru programa ProtectTools pre nego što ova opcija stupi na snagu.</p> <p>PAVP (disabled/min/max) (PAVP (onemogućen/min./maks.)) (neki modeli) – PAVP omogućava Protected Audio Video Path (Putanja zaštićenog audija i videa) u skupu čipova. Ovo može omogućiti gledanje zaštićenog sadržaja visoke definicije čije prikazivanje je bilo onemogućeno. Izborom opcije Max dodeliće 96 megabajta sistemske memorije ekskluzivno PAVP-u.</p>
<b>Setup Security Level</b> (Stepen sigurnosti podešavanja)	<p>Pruža metod koji omogućava krajnjim korisnicima ograničeni pristup menjanju utvrđenih opcija konfigurisanja, a da pri tom korisnici ne koriste lozinku za podešavanje.</p> <p>Ova funkcija omogućava administratoru fleksibilnost da od promene zaštiti neke bitne opcije podešavanja, pri tom dozvoljavajući korisniku da pregleda postavke sistema i podesi manje važne opcije. Administrator definiše pravo na pristup pojedinačnim opcijama konfigurisanja po principu slučaj-po-slučaj preko menija Setup Security Level (Stepen sigurnosti podešavanja). Prema standardnim podešavanjima za sve opcije konfigurisanja postoji dodeljena lozinka za podešavanje, što znači da korisnik mora da unese lozinku u toku POST-a za promenu bilo koje od opcija. Administrator može da podesi pojedinačne objekte na Nema (None), što znači da korisnik može da izmeni utvrđene opcije kada se podešavanju pristupilo putem netaćnih lozinki. Izbor Nema se menja izborom lozinke za pokretanje sistema ako je ta lozinka omogućena.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Režim pretrage konfigurisanja mora da bude podešen na Enable (Omogući) da bi korisnik mogao da pristupi opciji Setup (konfigurisanje), a da pri tom ne zna lozinku.</p>

# Sigurnost pomoću lozinke

Lozinka za pokretanje sistema sprečava neovlašćeno korišćenje računara time što zahteva unos lozinke za pristup aplikacijama ili podacima svaki put kada se računar uključi ili sistem ponovo pokrene. Lozinka za podešavanje sprečava neovlašćeni pristup uslužnom programu Computer Setup, a može da se koristi i za zaobilaznje lozinke za pokretanje sistema. To jest, kada se traži lozinka za pokretanje sistema, unošenjem lozinke za podešavanje dozvoliće se pristup računaru.

Može se postaviti lozinka za podešavanje za celu mrežu koja omogućava administratoru da se registruje na svim mrežnim sistemima da bi sproveo održavanje bez znanja lozinke za pokretanje sistema čak i ako je ona postavljena.

## Postavljanje lozinke za podešavanje korišćenjem uslužnog programa Computer Setup

Ukoliko je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič za HP ProtectTools Security Manager* na <http://www.hp.com>. Podešavanje lozinke za podešavanje pomoći programa Computer Setup sprečava ponovnu konfiguraciju lozinke od strane računara (koristite uslužni program Computer Setup (F10)) dok ne unesete lozinku.

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

3. Izaberite **Security** (Sigurnost), zatim izaberite **Setup Password** (Lozinka za podešavanje) i pratite uputstva sa ekrana.
4. Pre nego što izađete iz programa, kliknite na **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj izmene i izađi).

## Postavljanje lozinke za pokretanje sistema korišćenjem uslužnog programa Computer Setup

Postavljanje lozinke za pokretanje sistema pomoći uslužnog programa Computer Setup sprečava pristup računaru kada je napajanje uključeno, ukoliko se lozinka ne unese. Kada se podesi lozinka za pokretanje sistema, uslužni program Computer Setup prikazuje **Password Options** (Opcije za lozinku) u meniju **Security** (Sigurnost). Opcije za lozinku uključuju **Password Prompt on Warm Boot** (Odzivnik za lozinku prilikom pokretanja iz zagrejanog stanja). Kada je opcija **Password Prompt on Warm Boot** (Odzivnik za lozinku prilikom pokretanja iz zagrejanog stanja) omogućena, lozinka se takođe mora uneti svaki put kada se računar ponovo pokreće.

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
  2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
-  **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

3. Izaberite **Security** (Sigurnost), zatim **Power-On Password** (Lozinka za pokretanje sistema) i pratite uputstva sa ekrana.
4. Pre nego što izađete iz programa, kliknite na **Datoteka > Save Changes and Exit** (Sačuvaj izmene i izađi).

## Unošenje lozinke za pokretanje sistema

Da biste uneli lozinku za pokretanje sistema, pratite sledeće korake:

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni računar**.
2. Kada se na monitoru pojavi ikona sa slikom ključa, ukucajte važeću lozinku, zatim pritisnite **Enter**.

 **NAPOMENA:** Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.

---

Ako lozinku ne unesete ispravno, pojavljuje se ikona sa slikom polomljenog ključa. Pokušajte ponovo. Nakon tri neuspešna pokušaja, pre nego što nastavite, morate prvo da isključite računar, a zatim da ga ponovo uključite.

## Unošenje lozinke za podešavanje

Ukoliko je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič za HP ProtectTools Security Manager* na <http://www.hp.com>.

Ako je na računaru postavljena lozinka za podešavanje, od vas će se tražiti da je unesete svaki put kad pokrenete uslužni program Computer Setup.

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
  2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
-  **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.
- 

3. Kada se na monitoru pojavi ikona sa slikom ključa, otkucajte lozinku za podešavanje, a zatim pritisnite **Enter**.

 **NAPOMENA:** Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.

---

Ako lozinku ne unesete ispravno, pojavljuje se ikona sa slikom polomljenog ključa. Pokušajte ponovo. Nakon tri neuspešna pokušaja, pre nego što nastavite, morate prvo da isključite računar, a zatim da ga ponovo uključite.

## Promena lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za podešavanje

Ukoliko je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič za HP ProtectTools Security Manager* na <http://www.hp.com>.

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni računar**.
2. Da biste promenili lozinku za pokretanje sistema, pređite na korak 3.

Da biste promenili lozinku za podešavanje, čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

3. Kada se pojavi ikona sa slikom ključa, ukucajte važeću lozinku, kosu crtu (/) ili drugi graničnik, novu lozinku, još jednu kosu crtu (/) ili drugi odgovarajući graničnik i ponovo novu lozinku kao što je prikazano: tekuća lozinka/nova lozinka/nova lozinka
-  **NAPOMENA:** Pažljivo je otkucajte; iz sigurnosnih razloga znaci koje kucate se ne pojavljuju na ekranu.
4. Pritisnite **Enter**.

Nova lozinka postaje važeća sledeći put kad uključite računar.

 **NAPOMENA:** Pogledajte [Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi na stranici 32](#) za informacije o alternativnim znacima za razgraničavanje. Lozinke za pokretanje i podešavanje sistema se takođe mogu promeniti pomoću opcije Security (Bezbednost) u uslužnom programu Computer Setup.

## Brisanje lozinke za pokretanje sistema ili lozinke za podešavanje

Ukoliko je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič za HP ProtectTools Security Manager* na <http://www.hp.com>.

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni računar**.
2. Da biste obrisali lozinku za pokretanje sistema, pređite na korak 3.

Da biste izbrisali lozinku za podešavanje, čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.

3. Kada se pojavi ikona sa slikom ključa, otkucajte tekuću lozinku, a zatim kosu crtu (/) ili drugi znak za razdvajanje kao što je prikazano: tekuća lozinka/
4. Pritisnite **Enter**.

 **NAPOMENA:** Pogledajte [Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi na stranici 32](#) za informacije o karakteristikama alternativnog razgraničavanja. Lozinke za pokretanje i podešavanje sistema se takođe mogu promeniti pomoću opcije Bezbednost u uslužnom programu Computer Setup.

## Nacionalni znakovi za razdvajanje na tastaturi

Svaka tastatura je dizajnirana tako da odgovori zahtevima određenih država. Sintaksa i znaci koji se koriste za promenu ili brisanje lozinke zavise od tastature koja ide uz računar.

**National Keyboard Delimiter Characters (znaci za razgraničavanje tastatura po zemljama)**

/	arapski	-	grčki	/	ruski
=	belgijski	.	hebrejski	-	slovački
-	BHHSCS*	-	mađarski	-	španski
/	brazilski	-	italijanski	/	švedski/finski
/	kineski	/	japanski	-	švajcarski
-	češki	/	korejski	/	tajvanski
-	danski	-	latinoamerički	/	tajlandski
!	francuski	-	norveški	.	turski
é	francuski (Kanada)	-	poljski	/	engleski (SAD)
-	nemački	-	portugalski		

\* Za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru i Srbiju

## Brisanje lozinki

Ako zaboravite lozinku, nećete imati pristup računaru. Pogledajte *Vodič za rešavanje problema* za uputstva o brisanju lozinki.

Ukoliko je sistem opremljen ugrađenim sigurnosnim uređajem, pogledajte *Vodič za HP ProtectTools Security Manager* na <http://www.hp.com>.

## DriveLock

DriveLock je standardna sigurnosna funkcija koja sprečava neovlašćeni pristup podacima na ATA čvrstom disku. DriveLock se primenjuje kao produžetak uslužnog programa Computer Setup. Dostupan je samo kada se registruju čvrsti diskovi koji podržavaju ATA skup sigurnosnih komandi. DriveLock je namenjen HP potrošačima kojima je najveća briga sigurnost podataka. Takvim potrošačima, cena čvrstog diska i gubitak sačuvanih podataka na njemu je nevažan u poređenju sa štetom do koje može da dođe zbog neovlašćenog pristupa njihovom sadržaju. Da bi se uspostavila ravnoteža između ovakvog nivoa sigurnosti i praktične potrebe za čuvanjem zaboravljene lozinke, pri primeni funkcije DriveLock koriste se sigurnosne šeme sa dve lozinke. Jednu lozinku podešava i koristi administrator sistema, dok drugu, tipično podešenu, koristi krajnji korisnik. Ne postoje „mala vrata“ koja se mogu iskoristiti za otključavanje uređaja ukoliko se izgube obe lozinke. Zato se DriveLock najsigurnije koristi ako se kopije podataka koji se nalaze na čvrstom disku naprave na korporativnom sistemu ili ako se napravi njihova obična rezervna kopija. U slučaju da se izgube obe lozinke za DriveLock, čvrsti disk bi postao neupotrebljiv. Za korisnike koji se ne uklapaju u gore definisani profil potrošača, ovo može da

bude neprihvatljiv rizik. Za korisnike koji se uklapaju u definisani profil potrošača, ovo je prihvatljiv rizik uvezši u obzir prirodu podataka koji se čuvaju na čvrstom disku.

## Korišćenje DriveLocka

Kada se registruje jedan ili više čvrstih diskova koji podržavaju ATA skup sigurnosnih komandi, opcija DriveLock se pojavljuje u meniju Security u uslužnom programu Computer Setup. Korisnik ima mogućnost da podesi glavnu lozinku ili da omogući DriveLock. Korisnička lozinka mora da bude obezbeđena da bi se osposobio DriveLock. Pošto početnu konfiguraciju sistema DriveLock sprovodi administrator sistema, prvo mora da se postavi glavna lozinka. HP podstiče administratore sistema da podeše glavnu lozinku bez obzira na to da li planiraju da omoguće ili onemoguće DriveLock. Ovo administratoru pruža mogućnost da u budućnosti promeni postavke za DriveLock. Kada se jednom postavi glavna lozinka, administrator sistema može da odluči da li će omogućiti DriveLock ili će on i dalje da bude onemogućen.

Ako postoji zaključani čvrsti disk, POST će zahtevati lozinku da bi se uređaj otključao. Ako je postavljena lozinka za pokretanje sistema i ako ona odgovara korisničkoj lozinci uređaja, POST neće tražiti od korisnika da ponovo unese lozinku. U protivnom, od korisnika će biti zatraženo da unese lozinku za DriveLock. Pri pokretanju sistema iz hladnog stanja može se koristiti ili glavna ili korisnička lozinka. Pri pokretanju sistema iz zagrejanog stanja unesite istu lozinku koju koristite za otključavanje uređaja u toku prethodnog pokretanja iz hladnog stanja. Korisnici će imati dva pokušaja za pravilno unošenje lozinke. Pri pokretanju iz hladnog stanja, ukoliko nijedan pokušaj ne uspe, POST (samotestiranje po uključenju napajanja) će se nastaviti, ali će uređaj ostati nepristupačan. Pri pokretanju iz zagrejanog stanja ili ponovnom pokretanju iz sistema Windows, ukoliko nijedan pokušaj ne uspe, POST će se zaustaviti i korisnik će dobiti uputstvo da isključi i ponovo uključi napajanje.

## DriveLock aplikacije

Sigurnosna funkcija DriveLock ima najpraktičniju upotrebu u korporacijskim radnim sredinama. Administrator sistema bi bio odgovoran za konfigurisanje čvrstog diska što podrazumeva, između ostalog, podešavanje glavne i privremene korisničke lozinke za DriveLock. U slučaju da korisnik zaboravi korisničku lozinku ili da drugi radnik dobije računar na korišćenje, glavna lozinka uvek može da se iskoristi za podešavanje korisničke lozinke i omogućavanje pristupa čvrstom disku.

HP preporučuje administratorima sistema u korporacijama koji su omogućili DriveLock da takođe odrede pravila korporacije o podešavanju i održavanju glavnih lozinki. Ovo treba da se uradi da ne bi došlo do situacije da službenik namerno ili nenamerno postavi obe lozinke za DriveLock pre nego što napusti preduzeće. Ako bi do toga došlo, čvrsti disk bi postao neupotrebljiv i morao bi da se zameni. Isto tako, ako administratori sistema ne bi postavili glavnu lozinku, mogli bi da budu sprečeni u pristupu čvrstom disku i ne bi bili u mogućnosti da izvrše rutinsku proveru neovlašćenog softvera i druge funkcije kontrole i podrške inventara.

Za korisnike koji nemaju tako stroge zahteve, HP ne preporučuje aktiviranje sistema DriveLock. Korisnici koji spadaju u ovu kategoriju su korisnici ličnih računara ili oni koji uglavnom ne čuvaju osjetljive podatke na svojim čvrstim diskovima. Za ove korisnike, potencijalni gubitak čvrstog diska do kog bi došlo ako bi zaboravili obe lozinke, bio bi značajniji od vrednosti podataka koje DriveLock treba da zaštiti. Pristup uslužnom programu Computer Setup i sistemu DriveLock može da se ograniči pomoću lozinke za podešavanje. Određivanjem lozinke za podešavanje koja je nepoznata krajnjim korisnicima, administratori sistema su u mogućnosti da spreče korisnike u omogućavanju DriveLock-a.

## Senzor Smart Cover

Senzor za skidanje poklopca, dostupan na nekim modelima, kombinacija je hardverske i softverske tehnologije koja vas može obavestiti da su poklopac ili bočna ploča računara skinuti. Postoje tri nivoa zaštite koji su opisani u sledećoj tabeli.

**Tabela 11-2 Nivoi zaštite senzora Smart Cover**

Nivo	Postavka	Opis
Nivo 0	Onemogućen	Senzor Smart Cover je onemogućen (podrazumevana postavka).
Nivo 1	Notify User (Obavesti korisnika)	Kada se sistem računara ponovo pokrene, na ekranu se prikazuje poruka koja označava da je skinut poklopac ili bočna tabla računara.
Nivo 2	Lozinka za podešavanje	Kada se sistem računara ponovo pokrene, na ekranu se prikazuje poruka koja označava da je skinut poklopac ili bočna tabla računara. Da biste nastavili, morate da unesete lozinku za podešavanje.

**NAPOMENA:** Ove postavke mogu da se promene korišćenjem uslužnog programa Computer Setup. Pogledajte *Vodič za korisnike uslužnog programa Computer Setup (F10)* za više informacija o ovom programu.

## Postavljanje nivoa zaštite senzora Smart Cover

Da biste postavili nivo zaštite senzora Smart Cover, pratite sledeće korake:

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.  
 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.
3. Izaberite **Security (Bezbednost) > Smart Cover (Pametna zaštita) > Cover Removal Sensor (Senzor za uklanjanje zaštite)** i izaberite željeni nivo bezbednosti.
4. Pre nego što izađete iz programa, kliknite na **Datoteka > Save Changes and Exit (Sačuvaj izmene i izađi)**.

## Brava Smart Cover

Brava Smart Cover je softverski kontrolisana brava za poklopac koja postoji na nekim modelima HP-ovih računara. Ova brava sprečava neovlašćeni pristup unutrašnjim komponentama. Računari se isporučuju sa nezaključanom bravom Smart Cover.

 **OPREZ:** Za maksimalnu zaštitu zaključavanjem poklopca obavezno postavite lozinku za podešavanje. Lozinka za podešavanje sprečava neovlašćen pristup uslužnom programu Computer Setup.

 **NAPOMENA:** Brava Smart Cover je dostupna kao opcija na određenim modelima.

## Zaključavanje brave Smart Cover

Da biste aktivirali i zaključali bravu Smart Cover, pratite sledeće korake:

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
  2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
- 
-  **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.
3. Izaberite **Security (Bezbednost) > Smart Cover (Pametna zaštita) > Cover Lock (Zaštitna brava) > opcija Lock (Zaključaj)**.
  4. Pre nego što izađete iz programa, kliknite na **Datoteka > Save Changes and Exit** (Sačuvaj izmene i izađi).

## Otključavanje brave Smart Cover

1. Uključite računar ili ponovo pokrenite sistem. Ukoliko koristite Windows, kliknite na **Start > Isključi > Ponovo pokreni**.
  2. Čim se računar uključi pritisnite **F10** pre nego što se operativni sistem podigne da biste pristupili programu Computer Setup. Pritisnite **Enter** da biste preskočili naslovni ekran ako je to potrebno.
- 
-  **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **F10** u određenom trenutku, morate ponovo pokrenuti računar i ponovo pritisnuti **F10** pre nego što se operativni sistem podigne kako biste pristupili uslužnom programu.
3. Izaberite **Security (Bezbednost) > Smart Cover (Pametna zaštita) > Cover Lock (Zaštitna brava) > Unlock (Otključaj)**.
  4. Pre nego što izađete iz programa, kliknite na **Datoteka > Save Changes and Exit** (Sačuvaj izmene i izađi).

## Korišćenje Smart Cover FailSafe ključa

Ako omogućite bravu Smart Cover i ne možete da unesete lozinku da biste onemogućili zaključavanje, za skidanje poklopca računara biće vam potreban FailSafe ključ za Smart Cover. Ključ će vam biti potreban i u sledećim situacijama:

- prekid električnog napajanja
- neuspešno pokretanje
- kvar komponente računara (na primer, procesora ili jedinice za napajanje)
- zaboravili ste lozinku

---

 **OPREZ:** Smart Cover FailSafe ključ je specijalizovana alatka dostupna od HP-a. Budite spremni. Poručite ovaj ključ od ovlašćenog lokalnog prodavca ili dobavljača usluga pre nego što vam zatreba.

Da biste nabavili FailSafe ključ, uradite jednu od sledećih stvari:

- Stupite u vezu sa ovlašćenim HP prodavcem ili dobavljačem usluga.
- Pozovite odgovarajući broj koji se nalazi u garanciji.

Za više informacija o korišćenju FailSafe ključa za bravu Smart Cover pogledajte *Referentni vodič za hardver*.

## Priprema kabla za zaključavanje

Kabl za zaključavanje (kod nekih modela) nalazi se na zadnjoj ploči računara tako da se računar može fizički pričvrstiti za radni prostor.

Za ilustrovana uputstva pogledajte *Referentni vodič za hardver*.

## Tehnologija identifikacije otiska prstiju

HP tehnologija identifikacije otiska prstiju eliminiše potrebu za unošenjem korisničkih lozinki, pooštava sigurnost mreže, pojednostavljuje proces prijavljivanja i smanjuje troškove povezane sa upravljanjem korporativnom mrežom. Zbog pristupačne cene, nije više namenjena samo organizacijama sa visokim tehnološkim zahtevima i visokim stepenom bezbednosti.



**NAPOMENA:** Podrška za tehnologiju identifikacije otiska prstiju varira u zavisnosti od modela.

## Obaveštavanje o greškama i obnavljanje

Funkcije Fault Notification and Recovery (Obaveštenje o greškama i obnavljanje) kombinuju inovativnu hardversku i softversku tehnologiju da bi sprečile gubitak kritičnih podataka i smanjile neplanirano vreme prekida rada.

Ako je računar povezan na mrežu kojom upravlja HP Client Manager, računar šalje obaveštenje o grešci do aplikacije za upravljanje mrežom. Upotrebom softvera HP Client Manager, takođe možete da daljniski zakažete otkrivanje grešaka koje bi se automatski pokrenulo na svim ličnim računarima kojima se upravlja i koje bi podnelo izveštaj o neuspešnim testovima.

## Drive Protection System (Sistem za zaštitu uređaja)

Sistem za zaštitu uređaja (Drive Protection System - DPS) je alatka za otkrivanje grešaka ugrađena u čvrste diskove i instalirana na nekim HP-ovim računarima. DPS je projektovan da pomogne u utvrđivanju problema koji mogu da dovedu do neopravdane zamene čvrstog diska.

Kada se HP-ovi računari sklapaju, svaki instalirani čvrsti disk se testira korišćenjem DPS-a, a stalni zapis o ključnim informacijama se zapisuje na uređaju. Svaki put kada se DPS pokrene, rezultati testa se upišu na čvrsti disk. Dobavljač usluga može da iskoristi ove informacije da bi se utvrdilo stanje koje je izazvalo pokretanje DPS softvera. Pogledajte *Vodič za rešavanje problema* za uputstva o korišćenju DPS-a.

## Napajanje otporno na povećanje napona

Integrисано напајање otporno na povećanje napona pruža veću pouzdanost u slučaju da dođe do nepredviđenog povećanja napona. Ovo напајање može da izdrži povećanje napona do 2000 volti, a da ne dođe do oštećenja sistema ili gubitka podataka.

## Senzor za temperaturu

Termički senzor je hardverska ili softverska funkcija koja prati unutrašnju temperaturu računara. Ova funkcija prikazuje poruku upozorenja kada se normalni opseg premaši, što vam daje vremena da preduzmete mere pre nego što se unutrašnje komponente oštete ili se podaci izgube.

△ **OPREZ:** Previsoka temperatura može da dovede do oštećenja sistema ili gubitka podataka.

# Indeks

## Simboli/brojevi

čvrsti diskovi, alatke za otkrivanje grešaka 36

## A

alatke za kloniranje, softver 2  
alatke za otkrivanje grešaka na čvrstim diskovima 36

alatke za primenu, softver 2  
Altiris

AClient 3  
Client Management Suite 10  
Deployment Solution Agent 3

## B

Backup and Recovery Manager  
(Program za rezervno kopiranje i obnavljanje) 11

## BIOS

Boot Block Emergency Recovery Mode (režim oporavka putem bloka za pokretanje sistema u hitnim slučajevima) 16

daljinsko brisanje ROM-a 15  
HPQFlash 15

Boot Block Emergency Recovery Mode 16

brava Smart Cover  
otključavanje 35  
zaključavanje 35

brava za poklopac 34

brisanje lozinke 31, 32

Brisanje ROM-a 15

## C

change notification (obaveštavanje o promeni) 14

Client Management Interface 5

Client Manager from Symantec 9

## D

daljinska instalacija sistema 4

daljinsko brisanje ROM-a 15

daljinsko podešavanje 4

DriveLock 32

dugme za napajanje (dugme za uključivanje/isključivanje i istovremeno dugme za stanje spavanja) 22

## E

Emergency Recovery Mode (režim oporavka u hitnim slučajevima), Boot Block (blok za pokretanje sistema) 16

## F

FailSafe ključ, poručivanje 35

## G

graničnici, tabela 32

## H

HP

Backup and Recovery Manager  
(Program za rezervno kopiranje i obnavljanje) 11

Client Automation izdanja Starter, Standard i Enterprise 8

Client Catalog za Microsoft System Center i SMS Products 10

Client Management Interface 5

Client Manager from Symantec 9

ProtectTools Security Manager 7

System Software Manager 7

HPQFlash 15

## I

industrijski standardi 24

instalacija

početna 2

Internet adrese. Pogledajte Web lokacije

## K

konfiguracija dugmeta za uključivanje/isključivanje 22

konfiguracije podešavanja, kopiranje 17

konfigurisanje dugmeta za uključivanje/isključivanje 22

kontrolisanje pristupa računaru 25

## L

lozinka

brisanje 31, 32

podešavanje 29, 30

promena 31

sigurnost 29

za pokretanje 29

za pokretanje sistema 30

lozinka za podešavanje

brisanje 31

postavljanje 29

promena 31

unošenje 30

lozinka za pokretanje

postavljanje 29

lozinka za pokretanje sistema

brisanje 31

promena 31

unošenje 30

<b>M</b>	menjanje operativnih sistema, podrška 23	senzor za temperaturu 37 sigurnost brava Smart Cover 34 DriveLock 32 funkcije, tabela 25 kabl za zaključavanje 36 lozinka 29 postavke 25 ProtectTools Security Manager 7 Senzor Smart Cover 34 tehnologija identifikacije otisaka prstiju 36 Smart Cover FailSafe ključ, poručivanje 35 Smart Cover Lock FailSafe ključ 35	Proactive Change Notification (Proaktivno obaveštavanje o promeni - PCN) 14 tehnologija upravljanja 12 Verdiem Surveyor 14 Subscriber's Choice 14 System Software Manager 7
<b>N</b>	nacionalni znaci graničnika na tastaturi 32 napajanje otporno na povećanje napona 37 napajanje, otporno na povećanje napona 37		
<b>O</b>	obaveštavanje o greškama i obnavljanje 36 obaveštavanje o promenama 14 obnavljanje, softver 2 operativni sistemi, podrška za promenu 23 otključavanje brave Smart Cover 35	softver alatke za ažuriranje i upravljanje 5 Altiris AClient 3 Altiris Client Management Suite 10 Altiris Deployment Solution Agent 3 Daljinska instalacija sistema 4 Drive Protection System (Sistem za zaštitu uređaja) 36 HP Backup and Recovery Manager 11 HP Client Automation izdanja Starter, Standard i Enterprise 8 HP Client Catalog za Microsoft System Center i SMS Products 10 HP Client Management Interface 5 HP Client Manager from Symantec 9 HP ProtectTools Security Manager 7 HP System Software Manager 7 integracija 2 obnavljanje 2 praćenje imovine 25 primena 2	tehnologija identifikacije otisaka prstiju 36 tehnologija upravljanja 12 temperatura, unutrašnjost računara 37
<b>P</b>	podešavanje kopiranje na jedan računar 17 kopiranje na više računara 18 poručivanje FailSafe ključa 35 početna konfiguracija 2 praćenje imovine 25 priprema kabla za zaključavanje 36 pristup računaru, kontrolisanje 25 Proactive Change Notification (Proaktivno obaveštavanje o promeni - PCN) 14 promena lozinke 31 ProtectTools Security Manager 7 PXE (uslovi radne sredine pre pokretanja sistema) 4		unapred učitana slika softvera 2 unošenje lozinka za podešavanje 30 lozinka za pokretanje sistema 30 unutrašnja temperatura računara 37 uređaj sa koga se može pokrenuti sistem izrada 19 USB fleš uređaj za medije 19 uređaj, zaštita 36 USB fleš uređaj za medije sa koga se može pokrenuti sistem 19, 20 uslovi radne sredine pre pokretanja sistema (PXE) 4
<b>R</b>	Recovery Mode (režim oporavka), Boot Block Emergency (blok za pokretanje sistema u hitnim slučajevima) 16 retired solutions 14		
<b>S</b>	Senzor Smart Cover nivoi zaštite 34 postavljanje 34		V Verdiem Surveyor 14
			<b>W</b> Web lokacije Altiris Client Management Suite 10 brisanje ROM-a 15 daljinsko brisanje ROM-a 15 HP Business PC Security 7 HP Client Automation Center 8 HP Client Catalog za Microsoft SMS 10 HP Client Management interfejs 6

HP Client Manager from  
Symantec 9  
HP podrška 11, 12  
HP Softpaq Download  
Manager 6  
HP System Software  
Manager 7  
HPQFlash 15  
Izbor preplatnika 14  
podrška za softver 23  
preuzimanje BIOS-a 15  
preuzimanje softvera i  
upravljačkih programa 18  
Proactive Change Notification  
(Proaktivno obaveštavanje o  
promeni) 14  
rešenja programa HP Client  
Management 3  
Tehnologija Intel vPro 12  
upravljanje konfiguracijom 3

## Z

zaključavanje brave Smart  
Cover 35  
zaštiita čvrstog diska 36  
znaci graničnika na tastaturi,  
nacionalni 32