

ポインティング デバイスおよびキーボード ユーザー ガイド

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows は、米国 Microsoft Corporation の
米国およびその他の国における登録商標で
す。

本書の内容は、将来予告なしに変更される
ことがあります。HP 製品およびサービスに
関する保証は、当該製品およびサービスに
付属の保証規定に明示的に記載されてい
るものに限られます。本書のいかなる内容
も、当該保証に新たに保証を追加するもの
ではありません。本書に記載されている製
品情報は、日本国内で販売されていないも
の含まれている場合があります。本書の
内容につきましては万全を期しております
が、本書の技術的あるいは校正上の誤り、
省略に対して責任を負いかねますのでご了
承ください。

初版：2009 年 2 月

製品番号：512506-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデ
ルに共通の機能について説明します。一部
の機能は、お使いのコンピューターでは使
用できない場合があります。

目次

1 ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	1
タッチパッドの使用	2
外付けマウスの接続	2

2 キーボードの使用

ホットキーの使用	3
システム情報を表示する (fn + esc)	4
[ヘルプとサポート]を表示する (fn + f1)	4
[印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2)	5
Web ブラウザーを開く (fn + f3)	5
画面を切り替える (fn + f4)	5
ハイバネーションの開始 (fn + f5)	5
[QuickLock]の起動 (fn + f6)	6
画面の輝度を下げる (fn + f7)	6
画面の輝度を上げる (fn + f8)	6
オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する (fn + f9)	6
オーディオ CD または DVD を停止する (fn + f10)	6
オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプターを再生する (fn+f11)	6
オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプターを再生する (fn+f12)	6


3 テンキーの使用

内蔵テンキーの使用	8
別売の外付けテンキーの使用	8

4 タッチパッドとキーボードの清掃

索引	10
----------	----

1 ポインティング デバイスの使用



名称	説明
(1) タッチパッドランプ	<ul style="list-style-type: none">白色：タッチパッドが有効になっていますオレンジ色：タッチパッドが無効になっています
(2) タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします
(3) 左のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4) タッチパッド オン/オフ ボタン	タッチパッドの有効/無効を切り替えます
(5) タッチパッドのスクロール ゾーン	画面を上下にスクロールします
(6) 右のタッチパッド ボタン*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

*この表では初期設定の状態について説明しています。タッチパッドの設定を表示したり変更したりするには、**[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]**の順に選択します


ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定をカスタマイズするには、Windows®の[マウスのプロパティ]を使用します。

マウスのプロパティにアクセスするには、**[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]**の順に選択します。

タッチパッドの使用

ポインターを移動するには、タッチパッドの表面でポインターを移動したい方向に指をスライドさせます。タッチパッド ボタンは、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用します。タッチパッドのスクロール ゾーンを使用して画面を上下にスクロールするには、スクロール ゾーンの線上で指を上下にスライドさせます。

 **注記：** タッチパッドを使用してポインターを移動しているとき、指をスクロール ゾーンに移動するには、その前に指をタッチパッドから離す必要があります。タッチパッドからスクロール ゾーンに指をスライドさせるだけでは、スクロール機能はアクティブになりません。

外付けマウスの接続


USB コネクタのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピューターに接続できます。USB マウスは、別売のドッキング デバイスを使用してコンピューターに接続することもできます。


2 キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、**fn** キー (1) と、**esc** キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わせです。

f1 ~ **f12** の各キーとスペースバーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作についてこの章の各項目で説明します。

 **注記：** お使いのコンピューターの外観は、図と多少異なる場合があります。また、以下の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なります。



機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
[ヘルプとサポート]を表示する	fn + f1
[印刷オプション]ウィンドウを開く	fn + f2
Web ブラウザーを開く	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
ハイバネーションを開始する	fn + f5
[QuickLock]を開始する	fn + f6
画面輝度を下げる	fn + f7
画面輝度を上げる	fn + f8

機能	ホットキー
オーディオ CD、DVD、または BD を再生、一時停止、または再開する	fn + f9
オーディオ CD、DVD、または BD を停止する	fn + f10
オーディオ CD、DVD、または BD の前のトラックまたはチャプターを再生する	fn + f11
オーディオ CD、DVD、または BD の次のトラックまたはチャプターを再生する	fn + f12

ホットキー コマンドをコンピューターのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行います。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押します。
または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの 2 番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離します。

システム情報を表示する (fn + esc)

fn + esc ホットキーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報が表示されます。

fn + esc ホットキーで表示される画面では、システム BIOS のバージョンは BIOS の日付として表示されます。一部の機種では、BIOS の日付は 10 進数形式で表示されます。BIOS の日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

[ヘルプとサポート]を表示する (fn + f1)

fn + f1 ホットキーを押すと、[ヘルプとサポート]が表示されます。

[ヘルプとサポート]では、お使いのオペレーティング システムに関する情報の他に、以下の情報およびツールも提供しています。

- お使いのコンピューターに関する情報（モデルとシリアル番号、インストールされているソフトウェア、ハードウェア コンポーネント、仕様など）
- コンピューターの使用方法に関する質問への回答
- コンピューターと Windows の機能の使い方を学ぶためのチュートリアル
- コンピューターの Windows オペレーティング システム、ドライバー、およびソフトウェアのアップデート
- コンピューターの機能のチェック
- 対話形式による自動的なトラブルの解決方法、修復方法、およびシステムの復元手順
- HP のサポートサイトへのリンク

[印刷オプション]ウィンドウを開く (fn + f2)

アクティブな Windows アプリケーションの[印刷オプション]ウィンドウを開くには、fn + f2 を押します。

Web ブラウザーを開く (fn + f3)

fn + f3 ホットキーを押すと、Web ブラウザーが開きます。

インターネットまたはネットワーク サービスを設定するまで、fn + f3 ホットキーを押すと Windows の[インターネットに接続]ウィザードが開きます。

インターネットまたはネットワーク サービス、および Web ブラウザーのホーム ページをセットアップした後は、fn + f3 ホットキーを押すとホーム ページおよびインターネットにすばやくアクセスできます。


画面を切り替える (fn + f4)

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合に fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。カッコ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD (コンピューター本体のディスプレイ)
- 外部 VGA (ほとんどの外付けモニター)
- S ビデオ (S ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤー、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- HDMI (HDMI コネクタを備えたテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤー、ビデオ デッキ、ビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ (コンポジット ビデオ入力コネクタを備えたテレビ、ビデオカメラ、DVD プレーヤー、ビデオデッキ、ビデオ キャプチャ カード)

 **注記：** コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品を使用する必要があります。

ハイバネーションの開始 (fn + f5)

△ **注意：** 情報の損失を防ぐため、ハイバネーションを開始する前に作業データを保存してください。

ハイバネーションを開始するには、fn + f5 を押します。

ハイバネーションを開始すると、情報がハードドライブのハイバネーション ファイルに保存されて、コンピューターの電源が切れます。

ハイバネーションを開始するには、コンピューターの電源が入っている必要があります。


ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。

fn + f5 ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、ハイバネーションではなくスリープを開始するように **fn + f5** ホットキーを設定することもできます。

[QuickLock]の起動 (fn + f6)

fn + f6 ホットキーを押すと、[QuickLock]のセキュリティ機能が起動します。

[QuickLock]はオペレーティングシステムの[ログオン]ウィンドウを表示して、情報を保護します。[ログオン]ウィンドウが表示されているときには、Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードが入力されるまでコンピューターにアクセスできません。

 **注記：** [QuickLock]を使用する前に、Windows のユーザー パスワード、または Windows の管理者パスワードを設定する必要があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[QuickLock]を使用するには、**fn + f6** キーを押して[ログオン]ウィンドウを表示し、コンピューターをロックします。コンピューターにアクセスするには、画面の説明に沿って Windows のユーザー パスワードまたは Windows の管理者パスワードを入力します。

画面の輝度を下げる (fn + f7)

fn + f7 ホットキーを押すと、画面の輝度を下げることができます。ホットキーを押したままにすると、輝度が少しずつ下がります。

画面の輝度を上げる (fn + f8)

fn + f8 ホットキーを押すと、画面の輝度を上げることができます。ホットキーを押したままにすると、輝度が少しずつ上がります。

オーディオ CD または DVD を再生、一時停止、または再開する (fn + f9)

fn + f9 ホットキーの機能は、オーディオ CD または DVD が挿入されているときにのみ機能します。

- オーディオ CD または DVD が再生中でない場合、**fn + f9** を押すと再生が開始または再開されます。
- オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f9** を押すと、再生が一時停止します。

オーディオ CD または DVD を停止する (fn + f10)

オーディオ CD または DVD の再生を停止するには、**fn + f10** を押します。

オーディオ CD または DVD の前のトラックまたはチャプターを再生する (fn+f11)


オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f11** ホットキーを押すと、CD の前のトラックまたは DVD の前のチャプターが再生されます。

オーディオ CD または DVD の次のトラックまたはチャプターを再生する (fn+f12)

オーディオ CD または DVD の再生中に **fn + f12** ホットキーを押すと、CD の次のトラックまたは DVD の次のチャプターが再生されます。

3 テンキーの使用

お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売のテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。



名称	説明
(1) num lk キー	<ul style="list-style-type: none">● 内蔵テンキーの有効/無効が切り替わりますまたは● 接続されている別売のテンキーにある num lk キーの有効/無効が切り替わります <p>注記： テンキー機能がコンピュータの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピュータの電源を入れたときにも有効になっています</p>
(2) Num Lock ランプ	<ul style="list-style-type: none">● 内蔵テンキーが有効な状態ですまたは● 接続されている別売のテンキーで Num Lock が有効な状態です
(3) 内蔵テンキー	外付けのテンキーと同じように使用できます（上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです）

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります（出荷時設定では、Num Lock はオフになっています）。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、[page up](#) キー、[page down](#) キーと同様に機能します。

作業中に Num Lock のオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

- ▲ 内蔵テンキーの [num lk](#) キーを押します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、Num Lock がオンのときとオフのときとで機能が異なります（出荷時設定では、Num Lock はオフになっています）。たとえば、以下のようになります。

- Num Lock がオンのときは、数字を入力できます。
- Num Lock がオフのときは、矢印キー、[page up](#) キー、[page down](#) キーと同様に機能します。

外付けテンキーで Num Lock モードをオンにすると、コンピューターの Num Lock ランプが点灯します。外付けテンキーで Num Lock をオフにすると、コンピューターの Num Lock ランプが消灯します。

作業中に外付けテンキーの Num Lock モードのオンとオフを切り替えるには、以下の操作を行います。

- ▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの [num lk](#) キーを押します。

4 タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があります。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用するときは手をよく洗ってください。

△ **警告！** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくる場合があります。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してキーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみのはがれて取り除きやすくなります。



索引

- F**
fn キー 3
- H**
HDMI 5
- N**
Num Lock、外付けキーボード 8
Num Lock、内蔵テンキー 8
Num Lock ランプ、位置 7
- Q**
[QuickLock]ホットキー 6
- S**
S ビデオ 5
- W**
Web ブラウザー ホットキー 5
- い**
[印刷オプション]ウィンドウ ホットキー 5
- か**
画面の輝度のホットキー 6
画面表示、切り替え 5
- き**
キーボード 3
キーボード ホットキー、位置と名称 3
- こ**
コンポジット ビデオ 5
- し**
システム情報のホットキー 4
- す**
スクロール ゾーン、タッチパッド 1
- た**
タッチパッド オン/オフ ボタン、位置 1
タッチパッド
位置 1
使用 2
スクロール ゾーン、位置 1
タッチパッド ボタン、位置 1
タッチパッド ランプ、位置 1
- て**
ディスプレイ
画像、切り替え 5
画面の輝度のホットキー 6
テンキー、外付け
Num Lock 8
使用 8
テンキー、内蔵
Num Lock 8
位置 7
使用 8
- は**
ハイバネーション ホットキー 5
- ひ**
ビデオ伝送方式 5
- ふ**
ファンクション キー 3
- へ**
[ヘルプとサポート]のホットキー 4
- ほ**
ポインティング デバイス
オプションの設定 1
ボタン
タッチパッド オン/オフ 1
タッチパッド 1
ホットキー
[QuickLock]の起動 6
Web ブラウザーを開く 5
[印刷オプション]ウィンドウを開く 5
オーディオ CD または DVD の制御 6
画面の輝度を上げる 6
画面の輝度を下げる 6
画面を切り替える 5
システム情報を表示する 4
使用 4
説明 3
ハイバネーションの開始 5
[ヘルプとサポート]を表示する 4
- ま**
マウス、外付け
オプションの設定 1
接続 2
- め**
メディア コントロール、ホットキー 6
- ら**
ランプ
Num Lock 7

