



# Bantuan Windows

# HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209





# Isi

<b>1</b>	<b>Bagaimana Saya?</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Mengenal HP All-in-One</b>	
	Komponen printer	5
	Fitur-fitur panel kontrol	6
<b>3</b>	<b>Mencetak</b>	
	Mencetak dokumen	7
	Mencetak foto	8
	Mencetak amplop	10
	Mencetak pada media khusus	11
	Mencetak halaman Web	17
<b>5</b>	<b>Memindai</b>	
	Memindai ke komputer	29
<b>6</b>	<b>Menyalin</b>	
	Menyalin dokumen teks atau dokumen campuran	31
	Memilih jenis kertas salinan	33
<b>7</b>	<b>Bekerja dengan kartrid</b>	
	Memeriksa perkiraan tingkat tinta	35
	Memesan persediaan tinta	36
	Membersihkan kartrid cetak secara otomatis	37
	Mengganti kartrid	37
	Informasi garansi kartrid	39
<b>8</b>	<b>Mengatasi masalah</b>	
	Dukungan HP	41
	Pemecahan masalah pemasangan	44
	Mengatasi masalah kualitas cetak	50
	Pemecahan masalah cetak	66
	Pemecahan masalah pindai	72
	Mengatasi masalah penyalinan	74
	Kesalahan	77
<b>10</b>	<b>Informasi Teknis</b>	
	Maklumat	99
	Spesifikasi	99
	Program penanganan produk ramah lingkungan	100
	Pemberitahuan resmi	104
	<b>Indeks</b>	<b>107</b>





---

# 1 Bagaimana Saya?

Pelajari cara menggunakan HP All-in-One Anda


- “[Menyalin dokumen teks atau dokumen campuran](#)” pada halaman 31
- “[Memindai ke komputer](#)” pada halaman 29
- “[Memuatkan media](#)” pada halaman 25
- “[Mengganti kartrid](#)” pada halaman 37



## 2 Mengenal HP All-in-One


- [Komponen printer](#)
- [Fitur-fitur panel kontrol](#)

### Komponen printer



1	Panel kontrol
2	Pintu kartrid
3	Pemandu lebar kertas untuk baki masukan utama
4	Baki kertas
5	Penyangga baki kertas (juga disebut penyangga baki)
6	Pembatas kertas
7	Kereta
8	Kaca
9	Penyangga sungkup
10	Pintu belakang
11	Rongga USB belakang
12	Sambungan daya (Gunakan hanya adaptor daya yang disediakan oleh HP.)
13	Sungkup
14	Lampu indikator

## Fitur-fitur panel kontrol



1	<b>Hidup:</b> Menghidupkan atau mematikan produk. Saat produk mati, sejumlah kecil daya masih digunakan. Untuk benar-benar menghilangkan daya, matikan produk lalu cabut kabel kord daya.
2	<b>Batal:</b> Menghentikan pengoperasian yang sedang berlangsung.
3	<b>Pindai:</b> Memulai pindaian dokumen sumber yang ditempatkan pada kaca.
4	<b>Pemilihan Kertas:</b> Mengubah pengaturan jenis kertas untuk penyalinan ke kertas biasa atau kertas foto. Lampu Pemilihan Kertas menunjukkan ukuran dan jenis kertas yang saat ini terpilih sebagai <b>Biasa</b> , <b>Letter</b> , atau <b>A4</b> , <b>Foto Besar</b> atau <b>Foto Kecil</b> .
5	<b>Ukuran Asli/Sesuaikan Ukuran:</b> Mengubah skala dokumen sumber hingga ukuran maksimal agar pas dengan margin ukuran kertas yang dipilih untuk penyalinan.
6	<b>Mulai Salin Hitam:</b> Memulai penyalinan hitam putih.
7	<b>Mulai Salin Warna:</b> Memulai penyalinan berwarna.
8	<b>Number of Copies LCD (LCD Jumlah Salinan):</b> Menampilkan jumlah salinan yang akan dicetak. Juga menampilkan peringatan saat perangkat kehabisan kertas.
9	<b>Indikator Tingkat Tinta:</b> Menunjukkan informasi tingkat tinta untuk setiap kartrid cetak, empat indikator untuk kartrid triwarna, dan empat indikator untuk kartrid hitam. Selain itu, menampilkan peringatan untuk masalah kartrid cetak.

# 3 Mencetak

Pilih pekerjaan cetak untuk melanjutkan.



[“Mencetak dokumen”](#) pada halaman 7



[“Mencetak foto”](#) pada halaman 8



[“Mencetak amplop”](#) pada halaman 10



[“Mencetak pada media khusus”](#) pada halaman 11



[“Mencetak halaman Web”](#) pada halaman 17

## Topik terkait

- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25
- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23

## Mencetak dokumen

Sebagian besar pengaturan cetak ditangani secara otomatis oleh aplikasi perangkat lunak. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada jenis kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

### Mencetak dari aplikasi perangkat lunak

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
4. Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).


Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).



**Catatan** Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan untuk kertas foto dan peningkatan kualitas foto tertentu.

- Pilih pilihan yang sesuai dengan tugas cetak Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia di tab **Advanced** (Tingkat Lanjut), **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan), **Features** (Fitur), dan **Color** (Warna).

---

 **Tip** Anda dapat dengan mudah memilih pilihan yang sesuai untuk pencetakan Anda dengan memilih salah satu tugas cetak yang sudah ditentukan pada tab **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan). Klik jenis tugas cetak dalam daftar **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan). Pengaturan asal untuk jenis tugas cetak tersebut diatur dan dirangkum pada tab **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan). Jika perlu, Anda dapat menyesuaikan pengaturan di sini dan menyimpan pengaturan tersuai Anda sebagai akses cepat pencetakan baru. Untuk menyimpan akses cepat pencetakan tersuai, pilih akses cepat dan klik **Save As** (Simpan Sebagai). Untuk menghapus akses cepat, pilih akses cepatnya dan klik **Delete** (Hapus).

---

- Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties** (Properti).
- Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.


### Topik terkait

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23
- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25
- [“Menampilkan resolusi cetak”](#) pada halaman 19
- [“Menggunakan cara pintas pencetakan”](#) pada halaman 19
- [“Menyetel pengaturan cetak standar”](#) pada halaman 21
- [“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

## Mencetak foto

### Mencetak foto di atas kertas foto


- Keluarkan semua kertas dari baki masukan, lalu muatkan kertas foto dengan muka cetak menghadap bawah.



- Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
- Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.

4. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
5. Klik tab **Features** (Fitur).
6. Pada bagian **Basic Options** (Pilihan Dasar), klik jenis kertas foto yang sesuai dalam daftar drop-down **Paper Type** (Jenis Kertas).
7. Pada bagian **Resizing Options** (Pilihan Ukuran), klik ukuran kertas yang sesuai dari daftar **Size** (Ukuran).  
Jika ukuran dan jenis kertas tidak kompatibel, maka perangkat lunak produk akan menampilkan peringatan agar Anda dapat memilih jenis atau ukuran lain.
8. Pada bagian **Basic Options** (Pilihan Dasar), pilih kualitas cetak terbaik, seperti **Best** (Terbaik) dari daftar turun **Print Quality** (Kualitas Cetak).


---

 **Catatan** Untuk resolusi dpi maksimum, masuk ke tab **Advanced** (Tingkat Lanjut), lalu pilih **Enabled** (Dihidupkan) dari daftar turun **Maximum dpi** (Dpi maksimum). Untuk informasi lebih lanjut, baca "[Mencetak menggunakan dpi maksimum](#)" pada halaman 18.

---

9. Klik **OK** untuk kembali ke kotak dialog **Properties** (Properti).
10. (Opsional) Jika Anda ingin mencetak foto hitam putih, klik tab **Color** (Warna), lalu pilih kotak centang **Print in grayscale** (Cetak dalam Hitam Putih). Dari daftar turun, pilih salah satu pilihan berikut:
  - **High Quality** (Kualitas Tinggi): menggunakan semua warna yang ada untuk mencetak foto Anda dalam hitam putih. Hal ini menciptakan rona abu-abu yang mulus dan alami.
  - **Black Ink Only** (Hanya Tinta Hitam): menggunakan tinta hitam untuk mencetak foto Anda dalam hitam putih. Rona abu-abu diciptakan oleh berbagai pola titik hitam, yang dapat menghasilkan gambar berbintik.
11. Klik **OK**, lalu klik **Print** (Cetak) atau **OK** di kotak dialog **Print** (Cetak).

---

 **Catatan** Jangan tinggalkan kertas foto yang tidak digunakan dalam baki masukan. Kertas tersebut dapat mengerut, sehingga menurunkan kualitas cetak. Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak.

---

### Untuk mencetak gambar tanpa bingkai

1. Keluarkan semua kertas dari baki masukan.
2. Tempatkan kertas cetak foto menghadap ke bawah di sebelah kanan baki masukan.
3. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
4. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
5. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
6. Klik tab **Features** (Fitur).



7. Dalam daftar **Size** (Ukuran), klik ukuran kertas foto yang dimuat dalam baki masukan. Jika gambar tanpa bingkai dapat dicetak pada ukuran yang telah ditentukan, kotak periksa **Borderless printing** (Pencetakan Tanpa Bingkai) diaktifkan.
8. Pada daftar drop down **Paper Type** (Jenis Kertas), klik **More** (Lainnya), lalu pilih jenis kertas yang sesuai.



**Catatan** Anda tidak dapat mencetak gambar tanpa bingkai bila jenis kertas dipasang ke **Plain paper** (Kertas Biasa) atau ke jenis kertas selain kertas foto.

---

9. Pilih kotak periksa **Borderless printing** (Pencetakan Tanpa Bingkai) jika belum dipilih.  
Jika ukuran kertas tanpa bingkai dan jenis kertas tidak kompatibel, perangkat lunak produk memunculkan peringatan dan meminta Anda memilih jenis atau ukuran kertas yang berbeda.
10. Klik **OK**, lalu klik **Print** (Cetak) atau **OK** di kotak dialog **Print** (Cetak).



**Catatan** Jangan tinggalkan kertas foto yang tidak digunakan dalam baki masukan. Kertas tersebut dapat mengerut, sehingga menurunkan kualitas cetak. Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak.

---

#### Topik terkait

- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25
- [“Mencetak menggunakan dpi maksimum”](#) pada halaman 18
- [“Menampilkan resolusi cetak”](#) pada halaman 19
- [“Menggunakan cara pintas pencetakan”](#) pada halaman 19
- [“Menyetel pengaturan cetak standar”](#) pada halaman 21
- [“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

## Mencetak amplop

Anda dapat memuat satu atau beberapa amplop ke baki masukan HP All-in-One. Jangan menggunakan amplop mengilat atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau jendela.




**Catatan** Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pengolah kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengirim pada amplop.

---

#### Untuk mencetak amplop

1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan amplop di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah. Tutup amplop harus berada di sebelah kiri.
3. Dorong amplop ke dalam printer sampai berhenti.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi amplop.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties (Properti Printer)**.
6. Klik tab **Features (Fitur)**, lalu pilih pengaturan cetak berikut ini:
  - **Paper Type (Jenis Kertas): Plain paper (Kertas Biasa)**
  - **Size (Ukuran):** Ukuran amplop yang sesuai
7. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.


#### Topik terkait

- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25
- [“Menampilkan resolusi cetak”](#) pada halaman 19
- [“Menggunakan cara pintas pencetakan”](#) pada halaman 19
- [“Menyetel pengaturan cetak standar”](#) pada halaman 21
- [“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

## Mencetak pada media khusus

### Mencetak transparansi

1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan transparansi di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah dan pita perekat harus menghadap ke atas dan mengarah ke printer.
3. Dorong transparansi dengan hati-hati ke dalam printer sampai berhenti, sehingga pita perekat tidak saling menempel.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi transparansi.




5. Buka kotak dialog **Printer Properties (Properti Printer)**.
6. Klik tab **Printing Shortcuts (Cara Pintas Pencetakan)**.

7. Dalam daftar **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan), klik **Presentation Printing** (Pencetakan Presentasi), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Klik **More** (Lainnya), lalu pilih film transparansi yang sesuai.
  - **Paper Size** (Ukuran Kertas): Ukuran kertas yang sesuai
8. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.

### Mencetak kartu pos


1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan kartu di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah dan sisi yang lebar harus mengarah ke printer.
3. Dorong kartu ke dalam printer sampai berhenti.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kartu.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
6. Klik tab **Features** (Fitur), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Klik **More** (Lainnya), klik **Specialty Papers** (Kertas Khusus), lalu pilih jenis kartu yang sesuai.
  - **Print Quality** (Kualitas Cetak): **Normal** atau **Best** (Terbaik)
  - **Size** (Ukuran): Ukuran kartu yang sesuai
7. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.

### Mencetak label


1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Kipas-kipaskan bagian tepi lembaran label untuk memisahkannya, lalu sejajarkan tepinya.
3. Tempatkan lembaran label di sebelah kanan baki. sisi muka label harus menghadap ke bawah.
4. Dorong lembaran tersebut ke dalam printer sampai berhenti.
5. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi lembaran.



6. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
7. Klik tab **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan).
8. Dalam daftar **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan), klik **General Everyday Printing** (Pencetakan Umum Sehari-Hari), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): **Kertas Biasa**
  - **Paper Size** (Ukuran Kertas): Ukuran kertas yang sesuai
9. Klik **OK**.

#### Mencetak brosur


1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan kertas di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah.
3. Dorong kertas ke dalam printer sampai berhenti.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kertas.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
6. Klik tab **Features** (Fitur).
7. Tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Print Quality** (Kualitas Cetak): **Best** (Terbaik)
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Klik **More** (Lainnya), lalu pilih kertas inkjet HP yang sesuai.
  - **Orientation** (Orientasi): **Portrait** (Potret) atau **Landscape** (Lanskap)
  - **Size** (Ukuran): Ukuran kertas yang sesuai
  - **Two-sided printing** (Pencetakan dua sisi): **Manual**
8. Klik **OK** untuk mencetak.

### Mencetak kartu ucapan


1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Kipas-kipaskan bagian tepi lembaran kartu ucapan untuk memisahkannya, lalu sejajarkan tepinya.
3. Tempatkan kartu ucapan di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah.
4. Dorong kartu ke dalam printer sampai berhenti.
5. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kartu.



6. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
7. Klik tab **Features** (Fitur), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Print Quality** (Kualitas Cetak): **Normal**
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Klik **More** (Lainnya), lalu pilih jenis kartu yang sesuai.
  - **Size** (Ukuran): Ukuran kartu yang sesuai
8. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.


### Mencetak buklet

1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan kertas biasa di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah.
3. Dorong kertas ke dalam printer sampai berhenti.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kertas.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
6. Klik tab **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan).


7. Dalam daftar **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan), klik **Booklet Printing** (Pencetakan Buklet).
8. Dalam daftar buka bawah **Print On Both Sides** (Cetak Pada Ke Dua Sisi), pilih salah satu opsi penjilidan berikut ini:
  - **Left Edge Booklet** (Buklet Tepi Kiri)
  - **Right Edge Booklet** (Buklet Tepi Kanan)
9. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.
10. Saat diminta, muat ulang halaman tercetak dalam baki kertas seperti ditunjukkan di bawah ini.



11. Klik **Continue** (Lanjutkan) untuk menyelesaikan pencetakan buklet.

### Mencetak poster

1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
2. Tempatkan kertas biasa di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah.
3. Dorong kertas ke dalam printer sampai berhenti.
4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kertas.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
6. Klik tab **Features** (Fitur), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): **Kertas Biasa**
  - **Orientation** (Orientasi): **Portrait** (Potret) atau **Landscape** (Lanskap)
  - **Size** (Ukuran): Ukuran kertas yang sesuai
7. Klik tab **Advanced (Lanjutan)**, kemudian klik **Printer Features (Fitur Printer)**.

- 8. Dalam daftar buka bawah **Poster Printing** (Pencetakan Poster), pilih jumlah lembar untuk poster.
- 9. Klik tombol **Select Tiles** (Pilih Potongan).
- 10. Pastikan jumlah potongan yang dipilih sama dengan jumlah lembar poster, lalu klik **OK**.




- 11. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.

**Mencetak sablon**

- 1. Geser pemandu lebar kertas ke ujung kiri.
- 2. Tempatkan kertas sablon di sebelah kanan baki. Sisi yang akan dicetak harus menghadap ke bawah.




- 3. Dorong kertas ke dalam printer sampai berhenti.
- 4. Geser pemandu lebar kertas dengan kuat hingga tepat menyentuh tepi kertas.



5. Buka kotak dialog **Printer Properties** (Properti Printer).
6. Klik tab **Features** (Fitur), lalu tentukan pengaturan cetak berikut ini:
  - **Print Quality** (Kualitas Cetak): **Normal** atau **Best** (Terbaik)
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Klik **More** (Lainnya), klik **Specialty Papers** (Kertas Khusus), lalu klik **Other specialty paper** (Kertas khusus lainnya).
  - **Size** (Ukuran): Ukuran kertas yang sesuai
7. Klik tab **Advanced** (Lanjutan).
8. Klik **Printer Features** (Fitur Printer), lalu setel **Mirror Image** (Citra Pantulan) ke **On** (Aktifkan).

---

 **Catatan** Beberapa program perangkat lunak sablon tidak mengharuskan Anda untuk mencetak citra pantulan.

---

9. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.

### Topik terkait

- "[Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan](#)" pada halaman 23
- "[Memuatkan media](#)" pada halaman 25
- "[Menggunakan cara pintas pencetakan](#)" pada halaman 19
- "[Menyetel pengaturan cetak standar](#)" pada halaman 21
- "[Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung](#)" pada halaman 97

## Mencetak halaman Web

Anda dapat mencetak halaman Web dari penjelajah Web pada HP All-in-One.

Jika Anda menggunakan Internet Explorer (6.0 atau lebih tinggi) atau Firefox (2.0 atau lebih tinggi) untuk penjelajahan Web, Anda dapat menggunakan **HP Smart Web Printing (Pencetakan Web Pintar HP)** untuk memastikan pencetakan Web yang mudah dan dapat diprediksi dengan mengontrol apa yang ingin Anda cetak dan bagaimana mencetaknya. Anda dapat mengakses **HP Smart Web Printing (Pencetakan Web Pintar HP)** dari baris alat dalam Internet Explorer. Untuk informasi lebih lanjut tentang **HP Smart Web Printing (Pencetakan Web Pintar HP)**, lihat berkas bantuan yang disertakan dengannya.

### Untuk mencetak halaman web

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** dalam peramban Web Anda, klik **Print** (Cetak).

---

 **Tip** Untuk hasil terbaik, pilih **HP Smart Web Printing (Pencetakan Web Pintar HP)** pada menu **File** (Berkas). Tanda centang muncul saat dipilih.

---


Kotak dialog **Print** (Cetak) muncul.

3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.



4. Jika peramban Web Anda mendukungnya, pilih butir pada halaman Web yang ingin Anda masukkan dalam hasil cetak.  
Sebagai contoh, dalam Internet Explorer, klik tab **Options** (Pilihan) untuk memilih pilihan, misalnya **As laid out on screen** (Seperti tampak pada layar), **Only the selected frame** (Hanya bingkai yang dipilih), dan **Print all linked documents** (Cetak semua dokumen terpaut).
5. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mencetak halaman Web.

---

 **Tip** Untuk mencetak halaman Web dengan benar, Anda mungkin perlu memasang orientasi cetak ke **Landscape** (Lanskap).

---

#### Topik terkait

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23
- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25
- [“Menampilkan resolusi cetak”](#) pada halaman 19
- [“Menggunakan cara pintas pencetakan”](#) pada halaman 19
- [“Menyetel pengaturan cetak standar”](#) pada halaman 21
- [“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

## Mencetak menggunakan dpi maksimum

Gunakan mode dpi maksimum untuk mencetak gambar yang tajam dan berkualitas tinggi.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari mode dpi maksimum, gunakan pilihan ini untuk mencetak gambar berkualitas tinggi, seperti foto digital. Jika Anda memilih pengaturan dpi maksimum, perangkat lunak printer akan menampilkan dots per inch (dpi) optimal yang akan dicetak oleh HP All-in-One. Mencetak dalam dpi maksimum hanya didukung pada jenis kertas berikut:

- HP Premium Plus Photo Paper (Kertas Foto Plus Premium HP)
- HP Premium Photo Paper (Kertas Foto Premium HP)
- HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP)
- Photo Hagaki (Foto Hagaki)

Dibandingkan dengan pengaturan lain, mencetak dengan dpi maksimum memerlukan waktu yang lebih lama dan ruang diska yang besar.

#### Mencetak dalam mode Dpi maksimum

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
4. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
5. Klik tab **Advanced** (Lanjut).

6. Dalam area **Printer Features** (Fitur Printer), pilih **Enabled** (Hidupkan) dari daftar turun **Maximum dpi** (Dpi maksimum).
7. Klik tab **Features** (Fitur).
8. Pada daftar turun **Paper Type** (Jenis Kertas), klik **More** (Lainnya), lalu pilih jenis kertas yang sesuai.
9. Pada daftar drop down **Print Quality** (Kualitas Cetak), klik **Maximum dpi** (Dpi maksimum).



**Catatan** Untuk melihat dpi maksimum yang akan dicetak produk, klik **Resolution** (Resolusi).

---

10. Pilih pengaturan cetak lain yang diinginkan, lalu klik **OK**.

### Topik terkait

[“Menampilkan resolusi cetak”](#) pada halaman 19

## Menampilkan resolusi cetak

Perangkat lunak printer menampilkan resolusi cetak dalam dots per inch ( dpi). Dpi bervariasi sesuai dengan jenis kertas dan kualitas cetak yang Anda pilih dalam perangkat lunak printer.

### Menampilkan resolusi cetak

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
4. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
5. Klik tab **Features** (Fitur).
6. Pada daftar turun **Print Quality** (Kualitas Cetak), pilih pengaturan kualitas cetak yang sesuai dengan proyek Anda.
7. Pada daftar turun **Paper Type** (Jenis Kertas), pilih jenis kertas yang telah Anda masukkan.
8. Klik tombol **Resolution** (Resolusi) untuk menampilkan dpi resolusi cetak.

## Menggunakan cara pintas pencetakan

Gunakan cara pintas untuk mencetak dengan pengaturan cetak yang sering Anda gunakan. Perangkat lunak printer memiliki beberapa cara pintas pencetakan yang dirancang khusus dan tersedia dalam daftar Cara Pintas Pencetakan.



**Catatan** Jika Anda memilih sebuah cara pintas pencetakan, pilihan pencetakan yang sesuai akan ditampilkan secara otomatis. Anda dapat membiarkannya apa adanya, mengubahnya, atau membuat cara pintas Anda sendiri untuk tugas-tugas yang sering dilakukan.

---

Menggunakan tab **Printing Shortcuts** (Cara Pintas Pencetakan) untuk tugas cetak berikut ini:

- **General Everyday Printing** (Pencetakan Harian Biasa): Mencetak dokumen dengan cepat.
- **Photo Printing–Borderless** (Pencetakan Foto–Tanpa Bingkai): Mencetak sampai ujung atas, bawah, dan samping dari HP Photo Papers (Kertas Foto HP) ukuran 10 x 15 cm dan 13 x 18 cm.
- **Paper-saving Printing** (Pencetakan Hemat Kertas): Mencetak dokumen dua sisi dengan beberapa halaman pada lembar yang sama untuk mengurangi penggunaan kertas.
- **Photo Printing–With White Borders** (Pencetakan Foto–Dengan Bingkai Putih): Mencetak foto dengan bingkai putih di sekeliling ujungnya.
- **Fast/Economical Printing** (Pencetakan Cepat/Ekonomis): Memberikan hasil cetak berkualitas draf dengan cepat.
- **Presentation Printing** (Pencetakan Presentasi): Mencetak dokumen berkualitas tinggi, termasuk surat dan transparansi.

#### Untuk membuat akses cepat pencetakan

1. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
2. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
3. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
4. Klik tab **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan).
5. Dalam daftar **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan), klik sebuah akses cepat pencetakan.  
Pengaturan cetak untuk akses cepat pencetakan yang dipilih ditampilkan.
6. Ubah pengaturan cetak ke pengaturan yang Anda inginkan dalam akses cepat pencetakan baru.
7. Klik **Save as** (Simpan sebagai) dan ketikkan nama untuk akses cepat pencetakan yang baru, lalu klik **Save** (Simpan).  
Akses cepat pencetakan ditambahkan ke daftar.

#### Untuk menghapus akses cepat pencetakan

1. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
2. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.
3. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
4. Klik tab **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan).
5. Dalam daftar **Printing Shortcuts** (Akses Cepat Pencetakan), klik akses cepat pencetakan yang ingin Anda hapus.
6. Klik **Delete** (Hapus).  
Akses cepat pencetakan dihapus dari daftar.



---

**Catatan** Hanya akses cepat yang Anda buat yang dapat dihapus. Akses cepat bawaan HP tidak dapat dihapus.

---

## Menyetel pengaturan cetak standar

Jika Anda memiliki pengaturan yang sering digunakan untuk pencetakan, Anda dapat menjadikannya sebagai pengaturan default sehingga siap digunakan saat Anda membuka kotak dialog **Print** (Cetak) di aplikasi perangkat lunak Anda.

### Untuk mengubah pengaturan cetak asal

1. Pada Pusat Solusi HP, klik **Settings** (Pengaturan), pilih **Print Settings** (Pengaturan Cetak), lalu klik **Printer Settings** (Pengaturan Cetak).
2. Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.



## 4 Dasar-dasar mengenai kertas

Anda dapat memuatkan berbagai jenis dan ukuran kertas ke dalam HP All-in-One, termasuk kertas berukuran letter atau A4, kertas foto, transparansi, dan amlop.

Bagian ini berisi topik berikut:

[“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

### Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, HP merekomendasikan untuk menggunakan kertas HP yang khusus dirancang untuk jenis proyek yang dicetak.

Tergantung pada negara/wilayah Anda, beberapa jenis kertas ini mungkin tidak tersedia.

#### **HP Advanced Photo Paper**

Kertas foto tebal ini memberi hasil cetak yang cepat kering untuk penanganan mudah tanpa noda. Kertas ini tahan air, noda, sidik jari dan kelembapan. Cetakan Anda akan terlihat setara dengan hasil cetak di toko cuci-cetak foto. Kertas ini tersedia dalam berbagai ukuran, termasuk A4; 8,5 x 11 inci; 10 x 15 cm (dengan atau tanpa tab), dan 13 x 18 cm, dan dua hasil cetak - mengkilap atau cukup mengkilap. Kertas ini bebas asam untuk dokumen tahan lama.

#### **HP Everyday Photo Paper**

Cetak foto-foto berwarna setiap hari dengan biaya murah menggunakan kertas yang didesain untuk pencetakan foto sehari-hari. Untuk penanganan praktis, kertas foto yang harganya terjangkau ini mengering dengan cepat. Dapatkan gambar-gambar yang tajam dan segar saat Anda menggunakan kertas ini dengan printer inkjet apapun. Kertas ini tersedia dengan lapisan semi-mengkilap dengan berbagai ukuran, termasuk A4; 8,5 x 11 inci; dan 10 x 15 cm (dengan atau tanpa label). Untuk foto yang tahan lama, kertas ini bebas asam.

#### **HP Brochure Paper atau HP Superior Inkjet Paper**

Untuk penggunaan 2-sisi, kertas-kertas ini memiliki lapisan mengkilap atau lapisan biasa pada kedua sisinya. Kertas tersebut merupakan pilihan terbaik untuk hasil cetak setara fotografi dan gambar-gambar kantor untuk sampul laporan, presentasi khusus, brosur, surat-menyerat, dan kalender.

#### **HP Premium Presentation Paper atau HP Professional Paper**

Kertas-kertas ini adalah kertas dua-sisi yang tidak mengkilap dan sempurna untuk presentasi, proposal, laporan, dan buletin. Produk kertas ini berkelas untuk rasa dan tampilan yang mengesankan.

#### **HP Bright White Inkjet Paper**

HP Bright White Inkjet Paper menghasilkan warna-warna yang sangat kontras dan teks yang tajam. Jenis kertas ini cukup tebal untuk pencetakan dua sisi dan tidak tembus pandang, cocok untuk buletin, laporan, dan flyer. Kertas ini dilengkapi teknologi ColorLok untuk mengurangi noda, mempertebal warna hitam, dan menghidupkan warna-warna.

### HP Printing Paper

HP Printing Paper adalah kertas multifungsi yang berkualitas tinggi. Kertas ini menghasilkan dokumen yang terlihat dan terasa lebih substansial dibandingkan dokumen yang dicetak pada kertas multiguna standar atau kertas salin. Kertas ini dilengkapi teknologi ColorLok untuk mengurangi noda, mempertebal warna hitam, dan menghidupkan warna-warna. Kertas ini bebas asam untuk dokumen tahan lama.

### HP Office Paper

HP Office Paper merupakan kertas multifungsi berkualitas tinggi. Kertas ini cocok untuk penyalinan, draf, memo, dan dokumen keseharian lainnya. Kertas ini dilengkapi teknologi ColorLok untuk mengurangi noda, mempertebal warna hitam, dan menghidupkan warna-warna. Kertas ini bebas asam untuk dokumen tahan lama.

### HP Iron-On Transfer

HP Iron-On Transfer (untuk kain berwarna atau untuk kain putih atau terang) adalah solusi ideal untuk membuat kaos buatan dari foto digital.

### HP Premium Inkjet Transparency Film

HP Premium Inkjet Transparency Film membuat presentasi berwarna Anda menjadi cerah dan semakin menarik. Film ini mudah digunakan, cepat kering dan tidak luntur.


### HP Photo Value Pack

HP Photo Value Packs merupakan kemasan praktis untuk kartrid HP dan HP Advanced Photo Paper asli yang dapat menghemat waktu Anda serta menjamin hasil cetak foto-foto profesional dengan harga sewajarnya melalui HP All-in-One. Tinta asli HP dan HP Advanced Photo Paper telah didesain untuk saling mendukung, sehingga foto-foto Anda jadi tahan lama dan gambarnya hidup, meskipun pencetakan dilakukan terus menerus. Seluruh foto liburan atau berbagai hasil cetak Anda sangat menarik jika dicetak dan dikirim.

### ColorLok

HP merekomendasikan kertas biasa dengan logo ColorLok untuk pencetakan dan penyalinan dokumen sehari-hari. Semua kertas dengan logo ColorLok telah diuji secara independen agar memenuhi kehandalan dan kualitas cetak standar tinggi, dan menghasilkan dokumen dengan warna-warna segar, lebih hidup, hitam lebih tebal, juga lebih cepat kering dari kertas biasa. Cari kertas berlogo ColorLok dengan berbagai bobot dan ukuran dari pabrik kertas terkemuka.



 **Catatan** Saat ini, sebagian situs Web HP hanya tersedia dalam bahasa Inggris.


Untuk memesan kertas HP dan persediaan lain, kunjungi [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk, lalu klik salah satu link belanja pada halaman web.

## Memuatkan media


- ▲ Pilih ukuran kertas untuk melanjutkan.

### Memuatkan kertas ukuran kecil


- Geser pemandu lebar kertas ke kiri.
  - Geser pemandu lebar kertas ke kiri.



- Muatkan kertas.
  - Masukkan tumpukan kertas foto ke dalam baki dengan tepi yang pendek ke arah depan dan muka cetak ke bawah.
  - Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.

 **Catatan** Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muatkan kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.


- Geser pemandu lebar kertas ke kanan sampai berhenti di pinggir kertas.



### Memuatkan kertas ukuran penuh


- Menggeser pemandu lebar kertas ke kiri
  - Geser pemandu lebar kertas ke kiri.






**b. Muatkan kertas.**

- Masukkan tumpukan kertas ke dalam baki masukan dengan tepi yang pendek ke arah depan dan muka cetak ke bawah.




- Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.
- Geser pemandu lebar kertas ke kanan sampai berhenti di pinggir kertas.




**Memuatkan amplop**

**a. Geser pemandu lebar kertas ke kiri.**

- Geser pemandu lebar kertas ke kiri.



- Keluarkan semua kertas dari baki masukan utama.
- b. Muatkan amplop.**
  - Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi paling kanan baki masukan, dengan tutup amplop di sebelah kiri dan menghadap ke atas.
  - Dorong tumpukan amplop ke depan sampai berhenti.
  - Dorong pemandu lebar kertas ke arah kanan sampai menyentuh ujung tumpukan amplop.





# 5 Memindai


- [Memindai ke komputer](#)

## Memindai ke komputer


- ▲ Lakukan seperti berikut:

### Pindaian satu halaman


- a. Muatkan dokumen sumber.
  - Angkat sungkup produk.



- Muatkan muka cetak dokumen sumber menghadap ke bawah pada sudut kanan depan kaca.



- Tutupkan sungkup.



- b. Mulai pindai.
  - Tekan **Pindai**.
- c. Tayangkan dan terima.
  - Tayangkan citra terpindai dan terima.

**Topik terkait**

[“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

# 6 Menyalin


“[Menyalin dokumen teks atau dokumen campuran](#)” pada halaman 31

## Menyalin dokumen teks atau dokumen campuran


- ▲ Klik jenis penyalinan untuk melanjutkan.

### Penyalinan Hitam Putih


- Muatkan kertas.
  - Muatkan kertas ukuran penuh ke dalam baki masukan utama.



- Muatkan dokumen sumber.
  - Angkat sungkup produk.




- Muatkan muka cetak dokumen sumber menghadap ke bawah pada sudut kanan depan kaca.




- Tutupkan sungkup.
- c. Pilih jenis kertas.
  - Tekan **Pemilihan Kertas** untuk memilih jenis kertas.
- d. Mulai salin.
  - Tekan **Mulai Salin Hitam**. Tekan beberapa kali untuk menambah jumlah salinan.

### Penyalinan Berwarna


- a. Muatkan kertas.
  - Muatkan kertas ukuran penuh ke dalam baki masukan utama.



- b. Muatkan dokumen sumber.
  - Angkat sungkup produk.



- Muatkan muka cetak dokumen sumber menghadap ke bawah pada sudut kanan depan kaca.



- Tutupkan sungkup.
- c. Pilih jenis kertas.
- Tekan **Pemilihan Kertas** untuk memilih jenis kertas.
- d. Mulai salin.
- Tekan **Mulai Salin Warna**. Tekan beberapa kali untuk menambah jumlah salinan.


#### Topik terkait

- [“Memilih jenis kertas salinan”](#) pada halaman 33
- [“Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung”](#) pada halaman 97

## Memilih jenis kertas salinan

Anda dapat memasang jenis kertas untuk menyalin ke **Biasa**, **Foto (Besar)**, atau **Foto (Kecil)**.



 **Catatan** Salinan yang dibuat pada kertas biasa secara otomatis menggunakan kualitas **Normal**. Salinan yang dibuat pada kertas foto secara otomatis menggunakan kualitas **Best** (Terbaik).

Lihat tabel berikut ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas yang dipilih berdasarkan kertas yang dimasukkan ke dalam baki masukan.

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
Kertas fotokopi atau kop surat	Biasa
HP Bright White Paper (Kertas Putih Terang HP)	Biasa
HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP), Mengkilap	Foto
HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP), Tidak mengkilap	Foto
HP Advanced 4 x 6 inch Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP 4 x 6 inci)	<b>Foto (Kecil)</b>
HP Photo Paper (Kertas Foto HP)	Foto
HP Everyday Photo Paper (Kertas Foto Harian HP)	Foto
HP Everyday Photo Paper (Kertas Foto Harian HP), Semi Kilap	Foto
Kertas foto lain	Foto
HP Advanced Paper (Kertas Mutakhir HP)	Biasa
HP All-in-One Paper (Kertas All-in-One HP)	Biasa
HP Printing Paper (Kertas Pencetakan HP)	Biasa
Kertas inkjet lain	Biasa
Legal	Biasa

### Topik terkait


[“Dasar-dasar mengenai kertas”](#) pada halaman 23

# 7 Bekerja dengan kartrid

- [Memeriksa perkiraan tingkat tinta](#)
- [Memesan persediaan tinta](#)
- [Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#)
- [Mengganti kartrid](#)
- [Informasi garansi kartrid](#)

## Memeriksa perkiraan tingkat tinta

Anda dapat memeriksa dengan mudah level persediaan tinta untuk menentukan berapa lama lagi perlu mengganti kartrid. Level persediaan tinta menunjukkan kisaran jumlah tinta yang tersisa dalam kartrid.

 **Catatan** Jika Anda memasang kartrij yang diisi atau diproduksi ulang, atau kartrij yang telah digunakan pada printer lain, indikator tingkat tinta mungkin tidak akan akurat atau tidak tersedia.

**Catatan** Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu menunggu untuk mengganti kartrij sampai kualitas cetak tidak dapat diterima.

**Catatan** Tinta dari kartrij digunakan dalam proses pencetakan dalam sejumlah cara yang berbeda, termasuk proses inialisasi, yang mempersiapkan produk dan kartrij untuk pencetakan, dan dalam pembersihan kepala cetak, yang menjaga nosel cetak tetap bersih dan tinta mengalir lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal dalam kartrij setelah habis digunakan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, baca [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

### Untuk memeriksa level tinta dari perangkat lunak HP Photosmart

1. Pada Pusat Solusi HP, klik **Settings** (Pengaturan), pilih **Print Settings** (Pengaturan Cetak), lalu klik **Printer Toolbox** (Peralatan Printer).

 **Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) dari kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak). Dalam kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak), klik tab **Features** (Fitur), lalu klik tombol **Printer Services** (Layanan Printer).

**Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) muncul.

2. Klik tab **Estimated Ink Levels** (Perkiraan Level Tinta).  
Perkiraan level tinta untuk kartrij tinta muncul.

### Topik terkait

[“Memesan persediaan tinta”](#) pada halaman 36

## Memesan persediaan tinta

Untuk daftar nomor kartrid, gunakan perangkat lunak yang disertakan dengan HP All-in-One untuk menemukan nomor pemesanan.

### Menemukan nomor kartrid

1. Pada Pusat Solusi HP, klik **Settings (Pengaturan)**, pilih **Print Settings (Pengaturan Cetak)**, lalu klik **Printer Toolbox (Kotak Alat Printer)**.

---

 **Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox (Kotak Alat Printer)** dari kotak dialog **Print Properties (Properti Cetak)**. Dalam kotak dialog **Print Properties (Properti Cetak)**, klik tab **Features (Fitur)**, lalu klik tombol **Printer Services (Layanan Printer)**.


---

Jendela **Printer Toolbox (Kotak Alat Printer)** akan terbuka.

2. Klik tab **Estimated Ink Level (Perkiraan Tingkat Tinta)**.  
Perkiraan tingkat tinta dari kartrid cetak akan muncul. Gunakan menu di bagian dasar untuk memilih **Cartridge details (Rincian kartrid)**.

Untuk memesan pasokan asli HP bagi HP All-in-One, kunjungi [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk, dan klik salah satu pautan belanja pada halaman web.

---


 **Catatan** Pemesanan kartrid secara tersambung tidak selalu tersedia di setiap negara/wilayah. Jika pemesanan cara tersambung tidak tersedia di negara/wilayah Anda, Anda masih dapat melihat informasi bahan pakai dan mencetaknya untuk referensi pada saat belanja di penjual HP setempat.

---

### Untuk memesan kartrid tinta dari komputer Anda

- ▲ Untuk mempelajari bahan pakai HP yang bekerja dengan printer Anda, pesan bahan pakai tersebut secara tersambung, atau buat daftar belanja untuk dicetak, buka HP Solution Center (Pusat Solusi HP), lalu pilih fitur belanja tersambung. Informasi mengenai kartrid dan tautan ke tempat belanja secara tersambung juga muncul pada pesan peringatan tinta. Di samping itu, Anda dapat menemukan informasi kartrid dan memesan secara tersambung dengan mengunjungi [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies).

---

 **Catatan** Pemesanan kartrid secara tersambung tidak selalu tersedia di setiap negara/wilayah. Jika pemesanan cara tersambung tidak tersedia di negara/wilayah Anda, Anda masih dapat melihat informasi bahan pakai dan mencetaknya untuk referensi pada saat belanja di penjual produk HP setempat.

---

### Topik terkait

["Memilih kartrid yang benar"](#) pada halaman 36

## Memilih kartrid yang benar

HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrid HP asli. Kartrid HP asli didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang bagus dengan mudah, meski dilakukan berkali-kali.

## Topik terkait

[“Memesan persediaan tinta”](#) pada halaman 36

# Membersihkan kartrid cetak secara otomatis

Jika halaman tercetak Anda masih pudar atau mengandung garis belang tinta, tinta kartrid cetak mungkin habis atau perlu dibersihkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [“Memeriksa perkiraan tingkat tinta”](#) pada halaman 35.

Jika tinta pada kartrid cetak tidak habis, bersihkan kartid cetak secara otomatis.

---

△ **Perhatian** Bersihkan kartrid cetak hanya bila diperlukan. Pembersihan yang tidak perlu akan memboroskan tinta dan memperpendek usia pakai kartrid.

---


## Untuk membersihkan kartrid cetak

1. Dalam HP Solution Center (Pusat Solusi HP), klik **Settings** (Pengaturan). Dalam area **Print Settings** (Pengaturan Cetak), klik **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).
2. Klik **Clean the Print Cartridges** (Bersihkan Kartrid Cetak).
3. Klik **Clean** (Bersihkan), lalu ikuti petunjuk pada layar.

# Mengganti kartrid


## Untuk mengganti kartrid

1. Periksa daya
2. Keluarkan kartrid.
  - a. Buka pintu kartrid.



Tunggu sampai kereta cetak bergerak ke tengah produk.


- b. Tekan ke bawah untuk melepas kartrid, lalu keluarkan dari slot.




- 3. Masukkan kartrid baru.
  - a. Keluarkan kartrid dari kemasan.




- b. Lepas pita plastik menggunakan tab tarik merah muda.



- c. Cocokkan ikon miniatur berwarna, kemudian dorong kartrid ke dalam slot sampai terkunci.



d. Tutup pintu kartrid.



4. Luruskan kartrid.


#### Topik terkait

- [“Memilih kartrid yang benar”](#) pada halaman 36
- [“Memesan persediaan tinta”](#) pada halaman 36

## Informasi garansi kartrid

Garansi kartrid HP berlaku jika produk digunakan dalam perangkat pencetakan HP yang sesuai. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, diperbaru, salah digunakan, atau dimodifikasi.

Garansi produk berlaku selama tinta HP belum habis dan batas akhir tanggal garansi belum tercapai. Tanggal akhir garansi, dalam format YYYY/MM/DD, dapat dilihat pada produk seperti ditunjukkan:



Untuk mendapatkan salinan Pernyataan Garansi Terbatas HP, baca dokumentasi cetak yang disertakan dengan produk.



# 8 Mengatasi masalah

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Dukungan HP](#)
- [Pemecahan masalah pemasangan](#)
- [Mengatasi masalah kualitas cetak](#)
- [Pemecahan masalah cetak](#)
- [Pemecahan masalah pindai](#)
- [Mengatasi masalah penyalinan](#)
- [Kesalahan](#)

## Dukungan HP

- [Proses dukungan](#)
- [Dukungan HP melalui telepon](#)
- [Pilihan garansi tambahan](#)

### Proses dukungan

**Jika Anda mengalami masalah, ikuti langkah-langkah ini:**

1. Periksa dokumentasi yang disertakan dengan produk.
2. Kunjungi situs web dukungan online HP pada [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Dukungan online HP tersedia untuk semua pelanggan HP. Situs ini adalah sumber tercepat untuk informasi produk mutakhir dan bantuan pakar dan mencakup fitur berikut ini:
  - Akses cepat ke para spesialis dukungan online yang memenuhi syarat
  - Pembaruan perangkat lunak dan penggerak untuk produk
  - Informasi produk dan pemecahan masalah yang berharga untuk masalah umum
  - Perbaruan produk, peringatan dukungan, dan kawat berita HP proaktif yang tersedia apabila Anda mendaftarkan produk
3. Hubungi dukungan HP. Pilihan dukungan dan ketersediaan berbeda-beda tergantung jenis produk, negara/wilayah, dan bahasa.

### Dukungan HP melalui telepon

Opsi dan ketersediaan dukungan telepon berbeda-beda sesuai produk, negara/wilayah, dan bahasa.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Jangka waktu dukungan telepon](#)
- [Menelepon](#)
- [Nomor telepon dukungan](#)
- [Setelah jangka waktu dukungan telepon](#)

#### Jangka waktu dukungan telepon

Dukungan telepon satu tahun tersedia di Amerika Utara, Asia Pasifik, dan Amerika Latin (termasuk Meksiko). Untuk menentukan durasi dukungan telepon di Eropa, Timur



Tengah, dan Afrika, silakan lihat [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Biaya standar perusahaan telepon dikenakan untuk panggilan ini.

### Menelepon

Hubungi dukungan HP saat Anda berada di depan komputer dan produk. Persiapkan informasi yang akan diberikan berikut ini:

- Nama produk (HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209)
- Nomor seri (terdapat di bagian belakang atau dasar produk)
- Pesan yang ditampilkan pada saat masalah terjadi
- Jawablah pertanyaan ini:
  - Apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya?
  - Dapatkah Anda mengulanginya?
  - Apakah Anda menambahkan perangkat keras atau perangkat lunak baru pada komputer tidak lama sebelum masalah ini mulai timbul?
  - Apakah terjadi peristiwa lain sebelum masalah ini muncul (seperti hujan petir, produk dipindahkan dan lainnya)?

### Nomor telepon dukungan

Untuk daftar nomor dukungan telepon HP paling terbaru dan informasi biaya panggilan, lihat [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



Africa (English speaking)	www.hp.com/support
Afrique (francophone)	www.hp.com/support
www.hp.com/support	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	www.hp.com/la/soporte
Argentina	www.hp.com/la/soporte
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
www.hp.com/support	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (Sao Paulo)	www.hp.com/la/soporte
Brasil	www.hp.com/la/soporte
Canada	www.hp.com/support
Central America & The Caribbean	www.hp.com/la/soporte
Chile	www.hp.com/la/soporte
中国	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	www.hp.com/la/soporte
Colombia	www.hp.com/la/soporte
Costa Rica	www.hp.com/la/soporte
Česká republika	www.hp.com/support
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Andinatel)	www.hp.com/la/soporte
Ecuador (Pacifitel)	www.hp.com/la/soporte
www.hp.com/support	مصر
El Salvador	www.hp.com/la/soporte
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	www.hp.com/support
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	www.hp.com/support
Ελλάδα (από Κύπρο)	www.hp.com/support
Guatemala	www.hp.com/la/soporte
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	www.hp.com/support
India	1-800-425-7737
India	91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
www.hp.com/support	العراق
www.hp.com/support	الكويت
www.hp.com/support	لبنان
www.hp.com/support	قطر
www.hp.com/support	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
www.hp.com/support	ישראל
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	www.hp.com/la/soporte

日本	0570-000511
日本	03-3335-9800
www.hp.com/support	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	www.hp.com/support
Luxemburg (Deutsch)	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	www.hp.com/support
México (Ciudad de México)	www.hp.com/la/soporte
México	www.hp.com/la/soporte
Maroc	www.hp.com/support
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	www.hp.com/support
Norge	www.hp.com/support
www.hp.com/support	عمان
Panamá	www.hp.com/la/soporte
Paraguay	www.hp.com/la/soporte
Perú	www.hp.com/la/soporte
Philippines	2 867 3551
Polska	www.hp.com/support
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	www.hp.com/support
República Dominicana	www.hp.com/support
Reunion	www.hp.com/support
România	www.hp.com/support
Россия (Москва)	www.hp.com/support
Россия (Санкт-Петербург)	www.hp.com/support
www.hp.com/support	السعودية
Singapore	+65 6272 5300
Slovensko	www.hp.com/support
South Africa (RSA)	www.hp.com/support
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
www.hp.com/support	تونس
Trinidad & Tobago	www.hp.com/la/soporte
Türkiye (Istanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	www.hp.com/support
Україна	www.hp.com/support
www.hp.com/support	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	www.hp.com/support
Uruguay	www.hp.com/la/soporte
Venezuela (Caracas)	www.hp.com/la/soporte
Venezuela	www.hp.com/la/soporte
Việt Nam	+84 88234530

### Setelah jangka waktu dukungan telepon

Setelah jangka waktu dukungan telepon, bantuan tersedia dari HP dengan biaya tambahan. Bantuan juga tersedia pada situs Web dukungan online HP: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Hubungi penyalur HP Anda atau panggil nomor telepon dukungan untuk negara/wilayah Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang pilihan dukungan.

## Pilihan garansi tambahan

Tersedia program perpanjangan layanan untuk HP All-in-One dengan tambahan biaya. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), pilih negara/wilayah dan bahasa Anda, kemudian temukan area layanan dan garansi untuk informasi tentang layanan yang lebih lengkap tersebut.

## Pemecahan masalah pemasangan

Bagian ini berisikan informasi pemecahan masalah untuk produk.

Berbagi masalah muncul saat produk dihubungkan ke komputer dengan menggunakan kabel USB sebelum perangkat lunak HP Photosmart diinstal pada komputer. Jika Anda menghubungkan produk ke komputer Anda sebelum layar instalasi perangkat lunak meminta Anda melakukannya, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini:

### Mengatasi masalah pemasangan yang umum

1. Lepaskan kabel USB dari komputer.
2. Hapus instalasi perangkat lunak (jika Anda telah menginstalnya).  
Untuk informasi lebih lanjut, baca "[Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak](#)" pada halaman 49.
3. Aktifkan ulang komputer Anda.
4. Matikan produk, tunggu satu menit, lalu hidupkan kembali.
5. Instal ulang perangkat lunak HP Photosmart.

---

△ **Perhatian** Jangan hubungkan kabel USB ke komputer sampai diminta oleh layar instalasi perangkat lunak.

---

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Produk tidak dapat dihidupkan](#)
- [Saya menghubungkan kabel USB, tetapi menemukan masalah untuk menggunakan HP All-in-One dengan komputer saya](#)
- [Setelah memasang produk, jika tidak mencetak](#)
- [Layar Pemeriksaan Sistem Minimum muncul](#)
- [X berwarna merah muncul pada petunjuk koneksi USB](#)
- [Saya menerima pesan tentang adanya Kerusakan yang Tidak Dikenal](#)
- [Layar pendaftaran tidak muncul](#)
- [Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak](#)

### Produk tidak dapat dihidupkan


Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Pastikan kabel listrik terhubung.](#)
- [Solusi 2: Tekan tombol Hidup sekali dengan lebih perlahan.](#)

## Solusi 1: Pastikan kabel listrik terhubung.

### Solusi:

- Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke produk dan adaptor daya. Hubungkan kabel listrik ke stopkontak, pengaman arus, atau perpanjangan kabel.



1	Sambungan listrik
2	Kabel dan adaptor daya

- Jika Anda menggunakan perpanjangan kabel, pastikan perpanjangan kabel telah dinyalakan. Atau, coba hubungkan produk secara langsung ke stopkontak.
- Periksa aliran arus dari stopkontak. Hubungkan perangkat yang Anda ketahui berfungsi dengan baik ke stopkontak tadi, dan periksa apakah perangkat dapat dihidupkan. Jika tidak, mungkin ada masalah dengan stopkontak.
- Jika Anda menyambungkan produk ke stopkontak bersakelar, pastikan sakelar dinyalakan. Jika telah dihidupkan namun tetap tidak dapat berfungsi, mungkin ada masalah dengan stopkontak.

**Penyebab:** Produk tidak terhubung dengan benar ke catu daya.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Solusi 2: Tekan tombol Hidup sekali dengan lebih perlahan.

**Solusi:** Produk kemungkinan tidak dapat memberi tanggapan jika Anda menekan tombol **Hidup** terlalu cepat. Tekan tombol **Hidup** sekali. Diperlukan waktu beberapa menit sebelum produk menyala. Jika Anda menekan tombol **Hidup** sekali lagi saat ini, Anda dapat mematikan produk.

- △ **Perhatian** Jika produk masih tidak menyala, printer mungkin mengalami kegagalan mekanis. Cabut produk dari stopkontak.

Hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.

Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk mendapatkan informasi mengenai menghubungi dukungan teknis.


**Penyebab:** Anda terlalu cepat menekan tombol **Hidup**.

### Saya menghubungkan kabel USB, tetapi menemukan masalah untuk menggunakan HP All-in-One dengan komputer saya

**Solusi:** Anda harus terlebih dahulu menginstal perangkat lunak yang disertakan dengan produk sebelum menghubungkan kabel USB. Selama penginstalan, jangan hubungkan kabel USB sampai diminta oleh petunjuk pada layar.

Jika perangkat lunak sudah diinstal, hubungkan komputer Anda langsung ke produk menggunakan kabel USB. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lain ke bagian belakang produk. Anda dapat menghubungkan ke salah satu rongga USB yang ada di bagian belakang komputer Anda.

Jika Anda telah menginstal perangkat lunak, hapus kemudian instal kembali, hubungkan kabel USB hanya apabila diminta.



Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang menginstal perangkat lunak dan menghubungkan kabel USB, baca Panduan Mulai di Sini yang disertakan dengan produk.

**Penyebab:** Kabel USB telah terpasang sebelum perangkat lunak diinstal. Menghubungkan kabel USB sebelum diminta dapat menimbulkan galat.

### Setelah memasang produk, jika tidak mencetak

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak

menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Tekan tombol Hidup untuk menghidupkan produk](#)
- [Solusi 2: Atur produk Anda sebagai printer standar](#)
- [Solusi 3: Periksa sambungan antara produk dan komputer](#)
- [Solusi 4: Periksa apakah kartrid sudah terpasang dengan benar dan berisi tinta](#)
- [Solusi 5: Muatkan kertas ke dalam baki masukan](#)

### **Solusi 1: Tekan tombol Hidup untuk menghidupkan produk**

**Solusi:** Lihat tombol **Hidup** yang terletak pada produk. Jika tidak menyala, maka produk dimatikan. Pastikan kabel daya tersambung erat dengan produk dan dihubungkan ke stopkontak. Tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan produk.

**Penyebab:** Produk mungkin belum dihidupkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### **Solusi 2: Atur produk Anda sebagai printer standar**

**Solusi:** Gunakan alat sistem pada komputer Anda untuk mengganti produk Anda menjadi printer baku.

**Penyebab:** Anda mengirim pencetakan ke printer baku, tapi produk ini bukan printer baku.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### **Solusi 3: Periksa sambungan antara produk dan komputer**

**Solusi:** Periksa sambungan antara produk dan komputer.

**Penyebab:** Produk dan komputer tidak saling berkomunikasi.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### **Solusi 4: Periksa apakah kartrid sudah terpasang dengan benar dan berisi tinta**

**Solusi:** Periksa apakah kartrid sudah terpasang dengan benar dan berisi tinta.

**Penyebab:** Mungkin telah terjadi masalah pada satu atau beberapa kartrid.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### **Solusi 5: Muatkan kertas ke dalam baki masukan**

**Solusi:** Memuatkan kertas ke dalam baki masukan.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Produk mungkin kehabisan kertas.

---

### Layar Pemeriksaan Sistem Minimum muncul

**Solusi:** Klik **Details** (Rincian) untuk melihat masalah secara spesifik, lalu atasi sebelum mencoba menginstal perangkat lunak.

**Penyebab:** Sistem Anda tidak memenuhi persyaratan minimum untuk menginstal perangkat lunak.


---

### X berwarna merah muncul pada petunjuk koneksi USB

**Solusi:** Verifikasikan bahwa produk telah dipasang dengan benar, kemudian coba kembali koneksinya.

#### Untuk mencoba kembali koneksi USB

1. Pastikan kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
  - Cabut kabel USB dan tancapkanlah lagi atau cobalah menancapkan kabel USB ke port USB yang lain.
  - Jangan pasang kabel USB ke papan ketik.
  - Pastikan panjang kabel USB 3 meter atau kurang.
  - Jika Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer, Anda mungkin harus melepas sambungan perangkat lain tersebut selama penginstalan.
2. Cabut kabel listrik produk, lalu tancapkan kembali.
3. Pastikan kabel USB dan kabel daya telah terpasang.



4. Klik **Retry** (Coba Lagi) untuk mencoba koneksi kembali.
5. Lanjutkan dengan penginstalan dan aktifkan ulang komputer saat diminta.

**Penyebab:** Biasanya, tanda hijau yang muncul menunjukkan kemampuan pasang dan pakai berhasil. X merah menunjukkan bahwa pasang dan pakai gagal.

---

### Saya menerima pesan tentang adanya Kerusakan yang Tidak Dikenal

**Solusi:** Selesaikan langkah-langkah penginstalan. Jika tidak berhasil, hentikan lalu inisiasi ulang penginstalan, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika terjadi galat, Anda mungkin perlu menghapus kemudian menginstal ulang perangkat lunak tersebut. Jangan hanya menghapus berkas aplikasi produk dari komputer Anda. Pastikan untuk menghapusnya dengan benar menggunakan utilitas penghapus instalasi yang disediakan saat Anda menginstal perangkat lunak yang disertakan dengan produk.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak”](#) pada halaman 49

**Penyebab:** Sumber galat tidak diketahui.

### Layar pendaftaran tidak muncul


**Solusi:** Anda dapat mengakses layar pendaftaran (Sign up now) dari baris tugas Windows dengan mengklik **Start** (Mulai), pilih **Programs** (Program) atau **All Programs** (Semua Program), **HP, Deskjet F4400 All-in-One series**, lalu mengklik **Product Registration** (Pendaftaran Produk).

**Penyebab:** Layar pendaftaran tidak muncul secara otomatis.


## Menghapus instalasi dan menginstal ulang perangkat lunak

Jika penginstalan Anda belum selesai atau jika kabel USB dihubungkan ke komputer sebelum diminta dari layar penginstalan perangkat lunak, Anda mungkin harus menghapus kemudian menginstal ulang perangkat lunak tersebut. Jangan hanya menghapus berkas aplikasi HP All-in-One dari komputer Anda. Pastikan untuk menghapusnya dengan benar menggunakan utilitas penghapus instalasi yang tersedia saat Anda menginstal perangkat lunak yang disertakan dengan HP All-in-One.

### Untuk menghapus instalasi dari komputer Windows

 **Catatan** Gunakan metode ini jika **Uninstall** (Hapus Instalasi) tidak tersedia dalam menu Mulai Windows (klik **Programs** atau **All Programs** (Semua Program), **HP, Deskjet F4400 All-in-One series, Uninstall**).


1. Buka panel kontrol Windows dan klik dua kali **Add or Remove Programs** (Tambah atau Hapus Program).

 **Catatan** Prosedur untuk membuka panel kontrol berbeda-beda sesuai sistem operasi. Jika Anda tidak yakin cara melakukan hal ini, lihat Help (Bantuan) Windows.

2. Pilih **HP Deskjet All-In-One Driver Software** (Perangkat Lunak Penggerak HP Deskjet All-In-One), lalu klik **Change/Remove** (Ubah/Hapus).  
Ikuti petunjuk pada layar.
3. Putuskan sambungan produk dari komputer.



#### 4. Inisiasi ulang komputer.

 **Catatan** Penting agar Anda mencabut produk sebelum menghidupkan ulang komputer Anda. Jangan menghubungkan produk ke komputer Anda hingga Anda telah memasang ulang perangkat lunak.

#### 5. Masukkan CD-ROM produk ke dalam penggerak CD-ROM komputer, kemudian mulailah program Penginstalan.

#### 6. Ikuti petunjuk pada layar.

Jika perangkat lunak sudah diinstal, ikon **HP Digital Imaging Monitor (Monitor Pencitraan Digital HP)** akan muncul pada baki sistem Windows.



Untuk memastikan perangkat lunak telah diinstal dengan benar, klik dua kali ikon Pusat Solusi HP pada desktop. Jika Pusat Solusi HP menampilkan ikon-ikon dasar (**Scan Picture** (Pindai Gambar) dan **Scan Document** (Pindai Dokumen)), perangkat lunak telah terinstal dengan benar.

## Mengatasi masalah kualitas cetak

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah kualitas cetak:

- [Warna salah, tidak akurat, atau luntur](#)
- [Tinta tidak penuh pada teks atau gambar](#)
- [Cetakan memiliki cacat garis tebal horizontal di sekitar bagian bawah cetakan tanpa bingkai](#)
- [Cetakan memiliki gurat-gurat atau garis horisontal.](#)
- [Cetakan buram atau pudar warnanya](#)
- [Cetakan terlihat kabur atau tidak jelas](#)
- [Cetakan memiliki gurat-gurat vertikal](#)
- [Cetakan miring atau tidak lurus](#)

- [Goresan tinta pada bagian belakang kertas](#)
- [Tepi teks tidak rata](#)

## Warna salah, tidak akurat, atau luntur

Jika hasil cetak Anda memiliki salah satu masalah kualitas cetak berikut ini, coba solusi dalam bagian ini untuk mendapatkan bantuan.

- Warna tampak berbeda dari harapan Anda.  
Sebagai contoh, warna dalam gambar atau foto Anda pada layar komputer Anda tampak berbeda saat dicetak, atau magenta diganti dengan sian pada cetakan Anda.
- Warna saling luntur, atau tampak ternoda pada halaman. Ujung gambar tampak berbulu, bukannya tajam dan jelas.

Coba solusi berikut ini jika warna tampak salah, tidak akurat, atau saling luntur.


- [Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli](#)
- [Solusi 2: Periksa kertas yang dimuatkan ke dalam baki masukan](#)
- [Solusi 3: Periksa jenis kertas](#)
- [Solusi 4: Periksa tingkat tinta](#)
- [Solusi 5: Periksa pengaturan cetak](#)
- [Solusi 6: Sejajarkan printer](#)
- [Solusi 7: Hubungi dukungan HP](#)

### Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli

**Solusi:** Pastikan bahwa kartrij tinta Anda adalah kartrij tinta HP asli.

HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta HP asli. Kartrij tinta HP asli didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus dengan mudah, setiap kali.

---

 **Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan produk yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

**Penyebab:** Kartrij tinta non-HP mungkin digunakan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 2: Periksa kertas yang dimuatkan ke dalam baki masukan

**Solusi:** Pastikan kertas termuat dengan benar dan tidak berkerut atau terlalu tebal.

- Muatkan kertas dengan sisi yang Anda ingin cetak menghadap ke bawah. Sebagai contoh, jika Anda memuat kertas foto mengilap, muat kertas dengan sisi mengilap menghadap ke bawah.
- Pastikan kertas tersimpan rata dalam baki masukan dan tidak berkerut. Jika kertas terlalu dekat dengan kepala cetak selama pencetakan, tinta dapat mengotori kertas. Hal ini dapat terjadi jika kertas terangkat, berkerut, atau sangat tebal, seperti amplop surat.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media” pada halaman 25](#)

**Penyebab:** Kertas tidak dimuatkan dengan benar, atau berkerut atau terlalu tebal. Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 3: Periksa jenis kertas

**Solusi:** HP menganjurkan Anda agar menggunakan kertas HP atau jenis kertas yang tepat untuk produk ini.

Selalu pastikan bahwa kertas yang Anda cetak kondisinya rata. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak citra, gunakan HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP).

Simpan media foto dalam kemasan aslinya di dalam kantong plastik yang dapat ditutup kembali dan letakkan pada permukaan yang datar di tempat yang kering dan sejuk. Ketika hendak mencetak, keluarkan hanya kertas yang akan segera digunakan. Jika sudah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantong plastik. Hal ini untuk mencegah melengkungnya kertas foto.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan” pada halaman 23](#)
- [“Memuatkan media” pada halaman 25](#)


**Penyebab:** Jenis kertas yang salah dimuat dalam baki masukan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 4: Periksa tingkat tinta

**Solusi:** Periksa kisaran level tinta pada kartrid.

 **Catatan** Peringatan dan indikator level tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrid sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

---

**Penyebab:** Tinta di dalam kartrij mungkin tidak mencukupi.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.


---

### Solusi 5: Periksa pengaturan cetak

**Solusi:** Periksa pengaturan cetak.

- Periksa pengaturan cetak untuk melihat apakah pengaturan warna salah. Sebagai contoh, periksa untuk melihat apakah dokumen dipasang untuk mencetak dalam hitam putih. Atau, periksa untuk memastikan apakah pengaturan warna seperti saturasi, terang, atau rona warna, dipasang untuk mengubah tampilan warna.
- Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan sesuai dengan jenis kertas yang dimuatkan dalam produk.  
Anda mungkin harus memilih pengaturan kualitas cetak yang lebih rendah, jika warna saling luntur. Atau pilih pengaturan lebih tinggi jika Anda mencetak foto berkualitas tinggi, lalu pastikan kertas foto seperti HP Advanced Photo Paper, termuat dalam baki masukan.

---

 **Catatan** Pada beberapa layar komputer, warna mungkin tampak berbeda daripada yang tercetak pada kertas. Dalam hal ini, tidak ada yang salah dengan produk, pengaturan cetak, atau kartrij tinta. Tidak ada penyelesaian masalah lain yang diperlukan.

---

**Penyebab:** Pengaturan cetak salah dipasang.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 6: Sejajarkan printer


**Solusi:** Sejajarkan printer.

Penjajaran printer dapat membantu memastikan kualitas cetak yang prima.

**Untuk mensejajarkan printer**

1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki masukan.
2. Dalam Pusat Solusi HP, klik tab **Settings** (Pengaturan).
3. Dalam area **Print Settings** (Pengaturan Cetak), klik **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).

---

 **Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) dari kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak). Dalam kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak), klik tab **Features** (Fitur), lalu klik **Printer Services** (Layanan Printer).

---

**Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) akan muncul.

4. Klik tab **Device Services** (Layanan Perangkat).
5. Klik **Align the Printer** (Sejajarkan Printer).  
Produk akan mencetak halaman uji, menyejajarkan kepala kartrij, dan mengkalibrasi printer. Gunakan kembali atau buang lembaran tersebut.

**Penyebab:** Printer perlu disejajarkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 7: Hubungi dukungan HP

**Solusi:** Hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.

Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, pilih negara/kawasan Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.

**Penyebab:** Ada masalah dengan kepala cetak.

---

### Tinta tidak penuh pada teks atau gambar

Coba solusi berikut ini jika tinta tidak mengisi penuh teks atau gambar sehingga sebagian gambar tampak hilang atau kosong.

- [Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli](#)
- [Solusi 2: Periksa tingkat tinta](#)
- [Solusi 3: Periksa pengaturan cetak](#)
- [Solusi 4: Periksa jenis kertas](#)
- [Solusi 5: Hubungi dukungan HP](#)

#### Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli

**Solusi:** Pastikan bahwa kartrij tinta Anda adalah kartrij tinta HP asli.

HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta HP asli. Kartrij tinta HP asli didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus dengan mudah, setiap kali.



**Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan produk yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

**Penyebab:** Kartrij tinta non-HP mungkin digunakan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

#### Solusi 2: Periksa tingkat tinta

**Solusi:** Periksa kisaran level tinta pada kartrid.



**Catatan** Peringatan dan indikator level tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrid sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

**Penyebab:** Tinta di dalam kartrij mungkin tidak mencukupi.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 3: Periksa pengaturan cetak

**Solusi:** Periksa pengaturan cetak.

- Periksa pengaturan jenis kertas untuk memastikan kertas sesuai dengan jenis kertas yang dimuatkan dalam baki masukan.
- Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan tersebut tidak dipasang terlalu rendah.

Cetak gambar dengan pengaturan kualitas cetak tinggi, seperti **Best** (Terbaik) atau **Maximum dpi** (Dpi maksimum).

**Penyebab:** Jenis kertas atau pengaturan kualitas cetak salah dipasang.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 4: Periksa jenis kertas

**Solusi:** HP menganjurkan Anda agar menggunakan kertas HP atau jenis kertas yang tepat untuk produk ini.

Selalu pastikan bahwa kertas yang Anda cetak kondisinya rata. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak citra, gunakan HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP).

Simpan media foto dalam kemasan aslinya di dalam kantung plastik yang dapat ditutup kembali dan letakkan pada permukaan yang datar di tempat yang kering dan sejuk. Ketika hendak mencetak, keluarkan hanya kertas yang akan segera digunakan. Jika sudah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantung plastik. Hal ini untuk mencegah melengkungnya kertas foto.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23
- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Jenis kertas yang salah dimuat dalam baki masukan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 5: Hubungi dukungan HP

**Solusi:** Hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.


Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, pilih negara/kawasan Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.

**Penyebab:** Ada masalah dengan kepala cetak.

## Cetakan memiliki cacat garis tebal horizontal di sekitar bagian bawah cetakan tanpa bingkai

Coba solusi berikut jika cetakan tanpa bingkai Anda memiliki garis samar di bagian bawahnya.

 **Catatan** Dalam hal ini, tidak ada masalah dengan persediaan tinta Anda. Oleh karena itu, kartrij tinta atau kepala cetak tidak perlu diganti.

- [Solusi 1: Periksa jenis kertas](#)
- [Solusi 2: Gunakan pengaturan kualitas cetak yang lebih tinggi](#)
- [Solusi 3: Putar citra](#)

### Solusi 1: Periksa jenis kertas

**Solusi:** HP merekomendasikan Anda untuk menggunakan kertas HP atau jenis kertas yang tepat untuk produk.

Selalu pastikan bahwa kertas yang Anda cetak adalah rata. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak gambar, gunakan HP Advanced Photo Paper .

Simpan media foto dalam kemasan aslinya di dalam kantung plastik yang dapat ditutup kembali pada permukaan datar di tempat kering yang sejuk. Saat Anda siap untuk mencetak, keluarkan hanya kertas yang Anda akan segera gunakan. Saat Anda telah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantung plastik. Hal ini akan mencegah melengkungnya kertas foto.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Memuatkan media” pada halaman 25](#)
- [“Dasar-dasar mengenai kertas” pada halaman 23](#)

**Penyebab:** Jenis kertas yang salah dimuat dalam baki masukan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Gunakan pengaturan kualitas cetak yang lebih tinggi

**Solusi:** Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan tersebut tidak dipasang terlalu rendah.

#### Memilih kecepatan atau kualitas cetak

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.

4. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
5. Klik tab **Features** (Fitur).
6. Pada daftar turun **Paper Type** (Jenis Kertas), pilih jenis kertas yang telah Anda masukkan.
7. Pada daftar turun **Print Quality** (Kualitas Cetak), pilih pengaturan kualitas yang sesuai dengan proyek Anda.



**Catatan** Untuk mengetahui berapa dpi cetakan yang akan dibuat oleh produk berdasarkan jenis kertas dan pengaturan kualitas cetak yang Anda pilih, klik **Resolution** (Resolusi).

Cetak gambar dengan pengaturan kualitas cetak tinggi, seperti **Best** (Terbaik) atau **Maximum dpi** (Dpi maksimum).

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Mencetak menggunakan dpi maksimum” pada halaman 18](#)

**Penyebab:** Pengaturan kualitas cetak dipasang terlalu rendah.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Putar citra

**Solusi:** Jika masalah masih muncul, gunakan perangkat lunak yang Anda instal dengan produk atau aplikasi perangkat lunak lain untuk memutar gambar 180 derajat sehingga bayangan biru muda, abu-abu, atau coklat di gambar Anda tidak tercetak di bagian bawah halaman.

**Penyebab:** Gambar foto memiliki rona aneh yang tercetak di dekat bagian bawah halaman.

## Cetakan memiliki gurat-gurat atau garis horisontal.

Coba solusi berikut jika hasil cetak Anda memiliki garis, goresan, atau tanda yang melintasi lebar kertas.

- [Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli](#)
- [Solusi 2: Periksa tingkat tinta](#)
- [Solusi 3: Pastikan kertas dimuatkan dengan benar](#)
- [Solusi 4: Gunakan pengaturan kualitas cetak yang lebih tinggi](#)
- [Solusi 5: Sejajarkan printer](#)
- [Solusi 6: Bersihkan kartrid cetak secara otomatis.](#)
- [Solusi 7: Hubungi dukungan HP](#)


### Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli

**Solusi:** Pastikan bahwa kartrij tinta Anda adalah kartrij tinta HP asli.



HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta HP asli. Kartrij tinta HP asli didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus dengan mudah, setiap kali.

---

 **Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan produk yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

**Penyebab:** Kartrij tinta non-HP mungkin digunakan.


Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

## Solusi 2: Periksa tingkat tinta

**Solusi:** Periksa kisaran level tinta pada kartrid.

---

 **Catatan** Peringatan dan indikator level tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrid sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

---

**Penyebab:** Tinta di dalam kartrij mungkin tidak mencukupi.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

## Solusi 3: Pastikan kertas dimuatkan dengan benar

**Solusi:** Pastikan bahwa kertas telah dimasukkan dengan benar ke dalam baki masukan.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media” pada halaman 25](#)

**Penyebab:** Kertas tidak dimuat dengan benar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

## Solusi 4: Gunakan pengaturan kualitas cetak yang lebih tinggi

**Solusi:** Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan tersebut tidak dipasang terlalu rendah.

### Memilih kecepatan atau kualitas cetak

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan.
2. Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print** (Cetak).
3. Pastikan produk ini merupakan printer yang dipilih.

4. Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** (Properti).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Atur Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).
5. Klik tab **Features** (Fitur).
6. Pada daftar turun **Paper Type** (Jenis Kertas), pilih jenis kertas yang telah Anda masukkan.
7. Pada daftar turun **Print Quality** (Kualitas Cetak), pilih pengaturan kualitas yang sesuai dengan proyek Anda.



**Catatan** Untuk mengetahui berapa dpi cetakan yang akan dibuat oleh produk berdasarkan jenis kertas dan pengaturan kualitas cetak yang Anda pilih, klik **Resolution** (Resolusi).

Cetak gambar dengan pengaturan kualitas cetak tinggi, seperti **Best** (Terbaik) atau **Maximum dpi** (Dpi maksimum).

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Mencetak menggunakan dpi maksimum” pada halaman 18](#)

**Penyebab:** Pengaturan kualitas cetak atau salin pada produk disetel terlalu rendah.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 5: Sejajarkan printer

**Solusi:** Sejajarkan printer.

Penjajaran printer dapat membantu memastikan kualitas cetak yang prima.

#### Untuk menjajarkan posisi cetak printer posisi cetak printer dari perangkat lunak HP Photosmart

1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki masukan.
2. Di dalam Pusat Solusi HP, klik tab **Settings** (Pengaturan).
3. Dalam area **Print Settings** (Pengaturan Cetak), klik **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).



**Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) dari kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak). Dalam kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak), klik tab **Features** (Fitur), lalu klik **Printer Services** (Layanan Printer).

**Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) muncul.

4. Klik tab **Device Services** (Servis Perangkat).
5. Klik **Align the Printer** (Sejajarkan Printer).  
Produk akan mencetak halaman uji, menyejajarkan kepala kartrij, dan mengkalibrasi printer. Gunakan kembali atau buang lembaran tersebut.

**Penyebab:** Printer perlu disejajarkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

**Solusi 6: Bersihkan kartrid cetak secara otomatis.**

**Solusi:** Bersihkan kartrid cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#)" pada halaman 37

**Penyebab:** Saluran tinta kartrid cetak perlu dibersihkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

**Solusi 7: Hubungi dukungan HP**

**Solusi:** Hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.

Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) .

Jika diminta, pilih negara/kawasan Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.

**Penyebab:** Ada masalah dengan kepala cetak.

---

**Cetakan buram atau pudar warnanya**

Coba solusi berikut jika warna dalam hasil cetak Anda tidak secerah dan setajam harapan Anda.

- [Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli](#)
- [Solusi 2: Periksa tingkat tinta](#)
- [Solusi 3: Periksa pengaturan cetak](#)
- [Solusi 4: Periksa jenis kertas](#)
- [Solusi 5: Bersihkan kartrid cetak secara otomatis.](#)
- [Solusi 6: Hubungi dukungan HP](#)

**Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid tinta HP yang asli**

**Solusi:** Pastikan bahwa kartrij tinta Anda adalah kartrij tinta HP asli.

HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij tinta HP asli. Kartrij tinta HP asli didesain dan diuji dengan printer HP untuk membantu Anda menghasilkan cetakan yang sangat bagus dengan mudah, setiap kali.



**Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan produk yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

Jika Anda yakin telah membeli kartrij tinta HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---


**Penyebab:** Kartrij tinta non-HP mungkin digunakan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

## Solusi 2: Periksa tingkat tinta

**Solusi:** Periksa kisaran level tinta pada kartrid.

 **Catatan** Peringatan dan indikator level tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrid sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

**Penyebab:** Tinta di dalam kartrij mungkin tidak mencukupi.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Solusi 3: Periksa pengaturan cetak

**Solusi:** Periksa pengaturan cetak.

- Periksa pengaturan jenis kertas untuk memastikan kertas sesuai dengan jenis kertas yang dimuatkan dalam baki masukan.
- Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan tersebut tidak dipasang terlalu rendah.  
Cetak gambar dengan pengaturan kualitas cetak tinggi, seperti **Best** (Terbaik) atau **Maximum dpi** (Dpi maksimum).

**Penyebab:** Jenis kertas atau pengaturan kualitas cetak salah dipasang.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Solusi 4: Periksa jenis kertas

**Solusi:** HP menganjurkan Anda agar menggunakan kertas HP atau jenis kertas yang tepat untuk produk ini.

Selalu pastikan bahwa kertas yang Anda cetak kondisinya rata. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak citra, gunakan HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP).

Simpan media foto dalam kemasan aslinya di dalam kantong plastik yang dapat ditutup kembali dan letakkan pada permukaan yang datar di tempat yang kering dan sejuk. Ketika hendak mencetak, keluarkan hanya kertas yang akan segera digunakan. Jika sudah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantong plastik. Hal ini untuk mencegah melengkungnya kertas foto.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23
- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Jenis kertas yang salah dimuat dalam baki masukan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

**Solusi 5: Bersihkan kartrid cetak secara otomatis.**

**Solusi:** Bersihkan kartrid cetak.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Membersihkan kartrid cetak secara otomatis](#)" pada halaman 37

**Penyebab:** Saluran tinta kartrid cetak perlu dibersihkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

**Solusi 6: Hubungi dukungan HP**

**Solusi:** Hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.

Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, pilih negara/kawasan Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.


**Penyebab:** Ada masalah dengan kepala cetak.


---

**Cetakan terlihat kabur atau tidak jelas**

Coba solusi berikut jika hasil cetak Anda tidak tajam atau tidak jelas.

---

 **Catatan** Dalam hal ini, tidak ada masalah dengan persediaan tinta Anda. Oleh karena itu, kartrij tinta atau kepala cetak tidak perlu diganti.

 **Tip** Setelah meninjau solusi dalam bagian ini, Anda bisa mengunjungi situs Web HP untuk melihat apakah ada bantuan penyelesaian masalah tambahan. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

---

- [Solusi 1: Periksa pengaturan cetak](#)
- [Solusi 2: Gunakan citra berkualitas lebih tinggi](#)
- [Solusi 3: Cetak citra dalam ukuran yang lebih kecil](#)
- [Solusi 4: Sejajarkan printer](#)

**Solusi 1: Periksa pengaturan cetak**

**Solusi:** Periksa pengaturan cetak.

- Periksa pengaturan jenis kertas untuk memastikan kertas sesuai dengan jenis kertas yang dimuatkan dalam baki masukan.
- Periksa pengaturan kualitas cetak dan pastikan pengaturan tersebut tidak dipasang terlalu rendah.  
Cetak gambar dengan pengaturan kualitas cetak tinggi, seperti **Best** (Terbaik) atau **Maximum dpi** (Dpi maksimum).

**Penyebab:** Jenis kertas atau pengaturan kualitas cetak salah dipasang.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 2: Gunakan citra berkualitas lebih tinggi

**Solusi:** Gunakan gambar yang beresolusi lebih tinggi.

Jika Anda mencetak foto atau gambar dan resolusinya terlalu rendah, gambar akan samar atau tidak jelas saat dicetak.

Jika foto digital atau grafik raster diubah ukurannya, gambar akan menjadi samar atau tidak jelas saat dicetak.

**Penyebab:** Resolusi gambar rendah.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Cetak citra dalam ukuran yang lebih kecil

**Solusi:** Kurangi ukuran gambar, lalu cetak.

Jika Anda mencetak foto atau gambar dan ukuran cetak dipasang terlalu tinggi, hasil cetakan akan samar atau tidak jelas saat dicetak.

Jika foto digital atau grafik raster diubah ukurannya, gambar akan menjadi samar atau tidak jelas saat dicetak.

**Penyebab:** Gambar dicetak dalam ukuran yang lebih besar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 4: Sejajarkan printer

**Solusi:** Sejajarkan printer.

Penjajaran printer dapat membantu memastikan kualitas cetak yang prima.

#### Untuk menjajarkan posisi cetak printer dari perangkat lunak HP Photosmart

1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki masukan.
2. Di dalam Pusat Solusi HP, klik tab **Settings** (Pengaturan).
3. Dalam area **Print Settings** (Pengaturan Cetak), klik **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).



**Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) dari kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak). Dalam kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak), klik tab **Features** (Fitur), lalu klik **Printer Services** (Layanan Printer).

**Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) muncul.

4. Klik tab **Device Services** (Servis Perangkat).
5. Klik **Align the Printer** (Sejajarkan Printer).

Produk akan mencetak halaman uji, menyejajarkan kepala kartrij, dan mengkalibrasi printer. Gunakan kembali atau buang lembaran tersebut.

**Penyebab:** Printer perlu disejajarkan.

### Cetakan memiliki gurat-gurat vertikal

**Solusi:** HP menganjurkan Anda agar menggunakan kertas HP atau jenis kertas yang tepat untuk produk ini.

Selalu pastikan bahwa kertas yang Anda cetak kondisinya rata. Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak citra, gunakan HP Advanced Photo Paper (Kertas Foto Mutakhir HP).

Simpan media foto dalam kemasan aslinya di dalam kantong plastik yang dapat ditutup kembali dan letakkan pada permukaan yang datar di tempat yang kering dan sejuk. Ketika hendak mencetak, keluarkan hanya kertas yang akan segera digunakan. Jika sudah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantong plastik. Hal ini untuk mencegah melengkungnya kertas foto.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan”](#) pada halaman 23
- [“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Jenis kertas yang salah dimuat dalam baki masukan.

---

### Cetakan miring atau tidak lurus

Coba solusi berikut jika hasil cetak Anda tidak tampil lurus pada halaman.

- [Solusi 1: Pastikan kertas sudah dimuatkan dengan benar](#)
- [Solusi 2: Pastikan hanya satu jenis kertas yang dimuatkan](#)

#### Solusi 1: Pastikan kertas sudah dimuatkan dengan benar

**Solusi:** Pastikan bahwa kertas telah dimasukkan dengan benar ke dalam baki masukan.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Kertas tidak dimuat dengan benar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

#### Solusi 2: Pastikan hanya satu jenis kertas yang dimuatkan

**Solusi:** Muat hanya satu jenis kertas setiap kalinya.

**Penyebab:** Lebih dari satu jenis kertas dimuatkan ke dalam baki masukan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Goresan tinta pada bagian belakang kertas

Coba solusi berikut ini jika ada noda tinta di bagian belakang hasil cetak Anda.

- [Solusi 1: Cetak pada halaman kertas biasa](#)

- [Solusi 2: Tunggu sampai tinta kering](#)

### Solusi 1: Cetak pada halaman kertas biasa

**Solusi:** Cetak atau atau beberapa halaman kertas biasa untuk menyerap setiap kelebihan tinta dalam produk.

#### Untuk menghapus kelebihan tinta menggunakan kertas biasa

1. Muatkan beberapa lembar kertas biasa dalam baki masukan.
2. Tunggu selama lima menit.
3. Cetak dokumen dengan sedikit atau tanpa teks.
4. Periksa tinta pada bagian belakang kertas. Jika masih ada tinta di bagian belakang kertas, coba cetak pada halaman kertas biasa lain.

**Penyebab:** Tinta terkumpul di bagian dalam produk, di mana bagian belakang kertas menempel saat pencetakan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.


### Solusi 2: Tunggu sampai tinta kering

**Solusi:** Tunggu sekurangnya tiga puluh menit agar tinta dalam produk mengering, lalu coba kembali pencetakan.

**Penyebab:** Kelebihan tinta dalam produk harus mengering.

## Tepi teks tidak rata

Coba solusi berikut jika teks dalam hasil cetak Anda tidak tajam dan ujungnya kasar.

 **Catatan** Dalam hal ini, tidak ada masalah dengan persediaan tinta Anda. Oleh karena itu, kartrij tinta atau kepala cetak tidak perlu diganti.

- [Solusi 1: Gunakan jenis huruf TrueType atau OpenType](#)
- [Solusi 2: Sejajarkan printer](#)

### Solusi 1: Gunakan jenis huruf TrueType atau OpenType

**Solusi:** Gunakan jenis huruf TrueType atau OpenType untuk memastikan bahwa produk mampu mencetak jenis huruf yang mulus. Saat memilih jenis huruf, carilah ikon TrueType atau OpenType.



ikon TrueType



ikon OpenType

**Penyebab:** Jenis huruf memiliki ukuran yang disesuaikan.



Aplikasi perangkat lunak tertentu memiliki jenis huruf kustom yang jika diperbesar atau dicetak akan tampak bergerigi di bagian tepinya. Juga, jika Anda ingin mencetak teks bitmap, bagian tepinya akan tampak bergerigi saat diperbesar atau dicetak.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Solusi 2: Sejajarkan printer

**Solusi:** Sejajarkan printer.

Penjajaran printer dapat membantu memastikan kualitas cetak yang prima.

**Untuk menjajarkan posisi cetak printer posisi cetak printer dari perangkat lunak HP Photosmart**

1. Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki masukan.
2. Di dalam Pusat Solusi HP, klik tab **Settings** (Pengaturan).
3. Dalam area **Print Settings** (Pengaturan Cetak), klik **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).

 **Catatan** Anda juga dapat membuka **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) dari kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak). Dalam kotak dialog **Print Properties** (Properti Cetak), klik tab **Features** (Fitur), lalu klik **Printer Services** (Layanan Printer).

**Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer) muncul.

4. Klik tab **Device Services** (Servis Perangkat).
5. Klik **Align the Printer** (Sejajarkan Printer).  
Produk akan mencetak halaman uji, menyejajarkan kepala kartrij, dan mengkalibrasi printer. Gunakan kembali atau buang lembaran tersebut.

**Penyebab:** Printer perlu disejajarkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Pemecahan masalah cetak

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah pencetakan:

- [Amplop dicetak tidak sesuai](#)
- [Produk mencetak karakter tidak beraturan](#)
- [Halaman dalam dokumen saya tercetak dengan urutan salah](#)
- [Margin tidak tercetak sesuai yang diharapkan](#)
- [Halaman kosong keluar saat mencetak](#)


### Amplop dicetak tidak sesuai


Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Muatkan kembali amplop ke dalam baki masukan](#)
- [Solusi 2: Muatkan jenis amplop yang berbeda](#)
- [Solusi 3: Masukkan tutup amplop untuk menghindari kertas macet](#)

### Solusi 1: Muatkan kembali amplop ke dalam baki masukan

**Solusi:** Keluarkan semua kertas dari baki masukan. Muatkan tumpukan amplop ke dalam baki masukan, dengan tutup amplop menghadap atas di sebelah kiri.

 **Catatan** Untuk mencegah kertas macet, masukkan tutup dalam amplop.



Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media” pada halaman 25](#)

**Penyebab:** Tumpukan amplop tidak dimuatkan dengan benar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Muatkan jenis amplop yang berbeda

**Solusi:** Jangan menggunakan amplop mengilat atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau jendela.

**Penyebab:** Jenis amplop yang dimuatkan salah.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Masukkan tutup amplop untuk menghindari kertas macet

**Solusi:** Untuk mencegah kertas macet, masukkan tutup ke dalam amplop.

**Penyebab:** Tutup amplop bisa terjebak dalam rol.

## Produk mencetak karakter tidak beraturan

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berp peluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Inisiasi ulang produk dan komputer Anda](#)

- [Solusi 2: Coba cetak dokumen yang lain](#)

### **Solusi 1: Inisiasi ulang produk dan komputer Anda**

**Solusi:** Matikan produk dan komputer Anda selama 60 detik, kemudian hidupkan keduanya dan cobalah untuk mencetak kembali.

**Penyebab:** Memori dalam produk sudah penuh.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### **Solusi 2: Coba cetak dokumen yang lain**

**Solusi:** Coba cetak dokumen yang lain dari aplikasi perangkat lunak yang sama. Jika berhasil, coba cetak versi yang telah disimpan sebelumnya dari dokumen yang tidak rusak.

**Penyebab:** Dokumen rusak.

---

### **Halaman dalam dokumen saya tercetak dengan urutan salah**

**Solusi:** Cetak dokumen dengan urutan terbalik. Jika dokumen selesai dicetak, halaman akan tersusun dengan urutan yang benar.

**Penyebab:** Pengaturan cetak dipasang untuk mencetak halaman pertama dokumen Anda terlebih dulu. Karena cara kertas masuk melalui produk, hal ini berarti halaman pertama akan dicetak pada sisi atas di bagian bawah tumpukan.

---

## **Margin tidak tercetak sesuai yang diharapkan**

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Setel margin yang tepat dalam aplikasi perangkat lunak Anda](#)
- [Solusi 2: Verifikasi pengaturan ukuran kertas](#)
- [Solusi 3: Muatkan tumpukan kertas dengan benar](#)
- [Solusi 4: Muatkan tumpukan amplop dengan benar](#)

### **Solusi 1: Setel margin yang tepat dalam aplikasi perangkat lunak Anda**

**Solusi:** Periksa margin printer.

Pastikan pengaturan margin untuk dokumen tidak melebihi area cetak di produk.

### Untuk memeriksa pengaturan margin anda

1. Tampilkan tugas cetak Anda sebelum mengirimnya ke produk.  
Dalam sebagian besar aplikasi perangkat lunak, klik menu **File** (Berkas), kemudian klik **Print Preview** (Pratinjau Cetak).
2. Periksa margin.  
Produk akan menggunakan margin yang telah Anda tentukan di aplikasi perangkat lunak, selama margin tersebut lebih besar daripada margin minimum yang didukung produk. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan margin dalam aplikasi perangkat lunak Anda, baca dokumentasi yang disertakan dengan perangkat lunak.
3. Batalkan pencetakan jika margin tidak sesuai keinginan, atur kembali margin di aplikasi perangkat lunak Anda.

**Penyebab:** Margin yang dimasukkan di aplikasi perangkat lunak Anda salah.  
Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 2: Verifikasi pengaturan ukuran kertas

**Solusi:** Pastikan Anda telah memilih pengaturan ukuran kertas yang sesuai dengan proyek Anda. Pastikan Anda memasukkan ukuran kertas yang benar ke dalam baki masukan.

**Penyebab:** Pengaturan ukuran kertas tidak dipasang dengan benar untuk proyek yang sedang Anda cetak.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 3: Muatkan tumpukan kertas dengan benar

**Solusi:** Keluarkan tumpukan kertas dari baki masukan, lalu muatkan kembali. Pastikan bahwa Anda menggeser pemandu lebar kertas ke kanan sampai berhenti di ujung kertas.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

["Memuatkan media" pada halaman 25](#)


**Penyebab:** Pemandu kertas tidak ditempatkan dengan benar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.


---

### Solusi 4: Muatkan tumpukan amplop dengan benar

**Solusi:** Keluarkan semua kertas dari baki masukan. Muatkan tumpukan amplop ke dalam baki masukan, dengan tutup amplop menghadap atas di sebelah kiri.

 **Catatan** Untuk mencegah kertas macet, masukkan tutup dalam amplop.

---



Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Tumpukan amplop tidak dimuatkan dengan benar.


## Halaman kosong keluar saat mencetak

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Periksa tingkat tinta pada kartrid cetak](#)
- [Solusi 2: Periksa halaman kosong pada akhir dokumen](#)
- [Solusi 3: Muatkan lebih banyak kertas ke dalam baki masukan](#)
- [Solusi 4: Periksa pita pelindung pada kartrid cetak](#)

### Solusi 1: Periksa tingkat tinta pada kartrid cetak

**Solusi:** Periksa level sisa tinta pada kartrij cetak.

 **Catatan** Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrij cetak sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

Jika kartrij cetak masih memiliki tinta, namun Anda tetap menemukan masalah, cetak laporan swauji untuk mengetahui apakah ada masalah pada kartrij cetak. Jika laporan swauji menunjukkan suatu masalah, bersihkan kartrij cetak. Jika masalah tidak teratasi, Anda mungkin perlu mengganti kartrij cetak.

**Penyebab:** Jika Anda mencetak teks hitam, dan halaman yang keluar dari produk kosong, kartrij cetak hitam mungkin kosong.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Periksa halaman kosong pada akhir dokumen

**Solusi:** Buka berkas dokumen di aplikasi perangkat lunak dan hapus halaman ekstra atau baris di akhir dokumen.

**Penyebab:** Dokumen yang Anda cetak berisi halaman kosong tambahan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Muatkan lebih banyak kertas ke dalam baki masukan

**Solusi:** Jika produk hanya memiliki beberapa lembar yang tersisa, muatkan lebih banyak kertas ke dalam baki masukan. Jika ada banyak kertas dalam baki masukan, keluarkan kertas, ratakan tumpukan kertas ke permukaan rata, dan muat kembali kertas ke dalam baki masukan.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:


[“Memuatkan media”](#) pada halaman 25

**Penyebab:** Produk kehabisan kertas.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 4: Periksa pita pelindung pada kartrid cetak

**Solusi:** Periksa setiap kartrij cetak. Pita mungkin telah lepas dari kontak berwarna tembaga, namun masih menutupi nosel tinta. Jika pita masih menutupi nosel tinta, lepaskan pita dari kartrij cetak dengan hati-hati. Jangan sentuh nosel tinta atau kontak berwarna tembaga.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Pita plastik dengan tab tarik merah muda (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita



Untuk informasi lebih lanjut, lihat:

[“Mengganti kartrid”](#) pada halaman 37

**Penyebab:** Pita plastik pelindung hanya dilepaskan sebagian dari kartrij cetak.


## Pemecahan masalah pindai

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah pemindaian:

- [Gambar pindai kosong](#)
- [Gambar pindai dipotong tidak sesuai](#)
- [Gambar pindai memiliki tata letak halaman salah](#)
- [Format teks salah](#)
- [Gambar pindai tidak menampilkan teks namun garis terputus-putus](#)
- [Teks salah atau hilang](#)

### Gambar pindai kosong

**Solusi:** Muatkan sumber asli Anda dengan muka cetak menghadap bawah di sudut kanan depan kaca.



**Penyebab:** Dokumen asli diletakkan di atas kaca dengan tidak benar.

---

### Gambar pindai dipotong tidak sesuai

**Solusi:** Fitur pemotongan otomatis dalam perangkat lunak memotong semua bagian yang bukan bagian gambar utama. Kadang hal ini bukanlah yang Anda inginkan. Dalam hal ini, matikan pemotongan otomatis dalam perangkat lunak dan potong gambar yang dipindai secara manual, atau tidak sama sekali.

**Penyebab:** Perangkat lunak diatur agar memotong gambar yang dipindai secara otomatis.

---

### Gambar pindai memiliki tata letak halaman salah

**Solusi:** Matikan pemotongan otomatis dalam perangkat lunak untuk menjaga tata letak halaman.

**Penyebab:** Fitur pemotongan otomatis dalam perangkat lunak telah mengubah tata letak halaman.

---

### Format teks salah

**Solusi:** Beberapa aplikasi tidak dapat menangani pemformatan teks berbingkai. Teks berbingkai adalah salah satu pengaturan dokumen pindai dalam perangkat lunak. Hal ini menjaga tata letak yang kompleks, misalnya beberapa kolom sebuah surat kabar, dengan memasukkan teks ke dalam bingkai (kotak) dalam aplikasi tujuan. Dalam perangkat lunak, pilih format yang tepat sehingga tata letak dan pemformatan teks pemindaian tetap dijaga.

**Penyebab:** Pengaturan dokumen pindai salah.

---

### Gambar pindai tidak menampilkan teks namun garis terputus-putus

**Solusi:** Buatlah salinan hitam putih dari sumber asli kemudian pindai salinan tersebut.

**Penyebab:** Jika Anda menggunakan jenis **Text** (Teks) untuk memindai teks yang ingin Anda edit, pemindai mungkin tidak dapat mengenali teks berwarna. Jenis citra **Text** (Teks) akan dipindai pada 300 x 300 dpi, dalam hitam putih.

Jika Anda memindai dokumen sumber yang berisi gambar atau hiasan di sekeliling teks, pemindai mungkin tidak dapat mengenali teks tersebut.

---

### Teks salah atau hilang

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Pastikan tingkat kecerahan disetel dengan benar pada perangkat lunak](#)
- [Solusi 2: Pastikan kaca dan bagian belakang sungkup dokumen bersih](#)

#### Solusi 1: Pastikan tingkat kecerahan disetel dengan benar pada perangkat lunak

**Solusi:** Sesuaikan tingkat kecerahan dalam perangkat lunak, lalu pindai kembali sumber asli.

##### Untuk mengatur tingkat kecerahan

1. Di jendela **HP Scanning**, klik **Lighten/Darken** (Cerahkan/Gelapkan) di menu **Basic** (Dasar) atau panel **Tools** (Alat).
2. Atur indikator tingkat kecerahan.

**Penyebab:** Tingkat kecerahan tidak disetel dengan benar pada perangkat lunak. Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

#### Solusi 2: Pastikan kaca dan bagian belakang sungkup dokumen bersih

**Solusi:** Matikan produk, cabut kabel kord daya, dan gunakan kain lembut untuk melap kaca dan bagian belakang sungkup dokumen.



**Penyebab:** Kaca dan bagian belakang sungkup dokumen tidak bersih.

---

## Mengatasi masalah penyalinan

Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah penyalinan:

- [Tidak terjadi apapun saat saya menyalin](#)
- [Sebagian dari dokumen asli tidak muncul atau terpotong](#)
- [Hasil cetak tampak diperbesar pada halaman](#)
- [Cetakan kosong](#)

### Tidak terjadi apapun saat saya menyalin

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Nyalakan produk](#)
- [Solusi 2: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca](#)
- [Solusi 3: Tunggu sampai produk menyelesaikan tugas lain](#)
- [Solusi 4: Produk tidak mendukung kertas atau amplop](#)

#### Solusi 1: Nyalakan produk

**Solusi:** Lihat tombol **Hidup** yang terletak pada produk. Jika tidak menyala, maka produk dimatikan. Pastikan kabel daya tersambung erat dengan produk dan dihubungkan ke stopkontak. Tekan tombol **Hidup** untuk menyalakan produk.


**Penyebab:** Produk dimatikan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

#### Solusi 2: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca

**Solusi:** Muatkan sumber asli Anda dengan muka cetak menghadap bawah di sudut kanan depan kaca.



**Penyebab:** Dokumen asli diletakkan di atas kaca dengan tidak benar.  
Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 3: Tunggu sampai produk menyelesaikan tugas lain

**Solusi:** Periksa lampu **Hidup**. Jika berkedip, produk sedang sibuk.

Jika produk sedang menjalankan tugas lain misalnya mencetak atau memindai, penyalinan Anda akan tertunda sampai produk menyelesaikan tugas itu.

**Penyebab:** Produk sibuk dengan tugas lain.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

### Solusi 4: Produk tidak mendukung kertas atau amplop

**Solusi:** Jangan gunakan produk untuk menyalin ke amplop atau kertas lain yang tidak didukung produk.

**Penyebab:** Produk tidak mengenali jenis kertas yang dimasukkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---


## Sebagian dari dokumen asli tidak muncul atau terpotong

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca](#)
- [Solusi 2: Bersihkan kaca pemindai](#)

### Solusi 1: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca

**Solusi:** Muatkan sumber asli Anda dengan muka cetak menghadap bawah di sudut kanan depan kaca.



**Penyebab:** Dokumen asli diletakkan di atas kaca dengan tidak benar.  
Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Bersihkan kaca pemindai

**Solusi:** Bersihkan kaca pemindai dan pastikan tidak ada benda asing yang menempel.

**Penyebab:** Kaca pemindai kotor, mengakibatkan produk memasukkan area dalam salinan yang lebih besar daripada dokumen.

### Hasil cetak tampak diperbesar pada halaman

**Solusi:** Pastikan bahwa pengaturan Salin Anda telah dipilih dengan benar. Jika masalah masih terjadi, kotoran mungkin menempel pada kaca atau bagian belakang penutup dokumen. Hal ini dapat mengakibatkan produk hanya mendeteksi sebagian gambar. Matikan produk, cabut kabel listrik, dan gunakan kain lembut untuk melap kaca dan bagian belakang penutup dokumen.

**Penyebab:** Produk mendeteksi hanya sebagian gambar karena debu atau kotoran pada kaca.


## Cetakan kosong

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca](#)
- [Solusi 2: Periksa tingkat tinta pada kartrid cetak](#)

### Solusi 1: Tempatkan dokumen sumber dengan benar di atas kaca


**Solusi:** Muatkan sumber asli Anda dengan muka cetak menghadap bawah di sudut kanan depan kaca.



**Penyebab:** Dokumen asli diletakkan di atas kaca dengan tidak benar.  
Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

## Solusi 2: Periksa tingkat tinta pada kartrid cetak

**Solusi:** Periksa level sisa tinta pada kartrij cetak.

 **Catatan** Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrij cetak sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

Jika kartrij cetak masih memiliki tinta, namun Anda tetap menemukan masalah, cetak laporan swauji untuk mengetahui apakah ada masalah pada kartrij cetak. Jika laporan swauji menunjukkan suatu masalah, bersihkan kartrij cetak. Jika masalah tidak teratasi, Anda mungkin perlu mengganti kartrij cetak.

**Penyebab:** Kartrij cetak harus dibersihkan atau tinta tidak mencukupi.

## Kesalahan

Jika produk mengalami kerusakan, lampu produk akan menyala, atau pesan kerusakan muncul pada layar komputer Anda.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Lampu berkedip](#)
- [Pesan produk](#)
- [Pesan file](#)
- [Pesan pengguna yang umum](#)
- [Pesan kertas](#)
- [Pesan sambungan dan listrik](#)
- [Pesan kartrij cetak](#)

### Lampu berkedip

Lampu pada produk menyala dengan urutan tertentu untuk menandakan beberapa kondisi galat. Lihat tabel di bawah ini untuk informasi penyelesaian kondisi galat berdasarkan nyala atau kedip lampu pada produk.

Lampu indikator	Lampu Perkiraan Tingkat Tinta	Tampilan Jumlah Salinan	Lampu Hidup	Keterangan	Solusi
Berkedip cepat	Semua ! berkedip cepat	E	Nyala	Kartrid cetak tidak terpasang pada printer.	Memasang kartrid cetak.

(bersambung)

Lampu indikator	Lampu Perkiraan Tingkat Tinta	Tampilan Jumlah Salinan	Lampu Hidup	Keterangan	Solusi
Berkedip cepat	Nyala	! Berkedip cepat	Nyala	Produk kehabisan kertas.	Muatkan kertas dan tekan sembarang tombol untuk melanjutkan.
				Produk mengalami kertas macet.	Keluarkan kertas macet, lalu tekan sembarang tombol untuk melanjutkan.
Berkedip cepat	Semua ! berkedip cepat	<b>E</b>	Nyala	Kereta cetak terhenti.	Buka pintu akses depan, dan pastikan kereta tidak terhalang.
Berkedip cepat	Tingkat tinta saat ini Aktif	<b>E</b>	Berkedip cepat	Pemindai rusak	Matikan produk, lalu hidupkan kembali. Jika masih bermasalah, hubungi dukungan pelanggan HP. Sementara itu, Anda dapat terus menggunakan produk sebagai printer.
Berkedip cepat	Semua ! berkedip cepat	<b>E</b>	Berkedip cepat	Produk mengalami galat fatal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Matikan produk.</li> <li>2. Lepas kabel kord daya.</li> <li>3. Tunggu beberapa saat, kemudian hubungkan kembali kabel kord daya.</li> <li>4. Nyalakan produk.</li> </ol> <p>Jika masih bermasalah, hubungi dukungan HP.</p>
Berkedip cepat selama 10 detik kemudian Nyala	Pilihan saat ini Nyala	Pilihan saat ini Nyala	Berkedip cepat selama 10 detik kemudian Nyala	<b>Pindai</b> ditekan, dan tidak ada tanggapan dari komputer.	Pastikan komputer telah dihidupkan, perangkat lunak produk diinstal, dan komputer terhubung ke produk melalui kabel USB.
Berkedip cepat	Semua ! berkedip cepat	<b>E</b>	Nyala	Kartrid cetak tidak ada atau tidak terpasang dengan benar.	Pasang atau keluarkan dan pasang kembali kartrid cetak.

(bersambung)

Lampu indikator	Lampu Perkiraan Tingkat Tinta	Tampilan Jumlah Salinan	Lampu Hidup	Keterangan	Solusi
				Pita tidak dilepaskan dari salah satu atau kedua kartrid cetak.	Keluarkan kartrid cetak, lepaskan pita, dan pasang kembali kartrid cetak.
				Kartrid cetak mungkin rusak.	Keluarkan lalu pasang kembali kartrid hitam atau triwarna, atau keduanya.
Berkedip cepat	Tingkat tinta triwarna ! berkedip cepat Lampu tingkat tinta hitam Nyala	Pilihan saat ini Nyala	Nyala	Kartrid cetak triwarna hilang atau tidak terpasang dengan benar.	Pasang atau keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak triwarna.
Berkedip cepat	Lampu tingkat tinta triwarna Nyala Tingkat tinta hitam ! berkedip cepat	Pilihan saat ini Nyala	Nyala	Kartrid cetak hitam hilang atau tidak terpasang dengan benar.	Pasang atau keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak hitam.
Nyala	Tingkat tinta triwarna ! dan indikator keempat berkedip cepat Lampu tingkat tinta hitam Nyala	Pilihan saat ini Nyala	Nyala	Tinta kartrid cetak triwarna hampir habis.	Ganti kartrid cetak triwarna jika kualitas cetak tidak lagi dapat diterima.
				Kartrid cetak triwarna telah dikeluarkan.	Ganti kartrid cetak triwarna, atau cetak dalam mode cadangan tinta dengan kartrid cetak hitam. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " <a href="#">Mencetak dalam mode cadangan tinta</a> " pada halaman 85.
Nyala	Lampu tingkat tinta triwarna Nyala Tingkat tinta	Pilihan saat ini Nyala	Nyala	Tinta kartrid cetak hitam hampir habis.	Ganti kartrid cetak hitam jika kualitas cetak tidak lagi dapat diterima.
				Kartrid cetak hitam telah dikeluarkan.	Ganti kartrid cetak hitam, atau cetak

(bersambung)

Lampu indikator	Lampu Perkiraan Tingkat Tinta	Tampilan Jumlah Salinan	Lampu Hidup	Keterangan	Solusi
	hitam ! dan indikator keempat berkedip				dalam mode cadangan tinta dengan kartrid cetak triwarna. Untuk informasi lebih lanjut, lihat " <a href="#">Mencetak dalam mode cadangan tinta</a> " pada halaman 85.

## Pesan produk

Berikut ini adalah daftar pesan kerusakan produk:

- [Revisi perangkat lunak tidak sesuai](#)
- [Memori penuh](#)

### Revisi perangkat lunak tidak sesuai

**Solusi:** Untuk menemukan informasi tentang garansi dan dukungan, kunjungi situs web HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.

**Penyebab:** Nomor revisi firmware produk tidak sesuai dengan nomor revisi perangkat lunak.

### Memori penuh

**Solusi:** Coba membuat salinan dalam jumlah yang lebih sedikit.

**Penyebab:** Dokumen yang Anda salin melebihi ukuran memori produk.

## Pesan file

Berikut ini adalah daftar pesan error file:

- [Error pembacaan atau penulisan file](#)
- [File tidak ditemukan](#)
- [Format file tidak didukung](#)
- [Nama file salah](#)
- [Jenis file yang didukung untuk HP All-in-One](#)

### Error pembacaan atau penulisan file

**Solusi:** Periksa untuk mengetahui apakah Anda memiliki nama file dan folder yang benar.

**Penyebab:** Perangkat lunak produk tidak dapat membuka atau menyimpan file.

### File tidak ditemukan

**Solusi:** Tutup beberapa aplikasi, lalu coba lagi.

**Penyebab:** Memori yang tersedia pada komputer Anda tidak mencukupi untuk membuat berkas pratinjau cetak.

---

### Format file tidak didukung

**Solusi:** Buka berkas tersebut menggunakan aplikasi berbeda, lalu simpan dalam format yang dikenali perangkat lunak produk.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Jenis file yang didukung untuk HP All-in-One” pada halaman 81](#)

**Penyebab:** Perangkat lunak produk tidak mengenali atau mendukung format berkas gambar yang sedang Anda coba buka atau simpan. Jika ekstensi berkas menunjukkan jenis berkas yang didukung, berkas tersebut mungkin rusak.

---

### Nama file salah

**Solusi:** Pastikan Anda tidak menggunakan simbol yang salah pada nama file.

**Penyebab:** Nama berkas yang Anda masukkan invalid.

---

### Jenis file yang didukung untuk HP All-in-One

Rujuk ke format berkas yang didukung berikut ini:

- Perangkat lunak HP Photosmart mendukung format berkas berikut: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, TIF, PICT, PSD, PCS, EPS, TGA, SGI, PDF, dan PNG
- Saat memindai, Perangkat Lunak HP Photosmart memungkinkan Anda untuk menyimpan gambar dalam format berkas berikut ini: BMP, DCX, FPX, GIF, JPG, PCD, PCX, dan TIF

### Pesan pengguna yang umum

Berikut ini adalah daftar pesan error pengguna yang umum:

- [Tidak dapat memotong](#)
- [Kerusakan pencetakan tanpa bingkai](#)
- [Pilihan pindai tidak ada](#)
- [Ruang disk habis](#)

### Tidak dapat memotong

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Tutup aplikasi yang tidak sedang digunakan](#)
- [Solusi 2: Siapkan lebih banyak tempat pada cakram keras Anda](#)



### Solusi 1: Tutup aplikasi yang tidak sedang digunakan

**Solusi:** Tutup semua aplikasi yang tidak sedang digunakan. Ini termasuk aplikasi yang bekerja di belakang sistem, misalnya screen saver dan pemeriksa virus. Jika Anda mematikan pemeriksa virus, ingatlah untuk menghidupkannya kembali setelah Anda selesai memindai.

Jika masalah ini sering terjadi, atau jika Anda mengalami masalah memori saat menggunakan aplikasi lain, Anda mungkin perlu menambahkan lebih banyak memori ke komputer Anda. Baca panduan pengguna yang disertakan dengan komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

**Penyebab:** Memori komputer tidak mencukupi.

---

### Solusi 2: Siapkan lebih banyak tempat pada cakram keras Anda

**Solusi:** Kosongkan Recycle Bin di desktop komputer Anda. Anda mungkin juga perlu menghapus file dari hard disk; misalnya, hapus file sementara.

**Penyebab:** Untuk pemindaian, diperlukan sedikitnya 50 MB ruang memori di hard disk komputer Anda.

---

### Kerusakan pencetakan tanpa bingkai

**Solusi:** Pencetakan tanpa bingkai tidak dapat terjadi jika yang terpasang hanya kartrid cetak hitam. Pasang kartrid cetak triwarna.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

[“Mengganti kartrid” pada halaman 37](#)

**Penyebab:** Produk berada dalam mode cadangan tinta dengan kartrid cetak hitam saja, dan pencetakan tanpa bingkai telah dimulai.

---

### Pilihan pindai tidak ada

**Solusi:** Pastikan perangkat lunak terinstal dan berjalan. Untuk informasi lebih lanjut, baca panduan Mulai di Sini yang disertakan dengan HP All-in-One.

**Penyebab:** Perangkat lunak yang menyertai produk tidak dapat dijalankan atau tidak terinstal.

---

### Ruang diska habis

**Solusi:** Tutup beberapa aplikasi, lalu coba lagi.

**Penyebab:** Memori pada komputer Anda tidak mencukupi untuk melakukan tugas.

---

## Pesan kertas

Berikut ini adalah daftar pesan error kertas:

- [Tinta mengering](#)

## Tinta mengering

**Solusi:** Biarkan lembaran di baki keluaran sampai pesan hilang. Jika perlu untuk mengeluarkan lembar cetak sebelum pesan muncul, pegang dengan hati-hati lembar cetak pada sisi bawah atau tepinya, lalu tempatkan di permukaan yang rata untuk mengeringkannya.

**Penyebab:** Transparansi dan beberapa media lain memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama dari waktu normalnya.

---

## Pesan sambungan dan listrik

Berikut ini adalah daftar pesan error sambungan dan listrik:

- [Kesalahan cara mematikan](#)

### Kesalahan cara mematikan

**Solusi:** Tekan tombol **Hidup** yang terletak pada panel kontrol produk untuk menghidupkan dan mematikan produk.

**Penyebab:** Produk tidak dimatikan dengan benar setelah digunakan terakhir kali. Produk bisa rusak jika dimatikan dengan cara mematikan sakelar pada terminal daya, atau melalui sakelar pada dinding.

---

## Pesan kartrij cetak


Berikut ini adalah daftar pesan error kartrij cetak:

- [Kartrij non-HP terpasang](#)
- [Kartrid HP asli yang sudah usang terpasang](#)
- [Tinta HP asli telah habis](#)
- [Level tinta rendah](#)
- [Mencetak dalam mode cadangan tinta](#)
- [Kartrij cetak hilang, salah terpasang, atau tidak ditujukan untuk produk Anda](#)
- [Kartrij cetak hilang atau tidak terdeteksi](#)
- [Kartrij cetak tidak kompatibel](#)
- [Kartrij cetak berada di slot yang salah](#)
- [Masalah kartrij cetak](#)

### Kartrij non-HP terpasang

**Solusi:** Ikuti petunjuk pada layar komputer untuk melanjutkan atau ganti kartrij cetak yang ditunjukkan dengan kartrij HP asli.

HP merekomendasikan agar Anda menggunakan kartrij cetak HP asli. Kartrij cetak HP asli dirancang dan diuji dengan menggunakan printer HP untuk membantu Anda untuk memberikan hasil yang hebat dengan mudah setiap saat.

 **Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan printer yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

---

Jika Anda yakin telah membeli kartrij cetak HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

“[Mengganti kartrid](#)” pada halaman 37

**Penyebab:** Produk mendeteksi bahwa kartrid cetak non-HP yang terpasang.

---

### Kartrid HP asli yang sudah usang terpasang

**Solusi:** Periksa kualitas cetak pekerjaan cetak saat ini. Jika memuaskan, ikuti petunjuk pada layar komputer untuk melanjutkan.

Tingkat tinta mungkin tidak tersedia untuk kartrij cetak yang ditunjukkan. Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrij cetak sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.


**Penyebab:** Kartrid cetak HP yang asli sebelumnya sudah digunakan dalam printer lain.

---

### Tinta HP asli telah habis

**Solusi:** Ikuti petunjuk pada layar komputer untuk melanjutkan atau ganti kartrij cetak yang ditunjukkan dengan kartrij HP asli.

Tingkat tinta mungkin tidak tersedia untuk kartrij cetak yang ditunjukkan. Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrij cetak sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.

 **Catatan** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan pasokan non-HP. Servis atau perbaikan printer yang diperlukan akibat penggunaan pasokan non-HP tidak tercakup dalam garansi.

---

Jika Anda yakin telah membeli kartrij cetak HP yang asli, kunjungi:

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

“[Mengganti kartrid](#)” pada halaman 37

**Penyebab:** Tinta HP asli dalam kartrid cetak yang ditunjukkan sudah habis.

---

### Level tinta rendah

**Solusi:** Peringatan dan indikator tingkat tinta memberikan perkiraan hanya untuk tujuan perencanaan. Saat Anda menerima pesan peringatan tinta tinggal sedikit, pertimbangkan untuk menyediakan kartrij pengganti untuk menghindari

kemungkinan penundaan pencetakan. Anda tidak perlu mengganti kartrij cetak sampai kualitas cetak menjadi sangat rendah.


Jika Anda memasang kartrij yang diisi atau diproduksi ulang, atau kartrij yang telah digunakan pada produk lain, indikator tingkat tinta mungkin tidak akan akurat atau tidak tersedia.

Untuk informasi tentang pengembalian dan daur ulang produk HP, kunjungi kami di: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

**Penyebab:** Kartrid cetak yang ditunjukkan diperkirakan akan habis isinya dan perlu segera diganti.

### Mencetak dalam mode cadangan tinta

**Solusi:** Jika Anda menerima pesan mode cadangan tinta dan dua kartrid cetak terpasang dalam produk, pastikan bagian pelindung pita plastik telah dilepas dari masing-masing kartrid cetak tersebut. Jika pita plastik menutupi kontak kartrid cetak, produk tidak dapat mendeteksi bahwa kartrid cetak sudah terpasang.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Pita plastik dengan tab tarik merah muda (harus dilepas sebelum pemasangan)
3	Saluran tinta di bawah pita

**Penyebab:** Jika produk mendeteksi hanya ada satu kartrid cetak yang terpasang, mode cadangan tinta akan diaktifkan. Mode pencetakan ini dapat digunakan untuk mencetak dengan satu kartrid cetak, tapi akan memperlambat produk dan mempengaruhi kualitas hasil cetakan.

### Kartrij cetak hilang, salah terpasang, atau tidak ditunjukkan untuk produk Anda

**Solusi:** Jika kartrid cetak hilang, tidak terpasang dengan benar, atau tidak sesuai dengan produk Anda, satu atau kedua lampu status kartrid cetak mulai berkedip. Salah satu pesan berikut mungkin muncul pada layar komputer Anda:

#### Masalah Kartrid Cetak

##### Kartrid Cetak Salah

##### Kartrid Cetak Salah Pasang

##### Kartrid Cetak Tidak Ada

### Kartrij cetak hilang atau tidak terdeteksi

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak](#)
- [Solusi 2: Bersihkan kontak kartrid cetak](#)
- [Solusi 3: Ganti kartrid cetak](#)


#### Solusi 1: Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak

**Solusi:** Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak dan periksa apakah kartrid-kartrid tersebut masuk sepenuhnya dan terkunci pada tempatnya.

Selain itu, pastikan kartrid cetak terpasang pada slot yang tepat.


#### Untuk memastikan kartrid cetak telah terpasang dengan benar

1. Pastikan produk telah dinyalakan.
2. Buka pintu kartrid cetak.  
Kereta cetak bergerak ke tengah produk.
3. Periksa untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kartrid cetak yang benar untuk produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kartrid cetak yang kompatibel, lihat "[Memesan persediaan tinta](#)" pada [halaman 36](#).
4. Keluarkan kartrid cetak hitam dari slot di sisi kanan. Jangan sentuh nosel tinta atau kontak berwarna tembaga. Periksa kerusakan yang mungkin terjadi pada kontak berwarna tembaga atau nosel tinta  
Pastikan pita plastik bening telah dilepaskan. Jika pita masih menutupi nosel tinta, lepas secara perlahan pita plastik bening dengan menarik tab merah muda. Pastikan Anda tidak melepaskan pita berwarna tembaga yang mengandung kontak listrik.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Pita plastik dengan tab tarik merah muda (harus dilepas sebelum pemasangan)
3	Nosel tinta di bawah pita

5. Masukkan kembali kartrid cetak dengan mendorong kartrid ke depan ke slotnya di sebelah kanan. Dorong kartrid cetak ke depan hingga terkunci pada soketnya.



6. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk kartrid cetak triwarna di sisi kiri.

**Penyebab:** Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak terpasang dengan benar.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Bersihkan kontak kartrid cetak

**Solusi:** Bersihkan kontak kartrid cetak.

Pastikan bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.

💡 **Tip** Kain saring yang tidak meninggalkan serabut baik untuk membersihkan kartrij cetak.

- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak kartrij cetak).


⚠ **Perhatian** Jangan gunakan pembersih pelat cetak atau alkohol untuk membersihkan kontak kartrij cetak. Hal ini dapat merusak kartrij cetak atau produk.

### Untuk membersihkan kontak kartrid cetak

1. Hidupkan produk dan buka pintu kartrij cetak.  
Kereta cetak akan bergerak ke bagian tengah produk.
2. Tunggu sampai tempat kartrij cetak berhenti dan sunyi, dan kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang produk.
3. Tekan sedikit kartrid cetak untuk melepaskannya, lalu tarik ke arah luar slot.


📝 **Catatan** Jangan lepaskan ke dua kartrij cetak pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing kartrij cetak satu per satu. Jangan biarkan kartrij cetak berada di luar HP All-in-One selama lebih dari 30 menit.

4. Periksa kontak kartrid cetak dari sisa tinta dan kotoran yang mengendap.
5. Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
6. Pegang kartrid cetak pada sisi-sisinya.
7. Bersihkan hanya bagian kontak berwarna tembaga. Biarkan kartrid cetak hingga kering selama kurang lebih sepuluh menit.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Nosel tinta (jangan bersihkan)

8. Pegang kartrid cetak dengan logo HP di bagian atas, lalu masukkan kembali kartrid cetak ke dalam slot. Pastikan kartrid cetak itu didorong kuat-kuat sampai meng'klik' di tempatnya.




9. Ulangi bila perlu untuk kartrid cetak yang lain.
10. Tutup pintu kartrid cetak secara perlahan dan pasang kabel kord daya ke bagian belakang produk.

**Penyebab:** Kontak kartrid cetak perlu dibersihkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Ganti kartrid cetak

**Solusi:** Ganti kartrid cetak yang ditunjukkan. Anda juga dapat mengeluarkan kartrid cetak yang ditunjukkan dan mencetak menggunakan mode cadangan tinta.

 **Catatan** Dalam mode cadangan tinta, produk hanya dapat mencetak pekerjaan dari komputer. Anda tidak dapat memulai pekerjaan cetak dari panel kontrol (misalnya mencetak foto dari kartu memori).

Periksa apakah kartrid cetak Anda masih bergaransi dan akhir masa garansinya belum terlewati.

- Jika akhir masa garansi telah lewat, belilah kartrid cetak baru.
- Jika akhir masa garansi belum terlewati, hubungi dukungan HP. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.

#### Topik terkait

[“Mengganti kartrid” pada halaman 37](#)

**Penyebab:** Kartrid cetak telah rusak.

---

### Kartrij cetak tidak kompatibel

Coba solusi berikut ini untuk menyelesaikan masalah. Solusi dicantumkan secara berurutan, dengan solusi berpeluang terbesar terlebih dahulu. Jika solusi pertama tidak menyelesaikan masalah, teruskan coba solusi yang tersisa sampai masalah terselesaikan.

- [Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid cetak yang benar](#)
- [Solusi 2: Hubungi dukungan pelanggan HP](#)

#### Solusi 1: Pastikan Anda menggunakan kartrid cetak yang benar

**Solusi:** Periksa untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kartrid cetak yang benar untuk produk Anda. Untuk daftar kartrid cetak yang kompatibel, lihat dokumentasi versi cetak yang menyertai produk.

Jika Anda menggunakan kartrid cetak yang tidak kompatibel dengan produk, ganti kartrid cetak yang ditunjukkan dengan yang kompatibel.

Jika sepertinya Anda menggunakan kartrid cetak yang tepat, lanjutkan ke solusi berikutnya.

Untuk informasi lebih lanjut, baca:

- [“Memesan persediaan tinta” pada halaman 36](#)
- [“Mengganti kartrid” pada halaman 37](#)

**Penyebab:** Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak kompatibel dengan produk.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

---

#### Solusi 2: Hubungi dukungan pelanggan HP

**Solusi:** Untuk menemukan informasi tentang garansi dan dukungan, kunjungi situs web HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **Contact HP** (Hubungi HP) untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.


**Penyebab:** Kartrid cetak tersebut bukan untuk digunakan pada produk ini.

---




### Kartrij cetak berada di slot yang salah

**Solusi:** Pastikan kartrid cetak terpasang pada slot yang tepat. Jika ya, keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak dan periksa apakah sepenuhnya masuk dan terkunci pada tempatnya.




### Untuk memastikan kartrid cetak telah terpasang dengan benar

1. Pastikan produk telah dinyalakan.
2. Buka pintu kartrid cetak.  
Kereta cetak bergerak ke tengah produk.
3. Periksa untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kartrid cetak yang benar untuk produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kartrid cetak yang kompatibel, lihat "[Memesan persediaan tinta](#)" pada halaman 36 .
4. Keluarkan kartrid cetak hitam dari slot di sisi kanan. Jangan sentuh nosel tinta atau kontak berwarna tembaga. Periksa kerusakan yang mungkin terjadi pada kontak berwarna tembaga atau nosel tinta  
Pastikan pita plastik bening telah dilepaskan. Jika pita masih menutupi nosel tinta, lepas secara perlahan pita plastik bening dengan menarik tab merah muda. Pastikan Anda tidak melepaskan pita berwarna tembaga yang mengandung kontak listrik.




1	Kontak berwarna tembaga
2	Pita plastik dengan tab tarik merah muda (harus dilepas sebelum pemasangan)

5. Masukkan kembali kartrid cetak dengan mendorong kartrid ke depan ke slotnya di sebelah kanan. Dorong kartrid cetak ke depan hingga terkunci pada soketnya.



6. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk kartrid cetak triwarna di sisi kiri.

 **Catatan** Jika kartrid cetak terpasang pada slot yang salah dan Anda tidak dapat mengeluarkannya dari produk, hubungi dukungan HP untuk mendapatkan layanan.

Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **Contact HP (Hubungi HP)** untuk informasi tentang cara menghubungi layanan dukungan teknis.


**Penyebab:** Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak terpasang dengan benar.

### Masalah kartrij cetak


Pesan mungkin menunjukkan kartrid mana yang menyebabkan masalah. Jika pesan tidak menunjukkan kartrid mana yang menyebabkan masalah, ikuti langkah ini untuk menentukan kartrid yang bermasalah. Setelah Anda menentukan kartrid yang bermasalah, lanjutkan dengan solusi pertama.

#### Untuk memastikan kartrid cetak mana yang bermasalah

1. Pastikan produk dalam kondisi hidup.
2. Buka pintu kartrid cetak.  
Kereta cetak akan bergerak ke tengah produk.




3. Periksa untuk memastikan bahwa kartrid cetak yang digunakan untuk produk sudah benar. Untuk daftar kartrid cetak yang kompatibel, baca dokumentasi tercetak yang menyertai produk.
4. Keluarkan kartrid cetak hitam dari slot di sisi kanan. Tekan kartrid ke bawah untuk melepaskannya, kemudian tarik ke arah Anda keluar dari slot.



1	Kartrid tinta triwarna
2	Kartrid tinta hitam

5. Tutup pintu kartrid cetak.
6. Periksa apakah galat telah diselesaikan.
  - Jika galat telah diselesaikan, berarti ada masalah dengan kartrid cetak hitam.
  - Jika galat belum selesai, lanjutkan ke langkah berikutnya.
7. Buka pintu kartrid cetak lalu masukkan kembali kartrid cetak hitam dengan menggeserkannya masuk ke dalam slot di sebelah kanan. Kemudian dorong kartrid cetak ke depan hingga terkunci pada slotnya.



8. Keluarkan kartrid cetak triwarna dari slot sebelah kiri. Tekan kartrid ke bawah untuk melepaskannya, kemudian tarik ke arah Anda keluar dari slot.
9. Tutup pintu kartrid cetak.
10. Periksa apakah galat telah diselesaikan.
  - Jika galat telah diselesaikan, berarti ada masalah dengan kartrid cetak triwarna.
  - Jika galat belum diselesaikan, berarti ada masalah dengan kedua kartrid cetak.

11. Buka pintu kartrid cetak dan masukkan kembali kartrid cetak triwarna dengan menggeserkannya masuk ke dalam slot sebelah kiri. Kemudian dorong kartrid cetak ke depan hingga terkunci pada slotnya.
12. Tutup pintu kartrid cetak.
  - [Solusi 1: Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak](#)
  - [Solusi 2: Bersihkan kontak kartrid cetak](#)
  - [Solusi 3: Ganti kartrid cetak](#)


### Solusi 1: Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak

**Solusi:** Keluarkan dan masukkan kembali kartrid cetak dan periksa apakah kartrid-kartrid tersebut masuk sepenuhnya dan terkunci pada tempatnya.

Selain itu, pastikan kartrid cetak terpasang pada slot yang tepat.


#### Untuk memastikan kartrid cetak telah terpasang dengan benar

1. Pastikan produk telah dinyalakan.
2. Buka pintu kartrid cetak.  
Kereta cetak bergerak ke tengah produk.
3. Periksa untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kartrid cetak yang benar untuk produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kartrid cetak yang kompatibel, lihat "[Memesan persediaan tinta](#)" pada halaman 36.
4. Keluarkan kartrid cetak hitam dari slot di sisi kanan. Jangan sentuh nosel tinta atau kontak berwarna tembaga. Periksa kerusakan yang mungkin terjadi pada kontak berwarna tembaga atau nosel tinta  
Pastikan pita plastik bening telah dilepaskan. Jika pita masih menutupi nosel tinta, lepas secara perlahan pita plastik bening dengan menarik tab merah muda. Pastikan Anda tidak melepaskan pita berwarna tembaga yang mengandung kontak listrik.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Pita plastik dengan tab tarik merah muda (harus dilepas sebelum pemasangan)
3	Nosel tinta di bawah pita

5. Masukkan kembali kartrid cetak dengan mendorong kartrid ke depan ke slotnya di sebelah kanan. Dorong kartrid cetak ke depan hingga terkunci pada soketnya.



6. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk kartrid cetak triwarna di sisi kiri.

**Penyebab:** Kartrid cetak yang ditunjukkan tidak terpasang dengan benar.


Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 2: Bersihkan kontak kartrid cetak


**Solusi:** Bersihkan kontak kartrid cetak pada kartrid cetak yang bermasalah.

Pastikan bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.


 **Tip** Kain saring yang tidak meninggalkan serabut baik untuk membersihkan kartrij cetak.

- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak kartrij cetak).


 **Perhatian** Jangan gunakan pembersih pelat cetak atau alkohol untuk membersihkan kontak kartrij cetak. Hal ini dapat merusak kartrij cetak atau produk.

### Untuk membersihkan kontak kartrid cetak

1. Hidupkan produk dan buka pintu kartrij cetak.  
Kereta cetak akan bergerak ke bagian tengah produk.
2. Tunggu sampai tempat kartrij cetak berhenti dan sunyi, dan kemudian cabut kabel listrik dari bagian belakang produk.
3. Tekan sedikit kartrid cetak untuk melepaskannya, lalu tarik ke arah luar slot.


 **Catatan** Jangan lepaskan ke dua kartrij cetak pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing kartrij cetak satu per satu. Jangan biarkan kartrij cetak berada di luar HP All-in-One selama lebih dari 30 menit.

4. Periksa kontak kartrid cetak dari sisa tinta dan kotoran yang mengendap.
5. Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
6. Pegang kartrid cetak pada sisi-sisinya.
7. Bersihkan hanya bagian kontak berwarna tembaga. Biarkan kartrid cetak hingga kering selama kurang lebih sepuluh menit.



1	Kontak berwarna tembaga
2	Nosel tinta (jangan bersihkan)

8. Pegang kartrid cetak dengan logo HP di bagian atas, lalu masukkan kembali kartrid cetak ke dalam slot. Pastikan kartrid cetak itu didorong kuat-kuat sampai meng'klik' di tempatnya.




9. Ulangi bila perlu untuk kartrid cetak yang lain.  
 10. Tutup pintu kartrid cetak secara perlahan dan pasang kabel kord daya ke bagian belakang produk.

**Penyebab:** Kontak kartrid cetak perlu dibersihkan.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, coba solusi berikutnya.

### Solusi 3: Ganti kartrid cetak

**Solusi:** Ganti kartrid cetak yang bermasalah. Jika hanya satu kartrid cetak yang bermasalah, Anda juga dapat mengeluarkannya dan mencetak menggunakan mode cadangan tinta.

 **Catatan** Dalam mode cadangan tinta, produk hanya dapat mencetak pekerjaan dari komputer. Anda tidak dapat memulai pencetakan dari panel kontrol (seperti menyalin atau memindai dokumen sumber). Untuk informasi lebih lanjut, lihat ["Mencetak dalam mode cadangan tinta" pada halaman 85](#).

**Penyebab:** Satu atau kedua kartrid cetak bermasalah.



---

## 9 Menghentikan pekerjaan yang sedang berlangsung

Untuk menghentikan proses pencetakan dari HP All-in-One

- ▲ Tekan **Batal** di panel kendali. Jika pencetakan tidak berhenti, tekan **Batal** sekali lagi. Pencetakan akan berhenti dalam beberapa saat.





# 10 Informasi Teknis

Spesifikasi teknis dan informasi peraturan internasional HP All-in-One disediakan pada bagian ini. Untuk spesifikasi tambahan, baca dokumentasi tercetak yang disertakan dengan HP All-in-One. Bagian ini berisi topik berikut:

- [Maklumat](#)
- [Spesifikasi](#)
- [Program penanganan produk ramah lingkungan](#)
- [Pemberitahuan resmi](#)

## Maklumat

### Pemberitahuan Hewlett-Packard Company

Informasi yang terkandung dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak, mengadaptasi, atau menerjemahkan bahan ini tanpa izin tertulis dari Hewlett-Packard, kecuali sebagaimana yang diperbolehkan menurut hukum hak cipta. Jaminan yang diberikan untuk produk dan layanan HP hanya meliputi jaminan yang ditetapkan dalam pernyataan jaminan tersurat yang disertakan pada masing-masing produk dan layanan. Dokumen ini tidak memberikan jaminan tambahan apa pun. HP tidak bertanggung jawab atas segala ketidaklengkapan atau kesalahan teknis atau editorial dalam dokumen ini.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows, Windows 2000, dan Windows XP adalah merek dagang Microsoft Corporation yang terdaftar di AS.

Windows Vista adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Intel dan Pentium adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Intel Corporation atau anak perusahaannya di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

## Spesifikasi

Spesifikasi teknis untuk HP All-in-One disediakan di bagian ini. Untuk spesifikasi produk yang lengkap, lihat Lembar Data Produk di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Persyaratan sistem

Persyaratan perangkat lunak dan sistem terdapat pada file Readme.

Untuk informasi mengenai peluncuran dan dukungan sistem operasi, kunjungi situs Web dukungan online HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15 °C hingga 32 °C (59 °F hingga 90 °F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 5 °C hingga 40 °C (41 °F hingga 104 °F)
- Kelembaban: 15% hingga 80% RH non-kondensasi; 28 °C titik embun maksimum
- Kisaran suhu non-pengoperasian (Penyimpanan): -40 °C hingga 60 °C (-40 °F hingga 140 °F)
- Bila terdapat medan elektromagnetik tinggi, hasil dari HP All-in-One mungkin akan sedikit terganggu
- HP menganjurkan penggunaan kabel USB yang lebih pendek dari atau sepanjang 3 m untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetik yang tinggi

### Kapasitas baki kertas

Lembar kertas biasa (75 g/m<sup>2</sup> [20 pon]): Hingga 80

Amplop: Hingga 10

Kartu indeks: Hingga 30

Lembar kertas foto: Hingga 30

### Ukuran kertas

Untuk daftar lengkap ukuran media yang didukung, lihat perangkat lunak printer.

**Berat kertas**

Kertas Biasa: 75 hingga 90 g/m<sup>2</sup> (20 hingga 24 pon)

Amplop: 75 hingga 90 g/m<sup>2</sup> (20 hingga 24 pon)

Kartu: Hingga 200 g/m<sup>2</sup> (indeks maksimal 110 pon)

Kertas Foto: Hingga 280 g/m<sup>2</sup> (75 pon)

**Spesifikasi cetak**

- Kecepatan cetak bervariasi tergantung pada kompleksitas dokumen
- Pencetakan ukuran Panorama
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: PCL3 GUI

**Spesifikasi salin**

- Pemrosesan gambar digital
- Jumlah salinan maksimum bervariasi berdasarkan modelnya.
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen dan model
- Pembesaran salinan maksimum berkisar dari 200-400% (tergantung pada model)
- Pengecilan salinan maksimum berkisar dari 25-50% (tergantung pada model)

**Spesifikasi pindai**

- Termasuk editor gambar
- Antarmuka perangkat lunak yang memenuhi standar Twain
- Resolusi: sampai 4800 x 4800 ppi optik (tergantung model); 19200 dpi yang ditingkatkan (perangkat lunak)  
Untuk informasi lebih lanjut mengenai resolusi ppi, baca perangkat lunak pemindai.
- Warna: 48-bit warna, 8-bit abu-abu (256 level abu-abu)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 21,6 x 29,7 cm

**Resolusi cetak**

Untuk mengetahui resolusi printer, baca perangkat lunak printer. Untuk informasi lebih lanjut, baca "[Menampilkan resolusi cetak](#)" pada halaman 19.

**Imbal hasil kartrid**

Kunjungi [www.hp.com/go/learnaboutsuffies](http://www.hp.com/go/learnaboutsuffies) untuk informasi lebih lanjut tentang perkiraan imbal hasil kartrid.

**Informasi akustik**

Jika Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan informasi akustik dari situs Web HP. Kunjungi: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## Program penanganan produk ramah lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini didesain untuk dapat didaur ulang. Jumlah material yang digunakan diupayakan seminimum mungkin namun fungsionalitas dan keandalannya tetap terjamin. Material yang berbeda didesain agar dapat dipisahkan dengan mudah. Pengencang dan sambungan mudah ditemukan, dijangkau dan dilepas dengan menggunakan perkakas biasa. Komponen penting didesain agar mudah dijangkau dengan cepat sehingga pembongkaran dan perbaikan menjadi efisien.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Kepedulian HP terhadap Lingkungan di:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Tip Ramah Lingkungan](#)

- [Penggunaan kertas](#)
- [Plastik](#)
- [Lembar data keamanan bahan](#)
- [Program daur ulang](#)
- [Program daur ulang persediaan HP inkjet](#)
- [Pemakaian daya](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Bahan Kimia](#)

## Tip Ramah Lingkungan

HP berkewajiban untuk membantu konsumen mengurangi jejak-jejak kakinya pada lingkungan. HP telah memberikan Tip Ramah Lingkungan berikut untuk membantu Anda memperhatikan cara menilai dan mengurangi dampak dari pilihan-pilihan pencetakan yang ada. Untuk fitur tambahan selain fitur-fitur khusus pada produk ini, kunjungi situs Web HP Eco Solutions (Solusi Ramah Lingkungan HP) untuk informasi lebih lanjut tentang program-program lingkungan HP.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Fitur-fitur ramah lingkungan produk

- **Smart Web printing** (Pencetakan Web Pintar): Antarmuka HP Smart Web Printing (Pencetakan Web Pintar HP) mencakup jendela **Clip Book** (Buku Klip) dan **Edit Clips** (Edit Klip), di mana Anda dapat menyimpan, menyusun, atau mencetak klip-klip yang telah dikumpulkan dari Web. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Mencetak halaman Web](#)" pada halaman 17.
- **Energy Savings information** (Informasi Hemat Energi): Untuk memastikan status kualifikasi ENERGY STAR® produk ini, lihat "[Pemakaian daya](#)" pada halaman 102.
- **Recycled Materials** (Material Daur Ulang): Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaur-ulangan produk HP, silakan kunjungi: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Penggunaan kertas

Produk ini telah sesuai untuk penggunaan kertas daur ulang menurut DIN 19309 dan EN 12281:2002.

## Plastik

Bahan plastik melebihi 25 gram ditandai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir masa pakai produk.

## Lembar data keamanan bahan

Material safety data sheet (lembar data keamanan bahan) (MSDS) dapat diperoleh dari situs Web HP, di:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Program daur ulang

HP menawarkan semakin banyak program pengembalian produk dan daur ulang di banyak negara/wilayah dan juga bermitra dengan beberapa pusat daur ulang elektronik terbesar di seluruh dunia. HP juga menghemat sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer. Untuk informasi lebih lanjut tentang daur ulang produk HP, silakan kunjungi:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Program daur ulang persediaan HP inkjet

HP berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program Daur Ulang Persediaan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memungkinkan Anda mendaur ulang kartrij cetak tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web HP di:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

### **Pemakaian daya**

Penggunaan energi akan berkurang secara berarti saat berada dalam mode ENERGY STAR®, yang menghemat sumber daya alam dan uang tanpa mempengaruhi kinerja terbaik produk ini. Untuk menentukan status kualifikasi ENERGY STAR® produk ini, baca Lembar Data Produk atau Lembar Spesifikasi. Produk yang memenuhi persyaratan juga terdaftar di [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar).



untuk menyediakan informasi mengenai bahan kimia yang terkandung dalam produk kepada pelanggan kami. Laporan informasi bahan kimia untuk produk ini dapat ditemukan di: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Pemberitahuan resmi

HP All-in-One memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda. Bagian ini berisi topik berikut:

- [Nomor identifikasi model resmi](#)
- [FCC statement](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 declaration of conformity](#)

### Nomor identifikasi model resmi

Untuk tujuan identifikasi resmi, produk Anda memiliki Nomor Model Resmi. Nomor Model Resmi untuk produk Anda adalah SNPRH-0801. Nomor resmi ini berbeda dengan nama pemasaran (HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209, dsb.) atau nomor produk (CH368A, dsb.).

### FCC statement

#### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Notice to users in Korea

### B 급 기기(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。

同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。



## HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 declaration of conformity



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

**DoC #:** SNPRH-0801 Rev B

**Supplier's Name:** Hewlett-Packard Company  
**Supplier's Address:** 20, Jia Feng Road Waigaoqiao Free Trade Zone Pudong, Shanghai, PRC 200131

**declares, that the product**

**Product Name and Model:** HP Deskjet F4400 Series and HP Deskjet Ink Advantage AiO  
**Regulatory Model Number:** <sup>1)</sup> SNPRH-0801  
**Product Options:** All

**Conforms to the following Product Specifications and Regulations:**

**EMC:**

CISPR 22: 2005 / EN 55022: 2006 Class B  
 EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003  
 EN 61000-3-2: 2006  
 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005  
 FCC CFR 47 Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4 Class B

**Safety:**

EN 60950-1:2001+A11: 2004 / IEC 60950-1:2001  
 EN 60825-1 1994+A1:2002+A2:2001

**Environment :**

WEEE Directive 2002/96/EC  
 RoHS Directive 2002/95/EC.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and WEEE Directive 2002/96/EC and RoHS Directive 2002/95/EC and carries the CE-marking accordingly.

**Additional Information:**

- 1) his product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.

19 Oct 2008

Peng Cong  
 IPMO (China) Product Regulations Manager

**Local contact for regulatory topics only:**

EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ,IRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, Germany [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates)  
 U.S.: Hewlett-Packard, 3000 Hanover St., Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

# Indeks

## A

amplop 66

## B

bingkai 76

## C

cetak

- amplop dicetak tidak sesuai 66
- buram 60
- cetakan cacat 56
- garat-gurat vertikal 64
- halaman kosong 70
- karakter tidak beraturan 67
- kualitas, pemecahan masalah 51, 54, 57, 62
- margin salah 68
- pemecahan masalah 66
- spesifikasi 100
- urutan halaman terbalik 68

## D

daur ulang

- kartrij tinta 101
- dukungan melalui telepon 41
- dukungan pelanggan garansi 44

## E

error pilihan pindai tidak ada 82

## F

faks

- kualitas cetak buruk 54
- file
  - format didukung 81
  - format tidak didukung 81
  - nama salah 81

## G

garansi 44

## H

hilang

- informasi dari salinan 75
- teks dari pindaian 73

## I

informasi hukum

- nomor identifikasi model resmi 104

informasi teknis

- persyaratan sistem 99
- spesifikasi cetak 100
- spesifikasi lingkungan 99
- spesifikasi pindai 100
- spesifikasi salin 100

instalasi kabel USB 46

instalasi perangkat lunak

- instal ulang 49
- menghapus instalasi 49

instal ulang perangkat lunak 49

## J

jangka waktu dukungan telepon

- jangka waktu untuk dukungan 41

## K

kartrid cetak

- bekas 84

kartrij cetak

- hilang 86
- pesan kesalahan 85, 86
- rusak 86
- salah 85
- tingkat tinta rendah 84
- tinta non-HP 83
- tinta rendah 70

kartrij tinta

- Tinta HP berkurang 84

kertas

- jenis kertas salin yang direkomendasikan 33
- jenis yang disarankan 23
- kesalahan cara mematikan 83
- kosong

pindai 72

salinan 76

krop

- gagal 81

kualitas cetak

- tinta luntur 51
- kualitas cetak faks buruk 54
- kualitas hasil cetak buruk 51

## L

lingkungan

- Program penanganan produk ramah lingkungan 100
- spesifikasi lingkungan 99

## M

margin

- salah 68, 76

masalah

- cetak 66
- pesan kesalahan 77
- pindai 72
- salinan 74

masalah faks

- kualitas cetak buruk 54

masalah koneksi

- HP All-in-One tidak dapat dihidupkan 44

mengatasi masalah

- kabel USB 46

menghapus instalasi perangkat

- lunak 49

mulai salin

- hitam 6
- warna 6

## N

nama file salah 81

## P

pemberitahuan resmi 104

pembesaran 76

pemecahan masalah cetak 66

- kualitas cetak 51
- masalah faks 54
- pemasangan 44
- pesan kesalahan 77
- pindai 72
- salinan 74
- pengaturan cetak
  - kualitas cetak 50
- persyaratan sistem 99
- pesan kesalahan
  - pembacaan atau penulisan file 80
- pindai
  - error pilihan pindai tidak ada 82
  - format teks salah 73
  - kosong 72
  - krop salah 72
  - pemecahan masalah 72
  - spesifikasi pindai 100
  - tata letak halaman salah 72
  - teks salah 73
  - teks terlihat seperti garis terputus-putus 73
- proses dukungan 41

## R

- revisi perangkat lunak tidak sesuai 80

## S

- salin
  - jenis-jenis kertas, direkomendasikan 33
  - spesifikasi 100
- salinan
  - informasi hilang 75
  - kosong 76
  - pemecahan masalah 74
- setelah jangka waktu dukungan 43

## T

- teks
  - format pindai salah 73
  - garis terputus-putus pada pindaian 73
  - huruf halus 65
  - karakter tidak beraturan 67

- salah atau hilang pada pindaian 73
- tidak penuh 54
- tidak rata 65
- tinta
  - goresan di bagian belakang kertas 64
  - lama pengeringan 83
  - rendah 70, 84
- tinta luntur 51

## W

- warna
  - pudar 60