

HP EliteBook 2740p Vodič za korisnike

© Copyright 2010 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth je žig kompanije koja ga poseduje, a kompanija Hewlett-Packard ga koristi sa licencom. Intel je žig korporacije Intel registrovan u SAD i u drugim zemljama/regionima. Java je žig kompanije Sun Microsystems, Inc. registrovan u SAD. Microsoft i Windows su žigovi korporacije Microsoft registrovani u SAD. SD logotip je žig kompanije koja ga poseduje.

Ovde sadržane informacije podložne su promenama bez prethodne najave. Jedine garancije za proizvode i usluge kompanije HP istaknute su u izričitim garancijama koje se dobijaju uz takve proizvode i usluge. Ništa što je ovde navedeno ne bi trebalo protumačiti kao dodatnu garanciju. Kompanija HP neće odgovarati za ovde sadržane tehničke ili izdavačke greške.

Prvo izdanje: Februar 2010.

Broj dela dokumenta: 599106-E31

Obaveštenje o proizvodu

Ovaj vodič za korisnika opisuje funkcije koje su dostupne kod većine modela. Neke funkcije možda nisu dostupne na vašem računaru.

Bezbednosno upozorenje

⚠️ UPOZORENJE! Da biste umanjili mogućnost nastanka topotnih povreda ili pregrevanja računara, nemojte držati računar direktno na svom krilu niti blokirati ventilacione otvore za protok vazduha na računaru. Koristite računar samo na čvrstoj, ravnoj površini. Ne dozvolite da druga čvrsta površina, poput priključenog štampača, ili meka površina, poput jastuka, tepiha ili odeće, blokiraju protok vazduha. Takođe ne dozvolite da adapter za naizmeničnu struju tokom rada dođe u kontakt sa kožom ili nekom mekanom površinom poput jastuka, tepiha ili odeće. Računar i adapter za naizmeničnu struju usklađeni su sa ograničenjima temperature površina kojima korisnik može da pristupi, a koje propisuje International Standard for Safety of Information Technology Equipment (Međunarodni standard za bezbednost informatičke opreme) (IEC 60950).

Sadržaj

1 Funkcije	1
Upoznavanje hardvera	1
Komponente sa gornje strane	1
Pokazivački uređaji	1
Lampice	3
Dugmad i prekidači	4
Tasteri	5
Komponente sa prednje strane	6
Komponente sa desne strane	7
Komponente sa leve strane	8
Komponente sa zadnje strane	9
Komponente sa donje strane	10
Ekran	11
Antene bežične veze (samo odabrani modeli)	12
Dodatne hardverske komponente	13
Identifikovanje nalepnica	13
2 Korišćenje tablet računara	15
Komponente ekrana tablet računara	15
Rotiranje ekrana	16
Režim tablet računara	16
Notebook režim	18
3 Umrežavanje	20
Upotreba bežičnih uređaja (samo kod pojedinih modela)	20
Upoznavanje sa ikonama bežične veze i mrežnog povezivanja	21
Korišćenje kontrola bežične veze	21
Korišćenje dugmeta bežične veze	21
Korišćenje softvera Wireless Assistant (Asistent bežične veze) (samo na pojedinim modelima)	22
Korišćenje programa HP Connection Manager (HP upravljač vezama) (samo na pojedinim modelima)	22
Korišćenje kontrola operativnog sistema	22
Korišćenje WLAN mreže	23

Podešavanje WLAN mreže	23
Zaštita WLAN mreže	23
Povezivanje sa WLAN-om	25
Prenos na drugu mrežu	25
Korišćenje opcije HP Mobile Broadband (samo na pojedinim modelima)	26
Umetanje SIM-a	26
Uklanjanje SIM-a	27
Upotreba Bluetooth bežičnih uređaja (samo kod pojedinih modela)	29
Bluetooth i deljenje Internet veze (ICS)	29
Rešavanje problema bežične veze	30
Ne uspostavlja se WLAN veza	30
Ne uspostavlja se veza sa željenom mrežom	31
Ikona mreže nije prikazana	31
Važeći kodovi mrežne bezbednosti nisu dostupni	32
WLAN veza je veoma slaba	32
Ne uspostavlja se veza sa bežičnom mrežnom skretnicom	33
Upotreba modema (samo kod pojedinih modela)	34
Povezivanje modemskog kabla	34
Povezivanje lokalnom standardu prilagođenog adaptera za modemski kabl	34
Izbor lokacije u podešavanjima	35
Prikaz trenutno izabrane lokacije	35
Dodavanje novih lokacija kada ste na putu	36
Rešavanje problema s povezivanjem na putovanju	37
Korišćenje već instaliranih softvera za komunikaciju	38
Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN)	39
4 Pokazivački uređaji, dodirni ekran i tastatura	40
Upotreba pokazivačkih uređaja	40
Podešavanje željenih opcija pokazivačkog uređaja	40
Korišćenje dodirne table	40
Uključivanje i isključivanje TouchPad (Dodirne table)	40
Korišćenje pokreta na TouchPad (Dodirne table)	40
Pomeranje	41
Umanjivanje primicanjem prstiju/zumiranje	41
Laki udarac pomoću tri prsta	42
Podešavanje željenih postavki dodirne table	43
Korišćenje pokazivačke palice	43
Povezivanje spoljnog miša	43
Korišćenje pera	44
Identifikovanje komponenti olovke	44
Držanje olovke	44
Izvršavanje klikova mišem pomoću olovke	45
Izvršavanje drugih procedura pomoću olovke	45

Osetljivost na pritisak	45
Kalibracija olovke	46
Korišćenje držača olovke	46
Podešavanje željenih postavki olovke	47
Upotreba dodirne table (samo kod pojedinih modela)	47
Tapkanje (ili kliktanje)	47
Nagli pokreti	47
Prevlačenje	48
Pomeranje	48
Okretanje	49
Primicanje prstiju	50
Podešavanje željenih opcija ekrana osetljivog na dodir	51
Korišćenje postavki dodirnog ekrana	51
Korišćenje tastature	52
Korišćenje lampice tastature	52
Upotreba interventnih tastera	54
Prikazivanje informacija o sistemu	54
Započinjanje stanja pripravnosti	56
Prebacivanje slike na ekranu	57
Omogućavanje/onemogućavanje dodirne table (fn+f5)	57
Pregledanje informacija o punjenju baterije	57
Smanjivanje svetline ekrana	57
Pojačavanje svetline ekrana	57
Aktiviranje senzora za svetlo u ambijentu	57
Korišćenje dugmadi HP Quick Launch (Brzo pokretanje)	58
Otvaranje kontrolne table dugmadi za brzo pokretanje	59
Korišćenje HP QuickLook	60
Korišćenje programa HP QuickWeb	61
Korišćenje ugrađene numeričke tastature	61
Korišćenje ugrađene numeričke tastature	61
Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tastature	61
Prebacivanje funkcija tastera na ugrađenoj numeričkoj tastaturi	61
Korišćenje dodatne spoljne numeričke tastature	61
5 Multimedija	62
Funkcije multimedije	62
Podešavanje volumena	62
Multimedijalni softver	64
Pristupanje vašem ranije instaliranom softveru multimedije	64
Instaliranje vašeg unapred učitanog softvera	64
Instaliranje multimedijiskog softvera sa diska	65
Audio	66
Povezivanje spoljnih audio uređaja	66

Provera audio funkcija	66
Video	68
Povezivanje spoljnog monitora ili projektor-a	68
Korišćenje porta za spoljni monitor	68
Web kamera	69
Saveti o web kameri	69
Podešavanje svojstava web kamere	69
Fotografisanje snimaka vizit karti	70
6 Upravljanje napajanjem	73
Podešavanje opcija napajanja	73
Korišćenje stanja za uštedu energije	73
Započinjanje i izlazak iz stanja pripravnosti	73
Pokretanje hibernacije i izlazak iz nje	74
Korišćenje merača potrošnje električne energije	74
Korišćenje šema napajanja	75
Pregled trenutne šeme	75
Izbor različite šeme napajanja	76
Prilagođavanje šema napajanja	76
Podešavanje zaštite zahtevanjem lozinke pri izlasku iz stanja pripravnosti	76
Korišćenje spoljnog napajanja naizmeničnom strujom	77
Povezivanje adaptera za naizmeničnu struju	77
Korišćenje napajanja sa baterije	78
Nalaženje informacija o bateriji u Help and Support (Pomoć i podrška)	78
Korišćenje Battery Check-a (Provera baterije)	78
Prikaz preostalog punjenja baterije	79
Umetanje ili uklanjanje baterije	79
Punjene baterije	80
Maksimalno uvećanje vremena pražnjenja baterije	81
Upravljanje slabim nivoima baterije	81
Identifikacija slabog nivoa baterije	81
Otklanjanje slabog nivoa baterije	82
Otklanjanje niskog nivoa baterije kada ima spoljnog napajanja	82
Otklanjanje niskog nivoa baterije kada postoji napunjena baterija	82
Otklanjanje niskog nivoa baterije kada nema izvora napajanja	82
Otklanjanje niskog nivoa baterije kada računar ne može izaći iz hibernacije	82
Kalibrisanje baterije	82
1. korak: Napunite bateriju u potpunosti	82
2. korak: Onemogućite stanja hibernacije i pripravnosti	83
3. korak: Ispraznite bateriju	83
4. korak: Napunite bateriju u potpunosti	84
5. korak: Ponovo omogućite stanja hibernacije i pripravnosti	84
Čuvanje napajanja baterije	84

Skladištenje baterije	84
Odlaganje iskorisćene baterije	85
Zamena baterije	85
Isprobavanje adaptera za naizmeničnu struju	86
Isključivanje računara	86
7 Disk jedinice	88
Identifikovanje instaliranih disk jedinica	88
Rukovanje disk jedinicama	88
Poboljšanje performansi čvrstog diska	90
Korišćenje softvera Defragmentator diska	90
Upotreba Disk Cleanup-a (Čišćenje diska)	90
Korišćenje HP 3D DriveGuard	91
Prepoznavanje statusa HP 3D DriveGuard	91
Korišćenje softvera HP 3D DriveGuard	91
Zamena čvrstog diska u ležištu čvrstog diska	93
8 Spoljašnji uređaji	97
Korišćenje USB uređaja	97
Priključivanje USB uređaja	97
Zaustavljanje i uklanjanje uređaja USB	97
Korišćenje podrške za USB na starijim operativnim sistemima	98
Korišćenje uređaja 1394	99
Povezivanje uređaja 1394	99
Zaustavljanje i uklanjanje uređaja 1394	99
Korišćenje spoljnih disk jedinica	100
Korišćenje opcionalnih spoljnih uređaja	100
Korišćenje konektora za postolje	101
9 Spoljašnje medijske kartice	102
Korišćenje kartica čitača za medijske kartice	102
Umetanje digitalne kartice	102
Zaustavljanje i uklanjanje digitalne kartice	103
Korišćenje ExpressCards kartica (samo na izabranim modelima)	104
Konfigurisanje ExpressCard kartice	104
Umetanje ExpressCard kartice	104
Zaustavljanje i uklanjanje ExpressCard kartice	105
Korišćenje pametnih kartica (samo kod pojedinih modela)	106
Umetanje pametne kartice	106
Uklanjanje pametne kartice	107
10 Memoriski moduli	108
Dodavanje ili vraćanje memoriskih modula	108

Povećanje prostora čvrstog diska za datoteku hibernacije	112
11 Bezbednost	113
Zaštita računara	113
Korišćenje lozinki	114
Postavljanje lozinki u Windows-u	114
Zadavanje lozinki u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)	115
BIOS lozinka administratora	115
Upravljanje BIOS lozinkom administratora	116
Unošenje BIOS lozinke administratora	117
Korišćenje opcije DriveLock u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)	117
Zadavanje DriveLock lozinke	118
Unošenje DriveLock lozinke	118
Promena DriveLock lozinke	119
Uklanjanje DriveLock zaštite	120
Korišćenje opcije Auto DriveLock u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) .	120
Unos Automatic DriveLock lozinke	120
Uklanjanje Automatic DriveLock zaštite	121
Korišćenje bezbednosnih funkcija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara)	122
Obezbeđivanje sistemskih uređaja	122
Pregledanje sistemskih informacija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara) .	123
Korišćenje ID-a softvera Computer Setup (Konfiguracija računara)	123
Korišćenje antivirusnog softvera	125
Korišćenje softvera zaštitnog zida	126
Instaliranje kritičnih ispravki	127
Korišćenje softvera HP ProtectTools Security Manager (samo na pojedinim modelima)	128
Instaliranje bezbednosnog kabla	129
12 Ažuriranja softvera	130
Ažuriranje softvera	130
Ažuriranje BIOS-a	132
Utvrđivanje verzije BIOS-a	132
Preuzimanje ispravke za BIOS	133
Ažuriranje programa i upravljačkih programa	135
13 Izrada rezervnih kopija i oporavak	136
Izrada rezervnih kopija vaših podataka	137
Vršenje oporavka	138
Oporavak vaših podataka	138
Oporavak operativnog sistema i programa	138
14 Computer Setup (Konfiguracija računara)	139
Pokretanje programa Computer Setup (Konfiguracija računara)	139

Korišćenje programa Computer Setup (Konfiguracija računara)	139
Pregled i biranje opcija programa Computer Setup	139
Vraćanje fabričkih podešavanja u programu Computer Setup	140
Meniji programa Computer Setup (Konfiguracija računara)	141
Meni „File“ (Datoteka)	141
Meni „Security“ (Bezbednost)	142
Meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema)	143
15 MultiBoot (Višestruko pokretanje)	148
O redosledu pokretanja uređaja	148
Omogućavanje redosleda pokretanja u softveru Computer Setup	150
Razmatranje promena redosleda pokretanja	151
Biranje željenih opcija za MultiBoot (Višestruko pokretanje)	152
Podešavanje novog redosleda pokretanja u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)	152
Dinamično biranje redosleda pokretanja uređaja korišćenjem odzivnika F9	153
Podešavanje odzivnika MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje)	153
Unošenje željenih opcija za MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje)	154
16 Upravljanje i štampanje	155
Korišćenje softvera Client Management Solutions (Rešenja za upravljanje od strane klijenta)	155
Konfigurisanje i primena slike softvera	155
Upravljanje softverom i ažuriranje	156
Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) (samo na pojedinim modelima)	156
Softver HP CCM (Client Configuration Manager) (Upravljač za konfiguraciju od strane klijenta) (samo na pojedinim modelima)	158
HP SSM (System Software Manager) (Upravljač za sistemski softver)	159
Korišćenje Intel Active Management Technology (Tehnologija aktivnog upravljanja) (samo na odabranim modelima)	160
Omogućavanje iAMT rešenja	160
Korišćenje menija MEBx uslužnog program za podešavanje	160
Korišćenje programa HP Universal Print Driver (samo na odabranim modelima)	162
17 Uputstva za čišćenje	163
Proizvodi za čišćenje	163
Procedure za čišćenje	164
Čišćenje ekrana	164
Čišćenje stranica i poklopca	164
Čišćenje dodirne table i tastature	164
Čišćenje olovke tablet računara i držača olovke	164
Indeks	165

1 Funkcije

Upoznavanje hardvera


Za pregled liste hardvera ugrađenog na računar pratite ove korake:

1. Izaberite **Start > My Computer** (Moj računar).
2. U levom oknu prozora „Sistemski zadaci“ izaberite stavku **View system information** (Prikaži sistemske informacije).
3. Izaberite karticu **Hardware (Hardver) > Device Manager** (Upravljač uređajima).

Pomoću softvera Device Manager (Upravljač uređajima) možete takođe dodati hardver ili modifikovati konfiguracije uređaja.

Komponente sa gornje strane

Pokazivački uređaji




Komponenta	Opis
(1) Lampica dodirne table	<ul style="list-style-type: none">• Isključena: Dodirna tabla je omogućena.• Žuta: Dodirna tabla je onemogućena.
(2) Kontrola za uključivanje i isključivanje dodirne table	Omogućava/onemogućava dodirnu tablu kada se pritisne u kombinaciji sa tasterom fn .

Komponenta	Opis
(3) Pokazivačka palica*	Pomera pokazivač miša i bira ili aktivira stavke na ekranu.
(4) taster fn	Omogućava/onemogućava dodirnu tablu kada se pritisne u kombinaciji sa tasterom f5 .
(5) Levo dugme pokazivačke palice*	Funkcioniše kao levo dugme na spoljnem mišu.
(6) Dodirna tabla*	Pomera pokazivač miša i bira ili aktivira stavke na ekranu.
(7) Levo dugme dodirne table*	Funkcioniše kao levo dugme na spoljnem mišu.
(8) Desno dugme dodirne table*	Funkcioniše kao desno dugme na spoljnem mišu.
(9) Zona za pomeranje na dodirnoj tabli	Vrši pomeranje nagore ili nadole.
(10) Desno dugme pokazivačke palice*	Funkcioniše kao desno dugme na spoljnem mišu.

*Ova tabela opisuje fabrička podešavanja. Da biste pregledali ili promenili željene opcije pokazivačkog uređaja, izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Printers and Other Hardware** (Štampači i drugi hardver) > **Mouse** (Miš).

Lampice



Komponenta	Opis
(1) Lampica napajanja	<ul style="list-style-type: none">• Uključena: računar je uključen.• Trepće: Računar je u stanju pripravnosti.• Isključena: računar je isključen ili u stanju hibernacije.
(2) Lampica baterije	<ul style="list-style-type: none">• Žuta: baterija se puni.• Tirkizna: Baterija je skoro sasvim napunjena.• Trepće žuto: baterija, koja je jedini dostupni izvor napajanja, dostigla je nizak nivo. Kada baterija dostigne kritični nivo, lampica baterije počinje da trepće ubrzano.• Isključena: ako je računar priključen na spoljni izvor napajanja, lampica se isključuje kada se sve baterije računara sasvim napune. Ako računar nije priključen na spoljni izvor napajanja, lampica ostaje isključena sve dok baterija ne dostigne nizak nivo.
(3) Lampica disk jedinice	<ul style="list-style-type: none">• Trepće tirkizno: Pristupa se čvrstom disku.• Žuta: HP 3D DriveGuard je privremeno zaustavio unutrašnji čvrsti disk.
(4) Lampica tastera „caps lock“	Uključena: taster „caps lock“ je uključen.
(5) Lampica dodirne table	<ul style="list-style-type: none">• Isključena: Dodirna tabla je omogućena.• Žuta: Dodirna tabla je onemogućena.
(6) Lampica isključivanja zvuka	<ul style="list-style-type: none">• Tirkizna: Zvuk računara je uključen.• Žuta: Zvuk računara je isključen.
(7) Lampica smanjenja jačine zvuka	Trepće: Dugme za smanjivanje jačine zvuka se koristi za smanjivanje jačine zvučnika.


Komponenta	Opis
(8) Lampica povećanja jačine zvuka	Trepće: Dugme za povećavanje jačine zvuka se koristi za povećanje jačine zvučnika.
(9) Lampica tastera „num lock“	Uključena: Taster „num lock“ je pritisnut ili je omogućena ugrađena numerička tastatura.

Dugmad i prekidači




Komponenta	Opis
(1) Interni prekidač za ekran	Isključuje ekran ako je on zatvoren dok je napajanje uključeno.
(2) Dugme za privremeno isključenje zvuka	Isključuje i uključuje zvučnike.
(3) Dugme za smanjivanje jačine zvuka	Smanjuje jačinu zvuka računara.
(4) Dugme za povećavanje jačine zvuka	Povećava jačinu zvuka računara.

Tasteri




Komponenta	Opis
(1) esc taster	Prikazuje informacije o sistemu kad se pritisne u kombinaciji s tasterom fn.
(2) taster fn	Kada se pritisne u kombinaciji sa funkcijskim tasterom ili tasterom esc, izvršava često korišćene funkcije sistema.
(3) Taster sa Windows logotipom	Prikazuje Windows Start meni.
(4) taster za Windows aplikacije	Prikazuje priručni meni za stavke ispod pokazivača miša.
(5) Tasteri ugrađene numeričke tastature	Mogu da se koriste kao tasteri spoljne numeričke tastature.
(6) Funkcijski tasteri	Kada se pritisnu u kombinaciji sa tasterom fn, izvršavaju funkcije sistema koje se često koriste.

Komponente sa prednje strane




Komponenta	Opis
(1) Lampica Web kamere	Uključena: Web kamera se koristi.
(2) Dugme spoljašnje WWAN antene	Otvara spoljašnju antenu bežične regionalne mreže (WWAN).
(3) Spoljašnja WWAN antena	Šalje i prima bežične signale da bi se uspostavila veza sa WWAN mrežama.
(4) Prekidač za napajanje	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računar isključen, pomerite prekidač udesno da biste uključili računar.• Kada je računar uključen, pomerite prekidač udesno da biste isključili računar.• Dok je računar u stanju pripravnosti, pomerite prekidač udesno nakratko da bi računar napustio stanje pripravnosti.• Dok je računar u režimu hibernacije, pomerite prekidač udesno nakratko da bi računar napustio režim hibernacije. Ako je računar prestao da se odaziva i procedure za isključivanje sistema Windows ne mogu da se koriste, pomerite udesno i držite prekidač za napajanje najmanje 5 sekundi da biste isključili računar. Da biste saznali više o podešavanjima napajanja, izaberite stavke Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > System and Maintenance (Sistem i održavanje) > Power Options (Opcije napajanja).
(5) Zvučnici (2)	Emituje zvuk.
(6) Slot za vizit kartu	Drži vizit kartu u takvoj poziciji da Web kamera može da je kadira.
(7) Reza za otpuštanje ekrana	Otvara računar.
(8) odeljak za Bluetooth®	Sadrži optionalni Bluetooth uređaj.

Komponente sa desne strane



Komponenta	Opis
(1) HP Fingerprint Sensor (čitač otiska prsta)	Omogućava prijavu u Windows pomoću otiska prsta umesto lozinke za prijavljivanje.
(2) Dugme QuickWeb	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računar isključen, pritisnite dugme da otvorite HP QuickWeb.• Kada je računar uključen, pritisnite dugme da otvorite podrazumevani Web pregledač.
(3) Dugme QuickLook	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računar isključen, pritisnite dugme da otvorite HP QuickLook.• Kad je računar uključen, kratko pritisnite ovo dugme da biste otvorili Software Setup (Konfigurisanje softvera). <p>NAPOMENA: Ako Software Setup (Konfigurisanje softvera) nije dostupan, otvara se podrazumevani Web pregledač.</p>
(4) Konektor za audio-izlaz (slušalice)/konektor za audio-ulaz (mikrofon)	Proizvode zvuk kada su povezane sa dodatnim stereo zvučnicima sa napajanjem, slušalicama, „bubicama“, slušalicama s mikrofonom ili audio izlazom televizora. Takođe povezuje optionalni mikrofon u okviru slušalica sa mikrofonom.
	<p>NAPOMENA: Kada je uređaj spojen na utikač za slušalice, zvučnici računara su isključeni.</p>
(5) Čitač pametnih kartica	Podržava optionalne pametne kartice i Java™ kartice.
(6) USB portovi (2)	Povezuju optionalne USB uređaje.
(7) RJ-11 (modemski) konektor	Povezuje modemski kabl.
(8) Slot za bezbednosni kabl	Priklučuje optionalni bezbednosni kabl u računar.
	<p>NAPOMENA: Bezbednosni kabl osmišljen je kao mera odvraćanja, ali ne može da spreči grubo rukovanje ili krađu računara.</p>

Komponente sa leve strane



Komponenta	Opis
(1) Čitač medijskih kartica	Podržava sledeće opcionalne formate digitalnih kartica: <ul style="list-style-type: none">Secure Digital (SD) memorija karticaMultiMediaCard (MMC)
(2) Držač pera	Skladišti pero za digitalizaciju.
(3) Ventilacioni otvor	Omogućava protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih komponenti. NAPOMENA: Ventilator u računaru se automatski uključuje kako bi hlađio unutrašnje komponente i sprečio pregrevanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje tokom normalnog rada.
(4) Utor za ExpressCard (samo na određenim modelima)	Podržava opcionalne ExpressCard kartice.
(5) Lampica bežične veze	<ul style="list-style-type: none">Plava: uključen je integrirani bežični uređaj, kao što je bežični LAN uređaj (WLAN), HP Mobile Broadband Modul i/ ili Bluetooth® uređaj.Žuta: svi bežični uređaji su isključeni.
(6) Prekidač bežične veze	Uključuje ili isključuje funkciju bežične veze, ali je ne kreira. NAPOMENA: Da bi se uspostavila bežična veza, mora biti podešena bežična mreža.
(7) port 1394	Povezuje dodatni IEEE 1394 ili 1394a uređaj, kao što je kamkorder.
(8) USB port sa napajanjem	Pruža napajanje USB uređaju, poput opcionalnog spoljnog MultiBay uređaja, ako se koristi sa USB kablom za napajanje.


Komponente sa zadnje strane



Komponenta	Opis
(1) Džoystik	U režimu tablet računara, funkcioniše kao taster Enter i strelice nagore i nadole na standardnoj tastaturi. <ul style="list-style-type: none">• Pritisnite ka unutra da biste uneli komandu.• Rotirajte nagore da biste se pomerili nagore.• Rotirajte nadole da biste se pomerili nadole.
(2) esc taster	U režimu tablet računara omogućava vam da izađete iz aplikacije ili da je napustite.
(3) Dugme za rotiranje	U režimu tablet računara prebacuje sliku između položenog i uspravnog položaja.
(4) ctrl+alt+del taster	U režimu tablet računara: <ul style="list-style-type: none">• Dok je Windows pokrenut, pritisnite taster perom da biste uneli ctrl+alt+del komandu.*• Dok je pokrenut uslužni program Computer Setup (Konfiguracija računara), pritisnite taster perom da biste uneli komandu za uspostavljanje početnih vrednosti. Uspostavljaju se početne vrednosti računara i sve nesačuvane informacije se gube. Funkcija uspostavljanja početnih vrednosti može se koristiti za vraćanje funkcionalnosti u stanje kada je sistem prestao da se odaziva.
(5) Konektor za napajanje	Povezuje adapter za naizmeničnu struju.
(6) RJ-45 (mrežni) konektor	Povezuje mrežni kabl.
(7) Port za spoljni monitor	Povezuje spoljni VGA monitor ili projektor.


*Radi zaštite vašeg rada i sistema, komanda „ctrl+alt+delete“ ne može biti uneta pomoću tastera **ctrl**, **alt**, i **del** na ekranskoj tastaturi.

Komponente sa donje strane



Komponenta	Opis
(1) Ležište za baterije	Sadrži bateriju i modul za identifikaciju preplatnika (SIM).
(2) slot za SIM	Sadrži modul za identifikaciju bežičnog preplatnika (SIM) (samo odabrani modeli). Utor za SIM nalazi se unutar ležišta baterije.
(3) Ventilacioni otvori (5)	Omogućavaju protok vazduha radi hlađenja unutrašnjih komponenti. NAPOMENA: Ventilator u računaru se automatski uključuje kako bi hlađio unutrašnje komponente i sprečio pregrevanje. Normalno je da se unutrašnji ventilator uključuje i isključuje tokom normalnog rada.
(4) Ležište za čvrsti disk	sadrži čvrsti disk, slotove za memorijski modul, WLAN modul (samo izabrani modeli) i WWAN modul (samo izabrani modeli).
(5) Konektor uređaja za povezivanje	Povezuje opcionalno postolje za povezivanje.
(6) Indikator nivoa napunjenoosti	Prikazuje približno preostalo punjenje baterije.
(7) Reza za otpuštanje baterije	Otpušta bateriju iz ležišta za bateriju.
(8) Konektor za pomoćnu bateriju	Povezuje dodatnu pomoćnu bateriju.
(9) Vratanca pomoćnog konektora za bateriju	Otvara se da bi se video konektor za pomoćnu bateriju.


Ecran



Komponenta	Opis
(1) Lampica Web kamere	Uključena: Web kamera se koristi.
(2) Web kamera	Pravi audio i video snimke, kao i fotografije.
(3) Dugme svetla tastature	Otvara i uključuje svetlo tastature.
(4) HP Fingerprint Sensor	Omogućava prijavu u Windows pomoću otiska prsta umesto lozinke za prijavljivanje.
(5) Unutrašnji mikrofoni (2)	Snima i prenosi zvuk za video konferencije i Voice over IP (VoIP).
(6) Senzor svetla u ambijentu	Automatski prilagođava osvetljenje ekrana u zavisnosti od svetlosnih uslova u vašem okruženju.
(7) Šarkica za menjanje položaja ekrana	Postepeno prikazuje ekran i pretvara računar iz tradicionalnog notebook režima u režim tablet računara ili obratno.
(8) Dodirni ekran	Omogućava vam da izvršavate određene radnje na dodirnom ekranu prstima.

Antene bežične veze (samo odabrani modeli)

Antene šalju i primaju signale od jednog ili od više bežičnih uređaja. Te antene se ne vide na spoljašnjoj strani računara.



Komponenta	Opis
(1) WWAN antena (1)*	Šalje i prima bežične signale radi komuniciranja sa regionalnim bežičnim mrežama (WWAN).
(2) WLAN antene (2)*	Šalje i prima bežične signale radi komuniciranja sa lokalnim bežičnim mrežama (WLAN).
(3) Dugme spoljašnje WWAN antene**	Pritisnite da biste otvorili spoljašnju WWAN antenu.
(4) Spoljašnja WWAN antena**	Šalje i prima bežične signale da bi se uspostavila veza sa WWAN mrežama.

*Antene se ne vide na spoljašnjoj strani računara. Za optimalan prenos uklonite sve prepreke u neposrednoj blizini antena.

**Pre povezivanja sa WWAN mrežom, pritisnite dugme WWAN antene da biste otvorili spoljašnju WWAN antenu u vertikalnom položaju. Spoljašnja WWAN antena omogućava vam da se povežete sa WWAN mrežom, a zatim sa Internetom, pomoću integrisanog HP Mobile Broadband modula i usluge od podržanog operatera mobilne mreže. Nemojte da zatvarate spoljašnju WWAN antenu ako ste povezani sa WWAN mrežom.

Obaveštenja o uredbama koje se tiču bežične veze potražite u odeljku *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Obaveštenja o uredbama, bezbednosti i zaštiti životne sredine) koji se odnosi na vašu zemlju ili region. Ova obaveštenja se nalaze u pomoći i podršci.

Dodatne hardverske komponente



Komponenta	Opis
(1) Kabl za napajanje*	Povezuje adapter za naizmeničnu struju sa utičnicom za naizmeničnu struju.
(2) Adapter za naizmeničnu struju	Pretvara naizmeničnu u jednosmernu struju.
(3) Baterija*	Napaja računar kada nije ukopčan u spoljašnji izvor napajanja.

*Izgled baterija i kabla za napajanje razlikuje se u zavisnosti od zemlje ili regionala.

Identifikovanje nalepnica

Nalepnice pričvršćene na računar pružaju informacije koje će vam možda biti potrebne pri rešavanju problema na sistemu ili kad računar nosite na međunarodna putovanja.

- Inventarska oznaka – obezbeđuje važne informacije, uključujući i sledeće:




- Ime proizvoda (1). Ovo je naziv proizvoda, istaknut na prednjoj strani vašeg prenosivog računara.
- Serijski broj (s/n) (2). Ovo je alfanumerički broj koji je jedinstven za svaki proizvod.
- Broj dela/Broj proizvoda (p/n) (3). Ovaj broj nosi posebnu informaciju o hardverskim komponentama proizvoda. Broj dela pomaže serviseru da utvrdi koje komponente i delovi su potrebni.
- Opis modela (4). Ovo je broj koji koristite da pronađete dokumente, upravljačke programe i podršku za svoj računar.
- Garantni rok (5). Opisuje trajanje garantnog perioda za ovaj računar.

Neka vam ove informacije budu pri ruci kad se obraćate službi za tehničku podršku. Inventarska oznaka je pričvršćena na donjem delu računara.

- Microsoft® sertifikat o autentičnosti—sadrži Windows ključ proizvoda. Šifra proizvoda vam može zatrebati da biste ažurirali operativni sistem ili rešili probleme u vezi sa njim. Ovaj sertifikat se nalazi na donjem delu računara.
- Nalepnica o propisima—pruža informacije o propisima vezanim za računar. Nalepnica o propisima je pričvršćena na donjem delu računara.
- Nalepnica odobrenja za upotrebu modema—Sadrži informacije o propisima u vezi sa modemom i listu oznaka odobrenja od nadležnih institucija neophodnih u nekim zemljama/regionima u kojima je ovaj modem odobren za upotrebu. Ove informacije vam mogu zatrebati pri putovanju u inostranstvo.Nalepnica odobrenja za upotrebu modema nalazi se unutar odeljka memorijskih modula.
- Nalepnica(e) o sertifikatima za bežičnu vezu (samo na pojedinim modelima)—Pruža informacije o dodatnim uređajima za bežičnu vezu kao i oznake odobrenja za korišćenje nekih zemalja/ regiona u kojima su ti uređaji odobreni za upotrebu. Opcionalni uređaj može biti bežični uređaj za lokalnu mrežu (WLAN) ili opcionalni Bluetooth uređaj. Ako model vašeg računara sadrži jedan ili više uređaja bežične veze, uz računar ste dobili i jednu ili više nalepnica o sertifikatima. Ove informacije vam mogu zatrebati pri putovanju u inostranstvo. Nalepnice certifikata bežične veze su pričvršćene na donjem delu računara.
- SIM (subscriber identity module) nalepnica (samo na odabranim modelima)—sadrži ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) vašeg SIM. Ova nalepnica nalazi se unutar ležišta baterije.
- Nalepnica sa serijskim brojem za HP Mobile Broadband modul (samo na odabranim modelima)—sadrži serijski broj vašeg HP Mobile Broadband modula. Ova nalepnica nalazi se unutar ležišta baterije.

2 Korišćenje tablet računara

Komponente ekrana tablet računara



Komponenta	Opis
(1) ctrl+alt+del taster*	<ul style="list-style-type: none">Dok je Windows pokrenut, pritisnite taster perom da biste uneli ctrl+alt+delete komandu.[†]Dok je pokrenut uslužni program Computer Setup (Konfiguracija računara), pritisnite taster perom da biste uneli komandu za uspostavljanje početnih vrednosti. Uspostavljuje se početne vrednosti računara i sve nesačuvane informacije se gube. Funkcija uspostavljanja početnih vrednosti može se koristiti za vraćanje funkcionalnosti u stanje kada je sistem prestao da se odaziva.
(2) Dugme za rotiranje	Menja položaj slike iz položenog u uspravni.
(3) Šarkica za menjanje položaja ekrana	Postepeno prikazuje ekran i pretvara računar iz tradicionalnog notebook režima u režim tablet računara ili obratno.
(4) esc taster	Omogućava vam da izađete iz programa ili da ga napustite.

(5)	Džojstik*	Funkcioniše kao taster Enter i strelice nagore i nadole na standardnoj tastaturi:
-----	-----------	---

- Pritisnite da biste uneli komandu.
- Rotirajte nagore da biste se pomerili nagore.
- Rotirajte nadole da biste se pomerili nadole.

(6)	Držač pera	Skladišti olovku.
-----	------------	-------------------

*Ova tabela opisuje podrazumevana podešavanja. Za informacije o promeni funkcija **ctrl+alt+del** dugmeta i džojstika izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Printers and Other Hardware** (Štampači i drugi hardver) > **Tablet PC Settings** (Postavke Tablet računara).

†Radi zaštite vašeg rada i sistema, komanda „ctrl+alt+delete“ ne može biti uneta pomoću tastera **ctrl**, **alt**, i **del** na ekranskoj tastaturi.

Rotiranje ekrana

Ekran računara može da se okrene iz tradicionalnog notebook režima u režim tablet računara.

 **NAPOMENA:** Kada je računar usidren u notebook režimu ili režimu tablet računara, ekran se neće okretati.

Režim tablet računara

Promena računara iz notebook režima u režim tablet računara:

1. Pomerite rezu za otpuštanje ekrana da biste otpustili ekran (1), a zatim otvorite ekran računara (2).



2. Okrenite prikaz ekrana u smeru kazaljke na satu dok ne legne na mesto okrenut od tastature.



3. Nagnite ekran računara nadole ka tastaturi dok ne legne na mesto.



U režimu tablet računara ekran se automatski okreće iz uspravnog u položeni položaj dok se okreće.

 **NAPOMENA:** Ako su antene na računaru blizu tela, one mogu onemogućiti automatsko okretanje ekrana.

Notebook režim

Promena računara iz režima tablet računara u notebook režim:

1. Pomerite rezu za otpuštanje ekrana (1).
2. Otvorite ekran računara (2).



3. Okrenite prikaz ekrana u smeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne legne na mesto okrenut od tastature.



 **NAPOMENA:** Da biste sprečili nedostatak odziva prilikom uključivanja računara, uverite se da je baterija pričvršćena.

3 Umrežavanje

Upotreba bežičnih uređaja (samo kod pojedinih modela)

Bežična tehnologija prenosi podatke putem radiotalasa umesto putem žica. Vaš računar može biti opremljen jednim ili više od sledećih bežičnih uređaja:

- Uredaj lokalne bežične mreže (WLAN) – povezuje računar sa bežičnim lokalnim mrežama (koje se obično nazivaju Wi-Fi mreže, bežične LAN mreže ili WLAN mreže) u kancelarijama, kod kuće i na javnim mestima poput aerodroma, restorana, kafea, hotela i univerziteta. U okviru WLAN mreže svaki mobilni bežični uređaj komunicira sa bežičnim ruterom ili sa bežičnom pristupnom tačkom.
- HP Mobile Broadband modul—Uredaj bežične regionalne mreže (WWAN) koji pruža pristup informacijama gde god je dostupna usluga operatora mobilne mreže. U okviru WWAN (regionalne bežične mreže) svaki mobilni bežični uređaj komunicira sa baznom stanicom operatera mobilne mreže. Operateri mobilne mreže postavljaju mrežu baznih stanica (slično antenama mobilne telefonije) po velikim geografskim oblastima, obezbeđujući efikasnu pokrivenost kroz cele okruge, regione, pa čak i države.
- Bluetooth uređaj— Kreira ličnu mrežu (personal area network, PAN) radi povezivanja sa drugim uređajima koji imaju omogućen Bluetooth, poput računara, telefona, štampača, slušalica, zvučnika i kamera. U okviru PAN-a (lične mreže), svaki uređaj komunicira direktno sa drugim uređajima, pri čemu uređaji moraju biti međusobno relativno blizu postavljeni — obično na udaljenosti ne većoj od 10 metara.

Računari sa WLAN uređajima podržava jedan ili više od sledećih IEEE industrijskih standarda:

- 802.11b, prvi popularni standard, podržava brzine prenosa podataka do 11 Mbit/s i radi na frekvenciji od 2,4 GHz.
- 802.11g podržava brzine prenosa podataka do 54 Mbit/s i radi na frekvenciji od 2,4 GHz. Uredaj 802.11g WLAN je kompatibilan sa prethodnim 802.11b uređajima, tako da oni mogu da rade na istoj mreži.
- 802.11a podržava brzine prenosa podataka do 54 Mbit/s i radi na frekvenciji od 5 GHz.

 **NAPOMENA:** 802.11a nije kompatibilan sa 802.11b i 802.11g.

- Wi-Fi CERTIFIED 802.11n podržava brzine prenosa podataka do 450 Mbit/s i može da radi na frekvenciji od 2,4 GHz ili 5 GHz, što ga čini kompatibilnim sa prethodnicima 802.11a, b, i g.

Za više informacija o bežičnoj tehnologiji pogledajte informacije i Web lokacije navedene u okviru stavke Help and Support (Pomoć i podrška).

Upoznavanje sa ikonama bežične veze i mrežnog povezivanja

Ikona	Ime	Opis
	Bežična veza (uspstavljenja)	Označava položaj lampica i dugmadi bežične veze na računaru. Takođe identificuje softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze) na računaru i pokazuje da jedan ili više bežičnih uređaja radi.
	Bežična veza (prekinuta)	Identificuje softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze) na računaru i pokazuje da su svi bežični uređaji isključeni.
	HP Connection Manager (Upravljač za uspostavljanje veze)	Otvara HP Connection Manager (Program za upravljanje vezama), koji vam omogućava da se povežete sa uređajem HP Mobile Broadband (samo na pojedinim modelima).
	Status mreže (uspstavljen)	Prikazuje da su jedan ili više mrežnih upravljačkih programa instalirani i da je jedan ili više mrežnih uređaja povezano na mrežu.
	Status mreže (prekinuta)	Prikazuje da su jedan ili više mrežnih upravljačkih programa instalirani ali da nijedan mrežni uređaj nije povezan na mrežu.

Korišćenje kontrola bežične veze

Pomoću sledećih funkcija možete kontrolisati bežične uređaje na računaru:

- Dugme bežične veze ili prekidač (u ovom vodiču pominje se kao dugme bežične veze)
- Softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze) (samo na pojedinim modelima)
- Softver HP Connection Manager (Program za upravljanje vezama) (samo na pojedinim modelima)
- Kontrole operativnog sistema

Korišćenje dugmeta bežične veze

Računar ima dugme bežične veze, jedan ili više uređaja bežične veze i jednu ili dve lampice, u zavisnosti od modela. Svi bežični uređaji na računaru su fabrički omogućeni, tako da lampica bežične veze svetli (plava boja) kada uključite računar.

Lampica bežične veze prikazuje ukupno stanje vaših bežičnih uređaja, a ne pojedinačni status uređaja. Ako je lampica bežične veze plava, najmanje jedan bežični uređaj je uključen. Ako je lampica bežične veze žuta, isključeni su svi bežični uređaji.

 **NAPOMENA:** Na nekim modelima, kada su isključeni svi uređaji bežične veze, lampica bežične veze svetli žutom bojom.

Pošto su uređaji bežične veze fabrički omogućeni, pomoću dugmeta bežične veze možete ih istovremeno uključivati i isključivati. Uređaji bežične veze mogu se zasebno kontrolisati kroz softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze) (samo na pojedinim modelima), ili pomoću programa Computer Setup (Konfiguracija računara).

 **NAPOMENA:** Ako su uređaji bežične veze onemogućeni u programu Computer Setup (Konfiguracija računara), dugme bežične veze neće raditi dok ponovo ne omogućite rad tih uređaja.

Korišćenje softvera Wireless Assistant (Asistent bežične veze) (samo na pojedinim modelima)

Pomoću softvera Wireless Assistant (Asistent bežične veze), bežični uređaj može se uključiti ili isključiti. Ako je bežični uređaj onemogućen u programu Computer Setup (Konfiguracija računara), mora se u istom programu omogućiti da bi mogao da se uključuje ili isključuje softverom Wireless Assistant (Asistent bežične veze).

 **NAPOMENA:** Omogućavanje ili uključivanje uređaja bežične veze ne povezuje računar automatski sa mrežom ili uređajem sa omogućenim Bluetooth uređajem.

Da biste videli stanje bežičnih uređaja, postupite na sledeći način:

Postavite cursor preko ikone bežične veze u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

– ili –

Otvorite Wireless Assistant (Asistent bežične veze) dvoklikom na ikonu u polju za obaveštenja.

Više informacija potražite u pomoći za softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze):

1. Otvorite Wireless Assistant (Asistent bežične veze) dvoklikom na ikonu u polju za obaveštenja.
2. Kliknite na dugme **Help** (Pomoć).

Korišćenje programa HP Connection Manager (HP upravljač vezama) (samo na pojedinim modelima)

Možete koristiti HP Connection Manager (Program za upravljanje vezama) za povezivanje sa WWAN mrežama pomoću uređaja HP Mobile Broadband u vašem računaru (samo na pojedinim modelima).

Da biste pokrenuli Connection Manager (Upravljač za uspostavljanje veze), kliknite na ikonu **Connection Manager** (Upravljač za uspostavljanje veze), u polju za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka.

– ili –

Izaberite **Start > All Programs** (Svi programi) > **HP Connection Manager** (HP Program za upravljanje vezama)> **HP Connection Manager** (HP Program za upravljanje vezama).

Više detalja o korišćenju programa Connection Manager (Upravljač vezama) naći ćete u meniju Help (Pomoć) ovog programa.

Korišćenje kontrola operativnog sistema

Neki operativni sistemi takođe nude mogućnost upravljanja integrisanim bežičnim uređajima i bežičnom vezom. Na primer, Windows Network Connections (Mrežne veze) omogućuje podešavanje veze, povezivanje na mrežu, upravljanje bežičnim mrežama i dijagnostiku i rešavanje problema sa vezama.

Za pristup stavci „Network Connections“ (Mrežne veze) izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla)> **Network and Internet Connections** (Mrežne i internet veze) > **Network Connections** (Mrežne veze).

Dodatna obaveštenja naći ćete u meniju Help and Support (Pomoć i podrška). Izaberite **Start > Help and Support** (Start > Pomoć i podrška).

Korišćenje WLAN mreže

Pomoću WLAN uređaja možete pristupiti bežičnoj lokalnoj mreži (WLAN), sačinjenoj od drugih računara i dodatne opreme, koji su povezani preko bežične skretnice ili bežične pristupne tačke.

 **NAPOMENA:** Pojmovi *wireless router* (bežični ruter) i *wireless access point* (bežična pristupna tačka) često se mešaju.

- Velike WLAN, poput korporacijskih ili javnih WLAN, obično koriste bežične pristupne tačke koje mogu da prihvate veliki broj računara i pribora, izdvajajući pri tom važne funkcije mreže.
- Kućna WLAN, ili u maloj kancelariji, obično koristi bežičnu skretnicu, koja omogućava da nekoliko bežičnih i ožičenih računara dele Internet vezu, štampač, kao i datoteke, bez potrebe za dodatnim hardverom ili softverom.

Da biste koristili WLAN uređaj na računaru, morate se povezati sa WLAN infrastrukturom (koju obezbeđuju dobavljač usluga, javna ili poslovna mreža).

Podešavanje WLAN mreže

Za podešavanje WLAN mreže i povezivanje sa Internetom treba vam sledeća oprema:

- Modem širokog propusnog opsega (DSL ili kablovski) (1) i Internet velike brzine kupljen od dobavljača Internet usluga (ISP)
- Bežični ruter (kupuje se zasebno) (2)
- Računar sa bežičnom vezom (3)

Donja slika pokazuje primer instalacije bežične mreže povezane na Internet.



Kako vaša mreža raste, dodatni bežični i ožičeni računari mogu se povezivati na mrežu kako bi pristupili Internetu.

Za pomoć pri podešavanju WLAN mreže pogledajte informacije koje ste dobili od proizvođača rutera ili od dobavljača Internet usluga.

Zaštita WLAN mreže

Kako je WLAN standard projektovan sa vrlo ograničenim bezbednosnim mogućnostima — više da osujeti poglede sa strane nego da se odbrani od ozbiljnih vidova napada — veoma je važno da razumete da je WLAN podložan dobro zanim i dokumentovanim bezbednosnim slabostima.

WLAN mreže u javnim područjima, ili "vruće tačke", poput kafića i aerodroma, možda ne pružaju nikakvu bezbednost. Proizvođači bežičnih uređaja i dobavljači hotspot usluga razvijaju nove tehnologije koje poboljšavaju bezbednost i privatnost javnog okruženja. Ako ste zabrinuti za bezbednost računara na hotspotu, ograničite aktivnosti na mreži na nevažnu elektronsku poštu i osnovno surfovovanje Internetom.

Kada podešavate WLAN ili pristupate postojećoj WLAN mreži, uvek omogućite bezbednosne funkcije da biste zaštitili mrežu od neovlašćenog pristupa. Uobičajeni nivoi zaštite su Wi-Fi Protected Access (WPA) i Wired Equivalent Privacy (WEP) (standard šifrovanja). Budući da bežični radio signali putuju i van mreže, drugi WLAN uređaji mogu da prime nezaštićene signale i povežu se na vašu mrežu (nepozvani) ili da uhvate informacije koje se preko nje šalju. Međutim, možete preduzeti mere predostrožnosti u cilju zaštite WLAN mreže:

- **Koristite bežični predajnik sa ugrađenim bezbednosnim funkcijama**

Mnoge bazne stanice bežične veze, mrežni prolazi, i skretnice pružaju ugrađene bezbednosne funkcije poput bezbednosnih protokola bežične veze i zaštitnog zida. Sa odgovarajućim bežičnim predajnikom, možete da zaštitite mrežu od najčešćih bezbednosnih rizika bežične veze.

- **Rad iza zaštitnog zida**

Zaštitni zid je barijera koja proverava i podatke i zahteve za podacima koji su poslati vašoj mreži, pri čemu odbacuje sve sumnjive stavke. Zaštitni zidovi su dostupni u mnogo varijanti, kako softverski tako i hardverski. Neke mreže koriste kombinaciju oba tipa.

- **Korišćenje šifrovanja bežične veze**

Na raspolaganju vam стоји широк izbor detaljnih protokola za šifrovanje za WLAN. Pronađite rešenje koje najbolje odgovara potrebama bezbednosti vaše mreže:

- **Wired Equivalent Privacy (WEP)** je bezbednosni protokol bežične veze koji šifruje sve mrežne podatke pre njihovog slanja koristeći WEP ključ. Dodelu WEP ključa obično možete da prepustite mreži. Osim toga, možete da postavite vlastiti ključ, generišete neki drugi ili odaberete druge napredne opcije. Bez odgovarajućeg ključa, drugi neće moći da koriste WLAN.
- **WPA (Wi-Fi Protected Access)**, kao i WEP, koristi bezbednosna podešavanja da šifruje i dešifruje podatke koji se prenose preko mreže. Ipak, umesto korišćenja jednog statičkog ključa za šifrovanje kao što radi WEP, WPA koristi *temporal key integrity protocol* (TKIP, privremeni protokol valjanosti ključa) kako bi dinamično generisao novi ključ za svaki paket. Takođe generiše različite komplete ključeva za svaki računar na mreži.

- **Zatvaranje mreže**

Ako je moguće, sprečite emitovanje imena mreže (SSID) preko bežičnog predajnika. Većina mreža u početku emituje ime, što govori svakom računaru u blizini da je mreža dostupna. Zatvaranjem mreže, manja je verovatnoća da će drugi računari znati da vaša mreža postoji.

 **NAPOMENA:** Ako je vaša mreža zatvorena a SSID nije objavljen, morate znati ili zapamtiti SSID da biste povezali nove uređaje na mrežu. Zapišite SSID i uskladištite ga na bezbednom mestu pre zatvaranja mreže.

Povezivanje sa WLAN-om

Da biste se povezali na WLAN mrežu, sledite ove korake:

1. Uverite se da je WLAN uređaj uključen. Ako je uključen, lampica bežične veze je plava. Ako je lampica bežične veze žuta, pritisnite dugme bežične veze.
 **NAPOMENA:** Na nekim modelima, kada su isključeni svi uređaji bežične veze, lampica bežične veze svetli žutom bojom.
2. Izaberite **Start > Connect to** (Poveži se sa).
3. Izaberite vašu WLAN sa liste i po potrebi unesite mrežni bezbednosni ključ.
 - Ako mreža nije obezbeđena, što znači da svako može da joj pristupi, prikazuje se upozorenje. Kliknite **Connect Anyway** (Ipak se poveži) da biste prihvatili upozorenje i uspostavili vezu.
 - Ako je mreža WLAN sa omogućenom bezbednošću, od vas se zahteva da unesete mrežni bezbednosni ključ koji predstavlja bezbednosni kôd. Unesite kod, i kliknite **Connect** (Poveži se) da uspostavite vezu.

 **NAPOMENA:** Ako nije naveden nijedan WLAN, nalazite se van dometa bežičnog ruteru ili pristupne tačke.

NAPOMENA: Ako ne vidite mrežu na koju želite da se povežete, kliknite **Show all connections** (Pokaži sve veze). Pojavice se lista opcija koja uključuje kreiranje nove mrežne veze, kao i rešavanje problema sa vezom.

Nakon uspostavljanja veze, postavite cursor miša preko ikone mreže u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka, da biste potvrdili ime i status veze.

 **NAPOMENA:** Funkcionalni domet (daljina prenosa bežičnih signala) zavisi od primene WLAN-a, proizvođača ruteru i od smetnji drugih električnih uređaja ili prepreka poput zidova ili podova.

Više informacija o korišćenju WLAN-a dostupno je putem sledećih resursa:

- Informacije od ISP-a i uputstva proizvođača koja ste dobili uz bežični ruter i drugu WLAN opremu
- Informacije i veze ka Web lokacijama obezbeđene kroz meni „Help and Support“ (Pomoći i podrška)

Za listu javnih WLAN-ova u blizini obratite se ISP-u ili pretražite Web. Među Web lokacije koje navode javne WLAN-ove spadaju Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, Hotspotlist i Geektools. Na lokaciji svakog javnog WLAN-a proverite cenu i preduslove za povezivanje.

Za dodatne informacije o povezivanju vašeg računara na poslovnu WLAN obratite se administratoru vaše mreže ili IT odeljenju.

Prenos na drugu mrežu

Kada prenestite računar u domet drugog WLAN-a, Windows pokušava da se poveže sa tom mrežom. Ako je pokušaj uspešan, računar se automatski povezuje sa novom mrežom. Ako Windows ne prepoznaje novu mrežu, pratite istu proceduru koju ste koristili pri početnom povezivanju na WLAN.

Korišćenje opcije HP Mobile Broadband (samo na pojedinim modelima)

HP Mobile Broadband omogućava računaru da koristi regionalne bežične mreže (WWAN) za pristup internetu sa više mesta i kroz šire oblasti nego što je moguće korišćenjem WLAN. Za korišćenje modula HP Mobile Broadband potreban je dobavljač mrežne usluge (poznat pod nazivom *operater mobilne mreže*), koji je najčešće i operater mreže mobilne telefonije. Pokrivenost za HP Mobile Broadband je slična pokrivenosti signalom za mobilnu telefoniju.

Kada se koristi sa uslugom operatera mobilne mreže, HP Mobile Broadband vam pruža slobodu stalne veze sa Internetom, slanja e-pošte ili povezivanja sa poslovnom mrežom, bilo da ste na putu ili van dometa Wi-Fi hotpotova.

HP podržava sledeće tehnologije:

- HSPA (High Speed Packet Access), koji pruža pristup mrežama na osnovu telekomunikacijskog standarda GSM (Globalnog sistema za mobilne komunikacije)
- EV-DO (Evolution Data Optimized), koji pruža pristup mrežama na osnovu telekomunikacijskog standarda CDMA

Možda će vam trebati serijski broj modula HP Mobile Broadband da aktivirate uslugu mobilne veze širokog propusnog opsega. Serijski broj je odštampan na nalepnici unutar ležišta za bateriju na vašem računaru.

Neki operateri mobilnih mreža zahtevaju korišćenje modula za identifikaciju pretplatnika (SIM). SIM sadrži osnovne informacije o vama, poput ličnog identifikacionog broja (PIN), kao i informacije o mreži. Neki računari sadrže SIM koji je već instaliran u ležištu za baterije. Ako SIM nije prethodno instaliran, možda je dostavljen u okviru informacija o modulu HP Mobile Broadband koji ste dobili uz računar, ili vam tu informaciju može pružiti operater mobilne mreže nezavisno od računara.

Za informacije o umetanju i uklanjanju SIM pogledajte odeljke „Inserting a SIM“ („Umetanje SIM-a“) i „Removing a SIM“ („Uklanjanje SIM-a“) u ovom poglavlju.

Informacije o usluzi HP Mobile Broadband i načinu aktiviranja usluge preko željenog operatera mobilne mreže potražite u informacijama o usluzi HP Mobile Broadband koje ste dobili uz računar. Za dodatne informacije posetite HP Web lokaciju na adresi <http://www.hp.com/go/mobilebroadband> (samo u SAD).


Umetanje SIM-a

△ **OPREZ:** Da biste izbegli oštećenja konektora, koristite minimalnu silu pri umetanju SIM-a.

Da umetnete SIM:

1. Isključite računar. Ukoliko niste sigurni da li je računar isključen ili je u stanju hibernacije, uključite računar pomeranjem prekidača za napajanje udesno. Zatim isključite računar kroz operativni sistem.
2. Zatvorite ekran.
3. Iskopčajte sve spoljne uređaje spojene sa računarom.
4. Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice naizmenične struje.
5. Okrenite računar naopako na ravnoj površini, tako da ležište za bateriju bude okrenuto ka vama.

- 6.** Uklonite bateriju.
- 7.** Umetnute SIM u njegov utor, i blago gurnite SIM u utor dok čvrsto ne legne.



- 8.** Zamenite bateriju.

 **NAPOMENA:** HP Mobile Broadband će biti onemogućen ako baterija nije vraćena.


- 9.** Okrenite računar sa desnom stranom na gore i onda ponovo spojte spoljno napajanje i spoljašnje uređaje.
- 10.** Uključite računar.

Uklanjanje SIM-a

Da biste uklonili SIM:

- 1.** Isključite računar. Ukoliko niste sigurni da li je računar isključen ili je u stanju hibernacije, isključite računar pomeranjem prekidača za napajanje udesno. Zatim isključite računar kroz operativni sistem.
- 2.** Zatvorite ekran.
- 3.** Iskopčajte sve spoljne uređaje spojene sa računaram.
- 4.** Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice naizmenične struje.
- 5.** Okrenite računar naopako na ravnoj površini, tako da ležište za bateriju bude okrenuto ka vama.
- 6.** Uklonite bateriju.

7. Pritisnite SIM (1) i uklonite ga iz utora (2).



8. Zamenite bateriju.
9. Okrenite računar sa desnom stranom na gore i onda ponovo spojte spoljno napajanje i spoljašnje uređaje.
10. Uključite računar.

Upotreba Bluetooth bežičnih uređaja (samo kod pojedinih modela)

Bluetooth uređaj pruža bežičnu komunikaciju kratkog dometa koja zamenjuje kablove koji tradicionalno povezuju električne uređaje poput sledećih:

- Računari (stoni, notebook, PDA)
- Telefoni (mobilni, bežični, pametni telefoni)
- Uređaji za obradu slika (štampač, kamera)
- Audio uređaji (slušalice, zvučnici)

Bluetooth uređaji obezbeđuju peer-to-peer mogućnost koja vam omogućava uspostavljanje lične mreže (PAN) Bluetooth uređaja. Informacije o konfigurisanju i upotretbi Bluetooth uređaja potražite u pomoći za Bluetooth softver.

Bluetooth i deljenje Internet veze (ICS)

HP **ne** preporučuje postavljanje računara sa Bluetooth vezom kao domaćina i njegovo korišćenje za mrežni prolaz preko kojeg se drugi računari mogu povezati sa Internetom. Kada su dva ili više računara povezani preko Bluetooth veze, a ICS veza omogućena na jednom od njih, drugi računari možda neće moći da se povežu na Internet preko Bluetooth mreže.

Snaga Bluetooth veze je u sinhronizovanom prenosu informacija između računara i bežičnih uređaja, uključujući mobilne telefone, štampače, kamere i PDA računare. Nemogućnost trajnog povezivanja dva ili više računara tako da dele pristup Internetu preko Bluetooth veze predstavlja ograničenje tog standarda i operativnog sistema Windows.

Rešavanje problema bežične veze

Neki od mogućih uzroka za probleme bežične veze su sledeći:

- Bežični uređaj nije pravilno instaliran ili je onemogućen.
- Bežični uređaj ili hardver skretnice nisu ispunili svoju ulogu.
- Konfiguracija mreže (SSID ili bezbednost) je promenjena.
- Bežični uređaj trpi ometanje od drugih uređaja.

 **NAPOMENA:** Bežični mrežni uređaji dostavljaju se samo uz pojedine modele računara. Ako bežično mrežno povezivanje nije navedeno u spisku funkcija na strani originalnog pakovanja računara, ovu funkciju možete dodati kupovinom bežičnog mrežnog uređaja.

Pre traženja mogućih rešenja za vaš problem mrežne veze, uverite se da su upravljački programi instalirani za sve bežične uređaje.

Koristite procedure iz ovog poglavlja za dijagnostiku i popravku računara koji se ne povezuje na željenu mrežu.

Ne uspostavlja se WLAN veza

Ako imate problema sa povezivanjem na WLAN, proverite da li je integrисани WLAN uređaj pravilno instaliran na vašem računaru.

1. Izaberite **Start > My Computer** (Moj računar).
2. Desni klik na prozor My Computer (Moj računar).
3. Izaberite **Properties** (Svojstva) > **Hardware** (Hardver) > **Device Manager** (Upravljač uređajima) > **Network Adapters** (Mrežni adapteri).
4. Prepoznajte WLAN uređaj sa liste mrežnih adaptera. Lista WLAN uređaja može da sadrži termine *wireless* (bežični), *wireless LAN* (bežična LAN), *WLAN* ili *802.11*.

Ako nijedan WLAN uređaj nije naveden, onda vaš računar ili nema integrisan WLAN uređaj, ili upravljački program WLAN uređaja nije pravilno instaliran.

Za više informacija o rešavanju problema sa WLAN pogledajte mrežne lokacije navedene u meniju Help and Support (Pomoć i podrška).

Ne uspostavlja se veza sa željenom mrežom

Windows može automatski da popravi neispravnu WLAN vezu:

- Ako je prikazana ikona statusa mreže u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadatka, desnim tasterom miša kliknite na tu ikonu, a onda u meniju kliknite na **Repair** (Popravi).
- Windows iznova podešava vaš mrežni uređaj i pokušava da se ponovo poveže na jednu od omiljenih mreža.
- Ako iznad ikone statusa mreže стоји "x", jedan ili više upravljačkih programa za WLAN ili LAN su instalirani ali računar nije povezan.
 - Ako nema ikone statusa mreže u sistemskoj traci poslova, pratite ove korake:
 1. Izaberite **Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Network and Internet Connections (Mreža i Internet veze) > Network Connections (Mrežne veze)**.
 2. Kliknite na jednu od veza.
 3. U levom oknu, kliknite na **Repair this connection (Popravi ovu vezu)**.

Prikazuje se prozor mreže, a Windows iznova podešava vaš mrežni uređaj i pokušava da se ponovo poveže na jednu od omiljenih mreža.

Ikona mreže nije prikazana

Ako nema ikone mreže u sistemskoj traci poslova nakon konfiguracije WLAN-a, upravljački program softvera nedostaje ili je neispravan. Poruka operativnog sistema Windows „Device not Found“ („Uredaj nije pronađen“) takođe može da se prikaže. Upravljački program mora ponovo da se instalira.

Da biste nabavili najnoviju verziju softvera za WLAN uređaj na vašem računaru, postupite na sledeći način:

1. Otvorite svoj Internet pregledač i idite na adresu <http://www.hp.com/support>.
2. Odaberite svoju zemlju ili region.
3. Kliknite na opciju za preuzimanje softvera i upravljačkih programa, a zatim u polje za pretragu upišite broj modela svog računara.
4. Pritisnite **enter**, i pratite uputstva sa ekrana.



NAPOMENA: Ako je WLAN uređaj koji koristite kupljen zasebno, proverite proizvođačevu Web lokaciju za najnoviji softver.

Važeći kodovi mrežne bezbednosti nisu dostupni

Ako se od vas traži mrežni ključ ili SSID pri povezivanju na WLAN, mreža je bezbednosno zaštićena. Morate posedovati važeće kodove da bi ostvarili vezu sa obezbeđenom mrežom. SSID i mrežni ključ su alfanumerički kodovi koje unosite u vaš računar da biste ga identifikovali pred mrežom.

- Za mrežu povezanu na vašu ličnu bežičnu mrežnu skretnicu, potražite u vodiču za korisnika skretnice obaveštenja o podešavanju istih kodova na skretnici i WLAN uređaju.
- Za privatnu mrežu, poput kancelarijske ili javne sobe za čakanje, obratite se administratoru mreže da biste nabavili kodove, koje zatim unesite po zahtevu.

U cilju poboljšanja bezbednosti, neke mreže redovno menjaju SSID ili mrežne ključeve na svojim mrežnim skretnicama ili pristupnim tačkama. Prema tome i vi morate promeniti odgovarajući ključ na vašem računaru.

Ako ste dobili nove ključeve bežične mreže i SSID za mrežu, a ranije ste se povezivali sa tom mrežom, pratite dole navedene korake da biste uspostavili vezu sa mrežom:

1. Izaberite **Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Network and Internet Connections** (Mreža i Internet veze) > **Network Connections** (Mrežne veze).

Lista sa dostupnim WLAN mrežama se prikazuje. Ako ste na vrućoj tački sa nekoliko aktivnih WLAN mreža, nekoliko njih će biti prikazano.

2. Desni klik na mrežu i kliknite na **Properties** (Svojstva).
3. Kliknite na karticu **Wireless Networks** (Bežične mreže).
4. Izaberite mrežu, a onda kliknite **Properties** (Svojstva)

 **NAPOMENA:** Ako željena mreža nije navedena, proverite sa administratorom mreže da biste bili sigurni da mrežna skretnica ili pristupna tačka rade.

5. Kliknite na karticu **Association** (Povezivanje), a zatim unesite ispravnu šifru bežične veze u polje **Network key** (Mrežni ključ).
6. Kliknite na **OK** (U redu) da sačuvate ove postavke.

WLAN veza je veoma slaba

Ako je veza veoma slaba, ili ako vaš računar ne može da se poveže sa WLAN mrežom, umanjite ometanje od drugih uređaja, na sledeći način:

- Pomerite računar bliže bežičnoj mrežnoj skretnici ili pristupnoj tački.
- Privremeno isključite bežične uređaje poput mikrotalasne, bežičnog ili mobilnog telefona da bili sigurni da nema ometanja od strane drugih uređaja.

Ako se veza ne popravi, pokušajte da prisilite uređaj da ponovo uspostavi sve vrednosti veze:

1. Izaberite **Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Network and Internet Connections** (Mreža i Internet veze) > **Network Connections** (Mrežne veze).
2. Desni klik na mrežu i kliknite na **Properties** (Svojstva).
3. Kliknite na karticu **Wireless Networks** (Bežične mreže).

Lista sa dostupnim WLAN mrežama se prikazuje. Ako ste na vrućoj tački sa nekoliko aktivnih WLAN mreža, nekoliko njih će biti prikazano.

4. Izaberite mrežu, a zatim kliknite na **Remove** (Ukloni).

Ne uspostavlja se veza sa bežičnom mrežnom skretnicom

Ako pokušavate da se povežete sa bežičnom mrežnom skretnicom i ne uspevate, uspostavite početne vrednosti mrežne skretnice iskopčavanjem kabla za napajanje skretnice na 10 do 15 sekundi.


Ako računar i dalje ne može da ostvari vezu sa WLAN mrežom, ponovo pokrenite bežičnu mrežnu skretnicu. Za detalje pogledajte uputstva proizvođača.

Upotreba modema (samo kod pojedinih modela)

Modem mora biti priključen na analognu telefonsku liniju pomoću šestopinskog modemskog kabla RJ-11. U nekim zemljama/regionima, potreban je i adapter modemskog kabla specifičan za tu zemlju/region. Utikači za digitalne PBX sisteme mogu da podsećaju na analogne telefonske utikače, ali nisu kompatibilni sa modemom.

⚠️ UPOZORENJE! Povezivanjem internog analognog modema na digitalnu liniju možete trajno oštetiti modem. Ako ga slučajno povežete na digitalnu liniju, odmah iskopčajte modemski kabl.

Ako modemski kabl ima strujno kolo za smanjivanje šumova (1), koje sprečava smetnje od TV i radio prijema, usmerite kraj kabla sa strujnim kolom (2) ka računaru.



Povezivanje modemskog kabla

⚠️ UPOZORENJE! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećivanja opreme, nemojte da priključujete modemski ili telefonski kabl u (mrežni) konektor RJ-45.

Da biste povezali modemski kabl:

1. Priključite modemski kabl u modemski utikač (1) na računaru.
2. Priključite modemski kabl u zidnu telefonsku utičnicu RJ-11 (2).




Povezivanje lokalnom standardu prilagođenog adaptera za modemski kabl

Telefonske utičnice razlikuju se od zemlje do zemlje. Da biste modem i modemski kabl (koji se dobija samo uz pojedine modele) koristili izvan zemlje/regiona gde ste kupili računar, morati nabaviti lokalnom standardu prilagođen adapter za modemski kabl (koji se dobija samo uz pojedine modele).

Da biste povezali modem na analognu telefonsku liniju koja nema telefonski konektor RJ-11, postupite na sledeći način:

1. Priključite modemski kabl u modemski utikač (1) na računaru.
2. Priključite modemski kabl u lokalnom standardu prilagođen adapter za modemski kabl (2).
3. Priključite lokalnom standardu prilagođen adapter za modemski kabl (3) u telefonsku zidnu utičnicu.



Izbor lokacije u podešavanjima

Prikaz trenutno izabrane lokacije

Da biste prikazali trenutno izabranu lokaciju u podešavanjima modema, postupite na sledeći način:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla).
2. Kliknite na **Date, Time, Language, and Regional Options** (Opcije za datum, vreme, jezik i region).
3. Kliknite na **Regional and Language Options** (Opcije regiona i jezika).
4. Vaša lokacija je prikazana pod lokacijama.

Dodavanje novih lokacija kada ste na putu

Prema podrazumevanim podešavanjima, jedina podešena lokacija dostupna modemu jeste lokacija zemlje/regiona gde ste kupili računar. Kad putujete u druge zemlje/regione, podesite interni modem na izbor lokacije koji zadovoljava standarde funkcionisanja u zemlji/regionu gde koristite modem.

Kad dodajete nove postavke lokacije, računar ih čuva tako da u svakom trenutku možete da prelazite s jednog na drugo. Za svaku zemlju/region možete dodati više podešavanja lokacija.

⚠ **OPREZ:** Da biste sprecili gubitak postavki za vašu zemlju/region, nemojte da brišete važeće modemske postavke zemlje/regiona. Da biste mogli da koristite modem u drugim zemljama/regionima, čuvajući konfiguraciju prilagođenu vašoj zemlji/regionu, dodajte novu konfiguraciju za svaku lokaciju u kojoj ćete koristiti modem.

OPREZ: Da biste izbegli konfiguriranje modema na način koji bi bio u suprotnosti s telekomunikacionim propisima i zakonima zemlje/regiona gde ste došli, izaberite zemlju/region gde se računar nalazi. Ukoliko nije izabrana prava zemlja/region, modem možda neće pravilno funkcionisati.

Da biste dodali lokaciju u podešavanjima modema, postupite na sledeći način:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Network and Internet Connections** (Mreža i Internet veze).
2. U tabli sa leve strane, kliknite **Phone and Modem Options** (Opcije telefona i modema).
3. Kliknite na karticu **Dialing Rules** (Pravila pozivanja).
4. Kliknite na **New** (Novo). (Prikazaće se prozor New Location (Nova lokacija).)
5. U okviru **Location name** (Naziv lokacije) otkucajte naziv (na primer „kuća“ ili „posao“) za novu postavku lokacije.
6. Odaberite zemlju/region iz padajuće liste **Country/region** (Zemlja/region). (Ako odaberete zemlju/region koje modem ne podržava, biće prikazane podrazumevane vrednosti za *USA* ili *UK*.)
7. Kliknite na **OK** da biste sačuvali nove postavke lokacije. (Prikazaće se prozor Phone and Modem (Telefon i modem).)
8. Učinite jedno od sledećeg:
 - Da biste nove postavke lokacije postavili kao trenutnu lokaciju, kliknite na **OK**.
 - Da biste postavili neku drugu postavku lokacije kao trenutnu lokaciju, izaberite odgovarajuću stavku u postavkama na listi **Location** (Lokacija), a zatim kliknite na **OK**.

📝 **NAPOMENA:** Navedenu proceduru možete iskoristiti da dodajete postavke lokacije za mesta unutar vaše zemlje/regiona, kao i za druge zemlje/regione. Na primer, mogli bi da dodate postavku pod nazivom „Posao“ u koje spadaju pravila pozivanja za pristupanje izlaznoj liniji.

Rešavanje problema s povezivanjem na putovanju

Ako imate problema s povezivanjem modema dok koristite računar izvan zemlje/regiona gde ste ga kupili, isprobajte sledeće predloge:

- **Proverite tip telefonske linije.**

Za modem je potrebna analogna, a ne digitalna telefonska linija. Linija pod nazivom PBX obično je digitalna. Telefonska linija koja se naziva data-linija, faks-linija, modemska linija ili standardna telefonska linija obično je analogna.

- **Proverite da li je biranje pulsno ili tonsko.**

Analogna telefonska linija podržava jedan od dva načina pozivanja: pulsno ili tonsko pozivanje. Ove opcije načina pozivanja biraju se u postavkama u prozoru Phone and Modem (Telefon i modem). Opcija za način pozivanja koju izaberete mora biti u skladu s načinom pozivanja koji podržava telefonska linija na mestu gde se nalazite.

Da biste odredili koji način pozivanja telefonska linija podržava, otkucajte nekoliko brojeva na telefonu, a zatim obratite pažnju da li se čuju klikovi (puls) ili tonovi. Klikovi pokazuju da telefonska linija podržava pulsno biranje. Tonovi pokazuju da telefonska linija podržava tonsko biranje.

Da biste promenili način pozivanja u trenutno važećim postavkama lokacije za modem, postupite na sledeći način:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Network and Internet Connections** (Mreža i Internet veze).
 2. U tabli sa leve strane, kliknite **Phone and Modem Options** (Opcije telefona i modema).
 3. Kliknite na karticu **Dialing Rules** (Pravila pozivanja).
 4. Izaberite postavke modema za vašu lokaciju.
 5. Kliknite na **Edit** (Izmeni).
 6. Kliknite na **Tone** (Tonsko biranje) ili na **Pulse** (Pulsno biranje).
 7. Kliknite na **OK** dvaput.
- **Proverite telefonski broj koji pozivate i odgovor udaljenog modema.**

Pozovite telefonski broj, proverite da li dobijate odgovor od udaljenog modema, i zatim prekinite vezu.

- **Podesite modem da zanemari pozivne tonove.**

Ako modem primi pozivni ton koji ne prepozna, neće pozivati i prikazaće poruku o grešci „Nema pozivnog tona“.

Da biste podesili modem da zanemari sve pozivne tonove pre pozivanja, postupite na sledeći način:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Network and Internet Connections** (Mreža i Internet veze).
2. U tabli sa leve strane, kliknite **Phone and Modem Options** (Opcije telefona i modema).
3. Kliknite na karticu **Modems** (Modemi).

4. Kliknite na spisak modema.
5. Kliknite na dugme **Properties** (Svojstva).
6. Kliknite na **Modem**.
7. Odznačite polje za potvrdu **Wait for dial tone before dialing** (Čekaj na pozivni ton pre pozivanja).
8. Kliknite na **OK** dvaput.

Korišćenje već instaliranih softvera za komunikaciju

Da biste koristili ranije instalirani softver modema i prenos podataka.

1. Izaberite stavke **Start > All Programs** (Svi programi) > **Accessories** (Pribor) > **Communications** (Komunikacija).
2. Kliknite na program za faks ili za menjanje terminala ili na Čarobnjaka Internet veze.

Povezivanje na lokalnu mrežu (LAN)

Za povezivanje na lokalnu mrežu (LAN) potreban je osmopinski mrežni kabl RJ-45 (koji se kupuje zasebno). Ako mrežni kabl ima strujno kolo za smanjivanje šumova (1), koje sprečava smetnje od TV i radio prijema, usmerite kraj kabla sa strujnim kolom (2) ka računaru.



Da biste povezali mrežni kabl:

1. Priklučite mrežni kabl u mrežni konektor (1) na računaru.
2. Drugi kraj kabla priklučite u mrežni zidni konektor (2).



⚠️ UPOZORENJE! Da biste umanjili rizik od električnog udara, požara ili oštećivanja opreme, nemojte da priključujete modemski ili telefonski kabl u (mrežni) konektor RJ-45.

4 Pokazivački uređaji, dodirni ekran i tastatura

Upotreba pokazivačkih uređaja

Podešavanje željenih opcija pokazivačkog uređaja

Upotrebite Mouse Properties (Svojstva miša) u Windows-u da prilagodite postavke za pokazivačke uređaje, poput konfigurisanja dugmadi, brzine klika i opcije pokazivača.

Da biste pristupili svojstvima miša, izaberite stavke **Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk) > Mouse (Miš)**.

Korišćenje dodirne table

Za pomeranje pokazivača dodirnite i pređite prstom preko površine dodirne table u željenom smeru. Upotreba dugmadi na dodirnoj tabli je ista kao i kod odgovarajućih tastera na spoljnom mišu. Za pomeranje nagore i nadole preko vertikalne zone za pomeranje dodirne table pređite prstom preko linija nadole ili nagore.

-  **NAPOMENA:** Ako koristite dodirnu tablu za pomeranje pokazivača, morate podići prst sa dodirne table pre prelaska na zonu za pomeranje. Jednostavno prevlačenje prsta sa dodirne table na zonu za pomeranje neće aktivirati funkciju pomeranja.

Uključivanje i isključivanje TouchPad (Dodirne table)

Dodirna tabla je uključena u fabrici. Kada je aktivna zona TouchPad (Dodirne table), indikator je isključen.

Da biste uključili i isključili dodirnu tablu, pritisnite **fn+f5** funkcijске tastere.

Korišćenje pokreta na TouchPad (Dodirne table)

Dodirna tabla podržava razne pokrete dodirne table koji olakšavaju rad sa slikama ili stranicama teksta i čine ga zabavnim. Da biste aktivirali pokrete TouchPad (Dodirne table), postavite dva prsta na TouchPad (Dodirnu tablu) kao što opisuju sledeći odeljci.

-  **NAPOMENA:** Možete se pomerati i umanjivati primicanjem prstiju bilo gde na površini dodirne table.

Pokreti TouchPad (Dodirne table) opisani u ovom odeljku, omogućeni su u fabrici. Da bi onemogućili ili ponovo omogućili ove pokrete:


1. Dvoklik na ikonu **Synaptics** u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka, a onda klik na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
2. Izaberite uređaj, a onda kliknite **Settings** (Postavke)
3. Izaberite pokrete koje želite da onemogućite ili ponovo omogućite.
4. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni), a zatim kliknite na dugme **OK** (U redu).

 **NAPOMENA:** Vaš računar podržava i funkcije TouchPad (Dodirne table) koje su fabrički onemogućene. Da biste pregledali i omogućili ove funkcije, kliknite na ikonu **Synaptics** u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka, a onda klik na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja). Izaberite uređaj, a onda kliknite **Settings** (Postavke)

Pomeranje

Pomeranje je korisno pri kretanju na gore ili na dole na stranici ili slici. Za pomeranje postavite dva prsta na TouchPad (Dodirnu tablu) i vucite ih preko nje pokretom na gore, dole, levo ili desno.


 **NAPOMENA:** Brzina pomeranja zavisi od brzine prsta.



Umanjivanje primicanjem prstiju/zumiranje

Primicanjem prstiju/zumiranjem možete da umanjujete ili uvećavate predmete poput PDF-a, slike ili teksta.

- Uvećajte držeći dva prsta zajedno na TouchPad (Dodirnoj tabli), a onda razdvojte prste da bi uvećali veličinu objekta.
- Umanjite držeći dva prsta odvojeno na TouchPad (Dodirnoj tabli), a onda spojite prste da bi smanjili veličinu objekta.



Laki udarac pomoću tri prsta


Laki udarac pomoću tri prsta omogućava vam da pregledate Internet ili da se pomerate kroz fotografije u prozoru prikazivača fotografija. Ovaj pokret možete da koristite za ulaz u režim projekcije slajdova ili izlaz iz nje, kao i za reprodukovanje ili pauziranje u određenim multimedijalnim aplikacijama.

Korišćenje lako udarca pomoću tri prsta za navigaciju:

1. Postavite tri prsta, blago odvojenih, na dodirnu tablu.
2. Pomerite prste pravim, neprekidnim pokretom u željenom pravcu, prelazeći sa jedne strane dodirne table na suprotnu.
3. Pomerite prste nadesno ili nalevo da biste menjali stranice u prikazu fotografije ili u prozoru Internet pregledača, a zatim podignite prste.

Da biste laki udarac pomoću tri prsta koristili za režim projekcije slajdova, pomerite prste vertikalno.

- Pomerite prst nagore da biste pokrenuli režim projekcije slajdova.
- Pomerite prst nadole da biste napustili režim projekcije slajdova.



Podešavanje željenih postavki dodirne table

Pomeranje, umanjivanje primicanjem prstiju i laci udarci omogućeni su u fabrici. Vaš računar možda podržava i dodatne pokrete TouchPad (Dodirne table) koje su fabrički onemogućene.

Da biste onemogućili ili ponovo omogućili pokrete dodirne table, odnosno da biste istražili druge pokrete dodirne table:

1. Dvoklik na ikonu **Synaptics** u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka, a onda klik na karticu **Device Settings** (Postavke uređaja).
2. Izaberite uređaj, a onda kliknite **Settings** (Postavke)
3. Izaberite pokrete koje želite da onemogućite ili ponovo omogućite.
4. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni), a zatim kliknite na dugme **OK** (U redu).

Korišćenje pokazivačke palice

Pritisnite pokazivačku palicu u pravcu u kojem želite da pomerite pokazivač na ekranu. Levo i desno dugme pokazivačke palice koristite kao što bi koristili levo i desno dugme na spoljnem mišu.

Povezivanje spoljnog miša


Spoljni USB miš možete povezati sa računarcem preko jednog od USB portova na računaru. USB miš takođe može da se poveže na sistem korišćenjem porta na opcionalnom uređaju za proširenje.

Korišćenje pera

Olovkom možete pisati u programima prilagođenim za olovku kao što je Tablet PC Input Panel, u svim Microsoft Office aplikacijama i u većini drugih Windows programa i uslužnih programa. Informacije koje upišete na ekranu pomoću olovke mogu se zavesti, pretražiti i deliti u većini Windows programa.

Identifikovanje komponenti olovke

Olovka vrši interakciju sa Tablet računarom kada god se vrh (1) ili gumica (3) olovke nalazi na 1,27 cm (0,5 inča) od ekrana. Dugme olovke (2) emulira funkcije desnog tastera spoljašnjeg miša.



Držanje olovke

Držite olovku kao da pišete standardnim perom ili olovkom. Postavite olovku u ruku tako da slučajno ne pritisnete dugme olovke.

Dok nadgledate pokrete olovkom, fokusirajte se na pokazivač, a ne na vrh olovke.

Izvršavanje klikova mišem pomoću olovke

- ▲ Da biste izabrali stavku na ekranu kao što biste to uradili levim tasterom spoljašnjeg miša, tapnite na stavku vrhom olovke.
- ▲ Da biste kliknuli dvaput na stavku na ekranu kao što biste to uradili levim tasterom spoljašnjeg miša, tapnite dvaput na stavku vrhom olovke.
- ▲ Da biste izabrali stavku kao što biste to uradili desnim tasterom spoljašnjeg miša, pritisnite i držite dugme olovke, a zatim tapnite na stavku vrhom olovke.

Izvršavanje drugih procedura pomoću olovke

Pored emuliranja klikova mišem, olovka se može koristiti za sledeće zadatke:

- Da biste prikazali lokaciju pokazivača, držite vrh olovke odmah iznad neke lokacije na ekranu Tablet računara bez dodirivanja ekrana vrhom olovke.
- Da biste prikazali opcije menija srodne stavci na ekranu, tapnite na ekran vrhom olovke.
- Da biste pisali olovkom, pišite po ekranu vrhom olovke.
- Da biste pritisnuli dugme koje se aktivira olovkom, tapnite na dugme vrhom olovke.
- Da biste obrisali pomoću olovke, držite stranu olovke sa guminicom i pomerite gumicu iznad teksta koji želite da izbrišete.

Osetljivost na pritisak

Olovka Tablet računara opremljena je funkcijom osetljivosti na pritisak. Ovo znači da olovkom možete da manipulišete da biste kreirali linije različite debljine, u zavisnosti od pritiska koji koristite dok pišete.



NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo ako je omogućen Tablet PC Input Panel softver.

Kalibracija olovke

Olovka može da funkcioniše sa podrazumevanom kalibracijom koju je podešio drugi korisnik. Međutim, HP preporučuje da olovku koristite samo dok je kalibrirana na ličnom rukopisu i pokretima miša. Kalibracija optimizuje performanse olovke za sve korisnike i posebno za levoruke korisnike.

Da biste kalibrirali olovku:


1. Izaberite **Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Printers and Other Hardware (Štampači i drugi hardver) > Tablet and Pen Settings (Postavke Tablet računara i olovke)**.
2. Na dnu kartice **Settings (Postavke)** tapnite na dugme **Calibrate (Kalibriši)**.
3. Sledite uputstva sa ekrana.
 - Tapnite olovkom tačno u centar svakog označivača kalibracije. Označivači kalibracije prikazani su na ekranu kao znakovi plus (+).
 - Obavezno kalibrišite olovku za upotrebu u položenom i uspravnom položaju.

 **NAPOMENA:** Informacije o svim postavkama u prozoru „Postavke Tablet računara i olovke“ možete prikazati tako što ćete u gornjem desnom ugлу prozora kliknuti na dugme „Pomoć“ i izabrati postavku.

Korišćenje držača olovke

Da biste uklonili olovku iz držača olovke na računaru, pritisnite olovku ka unutra da biste je izvadili.

Da biste zaštitili olovku kada je ne koristite, umetnite je, prvo vrh, u držač olovke na računaru.



Podešavanje željenih postavki olovke

Željene postavke olovke podešavaju se u prozoru „Postavke Tablet računara i olovke“ operativnog sistema. Željene postavke uključuju podešavanje lokacije menija na ekranu za desnoruke ili levoruke korisnike, kalibriranje ekrana za korišćenje olovke i optimizaciju prepoznavanja rukopisa.

Da biste pristupili željenim postavkama olovke:

- ▲ Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Printers and Other Hardware** (Štampači i drugi hardver) > **Tablet and Pen Settings** (Postavke Tablet računara i olovke).

Željene postavke pokazivačkih uređaja, kao što su brzina pokazivača, brzina klika i tragovi miša, podešavaju se u prozoru „Svojstva miša“. Ove željene opcije odnose se na sve pokazivačke uređaje u sistemu.

Da biste pristupili svojstvima miša:

- ▲ Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Printers and Other Hardware** (Štampači i drugi hardver) > **Mouse** (Miš).

Upotreba dodirne table (samo kod pojedinih modela)

Na nekim modelima računara možete prstima da izvede određene radnje na dodirnoj tabli.

 **NAPOMENA:** Uputstva u ovom odeljku zasnivaju se na fabričkim postavkama. Da promenite postavke za poznate klikove i nagle pokrete, izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) > **Pen and Touch** (Olovka i dodir).

NAPOMENA: Ako olovka dodirne ekran kada je dodirni ekran aktivan, onemogući će sve unose dodirom. Da biste nastavili unos dodirom, sklonite olovku i prste sa ekrana, a zatim prstom ponovo uspostavite vezu sa ekranom.

NAPOMENA: Može se desiti da svi pokreti nisu prihvaćeni od svih programa.

Tapkanje (ili kliktanje)


Tapnite ili dvotapnite stavku na ekranu kao što biste kliknuli ili dvokliknuli koristeći TouchPad (Dodirnu tablu) ili spoljni miš. Tapnite i zadržite stavku da vidite kontekstualni meni kao što bi uradili sa desnim dugmetom na TouchPad (Dodirnoj tabli).

 **NAPOMENA:** Morate da tapnete i zadržite vaš prst dok se ne pojavi krug oko oblasti koju dodirujete i onda se pojavljuje kontekstualni meni.

Nagli pokreti


Dodirnite ekran lakim, brzim pokretom na gore, dole, levo ili desno da bi se kretali kroz ekrane ili brzo pomerali kroz dokumenta.

 **NAPOMENA:** Da bi laki udarac radio, traka za pomeranje mora biti vidljiva u aktivnom prozoru.



Prevlačenje

Pritisnite prstom stavku na ekranu i pomerite prst da prevučete stavku na novu lokaciju. Ovim pokretom takođe možete polako da se pomerate kroz dokumenta.




Pomeranje

Pomeranje je korisno pri kretanju na gore ili na dole na stranici ili slici. Za pomeranje postavite dva prsta na ekran i vucite ih preko njega pokretom na gore, dole, levo ili desno.




NAPOMENA: Brzina pomeranja zavisi od brzine prsta.



Okretanje

Okretanjem možete da rotirate predmete poput fotografija i stranica. Da biste okretali, postavite palac na ekran a onda polukružno pokrećite kažiprst oko vašeg palca.




Primicanje prstiju


Primicanjem prstiju možete da umanjujete ili uvećavate predmete poput PDF-a, slika i fotografija

Primicanje:

- Umanjite držeći dva prsta razdvojeno na ekranu a onda spojte prste da bi umanjili veličinu objekta.



- Uvećajte držeći dva prsta zajedno na ekranu a onda razdvojte prste da bi uvećali veličinu objekta.



Podešavanje željenih opcija ekrana osetljivog na dodir

- ▲ Da promenite željene opcije za dodirni ekran, izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) > **Pen and Touch** (Olovka i dodir). Ove željene opcije su specifične za ekran osetljiv na dodir i računar.
- ▲ Da podesite željene opcije dodirnog ekrana za levoruke ili desnoruke korisnike, izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) > **Tablet PC Settings** (Postavke za Tablet PC) > karticu **Other** (Drugo). Ove željene opcije su specifične za ekran osetljiv na dodir i računar.
- ▲ Za podešavanje željenih opcija pokazivačkog uređaja kao što su brzina pokazivača, brzina klika i tragovi miša, izaberite **Start > Devices and Printers** (Uređaji i štampači). Zatim kliknite desnim tasterom na uređaj koji predstavlja vaš računar i izaberite **Mouse settings** (Podešavanja miša). Ove željene opcije odnose se na sve pokazivačke uređaje u sistemu.

Za promenu ili probu kliknite na postavke:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) > **Pen and Touch** (Olovka i dodir) > **Pen Options** (Opcije olovke).
2. Pod **Pen Actions** (Radnje olovke), izaberite radnju i onda kliknite **Settings** (Postavke).
3. Nakon bilo kakvih promena ili isprobavanja postavki, kliknite **OK**.

Promena ili kreiranje dodeljenih zadataka naglih pokreta:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk) > **Pen and Touch** (Olovka i dodir) > **Flicks** (Laki udarci).
2. Kliknite **Navigational flicks and editing flicks** (Nagli pokreti za navigaciju i uređivanje) i onda kliknite **Customize** (Prilagodi).
3. Sledite uputstva na ekranu da biste promenili ili kreirali dodeljene zadatke naglih pokreta.
4. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Korišćenje postavki dodirnog ekrana

Koristite postavke dodirnog ekrana da biste promenili sledeće funkcije ili uspostavili njihove početne vrednosti:

- Pritisni i drži da bi kliknuo desnim tasterom miša (ovo funkcioniše kao klik desnim tasterom miša)
- Omogući/onemogući dodir
- Omogući/onemogući olovku
- Omogući/onemogući zvuk dodira
- Omogući/onemogući pokrete

- Kalibriši (postavke olovke i dodira)
- Arbitraža olovke/dodira
 - Automatski režim: Režimi unosa za olovku i dodir omogućeni su istovremeno.
 - Režim dvostrukog tapkanja: Režim unosa za olovku je omogućen, a dodir je u početku onemogućen.

 **NAPOMENA:** Da biste omogućili dodir dok se nalazite u režimu dvostrukog tapkanja, prstom tapnite dvaput na dodirni ekran. Ako se olovka približi dodirnom ekranu, dodir je ponovo onemogućen. Zatim morate prstom da tapnete dvaput na dodirni ekran da biste ponovo omogućili dodir.

Da biste pristupili postavkama dodirnog ekrana:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > prebacite kontrolnu tablu u klasični prikaz > **Touch Settings** (Postavke dodira).
-ili-
Kliknite na ikonu **Q meni** na sistemskoj traci poslova na desnoj strani trake zadataka, a zatim izaberite stavku **Touch Settings** (Postavke dodira).
2. U prozoru „Postavke dodira“ potverdite izbor u polju za potvrdu pored funkcije da biste je omogućili ili pritisnite i držite funkcije kao što su „Kalibriši“, „Podrazumevano“, „U redu“, „Otkaži“ i „Primeni“ da biste ih aktivirali.
 **NAPOMENA:** Ako je u polju za potvrdu funkcije već potvrđen izbor, funkcija je omogućena. Da biste onemogućili funkciju, kliknite na polje za potvrdu da biste opozvali izbor.
3. Da biste zatvorili prozor „Postavke dodira“, kliknite ili pritisnite i držite dugme **U redu**.

Korišćenje tastature

Korišćenje lampice tastature

Lampica tastature osvetljava tastaturu računara u mračnim uslovima.

- ▲ Da biste otvorili i uključili lampicu tastature, pritisnite dugme lampice tastature.



- ▲ Da biste isključili i zatvorili lampicu tastature, lagano pritisnite dugme lampice tastature dok ne legne na mesto.



Upotreba interventnih tastera

Interventni tasteri su kombinacija **fn** tastera (1) i bilo tastera **esc** (2) ili jednog od funkcijskih tastera (3).

Ikone na tasterima od **f3** do **f5** i od **f8** do **f11** predstavljaju funkcije interventnih tastera. Funkcije i procedure interventnih tastera razmotrene su u sledećim odeljcima.



Funkcija	Interventni taster
Prikaz informacija o sistemu.	fn+esc
Započnite stanje pripravnosti.	fn+f3
Prebaci sliku na ekranu.	fn+f4
Omogući/onemogući dodirnu tablu.	fn+f5
Prikaži informacije o bateriji.	fn+f8
Umanjenje svetline ekrana.	fn+f9
Povećanje svetline ekrana.	fn+f10
Aktiviraj senzor za osvetljenje ambijenta.	fn+f11

Da biste koristili komandu interventnog tastera na tastaturi računara sledite neke od ovih koraka:

- Kratko pritisnite taster **fn**, a zatim kratko pritisnite drugi taster komande interventnog tastera.
– ili –
- Pritisnite i držite taster **fn**, kratko pritisnite drugi taster komande interventnog tastera, a zatim otpustite oba tastera u isto vreme.

Prikazivanje informacija o sistemu

Pritisnite **fn+esc** za prikaz informacija o sistemskim komponentama hardvera i broju verzije sistemskog BIOS-a.

U Windows **fn+esc** prikazu, verzija BIOS sistema (basic input-output system) (osnovni sistem za ulaz-izlaz) je prikazana kao datum BIOS-a. Na nekim modelima računara, datum BIOS-a je prikazan kao decimalni broj. Datum BIOS-a se ponekad naziva broj sistemske ROM verzije.

Započinjanje stanja pripravnosti

Pritisnite **fn+f3** da započnete stanje pripravnosti.

Kada je započeto stanje pripravnosti, vaši podaci se snimaju u memoriju, ekran se gasi, a napajanje je sačuvano. Dok je računar u stanju pripravnosti, lampica napajanja trepće.

- ⚠ **OPREZ:** Kako bi smanjili rizik od gubitka informacija, sačuvajte svoj rad pre započinjanja stanja pripravnosti.

Računar mora biti uključen pre započinjanja stanja pripravnosti.

- 📋 **NAPOMENA:** Ako baterija padne na kritičan nivo dok traje stanje pripravnosti, računar započinje hibernaciju i podaci koji su sačuvani u memoriji snimaju se na čvrsti disk. Po fabričkim postavkama, računar započinje hibernaciju kada baterija padne na kritičan nivo, ali se ova postavka može izmeniti u naprednim postavkama napajanja.

Za izlazak iz stanja pripravnosti nakratko pomerite prekidač za napajanje udesno.

Funkcija **fn+f3** interventnog tastera može se promeniti. Na primer, možete da podesite **fn+f3** interventni taster da započne hibernaciju umesto stanja pripravnosti.

- 📋 **NAPOMENA:** U svim prozorima Windows operativnog sistema, reference za *dugme sleep (stanje spavanja)* odnose se na **fn+f3** interventni taster.

Prebacivanje slike na ekranu

Pritisnite **fn+f4** za prebacivanje slike između ekrana povezanih na sistem. Na primer, ako je monitor povezan sa računarcem, pritiskom na **fn+f4** menjate sliku između ekrana računara i monitora za simultan prikaz na oba uređaja.

Većina spoljnih monitora prima video informacije od računara preko spoljnog VGA video standarda. Interventni taster **fn+f4** takođe menja sliku između drugih uređaja koji primaju video informacije od računara.

Sledeće vrste video prenosa, sa primerima uređaja koji ih koriste, su podržane od **fn+f4** interventnog tastera:

- LCD (ekran računara)
- Spoljni VGA (većina spoljnih monitora)
- HDMI (televizije, kamkorderi, DVD plejeri, video rekorderi, i kartice za snimanje video zapisa sa HDMI portovima)
- Kompozitni video (televizije, kamkorderi, DVD plejeri, video rekorderi, i kartice za snimanje video zapisa sa utikačima za kompozitni video)

 **NAPOMENA:** Kompozitni video uređaji mogu biti povezani na sistem samo preko dodatnog postolja za povezivanje.

Omogućavanje/onemogućavanje dodirne table (fn+f5)

Pritisnite kombinaciju tastera **fn+f5** da biste omogućili ili onemogućili dodirnu tablu.

Pregledanje informacija o punjenju baterije

Pritisnite **fn+f8** za prikaz informacija o punjenju za sve instalirane baterije. Prikaz označava baterije koje se pune i prijavljuje nivo preostale napunjenošću u svakoj bateriji.

Smanjivanje svetline ekrana

Pritisnite **fn+f9** da smanjite svetlinu ekrana. Zadržite interventni taster da biste postepeno smanjivali osvetljenje.

Pojačavanje svetline ekrana

Pritisnite taster **fn+f10** da biste povećali svetlinu ekrana. Zadržite interventni taster da biste postepeno povećavali nivo osvetljenja.


Aktiviranje senzora za svetlo u ambijentu

Pritisnite **fn+f11** da aktivirate ili deaktivirate senzor svetla u ambijentu.

Korišćenje dugmadi HP Quick Launch (Brzo pokretanje)

Dugmad HP Quick Launch (Brzo pokretanje) vam daju mogućnost brzog otvaranja programa, datoteka ili Web lokacija koje često koristite. Možete da upotrebite fabričke postavke, koje su opisane u sledećoj tabeli. Ili možete da reprogramirate dugmad otvaranjem menija Q u kontrolnoj tabli dugmadi za brzo pokretanje.

Dugmad za brzo pokretanje uključuju dugme „QuickWeb“ (1) i dugme „QuickLook“ (2).



Sledeća tabela opisuje fabričke postavke dugmadi za brzo pokretanje.

NAPOMENA: Funkcije dugmadi se razlikuju, u zavisnosti od softvera instaliranog na vaš računar.

Komponenta	Opis
(1) Dugme QuickWeb	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računar isključen, pritisnite dugme da otvorite HP QuickWeb.• Kada je računar uključen, pritisnite dugme da otvorite podrazumevani Web pregledač.
(2) Dugme QuickLook	<ul style="list-style-type: none">• Kada je računar isključen, pritisnite dugme da otvorite HP QuickLook.• Kad je računar uključen, kratko pritisnite ovo dugme da biste otvorili Software Setup (Konfigurisanje softvera). NAPOMENA: Ako Software Setup (Konfigurisanje softvera) nije dostupan, otvara se podrazumevani Web pregledač.

Otvaranje kontrolne table dugmadi za brzo pokretanje

Možete da otvorite kontrolnu tablu programa HP Quick Launch (Brzo pokretanje) na neki od sledećih načina:

- Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla)> **Printers and Other Hardware** (Štampači i drugi hardver) > **Quick Launch Buttons** (Dugmad za brzo pokretanje).
- Dvokliknite na ikonu **HP Quick Launch Buttons** (Dugmad programa HP Quick Launch) na sistemskoj traci zadataka, krajnje desno na traci zadataka.
- Desni klik na ikonu **HP Quick Launch Buttons** (Dugmad HP Quick Launch) u sistemskoj traci zadataka, i klik na **Adjust HP Quick Launch Buttons Properties** (Prilagodi svojstva za dugmad HP Quick Launch).



NAPOMENA: Na nekim modelima, prikazuje se ikona na radnoj površini.

Korišćenje HP QuickLook

Program QuickLook 3 vam daje mogućnost čuvanja kalendarja, kontaktnih informacija, poštanskog sandučeta i zadataka programa Microsoft Outlook na čvrstom disku vašeg računara. Tako, kada je računar isključen ili je u stanju hibernacije, možete da pritisnete dugme QuickLook na računaru kako bi videli ove informacije bez čekanja da se ponovo pokrene operativni sistem.

Koristite QuickLook 3 da organizujete kontaktne informacije, događaje u kalendaru, podatke e-pošte i zadatke bez ponovnog pokretanja vašeg računara.

 **NAPOMENA:** QuickLook 3 ne podržava stanje pripravnosti u operativnom sistemu Windows.

Za više informacija o podešavanju i korišćenju programa QuickLook 3 pogledajte pomoć za QuickLook 3 softver.

Korišćenje programa HP QuickWeb

HP QuickWeb softver je okruženje odmah po uključivanju, koje je razdvojeno od vašeg operativnog sistema Windows. QuickWeb vam dozvoljava veoma brz pristup Web pregledaču bez potrebe za pokretanjem Windows-a. Za više informacija o podešavanju i korišćenju programa QuickWeb pogledajte njegov softver pomoći.

Korišćenje ugrađene numeričke tastature

Korišćenje ugrađene numeričke tastature

15 tastera ugrađene numeričke tastature mogu se koristiti kao tasteri na spoljašnjoj tastaturi. Kada je ugrađena numerička tastatura uključena, svaki taster na tastaturi izvodi funkciju označenu ikonom na gornjem desnom uglu tastera.

Omogućavanje i onemogućavanje ugrađene numeričke tastature

Pritisnite **fn+num lk** da biste omogućili ugrađenu numeričku tastaturu. Pritisnite **fn+num lk** ponovo da biste taster vratili na njihove standardne funkcije.

 **NAPOMENA:** Ugrađena numerička tastatura neće funkcionišati dok su spoljna tastatura ili numerička tastatura povezane na računar.

Prebacivanje funkcija tastera na ugrađenoj numeričkoj tastaturi

Možete privremeno da menjate funkcije tastera na ugrađenoj numeričkoj tastaturi između njihovih standardnih funkcija i funkcija na tastaturi korišćenjem tastera **fn** ili kombinacije **fn+shift** tastera.

- Da promenite funkciju tastera na funkciju tastature dok je ona ugašena, pritisnite i držite taster **fn** dok pritiskate taster na tastaturi.
- Da biste koristili taster tastature kao standardne tasterne dok je tastatura uključena:
 - Pritisnite i držite taster **fn** da bi kucali malim slovima.
 - Pritisnite i držite **fn+shift** da bi kucali velikim slovima.

Korišćenje dodatne spoljne numeričke tastature

Tasteri na većini spoljnih numeričkih tastatura funkcionišu različito prema tome da li je num lock uključen ili isključen. (Num lock je fabrički isključen.) Na primer:

- Kada je num lock uključen, većina tastatura piše brojeve.
- Kada je num lock isključen, većina tastera na tastaturama funkcionišu kao strelice, ili tasteri gornje ili donje stranice.

Kada je num lock na spoljnoj tastaturi uključen, num lock lampica na računaru je uključena. Kada je num lock na spoljnoj tastaturi isključen, num lock lampica na računaru je isključena.

Za uključenje ili isključenje num lock na spoljnoj tastaturi u toku rada:

- ▲ Pritisnite **num lk** taster na spoljnoj tastaturi, ne na računaru.

5 Multimedija

Funkcije multimedije

Vaš računar sadrži funkcije multimedije pomoću kojih možete slušati muziku, gledati filmove i fotografije. Vaš računar može imati sledeće multimedijalne komponente:

- Optičku disk jedinicu za reprodukciju audio i video diskova.
- Integrisane zvučnike za slušanje muzike
- Integrisani mikrofon za beleženje vaših audio snimaka
- Integrisanu web kameru kojom možete da snimate i razmenite video snimke
- Ranije instalirani multimedijalni softver kojim možete da reprodukujete i organizujete svoju muziku, filmove i fotografije
- Interventni tasteri pružaju brz pristup multimedijalskim zadacima



NAPOMENA: Vaš računar možda nema sve navedene komponente.


Sledeći odeljci daju objašnjenja za identifikovanje i korišćenje multimedijalnih komponenti na računaru.

Podešavanje volumena

Možete podesiti jačinu zvuka korišćenjem sledećih kontrola:

- Dugmad za podešavanje jačine zvuka na računaru:
 - Da bi isključili ili obnovili zvuk, pritisnite dugme mute (privremeno isključi) (1).
 - Da smanjite jačinu zvuka, pritisnite i držite dugme za smanjenje jačine zvuka (2) dok ne dostignete željeni nivo jačine.

- Da povećate jačinu zvuka, pritisnite i držite dugme za povećanje jačine zvuka (3) dok ne dostignete željeni nivo jačine.



- Windows kontrola jačine zvuka:
 - Kliknite na ikonu **Volume** (Jačina zvuka) u oblasti za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka.
 - Pojačajte ili smanjite jačinu zvuka pomeranjem klizača gore ili dole. Da isključite zvuk, izaberite polje za potvrdu **Mute** (Privremeno isključi zvuk).
 - ili –
 - Dvakliknite na ikonu **Volume** (Jačina zvuka) u polju za obaveštenja.
 - U koloni Speakers (Zvučnici), možete da povećate ili smanjite jačinu zvuka pomeranjem klizača **Volume** (Jačina zvuka) gore ili dole. Takođe možete da prilagodite balans ili da isključite zvuk.
- Ukoliko ikona Volume (Jačina zvuka) nije prikazana u oblasti za obaveštenja, pratite ove korake da bi je dodali:
 - Izaberite **Start > Control Panel (Kontrolna tabla) > Sounds, Speech, and Audio Devices (Zvukovi, govor i audio uređaji) > Sounds and Audio Devices (Zvukovi i audio uređaji) > karticu Volume (Jačina zvuka).**
 - Izaberite polje za potvrdu **Place volume icon in the taskbar (Postavi ikonu jačine zvuka na traku zadataka).**
 - Kliknite na dugme **Apply (Primeni).**
- Kontrola jačine zvuka programa:
Jačinu zvuka je moguće prilagoditi i u okviru nekih programa.

Multimedijalni softver

 **NAPOMENA:** Da biste koristili optičke diskove (CD-ove i DVD-ove), morate da koristite opcionalnu bazu proširenja ili opcionalni spoljašnju optičku disk jedinicu (obe se kupuju odvojeno).

Računar sadrži ranije instaliran softver multimedije. Neki modeli računara takođe sadrže dodatni softver multimedije na optičkom disku.

U zavisnosti od hardvera i softvera dostavljenog uz računar, mogu biti podržani sledeći multimedijalni zadaci:

- Reprodukovanje digitalnih medijuma, uključujući audio i video CD diskove, audio i video DVD diskove i Internet radio
- Kreiranje ili kopiranje CD-a sa podacima
- Kreiranje, uređivanje i narezivanje audio CD-a
- Kreiranje, uređivanje i narezivanje video zapisa ili filma na DVD ili video CD

 **OPREZ:** Da bi sprečili gubitak informacija ili oštećenja diska, pogledajte sledeće smernice:

Pre narezivanja na disk, uključite računar u postojan spoljni izvor napajanja. Ne narezujte disk dok računar radi na baterije.

Pre narezivanja diska, zatvorite sve otvorene programe osim disk softvera koji koristite.

Nemojte kopirati direktno sa izvornog diska na ciljni disk ili sa mrežne disk jedinice na ciljni disk. Sačuvajte informacije sa izvornog ili mrežnog diska na vaš čvrsti disk, a onda ih kopirajte sa vašeg čvrstog diska na ciljni disk.

Ne kucajte na tastaturi i ne pomerajte računar dok računar piše na disk. Proces narezivanja je osetljiv na vibracije.

 **NAPOMENA:** Za detalje o korišćenju softvera koji dobijate sa računarom pogledajte uputstvo proizvođača softvera, koje može biti na disku, kao datoteke Pomoći na mreži ili na Web lokaciji proizvođača.

Pristupanje vašem ranije instaliranom softveru multimedije

Za pristupanje vašem ranije instaliranom softveru multimedije:

- ▲ Izaberite stavke **Start > All Programs** (Svi Programi), a zatim otvorite multimedijalni program koji želite da koristite.

 **NAPOMENA:** Neki programi se mogu nalaziti u potfasciklama.

 **NAPOMENA:** Za detalje o korišćenju softvera koji ste dobili sa računarom pogledajte uputstva proizvođača softvera koja se mogu nalaziti sa softverom na disku ili na Web lokaciji proizvođača.

Instaliranje vašeg unapred učitanog softvera

Za instaliranje unapred učitanog softvera sa vašeg čvrstog diska izaberite **Start > All Programs** (Svi programi) > **HP Software Setup** (Podešavanje HP softvera), a onda pratite uputstva sa ekrana.

Instaliranje multimedijskog softvera sa diska

- 1.** Ubacite disk u optičku disk jedinicu.
- 2.** Kada se otvori čarobnjak za instalaciju, pratite uputstva na ekranu.
- 3.** Ako se od vas to zatraži, ponovo pokrenite računar.

Audio

Vaš računar omogućava vam korišćenje raznih audio funkcija:

- Puštajte muziku korišćenjem zvučnika na vašem računaru i/ili povezanih spoljnih zvučnika
- Snimanje zvuka korišćenjem ugrađenog mikrofona ili konektovanjem spoljnog mikrofona
- Preuzmite muziku sa Interneta
- Kreiranje multimedijalnih prezentacija korišćenjem zvuka i slike
- Slanje zvuka i slike preko programa za trenutno slanje poruka
- Slušanje radio programa brzog protoka (samo pojedini modeli) ili prijem FM radio signala
- Kreiranje ili „narezivanje“ audio CD-a (samo pojedini modeli)

Povezivanje spoljnih audio uređaja

 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od povrede, prilagodite jačinu zvuka pre stavljanja slušalica, bubica ili slušalica sa mikrofonom. Dodatne informacije o bezbednosti potražite u odeljku *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Obaveštenja o odredbama, bezbednosti i očuvanju životne sredine).

Za povezivanje spoljnih uređaja poput spoljnih zvučnika, slušalica ili mikrofona proverite informacije koje su dostavljene uz uređaj. Za najbolje rezultate, setite se sledećih saveta:

- Proverite da li je kabl uređaja čvrsto spojen sa odgovarajućim utikačem na vašem računaru. (Konektori kablova su obično označeni istom bojom kao odgovarajući utikači na računaru.)
- Uverite se da ste instalirali sve upravljačke programe potrebne za rad spoljnog uređaja.

 **NAPOMENA:** Upravljački program je neophodan program koji radi kao prevodilac između uređaja i programa koji koriste uređaj.

Provera audio funkcija

Da bi proverili sistemski zvuk na računaru, sledite ove korake:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla).
2. Izaberite **Sounds, Speech, and Audio Devices** (Zvukovi, govor i audio uređaji) > **Sounds and Audio Devices** (Zvukovi i audio uređaji).
3. Kada se otvori prozor Sounds and Audio Devices Properties (Svojstva zvukova i audio uređaja), kliknite na karticu **Sounds** (Zvukovi). Pod **Program events** (Događaj u programu), izaberite bilo koji događaj zvuka, poput bipa ili alarma i onda kliknite desnu ikonu sa strelicom do navedenog zvuka.

Trebalo bi da čujete zvuk kroz zvučnike ili povezane slušalice.

Da biste proverili funkcije snimanja na računaru, sledite ove korake:

1. Izaberite **Start > All Programs** (Svi programi) > **Accessories** (Pribor) > **Entertainment > Sound Recorder** (Snimač zvuka).
2. Kliknite na **Record** (Snimaj) i pričajte u mikrofon. Sačuvajte datoteku na radnoj površini.
3. Otvorite Windows Media Player i reprodukujte zvuk.

 **NAPOMENA:** Za najbolje rezultate pri snimanju, govorite direktno u mikrofon i snimajte zvuk sa podešavanjem bez okolne buke.

- ▲ Za potvrdu audio postavki na vašem računaru, desni klik na ikonu **Sound** (Zvuk) na traci zadataka ili izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Sounds, Speech, and Audio Devices** (Zvukovi, govor i audio uređaji) > **Sounds and Audio Devices** (Zvukovi i audio uređaji).

Video

Računar omogućava upotrebu različitih video funkcija:

- Gledanje filmova
- Igranje igara preko Interneta
- Uređivanje slika i video zapisa radi kreiranja prezentacija
- Povezivanje spoljnih video uređaja


Povezivanje spoljnog monitora ili projektorra

Vaš računar ima port za spoljni monitor koji vam dozvoljava povezivanje spoljnih monitora i projektorra.

Korišćenje porta za spoljni monitor

Port spoljnog monitora povezuje dodatni uređaj za prikaz poput spoljnog monitora ili projektorra, sa računarcem.

- ▲ Da bi povezali uređaj za prikaz, povežite kabl uređaja sa portom spoljnog monitora.



 **NAPOMENA:** Ukoliko pravilno povezani spoljni uređaj za prikaz ne prikazuje sliku, pritisnite **fn+f4** da bi preneli sliku na uređaj. Ponovno pritiskanje **fn+f4** menja sliku između ekrana računara i uređaja.

Web kamera

 **NAPOMENA:** Ovaj odeljak opisuje funkcije koje su dostupne kod većine modela. Neke funkcije možda nisu dostupne na vašem računaru.

Računar sadrži integriranu Web kameru koja se nalazi na vrhu ekrana. Uz ranije instalirani softver, možete da koristite web kameru za snimanje fotografija, video zapisa ili audio snimaka. Možete da pregledate fotografije, video zapise ili audio snimke i da ih sačuvate na čvrstom disku vašeg računara.

Za pristup Web kamери i softveru HP Webcam izaberite **Start > All Programs (Svi programi) > HP Webcam (HP Web kamera)**.

Softver Web kamere daje vam mogućnost da eksperimentišete sa sledećim funkcijama:

- Video—Snimanje i reprodukcija video snimka sa web kamere.
- Audio—Snimanje i reprodukcija audio snimka.
- Strim video—Koristite uz softver za trenutnu razmenu poruka koji podržava UVC (Universal Video Class) kamere.
- Brz snimak—Snimajte fotografije.
- HP Business Card Reader (Čitač vizit karti) (samo odabrani modeli)—Upotrebite ovu opciju da bi od vizit karti stvorili korisnu bazu podataka kontaktnih informacija.

Saveti o web kamери

U cilju postizanja optimalnih performansi, pratite sledeća uputstva dok koristite web kameru:

- Proverite imate li najnoviju verziju programa za trenutno slanje - primanje poruka pre počinjanja video konverzacije.
 - Web kamera možda neće odgovarajuće raditi kroz neke zaštitne zidove na mreži.
-  **NAPOMENA:** Ukoliko imate problema da pregledate ili pošaljete datoteke nekome na drugoj lokalnoj mreži ili van zaštitnog zida vaše mreže, privremeno onemogućite zaštitni zid, obavite zadatok koji ste želeli, a onda opet omogućite zaštitni zid. Da bi trajno rešili problem, iznova podesite zaštitni zid po potrebi, i prilagodite uslove i podešavanja drugih sistema zaštite od upada. Za dodatne informacije obratite se administratoru vaše mreže ili IT odeljenju.
- Kada god je to moguće, postavite jake izvore svetlosti iza kamere i van kadra.

 **NAPOMENA:** Za detalje o korišćenju vaše web kamere, kliknite na meni **Help (Pomoći)** u softveru pomoći za web kameralu.

Podešavanje svojstava web kamere

Možete da prilagodite sledeća svojstva web kamere:

- **Brightness (Svetlina)**—Kontroliše količinu svetlosti koja je uključena u sliku. Viša podešavanja za svetlinu daju svetliju sliku; niža daju tamniju sliku.
- **Contrast (Kontrast)**—Kontroliše razliku između svetlijih i tamnijih područja na slici. Viša vrednost kontrasta daje intenzivniju sliku; niži kontrast zadržava više od originalnog dinamičkog raspona informacije ali vodi ka ravnijoj slici.

- **Hue** (Nijansa)—Kontroliše odnos boja i razliku među njima (šta čini boju crvenom, zelenom, ili plavom). Nijansa (Hue) se razlikuje od zasićenja (saturation), koje meri jačinu nijanse.
- **Saturation** (Zasićenje)—Kontroliše jačinu boja u finalnoj slici. Viša podešavanja za zasićenje daju jasniju sliku; niža daju nežniju sliku.
- **Sharpness** (Oštrina)—Kontroliše definiciju ivica u slici. Viša podešavanja za oštrinu daju definisaniju sliku; niža daju mekšu sliku.
- **Gamma**—Kontroliše kontrast koji utiče na srednje sivu i srednje tonove slike. Gamma podešavanjima slike možemo da promenimo vrednost svetline srednjih tonova sive bez značajne promene senki i svetlih površina. Niža gamma vrednost čini sivu crnom, a crnu još tamnjom.
- **Backlight Compensation**—Vrši kompenzaciju u slučajevima preosvetljenja iz pozadine gde bi subjekt bio zasenjen efektima cvetanja ili siluete.
- **NightMode**—Vrši kompenzaciju za uslove slabe osvetljenosti.
- **Zoom (samo na odabranim modelima)**—Prilagođava procenat uvećanja za snimanje fotografija i video zapisa.
- **Horizontalno ili vertikalno**—Rotira sliku horizontalno ili vertikalno.
- **50Hz ili 60Hz**—Prilagođava brzinu blende da video zapis ne bi svetlucao.

Prilagodljivi ranije podešeni profili za uslove višestrukog osvetljenja kompenziraju u sledećim uslovima osvetljenja: usijano, fluorescentno, halogeno, sunčano, oblačno, noć.

Fotografisanje snimaka vizit karti

Web kameru sa programom HP Business Card Reader (Čitač vizit karti) možete da iskoristite da snimite slike vizit karti i da izvezete tekst u mnoge vrste softvera adresara, kao što je Microsoft Outlook Contacts.

Snimanje slike vizit karte:

1. Otvorite HP Business Card Reader tako što ćete izabrati **Start > All Programs (Svi programi) > HP > HP Business Card Reader**.
2. Za snimanje slike jedne vizit karte, izaberite **Single Scan** (Jedno skeniranje).


– ili –

Za snimanje slika više vizit karti, izaberite **Multi Scan** (Višestruko skeniranje).

Otvara se prozor za pregled.

3. Umetnite vizit kartu u utor za vizit karte na prednjoj strani računara (1) i provucite kartu na desno (2) da bi je centrirali ispod Web kamere.

 **NAPOMENA:** Ako utor zaklanja bilo kakav tekst, rotirajte kartu za 180 stepeni, tako da tekst gleda u Web kameru.



4. Polako spuštajte ekran (1) dok lampica Web kamere (2) ne prestane da treperi, a vi čujete zvuk koji označava da je Web kamera sada u fokusu.



Web kamera snima sliku vizit karte a lampica Web kamere se isključuje.

5. Ako snimate više slika vizit karti, uklonite vizit kartu i umetnite drugu. Svetlo Web kamere se pali kada je vizit karta u fokusu. Web kamera tada snima sliku vizit karte a lampica Web kamere se isključuje.

Ponovite ovaj korak za dodatne vizit karte.

 **NAPOMENA:** Nemojte pomerati ni podizati ekran dok ne završite sa snimanjem svih vizit karti.

- 6.** Kada završite sa snimanjem slika jedne ili više vizit karti, uklonite vizit kartu iz utora i podignite ekran.
- 7.** Ako ste snimili informacije samo sa jedne vizit karte, pregledajte informacije koje je snimio HP Business Card Reader da biste se uverili da su potpune.

-ili-

Ako ste snimili informacije sa više vizit karti, zatvorite prozor „Kačenje karti i prepoznavanje“, a zatim pregledajte informacije koje je snimio HP Business Card Reader da biste se uverili da su potpune.

Za više informacija o korišćenju programa HP Business Card Reader (Čitač vizit karti), pogledajte njegov meni Help (Pomoć).

6 Upravljanje napajanjem

Podešavanje opcija napajanja

Korišćenje stanja za uštedu energije

Računar ima dva fabrički omogućena stanja za uštedu energije: Stanje pripravnosti i hibernaciju.

Kada se uključi stanje pripravnosti, lampica napajanja trepne a ekran se ugasi. Ono što ste radili sačuvano je u memoriji. Izlazak iz stanja pripravnosti je brži nego napuštanje režima hibernacije. Ako je računar u stanju pripravnosti duži period ili ako je baterija blizu kritičnog nivoa dok traje stanje pripravnosti, računar započinje režim hibernacije.

Pri pokretanju hibernacije, ono što ste uradili čuva se u datoteci hibernacije na čvrstom disku, a računar se isključuje.

△ **OPREZ:** Da bi sprečili moguće gubitke kvaliteta audio i video snimaka, gubitak mogućnosti reprodukcije zvuka ili video zapisa ili gubitak podataka, ne započinjite stanje pripravnosti ili hibernaciju dok narezujete ili čitate sa diska ili sa spoljne medijske kartice.

☒ **NAPOMENA:** Dok je računar u stanju pripravnosti ili u hibernaciji, ne možete započinjati ikakvo mrežno povezivanje niti sprovoditi ikakvu funkciju računara.

NAPOMENA: Kada HP 3D DriveGuard zaustavi disk jedinicu, računar neće započeti stanje pripravnosti ili hibernaciju i ekran će se isključiti.

Započinjanje i izlazak iz stanja pripravnosti

Sistem je fabrički podešen da započne stanje pripravnosti posle 10 minuta neaktivnosti kada radi na baterije i 25 minuta neaktivnosti kada radi na spoljno napajanje.

Postavke napajanja i vremenski okviri mogu se menjati u Power Options (Opcije napajanja) u Windows® Control Panel (Kontrolni panel Windows-a).

Sa uključenim računarom, možete započeti stanje pripravnosti na neki od sledećih načina:

- Pritisnite **fn+f3**.
- Izaberite **Start > Turn Off Computer** (Isključi računar) > **Stand By** (Stanje pripravnosti).

Ako nije prikazano stanje pripravnosti, postupite na sledeći način:

- a. Kliknite na donju strelicu.
- b. Izaberite **Stand by** (Stanje pripravnosti) sa liste.
- c. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Da izadete iz stanja pripravnosti:

- ▲ Nakratko pomerite prekidač za napajanje udesno.

Kada računar izlazi iz stanja pripravnosti, lampica napajanja se pali a vaš rad se vraća na ekran tamo gde ste prekinuli.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ste podešili da se traži lozinka pri izlasku iz stanja pripravnosti, morate uneti svoju lozinku za Windows pre nego što se vaš rad vrati na ekran.

Pokretanje hibernacije i izlazak iz nje

Sistem je fabrički podešen da započne stanje hibernacije posle 30 minuta neaktivnosti kada radi na baterije ili kada baterija padne na kritičan nivo.

 **NAPOMENA:** Sistem neće pokrenuti hibernaciju kada radi na spoljno napajanje.

Postavke napajanja i vremenski okviri mogu se menjati u Power Options (Opcije napajanja) u Windows® Control Panel (Kontrolni panel Windows-a).

Da započnete režim hibernacije:

1. Izaberite **Start > Turn Off Computer** (Isključi računar).
2. Zadržite taster **shift** i izaberite **Hibernate** (Hibernacija).

Ako nije prikazano stanje hibernacije, postupite na sledeći način:

- a. Kliknite na donju strelicu.
- b. Izaberite **Hibernate** (Hibernacija) sa liste.
- c. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Da biste izašli iz hibernacije:

- ▲ Nakratko pomerite prekidač za napajanje udesno.

Lampica napajanja se pali i vaš rad se vraća na ekran tamo gde ste prestali sa radom.

 **NAPOMENA:** Ukoliko ste postavili lozinku koja se zahteva pri izlasku računara iz režima hibernacije, morate uneti lozinku za Windows da bi se sadržaji na kojima ste radili vratili na ekran.

Korišćenje merača potrošnje električne energije

Merač potrošnje električne energije nalazi se u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka. Merač potrošnje električne energije vam dozvoljava da brzo pristupite postavkama napajanja i da vidite ostatak baterijskog punjenja.

- Da biste pristupili opcijama napajanja, desni klik na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) i izaberite **Adjust Power Properties** (Prilagodi svojstva napajanja).
- Za procentualni prikaz preostalog punjenja baterije, dvoklik na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije).

Neki indikatori nivoa napajanja pokazuju da li računar radi na baterije ili na spoljno napajanje.

Da biste uklonili ikonu Merača potrošnje električne energije iz sistemske trake poslova, postupite na sledeći način:

1. Desni klik na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja i onda kliknite **Adjust Power Properties** (Prilagodi postavke napajanja).
2. Kliknite na karticu **Advanced** (Više opcija).
3. Označite polje za potvrdu **Always show icon on the taskbar** (Uvek prikazuj ikonu u traci zadataka).
4. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni), a zatim kliknite na dugme **OK** (U redu).

Da biste prikazali ikonu Merača potrošnje električne energije u sistemskoj traci poslova, postupite na sledeći način:

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).
2. Kliknite na karticu **Advanced** (Više opcija).
3. Označite polje za potvrdu **Always show icon on the taskbar** (Uvek prikazuj ikonu u traci zadataka).
4. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni), a zatim kliknite na dugme **OK** (U redu).

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da vidite ikonu koju ste postavili u sistemsku traku poslova, kliknite ikonu **Show Hidden Icons** (Prikaži skrivene ikone) (< ili <<) u sistemskoj traci poslova.

Korišćenje šema napajanja

Šema napajanja je kolekcija postavki sistema koja upravlja načinom na koji računar koristi napajanje. Šeme napajanja vam mogu pomoći da očuvate energiju kao i da uvećate učinak računara.

Dostupne su sledeće šeme napajanja:

- Prenosni laptop računar (preporučljiv)
- Kućni ili kancelarijski računar
- Prezentacija
- Uvek uključen
- Minimalno upravljanje napajanjem
- Maksimalna baterija

Možete promeniti postavke šeme napajanja koristeći Power Options (Opcije napajanja).

Pregled trenutne šeme

- ▲ Kliknite na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka.
– ili –

Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).

Izbor različite šeme napajanja

- ▲ Kliknite na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja, i onda izaberite šemu napajanja sa liste.
 - ili –
 - a. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).
 - b. Izaberite šemu napajanja sa liste **Power schemes** (Šeme napajanja).
 - c. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Prilagođavanje šema napajanja

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).
2. Izaberite šemu napajanja sa liste **Power schemes** (Šeme napajanja).
3. Izmenite postavke **Plugged in** (Ukopčan) i **Running on batteries settings** (Radi na baterije) po potrebi.
4. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Podešavanje zaštite zahtevanjem lozinke pri izlasku iz stanja pripravnosti

Da bi podesili računar da traži lozinku pri izlasku iz stanja pripravnosti, pratite ove korake:

1. Desni klik na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja i onda kliknite **Adjust Power Properties** (Prilagodi postavke napajanja).
2. Kliknite na karticu **Advanced** (Više opcija).
3. Izaberite polje za potvrdu **Prompt for password when computer resumes from standby** (Traži lozinku pri izlasku računara iz stanja pripravnosti).
4. Kliknite na dugme **Apply** (Primeni).

Korišćenje spoljnog napajanja naizmeničnom strujom

Spoljno napajanje naizmeničnom strujom obezbeđuje se putem nekog od sledećih uređaja:

⚠️ UPOZORENJE! Kako bi izbegli moguće bezbednosne probleme, koristite samo adapter naizmenične struje koji je dostavljen uz računar, adapter koji je dostavljen kao zamena od HP, ili kompatibilan adapter kupljen od HP.

- Odobreni adapter za naizmeničnu struju
- Opcionalni uređaj za povezivanje

Povežite računar sa spoljnim napajanjem naizmeničnom strujom pod nekim od sledećih uslova:

⚠️ UPOZORENJE! Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.

- Kada punite ili kalibrišete bateriju
- Kada instalirate ili menjate sistemski softver
- Kada upisujete informacije na CD ili DVD

Kada povezujete računar na spoljno napajanje naizmeničnom strujom, dešava se sledeće:

- Baterija počinje da se puni.
- Ako je računar uključen, ikona merača baterije na sistemskoj traci poslova menja izgled.

Pri isključivanju spoljnog napajanja naizmeničnom strujom, dešava se sledeće:

- Računar prelazi na napajanje sa baterije.
- Osvetljenost ekrana se automatski smanjuje da bi se štedela baterija. Za pojačanje osvetljenja ekrana, pritisnite **fn+f10** interventni taster ili ponovo spojte na spoljno napajanje.

Povezivanje adaptera za naizmeničnu struju

⚠️ UPOZORENJE! Da biste smanjili rizik od strujnog udara ili oštećenja opreme:

Utaknite kabl za napajanje u utičnicu za naizmeničnu struju kojoj se uvek može lako pristupiti.

Izklučite napajanje računara izvlačenjem kabla za napajanje iz utičnice za naizmeničnu struju (ne izvlačenjem kabla za napajanje iz računara).

Ako imate 3-pinski dodatak na utikaču kabla za napajanje, ukopčajte kabl u uzemljenu 3-pinsku utičnicu. Nemojte da onemogućavate pin za uzemljenje kabla za napajanje, na primer dodavanjem 2-pinskog adaptera. Pin za uzemljenje ima važnu zaštitnu ulogu.

Za povezivanje računara sa spoljnim napajanjem naizmeničnom strujom:

1. Priključite adapter za naizmeničnu struju u konektor za napajanje (1) na računaru.
2. Priključite kabl za napajanje u adapter za naizmeničnu struju (2).

- Priklučite drugi kraj kabla za napajanje u električnu utičnicu za naizmeničnu struju (3).



Korišćenje napajanja sa baterije

Kada je napunjena baterija u računaru i kada računar nije uključen u struju, računar se pokreće pomoću baterije. Kada je računar uključen na spoljno napajanje naizmeničnom strujom, računar se pokreće izvorom naizmenične struje.

Ako se računar sadrži napunjenu bateriju i pokreće se pomoću spoljnog izvora napajanja preko adaptera za naizmeničnu struju, u slučaju da se adapter za naizmeničnu struju isključi računar će se automatski prebaciti na napajanje iz baterije.

NAPOMENA: Kada se adapter za naizmeničnu struju isključi, jasnoća prikaza se smanjuje kako bi se produžila trajnost baterije. Da bi se povećala jasnoća na ekranu, pritisnite prečicu na tastaturi **fn +f10** ili ponovo priključiti adapter naizmenične struje.

Možete čuvati bateriju u računaru ili u skladištu, u zavisnosti od vašeg načina rada. Pri radu računara na naizmeničnu struju držite bateriju u računaru, tako je puneći i ujedno štiteći vaš rad u slučaju nestanka struje. Kako god, kada je računar isključen iz spoljnog izvora za naizmeničnu struju baterija u računaru se lagano prazni.

UPOZORENJE! Da bi se smanjili mogući problemi u vezi bezbednosti, koristite samo bateriju dostavljenu uz računar, zamenu baterije dostavlja HP, dok se kompatibilna baterija nabavlja od HP.

Radni vek baterije za računar varira, zaviseći od podešavanja upravljanja napajanjem, pokrenutih programa na računaru, jasnoće prikaza na ekranu, povezanih spoljnih uređaja, kao i drugih faktora.

Nalaženje informacija o bateriji u Help and Support (Pomoć i podrška)

Da pronađete informacije o bateriji za svoj računar, izaberite **Start > Help and Support (Pomoć i podrška) > Learn More About Your PC** (Saznajte više o svom računaru).

Korišćenje Battery Check-a (Provera baterije)

Battery Check (Provera baterije) pruža informacije o statusu baterije instalirane u računaru.

Pokretanje Battery Check-a (Provera baterije):

1. Povežite adapter za naizmeničnu struju sa računarom.
2. Izaberite **Start > Help and Support** (Pomoć i podrška) > **Troubleshoot** (Rešavanje problema) > **Power, Thermal and Mechanical** (Napajanje, termičko i mehaničko), a zatim izaberite stavku **Power** (Napajanje).

Battery Check (Provera baterije) ispituje bateriju i njene ćelije da li rade odgovarajuće, a onda izveštava o rezultatima pregleda.

Prikaz preostalog punjenja baterije

- ▲ Dva puta kliknite na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja, krajnje desno na traci zadataka.
– ili –
Izaberite karticu **Start > Control Panel > Performance and Maintenance > Power Options > Power Meter** (Start > Kontrolna tabla > Performanse i održavanje > Opcije napajanja > Merač potrošnje električne energije).

Većina indikatora napunjenoosti prijavljuje status baterije kao procenat i kao broj preostalih minuta:

- Procenat prikazuje približno preostalo punjenje baterije.
- Vreme prikazuje približno preostalo vreme rada na bateriju *ako baterija nastavi da obezbeđuje napajanje na trenutnom nivou*. Na primer, preostalo vreme će se smanjiti pri reprodukciji DVD-a i povećaće se kada DVD prestane sa reprodukcijom.

Kada se baterija puni, ikona munje može da bude iznad ikone baterije na ekranu Merača potrošnje električne energije.

Umetanje ili uklanjanje baterije

- △ **OPREZ:** Uklanjanje baterije koja je jedini izvor napajanja može dovesti do gubitka podataka. Da bi sprecili gubitak podataka, sačuvajte svoj rad i započnite stanje hibernacije ili ugasite računar kroz Windows pre uklanjanja baterije.

Da biste umetnuli bateriju:

1. Okrenite računar naopako na ravnoj površini, tako da ležiše za bateriju bude okrenuto ka vama.
2. Poravnajte tabove (1) na bateriji sa oznakama na odeljku za baterije.

3. Gurnite bateriju u ležište za baterije (2) tako da legne u predviđeno ležište.



Da biste uklonili bateriju:

1. Okrenite računar naopako na ravnoj površini, tako da ležište za bateriju bude okrenuto ka vama.
2. Pomerite rezu za otpuštanje baterije (1) kako bi oslobodili bateriju.
3. Okrenite bateriju uvis (2) i izvucite bateriju iz računara (3).



Punjjenje baterije

⚠️ UPOZORENJE! Zabranjeno je puniti bateriju kompjutera kada ste u avionu.

Baterija se puni uvek kada je kompjuter uključen u struju preko adaptera naizmenične struje, opcionog adaptera za struju, opcionog ekspanzionog proizvoda ili optionalnog reducir uređaja.

Baterija se puni bez obzira da li je kompjuter isključen ili se koristi, mada se brže puni kada je isključen.

Punjjenje duže traje ako je baterija nova, ako se nije koristila dve sedmice ili duže, ili je mnogo toplija ili hladnija od sobne temperature.

Da bi se produžila trajnost baterije ili povećala preciznost prikaza punjenja baterije, potrebno je voditi računa o sledećim predlozima:

- Ako punite novu bateriju, napunite je potpuno pre nego što uključite kompjuter.
 - Punite bateriju sve dok se ne isključi svetlo na bateriji.
-
-  **NAPOMENA:** Ako je kompjuter uključen dok se baterija puni, merač baterije može pokazati 100% punjenja i pre nego što se baterija potpuno ne napuni.
- Baterija treba da se isprazni do ispod 5% uobičajenim korišćenjem pre nego što se ponovo napuni.
 - Ako se baterija ne koristi mesec dana ili duže, baždariti bateriju, a ne puniti je.

Svetlo na bateriji prikazuje da se baterija puni:

- Uključeno: Baterija se puni.
- Svetlucanje: Baterija se skoro ispraznila, na kritičnom je nivou i ne puni se.
- Isključeno: Baterija je potpuno napunjena, u upotrebi je ili nije instalirana.

Maksimalno uvećanje vremena pražnjenja baterije

Vreme pražnjenja baterije varira u zavisnosti od funkcija koje koristite dok radite na napajanje iz baterije. Maksimalno vreme pražnjenja se postepeno smanjuje, kako kapacitet baterije prirodno opada.

Saveti za maksimalno povećanje vremena pražnjenja baterije:

- Smanjite osvetljenje ekrana.
- Uklonite bateriju iz računara kada nije u upotrebi ili na punjenju.
- Bateriju čuvajte na hladnom i suvom mestu.

Upravljanje slabim nivoima baterije

Informacija u ovom poglavlju opisuje upozorenja i sistemske odzive podeene u fabrici. Neka upozorenja o slaboj bateriji i sistemskim odzivima se mogu izmeniti pomoću opcije za napajanje na kontrolnoj ploči Windows-a. Svetlost ne utiče na opciju napajanja.

Identifikacija slabog nivoa baterije

Kada je baterija jedini izvor napajanja računara i kada dođe do niskog nivoa, lampica baterije svetluca.

Ukoliko baterija koja je pri kraju nije dopunjena, računar ulazi u kritični nivo baterije i lampica baterije ubrzano trepće.

Računar preduzima sledeće radnje za kritični nivo baterije:

- Ako je omogućen režim hibernacija a računar uključen ili u stanju spavanja, računar započinje sa hibernacijom.
- Ako je režim hibernacije onemogućen a računar uključen ili u stanju spavanja, računar na kratko ostaje u stanju pripravnosti, a onda se gasi i gubi sve nesačuvane informacije.

Otklanjanje slabog nivoa baterije

⚠ **OPREZ:** Da bi se smanjio rizik gubitka informacija kada računar dostigne kritični nivo baterije i započne sa hibernacijom, nemojte ponovo uključivati napajanje sve dok se lampica za napajanje ne isključi.

Otklanjanje niskog nivoa baterije kada ima spoljnje napajanje

- ▲ Priključiti jedan od sledećih uređaja:
- adapter za naizmeničnu struju
 - opcioni ekspanzionalni proizvod ili reducir uređaj
 - opcioni adapter za napajanje

Otklanjanje niskog nivoa baterije kada postoji napunjena baterija

1. Isključiti računar ili započeti sa hibernacijom.
2. Izvući ispraznjenu bateriju, a zatim ubaciti napunjenu.
3. Uključite računar.

Otklanjanje niskog nivoa baterije kada nema izvora napajanja

- ▲ Započeti hibernaciju.
– ili –
Zapamtitи svoj rad i isključiti računar.

Otklanjanje niskog nivoa baterije kada računar ne može izaći iz hibernacije

Kada računar nema dovoljno napajanja da izađe iz hibernacije, preduzeti sledeće:

1. Ubaciti napunjenu bateriju ili priključiti računar na spoljnje napajanje.
2. Izađite iz režima hibernacije kratkim pomeranjem prekidača za napajanje udesno.

Kalibrisanje baterije

Kalibrišite bateriju pod sledećim uslovima:

- Kada indikator nivoa baterije izgleda netačno
- Kada primetite značajnu promenu u trajanju baterije

Čak i ako se baterija intenzivno koristi, ne bi je trebalo kalibrirati češće od jednom mesečno. Pored toga, nije neophodno kalibrirati novu bateriju.

1. korak: Napunite bateriju u potpunosti

⚠ **UPOZORENJE!** Nemojte puniti bateriju računara dok ste u avionu.

☞ **NAPOMENA:** Baterija se puni bez obzira na to da li je računar isključen ili se koristi, ali se puni brže ako je računar isključen.

Da napunite bateriju u potpunosti:

1. Umetnите bateriju u računar.
2. Povežite računar sa adapterom za naizmeničnu struju, opcionalnim adapterom za napajanje, opcionalnim proizvodom za proširenje ili opcionalnom baznom stanicom, a zatim priključite adapter ili uređaj u spoljno napajanje.

Lampica baterije na računaru se uključuje.

3. Ostavite računar priključen u spoljno napajanje dok se baterija potpuno ne napuni.

Lampica baterije na računaru se isključuje.

2. korak: Onemogućite stanja hibernacije i pripravnosti

1. Desni klik na ikonu **Power Meter** (Merač potrošnje električne energije) u prostoru za obaveštenja, krajnje desno na traci zadatka i onda kliknite **Adjust Power Properties** (Prilagodi postavke napajanja).

– ili –

Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).

2. Zabeležite četiri postavke navedene u kolonama **Running on batteries** (Radi na baterije) i **Plugged in** (Ukopčan) kako bi mogli da ih podesite nakon kalibrisanja.
3. Podesite 4 opcije na **Never** (Nikada).
4. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

3. korak: Ispraznite bateriju

Računar mora ostati uključen dok se baterija prazni. Baterija se može isprazniti bez obzira na to da li koristite računar ili ne, ali će se isprazniti brže ako ga koristite.

- Ukoliko planirate da ostavite računar bez nadzora dok traje pražnjenje, sačuvajte informacije pre početka procedure pražnjenja.
- Ako povremeno koristite računar u toku procedure pražnjenja, a zadali ste vremenska ograničenja za uštedu energije, očekujte sledeće performanse sistema tokom procesa pražnjenja:
 - Monitor se neće automatski isključiti.
 - Brzina čvrstog diska se neće automatski smanjiti kada je računar u stanju mirovanja.
 - Sistem neće pokrenuti hibernaciju.

Da biste ispraznili bateriju:

1. Isključite računar sa spoljnog izvora napajanja, ali *nemojte* isključiti računar.
2. Koristite računar na napajanje sa baterije dok se ona ne isprazni. Lampica baterije počinje da trepće kada se baterija isprazni do niskog nivoa. Kada se baterija isprazni, lampica baterije i računar se isključuju.

4. korak: Napunite bateriju u potpunosti

Da biste napunili bateriju:

1. Povežite računar sa spoljnim napajanjem i održavajte to napajanje sve dok se baterija ne napuni. Kada se baterija napuni, lampica baterije na računaru se isključuje.

Možete da koristite računar u toku punjenja baterije, ali će se ona brže napuniti ako je računar isključen.

2. Ako je računar isključen, uključite ga kada se baterija napuni, a lampica baterije isključi.

5. korak: Ponovo omogućite stanje hibernacije i pripravnosti

△ **OPREZ:** Ako ponovo ne omogućite stanje hibernacije nakon kalibriranja, može doći do potpunog pražnjenja baterije i gubitka informacija ako računar dostigne kritičan nivo baterije.

1. Izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja).
2. Ponovo unesite postavke koje ste snimili za stavke u kolonama **Plugged in** (Ukopčan u spoljno napajanje) i **Running on batteries** (Radi na baterije).
3. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Čuvanje napajanja baterije

- Odabratite podešavanje male snage preko opcija snage u kontrolnom panelu Windows-a.
- Isključiti bežičnu i domaću mrežu (LAN) i izaći iz modema kada ga ne koristite.
- Isključiti spoljnje uređaje koji nisu priključeni u spoljni izvor energije kada ih ne koristite.
- Zaustavite, isključite ili skinite sve spoljne medija kartice koje ne koristite.
- Upotrebite prečice na tastaturi **fn+f9** i **fn+f10** kako bi podesili jasnoću ekrana po potrebi.
- Ako napuštate svoj rad, započinjete stanje pripravnosti, hibernaciju ili isključujete računar.

Skladištenje baterije

△ **OPREZ:** Da bi izbegli oštećenja baterije, nemojte je izlagati visokim temperaturama tokom dužih vremenskih perioda.

Ako računar neće biti u upotrebi više od dve nedelje i za to vreme će biti isključen sa napajanja, uklonite bateriju i posebno je uskladištite.

Da biste produžili punjenje uskladištene baterije, stavite je na hladno i suvo mesto.

☒ **NAPOMENA:** Uskladištena baterija bi trebala da se proveri svakih 6 meseci. Ako je kapacitet baterije manji od 50 %, dopunite je pre vraćanja u skladište.

Ako je baterija bila u skladištu mesec dana ili više, kalibrišite je pre korišćenja.

Odlaganje iskorišćene baterije

 **UPOZORENJE!** Da biste smanjili rizik od požara ili opeketina, nemojte rastavljati, lomiti ili bušiti bateriju; kratko spajati spoljašnje kontakte na bateriji; ili bacati bateriju u vatru ili vodu. Nemojte bateriju izlagati temperaturama iznad 60°C. Zamenite bateriju samo baterijom odobrenom za ovaj računar.

Informacije o odlaganju baterija potražite u odeljku *Regulatory, Safety and Environmental Notices* (Obaveštenja o uredbama, bezbednosti i zaštiti životne sredine).

Zamena baterije

Trajanje računarskih baterija zavisi od postavki upravljanja napajanjem, uključenih programa, jačine osvetljenja ekrana, spoljnih uređaja povezanih na računar i od drugih faktora.

Battery Check (Provera baterije) vas obaveštava da zamenite bateriju kada se unutrašnja čelija ne puni propisno, ili kada kapacitet baterije dostigne "slabo" stanje. Poruka vas upućuje na HP Web lokaciju za više informacija o naručivanju zamenske baterije. Ako je baterija eventualno pokrivena HP garancijom, instrukcije sadrže garantni ID kod.

 **NAPOMENA:** Kako bi bili sigurni da ćete uvek imati napajanje sa baterije kada vam zatreba, HP preporučuje kupovinu nove baterije kada se indikator kapaciteta pretvori u zeleno-žuto.

Isprobavanje adaptera za naizmeničnu struju

Isprobajte adapter za naizmeničnu struju ukoliko računar ispoljava neke od sledećih simptoma:

- Računar se ne uključuje kada je povezan sa adapterom naizmenične struje.
- Ekran se ne uključuje a računar je povezan sa adapterom naizmenične struje i spoljnim napajanjem.
- Lampica napajanja je ugašena a računar je povezan sa adapterom naizmenične struje.

Za probu adaptera za naizmeničnu struju:

1. Uklonite bateriju iz računara.
2. Povežite adapter za naizmeničnu struju u računar i u utičnicu za naizmeničnu struju
3. Uključite računar.
 - Ako se lampica napajanja **uključi**, adapter za naizmeničnu struju radi odgovarajuće.
 - Ako lampica napajanja ostane **isključena**, adapter za naizmeničnu struju ne radi i treba ga zameniti.

Kontaktirajte tehničku podršku za informacije o nabavljanju zamene adaptera za naizmeničnu struju. Izaberite **Start > Help and Support** (Pomoć i podrška) > **Contact Support** (Obratite se podršci).

Isključivanje računara

△ **OPREZ:** Nesačuvane informacije biće izgubljene kada se računar isključi.

Komanda Shut Down (Isključi) zatvara sve otvorene programe, uključujući operativni sistem, a zatim isključuje ekran i računar.

Isključite računar pod bilo kojim od sledećih uslova:

- Kada treba da zamenite bateriju ili da pristupite komponentama unutar računara
- Kada povezujete uređaj spoljnog hardvera koji se ne povezuje preko USB konektora
- Kad će računar biti van upotrebe i isključen sa spoljnog napajanja tokom dužeg vremenskog perioda

Za isključivanje računara, pratite ove korake:

📝 **NAPOMENA:** Ako je računar u stanju pripravnosti ili hibernacije, prvo morate izaći iz njih i tek onda je isključivanje moguće.

1. Sačuvajte ono što ste uradili i zatvorite sve otvorene programe.
2. Izaberite **Start > Turn Off Computer** (Isključi računar) > **Turn Off** (Isključi).

📝 **NAPOMENA:** Ako ste registrovani na mrežnom domenu, dugme na koje kliknete će se zvati Shut Down (Ugasi) umesto Turn Off Computer (Isključi računar).

Ukoliko se sistem ne odaziva i ne možete da koristite prethodne procedure za isključivanje, isprobajte sledeće procedure za hitne slučajeve po datom redosledu:

- Pritisnite **ctrl+alt+delete**. Zatim izaberite **Shut Down** (Isključi) > **Turn Off** (Isključi se).
- Pomerite i držite prekidač za napajanje najmanje 5 sekundi.
- Isključite računar iz spoljnog napajanja i uklonite bateriju.

7 Disk jedinice

Identifikovanje instaliranih disk jedinica

Vaš računar sadrži čvrsti disk (sa rotirajućim diskom) ili solid-state uređaj (SSD) sa solid-state memorijom. Kako nema pokretnih delova, SSD ne stvara toliko toplote kao čvrsti disk.

Za pregled instaliranih disk jedinica na računaru, izaberite **Start > My Computer** (Moj računar).

Rukovanje disk jedinicama

Disk jedinice su osjetljive računarske komponente i sa njima se mora pažljivo rukovati. Pročitajte sledeća upozorenja pre rukovanja disk jedinicama. Dodatna upozorenja su uključena u procedure na koje se odnose.

△ **OPREZ:** Da biste smanjili rizik od oštećenja računara, disk jedinice ili gubitka informacija, pridržavajte se ovih mera predostrožnosti:

Pre pomeranja računara ili spoljašnjeg čvrstog diska sa jednog mesta na drugo, započnite stanje pripravnosti i dozvolite ekranu da se ugasi.

Pre rukovanja disk jedinicom, ispraznite staticki elektricitet dodirivanjem neobojene metalne površine na disk jedinici.

Nemojte da dodirujete pinove konektora na prenosnoj disk jedinici ili na računaru.

Disk jedinicom rukujte sa pažnjom; nemojte je ispustiti ili stavljati predmete na nju.

Pre uklanjanja ili umetanja disk jedinice, isključite računar. Ako niste sigurni da li je računar isključen ili u stanju hibernacije, uključite ga i onda isključite kroz operativni sistem.

Ne koristite prekomernu silu pri umetanju disk jedinice u njeno ležište u računaru.

Nemojte kucati na tastaturi ili pomerati računar dok optička disk jedinica narezuje disk. Proces narezivanja osetljiv je na vibracije.

U situaciji gde je baterija jedini izvor napajanja, proverite da li je baterija dovoljno puna pre narezivanja na medijum.

Izbegavajte izlaganje disk jedinice visokoj ili niskoj temperaturi ili velikoj vlazi.

Disk jedinica ne sme biti izložena tečnostima. Ne prskajte disk jedinicu proizvodima za čišćenje.

Izvadite medijum iz disk jedinice pre njenog vađenja iz ležišta u računaru, putovanja, slanja poštom ili skladištenja.

Ukoliko morate da pošaljete disk jedinicu poštom, spakujte je u zaštitnu ambalažu i označite paket sa "LOMLJIVO".

Izbegavajte izlaganje disk jedinice magnetnim poljima. U bezbednosne uređaje sa magnetnim poljima spadaju i aerodromske bezbednosne kapije i ručni bezbednosni skeneri. Bezbednosni uređaji na aerodromu koji proveravaju prtljag, kao što su pokretne trake, koriste rendgen umesto magnetnih polja i neće oštetiti disk jedinicu.

Poboljšanje performansi čvrstog diska

Korišćenje softvera Defragmentator diska

Tokom upotrebe računara, datoteke na čvrstom disku mogu postati izdeljene. Defragmentator diska konsoliduje izdeljene datoteke i fascikle na čvrstom disku pa tako sistem može da radi efikasnije.

Nakon pokretanja Defragmentatora diska, on radi bez nadzora. U zavisnosti od veličine vašeg čvrstog diska i broja izdeljenih datoteka, Defragmentator diska može da radi i više od sat vremena. Možda želite da ga podesite da radi tokom noći ili neki drugi put kada vam računar neće trebati.

HP preporučuje da defragmentujete svoj čvrsti disk bar jednom mesečno. Možete da podesite Defragmentator diska da radi jednom mesečno, ali ručno možete defragmentovati vaš računar u bilo koje doba.

Pokretanje softvera Defragmentator diska:

1. Izaberite **Start > All Programs (Svi programi) > Accessories (Pribor) > System Tools (Sistemske alatice) > Disk Defragmenter (Defragmentator diska)**.
2. Pod **Volume (Jačina zvuka)**, kliknite na listing za čvrsti disk, obično se navodi kao (C:), i onda kliknite **Defragment (Defragmentuj)**.

Za više informacija, pogledajte u softveru Help (Pomoć) programa Defragmentator diska.

Upotreba Disk Cleanup-a (Čišćenje diska)

Disk Cleanup (Čišćenje diska) je softver koji pretražuje čvrsti disk za nepotrebnim datotekama koje bezbedno možete da obrišete kako bi oslobodili prostor na disku i pomogli računaru da radi efikasnije.

Pokretanje Disk Cleanup-a (Čišćenje diska):

1. Izaberite **Start > All Programs (Svi programi) > Accessories (Pribor) > System Tools (Sistemske alatice) > Disk Cleanup (Čišćenje diska)**.
2. Pratite uputstva na ekranu.

Korišćenje HP 3D DriveGuard

HP 3D DriveGuard štiti čvrsti disk parkiranjem i zaustavljanjem ulaznih/izlaznih zahteva pod nekom od sledećih okolnosti:

- Ispustili ste računar.
- Pomerate računar sa zatvorenim ekranom dok računar radi na baterijsko napajanje.

Nedugo nakon kraja jednog od ovih događaja, HP 3D DriveGuard vraća čvrsti disk u normalan rad.

 **NAPOMENA:** Čvrsti diskovi u opcionalnom uređaju za proširenje su povezani na USB port i nisu zaštićeni opcijom HP 3D DriveGuard.

Za više informacija pogledajte pomoć na Internetu za HP 3D DriveGuard.

Prepoznavanje statusa HP 3D DriveGuard

Lampica disk jedinice na računaru menja se u žutu boju da pokaže kako je disk jedinica parkirana. Da biste utvrdili da li su disk jedinice trenutno zaštićene ili je disk jedinica zaustavljena, koristite ikonu u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka:

- Ako je softver omogućen, zeleni znak je postavljen preko ikone čvrstog diska.
- Ako je softver omogućen, crveno X je postavljeno preko ikone čvrstog diska.
- Ako su disk jedinice parkirane, žuti mesec je postavljen preko ikone čvrstog diska.

Ako je HP 3D DriveGuard parkirao disk jedinicu, računar će se ponašati na sledeće načine:

- Računar neće da se isključi.
- Računar neće da započne stanje pripravnosti ili hibernaciju, osim kako je opisano u sledećoj Napomeni.

 **NAPOMENA:** Ako računar radi na bateriju i dostigne kritičan nivo baterije, HP 3D DriveGuard dozvoljava računaru da započne hibernaciju.

- Računar neće aktivirati alarne za bateriju podešene pod karticom alarma u svojstvima opcija napajanja.

Pre pomeranja računara, HP preporučuje da ga isključite ili da započnete stanje pripravnosti ili stanje hibernacije.

Korišćenje softvera HP 3D DriveGuard

Softver HP 3D DriveGuard omogućava vam izvođenje sledećih zadataka:

- Omogućite i onemogućite HP 3D DriveGuard.
-  **NAPOMENA:** U zavisnosti od vaših korisničkih privilegija, možda nećete moći da omogućite ili onemogućite HP 3D DriveGuard.
- Utvrdite da li je disk jedinica u sistemu podržana.
 - Sakrijte ili prikažite ikonu u sistemskoj traci poslova.

Da biste otvorili softver i izmenili postavke, pratite ove korake:

1. Dvokliknite na ikonu u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.
– ili –
Desni klik na ikonu u sistemskoj traci poslova i izaberite **Settings** (Postavke).
2. Za izmenu postavki kliknite odgovarajuće dugme.
3. Kliknite na dugme **OK** (U redu).

Zamena čvrstog diska u ležištu čvrstog diska


△ **OPREZ:** Da bi sprečili gubitak informacija ili sistem bez odziva:

Isključite računar pre uklanjanja čvrstog diska iz ležišta čvrstog diska. Nemojte uklanjati čvrsti disk dok računar radi, dok je u stanju pripravnosti ili u hibernaciji.

Ukoliko niste sigurni da li je računar isključen ili je u stanju hibernacije, uključite računar pomeranjem prekidača za napajanje udesno. Zatim isključite računar kroz operativni sistem.


Uklanjanje čvrstog diska:

1. Sačuvajte svoj rad.
2. Isključite računar i sklopite ekran.
3. Iskopčajte sve spoljne hardverske uređaje spojene sa računarcem.
4. Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice naizmenične struje.
5. Okrenite računar naopako na ravnoj površini, tako da ležište čvrstog diska bude okrenuto prema vama.
6. Uklonite bateriju iz računara.
7. Odvrnите 3 šrafa na poklopcu čvrstog diska (1).
8. Uklonite poklopac čvrstog diska (2).




9. Uklonite 2 zavrtja čvrstog diska (1).

10. Uklonite poklopac čvrstog diska (2).




11. Uhvatite nožicu na čvrstom disku i povucite nagore (1) dok se čvrsti disk ne bude nalazio pod uglom od 45 stepeni.
12. Kada je čvrsti disk pod uglom od 45 stepeni, povucite ga unapred (2) dok se njegov zadnji deo ne odvoji od zadnje ivice računara.
13. Podignite čvrsti disk (3) izvan ležišta.




Instaliranje čvrstog diska:

1. Umetnite zadnji deo čvrstog diska pod uglom od 45 stepeni u zadnji deo ležišta čvrstog diska (1).

2. Spusnite prednji deo čvrstog diska u konektor sistemske table (2), a zatim pritisnite nadole (3) da biste povezali čvrsti disk.




3. Vratite poklopac čvrstog diska (1).
4. Zamenite 2 zavrtnja čvrstog diska (2).



5. Poravnajte nožice (1) na poklopcu čvrstog diska sa urezima na računaru.
6. Zamenite poklopac (2).

7. Stegnite 3 šrafa na poklopcu čvrstog diska (3).



8. Zamenite baterije.
9. Okrenite računar sa desnom stranom na gore i onda ponovo spojte spoljno napajanje i spoljašnje uređaje.
10. Uključite računar.

8 Spoljašnji uređaji

Korišćenje USB uređaja

Universal Serial Bus (USB) je hardverski interfejs koji se može koristiti za povezivanje opcionalnog spoljašnjeg uređaja, poput USB tastature, miša, disk jedinice, štampača, skenera ili čvorišta.

Nekim USB uređajima možda treba dodatni softver za podršku koji se obično dostavlja uz uređaj. Više informacija o specifičnom softveru uređaja možete saznati iz uputstva proizvođača.

Model računara ima tri USB porta koji podržavaju USB 1.0, USB 1.1 i USB 2.0 uređaje. USB čvorište pruža dodatne USB portove koji se mogu koristiti sa računarom.

Prikључivanje USB uređaja

- △ **OPREZ:** Da bi sprečili oštećenje USB konektora, koristite minimalnu silu da bi priključili USB uređaj.
- ▲ Da bi se priključio USB uređaj na računar, spojite USB kabl za uređaj na USB otvor.



Čućete zvučni signal kada se otkrije uređaj.

- ✉ **NAPOMENA:** Kada prvi put povežete USB uređaj, prikazuje se poruka u polju za obaveštenja koja vam daje do znanja da je računar prepoznao uređaj.

Zaustavljanje i uklanjanje uređaja USB

- △ **OPREZ:** Da bi se sprečio gubitak informacija ili sistema koji ne reaguje, zaustavite USB uređaj pre nego što ga skinete.

OPREZ: Da bi sprečili oštećenje na USB konektoru, ne smete izvlačiti kabl kako bi skinuli uređaj USB.

Zaustavljanje i uklanjanje uređaja USB:

1. Kliknite dvaput na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezbedno uklanjanje hardvera) u obaveštajnom području na krajnjoj desnoj strani trake zadataka.

 **NAPOMENA:** Da bi prikazali ikonu za bezbedno uklanjanje hardvera, kliknite na ikonu **Show Hidden Icons** (< ili <<) u obaveštajnoj zoni.

2. Kliknite na naziv uređaja na listi.

 **NAPOMENA:** Ako USB uređaj nije upisan, ne morate zaustaviti uređaj pre nego što ga uklonite.

3. Kliknite na **Stop**, a zatim **OK**.
4. Uklonite uređaj.

Korišćenje podrške za USB na starijim operativnim sistemima

USB podrška za starije operativne sisteme (omogućena u fabrici) dozvoljava sledeće radnje:

- Korišćenje USB tastature, miša ili čvorišta povezanog na USB port na računaru tokom pokretanja ili u programu ili uslužnom programu zasnovanom na MS-DOS
- Pokretanje ili ponovno pokretanje sa opcionalnog dodatnog MultiBay uređaja ili sa opcionalnog uređaja za ponovno pokretanje preko USB-a

Za onemogućavanje ili omogućavanje podrške za USB na starijim operativnim sistemima kroz Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicama izaberite **System Configuration** (Konfiguracija sistema), i tada izaberite **Device Configurations** (Konfiguracije uređaja).
4. Za onemogućavanje podrške za USB na starijim operativnim sistemima, opozovite izbor u polju za potvrdu pored **USB legacy support** (Podrška za USB na starijim operativnim sistemima). Za ponovno omogućavanje podrške za USB na starijim operativnim sistemima, opozovite izbor u polju za potvrdu pored **USB legacy support** (Podrška za USB na starijim operativnim sistemima).
5. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), zatim pratite uputstva sa ekrana.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Korišćenje uređaja 1394

IEEE 1394 je hardverski interfejs koji povezuje multimediju visoke brzine ili uređaj za skladištenje podataka sa računaram. Skeneri, digitalne kamere i digitalni kamkorderi često zahtevaju vezu 1394.


Neki 1394 uređaji možda zahtevaju dodatnu softversku podršku, koja se obično dobija uz uređaj. Za više informacija o specifičnom softveru uređaja, pogledajte proizvođačeve instrukcije.

1394 port takođe podržava uređaje tipa 1394 IEEE.

Povezivanje uređaja 1394

△ **OPREZ:** Da bi sprečili oštećenja port konektora za 1394, koristite minimalnu silu da bi povezali 1394 uređaj.

- ▲ Za povezivanje 1394 uređaja na računar, povežite kabl 1394 uređaja na 1394 port.



Čućete zvuk kada uređaj bude bio otkriven.

Zaustavljanje i uklanjanje uređaja 1394

△ **OPREZ:** Da spričite gubitak podataka ili sistem bez odziva, zaustavite uređaj 1394 pre nego što ga uklonite.

OPREZ: Da bi spričili oštećenje 1394 konektora, nemojte čupati kabl da bi uklonili 1394 uređaj.

1. Dvokliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezbedno ukloni hardver) u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadatka.

NAPOMENA: Za prikaz ikone Safely Remove Hardware (Bezbedno ukloni hardver), kliknite ikonu **Show Hidden Icons** (Prikaži skrivene ikone) (< ili <<) u sistemskoj traci poslova.

2. Kliknite na ime uređaja na listi.

NAPOMENA: Ako uređaj nije naveden, ne morate da zaustavite uređaj pre nego što ga uklonite.

3. Kliknite **Stop** (Zaustavi), a onda **OK**.
4. Uklonite uređaj.

Korišćenje spoljnih disk jedinica

Spoljne disk jedinice sa mogućnošću uklanjanja povećavaju vaše mogućnosti čuvanja i pristupa informacijama. USB disk može se dodati povezivanjem na USB port na računaru.

USB uređaji uključuju sledeće tipove:

- 1,44 MB disketu jedinicu
- Modul čvrstog diska (čvrsti disk sa dodatim adapterom)
- DVD-ROM jedinica
- DVD/CD-RW Combo jedinica
- DVD±RW/CD-RW Combo disk jedinica

Korišćenje opcionalnih spoljnih uređaja

 **NAPOMENA:** Ako želite više informacija o potrebnom softveru i upravljačkim programima ili da biste saznali koji računarski port treba da koristite, pogledajte uputstva proizvođača.

Za povezivanje spoljašnjeg uređaja na računar:

 **OPREZ:** Da biste smanjili rizik od oštećenja opreme pri povezivanju uređaja sa napajanjem, uverite se da je uređaj isključen, a kabl za naizmeničnu struku iskopčan.

1. Povežite uređaj sa računarom.
2. Ukoliko povezujete uređaj sa napajanjem, ukopčajte kabl za napajanje uređaja u uzemljenu utičnicu za naizmeničnu struju.
3. Uključite uređaj.

Da biste iskopčali spoljni uređaj bez napajanja, isključite uređaj i onda ga iskopčajte iz računara. Da iskopčate spoljni uređaj sa napajanjem, isključite uređaj, iskopčajte ga iz računara a onda iskopčajte kabl napajanja naizmeničnom strujom.

Korišćenje konektora za postolje

Konektor za postolje povezuje računar sa opcionalnim uređajem za priključenje. Opcionalni uređaj za priključenje pruža dodatne portove koji se mogu koristiti sa računarcem.



9 Spoljašnje medijske kartice

Korišćenje kartica čitača za medijske kartice

Opcionalne digitalne kartice obezbeđuju bezbedno skladište za podatke i dobar način za deljenje podataka. Ove kartice se često koriste sa medijski opremljenim digitalnim kamerama i PDA uređajima kao i sa drugim računarima.

Slot za Digital Media prihvata sledeće formate digitalnih kartica:


- MultiMediaCard (MMC)
- Secure Digital (SD) memorijска kartica

Umetanje digitalne kartice

△ **OPREZ:** Da izbegnete oštećenja digitalne kartice ili računara, ne ubacujte ikakav adapter u čitač za SD kartice.

OPREZ: Da biste sprečili oštećenja na konektorima digitalne kartice, umećite je sa minimalnom silom.

1. Držite digitalnu karticu sa oznakom nagore, a konektorima okrenutim prema računaru.
2. Umetnите karticu u čitač medijskih kartica i onda je pritisnite dok čvrsto ne legne.



Čućete zvuk kada uređaj bude otkriven, a može se prikazati meni sa dostupnim opcijama.

Zaustavljanje i uklanjanje digitalne kartice

△ **OPREZ:** Da spričete gubitak podataka ili sistem bez odziva, zaustavite digitalnu karticu pre nego što je uklonite.

1. Sačuvajte informacije i zatvorite sve programe koji su u vezi sa digitalnom karticom.

☒ **NAPOMENA:** Da biste zaustavili prenos podataka, kliknite na dugme **Cancel** (Otkaži) u prozoru za kopiranje operativnog sistema.

2. Zaustavljanje digitalne kartice:


a. Dvokliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezbedno ukloni hardver) u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

☒ **NAPOMENA:** Za prikaz ikone Safely Remove Hardware (Bezbedno ukloni hardver), kliknite ikonu **Show Hidden Icons** (Prikaži skrivene ikone) (< ili <<) u sistemskoj traci poslova.

b. Kliknite na ime digitalne kartice na listi.

c. Kliknite **Stop** (Zaustavi), a onda **OK**.

3. Pritisnite digitalnu karticu (1), a zatim je uklonite iz utora (2).



Korišćenje ExpressCards kartica (samo na izabranim modelima)

ExpressCard je PC kartica visokih performansi koja se umeće u utor za ExpressCard.

Kao i standardne PC kartice, ExpressCard kartice su dizajnirane da zadovolje specifikacije Međunarodne asocijacije za memoriske kartice personalnih računara (PCMCIA).

Konfigurisanje ExpressCard kartice

Instalirajte samo softver koji je potreban za vaš uređaj. Ako ste od proizvođača ExpressCard kartice dobili uputstvo da instalirate upravljačke programe uređaja:

- Instalirajte samo upravljačke programe uređaja za vaš operativni sistem.
- Nemojte instalirati drugi softver, poput servisa za kartice, servisa za priključke ili omogućivače, koje dostavlja proizvođač ExpressCard kartica.

Umetanje ExpressCard kartice

△ **OPREZ:** Da bi izbegli oštećenja računara i spoljnih medijskih kartica, ne ubacujte PC karticu u utor za ExpressCard.

OPREZ: Da biste sprečili oštećenja konektora:

Koristite minimalnu silu pri umetanju ExpressCard kartice.

Nemojte pomerati ili transportovati računar dok se koristi ExpressCard kartica.

Utor za ExpressCard može da sadrži zaštitni umetak. Da biste uklonili umetak:


1. Pritisnite umetak (1) da bi ga odbravili.
2. Povucite umetak iz utora (2).



Umetanje ExpressCard kartice:

1. Držite karticu sa oznakom na gore a konektorima prema računaru.

2. Umetnite karticu u utor za ExpressCard i onda je pritisnite dok čvrsto ne nalegne.



Čućete zvuk kada uređaj bude otkriven, a može se prikazati meni sa opcijama.

NAPOMENA: Kada prvi put umetnete ExpressCard, prikazuje se poruka u polju za obaveštenja koja vam daje do znanja da je računar prepoznao uređaj.

NAPOMENA: Umetnuta ExpressCard kartica koristi napajanje čak i kada je u stanju mirovanja. Radi čuvanja napajanja, zaustavite ili uklonite ExpressCard karticu kada se ne koristi.

Zaustavljanje i uklanjanje ExpressCard kartice

OPREZ: Da spričite gubitak podataka ili sistem bez odziva, zaustavite ExpressCard karticu pre nego što je uklonite.

1. Sačuvajte podatke i zatvorite sve programe koji su u vezi sa ExpressCard karticom.

NAPOMENA: Da biste zaustavili prenos podataka, kliknite na dugme **Cancel** (Otkaži) u prozoru za kopiranje operativnog sistema.

2. Zaustavite ExpressCard karticu:


a. Dvokliknite na ikonu **Safely Remove Hardware** (Bezbedno ukloni hardver) u sistemskoj traci poslova, krajnje desno na traci zadataka.

NAPOMENA: Za prikaz ikone Safely Remove Hardware (Bezbedno ukloni hardver), kliknite ikonu **Show Hidden Icons** (Prikaži skrivene ikone) (< ili <<) u sistemskoj traci poslova.

- b. Kliknite na ime ExpressCard kartice na listi.
- c. Kliknite **Stop** (Zaustavi), a onda **OK**.

3. Otpustite i uklonite ExpressCard karticu:

- a. Nežno pritisnite na ExpressCard karticu (1) da bi je odbravili.
- b. Povucite ExpressCard karticu iz utora (2).



Korišćenje pametnih kartica (samo kod pojedinih modela)

 **NAPOMENA:** Termin *pametna kartica* se kroz ovo poglavlje koristi i odnosi se na pametne kartice i Java™ kartice.

Pametna kartica je pribor veličine kreditne kartice koji sadrži mikročip sa memorijom i mikroprocesorom. Kao i računari, pametna kartica ima operativni sistem koji upravlja ulazom i izlazom, i on sadrži bezbednosne funkcije koje štite od neovlašćenog pristupa. Pametne kartice industrijskog standarda koriste se sa čitačem pametnih kartica (samo na izabranim modelima).


Potreban je PIN za dobijanje pristupa sadržajima mikročipa. Za više informacija o bezbednosnim funkcijama pametne kartice, pogledajte Help and Support (Pomoći i podrška).

 **NAPOMENA:** Vaš računar se može donekle razlikovati od ilustracija u ovom poglavlju.

Umetanje pametne kartice

Za umetanje pametne kartice:

1. Držeći pametnu karticu sa oznakom na gore, nežno uvucite karticu u čitač pametnih kartica dok kartica ne legne na mesto.




2. Pratite uputstva sa ekrana za prijavljivanje na računar korišćenjem PIN-a pametne kartice.

Uklanjanje pametne kartice

Za uklanjanje pametne kartice:

- ▲ Stegnite ivicu pametne kartice i povucite je van čitača pametnih kartica.



10 Memorijski moduli

Računar ima jedan odeljak za memorijski modul koji se nalazi na dnu računara.

Kapacitet memorije na računaru može se povećati dodavanjem memoriskog modula u slobodan utor za proširenje memorije ili nadogradnjom postojećeg memoriskog modula u glavnom utoru.


- ⚠ **UPOZORENJE!** Da biste umanjili rizik od strujnog udara i oštećenja opreme, iskopčajte kabl za napajanje i uklonite sve baterije pre instaliranja memoriskog modula.
- ⚠ **OPREZ:** Elektrostatičko pražnjenje (ESD) može da ošteti elektronske komponente. Pre započinjanja bilo kakve procedure, dodirnite uzemljeni metalni predmet da bi bili sigurni da ste se oslobodili statičkog elektriciteta.

Dodavanje ili vraćanje memoriskih modula

Za dodavanje ili vraćanje memoriskog modula u utor memoriskog modula, pratite ove korake:

1. Sačuvajte svoj rad.
2. Isključite računar.
3. Iskopčajte sve spoljne uređaje spojene sa računаром.
4. Iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice naizmenične struje.
5. Na ravnoj površini okrenite računar naopako.
6. Uklonite sve baterije iz računara.
7. Odvrnite 3 šrafa na poklopcu odeljka za čvrsti disk (1).

8. Podignite i uklonite poklopac odeljka za čvrsti disk od računara (2).



9. Ako vršite zamenu memorijskog modula, uklonite postojeći memorijski modul:


- a. Povucite nožice (1) na svakoj strani memorijskog modula.

Memorijski modul se izdiže.

△ **OPREZ:** Da biste sprecili oštećenja memorijskog modula, držite ga samo za ivice. Ne dodirujte komponente memorijskog modula.

- b. Prihvativajte ivicu memorijskog modula (2) i nežno ga izvadite iz utora memorijskog modula.


Da biste zaštitili memorijski modul nakon uklanjanja, čuvajte ga u kutiji bezbednoj od elektrostatičkog pražnjenja.




10. Umetnite memorijski modul:

 **NAPOMENA:** Ako umećete memorijski modul, a oba slota memorijskog modula su prazna, obavezno umetnите memorijski modul u primarni slot memorijskog modula.

- a. Poravnajte narezanu ivicu **(1)** memorijskog modula sa nožicom na utoru memorijskog modula.
- △ **OPREZ:** Da biste sprecili oštećenja memorijskog modula, držite ga samo za ivice. Ne dodirujte komponente na memorijskom modulu i nemojte da ga savijate.
- b. Držeći memorijski modul pod uglom od 45 stepeni prema površini odeljka memorijskog modula, pritisnite modul **(2)** u utor memorijskog modula dok ne legne u mesto.
- c. Nežno pritisnite memorijski modul **(3)** nadole, ravnomođno primenjujući pritisak na levu i desnu ivicu memorijskog modula, dok nožice ne legnu na mesto.



11. Poravnajte nožice **(1)** na poklopcu odeljka za čvrsti disk sa urezima na računaru.
12. Zatvorite poklopac **(2)**.
13. Stegnite 3 šrafa na poklopcu odeljka za čvrsti disk **(3)**.



14. Zamenite baterije.

- 15.** Okrenite računar sa desnom stranom na gore i onda ponovo spojte spoljno napajanje i spoljašnje uređaje.
- 16.** Uključite računar.

Povećanje prostora čvrstog diska za datoteku hibernacije

Kada je započeta hibernacija, operativni sistem skladišti vaše informacije u datoteku hibernacije na čvrstom disku i tada isključuje računar. Operativni sistem rezerviše prostor na čvrstom disku radi skladištenja datoteke hibernacije u zavisnosti od količine sistemske memorije. Kada povećate memoriju, operativni sistem povećava prostor na čvrstom disku rezervisan za datoteku hibernacije.

Ako iskusite probleme sa hibernacijom nakon povećanja memorije, budite sigurni da je količina slobodnog prostora na čvrstom disku veća nego prostor koji je potreban za datoteku hibernacije.

Da biste prikazali količinu slobodnog prostora na glavnem čvrstom disku:

1. Izaberite **Start > My Computer** (Moj računar).
 2. Desni klik na listu glavnog čvrstog diska, a onda kliknite **Properties** (Svojstva).
- ▲ Da biste prikazali količinu prostora na čvrstom disku potrebnog za datoteku hibernacije, izaberite **Start > Control Panel** (Kontrolna tabla) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Power Options** (Opcije napajanja) > kartica **Hibernate** (Hibernacija).

Ako je prostor na čvrstom disku manji nego što zahteva datoteka hibernacije, povećajte količinu slobodnog prostora na čvrstom disku:

- ▲ Izaberite **Start > Help and Support** (Pomoć i podrška) > **Performance and Maintenance** (Performanse i održavanje) > **Freeing up disk space** (Oslobađanje prostora na disku) i pratite uputstva sa ekrana.

11 Bezbednost

Zaštita računara

 **NAPOMENA:** Bezbednosna rešenja su projektovana da deluju kao mere odvraćanja. Ove mere odvraćanja ne mogu da spreče nepravilno rukovanje proizvodom ili krađu.

NAPOMENA: Vaš računar podržava CompuTrace, bezbednosnu uslugu za praćenje i obnavljanje na mreži koja je dostupna u pojedinim zemljama/regionima. Ako je računar ukraden, CompuTrace može da prati računar ukoliko neovlašćeni korisnik pristupa Internetu. Morate da kupite softver i da se pretplatite na uslugu kako bi koristili CompuTrace. Za informacije o naručivanju softvera CompuTrace, idite na Web lokaciju HP-a na <http://www.hpshopping.com>.

Bezbednosne funkcije koje pruža vaš računar mogu da zaštite sam računar, podatke lične prirode i ostale podatke od različitih rizika. Od načina na koji koristite računar zavisi koje bezbednosne funkcije trebate da koristite.

Operativni sistem Windows nudi određene bezbednosne funkcije. Dodatne bezbednosne funkcije navedene su u sledećoj tabeli. Većina ovih dodatnih bezbednosnih funkcija može se konfigurisati u uslužnom programu za podešavanje računara (koji se odavde naziva Computer Setup (Konfiguracija računara)).

Zaštita od	Koristite ovu bezbednosnu funkciju
Neautorizovano korišćenje računara	HP ProtectTools Security Manager, u kombinaciji sa lozinkom, pametnom karticom i/ili čitačem otiska prsta
Neovlašćen pristup softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) (f10)	BIOS lozinka administratora u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)*
Neovlašćen pristup sadržajima čvrstog diska	Lozinka za DriveLock u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)*
Neovlašćeno pokretanje sa optičke disk jedinice, diskete ili sa internog mrežnog adaptera	Funkcija za opcije pokretanja u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)*
Neovlašćen pristup Windows korisničkom nalogu	HP ProtectTools Security Manager
Neovlašćen pristup podacima	<ul style="list-style-type: none">• Softver zaštitnog zida• Windows ispravke• Šifrovanje disk jedinice za HP ProtectTools
Neautorizovan pristup do postavki softvera Computer Setup (Konfiguracija računara) i drugih informacija za identifikaciju sistema	BIOS lozinka administratora u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)*

Zaštita od	Koristite ovu bezbednosnu funkciju
Neautorizovano uklanjanje računara	Slot bezbednosnog kabla (koristi se sa dodatnim bezbednosnim kablom)
*Softver Computer Setup (Konfiguracija računara) je ranije instalirani uslužni program zasnovan na ROM-u koji može da se koristi čak i kada operativni sistem ne radi ili neće da se učita. Možete da koristite pokazivački uređaj (TouchPad (Dodirna tabla), pokazivačku palicu ili USB miš) ili tastaturu da bi se kretali kroz i vršili izbor u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).	

Korišćenje lozinki

Većina bezbednosnih funkcija koristi lozinke. Kada god podesite lozinku, zapišite je i sačuvajte na bezbednom mestu dalje od računara. Imajte na umu sledeće pri postavljanju lozinki:

- Lozinke za Setup i DriveLock postavljene su u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) i njima upravlja sistemski BIOS.
- Ugrađena bezbednosna lozinka, koja je lozinka za HP ProtectTools Security Manager, može biti omogućena u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) kako bi pružila zaštitu BIOS lozinkom dodatno na njihove normalne HP ProtectTools funkcije. Ugrađena bezbednosna lozinka koristi se sa opcionalnim ugrađenim bezbednosnim čipom.
- Windows lozinke se podešavaju samo u operativnom sistemu Windows.
- Ako zaboravite BIOS lozinku administratora podešenu u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), možete preko HP SpareKey da pristupite uslužnom programu.
- Ako zaboravite i korisničku DriveLock lozinku i glavnu DriveLock lozinku podešene u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), čvrsti disk koji je zaštićen lozinkama trajno je zaključan i ne može se više koristiti.

Možete koristiti istu lozinku za softver Computer Setup (Konfiguracija računara) i za Windows bezbednosnu opciju. Takođe možete koristiti istu lozinku za nekoliko funkcija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara).

Koristite sledeće savete za kreiranje i čuvanje lozinki:

- Pri kreiranju lozinki, pratite zahteve koje postavlja program.
- Zapišite svoje lozinke i uskladištite ih na sigurnom mestu dalje od računara.
- Nemojte čuvati lozinke u datoteci na računaru.

Sledeća tabela navodi često korišćene Windows i BIOS lozinke administratora i opisuje njihove funkcije.

Postavljanje lozinki u Windows-u

Windows lozinke	Funkcija
Administratorska lozinka*	Obezbeđuje pristup Windows nalogu na nivou administratora.

Windows lozinke	Funkcija
Lozinka korisnika*	Štiti pristup Windows korisničkom nalogu.
*Za uputstva o podešavanju Windows lozinke administratora ili Windows lozinke korisnika, izaberite Start > Help and Support (Pomoć i podrška).	

Zadavanje lozinki u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)

BIOS lozinke administratora	Funkcija
BIOS lozinka administratora	Obezbeđuje pristup softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).
DriveLock glavna lozinka	Obezbeđuje pristup internom čvrstom disku koji štiti DriveLock. Koristi se i za uklanjanje DriveLock zaštite. Ova lozinka je zadata pod DriveLock lozinkama tokom procesa omogućavanja.
DriveLock lozinka korisnika	Obezbeđuje pristup internom čvrstom disku koji štiti DriveLock, i zadata je pod DriveLock lozinkama tokom procesa omogućavanja.
TPM ugrađena bezbednosna lozinka	Kada je omogućena kao BIOS lozinka administratora, obezbeđuje pristup sadržajima računara kada se računar uključuje, ponovo pokreće ili napušta stanje hibernacije. Ova lozinka zahteva opcionalni ugrađeni bezbednosni čip koji podržava ovu bezbednosnu funkciju.

BIOS lozinka administratora

Administratorske lozinke podešene u Computer Setup (Konfiguracija računara) obezbeđuju konfiguracijske postavke i identificujući informaciju sistema u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara). Nakon podešavanja ove lozinke, ona mora biti uneta za pristup softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) i radi izmena u njemu.

Imajte na umu sledeće karakteristike BIOS lozinke administratora:

- Nije zamenljiva administratorskom lozinkom za Windows i obratno, iako obe lozinke mogu da budu identične.
- Ne prikazuje se kada se definiše, unosi, menja ili briše.
- Mora da se definiše i unosi korišćenjem istih tastera. Na primer, BIOS administratorska lozinka definisana cifarskim tasterima na centralnom delu tastature neće biti prepoznata ako je potom unesete koristeći cifarske tastera na ugrađenoj numeričkoj tastaturi.
- Može da sadrži bilo koju kombinaciju od najviše 32 slova i broja i ne razlikuje velika i mala slova osim ako to naredi podesi administrator.

Upravljanje BIOS lozinkom administratora

BIOS lozinka administratora se zadaje, menja i briše u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).

Da zadate ili promenite ovu lozinku u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security (Bezbednost) > Change Password** (Promeni lozinku), a onda pritisnite **enter**.
4. Kada se to zatraži, unesite vašu važeću lozinku.
5. Kada se to zatraži, unesite vašu novu lozinku.
6. Kada se to zatraži, ponovo unesite vašu novu lozinku da biste potvrdili.
7. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save (Sačuvaj)** u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File (Datoteka) > Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Da izbrišete ovu lozinku u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security (Bezbednost) > Change Password** (Promeni lozinku), a onda pritisnite **enter**.
4. Kada se to zatraži, unesite vašu važeću lozinku.
5. Kada se zatraži nova lozinka, ostavite prazno polje i pritisnite **enter**.
6. Pročitajte upozorenje. Da nastavite, izaberite **YES (DA)**.
7. Kada se zatraži da ponovo unesete novu lozinku, ostavite prazno polje i tada pritisnite **enter**.
8. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save (Sačuvaj)** u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File (Datoteka) > Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Unošenje BIOS lozinke administratora

U odzivnik **BIOS administrator password** (BIOS lozinka administratora), unesite vašu lozinku (korišćenjem istih tastera koje ste koristili pri zadavanju lozinke), i tada pritisnite [enter](#). Posle 3 neuspela pokušaja da unesete BIOS lozinku administratora, morate ponovo pokrenuti sistem računara i probati ponovo.

Korišćenje opcije DriveLock u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)

- △ **OPREZ:** Da biste sprečili da čvrsti disk zaštićen DriveLock funkcijom postane trajno neupotrebljiv, zabeležite DriveLock korisničku lozinku i DriveLock glavnu lozinku na bezbednom mestu dalje od vašeg računara. Ukoliko zaboravite obe DriveLock lozinke, čvrsti disk će biti trajno zaključan i neće više moći da se koristi.

DriveLock zaštita sprečava neovlašćen pristup sadržajima čvrstog diska. DriveLock se može primeniti samo na interne čvrste diskove računara. Nakon primenjivanja DriveLock zaštite na disk jedinicu, za pristup disk jedinici mora se uneti lozinka. Disk jedinica mora biti umetnuta u računar ili u naprednu kopiju porta kako bi mu se pristupilo lozinkama DriveLock zaštite.

Da bi se DriveLock zaštita primenila na interni čvrsti disk, moraju se zadati korisnička i glavna lozinka u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara). Imajte sledeće na umu povodom korišćenja DriveLock zaštite:

- Nakon primenjivanja DriveLock zaštite na čvrsti disk, njemu se može pristupiti samo unošenjem korisničke ili unošenjem glavne lozinke.
- Vlasnik korisničke lozinke treba da bude svakodnevni korisnik zaštićenog čvrstog diska. Vlasnik glavne lozinke može da bude svakodnevni korisnik ili administrator sistema.
- Korisnička i glavna lozinka mogu da budu identične.
- Možete da izbrišete korisničku lozinku ili glavnu lozinku samo uklanjanjem DriveLock zaštite sa disk jedinice. DriveLock zaštita može se ukloniti sa disk jedinice samo sa glavnom lozinkom.

Zadavanje DriveLock lozinke

Da zadate DriveLock lozinku u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security** (Bezbednost) > **DriveLock Password** (DriveLock lozinka), a onda pritisnite **enter**.
4. Koristite pokazivački uređaj da kliknete na čvrsti disk koji želite da zaštitite.
– ili –

Pomoću tastera sa strelicom izaberite čvrsti disk koji želite da zaštitite, a zatim pritisnite **enter**.

5. Pročitajte upozorenje. Da nastavite, izaberite **YES** (DA).
6. Unesite vašu glavnu lozinku u polja **New password** (Nova lozinka) i **Verify new password** (Potvrdi novu lozinku), a zatim pritisnite **enter**.
7. Unesite vašu korisničku lozinku u polja **New password** (Nova lozinka) i **Verify new password** (Potvrdi novu lozinku), a zatim pritisnite **enter**.
8. Da biste potvrdili DriveLock zaštitu za čvrsti disk koji ste izabrali, unesite **DriveLock** u polje za potvrđivanje, a zatim pritisnite **enter**.



NAPOMENA: Potvrđivanje za DriveLock raspoznaće velika i mala slova.

9. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Unošenje DriveLock lozinke

Proverite da li je čvrsti disk umetnut u računar (ne u opcionalni uređaj za proširenje ili u spoljašnji MultiBay).

U odzivnik **DriveLock Password** (DriveLock lozinka), unesite vašu korisničku ili glavnu lozinku (korišćenjem istih tastera koje ste koristili pri zadavanju lozinke), i tada pritisnite **enter**.

Posle dva neuspela pokušaja da unesete lozinku, morate ponovo pokrenuti sistem računara i probati iznova.

Promena DriveLock lozinke

Da promenite DriveLock lozinku u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security** (Bezbednost) > **DriveLock Password** (DriveLock lozinka), a onda pritisnite **enter**.
4. Preko pokazivačkog uređaja izaberite interni čvrsti disk.
 - ili –

Pomoću tastera sa strelicom izaberite interni čvrsti disk, a zatim pritisnite **enter**.

5. Preko pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicom izaberite lozinku koju želite da promenite.
6. Unesite vašu važeću lozinku u polje **Old password** (Stara lozinka), unesite vašu novu lozinku u polja **New password** (Nova lozinka) i **Verify new password** (Potvrdi novu lozinku), a onda pritisnite **enter**.
7. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
 - ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Uklanjanje DriveLock zaštite

Da uklonite DriveLock zaštitu u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security** (Bezbednost) > **DriveLock Password** (DriveLock lozinka), a onda pritisnite **enter**.
4. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicom izaberite interni čvrsti disk, a zatim pritisnite **enter**.
5. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicama izaberite **Disable protection** (Onemogući zaštitu).
6. Unesite vašu glavnu lozinku, a zatim pritisnite **enter**.
7. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.

– ili –

Pomoću strelice izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Korišćenje opcije Auto DriveLock u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)

U okruženju sa višestrukim korisnicima, možete da podesite Automatic DriveLock lozinku. Kada je Automatic DriveLock lozinka omogućena, za vas će biti kreirane proizvoljne DriveLock korisnička i glavna lozinka. Kada bilo koji korisnik prođe proveru lozinke, ista proizvoljna korisnička i glavna DriveLock lozinka će biti korišćene za otključavanje disk jedinice.

 **NAPOMENA:** Morate imati BIOS lozinku administratora pre pristupanja funkcijama Automatic DriveLock.

Unos Automatic DriveLock lozinke

Da omogućite Automatic DriveLock lozinku u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security** (Bezbednost) > **Automatic DriveLock**, a onda pritisnite **enter**.
4. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicom izaberite interni čvrsti disk, a zatim pritisnite **enter**.

5. Pročitajte upozorenje. Da nastavite, izaberite **YES** (DA).
6. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.

– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite [enter](#).

Uklanjanje Automatic DriveLock zaštite

Da uklonite DriveLock zaštitu u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster [esc](#) dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite [f10](#) da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security** (Bezbednost) > **Automatic DriveLock**, a onda pritisnite [enter](#).
4. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicom izaberite interni čvrsti disk, a zatim pritisnite [enter](#).
5. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicama izaberite **Disable protection** (Onemogući zaštitu).
6. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.

– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite [enter](#).

Korišćenje bezbednosnih funkcija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara)

Obezbeđivanje sistemskih uređaja

U sledećim menijima softvera Computer Setup (Konfiguracija računara) možete da onemogućite ili da omogućite sistemske uređaje:

- Opcije pokretanja računara
- Konfiguracije uređaja
- Ugrađene opcije uređaja
- Opcije porta

Za onemogućavanje ili omogućavanje sistemskih uređaja u Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicama da biste izabrali **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Opcije pokretanja) ili **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Device Configurations** (konfiguracija uređaja) ili **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Built-In Device Options** (Ugrađene opcije uređaja) ili **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Port Options** (Opcije porta).
4. Pritisnite taster **enter**.
5. Da onemogućite opciju, pokazivačkim uređajem opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije.
– ili –
Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali opciju, a zatim pritisnite taster **enter**.
6. Da ponovo omogućite opciju, pokazivačkim uređajem opozovite izbor u polju za potvrdu pored opcije.
– ili –
Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali opciju, a zatim pritisnite taster **enter**.
7. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –
Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Pregledanje sistemskih informacija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara)

Funkcija sistemskih informacija softvera Computer Setup (Konfiguracija računara) pruža dve vrste sistemskih informacija:

- Identifikujuće informacije o modelu računara i baterijama
- Specifikujuće informacije o procesoru, keš memoriji, memoriji, ROM-u, video reviziji i reviziji kontrolera tastature

Za pregledanje ovih opštih sistemskih informacija informacija u Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **File (Datoteka) > System Information** (Sistemske informacije), a onda pritisnite **enter**.

 **NAPOMENA:** Da sprečite neovlašćen pristup ovim informacijama, morate da kreirate BIOS lozinku administratora u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).

Korišćenje ID-a softvera Computer Setup (Konfiguracija računara)

Funkcija sistemskog ID-a u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) dozvoljava vam da prikažete ili da unesete oznaku sredstava računara ili oznaku vlasništva.

 **NAPOMENA:** Da sprečite neovlašćen pristup ovim informacijama, morate da kreirate BIOS lozinku administratora u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).

Da upravljate ovom funkcijom u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara), pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Security (Bezbednost) > System IDs** (Sistemski ID-ovi), a onda pritisnite **enter**.
4. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **Notebook Asset Tag** (Oznaka sredstava prenosnog računara) ili **Notebook Ownership Tag** (Oznaka vlasništva prenosnog računara), i tada unesite informaciju.
5. Pritisnite **enter** kada završite.
6. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save (Sačuvaj)** u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File (Datoteka) > Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Korišćenje antivirusnog softvera

Kada računar koristite pristup e-pošti, povezivanje sa mrežom ili pristup Internetu, izlažete ga računarskim virusima. Računarski virusi mogu da onemoguće rad operativnog sistema, aplikacija ili uslužnih programa ili da prouzrokuju njihovo neispravno funkcionisanje.

Antivirusni softver može otkriti većinu virusa, uništiti ih i, u većini slučajeva, popraviti štetu koju su oni izazvali. Da biste obezbedili stalnu zaštitu od novootkrivenih virusa, antivirusni softver morate da ažurirate.

Antivirusni softver McAfee Total Protection je ili ranije instaliran ili već učitan na računar.

Ako je antivirusni softver ranije instaliran, izaberite **Start > All Programs** (Svi programi) > **McAfee > Managed Services** (Upravljane usluge) > **Total Protection** (Totalna zaštita).

Ako je softver ranije učitan, izaberite **Start > All Programs** (Svi programi) > **HP Software Setup** (Podešavanje HP softvera), a zatim pratite uputstva sa ekrana da bi učitali softver **McAfee Total Protection**.

Za više informacija o računarskim virusima otkucajte **viruses** (virusi) u polju za pretragu u meniju Help and Support (Pomoć i podrška).

Korišćenje softvera zaštитnog zida

Kada računar koristite za e-poštu, povezivanje sa mrežom ili pristup Internetu, postoji mogućnost da neovlašćene osobe dobiju pristup informacijama o vama, računaru i vašim datotekama. Koristite softver zaštитnog zida koji je već instaliran na računaru da zaštitite svoju privatnost. Antivirusni softver McAfee Total Protection je ranije instaliran na računar. Da biste pristupili softveru, izaberite **Start > All Programs (Svi programi) > McAfee > Managing Services (Upravljane usluge) > Total Protection (Totalna zaštita)**.

Funkcije zaštитnog zida obuhvataju vođenje evidencije i prijavljivanje mrežnih aktivnosti, kao i automatsko nadgledanje celokupnog dolaznog i odlaznog saobraćaja. Za više informacija, pogledajte instrukcije proizvođača softvera. Ova uputstva mogu biti dostavljena uz softver, na disku ili na Web lokaciji proizvođača.



NAPOMENA: Pod nekim okolnostima zaštitni zid može da blokira pristup igrama na Internetu, ometa rad štampača ili deljenje datoteka na mreži ili da blokira ovlašćene priloge e-pošte. Da biste privremeno rešili problem, onemogućite zaštitni zid, izvršite željeni zadatak, a zatim ponovo omogućite zaštitni zid. Da bi trajno rešili problem, iznova podesite zaštitni zid po potrebi, i prilagodite uslove i podešavanja drugih sistema zaštite od upada. Za dodatne informacije обратите se administratoru vaše mreže ili IT odeljenju.

Instaliranje kritičnih ispravki

△ **OPREZ:** Microsoft šalje upozorenja o kritičnim ispravkama. Da bi zaštitili računar od bezbednosnih rupa i računarskih virusa, instalirajte sve kritične ispravke korporacije Microsoft odmah nakon prijema upozorenja.

Ažuriranja operativnog sistema i drugog softvera su možda postala dostupna *nakon* slanja računara. Da biste bili sigurni da su na računaru instalirane sve dostupne ispravke, pogledajte ove smernice:

- Pokrenite Windows Update jednom mesečno da biste instalirali najnoviji softver Microsofta.
- Pribavite ažuriranja, odmah po objavlјivanju, sa Microsoft Web lokacije i preko veze za ažuriranje u Help and Support (Pomoć i podrška).


Korišćenje softvera HP ProtectTools Security Manager (samo na pojedinim modelima)

Softver HP ProtectTools Security Manager je ranije instaliran na odabranim modelima računara. Ovom softveru može se pristupiti kroz Kontrolnu tablu Windows-a. Njegove bezbednosne funkcije pomažu u zaštiti od neovlašćenog pristupa računaru, mrežama i presudnim podacima. Za više informacija pogledajte pomoć na Internetu za HP ProtectTools.

Instaliranje bezbednosnog kabla

 **NAPOMENA:** Bezbednosni kabl je dizajniran da služi za odvraćanje, ali ne može sprečiti pogrešno rukovanje ili krađu.

1. Omotajte bezbednosni kabl oko osiguranog predmeta.
2. Umetnите ključ (1) u bravu kabla (2).
3. Ukopčajte klin kabla u utor bezbednosnog kabla na računaru (3), i onda ključem zaključajte bravu kabla.



 **NAPOMENA:** Položaj utora bezbednosnog kabla na računaru varira u zavisnosti od modela.

12 Ažuriranja softvera

Ažuriranje softvera

Ažurne verzije softvera koji ste dobili uz računar možete preuzeti ili pomoću HP-ovog uslužnog programa za ažuriranje softvera (HP Software Update) ili na HP-ovoj Web-lokaciji.

Uslužni program za ažuriranje softvera automatski proverava da li kod HP-a postoje ažurnije verzije softvera. Taj uslužni program pokreće se svakih trideset dana i daje vam spisak obaveštenja o dostupnim unapređenjima kao što su bezbednosna poboljšanja i opcionalne ažurne verzije softvera i upravljačkih programa.

Možete ručno u svakom trenutku da proverite da li ima ažuriranja tako što ćete izabrati **Start > Help and Support** (Pomoć i podrška) > **Update Software & Drivers** (Ažuriranje softvera i upravljačkih programa), a zatim pratite uputstva na ekranu.

Većina softvera na HP-ovoj Web-lokaciji nalazi se u obliku komprimovanih datoteka koje se zovu *SoftPaqs*. Neke ažurne verzije BIOS-a mogu biti u komprimovanim datotekama koje se zovu *ROMPaqs*.

U nekim paketima za preuzimanje nalazi se datoteka pod imenom Readme.txt, koja sadrži informacije o instaliranju datoteke i rešavanju problema. Datoteke pod nazivom Readme.txt koje se nalaze na ROMPaq-ovima sadrže samo tekst na engleskom.)

Takođe možete ažurirati softver uz pomoć diska *Support Software* (Softver za podršku) (koji se kupuje zasebno). Na tom disku nalaze se upravljački programi, ažurne verzije BIOS-a i uslužni programi.

1. Otvorite vaš Internet pregledač i idite na <http://www.hp.com/support>.
2. Odaberite svoju zemlju ili region.
3. Kliknite na opciju za preuzimanje softvera i upravljačkih programa, a zatim u okvir proizvoda upišite broj modela svog računara.
4. Pritisnite taster **enter**.
5. Pratite uputstva na ekranu.

Da biste ažurirali softver uz pomoć diska *Support Software* (Softver za podršku), postupite na sledeći način:

1. Umetnите disk *Softver za podršku* u optičku disk jedinicu.
2. Pratite uputstva na ekranu.

Da biste ažurirali softver uz pomoć HP-ove Web lokacije, postupite na sledeći način:

1. Identifikujte model svog računara, kategoriju proizvoda i seriju ili porodicu. Pripremite ažuriranje sistemskog BIOS-a tako što ćete identifikovati verziju BIOS-a koja vam je trenutno instalirana na računaru. Detaljnija objašnjenja naći ćete u odeljku „Determining the BIOS version“ („Utvrđivanje verzije BIOS-a“).

Ako je vaš računar povezan u mrežu, konsultujte administratora mreže pre instaliranja bilo kakvih ispravki softvera, a naročito pre instaliranja ispravki sistemskog BIOS-a.

 **NAPOMENA:** Sistemski BIOS računara nalazi se na sistemskom ROM-u. BIOS pokreće operativni sistem, određuje kako računar komunicira sa hardverskim uređajima i obezbeđuje protok podataka između hardverskih uređaja, uključujući vreme i datum.

2. Otvorite vaš Internet pregledač i idite na <http://www.hp.com/support>.
3. Odaberite svoju zemlju ili region.
4. Kliknite na opciju za preuzimanje softvera i upravljačkih programa, a zatim u okvir proizvoda upišite broj modela svog računara.
5. Pritisnite taster **enter**.
6. Pratite uputstva na ekranu.

Ažuriranje BIOS-a

Da biste ažurirali BIOS, najpre odredite koju verziju BIOS-a trenutno imate, a zatim preuzmite i instalirajte novi BIOS.

Utvrđivanje verzije BIOS-a

Informaciju o verziji BIOS-a (koji se još naziva i *ROM date* (ROM datum) i *System BIOS* (Sistemska BIOS)) možete prikazati tako što ćete da pritisnete **fn+esc** (ako ste već u operativnom sistemu Windows) ili pomoću programa Computer Setup.

Da biste pomoću programa Computer Setup (Podešavanje računara) prikazali podatke o BIOS-u, postupite na sledeći način:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnите **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Pomoću pokazivačkog uređaja ili strelica izaberite meni **File > System Information** (Datoteka > Informacije o sistemu).
4. Pritisnите taster **esc** da se vratite u meni **File** (Datoteka).
5. Kliknite na ikonu **Exit** (Izlaz) u donjem levom uglu ekrana, i sledite uputstva na ekranu.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File > Ignore Changes and Exit** (Datoteka > Zanemari promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Preuzimanje ispravke za BIOS

⚠ **OPREZ:** Da biste predupredili oštećivanje računara ili neuspešnu instalaciju, preuzmite i instalirajte ažurnu verziju BIOS-a samo kada je računar povezan na pouzdan spoljašnji izvor napajanja pomoću adaptera za naizmeničnu struju. Nemojte da preuzimate ili instalirate ažurnu verziju BIOS-a dok se računar napaja sa baterije, dok je povezan sa optionalnom baznom stanicom ili je povezan na optionalni izvor napajanja. Tokom preuzimanja i instalacije, pratite ove smernice:

Nemojte prekidati dovod struje u računar iskopčavanjem kabla za napajanje iz utičnice za naizmeničnu struju.

Nemojte isključivati računar ili započinjati režim pripravnosti ili hibernacije.

Nemojte umetati, uklanjati, povezivati ili iskopčavati bilo koji uređaj, kabl ili žicu.

Da biste preuzeli ažurnu verziju BIOS-a:

📝 **NAPOMENA:** Ažuriranja BIOS-a objavljaju se prema potrebi. Ažurnija verzija BIOS-a ne mora biti dostupna za vaš računar. Preporučuje se da povremeno proveravate da li na HP-ovoj Web lokaciji ima dostupnih ažurnih verzija BIOS-a.

1. Otvorite vaš Internet pregledač, idite na lokaciju <http://www.hp.com/support>, a zatim odaberite vašu zemlju/region.
2. Kliknite na opciju za preuzimanje softvera i upravljačkih programa, u okvir proizvoda upišite broj modela svog računara, a zatim pritisnite taster **enter**.
3. Na listi modela kliknite na proizvod koji vi imate.
4. Kliknite na operativni sistem koji imate.
5. Sledite uputstva na ekranu da biste pristupili ažurnoj verziji BIOS-a koju želite da preuzmete. Zabeležite datum, naziv i druge podatke po kojima možete prepoznati preuzeti paket. Ti podaci mogu vam zatrebatи da kasnije pronađete tu ispravu, kada je preuzmete na čvrsti disk.
6. U oblasti za preuzimanje, učinite sledeće:
 - a. Identifikujte ažurnu verziju BIOS-a koja je novija od trenutno instalirane na vašem računaru.
 - b. Sledite uputstva na ekranu da biste preuzeli vaš izbor na čvrsti disk.

Zapišite putanju do lokacije na čvrstom disku gde će ispravka za BIOS biti preuzeta. Biće potrebno da tom putanjom pristupite datoteci kada budete spremni da instalirate ažurnu verziju.

📝 **NAPOMENA:** Ako povezujete računar sa mrežom, konsultujte administratora mreže pre instaliranja bilo kakvih softverskih ispravki, a naročito pre ažuriranja sistemskog BIOS-a.

Procedure instaliranja BIOS-a se razlikuju. Sledite sva uputstva koja su prikazana na ekranu po završetku preuzimanja. Ako nisu prikazana nikakva uputstva, sledite ove korake:

1. Otvorite Windows Explorer tako što ćete izabrati **Start > My Computer** (Start > Moj računar).
2. Kliknite dvaput na oznaku svog čvrstog diska. Oznaka čvrstog diska obično je „Local Disk (C:)“ (Lokalni disk (C:)).
3. Koristeći putanju na čvrstom disku koju ste ranije zabeležili, otvorite fasciklu na čvrstom disku u kojoj se nalazi ispravka.

- 4.** Kliknite dva put na datoteku koja ima oznaku tipa datoteke „.exe“ (na primer, *imedatoteke.exe*).
Započinje instaliranje BIOS-a.
- 5.** Kompletirajte instalaciju prateći uputstva na ekranu.

 **NAPOMENA:** Kad se na ekranu pojavi poruka o uspešnom instaliranju, možete da obrišete preuzetu datoteku sa vašeg čvrstog diska.

Ažuriranje programa i upravljačkih programa

1. Otvorite vaš Internet pregledač, idite na lokaciju <http://www.hp.com/support>, a zatim odaberite vašu zemlju/region.
2. Kliknite na opciju za preuzimanje softvera i upravljačkih programa, u okvir proizvoda upišite broj modela svog računara, a zatim pritisnite taster **enter**.

– ili –

Ako želite neki određeni SoftPaq, upišite njegov broj u okvir za pretraživanje, u gornjem desnom uglu ekrana. Zatim pritisnite taster **enter**, i sledite uputstva koja dobijete. Predite na korak 6.

3. Na listi modela kliknite na proizvod koji vi imate.
4. Kliknite na operativni sistem koji imate.
5. Dok je prikazan spisak ažurnih verzija, kliknite na jednu od njih da biste otvorili prozor sa dodatnim obaveštenjima.
6. Kliknite na **Download** (Preuzmi).
7. Kliknite na **Run** (Pokreni) da instalirate ažurnu verziju upravljačkog programa bez preuzimanja datoteke.

– ili –

Kliknite na **Save** (Sačuvaj) da sačuvate tu datoteku na vašem računaru. Kada bude zatraženo, odaberite mesto čuvanja na vašem čvrstom disku.

Nakon preuzimanja datoteke, idite u fasciklu u kojoj ste sačuvali datoteku i dvokliknite na datoteku da biste instalirali ažurnu verziju.

8. Ako se to zatraži, ponovo pokrenite vaš računar po završetku instalacije.

13 Izrada rezervnih kopija i oporavak

Kako biste zaštitili vaš računar, koristite uslužni program Windows Backup (Windows rezervne kopije) (samo na odabranim modelima) za izradu rezervnih kopija datoteka i fascikli ili da biste kreirali tačke za oporavak. U slučaju sistemskog kvara pomoću rezervnih kopija možete povratiti sadržaj svog računara.

Windows pruža sledeće opcije:

- Izrada rezervnih kopija pojedinačnih datoteka i fascikli
- Izrada rezervnih kopija svih datoteka i fascikli
- Zakazivanje automatske izrade rezervnih kopija
- Izrada referentnih tačaka za oporavak sistema
- Oporavak podataka

 **NAPOMENA:** Detaljna uputstva naći ćete pretragom ovih tema u meniju Help and Support (Pomoć i podrška).

NAPOMENA: U slučaju nestabilnosti sistema, HP preporučuje da odštampate procedure za vršenje oporavka i sačuvate ih za kasniju upotrebu.

Izrada rezervnih kopija vaših podataka

Oporevak posle sistemskog kvara zavisiće od vaših poslednjih rezervnih kopija. Početne rezervne kopije trebalo bi da izradite odmah posle podešavanja softvera. Uporedo sa dodavanjem novih softvera i datoteka trebalo bi da nastavite da u stalnim vremenskim razmacima izrađujete rezervne kopije, kako biste uvek imali što novije rezervne kopije.

Možete da izradite rezervne kopije pojedinačnih datoteka ili fascikli na opcionalnom spoljašnjem čvrstom disku ili na mrežnoj disk jedinici.

Prilikom izrade rezervnih kopija obratite pažnju na sledeće:

- Držite lične datoteke u fascikli Moji dokumenti i povremeno napravite rezervnu kopiju te fascikle.
- Napravite rezervnu kopiju predložaka sačuvanih u odgovarajućim programima.
- Sačuvajte prilagođene postavke u prozoru, na traci s alatkama ili traci menija tako što ćete napraviti snimak ekrana vaših postavki. Snimak ekrana vam može uštedeti vreme ako budete morali da vratite svoje postavke na početne vrednosti.

Da biste kopirali prikaz ekrana i nalepili ga u dokument za obradu teksta:

- a. Prikažite ekran koji želite da sačuvate.
- b. Kopirajte ekranski prikaz:

Da biste kopirali samo aktivni prozor, pritisnite **alt+fn+prt sc**.

Da biste kopirali ceo ekran, pritisnite **fn+prt sc**.

- c. Otvorite dokument za obradu teksta, a zatim izaberite **Edit > Paste** (Uredi > Nalepi).

Slika ekrana je smeštena u dokument.

- d. Sačuvajte dokument.

Da biste izradili rezervne kopije kroz uslužni program Windows Backup (Windows rezervne kopije) (samo na odabranim modelima), postupite na sledeći način:

 **NAPOMENA:** Proverite da li je računar povezan na naizmeničnu struju pre nego što započnete proces izrade rezervnih kopija.

NAPOMENA: Proces izrade rezervnih kopija može trajati više od sat vremena, u zavisnosti od veličine datoteka i brzine računara.

1. Izaberite **Start > All Programs** (Svi programi)> **Accessories** (Pribor)> **System Tools** (Sistemski alati) > **Backup** (Pravljenje rezervne kopije).
2. Pratite uputstva na ekranu.

Vršenje oporavka

U slučaju sistemskog kvara ili nestabilnosti, računar nudi sledeće alatke za oporavak datoteka:

- Windows alati za oporavak (samo na odabranim modelima): Podatke čije ste rezervne kopije prethodno izradili možete povratiti korišćenjem uslužnog programa Windows Backup (Windows rezervne kopije).
- *Operativni sistem i Oporavak upravljačkih programa disk* (dostavljen uz vaš računar): Diskove možete da koristite radi oporavljanja vašeg operativnog sistema i fabrički instaliranih programa.

Oporavak vaših podataka

Da biste povratili podatke čije ste rezervne kopije prethodno izradili, postupite na sledeći način:

1. Ako je moguće, napravite rezervne kopije svih ličnih datoteka.
2. Izaberite **Start > All Programs (Svi programi) > Accessories (Pribor) > System Tools (Sistemski alati) > Backup (Pravljenje rezervne kopije)**.
Otvara se Čarobnjak za rezervne kopije ili vraćanje u prethodno stanje.
3. Kliknite na stavku **Restore files and settings** (Vrati datoteke i postavke u prethodno stanje), a zatim na dugme **Next (Dalje)**.
4. Pratite uputstva na ekranu.

 **NAPOMENA:** Dodatna obaveštenja o započinjanju oporavka u Windowsu naći ćete pretragom ovih tema u meniju Help and Support (Pomoć i podrška).

Oporavak operativnog sistema i programa

 **OPREZ:** Proces oporavka iznova formatira čvrsti disk i potpuno briše njegov sadržaj. Sve datoteke koje ste napravili i sav instalirani softver su trajno uklonjeni sa računara. Proces oporavka reinstalira originalni operativni sistem, softver i upravljačke programe. Softver, upravljački programi i ažuriranja koje nije instalirao HP moraju se ručno reinstalirati.

Da biste oporavili vaš operativni sistem i programe, postupite na sledeći način:

1. Ako je moguće, napravite rezervne kopije svih ličnih datoteka.
2. Umetnite disk *Operating System (Operativni sistem)* u optički uređaj.
3. Isključite računar.
4. Uključite računar.
5. Pratite uputstva na ekranu za instaliranje operativnog sistema.
6. Kad se instaliranje operativnog sistema završi, uklonite disk *Operating System (Operativni sistem)* i umetnite disk *Driver Recovery (Oporavak upravljačkih programa)*.
7. Pratite uputstva na ekranu za instaliranje upravljačkih programa i programa.

14 Computer Setup (Konfiguracija računara)

Pokretanje programa Computer Setup (Konfiguracija računara)

Computer Setup je unapred instalirani uslužni program zasnovan na ROM-u koji se može koristiti kada operativni sistem ne radi ili neće da se učita.

 **NAPOMENA:** Neke od stavki menija programa Computer Setup date u ovom vodiču vaš računar možda ne podržava.

NAPOMENA: Eksterna tastatura ili miš priključeni na USB port mogu se koristiti sa programom Computer Setup samo ako je omogućena podrška za stare USB uređaje.

Da biste pokrenuli Computer Setup, pratite sledeće korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu monitora prikazana poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite taster ESC da biste otvorili meni za pokretanje).
2. Pritisnite taster **f10** da biste otvorili BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a).

Korišćenje programa Computer Setup (Konfiguracija računara)

Pregled i biranje opcija programa Computer Setup

Informacijama i postavkama u softveru Computer Setup (Podešavanje računara) može se pristupiti iz menija Datoteke, Bezbednosti i iz menija za konfiguraciju sistema.

Da biste pregledali i izabrali neku od opcija programa Computer Setup, pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, pa pritisnite taster **esc** dok je na dnu monitora prikazana poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite taster ESC da biste otvorili meni za pokretanje).
 - Za izbor menija ili stavke u meniju, koristite taster tab i tastere sa strelicama, i zatim pritisnite **enter**, ili upotrebite pokazivački uređaj da kliknete na stavku.
 - Da biste se pomerali na gore i na dole, kliknite na strelicu nadole na desnoj strani ekrana ili koristite tastere sa strelicom na gore ili na dole.
 - Da biste zatvorili otvorene dijaloge i vratili se na glavni ekran programa Computer Setup, pritisnite **esc**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

 **NAPOMENA:** Možete koristiti pokazivač (TouchPad, palicu pokazivača ili USB miš) ili tastaturu za pregled menija i biranje opcija programa Computer Setup.

2. Pritisnите taster **f10** da biste otvorili BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a).
3. Izaberite meni **File** (Datoteka), **Security** (Bezbednost) ili **System Configuration** (Konfiguracija sistema).

Da biste izašli iz menija programa Computer Setup, izaberite jednu od sledećih metoda:

- Za izlazak iz menija programa Computer Setup bez čuvanja promena kliknite na ikonu **Exit** (Izlaz) u donjem levom uglu ekrana i pratite uputstva na ekranu.
 - ili –
- Koristite taster tab i tastere sa strelicom da izaberete **File** (Datoteka) > **Ignore Changes and Exit** (Zanemari promene i izađi), a onda pritisnite **enter**.
- ili –
- Za čuvanje promena i izlaz iz menija programa Computer Setup kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i pratite uputstva na ekranu.
 - ili –
- Koristite taster tab i tastere sa strelicom da izaberete **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a onda pritisnite **enter**.

Vaše promene stupaju na snagu kada ponovo pokrenete računar.

Vraćanje fabričkih podešavanja u programu Computer Setup

 **NAPOMENA:** Vraćanje podrazumevanih podešavanja neće promeniti režim rada čvrstog diska.

Za vraćanje svih podešavanja u uslužnom programu Computer Setup na vrednosti koje su fabrički podešene pratite sledeće korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka „Press the ESC key for Startup Menu“ (Pritisnite taster ESC da biste otvorili meni za pokretanje).
2. Pritisnите taster **f10** da biste otvorili BIOS Setup (Podešavanje BIOS-a).

3. Pomoću pokazivačkog uređaja ili strelica izaberite meni **File > Restore Defaults** (Datoteka > Vrati podrazumevane vrednosti).
4. Pratite uputstva na ekranu.
5. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izadi), a zatim pritisnite **enter**.

Vaše promene stupaju na snagu kada ponovo pokrenete računar.

 **NAPOMENA:** Vaša podešavanja lozinke i bezbednosna podešavanja nisu promenjena kada vratite sistem na fabrička podešavanja.

Meniji programa Computer Setup (Konfiguracija računara)

Tabele sa menijima u ovom odeljku daju pregled opcija u uslužnom programu Computer Setup.

 **NAPOMENA:** Neke od stavki menija programa Computer Setup date u ovom odeljku vaš računar možda ne podržava.

Meni „File“ (Datoteka)

Izaberite	Za sledeće radnje:
System Information (Informacije o sistemu)	<ul style="list-style-type: none">• Pregledajte identifikacione informacije za računar i baterije u sistemu.• Pregledajte tehničke informacije za procesor, keš memoriju i veličinu memorije, sistemski ROM, video reviziju i verziju upravljača tastature.
Set System Date and Time (Podesi datum i vreme sistema)	Podesite ili promenite datum i vreme na računaru.

Izaberite	Za sledeće radnje:
Dijagnostika sistema	<p>Prikazuje sledeće informacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informacije o sistemu <ul style="list-style-type: none"> ◦ Identifikujuću informaciju za računar i baterije u sistemu. ◦ Specifikujuće informacije o procesoru, veličini keš memorije i memorije, sistemskom ROM-u, video reviziji i verziji kontrolera tastature • Test pokretanja—Proverava komponente sistema potrebne za pokretanje računara. • Run-In test—Pokreće iscrpnu proveru sistemske memorije. • Test čvrstog diska—Pokreće iscrpno samotestiranje na svim čvrstim diskovima u sistemu. • Test memorije—Pokreće iscrpnu proveru sve memorije instalirane u računar. • Test baterije—Pokreće iscrpnu proveru svih baterija instaliranih u računar. • Evidencija greški—Prikazuje datoteku sa evidencijom ukoliko su se desile neke greške.
Vrati podrazumevane vrednosti	Zamenite konfiguraciona podešavanja u uslužnom programu Computer Setup originalnim fabričkim podešavanjima. (Režim čvrstog diska, podešavanja lozinke i bezbednosna podešavanja nisu promenjena kada vratite sistem na fabrička podešavanja.)
Podesite BIOS bezbednost na fabričke podrazumevane postavke	Vratite BIOS bezbednost na fabričke podrazumevane postavke.
Zanemarite promene i izadite	Otkažite promene koje su unete u toku trenutne sesije. Zatim izadite i ponovo pokrenite sistem računara.
Sačuvajte promene i izadite	Sačuvajte sve promene koje su unete u toku trenutne sesije. Zatim izadite i ponovo pokrenite sistem računara. Vaše promene stupaju na snagu kada ponovo pokrenete računar.

Meni „Security“ (Bezbednost)

 **NAPOMENA:** Neke od stavki menija u ovom odeljku vaš računar možda ne podržava.

Izaberite	Za sledeće radnje:
Setup BIOS Administrator Password (Administratorska lozinka za Setup BIOS)	Podesite administratorsku lozinku za BIOS
Upravljanje korisnicima > Kreiraj novi BIOS korisnički nalog (zahteva BIOS administratorsku lozinku)	<ul style="list-style-type: none"> • Izaberite sa liste korisnika BIOS-a. • Izaberite sa liste korisnika ProtectTools.
Password Policy (Smernice za lozinke) (zahteva administratorsku lozinku za BIOS)	Promenite kriterijume smernica za lozinku.

Izaberite	Za sledeće radnje:
HP SpareKey	Omogućite/onemogućite HP SpareKey (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (Uvek zatražite HP SpareKey upisnicu)	Omogućite/onemogućite HP SpareKey upisnicu (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).
Uspostavljanje početnih vrednosti čitača otiska prsta pri ponovnom pokretanju (ako postoji)	Poništite/obrišite vlasništvo čitača otiska prstiju (izaberite samo modele; onemogućeno po podrazumevanoj vrednosti).
Change Password (Promeni lozinku)	Unesite, promenite ili izbrišite administratorsku lozinku za BIOS.
HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey upisnica)	Upišite ili poništite HP SpareKey koji predstavlja skup bezbednosnih pitanja i odgovra koji se koriste ako zaboravite svoju lozinku.
Protiv krađe > AT-p	Omogući/onemogući zaštitu protiv krađe.
DriveLock lozinka	<ul style="list-style-type: none"> ● Omogućite/onemogućite DriveLock na svim čvrstim diskovima računara (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti) ● Promenite DriveLock korisničku lozinku ili master lozinku. <p>NAPOMENA: DriveLock podešavanjima možete pristupiti samo kada pristupite uslužnom programu Computer Setup prilikom uključivanja (ali ne i ponovnog pokretanja) računara.</p>
Automatic DriveLock	Omogući/onemogući Automatic DriveLock podršku.
TPM Embedded Security (TPM ugrađena bezbednost)	Omogućite/onemogućite podršku za Trusted Platform Module (TPM) Embedded Security, koja štiti računar od neovlašćenog pristupa privatnim funkcijama koje su dostupne u opciji Embedded Security za ProtectTools. Za više informacija pogledajte Pomoć za ProtectTools softver.
Čistač diska	<p>NAPOMENA: Morate imati lozinku za podešavanje da biste promenili ovo podešavanje.</p> <p>Pokrenite čistač diska da uništite sve postojeće podatke na glavnom čvrstom disku ili na disk jedinici u ležištu za nadogradnju.</p> <p>OPREZ: Ako pokrenete čistač diska, podaci na izabranoj disk jedinici su trajno uništeni.</p>
System IDs	Unesite broj za praćenje računara koji je odredio korisnik i oznaku vlasništva.

Meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema)

 **NAPOMENA:** Neke od opcija menija „System Configuration“ (Konfiguracija sistema) u ovom odeljku vaš računar možda ne podržava.

Izaberite	Za sledeće radnje:
Language (Jezik)	Promenite jezik u uslužnom programu Computer Setup.

Izaberite	Za sledeće radnje:
Boot Options (Opcije za ponovno pokretanje)	<ul style="list-style-type: none"> • Podesite odlaganje (u sekundama) za meni pokretanja. • Podesite odlaganje (u sekundama) za Multiboot Express popup. • Omogući/onemogući prilagođeni logotip (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogući/onemogući dijagnostičku URL adresu ekrana (omogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogući/onemogući pokretanje sa CD-ROM-a (omogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogući/onemogući pokretanje sa SD kartice (omogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogućite/onemogućite pokretanje sistema sa diskete (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti). • Omogući/onemogući pokretanje sa PXE unutrašnjeg NIC-a (omogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogući/onemogući mod za pokretanje Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Podesi redosled pokretanja za starije uređaje.
Device Configurations (Konfiguracije uređaja)	<ul style="list-style-type: none"> • Omogućite/onemogućite podršku za stare USB uređaje (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti). Kada je omogućena, podrška za stare USB uređaje omogućava sledeće: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Korišćenje USB tastature u Computer Setup (Konfiguracija računara) čak i kada operativni sistem Windows ne radi. ◦ Pokrećite sa USB uređaja za pokretanje, uključujući čvrsti disk, disketu ili optičku disk jedinicu povezanu na USB port na računaru. • Omogući/onemogući uvek uključen ventilator kada je računar ukopčan u utičnicu naizmenične struje (omogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Omogući/onemogući Sprečavanje izvršenja podataka (samo na odabranim modelima) Kada je omogućeno, procesor može da onemogući izvršenje koda nekih virusa, što pospešuje bezbednost računara (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima). • Izaberite SATA (Serial Advanced Technology Attachment) mod uređaja. Dostupne su sledeće opcije: <ul style="list-style-type: none"> ◦ AHCI (Advanced Host Controller Interface) ◦ IDE (Integrated Drive Electronics) ◦ RAID (Redundant Array of Independent Disks) (samo na odabranim modelima)

Izaberite**Za sledeće radnje:**

NAPOMENA: Dostupnost ovih opcija razlikuje se po modelima računara.

- Omogućite/onemogućite brzo punjenje sekundarne baterije (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).
 - Omogući/onemogući HP QuickLook (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući autorizaciju pre pokretanja na HP QuickLook pokretanju (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući HP QuickWeb (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući HP QuickWeb Write Protect (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući tehnologiju virtualizacije (samo na odabranim modelima; onemogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući TXT (Intel Trusted Execution Technology) (samo na odabranim modelima; onemogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući Multi Core CPU (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući Intel HT tehnologiju (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući Buđenje na USB (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).
 - Omogući/onemogući Num lock stanje pri pokretanju (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima).
-

Izaberite	Za sledeće radnje:
Built-In Device Options (Opcije ugrađenih uređaja)	<ul style="list-style-type: none">● Omogućite/onemogućite stanje dugmeta za bežično povezivanje (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).● Omogući/onemogući ugrađeni radio WWAN uređaja (samo na odabranim modelima; omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući ugrađeni radio WLAN uređaja (samo na odabranim modelima; omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući ugrađeni radio Bluetooth uređaja (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući upravljač interfejsom mreže (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući LAN/WLAN prebacivanje (onemogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Podesite stanje opcije „wake on LAN“. Opcije uključuju sledeće:<ul style="list-style-type: none">◦ Onemogućeno◦ Pokretanje na mrežu◦ Prati redosled pokretanja sistema● Omogući/onemogući senzor svetla u ambijentu.● Omogućite/onemogućite uređaj za otiske prstiju (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).● Omogući/onemogući ugrađenu kameru (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući instalaciju napajanja monitora (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući audio uređaj (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogućite/onemogućite modem (omogućeno po podrazumevanoj vrednosti).● Omogući/onemogući mikrofon (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).● Omogući/onemogući interne zvučnike (omogućeno po podrazumevanim vrednostima).

Izaberite	Za sledeće radnje:
Opcije porta	<p>NAPOMENA: Sve opcije portova su omogućene po podrazumevanoj vrednosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogućite/onemogućite čitač fleš medijuma. • Omogućite/onemogućite USB port. <p>OPREZ: Onemogućavanjem USB porta takođe se onemogućavaju MultiBay uređaji i ExpressCard uređaji u replikatoru naprednih portova.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogućite/onemogućite 1394 port. • Omogućite/onemogućite utor za ExpressCard. • Omogući/onemogući slot za pametnu karticu. • Omogući/onemogući eSATA port.
AMT opcije	<p>NAPOMENA: Sve AMT opcije su podrazumevano onemogućene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omogući/onemogući dosađivanje firmvera. • Omogući/onemogući odzivnik za podešavanje AMT-a (Ctrl-P). • Omogući/onemogući podršku za nabavljanje USB ključa. • Omogući/onemogući opoziv konfigurisanja AMT-a na sledećem pokretanju. • Mod izmene odabranog terminala. <ul style="list-style-type: none"> ◦ ANSI ◦ VT100 • Omogući/onemogući podršku Progress Event za firmver. • Omogući/onemogući započinjanje Intel CIRA.
Set Security Level (Podesi nivo bezbednosti)	Promenite, prikažite ili sakrite nivoje bezbednosti za sve stavke u meniju BIOS-a.
Restore Security Defaults (Vrati podrazumevana podešavanja za bezbednost)	Vratite podrazumevana podešavanja za bezbednost.

15 MultiBoot (Višestruko pokretanje)

O redosledu pokretanja uređaja

Kako se računar počinje sa radom, sistem pokušava da se pokrene sa uređaja omogućenih za pokretanje. Uslužni program MultiBoot (Višestruko pokretanje), koji je fabrički omogućen, kontroliše redosled kojim sistem bira uređaj za pokretanje. Uređaji za pokretanje mogu da uključuju optičke disk jedinice, diskete, mrežnu kartu interfejsa (NIC), čvrsti disk i USB uređaje. Uređaji za pokretanje sadrže medij za pokretanje ili datoteke koje su računaru potrebne da započne i održi normalan rad.

 **NAPOMENA:** Neki uređaji za pokretanje moraju da se omoguće u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara) pre uključivanja u redosled pokretanja.

Po fabričkim postavkama računar bira uređaj za pokretanje pretražujući omogućene uređaje za pokretanje i lokacije ležišta disk jedinica po sledećem redosledu:

 **NAPOMENA:** Moguće je da neki od uređaja za pokretanje i lokacija ležišta disk jedinica nisu podržani na vašem računaru.

- MultiBay (Višestruko ležište) prenosnog računara
- Unutrašnji čvrsti disk
- USB disk
- USB CD-ROM
- USB čvrsti disk
- Ethernet prenosnog računara
- Secure Digital (SD) memorijska kartica
- MultiBay bazna stanica
- Spoljašnji SATA čvrsti disk

Možete da promenite redosled po kom računar traži uređaj za pokretanje promenom redosleda u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara). Možete takođe da pritisnete taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“) i da onda pritisnete **f9**. Pritiskanjem **f9** prikazuje se meni koji prikazuje trenutni redosled uređaja i dozvoljava vam da izaberete uređaj za pokretanje. Ili, možete da upotrebite MultiBoot Express da podesite računar da odzivnikom zatraži lokaciju za pokretanje svaki put kada se računar uključuje ili ponovo pokreće.

Ako je MultiBoot onemogućen, računar koristi fiksni redosled pokretanja koji podrazumeva prvo pretragu za uređajem za pokretanje u disk jedinici A. Ako ga nema, računar traži uređaj za pokretanje

u disk jedinici C. Uređaji za pokretanje disk jedinice A podrazumevaju optičke diskove i diskete. Uređaji za pokretanje disk jedinice C podrazumevaju optičke diskove i čvrste diskove.

NIC uređaj nema određeno slovo disk jedinice.

 **NAPOMENA:** Optička disk jedinica (poput CD-ROM-a) može da bude i A i C disk jedinica, u zavisnosti od formata CD-a za pokretanje.

Sledeća lista opisuje fabričku postavku redosleda pokretanja po kojem su slova A i C dodeljena kada je MultiBoot (Višestruko pokretanje) onemogućen. (Stvarni redosled zavisi od konfiguracije).

- Redosled pokretanja za uređaje za pokretanje disk jedinice A:
 1. Optička disk jedinica u opcionalnom postolju za povezivanje ili u opcionalnom spoljašnjem MultiBay (Višestruko ležište) koja sadrži disk formatiran kao disk jedinica A
 2. Optička disk jedinica u unutrašnjem MultiBay (Višestruko ležište) koja sadrži disk formatiran kao disk jedinica A
 3. Disketa u opcionalnom postolju za povezivanje ili u opcionalnom spoljašnjem MultiBay (Višestruko ležište)
- Redosled pokretanja za uređaje za pokretanje disk jedinice C:
 1. Optička disk jedinica u opcionalnom postolju za povezivanje ili u opcionalnom spoljašnjem MultiBay (Višestruko ležište) koja sadrži disk formatiran kao disk jedinica C
 2. Optička disk jedinica u unutrašnjem MultiBay (Višestruko ležište) koja sadrži disk formatiran kao disk jedinica C
 3. Čvrsti disk u ležištu čvrstog diska u računaru
 4. Čvrsti disk u opcionalnom postolju za povezivanje ili u opcionalnom spoljašnjem MultiBay (Višestruko ležište)

 **NAPOMENA:** Obzirom da nijedno slovo nije dodeljeno za NIC, promena redosleda pokretanja za NIC ne utiče na slova disk jedinica drugih uređaja.

Omogućavanje redosleda pokretanja u softveru Computer Setup

Računar će se pokrenuti sa USB uređaja ili sa NIC uređaja samo ako je uređaj prvo bio omogućen u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).

Da biste pokrenuli softver Computer Setup (Konfiguracija računara) i omogućili USB uređaj ili NIC uređaj kao uređaj za pokretanje, pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Da biste omogućili medije za pokretanje sistema u USB uređajima ili uređajima umetnutim u dodatni uređaj za priključivanje (samo na izabranim modelima), koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicama da biste odabrali **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Device Configurations** (Konfiguracija uređaja). Uverite se da je opcija **Enabled** (Omogućeno) izabrana do **USB legacy support** (USB podrška za starije sisteme).

 **NAPOMENA:** Opcije porta za USB moraju biti omogućene da bi se koristila USB podrška za starije sisteme. One su omogućene u fabrići. Ako port postane onemogućen, ponovo ga omogućite izborom **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Port Options** (Opcije porta), i klikom na **Enabled** (Omogućeno) do **USB Port**.

– ili –

Da biste omogućili NIC uređaj, izaberite **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Opcije pokretanja), i zatim kliknite **Enabled** (Omogućeno) do **PXE Internal NIC boot** (PXE unutrašnje NIC pokretanje).

4. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz Computer Setup (Konfiguracija računara), kliknite **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.

– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save changes and exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

 **NAPOMENA:** Da biste NIC povezali sa Preboot eXecution Environment (PXE) ili sa Remote Program Load (RPL) serverom bez korišćenja opcije MultiBoot, pritisnite **esc** dok je poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“) prikazana na dnu ekrana, i tada brzo pritisnite **f12**.

Razmatranje promena redosleda pokretanja

Pre menjanja redosleda pokretanja, obratite pažnju na sledeće:

- Kada se računar ponovo pokreće nakon što je izmenjen redosled pokretanja, računar pokušava da započne sa radom koristeći novi redosled.
- Ukoliko je prisutno više vrsta uređaja za pokretanje, računar pokušava da se pokrene koristeći prvi od svake vrste uređaja za pokretanje (osim za optičke uređaje). Na primer, ako je računar povezan na opcionalno postolje za povezivanje (samo odabrani modeli) koje sadrži čvrsti disk, ovaj čvrsti disk će biti prikazan u redosledu pokretanja kao USB čvrsti disk. Ako sistem pokušava da se pokrene sa USB čvrstog diska i ne uspe, neće pokušati da se pokrene sa čvrstog diska u ležištu čvrstog diska. Umesto toga, pokušaće da se pokrene sa sledeće vrste uređaja u redosledu pokretanja. Kako bilo, ako postoji dva optička uređaja, a prvi nije za pokretanje (bilo zato što ne sadrži medijum ili zato što medijum nije disk za pokretanje), sistem će pokušati da se pokrene sa drugog optičkog uređaja.
- Promena redosleda pokretanja takođe menja logičke oznake disk jedinica. Na primer, ako pokrećete sa CD-ROM disk jedinice sa diskom formatiranim kao C, ta CD-ROM disk jedinica postaje disk jedinica C a čvrsti disk u ležištu čvrstog diska postaje disk jedinica D.
- Računar će se pokrenuti sa NIC uređaja samo ako je uređaj bio omogućen u meniju opcija ugrađenih uređaja softvera Computer Setup (Konfiguracija računara) i ako je pokretanje sa uređaja bilo omogućeno u opcijama pokretanja menija Computer Setup (Konfiguracija računara). Pokretanje sa NIC uređaja ne utiče na logičke oznake disk jedinica jer ni jedno slovo nije određeno za NIC.
- Disk jedinice u opcionalnom postolju za povezivanje (samo na odabranim modelima) se u redosledu pokretanja tretiraju kao spoljašnji USB uređaji.

Biranje željenih opcija za MultiBoot (Višestruko pokretanje)

MultiBoot (Višestruko pokretanje) možete da koristite na sledeće načine:

- Da podesite novi redosled pokretanja koji računar koristi svaki put kada se uključuje, promenom redosleda pokretanja u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).
- Radi dinamičnog izbora redosleda pokretanja, izaberite **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“), i tada pritisnite **f9** da biste ušli u meni opcija uređaja za pokretanje.
- Za korišćenje MultiBoot Express radi podešavanja promenljivih redosleda pokretanja. Ova funkcija od vas odzivnikom traži uređaj za pokretanje svaki put kada se računar uključuje ili ponovo pokreće.

Podešavanje novog redosleda pokretanja u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara)

Da biste pokrenuli softver Computer Setup (Konfiguracija računara) i podesili redosled pokretanja uređaja koji računar koristi svaki put kada se uključuje ili ponovo pokreće, pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete listu **Legacy Boot Order** (Redosled pokretanja za starije uređaje), a onda pritisnite **enter**.
4. Da biste uređaj pomerili na gore na redosledu pokretanja, pomoću pokazivačkog uređaja kliknite na strelicu nagore ili pritisnite taster **+**.
– ili –

Da biste uređaj pomerili na dole na redosledu pokretanja, kliknite na strelicu nadole ili pritisnite taster **-**.

5. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelica izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izađi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Dinamično biranje redosleda pokretanja uređaja korišćenjem odzivnika F9

Za dinamično biranje redosleda pokretanja uređaja za trenutnu sekvencu pokretanja, pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Otvorite meni „Opcije uređaja za pokretanje“ tako što ćete pritisnuti taster **f9**.
3. Pomoću pokazivačkog uređaja ili tastera sa strelicom izaberite uređaj za pokretanje, a zatim pritisnite **enter**.

Vaše promene se odmah primenjuju.

Podešavanje odzivnika MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje)

Da pokrenete Computer Setup (Konfiguracija računara) i da podesite računar da prikazuje meni sa lokacijom MultiBoot (Višestruko pokretanje) svaki put kada se računar uključuje ili ponovo pokreće, pratite ove korake:

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar, a zatim pritisnite taster **esc** dok je na dnu ekrana prikazana poruka "Press the ESC key for Startup Menu" („Pritisnite taster ESC da dođete do menija Startup“).
2. Pritisnite **f10** da biste ušli u BIOS Setup (Podešavanja BIOS-a).
3. Koristite pokazivački uređaj ili tastere sa strelicom da izaberete **System Configuration** (Konfiguracija sistema) > **Boot Options** (Opcije pokretanja), a onda pritisnite **enter**.
4. U polju **MultiBoot Express Popup Delay (Sec)** (Odlaganje u sekundama za MultiBoot Express Popup), odredite trajanje (u sekundama) prikaza menija lokacija za pokretanje, pre nego što računar pristupi podrazumevanoj postavci za trenutnu MultiBoot postavku. (Kada je izabrana 0, nije prikazan meni sa lokacijama pokretanja opcije MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje)).
5. Da biste sačuvali vaše izmene i izašli iz konfiguracije računara, kliknite na ikonu **Save** (Sačuvaj) u donjem levom uglu ekrana i zatim pratite uputstva sa ekrana.
– ili –

Pomoću strelice izaberite **File** (Datoteka) > **Save Changes and Exit** (Sačuvaj promene i izadi), a zatim pritisnite **enter**.

Promene stupaju na snagu kada se računar ponovo pokrene.

Unošenje željenih opcija za MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje)

Kada se tokom pokretanja otvorи meni ekspresnog pokretanja, imate sledeće izbore:

- Da odredite uređaj za pokretanje iz menija ekspresnog pokretanja, izaberite svoje željene opcije u okviru dodeljenog vremena i zatim pritisnite [enter](#).
- Da sprečite da računar trenutnu postavku za MultiBoot (Višestruko pokretanje) prihvati kao podrazumevanu, pritisnite bilo koji taster pre isteka dodeljenog vremena. Računar se neće pokrenuti dok ne odredite uređaj za pokretanje i pritisnete [enter](#).
- Da biste dozvolili računaru da započne rad prema trenutnim postavkama za MultiBoot (Višestruko pokretanje), sačekajte da istekne dodeljeno vreme.

16 Upravljanje i štampanje

Korišćenje softvera Client Management Solutions (Rešenja za upravljanje od strane klijenta)

Softver Client Management Solutions (Rešenja za upravljanje od strane klijenta) pruža standardizovana rešenja za upravljanje radnom površinom klijenta (korisnika), radne stanice, prenosnog računara i tablet računara u umreženom okruženju.

Upravljanje od strane klijenta uključuje sledeće mogućnosti i funkcije od značaja:

- Raspoređivanje početne slike softvera
- Udaljeno instaliranje sistemskog softvera
- Upravljanje softverom i ažuriranje
- ROM ažuriranja
- Praćenje i bezbednost sredstava računara (hardver računara i instalirani softver)
- Pogrešno obaveštenje i oporavak određenih sistemskih softvera i komponenti hardvera

 **NAPOMENA:** Podrška za posebne funkcije koje su opisane u ovom odeljku može da se razlikuje, u zavisnosti od modela računara i/ili verzije instaliranog softvera za upravljanje.

Konfigurisanje i primena slike softvera

Računar se isporučuje sa ranije instaliranim slikom sistemskog softvera. Slika početnog softvera je konfigurisana tokom prvočitnog podešavanja računara. Nakon što se desi kratko "raspakivanje" softvera, računar je spremjan za upotrebu.

Prilagođena slika softvera može se primeniti (raspodeliti) na jedan od sledećih načina:

- Instaliranje dodatnih softverskih aplikacija nakon raspakivanja ranije instalirane slike softvera
- Korišćenje alata za raspoređivanje softvera, kao što je Altiris Deployment Solutions (Altiris rešenja za raspoređivanje), radi zamene ranije instaliranog softvera prilagođenom slikom softvera
- Korišćenje procesa za kloniranje diska radi kopiranja sadržaja sa jednog čvrstog diska na drugi

Metod koji koristite za raspoređivanje zavisi od tehnološkog okruženja i procesa vaše organizacije.

 **NAPOMENA:** Uslužni program Computer Setup (Konfiguracija računara) obezbeđuje dodatnu pomoć pri upravljanju i rešavanju problema konfiguracije, kod upravljanja napajanjem i pri oporavku sistemskog softvera.

Upravljanje softverom i ažuriranje

HP obezbeđuje nekoliko alata za upravljanje i ažuriranje softvera na računarima klijenta:

- Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) (samo na pojedinim modelima)
-  **NAPOMENA:** Da biste preuzeli softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) ili da pribavite više informacija o njemu, pogledajte Web lokaciju HP-a na <http://www.hp.com>.
- Softver HP CCM (Client Configuration Manager) (Upravljač za konfiguraciju od strane klijenta) (samo na pojedinim modelima)
- HP SSM (System Software Manager) (Upravljač za sistemski softver)

Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) (samo na pojedinim modelima)

Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) objedinjuje tehnologiju inteligentne upravljivosti sa softverom Altiris. Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) pruža nadmoćne sposobnosti upravljanja hardverom za HP uređaje:

- Detaljni pregledi popisom hardvera radi upravljanja sredstvima
- System Checkup monitoring i dijagnostika
- Prijavljivanje poslovno bitnih detalja (toplotna upozorenja i memorijski podsetnici) preko Web-a
- Udaljeno ažuriranje sistemskog softvera poput upravljačkih programa uređaja i sistemskog BIOS-a

 **NAPOMENA:** Dodatna funkcionalnost može se dodati kada se HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) koristi sa opcionalnim softverom Altiris Solutions (kupuje se posebno).

Kada se HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) (instaliran na računaru klijenta) koristi zajedno sa softverom Altiris Solutions (instaliran na računaru administratora), onda HP Client Manager for Altiris pruža pojačanu funkcionalnost upravljanja i hardverski centralizovano upravljanje uređajima klijenta za sledeće oblasti IT životnog ciklusa:

- Upravljanje popisom i sredstvima
 - Usaglašenost softverske licence
 - Praćenje i izveštavanje računara
 - Informacija o ugovoru o zakupu računara i praćenju fiksnih sredstava
- Raspoređivanje i premeštanje sistemskog softvera
 - Premeštanje Windowsa
 - Raspoređivanje sistema
 - Premeštanje osobenosti (ličnih postavki korisnika)

- Služba za pomoć i razrešavanje problema
 - Raspolaganje kuponima službe za pomoć
 - Rešavanje problema na daljinu
 - Razrešavanje problema na daljinu
 - Oporavak klijenta posle katastrofe
- Upravljanje softverom i operacijama
 - Tekuće upravljanje od strane klijenta
 - Raspoređivanje sistemskog softvera HP-a
 - Samoisceljivanje aplikacije (sposobnost prepoznavanja i popravke određenih problema aplikacije)

Softver Altiris Solutions pruža mogućnosti za distribuciju softvera koje se lako koriste. Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) omogućava komunikaciju sa softverom Altiris Solutions, koji se može koristiti radi raspoređivanja novog hardvera ili radi premeštanja osobenosti na novi operativni sistem i to korišćenjem čarobnjaka kojeg je lako pratiti. Softver HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris) je dostupan za preuzimanje sa Web lokacije HP-a.

Kada se softver Altiris Solutions koristi u vezi sa HP System Software Manager (Upravljač sistemskog softvera) ili sa HP Client Manager for Altiris (Upravljač od strane klijenta za Altiris), administratori takođe mogu da ažuriraju sistemski BIOS i upravljačke programe uređaja sa centralne konzole.

Softver HP CCM (Client Configuration Manager) (Upravljač za konfiguraciju od strane klijenta) (samo na pojedinim modelima)

Softver HP CCM (Client Configuration Manager) (Upravljač za konfiguraciju od strane klijenta) automatizuje upravljanje softverom poput operativnih sistema, programa, ažurnih verzija softvera i postavkama sadržaja i konfiguracije kako bi se osiguralo da svaki računar radi u ispravnoj konfiguraciji. Sa ovim automatizovanim rešenjima za upravljanje, možete upravljati softverom kroz ceo životni vek računara.

CCM vam omogućava izvođenje sledećih zadataka:

- Prikupljajte popise hardvera i softvera kroz celu višestruku platformu
- Pripremite softverski paket i sprovedite analizu uticaja pre distribucije
- Ciljajte pojedinačne računare, radne grupe ili cele skupine računara zbog raspoređivanja i održavanja softvera i sadržaja u skladu sa smernicama
- Pripremite i upravljajte operativnim sistemima, aplikacijama i sadržajem na distribuiranim računarima sa bilo koje lokacije
- Integrišite CCM sa službama za pomoć i drugim alatkama za upravljanje sistemom i drugim operacijama koje nisu spojene
- Podstaknite zajedničku infrastrukturu na upravljanje softverom i sadržajem na standardnim računarskim uređajima u bilo kojoj mreži i za sve korisnike preduzeća
- Procenite potrebe radi ispunjenja zahteva preduzeća

HP SSM (System Software Manager) (Upravljač za sistemski softver)

HP SSM (System Software Manager) (Upravljač za sistemski softver) vam dozvoljava da simultano ažurirate sistemski softver na višestrukim sistemima. Kada se izvrši na računaru klijenta, SSM otkriva verzije hardvera i softvera, i zatim ažurira označeni softver iz centralnog depoa, koji je poznat kao skladište datoteka. Verzije upravljačkih programa podržane od SSM-a obeležene su posebnom ikonom na Web lokaciji HP-a za preuzimanje upravljačkih programa na CD-u *Support Software* (Pomoćni softver). Da biste preuzeli uslužni program SSM ili da pribavite više informacija o njemu, pogledajte Web lokaciju HP-a na <http://www.hp.com/go/ssm> (samo na engleskom).

Korišćenje Intel Active Management Technology (Tehnologija aktivnog upravljanja) (samo na odabranim modelima)

Intel® Active Management Technology (iAMT) (Tehnologija aktivnog upravljanja) dozvoljava otkrivanje, popravku i zaštitu umreženih računarskih sredstava. Uz iAMT, računarima se može upravljati bez obzira jesu li uključeni ili isključeni. Rešenje iAMT je dostupno na računarima sa Intel Centrino® with vPro mobilnom tehnologijom.

Funkcije iAMT uključuju:

- Informaciju o popisu hardvera
- Obaveštenje o događaju
- Upravljanje napajanjem
- Dijagnoza i popravka na daljinu
- Izolacija i oporavak na bazi hardvera—ograničite ili isključite pristup računara mreži ukoliko se otkrije aktivnost koja liči na virus

Omogućavanje iAMT rešenja

Konfigurisanje iAMT postavki:

 **NAPOMENA:** Odzivnik **ctrl-p** je vidljiv samo ako je opcija odzivnika u AMT Setup Prompt (AMT podešavanje odzivnika) omogućena u softveru Computer Setup (Konfiguracija računara).

1. Uključite ili ponovo pokrenite računar.
2. Pre pokretanja Windowsa, pritisnite **ctrl-p**.

 **NAPOMENA:** Ako ne pritisnete **ctrl-p** u pravo vreme, morate da ponovite korake 1 i 2 da biste pristupili MEBx uslužnom programu za podešavanje.

3. Unesite ME lozinku. Fabrička postavka za lozinku je **admin**.

Ovara se MEBx uslužni program za podešavanje. Koristite tastere sa strelicom za navigaciju.

4. Izaberite da konfigurišete Intel ME, iAMT ili da promenite lozinku za Intel ME.
5. Nakon sprovođenja vaših izbora, izaberite **Exit** (Izlaz) da biste zatvorili MEBx uslužni program za podešavanje.

Korišćenje menija MEBx uslužnog program za podešavanje

 **NAPOMENA:** Za više informacija o iAMT, idite na Web lokacija Intel-a na <http://www.intel.com>, i tražite iAMT.

Intel ME konfiguracija

Izaberite

Da biste uradili sledeće

Intel ME kontrola stanja

Onemogući/omogući mašinu za upravljanje.

Izaberite	Da biste uradili sledeće
Intel ME lokalno ažuriranje firmvera	Onemogući/omogući lokalno upravljanje za ažuriranje firmvera.
LAN kontroler	Onemogući/omogući integrисани kontroler mreže.
Intel ME kontrola funkcija	Omogući AMT ili ni jedan.
Intel ME kontrola napajanja	Konfigurišite smernice napajanja mašine za upravljanje.

iAMT konfiguracija

Izaberite	Da biste uradili sledeće
Ime domaćina	Dodelite računaru ime domaćina
TCP/IP	Onemogući/omogući mrežni interfejs ili DHCP (Dodeljuje IP adrese ako je DHCP bio onemogućen) ili promeni ime domena.
Pripremni model	Odredite iAMT model za preduzeće ili malu firmu.
Podešavanje i konfiguracija	Podesite opcije za kontrolu konfiguracije AMT-a na daljinu.
Odjavljivanje pripreme	Vratite konfiguraciju AMT-a na podrazumevane fabričke postavke.
SOL/IDE-R	Omogućite kontrolu pokretanja na daljinu sa IDE diskete ili CD-ROM-a i odredite korisničko ime i lozinku.
Smernice za lozinku	Podesite opcije za kontrolu zahteva za mrežnu lozinku i MEBx lozinku.
Ažurna verzija bezbednog firmvera	Omogućite ili onemogućite ažuriranje firmvera na daljinu.
Podesite PRTC	Podesite časovnik realnog vremena.
Vremenski okvir za stanje mirovanja	Podesite vremenski okvir.

Promenite Intel ME lozinku

Izaberite	Da biste uradili sledeće
Promeni ME lozinku	Promeni lozinku.
NAPOMENA: Podrazumevana lozinka je admin .	

Korišćenje programa HP Universal Print Driver (samo na odabranim modelima)

HP Universal Print Driver (Univerzalni upravljački program za štampu) serije za Windows je jedan upravljački program koji zamenjuje pojedinačne upravljačke programe za umrežene HP štampače.

 **NAPOMENA:** HP Universal Print Driver (Univerzalni upravljački program za štampu) je ranije instaliran samo na odabranim modelima računara. Da biste preuzeli HP Universal Print Driver (Univerzalni upravljački program za štampu) ili da pribavite više informacija o njegovom korišćenju, pogledajte Web lokaciju HP-a na <http://www.hp.com/go/universalprintdriver> (samo na engleskom).

Da biste štampali uz korišćenje HP Universal Print Driver (Univerzalni upravljački program za štampu):

1. Izaberite **File** (Datoteka) > **Print** (Štampa) iz bilo koje aplikacije.
2. Izaberite **HP Universal Printing PS** (Univerzalno štampanje) sa liste svih štampača.
3. Kliknite na **Print** (Štampa).
4. Unesite IP adresu štampača i putanju do njega.

 **NAPOMENA:** Ako ne možete da prepoznate IP adresu štampača na mrežnoj putanji, обратите se vašem IT administratoru za pomoć.

5. Izaberite polje za potvrdu **Make a permanent instance of this printer in my Printers folder** (Navedi ovaj štampač za stalno u fascikli Moji štampači).
6. Kliknite na **Print** (Štampa).

17 Uputstva za čišćenje

Ovo poglavlje obezbeđuje najbolje prakse i preporuke za bezbedno čišćenje i dezinfekciju notebook ili tablet računara.

Proizvodi za čišćenje

Koristite sledeće proizvode da biste bezbedno očistili i dezinfikovali notebook ili tablet računar.

- Dimetil benzil amonijum hlorid 0,3 procenata maksimalne koncentracije (na primer, jednokratne maramice za uništavanje bacila. Postoji nekoliko različitih brendova koji proizvode te maramice.)
- Tečnost za čišćenje stakla bez alkohola
- Voda sa blagim rastvorom sapuna
- Suva mikrofiber krpa ili krpa od jelenske kože (anti-statička krpa bez ulja)
- Anti-statičke krpice

△ **OPREZ:** Izbegavajte sledeće proizvode za čišćenje:

Jaki aromatični rastvarači, kao što su aceton, amonijum hlorid, metilen hlorid i hidrougljenici mogu trajno oštetiti površinu notebook ili tablet računara.

Vlakneni materijali kao što su papirni ubrusi mogu izgubiti notebook ili tablet računar. Vremenom se čestice prašine i sredstva za čišćenje talože u ogrebotinama.

Procedure za čišćenje

Sledite procedure u ovom odeljku da biste bezbedno očistili notebook ili tablet računar.

- ⚠ **UPOZORENJE!** Da biste sprečili električni udar ili oštećenje komponenti, ne pokušavajte da očistite notebook ili tablet računar dok je uključen. Pre čišćenja notebook ili tablet računara, isključite napajanje računara tako što ćete isključiti računar, prekinuti vezu sa spoljnim napajanjem i isključiti sve uključene spoljne uređaje.
- ⚠ **OPREZ:** Ne prskajte sredstva za čišćenje ili tečnost direktno na površinu notebook ili tablet računara. Tečnost koja se prska po površini može trajno oštetiti unutrašnje komponente.

Čišćenje ekrana

Nežno obrišite ekran pomoću meke, glatke krpe navlažene sredstvom za čišćenje stakla *bez alkohola*. Uverite se da je ekran suv pre zatvaranja poklopca ekrana.

Čišćenje stranica i poklopca

Da biste očistili i dezinfikovali stranice i poklopac, koristite mekanu mikrofiber krpnu ili krpnu od jelenske kože navlaženu nekim od prethodno navedenih rastvora ili koristite prihvativu jednokratnu maramicu za uništavanje bacila.

- 💡 **NAPOMENA:** Prilikom čišćenja poklopca notebook računara, koristite kružne pokrete da biste lakše uklonili prljavštinu i prašinu.

Čišćenje dodirne table i tastature

- ⚠ **OPREZ:** Prilikom čišćenja dodirne table i tastature, ne dozvolite da tečnost kaplje između tastera. Tečnost može trajno oštetiti unutrašnje komponente.

- Da biste očistili i dezinfikovali dodirnu tablu i tastaturu, koristite mekanu mikrofiber krpnu ili krpnu od jelenske kože navlaženu nekim od prethodno navedenih rastvora ili koristite prihvativu jednokratnu maramicu za uništavanje bacila.
- Da biste sprečili da tasteri budu lepljivi i da biste uklonili prašinu, dlačice i čestice ispod tastera, koristite bočicu komprimovanog vazduha sa cevčicom.

- ⚠ **UPOZORENJE!** Da biste umanjili rizik od strujnog udara ili oštećivanja unutrašnjih komponenti, nemojte koristiti nastavke usisivača kada čistite tastaturu. Na površinu tastature usisivač može da nanese prljavštinu koja u njemu ostaje posle čišćenja domaćinstva.

Čišćenje olovke tablet računara i držača olovke

Pomoću nekog od prethodno navedenih sredstava za čišćenje, navlažite meku mikrofiber krpnu ili krpnu od jelenske kože ili koristite prihvativu jednokratnu maramicu za uništavanje bacila:

- Da biste očistili olovku, trljajte olovku gore-dole da biste lakše uklonili prljavštinu i prašinu.
- Da biste očistili držač olovke, koristite kružni pokret oko otvora držača olovke.

- ⚠ **OPREZ:** U držač olovke nemojte stavljati nikakvu tečnost ili materijal osim olovke tablet računara. Držač olovke nije odvojen od nekih unutrašnjih elektronskih komponenti tablet računara.

Indeks

Simboli/brojevi

1394 kabl, povezivanje 99
1394 port, identifikacija 8, 99

W

WWAN antena, spoljašnja 6, 12
WWAN antene,
identifikovanje 12
WWAN uređaj 20, 26
Web kamera
korишћење 69
podešavanje svojstava 69
saveti 69
Web kamera, identifikovanje 11
Web lokacije
HP System Software Manager
(Upravljač za sistemski
softver) 159
HP Universal Print Driver
(Univerzalni upravljački
program za štampu) 162
Intel Centrino Pro 160
Intel Pro tehnologija za
AMT 160
Windows oporavak 138
WLAN antene, identifikovanje 12
WLAN nalepnica 14
WLAN uređaj 14, 20, 23

A

Adapter za naizmeničnu struju
identifikovanje 13
povezivanje 77
administratorska lozinka 114
administratorska lozinka za
BIOS 142
Altiris Deployment Solutions (Altiris
rešenja za raspoređivanje) 155
AMT opcije
dosadašnjivanje firmvera 147

mod izmene terminala 147
Odzivnik za podešavanje AMT-
a (Ctrl-P) 147
opoziv konfigurisanja AMT-a na
sledećem pokretanju 147
podrška Progress Event za
firmver 147
Podrška za nabavljanje USB
ključa 147
započnite Intel CIRA 147
antene
WWAN 12
WLAN 12
spoljašnji WWAN 12
antene za bežičnu vezu 12
audio funkcije, provera 66
audio uređaji, povezivanje
spoljnih 66
Automatic DriveLock lozinka
uklanjanje 121
unos 120
ažuriranje BIOS-a
instaliranje 133
preuzimanje 133

B

baterija
identifikovanje 13
kalibrisanje 82
napajanje čuvanja 84
odlaganje 85
punjenje 80, 82, 84
skladištenje 84
slabi nivoi baterije 81
uklanjanje 79
umetanje 79
vraćanje 85
baza proširenja 64
Bezbednosni meni
Automatic DriveLock 143

DriveLock 143
uspostavljanje početnih
vrednosti čitača otiska
prsta 143
bezbednosni uređaji na
aerodromu 89
bezbednost uređaja 122
bezbednost, bežična veza 23
bežična mreža (WLAN)
bezbednost 23
funkcionalni domet 25
javna WLAN veza 25
korишћење 23
opisana 20
poslovna WLAN veza 25
potrebna oprema 23
povezivanje 25
bežični uređaji
lokacija 10
tipovi 20
Bluetooth nalepnica 14
Bluetooth uređaj 20
boot Options (Opcije za pokretanje
sistema) 144
brzo punjenje sekundarne
baterije 145
built-in device options (opcije
ugrađenih uređaja) 146

C

CD
piše se na 64
zaštita 64
CD jedinica 100
Computer Setup
kretanje i biranje 139
meni „File“ (Datoteka) 141
meni „System Configuration“
(Konfiguracija sistema) 143

- meni „Security“
 (Bezbednost) 142
- vraćanje fabričkih
 podešavanja 140
- Computer Setup (Konfiguracija
 računara)
- bežbednost uređaja 122
 - BIOS lozinka
 - administratora 115
 - DriveLock lozinka 117
 - omogućavanje uređaja za
 pokretanje 150
 - podešavanje odzivnika za
 MultiBoot Express (Ekspresno
 višestruko pokretanje) 153
 - podešavanje redosleda
 pokretanja 152
- ctrl+alt+del taster,
 identifikovanje 9, 15
- Č**
- čistač diska 143
- čišćenje
- Dodirna tabla 164
 - držač olovke 164
 - ekran 164
 - olvka tablet računara 164
 - stranice i poklopac 164
 - tastatura 164
- Čitač medijskih kartica,
 identifikovanje 8
- čitač otiska prstiju 7, 11
- čitač otiska prstiju,
 identifikovanje 7, 11
- čitač pametnih kartica,
 upoznavanje 7
- čitljivi medijumi 73
- čvrsti disk
- HP 3D DriveGuard 91
 - instaliranje 94
 - spoljna 100
 - vraćanje 93
- Ć**
- čuvanje, napajanje 84
- D**
- Datoteka hibernacije 112
- datum i vreme sistema 141
- device configurations
 (Konfiguracije uređaja) 144
- digitalna kartica
- uklanjanje 103
 - umetanje 102
 - zaustavljanje 103
- dijagnostika sistema 142
- Disk Cleanup (Čišćenje diska)
- softver 90
- disk jedinice
- čvrste 93, 94, 100
 - disketa 100
 - održavanje 88
 - optičke 100
 - spoljna 100
- Pogledajte takođe čvrsti disk;*
 optička disk jedinica
- disk jedinice, redosled
 pokretanja 148
- disk Operativni sistem 138
- disk za oporavak upravljačkih
 programa 138
- disketna jedinica 100
- diskovi
- Operativni sistem 138
 - Oporavak upravljačkih
 programa 138
- diskovi, redosled pokretanja
 sistema 144
- Dodirna tabla
- čišćenje 164
 - dugmad 2
 - identifikovanje 2
 - korišćenje 40
 - omogućavanje/
 onemogućavanje 57
 - pokreti 40
 - zona za pomeranje 2
- dodirni ekran
- identifikovanje 11
 - izvođenje radnji na ekranu 47
 - korišćenje 47
 - podešavanja 51
 - željene opcije 51
- DriveLock lozinka
- opis 117
 - promena 119
 - uklanjanje 120
 - unos 118
 - zadavanje 118
- DriveLock Password (DriveLock
 lozinka) 143
- DriveLock, automatski 143
- držač olovke
- čišćenje 164
 - identifikovanje 8, 16
 - korišćenje 46
- držač pera 16
- dugmad
- QuickWeb 7, 58
 - QuickLook 7, 58
 - Brzo pokretanje 58
 - ctrl+alt+del 9, 15
 - Dodirna tabla 2
 - dugme spoljašnje WWAN
 antene 12
 - esc 9, 15
 - isključenje zvuka 4, 62
 - pokazivačka palica 2
 - povećavanje jačine zvuka 4
 - rotiranje 9, 15
 - smanjivanje jačine zvuka 4
 - spoljašnja WWAN antena 6
 - svetlo tastature 11
- dugmad pokazivačke palice,
 identifikovanje 2
- dugmad za brzo pokretanje 58
- dugmad za jačinu zvuka 62
- Dugme QuickWeb
- identifikovanje 7, 58
- Dugme QuickLook
- identifikovanje 7, 58
- dugme WWAN antene,
 spoljašnja 12
- dugme bežične veze 21
- dugme spoljašnje WWAN antene,
 identifikacija 6
- dugme svetla tastature,
 identifikovanje 11
- dugme za isključenje zvuka,
 identifikovanje 4, 62
- dugme za povećavanje jačine
 zvuka, upoznavanje 4
- dugme za rotiranje,
 identifikovanje 9, 15
- dugme za smanjivanje jačine
 zvuka, upoznavanje 4
- DVD
- piše se na 64
 - zaštita 64
- DVD jedinica 100

Dž

djojstik, identifikovanje 9, 16

E

ExpressCard

konfigurisanje 104

uklanjanje 105

uklanjanje umetka 104

umetanje 104

zaustavljanje 105

ekran

čišćenje 164

interventni tasteri za svetlinu

ekrana 57

notebook režim 18

okretanje 16

režim tablet računara 16

slika, prebacivanje 57

energija

povezivanje 77

esc taster, identifikovanje 5

F

funkcijski tasteri,

identifikovanje 5, 54

H

hardver, identifikovanje 1

HDMI 57

Hibernacija

iniciranje u toku kritičnog nivoa baterije 81

izlazak 74

pokretanje 74

HP QuickLook 145

HP 3D DriveGuard 91

HP System Software Manager

(Upravljač za sistemski softver) 156, 159

HP SpareKey upisnica 143

HP Universal Print Driver

(Univerzalni upravljački program za štampu), korišćenje 162

I

IEEE 1394 port, identifikacija 8

ikona bežične veze 21

Ikona Connection Manager

(Program za upravljanje vezama) 21

ikona mreže 31

ikona statusa mreže 21

ikone

bežična veza 21

Connection Manager (Program za upravljanje vezama) 21

mreža 31

status mreže 21

ime i broj proizvoda, računar 13

indikator nivoa napunjenoosti, identifikacija 10

informacije o odredbama

nalepnica o odredbama 14

nalepnica odobrenja za upotrebu modema 14

nalepnice sertifikata bežične veze 14

informacije o računaru 132

informacije o sistemu 141

Intel Centrino Pro

tehnologija 160

Intel HT tehnologija 145

interni prekidač za ekran, identifikovanje 4

Interventni taster stanja

pripravnosti 56

interventni taster za informacije o sistemu 54

interventni tasteri

informacija o punjenju baterije 57

korišćenje 54

omogućavanje/ onemogućavanje dodirne table 57

opis 54

povećavanje svetline ekranu 57

prikazivanje informacija o sistemu 54

senzor svetla u ambijentu 57

smanjivanje svetline

ekranu 57

započinjanje stanja

pripravnosti 56

interventni tasteri tastature, identifikovanje 54

interventni tasteri za svetlinu ekranu 57

inventarska oznaka 13

isključi se 86

isključivanje 86

isključivanje računara 86

ispravke, softver 156

Izvršenje Onemogući 144

J

Java kartica

definisana 106

uklanjanje 107

umetanje 106

javna WLAN veza 25

jedinica čvrstog diska

HP 3D DriveGuard 91

instaliranje 94

vraćanje 93

jezik, menjanje u uslužnom programu Computer Setup 143

K

kabl za napajanje, identifikovanje 13

kabl, napajanje 13

kablovi

1394 99

LAN 39

modem 34

USB 97

kalibrisanje baterije 82

klikovi

isprobavanje 51

promena postavki 51

ključ proizvoda 14

kodovi mrežne bezbednosti

mrežni ključ 32

SSID 32

kombinovani konektor za audio-izlaz (slušalice), identifikovanje 7

kombinovani konektor za audio-ulaz (mikrofon), identifikovanje 7

kombinovani konektor za slušalice (audio-izlaz) 7

komponente

dodatni hardver 13

donja strana 10

ekran 11

prednje 6

sa desne strane 7
sa gornje strane 1
sa leve strane 8
zadnje 9
komponente ekrana tablet računara 15
kompozitni video 57
konektor za mikrofon (audio-ulaz) 7
konektor za napajanje, identifikovanje 9
konektor za pomoćnu bateriju, identifikovanje 10
konektor za postolje identifikovanje 10
konektor, napajanje 9
konektori
 audio-izlaz (slušalice) 7
 audio-ulaz (mikrofon) 7
 RJ-11 (modemske) 7
 RJ-45 (mrežni) 9
konfigurisanje ExpressCards kartica 104
Kontrola za uključivanje i isključivanje dodirne table 1
kontrole bežične veze
 dugme 21
 operativni sistem 21
 Softver Wireless Assistant (Asistent bežične veze) 21
Kontrolna tabla dugmadi za brzo pokretanje 58
korišćenje web kamere 69
kritičan nivo baterije 81

L

laki udarac dodirne table 42
laki udarci
 kreiranje dodeljenih zadataka 51
 promena dodeljenih zadataka 51
lampica Web kamere, identifikovanje 6, 11
lampica baterije 3, 80, 81
lampica bežične veze, identifikovanje 8, 21
lampica disk jedinice 91
lampica disk jedinice, identifikovanje 3

Lampica dodirne table 1, 3
lampica isključivanja zvuka, identifikovanje 3
lampica napajanja, identifikovanje 3
lampica povećanja jačine, identifikovanje 4
lampica smanjenja jačine zvuka, identifikovanje 3
lampica tastera „caps lock“, identifikovanje 3
lampica tastera „num lock“, identifikovanje 4
lampice
 Web kamera 6, 11
 baterija 3
 bežična veza 8
 caps lock 3
 disk jedinica 3, 91
 Dodirna tabla 1, 3
 energija 3
 isključenje zvuka 3
 isključivanje zvuka 3
 num lock 4
 povećavanje jačine zvuka 4
 smanjivanje jačine zvuka 3
 tastatura 52
LAN, povezivanje 39
ležišta
 baterija 10, 14
 čvrsti disk 10
ležište za baterije 10, 14
ležište za čvrsti disk, identifikovanje 10
logičke oznake disk jedinica 151
lokalna mreža (LAN)
 kabl za povezivanje 39
 potreban kabl 39
lokalnom standardu prilagođen adapter za modemski kabl 34
lozinka korisnika 115
lozinke
 administrator 114
 BIOS administratorske 115
 DriveLock 117
 korisnik 115

M

McAfee Total Protection 125, 126
medijumi disk jedinice 73

memorija
 povećanje 112
memorijski modul
 nadogradnja 108
 uklanjanje 109
 umetanje 109
 vraćanje 108
meni „File“ (Datoteka) 141
meni „System Configuration“ (Konfiguracija sistema) 143
meni „Security“ (Bezbednost)
 always Prompt for HP
 SpareKey Enrollment (Uvek zatražite HP SpareKey
 upisnicu 143
 change Password (promeni lozinku) 143
 Disk Sanitizer 143
 HP SpareKey 143
 HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey upisnica) 143
 podešavanje administratorske lozinke za BIOS 142
 System IDs 143
 smernice za lozinku 142
menjanje redosleda
 pokretanja 152
Microsoft Certificate of Authenticity (Nalepnica sertifikata o autentičnosti kompanije Microsoft) 14
mikrofon, unutrašnji 11
miš, spoljni
 podešavanje željenih opcija 40
 povezivanje 43
modemski kabl
 lokalnom standardu prilagođen adapter za kabl 34
 povezivanje 34
 strujno kolo za smanjivanje šumova 34
modemski softver
 podešavanje/dodavanje lokacije 35
 problemi s povezivanjem na putovanju 37
Modul HP Mobile Broadband 26
monitor, povezivanje 68

mrežni kabl
povezivanje 39
strujno kolo za smanjivanje šumova 39
mrežni ključ 32
Multi Core CPU 145
MultiBoot Express (Ekspresno višestruko pokretanje) 148, 153
multimedijalni softver
pristupanje 64

N

nalepnica odobrenja za upotrebu modema 14
nalepnica sertifikata bežične veze 14
nalepnica sertifikata o autentičnosti 14
nalepnice
WLAN 14
Bluetooth 14
inventarska oznaka 13
Microsoft certifikat o autentičnosti 14
Modul HP Mobile
Broadband 14
odobrenje za upotrebu modema 14
odredbe 14
sertifikat bežične veze 14
SIM 14
napajanje
čuvanje 84
napajanje iz baterije 78
napunjenošć baterije
informacija 57
maksimalno povećanje 81
NIC uređaj za
pokretanje 148, 150
num lock, spoljna tastatura 61

O

odeljak za Bluetooth,
identifikacija 6
održavanje
Defragmentator diska 90
Disk Cleanup (Čišćenje diska) 90
olovka
čišćenje 164

identifikovanje 44
kalibriranje 46
korišćenje 44
ometanje, umanjivanje 32
opcije porta
eSATA port 147
Slot za pametnu karticu 147
opcije portova
1394 port 147
čitač fleš medijuma 147
USB port 147
utor za ExpressCard 147
opcionala optička disk
jedinica 64
operativni sistem
Ključ proizvoda 14
Microsoft Certificate of Authenticity (Nalepnica sertifikata o autentičnosti kompanije Microsoft) 14
optička disk jedinica
zaštitna 64
optički disk
piše se na 64

P

PXE server 150
pametna kartica
definisana 106
uklanjanje 107
umetanje 106
podešavanja dodirnog ekrana 51
podešavanje WLAN mreže 23
Podešavanje Internet veze 23
podešavanje, računar 1
podrška za stare uređaje,
USB 139, 144
podrška za stare USB
uređaje 139, 144
podrška za USB na starijim
operativnim sistemima 98
pokazivačka palica
identifikovanje 2
korišćenje 43
pokazivački uređaji
korišćenje 43
podešavanje željenih
opcija 40
pokret dodirnog ekrana za
okretanje 49

pokret dodirnog ekrana za
pomeranje 48
pokret dodirnog ekrana za
umanjivanje primicanjem
prstiju 50
pokret dodirnog ekrana za
uvećanje 50
pokret pomeranja na TouchPad (Dodirnoj tabli) 41
pokret umanjivanja primicanjem
prstiju na TouchPad (Dodirnoj tabli) 41
pokret uvećanja na TouchPad (Dodirnoj tabli) 41
Pokretanje preko mrežne
usluge 150
pokreti dodirnog ekrana
laki udarci 47
okretanje 49
pomeranje 48
prevlačenje 48
tapkanje 47
umanjivanje primicanjem
prstiju 50
uvećanje 50
Pokreti na TouchPad (Dodirnoj tabli)
laki udarac pomoću tri
prsta 42
pomeranje 41
umanjivanje primicanjem
prstiju 41
uvećanje 41
port za monitor, spoljni 9
port za spoljni monitor 68
port za spoljni monitor,
identifikovanje 9, 68
portovi
1394 8, 99
spoljni monitor 9, 68
uključeni USB 8
USB 7, 97
poslovna WLAN veza 25
povezivanje sa WLAN-om 25
povezivanje sa LAN 39
povezivanje, spoljno
napajanje 77
prekidač bežične veze,
identifikovanje 8

prekidač za ekran,
identifikovanje 4
prekidač za napajanje,
identifikovanje 6
prekidači
bežična veza 8
energija 6
unutrašnji ekran 4
problemi sa bežičnom mrežom,
rešavanje problema 30
proizvodi za čišćenje 163
projektor, povezivanje 68
prostor čvrstog diska 112
Protiv krađe 143
provera audio funkcija 66
punjenje baterija 80, 82
putovanje sa računarom
nalepnica odobrenja za
upotrebu modema 14

R
raspoređivanje, softver 155
redosled pokretanja sistema 144
restore security defaults (vrati
podrazumevana podešavanja za
bezbednost) 147
rešavanje problema s
modemom 37
rešavanje problema sa bežičnom
mrežom 30
reza za otpuštanje baterije,
identifikovanje 10, 79
reza za otpuštanje ekrana,
identifikovanje 6
reza za otpuštanje,
baterija 10, 79
reza, otpuštanje baterije 10
RJ-11 (modemske) konektor,
identifikovanje 7
RJ-45 (mrežni) konektor,
identifikovanje 9

S
system IDs 143
SATA (Serial Advanced
Technology Attachment)
uređaji 144

SATA (Serial Advanced
Technology Attachment) uređaji.
AHCI (Advanced Host
Controller Interface) 144
IDE (Integrated Drive
Electronics) 144
saveti, web kamera 69
senzor svetla u ambijentu
identifikovanje 11
interventni taster 57
serijski broj, računar 13
set security level (podesi nivo
bezbednosti) 147
SIM
uklanjanje 27
umetanje 26
sistem koji se ne odaziva 86
skladištenje baterije 84
slab nivo baterije 81
slika na ekranu, prebacivanje 57
slika, računar 155
slot za SIM, identifikovan 10
slot za vizit kartu 6
slotovi
Čitač medijskih kartica 8
čitač pametnih kartica 7
ExpressCard 8
memorija 108
memorijski modul 10
sigurnosni kabl 7
SIM 10
vizit karte 6
SoftPaq-ovi, preuzimanje 135
softver
Wireless Assistant (Asistent
bežične veze) 22
ažuriranje BIOS-a 133
ažuriranje programa i
upravljačkih programa 135
čitač vizit karti 70
Defragmentator diska 90
Disk Cleanup (Čišćenje
diska) 90
HP Connection Manager
(Upravljač za uspostavljanje
veze) 22
ispravke 156
oporavak 155
raspoređivanje 155

Softver Wireless Assistant
(Asistent bežične veze) 21, 22
softver čitača vizit karti 70
Softver Defragmentator diska 90
Softver HP Client Configuration
Manager (Upravljač za
konfiguraciju od strane
klijenta) 156, 158
Softver HP Client Manager for
Altiris (Upravljač od strane
klijenta za Altiris) 156
Softver HP Connection Manager
(Program za upravljanje
vezama) 22
spoljna disk jedinica 100
spoljni audio uređaji,
povezivanje 66
Stanje pripravnosti
izlazak 73
pokretanje 73
strujno kolo za smanjivanje
šumova
modemske kabl 34
mrežni kabl 39
svetlo isključenja zvuka,
identifikacija 4, 62
svetlo tastature, identifikacija 52

Š
šarka za promenu položaja
ekrana 11, 15
šarkica za menjanje položaja
ekrana, identifikacija 11, 15
šifrovanje 24
šrafovi odeljka za čvrsti disk
uklanjanje 108

T
TXT (Intel Trusted Execution
Technology) 145
tastatura, čišćenje 164
tastatura, spoljna
korišćenje 61
num lock 61
tastatura, ugrađena
korišćenje 61
omogućavanje i
onemogućavanje 61
prebacivanje funkcija
tastera 61

taster fn
identifikovanje 5
korišćenje 2
Taster sa Windows logotipom,
identifikovanje 5
taster za Windows aplikacije,
identifikovanje 5
taster za aplikacije, Windows 5
taster „esc“, identifikovanje 9, 15
tasteri
Windows aplikacije 5
Windows logotip 5
esc 5
fn 5
funkcijski 5
tastatura 5
tasteri na tastaturi,
identifikovanje 5
Tehnologija aktivnog upravljanja,
Intel 160
Tehnologija virtualizacije 145
temperatura 84
temperatura baterije 84
tipovi video prenosa 57
TPM Embedded Security (TPM
ugrađena bezbednost) 143

U

ugrađeni uređaj
audio uređaji 146
Instalacija napajanja
monitorske kartice 146
interni zvučnici 146
LAN/WLAN prebacivanje 146
mikrofon 146
radio WWAN uređaja 146
radio WLAN uređaja 146
radio Bluetooth uređaja 146
Senzor svetla u
ambijentu 146
ugrađena kamera 146
Upravljač interfejsom mreže
(LAN) 146
ugrađeni uređaji
Wake on LAN 146
čitača otiska prstiju 146
dugme za bežično
povezivanje 146
modem 146
umanjivanje ometanja 32

umetanje memorijskog modula
109
Unified Extensible Firmware
Interface (UEFI) mod 144
Univerzalni upravljački program za
štampu, korišćenje 162
unutrašnji mikrofon,
identifikovanje 11
upisivi medijumi 73
upravljanje korisnicima 142
uputstva za čišćenje 163
uređaji 1394
povezivanje 99
zaustavljanje 99
uređaji za pokretanje,
omogućavanje 150
USB čvorišta 97
USB kabl, priključivanje 97
USB port, identifikacija 97
USB port, sa napajanjem 8
USB portovi, identifikovanje 7
USB uređaji
opis 97
priključivanje 97
uklanjanje 97
zaustavljanje 97
Uslužni program Windows Backup
(Windows rezervne
kopije) 136, 137, 138
Uslužni program Computer
Setup 155
uslužni program za podešavanje
kretanje i biranje 139
meni „File“ (Datoteka) 141
meni „System Configuration“
(Konfiguracija sistema) 143
meni „Security“
(Bezbednost) 142
vraćanje fabričkih
podešavanja 140
utičnice 97
utor za bezbednosni kabl,
identifikovanje 7
Utor za ExpressCard 8

V

Veb kamera
fotografisanje snimaka vizit
karti 70

ventilacioni otvor,
identifikovanje 8, 10
ventilator sistema 144
volumen, podešavanje 62
vrati fabričke postavke 142

Z

zamena memorijskog
modula 108
zaštitni zid 24
zona za pomeranje, dodirna
tabla 2
zvučnici, identifikovanje 6

