



Οδηγός χρήσης

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Η ονομασία macOS είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc., κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC. Η ονομασία Linux® είναι σήμα κατατεθέν της Linus Torvalds στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Η ονομασία DisplayPort™, το λογότυπο DisplayPort™ και η ονομασία VESA® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Video Electronics Standards Association (VESA) στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος εγγράφου.

Επισήμανση για το προϊόν






Αυτός ο οδηγός περιγράφει χαρακτηριστικά που είναι κοινά στα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο προϊόν σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πιο πρόσφατο οδηγό χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγοί χρήσης**.

Πρώτη έκδοση: Σεπτέμβριος 2019

Αριθμός εγγράφου: L72368-151

Πληροφορίες για τον παρόντα οδηγό

Ο οδηγός αυτός παρέχει τεχνικές προδιαγραφές και πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της οθόνης, τη ρύθμιση της οθόνης, τη χρήση του λογισμικού και τις τεχνικές προδιαγραφές. Ανάλογα με το μοντέλο, η οθόνη μπορεί να μη διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό.

-
-  **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση που, εάν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε** να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 -  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, **θα μπορούσε** να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
 -  **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Υποδεικνύει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές αλλά δεν αφορούν κινδύνους (όπως, για παράδειγμα, μηνύματα που σχετίζονται με υλικές ζημιές). Ενημερώνει τον χρήστη ότι, αν δεν ακολουθήσει μια διαδικασία ακριβώς όπως περιγράφεται, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων ή κάποια βλάβη στο υλικό ή το λογισμικό. Επίσης, περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την επεξήγηση μιας έννοιας ή την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας.
 -  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Περιέχει πρόσθετες πληροφορίες, για να επισημάνει ή να συμπληρώσει σημαντικά σημεία στο κύριο κείμενο.
 -  **ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Παρέχει χρήσιμες συμβουλές για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
-

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία HDMI.

Πίνακας περιεχομένων

1 Έναρξη χρήσης	1
Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας	1
Χαρακτηριστικά και στοιχεία προϊόντος	2
Χαρακτηριστικά	2
Στοιχεία κάμερας web	3
Στοιχεία πρόσοψης	4
Στοιχεία πίσω πλευράς	5
Ρύθμιση της οθόνης	7
Προσάρτηση της βάσης οθόνης	7
Ανάρτηση της οθόνης	8
Αφαίρεση της βάσης της οθόνης	8
Προσάρτηση της οθόνης σε συσκευή ανάρτησης	9
Σύνδεση των καλωδίων	10
Σύνδεση συσκευών USB	15
Προσαρμογή της οθόνης	16
Ενεργοποίηση της οθόνης	17
Πολιτική υδατογραφήματος και διατήρησης εικόνας της HP	17
Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας	18
2 Χρήση της οθόνης	19
Λήψη λογισμικού και βοηθητικών προγραμμάτων	19
Αρχείο πληροφοριών (.INF)	19
Αρχείο ταιριάσματος χρωμάτων εικόνας (.ICM)	19
Χρήση του μενού OSD	20
Χρήση των κουμπιών λειτουργιών	21
Επιλογή της πηγής εισόδου	21
Χρήση της κάμερας	22
Ρύθμιση της αναγνώρισης προσώπου Windows Hello	23
Χρήση της κάμερας του υπολογιστή για το Windows Hello	23
Χρήση της κάμερας της οθόνης για το Windows Hello	24
Χρήση του HP Device Bridge	24
Εγκατάσταση του HP Device Bridge	25
Διακοπή του HP Device Bridge	25
Προσαρμογή εξόδου μπλε φωτός (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)	25
Χρήση της λειτουργίας Auto-Sleep Mode (Λειτουργία αυτόματης αναμονής)	26
Αλλαγή της ρύθμισης Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας)	26

Χρήση του PbP	26
3 Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων	28
Επίλυση συνηθισμένων θεμάτων	28
Συνδυασμοί σύνδεσης βίντεο	30
Κλείδωμα κουμπιών	31
Επικοινωνία με την υποστήριξη	31
Προετοιμασία για κλήση στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης	31
Εντοπισμός του σειριακού αριθμού και του αριθμού προϊόντος	32
4 Συντήρηση της οθόνης	33
Οδηγίες συντήρησης	33
Καθαρισμός της οθόνης	34
Μεταφορά/αποστολή της οθόνης	34
Παράρτημα Α Τεχνικές προδιαγραφές	35
Προδιαγραφές μοντέλων 110,24 cm (43,4 ίντσες)	35
Προκαθορισμένες αναλύσεις οθόνης	36
Μοντέλο 110,24 cm (43,4 ίντσες)	36
Προδιαγραφές τροφοδοτικού	37
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	37
Παράρτημα Β Προσβασιμότητα	38
Προσβασιμότητα	38
Πώς να βρείτε τα εργαλεία που χρειάζεστε	38
Η δέσμευσή μας	38
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)	39
Πώς να βρείτε την καλύτερη τεχνολογία υποβοήθησης	39
Αξιολόγηση αναγκών	39
Δυνατότητες προσβασιμότητας των προϊόντων HP	39
Πρότυπα και νομοθεσία	40
Πρότυπα	40
Εντολή 376 – EN 301 549	40
Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG)	41
Νομοθεσία και κανονισμοί	41
Ηνωμένες Πολιτείες	41
Νόμος για την προσβασιμότητα των τηλεπικοινωνιών και των βίντεο στον 21ο αιώνα (CVAA)	42
Καναδάς	42

Ευρώπη	42
Ηνωμένο Βασίλειο	43
Αυστραλία	43
Διεθνώς	43
Χρήσιμες πηγές και σύνδεσμοι για την προσβασιμότητα	43
Οργανισμοί	43
Εκπαιδευτικά ιδρύματα	44
Άλλες πηγές για την αναπηρία	44
Σύνδεσμοι ΗΡ	44
Επικοινωνία με την υποστήριξη	44

1 Έναρξη χρήσης

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας


Η οθόνη μπορεί να συνοδεύεται από τροφοδοτικό AC και καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση χρήσης άλλου καλωδίου, χρησιμοποιήστε μόνο πηγή τροφοδοσίας και σύνδεση κατάλληλες για αυτή την οθόνη. Για πληροφορίες σχετικά με το σωστό σετ καλωδίου τροφοδοσίας για χρήση με την οθόνη, δείτε τις *Επισημάνσεις για το προϊόν* που παρέχονται στο κιτ τεκμηρίωσης.

 **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πρόκλησης βλάβης στον εξοπλισμό:


- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα AC που είναι εύκολα προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βύσμα σύνδεσης 3 ακίδων, συνδέστε το καλώδιο σε πρίζα 3 ακίδων με γείωση.
- Διακόψτε την τροφοδοσία του υπολογιστή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα AC, πιάστε το καλώδιο από το βύσμα.


Για την ασφάλειά σας, μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας ή σε καλώδια. Πρέπει να δώσετε προσοχή κατά τη δρομολόγηση όλων των καλωδίων που συνδέονται με την οθόνη, προκειμένου να τα τοποθετήσετε έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να τα πατήσει, να τα τραβήξει, να τα πιάσει ή να σκοντάψει επάνω τους.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε τον *Οδηγό ασφάλειας & άνεσης* που παρέχεται με τους οδηγούς χρήσης. Περιγράφει τη σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας και τις σωστές συνήθειες στάσης του σώματος, υγείας και εργασίας για τους χρήστες υπολογιστών. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες ηλεκτρικής και μηχανικής ασφαλείας. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* διατίθεται επίσης στο web, στη διεύθυνση <http://www.hp.com/ergo>.

 **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για την προστασία της οθόνης και του υπολογιστή σας, συνδέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας του υπολογιστή σας και των περιφερειακών συσκευών (όπως της οθόνης, του εκτυπωτή ή του σαρωτή) σε συσκευή προστασίας από μεταβολές της τάσης, όπως ένα πολύπριζο ή μια συσκευή αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS). Δεν παρέχουν όλα τα πολύπριζα προστασία από τις απότομες μεταβολές τάσης, το πολύπριζο θα πρέπει να έχει ειδική σήμανση, στην οποία να αναφέρεται ότι διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα. Χρησιμοποιήστε πολύπριζο από έναν κατασκευαστή ο οποίος παρέχει πολιτική αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης, έτσι ώστε να μπορέσετε να αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό εφόσον αποτύχει η προστασία από μεταβολές της τάσης.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα έπιπλα, με σωστό μέγεθος, για να στηρίξετε καλά την οθόνη σας.

 **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Οι οθόνες που τοποθετούνται κατά μη προβλεπόμενο τρόπο επάνω σε συρταριές, βιβλιοθήκες, ράφια, γραφεία, ηχεία, κιβώτια ή καροτσάκια μπορεί να πέσουν και να προκαλέσουν προσωπικό τραυματισμό.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για σκοπούς ψυχαγωγίας. Μπορείτε να τοποθετήσετε την οθόνη σε περιβάλλον ελεγχόμενων συνθηκών φωτισμού για να αποφεύγονται οι παρεμβολές από τον φωτισμό περιβάλλοντος και από φωτεινές επιφάνειες που μπορεί να προκαλέσουν ενοχλητικές αντανακλάσεις από την οθόνη.

Χαρακτηριστικά και στοιχεία προϊόντος

Χαρακτηριστικά

Η οθόνη περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:


- Κυρτή οθόνη 110,24 cm (43,4 ίντσες) με ακτίνα 1800 mm και ανάλυση 3840 × 1200, οπισθοφωτιζόμενη ultrawide, καθώς και υποστήριξη πλήρους οθόνης για χαμηλότερες αναλύσεις
- Αντιθαμβωτική επιφάνεια οθόνης με οπισθοφωτισμό LED
- Ευρεία γωνία προβολής για θέαση από όρθια ή καθιστή θέση ή ενώ μετακινείστε πλευρικά
- Με ενσωματωμένη τεχνολογία HP Device Bridge που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι για δύο συνδεδεμένους υπολογιστές και να ελέγχετε εφαρμογές και να μεταφέρετε αρχεία από τον έναν υπολογιστή στον άλλον



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ενσωματωμένο HP Device Bridge απαιτεί την εγκατάσταση λογισμικού από την παρεχόμενη μονάδα flash USB ή από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.

- Ενσωματωμένη αναδύομενη κάμερα υπέρυθρων (IR) και RGB με μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου για διασκέψεις και υποστήριξη Microsoft Windows Hello
- Δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης
- Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους
- Είσοδος βίντεο DisplayPort (DP)
- Είσοδος βίντεο HDMI (High-Definition Multimedia Interface) (το καλώδιο παρέχεται)
- Θύρα USB Type-C που υποστηρίζει την παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W και DisplayPort Εναλλακτικής Λειτουργίας (DP Alt Mode)
- Δυναμική παροχή τροφοδοσίας έως και 100 W κατανεμημένη μεταξύ της θύρας USB Type-C #1 και της θύρας USB Type- C #2
- Διανομέας USB 3.0 με δύο θύρες USB Type-C που συνδέονται με υπολογιστή (upstream) και τέσσερις θύρες USB που συνδέονται με συσκευές USB (downstream)
- Παρέχεται καλώδιο USB για σύνδεση του διανομέα USB της οθόνης στη θύρα USB του υπολογιστή
- Υποδοχή εξόδου ήχου (ακουστικών)
- Δυνατότητα άμεσης λειτουργίας (plug and play), εάν υποστηρίζεται από το λειτουργικό σας σύστημα
- Προβλέπεται υποδοχή καλωδίου ασφαλείας στο πίσω μέρος της οθόνης για προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας
- Ρυθμίσεις της λειτουργίας εμφάνισης στην οθόνη (OSD) σε αρκετές γλώσσες για εύκολη ρύθμιση και βελτιστοποίηση της εικόνας
- Λογισμικό HP Display Assistant για προσαρμογή των ρυθμίσεων της οθόνης και ενεργοποίηση των λειτουργιών αποτροπής κλοπών
- Προστασία από αντιγραφή HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) σε όλες τις ψηφιακές εισόδους
- Σε επιλεγμένες περιοχές, μονάδα flash USB με προγράμματα οδήγησης της οθόνης και τεκμηρίωση του προϊόντος
- Βραχίονας ανάρτησης VESA για την τοποθέτηση της οθόνης σε τοίχο ή σε κινητό βραχίονα

- Ρυθμίσεις λειτουργίας χαμηλού μπλε φωτός για να δημιουργήσετε μια πιο χαλαρωτική και λιγότερο διεγερτική εικόνα
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για κάλυψη των απαιτήσεων μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για πληροφορίες ασφάλειας και κανονισμών, δείτε τις *Επισημάνσεις για το προϊόν* που παρέχονται στο κιτ τεκμηρίωσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πιο πρόσφατο οδηγό χρήσης, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support> και ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε το προϊόν σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγοί χρήσης**.

Στοιχεία κάμερας web



Πίνακας 1-1 Στοιχεία κάμερας web και οι περιγραφές τους

Στοιχείο	Περιγραφή
1	Μικρόφωνα Μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου.
2	Πομποί υπέρυθρων Φωτίζουν αντικείμενα με φωτισμό υπέρυθρων.
3	Φωτεινή ένδειξη κάμερας web Αναμμένη: Η κάμερα web χρησιμοποιείται.
4	Κάμερα RGB Μεταδίδει την εικόνα σας σε μια διάσκεψη με βίντεο.
5	Κάμερα υπέρυθρων Μεταδίδει εικόνα υπέρυθρων για το Windows Hello.


Στοιχεία πρόσωσης



Πίνακας 1-2 Στοιχεία πρόσωσης

Χειρισμός	Λειτουργία
1 Αναδυόμενη κάμερα web	Ενσωματωμένη κάμερα υπέρυθρων και RGB και μικρόφωνα ακύρωσης θορύβου.
2 Κουμπί Menu (Μενού)	Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού OSD, για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού από το μενού OSD ή για να κλείσετε το μενού OSD.
3 Κουμπιά λειτουργιών	Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να περιηγηθείτε στο μενού OSD με βάση τις ενδείξεις που εμφανίζονται πάνω από τα κουμπιά που ενεργοποιούνται ενώ είναι ανοικτό το μενού OSD. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κουμπιά λειτουργίας βρίσκονται κάτω από την άκρη της πρόσωσης της οθόνης, κάτω από τη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας.
4 Κουμπί λειτουργίας	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.
5 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Λευκή: Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη. Πορτοκαλί: Η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας λόγω αδράνειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας Auto-Sleep Mode (Λειτουργία αυτόματης αναμονής) στη σελίδα 26 .

Στοιχεία πίσω πλευράς



Πίνακας 1-3 Στοιχεία πίσω πλευράς

Στοιχείο	Λειτουργία
1 Υποδοχή καλώδιου ασφαλείας	Συνδέει ένα προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας στην οθόνη.
2 Υποδοχή ακουστικών	Συνδέει ακουστικά με την οθόνη.
3 Θύρα HDMI	Συνδέει ένα καλώδιο HDMI από την οθόνη με μια συσκευή πηγής, όπως ένας υπολογιστής.
4 Βύσμα σύνδεσης DisplayPort	Συνδέει ένα καλώδιο DisplayPort από την οθόνη με μια συσκευή πηγής, όπως ένας υπολογιστής.
5 Σύνδεση τροφοδοσίας	Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας.
6 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας	Λευκή: Η οθόνη είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα ή ενεργοποιημένη.
7 Θύρα USB Type-C #1 με DP Alt Mode, δεδομένα upstream USB και παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	<p>Συνδέει ένα καλώδιο USB Type-C με μια συσκευή πηγής, όπως ένας υπολογιστής ή μια κονσόλα παιχνιδιών. Αυτή η θύρα USB Type-C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θύρα εισόδου ήχου/βίντεο DisplayPort ή ως σύνδεση δεδομένων USB 3.0.</p> <p>Φορτίζει την πλειοψηφία των συσκευών USB Type-C ακόμα και όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.</p> <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη πρέπει να ρυθμιστεί σε Λειτουργία Performance (Απόδοση). Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ρύθμισης Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) στη σελίδα 26.</p>
8 Θύρα USB Type-C #2 με DP Alt Mode, δεδομένα upstream USB και παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	<p>Συνδέει ένα καλώδιο USB Type-C με μια συσκευή πηγής, όπως ένας υπολογιστής ή μια κονσόλα παιχνιδιών. Αυτή η θύρα USB Type-C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θύρα εισόδου ήχου/βίντεο DisplayPort ή ως σύνδεση δεδομένων USB 3.0.</p> <p>Φορτίζει την πλειοψηφία των συσκευών USB Type-C ακόμα και όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.</p>

Πίνακας 1-3 Στοιχεία πίσω πλευράς (συνέχεια)

Στοιχείο	Λειτουργία
	ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη πρέπει να ρυθμιστεί σε Λειτουργία Performance (Απόδοση). Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ρύθμισης Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) στη σελίδα 26.
9	Θύρες USB Type-A (4) (downstream) Συνδέει καλώδια USB με περιφερειακές συσκευές, όπως ένα πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι ή έναν σκληρό δίσκο USB και παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θύρα USB Type-C μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως θύρα USB όταν συνδεθεί στη θύρα USB Type-C μιας συσκευής πηγής.

Η θύρα USB Type-C μπορεί να λειτουργήσει ως είσοδος ήχου/βίντεο DisplayPort, ως σύνδεση upstream USB 3.0 ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή 85 Watt ρεύματος σε κάποια συσκευή. Οι έξοδοι τροφοδοσίας είναι 5 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V και 20 V με συνολική μέγιστη έξοδο 85 W.

Μόνο οι συσκευές που δέχονται πηγή μη περιορισμένης ισχύος (όπως ορίζεται στο πρότυπο IEC 60950-1 παράγραφος 2.5) μπορούν να τροφοδοτηθούν από τη θύρα USB Type-C. Για τη λίστα συγκεκριμένου εξοπλισμού, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/hppc-60950-62368>.

Ρύθμιση της οθόνης

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε τον *Οδηγό ασφάλειας & άνεσης*. Περιγράφει τη σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας και τις σωστές συνήθειες στάσης του σώματος, υγείας και εργασίας για τους χρήστες υπολογιστών. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* διατίθεται επίσης στο web, στη διεύθυνση <http://www.hp.com/ergo>.

📝 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την αποτροπή πρόκλησης κάποιας ζημιάς στην οθόνη, μην αγγίζετε την επιφάνεια της οθόνης LCD. Η πίεση στην επιφάνεια της οθόνης μπορεί να προκαλέσει ανομοιομορφία χρωμάτων ή αποπροσανατολισμό των υγρών κρυστάλλων. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η οθόνη δεν θα επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της.

Προσάρτηση της βάσης οθόνης

Η οθόνη παρέχεται με προσαρτημένη τη βάση. Αν έχετε αφαιρέσει τη βάση της οθόνης για οποιονδήποτε λόγο και πρέπει να την προσαρτήσετε πάλι, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες.


💡 ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μελετήστε προσεκτικά την τοποθέτηση της οθόνης, καθώς ο φωτισμός του περιβάλλοντος και οι φωτεινές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβάλλουσες αντανακλάσεις.

1. Ακουμπήστε την οθόνη ανάποδα με την πάνω άκρη σε μια επίπεδη επιφάνεια καλυμμένη με ένα προστατευτικό φύλλο αφρώδους υλικού ή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

📝 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να τοποθετήσετε και να σταθεροποιήσετε την οθόνη, η HP συνιστά αυτές οι διαδικασίες να γίνουν από δύο άτομα.

2. Συνδέστε τη βάση στον συνδετήρα στο πίσω μέρος της οθόνης (1).

3. Στερεώστε τη βάση στην οθόνη με τις τρεις βίδες που παρέχονται με την οθόνη (2).



Ανάρτηση της οθόνης

Η οθόνη μπορεί να προσαρτηθεί σε τοίχο, κινητό βραχίονα ή άλλο εξάρτημα ανάρτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η οθόνη αυτή υποστηρίζει οπές ανάρτησης 100 mm που συμμορφώνονται με το βιομηχανικό πρότυπο VESA. Για τη σύνδεση λύσης ανάρτησης τρίτου κατασκευαστή στην οθόνη, χρειάζονται τέσσερις βίδες 4 mm, βήματος 0,7 mm και μήκους 10 mm. Βίδες μεγαλύτερου μήκους μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι η λύση ανάρτησης του κατασκευαστή συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA και ότι μπορεί να αντέξει το βάρος της οθόνης. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε τα καλώδια τροφοδοσίας και βίντεο που συνοδεύουν την οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για να υποστηρίζεται από βραχίονα ανάρτησης σε τοίχο με πιστοποίηση UL ή CSA.

Αφαίρεση της βάσης της οθόνης


Μπορείτε να αφαιρέσετε την οθόνη από τη βάση για να την αναρτήσετε στον τοίχο, σε κινητό βραχίονα ή σε άλλο εξάρτημα ανάρτησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν από την αποσυναρμολόγηση της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και ότι όλα τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα.

1. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια από την οθόνη.
2. Ακουμπήστε την οθόνη ανάποδα με την πάνω άκρη σε μια επίπεδη επιφάνεια καλυμμένη με ένα προστατευτικό φύλλο αφρώδους υλικού ή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να τοποθετήσετε και να σταθεροποιήσετε την οθόνη, η HP συνιστά αυτές οι διαδικασίες να γίνουν από δύο άτομα.

3. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που συνδέουν τη βάση στο πίσω μέρος της οθόνης (1).
4. Ανασηκώστε τη βάση κατακόρυφα και μακριά από την οθόνη (2).




Προσάρτηση της οθόνης σε συσκευή ανάρτησης


1. Τοποθετήστε τον βραχίονα ανάρτησης VESA έτσι ώστε η υποδοχή σύνδεσης του βραχίονα να ευθυγραμμιστεί με την υποδοχή σύνδεσης στην οθόνη.
2. Πιέστε τον βραχίονα VESA στην πίσω πλευρά της οθόνης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.




3. Επανατοποθετήστε τις τρεις βίδες για να ασφαλίσετε τη βάση VESA στην οθόνη.
4. Προσαρτήστε την πλάκα στήριξης στον τοίχο ή σε κινητό βραχίονα της επιλογής σας εισάγοντας τις τέσσερις νέες βίδες VESA που περιλαμβάνονται με τον βραχίονα ανάρτησης VESA.




Σύνδεση των καλωδίων

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η οθόνη περιλαμβάνει στη συσκευασία της μόνο ορισμένα καλώδια. Στη συσκευασία της οθόνης δεν περιέχονται όλα τα καλώδια που εμφανίζονται σε αυτή την ενότητα.


1. Τοποθετήστε την οθόνη σε ένα εξυπηρετικό, επαρκώς αεριζόμενο σημείο, κοντά στον υπολογιστή.
2. Για την παροχή σήματος βίντεο στην οθόνη, συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο USB Type-C, DisplayPort ή HDMI μεταξύ της οθόνης και της συσκευής πηγής (υπολογιστής).

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εκτός από τις εισόδους USB Type-C, η οθόνη καθορίζει αυτόματα ποιες εισοδοί έχουν έγκυρα σήματα βίντεο. Η είσοδος USB Type-C πρέπει να επιλεγεί με μη αυτόματο τρόπο. Για να επιλέξετε οποιαδήποτε είσοδο, συμπεριλαμβανομένης της USB Type-C, ανοίξτε το OSD και επιλέξτε **Input** (Είσοδος).

- Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου USB Type-C σε USB Type-C (παρέχεται) στη θύρα USB Type-C στην πίσω πλευρά της οθόνης. Στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο σε βύσμα σύνδεσης USB Type-C στη συσκευή πηγής.




- Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου DisplayPort στο βύσμα σύνδεσης DisplayPort στην πίσω πλευρά της οθόνης και το άλλο άκρο στο βύσμα σύνδεσης DisplayPort της συσκευής πηγής.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο DisplayPort για το σήμα βίντεο, πρέπει επίσης να συνδέσετε ένα καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A ή ένα καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C μεταξύ της οθόνης και της συσκευής πηγής. Η σύνδεση αυτή απαιτείται για το HP Device Bridge και για την παροχή σύνδεσης upstream για την ενεργοποίηση των διανομέων οθόνης στη συνδεδεμένη κεντρική συσκευή.


- Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI στο πίσω μέρος της οθόνης και το άλλο άκρο στη θύρα HDMI της συσκευής πηγής.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για το σήμα βίντεο, πρέπει επίσης να συνδέσετε ένα καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A ή ένα καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C μεταξύ της οθόνης και της συσκευής πηγής. Η σύνδεση αυτή απαιτείται για το HP Device Bridge και για την παροχή σύνδεσης upstream για την ενεργοποίηση των διανομέων οθόνης στη συνδεδεμένη κεντρική συσκευή.

3. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο DisplayPort για το βίντεο, πρέπει να συνδέσετε είτε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB Type-C στη θύρα USB Type-C στην πίσω πλευρά της οθόνης. Στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB Type-C ή το βύσμα σύνδεσης USB Type-A στη συσκευή πηγής (υπολογιστή), ανάλογα με το καλώδιο που απαιτεί η συσκευή πηγής.


 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να συνδέσετε είτε το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A μεταξύ της οθόνης και της συσκευής πηγής (υπολογιστής) για να ενεργοποιηθεί το HP Device Bridge και οι θύρες USB Type-A στην οθόνη.




Ή




4. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για το βίντεο, πρέπει να συνδέσετε είτε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB Type-C στη θύρα USB Type-C στην πίσω πλευρά της οθόνης. Στη συνέχεια, συνδέστε το βύσμα σύνδεσης USB Type-C ή το βύσμα σύνδεσης USB Type-A στη συσκευή πηγής (υπολογιστή), ανάλογα με το καλώδιο που απαιτεί η συσκευή πηγής.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να συνδέσετε είτε το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A μεταξύ της οθόνης και της συσκευής πηγής (υπολογιστή) για να ενεργοποιηθεί το HP Device Bridge και οι θύρες USB Type-A στην οθόνη.



Ή




5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό AC (1) και το άλλο άκρο σε μια γειωμένη πρίζα AC (2). Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό AC στη σύνδεση τροφοδοσίας στην πίσω πλευρά της οθόνης (3).

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του εξοπλισμού:

Μην απενεργοποιείτε τη γείωση του καλωδίου τροφοδοσίας. Η γείωση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας.


Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα AC με γείωση και εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Διακόψτε την τροφοδοσία του εξοπλισμού αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.

Για την ασφάλειά σας, μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στα καλώδια τροφοδοσίας ή σε καλώδια. Διατάξτε τα με τρόπο που δεν θα είναι δυνατό κάποιος να τα πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτά. Μην τραβάτε το καλώδιο. Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα AC, πιάστε το καλώδιο από το βύσμα.



Σύνδεση συσκευών USB

Για τη σύνδεση συσκευών, όπως συσκευή αποθήκευσης USB, πληκτρολόγιο USB ή ποντίκι USB, χρησιμοποιούνται θύρες USB. Υπάρχουν τέσσερις θύρες USB Type-A στην πίσω πλευρά της οθόνης για τη σύνδεση συσκευών.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI ή DisplayPort για το βίντεο, πρέπει να συνδέσετε το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή το καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A από τη συσκευή πηγής (υπολογιστή) στην πίσω πλευρά της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τις θύρες USB Type-A για να λειτουργήσουν ως διανομέας USB για ποντίκια, πληκτρολόγια, τηλέφωνα, εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου και σχεδόν οτιδήποτε συνδέεται μέσω USB και μπορεί να δεχτεί 5 V.


Προσαρμογή της οθόνης

⚠ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε τον *Οδηγό ασφάλειας & άνεσης*. Περιγράφει τη σωστή εγκατάσταση του σταθμού εργασίας και τις σωστές συνήθειες στάσης του σώματος, υγείας και εργασίας για τους χρήστες υπολογιστών. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* παρέχει επίσης σημαντικές πληροφορίες ηλεκτρικής και μηχανικής ασφάλειας. Ο *Οδηγός ασφάλειας & άνεσης* διατίθεται επίσης στο web, στη διεύθυνση <http://www.hp.com/ergo>.




1. Στρέψτε την οθόνη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, σε κλίση τέτοια που να εξυπηρετεί το ύψος των ματιών.



2. Προσαρμόστε το ύψος της οθόνης σε άνετη θέση, ανάλογα με τον χώρο εργασίας σας. Η άνω άκρη του πλαισίου της οθόνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος των ματιών σας. Για τους χρήστες που φορούν γυαλιά οράσεως, ίσως είναι πιο άνετη η τοποθέτηση της οθόνης χαμηλά και με κλίση. Καθώς αλλάζετε θέση και στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσαρμόστε ανάλογα και την οθόνη.



Ενεργοποίηση της οθόνης

-  **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μπορεί να παρουσιαστεί καταστρεπτική μόνιμη αποτύπωση εικόνας σε οθόνες που εμφανίζουν την ίδια στατική εικόνα για 12 ή περισσότερες ώρες. Για να αποφύγετε την καταστρεπτική μόνιμη αποτύπωση εικόνας στην οθόνη, να ενεργοποιείτε πάντα μια εφαρμογή προφύλαξης οθόνης ή να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Η διατήρηση εικόνας είναι μια κατάσταση που ενδέχεται να παρουσιαστεί σε όλες τις οθόνες LCD. Η καταστρεπτική μόνιμη αποτύπωση εικόνας στην οθόνη δεν καλύπτεται από την εγγύηση HP.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας δεν έχει αποτέλεσμα, ενδέχεται να είναι ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό κλειδώματος του κουμπιού λειτουργίας. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας της οθόνης για 10 δευτερόλεπτα.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας στο μενού OSD. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το μενού OSD και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Power** (Λειτουργία), επιλέξτε **Power LED** (Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση).

1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στον υπολογιστή για να τον ενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.



Μόλις ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η οθόνη, ένα μήνυμα κατάστασης οθόνης εμφανίζεται στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα. Το μήνυμα υποδεικνύει ποια είσοδος αποτελεί το τρέχον ενεργό σήμα, την κατάσταση της ρύθμισης αυτόματης εναλλαγής πηγής [On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση)], η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι On (Ενεργοποίηση)], την τρέχουσα προκαθορισμένη ανάλυση οθόνης και την προτεινόμενη προκαθορισμένη ανάλυση οθόνης.

Η οθόνη ελέγχει αυτόματα τις εισόδους σήματος για να εντοπίσει την ενεργή είσοδο και χρησιμοποιεί αυτή την είσοδο για προβολή.


Πολιτική υδατογραφήματος και διατήρησης εικόνας της HP

Τα μοντέλα οθόνης IPS έχουν σχεδιαστεί με τεχνολογία απεικόνισης IPS (In-Plane Switching) η οποία παρέχει εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης και προηγμένη ποιότητα εικόνας. Οι οθόνες IPS είναι κατάλληλες για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών προηγμένης ποιότητας εικόνας. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία οθόνης ενδέχεται να μην είναι κατάλληλη για εφαρμογές που εμφανίζουν στατικές, στάσιμες ή σταθερές εικόνες για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς τη χρήση προγραμμάτων προφύλαξης της οθόνης. Αυτοί οι τύποι εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνουν παρακολούθηση με κάμερα, βιντεοπαιχνίδια, λογότυπα μάρκετινγκ και πρότυπα. Οι στατικές εικόνες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη διατήρηση εικόνας, οι οποίες θα μπορούσαν να μοιάζουν με κηλίδες ή υδατογραφήματα στην οθόνη.

Η βλάβη στη διατήρηση εικόνας σε οθόνες που χρησιμοποιούνται 24 ώρες την ημέρα δεν καλύπτεται από την εγγύηση HP. Για να αποφευχθούν βλάβες στη διατήρηση εικόνας, πάντα να απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν την χρησιμοποιείτε ή να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση διαχείρισης ενέργειας, εφόσον υποστηρίζεται από το σύστημά σας, για απενεργοποίηση της οθόνης όταν το σύστημα είναι σε αδράνεια.

Τοποθέτηση καλωδίου ασφαλείας

Μπορείτε να ασφαλίσετε την οθόνη σε σταθερό αντικείμενο με προαιρετικό καλώδιο ασφαλείας που διατίθεται από την HP.



2 Χρήση της οθόνης

Λήψη λογισμικού και βοηθητικών προγραμμάτων

Μπορείτε να λάβετε και να εγκαταστήσετε τα παρακάτω αρχεία από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>:

- Αρχείο INF (πληροφοριών)
- Αρχεία αντιστοίχισης χρωμάτων εικόνας (ICM)
- HP Display Assistant: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις της οθόνης και ενεργοποιεί τις λειτουργίες αποτροπής κλοπής

Για να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων:

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.
2. Επιλέξτε **Λογισμικό και προγράμματα οδήγησης**.
3. Επιλέξτε τον τύπο προϊόντος σας.
4. Εισαγάγετε το μοντέλο της οθόνης HP σας στο πεδίο αναζήτησης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αρχείο πληροφοριών (.INF)

Το αρχείο πληροφοριών INF ορίζει τους πόρους της οθόνης που θα χρησιμοποιηθούν από τα λειτουργικά συστήματα Windows® για να διασφαλιστεί η συμβατότητα της οθόνης με την κάρτα γραφικών του υπολογιστή.

Η οθόνη αυτή είναι συμβατή με τη δυνατότητα Plug and Play των Windows και δεν απαιτείται εγκατάσταση του αρχείου INF για την ορθή λειτουργία της. Η συμβατότητα της οθόνης με τη δυνατότητα Plug and Play προϋποθέτει ότι η κάρτα γραφικών του υπολογιστή είναι συμβατή με το πρότυπο VESA® DDC2 και ότι η οθόνη συνδέεται απευθείας στην κάρτα γραφικών. Η δυνατότητα Plug and Play δεν λειτουργεί από ξεχωριστές υποδοχές τύπου BNC ή από buffer ή πλαίσια διανομής.

Αρχείο ταιριάσματος χρωμάτων εικόνας (.ICM)

Τα αρχεία ICM είναι αρχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προγράμματα γραφικών για να παρέχουν συνεπές ταίριασμα χρωμάτων ανάμεσα στην οθόνη και τον εκτυπωτή ή το σαρωτή και την οθόνη. Αυτό το αρχείο ενεργοποιείται μέσα από προγράμματα γραφικών που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προφίλ χρωμάτων ICM εγγράφεται σύμφωνα με την προδιαγραφή μορφής προφίλ International Color Consortium (ICC).

Χρήση του μενού OSD

Χρησιμοποιήστε το μενού OSD για να ρυθμίσετε την εικόνα της οθόνης με βάση τις δικές σας προτιμήσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να πραγματοποιήσετε προσαρμογές στο μενού OSD χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από την άκρη της πρόσοψης της οθόνης, κάτω από τη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Στοιχεία πρόσοψης στη σελίδα 4](#) για την τοποθεσία.

Για να ανοίξετε το μενού OSD και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

1. Εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη η οθόνη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να την ενεργοποιήσετε.
2. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού).
3. Χρησιμοποιήστε τα τρία κουμπιά λειτουργιών για να περιηγηθείτε, να επιλέξετε και να προσαρμόσετε τις επιλογές του μενού. Οι ετικέτες των κουμπιών στην οθόνη μεταβάλλονται ανάλογα με το μενού ή το υπομενού που είναι ενεργό.

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις επιλογές μενού στο κύριο μενού OSD.

Πίνακας 2-1 Κύριο μενού OSD

Κύριο μενού	Περιγραφή
Brightness (Φωτεινότητα)	Αλλάζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης.
Color (Χρώμα)	Επιλέγει και ρυθμίζει το χρώμα της οθόνης.
Image (Εικόνα)	Ρυθμίζει την εικόνα της οθόνης.
Input (Είσοδος)	Επιλέγει το σήμα εισόδου βίντεο.
PbP	Επιλέγει και ρυθμίζει την εικόνα PbP.
USB Host (Κεντρικός υπολογιστής USB)	Επιλέγει και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις του κεντρικού υπολογιστή USB.
Power (Λειτουργία)	Αλλάζει τις ρυθμίσεις παροχής ενέργειας.
Menu (Μενού)	Προσαρμόζει τα στοιχεία ελέγχου των ενδείξεων στην οθόνη (OSD) και των κουμπιών λειτουργιών.
Management (Διαχείριση)	Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις DDC/CI και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του μενού OSD στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Information (Πληροφορίες)	Επιλέγει και εμφανίζει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την οθόνη.
Exit (Έξοδος)	Πραγματοποιεί έξοδο από την οθόνη μενού OSD.

Χρήση των κουμπιών λειτουργιών

Πατώντας οποιοδήποτε από τα τρία κουμπιά λειτουργιών ενεργοποιούνται τα κουμπιά και εμφανίζονται τα εικονίδια πάνω από τα κουμπιά. Τα εργοστασιακά προεπιλεγμένα εικονίδια και οι λειτουργίες των κουμπιών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:



Πίνακας 2-2 Προεπιλεγμένα ονόματα και λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί	Λειτουργία
1 Κουμπί Menu (Μενού)	Ανοίγει το κύριο μενού OSD, επιλέγει ένα στοιχείο μενού από το μενού OSD ή κλείνει το μενού OSD.
2 Κουμπί PbP	Εναλλάσσει τη λειτουργία προβολής από πλήρη οθόνη σε PbP.
3 Κουμπί Brightness (Φωτεινότητα)	Ανοίγει το μενού Brightness (Φωτεινότητα) όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σε ένα άνετο επίπεδο φωτεινότητας.
4 Κουμπί Next Active Input (Επόμενη ενεργή είσοδος)	Πραγματοποιεί εναλλαγή της πηγής εισόδου της οθόνης στην επόμενη ενεργή είσοδο.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PbP με δύο κεντρικούς υπολογιστές συνδεδεμένους στην οθόνη, τα εικονίδια πάνω από τα κουμπιά αλλάζουν όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:



Πίνακας 2-3 Ονόματα και λειτουργίες κουμπιών στη λειτουργία PbP

Κουμπί	Λειτουργία
1 Κουμπί Menu (Μενού)	Ανοίγει το κύριο μενού OSD, επιλέγει ένα στοιχείο μενού από το μενού OSD ή κλείνει το μενού OSD.
2 Κουμπί L/R (A/Δ)	Εναλλάσσει τη λειτουργία προβολής από πλήρη οθόνη σε PbP. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία PbP, αυτό το κουμπί είναι απενεργοποιημένο.
3 Κουμπί L (A)	Εναλλάσσει την οθόνη σε λειτουργία πλήρους οθόνης για την εικόνα στην αριστερή πλευρά της εικόνας PbP.
4 Κουμπί R (Δ)	Εναλλάσσει την οθόνη σε λειτουργία πλήρους οθόνης για την εικόνα στη δεξιά πλευρά της εικόνας PbP.

Επιλογή της πηγής εισόδου

Η οθόνη διαθέτει τέσσερα βύσματα σύνδεσης εισόδου βίντεο:

- USB Type-C #1 (DP Alt Mode)
- USB Type-C #2 (DP Alt Mode)
- DisplayPort
- HDMI

Η οθόνη σαρώνει αυτόματα όλες τις πηγές εισόδου βίντεο αναζητώντας ενεργό σήμα εισόδου βίντεο. Η σειρά σάρωσης είναι USB Type-C #1, USB Type-C #2, DisplayPort και HDMI.


Αν στην οθόνη είναι συνδεδεμένοι πολλοί κεντρικοί υπολογιστές και η λειτουργία PbP (Picture by Picture - Εικόνες σε παράθεση) είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε την πηγή εισόδου βίντεο πατώντας το κουμπί **Next Active Input** (Επόμενη ενεργή είσοδος) στο μενού συντόμευσης OSD ή μεταβαίνοντας στο μενού OSD, επιλέγοντας **Input** (Είσοδος) και επιλέγοντας την πηγή εισόδου βίντεο. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις επιλογές μενού στο μενού **Input** (Είσοδος):

Πίνακας 2-4 Επιλογές και λειτουργίες μενού εισόδου

Επιλογή	Λειτουργία
Βίντεο USB-C1	Επιλέγει το USB Type-C #1 ως την ενεργή πηγή εισόδου βίντεο.
Βίντεο USB-C2	Επιλέγει το USB Type-C #2 ως την ενεργή πηγή εισόδου βίντεο.
DisplayPort	Επιλέγει το DisplayPort ως την ενεργή πηγή εισόδου βίντεο.
HDMI	Επιλέγει το HDMI ως την ενεργή πηγή εισόδου βίντεο.
Auto-Switch Input (Αυτόματη εναλλαγή εισόδου)	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη εναλλαγή εισόδου.
DP Hot-Plug Detection (Εντοπισμός DisplayPort Hot-Plug)	Επιλέγει το στοιχείο Low Power (Χαμηλή ισχύς) ή Always Active (Πάντα ενεργός).
Λειτουργία DisplayPort	Επιλέγει τη λειτουργία DisplayPort 1.1 ή DisplayPort 1.2.

Χρήση της κάμερας


Τραβήξτε απαλά την κάμερα προς τα επάνω για να την ανοίξετε χρησιμοποιώντας τις λαβές στο πίσω μέρος της κάμερας.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα στην οθόνη με τους παρακάτω τρόπους:


- Απευθείας ροή online διασκέψεων με βίντεο
- Αποστολή και λήψη άμεσων μηνυμάτων
- Προγραμματισμός συναντήσεων
- Διατήρηση της ασφάλειας των συνομιλιών

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα, μπορείτε να την κλείσετε πιέζοντάς την προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στην κλειστή θέση.



Ρύθμιση της αναγνώρισης προσώπου Windows Hello

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου Windows Hello για να αποκτάτε γρήγορη, ασφαλή πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Η αναγνώριση προσώπου μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας την κάμερα του υπολογιστή σας είτε την κάμερα της οθόνης σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το Windows Hello υποστηρίζεται μόνο σε λειτουργικό σύστημα Windows 10.

Χρήση της κάμερας του υπολογιστή για το Windows Hello

Για να ρυθμίσετε την αναγνώριση προσώπου Windows Hello σε υπολογιστή με κάμερα Windows Hello:

1. Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος οδήγησης λογισμικού HP Windows Hello από τη διεύθυνση <http://support.hp.com/us-en/drivers/products>.
2. Συνδέστε την οθόνη με τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και την οθόνη.
3. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε **Ρυθμίσεις οθόνης**.
4. Επιλέξτε την οθόνη 43 ιντσών και μεταβείτε στην ενότητα **Πολλές οθόνες**.
5. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε **Επέκταση επιφάνειας εργασίας σε αυτήν την οθόνη**.
6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ορισμός αυτής της οθόνης ως κύριας οθόνης**.
7. Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Λογαριασμοί** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές εισόδου**.

8. Στην περιοχή **Windows Hello**, επιλέξτε **Ρύθμιση** στην επιλογή **Αναγνώριση προσώπου**.
9. Στην επιλογή **Καλώς ορίσατε στο Windows Hello**, επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε το χαρακτηριστικό αναγνώρισης προσώπου σας και να ορίσετε ένα PIN.

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε την κάμερα υπέρυθρων της οθόνης για να συνδέεστε όταν χρησιμοποιείτε το Windows Hello.

Χρήση της κάμερας της οθόνης για το Windows Hello

Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει κάμερα Windows Hello, μπορείτε να ρυθμίσετε την αναγνώριση προσώπου Windows Hello χρησιμοποιώντας την κάμερα υπέρυθρων της οθόνης σας:

1. Επιλέξτε το κουμπί **Έναρξη**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Λογαριασμοί** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές εισόδου**.
2. Στην περιοχή **Windows Hello**, επιλέξτε **Ρύθμιση** στην επιλογή **Αναγνώριση προσώπου**.
3. Στην επιλογή **Καλώς ορίσατε στο Windows Hello**, επιλέξτε **Έναρξη** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να καταχωρίσετε το χαρακτηριστικό αναγνώρισης προσώπου σας και να ορίσετε ένα PIN.

Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε την κάμερα υπέρυθρων της οθόνης για να συνδέεστε όταν χρησιμοποιείτε το Windows Hello.

Χρήση του HP Device Bridge

Με το HP Device Bridge, δύο κεντρικοί υπολογιστές μπορούν να συνδεθούν σε μία οθόνη, ενώ ένα μόνο πληκτρολόγιο και ποντίκι ελέγχουν και τους δύο κεντρικούς υπολογιστές, με απρόσκοπτη εναλλαγή από τον έναν υπολογιστή στον άλλο. Το λογισμικό παρέχει επίσης τη δυνατότητα αντιγραφής αρχείων από τον έναν κεντρικό υπολογιστή στον άλλο. Το HP Device Bridge περιλαμβάνεται στη μονάδα flash USB που παρέχεται με την οθόνη σας, ή μπορείτε να κάνετε λήψη του από τη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το HP Device Bridge πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στους δύο υπολογιστές για να λειτουργήσει σωστά.

Το HP Device Bridge είναι διαθέσιμο για τις εξής πλατφόρμες:

- Windows
- macOS
- Linux® Ubuntu
- Android



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λειτουργικό σύστημα Android επιτρέπει μόνο τη μεταφορά αρχείων από μια συσκευή Android σε μια συσκευή που δεν είναι Android.

Αν αποσυνδεθεί από την οθόνη ένας από τους κεντρικούς υπολογιστές:

- Ο κεντρικός υπολογιστής που παραμένει συνδεδεμένος προβάλλεται αυτόματα στην οθόνη σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- Η σύνδεση upstream USB μεταβαίνει στον κεντρικό υπολογιστή που παραμένει συνδεδεμένος για την ενεργοποίηση του διανομέα USB και των συσκευών USB.
- Ο κεντρικός υπολογιστής που παραμένει συνδεδεμένος μπορεί να λάβει τροφοδοσία έως 85 W.

Όταν ο αποσυνδεδεμένος κεντρικός υπολογιστής συνδεθεί πάλι:

- Το HP Device Bridge αλλάζει αυτόματα την οθόνη σε λειτουργία PbP.
- Η σύνδεση upstream USB μεταβαίνει στον κεντρικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1 για την ενεργοποίηση του διανομέα USB και των συσκευών USB.
- Η παροχή τροφοδοσίας σε κάθε έναν από τους δύο κεντρικούς υπολογιστές επιστρέφει στα αρχικά κοινόχρηστα επίπεδα.

Εγκατάσταση του HP Device Bridge

Για να εγκαταστήσετε το HP Device Bridge:

1. Εισαγάγετε τη μονάδα flash USB που περιλαμβάνεται με την οθόνη σας.
2. Επιλέξτε το λειτουργικό σας σύστημα.
3. Επιλέξτε **HP Device Bridge**.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λογισμικό HP Device Bridge θα εκτελείται στο παρασκήνιο. Πρέπει να είναι ενεργό προκειμένου να είναι ενεργοποιημένο το HP Device Bridge.

Διακοπή του HP Device Bridge

Για να διακόψετε το HP Device Bridge:

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε **HP Device Bridge**.
2. Επιλέξτε **Quit** (Τερματισμός).

Προσαρμογή εξόδου μπλε φωτός (μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα)

Η μείωση του μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη μειώνει την έκθεση των ματιών σας στο μπλε φως. Η οθόνη παρέχει μια ρύθμιση με την οποία μπορείτε να μειώσετε την έξοδο μπλε φωτός και να δημιουργήσετε μια πιο χαλαρωτική και λιγότερο διεγερτική εικόνα όταν διαβάζετε περιεχόμενο στην οθόνη.

Για να ρυθμίσετε την έξοδο μπλε φωτός στην οθόνη:

1. Πατήστε ένα από τα κουμπιά OSD στην πίσω πλευρά για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το μενού OSD. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Color Control** (Έλεγχος χρώματος).
2. Επιλέξτε μια ρύθμιση:
 - **Low Blue Light** (Χαμηλό μπλε φως): (πιστοποιημένο από το Technischer Überwachungsverein ή τον Οργανισμό Τεχνικού Ελέγχου) Μειώνει το μπλε φως για μεγαλύτερη άνεση για τα μάτια.
 - **Reading** (Ανάγνωση): Βελτιστοποιεί το μπλε φως και τη φωτεινότητα για προβολή σε εσωτερικό χώρο.
 - **Night** (Νυχτερινή): Προσαρμόζει την οθόνη στο χαμηλότερο μπλε φως και μειώνει την επίδραση στον ύπνο.
3. Επιλέξτε **Back** (Πίσω) για να επιστρέψετε στο μενού OSD.
4. Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Exit** (Έξοδος) για να κλείσετε το OSD.

Χρήση της λειτουργίας Auto-Sleep Mode (Λειτουργία αυτόματης αναμονής)

Η οθόνη υποστηρίζει μια επιλογή μενού ενδείξεων στην οθόνη (OSD) που ονομάζεται Κατάσταση αυτόματης αναστολής λειτουργίας, η οποία σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε μια κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας για την οθόνη. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Κατάσταση αυτόματης αναστολής λειτουργίας, η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας όταν ο κεντρικός υπολογιστής στείλει σήμα λειτουργίας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (απουσία σήματος οριζόντιου ή κατακόρυφου συγχρονισμού). Η Κατάσταση αυτόματης αναστολής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Κατά τη μετάβαση σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας (αναστολή λειτουργίας), η οθόνη είναι κενή, ο οπισθοφωτισμός απενεργοποιείται και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας γίνεται πορτοκαλί. Η οθόνη καταναλώνει λιγότερο από 0,5 W ισχύος όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. Η οθόνη επανέρχεται από την αναστολή λειτουργίας όταν η κεντρική συσκευή στείλει ένα ενεργό σήμα στην οθόνη (για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto-Sleep Mode:

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
2. Στο μενού OSD επιλέξτε **Power** (Λειτουργία), επιλέξτε **Power Mode** (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Performance** (Απόδοση).
3. Επιλέξτε **Auto-Sleep Mode** (Λειτουργία αυτόματης αναστολής) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση).

Αλλαγή της ρύθμισης Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας)

Όταν είναι σε αναστολή λειτουργίας, για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ισχύος, η προεπιλεγμένη ρύθμιση της οθόνης είναι η λειτουργία Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας). Εάν η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία Performance (Απόδοση), τότε προκειμένου να διατηρήσετε ενεργοποιημένες τις θύρες USB ακόμα και όταν η οθόνη βρίσκεται σε Κατάσταση αυτόματης αναστολής λειτουργίας, αλλάξτε τη ρύθμιση Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) από Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας) σε Performance (Απόδοση).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνδέετε υπολογιστή που δεν διαθέτει τροφοδοσία από μπαταρία, αλλάξτε τη ρύθμιση Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) σε Performance (Απόδοση).

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας):

1. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το μενού OSD.
2. Επιλέξτε **Power** (Λειτουργία), επιλέξτε **Power Mode** (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Performance** (Απόδοση).
3. Επιλέξτε **Save** (Αποθήκευση) και κλείστε το OSD.

Χρήση του PbP

Η οθόνη υποστηρίζει τη λειτουργία PbP, όπου η μια πηγή εισόδου βίντεο τοποθετείται δίπλα στην άλλη. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της οθόνης για το PbP **On, Automatic** (Ενεργοποίηση, Αυτόματα). Όταν το PbP είναι σε αυτόματη λειτουργία:

- Ο κεντρικός υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1 ή στο βύσμα σύνδεσης βίντεο HDMI εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας PbP.
- Ο κεντρικός υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #2 ή στο βύσμα σύνδεσης βίντεο DisplayPort εμφανίζεται στη αριστερή πλευρά της εικόνας PbP.
- Η προεπιλεγμένη σύνδεση upstream είναι στον κεντρικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1. Δεν μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη σύνδεση upstream.
- Ο κεντρικός υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1 έχει προτεραιότητα στη διαπραγμάτευση τροφοδοσίας.
- Ο κεντρικός υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #2 λαμβάνει εγγυημένα 15 W τροφοδοσίας ή όσα watt παραμένουν μετά την παροχή τροφοδοσίας στη θύρα USB Type-C #1 (100 W μείον την τροφοδοσία που χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή από τη θύρα USB Type-C #1).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ένας υπολογιστής που δεν διαθέτει τροφοδοσία από μπαταρία συνδεθεί στη θύρα USB Type-C #1 της οθόνης, η ρύθμιση Power Mode (Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας) πρέπει να οριστεί σε Performance (Απόδοση). Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Αλλαγή της ρύθμισης Power Mode \(Λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας\) στη σελίδα 26.](#)

Το PbP μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία **On, Manual** (Ενεργοποίηση, Αυτόματα) από το στοιχείο PbP στο μενού OSD. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να ελέγχετε σε ποια πλευρά της οθόνης θα εμφανίζεται κάθε κεντρικός υπολογιστής (αριστερά ή δεξιά), ποια πηγή βίντεο αντιστοιχεί σε κάθε κεντρικό υπολογιστή και ποιος κεντρικός υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος για τη σύνδεση upstream USB. Για να αλλάξετε το PbP σε χειροκίνητη λειτουργία:

1. Με δύο συσκευές πηγής (κεντρικοί υπολογιστές) συνδεδεμένες με την οθόνη, πατήστε ένα από τα κουμπιά OSD κάτω από την πρόσοψη για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά.
2. Πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το OSD.
3. Στο OSD, επιλέξτε **PbP**, επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Manual** (Χειροκίνητα).
4. Στην περιοχή **Set Left Side** (Ορισμός αριστερής πλευράς), επιλέξτε την πηγή εισόδου βίντεο που θα εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της εικόνας PbP.
5. Στην περιοχή **Set Right Side** (Ορισμός δεξιάς πλευράς), επιλέξτε την πηγή εισόδου βίντεο που θα εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της εικόνας PbP.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το PbP έχει ρυθμιστεί σε **Off** (Απενεργοποίηση), η οθόνη εμφανίζει την εικόνα του κεντρικού υπολογιστή που έχει επιλεγεί ως η ενεργή πηγή εισόδου βίντεο στο πλαίσιο διαλόγου OSD **Image** (Εικόνα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το OSD, ανατρέξτε στην ενότητα [Χρήση του μενού OSD στη σελίδα 20.](#)

Αν αποφασίσετε να επαναφέρετε το PbP στην προεπιλεγμένη λειτουργία **On, Automatic** (Ενεργοποίηση, Αυτόματα):

1. Με δύο κεντρικούς υπολογιστές συνδεδεμένους με την οθόνη, πατήστε ένα από τα κουμπιά OSD κάτω από την πρόσοψη της οθόνης για να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **Menu** (Μενού) για να ανοίξετε το OSD. Για εντοπίσετε τη θέση των κουμπιών OSD, ανατρέξτε στην ενότητα [Στοιχεία πρόσοψης στη σελίδα 4.](#)
2. Στο OSD, επιλέξτε **PbP** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Enable PbP** (Ενεργοποίηση PbP).

Η οθόνη σαρώνει τις δευτερεύουσες εισόδους για μια έγκυρη πηγή εισόδου βίντεο και χρησιμοποιεί αυτήν την πηγή για την εικόνα PbP.

3 Υποστήριξη και αντιμετώπιση προβλημάτων

Επίλυση συνηθισμένων θεμάτων

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται πιθανά θέματα, η πιθανή αιτία κάθε θέματος και οι προτεινόμενες λύσεις.

Πίνακας 3-1 Συνηθισμένα θέματα και λύσεις

Θέμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η οθόνη είναι κενή ή το βίντεο αναβοσβήνει.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
	Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.	Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στην πρόσοψη. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας δεν έχει αποτέλεσμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το χαρακτηριστικό κλειδώματος του κουμπιού λειτουργίας.
Το καλώδιο εικόνας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.	Το καλώδιο εικόνας δεν είναι σωστά συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο βίντεο σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων στη σελίδα 10 για περισσότερες πληροφορίες.
	Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.	Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή μετακινήστε το ποντίκι για έξοδο από τη λειτουργία αναμονής.
Η κάρτα βίντεο δεν είναι συμβατή.	Η κάρτα βίντεο δεν είναι συμβατή.	Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε το μενού Input (Είσοδος). Ορίστε την επιλογή Auto-Switch Input (Αυτόματη εναλλαγή εισόδου) σε Off (Απενεργοποίηση) και επιλέξτε χειροκίνητα την είσοδο.
	Η εικόνα εμφανίζεται θολή, δυσδιάκριτη ή πολύ σκοτεινή.	Η φωτεινότητα είναι πολύ χαμηλή.
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "Check Video Cable" (Ελέγξτε το καλώδιο βίντεο).	Το καλώδιο βίντεο της οθόνης έχει αποσυνδεθεί.	Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο σήματος βίντεο μεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος κατά τη σύνδεση του καλωδίου εικόνας.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Input Signal Out of Range" (Σήμα εισόδου εκτός εύρους).	Η ρύθμιση της ανάλυσης ή/και της ταχύτητας ανανέωσης της εικόνας είναι υψηλότερη από αυτήν που υποστηρίζει η οθόνη.	Αλλάξτε τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να υποστηρίζονται. Ανατρέξτε στην ενότητα Προκαθορισμένες αναλύσεις οθόνης στη σελίδα 36 για περισσότερες πληροφορίες.
Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, αλλά δεν φαίνεται να μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.	Η λειτουργία Auto-Sleep Mode (Λειτουργία αυτόματης αναστολής) δεν είναι ενεργοποιημένη.	Ανοίξτε το μενού OSD και επιλέξτε Power (Λειτουργία). Στη συνέχεια, επιλέξτε Auto-Sleep Mode (Λειτουργία αυτόματης αναστολής) και ορίστε την αυτόματη αναστολή λειτουργίας σε On (Ενεργοποίηση).
Εμφανίζεται το μήνυμα "OSD Lockout" (Κλειδώμα OSD).	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος OSD της οθόνης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Menu (Μενού) στην πρόσοψη για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος OSD.

Πίνακας 3-1 Συνηθισμένα θέματα και λύσεις (συνέχεια)

Θέμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Εμφανίζεται το μήνυμα "Power Button Lockout" (Κλείδωμα κουμπιού λειτουργίας).	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος του κουμπιού λειτουργίας της οθόνης.	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του κουμπιού λειτουργίας.
Η κάμερα και οι θύρες USB δεν λειτουργούν, αλλά η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.	Δεν υπάρχει σύνδεση upstream USB.	Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με την οθόνη με καλώδιο USB Type-C σε USB Type-C ή καλώδιο USB Type-C σε USB Type-A.
Δεν υπάρχει τροφοδοσία από τις θύρες USB Type-C ή USB Type-A όταν η οθόνη βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.	Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας).	Ανοίξτε το μενού OSD, επιλέξτε Power (Λειτουργία) και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας σε Performance (Απόδοση).
Ο επιτραπέζιος υπολογιστής δεν ενεργοποιείται.	Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.	Βεβαιωθείτε ότι ο καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης είναι συνδεδεμένο σε πρίζα AC και πατήστε το κουμπί λειτουργίας της οθόνης.
	Η οθόνη βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.	Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο ή μετακινήστε το ποντίκι για έξοδο από την αναστολή λειτουργίας.
	Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας).	Ανοίξτε το μενού OSD, επιλέξτε Power (Λειτουργία) και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας σε Performance (Απόδοση).
	Ο επιτραπέζιος υπολογιστής δεν είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1 της οθόνης.	Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στη θύρα USB Type-C #1 της οθόνης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιτραπέζιοι κεντρικοί υπολογιστές πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στη θύρα USB Type-C #1 για παροχή τροφοδοσίας.
Στη λειτουργία PbP, ο δρομέας δεν μετακινείται μεταξύ των ορίων των δύο κεντρικών υπολογιστών στην οθόνη.	Οι δύο κεντρικοί υπολογιστές δεν έχουν εγκατεστημένο το HP Device Bridge ή το HP Device Bridge δεν εκτελείται και στους δύο κεντρικούς υπολογιστές.	Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και ελέγξτε αν παρατίθεται το HP Device Bridge. Αν δεν παρατίθεται το HP Device Bridge, ξεκινήστε το HP Device Bridge κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο HP Device Bridge στην επιφάνεια εργασίας. Εγκαταστήστε το HP Device Bridge. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του HP Device Bridge στη σελίδα 25 .
	Ο προσανατολισμός της οθόνης Windows δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.	Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης . Κάντε κλικ στην επιλογή Αναγνώριση και βεβαιωθείτε ότι οι οθόνες των κεντρικών υπολογιστών είναι προσανατολισμένες από τα αριστερά προς τα δεξιά όπως είναι τοποθετημένες φυσικά.
Ο υπολογιστής απενεργοποιείται όταν η οθόνη μεταβαίνει σε αναστολή λειτουργίας.	Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία Power Saver (Εξοικονόμηση ενέργειας).	Ανοίξτε το μενού OSD, επιλέξτε Power (Λειτουργία) και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λειτουργία κατανάλωσης ενέργειας σε Performance (Απόδοση).
Στη λειτουργία PbP, η εικόνα στην αριστερή ή δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται πανοραμικά (letter box).	Η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία ειδώλου.	Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε Ρυθμίσεις οθόνης . Στην περιοχή Πολλές οθόνες , επιλέξτε Επέκταση επιφάνειας εργασίας σε αυτήν την οθόνη .

Συνδυασμοί σύνδεσης βίντεο

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την ενεργή σύνδεση βίντεο, τη θέση προβολής εικόνας, τη σύνδεση upstream και τη σύνδεση παροχής τροφοδοσίας για κάθε συνδυασμό συνδέσεων βίντεο κεντρικών υπολογιστών.

Πίνακας 3-2 Συνδυασμοί σύνδεσης βίντεο

Συνδέσεις βίντεο κεντρικών υπολογιστών	USB Type-C #1	USB Type-C #2	DisplayPort	HDMI	Αριστερή εικόνα	Δεξιά εικόνα
Θύρα USB Type-C #1 και θύρα USB Type-C #2	Ενεργό DisplayPort Alt mode Σύνδεση δεδομένων upstream Παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	Ενεργό DisplayPort Alt mode Παροχή τροφοδοσίας (ελάχιστη 15 W) USB Type-C #2 για το HP Device Bridge	Ανενεργό	Ανενεργό	USB Type-C #2 κεντρικού υπολογιστή	USB Type-C #1 κεντρικού υπολογιστή
Θύρα USB Type-C #1 και βύσμα σύνδεσης DisplayPort	Ενεργό DisplayPort Alt mode Σύνδεση δεδομένων upstream Παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	USB Type-C #2 σε DisplayPort κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge	Ενεργό	Ανενεργό	DisplayPort κεντρικού υπολογιστή	USB Type-C #1 κεντρικού υπολογιστή
Θύρα USB Type-C #2 και βύσμα σύνδεσης DisplayPort	Θύρα USB Type-C #1 σε DisplayPort κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge Σύνδεση δεδομένων upstream	Ενεργό DisplayPort Alt mode Παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W USB Type-C #2 για το HP Device Bridge	Ενεργό	Ανενεργό	USB Type-C #2 κεντρικού υπολογιστή	DisplayPort κεντρικού υπολογιστή
Θύρα USB Type-C #1 και θύρα HDMI	Ενεργό DisplayPort Alt mode Σύνδεση δεδομένων upstream Παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	USB Type-C #2 σε HDMI κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge	Ανενεργό	Ενεργό	USB Type-C #1	HDMI
Θύρα USB Type-C #2 και θύρα HDMI	Θύρα USB Type-C #1 σε HDMI κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge	Ενεργό DisplayPort Alt mode Παροχή τροφοδοσίας έως και 85 W	Ανενεργό	Ενεργό	USB Type-C #2	HDMI

Πίνακας 3-2 Συνδυασμοί σύνδεσης βίντεο (συνέχεια)

Συνδέσεις κεντρικών υπολογιστών	USB Type-C #1	USB Type-C #2	DisplayPort	HDMI	Αριστερή εικόνα	Δεξιά εικόνα
	Σύνδεση δεδομένων upstream	USB Type-C #2 για το HP Device Bridge				
Βύσμα σύνδεσης DisplayPort και θύρα HDMI	USB Type-C #1 σε DisplayPort κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge Σύνδεση δεδομένων upstream	USB Type-C #2 σε HDMI κεντρικού υπολογιστή για το HP Device Bridge	Ενεργό	Ενεργό	DisplayPort	HDMI

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιτραπέζιοι κεντρικοί υπολογιστές πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στη θύρα USB Type-C #1 για παροχή τροφοδοσίας.

Κλείδωμα κουμπιών

Κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί **Menu** (Μενού) για 10 δευτερόλεπτα κλειδώνετε τις λειτουργίες των κουμπιών. Μπορείτε να επαναφέρετε τη λειτουργία πατώντας ξανά παρατεταμένα τα κουμπιά για 10 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζει ενεργό σήμα και το OSD δεν είναι ανοικτό.

Επικοινωνία με την υποστήριξη

Για να επιλύσετε ένα πρόβλημα υλικού ή λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>. Χρησιμοποιήστε αυτή τη σελίδα για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένων συνδέσεων σε φόρουμ συζητήσεων και οδηγιών για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Μπορείτε, επίσης, να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την HP και το άνοιγμα μιας υπόθεσης υποστήριξης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οδηγός χρήσης, το υλικό αναφοράς και τα προγράμματα οδήγησης της οθόνης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση <http://www.hp.com/support>.

Προετοιμασία για κλήση στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης


Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα ακολουθώντας τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων αυτής της ενότητας, ενδέχεται να πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Πριν καλέσετε, φροντίστε να έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω πληροφορίες:

- Αριθμό μοντέλου οθόνης
- Το σειριακό αριθμό της οθόνης
- Ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στο τιμολόγιο
- Συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Μηνύματα σφαλμάτων που ελήφθησαν

- Τη διαμόρφωση του υλικού
- Όνομα και έκδοση του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείτε

Εντοπισμός του σειριακού αριθμού και του αριθμού προϊόντος

Ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός προϊόντος βρίσκονται σε μια ετικέτα στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορεί να χρειαστείτε τους αριθμούς αυτούς κατά την επικοινωνία με την HP σχετικά με το μοντέλο της οθόνης.



4 Συντήρηση της οθόνης

Οδηγίες συντήρησης

Για να βελτιώσετε την απόδοση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της οθόνης:

- Μην ανοίγετε το πλαίσιο της οθόνης και μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες επισκευής του προϊόντος μόνοι σας. Ρυθμίστε μόνο εκείνα τα στοιχεία ελέγχου που καλύπτονται στις οδηγίες λειτουργίας. Εάν η οθόνη δεν λειτουργεί κανονικά, έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο πωλητή, μεταπωλητή ή παροχέα υπηρεσιών HP.
- Χρησιμοποιείτε μόνο πηγή τροφοδοσίας και σύνδεση κατάλληλη για την οθόνη αυτή, όπως συνιστάται στην ετικέτα ή στην πίσω πλακέτα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνολική τιμή αμπέρ των προϊόντων που συνδέονται στην πρίζα δεν υπερβαίνει την τιμή ρεύματος της πρίζας AC και ότι η συνολική τιμή αμπέρ των προϊόντων που συνδέονται στο καλώδιο τροφοδοσίας δεν υπερβαίνει την τιμή του καλωδίου. Δείτε την ετικέτα ισχύος για να καθορίσετε την ένταση σε αμπέρ (AMPS ή A) για κάθε συσκευή.
- Εγκαταστήστε την οθόνη κοντά σε πρίζα, στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Αποσυνδέετε την οθόνη από την πρίζα κρατώντας σταθερά το βύσμα και τραβώντας το από την πρίζα. Μην αποσυνδέετε ποτέ την οθόνη τραβώντας το καλώδιο.
- Απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν είναι σε χρήση και χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η αναμενόμενη διάρκεια ζωής της οθόνης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οθόνες που εμφανίζουν καταστρεπτική κατακράτηση ίχνους εικόνas δεν καλύπτονται από την εγγύηση HP.

- Ποτέ μη φράζετε τις υποδοχές και τα ανοίγματα του πλαισίου και μη σπρώχνετε αντικείμενα μέσα σε αυτά. Αυτά τα ανοίγματα παρέχουν εξαερισμό.
- Μην ρίχνετε κάτω την οθόνη και μην την τοποθετείτε σε ασταθείς επιφάνειες.
- Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο.
- Κρατήστε την οθόνη σε καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από υπερβολικό φωτισμό, θερμότητα ή υγρασία.

Καθαρισμός της οθόνης

1. Απενεργοποιήστε την οθόνη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.
2. Αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικές συσκευές.
3. Ξεσκονίστε την οθόνη σκουπίζοντάς τη με ένα μαλακό, καθαρό και αντιστατικό πανί.
4. Για περιπτώσεις με μεγαλύτερη δυσκολία καθαρισμού, χρησιμοποιήστε μίγμα νερού και ισοπροπυλικής αλκοόλης σε αναλογία 50/50.




ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τον καθαρισμό της οθόνης μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν υλικά με βάση το πετρέλαιο, όπως βενζόλιο, διαλυτικό ή άλλη πτητική ουσία. Αυτά τα χημικά μπορεί να καταστρέψουν την οθόνη σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ψεκάστε το καθαριστικό σε ένα πανί και χρησιμοποιήστε το υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια της οθόνης. Μην ψεκάζετε ποτέ το καθαριστικό απευθείας επάνω στην επιφάνεια της οθόνης. Μπορεί να περάσει πίσω από το πλαίσιο και να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά στοιχεία. Το πανί πρέπει να είναι ελαφρά νοτισμένο, όχι βρεγμένο. Η είσοδος νερού στα ανοίγματα εξαερισμού ή σε άλλα σημεία εισόδου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη. Αφήστε την οθόνη να στεγνώσει φυσικά πριν από τη χρήση.

Μεταφορά/αποστολή της οθόνης

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε έναν χώρο αποθήκευσης. Ενδέχεται να τη χρειαστείτε αργότερα αν αποστείλετε την οθόνη ή μετακομίσετε.

A Τεχνικές προδιαγραφές

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όλες οι προδιαγραφές αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη.

Για τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές ή για πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.hp.com/go/quickspecs/> και αναζητήστε το μοντέλο της οθόνης σας, για να βρείτε τα QuickSpecs του συγκεκριμένου μοντέλου.

Προδιαγραφές μοντέλων 110,24 cm (43,4 ίντσες)

Πίνακας A-1 Προδιαγραφές μοντέλων 110,24 cm (43,4 ίντσες)

Προδιαγραφές	Μετρήσεις	
Οθόνη	Ευρεία οθόνη 110,24 cm	Ευρεία οθόνη 43,4 ιντσών
Τύπος	VA	
Μέγεθος προβαλλόμενης εικόνας	Διαγώνιος 110,24 cm	Διαγώνιος 43,4 ιντσών
Μέγιστο βάρος (εκτός συσκευασίας)	14,3 kg	31,53 lb
Διαστάσεις		
Ύψος	49,1 cm	19,33 ίντσες
Βάθος	25,6 cm	10,08 ίντσες
Πλάτος	105,7 cm	41,61 ίντσες
Κλίση	-5° έως 20°	
Απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία λειτουργίας	5°C έως 35°C	41°F έως 95°F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως 60°C	-4°F έως 140°F
Υγρασία αποθήκευσης		5% έως 95%
Πηγή τροφοδοσίας	100 V ac έως 240 V ac 50/60 Hz 2 A	
Είσοδος USB Type-C	Οι έξοδοι τροφοδοσίας είναι 5 V/9 V/10 V/12 V/15 V/20 V	
	Μέγιστη έξοδος 85 W	
Τερματικό εισόδου	Μία θύρα HDMI, ένα βύσμα σύνδεσης DisplayPort, δύο βύσματα σύνδεσης USB Type-C και τέσσερα βύσματα σύνδεσης USB Type-A	

Προκαθορισμένες αναλύσεις οθόνης

Οι αναλύσεις οθόνης που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα και που ορίζονται ως εργοστασιακές προεπιλογές. Η οθόνη αναγνωρίζει αυτόματα αυτές τις προκαθορισμένες λειτουργίες, οι οποίες θα εμφανίζονται με κανονικές διαστάσεις και στο κέντρο της οθόνης.

Μοντέλο 110,24 cm (43,4 ίντσες)

Πίνακας A-2 Προκαθορισμένες αναλύσεις οθόνης

Προκαθορισμένη ρύθμιση	Μορφή pixel	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000
12	1920 × 1200	74,038	59,950
13	3840 × 1200	74,100	60,000

Πίνακας A-3 Προκαθορισμένες αναλύσεις χρονισμού

Προκαθορισμένη ρύθμιση	Όνομα χρονισμού	Μορφή pixel	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)
1	480p	720 × 480	31,469	59,940
2	720p60	1280 × 720	45,000	60,000
3	576p	720 × 576	31,250	50,000
4	720p50	1280 × 720	37,500	50,000
5	1080p60	1920 × 1080	67,500	60,000
6	1080p50	1920 × 1080	56,250	50,000

Προδιαγραφές τροφοδοτικού

Πίνακας A-4 Τεχνικές προδιαγραφές τροφοδοτικού

Κατασκευαστής	Αριθμός μοντέλου	Ονομαστική ισχύς τροφοδοσίας
Chicony Power Technology	TPC-CA61	19,5 V dc @ 14,36 A–280 W (με θύρα USB Type-C)

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Η οθόνη υποστηρίζει κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. Η είσοδος σε κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιείται σε περίπτωση που η οθόνη εντοπίσει απουσία σήματος οριζόντιου ή κατακόρυφου συγχρονισμού. Μόλις εντοπίσει την απουσία των σημάτων αυτών, η οθόνη μένει κενή, απενεργοποιείται ο οπισθοφωτισμός και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας γίνεται πορτοκαλί. Όταν η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιεί ενέργεια <0,5 W. Παρεμβάλλεται μια σύντομη περίοδος προθέρμανσης προτού η οθόνη επιστρέψει σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση των λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας (μερικές φορές ονομάζονται λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί μόνο όταν η οθόνη είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή που διαθέτει λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Επιλέγοντας ρυθμίσεις από το βοηθητικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης, Energy Saver, μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την οθόνη ώστε να τίθεται σε κατάσταση μειωμένης ισχύος σε μια προκαθορισμένη χρονική στιγμή. Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης προκαλέσει την είσοδο της οθόνης σε κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, η φωτεινή ένδειξη τροφοδοσίας γίνεται κίτρινη και αναβοσβήνει.

B Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Η HP καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενσωματώσει την πολυμορφία, την κοινωνική ένταξη, την εργασία και την καθημερινότητα στη δομή της ως εταιρείας, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται σε κάθε της ενέργεια. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σχετικά με το πώς αξιοποιούμε τις διαφορές για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει χώρος για διακρίσεις, με στόχο τη διασύνδεση των ανθρώπων με τη δύναμη της τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο.

Πώς να βρείτε τα εργαλεία που χρειάζεστε

Η τεχνολογία μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο ανθρώπινο δυναμικό σας. Η τεχνολογία υποβοήθησης απομακρύνει τα εμπόδια και σας βοηθά να δημιουργήσετε συνθήκες ανεξαρτησίας στο σπίτι, στο γραφείο και στην κοινότητά σας. Η τεχνολογία υποβοήθησης συμβάλλει στην ενίσχυση, τη διατήρηση και τη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Πώς να βρείτε την καλύτερη τεχνολογία υποβοήθησης στη σελίδα 39](#).

Η δέσμευσή μας

Η HP δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Αυτή η δέσμευση υποστηρίζει τους στόχους πολυμορφίας της εταιρείας μας και μας βοηθά να εξασφαλίζουμε ότι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι διαθέσιμα σε όλους.

Ο στόχος μας ως προς την προσβασιμότητα είναι να σχεδιάζουμε, να παράγουμε και να διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με κατάλληλες συσκευές υποβοήθησης.

Για να επιτύχουμε το στόχο μας, η παρούσα Πολιτική προσβασιμότητας ορίζει επτά βασικές επιδιώξεις που καθοδηγούν τις ενέργειές μας ως εταιρεία. Όλοι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι της HP οφείλουν να υποστηρίζουν αυτές τις επιδιώξεις και την υλοποίησή τους, ανάλογα με τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους:

- Ενίσχυση της ενημέρωσης για θέματα προσβασιμότητας εντός της εταιρείας μας και κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων μας, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.
- Κατάρτιση οδηγίων προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες, και ανάληψη της ευθύνης για την υλοποίηση των οδηγιών από τις ομάδες ανάπτυξης προϊόντων, όπου αυτό είναι ανταγωνιστικά, τεχνικά και οικονομικά εφικτό.
- Συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην κατάρτιση των οδηγιών προσβασιμότητας, και στη σχεδίαση και τον έλεγχο προϊόντων και υπηρεσιών.
- Καταγραφή των δυνατοτήτων προσβασιμότητας και δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε προσβάσιμη μορφή.
- Θέσπιση συνεργασιών με κορυφαίους παρόχους τεχνολογιών και λύσεων υποβοήθησης.

- Υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής έρευνας και ανάπτυξης που θα βελτιώσει την τεχνολογία υποβοήθησης που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
- Υποστήριξη και συμβολή στη θέσπιση προτύπων και οδηγιών του κλάδου μας σχετικά με την προσβασιμότητα.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

Η IAAP είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που επικεντρώνεται στην προώθηση των επαγγελματιών που σχετίζονται με την προσβασιμότητα μέσω δικτύωσης, επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Ο στόχος της είναι να βοηθήσει τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την προσβασιμότητα να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις καριέρες τους, και να προσφέρει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ενσωματώσουν καλύτερα την προσβασιμότητα στα προϊόντα και τις υποδομές τους.

Η ΗΡ είναι ιδρυτικό μέλος και αυτό έγινε με σκοπό να συμμετέχουμε, μαζί με άλλους οργανισμούς, στην προώθηση της προσβασιμότητας. Αυτή η δέσμευση υποστηρίζει το στόχο προσβασιμότητας της εταιρείας μας για τη σχεδίαση, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από άτομα με αναπηρία.

Η IAAP θα ενδυναμώσει το επάγγελμά μας, συνδέοντας επαγγελματίες, φοιτητές και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο, και καθιστώντας εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.accessibilityassociation.org> για να συμμετέχετε στην online κοινότητα, να εγγραφείτε στα ενημερωτικά δελτία και να μάθετε για τις διαθέσιμες επιλογές συνδρομής.

Πώς να βρείτε την καλύτερη τεχνολογία υποβοήθησης

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή ηλικιακούς περιορισμούς, πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν, να εκφράζονται και να συνδέονται με τον κόσμο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία. Η ΗΡ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει την ενημέρωση για θέματα προσβασιμότητας όχι μόνο σε ό,τι αφορά το προσωπικό της, αλλά και για τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Τα προϊόντα της ΗΡ διαθέτουν πληθώρα τεχνολογιών υποβοήθησης που απλοποιούν τη χρήση τους, από μεγαλύτερες γραμματοσειρές που διαβάζονται πιο εύκολα και λύσεις φωνητικής αναγνώρισης που σας επιτρέπουν να ξεκουράζετε τα χέρια σας μέχρι οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία υποβοήθησης που μπορεί να σας βοηθήσει. Πώς να επιλέξετε;

Αξιολόγηση αναγκών

Η τεχνολογία μπορεί να δώσει νέα ώθηση στο ανθρώπινο δυναμικό σας. Η τεχνολογία υποβοήθησης απομακρύνει τα εμπόδια και σας βοηθά να δημιουργήσετε συνθήκες ανεξαρτησίας στο σπίτι, στο γραφείο και στην κοινότητά σας. Η τεχνολογία υποβοήθησης (AT) συμβάλλει στην ενίσχυση, τη διατήρηση και τη βελτίωση των λειτουργικών δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλά προϊόντα τεχνολογίας υποβοήθησης. Η αξιολόγηση της τεχνολογίας υποβοήθησης θα σας επιτρέψει να αποτιμήσετε διάφορα προϊόντα, να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και να επιλέξετε την καλύτερη λύση για τις ανάγκες σας. Θα διαπιστώσετε ότι οι επαγγελματίες που έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να αξιολογήσουν τις τεχνολογίες υποβοήθησης προέρχονται από πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή πιστοποίηση στους τομείς της φυσικοθεραπείας, της εργοθεραπείας, της παθολογίας ομιλίας/λόγου, αλλά και σε άλλες ειδικότητες. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν πληροφορίες αξιολόγησης, έστω και αν δεν έχουν συναφή άδεια άσκησης επαγγέλματος ή πιστοποίηση. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με την εμπειρία, την εξειδίκευση και τις χρεώσεις του καθενός, ώστε να αποφασίσετε ποιος είναι κατάλληλος για τις ανάγκες σας.

Δυνατότητες προσβασιμότητας των προϊόντων ΗΡ

Οι παρακάτω σύνδεσμοι παρέχουν πληροφορίες για τις δυνατότητες προσβασιμότητας και τις τεχνολογίες υποβοήθησης, εφόσον υπάρχουν, που περιλαμβάνουν τα διάφορα προϊόντα της ΗΡ. Αυτές οι πηγές

ενημέρωσης θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις δυνατότητες και τα προϊόντα τεχνολογίας υποβοήθησης που είναι καταλληλότερα για τις δικές σας ανάγκες.

- [HP Elite x3–Επιλογές προσβασιμότητας \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [Υπολογιστές HP–Επιλογές προσβασιμότητας στα Windows 7](#)
- [Υπολογιστές HP–Επιλογές προσβασιμότητας στα Windows 8](#)
- [Υπολογιστές HP–Επιλογές προσβασιμότητας στα Windows 10](#)
- [HP Slate 7 Tablet–Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας στο tablet σας HP \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [Υπολογιστές HP SlateBook–Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [Υπολογιστές HP Chromebook–Ενεργοποίηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας στον υπολογιστή σας HP Chromebook ή Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [Αγορές HP–Περιφερειακά για προϊόντα HP](#)

Εάν χρειάζεστε επιπλέον υποστήριξη σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας του προϊόντος σας HP, ανατρέξτε στην ενότητα [Επικοινωνία με την υποστήριξη στη σελίδα 44](#).

Επιπλέον σύνδεσμοι για εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές που μπορεί να προσφέρουν επιπρόσθετη βοήθεια:

- [Πληροφορίες για την προσβασιμότητα από τη Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Πληροφορίες για την προσβασιμότητα των προϊόντων Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Τεχνολογίες υποβοήθησης ταξινομημένες κατά τύπο αναπηρίας](#)
- [Τεχνολογίες υποβοήθησης ταξινομημένες κατά τύπο προϊόντος](#)
- [Προμηθευτές τεχνολογίας υποβοήθησης με περιγραφές προϊόντων](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

Πρότυπα και νομοθεσία

Πρότυπα

Το άρθρο 508 των προτύπων του Ομοσπονδιακού Κανονισμού Προμηθειών (FAR - Federal Acquisition Regulation) δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Πρόσβασης (Access Board) των Η.Π.Α. για την αντιμετώπιση ζητημάτων πρόσβασης σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) από άτομα με φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές αναπηρίες. Τα πρότυπα περιέχουν συγκεκριμένα τεχνικά κριτήρια για τους διάφορους τύπους τεχνολογιών, καθώς και απαιτήσεις βασισμένες στην απόδοση που επικεντρώνονται στις λειτουργικές ικανότητες των καλυπτόμενων προϊόντων. Προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια για τις εφαρμογές λογισμικού και τα λειτουργικά συστήματα, τις διαδικτυακές πληροφορίες και εφαρμογές, τους υπολογιστές, τα προϊόντα τηλεπικοινωνιών, τα βίντεο και τα πολυμέσα, και τα αυτόνομα κλειστά προϊόντα.

Εντολή 376 – EN 301 549

Το πρότυπο EN 301 549 δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της εντολής 376, ως βάση για ένα online kit εργαλείων για τη δημόσια προμήθεια προϊόντων ΤΠΕ. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις λειτουργικής προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ΤΠΕ, ενώ περιλαμβάνει και μια περιγραφή των διαδικασιών ελέγχου και των μεθοδολογιών αξιολόγησης για κάθε απαίτηση προσβασιμότητας.

Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG)

Οι Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) για την προσβασιμότητα (WAI) βοηθάνε τους σχεδιαστές ιστότοπων και τους προγραμματιστές να δημιουργούν ιστότοπους που ανταπεξέρχονται καλύτερα στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία ή ηλικιακούς περιορισμούς. Οι κατευθυντήριες γραμμές WCAG προωθούν την προσβασιμότητα σε όλο το φάσμα του διαδικτυακού περιεχομένου (κείμενα, εικόνες, ήχοι και βίντεο) και των διαδικτυακών εφαρμογών. Οι κατευθυντήριες γραμμές WCAG μπορούν να ελεγχθούν με ακρίβεια, είναι εύκολες στην κατανόηση και τη χρήση, και προσφέρουν στους προγραμματιστές την απαιτούμενη ευελιξία για να καινοτομήσουν. Η έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων γραμμών WCAG έχει επίσης εγκριθεί ως πρότυπο [ISO/IEC 40500:2012](#).

Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθυντήριες γραμμές WCAG αφορούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με οπτικές, ακουστικές, σωματικές, νοητικές και νευρολογικές αναπηρίες, καθώς και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες με ανάγκες προσβασιμότητας, σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο. Η έκδοση 2.0 των κατευθυντήριων γραμμών WCAG προβλέπει τα εξής χαρακτηριστικά για το προσβάσιμο περιεχόμενο:

- **Αντιληπτό** (π.χ. μέσω εναλλακτικών κειμένων για τις εικόνες και υποτίτλων για το ηχητικό υλικό, προσαρμοστικότητας παρουσίασης και χρωματικής αντίθεσης)
- **Λειτουργικό** (θέματα πρόσβασης μέσω πληκτρολογίου, χρωματικής αντίθεσης, χρόνων εισαγωγής, αποφυγής κρίσεων επιληψίας και εύκολης πλοήγησης)
- **Κατανοητό** (θέματα αναγνωσιμότητας, προβλεψιμότητας και υποβοήθησης εισαγωγής)
- **Ισχυρό** (π.χ. θέματα συμβατότητας με τεχνολογίες υποβοήθησης)

Νομοθεσία και κανονισμοί

Η προσβασιμότητα της πληροφορικής και των πληροφοριών έχει εξελιχθεί σε έναν τομέα αυξανόμενης νομοθετικής σημασίας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει συνδέσμους για πληροφορίες σχετικές με σημαντικούς νόμους, κανονισμούς και πρότυπα.

- [Ηνωμένες Πολιτείες](#)
- [Καναδάς](#)
- [Ευρώπη](#)
- [Ηνωμένο Βασίλειο](#)
- [Αυστραλία](#)
- [Διεθνώς](#)

Ηνωμένες Πολιτείες

Το άρθρο 508 του νόμου περί αποκατάστασης (Rehabilitation Act) ορίζει ότι οι φορείς θα πρέπει να αναφέρουν ποια πρότυπα εφαρμόζονται στην προμήθεια προϊόντων ΤΠΕ, να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς για να καθορίσουν τη διαθεσιμότητα των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, και να καταγράφουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Οι παρακάτω πηγές παρέχουν βοήθεια σχετικά με την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 508:

- www.section508.gov
- [Buy Accessible](#)

Το Συμβούλιο Πρόσβασης (Access Board) των Η.Π.Α. επικαιροποιεί αυτήν την περίοδο τα πρότυπα του άρθρου 508. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα καλυφθούν νέες τεχνολογίες και άλλοι τομείς όπου

απαιτείται τροποποίηση των προτύπων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη [σελίδα για την επικαιροποίηση του άρθρου 508](#).

Το άρθρο 255 του νόμου περί τηλεπικοινωνιών (Telecommunications Act) απαιτεί τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών να είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Οι κανόνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) καλύπτουν όλον τον εξοπλισμό (υλικό και λογισμικό) του τηλεφωνικού δικτύου και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο σπίτι ή το γραφείο. Αυτός ο εξοπλισμός συμπεριλαμβάνει τηλέφωνα, ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές φαξ, τηλεφωνητές και βομβητές. Οι κανόνες της FCC καλύπτουν, επίσης, βασικές και ειδικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των απλών κλήσεων, της αναμονής κλήσης, της ταχείας κλήσης, της προώθησης κλήσεων, της υπηρεσίας καταλόγου μέσω υπολογιστή, της παρακολούθησης κλήσεων, της αναγνώρισης κλήσεων, της ανίχνευσης κλήσεων και της επανάκλησης, καθώς και τις υπηρεσίες τηλεφωνητή και τα διαδραστικά συστήματα αυτόματης απάντησης που παρέχουν στους καλούντες μενού με επιλογές. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη [σελίδα πληροφοριών της FCC για το άρθρο 255](#).

Νόμος για την προσβασιμότητα των τηλεπικοινωνιών και των βίντεο στον 21ο αιώνα (CVAA)

Ο νόμος CVVA επικαιροποιεί τον ομοσπονδιακό νόμο περί επικοινωνιών, ώστε να ενισχύσει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις σύγχρονες επικοινωνίες, επικαιροποιώντας νόμους περί προσβασιμότητας που θεσπίστηκαν τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τις νέες καινοτομίες στους τομείς της ψηφιακής και ευρυζωνικής σύνδεσης, και των φορητών συσκευών. Οι κανονισμοί επιβάλλονται από την FCC και καταγράφονται στα άρθρα 14 και 79 του κανονισμού CFR 47.

- [Οδηγός της FCC σχετικά με το νόμο CVAA](#)

Άλλες νομοθεσίες και πρωτοβουλίες των Η.Π.Α.

- [Νόμος περί Αμερικανών με αναπηρία \(ADA\), νόμος περί τηλεπικοινωνιών, νόμος περί αποκατάστασης κ.ά.](#)

Καναδάς

Ο νόμος περί προσβασιμότητας για τους κατοίκους του Οντάριο με αναπηρία (AODA) θεσπίστηκε με στόχο την ανάπτυξη και την υλοποίηση προτύπων προσβασιμότητας που θα καθιστούν προσβάσιμα τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις για τους κατοίκους του Οντάριο με αναπηρία και τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ανάπτυξη των προτύπων προσβασιμότητας. Το πρώτο πρότυπο του νόμου AODA είναι το πρότυπο περί εξυπηρέτησης πελατών. Ωστόσο, αναπτύσσονται ακόμα πρότυπα για τις μεταφορές, την απασχόληση, την πρόσβαση σε πληροφορίες και την επικοινωνία. Ο νόμος AODA ισχύει για την τοπική κυβέρνηση του Οντάριο, τη νομοθετική συνέλευση, τους καθοριζόμενους δημόσιους οργανισμούς και κάθε άλλο άτομο ή οργανισμό που παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στο κοινό ή τρίτους και έχει τουλάχιστον έναν υπάλληλο στο Οντάριο. Τα μέτρα για την προσβασιμότητα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη [σελίδα για το νόμο AODA](#).

Ευρώπη

Έχει εκδοθεί η τεχνική έκθεση ETSI DTR 102 612: "Ανθρώπινοι παράγοντες: Ευρωπαϊκές απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις δημόσιες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ (Εντολή M 376 Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φάση 1)" στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εντολής 376 ETSI.

Ιστορικό: Οι τρεις Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης έχουν οργανώσει δύο παράλληλες ομάδες εργασίας για να φέρουν εις πέρας το έργο που ορίζεται στην Εντολή 376 προς CEN, CENELEC και ETSI για την υποστήριξη των απαιτήσεων προσβασιμότητας για τις δημόσιες προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ειδική ομάδα εμπειρογνομόνων 333 για τους ανθρώπινους παράγοντες ETSI TC έχει αναπτύξει τον κανονισμό ETSI DTR 102 612. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο που επιτελείται από την ειδική ομάδα εργασίας 333 (π.χ. όροι αναφοράς, προσδιορισμός των λεπτομερών καθηκόντων εργασίας,

χρονοδιάγραμμα του έργου, παλιότερα προσχέδια, λίστα σχολίων που έγιναν και τρόποι επικοινωνίας με την ειδική ομάδα), ανατρέξτε στη [σελίδα για την ειδική ομάδα εργασίας 333](#).

Οι εργασίες που αφορούν την αξιολόγηση κατάλληλων σχεδίων ελέγχου και συμμόρφωσης διεξάχθηκαν στο πλαίσιο ενός άλλου, παράλληλου έργου που αναλύεται στο CEN BT/WG185/PT. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον ιστότοπο της ομάδας εργασίας CEN. Τα δύο έργα εξελίσσονται υπό στενό συντονισμό.

- [Ομάδα εργασίας CEN](#)
- [Εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα \(e-accessibility\) \(PDF 46KB\)](#)

Ηνωμένο Βασίλειο

Ο νόμος περί απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας του 1995 (DDA) θεσπίστηκε για να εξασφαλίσει ότι οι ιστότοποι θα είναι προσβάσιμοι για τους τυφλούς χρήστες και τους χρήστες με άλλες αναπηρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

- [Πολιτικές W3C του Ηνωμένου Βασιλείου](#)

Αυστραλία

Η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να υλοποιήσει τις [Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού \(WCAG\) 2.0](#).


Όλοι οι ιστότοποι της αυστραλιανής κυβέρνησης θα πρέπει να διαθέτουν συμμόρφωση επιπέδου A μέχρι το 2012 και AA μέχρι το 2015. Το νέο πρότυπο αντικαθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές WCAG 1.0 που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται ως υποχρεωτική απαίτηση για τους δημόσιους φορείς το 2000.

Διεθνώς

- [Ειδική ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα \(SWG-A\) JTC1](#)
- [G3ict: Παγκόσμια πρωτοβουλία για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δίχως αποκλεισμούς](#)
- [Ιταλική νομοθεσία για την προσβασιμότητα](#)
- [Πρωτοβουλία της κοινοπραξίας W3C για την προσβασιμότητα του διαδικτύου \(WAI\)](#)

Χρήσιμες πηγές και σύνδεσμοι για την προσβασιμότητα

Οι παρακάτω οργανισμοί ενδέχεται να αποτελούν καλή πηγή πληροφόρησης σχετικά με τις αναπηρίες και τους ηλικιακούς περιορισμούς.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λίστα είναι ενδεικτική. Αυτοί οι οργανισμοί παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η HP αποποιείται κάθε ευθύνη για πληροφορίες ή στοιχεία επικοινωνίας που μπορεί να βρείτε στο διαδίκτυο. Η εμφάνιση σε αυτή τη σελίδα δεν υπονοεί έγκριση από την HP.

Οργανισμοί

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International

- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

Εκπαιδευτικά ιδρύματα

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin - Madison, Trace Center
- Πρόγραμμα χρήσης υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα

Άλλες πηγές για την αναπηρία

- Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο του νόμου ADA
- Business & Disability Network
- EnableMart
- Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ - Οδηγός για τους νόμους περί δικαιωμάτων σχετικών με την αναπηρία

Σύνδεσμοι HP

[Online φόρμα επικοινωνίας](#)

[Οδηγός άνεσης και ασφάλειας της HP](#)

[Πωλήσεις της HP σε δημόσιους φορείς](#)

Επικοινωνία με την υποστήριξη



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποστήριξη παρέχεται μόνο στα Αγγλικά.

- Για τους πελάτες που είναι κωφοί ή βαρήκοοι και έχουν ερωτήσεις για την τεχνική υποστήριξη ή την προσβασιμότητα των προϊόντων HP:
 - Χρησιμοποιήστε το TRS/VRS/WebCapTel για να καλέσετε στο (877) 656-7058, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα (MT).
- Οι πελάτες με άλλες αναπηρίες ή ηλικιακούς περιορισμούς που έχουν ερωτήσεις για την τεχνική υποστήριξη ή την προσβασιμότητα των προϊόντων HP μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 - Καλέστε στο (888) 259-5707, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 π.μ. έως 9 μ.μ. Ορεινή ώρα (MT).
 - Συμπληρώστε τη [φόρμα επικοινωνίας για άτομα με αναπηρία ή ηλικιακούς περιορισμούς](#).